


Index

1. English.....	1
2. Deutsch.....	12
3. Français.....	23
4. Italiano.....	34
5. Русский.....	45



WL-566gM Wireless Router



Quick Start Guide



Index

1. Package contents	3
2. Connecting ADSL modem and wireless router	3
1) Cable connection	3
2) Status indicators	4
3) Wall mount option	4
3. Configuring the wireless router	5
1) ASUS Wireless Router wired connection.....	5
2) Setting IP address for wired or wireless connection	5
3) Configuring the wireless router	6
4) Quick setup	7




1. Package contents

- WL-566gM wireless router*1
- Power adapter*1
- Utility CD*1
- RJ45 cable*1
- Quick Start Guide*1


2. Connecting ADSL modem and wireless router

1) Cable connection





2) Status indicators



PWR (Power)

Off	No power
On	System ready
Flashing-slow	Firmware upgrade failed
Flashing-quick	EZsetup processing

AIR (Wireless Network)

Off	No power
On	Wireless system ready
Flashing	Transmitting or receiving data (wireless)

WAN (Wide Area Network)

Off	No power or no physical connection
On	Has physical connection to an Ethernet network
Flashing	Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)

LAN 1-4 (Local Area Network)


Off	No power or no physical connection
On	Has physical connection to an Ethernet network
Flashing	Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)

3) Wall mount option

Out of the box, the ASUS Wireless Router is designed to sit on a raised flat surface like a file cabinet or book shelf. The unit may also be converted for mounting to a wall or ceiling.

Follow these steps to mount the ASUS Wireless Router to a wall:

1. Look on the underside for the two mounting hooks.
2. Mark two upper holes in a flat surface.
3. Tighten two screws until only 1/4" is showing.
4. Latch the hooks of the ASUS Wireless Router onto the screws.



Note: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Router onto the screws or if it is too loose.



3. Configuring the wireless router



- Note:**
- 1) Before you start, we recommend using a wired connection for initial configuration, which may avoid possible setup problems due to wireless uncertainty.
 - 2) ASUS also provides an EZSetup button for fast wireless configuration. If you would like to use EZSetup for your wireless network configuration, please refer to chapter 6 of User manual in the support CD for more information.

The ASUS Wireless Router can meet various working scenarios with proper configuration. The default settings of the wireless router may need change so as to meet the individual needs; therefore, before using the ASUS Wireless Router, check the basic settings to make sure they all work in your environment.

You can configure the ASUS Wireless Router via your web browser. Connect a notebook PC or desktop PC to your ASUS Wireless Router (either directly or through a hub) with an Ethernet cable, or to establish a wireless connection between the terminal and the wireless router.

For the wireless connection, you need an IEEE 802.11b/g compatible device, such as an ASUS WLAN card. Disable encryption and set the SSID to "default" on your wireless card. If you want to configure the ASUS Wireless Router so as to access the Internet, you must have correct TCP/IP settings. Set the IP address of your terminal within the same subnet of your ASUS Wireless Router.

1) ASUS Wireless Router wired connection

The ASUS Wireless Router is supplied with an Ethernet cable in the package. Since the ASUS Wireless Router has integrated auto-crossover function, therefore, you can use either straight-through or crossover cable for wired connection. Plug one end of the cable to the WAN port on the rear panel of the router and the other end to the Ethernet port of your ADSL or Cable modem.

Wireless-Connection

Refer to your wireless adapter user manual for how to associate with a wireless router. The default SSID of the ASUS Wireless Router is "default" (in lower case), encryption is disabled and open system authentication is used.



Note: If configuration is done via wired connection, ignore this.


2) Setting IP address for wired or wireless connection

Getting IP address Automatically

The ASUS Wireless Router integrates DHCP server functions, therefore, you can make your PC to get the IP address automatically from the ASUS Wireless Router.



Note: Before rebooting your PC, the ASUS Wireless Router should be switched ON and in ready state.






Setting IP Manually

To set IP address manually, you need to know the default settings of the ASUS Wireless Router:


- IP address 192.168.1.1
- Subnet Mask 255.255.255.0

To set up the connection with a manually assigned IP address, the address of your PC and the wireless router must be within the same segment:


- IP address of your PC is 192.168.1.xxx (xxx can be any number between 2 and 254. Make sure the IP address is not used by other device)
- Subnet Mask is 255.255.255.0 (same as the ASUS Wireless Router)
- Gateway 192.168.1.1 (this is the ASUS Wireless Router)
- DNS 192.168.1.1 (ASUS Wireless Router IP address or your own).



3) Configuring the wireless router




Enter the following address in your web browser: <http://192.168.1.1>



Defaults

User name: **admin** Password: **admin**




After logging in, you can see the ASUS Wireless Router home page.

The homepage displays quick links to configure the main features of the wireless router.



4) Quick setup

To start quick setup, click **Next** to enter the "Quick Setup" page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless Router.



- 1 Select your time zone and click **Next**.

Select Time Zone

Please choose the time zone where you are locating in.

Time Zone: GMT+8:00: Beijing, Hong Kong

Next

- 2 ASUS wireless router supports five types of ISP services: cable, PPPoE, PPTP, static WAN IP, and Telstra BigPond. Select the correct connection type and click **Next** to continue.

Select Internet Connection Type

WL566gM supports several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please select connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have connected WL566gM's WAN port to your DSL or Cable Modem.

☒ Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

☐ ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPoE.

☐ ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.

☐ ADSL or other connection type that uses static IP address.

☐ Telstra BigPond Cable Modem Service.

Prev Next

Cable user

If you are using services provided by cable ISP, select **Cable Modem or other connection that gets IP automatically**. If your ISP provides you hostname, MAC address, and heartbeat server address, fill these information into the boxes on the setting page; if not, click **Next** to skip this step.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to ignore it.

Host Name:

MAC Address:

HeartBeat Server:

Prev Next



WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☒ Yes ☐ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☒ Yes ☐ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Prev Next

PPPoE user

If you use PPPoE service, select **ADSL connection that requires username and password**. It is known as PPPoE. You need to input the username and password provided by your ISP. Click **Next** to continue.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

Prev Next



PPTP user

If you are using PPTP services, select **ADSL connection that requires username, password and IP address**. It is known as PPTP. Fill in the username, password and IP address provided by your ISP into the fields. Click **Next** to continue.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP, you must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Static IP user

If you are using ADSL or other connection type that uses static IP addresses, select **ADSL or other connection type that uses static IP address**. Input the IP address, subnet mask, and default gateway provided by your ISP. You can choose to specify DNS servers, or select to get DNS information automatically.

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

- 3** After the connection type setting is complete, you are to set up your wireless interface. Specify to your wireless router an SSID (Service Set Identifier), which is a unique identifier attached to packets sent over WLAN. This identifier emulates a password when a device attempts to communicate with your wireless router via WLAN. To connect to a wireless router, your wireless card must use the same SSID.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:

Security Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

If you want to protect transmitted data, select a middle or high **Security Level** to enable encryption methods.

Medium: Only users with the same WEP key settings can connect to your wireless router and transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: Only users with the same WPA pre-shared key settings can connect to your wireless router and transmit data using TKIP encryption.



- 4 The ASUS wireless router configuration page provides a convenient approach to setup the WEP Keys: you can set up a Passphrase and let the system use certain algorithm to generate four WEP keys. Thus, instead of inputting long WEP keys, you can set up the encryption by fill in a single Passphrase.

For example, if we select WEP 64bits encryption mode and input 11111 as the Passphrase, the WEP Keys are generated as shown in the right picture. Record the Passphrase and the WEP keys in your notebook, then click **Finish**. A window prompts out asking you to save the settings. Click **Save&Restart** to activate the new settings.

Configure Wireless Interface	
First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a passphrase for authentication and data transmission if it is required.	
SSID:	WL566gM
Security Level:	Medium(WEP-64bits)
Passphrase:	11111
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	37CA326539
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	612B764C9B
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	6E0FFC3CB4
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	15479D08EF
Key Index:	1
<div> <div>Prev</div> <div>Finish</div> </div>	

- 5 After the settings on the wireless router are complete, we are to setup encrypted wireless connection between the wireless router and your PCs pre-installed with wireless cards. If your use ASUS Wireless Card, you can use ASUS One Touch Wizard to setup the connection. You can also choose Windows® XP Wireless Zero Configuration service to configure the wireless connection.


Save & Restart
You have finished the basic setting. You can just press Save&Restart button to apply your setting or perform other advanced settings.
<div>Save&Restart</div>




Note: We recommend using 240 MIMO wireless adapters to connect WL-566gM so as to achieve high speed data transmission.


6 Configure WLAN Card with ASUS One Touch Wizard

If you have installed ASUS wireless card together with its utilities and drives on your PC, click **Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard** to launch the One Touch Wizard utility.






1. Select **Connect to an existing wireless LAN (Station)** radio button and click **Next** to continue.




2. ASUS One Touch Wizard searches and displays all the available stations in the **Available Networks** window as shown in the picture. Select your wireless router and press **Next** to continue.




3. Next, we are to set up the encryption for the wireless adapter. Set **Key Length** to **64 bits (10digits)**, select **Automatic Generation** radio button and input **11111** into the **Passphrase** box and click **Next**.



Note: The encryption settings on your **WLAN Card** and your wireless router must be the same.



4. Wait for several seconds to get the wireless adapter connected to the wireless router. Press **Next** to continue.






5. An IP configuration screen prompts out. Setup the IP address of your PC according to your network condition. After the setup is complete, click **Finish** to exit the One Touch Wizard.



7 Windows® Wireless Zero Configuration service


For non-ASUS wireless adaptor user, you can set up the wireless connection via Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) service.



1. Double-click the wireless network icon on the task bar to view available networks. Select your wireless router and click **Connect**.


2. A window prompts out asking for the encryption keys. Input the 10-digit keys you have set on the wireless router and click **Connect**. The connection is complete.

- 8 To adjust other settings of the wireless router, click on items on the menu to open a submenu and follow the instructions to setup the router. Tips are given when you move your cursor over each item.





WL-566gM Wireless Router



Schnellstarthilfe



Index

1. Paketinhalt.....	14
2. Verbindung von ADSL Modem und Wireless Router.....	14
1) Kabelverbindung.....	14
2) Statusanzeigen	15
3) Wandmontage.....	15
3. Wireless Router-Konfiguration	16
1) Verbinden des ASUS Wireless Routers.....	16
2) Einstellen der IP-Adresse für Kabel- und kabellose Verbindung	16
3) Konfigurieren des Wireless Routers	17
4) Schnellstarteinstellung.....	18




1. Paketinhalt

- WL-566gM Wireless Router*1
- Netzteil*1
- CD mit Treibern und Hilfsprogramme*1
- RJ45-Kabel*1
- Schnellstarthilfe*1


2. Verbindung von ADSL Modem und Wireless Router

1) Kabelverbindung





2) Statusanzeigen



PWR (Power)

Aus	Aus
An	System bereit
langsames Blinken	Firmware-Upgrade fehlgeschlagen
schnelles Blinken	EZsetup (Schnelleinstellung) in Bearbeitung

AIR (Wireless Network)

Aus	Aus
An	kabelloses Netzwerk bereit
Blinken	Senden oder Empfangen von Daten (kabellos)

WAN (Wide Area Network)

Aus	Aus oder keine physikalische Verbindung
An	physikalische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinken	Senden oder Empfangen von Daten (über Ethernet-Kabel)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Aus	Aus oder keine physikalische Verbindung
An	physikalische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinken	Senden oder Empfangen von Daten (über Ethernet-Kabel)


3) Wandmontage

Der ASUS Wireless Router wurde dazu entworfen, auf einer ebenen Oberfläche wie einem Schrank oder Bücherregal aufgestellt zu werden, kann aber auch an die Wand oder Decke montiert werden.

Follow these steps to mount the ASUS Wireless Router to a wall:

Folgen Sie diesen Anweisungen, um den ASUS Wireless Router an eine Wand anzubringen:

1. Auf der Unterseite sehen Sie zwei Befestigungshaken.
2. Markieren Sie auf einer ebenen Oberfläche zwei obere Löcher.
3. Drehen Sie zwei Schrauben in die Wand, bis sie nur noch 1/3 cm heraussehen.
4. Haken Sie die Befestigungshaken des ASUS Wireless Routers an die Schrauben.



Hinweis: Passen Sie die Schrauben an, wenn sich der ASUS Wireless Router nicht anbringen lässt oder zu lose hängt.



3. Konfigurieren des Wireless Routers



Hinweis: 1) Für die erste Konfiguration empfehlen wir, eine Kabelverbindung zu verwenden, um Einstellungsprobleme durch eine instabile kabellose Verbindung zu umgehen.

2) ASUS bietet Ihnen die EZSetup-Schaltfläche für eine schnelle kabellose Konfiguration. Wenn Sie EZSetup für die Konfiguration Ihres kabellosen Netzwerks verwenden möchten, beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 6 des WL556gE Benutzerhandbuchs auf der Support-CD.

Der kabellose ASUS Router kann für viele verschiedene Szenarien konfiguriert werden. Einige der Werkzeugeinstellungen können Ihrer Benutzung entsprechen; andere jedoch müssen ggf. verändert werden. Vor dem Verwenden des kabellosen ASUS Routers müssen Sie die Grundeinstellungen überprüfen, um zu garantieren, dass er in Ihrem Umfeld arbeitet.

Die Konfiguration des kabellosen ASUS Routers erfolgt durch einen Webbrowser. Sie benötigen einen Notebook-PC oder Desktop-PC, die an den kabellosen ASUS Router angeschlossen werden (entweder direkt oder durch einen Hub) und einen Webbrowser als Konfigurationsterminal.

Für den kabellosen Anschluß benötigen Sie ein IEEE 802.11g/b kompatibles Gerät, z.B. eine im Notebook-PC installierte ASUS WLAN-Karte. Sie sollten WEP sperren und für Ihr kabelloses LAN-Gerät das SSID auf "default" stellen. Wenn Sie den kabellosen ASUS Router konfigurieren oder durch den kabellosen ASUS Router auf das Internet zugreifen möchten, müssen die TCP/IP-Einstellungen korrekt sein. Stellen Sie die IP-Adresse Ihres Terminals auf die gleiche Subnet-Maske Ihres ASUS Wireless Router ein.

1) Verbinden des ASUS Wireless Routers (Kabel)

Dem ASUS Wireless Router ist ein Ethernetkabel beigelegt. Die Auto-Crossover-Funktion ist im kabellosen ASUS Router integriert, daher können Sie entweder ein direktes oder ein Crossover-Ethernet-Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN-Port auf der Rückseite des kabellosen ASUS Routers und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres ADSL oder Kabelmodems.

Kabellose Verbindung

Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen ASUS Router auf das Benutzerhandbuch des kabellosen Adapters. Die Standard-SSID des kabellosen ASUS Routers ist "default" (Kleinschreibung), die Verschlüsselung ist ausgeschaltet und eine offene Systemauthentifizierung wird verwendet.



Hinweis: Falls Sie lieber eine Kabelverbindung verwenden wollen, bitte ignorieren.


2) Einstellen der IP Adresse für Kabel- und kabellose Verbindung

Automatische IP-Einstellung

Der ASUS Wireless Router verfügt über DHCP-Serverfunktionen, daher kann Ihr PC die IP-Adresse automatisch vom ASUS Wireless Router beziehen.



Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router eingeschaltet und sein Status "Bereit" sein.






Manuelle IP-Einstellung

Zur manuellen Einstellung der IP-Adresse benötigen Sie folgende Standardeinstellungen des ASUS Wireless Routers:


- IP-Adresse 192.168.1.1
- Subnetz-Maske 255.255.255.0

Bei einer Verbindung mit manuell festgelegter IP-Adresse müssen die IP-Adresse Ihres PCs und die des Routers im gleichen Segment stehen:


- IP-Adresse Ihres PCs 192.168.1.xxx (xxx kann eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254 sein. Diese IP-Adresse darf von keinem anderen Gerät verwendet werden)
- Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie der kabellose ASUS Router)
- Gateway 192.168.1.1 (dies ist der kabellose ASUS Router)
- DNS 192.168.1.1 (die IP-Adresse des ASUS Wireless Routers oder Ihre eigene).



3) Konfigurieren des Wireless Routers




Geben Sie die folgende Adresse in Ihren Webbrowser ein:
<http://192.168.1.1>



Standard

Benutzername: **admin** Kennwort: **admin**




Nach dem Login sehen Sie die ASUS Wireless Router Homepage. Die Homepage zeigt direkte Links, um die Hauptfunktionen des Routers zu konfigurieren.



4) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie **Next (Weiter)**, um zur **Quick Setup**-Seite zu gelangen. Folgen Sie den Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu installieren.



- 1 Wählen Sie Ihre Zeitzone, und klicken Sie **Next (Weiter)**.

- 2 Der ASUS Wireless Router unterstützt fünf Arten von ISP-Service — Kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statische IP-Adresse), und Telstra BigPond. Wählen Sie die betreffende Verbindungsart und klicken Sie **Next (Weiter)**.

Kabelverbindung

Falls Sie eine Kabelverbindung verwenden, oder Ihr ISP Ihnen automatisch eine IP-Adresse zuweist, wählen Sie bitte **Cable Modem or other connection that gets IP automatically (Kabelmodem oder andere Verbindung mit automatischer IP-Adresse)**. Falls Sie einen Kabelservice in Anspruch nehmen, hat Ihnen Ihr ISP evtl. Hostnamen, MAC-Adresse und Heartbeat-Server zur Verfügung gestellt. In diesem Fall geben Sie diese Informationen bitten in den jeweiligen Feldern auf der Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht über diese Informationen verfügen, klicken Sie bitte auf **Next (Weiter)**, um diesen Schritt zu überspringen.

PPPoE

Falls Sie einen PPPoE-Service nutzen, wählen Sie bitte die zweite Option. Sie werden aufgefordert, die von Ihrem ISP zur Verfügung gestellten Benutzernamen und Passwort einzugeben. Klicken Sie **Next (Weiter)**, um fortzufahren.



PPTP

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, wählen Sie **ADSL connection that requires username, password and IP address (ADSL-Verbindung, die Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse benötigt)**. Sie werden aufgefordert, die von Ihrem ISP zur Verfügung gestellten Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse einzugeben. Klicken Sie **Next (Weiter)**, um fortzufahren.

Benutzer mit statischer IP-Adresse

Falls Sie ADSL oder eine andere Verbindungsart mit statischen IP-Adressen verwenden, wählen Sie bitte die vierte Option und geben Sie die von Ihrem ISP zur Verfügung gestellte IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standardgateway ein. Sie können spezielle DNS-Server festlegen, oder sich dafür entscheiden, einen DNS-Server automatisch zugewiesen zu bekommen.

- ③ Nachdem Sie die Verbindungsart festgelegt haben, müssen Sie Ihre kabellose Schnittstelle einstellen. Legen Sie zuerst eine SSID (Service Set Identifier) fest, eine individuelle Kennung für Datenpakete, die über ein WLAN verschickt werden. Diese Kennung emuliert ein Passwort, wenn ein anderes kabelloses Gerät versucht, mit dem WLAN zu kommunizieren. Da sich die SSID von WLAN zu WLAN unterscheiden, müssen Access Points und Wireless-Geräte, die sich mit einem WLAN verbinden wollen, dieselbe SSID verwenden.

Falls Sie Ihr kabelloses Netzwerk mit einer Sicherheitseinstellung schützen wollen, wählen Sie eine der Sicherheitsstufen (Mittel oder Hoch) im **Security Level-Menü**.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem gleichen WEP-Schlüssel können sich mit diesem Access Point verbinden und Daten mit 64bits-oder 128bits-WEP-Verschlüsselung übertragen.

High (Hoch): Nur Benutzer mit dem gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK) können sich mit diesem Access Point verbinden und Daten mit TKIP-Verschlüsselung übertragen..

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:

Security Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digit):

Key Index:



- 4 Auf der ASUS Wireless Router-Konfigurationsseite finden Sie eine praktische Möglichkeit, WEP-Schlüssel festzulegen: allein durch das Eingeben der Passphrase erstellt Ihnen das System automatisch vier WEP-Schlüssel-Zeichenfolgen. Ohne lange WEP-Schlüssel eingeben zu müssen, können Sie durch eingeben der Passphrase die Verschlüsselung einstellen.

Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits Verschlüsselungsmodus wählen, und 11111 als Passphrase eingeben, werden die folgenden WEP-Schlüssel wie im Bild rechts erstellt. Speichern Sie die Passphrase und die WEP-Schlüssel in Ihrem Notebook und klicken Sie **Finish (Beenden)**. Ein Fenster fordert Sie auf, die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf **Save&Restart (Speichern und neu starten)**, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.

Configure Wireless Interface	
First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.	
SSID:	WL566gM
Security Level:	Medium(WEP-64bits)
Passphrase:	11111
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	97CA326539
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	612B764C9B
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	602FFC3CB4
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	15479009EF
Key Index:	1
<input type="button" value="Prev"/> <input type="button" value="Finish"/>	

Save & Restart
You have finished the basic setting. You can just press Save&Restart button to apply your setting or perform other advanced settings.
<input type="button" value="Save&Restart"/>


- 5 Sobald die Einstellung des Wireless Routers beendet ist, stellen wir eine verschlüsselte kabellose Verbindung zwischen dem Wireless Router und Ihren PCs mit bereits installierten Wireless-Karten her. Wenn Sie eine ASUS Wireless Card verwenden, können Sie die Verbindung mit dem ASUS One Touch Wizard erstellen. Sie können die drahtlose Verbindung auch mit dem Windows® XP Wireless Zero Configuration-Service einrichten.




Hinweis: Zur Verbindung mit dem WL-566gM empfehlen wir 240 MIMO Wireless Adapter, um eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu erreichen.


6 Konfiguration der WLAN-Karte mit dem ASUS One Touch Wizard

Wenn Sie eine ASUS Wireless-Karte mit den dazugehörigen Hilfsprogrammen und Treibern auf Ihrem PC installiert haben, klicken Sie **Start -> Programme -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard**, um den One Touch Wizard zu öffnen.






1. Die Willkommensanzeige erscheint. Klicken Sie auf **Weiter**.




2. Der ASUS ONE TOUCH WIZARD sucht nach verfügbaren Stationen und zeigt die Ergebnisse in einer Liste, wie in der Darstellung gezeigt. Wählen Sie Ihren Router, und klicken Sie **Weiter**.



3. Dann werden Sie nach den Verschlüsselungseinstellungen gefragt. Legen Sie die Schlüsselgröße auf **64 Bits (10 digits)** fest, wählen Sie dann **Automatische Generierung** und geben Sie **11111** in das **Kennwort**-Feld ein. Klicken Sie auf **Weiter**.



Hinweis: Der Verschlüsselungsmodus Ihrer WLAN-Karte muss derselbe wie der des Routers sein.



4. Warten Sie einige Sekunden, bis der PC mit dem Wireless Router verbunden ist. Klicken Sie **Weiter**.





5. Der IP-Konfigurationsbildschirm wird angezeigt. Legen Sie die IP-Adresse Ihres PCs je nach der Art Ihres Netzwerks fest. Wenn die Einstellung beendet ist, klicken Sie **Fertig stellen**.



7 Windows® Wireless Zero Configuration service


Benutzer von kabellosen Adapters anderer Hersteller können die kabellose Verbindung zwischen ihrem Computer dem Wireless Router mit dem Windows® Zero-Configuration-Service herstellen.



1. Doppelklicken Sie das Drahtlos-Netzwerkessymbol in der Taskleiste, um die verfügbaren netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie Ihren Wireless Router und klicken Sie auf **Verbinden**.


2. Daraufhin erscheint ein Fenster, das Sie auffordert, den 10-stelligen Netzwerkschlüssel, den Sie zuvor auf Ihrem Router eingestellt haben, einzugeben. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Verbindung herzustellen.

- 8 Um andere Einstellungen zu verändern, klicken Sie auf die jeweiligen Menüelemente und folgen Sie den Anweisungen im daraufhin erscheinenden Untermenü. Wenn Sie Ihren Cursor über ein Element bewegen, werden Tipps zur Benutzung angezeigt.





Routeur sans fil WL-566gM



Guide d'installation rapide



Table des matières

1. Contenu de la boîte.....	25
2. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fil.....	25
1) Connexion des câbles	25
2) Témoins d'activité	26
3) Fixation murale	26
3. Configurer le routeur sans fil	27
1) Connexion filaire du routeur sans fil ASUS.....	27
2) Définir l'adresse IP pour une connexion avec et sans fil	27
3) Configurer le routeur sans fil.....	28
4) Configuration rapide	29




1. Contenu du paquet

- Routeur sans fil WL-566gM*1
- Adaptateur secteur*1
- CD d'utilitaires*1
- Câble RJ45*1
- Guide d'installation rapide*1


2. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fil

1) Connexion des câbles





2) Témoins d'activité



PWR (Alimentation)

Eteint	Pas d'alimentation
Allumé	Système prêt
Clign. lent	Echec de la mise à jour du firmware
Clign. rapide	EZSetup en cours

AIR (Réseau sans fil)

Eteint	Pas d'alimentation
Allumé	Système sans fil prêt
Clignotement	Transmission ou réception de données en cours (via le réseau sans fil)

WAN (Wide Area Network)

Eteint	Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumé	Connexion physique à un réseau Ethernet
Clignotement	Transmission ou réception de données en cours (via le câble Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)


Eteint	Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumé	Connexion physique avec un réseau Ethernet
Clignotement	Transmission ou réception de données en cours (via le câble Ethernet)

3) Fixation murale

A l'extérieur de la boîte, le routeur sans fil d'ASUS est conçu pour reposer à la verticale sur une surface plane comme un meuble ou une étagère à livres. Il peut également être converti afin d'être fixé à un mur ou au plafond.

Suivez ces étapes afin de fixer le routeur sans fil d'ASUS à un mur :

1. Repérez les quatre crochets de fixation placés en dessous du routeur.
2. Percez deux trous sur une surface plane.
3. Placez-y deux vis et serrez-les jusqu'à ce que seul un quart soit visible.
4. Emboîtez les deux crochets supérieurs du routeur sans fil d'ASUS dans les vis.



Note: Réajustez les vis si vous ne parvenez pas à emboîter le routeur sans fil d'ASUS dans ces dernières ou si la fixation est trop lâche.



3. Configurer le routeur sans fil



Note: 1) Avant de commencer, nous vous recommandons d'utiliser la connexion filaire en tant que configuration initiale afin d'éviter les éventuels problèmes de configuration dus aux aléas de la connexion sans fil. 2) ASUS propose également un bouton EZSetup pour une configuration sans fil rapide. Si vous préférez utiliser EZSetup pour mettre en place la configuration de votre réseau sans fil, veuillez vous référer au Chapitre 6 du manuel de l'utilisateur fourni dans le CD de support.

Le routeur sans fil peut être configuré pour répondre à divers scénarios d'utilisation. Certains paramètres d'usine peuvent convenir à votre usage; cependant, d'autres devront éventuellement être modifiés. Avant d'utiliser le routeur sans fil vous devrez vérifier ses paramètres par défaut pour s'assurer qu'il fonctionnera sous votre environnement.

La configuration du routeur sans fil se fait à partir d'un navigateur Internet. Vous aurez besoin d'un PC portable ou de bureau, connecté au routeur sans fil (directement ou au travers d'un hub), ainsi que d'un navigateur Internet comme interface de configuration. La connexion peut être avec ou sans fil.

Pour une connexion sans fil, vous aurez besoin d'un périphérique compatible IEEE802.11g/b, telle qu'une carte réseau sans fil ASUS, installée sur votre PC portable. Vous devez également désactiver le WEP, et définir le SSID de votre périphérique LAN sans fil en "default" (par défaut). Si vous voulez configurer le routeur sans fil ou accéder à Internet via le routeur, les paramètres TCP/IP doivent être exacts. Habituellement, les paramètres TCP/IP sont sur le sous-masque réseau du routeur sans fil.

1) Connexion filaire du routeur sans fil ASUS

Un câble RJ-45 câble est fourni avec le routeur sans fil. La fonction Auto-crossover est intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un câble Ethernet droit que croisé. Connectez une des extrémités du câble au port WAN à l'arrière du routeur, et l'autre extrémité au port Ethernet de votre modem ADSL ou câble.

Connexion sans fil

Référez-vous au manuel de l'adaptateur sans fil accompagnant le routeur sans fil. Le SSID par défaut du routeur est "default" (la valeur plus basse); le cryptage est désactivé et une authentification en système ouvert est employée.



Note: Si la configuration se fait à partir d'une connexion filaire, ignorez ceci.


2) Définir l'adresse IP pour une connexion avec et sans fil

Obtenir une adresse IP automatiquement

Le routeur sans fil inclut un serveur DHCP, donc le plus simple est que votre ordinateur obtienne une adresse IP automatiquement puis, redémarrez-le. Ainsi, les adresses IP, passerelle, et DNS correctes peuvent être obtenues à partir du routeur sans fil.



Note: Avant de redémarrer votre ordinateur, le routeur sans fil doit être allumé (position ON) et prêt.






Définir l'adresse IP manuellement

Pour définir votre adresse IP manuellement, les réglages par défaut du routeur sans fil ASUS doivent être renseignés (cf. ci-dessous):

- Adresse IP 192.168.1.1
- Masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Si vous définissez votre adresse IP manuellement, celle-ci doit être sur le même segment IP. Par exemple:


- Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout nombre entre 2 et 254 qui n'est pas utilisé par un autre périphérique)
- Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le même que celui du routeur sans fil)
- Passerelle 192.168.1.1 (ceci étant le routeur sans fil d'ASUS)
- DNS 192.168.1.1 (Adresse IP du routeur sans fil ASUS ou celle de votre ordinateur).



3) Configurer le routeur sans fil




Entrez l'adresse suivante dans votre navigateur Internet: <http://192.168.1.1>



Par défaut

Nom d'utilisateur : **admin**

Mot de passe : **admin**




Après vous être connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans fil d'ASUS. La page d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les principales fonctions du routeur.



4) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur **Next** (Suivant) afin d'accéder à la page **Quick Setup**. Suivez les instructions pour configurer votre routeur sans fil.



- 1 Choisissez votre fuseau horaire ou la zone la plus proche. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

- 2 Le routeur sans fil WL520g d'ASUS supporte cinq types de connexion — câble, ADSL (PPPoE, PPTP, adresse IP fixe), et Telstra BigPond. Choisissez le type de connexion approprié et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Connexion à un modem câble

Si vous êtes abonné au câble, sélectionnez **Cable Modem or other connection that gets IP automatically** (Modem câble ou autre connexion attribuant une adresse IP automatique). Si votre FAI vous a fourni votre nom d'hôte, adresse MAC, et serveur Heartbeat, veuillez remplir les champs de la page d'information; sinon, cliquez sur **Next** (Suivant) pour ignorer cette étape.

Connexion PPPoE

Si vous utilisez une connexion PPPOE, sélectionnez **ADSL connection that requires username and password** (connexion ADSL nécessitant un nom d'utilisateur et un mot de passe). **Ce type de connexion est appelé PPPoE.** Vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Connexion PPTP

Si vous utilisez une connexion PPTP, sélectionnez **ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP** (connexion ADSL nécessitant un nom d'utilisateur, un mot de passe, et une adresse IP). **Ce type de connexion est appelé PPTP**. Vous devez saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse IP fournis par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Utilisateur d'adresse IP fixe

Si vous utilisez une connexion ADSL ou tout autre type de connexion qui a recours aux adresses IP fixes, veuillez sélectionner **ADSL or other connection type that uses static IP address** (ADSL ou autre type de connexion utilisant une adresse IP fixe). Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut fournis par votre FAI. Vous pouvez aussi choisir de spécifier certains serveurs DNS ou sélectionner **Get DNS automatically** (Obtenir DNS automatiquement).

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP, you must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

- 3 Après avoir défini votre type de connexion, vous allez maintenant établir votre interface sans fil. D'abord, attribuez un SSID (Service Set Identifier) qui est un identifiant attaché à tous les paquets envoyés par les WLAN. Cet identifiant émule un mot de passe quand un périphérique sans fil tente d'établir une communication avec le WLAN. Comme un SSID distingue un WLAN d'un autre, les points d'accès et les périphériques essayant de se connecter au WLAN doivent utiliser le même SSID.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:

Security Level:

Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

Si vous souhaitez protéger les données transmises, choisissez un niveau de sécurité (**Security Level**) pour activer le chiffrement des données.

Medium (Moyen): Seuls les utilisateurs utilisant la même clé WEP peuvent se connecter à ce point d'accès et transmettre des données grâce à une clé de cryptage de 64 ou 128 bits.

High (Haute): Seuls les utilisateurs utilisant la même WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK) peuvent se connecter à ce point d'accès et transmettre des données grâce à un cryptage TKIP.



- 4 La page de configuration du routeur sans fil d'ASUS propose une approche commode pour configurer les clés WEP: en tapant seulement une Passphrase (phrase secrète), le système va générer automatiquement quatre clés WEP. Pour les utilisateurs d'adaptateurs sans fil ASUS, il n'est plus nécessaire de saisir des clés WEP longues et compliquées, il suffit désormais d'une phrase secrète.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:	WL566gM
Security Level:	Medium(WEP-64bits)
Passphrase:	*****
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	97CA336539
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	612B764C9B
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	6E0FFC3CB4
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	15479D08EF
Key Index:	1

Prev Finish

- 5 Par exemple, si nous sélectionnons WEP-64 bis encryption mode, et 11111 comme Passphrase, les clés WEP suivantes sont alors générées (voir image ci-contre). Notez la Passphrase et les clés WEP sur un bout de papier, puis cliquez sur **Finish** (Terminer). Il vous est demandé de sauvegarder vos paramètres. Cliquez sur **Save&Restart** (Sauvegarder & Redémarrer) pour activer les nouveaux paramètres.

Save & Restart

You have finished the basic setting. You can just press **Save&Restart** button to apply your setting or perform other advanced settings.

Save&Restart


Ensuite, après avoir paramétré le routeur sans fil, nous allons configurer la connexion sans fil cryptée entre le routeur sans fil et les cartes sans fil installées sur vos ordinateurs. Si vous utilisez une carte sans fil ASUS, vous pouvez recourir à l'assistant One Touch pour configurer la connexion. Vous pouvez également utiliser le service Wireless Zero Configuration de Windows® XP.




Note: Il est recommandé d'utiliser des adaptateurs sans fil 240 MIMO pour se connecter au WL-566gM afin d'obtenir une haute vitesse de transmission de données.


6 Configurer la carte réseau sans fil grâce à l'assistant ASUS One Touch

Si vous avez installé une carte sans fil ASUS ainsi que ses utilitaires et pilotes, cliquez sur **Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard** pour lancer l'utilitaire One Touch.







1. Cliquez sur **Suivant**.



2. ASUS ONE TOUCH cherche et affiche toutes les réseaux disponibles dans le champ correspondant, comme le montre l'image ci-contre. Sélectionnez votre routeur sans fil et pressez **Suivant** pour continuer.




3. Ensuite, configurons le chiffrement pour le routeur sans fil. Choisissez comme Longueur de Clé **64 bits (10 digits)** comme défini précédemment pour le WL-550gE, ensuite sélectionnez **Génération automatique** et saisissez **11111** dans le champ Phrase passe.



4. Attendez quelques secondes pour que le client se connecte au routeur sans fil. Ensuite, un écran vous informant du résultat de la connexion va apparaître. Pressez **Suivant** pour continuer.

Note: Le mode de cryptage de votre client doit être le même que celui du routeur.






5. Puis vous verrez l'écran de configuration de l'IP. Configurez l'adresse IP du client d'après votre environnement réseau. A la fin de configuration. Cliquez sur **Terminer**.






7 Service Windows® Wireless Zero Configuration

Pour les adaptateurs sans fil autres qu'ASUS, vous pouvez configurer la connexion sans fil via le service Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).




1. Double-cliquez sur l'icône Réseau sans fil dans la zone de notification pour afficher les réseaux disponibles. Sélectionnez votre routeur sans fil, et cliquez sur **Connecter**.
2. Une fenêtre vous demandera ensuite de saisir les clés réseau, saisissez la clé à 10 chiffres que vous avez auparavant noté sur un bout de papier. Ensuite cliquez sur **Connexion**. La connexion est maintenant établie.

- 8 Pour ajuster d'autres paramètres, cliquez sur des éléments du menu pour faire apparaître les sous-menus, et suivez les instructions pour configurer le routeur sans fil d'ASUS. Des astuces vous sont données quand vous passez le curseur sur chaque élément.





Router Wireless WL-566gM



Guida Rapida



Indice

1. Contenuto della confezione	36
2. Collegamento del modem ADSL e del Router Wireless	36
1) Connessione cavo	36
2) Indicatori Stato	37
3) Opzione per montaggio su parete	37
3. Configurazione del Router Wireless ASUS	38
1) Connessione al Router Wireless ASUS	38
2) Impostazione dell' indirizzo IP per la connessione Cablata o Wireless ...	38
3) Configurazione del Router Wireless	39
4) Impostazione rapida	40




1. Contenuto della confezione

- 1 router wireless WL-566gM
- 1 adattatore di alimentazione
- CD utilità
- cavo RJ45
- 1 guida rapida


2. Collegamento del modem ADSL e del Router Wireless

1) Connessione cavo





2) Indicatori Stato



PWR (Power-Accensione)

Off	Sistema spento
On	Sistema acceso
Lampeggia lentamente	Aggiornamento firmware non riuscito
Lampeggia velocemente	EZsetup in elaborazione

AIR (Wireless Network)

Off	Sistema spento
On	Sistema wireless attivo
Lampeggia	Trasmissione o ricezione dati in corso (wireless)

WAN (Wide Area Network)

Off	Sistema spento o connettori fisici non presenti
On	Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia	Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)


Off	Sistema spento o connettori fisici non presenti
On	Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia	Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

3) Opzione per montaggio su parete

Con è fornito, il Router Wireless ASUS è progettato per stare su una superficie piana rialzata, sopra un mobile oppure su uno scaffale. L'unità può anche essere convertita per il montaggio su parete o soffitto.

Attenersi alle fasi che seguono per montare su parete il Router Wireless ASUS:

1. Sulla parte inferiore ci sono quattro ganci.
2. Servendosi della mascherina fornita in dotazione, segnare su una superficie piana i due fori superiori.
3. Stringere le viti quanto necessario per lasciare fuori dal muro 1/4" (ca. 25 mm).
4. Attaccare i due ganci superiori del Router Wireless ASUS alle viti.



Nota: Regolare le viti se non si riesce ad attaccare il Router Wireless ASUS, oppure se è troppo lasco.



3. Configurazione del Router Wireless ASUS

- Nota:** 1) Prima di iniziare, si raccomanda di usare la connessione cablata per la configurazione iniziale che evita possibili problemi provocati dall'instabilità della comunicazione senza fili.
- 2) ASUS mette anche a disposizione un tasto EZSetup (Impostazione facile) per una rapida configurazione wireless. Se si preferisce usare EZSetup (Impostazione facile) per eseguire la configurazione della WLAN, fare riferimento al Capitolo 6 del Manuale dell'utente WL550gE, incluso nel CD di supporto.



Il Router Wireless ASUS, con l'appropriata configurazione, può soddisfare vari scenari operativi. Le impostazioni predefinite del router wireless possono richiedere di modifiche così da soddisfare le necessità individuali; quindi, prima di usare il Router Wireless ASUS, controllare le impostazioni di base per accertarsi che tutte siano adatte all'ambiente.

Il Router Wireless ASUS può essere configurato via browser web. Collegare il notebook o computer al Router Wireless ASUS (direttamente o via hub) con un cavo Ethernet, oppure stabilire una connessione wireless tra il terminale ed il router wireless.

Per la connessione wireless è necessario un dispositivo compatibile IEEE 802.11b/g, come una scheda WLAN ASUS. Sulla scheda wireless, disabilitare la codifica ed impostare lo SSID su "default" (predefinito). Per configurare il Router Wireless ASUS per l'accesso ad Internet, sono necessarie le corrette impostazioni TCP/IP. Impostare l'indirizzo IP del terminale compreso nella stessa sottorete del Router Wireless ASUS.

1) Connessione al Router Wireless ASUS

Con il Router Wireless ASUS viene fornito un cavo RJ-45. All'interno del Router Wireless ASUS è implementata la funzione di auto crossover cosicché è possibile utilizzare indifferentemente un cavo Ethernet diritto (straight-through) o incrociato (crossover). Collegare una estremità del cavo alla porta WAN sul pannello posteriore del router e l'altra estremità alla porta Ethernet del modem ADSL o via Cavo.

Connessione Wireless

Far riferimento al manuale utente del vostro adattatore wireless per collegarlo con il Router Wireless ASUS. Il SSID predefinito del Router Wireless ASUS è "default" (minuscolo), la codifica è disabilitata e viene utilizzata l'autenticazione open system.

Nota: Ignorare queste istruzioni se la configurazione è eseguita tramite connessione cablata.

2) Impostazione dell'indirizzo IP per la connessione Cablata o Wireless




Otteni IP Automaticamente

Il Router Wireless ASUS integra le funzioni server DHCP, quindi, si può fare ottenere automaticamente al PC l'indirizzo IP dal Router Wireless ASUS.



Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS dovrebbe essere acceso e nello stato pronto.






Impostazione manuale dell'IP

Per impostare l'indirizzo IP manualmente, è necessario conoscere le impostazioni predefinite del Router Wireless ASUS:

- Indirizzo IP 192.168.1.1
- Subnet Mask 255.255.255.0.

Per impostare la connessione con un indirizzo IP assegnato manualmente, l'indirizzo del PC e del router wireless devono essere compresi nello stesso segmento:

- Indirizzo IP 192.168.1.xxx (xxx può essere qualsiasi numero compreso tra 2 e 254 purché non utilizzato da un altro dispositivo)
- Subnet Mask 255.255.255.0 (stesso di Router Wireless ASUS)
- Gateway 192.168.1.1 (Router Wireless ASUS)
- DNS 192.168.1.1 (indirizzo IP Router Wireless ASUS o proprio indirizzo).



3) Configurazione del Router Wireless




Inserire il seguente indirizzo nel web browser: <http://192.168.1.1>



Predefiniti

Nome utente: **admin** Password: **admin**




A registrazione avvenuta, viene visualizzata la home page del Router Wireless ASUS. La homepage visualizza collegamenti rapidi per la configurazione delle funzionalità principali del router.



4) Impostazione rapida

Per avviare l'impostazione rapida, fare clic su Next (Avanti) per accedere alla pagina Quick Setup (Impostazione rapida). Seguire le istruzioni per impostare il Router Wireless ASUS.



- 1 Selezionare il fuso orario e fare clic su Next (Avanti).

Select Time Zone

Please choose the time zone where you are locating in.

Time Zone:

- 2 Il router wireless ASUS supporta cinque tipi di servizi ISP – via cavo, PPPoE, PPTP, indirizzo IP statico e Telstra BigPond. Selezionare il tipo di connessione corretto e poi fare clic su Next (Avanti) per continuare

Select Internet Connection Type

WL566gM supports several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please select connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have connected WL566gM's WAN port to your DSL or Cable Modem.

☒ Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

☐ ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPoE.

☐ ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.

☐ ADSL or other connection type that uses static IP address.

☐ Telstra BigPond Cable Modem Service.

Utenti via Cavo

Se si usano i servizi ISP via cavo, selezionare Cable Modem or other connection that gets IP automatically (Modem via Cavo o altra connessione che ottiene l'indirizzo IP automaticamente). Se l'ISP fornisce nome host, indirizzo MAC ed indirizzo server heartbeat, inserire queste informazioni nei campi della pagina delle impostazioni; in caso contrario fare clic su Next (Avanti) per ignorare questa fase.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to ignore it.

Host Name:

MAC Address:

Heart-Beat Server:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☒ Yes ☐ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☒ Yes ☐ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Utenti PPPoE

Se si usano i servizi PPPoE, selezionare **ADSL connection that requires username and password** (Connessione ADSL che richiede nome utente e password). È conosciuto come PPPoE. Sarà necessario inserire il nome utente e la password forniti dal proprio ISP. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:



Utenti PPTP

Se si usano i servizi PPTP, selezionare ADSL connection that requires username, password and IP address (Connessione ADSL che richiede nome utente, password ed indirizzo IP). È conosciuto come PPTP. Inserire nei campi nome utente, password ed indirizzo IP, forniti dall'ISP. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Utenti IP statico

Se si usa la connessione ADSL o altri tipi di connessione che usano indirizzi IP statici, selezionare ADSL or other connection type that uses static IP address (Connessione ADSL o di altro tipo che usa indirizzo IP statico). Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito forniti dall'ISP. Si può scegliere di specificare i server DNS, oppure selezionare di ottenere automaticamente il DNS.

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

- 3 Dopo avere completato le impostazioni del tipo di connessione, si passa alla configurazione dell'interfaccia wireless. Specificare un SSID (Service Set Identifier), che è un identificatore unico allegato ai pacchetti inviati sulla WLAN, per il router wireless. Questo identificatore emula una password quando un dispositivo tenta di comunicare con il router wireless via WLAN. Per collegarsi ad un router wireless, la scheda wireless deve usare lo stesso SSID.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:

Security Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digit):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digit):

Key Index:

Se si voglia proteggere i dati trasmessi, selezionare un livello medio o alto di Security Level (livello di protezione) per abilitare i metodi di codifica.

Medium (Medio): solo gli utenti con la stessa chiave WEP possono collegarsi al router wireless e trasmettere dati usando una chiave di codifica WEP 64 bit o 128 bit.

High (Alto): solo gli utenti con la stessa chiave WEP pre-condivisa possono collegarsi al router wireless e trasmettere dati usando la codifica TKIP.



- 4 La pagina di configurazione del router wireless ASUS mette a disposizione un metodo comodo per impostare le chiavi WEP: si può impostare una Passphrase e lasciare il sistema usare certi algoritmi per generare quattro chiavi WEP. Quindi, invece di inserire lunghe chiavi WEP, si può impostare la codifica inserendo una singola Passphrase.

Per esempio: se selezioniamo la modalità di codifica WEP 64 bit, ed inseriamo 11111 come Passphrase, saranno generate le chiavi WEP mostrate nell'illustrazione sulla destra. Registrare la Passphrase e le chiavi WEP sul Notebook, e poi fare clic su **Finish** (Fine). Una finestra che chiede di salvare le impostazioni. Fare clic su **Save&Restart** (Salva e riavvia) attivare le abilitare le nuove impostazioni.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:	WL566gM
Security Level:	Medium(WEP-64bits)
Passphrase:	11111
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	97CA335539
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	612B764C9B
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	6B2FFC3CB4
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	15475009EF
Key Index:	1

Prev Finish

- 5 Dopo avere completato le impostazioni del router wireless, bisogna impostare la connessione wireless codificata tra il computer wireless ed i PC con schede wireless pre-installate. Se si impiegano Schede Wireless ASUS, si può usare la procedura guidata ASUS One Touch Wizard per impostare la connessione. Si può anche scegliere il servizio Windows® XP Wireless Zero Configuration per configurare la connessione wireless.

Save & Restart

You have finished the basic setting. You can just press **Save&Restart** button to apply your setting or perform other advanced settings.


Save&Restart




Nota: Si raccomanda di usare adattatori wireless 240 MIMO per collegare WL-566gM così da ottenere alte velocità di trasmissione dei dati.

6 Configurazione della scheda WLAN con la procedura guidata ASUS One Touch Wizard

Se sul PC è stata installata la scheda wireless ASUS insieme alle sue utilità e driver, fare clic su **Start > Programmi > ASUS Utility > WLAN Card > One touch Wizard** per avviare l'unità One Touch Wizard.






1. Poi fare clic su **Avanti**.




2. ASUS One Touch Wizard cerca e visualizza tutte le stazioni disponibili nella finestra **Reti Disponibili**, come mostrato nell'illustrazione. Selezionare il router wireless e poi fare clic su **Avanti** per continuare.




3. Dopo, è necessario impostare la codifica per la scheda wireless. Impostare **Lunghezza Chiave** su 64 bits (10 digits), selezionare il pulsante d'opzione **Generazione Automatica** ed inserire 11111 nel campo Passphrase, quindi fare clic su Avanti.



Nota: Le impostazioni di codifica della scheda WLAN ed il router wireless devono essere identiche.




4. Arrendere alcuni secondi per consentire alla scheda wireless di collegarsi al router wireless. Premere **Avanti** per continuare.



5. Appare una schermata di configurazione IP. Impostare l'indirizzo IP del PC in base alle condizioni della rete. Al completamento dell'impostazione, Fare clic su **Fine** per uscire dalla procedura guidata One Touch Wizard.



WL-566gM беспроводный маршрутизатор



Руководство по быстрой установке



Содержание

1. Комплект поставки.....	47
2. Соединение ADSL модема и маршрутизатора	47
1) Соединения.....	47
2) Индикаторы	48
3) Настенное крепление	48
3. Настройка маршрутизатора.....	49
1) Проводное подключение к маршрутизатору.....	49
2) Установка IP адреса для проводного или беспроводного подключения.....	49
3) Конфигурация беспроводного маршрутизатора.....	50
4) Быстрая установка.....	51




1. Комплект поставки

- WL-566gM беспроводный маршрутизатор*1
- Адаптер питания*1
- CD с драйверами и утилитами*1
- Кабель RJ45*1
- Руководство по быстрой установке*1


2. Соединение ADSL модема и маршрутизатора

1) Соединения





2) Индикаторы



PWR (Питание)

Выключен	Нет питания
Включен	Система готова к работе
Мигает медленно	Обновление прошивки прошло неудачно
Мигает быстро	Идёт процесс установки

AIR (Беспроводная сеть)

Выключен	Нет питания
Включен	Готовность беспроводной системы
Мигает	Передача данных (посредством Wireless)

WAN (Глобальная сеть)

Выключен	Нет питания или физического соединения
Включен	Есть соединение с сетью Ethernet
Мигает	Передача данных (через кабель Ethernet)

LAN 1-4 (Локальная сеть)


Выключен	Нет питания или физического соединения
Включен	Есть соединение с сетью Ethernet
Мигает	Передача данных (через кабель Ethernet)

3) Настенное крепление

Корпус маршрутизатора ASUS предназначен для установки на плоской поверхности. Устройство можно также прикрепить к стене.

Для крепления маршрутизатора к стене выполните следующее:

1. Найдите на нижней стороне две монтажные скобы.
2. Отметьте на плоской поверхности место для двух отверстий.
3. Закрутите два винта на три четверти.
4. Повесьте маршрутизатор на винты.



Примечание: Поправьте винты, если вы не можете повесить маршрутизатор или он висит слишком свободно.



3. Настройка маршрутизатора



Примечание: 1) Перед запуском, для начальной конфигурации маршрутизатора, мы рекомендуем вам использовать проводное подключение.

2) Также имеется кнопка EZSETUP для быстрой настройки беспроводной сети. Если вы предпочитаете EZSetup, для настройки конфигурации беспроводной сети, пожалуйста обратитесь к 6 главе руководства пользователя на компакт-диске поддержки.

Беспроводный маршрутизатор ASUS при соответствующей конфигурации имеет различные режимы работы. Для соответствия вашим потребностям настройки по умолчанию маршрутизатора можно изменить, поэтому перед использованием маршрутизатора проверьте основные параметры и убедитесь, что они подойдут для работы в вашей сети.

Вы можете настроить маршрутизатор через ваш браузер. С помощью Ethernet-кабеля подключите ноутбук или ПК к вашему маршрутизатору (напрямую или через хаб) или установите беспроводное соединение с ним.

Для установки беспроводного соединения потребуется устройство, совместимое с требованиями стандарта IEEE 802.11g/b, например, адаптер беспроводной сети. Отключите шифрование и установите в качестве значения SSID слово "default". Если вы хотите настроить маршрутизатор для доступа в Интернет, вы должны установить правильные параметры TCP/IP. Установите IP адрес вашего терминала так, чтобы он оказался в той же подсети, что и маршрутизатор.

1) Проводное подключение

В комплект поставки маршрутизатора входит Ethernet-кабель. В маршрутизаторе предусмотрена функция автоматического определения перекрестного кабеля, следовательно, возможно использование стандартного и перекрестного Ethernet-кабеля. Подключите один разъем кабеля к порту WAN на задней панели маршрутизатора, а другой разъем - к ADSL- модему или модему для выделенных линий.

Беспроводное подключение



Примечание: Если вы используете проводное подключение, игнорируйте это.

Сведения о беспроводном подключении приведены в руководстве пользователя адаптера для беспроводных сетей. Принятое по умолчанию значение SSID маршрутизатора - "default" (в нижнем регистре), шифрование отключено, используется аутентификация для открытой системы.


2) Установка IP адреса для проводной и беспроводной сети

Автоматическое получение IP адреса

В состав маршрутизатора входит DHCP сервер, следовательно вы можете настроить ваш ПК для автоматического получения IP адреса от маршрутизатора.



Примечание: Перед перезагрузкой компьютера необходимо включить маршрутизатор и дождаться его перехода в состояние готовности.






Установка IP адреса вручную

Для установки IP адреса вручную, вам нужно знать параметры маршрутизатора по умолчанию:


- IP адрес 192.168.1.1
- Маска подсети 255.255.255.0.

При задании IP адреса компьютера вручную необходимо, чтобы он оказался в одном сегменте с маршрутизатором.


- IP адрес 192.168.1.xxx (где xxx может быть любым числом от 2 до 254, не используемым другим устройством)
- Маска подсети 255.255.255.0 (одинаковая с маршрутизатором)
- Шлюз по умолчанию 192.168.1.1 (IP адрес маршрутизатора)
- DNS 192.168.1.1 (IP адрес маршрутизатора или другой).



3) Конфигурация беспроводного маршрутизатора




Введите следующий адрес в ваш интернет браузер: <http://192.168.1.1/>



По умолчанию

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**




После регистрации вы увидите домашнюю страницу маршрутизатора.

Домашняя страница показывает пункты настройки основных функций маршрутизатора.



4) Быстрая установка

Для запуска быстрой установки, щелкните Next для перехода на страницу быстрой установки. Следуйте инструкциям для установки маршрутизатора ASUS.



- 1 Выберите часовой пояс и нажмите Next.

- 2 Маршрутизатор поддерживает пять типов подключений: кабель, PPPoE, PPTP, статический IP и Telstra BigPond. Выберите тип соединения и нажмите Next для продолжения.

Пользователь кабельного подключения

Если вы подключаетесь по кабелю или другому подключению, использующему автоматическую IP адресацию, пожалуйста выберите **Cable Modem or other connection that gets IP automatically**. Если вы пользуетесь кабельным подключением, ваш провайдер возможно предоставил вам имя узла, MAC адрес, и heartbeat сервер, если да, пожалуйста заполните поля; если нет, щелкните **Next** чтобы пропустить этот шаг.

PPPoE пользователь

Если вы используете подключение PPPoE, выберите **ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPoE**. Вам потребуется ввести имя пользователя и пароль, предоставленные вашим провайдером. Нажмите **Next** для продолжения.



PPTP пользователь

Если вы используете подключение PPTP, выберите **ADSL connection that requires username, password and IP address. It is know as PPTP**. Введите имя пользователя, пароль и IP адрес, предоставленные вашим провайдером.. Нажмите **Next** для продолжения.

Пользователь подключения со статическим IP адресом

Если вы используете ADSL или другой тип соединения, использующий статический IP адрес, выберите **ADSL or other connection type that uses static IP address**. Введите IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию, предоставленные вашим провайдером. Вы можете выбрать ручное или автоматическое определение DNS серверов.

- 3** После установки типа подключения, вы должны установить ваш беспроводный интерфейс. Сначала, присвойте SSID (Идентификатор набора услуг), который является уникальным идентификатором, прилагаемый к пакетам, посылаемым через WLAN. Этот идентификатор эмулирует пароль, когда беспроводное устройство пытается связаться по WLAN. Поскольку SSID определяет конкретный WLAN, точка доступа и беспроводные устройства, пытающиеся подключиться к WLAN должны использовать один и тот же SSID.

Если вы хотите защитить передаваемые данные, выберите средний или высокий уровень безопасности.

Средний: только пользователи с одинаковым WEP- ключом подключаются к этой точкой доступа и передают данные используя 64 или 128-битный WEP-ключ шифрования.

Высокий: только пользователи с одинаковым WPA ключом (WPA-PSK) подключаются к этой точке доступа и передают данные, используя TKIP шифрование.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your ISP. Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name:

Password:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WL566gM to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? ☐ Yes ☒ No

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? ☐ Yes ☒ No

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.

SSID:

Security Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:



- 4 Страница конфигурации беспроводного маршрутизатора ASUS имеет удобные возможности для установки WEP-ключей: вы можете определить ключевое слово и позволить системе автоматически сгенерировать четыре строки WEP-ключей. Вместо ввода длинных WEP-ключей, вы можете ввести ключевое слово.

Например, если мы выберем 64-битное WEP шифрование и введем 11111 как ключевое слово, тогда будут сгенерированы следующие WEP-ключи как показано на изображении справа. Запишите ключевое слово, и WEP-ключи в ваш ноутбук, затем щелкните **Finish**. Вас спросят, сохранить ли параметры настройки. Щелкните **Save&Restart** для активации новых параметров.

Configure Wireless Interface	
First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data transmission if it is required.	
SSID:	WL566gM
Security Level:	Medium(WEP-64bits)
Passphrase:	111111
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	97CA326539
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	612B764C9B
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	860FFC3CB4
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	15479D08EF
Key Index:	1
<div>Prev Finish</div>	

Save & Restart
You have finished the basic setting. You can just press Save&Restart button to apply your setting or perform other advanced settings.
<div>Save&Restart</div>


- 5 После завершения конфигурации параметров маршрутизатора, мы установим беспроводное соединение между беспроводным маршрутизатором и вашим ПК с установленной беспроводной картой. Если вы используете беспроводную карту ASUS, вы можете использовать ASUS One Touch Wizard для установки соединения. Также вы можете выбрать службу Windows® XP Wireless Zero Configuration для установки беспроводного соединения.




Примечание: Для достижения высокой скорости передачи данных мы рекомендуем для подключения к WL-566gM использовать беспроводные адаптеры 240 MIMO.


6 Конфигурация беспроводной карты с помощью ASUS One Touch Wizard

Если вы установили беспроводную карту ASUS вместе с утилитами и драйверами на ваш ПК, для запуска утилиты One Touch Wizard нажмите **Пуск -> Все программы -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard**.







1. Для продолжения нажмите кнопку **Далее**.



2. Мастер выполнит поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их в окне **Доступные сети**, как показано на рисунке. Выберите ваш маршрутизатор и нажмите **Далее**.




3. Далее мы установим шифрование для беспроводного адаптера. Установите **Длину ключа в 64 bits (10digits)**, выберите пункт **Автоматическая генерация**, введите 11111 в поле **Парольная фраза** и нажмите **Далее**.



4. Подождите несколько секунд пока клиент соединяется с маршрутизатором. Для продолжения нажмите **Далее**.



Примечание: Режим шифрования на вашем клиенте должен быть одинаковым с вашим беспроводным маршрутизатором.





5. Затем вы увидите экран конфигурации IP. Установите IP адрес клиента в соответствии с сетью. После завершения установки, щелкните **Готово** для выхода из мастера.



7 Служба Windows® Wireless Zero Configuration

Пользователи других беспроводных адаптеров могут установить беспроводное подключение с помощью службы Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).



1. Для просмотра доступных сетей дважды щелкните на иконке беспроводной сети в панели задач. Выберите ваш маршрутизатор и нажмите **Подключить**.
2. Затем вас попросят ввести сетевые ключи, введите 10-тизначный ключ, установленный в маршрутизаторе, затем щелкните **Подключить**. Соединение создано.

- 8 Для настройки других параметров, нажмите элемент в меню, для показа подменю и следуйте инструкциям по установке беспроводного маршрутизатора. Подсказки появляются, при наведении курсора на элемент.

