EeeTop PC

Manual de utilizare

Română



Seria ET16

RO5308

Treia ediție V3
ianuarie 2010

Română

Drept de autor © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS").

Denumirile de produse sau de companii menționate în acest manual pot fi sau nu mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective şi sunt utilizate numai în scop informativ. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

S-au depus toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea şi actualizarea conţinutului acestui manual. Cu toate acestea, producătorul nu oferă nicio garanţie privind exactitatea conţinutului şi îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără înştiinţare prealabilă.

Cuprins

Note 72
Note pentru acest manual 77
Informaţii privind siguranţa 78
Bun venit 79
Conţinutul pachetului 79
Cunoaşterea produsului Eee Top 80
Vedere din faţă 80
Vedere din spate 82
Vedere laterală 84
Utilizarea ecranului cu atingere 85
Utilizarea tastaturii 86
Poziţionarea dispozitivului Eee Top 88
Aşezarea pe desktop 88
Montarea pe perete 88
Configurarea dispozitivului Eee Top 90
Conectarea tastaturii şi a mouse-ului cu fir 90
Conectarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir 90
Pornirea sistemului 91
Oprirea 91
Calibrarea ecranului 92
Configurarea unei conexiuni fără fir 94
Configurarea unei conexiuni cu fir 95
Configurarea ieşirii audio 99
Configurarea setărilor de ieşire audio 100
SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS) 101
Recuperarea sistemului 102
Utilizarea partiţiei ascunse 102
Utilizarea DVD-ului de recuperare 104

Note

Declarația Comisiei federale de comunicații

Dispozitivul este conform cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), Partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC (Comisia federală de comunicații). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvență radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENȚIE: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către beneficiarul acestui dispozitiv ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Avertisment privind expunerea la RF

Acest echipament trebuie instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, iar antenele utilizate pentru acest emițător trebuie instalate pentru a oferi o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de orice persoane şi nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător. Utilizatorii finali şi instalatorii trebuie să primească instrucțiuni de instalare a antenei şi condiții de funcționare a emițătorului pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Declarația Departamentului canadian de comunicații

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B privind emisiile de zgomot radio ale aparatelor digitale, expuse în Reglementările privind interferența radio ale Departamentului canadian de comunicații.

Acest aparat digital de clasa B este conform cu standardele canadiene ICES-003.

Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa

Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai recente informaţii (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranţă UL

Declarația şi conformitatea cu regulamentul internațional referitor la mediu

ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricația produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viață a produsului ASUS respectă regulamentele internaționale referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziție informații relevante pe baza cerințelor reglementărilor.

Consultați http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informații în baza cerințelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:

Declarațiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Legile elvețiene referitoare la energie

Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde pentru protecția mediului. Credem în oferirea de soluții astfel încât clienții noştri să poată recicla responsabil produsele, bateriile noastre şi alte componente, precum şi ambalajele. Vizitați http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informații detaliate referitoare la reciclare în diferite regiuni.

Note pentru acest manual

Pentru asigurarea efectuării adecvate a anumitor activități, țineți cont de următoarele simboluri utilizate în cadrul acestui manual.

AVERTISMENT: Informații esențiale pe care TREBUIE să le urmați pentru a preveni rănirea personală.

IMPORTANT: Instrucțiuni pe care TREBUIE să le urmați pentru finalizarea unei activități.

SFAT: Sfaturi şi informații utile care vă ajută în finalizarea unei activități.

NOTĂ: Informații suplimentare pentru situații speciale.

Toate ilustrațiile şi instantaneele din acest manual sunt numai pentru referință. Specificațiile efective ale produselor şi imaginile de ecran de software pot fi diferite în funcție de regiune. Vizitați site-ul Web ASUS www.asus.com pentru cele mai recente informații.

Informații privind siguranța

Produsul dvs. Eee Top seria ET16 este proiectat şi testat pentru a îndeplini cele mai noi standarde de siguranță pentru echipamentele informatice. Cu toate acestea, pentru asigurarea siguranței dvs., este important să citiți următoarele instrucțiuni de siguranță.

Configurarea sistemului

- Citiți şi urmați toate instrucțiunile din documentație înainte de utilizarea sistemului.
- Nu utilizați produsul în apropierea surselor de apă sau de căldură, cum ar fi un radiator.
- Configurați-vă sistemul pe o suprafață stabilă.
- Orificiile de pe şasiu sunt pentru ventilație. Nu blocați şi nu acoperiți aceste orificii. Asigurați-vă că mențineți suficient spațiu în jurul sistemului pentru ventilație. Nu introduceți niciodată obiecte de niciun fel în orificiile de ventilație.
- Utilizați produsul în medii cu temperaturi ambientale cuprinse între 0˚C şi 40˚C.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că valoarea nominală totală a intensității curentului electric a dispozitivelor conectate la cablul prelungitor nu o depăşeşte pe cea a cablului prelungitor

Îngrijirea în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare şi nu aşezați nimic pe acesta.
- Nu vărsați apă sau niciun alt lichid pe sistem.
- Când sistemul este oprit, o cantitate mică de curent electric trece încă prin acesta. Deconectați întotdeauna toate cablurile de alimentare, de modem şi de rețea de la prizele electrice înainte de curățarea sistemului.
- Ecranul cu atingere necesită curățare periodică pentru obținerea sensitivității de atingere optime. Mențineți ecranul lipsit de obiecte străine sau de acumulare excesivă de praf. Pentru curățarea ecranului:
    - Opriți sistemul şi deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
    - Pulverizați o cantitate mică de produs de curățat pentru sticlă menajer pe cârpa de curățat furnizată şi ştergeți suprafața ecranului cu grijă.
    - Nu pulverizați produsul de curățat direct pe ecran.
    - Nu utilizați un produs de curățat abraziv sau o cârpă aspră la curățarea ecranului.
- Dacă întâmpinați următoarele probleme tehnice cu produsul, deconectați cablul de alimentare şi contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul dvs.
    - Cablul de alimentare sau fişa este deteriorată.
    - A fost vărsat lichid în sistem.
    - Sistemul nu funcționează corect, chiar dacă urmați instrucțiunile de funcționare.
    - Sistemul a fost scăpat pe jos sau carcasa este deteriorată.
    - Se modifică performanțele sistemului.

Bun venit

Felicitări pentru achiziționarea unui produs Eee Top seria ET16. Următoarea ilustrație afișează conținutul pachetului noului dvs. produs. Dacă oricare din articolele următoare este deteriorat sau lipsește, contactați-vă distribuitorul.

Conținutul pachetului

		
EeeTop PC seria ET16	**Tastatură (cu sau fără fir)**	**Mouse (cu sau fără fir)**
		
Adaptor de c.a.	**Cablu de alimentare**	**Consolă de montare pe perete (opțională)**
		
DVD de recuperare sistem	**Ghid rapid**	**Certificat de garanție**

Obs.:
1. **Numărul de discuri și conținutul acestora pot varia în funcție de țară.**
2. **Ilustrațiile tastaturii, ale mouse-ului și ale sursei de alimentare sunt numai pentru referință. Specificațiile efective ale produselor pot fi diferite în funcție de regiune.**

Română

Cunoaşterea produsului Eee Top

Vedere din faţă

Consultaţi următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.



1 **Cameră Web**

Camera Web încorporată cu microfon vă permite iniţierea de conversaţii video online.

2 **LED cameră Web**

Indică activarea camerei Web încorporate.

3 **Afişaj LCD (Funcţie tactilă la modelele selectate)**

Afişajul LCD de 15,6 inchi, cu rezoluţie optimă de 1366 x 768, este dotat cu funcţie de atingere care vă aduce viaţa digitală la vârful degetelor.

4 ⏻ **Buton alimentare**

Butonul de alimentare vă permite pornirea şi oprirea sistemului.

5 ⊠ **Buton afişaj LCD**

Butonul afişajului LCD vă permite pornirea şi oprirea afişajului.

6 **Difuzoare stereo**

Difuzoarele stereo încorporate furnizează o ieşire audio de înaltă calitate.

7 **LED unitate hard disk**

Indică activitatea unităţii hard disk.

8 **LED LAN fără fir**

Indică activarea reţelei LAN fără fir interne. (Sunt necesare setările software-ului Windows® pentru utilizarea reţelei LAN fără fir.)

9 **Controale luminozitate**

Controalele de luminozitate reglează nivelul de luminozitate a ecranului.

10 **Controale volum**

Controalele de volum reglează nivelul de sunet.

11 **Microfon**

Microfonul încorporat cu camera Web vă permite iniţierea de conversaţii video online.

Utilizaţi următoarele metode pentru activarea camerei Web şi a microfonului încorporat.

- Faceţi salt la **Control Panel (Panou de control)** > **Scanners and Cameras (Scanere şi camere)** > **USB Video Device #2 (Dispozitiv video USB #2)** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- Lansaţi aplicaţia **CyberLink YouCam** de pe desktop. Consultaţi Manualul de software pentru detalii.
- Iniţiaţi conversaţii video cu aplicaţiile **Windows® Live Messenger** sau **Skype™**.

Pentru optimizarea performanţei microfonului cu ajutorul funcţiei Realtek HD Audio Manager (Manager audio de înaltă definiţie Realtek):

1. Faceţi dublu clic pe pictograma audio Realtek din tavă pentru deschidere **Realtek HD Audio Manager (Manager audio de înaltă definiţie Realtek)**.

2. Faceţi clic pe fila **Microphone (Microfon)** şi selectaţi **Realtek HD Audio Input (Intrare audio de înaltă definiţie Realtek)** ca dispozitivul activat.

3. Selectaţi opţiunile preferate. Când aţi terminat, faceţi clic pe **OK**.

Vedere din spate

Consultați următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.



1 **Mâner**

Vă permite transportul sistemului de mâner.

2 **Clemă direcționare cabluri**

Când conectați dispozitive, direcționați cablurile prin clema de direcționare a cablurilor pentru evitarea încâlcirii cablurilor.

3 **Port LAN**

Portul LAN RJ-45 cu opt pini acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală.

4 Port USB

Portul de magistrală serială universală (USB) este compatibil cu dispozitive USB cum ar fi tastaturi, dispozitive mouse, camere şi unităţi hard disk.

5 Intrare de alimentare (c.c. 19 V)

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Alimentarea furnizată prin această mufă furnizează alimentare la PC. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizaţi întotdeauna adaptorul de alimentare furnizat.

Adaptorul de alimentare poate deveni cald sau fierbinte atunci când este utilizat. Nu acoperiţi adaptorul şi ţineţi-l la distanţă de corp.

6 Mufă pentru microfon

Mufa pentru microfon este proiectată pentru conectarea microfonului utilizat pentru conferinţe video, naraţiuni sonore sau înregistrări audio simple.

7 Mufă intrare audio

Conectaţi un cablu audio cu mini-mufă de 3,5 mm la această mufă pentru transfer audio analogic.

8 Mufă ieşire audio/căşti

Mufa de ieşire pentru căşti stereo (3,5mm) este utilizată pentru conectarea semnalului de ieşire audio a sistemului la difuzoarele cu amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

9 Port USB

Portul de magistrală serială universală (USB) este compatibil cu dispozitive USB cum ar fi tastaturi, dispozitive mouse, camere şi unităţi hard disk. Se recomandă conectarea unui tuner TV USB (nefurnizat) sau a altor dispozitive dongle la acest port pentru prevenirea conflictului cu suportul computerului.

10 Port de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® menţine siguranţa computerului prin utilizarea produselor de securitate compatibile Kensington® . Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea computerului de pe un obiect fix.

Modelul Eee Top ET1603 este echipat cu o baterie care acceptă funcție de sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Rețineți următoarele:

- Nu deconectați alimentarea de c.a. după oprirea computerului.
- Dacă trebuie să deconectați alimentarea de c.a., asigurați-vă de oprirea computerului şi nu de introducerea în modul de repaus.
- Când se produce o întrerupere a alimentării, computerul este introdus în modul de repaus în cinci minute.
- Când deplasați computerul, bateria furnizează alimentare pentru cinci minute fără alimentarea de c.a. conectată.
- Bateriile sunt consumabile. Pentru înlocuirea bateriei, solicitați servicii de asistență tehnică locală sau vizitați site-ul Web ASUS **www.asus.com.**



Vedere laterală

Consultați următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.

1 Cititor de carduri de memorie

Cititorul încorporat de carduri de memorie citeşte carduri MMC/SD/MS/MS-PRO utilizate pe dispozitive cum ar fi camere digitale, playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri.

2 Port USB

Portul de magistrală serială universală (USB) este compatibil cu dispozitive USB cum ar fi tastaturi, dispozitive mouse, camere şi unități hard disk.



Utilizarea ecranului cu atingere

Dispozitivul Eee Top vă aduce viața digitală la vârful degetelor. Cu câteva atingeri sau utilizând stylus-ul, puteți comanda funcționarea dispozitivului Eee Top. Atingerea funcționează ca un dispozitiv mouse:

- Atingere = clic stânga pe mouse
- Atingere şi menținere = clic dreapta pe mouse





Ecranul tactil este disponibil la modelele selectate.

Curățarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere necesită curățare periodică pentru obținerea sensitivității de atingere optime. Mențineți ecranul lipsit de obiecte străine sau de acumulare excesivă de praf. Pentru curățarea ecranului:

- Opriți sistemul şi deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
- Pulverizați o cantitate mică de produs de curățat pentru sticlă menajer pe cârpa de curățat furnizată şi ştergeți suprafața ecranului cu grijă.
- Nu pulverizați produsul de curățat direct pe ecran.
- Nu utilizați un produs de curățat abraziv sau o cârpă aspră la curățarea ecranului.

Utilizarea tastaturii

Dispozitivul Eee Top este echipat cu o tastură cu sau fără fir care permite controlul sistemului. Pe partea dreaptă a tastaturii se găseşte un port USB suplimentar (indisponibil pe modelele fără fir), iar pe partea stângă este stocat stylus-ul. Apăsaţi pe stylus, iar acesta se scoate.

Ilustraţiile următoare ale tastaturii sunt numai pentru referinţă. Specificaţiile efective ale produselor pot fi diferite în funcţie de regiune.





Taste funcționale

Tabelul următor definește tastele funcționale colorate de pe tastatură. Pentru accesarea comenzilor colorate, mențineți **tasta funcțională** apăsată în timp ce apăsați pe o tastă cu o comandă colorată.

Tastele funcționale colorate şi comenzile suportate pot varia în funcție de țară.

Fn + F1	**Fn + F1:** Trece sistemul în modul de suspendare.
Fn + F2	**Fn + F2:** Comută între activarea şi dezactivarea rețelei LAN fără fir interne. Când rețeaua este activată, LED-ul de rețea LAN fără fir corespunzător se aprinde. Sunt necesare setările software-ului Windows® pentru a utiliza rețeaua LAN fără fir.
Fn + F4	**Fn + F4:** Comută între activarea şi dezactivarea indicatorului LED față.
Fn + F5	**Fn + F5:** Reduce luminozitatea ecranului.
Fn + F6	**Fn + F6:** Mărește luminozitatea ecranului.
Fn + F7	**Fn + F7:** Comută între activarea şi dezactivarea afişajului LCD.
Fn + F10	**Fn + F10:** Comută între activarea şi dezactivarea difuzoarelor (numai în SO Windows®).
Fn + F11	**Fn + F11:** Reduce volumul difuzorului (numai în SO Windows®).
Fn + F12	**Fn + F12:** Mărește volumul difuzorului (numai în SO Windows®).
Fn +	**Fn + Spațiu (tastă Super Hybrid Engine):** Comută între diverse moduri de economisire a energiei. Modul selectat este afişat pe ecran.
Fn + V	**Fn + V:** Comută între activarea şi dezactivarea camerei Web încorporate.

Română

Poziționarea dispozitivului Eee Top

Aşezarea pe desktop

Aşezați dispozitivul Eee Top pe o suprafață plană cum ar fi o masă sau un birou şi deschideți suportul până când se fixează în poziție. Apoi înclinați panoul de afişaj la un unghi între 10 şi 35 de grade față de o poziție verticală.



Montarea pe perete

Pentru montarea dispozitivului Eee Top pe perete, achiziționați consola de montare pe perete opțională (160mm x 92mm) şi un kit de montare pe perete (VESA 75). Instalați consola de montare pe perete în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

1. Îndepărtați cele patru şuruburi de pe suport pentru eliberarea suportului. Păstrați şuruburile pentru utilizare viitoare în cazul în care doriți reinstalarea suportului.



Română

2. Scoateţi cele patru articole de cauciuc din orificiile de pe panou, iar apoi îndepărtaţi cele patru şuruburi de pe panou. Păstraţi şuruburile pentru utilizare viitoare.



3. Fixaţi consola de montare pe perete pe panoul din spate cu cele patru şuruburi (M3 x 8L) îndepărtate în pasul anterior, respectând orientarea corectă.



4. Instalaţi kit-ul de montare pe perete (VESA75) pe consola de montare pe perete utilizând cele patru şuruburi (M4 x 10L) livrate în pachetul kit-ului de montare pe perete.



Kit-ul de montare pe perete din această ilustraţie este numai pentru referinţă.

5. Fixaţi kit-ul de montare pe perete de perete urmând instrucţiunile descrise în manualul de instalare livrat împreună cu pachetul kit-ului de montare pe perete.

În scopuri de ventilaţie, asiguraţi-vă că menţineţi o distanţă de cel puţin 6 cm între sistem şi perete.

Configurarea dispozitivului Eee Top

Conectarea tastaturii şi a mouse-ului cu fir

Conectaţi tastatura la portul **USB** de pe panoul din spate (1). Pentru evitarea încâlcirii cablului, puteţi direcţiona cablul prin clema de direcţionare a cablurilor. Apoi, conectaţi mouse-ul la portul **USB** al tastaturii (2).





Conectarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir

Conectaţi receptorul USB furnizat la portul **USB** de pe panoul din spate (1) şi începeţi utilizarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir (2).





Ilustraţiile de mai sus sunt numai pentru referinţă. Aspectele şi specificaţiile efective (cu sau fără fir) ale tastaturii şi ale mouse-ului pot diferi în funcţie de regiune.

Pornirea sistemului

Conectați adaptorul de c.a. furnizat la mufa de **intrare c.c.** de pe panoul din spate (1 2 3) și apoi apăsați pe **butonul de alimentare** de pe panoul frontal (4) pentru pornirea sistemului.





Oprirea

- Pentru oprirea afișajului LCD, apăsați pe **butonul afișajului LCD** de pe panoul frontal sau pe **tasta Fn + F7** de pe tastatură. Sistemul funcționează în continuare.

Comanda prin tastă colorată este disponibilă la modelele selectate.

- Pentru introducerea sistemului în modul de suspendare, apăsați pe **butonul de alimentare** de pe panoul frontal. Pentru readucerea sistemului la SO, apăsați pe **butonul de alimentare** din nou, faceți clic pe mouse, atingeți afișajul sau apăsați pe orice tastă pe tastatură.
- Pentru oprirea completă a sistemului, urmați procesul normal de închidere Windows sau apăsați și mențineți apăsat **butonul de alimentare** pentru cinci secunde.

Română

Calibrarea ecranului

Dispozitivul Eee Top este echipat cu unul din următoarele două instrumente de software care vă permit reglarea preciziei ecranului cu atingere. Instrumentul de software instalat pe dispozitivul Eee Top poate fi diferit în funcție de regiune.

Ecranul tactil este disponibil la modelele selectate.

Tipul A

1. Din desktopul Windows®, faceţi clic pe **Start (Start)** > **All Programs (Toate programele)** > **Touch Package (Pachet atingere)** > **Touch tool (Instrument atingere)**.
2. Faceţi clic pe **General (General)** şi apoi faceţi clic pe **9 pts. linearization (Liniarizare 9 pct.)**.



3. Atingeţi şi menţineţi apăsat centrul marcajului de pe ecran la fiecare locaţie, iar ecranul se va regla automat.



4. Atingeţi butonul **Save (Salvare)** de pe ecran pentru salvarea rezultatelor.



Apăsaţi pe tasta **Esc** de pe tastatură pentru încheierea procesului de calibrare.

Tipul B

1. Din desktopul Windows®, faceți clic pe **Start (Start)** > **All Programs (Toate programele)** > **CalTouch (Calibrare atingere)** > **CalTouch (Calibrare atingere)**.
2. Faceți clic pe **4 Points Calibration (Calibrare 4 puncte)**.



3. Atingeți şi mențineți apăsat centrul marcajului de pe ecran la fiecare locație, iar ecranul se va regla automat.



4. Faceți clic pe **OK** pentru salvarea rezultatelor.

Apăsați pe tasta **Esc** de pe tastatură pentru încheierea procesului de calibrare.



Română

Configurarea unei conexiuni fără fir

1. Din zona de notificare Windows®, faceţi clic dreapta pe pictograma **wireless network (reţea fără fir)** şi selectaţi **View Available Wireless Networks (Vizualizare reţele fără fir disponibile)**.

2. Selectaţi reţeaua fără fir la care doriţi să vă conectaţi din listă şi faceţi clic pe **Connect (Conectare)**.

Introduceţi cheia de securitate a reţelei dacă este necesar.



3. După stabilirea unei conexiuni reuşite, starea conexiunii este afişată.



Română

Configurarea unei conexiuni cu fir

Utilizarea unei adrese IP statice

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea din zona de notificare şi selectați **Open Network Connections (Deschidere conexiuni de rețea)**.



2. Faceți clic dreapta pe **Local Area Connection (Conexiune de rețea locală)** şi selectați **Properties (Proprietăți)**.



3. Selectați **Internet Protocol (Protocol Internet) (TCP/IP)** şi faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.



Română

4. Selectați **Use the following IP address (Utilizați următoarea adresă IP)**.
5. Introduceți **IP address (Adresă IP)**, **Subnet mask (Mască subrețea)**, și **Default gateway (Gateway implicit)**.
6. Dacă este necesar, introduceți adresa **Preferred DNS server (Server DNS preferat)**.
7. După introducerea tuturor valorilor asociate, faceți clic pe **OK** pentru finalizarea configurației.



Utilizarea unei adrese IP dinamice (conexiune PPPoE)

1. Repetați pașii 1-3 din secțiunea anterioară.
2 Selectați **Obtain an IP address automatically (Obținere automată a adresei IP)** și faceți clic pe **OK**.



3. Faceți clic pe **Create a new connection (Creare conexiune nouă)** pentru pornirea Expertului conexiune nouă.



4. Faceţi clic pe **Next (Următorul)**.

5. Selectaţi **Connect to the Internet (Conectare la Internet)** şi faceţi clic pe **Next (Următorul)**.



6. Selectaţi **Set up my connection manually (Configurare manuală a conexiunii)**.



7. Selectaţi tipul de conexiune şi faceţi clic pe **Next (Următorul)**.



8. Introduceţi numele furnizorului de servicii Internet şi faceţi clic pe **Next (Următorul)**.



9. Introduceţi numele de utilizator şi parola. Faceţi clic pe **Next (Următorul)**.



Română

10. Faceți clic pe **Finish (Terminare)** pentru terminarea configurației.

11. Introduceți numele de utilizator şi parola. Faceți clic pe **Connect (Conectare)** pentru a vă conecta la Internet.

Dacă întâmpinați probleme privind conectarea la rețea, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Română

Configurarea ieşirii audio

Dispozitivul Eee Top acceptă diferite tipuri de configurații audio. Configurați sistemul utilizând difuzoare stereo sau un sistem de difuzoare audio cu canale multiple.

Configurațiile difuzoarelor

Configurați sistemul cu următoarele configurații de difuzoare:

Nume	Sistem difuzoare
2 canale (stereo)	Difuzor stânga şi difuzor dreapta.
5.1 canale	Două difuzoare față, două difuzoare spate (surround), un difuzor central şi un subwoofer.

Mufă audio	Căşti/2 canale	5.1 canale
Albastru deschis	Intrare audio	SURROUND
Verde deschis	Ieşire audio	FAȚĂ
Roz	Intrare microfon	CENTRU/BAS

Un set de difuzoare stereo este un sistem de difuzoare de tip stânga-dreapta, cu două canale. Un difuzor audio cu canale multiple are un canal de tip stânga-dreapta față şi stânga-dreapta spate (surround) şi poate include un subwoofer şi un difuzor central. Un subwoofer furnizează sunete de bas îmbunătățite. ".1" indică un subwoofer. De exemplu, un sistem de 5.1 canale se referă la un mod cu şase difuzoare şi utilizează două difuzoare față (stânga-dreapta), două difuzoare spate (stânga-dreapta) (surround), un difuzor central şi un subwoofer.

Conectarea la difuzoare

Consultați tabelul de mai jos pentru mufele audio de pe panoul din spate şi funcțiile acestora.

Pentru difuzoare stereo şi căşti

Mufă audio	Descriere
FRONT	Conectează la difuzoare stereo sau la căşti.

Pentru un sistem de difuzoare cu 5.1 canale

Mufă audio	Descriere
FRONT	**FRONT (FAȚĂ)** conectează la mufa FAȚĂ pe subwoofer.
SURROUND	**SURROUND (SURROUND)** conectează la mufa SPATE pe subwoofer.
CENT/BASS	**CENTER/BASS (CENTRU/BAS)** conectează la mufa SUB/CENTRU pe subwoofer.

Română

Configurarea setărilor de ieşire audio

După conectarea unui sistem de difuzoare la dispozitivul Eee Top, urmați paşii de mai jos pentru configurarea setărilor difuzorului:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de volum în zona de notificare Windows® şi faceți clic pe **Adjust Audio Properties (Reglare proprietăți audio)**.

2. Faceți clic pe fila **Volume (Volum)** şi apoi faceți clic pe **Advanced (Complex)** pentru configurarea setărilor difuzorului.



3. Faceți clic pe fila **Speakers (Difuzoare)**. Din meniul vertical, selectați configurația de difuzor utilizată şi faceți clic pe **OK**.



Română

SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS)

Tehnologiile audio SRS procesează intrarea audio pe baza conținutului audio şi a dispozitivului de ieşire pentru îmbunătățirea experienței de divertisment. Cu selecții simple, vă puteți bucura de sunet de înaltă calitate, fie că ascultați muzică, vizionați filme sau jucați jocuri.

Lansarea programului SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS)

Pentru lansarea programului, faceți clic pe **Start (Start)** > **All Programs (Toate programele)** > **SRS Labs (Laboratoare SRS)** > **SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS)** > **SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS)**.

Apare panoul de control SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS), precum şi pictograma de tavă. Închiderea panoului de control nu termină programul. Puteți restabili panoul de control făcând dublu clic pe pictograma de tavă.

Utilizarea panoului de control

Selectați un **CONTENT (CONȚINUT)** audio care este asemănător cu tipul de sursă pe care o ascultați şi selectați dispozitivul de **OUTPUT (IEŞIRE)**. Tehnologiile SRS îmbunătățesc performanța audio în mod corespunzător.



Când dezactivați procesarea SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS), o bară roşie peste pictograma de tavă indică faptul că programul SRS Premium Sound (Sunet Premium SRS) nu mai este aplicat la fluxul audio. Faceți clic dreapta pe pictograma de tavă şi selectați **Enable (Activare)** pentru aplicarea procesării SRS.

Română

Recuperarea sistemului

Utilizarea partiției ascunse

Partiția de recuperare include o imagine a sistemului de operare, a driverelor şi a utilitarelor instalate din fabrică pe sistem. Partiția de recuperare furnizează o soluție de recuperare cuprinzătoare care restabileşte rapid software-ul sistemului la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de a utiliza partiția de recuperare, copiați fişierele de date (cum ar fi fişierele Outlook PST) pe un dispozitiv USB sau pe o unitate de rețea şi notați orice setări de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

1. Porniți sistemul şi apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afişa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul şi încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.



3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația şi a reporni sistemul Eee PC.



Română

4. Atunci când apare logoul EeeTop, apăsați pe **<F9>** (necesită o partiție de recuperare).
5. Apare fereastra **ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperare ASUS)**. Selectați **Sistem de recuperare a unei partiții**.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

Toate informațiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor înainte de recuperarea sistemului.

7. După finalizarea recuperării sistemului, reporniți computerul.
8. Configurați limba, fusul orar, tastatura, numele computerului şi numele de utilizator pentru introducerea în SO Windows®.

Utilizarea DVD-ului de recuperare

DVD-ul de recuperare include o imagine a sistemului de operare, instalat din fabrică pe sistem. DVD-ul de recuperare, lucrând împreună cu DVD-ul de asistență, oferă soluții cuprinzătoare de recuperare, care restabilesc rapid sistemul dvs. la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de a utiliza DVD-ul de recuperare, copiați fișierele de date (cum ar fi fișierele Outlook PST) pe un dispozitiv USB sau pe o unitate de rețea și notați orice setări de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

Trebuie să conectați o unitate optică USB la computer înainte de introducerea DVD-ului de recuperare și a DVD-ului de asistență.

1. Porniți sistemul și apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afișa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul și încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.



3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația și a reporni sistemul Eee PC.



Română

4. La afişarea siglei EeeTop, apăsaţi pe **<Esc>** pentru a accesa meniul **Please select boot device**.
5. Introduceţi DVD-ul de recuperare în unitatea optică şi selectaţi unitatea optică ("DVDROM: XXX") drept dispozitiv de încărcare a sistemului. Apăsaţi pe **<Enter>** şi apoi apăsaţi pe orice tastă pentru continuare.
6. Apare fereastra **ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperare ASUS)**. Selectaţi locaţia de instalare a noului sistem. Opţiunile sunt:

   Recover Windows to a partition (Recuperare Windows pe o partiţie)

   Această opţiune şterge numai partiţia selectată de mai jos, permiţându-vă păstrarea altor partiţii şi creează o partiţie de sistem nouă ca unitatea "C." Selectaţi o partiţie şi faceţi clic pe **NEXT (URMĂTORUL)**.

   Recover Windows to entire HD (Recuperare Windows pe întreaga unitate HD)

   Această opţiune şterge toate partiţiile de pe hard disk şi restaurează sistemul de operare. Selectaţi şi faceţi clic pe **Yes**.

   Dacă selectaţi opţiunea **Recuperare sistem pe întregul hard disk**, întregul hard disk va fi o partiţie iar funcţia de recuperare F9 nu va mai exista. De aceea, recomandăm utilizarea funcţiei de recuperare F9 pentru a restaura sistemul.

7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

   Toate informaţiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Asiguraţi-vă că realizaţi o copie de rezervă a datelor înainte de recuperarea sistemului.

8. După finalizarea recuperării sistemului, reporniţi computerul.
9. Configuraţi limba, fusul orar, tastatura, numele computerului şi numele de utilizator pentru introducerea în SO Windows®.

   Acest DVD de recuperare este numai pentru dispozitive Eee Top. NU utilizaţi pe alte computere. Vizitaţi site-ul Web ASUS www.asus.com pentru orice actualizări.

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraş	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ţară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară	GERMANY