Eee Top

Podręcznik użytkownika

Polski



Seria ET16

PL5199

Wydanie drugie V2
Listopad 2009

Polski

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tego podręcznika była prawidłowa i aktualna. Jednakże, producent nie gwarantuje dokładności treści i zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia

Spis treści

Spis treści 3
Uwagi 4
Uwagi dotyczące tego podręcznika 7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8
Witamy 9
Zawartość opakowania 9
Poznanie komputera Eee Top 10
Widok z przodu 10
Widok z tyłu 12
Widok z boku 14
Używanie ekranu dotykowego 15
Używanie klawiatury 16
Pozycjonowanie Eee Top 18
Ustawianie na biurku 18
Montaż na ścianie 18
Ustawienia Eee Top 20
Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy 20
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy 20
Zasilanie systemu 21
Wyłączanie zasilania 21
Kalibracja ekranu 22
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego 24
Konfiguracja połączenia przewodowego 25
Konfiguracja wyjścia audio 29
Konfiguracja ustawień wyjścia audio 30
SRS Premium Sound (Dźwięk SRS Premium) 31
Przywracanie systemu 32
Użycie ukrytej partycji 32
Użycie dysku DVD przywracania 34

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji radiowej spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje, do których NALEŻY się zastosować, aby zapobiec obrażeniom.

WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.

WSKAZÓWKA: Wskazówki i użyteczne informacje, które mogą pomóc w zakończeniu zadania.

UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych sytuacji.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS www.asus.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer Eee Top serii ET16 został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0˚C and 40˚C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

Dbanie podczas używania

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
    - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
    - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
    - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
    - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
    - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
    - Na system został wylany płyn.
    - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
    - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
    - Zmienia się wydajność systemu.

Witamy

Gratulujemy zakupienia komputera Eee Top serii ET16. Następująca ilustracja pokazuje zawartość opakowania z nowym produktem. Jeśli jakikolwiek z następujących elementów będzie uszkodzony lub nie będzie go w opakowaniu należy skontaktować się z dostawcą.

Zawartość opakowania

		
Eee Top seria ET16	**Klawiatura (przewodowa lub bezprzewodowa)**	**Mysz (przewodowa lub bezprzewodowa)**
		
Adapter prądu zmiennego	**Przewód zasilający**	**Podkładka do montażu na ścianie (opcjonalna)**
		
Dysk DVD System Recovery	**Skrócona instrukcja**	**Karta gwarancyjna**

Uwaga:
1. **Liczba i zawartość dysków zależy od regionu.**
2. **Ilustracje klawiatury, myszy i zasilacza służą wyłącznie jakom odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.**

Polski

Poznanie komputera Eee Top

Widok z przodu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z boku systemu.



1 **Kamera sieci web**
Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat video online.

2 **Dioda LED kamery sieci web**
Wskazuje włączenie wbudowanej kamery sieci web.

3 **Wyświetlacz LCD (Funkcja sterowania dotykiem jest dostępna w wybranych modelach)**
Wyświetlacz LCD 15,6-cala z optymalną rozdzielczością 1366 x 768 z funkcją dotyku , która obsługuje sterowanie dotykiem palców.

4 ⏻ **Przełącznik zasilania**
Przełącznik zasilania umożliwia przełączenie systemu do pozycji ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE).

5 ☒ **Przełącznik wyświetlacza LCD**
Przełącznik wyświetlacza LCD umożliwia przełączenie wyświetlacza do pozycji ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE).

6 **Głośniki stereo**
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysokiej jakości wyjście audio.

7 **Dioda LED dysku twardego**
Wskazuje aktywność dysku twardego.

8 **Dioda LED bezprzewodowej sieci LAN**
Wskazuje włączenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN. (Do korzystania z bezprzewodowej sieci LAN niezbędne jest wykonanie ustawień oprogramowania Windows®).

9 **Regulacja jasności**
Regulacja jasności umożliwia dopasowanie poziomu jasności.

10 **Regulacja głośności**
Regulacja głośności umożliwia dopasowanie poziomu dźwięku.

11 **Mikrofon**
Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat video online.

Polski

Użyj następujących metod do włączenia wbudowanej kamery sieci web i mikrofonu.

- Przejdź do **Control Panel (Panel sterowania)** > **Scanners and Cameras (Skanery i aparaty)** > **USB Video Device #2 (Urządzenie USB video #2)** i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Uruchom z pulpitu aplikację **CyberLink YouCam**. Sprawdź podręcznik programowy w celu uzyskania szczegółów.
- Uruchom sesję chat video poprzez **Windows® Live Messenger** or **Skype™**.

Optymalizacja działania mikrofonu poprzez program Realtek HD Audio Manager.

1. Kliknij dwukrotnie ikonę audio Realtek to open **Realtek HD Audio Manager**.
2. Kliknij zakładkę **Microphone (Mikrofon)** i wybierz **Realtek HD Audio Input (Wejście audio Realtek audio)** jako uaktywnione urządzenie.
3. Wybierz preferowane opcje. Po zakończeniu, kliknij **OK**.

Widok z tyłu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z boku systemu.



1 **Uchwyt**

Umożliwia przenoszenie systemu za uchwyt.

2 **Zaczep do prowadzenia kabli**

Po podłączeniu urządzeń, poprowadź kable przez zaczep prowadzenia kabli, aby uniknąć poplątania kabli.

3 **Port LAN**

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

4 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

5 **Wejście zasilania (Prąd stały 19V)**

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały dostępny w tym gnieździe.
Do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

6 **Gniazdo mikrofonu**

Gniazdo mikrofonu służy do podłączenia mikrofonu używanego do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

7 **Gniazdo wejścia audio**

Do tego gniazda należy podłączyć gniazdo mini-jack audio 3,5mm w celu transferu analogowego sygnału audio.

8 **Gniazdo słuchawek/wyjścia audio**

Gniazdo słuchawek stereo (3,5mm) jest używany do podłączenia sygnału wyjścia audio systemu do wzmacnianych głośników lub słuchawek. Używanie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych- głośników.

9 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde. Zaleca się podłączanie do tego portu tunera USB TV (niedostarczony) lub innych kluczy sprzętowych, aby zapobiec konfliktom z podstawą komputera.

10 **Port blokady Kensington®**

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®. Te produkty zabezpieczenia zwykle posiadają metalową linkę zabezpieczenia i zamknięcie, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu.

Model Eee Top ET1603 jest dostarczany z baterią, która obsługuje funkcję UPS (Uninterruptible Power Supply [Nieprzerwane zasilanie]). Należy pamiętać o następujących elementach:

- Nie należy odłączać prądu zmiennego po wyłączeniu komputera.
- Jeśli wymagane będzie wyłączenie prądu zmiennego należy raczej sprawdzić, czy komputer jest wyłączony, niż przechodzić do trybu uśpienia.
- Po wystąpieniu przerwy w zasilaniu, komputer przechodzi do trybu uśpienia w ciągu pięciu minut.
- Po przeniesieniu komputera, bateria zapewnia zasilanie przez pięć minut bez podłączonego zasilania prądem zmiennym.
- Baterie zużywają się. Aby wymienić baterię należy wyszukać lokalne usługi pomocy technicznej lub odwiedzić stronę sieci web ASUS www.asus.com.



Widok z boku

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z boku systemu.

1 Czytnik kart pamięci

Wbudowany czytnik kart pamięci odczytuje karty MMC/SD/MS/MS Pro używane w takich urządzeniach jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

2 2.0 Port USB

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.



Używanie ekranu dotykowego

Komputer Eee Top umożliwia sterowania palcami. Poprzez dotknięcia palca lub użycie rysika, można wprowadzać komendy do komputera Eee Top. Efekt funkcji dotykania jest podobny do działania myszy:

- Dotknięcie = kliknięcie lewym przyciskiem myszy
- Dotknięcie i przytrzymanie = kliknięcie prawym przyciskiem myszy





Ekran dotykowy jest dostępny w wybranych modelach.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
  - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.

Używanie klawiatury

Komputer Eee Top jest dostarczany z przewodową lub bezprzewodową klawiaturą, która wspomaga sterowanie systemem. Z prawej strony klawiatury znajduje się dodatkowy port USB (niedostępny w modelach bezprzewodowych), a z lewej strony znajduje się miejsce na rysik. Naciśnij rysik, aby go wysunąć.

Następujące ilustracje klawiatury służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.





Przyciski funkcji

Poniżej znajdują się opisy funkcji kolorowych przycisków klawiatury. W celu dostępu do komend kolorowych przycisków, przytrzymaj **Przycisk funkcji** naciskając kolorowy przycisk komendy.

Rzeczywiste funkcje kolorowych przycisków i obsługiwane komendy zależą od modelu.

Fn + F1	**Fn + F1:** Przeniesienie systemu do trybu wstrzymania.
Fn + F2	**Fn + F2:** Przełączenie WŁĄCZENIA lub WYŁĄCZENIA wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN. Po włączeniu, zaświeci się odpowiednie światło LED bezprzewodowej sieci LAN. Do korzystania z bezprzewodowej sieci LAN niezbędne jest wykonanie ustawień oprogramowania Windows®.
Fn + F4	**Fn + F4:** Przełączenie WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA światła LED z przodu.
Fn + F5	**Fn + F5:** Zmniejszenie jasności wyświetlacza.
Fn + F6	**Fn + F6:** Zwiększenie jasności wyświetlacza.
Fn + F7	**Fn + F7:** Przełączanie WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA wyświetlacza LCD.
Fn + F10	**Fn + F10:** Przełączanie WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA głośników (wyłącznie system operacyjny Windows®).
Fn + F11	**Fn + F11:** Zmniejszanie głośności głośnika (wyłącznie system operacyjny Windows®).
Fn + F12	**Fn + F12:** Zwiększanie głośności głośnika (wyłącznie system operacyjny Windows®).
Fn + Spacja	**Fn + Spacja (Przycisk Super Hybrid Engine):** Przełączanie pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.
Fn + V	**Fn + V:**Przełączanie WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA wbudowanej kamery sieci web.

Polski

Pozycjonowanie Eee Top

Ustawianie na biurku

Ustaw Eee Top na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko i odciągnij podstawę, aż do zaskoczenia na miejsce. Następnie, nachyl panel wyświetlacza pod kątem 10 do 35 stopni od pionu.



Montaż na ścianie

Aby zamontować Eee Top na ścianie należy zakupić opcjonalną podstawkę do montażu na ścianie (160mm x 92mm) i zestaw do montażu na ścianie (VESA 75). Zainstaluj podkładkę do montażu na ścianie według następujących instrukcji.

1. Odkręć cztery śruby na podstawie, aby zwolnić podstawę. Zachowaj śruby do wykorzystania w przyszłości, na wypadek ponownej instalacji podstawy.



Polski

2. Wyjmij cztery gumowe elementy z otworów panela, a następnie wykręć z panela cztery śruby. Zachowaj śruby do wykorzystania w przeszłości.



3. Zamocuj podkładkę do montażu na ścianie na panelu tylnym czterema śrubami (M3 x 8L) odkręconymi w poprzedniej czynności, zwracając uwagę na prawidłową orientację.



4. Zainstaluj zestaw do montażu na ścianie (VESA75) do podkładki montażowej, czterema śrubami (M4 x 10L) dostarczonymi z zestawem do montażu na ścianie.

Zestaw do montażu na ścianie na tej ilustracji służy wyłącznie jako odniesienie.



5. Zamocuj zestaw do montażu na ścianie według instrukcji z podręcznika instalacji dostarczonego w opakowaniu z zestawem do montażu na ścianie.

Dla właściwej wentylacji należy zapewnić odległość, co najmniej 6cm pomiędzy systemem a ścianą.

Polski

Ustawienia Eee Top

Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy

Podłącz klawiaturę do portu **USB** na panelu tylnym (1). Aby uniknąć poplątania należy poprowadzić kabel przez zaczep prowadzenia kabli. Następnie, podłącz mysz i klawiaturę do portu **USB** (2).





Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy

Podłącz dostarczony odbiornik USB do portu **USB** na panelu tylnym (1) i rozpocznij używanie klawiatury bezprzewodowej i myszy (2).





Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) klawiatury i myszy zależy od regionu.

Zasilanie systemu

Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego do gniazda **DC IN (Wejście prądu zmiennego)** na panelu tylnym (1 2 3), a następnie naciśnij **Power switch (Przełącznik zasilania)** na panelu przednim (4) w celu włączenia systemu.





Wyłączanie zasilania

- Aby wyłączyć zasilanie wyświetlacza LCD, naciśnij **LCD display switch (Przełącznik wyświetlacza LCD)** na panelu przednim lub **Fn + F7 key (Przycisk Fn + F7)** na klawiaturze. System jest nadal uruchomiony.

Komendy kolorowych przycisków są dostępne w wybranych modelach.

- Aby przełączyć system na tryb wstrzymania, naciśnij **Power switch (Przełącznik zasilania)** na panelu przednim. Aby z powrotem przywrócić do systemu operacyjnego, naciśnij ponownie **Power switch (Przełacznik zasilania)**, kliknij myszą, dotknij wyświetlacz lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Aby całkowicie wyłączyć system, wykonaj normalny proces wyłączania Windows lub naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund **Power switch (Przełącznik zasilania)** .

Polski

Kalibracja ekranu

Komputer Eee Top jest dostarczany z jednym z dwóch następujących narzędzi programowych, które umożliwiają regulację precyzji ekranu dotykowego. Zainstalowane w komputerze Eee Top narzędzia programowe zależą od regionu.

Ekran dotykowy jest dostępny w wybranych modelach.

Typ A

1. >Na pulpicie Windows®, kliknij **Start** > **All Programs (Wszystkie programy)** > **Touch Package** > **Touch tool**.

2. Kliknij **General (Ogólne)** a następnie kliknij **9 pts. linearization (9 krokowa linearyzacja)**



3. Dotknij i przytrzymaj środkową część symboli na ekranie w każdej pozycji, po czym nastąpi automatyczna regulacja ekranu.



4. Dotknij ekranowy przycisk **Save (Zapisz)**



Naciśnij przycisk **Esc** na klawiaturze, aby zakończyć proces kalibracji.

Typ B

1. Na pulpicie Windows®, kliknij **Start** > **All Programs (Wszystkie programy)** > **CalTouch** > **CalTouch**.

2. Kliknij **4 Points Calibration (4 krokowa kalibracja)**.



3. Dotknij i przytrzymaj środkową część symboli na ekranie w każdej pozycji, po czym nastąpi automatyczna regulacja ekranu.



4. Kliknij **OK**aby zapiać wyniki.



Naciśnij przycisk **Esc** na klawiaturze, aby zakończyć proces kalibracji.

Polski

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

1. >W obszarze powiadamiania Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę **wireless network (sieć bezprzewodowa)** i wybierz **View Available Wireless Networks (Widok dostępnych sieci bezprzewodowych)** .

2. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia i kliknij **Connect (Połącz)**.

W razie potrzeby wprowadź klucz zabezpieczenia sieci.



3. Po pomyślnym ustanowieniu połączenia, wyświetlony zostanie status połączenia.



Polski

Konfiguracja połączenia przewodowego

Używanie statycznego adresu IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci w obszarze powiadamiania i wybierz **Open Network Connections (Otwórz połączenia sieciowe)**.



2. Kliknij prawym przyciskiem **Local Area Connection (Połączenie lokalne)** i wybierz **Properties (Właściwości)**.



3. Wybierz **Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP)** i kliknij **Properties (Właściwości)**.



Polski

4. Wybierz **Use the following IP address (Użyj następujący adres IP)**.
5. Wprowadź **IP address (Adres IP)**, **Subnet mask (Maska podsieci)** i **Default gateway (Domyślna brama)**.
6. Jeśli jest to potrzebne, wprowadź adres **Preferred DNS server (Preferowany serwer DNS)**.
7. Po wprowadzeniu wszystkich powiązanych wartości, kliknij **OK**, aby zakończyć konfigurację.



Polski

Stosowanie dynamicznego IP (Połączenie PPPoE)

1. Powtórz czynności 1–3 z poprzedniej części.
2 Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)** i kliknij **OK**.



3. Kliknij **Create a new connection (Utwórz nowe połączenie)**, aby uruchomić New Connection Wizard (Kreator nowego połączenia).



4. Kliknij **Next (Dalej)**.

5. Wybierz **Connect to the Internet (Połącz z Internetem)** i kliknij **Next (Dalej)**.



6. Wybierz **Set up my connection manually (Ustaw moje połączenie ręcznie)**.



7. Wybierz typ połączenia i kliknij **Next (Dalej)**.



8. Wprowadź ISP Name (Nazwa ISP) i kliknij **Next (Dalej)**.



9. Wprowadź User name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). Kliknij **Next (Dalej)**.

Polski

10. Klikinij **Finish (Zakończ)**, aby zakończyć konfigurację.

11. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij **Connect (Połącz)**, aby połączyć z Internetem.

W przypadku problemu z połączeniem do Internetu skontaktuj się z ISP Internet Service Provider (Dostawca usługi połączenia z Internetem).

Polski

Konfiguracja wyjścia audio

Eee Top obsługuje różne konfiguracje audio. Ustawienie systemu z użyciem głośników stereo lub systemu wielokanałowego systemu głośników audio.

Konfiguracje głośników

Wykonaj ustawienie systemu z następującymi konfiguracjami głośników:

Nazwa	System głośników
2-kanałowy (stereo)	Głośnik lewy i prawy
5.1-kanałowy	Dwa głośniki przednie, dwa głośniki tylne (surround), głośnik centralny i subwoofer.

Gniazdo audio	Słuchawki/2-kanał	5.1-kanałowy
Jasnoniebieski	Wejście audio	SURROUND
Jasnozielony	Wyjście audio	PRZÓD
Różowy	Wejście mikrofonu	CENTRALNY/BASY

Głośnik stereo jest ustawiony na lewo-prawy, system głosnika dwukanałowego. Wielokanałowy głośnik ma kanał lewy-prawy przedni i lewy-prawy tylny (surround) oraz może mieć subwoofer i głośnik centralny. Subwoofer zapewnia wzmocnienie basów. ".1" oznacza subwoofer. Na przykład, system 5.1-kanałowy odnosi się do trybu sześcio głośnikowego i wykorzystuje dwa głośniki przednie (lewy-prawy), dwa głośniki (surround) (lewy-prawy), głośnik centralny i subwoofer.

Podłączanie głośników

Sprawdź tabelę poniżej z opisem gniazd audio na panelu tylnym i ich funkcji.

Dla głośników stereo lub słuchawek

Gniazdo audio	Opis
FRONT	Podłączenie do głośników stereo lub słuchawek.

Dla 5.1-kanałowego systemu głośników

Gniazdo audio	Opis
FRONT	**FRONT (Przednie)** podłączenie do gniazda FRONT (Przednie) subwoofera.
SURROUND	**SURROUND** podłączenie do gniazda REAR (Tylne) subwoofera.
CENT/BASS	**CENTER/BASS (Centralny/basy)** podłączenie do gniazda SUB/CENTER (Subwoofer/centralny) subwoofera.

Polski

Konfiguracja ustawień wyjścia audio

Po podłączeniu systemu głośników do Eee Top należy wykonać wymienione czynności w celu konfiguracji ustawień głośnika:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośności w obszarzepowiadamiania Windows® i kliknij **Adjust Audio Properties (Wyreguluj właściwości audio)**.

2. Kliknij zakładkę **Volume (Głośność)**, a następnie kliknij **Advanced (Zaawansowane)** w celu konfiguracji ustawień głośnika.



3. Kliknij zakładkę **Speakers (Głośniki)**. Z menu podręcznego, wybierz konfigurację używanego głośnika i kliknij **OK**.



Polski

SRS Premium Sound (Dźwięk SRS Premium)

Technologie audio SRS przetwarzają wejście audio w oparciu o zawartość audio i urządzenie wyjścia w celu zwiększenia wykorzystania możliwości systemu rozrywki. Poprzez wykonanie prostych wyborów można korzystać z wysokiej jakości audio podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub podczas gier.

Uruchamianie SRS Premium Sound (Dźwięk SRS Premium)

Aby uruchomić program, kliknij **Start** > **All Programs (Wszystkie programy)** > **SRS Labs** > **SRS Premium Sound** > **SRS Premium Sound**.

Pojawia się panel sterowania SRS Premium Sound (Dźwięk premium Sound) z ikoną w zasobniku. Zamknięcie panela sterowania nie powoduje zakończenia programu. Panel sterowania można przywrócić poprzez dwukrotne kliknięcie jego ikony w zasobniku.

Używanie panela sterowania

Wystarczy wybrać **CONTENT (Zawartość)** audio, która przypomina wymieniony typ słuchanego źródła i wybrać urządzenie **OUTPUT (Wyjście)**. Technologia SRS zwiększa odpowiednio wydajność audio.

Po wyłączeniu przetwarzania SRS Premium Sound (Dźwięk SRS Premium), pojawi się ikona czerwonej pochylonej kreski nad ikoną wskazując, że SRS Premium Sound (Dźwięk SRS Premium) nie dotyczy już strumienia audio. Można kliknąć prawym przyciskiem ikonę w zasobniku i wybrać **Enable (Włącz)**, aby zastosować przetwarzanie SRS.

Polski

Przywracanie systemu

Użycie ukrytej partycji

Partycja przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, sterowników i programów narzędziowych, zainstalowanych w systemie fabrycznie. Partycja przywracania udostępnia kompleksowe rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem partycji przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

1. Uruchom system i naciśnij **<F2>** podczas rozruchu, aby wyświetlić ekran POST. Naciśnij ponownie **<F2>**, aby przejść do ustawień BIOS.
2. Ustaw **Boot Booster** na [Disabled (Wyłączone)].

Jeśli nie można wyświetlić ekranu POST lub przejść do ustawień BIOS poprzez wykonanie wymienionych powyżej instrukcji, uruchom ponownie system i naciśnij powtarzająco <F2> podczas rozruchu.



3. Naciśnij **<F10>**, aby zapisać konfigurację i ponownie uruchomić komputer Eee PC.



Polski

4. Po wyświetleniu logo EeeTop PC, naciśnij **<F9>** (wymaga partycji przywracania).
5. Pojawi się okno **Dysk CD/DVD ASUS Recovery**. Wybierz **Przywróć system na partycji**.
6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

Podczas przywracania systemu, zostaną utracone wszystkie dane. Przed przywróceniem systemu należy utworzyć jego kopię zapasową.

7. Po zakończeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.
8. Ustaw język, strefę czasową, klawiaturę, nazwę komputera i nazwę użytkownika, aby przejść do systemu operacyjnego Windows® OS.

Użycie dysku DVD przywracania

Dysk DVD przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, zainstalowany w systemie fabrycznie. Dysk DVD przywracania działa z pomocniczym dyskiem DVD zapewniając kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem dysku przywracania DVD, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

Przed włożeniem dysku Recovery DVD i Support DVD należy podłączyć napęd optyczny.

1. Uruchom system i naciśnij **<F2>** podczas rozruchu, aby wyświetlić ekran POST. Naciśnij ponownie **<F2>**, aby przejść do ustawień BIOS.
2. Ustaw **Boot Booster** na [Disabled (Wyłączone)].

Jeśli nie można wyświetlić ekranu POST lub przejść do ustawień BIOS poprzez wykonanie wymienionych powyżej instrukcji, uruchom ponownie system i naciśnij powtarzająco <F2> podczas rozruchu.



3. Naciśnij **<F10>**, aby zapisać konfigurację i ponownie uruchomić komputer Eee PC.



Polski

4. Po pojawieniu się logo EeeTop, naciśnij **<Esc>**, aby przejść do menu **Wybierz urządzenie rozruchowe**.
5. Włóż dysk DVD przywracania do napędu optycznego i wybierz napęd optyczny ("DVDROM : XXX") jako urządzenie rozruchowe. Naciśnij **<Enter>**, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować.
6. Pojawi się okno **Dysk CD/DVD ASUS Recovery**. Wybierz miejsce instalacji nowego systemu. Możliwe opcje to:

   Recover Windows to a partition (Przywracanie Windows na partycji)

   Ta opcja spowoduje usunięcie wyłącznie wybranej poniżej partycji, umożliwiając zachowanie innych partycji i utworzenie nowej partycji systemowej jako napęd"C." Wybierz partycję i kliknij **NEXT (DALEJ)**.

   Recover Windows to entire HD (Przywracanie Windows na całym dysku twardym)

   Ta opcja spowoduje usunięcie z dysku twardego wszystkich partycji i przywrócenie systemu operacyjnego. Wybierz i kliknij **Yes (Tak)**.

Po wybraniu **Przywróć system na cały dysk twardy**, na całym dysku twardym zostanie ustawiona jedna partycja i funkcja Recovery F9 nie będzie już dostępna. Dlatego, zaleca się używanie do przywracania systemu funkcji F9.

7. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

Podczas przywracania systemu, zostaną utracone wszystkie dane. Przed przywróceniem systemu należy utworzyć jego kopię zapasową.

8. Po zakończeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.
9. Ustaw język, strefę czasową, klawiaturę, nazwę komputera i nazwę użytkownika, aby przejść do systemu operacyjnego Windows® OS.

- Ten dysk Recovery DVD jest przeznaczony wyłącznie dla komputerów EeeTop PC. NIE należy używać go do innych komputerów. Odwiedź stronę sieci web ASUS www.asus.com w celu uzyskania wszelkich aktualizacji.
- Pamiętaj, aby włączyć Boot Booster po zakończeniu zmian sprzętu lub przywróceniu systemu.

Polski

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Eee Top**
Model name :	**ET1603, ET1602, ET1602C, ET1601, ET1602V**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 62311:2008	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☐ EN 50385:2002	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1:2001+A11:2004	☐ EN60065:2002+A1:2006

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 23, 2009

Year to begin affixing CE marking:2009

Signature : _____