Slovensky

EeeTop PC

Návod na obsluhu



Séria ET20

Slovensky

SK5166

Tretia vydanie V3
Október 2009

Autorské práva © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS") prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na účely označenia. Všetky obchodné značky sú majetkom ich patričných vlastníkov.

Našou snahou bolo zabezpečiť to, aby obsah tohto návodu bol správny a aktuálny. Predsa len však výrobca neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti obsahu tohto návodu a zároveň si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho oznámenia.

Obsah

Obsah **3**
Vyhlásenia 5
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku 8
Poznámky k tomuto návodu 11
Bezpečnostné informácie 12
Inštalácia systému 12
Starostlivosť počas používania 12
Vitajte **13**
Obsah balenia 13
Spoznajte svoj EeeTop PC **14**
Pohľad spredu 14
Pohľad zozadu 17
Bočný pohľad 19
Používanie dotykovej obrazovky 20
Zobrazenie dotykového ukazovateľa 20
Čistenie dotykovej obrazovky 21
Používanie klávesnice 22
Funkčné klávesy 23
Umiestnenie EeeTop PC **24**
Umiestnenie na pracovnej ploche 24
Inštalácia EeeTop PC **25**
Pripojenie káblovej klávesnice a myši 25
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši 25
Zapnutie systému 26
Vypnutie 26
Kalibrácia obrazovky 27
Konfigurácia bezdrôtového pripojenia 28
Konfigurácia káblového pripojenia 29
Používanie statickej IP 29
Používanie dynamickej IP (PPPoE) 31
Konfigurácia audio výstupu 34

Slovensky

Konfigurácie reproduktorov 34
Pripojenie reproduktorov 34
Konfigurácia nastavení pre audio výstup 35
Obnova systému 36
Používanie skrytého segmentu 36
Používanie DVD pre obnovenie 37

Vyhlásenia

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé interferencie.
- Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielať rádiofrekvenčnú energiu; ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi výrobcu, môže zapríčiniť škodlivé rušenie rádiokomunikačných zariadení. Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B článku 15 Pravidiel FCC. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky k inému okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- V prípade pochybností sa obráťte na predajcu alebo kvalifikovaného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Varovanie ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie

Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované podľa dodávaných pokynov a anténa(y) používaná pre tento vysielač musí byť nainštalovaná tak, aby bola zabezpečená aspoň 20 cm vzdialenosť od všetkých osôb a zároveň nesmie byť spoločne umiestnená alebo prevádzkovaná v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Koncoví užívatelia a osoby vykonávajúce inštaláciu musia zabezpečiť inštaláciu antény a prevádzkové podmienky vysielača tak, aby boli dodržané požiadavky ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie.

Prehlásenie Kanadského odboru pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprevyšuje limitné hodnoty pre Triedu B týkajúce sa emisií rádiového šumu z digitálnych zariadení stanovené na základe nariadení o rádiovej interferencii Kanadského odboru pre komunikácie.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.

Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu.
- Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Prehlásenie o zhode (Smernica o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach 1999/5/EC)

Nasledujúce položky boli zrealizované a považujú sa za platné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdraviaa bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Zostavy rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu, pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

ZÁKAZ ROZOBERANIA

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli rozobraté užívateľom.

Varovanie ohľadne lítium iónovej batérie

UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Nevystavujte účinkom tekutín

NEVYSTAVUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE v rámci vplyvu kvapalín, dažďa alebo vlhkosti. Tento výrobok nie je odolný voči účinkom vody ani oleja.

Tento symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) chemické látky používané v našich výrobkoch sme uviedli na stránke ASUS REACH na adrese HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm".

Odovzdanie batérií a recyklovanie

Staré počítače, notebooky a elektronické zariadenia obsahujú nebezpečné chemikálie, ktoré môžu škodlivo pôsobiť na životné prostredie v prípade ich vyhodenia na skládke odpadu. Pri recyklovaní kovov, plastov a prvkov starého počítača dôjde k ich rozobratiu a k opätovnému použitiu pri výrobe nových výrobkov. Okrem toho bude životné prostredie chránené pred nekontrolovaným únikom škodlivých chemikálií.

Spoločnosť ASUS spolupracuje s dodávateľmi služieb recyklovania, ktorí poskytujú svoje služby podľa najprísnejších štandardov s cieľom chrániť naše životné prostredie, zabezpečovať bezpečnosť pracovníkov a dodržiavať zákony o ochrane globálneho životného prostredia. Náš záväzok ohľadne recyklovania starých zariadení vychádza z našich činností s cieľom chrániť životné prostredie mnohými spôsobmi.

Ďalšie informácie o recyklovaní výrobkov značky ASUS, ako aj kontakty nájdete na stránke ohľadne odovzdávania a recyklovaní starých výrobkov ASUS (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Poznámky k tomuto návodu

Aby ste sa uistili, že činnosti vykonávate správne, všimnite si nasledujúce symboly, ktoré sú použité v rámci tohto návodu.

VAROVANIE: Životne dôležité informácie, ktoré MUSÍTE dodržiavať, aby ste zabránili osobnému poraneniu.

DÔLEŽITÉ: Pokyny, ktoré MUSÍTE dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.

TIP: Tipy a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu dokončiť úlohu.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie týkajúce sa zvláštnych situácií.

Všetky obrázky a snímky obrazovky uvedené v tomto návode slúžia iba ako pomôcka. Aktuálne technické špecifikácie výrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa môžu teritoriálne líšiť. Najnovšie informácie nájdete na stránke spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com.

Bezpečnostné informácie

Váš výrobok EeeTop PC série ET20 bol navrhnutý a skúšaný tak, aby spĺňal najnovšie normy týkajúce sa bezpečnosti zariadení informačných technológií. Predsa len však kvôli vlastnej bezpečnosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Inštalácia systému

- Pred začatím práce so systémom si prečítajte a postupujte podľa pokynov uvedených v dokumentácii.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody alebo tepelného zdroja akým je radiátor.
- Systém umiestnite na stabilný povrch.
- Otvory na skrinke slúžia na ventiláciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Zabezpečte, aby okolo systému bolo dostatočné miesto pre ventiláciu. Do vetracích otvorov nevkladajte predmety žiadneho druhu.
- Tento výrobok používajte v prostrediach kde sa okolitá teplota pohybuje v rozmedzí 0 ˚C až 40 ˚C.
- Ak používate predlžovací kábel presvedčte sa, že hodnota ampérov výrobkov pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov kábla.

Starostlivosť počas používania

- Po sieťovom kábli nechoďte ani na neho nič neukladajte.
- Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékoľvek iné tekutiny.
- Počas doby, kedy je systém vypnutý je stále v systéme malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému odpojte od zásuviek všetky káble prívodu elektrickej energie, káble pripojenia do siete a káble pripojenia k modemu.
- Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:
  - Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
  - Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.
  - Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
  - Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani tvrdé tkaniny.
- Ak v rámci výrobku zistíte nasledujúce technické problémy, odpojte kábel prívodu elektrickej energie a spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo s predajcom.
  - Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
  - Na systém sa rozliala tekutina.
  - Systém nepracuje správne aj napriek tomu, že postupujete podľa pokynov na obsluhu.
  - Systém spadol, alebo ak došlo k poškodeniu skrinky.
  - Výkon systému sa mení.

Vitajte

Blahoželáme vám k zakúpeniu výrobku EeeTop PC série ET20. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený obsah balenia vášho nového výrobku. Ak je ktorákoľvek z nasledujúcich položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom.

Obsah balenia

		
Séria EeeTop PC ET20	**Klávesnica (káblová alebo bezdrôtová)**	**Myš (káblová alebo bezdrôtová)**
		
Adaptér striedavého prúdu	**Sieťový kábel**	**DVD s podporou**
		
Stručný návod	**Tkanina na čistenie**	**Záručný list**

Poznámka:

1. **Číslo a obsah disku sa môžu teritoriálne líšiť.**
2. **Obrázky klávesnice, myši a sieťového napájania slúžia iba ako pomôcka. Skutočné technické špecifikácie výrobku sa môžu teritoriálne líšiť.**

Spoznajte svoj EeeTop PC

Pohľad spredu

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.



1 Web kamera

Zabudovaná web kamera s mikrofónom umožňujú začať on-line video komunikáciu.

2 LED indikátor web kamery

Upozorňuje na aktivovanie zabudovanej web kamery.

3 **Digitálny mikrofón (zabudovaný)**

Zabudovaný digitálny mikrofón sa môže používať na konferenčné video hovory, hlasové poviedky, zvukové záznamy a multimediálne aplikácie.

Pokiaľ chcete vykonať optimalizáciu výkonu pomocou aplikácie správcu HD zvuku od spoločnosti Realtek:

1. Dvakrát kliknite na na ploche s notifikáciami a otvorte aplikácie **Správca HD zvuku od spoločnosti Realtek**.
2. Kliknite na kartu **Mikrofón** a výkon mikrofónu vylepšite kliknutím na **Zrušenie akustickej ozveny**.
3. Po dokončení kliknite na **OK**.



4 **LCD displej (Funkcia aktivovaná dotykom v prípade niektorých modelov)**

20 palcový LCD displej s optimálnym rozlíšením 1600 x 900 je vybavený dotykovou funkciou, ktorá prináša digitálny svet do vašich končekov prstov.

5 **Sieťový spínač**

Sieťový vypínač vám umožňuje ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ systém.

6 **LED indikátor mechaniky pevného disku**

Upozorňuje na činnosť mechaniky pevného disku.

LED indikátor bezdrôtovej LAN

Upozorňuje na aktivovanie internej bezdrôtovej LAN. (Pre používanie bezdrôtovej LAN je potrebné vykonať softvérové nastavenia Windows®.)

7 **Tlačidlo Menu**

Stlačením zobrazíte menu.

8 **Tlačidlo so šípkou hore**

Stlačením zvýšite jas displeja. Stlačením dôjde pri pohybe v rámci menu k rolovaniu nahor.

9 **Tlačidlo so šípkou nadol**

Stlačením znížite jas displeja. Stlačením dôjde pri pohybe v rámci menu k rolovaniu nadol.

10 **Tlačidlo Úvod**

Stláčaním dokážete prepínať medzi pracovnou plochou systému a aplikáciami.

Pohľad zozadu

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.



1 **Stojan**

Umožňuje nastaviť polohu systému vo vzpriamenej polohe.

2 **Port pre zámok Kensington®**

Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť počítač pomocou zabezpečovacích zariadení, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami typu Kensington®. Tieto zabezpečovacie výrobky zvyčajne obsahujú kovový kábel a zámok, ktorý zabraňuje preniesť počítač z upevneného predmetu.

3 **USB port**

Port univerzálnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilný so zariadeniami s podporou USB, ako sú klávesnice, myši, fotoaparáty a mechaniky pevných diskov.

4 **Vstupný HDMI port**

HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nekomprimované celo digitálne audio/video rozhranie medzi akýmkoľvek audio/video zdrojom, ako je digitálny dekodér alebo DVD prehrávač.

5 **Port LAN**

Osem kolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernet káble, a to pre pripojenie k lokálnej sieti.

6 **Napájanie (jednosmerný prúd 19 V)**

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC. Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér.

Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Adaptér nezakrývajte a nedržte ho v blízkosti svojho tela.

Bočný pohľad

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.





1. **Čítačka pamäťových kariet**

   Aby ste dokázali načítať údaje z pamäťových kariet, je štandardne potrebné zakúpiť externú čítačku pamäťových kariet. Zabudovaná čítačka pamäťových kariet dokáže čítať pamäťové karty MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro zo zariadení, akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA.

2. **USB port**

   Port univerzálnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilný so zariadeniami s podporou USB, ako sú klávesnice, myši, fotoaparáty a mechaniky pevných diskov.

3. **Konektor pre mikrofón**

   Konektor pre pripojenie mikrofónu bol navrhnutý pre pripojenie mikrofónu s cieľom využívať ho pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

4. **Konektor pre slúchadlá / audio výstup**

   Konektor pre stereo slúchadlá (3,5 mm) sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu zo systému k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám. Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

5. **Optická mechanika**

   Zabudovaná optická mechanika môže podporovať kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne video disky (DVD) a môže obsahovať funkciu záznamu (R) alebo prepisu (RW). Podrobnosti nájdete v marketingových špecifikáciách na každom modeli.

Používanie dotykovej obrazovky

Zariadenie EeeTop PC prináša digitálny svet do vašich končekov prstov. Pomocou niekoľkých dotykov alebo pomocou dotykového pera môžete vydávať svojmu počítaču EeeTop PC svoje príkazy. Vaše dotykové funkcie podobné myši:

- Dotyk = ľavé kliknutie myšou
- Dotyk a podržanie = pravé kliknutie myšou





- Obrazovka aktivovaná dotykom je dostupná v prípade vybraných modelov.
- Funkcia dotykového pera je dostupná na niektorých modeloch s dotykovými obrazovkami.

Zobrazenie dotykového ukazovateľa

Dotykový ukazovateľ alebo virtuálna myš vám umožňujú pohodlné používanie dotykovej obrazovky. Zobrazenie dotykového ukazovateľa

1. Na pracovnej ploche Windows® kliknite na **Štart** > **Ovládací panel** > **Zobrazit zařízení a tiskárnu**.



2. Klepnutím na **Změnit potvďte nastavení**.



3. Kliknite na kartu **Dotykové** v hornej časti a kliknite na políčko pred **Zobraziť dotykový ukazovateľ pokiaľ pracujem s položkami na obrazovke**. Kliknutím na **OK** konfiguráciu dokončíte.



4. Po dotknutí sa obrazovky uvidíte na obrazovke virtuálnu myš.

Čistenie dotykovej obrazovky

Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:

- Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.
- Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
- Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani tvrdé tkaniny.

Používanie klávesnice

Váš počítač EeeTop PC sa dodáva s káblovou alebo bezdrôtovou klávesnicou, ktorá slúži na ovládanie systému. Pre vybrané modely, na pravej strane klávesnice sa nachádza dodatočný USB port, a na ľavej strane sa nachádza miesto pre uloženie dotykového pera. Stlačením dotykového pera sa pero vysunie.

- **Nasledujúce obrázky týkajúce sa klávesnice slúžia iba ako pomôcka. Skutočné technické** špecifikácie výrobku sa môžu teritoriálne líšiť.
- Funkcia dotykového pera je dostupná na niektorých modeloch s dotykovými obrazovkami.





Funkčné klávesy

V nasledujúcej tabuľke sú zadefinované farebné funkčné klávesy klávesnice. Aby ste získali prístup k farebne vyznačeným príkazom, podržte **Funkčný kláves** pri súčasnom stlačení klávesu s farebne vyznačeným príkazom.

Skutočné farebné funkčné klávesy a podporované príkazy sa môžu v rámci jednotlivých modelov líšiť.

Fn + F1	**Fn + F1:** Uvedie systém do režimu pozastavenia.
Fn + F2	**Fn + F2:** ZAPÍNA a VYPÍNA bezdrôtovú LAN. V prípade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajúci LED indikátor LAN. Pre používanie bezdrôtovej LAN je potrebné vykonať softvérové nastavenia Windows®.
Fn + F5	**Fn + F5:** Znižuje jas displeja
Fn + F6	**Fn + F6:** Zvyšuje jas displeja
Fn + F7	**Fn + F7:** ZAPÍNA a VYPÍNA LCD displej.
Fn + F10	**Fn + F10:** ZAPÍNA a VYPÍNA reproduktory (iba v prípade operačného systému Windows®)
Fn + F11	**Fn + F11:** Znižuje hlasitosť reproduktora (iba v prípade operačného systému Windows®)
Fn + F12	**Fn + F12:** Zvyšuje hlasitosť reproduktora (iba v prípade operačného systému Windows®)
Fn +	**Fn + medzerník (kláves funkcie Super Hybrid Engine):** Prepína medzi rôznymi režimami úspory energie. Vybraný režim je zobrazený na displeji.
Fn + V	**Fn + V:** ZAPÍNA a VYPÍNA zabudovanú web kameru.

Umiestnenie EeeTop PC

Umiestnenie na pracovnej ploche

Svoj EeeTop PC umiestnite na rovný povrch, ako je stôl alebo pracovná plocha a potiahnite otvor na stojane dokiaľ nezapadne na svojom mieste. Následne nakloňte panel displeja do uhla v rozmedzí 12 až 27 stupňov od zvislej polohy.





Inštalácia EeeTop PC

Pripojenie káblovej klávesnice a myši

Klávesnicu pripojte k **USB** portu na zadnom paneli (1). Môžete taktiež klávesnicu pripojiť k **USB** portu na ľavej strane, a to pokiaľ kábel klávesnice nie je dostatočne dlhý. Následne pripojte myš k **USB** portu klávesnice (2).



Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši

1. Do bezdrôtovej klávesnice a myši vložte batérie.
2. Stlačte tlačidlá na zadnej strane klávesnice a myši a vykonajte tak pripojenie k EeeTop PC.
3. Teraz môžete začať používať bezdrôtovú klávesnicu a myš.



Hore uvedené obrázky slúžia iba ako pomôcka. Skutočný vzhľad a technické špecifikácie (káblovej alebo bezdrôtovej) klávesnice a myši sa môžu teritoriálne líšiť.

Zapnutie systému

Pripojte dodávaný adaptér striedavého prúdu ku konektoru **DC IN (Vstup jednosmerného prúdu)** na zadnom paneli (1 2 3) a následne stlačte **sieťový vypínač** na prednom paneli (4), čím systém zapnete.



VÝSTRAHA! Kábel prívodu striedavého prúdu NEPRIPÁJAJTE k zásuvke prívodu striedavého prúdu pred pripojením zástrčky kábla prívodu jednosmerného prúdu k systému. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu AC-DC adaptéra.



Vypnutie

- Pre vypnutie LCD displeja stlačte klávesy **Fn + F7** Fn F7 na klávesnici. Systém stále beží.

Príkaz farebného klávesu je dostupný v prípade vybraných modelov.

- Aby ste systém prepli do režimu pozastavenia, stlačte **sieťový vypínač** na prednom paneli. Aby ste systém opätovne uviedli do stavu operačného systému, stlačte **sieťový vypínač** ešte raz, kliknite myšou, dotknite sa displeja alebo stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici.
- Aby ste systém vypli úplne, postupujte podľa štandardného postupu vypnutia systému Windows, alebo stlačte a po dobu piatich sekúnd podržte **sieťový vypínač**.

Kalibrácia obrazovky

EeeTop PC je dodávaný s nasledujúcimi softvérovými nástrojmi, ktoré vám umožňujú prispôsobiť presnosť dotykovej obrazovky.

Obrazovka aktivovaná dotykom je dostupná v prípade vybraných modelov.

1. V rámci pracovnej plochy Windows® kliknite na **Štart** > **Všetky programy** > **Nástroj dotykového panela** > **Kalibrácia dotykového panela**.



2. Na každom mieste sa dotknite a podržte stred značky na obrazovke; tým dôjde k automatickému nastaveniu obrazovky.

Proces kalibrácie ukončíte stlačením klávesu **Esc** na klávesnici.



Konfigurácia bezdrôtového pripojenia

1. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou , a to v rámci plochy s upozorneniami Windows®.

2. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na **Pripojiť** pre realizáciu spojenia.

Pokiaľ nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na ikonu **Obnoviť** v pravom hornom rohu a opätovne vykonajte obnovenie a vyhľadanie v rámci zoznamu.

Pri pripájaní k zabezpečenej sieti zadajte bezpečnostný kľúč siete alebo prístupovú vetu.



3. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
4. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete .

Konfigurácia káblového pripojenia

Používanie statickej IP

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu siete s výstražným trojuholníkom na lište úloh systému Windows® a vyberte **Otvoriť Centrum sietí**.

Presvedčte sa, že ste k EeeTop PC pripojili LAN kábel.



2. Kliknite na **Zmeniť nastavenie adaptéra** v ľavom modrom okne.



3. Pravým tlačidlom kliknite na **Lokálne pripojenie** a zvoľte **Vlastnosti**.



4. Zvýraznite **Internetový protokol Version 4(TCP/IPv4)** a kliknite na **Vlastnosti**.



5. Zvoľte **Používať nasledujúcu IP adresu**.
6. Zadajte svoju **IP adresa**, **Subnet mask** a **Predvolená brána**.
7. V prípade potreby zadajte adresu pre **Preferovaný DNS server**.
8. Po zadaní všetkých patričných hodnôt kliknite na **OK** a dokončite konfiguráciu.



Používanie dynamickej IP (PPPoE)

1. Zopakujte kroky 1 - 4 z predchádzajúcej časti.
2. Zvoľte **Obtain an IP address automatically (Obtain an Získať IP adresu automaticky)** a kliknite na **OK**.



(Pokiaľ používate PPPoE pokračujte nasledujúcimi krokmi)

3. Vráťte sa do **Centrum sietí** a následne kliknite na **Nastaviť nové pripojenie alebo sieť**.



4. Zvoľte **Pripojiť sa na internet** a kliknite na **Ďalej**.



5. Zvoľte **Široké pásmo (PPPoE)** a kliknite na **Ďalej**.



6. Zadajte svoje Používateľské meno, Heslo a názov pre Pripojenie. Kliknite na **Pripojiť**.



7. Kliknutím na **Zatvoriť** konfiguráciu dokončíte.



8. Kliknite na ikonu siete na paneli úloh a kliknite na pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.



9. Zadajte svoje užívateľské meno a heslo. Kliknite na **Pripojiť,** čím sa pripojíte k internetu.



Konfigurácia audio výstupu

EeeTop PC podporuje rôzne typy audio konfigurácií. Nastavte svoj systém pre používanie stereo reproduktorov alebo pre používanie systému reproduktorov viackanálového zvuku.

Konfigurácie reproduktorov

Systém môžete nastaviť s nasledujúcimi konfiguráciami reproduktorov:

Názov	Reproduktorový systém
2 kanále (stereo)	Ľavý reproduktor a pravý reproduktor.

Audio konektor	Slúchadlá/2 kanály
	Zvukový výstup
	Vstup pre mikrofón

Stereo zostava reproduktorov predstavuje ľavo-pravý dvojkanálový systém reproduktorov. Systém reproduktorov s viackanálovým zvukom obsahuje ľavý - pravý predný a ľavý - pravý zadný (preistorový) kanál.

Pripojenie reproduktorov

V dolu uvedenej tabuľke nájdete audio konektory na zadnom paneli a ich funkcie.

Pre pripojenie reproduktorov a slúchadiel

Audio konektor	Popis
	Pripája sa k stereo reproduktorom alebo slúchadlám.

Konfigurácia nastavení pre audio výstup

Po pripojení systému reproduktorov k EeeTop PC postupujte podľa dolu uvedených krokov konfigurácie nastavenia reproduktorov:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu reproduktora na ploche s notifikáciami Windows® a kliknite na **Zvuky**.



2. Zvoľte zariadenie na prehrávanie a kliknutím na **Vlastnosti** vykonajte konfiguráciu nastavení.

3. Vykonajte pokročilé konfigurácie, ako je nastavenie úrovne a výstupného výkonu reproduktora. Kliknutím na **OK** konfigurácie dokončíte.





Obnova systému

Používanie skrytého segmentu

Segment pre obnovenie obsahuje obraz operačného systému, ovládače a pomocné programy nainštalované vo vašom systéme počas výroby. Segment pre obnovenie poskytuje riešenie pre celkové obnovenie, ktoré rýchlo obnoví softvér systému do jeho pôvodného prevádzkového stavu, a to v prípade, ak je pevný disk v dobrom prevádzkovom stave. Pred použitím segmentu pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na zariadenie s podporou USB alebo na sieťovú mechaniku a poznačte si všetky prispôsobené konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia).

1. Zapnite svoj počítač.
2. Pokiaľ sa zobrazí logo EeeTop PC, stlačte **<F9>** (vyžaduje sa mať k dispozícii segment pre obnovenie).
3. Zobrazí sa okno **CD/DVD pre obnovu ASUS**. Zvoľte **Obnoviť systém v rámci segmentu**.
4. Pre dokončenie procesu obnovenia postupujte podľa krokov na obrazovke.

Počas obnovovania systému dôjde k strate všetkých vašich údajov. Pred obnovou systému vytvorte zálohu údajov.

5. Po dokončení obnovy systému reštartujte počítač.
6. Nastavte svoj jazyk, časové pásmo, klávesnicu, názov počítača a užívateľské meno pre prístup do OS Windows®.

Používanie DVD pre obnovenie

DVD pre obnovenie obsahuje obraz operačného systému nainštalovaného vo vašom systéme počas výroby. DVD pre obnovenie pracuje s DVD s podporou a poskytuje riešenie pre celkové obnovenie, ktoré rýchlo obnoví váš systém do jeho pôvodného prevádzkového stavu, a to v prípade, ak je pevný disk v dobrom prevádzkovom stave. Pred použitím DVD pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na zariadenie s podporou USB alebo na sieťovú mechaniku a poznačte si všetky prispôsobené konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia).

1. Štartujte systém Boot Booster a stlačte **<F2>** pri zavádzaní, čím sa zobrazí obrazovka POST. Ešte raz stlačte **<F2>** čím zadáme inštaláciu BIOS.

2. Nastaviť **Boot Booster** na [Disabled].

Pokiaľ sa nepodarí zobraziť obrazovku POST alebo zadať inštaláciu BIOS podľa vyššie uvedených pokynov, reštartujeme systém a pokúsime sa znovu stlačením <F2> o spustenie.



3. Stlačiť **<F10>** čím sa uloží konfigurácia a reštartuje Eee PC.



4. Po zobrazení loga EeeTop, stlačte **<Esc>** a prejdite do ponuky **Please select boot device**.
5. Do optickej mechaniky vložte DVD pre obnovenie a zvoľte optickú mechaniku („DVDROM: XXX“) ako zariadenie pre zavedenie operačného softvéru. Stlačte **<Enter>** a pokračujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu.
6. Zobrazí sa okno **CD/DVD pre obnovu ASUS**. Zvoľte miesto inštalácie nového systému. Možnosti sú:

   Obnovenie Windows v rámci segmentu

   Touto voľbou dôjde k vymazaniu segmentu, ktorý ste vybrali z dolu uvedených, pričom budete môcť ostatné segmenty zachovať a vytvoriť nové segmenty, ako napríklad mechaniku „C“. Zvoľte segment a kliknite na **ĎALEJ**.

   Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku

   Touto voľbou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov pevného disku a operačného systému. Zvoľte a kliknite na **Áno**.

   Pokiaľ zvolíte možnosť **Obnoviť systém v rámci celého pevného disku**, celý pevný disk bude predstavovať segment a funkcia obnovy F9 nebude naďalej k dispozícii. Preto vám odporúčame používať F9 na obnovu systému.

7. Pre dokončenie procesu obnovenia postupujte podľa krokov na obrazovke.

   Počas obnovovania systému dôjde k strate všetkých vašich údajov. Pred obnovou systému vytvorte zálohu údajov.

8. Po dokončení obnovy systému reštartujte počítač.
9. Nastavte svoj jazyk, časové pásmo, klávesnicu, názov počítača a užívateľské meno pre prístup do OS Windows®.

- Toto DVD pre obnovenie je určené iba pre EeeTop PC. NEPOUŽÍVAJTE ho v prípade iných počítačov. Aktualizácie nájdete na stránke spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com.
- Zapamätajte si, že Boot Booster treba zapnúť po dokončení výmeny hardvéru alebo po obnove systému.

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Krajina	TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina	GERMANY