Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez

Fájlok kezelése 2
- Hogyan érhetem el a microSD kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat? 2
- Hogyan tudom átmásolni a kívánt fájlt egy másik mappába? 2
- Hogyan tudom a kiválasztott fájlt a vágólapra másolni, majd a csatlakoztatott külső tárolóeszközre beilleszteni? 2

Alkalmazások bezárása vagy törlése 2
- Hogyan tudok bezárni egy futó alkalmazást? 2
- Mit tegyek, ha már nincs szükségem egy letöltött alkalmazásra? 2
- Hol tudom ellenőrizni egy alkalmazás állapotát vagy részletes adatait? 2

A rendszer nem válaszol 3
- Mit tegyek, ha az Eee Padom nem reagál a műveletekre? 3
- Az Eee Padom képernyője kikapcsolt, és nem tudom visszakapcsolni. 3

Külső tárolóeszköz 3
- Behelyeztem egy microSD kártyát az Eee Padomba, de nem látom annak tartalmát. 3
- Csatlakoztattam egy USB lemezmeghajtót az Eee Padomhoz, de nem látom annak tartalmát. 3

Képernyőképek készítése 3
- Tudok képernyőképet készíteni az Eee Padommal? 3

Akkumulátor 4
- Hogyan tudom növelni az Eee Padomban található akkumulátor élettartamát? 4
- Mi a teendő, ha az akkumulátor teljesen lemerült? 4
- Miért nem tölti fel a mobil dokkoló teljesen az Eee Padomat? 4

Böngésző 4
- Hogyan tudom személyre szabni a böngészőm nézetét? 4

MyNet 4
- Hogyan tudom használni a MyNet szolgáltatást? 4

Rendszerfrissítés 5
- Hogyan tudom frissíteni a rendszeremet? 5

Gyári alapértelmezett beállítások 5
- Hogyan tudom visszaállítani az Eee Padom gyári alapértelmezett beállításait? 5

E-mail csatolmányok 5
- Meg tudom nyitni, illetve el tudom menteni az e-mail csatolmányokat az Eee Padomon? 5

Jelvétel 5
- Tudom használni az Eee Padom GPS funkcióját az autómban? 5

Fájlok kezelése

- **Hogyan érhetem el a microSD kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?**

  Érintse meg az SD-kártya vagy az USB ikont a jobb alsó sarokban megjelenő figyelmeztetésen. Érintse meg a mappa ikont a kiválasztott tárolóeszközön található összes adat megjelenítéséhez. További részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
- **Hogyan tudom átmásolni a kívánt fájlt egy másik mappába?**

  Tegye be a pipát a kívánt fájlhoz, majd érintse meg a **Copy (Másolás)** vagy **Cut (Kivágás)** lehetőséget. Nyissa meg a kívánt célmappát, majd a fájl áthelyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található **Paste (Beillesztés)** lehetőséget.

  Ha egyszerre több fájlt szeretne áthelyezni, akkor tegye be a pipát a kívánt fájlokhoz vagy érintse meg a **Select All (Összes kijelölése)** lehetőséget, majd érintse meg a **Copy (Másolás)** vagy a **Cut (Kivágás)** lehetőséget. Nyissa meg a kívánt célmappát, majd a fájlok áthelyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található **Paste (Beillesztés)** lehetőséget.
- **Hogyan tudom a kiválasztott fájlt a vágólapra másolni, majd a csatlakoztatott külső tárolóeszközre beilleszteni?**

  Kövesse az előzőekben ismertetett utasításokat, és keresse meg a kívánt célmappát a külső tárolóeszközön.

Alkalmazások bezárása vagy törlése

- **Hogyan tudok bezárni egy futó alkalmazást?**

  Bármelyik futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások)** > **Applications (Alkalmazások)** > **Running services (Futó szolgáltatások)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Stop (Leállítás)** lehetőséget.

  Másik lehetőségként érintse meg a bal alsó sarokban található **Recent Apps (Legutóbbi alkalmazások)** gombot, majd érintse meg a panelen megjelenő alkalmazáshoz tartozó **x** jelet.
- **Mit tegyek, ha már nincs szükségem egy letöltött alkalmazásra?**

  A továbbiakban használni nem kívánt alkalmazások eltávolításához érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások)** > **Applications (Alkalmazások)** > **Manage applications (Alkalmazások kezelése)** > **Downloaded (Letöltött)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőséget.
- **Hol tudom ellenőrizni egy alkalmazás állapotát vagy részletes adatait?**

  Az alkalmazásinformációk ellenőrzéséhez érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások)** > **Applications (Alkalmazások)** > **Manage applications (Alkalmazások kezelése)** > **All (Összes)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, amelynek részletes adatait szeretné megtekinteni.

A rendszer nem válaszol

- **Mit tegyek, ha az Eee Padom nem reagál a műveletekre?**
  Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Power off (Kikapcsolás)** menü, válassza ki az **OK** lehetőséget, majd a rendszer ismételt elindításához nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot. Másik megoldásként nyomja meg és tartsa nyomva a reset gombot (az Eee Pad bal oldalán található apró nyíláson keresztül), amíg a rendszer újra nem indul. A rendszer sikeres indítását követően a képernyőn megjelenik az ASUS embléma.
- **Az Eee Padom képernyője kikapcsolt, és nem tudom visszakapcsolni.**
  Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Power off (Kikapcsolás)** menü, válassza ki az **OK** lehetőséget, majd a rendszer ismételt elindításához nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot. Másik megoldásként nyomja meg és tartsa nyomva a reset gombot (az Eee Pad bal oldalán található apró nyíláson keresztül), amíg a rendszer újra nem indul. A rendszer sikeres indítását követően a képernyőn megjelenik az ASUS embléma.

Külső tárolóeszköz

- **Behelyeztem egy microSD kártyát az Eee Padomba, de nem látom annak tartalmát.**
  Vegye ki a memóriakártyát az Eee Padból, és helyezze be ismét.
- **Csatlakoztattam egy USB lemezmeghajtót az Eee Padomhoz, de nem látom annak tartalmát.**
  Távolítsa el az Eee Padját a mobil dokkolóról, majd helyezze vissza; vagy távolítsa el az USB lemezmeghajtót az Eee Padról, és csatlakoztassa ismét.

Képernyőképek készítése

- **Tudok képernyőképet készíteni az Eee Padommal?**
  Igen. Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások)** > **ASUS Customized Setting (ASUS személyreszabott beállítás)** lehetőséget, és tegye be a pipát a **Screenshot (Képernyőkép)** elemhez. A kívánt képernyőkép elkészítéséhez nyomja meg hosszan a **Recent Apps (Legutóbbi alkalmazások)** gombot. Ha az Eee Padja a dokkolón van, akkor nyomja meg közvetlenül a billentyűzeten található gyorsgombot.

Akkumulátor

- **Hogyan tudom növelni az Eee Padomban található akkumulátor élettartamát?**
  Ellenőrizze a képernyő-kikapcsolási beállítást a **Settings (Beállítások)** menüben. Ha a képernyő-kikapcsolási beállítást **Never (Soha)** lehetőségre állítja, akkor a gép jobban fogyasztja az akkumulátort. Zárja be a háttérben még futó, de már nem használt alkalmazásokat. További utasításokért tekintse meg a **Stopping or uninstalling applications (Alkalmazások bezárása vagy törlése)** c. részt.
- **Mi a teendő, ha az akkumulátor teljesen lemerült?**
  Az Eee Pad töltéséhez csatlakoztassa a tápadaptert. Az Eee Pad körülbelül 10 perc múlva ismét bekapcsolható.
- **Miért nem tölti fel a mobil dokkoló teljesen az Eee Padomat?**
  Ha az Eee Padját leválasztja a tápadapterről és felhelyezi a dokkolóra, akkor a mobil dokkoló legfeljebb 90%-os töltöttségi szintig tölti az Eee Padját az akkumulátor védelme és annak élettartamának meghosszabbítása érdekében. A mobil dokkoló akkor kezdi ismét tölteni az Eee Padot, ha annak töltöttségi szintje 70% alá esik.
  A tápadapter 100%-ig feltölti az Eee Padját, és akkor kezdi ismét a töltést, ha az Eee Pad töltöttségi szintje 95% alá esik.

Böngésző

- **Hogyan tudom személyre szabni a böngészőm nézetét?**
  Nyissa meg az internetböngészőt. Érintse meg a jobb felső sarokban található eszköz gombot, majd válassza ki a **Settings (Beállítások)** > **Advanced (Haladó)** > **User agent string (Felhasználó-ügynök sztring)** > **Tablet/Desktop/Mobile-phone (Táblagép/asztali PC/mobiltelefon)** lehetőséget.

MyNet

- **Hogyan tudom használni a MyNet szolgáltatást?**
  Indítsa el a Microsoft Media Player programot (10-es vagy újabb változat) a számítógépen. Győződjön meg róla, hogy az Eee Pad és a számítógép ugyanazon vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. További részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

Rendszerfrissítés

- **Hogyan tudom frissíteni a rendszeremet?**
  Az Eee Padot nem kell manuálisan frissíteni. Az ASUS a képernyő felugró üzenetben figyelmezteti Önt az elérhető frissítésekre. Ekkor csatlakozzon az internethez, és jelentkezzen be Google-fiókjába.

Gyári alapértelmezett beállítások

- **Hogyan tudom visszaállítani az Eee Padom gyári alapértelmezett beállításait?**
  Érintse meg a **Settings (Beállítások)** > **Privacy (Adatvédelem)** > **Factory data reset (Gyári beállítások visszaállítása)** lehetőséget. A **Reset tablet (Táblagép visszaállítása)** lehetőség megérintésekor az összes adat törlődik az Eee Padról.

Az Eee Pad gyári beállításainak visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól.

E-mail csatolmányok

- **Meg tudom nyitni, illetve el tudom menteni az e-mail csatolmányokat az Eee Padomon?**
  Igen, amennyiben a fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.

  Az .apk az Android operációs rendszer végrehajtható fájljainak kiterjesztése, de ezeket a fájlokat (.apk kiterjesztéssel) Ön nem tudja megnyitni.
  Ha az .apk csatolmány teljesíti a követelményeket, és az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése engedélyezve van, akkor elmentheti a csatolmányt.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy az opció engedélyezve van-e, akkor lépjen a **Settings (Beállítások)** > **Applications (Alkalmazások)** menübe, és nézze meg, hogy az **Unknown sources (Ismeretlen források)** lehetőség be van-e pipálva.