SL6054

Eee PC
Priročnik za uporabo

Windows® 7 Izdaja
Eee PC 1001PQ Serija



Kazalo

Kazalo ii
O navodilih za uporabo iv
Opozorila v navodilih iv
Varnostna opozorila v
Varnostni ukrepi pri prenosu vi
Polnjenje baterij vii
Varnostni ukrepi na letalu vii

Poglavje 1: Spoznavanje delov

Zgornji del 1-2
Spodnji del 1-5
Sprednji del 1-6
Desni del 1-7
Levi del 1-8
Uporaba tipkovnice 1-9
Posebne funkcijske tipke 1-9
Uporaba sledilne tablice 1-11
Večprstni vnos (na izbranih modelih) 1-11

Poglavje 2: Namestitev

Napajanje Eee PC 2-2
Prvi zagon 2-3
Namizje 2-5
Omrežna povezava 2-6
Konfiguracija povezave v brezžično omrežje 2-6
Lokalno omrežje 2-7
Brskanje po spletnih straneh 2-10

Poglavje 3: Uporaba Eee PC

Posodobitev ASUS 3-2
Posodabljanje BIOS-a preko interneta 3-2
Posodabljanje BIOS-a preko datoteke BIOS 3-3
Povezava Bluetooth (na izbranih modelih) 3-4
Super hibridni mehanizem 3-6
Super hibridni mehanizem Modes (Načini super hibridnega mehanizma) 3-6

Eee Docking 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-9
Boingo (na izbranih modelih) 3-9
Namizje Inspirus (na izbranih modelih) 3-10
Nastavitev nadzora za varnost otrok 3-10
Vpisovanje v namizje Inspirus 3-16
Uporaba namizja Inspirus 3-17

Poglavje 4: Obnovitev sistema

Obnovitev sistema 4-2
Boot Booster 4-5

Dodatek

Deklaracije in varnostne izjave D-2
Izjava komisije za zvezne komunikacije D-2
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) D-3
Izjava o skladnosti(R in TTE direktive 1999/5/EC) D-4
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado D-4
Označitev CE opozorila D-6
Brezžični operacijski kanal za različne domene D-7
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu D-7
UL varnostni napotki D-8
Zahteve za varno napajanje D-9
REACH D-9
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava D-10
Storitve vračanja D-10
Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem) D-11
Informacije o avtorskih pravicah D-13
Omejitev odgovornosti D-14
Storitev in podpora D-14

O navodilih za uporabo

V rokah imate Navodila za uporabo Eee PC. V navodilih za uporabo boste našli informacije o različnih komponentah Eee PC in njihovi uporabi. Navedena so glavna poglavja v navodilih za uporabo:

1. **Spoznavanje delov**
   Predstavi informacije o komponentah Eee PC.
2. **Namestitev**
   Predstavitev informacij o namestitvi Eee PC.
3. **Uporaba Eee PC**
   Vsebuje informacije o uporabi orodij Eee PC.
4. **Obnovitev sistema**
   Podaja informacije o obnovitvi sistema.
5. **Dodatek**
   Vsebuje varnostne predpise.

Dejanske vključene aplikacije se razlikujejo glede na model in območje. Zato lahko prihaja do razlik med vašim računalnikom Eee in tistim, ki je prikazan na fotografijah v priročniku. Prosimo upoštevajte, da je vaš Eee PC pravilen.

Opozorila v navodilih

V navodilih so navedena opombe in opozorila na katere morate biti pozorni za pravilno in varno izvedbo določenih opravil Opozorila imajo več stopenj pomembnosti, kot prikazano spodaj:

OPOZORILO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno upoštevati za varno delovanje.

POMEMBNO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno upoštevati za preprečitev poškodb na podatkih, komponentah ali osebah.

NASVET: Nasveti in uporabne informacije za dokončanje nalog.

OPOMBA: Namig in informacija za posebne primere.

Varnostna opozorila

Navedena varnostna opozorila bodo podaljšala življenje Eee PC. Upoštevajte vsa opozorila in navodila. Razen, če navedeno v navodilih, vsa popravila predajte kvalificiranemu osebju. Ne uporabljajte poškodovanih kablov, dodatkov ali ostalih periferij. Ne uporabljajte močnih kemikalij kot so razredčila, bencin ali ostale kemikalije na ali blizu površine.

Pred čiščenjem izklopite AC napajanje ali odstranite baterije. Za čiščenje Eee PC uporabite čisto mehko krpo ali jelenjo krpico, namočeno v raztopino neagresivnega čistila in nekaj kapljic tople vode in odstranite odvečno tekočino z suho krpo.

NE postavljajte na neravno ali nestabilno delovno površino. Če je površina poškodovana, se obrnite na servis.

NE postavljajte ali mečite predmetov na površino in ne vstavljajte predmetov v Eee PC.

NE izpostavljajte umazanemu ali prašnemu okolju. NE uporabljajte v primeru uhajanju plina.

NE izpostavljajte močnim magnetnim ali električnim poljem.

NE pritiskajte in ne dotikajte se ekrana. NE postavljajte skupaj z manjšimi predmeti, ki lahko opraskajo ali zaidejo v Eee PC.

NE izpostavljajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. NE uporabljajte modema med nevihto.

NE postavljajte Eee PC v naročje ali na drug del telesa, da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi izpostavitve toploti.

Opozorilo o varni uporabi baterij: NE mečite baterij v ogenj. NE izpostavljajte vhodov kratkemu stiku. NE razstavljajte baterij.

VARNA TEMP: Eee PC uporabljajte v okoljih s temperaturo med 5°C (41°F) in 35°C (95°F)

VSTOPNA JAKOST: Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na spodnji strani Eee PC in preverite, da je vaš kabel za priklop primeren navedeni jakosti.

NE prenašajte ali zakrivajte Eee PC, ki je vklopljen z materiali, ki bi zmanjšali zračnenje, kot je npr. plastična vrečka.

Nepravilna namestitev baterije lahko povzroči eksplozijo in poškoduje Eee PC.

NE mečite Eee PC na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

Varnostni ukrepi pri prenosu

Da pripravite Eee PC na prenos, ga izklopite in **odklopite vse zunanje periferije za preprečitev poškodb na povezavah**. Glava na pogonu za trdi disk se ustavi, kadar se računalnik izklopi, zato da se preprečijo poškodbe na površini trdega diska med prenosom. **Zato Eee PC, ki je še vedno vklopljen, ne smete prenašati**. Zaprite zaslon in preverite, da je varno pritrjen v zaprtem položaju, saj se tako zaščiti tipkovnica in zaslon.

Površina računalnika je ob napačni skrbi zelo občutljiva za poškodbe. Zato pri prenašanju Eee PC pazite, da ga ne boste odrgnili. Eee PC lahko shranite v torbico za prenašanje in ga tako zavarujete pred nečistočami, vodo, udarci in praskami.

Polnjenje baterij

Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne baterije temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter polni baterije le v primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je Eee PC v uporabi.

Upoštevajte, da morate pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolniti (polnite jo 8 ur ali več), saj to podaljša njeno življenjsko dobo. Baterija doseže svojo maksimalno kapaciteto šele po nekaj ciklih popolnega napolnjenja in izpraznjenja.

Varnostni ukrepi na letalu

Če želite uporabiti Eee PC na letalu se obrnite na vaše letalsko podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih naprav. Večina letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih naprav samo med letenjem, ne pa med vzletanjem in pristajanjem.

Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav: Rentgenska naprava (uporabljena na predmetih, ki so postavljeni na tekoči trak), magnetni detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo skozi varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za pregled ljudi in posameznih predmetov). Vaš Eee PC in diskete lahko pošljete skozi rentgensko napravo. Ni priporočeno, da se na vašem Eee PC in disketami uporabi letališki magnetni detektor ali izpostavi magnetni palici.

Zgornji del

Spodnji del

Sprednji del

Desni del

Levi del

Uporaba tipkovnice

Uporaba sledilne tablice

1 Spoznavanje delov

Zgornji del

Za prepoznavanje komponent na tej strani Eee PC, si oglejte spodnji diagram.

Zgornja stran se pri posameznih modelih lahko razlikuje.



Tipkovnica je za vsako področje drugačna.

1 **Mikrofon (vgrajen)**

2 **Vgrajena kamera**

3 **Zaslon**

4 **Tipka za vklop**

Stikalo za vklop omogoča VKLOP in IZKLOP Eee PC, pa tudi ponovno vzpostavitev iz STR. Za VKLOP Eee PC, pritisnite tipko enkrat, za IZKLOP jo pritisnite in zadržite. Stikalo za vklop deluje le, če je zaslon odprt.

Indikator vklopa

Indikator vklopa zasveti, ko VKLJUČITE Eee PC, ter počasi utripa, ko je Eee PC v načinu »Sleep« (Spanje). Ko je Eee PC IZKLOPLJEN, je ta indikator IZKLOPLJEN.

5 **Tipkovnica**

Tipkovnica ima tipke s kratkim hodom (globino pritiska) in naslon za obe dlani.

Tipkovnice se med različnimi modeli razlikujejo.

6 **Dotikalna plošča in tipke**

Dotikalna plošča z svojimi tipkami je usmerjevalnik, ki omogoča iste funkcije kot namizna miška.

7 **Indikatorji stanja**

Indikator vklopa

Indikator vklopa zasveti, ko VKLJUČITE Eee PC, ter počasi utripa, ko je Eee PC v načinu »Sleep« (Spanje). Ko je Eee PC IZKLOPLJEN, je ta indikator IZKLOPLJEN.

Kazalec polnjenja baterije

Kazalec polnjenja baterije je LED, ki prikazuje status stanja baterije, kot je:

VKLOPLJENO

	Z napajalnim adapterjem	Brez napajalnega adapterja
Polno napolnjena baterija (95 % - 100 %)	SVETI zeleno	Ne sveti
Srednje napolnjena baterija (11 % - 94 %)	SVETI oranžno	Ne sveti
Nizko napolnjena baterija (0 % - 10 %)	Utripajoče oranžno	Utripajoče oranžno

Brez napajanja/način pripravljenosti

	Z napajalnim adapterjem	Brez napajalnega adapterja
Polno napolnjena baterija (95 % - 100 %)	SVETI zeleno	Ne sveti
Srednje napolnjena baterija (11 % - 94 %)	SVETI oranžno	Ne sveti
Nizko napolnjena baterija (0 % - 10 %)	Utripajoče oranžno	Ne sveti

Indikator trdega diska (HDD)

Indikator trdega diska utripa, kadar se nanj zapisujejo podatki ali poteka njihovo branje.

Kazalec brezžičnega omrežja/Bluetooth

To je mišljeno samo na modelih, ki imajo vgrajen brezžični LAN/Bluetooth (na izbranih modelih). Kadar je brezžični LAN/Bluetooth omogočen, se prižge lučka.

Spodnji del

Za prepoznavanje komponent na tej strani Eee PC, si oglejte spodnji diagram.

Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.



OPOZORILO! Spodnji del Eee PC lahko postane zelo vroč. Bodite previdni z upravljanjem Eee PC, kadar je vklopljen ali je bil nedavno vklopljen. Visoke temperature so normalne med napajanjem ali kadar je v delovanju. **Ne uporabljajte ga na mehkih površinah kot so postelja ali zofa, kjer lahko pride do zaprtja zračnikov. NE POSTAVLJAJTE Eee PC V VAŠE NAROČJE ALI OSTALE DELE TELESA, ZATO DA SE IZOGNETE POŠKODBAM ZARADI VROČINE.**

Vzmetni zaklep baterije
Vzmetni zaklep baterije se uporablja za varno pričvrstitev paketa baterij na svoje mesto. Ko paket baterij vstavite, se zaklep samodejno zaklene. Če želite odstraniti paket baterij, morate vzmetni zaklep držati v položaju za odklep.

Baterija
Baterija se samodejno polni, ko je Eee PC vklopljen na AC vir energije in ohrani Eee PC vključen tudi ko AC vir energije ni vklopljen. To omogoča uporabo med premikanjem iz lokacije na lokacijo. Trajanje baterije je odvisno od uporabe in specifikacij tega Eee PC. Baterija se ne sme razstaviti in se mora kupiti kot skupna enota.

Ročni zaklep baterije
Ročni zaklep baterije se uporablja za varno pričvrstitev paketa baterij na svoje mesto. Premaknite ročni zaklep v odklenjeni položaj, če želite vstaviti ali odstraniti paket baterij. Potem, ko paket baterij vstavite, premaknite ročni zaklep v zaklenjen položaj.

Predel pomnilnika (RAM)
Pomnilniški modul je zavarovan v posebnem predelu.

Sprednji del

Za prepoznavanje komponent na tej strani Eee PC, si oglejte spodnji diagram.



Avdio zvočniki
Vgrajeni stereo sistem zvočnikov vam omogoča, da slišite zvok brez dodatnih naprav. Multimedijski zvočni sistem ima vključen digitalno kontrolo zvoka, ki proizvaja bogat, odmevajoč zvok (rezultat je izboljšan z zunanjimi stereo slušalkami ali zvočniki). Zvočne možnosti nadzoruje program.

Desni del

Za prepoznavanje komponent na tej strani Eee PC, si oglejte spodnji diagram.



1 Vtičnica za slušalke / Kombinirani vhod za mikrofon

Priklop za stereo slušalke (3,5 mm) omogoča priklop na avdio izhod Eee PC, ki ga lahko povežete v zvočnike z ojačevalcem ali v slušalke. Uporaba te vtičnice samodejno izklopi vgrajene zvočnike.

Priključek je namenjen tudi za priklop mikrofona za uporabo aplikacije Skype, glasovnih narekov ali enostavnih zvočnih posnetkov.

2 USB vhod (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) vhod je kompatibilen z USB 2.0 ali USB 1.1 napravami kot so tipkovnice, kazalne naprave, fotoaparati, pogon trdega diska, tiskalnike in skenerje povezane v serije do 12 Mbit/s (USB 1.1) in 480 Mbit/s (USB 2.0). USB priklop podpira tudi funkcijo menjavanja med delovanjem.

3 Kensington® varnostna vrata

Kensington® varnostna vrata omogočajo, da je Eee PC zavarovan z uporabo kompatibilnih Kensington® -vih varovalnih naprav. Te varovalne naprave vključujejo kovinski kabel in ključavnico, ki preprečujeta, da se Eee PC odstrani s pritrjenega predmeta.

4 LAN vhod

RJ-45 LAN vrata (10/100 M bit) z osmimi nožicami podpirajo standardni ethernet kabel za povezavo v lokalno omrežje. Vgrajena povezava omogoča enostavno uporabo brez dodatnih vtičnic.

Levi del

Za prepoznavanje komponent na tej strani Eee PC, si oglejte spodnji diagram.



1 DC IN Vhod za napajanje (DC)

S to vtičnico, obstoječi vtič za vklop spremeni AC napajanje v DC napajanje. Energija, ki prihaja skozi to vtičnico omogoča delovanje Eee PC in polni notranjo baterijo. Za preprečitev poškodb na Eee PC in bateriji za vklop vedno uporabljajte obstoječo vtičnico.

MED UPORABO SE LAHKO SEGREJE IN POSTANE VROČE. PREVERITE DA ADAPTER NI ZAKRIT IN GA NE PRIBLIŽUJTE TELESU.

2 Zaslon (Monitor) izhod

15-pin D-sub vhod za monitor podpira standardno VGA-kompatibilno napravo kot je monitor ali projektor za možnost predvajanja na večjem zunanjem prikazu.

3 USB vhod (2.0/1.1)

4 Prezračevalne reže

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v Eee PC in izstop toplega zraka iz njega.

Preverite, da papirji, knjige, oblačila, kabli ali ostali predmeti ne blokirajo kateregakoli od zračnikov, saj lahko pride do pregrevanja.

5 Reža za spominsko kartico

Vgrajeni čitalnik spominskih kartic lahko bere kartice vrst SD/SDHC/MMC.

Uporaba tipkovnice

Posebne funkcijske tipke

Sledeče določi obarvane vroče tipke na tipkovnici Eee PC. Do obarvanih tipk z ukazi je mogoče priti najprej s pritiskom in držanjem funkcijske tipke, medtem ko pritisnemo na tipko z obarvanim ukazom. Po aktivaciji se v območju za obvestila pojavijo nekatere ikone delovanja.

Z^z Ikona (F1): Postavi Eee PC v stanje pripravljenosti (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2) (Samo za brezžične modele): Poišče notranji brezžični LAN ali Bluetooth (pri izbranih modelih) vklop in izklop s prikazom na ekranu. Ko je omogočen, se bo posvetil kazalec za najdeno brezžično povezavo.

Ploščica na dotik (F3): Preklopi med možnostma VKLOP/IZKLOP.

Izbira ločljivosti (F4): S pritiskom uravnavate ločljivost zaslona.

Ikona s sončnim zahodom (F5):

Zmanjša svetlost ekrana.

Ikona s sončnim vzhodom (F6):

Poveča svetlost ekrana.

Ikona prekrižanega zaslona (F7): Vklopi ali izklopi osvetlitev ozadja zaslona.

LCD/Monitor Ikona (F8): Preklaplja med LCD ekranom Eee PC in zunanjim monitorjem.

Ikona upravitelja opravil (F9): Zažene upravitelja opravil in prikaže delujoče aplikacije in postopke, oz. vam omogoči njihovo prekinitev.

Ikona s prekrižanimi zvočniki (F10): Utiša zvočnik.

Ikona zmanjšanje glasnosti zvočnika (F11):

Zmanjša glasnost zvočnika.

Ikona povečanja glasnosti zvočnika (F12):

Poveča glasnost zvočnika.

Super hibridni mehanizem (Fn+preslednica): Preklopi med različnimi načini varčevanja z energijo. Izbrani način je prikazan na zaslonu.

Num Lk (Vstavi): VKLOPI/IZKLOPI številčno tipkovnico zaklep številk). Omogoča uporabo večjega dela tipkovnice pri vnašanju števil.

Scr Lk (Izbriši): Preklopi "Zapora premikanja" na vklop in izklop. Omogoča večji del tipkovnice za premikanje po celicah.

Pg Up (Stran gor) (↑): Pritisnite, če se želite pomikati navzgor po dokumentu ali spletni strani.

Pg Dn (Stran dol) (↓): Pritisnite, če se želite pomikati navzdol po dokumentu ali spletni strani.

Home (Domov) (←): Pritisnite, če želite pomakniti kazalnik na začetek vrstice.

End (Konec) (→): Pritisnite, če želite pomakniti kazalnik na konec vrstice.

Ikona Windows: Prikaz zagonskega menija.

Meni z ikono kazalnika: Aktivira meni z lastnostmi je enakovreden desnemu kliku sledilne tablice/miške na predmet.

Uporaba sledilne tablice

Večprstni vnos (na izbranih modelih)

Premiki s prstom	Aplikacije
Dvoprstno povečanje/pomanjšanje	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Dvoprstno vrtenje	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Dvoprstno pomikanje gor/dol ali levo/desno	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Triprstni premik na prejšnjo/ naslednjo stran	Adobe reader, MS Word, MS Excel

Dvoprstno povečanje/pomanjšanje - Pomik dveh prstov skupaj ali narazen po sledilni tablici poveča ali pomanjša prikaz na zaslonu. To je še posebej pripravno pri ogledu fotografij ali branju dokumentov.





Dvoprstno vrtenje- Položite en prst na sledilno tablico, nato pa z drugim prstom napravite lok in tako zavrtite fotografijo ali dokument, ki ga gledate. Glede na vaše potrebe lahko predmet zavrite v desno ali v levo.



Dvoprstno pomikanje gor/dol ali levo/desno- Z dvema prstoma podrsajte navzgor/navzdol ali levo/desno na sledilni tablici in tako pomaknite okno gor/dol oz. levo/desno. Če vaše prikazano okno vsebuje več pod-oken, pred pomikanjem premaknite kazalec na želeno podokno.



Triprstni premik na prejšnjo/ naslednjo stran- S tremi prsti se horizontalno premaknite po sledilni tablici in tako premaknite stran. Podrsajte od leve proti desni za ogled naslednje strani oz. od desne proti levi za ogled prejšnjih strani.



Napajanje Eee PC

Prvi zagon

Namizje

Omrežna povezava

2 Namestitev

Napajanje Eee PC

To so le hitra navodila za uporabo Eee PC.

1. Namestite baterijo



2. Povežite napajalni adapter



3. VKLOPITE Eee PC



Če boste uporabljali druge napajalne adapterje, se Eee PC lahko poškoduje. Zaradi uporabe napačnega napajalnega adapterja lahko poškodujete tako baterijo, kot tudi Eee PC.

- **Ko odprete zaslon, ga ne pritiskajte skrajno v zadnji položaj, proti** mizi, sicer se vodila lahko zlomijo! Eee PC nikoli ne dvigujte za zaslon!
- Uporabite samo baterije in vtičnice, ki so bile priložene Eee PC, ali pa so bile posebej odobrene s strani proizvajalca ali trgovca za uporabo na tem modelu, saj lahko na Eee PC pride do poškodb. Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V ~ 240 V.
- Nikoli ne odstranite baterije v času, ko je Eee PC vklopljen, saj lahko to povzroči izgubo podatkov.

Upoštevajte, da morate pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolniti (polnite jo 8 ur ali več), saj to podaljša njeno življenjsko dobo.

Prvi zagon

Ob prvem zagonu Eee PC se bo samodejno zagnal čarovnik Windows, ki vas bo vodil skozi postopek osebnih nastavitev in vnos osnovnih informacij.

Za dokončanje inicializacije sledite navodilom čarovnika:

1. Izberite želeni jezik. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



2. Z nastavitvijo regije, časovnega pasu in vrste tipkovnice boste opravili osnovne nastavitve vašega sistema. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



3. Vnesite ime svojega uporabniškega računa in ime računalnika, nato kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



4. Če želite nastavite geslo svojega uporabniškega računa. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



5. Preberite si licenčno pogodbo in kliknite polji pred **Sprejmem licenčne pogoje**. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



6. Za pridobitev najnovejših pomembnih posodobitev kliknite **Uporabi priporočene nastavitve**.



7. Določite časovno pas in lokalni datum ter uro. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.



8. Povežite se v brezžično omrežje in kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Preskoči**, če boste povezavo v brezžično omrežje nastavili kasneje.



9. Izberite omrežno mesto. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.

10. Postopek inicializacije je dokončan.



Namizje

Na namizju je več bližnjic. Če želite zagnati posamezno aplikacijo ali odpreti določeno mapo, dvokliknite na ustrezno bližnjico. Nekatere aplikacije ne morejo ustvarjati ikon v območju za obvestila.

Dejanski videz namizja se med posameznimi modeli lahko razlikuje.

Omrežna povezava

Konfiguracija povezave v brezžično omrežje

1. Kliknite na ikono omrežja z oranžno zvezdico v območju za obvestila Windows® .

Če se ikona brezžičnega omrežja ne prikaže v območju za obvestila, aktivirajte funkcijo brezžičnega LAN omrežja tako, da pred njegovo konfiguracijo pritisnete kombinacijo tipk Fn + F2 (<Fn> + <F2>).

2. Iz seznama izberite vstopno točko za brezžično omrežje v katerega se želite povezati, in kliknite **Vzpostavi povezavo**.



Če ne najdete želene vstopne točke, kliknite ikono **Osveži** v zgornjem desnem kotu in tako osvežite seznam ter poskusite točko znova poiskati.

3. Pri vzpostavljanju povezave boste morda morali vnesti geslo.
4. Ko boste vzpostavili povezavo, bo slednja prikazana na seznamu.
5. V območju za obvestila boste videli ikono brezžičnega omrežja .

Po pritisku <Fn> + <F2>, kar onemogoči funkcijo WLAN, se pojavi prekrižana ikona brezžičnega omrežja .

Lokalno omrežje

Za povezavo s kabelskim omrežjem sledite spodnjim navodilom:

Uporaba omrežja z dinamičnim IP/PPPoE:

1. Kliknite ikono omrežja z rumenim opozorilnim trikotnikom , ki je v območju za obvestila Windows® ter izberite **Odpri središče za omrežje in skupno rabo**.



2. V modrem levem podoknu kliknite **Spreminjanje nastavitev kartice**.



3. Desno kliknite **Povezava lokalnega omrežja** in izberite **Lastnosti**.



4. Kliknite **Različica internetnega protokola 4 (TCP/IP)**, nato kliknite **Lastnosti**.



5. Kliknite **Samodejno pridobi naslov IP** nato kliknite **V redu**.



(Nadaljujte z naslednjimi koraki, uporabite PPPoE)

6. Vrnite se na **Središče za omrežja in skupno rabo** nato kliknite **Nastavi novo povezavo ali omrežje**.



7. Izberite **Vzpostavitev povezave z internetom** in kliknite **Naprej**.



8. Izberite **Širokopasovno (PPPoE)** in kliknite **Naprej**.



9. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter ime povezave. Kliknite **Vzpostavi povezavo**.



10. Kliknite **Zapri** za dokončanje konfiguracije.



11. Kliknite na omrežno ikono v vrstici z opravili in izberite pravkar ustvarjeno povezavo.



12. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo. Kliknite **Vzpostavi povezavo** za vzpostavitev povezave z internetom.



Uporaba statičnega IP-ja:

1. Za konfiguracijo statičnega IP omrežja uporabite korake 1-4 za konfiguracijo dinamičnega IP.
2 Kliknite **Uporabi ta naslov IP**.
3. Vnesite IP naslov, masko podmrežja in omrežnega prehoda vašega ponudnika internetnih storitev.
4. Če je potrebno, vnesite naslov DNS in dodatni naslov.
5. Po vnosu vseh potrebnih vrednosti kliknite **V redu**, da vzpostavite omrežno povezavo.



Če imate težave s povezovanjem v omrežje, kontaktirajte vašega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Brskanje po spletnih straneh

Ko dokončate nameščanje omrežja, kliknite ikono **Internet Explorer** na namizju in začnite z deskanjem po spletu.

Za najnovejše informacije in registracijo obiščite domačo stran Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) popolne storitve za vaš Eee PC pa so na voljo na **http://vip.asus.com**.

Posodobitev ASUS

Povezava Bluetooth (na izbranih modelih)

Super hibridni mehanizem

Eee Docking

Boingo

Inspirus Desktop (na izbranih modelih)

3 Uporaba Eee PC

Posodobitev ASUS

Posodobitev ASUS je orodje s katerim lahko upravljate, shranjujete in posodabljate BIOS Eee PC v okolju Windows®. Posodobitev ASUS vam omogoča tudi:

- Shranjevanje datoteke s trenutnimi nastavitvami BIOS-a
- Prenos najnovejše datoteke z nastavitvami BIOS z interneta
- Posodobitev BIOS-a s posodobljene datoteke BIOS
- Posodobitev BIOS-a neposredno z interneta
- Ogled informacij o trenutni različici BIOS-a.

To orodje je prednaloženo na vaš Eee PC.

Posodobitev ASUS deluje le, če je uspešno vzpostavljena internetna povezava, bodisi v omrežje ali preko ponudnika internetnih storitev (ISP).

Posodabljanje BIOS-a preko interneta

Posodabljanje BIOS-a preko interneta

1. Zaženite posodobitev ASUS sistema Windows® , tako, da kliknete **Start > Vsi programi > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Prikaže se glavno okno posodobitve ASUS.



2. S spustnega seznama izberite **Update BIOS from Internet (Posodobi BIOS z interneta)**, -nato kliknite **Next (Naprej)**.



3. Izberite najbližjo stran ASUS FTP, da si zagotovite najenostavnejši prenos ali kliknite **Auto Select (Samodejna izbira)**. Kliknite **Next (Naprej)**.



4. Na FTP strani izberite želeno različico BIOS-a in kliknite **Next (Naprej)**.
5. Za zaključek postopka posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

Orodje posodobitev ASUS se lahko samodejno posodablja preko interneta. Da orodje zares temeljito izkoristite, ga sproti posodabljajte.

Posodabljanje BIOS-a preko datoteke BIOS

Posodabljanje BIOS-a preko datoteke BIOS:

1. Zaženite posodobitev ASUS sistema Windows®, tako, da kliknete **Start > Vsi programi > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Prikaže se glavno okno posodobitve ASUS.
2. S spustnega seznama izberite **Update BIOS from file (Posodobi BIOS z datoteke)**, -nato kliknite **Next (Naprej)**.



3. Izberite datoteko BIOS v oknu **Odpri**, nato kliknite **Odpri**.
4. Za zaključek postopka posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

Povezava Bluetooth (na izbranih modelih)

Tehnologija Bluetooth omogoča brezkabelsko povezavo z Bluetooth-omogočenimi napravami. Naprave z bluetooth tehnologijo so npr. prenosni računalnik, namizni računalniki, mobilniki in dlančniki.

Povezava z Bluetooth omogočeno napravo:

1. Zaporedoma pritiskajte <Fn> + <F2>, dokler se ne prikažeta **Bluetooth ON** ali **WLAN & Bluetooth ON**.

2. V **Nadzorna plošča,** pojdite na**Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno rabo** , nato v levem modrem podoknu kliknite **Spreminjanje nastavitev kartice**.



3. Desnokliknite na **Bluetooth omrežna povezava** ter izberite **Ogled omrežnih naprav bluetooth.**



4. Za ogled novih naprav, kliknite **Dodaj napravo.**



5. S seznama izberite bluetooth-omogočeno napravo in kliknite **Naprej**.



6. Vnesite varnostno kodo bluetooth in začnite s povezovanjem naprav.



7. Napravi sta se uspešno povezali. Za dokončanje nastavitve kliknite **Zapri**.



Super hibridni mehanizem

Super hibridni mehanizem omogoča več načinov napajanja z energijo. Tipka za neposredni dostop omogoča preklapljanje med različnimi načini varčevanja z energijo. Načini varčevanja z energijo nadzirajo mnogo vidikov vašega Eee PC, bodisi za najvišjo zmogljivost ali pa za podaljševanje trajanja baterije. Namestitev ali odstranitev napajalnega adapterja samodejno preklopi sistem med delovanjem na baterije in delovanjem na elektriko. Izbrani način je prikazan na zaslonu.

Za spremembo načina napajanja

- Za preklop med načini napajanja zaporedoma pritisnite kombinacijo tipk **<Fn> + <Space Bar>**.
- Desnokliknite na ikono Super hibridni mehanizem v območju za obvestila in izberite želeni način napajanja.



Super hibridni mehanizem Modes (Načini super hibridnega mehanizma)

Načina **Auto High Performance (Samodejno visoko-učinkovito)** in **Auto Power-Saving (samodejno varčevanje z energijo)** sta na voljo le, ko priklopite ali odklopite napajalni adapter.

Če običajno uporabljate zunanji monitor v načinu **Power Saving (Varčevanje z energijo)** pri ločljivosti 1024 x 768 slikovnih pik ali večji, zaporedoma pritisnite <Fn> + <F5> in tako preklopite zaslon v način **Le LCD** ali **LCD + CRT klon** ter ponastavite način napajanja v **High Performance (Visoka učinkovitost)** ali **Super Performance (Super učinkovitost)**.

Eee Docking

Eee Docking nudi več uporabnih aplikacij. Orodna vrstica Eee Docking se nahaja na zgornjem delu namizja.



- aplikacije v Eee Docking se med modeli lahko razlikujejo.
- Imena aplikacij v Eee Docking so predmet sprememb brez predhodnega opozorila.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vam omogoča prikaz zabavnih vsebin, kot so Radio, TV v živo in Igre, itd.

Vsebina storitve ASUS @Vibe se razlikuje med posameznimi območji.

Game Park

Game Park vam nudi različne zanimive igre.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank vam nudi različne programske aplikacije in večpredstavnostne spletne vsebine.

ASUS WebStorage

Uporabniki Eee PC lahko uporabljajo brezplačna spletna mesta. Preko internetne povezave lahko dostopate do vsebin, in imate v skupni rabi datoteke kjerkoli in kadarkoli. Datoteka s pomočjo ASUS WebStorage je na voljo le, ko ste z Eee PC uspešno povezani v internet.

Sharing

YouCam / E-Cam

YouCam / E-Cam pri tem pa imate na voljo zanimive in uporabne učinke ter dodatke za spletno kamero.

Syncables (na izbranih modelih)

Ta program omogoča enostaven način za organiziranje in prenašanje podatkov v aplikacije, kot je e-pošta, Priljubljeno v brskalniku, zgodovina pogovoru v klepetalnici med vašim Eee in drugimi prenosnimi ali namiznimi računalniki.

Experience

Eee Splendid

Eee Splendid vam pomaga izboljšati parametre kontrasta, svetlosti, tona in nasičenosti rdeče, zelene in modre barve zaslona.

Tools

Posodobitev v živo

Posodobitev v živo s stalnim preverjanjem spletnih posodobitev ohranja vaš Eee PC stalno posodobljen.

Spreminjanje velikosti pisave

Spreminjanje velikosti pisave vam omogoča nastavljanje velikosti pisave na zaslonu vašega Eee PC.

LocaleMe (na izbranih modelih)

LocaleMe je spletna aplikacija, ki vam omogoča enostavno iskanje ulic ali naslovov, razvrščenih v različne kategorije, širom sveta.

Nastavitev sidranja

Nastavitev združitve vam omogoča konfiguracijo videza in položaja orodne vrstive Eee Docking.

Boingo (na izbranih modelih)

Boingo vam omogoča enostaven dostop do globalnih storitev Wi-Fi, po posebni ceni preko orodja Boingo. Uporabljajte le en račun na več kot 100.000 vročih točkah širom sveta, vključno z letališči, hoteli, bari in restavracijami.

Namizje Inspirus (na izbranih modelih)

Eee PC zagotvalja otrokom prijazno namizje Inspirus, ki omogoča, da otroku ustvarite varen račun in mu tako omogočite zaščito pred neustreznimi spletnimi vsebinami in aplikacijami. Omogoča, da nastavite, kako želite, da vaš otrok uporablja ta računalnik Eee PC, vključno s porogrami, ki jih lahko in ki jih ne smejo uporabljati, ter omogoča, da ustvarite varno okolje za otroka, ko se poveže s spletom.

Za servis in podporo obiščite našo večjezično spletno stran na http://support.asus.com.

Nastavitev nadzora za varnost otrok

Pred uporabo namizja Inspirus, morate ustvariti otroški račun tako, da uporabite **Nadzor za varnost otrok**. Poleg tega morate nastaviti tudi skrbniško geslo, da otroku preprečite dostop do celotnega delovanja računalnika.

Za nastavitev skrbniškega gesla in ustvarjanje otroškega računa

1. Kliknite **Start > Vsi programi > Child Safety Control (Nadzor za varnost otrok)**.
2. Kliknite **Windows User Management (Upravljanje uporabnikov Windows)** v levem podoknu in nasavite skrbniško geslo.

3. Kliknite **Create a password for your account (Ustvarite novo geslo za svoj račun)**.



4. Vnesite geslo za svoj račun in jo nato ponovite za potrditev. Kliknite **Create Password (Ustvari geslo)**.



5. **Computer administrator (Administracija računalnika)** se prikaže zaščitena z geslom.



6. Zaprite okno **User Account (Uporabniški račun)** in kliknite **Click here to assign/change your Master Password (Kliknite tukaj za dodelitev/spremembo glavnega gesla)** v oknu **Child Safety Control (Nadzor za varnost otrok)**.

7. V polje **Password (Geslo)** vnesite želeno glavno geslo in ga ponovite v polju **Confirm Password (Potrdite geslo)**. Kliknite **OK (V redu)** za nadaljevanje.



- **Vprašanje za obnovitev gesla** je izbirno. Namenjeno je za to, da vam da pravilno geslo, če ga pozabite.
- Glavno geslo, ki vam omogoča dostop do nadzora za varnost otrok, deluje drugače od sistemskega skrbniškega gesla. Ti dve gesli lahko nastavite enaki.

8. Kliknite **Click here to create a new Windows user account for your child (Kliknite tukaj za ustvarjanje novega uporabniškega računa Windows za svojega otroka)**.

9. Vnesite uporabniško ime in geslo za račun vašega otroka in izberite sliko za račun. Kliknite **OK (V redu)** za nadaljevanje.

10. V oknu **Account Settings (Nastavitve računa)** lahko uporabite **Easy configuration (Enostavno konfiguracijo)** tako, da izberete starostno skupno in hitro nastavite privzete programe, dovoljenja in ozadje namizja v otroškem računu ter kliknite **Finish (Dokončaj)**.



Lahko pa račun nastavite korak za korakom, tako da kliknete **Next (Naprej)**.

11. Kliknite želeni program v polju **All programs (Vsi programi)**, če želite program dodati v polje **Approved programs (Odobreni programi)**.



V polju **Approved programs (Odobreni programi)** kliknite program, ki ga ne želite, in izberite **Remove This Title (Odstrani ta naslov)** za odstranitev programa.



Programe lahko dodate na seznam odobrenih ali jih z njega odstranite, kadar koli želite.

Kliknite program v polju **Approved programs (Odobreni programi)** in izberite **Parental Settings (Starševske nastavitve)** za nastavitev pravil uporabe programov, vključno z **Restrictions (Omejitvami)** in **Bonus Settings (Nastavitvami bonusa)**.



V zavihku **Restrictions (Omejitve)** okna **Usage Rules (Pravila uporabe)** lahko označite določen dan in čas, ko želite uveljaviti pravila uporabe za programe.



V zavihku **Bonus Settings (Nastavitve bonusa)** okna **Usage Rules (Pravila uporabe)** določite kategorijo programa in nastavite bonus za programe, za katere želite otroka spodbuditi, da jih uporablja.



12. Izberite pripomočke, ki bodo prikazani na namizju Inspirus. Kliknite **Next (Naprej)**.



13. Izberite igre, ki jih bo mogoče igrati na namizju Inspirus. Kliknite **Next (Naprej)**.



14. Izberite, ali želite prikazovati ikone območja za obvestila v namizju Inspirus. Kliknite **Next (Naprej)**.



15. Nastavite dovoljenja sistemskih operacij za otroški račun. Kliknite **Next (Naprej)**.



16. Izberite, kateri spletni brskalnik se bo uporabljal na namizju Inspirus. Kliknite **Next (Naprej)**.



17. Nastavite pravila točk bonusa in tako spodbudite otroka, da uporablja izobraževalno programsko opremo. Kliknite **Finish (Dokončaj)** in dokončajte nastavitve otroškega računa.



18. Kliknite ikono »X« v zgornjem desnem kotu za izhod iz nadzora za varnost otroka. Lahko pa tudi kliknete obstoječi otroški račun in zamenjate nastavitve, kadar koli želite.

Vpisovanje v namizje Inspirus

Za uporabo namizja Inspirus se vpišite v otroški račun, ki ste ga prej nastavili med zagonom sistema Windows.

1. Kliknite ikono otroškega računa med zagonom Windows.



2. Vnesite geslo računa (če je razpoložljivo).

Uporaba namizja Inspirus

Namizje

1	Vsi programi	Vsi programi, ki so na voljo za uporabo
2	Prilagajanje po meri	Vaše namizje prilagodi po meri
3	Datoteke in dokumenti	Prikaže vaše datoteke
4	Pripomočki	Priročni mali pripomočki
5	Gumb Start	Izključi ali ponovno zažene računalnik Eee PC
6	Gumb namizja	Prikaže namizje ali odprte programe

Vsi programi

Svoje priljubljene programe lahko dodate na namizje ali pa programe odprete tukaj.

Prilagajanje po meri

Tema namizja

Spremenite temo namizja, ki jo želite.

Pripomočki

Izberite pripomočke, ki jih želite uporabljati in jih postavite na namizje.

Pladnji

Izberite svoj stil pladnja namizja.



Datoteke in dokumenti

Tukaj lahko vidite vse datoteke. Razvrščanje datotek glede na **Name (Ime)**, **Size (Velikost)**, **Type (Vrsto)** in **Changed (Spremenjeno)** omogoča lažje iskanje datotek. Lahko pa enostavno vnesete ime datoteke v iskalno polje in ga poiščete neposredno.



Sistemski upravitelj

Sistemski upravitelj omogoča, da upravljate svoj računalnik Eee PC in nameščene programe. Prav tako prikazuje trenutne sistemske vire.

Obnovitev sistema

Boot Booster

Obnovitev sistema 4

Obnovitev sistema

Preden zaženete postopek obnovitve z USB pomnilnika, zunanjega optičnega pogona ali skrite particije, v BIOS-u onemogočite **Boot Booster**.

Pred uporabo F9 obnovitve priključite računalnik Eee na AC napajanje, da ne pride do napake pri obnavljanju.

Uporaba obnovitvene particije (F9 obnovitve)

1. Med zagonom pritisnite <F9>.

Pazite, da boste med zagonom tipko <F9> pritisnili le enkrat.

2. Izberite jezik, ki ga uporabljate, in kliknite ➡ za nadaljevanje.



3. Za zagon obnovitve sistema kliknite pogovorno okno **Recovery System (Obnovitev Obnovitveni sistem)**.



4. Sistem samodejno zažene postopek obnovitve, za njegovo dokončanje sledite navodilom na zaslonu.

Varnostno kopiranje datotek za obnovitev

1. Ponovite koraka 1–2 v prejšnjem razdelku.
2. Priključite shranjevalno napravo USB na svoj računalnik Eee in kliknite **Backup (Varnostno kopiranje)** v pogovornem oknu **Recovery System (Obnovitveni sistem)** za začetek varnostnega kopiranja obnovitvenih datotek.

- Velikost priključene shranjevalne naprave USB mora biti večja od 16 GB.
- Za to funkcijo pomnilniške kartice niso podprte.
- Če na računalnik Eee niste priključili naprave za shranjevanje USB za varnostno kopiranje za sistemsko obnovitev, se pojavi pogovorno okno kot opomnik.

3. Izberite želeno napravo za shranjevanje USB, če je na računalnik Eee priključena več kot ena naprava USB in kliknite **Continue (Nadaljuj)**.

4. Vsi podatki na izbrani napravi za shranjevanje USB bodo počiščeni. Kliknite **Continue (Nadaljuj)** za začetek varnostnega kopiranja ali kliknite **Back (Nazaj)** za varnostno kopiranje pomembnih podatkov.



Izgubili boste vse podatke na izbrani napravi za shranjevanje USB. Prepričajte se, da imate varnostne kopije pomembnih podatkov

5. Varnostno kopiranje sistema se začne in ko konča, kliknite **OK (V redu)**.



Uporaba naprave za shranjevanje USB (obnovitev USB)

1. Priključite napravo za shranjevanje USB, ki jo uporabljate za varnostno kopiranje datotek za sistemsko obnovitev.
2. Med zaganjanjem pritisnite**<ESC>** in pojavil se bo zaslon **Please select boot device (Izberite zagonsko napravo)**. Izberite USB:XXXXXX za zagon iz priključene naprave za shranjevanje USB.



3. Izberite jezik, ki ga uporabljate, in kliknite ➡ za nadaljevanje.
4. Kliknite **Recovery (Obnovitev)** za začetek obnovitve sistema.



5. Izberite možnost particije in kliknite **Continue (Nadaljuj)**. Možnosti particije:
   - **Recover system to a partition. (Obnovitev sistema na particijo.)**
     Ta možnost izbriše vse podatke na vaši sistemski particiji "C" in ne spremeni particije "D".
   - **Recover system to entire HD. (Obnovitev sistema na celoten trdi disk.)**
     Ta možnost izbriše vse particije na vašem trdem disku in ustvari novo sistemsko particijo kot pogon "C" ter podatkovno particijo kot pogon "D".



6. Za zaključek postopka obnovitve sledite navodilom na zaslonu.

Boot Booster

Element Boot Booster v namestitvi BIOS vam pomaga skrajšati čas zaganjanja Eee PC. Vsekakor pa MORATE pred menjavo komponent Eee PC onemogočiti ta element v BIOS-u, saj sicer ne morete zagnati obnovitve sistema (z USB diska, zunanjega optičnega pogona ali s skrite particije). Za onemogočenje Boot Booster-ja sledite spodnjim navodilom:

1. Zaženite sistem in pritisnite **<F2>** ob zagonu, da se prikaže zaslon POST. Znova pritisnite **<F2>** da se prikaže namestitev BIOS.
2. Nastavite **Boot Booster** na [Disabled].

Če zamudite čas za vstop v prikaz POST ali BIOS, znova zaženite sistem in med zaganjanjem pritisnite <F2>.



3. Pritisnite **<F10>**, da shranite konfiguracijo in znova zaženite Eee PC.

Zapomnite si, da morate po obnovitvi sistema znova omogočiti možnost Boot Booster.

Deklaracije in varnostne izjave

Informacije o avtorskih pravicah

Omejitev odgovornosti

Storitev in podpora

D Dodatek

Deklaracije in varnostne izjave

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel. Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC: Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. " Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz za določeno opremo, nadzorovano v ZDA."

Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje. Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.

Eee PC 1001PQ Serija
Maks. meritev SAR (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802. 11b: 0.056 W/kg
802. 11g: 0.061 W/kg
802. 11n (20M): 0.06 W/kg
802. 11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Maks. meritev SAR (1g)
0.073 W/kg

Izjava o skladnosti (R in TTE direktive 1999/5/EC)

Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:

- Osnovne zahteve kot v [člen 3]
- Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [člen 3,1a]
- Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]
- Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [člen 3,1b]
- Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301]
- Testiranje v skladu z [489-17]
- Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [člen 3,2]
- Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]

IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado

Ta oprema se sklada z IC mejami izpostavljenosti sevanju, postavljenimi za nenadzorovano okolje. Za vzdrževanje skladnosti z IC RF zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje. Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.

Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema:

- Ta naprava ne sme povzročati interference in
- Ta naprava mora sprejeti kakršne koli interference, tudi take, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Za preprečevanje radijske interference z licenčnimi storitvami (npr. večkanalni mobilni satelitski sistemi), je ta naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih in proč od oken, kar zagotavlja najboljšo zaščito. Oprema (ali njena oddajna antena), ki je nameščena zunaj, je predmet izdajanja licence.

Eee PC 1001PQ Serija
Maks. meritev SAR (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802. 11b: 0.056 W/kg
802. 11g: 0.061 W/kg
802. 11n (20M): 0.06 W/kg
802. 11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Maks. meritev SAR (1g)
0.073 W/kg

Označitev CE opozorila

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Brezžični operacijski kanal za različne domene

S. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 skozi CH11
Japonska	2.412-2.484 GHz	Ch01 skozi Ch14
Evropa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 skozi Ch13

Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu

Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:

- 10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz

Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v 2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.

V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:

- Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW
- Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW

Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot 100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje informacije (www.art-telecom.fr).

Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot 10mW.

UL varnostni napotki

Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).

Pri uporabi modema Eee PC se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb, vključujoč sledeče:

- Ne uporabljajte Eee PC v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.
- Eee PC NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša možnost električnega šoka.
- Ne uporabljajte Eee PC v bližini uhajanja plina.

Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne (ne potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne (ponovno polnjenje) baterije z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.

- Ne mečite baterij iz Eee PC v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
- Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu ali pooblaščenih trgovcih.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

REACH

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava

ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo na zahtevah predpisov.

Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

- Japan JIS-C-0950 Material Declarations
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Swiss Energy Laws

Storitve vračanja

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (''ASUS'').

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ''KOT SO'' BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran **http://support.asus.com**

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY