J4754

netbook

ユーザーマニュアル

15G06Q161050

J4754_Eee_PC_MK90.indd 1 09.9.14 2:13:04 PM

もくじ

本マニュアルについて iv
本マニュアルの表記について iv
安全上の注意 v
運搬時の注意 vii
バッテリーの充電 vii
航空機内での使用について vii

各部の名称と説明

上面 1-2
底面 1-5
右側 1-7
左側 1-8
前面 1-9
キーボードを使用する 1-10

使用の手引き

電源システム 2-2
初めて起動する 2-3
デスクトップ 2-6
ディスプレイの解像度を調節する 2-7
ネットワーク接続 2-8
無線ネットワーク接続を構築する 2-8
ローカルエリアネットワーク 2-9
Web ページを閲覧する 2-11

ディズニーネットブックを使用する

Parental Control（ペアレンタルコントロール） 3-2
管理パスワードの設定 3-2
アカウントの作成 3-5
ディズニーデスクトップ 3-7
すべてのプログラム 3-9
パーソナライズ 3-10
ファイルと文章 （マイ ファイル） 3-11
ニュース 3-13
システムマネージャー 3-14

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:13:05 PM

Disney Browser（ディズニー ブラウザー） 3-15
Disney Browser（ディズニー ブラウザー） 3-16
保護者コントロール 3-17
Disney Mail（ディズニー メール） 3-19
メールアカウントの設定 3-19
メール作成、送信 3-21
受信メールを閲覧する 3-22
アドレス帳に追加する 3-22
FanCam 3-23
ガジェット 3-24
ご使用時のご注意 3-29
ASUS Update 3-31
インターネット経由でBIOSを更新する 3-31
BIOSファイルからBIOSを更新する 3-32
Super Hybrid Engine 3-33
ASUS EeePC Tray ユーティリティ 3-34
デバイスをON/OFFにする 3-34

サポートDVDとシステムリカバリー

サポートDVD情報 4-2
サポートDVDを実行する 4-2
ドライバーメニュー 4-3
ユーティリティメニュー 4-3
連絡先メニュー 4-3
その他の情報 4-3
システムリカバリー 4-4
サポートDVDを使用する 4-4
リカバリーパーティションを使用する（特定モデルのみ） 4-5
Boot Booster 4-6

付録

Declarations and Safety Statements A-2
Copyright について A-11
責任制限 A-12
サービスとサポート A-12

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:13:06 PM

本マニュアルについて

本書は、ディズニーネットブックのユーザーマニュアルです。本書では本機の構成部品の説明やその使い方について説明します。本書は以下の章から構成されています。

1. **各部の名称と説明**
   本機の構成部品について解説します。
2. **使用の手引**
   本機を最初にお使いになる時に必要な情報です。
3. **本機を使用する**
   本機の各ユーティリティの使い方です。
4. **サポートDVDとシステムリカバリー**
   サポートDVDとシステムリカバリーに関する情報です。

付録
安全上の注意について記載しています。

お買い求めの本機に付属しているアプリケーションは、モデルと地域によって異なります。また、本書記載の画面/写真の内容は参照用で、お買い求めの本機のアプリケーションの内容と異なる場合があります。ご了承ください。

本マニュアルの表記について

注意事項等は重要性によって以下のように区別されています。

警告：安全にお使いいただくために、必ず従わなければならない重要な情報です。

重要：本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するために、必ず従わなければならない情報です。

ヒント：作業の参考になるヒントです。

注：作業を完了するために必要な追加情報です。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:13:07 PM

安全上の注意

本機を末長くお使いいただくために以下の注意事項を守ってください。本マニュアルに記載されていない事項については、ASUSコールセンターにご相談ください。

本機のお手入れの際は、電源を切りAC電源アダプターとバッテリーパックを取り外してください。清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。

禁止：平らでない、不安定な場所に置かないでください。筐体を破損した場合には、代理店にご連絡ください。

禁止：上に物を置いたり落としたりしないでください。内部に異物が入らないようにしてください。

禁止：ホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。ガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。

禁止：強い磁気を近づけないでください。

禁止：ディスプレイに触れないでください。また、ディスプレイパネルを傷つける、本体内部に入る可能性のある物とは一緒に保管しないでください。

禁止：液体･雨･湿気を避けてください。雷の発生時はモデムを使用しないでください。

禁止：本機の使用中は、底面が熱くなります。火傷を負う恐れがあるため、ひざの上など人体に密着させて使用しないでください。

バッテリーの管理：火中に投じないでください。回路をショートさせないでください。分解しないでください。

ハードウェア：内蔵バッテリーの交換、またはハードドライブやメモリーの修理をする際は、必ずASUSコールセンターにお問い合わせください。

バッテリー：バッテリーは製造元が指定する物をご使用ください。それ以外の物を使用した場合、爆発や本機の故障の原因となります。バッテリーは本機に内蔵されています。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:13:10 PM

周辺温度：本機は5°～35°の周辺温度でご使用ください。

入力定格：本機の底部に記載があります。電源アダプターが対応していることを確認してください。

禁止：電源がONの状態で本機を持ち運んだり、キャリーバッグに入れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。

禁止：本機のお手入れの際に、シンナーやベンゼン等の化学薬品を含む溶剤を使用しないでください。

禁止：破損した電源コード、アクセサリ、周辺機器を使用しないでください。

禁止：本機は水銀ボタン電池を含む電気機器です。一般ゴミとして廃棄しないでください。本機はリサイクル可能な設計がされています。廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

禁止：本機のバッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。廃棄の際は地域の条例等に従ってください。本機にはリチウムポリマーバッテリーが内蔵されています。

注意：本機は電気器機で、玩具ではありません。感電や火災等の事故を防ぐため、お子様がご使用の際は常に大人の指導監督下のもとでご使用ください。また使用後は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:13:13 PM

運搬時の注意

本機を持ち運ぶ場合は電源をOFFにし、キーボードやディスプレイを保護するため、ディスプレイパネルが閉じていることを確認してください。

ハードディスクドライブ搭載モデルを持ち運ぶ際は、電源をOFFにし、コネクタの破損を防ぐため周辺機器は全て取り外してください。ハードディスクドライブのヘッドは電源がOFFのとき、ハードディスクの表面に傷が付くのを防ぐため、内部に収納されます。電源をONにした状態では絶対に持ち運ばないでください。

本体の表面の「ツヤ」は、正しく扱わないと失われてしまいます。持ち運ぶ際は 本体表面をこすったりひっかいたりしないように注意してください。本機を汚れ・水・衝撃・傷から保護するために、携帯用ケースの使用をお勧めします（ケースは別売りの場合もあります）

バッテリーの充電

ACアダプターが本機とコンセントに接続されていれば、バッテリーは自動的に充電されます。本機の電源がONの場合は充電時間は長くなります。なお、長時間バッテリー電源のみを使用する場合は、完全バッテリーを充電してからご使用ください。

初めてバッテリーを使用する際、またはバッテリーの残量が少なくなった場合は、バッテリーを完全に充電してからご使用ください（8時間以上）。バッテリーの寿命を延ばすことに繋がります。なお、バッテリーは充電と放電を数回繰り返すことで、最大限に充電できるようになります。

航空機内での使用について

航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。一般的に離着陸時の電子機器の使用は禁止されています。

空港のセキュリティ装置には 3 つのタイプがあります。X線装置（荷物用）、磁気センサー（セキュリティゲートを通過する人間用）、および磁気ワンド（人間や小物用の短い棒）です。本機やハードディスクをX 線装置に通すことは問題ありませんが、磁気センサーや、磁気ワンドは避けてください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 7 09.9.14 2:13:13 PM

J4754_Eee_PC_MK90.indd 8 09.9.14 2:13:14 PM

上面

底面

右側

左側

前面

キーボードを使用する

タッチパッドを使用する

1 各部の名称と説明

上面

下図は、本機の上面の図です。

上面のレイアウトはモデルによって異なります。



キーボードのレイアウトはお買い上げの地域により異なります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:13:16 PM

❶ **カメラインジケーター**

内蔵型カメラの使用時に点灯します。カメラはサポートしているソフトウェアにより自動で起動します。

❷ **マイク（内蔵型）**

内蔵型モノマイクです。Skype、音声ナレーション、簡単な録音等にご利用ください。

❸ **内蔵カメラ**

❹ **ディスプレイパネル**

❺ **電源インジケーター**

電源インジケーター点灯時は本機の電源はON、点滅時は本機はSuspend-to-RAM（スタンバイ）モードに入っています。このLEDがOFFのときは、本機の電源はOFFの状態です。

ステータスインジケーター

バッテリー充電インジケーター

充電インジケーター（LED）は、次のようにバッテリーの状態を示します。

電源ON

	アダプター使用	アダプター不使用
バッテリー残量（高）(95%–100%)	グリーン：ON	OFF
バッテリー残量（中）(11%–94%)	オレンジ：ON	OFF
バッテリー残量（少）(0%–10%)	オレンジ：点滅	オレンジ：点滅

電源OFF/スタンバイモード

	アダプター使用	アダプター不使用
バッテリー残量（高）(95%–100%)	グリーン：ON	OFF
バッテリー残量（中）(11%–94%)	オレンジ：ON	OFF
バッテリー残量（少）(0%–10%)	オレンジ：点滅	OFF

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:13:19 PM

記憶装置インジケーター
ディスクドライブでデータの読み書きが行われている場合に点滅します。

Caps Lock インジケーター
ランプが点灯しているときは、Caps Lock が有効になっています。

無線インジケーター
無線LAN機能内蔵モデルのみです。本機の内蔵無線LAN機能が有効になっているときに点灯します。

❻ 電源スイッチ

電源スイッチは、電源のON/OFFや、Suspend-to-RAM（スタンバイ）モードからの復帰に使用します。一度押すと電源がONになり、電源ONの状態で押し続けると強制的にシャットダウンします。電源スイッチはディスプレイが開いている場合のみ機能します。電源スイッチの動作はコントロールパネルの「電源オプション」でカスタマイズすることができます。

❼ キーボード

キーボードには十分なストロークを持たせてあり、パームレストが付いているため快適な操作が可能です。

キーボードのレイアウトはモデル、またお買い上げの地域により異なります。

❽ タッチパッドとボタン

タッチパッドとボタンはマウスと同等の機能を提供するポインティングデバイスです。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:13:21 PM

底面

下図は本機の底面の図です。

底面のレイアウトはモデルによって異なります。



充電中や操作中は、本機の底面は高温になります。通気孔をふさぐ恐れがありますのでソファやベッドのような柔らかい面の上で使用しないでください。
また、火傷の原因となりますので本機を膝または身体の他の部分に載せて操作しないでください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:13:22 PM

❶ メモリーコンパートメント

メモリーがこのコンパートメントに収納されています。

❷ リセットボタン（緊急時）

OSを正しく終了できない、再起動できない場合に、クリップなどでリセットボタンを押して本機を再起動することができます。なお、保存が完了していない作業中のデータなどは削除されます。

❸ 通気孔

本機内部で暖まった空気を逃がします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:13:24 PM

右側

下図は本機の右側の図です。



❶ メモリーカードスロット

内蔵のメモリーカードリーダーにより、MMC/SDカードの読み込みが可能です。

❷ USBポート（2.0/1.1）

USBポートはUSB2.0とUSB1.1の互換仕様となっており、キーボード、ポインティングデバイス、カメラ、ストレージなどが接続できます。USB1.1 接続は最高12Mbits/sec、USB2.0接続は最高480Mbits/秒の転送速度に対応します。USB はハブのように機能するUSBキーボードやモニターなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットプラグに対応しているので、周辺機器の取り付け・取り外しが再起動せずに行えます。

❸ Kensington® ロックポート

Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、本機を固定することができます。これらのセキュリティ製品には通常メタルケーブルとロックが含まれ、固定された物体から本機を取り外せないようにしてあります。

❹ ディスプレイ（モニター）出力

D-Sub 15ピンモニターポートは、モニターやプロジェクタなどの標準のVGA互換デバイスをサポートし、それらに画面を表示することが可能です。

❺ 電源入力

このジャックに付属のACアダプターを接続します。ACアダプターはAC電源をDC 電源に変換し、本機に電力を供給しバッテリーパックを充電します。本機とバッテリーパックの損傷を防ぐため、常に付属のACアダプターを使用するようにしてください。

注意：ACアダプターは使用中に高温になります。上に物をかぶせたりせず、安全のため身体から離してご利用ください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 7 09.9.14 2:13:27 PM

左側

下図は本機の左側の図です。



1 LANポート

8ピンのRJ-45 LAN ポート (10/100M bit) はローカルネットワークに接続するための標準イーサネットケーブルをサポートします。増設アダプター不要の便利な内蔵コネクタです。

2 USBポート (2.0/1.1)

USBポートはUSB2.0とUSB1.1の互換仕様となっており、キーボード、ポインティングデバイス、カメラ、ストレージなどが接続できます。USB1.1 接続は最高12Mbits/sec、USB2.0接続は最高480Mbits/秒の転送速度に対応します。USB はハブのように機能するUSBキーボードやモニターなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットプラグに対応しているので、周辺機器の取り付け・取り外しが再起動せずに行えます。

3 マイクジャック

マイクを接続し、Skype、音声ナレーション、簡単な録音に使用することができます。

4 ヘッドホン出力ジャック

本機に外付けスピーカーまたはヘッドホンを接続するには、1/8インチ ステレオヘッドホンジャック (3.55mm) をご使用ください。なお、このジャック使用時は、内蔵スピーカーは自動的に無効になります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 8 09.9.14 2:13:28 PM

前面

下図は本機の前面の図です。



❶ **電源インジケーター**

電源インジケーター点灯時は本機の電源はON、点滅時は本機は Suspend-to-RAM（スタンバイ）モードに入っています。このLEDがOFFのときは、本機の電源はOFFの状態です。

❷ **バッテリー充電インジケーター**

充電インジケーター（LED）は、バッテリーの状態を示します。

❸ **通気孔**

本機内部で暖まった空気を逃がします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 9 09.9.14 2:13:30 PM

キーボードを使用する

ホットキー

コマンドが表記されたキーについて説明します。コマンドは、Function キー <Fn> を押しながら、コマンドが表記されたキーを押して実行します。なお、特定の機能アイコンは、有効にするとタスクバーのシステムトレイに表示されます。

各ホットキーの位置はモデルによって異なる場合がありますが、機能は同じです。位置が異なる場合は、アイコンの表示を参考にしてください。

Fn F1

Z^z アイコン（F1）：システムをスタンバイモードにします。（Suspend-to-RAM）

Fn F2

ラジオタワーアイコン（F2）：無線モデルのみに搭載です。オンスクリーンディスプレイ機能で内部無線LANのON/OFFを切り替えます。有効にすると対応するインジケーターが点灯します。

初期設定は WLAN ONです。

Fn F3

タッチパッドアイコン（F3）：タッチパッド機能のON/OFFを切り替えます。

Fn F4

解像度選択アイコン（F4）：ディスプレイの解像度を選択します。

タッチパッド機能（<Fn> + <F3>）と解像度選択機能（<Fn> + <F4>）は、特定モデルのみのサポートです。

Fn F5

小さい太陽アイコン（F5）：ディスプレイの輝度を下げます。

Fn F6

大きい太陽アイコン（F6）：ディスプレイの輝度を上げます。

Fn F7

スクリーンアイコン（F7）：ディスプレイのバックライトをOFFにします。OFFの状態ではONにします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 10 09.9.14 2:13:36 PM

LCD/ディスプレイアイコン（F8）：液晶ディスプレイと外部ディスプレイを切り替えます。

タスクマネージャーアイコン（F9）：タスクマネージャーを開きます。タスクマネージャーではアプリケーションの動作の確認と管理ができます。

ミュートアイコン（F10）：スピーカーの音量をゼロにします。

スピーカー（↓）アイコン（F11）：スピーカーの音量を下げます。

スピーカー（↑）アイコン（F12）：スピーカーの音量を上げます。

Num Lk（Insert）：数値キー（数字ロック）のON/OFFを切り替えます。数字入力時にキーボードの大部分を使用できるようにします。

Scr Lk（Delete）：スクロールロックのON/OFFを切り替えます。セルをナビゲーションする場合に、キーボードの大部分を使用できるようにします。

Home（◀）：行頭にカーソルを移動します。

End（▶）：行末にカーソルを移動します。

Spacebar：各節電モードを切り替えます。選択したモードはディスプレイ上に表示されます。

Windows アイコン：「スタート」メニューを表示します。

メニュー＆カーソルアイコン：右クリックに相当し、押すとプロパティメニューが開きます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 11 09.9.14 2:13:45 PM

J4754_Eee_PC_MK90.indd 12 09.9.14 2:13:45 PM

電源システム

初めて起動する

デスクトップ

ASUS Eee PC Tray ユーティリティ

ネットワーク接続

2 使用の手引き

電源システム

本項は本機の使用方法を簡潔に記載したものです。

1. ACアダプターに接続します。



2. 本機の電源を入れます。



指定外のアダプターを本機に接続しないでください。また、故障したACアダプターの使用はバッテリーパックと本機の故障の原因となります。

- ディスプレイを無理に開かないでください。ヒンジを破損する原因となります。また、ディスプレイを持って、パソコン本体を持ち上げないでください。
- アダプターとバッテリーパックは、本機に添付のもの、または製造元及び販売店が指定するものをご使用ください。指定外の物を使用された場合は、本機の故障の原因となります。なお、アダプターの出力電圧は +12Vdc、3Aです。

初めてバッテリーを使用する際、またはバッテリーの残量が少なくなった場合は、バッテリーを完全に充電してからご使用ください。バッテリーの寿命を延ばすことに繋がります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:13:47 PM

初めて起動する

本機を初めて起動するときは、Windows のセットアップ用のウィザードが自動的に起動します。ウィザードの指示に従って、セットアップを実行してください。

1. 本機の電源を入れしばらくするとWindows XPの初期設定開始画面が現れます。
   「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されていることを確認し、「**次へ (N)**」をクリックします。

2. 地域や言語、キーボードの設定が使用する環境に合っていることを確認し、「**次へ (N)**」をクリックします。



3. タイムゾーンが使用する環境に合っていることを確認し、「**次へ (N)**」をクリックします。



4. 使用許諾契約の内容を確認し、「同意します。」にチェックをいれ、「**次へ (N)**」をクリックします。

本機を日本でご利用いただく場合はシステム設定やタイム ゾーンを変更する必要はございません。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:13:51 PM

5. コンピュータの自動更新方法を選択、チェックをいれ「**次へ（N）**」をクリックします。自動更新を有効にすることを推奨します。

6. コンピュータの名前と説明を設定します。設定は任意ですので特に必要がなければ、そのまま「**省略（S）**」または「**次へ（N）**」をクリックします。次の画面へ切り替わるまで数分お待ちいただく場合がございます。



7. インターネットの接続確認が開始されます。設定は任意ですので特に必要がなければ、そのまま「**省略（S）**」または「**次へ（N）**」をクリックします。この設定はスキップすることができますので、Windowsセットアップ後に設定することを推奨いたします。

8. Microsorft のユーザー登録を選択します。選択は任意ですのでどちらかにチェックを入れ「**次へ（N）**」をクリックします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:14:07 PM

9. コンピュータを使用するユーザーを登録します。ユーザーは少なくとも1つ以上入力する必要があります。



10. 以上で初期設定は完了です。「**完了（F）**」をクリックするとWindowsが起動します。

Microsoft のユーザー登録をする際は、表示された画面に従い各項目入力して下さい。

Microsoft のユーザー登録はインターネットに接続されていることが条件となります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:14:32 PM

デスクトップ

デスクトップ上にはいくつかのショートカットが表示されます。アプリケーションを起動するには、ショートカットをダブルクリックします。最小化されたアイコンが、システムトレイに表示されるアプリケーションもあります。



デスクトップ画面はモデルにより異なります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:14:34 PM

ディスプレイの解像度を調節する

システムトレイにあるASUS EeePC Tray ユーティリティアイコンをクリックします。表示されるオプションから解像度を選択します。



外部ディスプレイを接続していない場合、CRT に関連するオプションは利用できません。

LCD 1024 × 768 を選択した場合は、カーソル操作で画面をスクロールさせます。

上にスクロールして、画面の上部分を表示



上にスクロールして、画面の下部分を表示

「**圧縮モード**」を選択する場合は、画面をスクロールする必要はありません。

ディスプレイモードを「**CRT Only**」にし、電源モードを「**Power Saving**」に設定した場合は、1024×600 以上の解像度に設定しないでください。外付けのディスプレイが正常に動作しなくなる場合があります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 7 09.9.14 2:14:39 PM

ネットワーク接続

無線ネットワーク接続を構築する

1. システムトレイにある無線ネットワークアイコン をダブルクリックします。

システムトレイ上に無線接続アイコン が表示されない場合は、無線ネットワーク接続の構築の前に、Fn + F2 (<Fn> + <F2>) を押して無線LAN機能を有効にします。

2. リストから接続する無線アクセスポイントを選択し、「**接続**」をクリックします。



アクセスポイントが表示されない場合は、「**ネットワークの一覧を最新の情報に更新**」をクリックし、再検索してください。

3. 接続の過程で、ネットワークキーの入力が必要な場合があります。



4. 接続が確立すると、右の写真のようにその接続名がリストに表示されます。
5. システムトレイに無線ネットワークアイコン が表示されます。



Fn + F2 (<Fn> + <F2>) を押すと WLAN 機能が無効になり、無線接続アイコンも表示されなくなります。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 8 09.9.14 2:14:46 PM

ローカルエリアネットワーク

有線ネットワークを設定する

動的 IP（ダイナミックIP）を使用する

1. Windows XPの初期設定ではLANケーブルを繋ぐだけで特に何も設定を変更せずに動的IPでネットワークに接続できるようになっています。念のためこの設定を確認する場合は、デスクトップ上の「**マイネットワーク**」を右クリックして「**プロパティ**」を選択します。



2. 「**ローカルエリア接続**」を右クリックし、「**プロパティ**」を選択します。



3. 「**インターネットプロトコル（TCP/IP）**」を選択し、「**プロパティ**」を選択します。



4. 「**IPアドレスを自動的に取得する**」を選択し、「**OK**」をクリックします。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 9 09.9.14 2:14:49 PM

静的 IP（スタティックIP）を使用する



1. タスクバーのシステムトレイで、警告マークが表示されたネットワークアイコンを右クリックし、「**ネットワーク接続を開く**」を選択してください。そして「動的IP（ダイナミックIP）を使用する」の手順 2-3 までと同じ操作を行います。
2 「**次の IP アドレスを使う**」を選択します。
3. プロバイダから指定されている IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
4. 必要な場合、優先DNSサーバーアドレスと代替DNSサーバーアドレスを入力します。
5. 関連する項目を入力したら「**OK**」をクリックし、ネットワーク接続を確立します。



ネットワーク接続に問題がある場合は、ご契約のプロバイダにご相談ください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 10 09.9.14 2:14:51 PM

Web ページを閲覧する

ネットワークのセットアップが終わったら、**Internet Explorer** を起動します。



ユーザー登録は **http://vip.asus.com** で行うことができます。また、(**http://eeepc.asus.com**) で本機の最新情報を公開しております。是非ご利用ください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 11 09.9.14 2:14:55 PM

J4754_Eee_PC_MK90.indd 12 09.9.14 2:14:56 PM

Parental Control（ペアレンタルコントロール）

ディズニーデスクトップ

Disney Browser （ディズニー ブラウザー）

ASUS Update

Super Hybrid Engine

ASUS EeePC Tray ユーティリティ

ディズニーネットブックを使用する 3

Parental Control（ペアレンタルコントロール）

ディズニーデスクトップでは、お子様が不適切なWeb コンテンツやアプリケーションを使用できないように設定することができます。お子様用に本機の使用用途を設定することで、安全な環境を提供いたします。

管理パスワードの設定

1. デスクトップの「**Parental Control**」アイコンをクリックします。

Parental Control

Windows の初期設定が完了し、デスクトップが表示されると自動で「**Parental Control**」のウィンドウが表示されます。
保護者の方は、「**開始**」を押してユーザーをセットアップして下さい。

2. 左枠の「**Windowsユーザーの管理**」をクリックし、まずはじめにWindowsの管理者のパスワードを設定します。
「**スタート**」→「**コントロールパネル**」→「**ユーザーアカウント**」でも同じ画面を表示することができます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:14:59 PM

3. 「**コンピュータの管理者**」をクリックします。

4. 「**パスワードを作成する**」をクリックし、各項目を入力します。入力が完了したら「**パスワードの作成 (C)**」をクリックします。



5. ファイルやフォルダを個人用にするかを選択します。お子さまが重要なファイルに触れないように個人用にすることを推奨いたします。



6. 「**コンピュータの管理者**」の下に「**パスワード保護**」と表示されます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:15:02 PM

7. 「**ユーザー アカウント**」のウィンドウを閉じ、「**Disney Parental Control**」ウィンドウの右下にある「**パスワードを設定**」をクリックします。

8. 「**Disney Parental Control**」の管理用パスワードを設定します。すべての項目を入力し「**OK**」をクリックします。



- 「**パスワード記憶用キーワード（質問）**」と「**答え**」の入力は任意です。これは万一管理パスワードを忘れてしまった場合に管理パスワードを表示させるための機能です。万一に備えご登録することを推奨いたします。
- この管理パスワードはDisney Parental Control用のパスワードであり、Windowsの管理者パスワードとは異なります。万一に備え、これら2種類のパスワードは異なるパスワードに設定することを推奨いたします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:15:04 PM

アカウントの作成

1. 「**新規ユーザーを作成**」をクリックします。

2. アカウント用のパスワードとユーザー名を入力し、アカウント用のピクチャーを選択し、続いて「**OK**」をクリックします。

3. 新しく作成したユーザーのデスクトップ環境を2種類から選択します。選択が完了したら画面下の「**次へ>**」をクリックします。

「**ディズニーデスクトップ**」

お子さま向けのデスクトップ環境で、保護者による機能制限を設定することが可能です。お子さま向けのWeb ブラウザーやメール機能も含まれています。

「**標準デスクトップ**」

標準デスクトップには保護者による機能制限やお子さまを保護するフィルター機能が一切含まれていません。一般のWindowsユーザーとして見なされます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:15:06 PM

4. お子さまの使用することができるプログラムを選択します。「**すべてのプログラム**」から任意のプログラムをクリックし、「承認プログラム」に追加します。選択が完了したら画面下の「**次へ>**」をクリックします。

「**承認プログラム**」内の不要なプログラムは、アイコンをクリックして、「**このタイトルを削除**」を選択することで削除可能です。



承認リストのプログラムは、随時追加と削除が可能です。

5. 承認されたプログラムのアクセス時間制限を設定します。画面上部の「**承認プログラム**」フィールドから、制限を設定するプログラムを選択して下さい。次に画面中央の制限フィールドで制限をする曜日と時間帯をクリックします。設定が完了したら画面下の「**次へ>**」をクリックします。



6. Windowsデフォルトのインターネットブラウザーの設定を変更することが可能です。この設定はディスニーデスクトップで提供されるお子さま向けのWeb ブラウザーには適用されません。
これでアカウントの設定は完了です。設定を終了するには「**完了**」をクリックしてください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:15:11 PM

ディズニーデスクトップ

ディズニー デスクトップはお子さま向けの可愛らしく簡単で使いやすいデスクトップソフトウェアです。このデスクトップモード上では、Parental Controlで承認されたプログラムだけを使用することが可能になるため、お子さまに安全な環境でパソコンをご利用いただけます。

デスクトップには様々なガジェットが準備されているため、写真やゲームをお子様、また親子で一緒に楽しむことができます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 7 09.9.14 2:15:12 PM

デスクトップ

1	すべてのプログラム	使用できる全てのプログラム
2	パーソナライズ	デスクトップのカスタマイズ
3	ファイルと文書	ユーザーファイルの表示
4	ガジェット	便利なツール
5	スタートボタン	システムマネージャを表示
6	デスクトップボタン	デスクトップの表示と、起動しているプログラムの表示

J4754_Eee_PC_MK90.indd 8 09.9.14 2:15:14 PM

すべてのプログラム

承認されたプログラムを起動することができます。起動したいプログラムをクリックし「開く」をクリックすることで各プログラムを起動することができます。お気に入りのプログラムショートカットをデスクトップに表示することもできます。

デスクトップにショートカットを表示する

1. すべてのプログラムからデスクトップに表示したいプログラムをクリックし、チェックマークをつけます。

2. ウィンドウ下部にある「**コピー先…**」をクリックし、表示されたウィンドウの「**デスクトップ (Y)**」をクリックします。

3. ウィンドウ右上の「×」をクリックすると、ウィンドウが消えデスクトップ上にショートカットアイコンが表示されます。

デスクトップには最大12 個までショートカットアイコンが表示可能です。

- 追加したアイコンを削除する場合は手順1の後、ウィンドウ右下の「削除」をクリックすることでアイコンを削除することができます。
- グループを追加し、同様の手順で使いやすいようにプログラムをグループ分けすることが可能です。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 9 09.9.14 2:15:17 PM

パーソナライズ

デスクトップのテーマやデザインの設定を変更することができます。お子様の好みに合わせて設定を変更することができ、個性的なデスクトップにすることが可能です。

デスクトップのテーマ

デスクトップの壁紙とトレイのスキンをテーマに合わせて変更します。

ガジェット

ディズニー デスクトップ画面下部のトレイに表示させるガジェットを選択することができます。

トレイのスキン

ディズニー デスクトップ画面の下部にあるトレイのスキン（スタイル）を変更することができます。

設定を変更するには画面中央のアイコンをクリックし、「OK」をクリックすることで設定が反映されます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 10 09.9.14 2:15:22 PM

ファイルと文章 （マイ ファイル）

本機に保存されているユーザーのファイルをエクスプローラー形式で表示、操作することができます。画面上部の「名前」、「サイズ」、「タイプ」、「更新日時」をクリックすることでファイルを昇順/降順に並び替えることが可能で、ファイルへのアクセスが簡単になります。また、「サーチ」ボックスに直接ファイル名を入力して、ファイルを検索することも可能です。





J4754_Eee_PC_MK90.indd 11 09.9.14 2:15:24 PM

表示方法を変更する

画面上部の「**表示**」をクリックし、表示されるウィンドウからお好みの表示方法を選択してください。



メニューからの操作

画面上部の「**メニュー**」をクリック、または画面左部のフォルダーの上で右クリックをするとメニューウィンドウが表示されます。このメニューからフォルダーの新規作成、名前変更、削除をすることが可能です。



閲覧フォルダーを変更する

画面左上の「▽**矢印**」をクリックすると移動可能なフォルダーの一覧が表示されます。表示されたウィンドウから移動したいフォルダーをクリックします。共有ドキュメントへの移動はこの操作から行います。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 12 09.9.14 2:15:25 PM

ニュース

Desktop ニュースチャンネルは「ディズニー デスクトップ」に関するアップデート情報やEasy bits が提供する情報を入手することができます。



表示されるコンテンツは英語の場合がございます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 13 09.9.14 2:15:26 PM

システムマネージャー

システムマネージャーでは、コンピューター、ディズニー デスクトップ上で実行しているプログラムの管理をすることができます。システムマネージャーを開くにはディズニー デスクトップモードの画面左下の「電源ボタン」をクリックすることで開くことができます。

コンピューターを終了

すべてのプログラムを終了しコンピューターの電源を切ります。起動しているプログラムや別にログインしているアカウントもすべて終了されます。

コンピューターを再起動

すべてのプログラムを終了しコンピューターの電源を切った後、すぐにコンピューターを再起動します。起動しているプログラムや別にログインしているアカウントもすべて終了されます。コンピューターが正常に動作していない場合や動作が異常に遅い場合は、再起動することにより問題が解決する場合があります。

Windows に戻る

管理者は管理者パスワードを使用してこのアカウントでWindowsを操作することが可能です。ごみ箱の管理や外部記憶媒体へのファイル移動等を行うことが可能です。

スクリーンセーバーを起動

設定されているスクリーンセーバーを起動します。

プログラムを終了

プログラムが応答しなくなってしまった場合などに、このボタンをクリックしプログラムを選択することで強制的にプログラムを終了させることができます。ただし、作業中のデータは保存されません。

システムリソース

ウィンドウ下部のシステムリソースでは「バッテリー残量」、「メモリー（RAM）使用率」、「CPU使用率」、「HDD の残量」を表示します。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 14 09.9.14 2:15:27 PM

Disney Browser（ディズニー ブラウザー）

Disney Browserはお子さま向けの保護機能を搭載したカスタムWeb ブラウザーです。Disney Browserは管理者（保護者）が承認したWeb サイトと初期設定のDisney Web サイト以外アクセスを制限することが可能です。これにより、お子さまに安全性の高いWeb ブラウジングを提供します。

Web は日々進化（更新）しており、Disney Browserのフィルタリング機能やアクセス制限機能は非常に安全性が高く設計されていますが、100%の信頼性が実現されるわけではございません。お子さまに不適切なWeb ページが開かれてしまう可能性もございますので、常にアクセス履歴等を確認しお子さまに不適切なWeb ページが開かれていないかを管理することを推奨いたします。

Windowsデフォルトのインターネットブラウザーはお子さま用の保護機能が適用されません。Windows デフォルトのインターネットブラウザーを使用する場合は、別途Web フィルタリングソフトウェアやWeb フィルター機能のあるブラウザーのご利用を推奨いたします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 15　09.9.14 2:15:29 PM

Disney Browser（ディズニー ブラウザー）

お気に入り

Disney Browser は他のWeb ブラウザーと同じくお気に入りを追加、管理することが可能です。登録したお気に入りはキーワードで検索することも可能です。

お気に入りに追加

承認されたWeb サイト内のページをお気に入りに追加することができます。

詳細を開くには管理者パスワードが必要です。

詳細では、「お気に入りに登録する名前」、「有効ユーザー範囲」、「サイト許可範囲」、「承認期間」の設定を行うことができます。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 16 09.9.14 2:15:31 PM

保護者コントロール

Disney Browserの保護者コントロールでは、アドレスを直接入力しWebサイトに移動、お気に入りに追加、ブラウザーオプションの設定を行うことができます。

Disney Browser の画面右上にあるミッキーマウスが象られたアイコンをクリックし、管理パスワードを入力します。

以下のようなツールバーがDisney Browser上部に表示されます。

URLを入力しWeb サイトへ移動したい場合は、アドレスにURLを入力し「進む」をクリックします。追加をクリックすると現在表示されているサイトに対して、「お気に入りに追加」のウィンドウが表示されます。

作業後は必ずログアウトをしてください。

保護者の方へのご注意

お気に入りにWeb サイトを追加すると、そのサイトに対するDisney Browser の保護機能（フィルタリング機能）が無効になるため、お子様がそのサイト上のすべてのコンテンツにアクセスできるようになります。サイトの内容を確認し、お子様にとってサイト上のすべてのコンテンツが適切であるかをご確認頂いた場合を除き、お気に入りリストに新しいWeb サイトを追加しないようにしてください。
お気に入りリストに追加したWeb サイトは定期的にチェックし、サイトの内容がお子様に適切であることを確認するとともに、お子様のインターネットの使用を適宜チェックすることをお勧めします。
Disney Browser の保護機能（フィルタリング機能）は、検索エンジン（Google、Yahoo、MSN など）や、他のWeb サイトに埋め込まれたインターネット検索フィールドを使用して得られたコンテンツには適用されません。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 17 09.9.14 2:15:33 PM

検索エンジンやインターネット検索フィールドが埋め込まれたWeb サイトにはそのサイト独自の未成年者用コンテンツフィルター機能が含まれている場合があります。
お気に入りリストに検索エンジン、またはインターネット検索フィールドが埋め込まれたWeb サイトを追加する前に、これらのサイトで未成年者用のコンテンツフィルター機能を利用できること、またフィルター機能を有効にし、その機能について理解し、サイトのオンライン上の安全性機能がお子様に適切なものであることを確認してください。
検索エンジンやインターネット検索フィールドが埋め込まれたWeb サイトで、未成年者用のコンテンツフィルター機能が利用できず、これらの機能を有効にできない場合は、お気に入りにサイトを追加しないでください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 18 09.9.14 2:15:34 PM

Disney Mail（ディズニー メール）

Disney Mailはメールフィルタリング機能を備えたメールソフトウェアです。アドレス帳に登録、許可されたメールアドレス以外からのメールを隔離、または、ダウンロードせずにサーバーから削除することが可能です。これによりチェーンメールやフィッシングメールなどの迷惑メール受信をブロックし、コンピューターウィルスの感染やお子様に不適切な内容のメール、不明なWebサイトへのリンクが記載された怪しいメールをお子様の目に触れさせることなく削除、隔離することができます。保護者にとって安心でお子様により安全なメール環境を提供いたします。

メールアカウントの設定

1a. Disney Mail 初回起動時右図のような画面が表示されます。メールアカウントの設定を行う場合は「**はい（推奨）**」をクリックし、管理パスワードを入力します。

1b. 画面右上にあるミッキーマウスが象られた「**保護者用メニュー**」のアイコンをクリックし、管理パスワードを入力します。次に、表示されたメニューの「**メールアカウント…**」をクリックします。



2. メールアカウント設定ウィザードのウィンドウが表示されます。「**メールの差出人として表示させる名前（ユーザー名）**」と「**E-mail アドレス**」を入力し、「**次へ>**」をクリックします。
画像はお好みで変更してください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 19 09.9.14 2:15:36 PM

3. 「**受信メールサーバーアドレス**」、およびメールサーバーへのログイン情報をすべて入力し「**次へ>**」をクリックします。

サーバーにメッセージのコピーを残す場合はボックスにチェックをし、サーバーからコピーを削除する日数を1～100 日の間で選択して下さい。

4. 送信メールサーバーアドレス、および送信メールサーバーへ認証が必要な場合はボックスにチェックをし、ログイン情報をすべて入力し「**次へ>**」をクリックします。



5. メールの受信および送信に使用するポートを設定します。設定が完了したら「**完了**」をクリックしてください。
以上でメールアカウントの設定は完了です。



ご利用のプロバイダーやメールサービスから通信ポートを指定されている場合以外は、設定を変更しないでください。変更する場合は専門知識のあるユーザーが変更するようにしてください。

- メールの送受信をおこなう前に、ネットワークに接続されているかをご確認下さい。
- メールの設定方法やユーザー名、パスワードなどはご契約のプロバイダー各社またはメールサービス各社へご確認下さい。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 20 09.9.14 2:15:38 PM

メール作成、送信

1. Disney Mail 画面の上部にある「**新規作成 メッセージ**」アイコンをクリックします。

2. New Message ウィンドウが開きます。宛先欄、または画面上部の「**アドレス帳**」アイコンをクリックします。連絡先リストからメールを送信する宛先を選択し「**追加**」をクリックします。送信相手が宛先に移動したことを確認し「**完了**」をクリックし

3. 題名、本文を入力します。フォントサイズや色の変更はウィンドウ右部のツールバーから変更することが可能です。

4. ファイルを添付する場合は、添付させたいファイルに適したアイコンをクリック、ファイルを選択し「**開く**」をクリックしてください。



対応ファイル形式
テキスト = rtf、txt
画像 = jpg、bmp、png
サウンド = mp3、wav、wma、mid

5. メールの送信準備が完了したら、画面右下の「**送信**」をクリックしてください。メールの送信が開始されます。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 21 09.9.14 2:15:41 PM

受信メールを閲覧する

受信されたメールは「受信箱」または「フィルター」の中に保存されます。メールは降順で並べられ5秒以上メールを開いているとメールは既読になります。

フィルター内に保存されたメールを確認するには管理者パスワードが必要です。

アドレス帳に追加する

1. 保護者用メニューから「**アドレス帳…**」をクリックします。

2. アドレス帳ウィンドウの「**新規追加**」をクリックします。「**名前**」、「**メール（アドレス）**」、「**注釈（コメント）**」を入力し、このアドレスに対する「**許可**」、「**拒否**」のを選択し「**保存**」をクリックします。
画像を登録したい場合は「**画像を変更**」をクリックし画像を選択してください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 22 09.9.14 2:15:44 PM

FanCam

FanCamは本機に内蔵されているWebカメラを使用して写真を撮影、編集することができます。撮影した写真以外にもFanCamに対応している画像ファイルであれば読み込み編集することが可能です。撮影、編集した画像は保存することができ、直接メールで送信することもできます。

画面の中央に操作方法が表示されるので、操作はとても簡単です。

オリジナル：画像を編集する前の状態に戻します。編集画像を保存した場合は、保存した状態に戻します。

ワープ：ワープエフェクトをかけ画像を変形させます。

魚眼レンズ：魚眼レンズで撮影したようなエフェクトを画像にかけます。

ひねり：画像をひねるようなエフェクトを画像にかけます。

ぼかし：画像全体をぼかします。ぼかしをより多くかける場合は画像を数回クリックしてください。

グレースケール：画像を白、黒、灰色だけで表現します。

編集されたファイルは「.jpg」形式で保存されます。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 23 09.9.14 2:15:45 PM

ガジェット

ガジェットはディズニー デスクトップのトレイに表示される、シングルクリックで起動できるアプリケーションです。

My Pictures（マイピクチャー）

トレイやデスクトップに写真や画像を表示できます。「**ソースを設定**」をクリックして、1 つまたは複数の画像を選択します。次に、速度、表示方法、デスクトップに表示するかを指定し、「**適用**」をクリックします。

WallPa

デスクトップの背景をデザインできます。鉛筆、ブラシ、スプレーのいずれかを選択してから、サイズと色を選んでペイントを開始します。間違った場合は消しゴムを使用して消すか、「WallPa」ウィンドウ下部の「**クリア**」をクリックします。

Notes（メモ）

デスクトップに走り書きとして貼り付けることのできる小さな「付箋紙」を作成できます。テキストを入力して「**適用**」をクリックするだけでメモを作成できます。新しいメモを作成するには、「**新規**」をクリックします。

XO

簡単なマルバツゲームです。枠の中をクリックしてゲームを開始できます。

Fifteen（15パズル）

数字を並べ替えて1 から15 まで順番に配置する、シンプルで楽しいゲームです。空白スペースと隣り合わせの数字の端をクリックして数字の置を移動できます。数字がすべて順番どおりに並ぶまでの時間を競います。もう一度プレイするには、円形矢印をクリックしてゲームをリフレッシュします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 24 09.9.14 2:15:46 PM

Clock（時計）

「Clock」はアラーム時計として利用できます。時計をクリックすると、上部にアラームのウィンドウが開きます。デフォルトのタイマーをダブルクリックし、時刻を入力します。ベルのアイコンをクリックするとアラームが設定され、指定時刻になると通知音が鳴ります。

Calculator（電卓）

「電卓」を使って、足し算、引き算、割り算、掛け算などの基本的な計算ができます。より複雑な科学的記数法を使うには、「関数電卓」ボタンをクリックします。「電卓」で計算中のデータを表示するには、「**詳細**」ボタンをクリックします。これにより、進行中の計算データが表示され、問題点を識別し、計算方法を学び、ほかの人に計算過程を示す際の参考になります。

Ping Pong（卓球）

画面上で卓球ゲームをプレイできます。1、2、3 のいずれかのレベルを選択してから、クリックするとサーブが実行されゲームが開始します。「**一時停止**」ボタンをクリックするとゲームが一停止となり、円形矢印をクリックすると新規ゲームをプレイできます。

PicPuzzle（ピクチャパズル）

記憶力を試すシンプルなパズルです。画像をクリックしてパズルを組み立てます。空白スペースと隣り合わせのマスの端をクリックして、マスの位置を移動できます。すべてのマスが正しく配置され画像が元どおりになるまでの時間を競います。

Slide Show（スライドショー）

画像と音声を組み合わせた効果的なスライドショーを作成できます。「**リストを再生**」をクリックして作業を開始します。新規プレイリストを作成してから、画像と音声を追加してスライドショーを開始します。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 25 09.9.14 2:15:47 PM

Matches（絵合わせ）

楽しい絵合わせゲームです。2 つのカードをクリックして、同じ画像を合わせます。画像（アイコン）の位置を覚えておくと、より短時間で絵合わせができます。もう少し高度なゲームをプレイしたい場合は、円形矢印をクリックしてゲームをリフレッシュし、高度なレベルを指定できます。

WallPa 操作方法

WallPa は直感的に操作することが可能です。WallPa を起動するとデスクトップ上に次のようなウィンドウが表示されます。鉛筆やブラシなど、ツールを使用して自由にデスクトップをアレンジしてください。デスクトップに書いた内容は、保存して壁紙として設定することが可能です。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 26 09.9.14 2:15:49 PM

Notes（メモ）操作方法

1. 新しくメモを作成するには、画面中央に「**クリックしてテキストを入力…**」と表示されている場合は画面をクリックし、キーボードで文字の入力を開始します。既に文字が入力されており、新しいメモを作成する場合は、画面上部にある「**新規**」をクリックします。



2. すべての入力が完了したら、画面上部の「**適用**」をクリックします。「**適用**」をクリックすることでデスクトップにメモが表示されます。



作成されたメモはデスクトップ上でドラッグ＆ドロップで場所を移動することが可能です。メモを削除する場合は、「**削除**」をクリックし完了時に「**適用**」をクリックしてください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 27 09.9.14 2:15:51 PM

Slide Show（スライドショー）操作方法

1. はじめに、画面下部にある「**リストを再生**」をクリックします。



2. 新しいプレイリストを作成する場合は画面上部の「**新規プレイリスト**」をクリックします。または、編集したいプレイリストを選択し、「**画像を追加**」をクリックします。

3. プレイリストに追加したい画像を選択し、「**開く**」をクリックします。この際、キーボードの<Ctrl>キーを押しながら画像を選択することにより、一度に複数選択することが可能です。



4. サウンドを追加したい場合は「サウンドを追加」をクリックし、再生する音楽を選択します。スライドの回転（再生）速度と再生方法を選択し、「**OK**」をクリックするとスライドの再生が開始されます。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 28 09.9.14 2:15:54 PM

ご使用時のご注意

制限アカウントでは多くの使用制限が設定されています。以下の点に十分ご注意ください。

プログラム

- エクスプローラーやWindows Searchなどのファイル・フォルダー管理プログラムを承認するとお子さま（制限アカウント）はコンピューター内のシステムファイルを操作可能になります。プログラムの承認は慎重におこなってください。
- プリインストールされている「Eee@VIBE」、「ASUS WebStorage」など、多くのソフトウェアはディズニーデスクトップモードで使用することはできません。管理者権限（Administrator）アカウントまたは、Windowsモードでのみ使用することができます。
- 3Gデータ通信機器等をディズニーデスクトップモードで使用する場合は、事前にデータ通信に使用するプログラムを承認する必要があります。また、プログラムによっては管理者権限（Administrator）アカウントのみでしか使用できない場合もございますのでご注意ください。
- 3Gデータ通信機器等をディズニーデスクトップモードで使用する前に管理者権限（Administrator）アカウントで通信テストを行なってください。

Disney Browser（ディズニー ブラウザー）

- Disney BrowserはInternet Explorerとは異なるWebブラウザーです。Windows Internet Explorerや他のブラウザー用に作成されたWebページは正しく表示されない場合がございます。
- Disney Browserはプリインストールの有害サイトフィルタリングソフト「i-フィルター5.0® 30日間 対応版」に対応しておりません。「i-フィルター5.0® 30日間 対応版」はWindows Internet Explorerに対応しています。

Disney Mail

- Disney MailはHTML等のタグには対応しておりません。
- Disney Mailで使用される文字コードはJIS(ISO-2022-JP)です。UTF-8などの文字コードは正しく表示されない場合がございます。
- Disney Mailから送信されたメールはテキスト形式で送信されます。送信されたメールにはメールと同じ内容の「rtf ファイル（Rich Text Format）」が添付されます。
- Disney Mailにはメールのバックアップ機能は搭載されておりません。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 29 09.9.14 2:15:54 PM

その他

- FanCamのメール送信機能を使用するには事前にメールアカウントを設定する必要があります。
- ファイルと文章（マイ ファイル）は外部記憶装置には対応していません。
  外部記憶装置のファイルを使用する場合は、事前に管理者がWindows モードでファイルを内部記憶装置の該当フォルダに転送しておく必要があります。
- 制限アカウントでは「Parental Control」は動作いたしません。
  「Parental Control」は管理者アカウントのみ起動、操作することが可能です。
- ディズニーデスクトップモードのファイルや文章などから削除されたファイルは、まだ完全には削除されていません。ファイルは「ごみ箱」へ送られています。「ごみ箱」を空にするにはWindows へ戻る必要があります。保護者は定期的に「ごみ箱」を確認するようにしてください。
- オンラインのコンテンツに関しましては2009 年9 月10 日時点で日本語に対応していないコンテンツがございます。現在日本語コンテンツを作成しておりますので大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ち頂けますようお願い申し上げます。

制限アカウントの制限について

- ファイルの関連づけを変更することはできません。
- 「プログラム」や「ドライバー」をインストールすることはできません。
- ファイルをダウンロードし保存することはできません。
- 制限アカウントのWindows では特定の場所以外プロパティ（右クリック）を開くことはできません。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 30 09.9.14 2:15:55 PM

ASUS Update

ASUS Update は本機のBIOSを Windows® 環境で管理/保存/更新できるツールです。機能は以下のとおりです。

- 使用中のBIOSファイルの保存
- 最新のBIOSファイルのダウンロード
- 更新したBIOSファイルからのBIOS更新
- インターネット経由でBIOSの直接更新
- 現在のBIOSバージョン情報の閲覧

本ユーティリティは本機にプリインストールされています。また、付属のサポートDVDにも収録されています。

ASUS Update の利用には、ネットワーク経由またはプロバイダ経由でのインターネット接続が必要です。

このプログラムを実行するには管理者権限アカウントでWindowsにログインする必要があります。

インターネット経由でBIOSを更新する

手順

1. デスクトップから、「**スタート**」→「**プログラム**」→「**ASUS**」→「**ASUSUpdate for Eee PC**」→「**ASUSUpdate**」の順にクリックし、ASUS Update を起動します。起動すると、メイン画面が表示されます。



2. リストから「**インターネットからBIOSをアップデート**」を選択し、「**進む**」をクリックします。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 31 09.9.14 2:15:57 PM

3. 最寄りの ASUS FTP サイトを選択するか、「**自動選択**」を選択し、「**進む**」をクリックします。
4. FTP サイトからBIOSバージョンを選び「**進む**」をクリックします。
5. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。

ASUS Update はインターネット経由でバージョン更新が可能です。

BIOSファイルからBIOSを更新する

手順

1. デスクトップから、「**スタート**」→「**プログラム**」→「**ASUS**」→「**ASUSUpdate for Eee PC**」→「**ASUSUpdate**」の順にクリックし、ASUS Update を起動します。起動すると、メイン画面が表示されます。
2. リストから「**ファイルからBIOSをアップデート**」を選択し、「**進む**」をクリックします。

3. OpenダイアログからBIOSファイルを探し、「**開く**」をクリックします。
4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。

BIOS更新時のトラブルによる不具合は全てメーカー保証外となり、有償対応となります。更新作業はお客様自己責任の上で行ってください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 32 09.9.14 2:16:00 PM

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine により、異なる電源モードが使用できます。モードの切り替えは、ホットキーまたは、システムトレイから行います。モードは、下記の 4 通りがあります。省電力モード（Power Saving）は本機のパフォーマンスを制御し、バッテリー駆動時間を最大限に引き伸ばします。選択したモードはディスプレイに表示されます。

電源モードを変更する

- 「**スタート**」→「**プログラム**」→「**ASUS**」→「**EeePC**」→「**SuperHybridEngine**」をクリックします。1 度クリックすると、下記のSuper Hybrid Engine モードの図の順に 1 つずつモードが切り替わります。
- <Fn> + <Spacebar> を繰り返し押し、電源モードを切り替えます。<Fn>＋<Spacebar>はページ 1-11をご参照ください。
- システムトレイで Super Hybrid Engine アイコンを右クリックし、使用する電源モードを選択します。



Super Hybrid Engine モード

Auto High-Performance モードはACアダプター使用時のみ、**Auto Power-Saving** モードはACアダプターを使用していないときだけ利用できるモードです。



Auto Mode

外付けディスプレイが、**Power Saving** モード利用時に1024 × 768 ピクセル以上の解像度で正しく動作しない場合は、<Fn> + <F5> を押してディスプレイモードを**LCD Only** または **LCD + CRT Clone** に切り替え、電源モードを **High Performance** または **Super Performance** に設定し直してください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 33 09.9.14 2:16:02 PM

ASUS EeePC Tray ユーティリティ

本機の起動時には、ASUS EeePC Tray ユーティリティ が自動起動します。消費電力の低減や解像度の変更に役立ちます。

ディズニーデスクトップではこれらの操作をすることはできません。

デバイスをON/OFFにする

手順

1. システムトレイにある ASUS EeePC Tray ユーティリティ アイコンをクリックします。クリックすると、以下のオプションが表示されます。

   WLANを有効/無効にする：無線LAN接続のON/OFFを切り替えます。

   カメラを有効/無効にする：内蔵型カメラのON/OFFを切り替えます。

2. 各オプションを選択して、ON/OFFを設定してください。なお、利用できないオプションはグレー表示となります。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 34 09.9.14 2:16:03 PM

サポートDVD情報

システムリカバリー

Boot Booster

4 サポートDVDとシステムリカバリー

サポートDVD情報

本製品に付属のサポートDVDには、各種ドライバー及びソフトウェア、ユーティリティが収録されています。

サポートDVDを実行する

サポートDVDを外付け光学ドライブに入れます。オートランが有効になっていれば、自動的にドライバーメニューが表示されます。

オートランが無効になっている場合は、サポートDVDのコンテンツを参照し、BINフォルダからファイル「ASSETUP.EXE」を探し、ダブルクリックしてください。

- サポートDVDでドライバーのインストールまたはシステムリカバリーを実行する前に、外付けUSB光学ドライブを本機に接続します。
- 外付けUSB光学ドライブは別売りです。別途ご用意ください。
- サポートDVDに収録されている各種ドライバー及びユーティリティは予告なく変更されることがあります。



アイコンをクリックし、サポートDVD/ ネットブックの情報を表示

クリックし、インストール

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:16:05 PM

ドライバーメニュー

ドライバーメニューには、システムがデバイスを検出すると、利用可能なデバイスドライバーが表示されます。必要に応じてドライバーをインストールしてください。

ユーティリティメニュー

ユーティリティメニューには、本機がサポートするアプリケーションが表示されます。

連絡先メニュー

連絡先タブをクリックすると、ASUSコンタクトインフォメーションが表示されます。

その他の情報

画面右上のアイコンをクリックすると、本製品の補足情報と、サポートDVDのコンテンツがそれぞれ表示されます。

システム情報

テクニカルサポート

DVDコンテンツ

ファイルリスト

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:16:07 PM

システムリカバリー

サポートDVDを使用する

サポートDVDには、工場出荷時にインストールされたOSイメージが収録されています。サポートDVDは包括的なリカバリーソリューションで、システムドライブが正常に動作していれば、システムを本来の動作状態に復元します。サポートDVDのリカバリー機能を使用する前は、必ずデータファイル（OutlookPSTファイルなど）をネットワークドライブなどにコピーし、また各ユーザー設定（ネットワーク設定等）もバックアップしてください。

システムリカバリーを外部オプションドライブ、または隠しパーティションから行う場合は、事前に「Boot Booster」をBIOSで無効にしてください。

1. 外付けの光学ドライブを本機に接続し、サポートDVDをドライブに挿入します（システムの電源はON）。

2. 起動後、ASUSロゴが表示されている間に、<ESC> を押すと「Pleas e select boot device」画面が表示されます。「USB:XXXXXX」を選択し、光学ドライブから起動するデバイスに設定します。デバイスは光学ドライブのブランド名が表示されます。



3. 画面に以下のメッセージが表示されたら数秒以内に任意のキーを押し、リカバリーを開始します。時間内に任意のキーを押さない限り、リカバリーは開始されません。



4. 「**Recovery System for Eee PC**」ダイアログボックスが表示されたら「**OK**」をクリックします。



5. 「**Yes**」をクリックしてシステムリカバリーを開始します。



J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:16:09 PM

システムリカバリーを実行すると、全てのデータが消去されます。実行する前に重要なデータを必ずバックアップしてください。

6. 次のメッセージが表示されたら、サポートDVDを光学ドライブから取り出します。「**OK**」をクリックして 本機を再起動します。



7. 再起動後、コンピュータは自動的に内蔵ハードディスク上に再構築されたリカバリーイメージより復元を実行します。システムリカバリーが完了すると、「reboot」と表示され、システムが自動的に再起動します。
   以上でシステムリカバリーは完了です。Windows の初回セットアップを行ってください。

リカバリーパーティションを使用する（特定モデルのみ）

リカバリーパーティションはハードディスクドライブ搭載モデルのみのサポートです。

リカバリーパーティションとは

リカバリーパーティションは、記憶装置上に保存されたある一定の領域で、工場出荷時にインストールされたOS、ドライバー、ユーティリティが保存されており、それらを復旧する際に使用します。

手順：

1. システムの電源をONにした後、起動中に<F9>を押します。（リカバリーパーティションが必要）

システムリカバリーを外部オプションドライブ、または隠しパーティションから行う場合は、事前に「Boot Booster」をBIOSで無効にしてください。詳細は次項をご参照ください。

2. チェックマークボタンをクリックし、システムリカバリーを開始します。
3. リカバリー作業が自動的に始まります。その後は、画面の指示に従ってリカバリーを実行してください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:16:10 PM

Boot Booster

BIOSセットアップ項目「Boot Booster」を有効にすると、本機の起動時間は短くなりますが、本機のコンポーネントを変更したり、システムリカバリーを外部オプションドライブ、または非表示になったパーティションから行う場合は、事前にこの項目を無効にする必要があります。以下の指示に従って、Boot Booster を無効にしてください。

Boot Booster を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
- 出荷時にバンドルのOSを使用する。
- SATA2ハードディスクを使用している場合は、ハードディスクのパスワードを全て無効にする。
- BIOS起動時のパスワードを設定しない。

1. システムを起動し、起動時に **<F2>** を押してPOST画面を表示させます。**<F2>** を再び押してBIOSセットアップに入ります。

上記の操作を実行してもPOST画面が表示されない場合、またはBIOSセットアップが開かない場合は、システムを再起動し、起動時に<F2>を繰り返し押してください。

2. **Boot Booster** を [Disabled] に設定します。



3. **<F10>** を押して設定を保存し、本機を再起動します。

ハードウェアの変更、システムリカバリーの後は、Boot Boosterを有効にしてください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:16:12 PM

Declarations and Safety Statements

Copyright について

責任制限

サービスとサポート

A 付録

Declarations and Safety Statements

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

J4754_Eee_PC_MK90.indd 2 09.9.14 2:16:13 PM

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Disney Netbook MK90H
Max. SAR Measurement (1g)

802.11b: 0.032 W/kg
802.11g: 0.021 W/kg
802.11n: 20MHz: 0.019 W/kg
40MHz: 0.008 W/kg

J4754_Eee_PC_MK90.indd 3 09.9.14 2:16:14 PM

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

J4754_Eee_PC_MK90.indd 4 09.9.14 2:16:14 PM

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US/CANADA.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Disney Netbook MK90H
Max. SAR Measurement (1g)

802.11b: 0.032 W/kg
802.11g: 0.021 W/kg
802.11n: 20MHz: 0.019 W/kg
40MHz: 0.008 W/kg

J4754_Eee_PC_MK90.indd 5 09.9.14 2:16:15 PM

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are:

- 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted.

In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band:

- Maximum authorized power indoors is 100mW
- Maximum authorized power outdoors is 10mW

Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme

J4754_Eee_PC_MK90.indd 6 09.9.14 2:16:16 PM

64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées orientales	67	Bas Rhin
68	Haut Rhin	70	Haute Saône	71	Saône et Loire
75	Paris	82	Tarn et aronne	84	Vaucluse
88	Vosges	89	Yonne	90	Territoire de Belfort
94	Val de Marne				

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr)

Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National Electrical Code (NFPA 70).

When using the Disney Netbook modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- DO NOT use the Disney Netbook near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- DO NOT use the Disney Netbook during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- DO NOT use the Disney Netbook in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (nonrechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series, parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible chemical reaction.

J4754_Eee_PC_MK90.indd 7 09.9.14 2:16:17 PM

- Do not dispose the Disney Netbook battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion.
- Do not use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.

Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 or H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について

資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008（J-Moss）の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Mossとは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）」です。なお、この規格は2008年８月１日より適用されます。

この規格に関する詳細情報はASUSのサイト（http://green.asus.com/english/）に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）」をご参照ください。

J4754_Eee_PC_MK90.indd 8 09.9.14 2:16:19 PM

Nordic Lithium Cautions（リチウムバッテリーについて）

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.(English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.(Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

J4754_Eee_PC_MK90.indd 9 09.9.14 2:16:23 PM

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

注意：バッテリーの交換は正しく行ってください。破裂する危険があります。交換の際は、メーカーが指定したバッテリーをお使いください。また、廃棄の際は家庭ゴミとまとめ　て捨てずに、最寄の廃棄物処理施設等に問い合わせ、バッテリーの処分方法を確認してください。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

J4754_Eee_PC_MK90.indd 10 09.9.14 2:16:26 PM

Copyright について

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は本書の記述や本製品に起因するいかなる損害（利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む）に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに 変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

J4754_Eee_PC_MK90.indd 11 09.9.14 2:16:27 PM

責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害（死亡したケースを含む）と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、 それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、 ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

(1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
(2) ユーザーの個人情報やデータの損失
(3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または 貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで「Language」から「Japanese」を選択してください。

http://support.asus.com

製造元	ASUSTek COMPUTER INC.
住所	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
国／地域	台湾

J4754_Eee_PC_MK90.indd 12 09.9.14 2:16:28 PM