Asus VS228/VK228 Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE · SCHNELLSTARTHILFE · GUIDA RAPIDA · GUÍA DE INICIO RÁPIDO · КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · SNELSTARTGIDS · GUIA DE CONSULTA RÁPIDA · HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU · QUICK-START VEJLEDNING · PIKAKÄYNNISTYSOPAS · HURTIGSTART · SNABBSTARTGUIDE · INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI · STRUČNÁ PŘÍRUČKA · BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ · GHID DE PORNIRE RAPIDĂ · VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE · ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ · РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ · RÝCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE · دليل التشغيل السريع · 快速用戶指南 · 快速使用指南 · クイックスタートガイド · 빠른 시작 안내 설명서 · คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว · PANDUAN RINGKAS · GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS · ĪSAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA · LÜHIJUHEND



First Edition
February 2012
P/N: 4J.1QE01.002

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.

Address	15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2894-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Website	http://www.asus.com.tw/

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911

ASUS Computer International (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax	+1-510-608-4555
Website	http://usa.asus.com/

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787 (English Only)
	+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support	http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkortstr. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+49-1805-010920
Website	http://www.asus.de/
Online Contact	http://www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone	+49-1805-010923
Support Fax	+49-2102-959911
Online Support	http://support.asus.com/

1. S / A / S / A
- Selects a desired video preset mode. (S / A, S)
- Exits OSD menu or goes back to the previous menu. (S / A, S)
- Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Decreases values or moves your selection left/down.
- QuickFit hotkey. Then press MENU for viewing patterns in real size. (⊟/▼)
- Contrast hotkey (◑/▼)

3. MENU
- Turns on the OSD menu. Enacts the selected tod OSD menu item.

4. ☼/▲
- Increases values or moves your selection right/up.
- Brightness hotkey

5. Selects an availa ble input source.

6. ⏻ Power button/Power indicator

Press (Input Select button) to display the HDMI signal after you connect an HDMI cable to your monitor.

1. S / A / S / A
- Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré. (S / A, S)
- Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva. (S / A, S)
- Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
- Touche spéciale QuickFit. Appuyez sur MENU pour les motifs d'affichage en taille réel. (⊟/▼)
- Raccourci de contraste. (◑/▼)

3. MENU
- Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.

4. ☼/▲
- Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.
- Raccourci de luminosité

5.
- Sélectionne une source d'entrée disponible.

6. ⏻ Bouton et Témoin d'alimentation

Appuyez sur (Bouton de sélection de l'entrée) pour afficher le signal HDMI après avoir branché le câble HDMI sur votre moniteur.

1. S / A / S / A
- Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus. (S / A, S)
- Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückkehren zum vorherigen Menü. (S / A, S)
- Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten.
- QuickFit-Taste. Drücken Sie auf MENU, um Muster in realer Größe anzuzeigen. (⊟/▼)
- Kontrast-Schnelltaste (◑/▼)

3. Menü
- Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.

4. ☼/▲
- Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben.
- Helligkeits-Schnelltaste

5.
- Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.

6. ⏻ Stromschalter/ Betriebsanzeige

Drücken Sie auf (Eingabeauswahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. S / A / S / A
- Seleziona una modalità video desiderata preimpostata. (S / A, S)
- Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente. (S / A, S)
- Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sui valori ottimali. (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
- Tasto di scelta rapida QuickFit. Premere MENU per visualizzare i modelli in dimensioni reali. (⊟/▼)
- Tasto di scelta rapida Contrasto. (◑/▼)

3. MENU
- Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.

4. ☼/▲
- Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/l'alto.
- Tasto di scelta rapida Luminosità

5.
- Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.

6. ⏻ Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione

Premere (pulsante selezione input) per visualizzare il segnaele HDMI una volta connesso un cavo HDMI al monitor.

1. S / A / S / A
- Selecciona el modo de video preconfigurado que desea. (S / A, S)
- Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se encuentra dentro del menú OSD. (S / A, S)
- Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Tecla de acceso directo QuickFit. Pulse MENU para visualizar patrones en tamaño real. (⊟/▼)
- Tecla de acceso directo de contraste. (◑/▼)

3. MENU
- Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.

4. ☼/▲
- Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo.
- Tecla de acceso rápido a Brillo

5.
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.

6. ⏻ Botón de encendido/indicador de alimentación

Pulse (Botón de Selección de Entrada) para visualizar la señal HDMI después de conectar un cable HDMI a su monitor.

1. S / A / S / A
- Используется для выбора предустановленного видеорежима. (S / A, S)
- Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при активном меню OSD. (S / A, S)
- Нажатие данной кнопки в течение 2– 4 секунд запускает автоматическую настройку изображения для оптимизации положения, тактового сигнала и фазы (только для режима VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
- Горячая клавиша QuickFit. Нажмите MENU для просмотра шаблонов в реальном размере. (⊟/▼)
- Горячая клавиша контрастности. (◑/▼)

3. МЕНЮ
- Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.

4. ☼/▲
- Нажмите для увеличения значения или перемещения выбранного параметра вправо/вверх.
- «Горячая» клавиша яркости.

5.
- Нажмите для выбора доступного источника сигнала.

6. ⏻ Кнопка питания/индикатор питания

Нажмите кнопку (Выбор входа) для отображения сигнала HDMI после подключения кабеля HDMI к монитору.

MONITOR INTRODUCTION

FR Présentation du moniteur · DE Einführung zum Monitor · IT Introduzione al monitor · ES Introducción al monitor · NL Общие сведения о мониторе · SV Kennismaken met de monitor · PT Apresentação do monitor · RO Monitör tanımı · UK Introduktion af billedskærmen · FI Näytön esittely · NO Introduksjon til monitoren · CZ Monitorintroduktion · HU Ómóvienie elementów monitora · PL Popis monitoru · HR A monitor bemutatása · SK Prezentarea monitorului · SR Upoznavanje sa monitorom · BG Παρουσίαση οθόνης · SL Въведение · ID Pendahuluan tentang monitor · AR تقديم حول الشاشة · ZH 显示器介绍 · TH 顯示器介紹 · JA 各部の説明 · KO 모니터 소개 · MS แนะนำจอภาพ · SK Predstavenie monitora · LT Monitoriaus aprašymas · LV Instrukcijas par monitoru · ET Monitori tutvustus



1. S / A / S / A
- Selecteert een vooraf ingestelde videomodus. (S / A, S)
- Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is. (S / A, S)
- Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
- QuickFit-sneltoets. Druk op MENU om patronen in originele grootte weer te geven. (⊟/▼)
- Sneltoets voor contrast. (◑/▼)

3. MENU
- Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.

4. ☼/▲
- Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
- Sneltoets helderheid.

5.
- Selecteert een beschikbare invoerbron.

6. ⏻ Voedingsknop/voedingsindicator

Druk op (knop Invoerselectie) om het HDMI-signaal weer te geven nadat u een HDMI-kabel op uw monitor hebt aangesloten.

1. S / A / S / A
- Vælg en ønsket video-forvalgt tilstand. (S / A, S)
- Lukker OSD menuen eller gå tilbage til den foregående menu, når OSD menuen er aktiv. (S / A, S)
- (Kun VGA tilstand) Ved at trykke på denne knap i to til fire sekunder, indstilles billedet automatisk i dets optimale position, klokke og fase. (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Reducerer værdierne eller bevæger dit valg til venstre/ned.
- QuickFit-genvejstast. Tryk på MENU for at vise mønstre i virkelig størrelse. (⊟/▼)
- Genvejstast til Kontrast. (◑/▼)

3. MENU
- Aktiverer OSD menuen. Aktiverer det valgte OSD menupunkt.

4. ☼/▲
- Øger værdierne eller bevæger dit valg til højre/op.
- Lysstyrke-hurtigtast.

5.
- Vælger en ledig indgangskilde.

6. ⏻ Strømknap/Strømindikator

Når du har forbundet et HDMI kabel til skærmen, tryk på (indgangsvalgknap) for at se HDMI signalet.

1. S / A / S / A
- Umożliwia wybór żądanego tryb wstępnych ustawień obrazu. (S / A, S)
- Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne. (S / A, S)
- Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2–4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.
- Naciśnij kombinacje skrótów QuickFit, Naciśnij MENU, aby przejrzeć wzory w rzeczywistym rozmiarze. (⊟/▼)
- Przycisk skrótu regulacji kontrastu. (◑/▼)

3. MENU
- Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.

4. ☼/▲
- Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.
- zycisk skrótu Jasność.

5.
- Wybór dostępnego źródła wejścia,

6. ⏻ Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania

Naciśnij (Przycisk wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia sygnału HDMI po podłączeniu monitora kablem HDMI.

1. S / A / S / A
- Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa. (S / A, S)
- Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky, když je nabídka OSD aktivní. (S / A, S)
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
- Horká klávesa QuickFit. Stiskněte MENU pro zobrazení vzorů v reálné velikosti. (⊟/▼)
- Rychlé tlačítko kontrastu. (◑/▼)

3. MENU
- Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.

4. ☼/▲
- Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
- Rychlé tlačítko ovládání jasu.

5.
- Slouží k výběru dostupného vstupního zdroje.

6. ⏻ Vypínač/indikátor napájení

Stisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.

1. S / A / S / A
- Választ a kívánt gyári videó üzemmódot. (S / A, S)
- Kilépthet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív. (S / A, S)
- Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
- QuickFit gyorsbillentyű. A mintázatok valós méretben való megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. (⊟/▼)
- Kontraszt gyorsgomb. (◑/▼)

3. MENU
- Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.

4. ☼/▲
- Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.
- Fényerő gyorsgomb.

5.
- A bemenő jelforrás kiválasztására használható.

6. ⏻ Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény

Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelek megjelenítéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.

1. S / A / S / A
- Selecteazã un mod video presetat dorit. (S / A, S)
- Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ. (S / A, S)
- Se regleazã automat imaginea la poziţia sa optimizatã, ceasul şi faza alingând acest buton timp de 2–4 secunde (numai pentru modul VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Reduce valorile sau deplaseazã selecţia la stânga sau în jos.
- Tastã de acces rapid QuickFit. Apãsaţi MENU pentru a vizualiza modelele pe întreg ecranul. (⊟/▼)
- Tastã rapidã contrast. (◑/▼)

3. MENIU
- Activeazã meniul OSD. Activeazã elementul de meniu OSD selectat.

4. ☼/▲
- Mãreşte valorile sau deplaseazã selecţia la dreapta sau în sus.
- Tastã rapidã luminozitate.

5.
- Selecteazã o sursã de intrare disponibilã.

6. ⏻ Buton de alimentare/Indicator de alimentare

Apăsaţi (buton Selecţie intrare) pentru a afişa semnalul HDMI după conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.

1. S / A / S / A
- Izberite želeno, unapred določeno podešavanje za video. (S / A, S)
- Izđazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je meni na ekranu aktivan. (S / A, S)
- Automatski podešava sliku na optimizovani položaj, sat i fazu dodirom na ovaj taster u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA režim). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Smanjuje vrednost ili pomera vaš izbor levo/dole.
- QuickFit prečica na tastaturi. Pritisnite MENU za prikaz šara u pravoj veličini. (⊟/▼)
- Brzi taster za kontrast. (◑/▼)

3. MENI
- Uključuje meni na ekranu. Aktivira izabranu stavku na Meniju na ekranu.

4. ☼/▲
- Povećava vrednost ili pomera vaš izbor desno/gore.
- Brzi taster za osvetljenje.

5.
- Odabira dostupan izvor unosa.

6. ⏻ Taster za napajanje / indikator za napajanje

Pritisnite (taster za odabiranje unosa) da prikažete HDMI signal nakon što povežete HDMI kabl za svoj monitor.

1. S / A / S / A
- Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία βίντεο. (S / A, S)
- Βγαίνει από το μενού OSD ή επιστρέφει στο προηγούμενο μενού όταν το μενού OSD είναι ενεργό. (S / A, S)
- Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα στη βέλτιστη ρύθμιση θέσης, ρολογιού και φάσης με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού για 2-4 δευτερόλεπτα (μόνο για λειτουργία VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Μειώνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας αριστερά/κάτω.
- Πλήκτρο συντόμευσης QuickFit. Πιέστε MENU για την προβολή προτύπων σε πραγματικό μέγεθος. (⊟/▼)
- Πλήκτρο συντόμευσης Αντίθεσης. (◑/▼)

3. ΜΕΝΟΥ
- Ενεργοποιεί το μενού της OSD. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του μενού της OSD.

4. ☼/▲
- Αυξάνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας δεξιά/επάνω.
- Πλήκτρο συντόμευσης φωτεινότητας.

5.
- Επιλέγει μια διαθέσιμη πηγή εισόδου.

6. ⏻ Κουμπί τροφοδοσίας/Ενδειξη τροφοδοσίας

Πατστε το (Κουμπί επιλογής εισόδου) για να προβάλλετε το σήμα HDMI μετά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI στην οθόνη σας.

1. S / A / S / A
- Ізюрізе желания предварително настроен видео режим. (S / A, S)
- Излиза от екранното меню или се връща към предишното меню, когато екранното меню е активно. (S / A, S)
- Автоматично настройване на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез натискане на този бутон за 2–4 секунди (само за VGA режим). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Намалява стойностите или премества избора Ви наляво/надолу.
- Бърз бутон QuickFit. Натиснете MENU за преглед на шарки в реално време. (⊟/▼)
- Бърз клавиш за контраста. (◑/▼)

3. Меню
- Включва/изключва екранното меню. Активира избраната опция от екранното меню.

4. ☼/▲
- Увеличава стойностите или премества избора Ви надясно/нагоре.
- Бърз клавиш за яркостта

5.
- Избира източник на входящ сигнал.

6. ⏻ Бутон за включване и изключване/ Индикатор за включване и изключване

Натиснете (бутон за избор на източник на входящ сигнал), за да видите HDMI сигнал след като сте свързали HDMI кабела към Вашия монитор.

1. S / A / S / A
- Slúži na voľbu prednastaveného režimu pre video. (S / A, S)
- Slúži na opustenie ponuky OSD alebo prechod na predchádzajúcu ponuku pokiaľ je ponuka OSD aktívna. (S / A, S)
- Dotknutím sa tohto tlačidla počas doby 2–4 sekúnd (iba pre režim VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy, synchronizácie a fázy obrazu. (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Slúži na zníženie hodnoty alebo posúva váš výber doľava/dolu.
- Klávesová skratka pre QuickFit. Stlačením MENU zobrazíte vzory v skutočnej veľkosti. (⊟/▼)
- Aktivačný kláves pre jas. (◑/▼)

3. MENU
- Slúži na zapnutie OSD menu. Aktivuje vybranú položku OSD menu.

4. ☼/▲
- Slúži na zvýšenie hodnoty alebo posúva váš výber doprava/hore.
- Aktivačný kláves pre jas.

5.
- Slúži na voľbu dostupného vstupného zdroja.

6. ⏻ Vypínač / Indikátor napájania

Stlačte (Tlačidlo pre voľbu vstupu) s cieľom zobraziť signál HDMI po pripojení HDMI kábla k monitoru.

1. S / A / S / A
- Selectează un mod video presetat dorit. (S / A, S)
- Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ. (S / A, S)
- Se reglează automat imaginea la poziţia sa optimizată, ceasul şi faza alingând acest buton timp de 2–4 secunde (numai pentru modul VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Reduce valorile sau deplasează selecţia la stânga sau în jos.
- Tastă de acces rapid QuickFit. Apăsaţi MENU pentru a vizualiza modelele pe întreg ecranul. (⊟/▼)
- Tastă rapidă contrast. (◑/▼)

3. MENIU
- Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.

4. ☼/▲
- Măreşte valorile sau deplasează selecţia la dreapta sau în sus.
- Tastă rapidă luminozitate.

5.
- Selectează o sursă de intrare disponibilă.

6. ⏻ Buton de alimentare/Indicator de alimentare

Apăsaţi (buton Selecţie intrare) pentru a afişa semnalul HDMI după conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.

1. S / A / S / A
- Izvēlas vēlamo video ieprieķš iestatīto režīmu. (S / A, S)
- Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas ieprieķšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva. (S / A, S)
- Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi, piesķaroties pogai uz 2–4 sekundēm (tikai VGA režīmā). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
- QuickFit ātrais taustiņš. Nospiediet MENU, lai redzētu shēmas reālajā izmērā. (⊟/▼)
- Kontrasta karstais taustiņš (◑/▼)

3. Izvēlne
- Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.

4. ☼/▲
- Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
- Spilgtuma karstais taustiņš

5.
- Atlasa pieejamo ievades avotu.

6. ⏻ Ieslēgšanas poga/strāvas indikators

Nospiediet (ievades atlases poga), lai attēlotu HDMI signālu pēc HDMI kabeļa pievienošana pie monitora.

1. S / A / S / A
- Atlasa vēlamo video ieprieķš iestatīto režīmu. (S / A, S)
- Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas ieprieķšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva. (S / A, S)
- Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi, piesķaroties pogai uz 2–4 sekundēm (tikai VGA režīmā). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
- QuickFit ātrais taustiņš. Nospiediet MENU, lai redzētu shēmas reālajā izmērā. (⊟/▼)
- Kontrasta karstais taustiņš (◑/▼)

3. Izvēlne
- Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.

4. ☼/▲
- Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
- Spilgtuma karstais taustiņš

5.
- Atlasa pieejamo ievades avotu.

6. ⏻ Toitenupp / Toite indikaator

Vajutage (Sisendi valiku nupp), et kuvada HDMI signaal pärast HDMI kaabli ühendamist monitoriga.

1. S / A / S / A
- Memilih mode standar video yang dikehendaki. (S / A, S)
- Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila menu OSD sedang aktif. (S / A, S)
- Secara otomatis menyesuaikan gambar ke posisi, clock, dan fase yang dioptimalkan dengan menyentuh tombol ini selama 2-4 detik (hanya untuk mode VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Mengurangi nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.
- Tombol pintas QuickFit. Tekan MENU untuk melihat pola dalam ukuran sebenarnya. (⊟/▼)
- Tombol pintas Kontras. (◑/▼)

3. MENU
- Mengaktifkan menu OSD. Mengkonfirmasi item menu OSD yang dipilih.

4. ☼/▲
- Menambah nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.
- Tombol pintas Kecerahan.

5.
- Memilih sumber input yang tersedia.

6. ⏻ Tombol Daya/Indikator daya

Tekan (tombol Pilihan Input) untuk menampilkan sinyal HDMI setelah kabel HDMI tersambung ke monitor.

1. S / A / S / A
- Skirtas pasirinkti norimą, iš anksto nustatytą vaizdo režimą. (S / A, S)
- Uždaro OSD meniu arba grįžta atgal į ankstesnį meniu, kai veikia OSD meniu. (S / A, S)
- Paspaudus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus šį mygtuką, vaizdas automatiškai nustatomas į optimalią padėtį, automatiškai nustatomas laikrodis ir fazė (tik VGA režime). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Mažina nustatymus arba parenka kairėje/ žemiau esančią parinktį.
- QuickFit greitasis klavišas. Paspauskite MENU, kad peržiūrėtumėte realaus dydžio šablonus. (⊟/▼)
- Spartusis kontrastingumo nustatymo klavišas. (◑/▼)

3. MENIU
- Skirtas atidaryti OSD meniu. Įjungia pasirinktą OSD meniu elementą.

4. ☼/▲
- Mažina nustatymus arba parenka dešinėje/ aukščiau esančią parinktį.
- Spartusis šviesumo nustatymo klavišas

5.
- Skirtas pasirinkti galimą įvesties šaltinį.

6. ⏻ Maitinimo mygtukas / maitinimo kontrolinė lemputė

Prijunge HDMI laidą prie monitoriaus, paspauskite (įvesties parinkimo mygtuką), kad būtų rodomas HDMI priėmimo signalas.

1. S / A / S / A
- Velg ønsket videoforhåndsinnstilt videomodus. (S / A, S)
- Avslutter OSD-menyen eller går tilbake til forrige meny når OSD-menyen er aktiv. (S / A, S)
- Bildet blir automatisk stilt til beste posisjon, og klokken og bildefasen justeres når denne knappen berøres i 2-4 sekunder (kun i VGA-modus). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Senker verdier, eller flytter ønsket valg til venstre/ned.
- QuickFit-hurtigtast. Trykk på MENU for å vise mønstre i faktisk størrelse. (⊟/▼)
- Kontrast-hurtigtast. (◑/▼)

3. MENU
- Skrur på skjermmenyen. Aktiverer det valgte skjermmenyelementet.

4. ☼/▲
- Øker verdier, eller flytter ønsket valg til høyre/opp.
- Funksjonsknapp for lysstyrke.

5.
- Velger en tilgjengelig inngangskilde.

6. ⏻ Strømknapp/strømindikator

Trykk på (Innngangsvalg-knappen) for å vise HDMI-signalet etter at du har koblet en HDMI-kabel til monitoren.

1. S / A / S / A
- Väljer önskat förinställt videoläge. (S / A, S)
- Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv. (S / A, S)
- Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka och fas genom tryckning på denna knapp i 2–4 sekunder (endast för VGA-läge). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Ökar värden eller flyttar ditt val till vänster/ner.
- QuickFit-snabbtangent. Tryck på MENU för att visa mönster i verklig storlek. (⊟/▼)
- Snabbknapp kontrast. (◑/▼)

3. MENY
- Öppnar OSD-menyn. Visar den valda posten på OSD-menyn.

4. ☼/▲
- Ökar värden eller flyttar ditt val till höger/upp.
- Snabbknapp för ljusstyrka.

5.
- Väljer en tillgänglig ingångskälla.

6. ⏻ Strömknapp och strömindikator

Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signaler efter att du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.

1. S / A / S / A
- Umożliwia wybór żądanego tryb wstępnych ustawień obrazu. (S / A, S)
- Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne. (S / A, S)
- Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2–4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.
- Naciśnij kombinacje skrótów QuickFit, Naciśnij MENU, aby przejrzeć wzory w rzeczywistym rozmiarze. (⊟/▼)
- Przycisk skrótu regulacji kontrastu. (◑/▼)

3. MENU
- Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.

4. ☼/▲
- Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.
- zycisk skrótu Jasność.

5.
- Wybór dostępnego źródła wejścia,

6. ⏻ Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania

Naciśnij (Przycisk wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia sygnału HDMI po podłączeniu monitora kablem HDMI.

1. S / A / S / A
- Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa. (S / A, S)
- Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky, když je nabídka OSD aktivní. (S / A, S)
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
- Horká klávesa QuickFit. Stiskněte MENU pro zobrazení vzorů v reálné velikosti. (⊟/▼)
- Rychlé tlačítko kontrastu. (◑/▼)

3. MENU
- Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.

4. ☼/▲
- Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
- Rychlé tlačítko ovládání jasu.

5.
- Slouží k výběru dostupného vstupního zdroje.

6. ⏻ Vypínač/indikátor napájení

Stisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.

1. S / A / S / A
- Választ a kívánt gyári videó üzemmódot. (S / A, S)
- Kilépthet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív. (S / A, S)
- Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében). (S / A, S)

2. ⊟/▼, ◑/▼
- Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
- QuickFit gyorsbillentyű. A mintázatok valós méretben való megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. (⊟/

CONNECTING THE CABLES

EN Branchement des câbles · FR Anschließen der Kabel · DE Collegamento dei cavi · ES Conectar los cables · IT Подключение кабелей · RU De kabels aansluiten · NL Ligação dos cabos · PT Kablolan bağlama · TR Tålslutning af kablerne · DA Kaapelien liittäminen · FI Koble til kablene · SV Ansluta kablarna · NO Podłączanie kabli · PL Connecting the cables · CS Conectarea cablurilor · RO Povezivanje kablova · SR Συνδέσεις των καλωδίων · EL Свързване на кабелите · BG Pripojenie káblov · SK توصيل الكابلات · AR 连接线缆 · ZH 接線 · JA 케이블을 연결하기 · KO 빠른 시작 설명서 · VI การเชื่อมต่อสายเคเบิล · TH Menyambungkan kabel · MS Kabelių prijungimas · LT Kabeļu pievienošana · LV Kaablite ühendamine · ET



- To connect the audio cable: connect one end of the audio cable to the monitor's Audio-in port, the other end to the computer's audio-out port.
- To connect the power cord: connect one end of the power cord securely to the monitor's AC input port, the other end to a power outlet.
- To connect the VGA/DVI/HDMI cable:
  a. Plug the VGA/DVI/HDMI connector to the LCD monitor's VGA/DVI/HDMI port.
  b. Connect the other end of the VGA/DVI/HDMI cable to your computer's VGA/DVI/HDMI port.
  c. Tighten the two screws to secure the VGA/DVI connector.
- To use the webcam: connect the upstream port of the monitor and the USB port of your computer with the supplied USB cable.
- To use the earphone (only when an HDMI cable is connected): connect the end with plug type to the monitor's earphone jack.

- When these cables are connected, you can choose the desired signal from the Input Select item in the OSD menu. • The HDMI cable is purchased separately.

- Pour brancher le câble audio: cbranchez une extrémité du câble audio sur le port d'entrée Audio du moniteur, puis branchez l'autre extrémité sur le port de sortie audio de l'ordinateur.
- Pour brancher le cordon d'alimentation: branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur le port d'entrée c.a. du moniteur et l'autre extrémité sur une prise de courant.
- Pour brancher le câble VGA/DVI/HDMI:
  a. Branchez le connecteur VGA/DVI/HDMI sur le port VGA/DVI/HDMI du moniteur LCD.
  b. Branchez l'autre extrémité du câble VGA/DVI/HDMI sur le port VGA/DVI/HDMI de votre ordinateur.
  c. Serrez les deux vis pour bien attacher le connecteur VGA/DVI.
- Pour utiliser la webcam: connectez le port montant du moniteur et le port USB de votre ordinateur avec le câble USB fourni.
- Pour utiliser des écouteurs (uniquement lorsqu'un câble HDMI est connecté): branchez l'extrémité de type prise sur la prise écouteurs du moniteur.

- Lorsque ces câbles sont branchés, vous pouvez choisir le signal désiré en utilisant l'élément Sélectionner la source dans le menu OSD. • Le câble HDMI doit être acheté séparément.

- Sobald diese Kabel angeschlossen sind, können Sie das gewünschte Signal über die Funktion "Eingangswahl" im OSD-Menü auswählen. • Das HDMI-Kabel wird separat verkauft.

- Collegamento del cavo audio: Collegare una estremità del cavo audio alla porta Ingresso audio del monitor e l'altra estremità alla porta Uscita audio del computer.
- Per collegare il cavo elettrico: collegare una estremità del cavo elettrico CA nell'apposita presa di ingresso del monitor, l'altra estremità ad una presa elettrica.
- Collegamento del cavo VGA/DVI/HDMI:
  a. Collegare il connettore VGA/DVI/HDMI alla porta VGA/DVI/HDMI del monitor LCD.
  b. Collegare l'altra estremità del cavo VGA/DVI/HDMI alla porta VGA/DVI/HDMI del computer.
  c. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA/DVI.
- Per utilizzare la webcam: collegare la porta a monte del monitor e la porta USB del computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Uso delle cuffie (Solo quando è collegato un cavo HDMI): Collegare l'estremità con lo spinotto al connettore cuffie del monitor.

- Quando i cavi sono collegati, si può scegliere il segnale voluto usando la voce Selezione input del menu OSD. • Il cavo HDMI è da acquistarsi separatamente.

- Para conectar el cable de audio: conecte un extremo del cable de audio al puerto de entrada de Audio del monitor, y el otro extremo al puerto de salida de audio del ordenador.
- Para conectar el cable de alimentación: conecte un extremo del cable de alimentación de forma segura al puerto de entrada de CA del monitor y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
- Para conectar el cable VGA/DVI/HDMI:
  a. Enchufe el conector VGA/DVI/HDMI en el puerto VGA/DVI/HDMI del monitor LCD.
  b. Conecte el otro extremo del cable VGA/DVI/HDMI al puerto VGA/DVI/HDMI de su ordenador.
  c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.
- Para utilizar la cámara Web: conecte el puerto de salida del monitor y el puerto USB de su ordenador con el cable USB suministrado.
- Para usar auriculares (sólo cuando hay conectado un cable HDMI): conecte el extremo con el enchufe a la toma de auriculares de su monitor.

- Cuando estos cables estén conectados, puede elegir la señal que desee desde el elemento de Selección de Entrada del menú OSD. • El cable HDMI debe ser adquirido por separado.

- Podłączanie audiokabla: podłącz koniec audiokabla do portu wejścia audiowideo monitora, a drugi koniec – do audiowideo komputera.
- Для подключения сетевого шнура: вилку с одного конца сетевого шнура к порту ввода переменного тока монитора, а второй конец – к штепсельной розетке.
- Порядок подключения кабеля VGA/DVI/HDMI:
  a. Подключите разъем VGA/DVI/HDMI к порту VGA/DVI/HDMI ЖК-монитора.
  b. Подключите другой конец VGA/DVI/HDMI кабеля к порту VGA/DVI/HDMI вашего компьютера.
  c. Затяните два винта для закрепления разъема VGA/DVI.
- Использование веб-камеры: с помощью прилагаемого USB-кабеля соедините входной разъем монитора и разъем USB компьютера.
- Использование наушников (Только при подключении кабеля HDMI): подключите конец со штепсельным разъемом к разъему для наушников на мониторе.

- При подключении данных кабелей можно выбирать желаемый источник сигнала, используя функцию «Выбор входа» в экранном меню. • Кабель HDMI приобретается отдельно.

- Be audiokabel aansluiten: sluit een uiteinde van de audiokabel aan op de audiopoort van de monitor, het andere eind op de audiopoort van de computer.
- De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere uiteinde in het stopcontact.
- De VGA/DVI/HDMI-kabel aansluiten:
  a. Steek de VGA/DVI/HDMI-connector in de VGA/DVI/HDMI-poort van de LCD-monitor.
  b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI/HDMI-kabel aan op de VGA/DVI/HDMI-poort van uw computer.
  c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.
- Om gebruik te maken van de ingebouwde webcam: sluit de upstream-poort van het beeldscherm aan op de usb-poort van de computer via de bijgesloten usb-kabel.
- Oortelefoons gebruiken (alleen als een HDMI-kabel is aangesloten): verbind het uiteinde met de stekker met de ingang voor de oortelefoon op de monitor.

- Nadat deze kabels zijn aangesloten, kunt u het gewenste signaal selecteren onder Ingangsselectie in het OSD-menu. • De HDMI-kabel is los te koop.

- Para ligar o cabo de áudio: ligue uma das extremidades do cabo de áudio à porta de entrada de áudio do monitor e ligue a outra extremidade à porta de saída de áudio do computador.
- Para ligar o cabo de alimentação: ligue uma das extremidades do cabo de alimentação à entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo à tomada eléctrica.
- Para ligar o cabo VGA/DVI/HDMI:
  a. Ligue o conector VGA/DVI/HDMI à porta VGA/DVI/HDMI do monitor LCD.
  b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI/HDMI/Displayport à porta VGA/HDMI/Displayport do computador.
  c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.
- Para usar a webcam: ligue a porta de envio do monitor e a porta USB do computador com o cabo USB fornecido.
- Para ligar os auscultadores (apenas quando estão ligados um cabo HDMI): ligue os auscultadores às tomadas correspondentes existentes no monitor.

- Quando os cabos estiverem ligados, pode escolher o sinal pretendido a partir do item Seleccionar entrada no menu mostrado no ecrã. • O cabo HDMI é vendido em separado.

- Ses kablosunu bağlamak için: ses kablosunun bir ucunu (yukarı yönde) monitörün Ses giriş portuna, diğer ucunu bilgisayarın ses çıkış portuna bağlayın.
- Güç kablosunu bağlamak için: güç kablosunun bir ucunu sağlam bir şekilde monitörün AC giriş portuna, diğer ucunu güç çıkışına bağlayın.
- VGA/DVI/HDMI kablosunu bağlamak için:
  a. VGA/DVI/HDMI konektörünü LCD monitörün VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  b. VGA/DVI/HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  c. VGA/DVI konektörü sağlamlaştırmak için iki vidayı sıkın.
- Web kamerasını kullanmak için: monitörün karşıya yükleme bağlantı noktasını ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını, ürünle birlikte verilen USB kablosuyla bağlayın.
- Kulaklık kullanmak için (yalnızca bir HDMI kablosu bağlı olduğunda): Fiş tipinin ucunu monitörün kulaklık jakına takın.

- Bu kablolar takıldığında, OSD menüsündeki Giriş Seçme maddesinden istenen sinyali seçebilirsiniz. • HDMI kablosu ayrı olarak satın alınır.

- Sådan tilsluttes lydkablet: Forbind lydkablets ene ende til skærmens lyd-ind port og den anden ende til computerens lyd-ud port.
- Sådan tilsluttes netledningen: Forbind netledningens ene ende til skærmens AC-ind port og den anden ende til en stikkontakt.
- Sådan tilsluttes VGA/DVI/HDMI kablet:
  a. Forbind VGA/DVI/HDMI stikket til LCD skærmens VGA/DVI/HDMI port.
  b. Forbind VGA/DVI/HDMI kablets anden ende til computerens VGA/DVI/HDMI port.
  c. Skru VGA/DVI stikket med de to skruer.
- Sådan bruges webcam: Tilslut skærmens upstream-port og computerens USB-port med det medfølgende USB-kabel.
- Sådan bruges øretelefonerne (kun når et HDMI-kabel er tilsluttet): Forbind stikket til skærmens hovedtelefonstik.

- Når disse kabler er forbundet, kan du vælge det ønskede signal fra 'Indgangsvalg' i OSD menuen. • HDMI kablet anskaffes separat.

- Ljudkabeln ansluts till ljudporten på bildskärmens ljudingång och den andra änden till datorns ljudutgång.
- Anslut nätkabeln: anslut ena änden av nätkabeln till monitorns nätuttag och den andra änden till ett vägguttag.
- Anslut VGA/DVI/HDMI-kabeln:
  a. anslut VGA/DVI/HDMI-kontakten till LCD-monitorns VGA/DVI/HDMI-uttag.
  b. anslut ena änden av VGA/DVI/HDMI-kabeln till datorns VGA/DVI/HDMI-uttag.
  c. Fäst VGA/DVI-kontakten med skruvarna.
- Använda webbkameran: anslut uppströmsporten på skärmen och USB-porten på datorn med medföljande USB-kabel.
- Använda hörlurar (endast när en HDMI-kabel är ansluten): anslut rätt kontakt till monitorns hörlursuttag.

- När dessa kablar är anslutna, kan du välja önskad signal under "Ingångsval" på OSD-menyn. • HDMI-kabeln måste köpas separat.

- Pentru conectarea cablului audio: conectați un capăt al cablului audio la portul de intrare audio al monitorului, iar celălalt capăt la portul de ieșire audio al computerului.
- Pentru conectarea cablului de alimentare: conectați fix un capăt al cablului de alimentare la portul de intrare c.a. al monitorului, iar celălalt capătla o priză electrică
- Pentru conectarea cablului VGA/DVI/HDMI:
  a. Introduceți conectorul VGA/DVI/HDMI în portul cu același nume al monitorului LCD.
  b. Conectați celălalt capăt al cablului VGA/DVI/HDMI la portul cu același nume al computerului dvs.
  c. Strângeți cele două șuruburi pentru a fixa conectorul VGA/DVI.
- Pentru a folosi camera Web: conectați portul upstream al monitorului și portul USB al computerului folosind cablul USB furnizat.
- Pentru a folosi căștile (numai când este conectat un cablu HDMI): conectați extremitatea cu fișă la mufa de cască a monitorului.

- Când aceste cabluri sunt conectate, puteți alege semnalul dorit din elementul "Selecție intrare" din meniul OSD. • Cablul HDMI este achiziționat separat.

- Da bi povezali audio kabl: povežite jedan kraj audio kabla za audio-in port monitora, a drugi kraj za audio-out port kompjutera.
- Da bi povezali kabl za struju, povežite jedan kraj kabla za struju bezbedno za ulazni AC port monitora a drugi kraj za utičnicu za struju.
- Da bi povezali VGA/DVI/HDMI kabl:
  a. Priključite VGA/DVI/HDMI konektor za VGA/DVI/HDMI port LCD monitora.
  b. Povežite drugi kraj VGA/DVI/HDMI kabla za VGA/DVI/HDMI port svog kompjutera.
  c. Pričvrstite dva šrafa da biste osigurali VGA/DVI konektor.
- Da biste koristili web kameru: povežite port monitora sa USB portom na vašem računaru sa isporučenim USB kablom.
- Da bi koristili slušalice (samo kada ste HDMI kabel povezani): povežite kraj koji je kao utičnica za priključak za slušalice na monitoru.

- Kada su svi kablovi povezani, možete da odaberete željeni signal preko stavke za izbor unosa sa Menija na ekranu. • HDMI kabl se kupuje odvojeno.

- Για τη σύνδεση του καλωδίου ήχου: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή Εισόδου ήχου της οθόνης και το άλλο άκρο στην υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή.
- Για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας με ασφάλεια στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.
- Για να συνδέσετε το καλώδιο VGA/DVI/HDMI:
  a. Συνδέστε το ψς VGA/DVI/HDMI στην υποδοχή VGA/DVI/HDMI της LCD οθόνης.
  b. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου VGA/DVI/HDMI στην υποδοχή VGA/DVI/HDMI του υπολογιστή σας.
  c. Σφίξτε τις δύο βίδες για να ασφαλίσετε το ψς VGA/DVI.
- Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα web: συνδέστε την ανάντη θύρα του μόνιτορ και τη θύρα USB του υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά (μόνον όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI ή καλώδιο DisplayPort): συνδέστε το άκρο του ψς στην υποδοχή ακουστικών της οθόνης.

- Όταν συνδεθούν αυτά τα καλώδια, μπορείτε να επιλέξετε το σήμα που θέλετε από το στοιχείο Επιλογή εισόδου στο μενού της OSD. • Το καλώδιο HDMI πωλείται χωριστά.

- Ses kablosunu bağlamak için: ses kablosunun bir ucunu (yukarı yönde) monitörün Ses giriş portuna, diğer ucunu bilgisayarın ses çıkış portuna bağlayın.
- Güç kablosunu bağlamak için: güç kablosunun bir ucunu sağlam bir şekilde monitörün AC giriş portuna, diğer ucunu güç çıkışına bağlayın.
- VGA/DVI/HDMI kablosunu bağlamak için:
  a. VGA/DVI/HDMI konektörünü LCD monitörün VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  b. VGA/DVI/HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  c. VGA/DVI konektörü sağlamlaştırmak için iki vidayı sıkın.
- Web kamerasını kullanmak için: monitörün karşıya yükleme bağlantı noktasını ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını, ürünle birlikte verilen USB kablosuyla bağlayın.
- Kulaklık kullanmak için (yalnızca bir HDMI kablosu bağlı olduğunda): Fiş tipinin ucunu monitörün kulaklık jakına takın.

- Bu kablolar takıldığında, OSD menüsündeki Giriş Seçme maddesinden istenen sinyali seçebilirsiniz. • HDMI kablosu ayrı olarak satın alınır.

- Для подключения аудиокабеля: подключите один конец аудиокабеля к разъему аудиовхода монитора, а другой конец – к аудиовыходу компьютера.
- Для подключения сетевого шнура: вилку с одного конца сетевого шнура к порту ввода переменного тока монитора, а второй конец – к штепсельной розетке.
- Порядок подключения кабеля VGA/DVI/HDMI:
  a. Подключите разъем VGA/DVI/HDMI к порту VGA/DVI/HDMI ЖК-монитора.
  b. Подключите другой конец VGA/DVI/HDMI кабеля к порту VGA/DVI/HDMI вашего компьютера.
  c. Затяните два винта для закрепления разъема VGA/DVI.
- Использование веб-камеры: с помощью прилагаемого USB-кабеля соедините входной разъем монитора и разъем USB компьютера.
- Использование наушников (Только при подключении кабеля HDMI): подключите конец со штепсельным разъемом к разъему для наушников на мониторе.

- При подключении данных кабелей можно выбирать желаемый источник сигнала, используя функцию «Выбор входа» в экранном меню. • Кабель HDMI приобретается отдельно.

- Be audiokabel aansluiten: sluit een uiteinde van de audiokabel aan op de audiopoort van de monitor, het andere eind op de audiopoort van de computer.
- De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere uiteinde in het stopcontact.
- De VGA/DVI/HDMI-kabel aansluiten:
  a. Steek de VGA/DVI/HDMI-connector in de VGA/DVI/HDMI-poort van de LCD-monitor.
  b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI/HDMI-kabel aan op de VGA/DVI/HDMI-poort van uw computer.
  c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.
- Om gebruik te maken van de ingebouwde webcam: sluit de upstream-poort van het beeldscherm aan op de usb-poort van de computer via de bijgesloten usb-kabel.
- Oortelefoons gebruiken (alleen als een HDMI-kabel is aangesloten): verbind het uiteinde met de stekker met de ingang voor de oortelefoon op de monitor.

- Nadat deze kabels zijn aangesloten, kunt u het gewenste signaal selecteren onder Ingangsselectie in het OSD-menu. • De HDMI-kabel is los te koop.

- Para ligar o cabo de áudio: ligue uma das extremidades do cabo de áudio à porta de entrada de áudio do monitor e ligue a outra extremidade à porta de saída de áudio do computador.
- Para ligar o cabo de alimentação: ligue uma das extremidades do cabo de alimentação à entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo à tomada eléctrica.
- Para ligar o cabo VGA/DVI/HDMI:
  a. Ligue o conector VGA/DVI/HDMI à porta VGA/DVI/HDMI do monitor LCD.
  b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI/HDMI/Displayport à porta VGA/HDMI/Displayport do computador.
  c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.
- Para usar a webcam: ligue a porta de envio do monitor e a porta USB do computador com o cabo USB fornecido.
- Para ligar os auscultadores (apenas quando estão ligados um cabo HDMI): ligue os auscultadores às tomadas correspondentes existentes no monitor.

- Quando os cabos estiverem ligados, pode escolher o sinal pretendido a partir do item Seleccionar entrada no menu mostrado no ecrã. • O cabo HDMI é vendido em separado.

- Ha a kábeleket csatlakoztatta, ki tudja választani a kívánt jelet az OSD menü Bemenetválasztás elemében. • A HDMI-kábelt külön megvásárolható.

- Свързване на аудио кабел: Свържете единия край на аудио кабела с аудио входа на монитора, а другия край с аудио изхода на компютъра.
- Свързване на захранващия кабел: Свържете единия край на захранващия кабел с АС входа на монитора, а другия край – към контакт.
- Свързване на VGA/DVI/HDMI кабел:
  a. Свържете VGA/DVI/HDMI конектора с VGA/DVI/HDMI порта на LCD монитора.
  b. Свържете другия край на VGA/DVI/HDMI кабела с VGA/DVI/HDMI порта на Вашия компютър.
  c. Затегнете двата болта, за да прикрепите VGA/DVI конектора.
- Използване на уеб камерата: Свържете upstream порта на монитора с USB порта на компютъра като използвате предоставения USB кабел.
- Използване на слушалки (само когато е свързан HDMI кабел): Свържете края с жака за слушалки на компютъра.

- Когато тези кабели са свързани, можете да изберете желания сигнал от опцията «избор на входящ сигнал» от екранното меню. • HDMI кабелът трябва да бъде закупен отделно.

- Pripojenie zvukového kábla: pripojte jeden koniec audio kábla k portu pre audio vstup na monitore a druhý koniec kábla pripojte k portu pre audio výstup na počítači.
- Pripojenie sieťového napájacieho kábla: dôkladne pripojte jeden koniec sieťového napájacieho kábla k vstupnému portu pre pripojenie napájania striedavým prúdom na monitore a druhý koniec kábla pripojte k sieťovej zásuvke.
- Pripojenie VGA/DVI/HDMI kábla:
  a. Konektor VGA/DVI/HDMI zasuňte do portu VGA/DVI/HDMI na LCD monitore.
  b. Druhý koniec VGA/DVI/HDMI kábla pripojte k VGA/DVI/HDMI portu na počítači.
  c. Pre zaistenie konektora VGA/DVI dotiahnite dve skrutky.
- Ako použiť webkameru: pripojte port odosielania toku údajov na monitore a port USB na počítači pomocou priloženého USB kábla.
- Používanie slúchadiel (len ak sú pripojené káble HDMI): pripojte koniec so zástrčkou ku konektoru pre slúchadlá na monitore.

- Po pripojení káblov môžete vybrať požadovaný signál v rámci položky "Voľba vstupu" v rámci OSD menu. • HDMI kábel sa kupuje zvlášť.

- لتوصيل كبل الصوت: وصل أحد طرفي كبل الصوت بمنفذ دخل الصوت الموجود بالشاشة ثم وصل الطرف الآخر بمنفذ خرج الصوت الموجود في جهاز الكمبيوتر.
- لتوصيل كبل التيار الكهربائي: وصل أحد طرفي كبل التيار الكهربائي بمنفذ دخل التيار المزدوج الموجود في الشاشة، ثم وصل الطرف الآخر بأحد مخارج الطاقة.
- لتوصيل كبل VGA/DVI/HDMI:
  أ. أدخل موصل VGA/DVI/HDMI في منفذ VGA/DVI/HDMI الموجود بشاشة LCD.
  ب. وصل الطرف الآخر من كبل VGA/DVI/HDMI بمنفذ VGA/DVI/HDMI الموجود في جهاز الكمبيوتر.
  ج. قم بربط المسمارين بإحكام لتأمين توصيل VGA/DVI.
- لاستخدام كاميرا الويب: قم بتوصيل منفذ التدفق الخارجي للشاشة ومنفذ USB بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المرفق.
- لاستخدام سماعات الأذن (HDMI فقط عند توصيل كابل): وصل طرف السماعة الذكي بمنفذ سماعة الأذن الموجود بالشاشة.

- 連接音頻線：將音頻線的一端連接到顯示器上的音頻輸入接口，將另一端連接到計算機的音頻輸出接口。
- 連接電源線：將電源線的一端牢固插入顯示器上的交流輸入接口，將另一端插入電源插座。
- 連接VGA/DVI/HDMI 線：
  a. 將VGA/DVI/HDMI 信號線插入液晶顯示器的VGA/DVI/HDMI 接口。
  b. 將VGA/DVI/HDMI 線的另一端連接到計算機的VGA/DVI/HDMI 接口。
  c. 拧紧两个螺丝以固定VGA/DVI 线缆。
- 要使用网络摄像头，请使用配套的 USB 连接线连接显示器的上游端口与计算机的 USB 端口。
- 使用耳机（仅当连接了 HDMI 线时）：将带插头的那端连接到显示器的耳机插孔。

- 連接好線纜後，您就可以從 OSD 菜單的 "輸入選擇" 項目中選擇想要的信號。 • HDMI 線需另外購買。

- Kada su svi kablovi povezani, možete da odaberete željeni signal preko stavke za izbor unosa sa Menija na ekranu. • HDMI kabl se kupuje odvojeno.

- Για τη σύνδεση του καλωδίου ήχου: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή) Εισόδου ήχου της οθόνης και το άλλο άκρο στην υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή.
- Για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας με ασφάλεια στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.
- Για να συνδέσετε το καλώδιο VGA/DVI/HDMI:
  a. Συνδέστε το ψς VGA/DVI/HDMI στην υποδοχή VGA/DVI/HDMI της LCD οθόνης.
  b. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου VGA/DVI/HDMI στην υποδοχή VGA/DVI/HDMI του υπολογιστή σας.
  c. Σφίξτε τις δύο βίδες για να ασφαλίσετε το ψς VGA/DVI.
- Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα web: συνδέστε την ανάντη θύρα του μόνιτορ και τη θύρα USB του υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά (μόνον όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI ή καλώδιο DisplayPort): συνδέστε το άκρο του ψς στην υποδοχή ακουστικών της οθόνης.

- Όταν συνδεθούν αυτά τα καλώδια, μπορείτε να επιλέξετε το σήμα που θέλετε από το στοιχείο Επιλογή εισόδου στο μενού της OSD. • Το καλώδιο HDMI πωλείται χωριστά.

- Ses kablosunu bağlamak için: ses kablosunun bir ucunu (yukarı yönde) monitörün Ses giriş portuna, diğer ucunu bilgisayarın ses çıkış portuna bağlayın.
- Güç kablosunu bağlamak için: güç kablosunun bir ucunu sağlam bir şekilde monitörün AC giriş portuna, diğer ucunu güç çıkışına bağlayın.
- VGA/DVI/HDMI kablosunu bağlamak için:
  a. VGA/DVI/HDMI konektörünü LCD monitörün VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  b. VGA/DVI/HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın VGA/DVI/HDMI yuvasına takın.
  c. VGA/DVI konektörü sağlamlaştırmak için iki vidayı sıkın.
- Web kamerasını kullanmak için: monitörün karşıya yükleme bağlantı noktasını ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını, ürünle birlikte verilen USB kablosuyla bağlayın.
- Kulaklık kullanmak için (yalnızca bir HDMI kablosu bağlı olduğunda): Fiş tipinin ucunu monitörün kulaklık jakına takın.

- Bu kablolar takıldığında, OSD menüsündeki Giriş Seçme maddesinden istenen sinyali seçebilirsiniz. • HDMI kablosu ayrı olarak satın alınır.

- Pokyny pro připojení zvukového kabelu: připojte jeden konec zvukového kabelu ke vstupnímu portu zvuku monitoru a druhý konec k výstupu zvuku počítače.
- Pokyny pro připojení napájecího kabelu: připojte jeden konec napájecího kabelu ke zdroje pro připojení napájení monitoru LCD a druhý konec k elektrické zásuvce.
- Pokyny pro připojení kabelu VGA/DVI/HDMI:
  a. Připojte konektor VGA/DVI/HDMI k portu VGA/DVI/HDMI monitoru LCD.
  b. Připojte druhý konec kabelu VGA/DVI/HDMI k portu VGA/DVI/HDMI v počítači.
  c. Zajistěte konektor VGA/DVI dvěma šrouby.
- Pro použití webové kamery: propojte port pro odesílání dat monitoru a port USB počítače pomocí dodaného kabelu USB.
- Pokyny pro používání sluchátek (pouze v případě připojení kabelu HDMI): připojte konec se zástrčkou ke zdířce monitoru pro připojení sluchátek.

- Po připojení těchto kabelů můžete zvolit požadovaný signál v položce Input Select (Výběr vstupu) v nabídce OSD. • Kabel HDMI je třeba zakoupit samostatně.

- Az audiokábel csatlakoztatása: a hangkábel egyik végét a monitor audió bemeneti portjához, a másikat pedig a számítógép audió kimeneti csatlakozójához csatlakoztassa.
- A hálózati tápkábel csatlakoztatása: Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a monitor tápfeszültség bemenetéhez, a másik végét egy hálózati aljzatba.
- A VGA/DVI/HDMI kábel csatlakoztatása:
  a. Csatlakoztassa a VGA/DVI/HDMI csatlakozót az LCD-monitor VGA/DVI/HDMI aljzatához.
  b. Csatlakoztassa a VGA/DVI/HDMI kábel másik végét a számítógép VGA/DVI/HDMI aljzatához.
  c. Húzza meg a VGA/DVI csatlakozót rögzítő csavarokat.
- A webkamera használatához: a mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a monitor kimeneti portját a számítógép USB portjához.
- Fülhallgatók használatához (csak abban az esetben, ha a HDMI kábel csatlakoztatva van): csatlakoztassa a dugóval ellátott végét a monitor fülhallgató aljzatához.

- 連接音頻線：將音頻線的一端連接至顯示器的 Audio-in 連接埠，另一端則連接至電腦的音訊輸出連接埠。
- 連接電源線：將電源線的一端牢牢地連接至顯示器的 AC 輸入連接埠，另一端則連接至電源插座。
- 連接 VGA/DVI/HDMI 纜線：
  a. 將 VGA/DVI/HDMI 連接器插入液晶顯示器的 VGA/DVI/HDMI 連接埠。
  b. 將 VGA/DVI/HDMI 纜線的另一端連接至電腦的 VGA/DVI/HDMI 連接埠。
  c. 鎖緊兩顆螺絲固定 VGA/DVI 連接器。
- 若要使用網路攝影機：使用隨附的 USB 傳輸線，連接顯示器的上行埠及電腦的 USB 連接埠。
- 使用耳機（僅限連接 HDMI 訊號線時）：將耳機插頭連接顯示器的耳機插孔。

- 完成接線後，可從 OSD 選單的「輸入選擇」項目中選擇所要的訊號。 • HDMI 纜線需另外購買。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

ASSEMBLING THE MONITOR BASE

EN Assemblage de la base du moniteur · FR Befestigen des Monitorstandfußes · DE Assemblaggio della base del monitor · ES Ensamblar la base del monitor · IT Соединение подставки с монитором · RU De voet van de monitor monteren · NL Normas de segurança · PT Monitör altlığını monte etme · TR Samling af skærmfoden · DA Näyttöjalustan kokoaminen · FI Montere skjermsokkelen · SV Montering av monitorsockeln · NO Podłączanie podstawy monitora · PL Montáž podstavce monitoru · CS Asamblarea bazei monitorului · RO Sklapanje osnove monitora · SR Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης · EL Монтиране на основата на монитора · BG BeZmontovanie základne monitora · SK تجميع وتركيب قاعدة الشاشة · AR 組装显示器底座 · ZH 組裝顯示器底座 · JA 모니터 조립 · KO การประกอบฐานจอภาพ · TH Memasang dudukan monitor · MS Monitoriaus pagrindo montavimas · LT Monitora pagrindo montavimas · LV Monitori aluse koostamine · ET



1. Have the front of the monitor face down on a table.
2. Attach the base into the arm, making sure the tab on the arm fits into the groove on the base.
3. Fix the base to the arm by fastening the bundled screw.
4. The arm/base installation is complete.

We recommend that you cover the table surface with soft cloth to prevent damage to the monitor.

1. Posez doucement le moniteur face à terre sur une table.
2. Fixez la base sur le bras, en vous assurant bien que la languette qui se trouve sur le bras entre dans la rainure sur la base.
3. Fixez la base sur le bras en serrant la vis fournie.
4. L'installation du bras/de la base est terminée.

Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

1. Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen Tisch.
2. Befestigen Sie die Basis am Arm; achten Sie darauf, dass die Nase am Arm in der Aussparung an der Basis einrastet.
3. Fixieren Sie die Basis mit der mitgelieferten Schraube am Arm.
4. Die Installation von Arm und Fuß ist abgeschlossen.

Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.

1. Appoggiare il monitor a faccia in giù su un tavolo.
2. Attaccare la base al supporto, assicurandosi che la linguetta del supporto si adatti nella scanalatura della base.
3. Fissare la base sul supporto usando le viti fornite in dotazione.
4. L'installazione del supporto/base è completata.

Si raccomanda di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per prevenire danni al monitor.

1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.
2. Acople la base al brazo asegurándose de que la pestaña del brazo ajusta en la ranura de la base.
3. Fije la base al brazo apretando el tornillo incluido.
4. La instalación del brazo y la base se habrá completado.

Recomendamos que coloque un paño suave sobre la mesa donde apoyará el monitor con el fin de no dañar el monitor.

1. Положите монитор на стол экраном вниз.
2. Прикрепите кронштейн к основанию, при этом наконечник кронштейна должен войти в паз основания.
3. Закрепите основание на кронштейне комплектом болтов.
4. Установка кронштейна и основания завершена.

Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью во избежание повреждения монитора.

1. Leg de voorkant van de monitor plat op tafel.
2. Monteer de voet aan de arm en let erop dat de bijgeleverde schroef vast te maken.
3. Bevestig de onderkant van de arm door de bijgeleverde schroef vast te maken.
4. De installatie van voet en arm is voltooid.

Wij raden u aan het tafelblad af te dekken met een zachte doek om schade aan de monitor te voorkomen.

1. Deite o monitor sobre uma mesa com a parte da frente voltada para baixo.
2. Fixe a base no braço, certificando-se de que a aba do braço encaixa na ranhura da base.
3. Fixe a base ao braço apertando o parafuso fornecido.
4. A instalação do braço/da base está concluída.

Recomendamos que cubra a superfície da mesa com um pano macio para evitar danificar o monitor.

1. Monitörün ön tarafını masaya bakacak şekilde çevirin.
2. Tabanı kola takın, koldaki sekmenin tabandaki ilgili yere geçtiğinden emin olun.
3. Ürünle birlikte verilen vidayı bağlayarak altlığı kola takın.
4. Kol/altlık montajı tamamlanmıştır.

Monitöre hasar gelmesini önlemek için masanın yüzeyini yumuşak bir giysiyle örtmenizi tavsiye ederiz.

1. Læg skærmen ned på et bord med forsiden nedad.
2. Sæt foden ind i armen og indpas pinden på armen i indstikket på foden.
3. Fastgør foden til armen ved at stramme den medfølgende skrue.
4. Arm/fod installation er fuldført.

Vi rekommenderar att du lägger ett mjukt tyg på bordet för att undvika skada på monitorn.

1. Ställ monitorn framåtlutad på ett bord.
2. Montera basen på armen, se till att fliken på armen inpassas i skårorna på basen.
3. Fixera stativet till armen genom att dra åt den medföljande skruven.
4. Arm-/basinstallationen är klar.

Vi anbefaler at du dekker overflaten av bordet med et mykt stoff for å unngå skade på skjermen.

1. Legg monitorens forside ned på et bord.
2. Fest armen til foten ved å stramme den medfølgende skruen.
3. Sørg for at armen er festet til foten.
4. Montering er fullført.

Vi anbefaler at du legger et mykt stoff på bordet for å unngå skade på monitoren.

1. Połóż monitor ekranem w dół na stole.
2. Podłącz podstawę do ramien