ASUS LCD Monitor

Model name:VW227TR/VW227NR/VW227SR/VW227DR
VW228TR/VW228NR/VW228SR/VW228DR
B22T/B22N/B22S/B22D

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE / GUIDE DE MISE EN ROUTE / KURZBEDIENUNGSANLEITUNG / GUIDA RAPIDA / GUÍA DE INICIO RÁPIDO / КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО / SNELLE STARTGIDS / 快速入門指南 / 快速入门指南 / クイックスタートガイド / 빠른 시작 안내서 / GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA / HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU /دليل التشغيل السريع / ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / QUICK-START VEJLEDNING / PIKAOPAS / HURTIGSTARTGUIDE / SNABBSTARTSGUIDE / INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA / STRUČNÁ PŘÍRUČKA / GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ / GHID DE PORNIRE RAPIDĂ / PRIRUČNIK ZA BRZO POČETAK / ОЗАҢГОС ГРЮГОРЬ ЕККИНЇНЄ / PANDUAN RINGKAS / РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ / STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE / LÜHIJUHEND / GREITO PARENGIMO DARBUI VADOVAS / ĀTRAS UZSĀKŠANAS ROKASGRĀMATA

As an Energy Star® Partner, our company has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency.

LAMP CONTAINS MERCURY. DISPOSE ACCORDING TO LOCAL/STATE/FEDERAL LAW. (For VW227TR/VW227NR/VW227SR/VW227DR series only)

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Before setting up the monitor,carefully read all the documentation that came with the package.If you encounter technical problems with the monitor,contact a qualified service technician or your retailer.

Prima di installare il monitor, leggere attentamente l'intera documentazione fornita con la confezione.

Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door voordat u de monitor installeert.

Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d'avoir lu toute la documentation incluse dans le paquet.

Lea atentamente toda la documentación incluida antes de realizar ajustes en el monitor.

Перед установкой монитора, тщательно прочитайте всю документацию, поставляемую в комплекте.

使用前請詳閱包裝內附的使用說明，並檢查產品各部分配件是否正常，以及電源線是否有任何損壞。如果遇到不正確的放置位置、請儘速與您的經銷商或技術服務中心聯繫。

모니터를 설치하기 전에 제품 구입시 포함된 모든 문서를 읽어주십시오.

قبل تركيب الشاشة، اقرأ بعناية جميع الوثائق المرفقة مع العبوة وفي حالة مواجهة أية مشاكل تقنية في الشاشة، يرجى الرجوع إلى فني الصيانة المؤهل أو الاتصال بالبائع لديك.

Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentação que vem na embalagem.

Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgfältig alle mitgelieferten Informationen.

Перед установкой монитора, тщательно прочитайте всю документацию, поставляемую в комплекте.

使用前請詳閱包裝內附的使用說明，並檢查產品各部分配件是否正常，以及電源線是否有任何損壞。如果遇到不正確的放置位置、請儘速與您的經銷商或技術服務中心聯繫。

Ennen monitorin asennusta lue huolellisesti kaikki asiakirjat, jotka tulivat pakkauksen mukana.

Przed wykonaniem ustawień monitora, należy uważnie przeczytać zawartość pakietu.Znajdujące się w opakowaniu dokumenty.

Inainte de punerea in functiune a monitorului, cititi cu atentie intreaga documentatie livrata impreuna cu produsul.

Sebelum memasang unit monitor, baca semua dokumentasi yang diberikan dalam kemasan dengan cermat.

Enne monitori paigaldamist lugege hoolikalt kõiki seadmega kaasnenud dokumente.

Pirms monitora uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet visu kopā ar iepakojumu nodrošināto dokumentāciju.

1. SPLENDID™ / 自動調整** / MENU選択ボタン / 菜单按钮
2. ボリューム+ホットキー / 音量+热键
3. MENU入力選択ボタン
4. 輝度ホットキー / 亮度+热键
5. 電源ボタン
6. コンフリクトスキャナー / ConflictScanner / スピーカー非搭載モデル

1. SPLENDID™ / Auto-adjust* / 菜单选择按钮
2. 音量 +热键
3. 菜单/输入选择按钮
4. 亮度 +热键
5. 电源按钮
6. 冲突扫描仪 (ConflictScanner) 型号不带扬声器

1. Bouton SPLENDID™ / Ajustement automatique** / Quitter Menu
2. Raccourci volume/Sélection (réservé aux modèles à haut-parleur)
3. Bouton MENU/Sélection
4. Raccourci luminosité/Sélection
5. Bouton d'alimentation
6. Raccourci contraste/Sélection (réservé aux modèles sans haut-parleur)

1. SPLENDID™ / Automatische Feineinstellung** / MENU verlassen-Taste
2. Lautstärke-Taste/Kanner-Taste (für Modelle mit Lautsprechern)
3. Taste MENU / Invio / Selezione
4. Helligkeit/Größer-Taste
5. Ein/Aus-Taste
6. Kontrast-Taste/Kleiner-Taste (für Modelle ohne Lautsprechern)

1. Pulsante SPLENDID™/Auto-regolazione** / Uscita MENU
2. Hotkey Volume/ Pulsante - (Riduzione) (per i modelli con altoparlanti)
3. Pulsante MENU / Invio / Selezione
4. Hotkey Luminosità-/Pulsante+ (Aumento)
5. Pulsante di Accensione
6. Hotkey Contrasto/Pulsante - (Riduzione) (per i modelli senza altoparlanti)

1. Botón SPLENDID™/Ajuste automático** / Salir del menú
2. Tecla de acceso directo de volumen/Botón Sin/Reducir (para modelos con altavoces)
3. Botón MENU/Selección
4. Tecla de acceso directo de brillo/Botón Subir/Aumentar
5. Botón de encendido
6. Tecla de acceso directo de contraste/Botón Reducir (para modelos sin altavoces)

1. SPLENDID™ / автонастройка** / выход из меню
2. Горячая клавиша громкости/Клавиша уменьшения (для моделей с колонками)
3. Меню/выбор
4. Горячая клавиша яркости/клавиша увеличения
5. Кнопка питания
6. Горячая клавиша контраста/клавишу уменьшения (для моделей без динамиков)

1. Knop SPLENDID™/Automatisch aanpassen** / MENU afsluiten
2. Volumesneltoets/Knop verlagen (voor modellenmet luidsprekers)
3. MENU/Enter/Selectie
4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen (Helderheid)
5. Aan/uitknop
6. Sneltoets Contrast/Knop verlagen (voor modellenzonder luidsprekers)

1. SPLENDID™ 记憶键* / 自動調整鍵** / 離開選單
2. 音量調整 / 音量+ / 進入鍵 / 確定鍵
3. 開啟 OSD 選單 / 進入鍵 / 確定鍵
4. 亮度調整 / 向上選擇鍵
5. 電源鍵
6. 對比調整 / 向下選擇鍵 / 對內建喇叭的機種無此功能

1. SPLENDID™ 记憶键* / 自动调整键** / 离开菜单
2. 音量调整 / 向下选择键 / 向右选择机种
3. 进入 OSD 选单 / 进入键 / 确定键
4. 亮度调整 / 向上选择键
5. 电源键
6. 对比调整 / 向下选择键 / 对内建喇叭的机种无此功能

1. SPLENDID™ 기억 키* / 자동 조정** / 메뉴 종료
2. 볼륨 조정 / 오른쪽 / 왼쪽 키
3. 메뉴 열기 / 입력 / 확인
4. 밝기 조정 / 위 키
5. 전원 버튼
6. 대비 조정 / 아래 키 (스피커 없는 모델)

1. SPLENDID™ / Auto-ajuste* / Tecla de saída de menu
2. Tecla de atalho para ajuste do volume/Tecla Diminuir (para modelos com altifalantes)
3. Tecla MENU/Entrar/Selecção
4. Tecla de atalho do brilho/Aumentar
5. Botão de alimentação
6. Tecla de atalho para ajuste do contraste/Redução/para os modelos sem altifalantes

1. Botão SPLENDID™/Ajuste automático** / Sair do menu
2. Botão de ajuste do volume/Redução (específico modelo com altifalantes)
3. Botão MENU/Entrar/Selecção
4. Botão de ajuste do brilho/Aumentar
5. Botão de alimentação
6. Botão de ajuste do contraste/Redução (específico modelo sem altifalantes)

1. SPLENDID™ /Genişlik ayarı**/Çıkış menüsü
2. Ses düğmesi kısayolu/Azaltma düğmesi (para os modelos com altifalantes)
3. MENU/Giriş/Seçim düğmesi
4. Parlaklık kısayolu/Artırma düğmesi
5. Güç düğmesi
6. Kontrast kısayol tuşu/Azaltma düğmesi (hoparlörsüz modeller için)

1. Tlačno SPLENDID™/Automatsko balansiranje**/Izlaz iz menija
2. Tipka za prečac za jačinu zvuka/Tipka za smanjivanje tona (za modele s zvučnicima)
3. Tipka MENU/Unos/Odabir
4. Tipka za prečac za svjetlinu/Tipka za povećavanje
5. Tipka za napajanje
6. Tipka za prečac za kontrast/Tipka za smanjenje (za modele bez zvučnika)

1. Tlačidlo SPLENDID™/Automatické nastavenie**/Ukončenie ponuky
2. Hangerő gomb/Hangerő csökkentő gomb (a hangszóró nélkül modellekhez)
3. MENU/Bevitel/Kiválasztás gomb
4. Fényerő gomb/Növelés gomb
5. Főkapcsoló
6. Kontrast gyorsgomb/Hangerő csökkentő gomb (a hangszóró nélkül modellekhez)

1. Butonul SPLENDID™/Reglare automată** / Ieșire din MENIU
2. Tastă rapidă Volum/buton Micșorare (pentru modele cu difuzoare)
3. Buton MENIU/Introducere/Selectare
4. Tastă rapidă Luminozitate/buton Mărire
5. Buton Alimentare
6. Tastă rapidă de reglare a contrastului/Buton Micșorare (pentru modelele fără difuzoare)

1. Бутон SPLENDID™/Автоматично подравняване** / Изход от менюто
2. Бутон за бърз достъп за силата на звука/Бутон за намаляване (за модели с високоговорители)
3. Бутон MENU/Въвеждане/Избор
4. Бутон за бърз достъп за яркостта/Бутон за увеличаване
5. Бутон за захранване
6. Бутон за бърз достъп за контраста/Бутон за намаляване (за модели без високоговорители)

1. Gumb SPLENDID™/Samodejno prilagajanje** / Izhod iz menija
2. Bližnjična tipka za glasnost/Tipka za zmanjšanje (za modele z zvočniki)
3. Gumb MENU/Vnos/Izbira
4. Bližnjična tipka za svetlost/Tipka za povečanje
5. Gumb za vklop/izklop
6. Bližnjična tipka za kontrast/Tipka za zmanjšanje (za modele brez zvočnikov)

1. Taustė SPLENDID™/Automatinė sąranka**/Išeiti iš meniu
2. Garso spart. klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
3. MENIU / Įeiti / Pasirinkimo mygtukas
4. Ryškumo spart. klavišas / garsumo didinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
5. Maitinimo mygtukas
6. Kontrasto spart. klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)

1. Taustiņš SPLENDID™/Automātiska pielāgošana**/Izvēlnes iziešana
2. Skaļuma karstā taustiņa/Kreisā bulttaustiņa (modeļiem ar iebūvētajiem skaļruņiem)
3. Ieeja MENU/Labā bulttaustiņa
4. Spilgtuma karstā taustiņa/Augšupvērstā bulttaustiņa
5. Barošanas taustiņš
6. Kontrasta karstā taustiņa/Lejupvērstā bulttaustiņa (modeļiem bez iebūvētajiem skaļruņiem)

1. SPLENDID™ / Automatinis suderinimas** / Išeiti iš meniu
2. Garsumo klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
3. MENIU/Įvesti/Pasirinkti
4. Šviesumo klavišas / garsumo didinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
5. Maitinimo mygtukas
6. Kontrasto klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)

1. SPLENDID™ / Automātiska regulēšana**/Atpakaļ uz izvēlni
2. Ātrās taustiņš skaļuma regulēšanai/Samazināšanas taustiņš (modeļiem ar skaļruņiem)
3. Ātrās taustiņš MENU/Ievade/Izvēle
4. Ātrās taustiņš spilgtuma regulēšanai/Palielināšanas taustiņš
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
6. Ātrās taustiņš kontrasta regulēšanai/Samazināšanas taustiņš (modeļiem bez iebūvētajiem skaļruņiem)

1. Бутон SPLENDID™/Автоматично настройване** / Изход от менюто
2. Бутон за бърз достъп за силата на звука/Намаляване (за модели с високоговорители)
3. Бутон MENU/Въвеждане/Избор
4. Бутон за бърз достъп за яркостта/Увеличаване
5. Бутон за захранване
6. Бутон за бърз достъп за контраста/Намаляване (за модели без високоговорители)

1. Tombol SPLENDID™/Penyetelan Otomatis** / Keluar
2. Tombol pintas volume/tombol Perkecil(untuk model yang dilengkapi pengeras suara)
3. Tombol MENU/Enter/Pilihan
4. Tombol pintas Kecerahan/tombol Perbesar
5. Tombol Daya
6. Tombol pintas Kontras/tombol Perkecil (untuk model tanpa pengeras suara)

1. Tombol SPLENDID™/Pelaras Automatik** / Keluar menu
2. Kunci Pintas kelantangan/kekunci kurangkan (untuk model dengan pembesar suara)
3. MENU/Enter/Pilih
4. Kunci pintas kecerahan/kekunci tambah
5. Kekunci kuasa
6. Kunci pintas kontras/kekunci kurangkan (untuk model tanpa pembesar suara)

1. Utama SPLENDID™/Automatinis reglavimas** / Išėjimas iš meniu
2. Garsumo klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
3. MENIU/Įvesti/Pasirinkti
4. Šviesumo klavišas / garsumo didinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)
5. Maitinimo mygtukas
6. Kontrasto klavišas / garsumo mažinimo mygtukas (modeliams su garsiakalbiais)

1. Butang SPLENDID™/Pelarasan Auto** / Keluar menu
2. Butang pintasan kelantangan/butang pengurangan (untuk model dengan pembesar suara)
3. MENU/Enter/Pilih
4. Butang pintasan kecerahan/butang penambah
5. Butang kuasa
6. Butang pintasan kontras/butang pengurangan (untuk model dengan pembesar suara)

1. SPLENDID™ / Automatisk justering** / Gå tillbaka till skärmlista
2. Genvägstaste till bildstyrkeknapp till reducering (för modeller med högtalare)
3. Knapp til menu/Enter/välj
4. Genvägstaste till bildstyrkeknapp för förstorare
5. Tänd-/släckknapp
6. Kontrast-/sänkningsknapp till reducering (för modeller utan högtalare)

1. SPLENDID™ / Automatické nastavenie** / Ukončenie ponuky
2. Klávesa skratkového prístupu pre nastavenie hlasitosti/ Tlačidlo znižovania hlasitosti (pre modely s reproduktormi)
3. MENU/Zadať/Tlačidlo voľby
4. Kláves skratkového prístupu pre nastavenie jasu/Tlačidlo pre zvýšenie hodnoty
5. Napájanie
6. Kláves skratkového prístupu pre nastavenie kontrastu/Tlačidlo pre zníženie hodnoty (pre modely s reproduktormi)

1. Ana SPLENDID™/Otomatik Ayarlama** / Menüden Çıkış
2. Ses kısayol tuşu/Azaltma düğmesi (hoparlörlü modeller için)
3. MENU/Giriş/Seçim düğmesi
4. Parlaklık kısayol tuşu/Artırma düğmesi
5. Güç düğmesi
6. Kontrast kısayol tuşu/Azaltma düğmesi (hoparlörsüz modeller için)

1. Κουμπί SPLENDID™/Αυτόματη ρύθμιση** / Κλείσιμο μενού από το μενού
2. Πλήκτρο συντόμευσης έντασης ήχου/ Πλήκτρο μείωσης (για μοντέλα με ηχεία)
3. Κουμπί MENU/Enter/Επιλογή
4. Πλήκτρο συντόμευσης φωτεινότητας/ Κουμπί Αύξησης
5. Κουμπί Τροφοδοσίας
6. Πλήκτρο συντόμευσης αντίθεσης/ Κουμπί μείωσης (για μοντέλα χωρίς ηχεία)

1. Kullanıcı SPLENDID™/Otomatik Ayarlama** / Menüden Çıkış
2. Ses kısayol tuşu/Azaltma düğmesi (hoparlörlü modeller için)
3. MENU/Giriş/Seçim düğmesi
4. Parlaklık kısayol tuşu/Artırma düğmesi
5. Güç düğmesi
6. Kontrast kısayol tuşu/Azaltma düğmesi (hoparlörsüz modeller için)

1. Gia να αποτρέψετε ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
2. Η οθόνη θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που διαθέτουν στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε το κατάστημα παροχής ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισμού.
3. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φις ρεύματος που συμμορφώνεται με τον τύπο του ρεύματος σας.
4. Η οθόνη έχει σχεδιαστεί λειτουργικά, να χρησιμοποιείται μόνο σε τάση του οποίου χρησιμοποιείται η ονομαστική μετάβαση 100-240V AC.
5. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο καλώδιο ρεύματος του συμμορφώνεται με τον τύπο του ρεύματος σας.
6. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο καλώδιο ρεύματος του συμμορφώνεται με τον τύπο του ρεύματος σας.
7. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος, μην χρησιμοποιείτε πολλαπλές συνδέσεις στην ίδια πρίζα. Μην υπερφορτώνετε τη συνολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της πρίζας τοίχου, του καλωδίου ρεύματος ή της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος.
8. Μην υπερφορτώνετε τη συνολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της πρίζας τοίχου, του καλωδίου ρεύματος ή της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Μην υπερφορτώνετε τη συνολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της πρίζας τοίχου, του καλωδίου ρεύματος ή της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος.
10. Μην υπερφορτώνετε τη συνολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της πρίζας τοίχου, του καλωδίου ρεύματος ή της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος.

1. Ne pas placer de moniteur sur un chariot, support ou table instable. Si le moniteur tombe, il risque de se blesser gravement et de l'endommager sérieusement. Utilisez uniquement un chariot, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec le moniteur. Suivez les instructions du fabricant lors de l'installation du moniteur et utilisez uniquement les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
2. Ne placez jamais d'objets sur le moniteur et ne le soumettez pas à des vibrations. Ne placez pas votre enfant sur le moniteur ou sous celui-ci.
3. Ne placez pas d'objets sur le moniteur et ne le soumettez pas à des vibrations. Ne placez pas votre enfant sur le moniteur ou sous celui-ci.
4. Ne placez pas d'objets sur le moniteur et ne le soumettez pas à des vibrations. Ne placez pas votre enfant sur le moniteur ou sous celui-ci.
5. Ne placez pas d'objets sur le moniteur et ne le soumettez pas à des vibrations. Ne placez pas votre enfant sur le moniteur ou sous celui-ci.
6. Ne placez pas d'objets sur le moniteur et ne le soumettez pas à des vibrations. Ne placez pas votre enfant sur le moniteur ou sous celui-ci.

1. Ako želite smanjiti opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj proizvod kiši ili vlazi.
2. Monitor treba koristiti samo s izvorom napajanja naznačenim na oznaci. Ako niste sigurni koja vam je vrsta napajanja u vašem domu, obratite se svojem dobavljaču ili lokalnom elektroprivrednom društvu.
3. Koristite odgovarajući utikač za strujni kabel koji je u skladu sa vašim lokalnim standardima za struju.
4. Za produženje kabela ili razvodnika koristite monitor sklopljen sa UL-om, kompatibilna kopija mora odgovarajuće priključene zemlje. (VW227TR/VW227NR/VW227SR/VW227DR series only)
5. Ne stavljajte ništa na kabel za napajanje. Ne postavljajte monitor na područja na kojima će se kabel gaziti.
6. Ako koristite produžni kabel s monitorom, provjerite je li ukupna nazivna struja svih uređaja priključenih na produžni kabel manja od nazivne struje kabela. Provjerite i je li ukupna nazivna struja svih uređaja priključenih na zidnu utičnicu manja od nazivne struje osigurača.
7. Ne preopterećujte strujni sustav, utikač ili produžni kabel tako da priključite previše uređaja. Ukupno opterećenje sustava ne smije biti veće od 15 % nazivne struje strujnog kruga. Ako koristite produžni kabel, opterećenje ne smije biti veće od nazivne struje produžnog kabela.
8. Ako koristite produžni kabel, opterećenje ne smije biti veće od nazivne struje produžnog kabela.
9. Ako koristite produžni kabel, opterećenje ne smije biti veće od nazivne struje produžnog kabela.
10. Ako koristite produžni kabel, opterećenje ne smije biti veće od nazivne struje produžnog kabela.

1. Ne postavljajte monitor na nestabilna kolica, postolje ili stol. Ako monitor padne, može se ozbiljno oštetiti. Koristite samo kolica, postolje ili stol koje preporučuje proizvođač ili koji se prodaje s monitorom. Slijedite upute proizvođača prilikom postavljanja monitora i koristite samo dodatnu opremu za montiranje koju preporučuje proizvođač.
2. Nikada ne stavljajte predmete na monitor i ne izlažite ga vibracijama. Nemojte postavljati djecu na monitor ili ispod njega.
3. Nikada ne stavljajte predmete na monitor i ne izlažite ga vibracijama. Nemojte postavljati djecu na monitor ili ispod njega.
4. Nikada ne stavljajte predmete na monitor i ne izlažite ga vibracijama. Nemojte postavljati djecu na monitor ili ispod njega.
5. Nikada ne stavljajte predmete na monitor i ne izlažite ga vibracijama. Nemojte postavljati djecu na monitor ili ispod njega.
6. Nikada ne stavljajte predmete na monitor i ne izlažite ga vibracijama. Nemojte postavljati djecu na monitor ili ispod njega.

1. Ne stavljajte monitor na kolica, postolje ili stol koji nisu stabilni

Troubleshooting (FAQ)

Dépannage (FAQ) · Problembehandlung (Häufiggestellte Fragen) · Analisi dei Problemi (FAQ) · Solucionar problemas (preguntas más frecuentes) · Oplossingen (veelgestelde vragen) · Felsökning (FAQ) · Ratkaisuopas (UKK) · Feilsøking (OSS) · Vianetsintä (FAQ) · Feilsøking (OSS) · Felsökning (FAQ) · Rozwiązywanie problemów (FAQ) · Odstraňování problémů (často dotazy) · Hibaelhárítás (Gyakran feltett kérdések) · Depanarea (întrebări frecvente) · Řešení potíží (časté dotazy) · Αντιμετώπιση προβλημάτων (συχνές ερωτήσεις) · Hengatasi Masalah (Tanya Jawab) · Решаване на проблеми (Често задавани въпроси) · Rješenje problema (Često kladené otázky) · Törkestõ (KKK) · Nesklandumų šalinimas (DUK) · Problēmu novēršana (Biežāk uzdotajiem jautājumi)

Problème	Problem	Problema	Probleem	Problem	Problém	Probléma	Problem	Probleem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	Power-LED leuchtet nicht	Il LED dell'alimentazione non si accende	El LED del alimentador no funciona	Virtalähteen merkkivalo ei pala	Power-LED lyser ikke	Power-LED-lampan tänds inte	Strømindikatoren lyser ikke	Zasilanie nie świeci się	Napájecí LED nesvítí	Az áramellátás LED-je nem világít	Ο λαμπτήρας LED τροφοδοσίας δεν ανάβει	Lampu LED daya tidak menyala	Захранващият светодиод не свети	Napajanje LED ne svijetli	Toiteindikaator ei põle
Le voyant d'alimentation s'allume en ambré et ne s'allume pas en vert	Die Power-LED leuchtet orange und die Bildschirm zeigt nichts an	Il LED dell'alimentazione non si accende in verde e lampeggia in arancione	El LED del alimentador no se enciende en verde y parpadea en naranja	Virtalähteen merkkivalo palaa oranssina eikä vihreänä	Power-LED lyser ikke grønt, men blinker gult	Power-LED lyser inte grönt och blinkar gult	Strømindikatoren lyser ikke grønt og blinker gult	Zasilanie nie świeci się na zielono i miga na pomarańczowo	Napájecí LED nesvítí zeleně a bliká oranžově	Az áramellátás LED-je nem világít zöld színnel és narancssárgán villog	Ο λαμπτήρας LED τροφοδοσίας δεν ανάβει πράσινο και αναβοσβήνει πορτοκαλί	Lampu LED daya tidak menyala hijau dan berkedip oranye	Захранващият светодиод не свети в зелено и мига в оранжево	Napajanje LED ne svijetli zeleno i treperi narančasto	Toiteindikaator ei põle roheliselt ja vilgub oranžilt
L'image est trop claire ou trop sombre	Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel	L'immagine è troppo chiara o troppo scura	La imagen es demasiado clara o demasiado oscura	Kuva on liian kirkas tai liian tumma	Billedet er for lyst eller for mørkt	Bilden är för ljus eller för mörk	Bildet er for lyst eller for mørkt	Obraz jest za jasny lub za ciemny	Obraz je příliš světlý nebo příliš tmavý	A kép túl világos vagy túl sötét	Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή	Gambar terlalu terang atau terlalu gelap	Изображението е твърде светло или твърде тъмно	Slika je presvijetla ili pretamna	Pilt on liiga hele või liiga tume
L'image n'est pas correctement centrée ou de mauvaise taille	Die Anzeige ist nicht richtig zentriert oder hat die falsche Größe	L'immagine non è centrata correttamente o ha le dimensioni errate	La imagen no está centrada correctamente o tiene el tamaño incorrecto	Kuva ei ole keskitetty oikein tai sen koko on väärä	Billedet er ikke centreret korrekt eller har forkert størrelse	Bilden är inte korrekt centrerad eller har fel storlek	Bildet er ikke sentrert riktig eller har feil størrelse	Obraz nie jest wyśrodkowany lub ma niewłaściwy rozmiar	Obraz není správně vycentrován nebo má nesprávnou velikost	A kép nincs megfelelően középre igazítva, vagy nem megfelelő méretű	Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη σωστά ή έχει λάθος μέγεθος	Gambar tidak berada di tengah atau memiliki ukuran yang salah	Изображението не е центрирано правилно или е с грешен размер	Slika nije ispravno centrirana ili ima pogrešnu veličinu	Pilt ei ole õigesti tsentreeritud või on vale suurusega
L'image est trop claire ou trop sombre	Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel	L'immagine è troppo chiara o troppo scura	La imagen es demasiado clara o demasiado oscura	Kuva on liian kirkas tai liian tumma	Billedet er for lyst eller for mørkt	Bilden är för ljus eller för mörk	Bildet er for lyst eller for mørkt	Obraz jest za jasny lub za ciemny	Obraz je příliš světlý nebo příliš tmavý	A kép túl világos vagy túl sötét	Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή	Gambar terlalu terang atau terlalu gelap	Изображението е твърде светло или твърде тъмно	Slika je presvijetla ili pretamna	Pilt on liiga hele või liiga tume
L'image est trop grande ou trop petite	Die Anzeige ist zu groß oder zu klein	L'immagine è troppo grande o troppo piccola	La imagen es demasiado grande o demasiado pequeña	Kuva on liian suuri tai liian pieni	Billedet er for stort eller for lille	Bilden är för stor eller för liten	Bildet er for stort eller for lite	Obraz jest za duży lub za mały	Obraz je příliš velký nebo příliš malý	A kép túl nagy vagy túl kicsi	Η εικόνα είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή	Gambar terlalu besar atau terlalu kecil	Изображението е твърде голямо или твърде малко	Slika je prevelika ili premala	Pilt on liiga suur või liiga väike
L'image est trop grande ou trop petite	Die Anzeige ist zu groß oder zu klein	L'immagine è troppo grande o troppo piccola	La imagen es demasiado grande o demasiado pequeña	Kuva on liian suuri tai liian pieni	Billedet er for stort eller for lille	Bilden är för stor eller för liten	Bildet er for stort eller for lite	Obraz jest za duży lub za mały	Obraz je příliš velký nebo příliš malý	A kép túl nagy vagy túl kicsi	Η εικόνα είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή	Gambar terlalu besar atau terlalu kecil	Изображението е твърде голямо или твърде малко	Slika je prevelika ili premala	Pilt on liiga suur või liiga väike
Les couleurs apparaissent à l'écran sont anormales (les blancs n'apparaissent pas blancs)	Die Farben sind nicht korrekt (Weiß wird nicht als Weiß dargestellt)	I colori non sono corretti (il bianco non viene visualizzato correttamente)	Los colores no son correctos (el blanco no se muestra correctamente)	Värit eivät ole oikeat (valkoinen ei näy valkoisena)	Farverne er ikke korrekte (hvid vises ikke korrekt)	Färgerna är inte korrekta (vitt visas inte korrekt)	Fargene er ikke korrekte (hvit vises ikke korrekt)	Kolory są nieprawidłowe (biały nie jest wyświetlany jako biały)	Barvy nejsou správné (bílá se nezobrazuje správně)	A színek helytelenek (a fehér nem jelenik meg fehérként)	Τα χρώματα δεν είναι σωστά (το λευκό δεν εμφανίζεται σωστά)	Warna tidak benar (putih tidak ditampilkan dengan benar)	Цветовете не са правилни (бялото не се показва правилно)	Boje nisu ispravne (bijela se ne prikazuje ispravno)	Värvid pole õiged (valget ei kuvata õigesti)
L'image est trop bruyante ou floue	Das Bild ist verrauscht oder unscharf	L'immagine è disturbata o sfocata	La imagen es ruidosa o borrosa	Kuva on rakeinen tai epätarkka	Billedet er støjende eller sløret	Bilden är brusig eller suddig	Bildet er støyete eller uskarpt	Obraz jest zaszumiony lub rozmyty	Obraz je zašuměný nebo rozmazaný	A kép zajos vagy elmosódott	Η εικόνα είναι θορυβώδης ή θολή	Gambar terganggu atau buram	Изображението е с шум или е размазано	Slika je bučna ili mutna	Pilt on rahuline või udune
Le son ou l'image ne fonctionne pas correctement	Ton oder Bild funktioniert nicht richtig	Il suono o l'immagine non funzionano correttamente	El sonido o la imagen no funcionan correctamente	Ääni tai kuva ei toimi oikein	Lyden eller billedet fungerer ikke korrekt	Ljudet eller bilden fungerar inte korrekt	Lyden eller bildet fungerer ikke som det skal	Dźwięk lub obraz nie działają prawidłowo	Zvuk nebo obraz nefungují správně	A hang vagy a kép nem működik megfelelően	Ο ήχος ή η εικόνα δεν λειτουργούν σωστά	Suara atau gambar tidak berfungsi dengan benar	Звукът или изображението не работят правилно	Zvuk ili slika ne rade ispravno	Heli või pilt ei tööta korralikult
Pas de son ou son trop bas (réservé aux modèles à haut-parleurs)	Kein Ton, oder Ton zu leise (für Modelle mit Lautsprechern)	Nessun suono o suono troppo basso (per modelli con altoparlanti)	Sin sonido o sonido demasiado bajo (para modelos con altavoces)	Ei ääntä tai ääni liian hiljainen (mallit, joissa on kaiuttimet)	Ingen lyd eller lyden er for lav (for modeller med højttalere)	Inget ljud eller ljudet är lågt (för modeller med högtalare)	Ingen lyd eller lyden er for lav (for modeller med høyttalere)	Brak dźwięku lub za niski poziom dźwięku (dla modeli z głośnikami)	Žádný nebo příliš slabý zvuk (pro modely s reproduktory)	Nincs hang vagy túl halk (a hangszórós modellekhez)	Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός (για μοντέλα με ηχεία)	Tidak ada suara atau suara rendah (untuk model yang dilengkapi pengeras suara)	Няма звук или звукът е прекалено тих (за модели с вградени високоговорители)	Nema zvuka ili je zvuk preslab (za modele sa zvučnicima)	Puudub heli või heli on liiga vaikne (mudelitele kõlaritega)

Problème	Problem	Problema	Probleem	Problem	Problém	Probléma	Problem	Probleem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem
Vitesse de rafraîchissement trop faible	Zu niedrige Bildwiederholfrequenz	Frequenza di aggiornamento troppo bassa	Frecuencia de refresco demasiado baja	Liian alhainen virkistystaajuus	Opdateringshastighed for lav	Uppdateringsfrekvensen för låg	Oppdateringsfrekvensen for lav	Zbyt niska częstotliwość odświeżania	Příliš nízká obnovovací frekvence	Túl alacsony képfrissítési gyakoriság	Πολύ χαμηλός ρυθμός ανανέωσης	Frekuensi refresh terlalu rendah	Твърде ниска честота на опресняване	Preniska brzina osvježavanja	Liiga madal värskendussagedus
Le message « Hors de la plage prise en charge » s'affiche	Die Meldung „Außerhalb des unterstützten Bereichs“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'intervallo supportato"	Aparece el mensaje "Fuera del rango admitido"	Näkyy viesti "Ei tuettu alue"	Meddelelsen "Uden for det understøttede område" vises	Meddelandet "Utanför det stödda området" visas	Meldingen "Utenfor det støttede området" vises	Pojawia się komunikat „Poza obsługiwanym zakresem”	Zobrazí se zpráva „Mimo podporovaný rozsah“	Megjelenik a „Nem támogatott tartományon kívül” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Εκτός υποστηριζόμενου εύρους»	Muncul pesan "Di luar rentang yang didukung"	Показва се съобщението „Извън поддържания диапазон“	Prikazuje se poruka „Izvan podržanog raspona“	Kuvatakse teade „Väljaspool toetatud vahemikku“
Le message « Aucun signal » s'affiche	Die Meldung „Kein Signal“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale"	Aparece el mensaje "Sin señal"	Näkyy viesti "Ei signaalia"	Meddelelsen "Intet signal" vises	Meddelandet "Ingen signal" visas	Meldingen "Ingen signal" vises	Pojawia się komunikat „Brak sygnału”	Zobrazí se zpráva „Žádný signál“	Megjelenik a „Nincs jel” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Χωρίς σήμα»	Muncul pesan "Tidak ada sinyal"	Показва се съобщението „Няма сигнал“	Prikazuje se poruka „Nema signala“	Kuvatakse teade „Signaal puudub“
Le message « Câble non connecté » s'affiche	Die Meldung „Kabel nicht angeschlossen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Cavo non collegato"	Aparece el mensaje "Cable no conectado"	Näkyy viesti "Kaapelia ei liitetty"	Meddelelsen "Kablet er ikke tilsluttet" vises	Meddelandet "Kabeln är inte ansluten" visas	Meldingen "Kabelen er ikke koblet til" vises	Pojawia się komunikat „Kabel nie jest podłączony”	Zobrazí se zpráva „Kabel není připojen“	Megjelenik a „Kábel nincs csatlakoztatva” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Καλώδιο μη συνδεδεμένο»	Muncul pesan "Kabel tidak terhubung"	Показва се съобщението „Кабелът не е свързан“	Prikazuje se poruka „Kabel nije priključen“	Kuvatakse teade „Kaabel pole ühendatud“
Le message « Vérifier le câble de signal » s'affiche	Die Meldung „Signalkabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo del segnale"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable de señal"	Näkyy viesti "Tarkista signaalikaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér signalkablet" vises	Meddelandet "Kontrollera signalkabeln" visas	Meldingen "Kontroller signalkabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel sygnałowy”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte signálový kabel“	Megjelenik a „Ellenőrizze a jelkábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου σήματος»	Muncul pesan "Periksa kabel sinyal"	Показва се съобщението „Проверете сигналния кабел“	Prikazuje se poruka „Provjerite signalni kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige signaalikaablit“
Le message « Vérifier la fonction Plug and Play » s'affiche	Die Meldung „Plug-and-Play-Funktion überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare la funzione Plug and Play"	Aparece el mensaje "Compruebe la función Plug and Play"	Näkyy viesti "Tarkista Plug and Play -toiminto"	Meddelelsen "Kontrollér Plug and Play-funktionen" vises	Meddelandet "Kontrollera Plug and Play-funktionen" visas	Meldingen "Kontroller Plug and Play-funksjonen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź funkcję Plug and Play”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte funkci Plug and Play“	Megjelenik a „Ellenőrizze a Plug and Play funkciót” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος λειτουργίας Plug and Play»	Muncul pesan "Periksa fungsi Plug and Play"	Показва се съобщението „Проверете функцията Plug and Play“	Prikazuje se poruka „Provjerite Plug and Play“	Kuvatakse teade „Kontrollige funktsiooni Plug and Play“
Le message « Vérifier le câble VGA » s'affiche	Die Meldung „VGA-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo VGA"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable VGA"	Näkyy viesti "Tarkista VGA-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér VGA-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera VGA-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller VGA-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel VGA”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel VGA“	Megjelenik a „Ellenőrizze a VGA kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου VGA»	Muncul pesan "Periksa kabel VGA"	Показва се съобщението „Проверете VGA кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite VGA kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige VGA-kaablit“
Le message « Vérifier le câble DVI » s'affiche	Die Meldung „DVI-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo DVI"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable DVI"	Näkyy viesti "Tarkista DVI-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér DVI-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera DVI-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller DVI-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel DVI”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel DVI“	Megjelenik a „Ellenőrizze a DVI kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου DVI»	Muncul pesan "Periksa kabel DVI"	Показва се съобщението „Проверете DVI кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite DVI kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige DVI-kaablit“
Le message « Vérifier le câble HDMI » s'affiche	Die Meldung „HDMI-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo HDMI"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable HDMI"	Näkyy viesti "Tarkista HDMI-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér HDMI-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera HDMI-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller HDMI-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel HDMI”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel HDMI“	Megjelenik a „Ellenőrizze a HDMI kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου HDMI»	Muncul pesan "Periksa kabel HDMI"	Показва се съобщението „Проверете HDMI кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite HDMI kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige HDMI-kaablit“

Problème	Problem	Problema	Probleem	Problem	Problém	Probléma	Problem	Probleem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem	Problem
Le message « Vérifier le câble DisplayPort » s'affiche	Die Meldung „DisplayPort-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo DisplayPort"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable DisplayPort"	Näkyy viesti "Tarkista DisplayPort-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér DisplayPort-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera DisplayPort-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller DisplayPort-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel DisplayPort”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel DisplayPort“	Megjelenik a „Ellenőrizze a DisplayPort kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου DisplayPort»	Muncul pesan "Periksa kabel DisplayPort"	Показва се съобщението „Проверете DisplayPort кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite DisplayPort kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige DisplayPort-kaablit“
Le message « Vérifier le câble USB-C » s'affiche	Die Meldung „USB-C-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo USB-C"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable USB-C"	Näkyy viesti "Tarkista USB-C-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér USB-C-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera USB-C-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller USB-C-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel USB-C”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel USB-C“	Megjelenik a „Ellenőrizze a USB-C kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου USB-C»	Muncul pesan "Periksa kabel USB-C"	Показва се съобщението „Проверете USB-C кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite USB-C kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige USB-C-kaablit“
Le message « Vérifier le câble Thunderbolt » s'affiche	Die Meldung „Thunderbolt-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo Thunderbolt"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable Thunderbolt"	Näkyy viesti "Tarkista Thunderbolt-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér Thunderbolt-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera Thunderbolt-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller Thunderbolt-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel Thunderbolt”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel Thunderbolt“	Megjelenik a „Ellenőrizze a Thunderbolt kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου Thunderbolt»	Muncul pesan "Periksa kabel Thunderbolt"	Показва се съобщението „Проверете Thunderbolt кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite Thunderbolt kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige Thunderbolt-kaablit“
Le message « Vérifier le câble HDBaseT » s'affiche	Die Meldung „HDBaseT-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo HDBaseT"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable HDBaseT"	Näkyy viesti "Tarkista HDBaseT-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér HDBaseT-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera HDBaseT-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller HDBaseT-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel HDBaseT”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel HDBaseT“	Megjelenik a „Ellenőrizze a HDBaseT kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου HDBaseT»	Muncul pesan "Periksa kabel HDBaseT"	Показва се съобщението „Проверете HDBaseT кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite HDBaseT kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige HDBaseT-kaablit“
Le message « Vérifier le câble SDI » s'affiche	Die Meldung „SDI-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo SDI"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable SDI"	Näkyy viesti "Tarkista SDI-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér SDI-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera SDI-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller SDI-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel SDI”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel SDI“	Megjelenik a „Ellenőrizze az SDI kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου SDI»	Muncul pesan "Periksa kabel SDI"	Показва се съобщението „Проверете SDI кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite SDI kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige SDI-kaablit“
Le message « Vérifier le câble 12G-SDI » s'affiche	Die Meldung „12G-SDI-Kabel überprüfen“ wird angezeigt	Viene visualizzato il messaggio "Controllare il cavo 12G-SDI"	Aparece el mensaje "Compruebe el cable 12G-SDI"	Näkyy viesti "Tarkista 12G-SDI-kaapeli"	Meddelelsen "Kontrollér 12G-SDI-kablet" vises	Meddelandet "Kontrollera 12G-SDI-kabeln" visas	Meldingen "Kontroller 12G-SDI-kabelen" vises	Pojawia się komunikat „Sprawdź kabel 12G-SDI”	Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte kabel 12G-SDI“	Megjelenik a „Ellenőrizze a 12G-SDI kábelt” üzenet	Εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος καλωδίου 12G-SDI»	Muncul pesan "Periksa kabel 12G-SDI"	Показва се съобщението „Проверете 12G-SDI кабела“	Prikazuje se poruka „Provjerite 12G-SDI kabel“	Kuvatakse teade „Kontrollige 12G-SDI-kaablit“

SUPPORTED TIMING LIST

LISTE DE SYNCHRONISATION SUPPORTÉE / UNTERSTÜTZTE TIMINGS / ELENCO TEMPORIZZAZIONI SUPPORTATE / LISTA DE FRECUENCIAS ADMITIDAS / СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ / ONDERSTEUNDE TIMING / Стандартен списък с времеви параметри / 支持的时序列表 / 支援するタイミング一覧 / 지원되는 시간 목록 / LISTA DE MODOS SUPORTADOS / ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ / TIMING SETTE / TUETUN AIKATAULUN LUETTELO / OPPLØSNINGER SOM STØTTES / LISTA ČASOVÁNÍ PODPOROVANÝCH FREKVENCÍ / TOATAOTAO TI'ETOSEKE LISTAJA / LISTĂ SINCRONIZARE ACCEPTATĂ / PODPŮRNÁ TAJMING LISTA / KATAΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ / DAFTAR TIMING YANG DIDUKUNG / СПИСЪК С ПОДДЪРЖАНИ ТАЙМИНГИ / ZOZNAM PODPOROVANÝCH SYNCHRONIZÁCIÍ / TOETATUD AJASTUSTE LOEND /

(1)	(2)	(3)
640 x 480	60 Hz	31.5 kHz
640 x 480	67 Hz	35 kHz
640 x 480	72 Hz	37.9 kHz
640 x 480	75 Hz	37.5 kHz
720 x 400	70 Hz	31.5 kHz
800 x 600	56 Hz	35.1 kHz
800 x 600	60 Hz	37.9 kHz
800 x 600	72 Hz	48.1kHz
800 x 600	75 Hz	46.9 kHz
832 x 624	75 Hz	49.7 kHz
1024 x 768	60 Hz	48.4 kHz
1024 x 768	70 Hz	56.5 kHz
1024 x 768	75 Hz	60 kHz
1152 x 864	75 Hz	67.5kHz
1280 x 720	60 Hz	44.7 kHz
1280 x 768	60 Hz	47.4 kHz
1280 x 800	60 Hz	49.6 kHz
1280 x 960	60 Hz	60 kHz
1280 x 1024	60 Hz	63.9kHz
1360 x 768	60 Hz	47.7 kHz
1366 x 768	60 Hz	47.7kHz
1400 x 1050	60 Hz	65.3kHz
1600 x 1200	60 Hz	75.0 KHz
1680 x 1050	60 Hz	65.3kHz
1920 x 1080	60 Hz	67.5 KHz

* 1280 x 768/WXGA(Vega) may display with 1366x768/HD

CARE & CLEANING

SOIN & NETTOYAGE / REINIGUNG UND TRANSPORT / CURA E PULIZIA / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / УХОД И ОЧИСТКА / ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / 保養與清潔 / 保养和清洁 / 手入れと清掃 / 관리 및 청소 / CUIDADOS E MANUTENÇÃO / FØLGESVING (OSS) / VIANETSINTÄ (FAQ) / FEILSØKING (OSS) / FELSÖKNING (FAQ) / ROZWIĄZYWANIE PROBLÉMÓW (FAQ) / BAKIM VE TEMİZLİK / العناية والتنظيف / การดูแลรักษาและการทำความสะอาด / VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING / YLLÄPITO JA PUHDISTUS / ÚDRŽBA A ČISTENIE / ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE / ÚDRŽBA A ČIŠTENIE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / PERAWATAN & PEMBERSIHAN / ГЛЕДАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ / STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE / HOOLDUS JA PUHASTAMINE / PRIEŽIŪRA IR VALYMAS / KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Before you lift or reposition your monitor, it is better to disconnect the cables and power cord. Follow the correct lifting techniques when moving the monitor. When lifting or carrying the monitor, position yourself to the edges of the monitor. Do not lift the display by the stand or the cord. Cleaning: Turn your monitor off and unplug the power cord. Clean the monitor surface with a lint-free, non-abrasive cloth. Avoid contact with the screen. Clean with a cloth dampened with a mild detergent solution. Avoid using a cleaner containing alcohol or acetone. Use a cleaner intended for use with LCDs. Never spray cleaner directly on the screen, as it may drip inside the monitor and cause an electric shock.

Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les techniques de levage appropriées lors du déplacement du moniteur. Lors du levage ou du transport le moniteur, tenez-le dans les angles. Ne soulevez pas l'écran avec le support ou le cordon d'alimentation. Nettoyage: Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon sans peluche et non abrasif. Les taches coriaces peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution détergente douce. Évitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage conçu pour les écrans LCD. Ne vaporisez jamais de produit de nettoyage directement sur l'écran car il pourrait goutter et provoquer un choc électrique.

Vor Anheben oder Verstellen des Monitors sollten das Netz- und die Signalkabel herausgezogen werden. Befolgen Sie beim Anheben oder Transportieren des Monitors die richtigen Vorgehensweisen. Halten Sie den Monitor beim Heben und Tragen an den Kanten. Heben Sie das Gerät nicht am Standfuß oder am Kabel hoch. Reinigung: Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Reinigen Sie die Oberfläche des Monitors mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch. Handhabe Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch mit einer milden Reinigerlösung entfernen. Alkohol- oder acetonhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie einen Reiniger, der für LCD-Bildschirme geeignet ist. Sprühen Sie Reiniger nie direkt auf den Bildschirm; er könnte in das Gerätinnere geraten und einen Stromschlag verursachen.

Prima di sollevare o spostare il monitor, si consiglia di scollegare i cavi e l'alimentazione. Sollevare il monitor seguendo le tecniche di sollevamento appropriate. Afferrare saldamente i bordi del monitor per sollevarlo o spostarlo. Non sollevare il monitor dallo schermo o dal cavo. Pulizia: Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie del monitor con un panno non abrasivo e privo di lanugine. Evitare il contatto con lo schermo. Pulire con un panno inumidito con un poco di detergente neutro. Evitare prodotti che contengano alcool o acetone. Usare un detergente progettato per gli schermi LCD. Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo poiché potrebbe penetrare e causare scosse elettriche.

Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor durante su traslado. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por el soporte ni por el cable. Limpieza: Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño suave que no suelte pelusa. Evite tocar la pantalla. Limpie con un paño humedecido con un poco de detergente suave. Evite utilizar productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice un limpiador diseñado para pantallas LCD. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Перед перемещением и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При перемещении монитора соблюдайте правила техники безопасности. Во время подъема или переноски монитора старайтесь держать его по краям. Не поднимайте монитор за подставку или кабель. Очистка: Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Протрите поверхность монитора мягкой тканью, не оставляющей ворсинок, без абразивных материалов. Старайтесь не касаться экрана. Протрите тканью, слегка смоченной в растворе мягкого моющего средства. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт или ацетон. Используйте средство, предназначенное для ЖК-экранов. Никогда не распыляйте чистящее средство непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

在提起或重新调整显示器之前，最好先断开线缆和电源线。搬运显示器时请按照正确的技巧抬起显示器。抬起或移动显示器时，抓住显示器的边缘。不要通过底座或电源线抬起显示器。清洁：关闭显示器电源，然后拔下电源线。用不起毛的非研磨性布料擦拭显示器表面。避免接触屏幕。使用蘸有温和清洁剂溶液的布料进行清洁。避免使用含有酒精或丙酮的清洁剂。使用专为液晶显示器设计的清洁剂。切勿将清洁剂直接喷到屏幕上，否则清洁剂可能会流入显示器内部，导致触电。

モニターを持ち上げたり、位置を変えたりする前に、ケーブルと電源コードの接続を外すことをお勧めします。モニターを移動するときは、正しい持ち上げ方法に従ってください。モニターを持ち上げたり運んだりするときは、モニターの端を持ってください。スタンドや電源コードを持ってディスプレイを持ち上げないでください。クリーニング：モニターの電源をオフにして、電源コードを抜きます。糸くずが出ない研磨剤を含まない布でモニターの表面を拭きます。画面に触れないようにしてください。中性洗剤を含ませた布で拭きます。アルコールやアセトンを含むクリーナーは使用しないでください。液晶ディスプレイ専用のクリーナーを使用してください。クリーナーを画面に直接吹きかけないでください。クリーナーが内部に入り込んで感電の原因になります。

모니터를 들어올리거나 재배치하기 전에 케이블과 전원 코드를 분리하는 것이 좋습니다. 모니터를 이동할 때 올바른 들어올리기 기술을 따르십시오. 모니터를 들어올리거나 운반할 때 모니터의 가장자리 쪽에 위치하십시오. 스탠드나 전원 코드로 디스플레이를 들어올리지 마십시오. 청소: 모니터를 끄고 전원 코드를 분리하십시오. 보풀이 없는 부드러운 천으로 모니터 표면을 닦습니다. 화면에 닿지 않도록 하십시오. 중성 세제 용액을 묻힌 천으로 닦습니다. 알코올 또는 아세톤이 함유된 클리너를 사용하지 마십시오. LCD 전용 클리너를 사용하십시오. 클리너를 화면에 직접 분사하지 마십시오. 클리너가 모니터 내부로 흘러들어 감전의 원인이 될 수 있습니다.

Antes de levantar ou reposicionar o seu monitor, deverá desligar todos os cabos, incluindo o cabo de alimentação. Siga as técnicas de elevação durante o posicionamento do monitor. Ao levantar ou transportar o monitor, segure nas extremidades. Não levante o monitor pelo suporte ou pelo cabo. Limpeza: Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação. Limpe a superfície do monitor com um pano macio sem cotão. Evite tocar no ecrã. Limpe com um pano humedecido com uma solução de detergente suave. Evite utilizar produtos de limpeza que contenham ál