Seria MW221/MW201
Monitor LCD

Instrukcja Użytkownika

E2675
Wydanie drugie V2
Grudzień 2006

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Usługa gwarancyjna produktu nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAXNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDYI NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Spis treści

Uwagi iv

Informacje związane z bezpieczeństwem v

Konserwacja i czyszczenie vi

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.1 Witamy! 1-1

1.2 Zawartość opakowania 1-1

1.3 Wprowadzenie do monitora 1-2

1.3.1 Przód monitora LCD 1-2

1.3.2 Tył monitora LCD 1-3

Rozdział 2: Ustawienia

2.1 Podłączanie kabli 2-1

2.2 Włączanie monitora 2-1

2.3 Regulacje monitora 2-2

2.4 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)..... 2-3

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) 3-1

3.1.1 Zmiana konfiguracji 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD 3-1

3.2 Rozwiązywanie problemów (FAQ) 3-4

3.3 Obsługiwane tryby działania 3-5

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (Federalna Komisja Łączności)

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących warunków:

- Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
- Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

- Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.
- Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star®, nasza firma określiła, że produkt ten spełnia wytyczne Energy Star® dotyczące efektywności energetycznej.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Informacje związane z bezpieczeństwem

- Przed wykonaniem ustawień monitora, należy uważnie przeczytać wszystkie, znajdujące się w opakowaniu dokumenty.
- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie obecne wewnątrz monitora może spowodować obrażenia ciała.
- Po uszkodzeniu zasilacza nie należy próbować naprawiać go samodzielnie. Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz że nie są uszkodzone kable zasilające. Po wykryciu uszkodzenia należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
- Szczeliny i otwory z tyłu lub na górze obudowy służą do wentylacji. Nie należy blokować tych szczelin. Bez odpowiedniej wentylacji nigdy nie należy ustawiać produktu obok lub nad grzejnikami lub w pobliżu źródła ciepła.
- Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do rodzaju zasilania w instalacji domowej należy skontaktować się dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.
- Należy używać odpowiednią wtykę zasilania, zgodną z lokalnym standardem zasilania.
- Nie należy przeciążać listw zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy unikać pyłu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy ustawiać monitora w miejscach, gdzie może zostać zamoczony. Monitor należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy odłączyć podczas sztormu lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Zabezpiecza to monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia.
- Nigdy nie należy wpychać do obudowy monitora przedmiotów lub dopuszczać do przedostania się do wnętrza obudowy monitora jakichkolwiek płynów.
- Aby zapewnić odpowiednie działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami znajdującymi się na liście UL, wyposażonymi w odpowiednio skonfigurowane gniazda z oznaczeniem 100-240V AC.
- Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem monitora, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed podnoszeniem lub zmianą pozycji monitora, zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Przy podnoszeniu monitora należy stosować właściwe techniki. Podczas podnoszenia monitora należy uchwycić monitor za brzegi. Nie należy podnosić wyświetlacza za podstawę lub za przewód.
- Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Wyczyść powierzchnię monitora pozbawioną włosków, nierysującą powierzchni monitora szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym.
- Należy unikać używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy stosować środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia monitorów LCD. Nigdy nie należy bezpośrednio spryskiwać ekranu środkiem czyszczącym, ponieważ krople płynu mogą przedostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Pojawienie podczas używania monitora następujących symptomów jest zjawiskiem normalnym:

- Podczas początkowego używania monitora ekran może migać, co jest spowodowane naturą światła jarzeniowego. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zanika.
- W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie mogą pojawiać się nierówności jasności.
- Po wyświetlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po przełączeniu na inny obraz, może pojawić się poobraz. Ekran powoli powróci do normalnego wyświetlania lub można także wyłączyć na klika godzin przycisk zasilania.
- Gdy ekran pozostaje czarny lub, gdy obraz miga albo nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z dostawcą lub z punktem serwisowym w celu naprawy. Nie należy reperować ekranu samodzielnie!

Konwencje stosowane w tej instrukcji

OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje umożliwiające dokończenie zadania.

Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Następujące źródła udostępniają dodatkowe informacje dotyczące produktu i aktualizacji oprogramowania.

1. **Strony sieci web ASUS**

   Strony sieci web ASUS udostępniają zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. **Opcjonalna dokumentacja**

   Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, taką jak karta gwarancyjna, która może zostać dodana przez dostawcę. Dokumenty te nie wchodzą w skład standardowego pakietu.

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS® serii MW221/MW201! Najnowszy, szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia bardziej żywy, szerszy i jaśniejszy obraz i dodatkowe funkcje zwiększające doznania podczas oglądania. Monitor LCD ASUS® serii MW221/MW201 udostępnia pełny widok dokumentów i stron sieci web oraz eliminuje problemy związane z przewijaniem paska podczas czytania i surfowania po Internecie.

Dzięki tym funkcjom, można korzystać z wygodnych,wysokiej jakości wrażeń wizualnych, które zapewnia seria MW221/MW201!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu z monitorem LCD serii MW221/MW201 znajdują się następujące elementy:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Dysk CD z podręcznikiem użytkownika
- ✓ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ✓ 1 x przewód zasilający
- ✓ 1 x kabel VGA
- ✓ 1 x kabel DVI (dla niektórych modeli)
- ✓ 1 x kabel audio
- ✓ 1 x pokrywa tylna
- ✓ 1 x pokrywa VESA

Jeśli którekolwiek z wymienionych wyżej elementów są uszkodzonelub nie ma ich w opakowaniu należy bezzwłocznie skontaktować sięze sprzedawcą.

1.3 Wprowadzenie do monitora

1.3.1 Przód monitora LCD



1. **Port słuchawek** .Ten port służy do połączenia słuchawek wyposażonych we wtykę stereo mini (3,5mm).

- Port słuchawek znajduje się pod ikoną .
- Słuchawki kupuje się oddzielnie.

2. **Przycisk SPLENDID:**
   - Użyj tego przycisku skrótu do przełączenia pomiędzy pięcioma wstępnymi trybami video (Game Mode (Tryb Gry), Night View Mode (Tryb Nocny widok), Scenery Mode (Tryb Sceneria), Standard Mode (Tryb Standardowy), Theater Mode (Tryb Teatr)) wykorzystującymi technologię zwiększania jakości video SPLENDID™.
   - Wychodzenie z menu OSD lub przejście do poprzedniego menu po uaktywnieniu menu OSD.
   - Automatyczna regulacja optymalnej pozycji, zegara i fazy obrazu, poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekund.

3. **Przycisk:**
   - Naciśnij ten przycisk w celu zmniejszenia wartości wybranej funkcji lub przejścia w lewo/w górę do poprzedniej funkcji.
   - Jest to także przycisk skrótu do regulacji głośności.

4. **Przycisk MENU:**
   - Naciśnij ten przycisk w celu przejścia/wyboru podświetlonej ikony (funkcji) przy uaktywnionym OSD.

5. **Przycisk:**
   - Naciśnij ten przycisk w celu zwiększenia wartości wybranej funkcji lub przejścia w prawo/w dół do następnej funkcji.
   - Jest to także przycisk skrótu do regulacji jasności.

6. **Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania**
   - Naciśnij ten przycisk w celu włączenia/wyłączenia monitora
   - Definicja kolorów wskaźnika zasilania jest pokazana w tabeli poniżej.

Stan	Opis
Niebieski	WŁĄCZENIE
Bursztynowy	Tryb oczekiwania
WYŁĄCZONY	WYŁĄCZENIE

1.3.2 Tył monitora LCD



Złącza z tyłu (od lewej do prawej)

1. **Port PWR.** Port ten służy do podłączenia do złącza zasilania znajdującego się w opakowaniu przewodu zasilającego.
2. **Port wejścia audio** . Port ten służy do podłączenia źródła audio komputera, znajdującym się w opakowaniu kablem audio.
3. **Port DVI** (Dla niektórych modeli) . Ten 24-pinowy port jest przeznaczony do podłączenia sygnału cyfrowego DVI-D komputerów PC (Personal Computer [komputer osobisty]).
4. **Port VGA.** Ten 15-pinowy port służy do podłączenia sygnału VGA z komputera.

2.1 Podłączanie kabli

1. Zdejmij pokrywę tylną.
2. Podłącz kable zgodnie z następującymi instrukcjami:

- **W celu podłączenia kabla audio:** podłącz jeden koniec kabla audio do portu wejścia audio monitora, a następnie podłącz drugi koniec do wyjścia audio karty multimedialnej (lub audio) komputera.
- **W celu podłączenia przewodu zasilającego:** podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do portu wejścia prądu zmiennego monitora, a drugi koniec do wyjścia zasilania.
- **W celu podłączenia kabla VGA/DVI:**

  a. Podłącz złącze VGA/DVI do portu VGA/DVI monitora LCD.
  b. Podłącz drugi koniec kabla VGA/DVI do portu VGA/DVI komputera.
  c. Dokręć dwie śruby w celu zamocowania złącza VGA/DVI.

3. Zbierz pokrywę tylną, a następnie zamocuj je w uchwycie kabli.
4. Zamknij tylne złącze. Wyrównaj pokrywę do czterech gniazd w pobliżu portów i do dwóch gniazd w dolnej części monitora, a następnie ostrożnie zamknij pokrywę. Kliknięcie oznacza pomyślne zamknięcie pokrywy.

1.

3.



2.2 Włączanie monitora

Delikatnie dotknij sensor zasilania ⏻ . Informacje dotyczące usytuowania sensora zasilania, znajdują się na stronie 1-3. Światło wskaźnika zasilania ⏻ świeci w kolorze niebieskim, wskazując WŁĄCZENIE monitora.

2.3 Regulacje monitora

- W celu ustawienia optymalnego widzenia, zaleca się objęcie wzrokiem pełnego ekranu monitora, a następnie regulację kąta widzenia do uzyskania najbardziej wygodnej pozycji.
- Podczas zmiany kąta widzenia, przytrzymaj podstawę w celu zabezpieczenia przed upadkiem monitora.
- Kąt widzenia monitora można regulować w zakresie -5º do 20º.



Delikatne drżenie monitora podczas regulacji kąta widzenia jest zjawiskiem normalnym.

2.4 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączalna podstawa monitora LCD serii MW221/MW201 została specjalnie skonstruowana do montażu ściennego.

Odłączanie wspornika/podstawy:

1. Zdejmij pokrywę tylną.
2. Naciśnij jedną ręką przycisk 1 na wsporniku/podstawie, a następnie w tym samym czasie, podnieś monitor drugą ręką.
3. Ustaw przód monitora ekranem do dołu na stole i odkręć śrubokrętem trzy śruby na wsporniku/podstawie, zgodnie z ilustracjami poniżej.
4. Naciśnij przycisk 2 w celu zdjęcia pokrywy VESA.

- W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem monitora, zaleca się przykrycie powierzchni stołu miękką tkaniną.



Zestaw do montażu ściennego VESA (100 mm x 100 mm) jest sprzedawany oddzielnie.

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Zmiana konfiguracji

1. Naciśnij przycisk MENU w celu uaktywnienia menu OSD.
2. Naciśnij ◀ – oraz + ▶ w celu nawigacji pomiędzy funkcjami. Podświetl i uaktywnij wymaganą funkcję poprzez naciśnięcie przycisku MENU. Jeśli wybrana funkcja ma podmenu, naciśnij ponownie + i – w celu nawigacji pomiędzy funkcjami podmenu. Podświetl i uaktywnij wymaganą funkcję podmenu poprzez naciśnięcie przycisku MENU.
3. Naciśnij ◀ – oraz + ▶ w celu zmiany ustawień wybranej funkcji.
4. Aby wyjść z menu OSD, naciśnij przycisk SPLENDID. Powtórz czynność 2 i czynność 3 w celu regulacji dowolnej innej funkcji.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. **Splendid**

   Funkcja ta zawiera pięć pod-funkcji, które można wybierać zgodnie z własnymi preferencjami.

- **Scenery Mode (Tryb Sceneria):** stosowany do wyświetlania scenerii z funkcją SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Standard Mode (Tryb Standardowy):** stosowany do wyświetlania ogólnych okien z funkcją SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Theater Mode (Tryb Teatr):** stosowany do wyświetlania filmów z funkcją SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Game Mode (Tryb Gry):** stosowany do wyświetlania gier z funkcją SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Night View Mode (Tryb Nocny widok):** stosowany do wyświetlania obrazów ciemnych miejsc z funkcją SPLENDID™ Video Enhancement.

2. **Image (Obraz)**

Funkcje tego menu umożliwiają regulację jasności, kontrastu, ostrości, nasycenia, pozycji (tylko VGA) i ostrości (tylko VGA).

- **Brightness (Jasność):** zakres regulacji wynosi od 0 do 100. + ▶ to przycisk skrótu do uaktywniania tej funkcji.
- **Contrast (Kontrast):** zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
- **Sharpness (Ostrość):** zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
- **Saturation (Nasycenie):** zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
- **Position (Pozycja):** regulacja pozycji poziomej H-Position (Pozycja H) i pozycji pionowej V-Position (Pozycja V) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
- **Focus (Ostrość):** zmniejsza poziome zakłócenia liniowe i pionowe zakłócenia liniowe obrazu, poprzez oddzielną regulację Phase (Faza) i Clock (Zegar). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

- Phase (Faza) reguluje fazę sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy na ekranie pojawiają się poziome zakłócenia.
- Clock (Zegar) (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowaną w jednym ruchu poziomym. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

3. **Color (Kolory)**

Funkcja ta umożliwia wybór preferowanych kolorów obrazu.

- **Color Temp. (Temp. kolorów):** zawiera pięć trybów kolorów, Cool (Chłodne), Normal (Normalne), Warm (Ciepłe), sRGB oraz User mode (Tryb użytkownika).
- **Skin Tone (Odcień skóry):** zawiera trzy tryby kolorów Reddish (Więcej czerwieni), Natural (Naturalne) i Yellowish (Bardziej żółte).

W trybie użytkownika, kolory R (Red [Czerwony]), G (Green [Zielony]) i B (Blue [Niebieski]) może regulować użytkownik; zakres regulacji wynosi od 0 - 100.

4. **Input Select (Wybór wejścia)**
Funkcja ta umożliwia wybór źródła wejścia VGA lub DVI. (Tylko dla niektórych modeli)

5. **System Setup (Ustawienia systemu)**
Umożliwia regulację systemu.

- **Volume (Głośność):** zakres regulacji wynosi od 0 do 100. to przycisk skrótu do uaktywniania tej funkcji.
- **OSD Setup (Ustawienia OSD):** regulacja pozycji poziomej (H-Position [Pozycja H]) i pozycji pionowej (V-Position [Pozycja V]) OSD. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Przy wyborze OSD Timeout (Czas zakończenia OSD), można wybrać czas zakończenia OSD w zakresie od 10 do 120.
- **Language (Język):** można wybierać spośród jedenastu języków, spośród English (Angielski), German (Niemiecki), Italian (Włoski), French (Francuski), Dutch (Holenderski), Spanish (Hiszpański), Russian (Rosyjski), Traditional Chinese (Tradycyjny Chiński), Simplified Chinese (Uproszczony Chiński), Japanese (Japoński) i Korean (Koreański).
- **Information (Informacja):** pokazuje informacje o monitorze.
- **Reset (Zerowanie):** “Yes (Tak)” umożliwia powrót do trybu wstępnych ustawień.

3.2 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nie włączona dioda LED zasilania	• Naciśnij przycisk ⏻ w celu sprawdzenia, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZONY). • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do źródła zasilania.
Dioda LED świeci w kolorze bursztynowym, a na ekranie nie ma obrazu	• Sprawdź, czy monitor i komputer znajdują się w trybie ON (WŁĄCZONE). • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie są wygięte szpilki złącza. • Podłącz komputer do innego, dostępnego monitora w celu sprawdzenia, czy komputer działa prawidłowo.
Obraz ekranowy jest za jasny lub za ciemny	• Wyreguluj ustawienia Contrast (Kontrast) i Brightness (Jasność) poprzez OSD.
Obraz ekranowy nie jest prawidłowo wyśrodkowany lub ma niewłaściwy rozmiar	• Naciskaj przez dwie sekundy przycisk SPLENDID w celu automatycznej regulacji obrazu. • Wyreguluj H-Position (Pozycja pozioma) lub V-Position (Pozycja pionowa) poprzez OSD.
Odbicia lub fale obrazu ekranowego	• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Przenieś urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty obrazu ekranowego (niewłaściwa biel)	• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie są wygięte szpilki złącza. • Wykonaj poprzez OSD funkcję Reset (Zerowanie). • Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz poprzez OSD opcję Color Temperature (Temperatura barwowa).
Obraz ekranowy jest poplamiony lub rozmazany	• Naciskaj przez dwie sekundy przycisk SPLENDID w celu automatycznej regulacji obrazu. • Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Phase (Faza) i Clock (Zegar).
Brak dźwięku lub niska głośność dźwięku	• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera • Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera. • Upewnij się, że został prawidłowo zainstalowany i uaktywniony sterownik karty dźwiękowej komputera.

3.3 Obsługiwane tryby działania

Standard	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Częstotliwość pikseli
DOS	720 x 400	31.47KHz	70Hz	28.32MHz
VGA	640 x 480	31.47KHz	60Hz	25.18MHz
	640 x 480	37.90KHz	72Hz	31.50MHz
	640 x 480	37.50KHz	75Hz	31.50MHz
SVGA	800 x 600	35.16KHz	56Hz	36.00MHz
	800 x 600	37.90KHz	60Hz	40.00MHz
	800 x 600	48.10KHz	72Hz	50.00MHz
	800 x 600	46.90KHz	75Hz	49.50MHz
XGA	1024 x 768	48.40KHz	60Hz	65.00MHz
	1024 x 768	56.50KHz	70Hz	75.00MHz
	1024 x 768	60.02KHz	75Hz	78.75MHz
SXGA	1280 x 1024	64.00KHz	60Hz	108.00MHz
	1280 x 1024	80.00KHz	75Hz	135.00MHz
VESA	1152 x 864	67.50KHz	75Hz	108.00MHz
VESA	1440 x 900	55.94KHz	60Hz	106.00MHz
VESA (Podstawowy)	1680 x 1050	65.29KHz	60Hz	146.25MHz

* Tryby, które nie są wymienione w tabeli nie będą obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w tabeli powyżej.