ASUS®

P750

Rýchly sprievodca pre spustenie

Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia P750 a skontrolujte nasledujúce položky:

- ✓ Zariadenie ASUS P750
- ✓ Batéria
- ✓ Adaptér striedavého prúdu
- ✓ Mini USB kábel
- ✓ Náhlavová súprava
- ✓ Pero
- ✓ Autonabíjačka mobilného telefónu do auta*
- ✓ Súprava do auta (držiak PDA a stojan s prísavkou určený na predné sklo)*
- ✓ Ochranné púzdro
- ✓ CD s návodom na začatie práce so zariadením
- ✓ Návod na obsluhu
- ✓ Rýchly sprievodca pre spustenie
- ✓ Záručná karta

* Voliteľné

POZNÁMKA:
Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom.

VÝSTRAHA:
- Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, používajte jedine správny typ batérií. Podrobnosti nájdete v časti “Inštalácia SIM karty a batérie”.
- Nepokúšajte sa rozmontovať batériu..
- Použité batérie zlikvidujte správnym spôsobom. Informácie o správnom spôsobe likvidácie batérie získate na miestnych úradoch.

Spoznajte svoje zariadenie P750

Schéma



Funkcie na ľavej bočnej strane



Funkcie na prednej strane



Funkcie na zadnej strane



Funkcie na pravej bočnej strane



Funkcie na spodnej strane

Popis prvkov zariadenia

Č.	Položka	Popis
1	Tlačidlo pre nahrávanie	Stlačte a podržte, čím spustíte nahrávanie hlasu
2	Volič	Tento trojsmerový volič umožňuje pohodlnú navigáciu v rámci menu bez potreby nutne využívať dotykové pero.
3	Predný objektív fotoaparátu	Predný objektív fotoaparátu pre uskutočnenie video hovoru.
4	Oznamujúci LED indikátor	Tento viacfarebný LED indikátor oznamuje nasledujúce: • **Zelená** - telefón je úplne nabitý. • **Bliká na zeleno** - zistená sieť. • **Červená** - telefón sa nabíja. • **Bliká na červeno** - upozornenie na udalosť. • **Bliká na modro** - Bluetooth®, Wi-Fi®, alebo GPS je zapnutý.
5	Slúchadlo s prijímačom	Umožňuje vám počúvať prebiehajúci hovor.
6	Dotyková LCD obrazovka	Táto 2,6-palcová TFT LCD dotyková obrazovka s 65536 farbami a rozlíšením 240 x 320 vám umožňuje pomocou pera písať, kresliť a vykonávať voľby.
7	Ľavé programovateľné tlačidlo	Vykonáva príkaz znázornený nad tlačidlom.
8	Tlačidlo Štart	Stlačením otvoríte menu Start (Štart).
9	Navigačné tlačidlo	Toto päťsmerové navigačné tlačidlo umožňuje navigáciu v rámci menu. Stlačením potvrdíte príkaz.
10	Tlačidlo OK	Stlačením potvrdíte príkaz alebo zatvoríte/opustíte otvorenú aplikáciu.
11	Pravé programovateľné tlačidlo	Vykonáva úlohu znázornenú nad tlačidlom.
12	Tlačidlo uskutočnenia hovoru	Stlačením prijmete alebo zrealizujete hovor. Stlačením a podržaním vykonáte video hovor.
13	Tlačidlo ukončenia hovoru	Stlačením ukončíte hovor.
14	Tlačidlo - prepínač režim	Umožňuje vám prepínať aplikácie.

Popis prvkov zariadenia

Č.	Položka	Popis
15	Alfanumerická klávesnica	Umožňuje zadávanie textu a čísel.
16	Kláves na vymazanie	Stlačením vymažete zadaný znak naľavo.
17	Zadný objektív fotoaparátu	3 megapixlový fotoaparát na fotografovanie a natáčanie videí.
18	Výstupný reproduktor	Umožňuje vám počúvať zvukové médiá a telefonické hovory.
19	Priehradka batérie	Obsahuje batériu, ktorá dodáva zariadeniu elektrickú energiu.
20	Konektor pre GPS anténu	Kvôli lepšiemu príjmu signálu vám umožňuje nainštalovať externú GPS anténu.
21	Tlačidlo napájania/ pridržanie	Posunutím smerom nahor a podržaním zariadenie zapnete/vypnete. Posunutím smerom nahor zariadenie prejde do režimu pozastavenia alebo k prebudeniu zariadenia z režimu spánku. Posunutím smerom nadol zablokujete všetky tlačidlá vrátane dotykovej LCD obrazovky.
22	Tlačidlo pre resetovanie	Pomocou pera stlačte tlačidlo pre obnovenie nastavení, čím dôjde k mäkkému reštartu vášho zariadenia.
23	Tlačidlo fotoaparátu	Stlačením a podržaním počas doby troch sekúnd spustíte fotoaparát. V rámci režimu fotografovania stlačením nasnímate záber. V rámci režimu video stlačením spustíte nahrávanie videa a opätovným stlačením nahrávanie zastavíte.
24	Otvor pre mikro SD kartu	Umožňuje vám zasunúť pamäťovú kartu Micro-SD.
25	Pero	Pomocou hrotu pera dokážete písať, kresliť alebo vyberať položky na dotykovej LCD obrazovke.
26	Mikrofón	Zabudovaný mikrofón umožňuje realizovať a prijímať hovory, nahrávať zvuky a hlas alebo zadávať hlasové príkazy.
27	Otvor pre náhlavovú súpravu	K tomuto portu pripojte príslušenstvo náhlavovej súpravy.
28	Mini USB konektor	Pomocou tohto konektora dokážete vykonávať synchronizáciu svojich údajov resp. nabíjať batériu.

Pripravenie zariadenia na používanie

Pred tým, ako budete môcť začať používať svoje zariadenie je potrebné nainštalovať kartu identifikačného modulu účastníka (SIM) a nabitú batériu. SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o účastníkovi, telefónny zoznam a prídavnú pamäť telefónu.

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Otvorte kryt priehradky batérie a vyberte batériu.

   POZNÁMKA: Aby ste predišli strate údajov, zariadenie sa automaticky po otvorení priehradky batérie vypne.

2. Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol a odseknutý okraj smeroval k hornému ľavému okraju štrbiny.
3. Do priehradky batérie vložte batériu tak, aby medené kontakty boli v zhode s medeným vodičom na zariadení.
4. Opätovne osaďte kryt priehradky batérie na svoje miesto.

   VÝSTRAHA: Používajte jedine batérie ASUS určené pre toto zariadenie..

Nabíjanie batérie

Batéria sa dodáva iba čiastočne nabitá. Pred prvým použitím batériu nabite, a to počas doby aspoň štyroch hodín.

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte zástrčku adaptéra striedavého prúdu k mini USB konektoru na spodnej strane zariadenia.
2. Zástrčku sieťovej šnúry zasuňte do uzemnenej zásuvky na stene alebo viacnásobnej zásuvky.

   POZNÁMKA:
   • LED indikátor začne svietiť na červeno a na stavovej lište sa zobrazí ikona batérie, a to počas doby nabíjania batérie.
   • V prípade úplného vybitia batérie, nabíjajte ju počas doby aspoň dvadsiatich minút pred opätovným zapnutím.

Zapnutie zariadenia

Po nabití batérie ste pripravení používať svoje zariadenie.

Zapnutie zariadenia:

1. Stlačením a podržaním hlavného vypínača zariadenie zapnete.
2. Pre nastavenie svojho zariadenia s podporou Windows Mobile pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Obrazovka pre dnešok

Obrazovka pre dnešok vám zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás užitočné.

Stavová ikona ASUS

Stavová ikona ASUS vám umožňuje jednoducho skontrolovať a prezerať stav nasledujúcich prvkov zariadenia: CPU, USB, jas LCD, výkon batérie, pamäť, karta MicroSD a pamäťové zariadenie.

Aby ste skontrolovali stav týchto prvkov, poklepte na stavovú ikonu ASUS na obrazovke pre dnešok.

CPU (Centrálny procesor): Umožňuje vám nastaviť režim centrálneho procesora.

USB: Umožňuje vám nastaviť režim pripojenia pomocou USB.

Jas: Poklepaním nastavíte jas LCD pre napájanie pomocou batérie alebo pre externé napájanie.

Výkon : Zobrazuje zostávajúci výkon batérie a umožňuje vám nastaviť pokročilé funkcie pre úsporu energie.

Pamäť: Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu dostupnú pamäť.

Pamäť: Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť pre ukladanie.

Pamäťová karta: Poklepaním zobrazíte obsah nainštalovanej pamäťovej karty (zobrazí sa jedine pri nainštalovaní mikro SD karty).

Nastavenia: Umožňujú vám zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v rámci tohto vybiehajúceho okna pre stav zariadenia ASUS.

ASUS Launcher

Aplikácia ASUS Launcher predstavuje náhradný program, ktorý vám umožňuje pohodlné a rýchle spúšťanie aplikácií, vykonávanie úloh a zmenu nastavení pre zariadenie. Predvoľbou je zobrazenie menu aplikácie ASUS Launcher po spustení zariadenia.

Program dokážete spustiť cestou **Štart** > **Programy** > **ASUS Launcher**, alebo jednoducho poklepte ma **ASUS Launcher** v ľavom spodnom rohu obrazovky **Dnes**.

Používanie aplikácie ASUS Launcher

Poklepaním otvorte nástroje na vytváranie správ, ktoré vám umožňujú písať/čítať e-maily, multimediálne správy alebo textové správy.

Poklepaním spustíte aplikáciu Internet Explorer, Messenger, ako aj Windows Live.

Poklepaním spustíte fotoaparát.

Poklepaním spustíte aplikáciu prieskumníka súborov File Explorer a dokážete prezerať obrázky/videá alebo hľadať súbory.

Poklepaním spustíte aplikácie.

Poklepaním zobrazíte zoznam kontaktov.



Poklepaním otvoríte MS Office, dokážete prezerať zoznam úloh, nastaviť stretnutia alebo poznamenať si poznámky.

Poklepaním dokážte upraviť profil svojho zariadenia. Taktiež dokážete prispôsobiť zvuk a zvonenie zariadenia.

Poklepaním spustíte menu pre hry a aplikácie.

Poklepaním zobrazíte históriu volaní. V rámci tejto časti taktiež dokážete zrealizovať volanie, poslať správu, vymazať históriu volaní a skontrolovať alebo vynulovať stopky pre hovory.

Poklepaním sa dostanete do podriadených menu a dokážete upravovať zvukové, osobné a systémové nastavenia, ako aj nastavenia pripojenia. V rámci tejto možnosti dokážete taktiež zobraziť informácie o zariadení a obnoviť predvolené nastavenia svojho zariadenia.

Poklepaním zobrazíte položky aplikácií využívajúcich GPS.

Zadávanie informácií

Používanie panela pre zadávanie vstupov

Panel pre zadávanie vstupov vám umožňuje zvoliť si rôzne metódy zadávania vstupov dostupné vo vašom zariadení vrátane: Klávesnica.

Poklepaním na ikonu panela pre zadávanie vstupov zobrazte menu pre ikonu a zvoľte spôsob zadávania vstupov.

Ikona panela pre zadávanie vstupov

Metódy panela pre zadávanie vstupov

Klávesnica

T9



Používanie telefónu

Uskutočnenie hlasového volania

Uskutočnenie volania pomocou alfanumerickej klávesnice:

1. Presvedčte sa, že zariadenie nie je vo vyčkávacom režime.
2. Zadajte číslo subjektu, ktorému chcete zavolať a následne stlačte tlačidlo **Zavolať**.

   Ak ste zadali nesprávne číslo, stlačením tlačidla **Vymazať** vymažete číslo naľavo od kurzora.
3. Po uskutočnení spojenia hovorte s volaným subjektom.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo **Koniec** a hovor ukončite.

Uskutočnenie video hovoru

Uskutočnenie video hovoru pomocou alfanumerickej klávesnice:

1. Zadajte číslo, ktoré si želáte vytočiť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Volať. Následne začne vaše zariadenie realizovať volanie s cieľom uskutočniť video hovor.
3. Po uskutočnení spojenia hovorte s volaným subjektom.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo **Koniec** a hovor ukončite.



Prijatie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho volania:

- Pre prijatie volania poklepte **Prijať**, alebo stlačte tlačidlo Zavolať.
- Pre odmietnutie volania poklepte na **Ignorovať**, alebo stlačte tlačidlo Ukončiť.

TIP:
Stlačením a podržaním tlačidla Zavolať dôjde k prepnutiu prijímača do režimu reproduktora.



Počas prichádzajúceho volania sa zobrazí nasledujúce vybiehajúce okno:

- Poklepaním na **Prijať** volanie prijmete, a alebo
- Poklepaním na **Ignorovať** volanie odmietnete.

Ukončenie hovoru:

- Prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor ukončíte poklepaním na **Ukončiť** alebo stlačením tlačidla pre ukončenie.

Používanie aplikácie ASUS CallFilter

aby ste otvorili menu ikony aplikácie ASUS CallFilter. Menu ikony vám umožňuje pohodlnú aktiváciu zoznamu **Prijať** alebo **Odmietnuť.**

V rámci menu ikony dokážete vykonávať.

- Poklepte na **Zoznam Prijať**, čím zaktivujete zoznam **Prijať** a budete prijímať iba volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v zozname **Prijať**.
- Poklepte na **Zoznam Odmietnuť**, čím zaktivujete zoznam **Odmietnuť** a budete blokovať všetky volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v zozname **Odmietnuť**.
- Poklepte na **Editovať**, čím otvoríte obrazovku pomocného programu CallFilter.
- Poklepaním na **Zatvoriť** deaktivujete pomocný program CallFilter.

Správy

Posielanie správ

Vaše zariadenie vám umožňuje odosielanie a prijímanie e-mailov, SMS, MMS, ako aj MSN správ v prípade pripojenia do siete. Ďalej je popísané napísanie a odoslanie správy.

Napísanie a odoslanie správy

1. Poklepte na **Štart** a následne na **Správy.**
2. Poklepaním na ikonu v rámci obrazovky pre písanie správ zvolíte účet:

   • Textové správy
   • MMS
   • Email

3. Poklepte na **Menu> Nová**.
4. Pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo jedného/viacerých príjemcov a ako oddeľovač použite bodkočiarku. Pre otvorenie zoznamu kontaktov poklepte na **Komu**.
5. Napíšte svoju správu.
6. Poklepte na **Odoslať**.

Synchronizácia so serverom Exchange Server

Pred vykonaním synchronizácie vášho zariadenia so serverom Exchange Server nainštalujte do svojho počítača Microsoft® ActiveSync™ , a to z CD s podporou pre P750. ActiveSync™ je softvér, ktorý vykoná synchronizáciu vášho P750 s počítačom s operačným systémom Windows® . Váš P750 je dodávaný s predinštalovaným ActiveSync™. Synchronizácia vášho zariadenia so serverom Exchange Server:

1. V menu ActiveSync poklepte na **Menu > Pridať server.**

2. V poli **Adresa servera** zadajte názov servera, na ktorom beží Exchange Server a následne poklepte na **Nasledujúci.**
3. Zadajte svoje meno, heslo a doménu a následne poklepte na **Nasledujúci**.
4. Poklepte na políčka a zvoľte položky s údajmi, ktoré si želáte zosynchronizovať so serverom Exchange Server. Zmenu dostupných nastavení synchronizácie vykonáte tak, že zvolíte položku s údajmi a poklepete na **Nastavenia**. Po dokončení poklepte na **Dokončiť**.
5. Spustite proces synchronizácie.

POZNÁMKA: Podrobnosti o zmene naplánovania synchronizácie nájdete v návode na obsluhu.

Personalizácia zariadenia

Vzhľad svojho zariadenia môžete prispôsobiť podľa vami požadovaných nastavení.

zadanie informácií o majiteľovi

Aktualizácia informácií o majiteľovi:

1. Poklepte na **Štart** > **Nastavenie** > **Osobné** a následne poklepte na ikonu **Informácie o majiteľovi** alebo poklepte na **ikonu** na obrazovke pre dnešok.
2. Informácie napíšte.
3. Po dokončení poklepte ok .

Poklepaním nastavíte informácie o majiteľovi.

Prispôsobenie menu Štart

Prispôsobenie menu **Štart**:

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia > Osobné** .
2. Poklepte na ikonu **Menu** .
3. Zaškrtnite položky, ktorých zobrazenie v rámci menu si želáte.
4. Po dokončení poklepte ok .

Nastavenie zvukov vyzváňania (typ zvončeka, tón a zvuk klávesnice)

Nastavenie zvukov telefónu:

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia > Osobné**
2. Poklepte na ikonu **telefón**.
3. V rámci obrazovky **Telefón** poklepte na políčko **Typ zvončeka** a zvoľte požadovaný typ zvončeka.

   Poklepaním na políčko **Tón zvončeka** zvolíte požadovaný typ zvonenia.
   Poklepaním na políčko **Klávesnica** zvolíte zvuk klávesnice.
4. Po dokončení poklepte ok .

Nastavenie témy obrazu

Nastavenie témy obrazu:

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia > Osobné > Dnes**.
2. Tému obrazu zvoľte v rámci zoznamu.

   Poklepte na políčko **Použiť tento obrázok ako pozadie** ak si želáte použiť tento obrázok ako pozadie obrazovky zariadenia.
3. Poklepte ok .

Nastavenie dátumu a času

Obrazovku pre spustenie dátumu a času môžete spustiť priamo z obrazovky pre dnešok.

Oprava dátumu a času:

1. Poklepte na ikonu hodiny na obrazovke pre dnešok.
2. Zvoľte správne časové pásmo a zmeňte dátum alebo čas.

POZNÁMKA:
Počas synchronizácie dôjde k aktualizácii dátumu a času vášho zariadenia s dátumom a časom nastaveným na vašom počítači.

Nastavenie profilu

Zmena profilu zariadenia:

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia > Osobné** následne poklepte na ikonu **Profil.**
2. prispôsobte nastavenia pre zvuk a upozornenia.



Funkcie bezdrôtového spojenia

Používanie Bluetooth™ - Spojenie s inými zariadeniami podporujúcimi Bluetooth

1. Zabezpečte, aby druhé zariadenie s podporou Bluetooth bolo viditeľné a v rámci patričného dosahu.
2. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia** > **Bluetooth**.
3. Poklepte na **Pridať nové zariadenie...** a vyhľadajte dostupné zariadenia s podporou Bluetooth. Vyhľadávanie môže chvíľu trvať.

4. Zvoľte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na **Nasledujúci** alebo stlačte pravé programovateľné tlačidlo.

5. Zadajte alfanumerický prístupový kód zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na **Nasledujúci** alebo stlačte pravé programovateľné tlačidlo. Prístupový kód nájdete v dokumentácii dodávanej so zariadením, ku ktorému sa mienite pripojiť.

6. Pre toto spojenie zadajte zobrazovaný názov.

7. Pre pripojenie viacerých zariadení zopakujte kroky 3 - 6.

Používanie Wi-Fi®

Zapnutie Wi-Fi

Zapnutie Wi-Fi:

1. V rámci obrazovky **Dnes** poklepte na > **Zapnúť Wi-Fi**.

   Zariadenie začne následne vyhľadávať všetky dostupné bezdrôtové siete v rámci rozsahu pre Wi-Fi.
2. V rámci zoznamu zistených bezdrôtových sietí zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pomocou svojho zariadenia pripojiť.
3. Zvoľte, či sa bezdrôtová sieť pripája k **Internetovej** alebo **Pracovnej** sieti.
4. Poklepte na Pripojiť. Zariadenie sa následne pripojí k zvolenej sieti.

Pridanie bezdrôtovej siete

Pridanie bezdrôtovej siete:

1. Spustenie stránky s nastaveniami pre Wi-Fi môžete vykonať:
   - Po zvolení bezdrôtovej siete, ku ktorej sa pomocou svojho zariadenia chcete pripojiť poklepte na **Nastavenia**.
   - Poklepte na **Štart** > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Wi-Fi**.

   Následne poklepte na **Bezdrôtové** > **Pridať novú...**.
2. Zadajte názov siete a zvoľte položku z menu pre **Pripájať sa k:** Následne poklepte na **Nasledujúci**.
3. Nastavte autentifikáciu, šifrovanie údajov a sieťový kľúč. O tieto informácie požiadajte správcu siete.

   Následne poklepte na **Nasledujúci**.
4. Ak potrebujete zmeniť typ EAP, zaškrtnite políčko pre adaptér a následne zmeňte typ EAP.
5. Po dokončení kliknite na **Dokončiť**.

Používanie nástroja GPRS

Nástroj GPRS vám umožňuje pohodlne si zvoliť a pripojiť sa k svojmu poskytovateľovi GPRS služby.

Pripojenie pomocou nástroja GPRS:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia** > **Nastavenie siete**.

   Taktiež môžete poklepať na G / 3G na stavovej lište a následne poklepať na **Nastavenia** v rámci vybiehajúceho okna.

2. Poklepte na tlačidlo **Auto Detect (Automaticky zistiť)**. Zariadenie automaticky zisťuje vašu polohu a správneho operátora služby.

   Zaškrtnite políčko **Zoznam operátorov**, ak si želáte zobraziť operátorov pre určitú krajinu.

   Podľa potreby môžete manuálne vybrať krajinu a operátorov.

3. Po dokončení poklepte na **Urobené** alebo na ok .

POZNÁMKA:
- **Operátori sa v rámci regiónov líšia.**
- **GPRS a USB spojenia nemožno využívať súčasne.**

Pripojenie ku GPRS

Pripojenie ku GPRS:

1. Spustite akúkoľvek aplikáciu pripájajúcu sa k Internetu (napr. Internet Explorer).

   Zariadenie sa automaticky pripojí k vami nastavenému GPRS spojeniu. Zobrazí sa vybiehajúci popis so zobrazením stavu pripojenia.

2. Po pripojení dokážete surfovať po Internete. Ak používate Internet Explorer, zobrazí sa predvolená úvodná stránka.

Vybiehajúci popis

Odpojenie od GPRS

Odpojenie od GPRS:

1. Poklepte na G/3G na stavovej lište.
2. V rámci zobrazenej výzvy poklepte na **Správca bezdrôtového pripojenia**; následne poklepte na **čím rozpojíte spojenie s GPRS**.

POZNÁMKA:

- Ak je ActiveSync nastavený na automatickú synchronizáciu so serverom Exchange Server, k synchronizácii dôjde po opätovnom pripojení.
- GPRS sa automaticky pripojí vždy, ak spustíte aplikáciu, ktorá vyžaduje GPRS pripojenie (napríklad Internet Explorer alebo Pocket MSN).

Funkcie GPS

Aktualizácia údajov GPS pomocou aplikácie GPS Catcher

Funkcia GPS Catcher vám umožňuje aktualizovať údaje GPS vo vašom zariadení. Údaje GPS obsahujú dôležité informácie o stave satelitu, aktuálnom dátume a čase s cieľom stanovenia polohy satelitu.

Aktualizácia údajov GPS:

1. Poklepte na **Štart** > **Programy** > **GPS Catcher**.

2. Pomocou USB kábla pripojte svoje zariadenie k PC. Následne poklepte na **Aktualizovať**. Začne sa proces aktualizácie.

3. Poklepte na ok po dokončení.

POZNÁMKA:
Aby bola aktualizácia úspešná, presvedčte sa, že vo vašom PC je nainštalovaná aplikácia ActiveSync 4.5 a že váš PC je pripojený k internetu.

POZNÁMKA:
Údaje GPS sú platné počas doby troch dní. Po ukončení doby ich platnosti je potrebné vykonať aktualizáciu. Funkciu GPS Catcher môžete nastaviť na automatickú aktualizáciu, a to podľa časti **Nastavenie funkcie GPS Catcher.**

Používanie nástroja Travelog

Funkcia Travelog umožňuje záznam vašej cestovnej trasy a exportovanie súboru KMZ s cieľom zobrazenia na PC pomocou aplikácie Google Earth.

Zapnutie GPS

Zapnutie GPS:

1. Poklepte na **Štart** > **Programy** > **Travelog** > **Menu**.



1. Fyzikálna vzdialenosť
2. Mierka
3. Tlačidlo pre priblíženie
4. Tlačidlo pre oddialenie
5. Aktuálny čas
6. Stavová lišta

2. Poklepte na Zapnúť GPS. Zariadenie začne následne vyhľadávať GPS signál.

Tlačidlo pre záznam

Záznam cestovnej trasy

Záznam cestovnej trasy:

1. Poklepte na **Štart** > **Programy** > **Travelog** > **Menu** > **Nová trasa**. Pre trasu zadajte názov.

   Ak si želáte zaznamenať kontrolný bod, zaškrtnite políčko **Zaznamenať kontrolný bod** a nastavte interval.

   Informácie o nastavení GPS a úspory energie nájdete v odseku **Nastavenie GPS** v časti venovanej nastaveniu funkcie Travelog.

2. Poklepaním na **Štart** začne záznam vašej cestovnej trasy.

   Po prijatí signálu GPS poklepte na tlačidlo **Záznam** , čím začnete zaznamenávať trasu.

   Poklepaním na **Pozastaviť/obnoviť** pozastavíte alebo obnovíte záznam.

3. Záznam zastavíte poklepaním na **Menu** > **Stop**. Záznamy trasy sa ukladajú v adresári **Moje obľúbené**.

Záznam

Exportovanie trasy

Svoju trasu môžete exportovať do KMZ súboru a odoslať ju do aplikácie Google Earth.

Exportovanie trasy:

1. V rámci obrazovky **Sledovať** poklepte na **Menu** > **Moje obľúbené**.

2. V rámci zoznamu trás zvoľte trasu a poklepte na tlačidlo **Exportovať** .



3. Upravte názov trasy a zvoľte cieľový adresár a miesto uloženia do pamäte. Následne poklepte na **Nasledujúci**.

   Môžete taktiež nastaviť exportovanie nastavení. Podrobnosti nájdete v položke **Exportovať nastavenie** v časti venovanej nastaveniu funkcie Travelog.

4. Počas exportovania môžete exportovanie zastaviť poklepaním na **Zrušiť**.
5. Po dokončení sa zobrazí správa s upozornením. Následne poklepte na **ok**.

Režimy zobrazenia trasy v rámci aplikácie Google Earth sa môžu líšiť na základe režimu pre výstup a pokročilého režimu prezentácie, ktoré nastavujete v rámci nastavenia exportovania. Pozrite si príklady na nasledujúcej strane.



Režim zobrazenia v rámci aplikácie Google Earth

Normálny režim

Režim s uvedením rýchlosti bez 2D prezentácie

Režim s uvedením rýchlosti s 3D prezentáciou



Používanie aplikácie Location Courier

Aplikácia Location Courier vám umožňuje posielať informácie o svojej polohe pomocou SMS správ, a to až piatim prijímateľom naraz. Periodické odosielanie SMS správ dokážete nastaviť pomocou časovača.

Používanie aplikácie Location Courier:

1. Poklepte na **Štart** > **Programy** > **Location Courier**.

POZNÁMKA:
Po spustení aplikácie Location Courier sa automaticky zapne GPS.

2. Poklepaním na **Menu** > **Nastavenie** dokážete editovať obsah správy a nastaviť vlastnosti pre aplikáciu Location Courier.

3. Zadajte číslo, na ktoré chcete odosielať SMS. Poklepaním na tlačidlo **Pridať** pridáte kontakt zo zoznamu kontaktov.

4. Poklepaním na **Obsah** zadáte text správy.

5. Poklepaním na **Možnosti** následne skontrolujte vami požadované vlastnosti.



6. Poklepaním na Pravidlo pre odosielanie SMS následne zvoľte časový interval a skontrolujte vami požadované vlastnosti. Poklepaním na ok dokončite nastavenie.

Ďalšie funkcie

Používanie aplikácie WorldCard Mobile

Používanie aplikácie WorkCard Mobile:

1. Poklepte na **Štart > Programy > WorldCard Mobile**.
2. Poklepte na a stlačte tlačidlo pre fotoaparátu s cieľom zachytiť obraz vizitky. Následne poklepte na **WorldCard Mobile**.
3. Zvoľte jazyk a následne poklepte na **Rozpoznať**, čím spustíte automatické rozpoznávanie.
4. Vykonajte editáciu informácii z vizitky. Následne poklepte na ok > **Áno**, čím uložíte informácie do pamäte. Môžete poklepať aj na Exportovať, čím uložíte zvolené informácie do záložky Kontakty.

Používanie aplikácie Záloha

Zálohovanie súborov:

1. V rámci obrazovky Dne**s** poklepte na **Štart** > **Programy** > **Záloha** > **Zálohovať**.
2. Zvoľte si položky, ktorých zálohu chcete vykonať. Následne poklepte na **Nasledujúci**.
3. Premenujte súbor a zvoľte miesto uloženia zálohy do pamäte. Následne poklepte na **Nasledujúci.**
4. Zadajte štvorciferné číslo ako svoj prístupový kód pre šifrovanie zálohovaného súboru. Následne poklepte na **Nasledujúci**.
5. Poklepaním na **Štart** začnete zálohovanie. Poklepaním na **Naspäť** sa vrátite na poslednú obrazovku.
6. Poklepaním na **Reset** vykonáte resetovanie zariadenia.

POZNÁMKA:
Systém počas zálohovania súborov automaticky vypne všetky aplikácie spracovania súborov.

Obnovenie súborov

Obnovenie súborov:

1. V rámci obrazovky **Dnes** poklepte na **Štart** > **Programy** > **Záloha** > **Obnoviť**.
2. Zvoľte súbor, ktorý si želáte obnoviť. Následne poklepte na **Nasledujúci**.
3. Zadajte štvorciferné číslo ako svoj prístupový kód pre dekódovanie zálohovaného súboru. Následne poklepte na **Nasledujúci**.
4. Zvoľte si položky, ktorých obnovenie chcete vykonať. Následne poklepte na **Nasledujúci**.
5. Poklepaním na **Štart** začnete obnovu. Poklepaním na **Naspäť** sa vrátite na poslednú obrazovku.
6. Poklepaním na **Reset** vykonáte resetovanie zariadenia.

POZNÁMKA:
Systém počas obnovy súborov automaticky vypne všetky aplikácie spracovania súborov.

Používanie aplikácie NewStation

POZNÁMKA:
Počas používania aplikácie NewStation a presvedčte, že vaše zariadenie je pripojené k internetu.

Čítanie RSS správ

Čítanie RSS správ:

1. Poklepte na **Štart > Programy > NewStation**.
2. Poklepte na záložku kategórie, ktorú si želáte otvoriť.
3. Poklepte na názov kanálu, ktorý si želáte otvoriť.
4. Prezrite si svoje obľúbené predmety.



Náhradné batérie

Ak sa zariadenie dodáva s náhradnou batériou a v prípade, ak by výmena za nesprávny typ mohla spôsobiť výbuch (napr. pri použití niektorých lítiových batérií) uplatní sa nasledujúce:

- ak je batéria umiestnená v OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na obsluhu aj v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie;
- ak sa batéria nachádza na inom mieste zariadenia, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie.

Označenie a prehlásenie bude obsahovať nasledujúci alebo podobný text:

VÝSTRAHA

RIZIKO VÝBUCHU V PRÍPADE, AK BATÉRIA BUDE VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZNEŠKODŇUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Prístup obsluhy pomocou nástroja

Ak je pre získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY potrebný NÁSTROJ, taktiež všetky ostatné priehradky v tejto oblasti s výskytom rizika budú OBSLUHE neprístupné prostredníctvom toho istého NÁSTROJA, alebo takéto priehradky budú označené tak, aby odradili OBSLUHU od prístupu.

Prijateľné označenie pre riziko zasiahnutia elektrickým prúdom je (ISO 3864, č. 5036).

Zariadenia pre miesta s obmedzeným prístupom

V prípade zariadení určených iba pre inštaláciu na MIESTACH S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM budú pokyny pre inštaláciu obsahovať patričné prehlásenie.

VÝSTRAHA

Užívateľ musí vypnúť zariadenie na miestach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú napríklad čerpacie stanice pohonných hmôt, sklady chemikálií a prevádzok s výskytom trhavín.

ASUS
Adresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchajvan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Prehlásenie

Týmto prehlasujeme, že kódy IMEI pre tento výrobok, ktorým je P750 sú pre každú jednotku jedinečné a priradené jedine pre tento model. Kód IMEI pre každú jednotku je výrobne nastavený a užívateľ ho nedokáže zmeniť. Zároveň je v zhode s relevantnými požiadavkami týkajúcimi sa integrity s IMEI, ktoré sú vyjadrené v normách GSM.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto náležitosti, budeme sa im maximálne venovať.

S pozdravom,

Spoločnosť: ASUSTeK COMPUTER INC.
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv. aspx

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR)

TENTO MODEL SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA EXPOZÍCIE ÚČINKOM RÁDIOVÝCH VĺN.

Vaše mobilné zariadenie predstavuje rádiový vysielač a prijímač. Bolo navrhnuté tak, aby neprevyšovalo limitné hodnoty expozície účinkom rádiových vĺn, ktoré sú odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice vypracovala nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a obsahujú bezpečnostné hranice stanovené pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb bez ohľadu veku a zdravotného stavu.

Tieto smernice používajú jednotku merania známu ako špecifický absorpčný pomer, alebo SAR. Limitná hodnota SAR podľa ICNIRP predstavuje v prípade mobilných zariadení bežne verejne používanými hodnotu 2W/kg a najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie meraná pri uchu bola 0,712 W/kg*. Pretože mobilné zariadenia ponúkajú rôzne funkcie, je možné ich používať v rôznych polohách, ako napríklad na tele tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu. V tomto prípade je najvyššia nameraná hodnota SAR 0,848 W/kg*.

Pretože SAR sa meria pomocou maximálneho vyžarovacieho výkonu zariadenia, skutočná hodnota SAR tohto zariadenia počas prevádzky je zvyčajne pod hore uvedenými hodnotami.. Je to spôsobené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, a to kvôli zabezpečeniu toho, že pre pripojenie k sieti potrebuje minimálnu úroveň výkonu.

Aj keď môže dochádzať k rozdielom medzi SAR hodnotami v prípade rôznych telefónov a pri rôznych polohách, všetky spĺňajú vládne požiadavky týkajúce sa bezpečnej expozície. Uvedomte si, že skvalitňovanie tohto modelu výrobku mohlo spôsobiť rozdiely v hodnotách SAR v porovnaní s modernejšími výrobkami; v každom prípade boli všetky výrobky navrhnuté tak, aby spĺňali smernice.

Ďalšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie na adrese (http://www.who.int/emf).

*Skúšky boli vykonané v súlade s medzinárodnými smernicami pre vykonávanie skúšok. Limitná hodnota obsahuje udržateľnú hranicu pre bezpečnosť, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu verejnosti a vyrovnáva akékoľvek odchýlky meraní. Ďalšie doplnkové informácie obsahujú protokol o skúške ASUS, postup posúdenia a rozsah nepresnosti merania pre tento výrobok.

Bezpečnostné informácie

Starostlivosť o telefón

Nikdy by ste sa nemali pokúšať otvárať kryt telefónu. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne opraviteľné súčasti a mohli by ste poškodiť citlivé elektronické obvody a prvky. Neoprávnené rozmontovanie spôsobí ukončenie platnosti záruky.

Nikdy by ste nemali nechávať svoj telefón na okne auta alebo na inom mieste dlhodobo vystavenom účinkom silného slnečného žiarenia alebo nadmerného tepla. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Nikdy by ste nemali so svojim telefónom manipulovať s mokrými rukami ani ho vystavovať účinkom vlhkosti a tekutín akéhokoľvek druhu. Neustály prechod medzi studeným a teplým prostredím môže spôsobiť kondenzáciu pár vo vnútri telefónu, čoho dôsledkom môže byť korózia a možné poškodenie.

Ak počas cestovania ponechávate svoj telefón v kufri, dávajte pozor na jeho poškodenie. Stlačením kufra môže dôjsť k prasknutiu LCD displeja. Počas leteckej prepravy nezabudnite svoje bezdrôtové zariadenia a aplikácie vypnúť.

Podobne ako v prípade ostatných rádiových zariadení môže dotýkanie sa zabudovanej antény počas telefonovania zhoršiť kvalitu a skrátiť dobu prepnutia do pohotovostného režimu, a to kvôli zvýšenej spotrebe energie.

Batéria

Váš telefón je vybavený vysoko výkonnou lítium iónovou batériou. Dostupnosť vhodného náhradného/voliteľného typu baterií si overte u svojho predajcu. Dodržiavaním návodu na údržbu vám batéria vydrží počas dlhej doby.

- Na začiatku životnosti batérie batériu trikrát úplne nabite a úplne vybite.
- Lítium iónovú batériu nenabíjajte nadmerne, pretože môže dôjsť k zníženiu jej výkonu a životnosti. Odporúčaná maximálna doba nabíjania sú tri hodiny.
- Zabráňte opakovanému krátkodobému nabíjaniu. Lepšie je nechať batériu vybiť úplne a následne ju kompletne nabiť.
- Vyhnite sa nabíjaniu počas veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplôt. Vhodná je izbová teplota. Optimálny výkon batérie je pri teplote okolia +5 °C až +50 °C.
- Batériu neuskladňujte v blízkosti ohňa alebo zdroja tepla.
- Používajte jedine batérie schválené výrobcom.
- Nikdy batériu nevymieňajte za neschválený typ batérie.
- Batériu nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej tekutiny.
- Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, pretože obsahuje látky, ktoré môžu byť pri prehltnutí alebo pri styku s nechránenou pokožkou škodlivé.
- Batériu nikdy neskratujte, pretože môže dôjsť k jej prehriatiu a vzniku požiaru. Uschovávajte ju mimo bižutérie a iných kovových predmetov.
- Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa. Mohlo by dôjsť k výbuchu a uvoľneniu škodlivých látok do prostredia.
- Batériu nikdy nelikvidujte spolu s bežným odpadom z domácnosti. Odneste ju na zberné miesto určené na zber nebezpečného odpadu.
- Koncoviek batérie sa nedotýkajte.

Nabíjačka

- Používajte jedine nabíjačku dodávanú s telefónom.
- Pri vyťahovaní zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel nabíjačky - vytiahnite samotnú nabíjačku.

VÝSTRAHA!
Riziko výbuchu batérie v prípade jej nahradenia nesprávnym typom.

Pamäťová karta

- Pamäťovú kartu nevyberajte ani nezasúvajte do telefónu, ani telefón nevypínajte počas doby, kedy prebieha editovanie údajov.
- Kovových koncoviek sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
- Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte silným nárazom. Uskladňujte ju mimo dosahu vody a vysokých teplôt.
- Všetky pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Kontaktné body neskratujte ani ich nevystavujte účinkom kvapalín a vlhkosti. Ak ju nepoužívate, uskladnite ju v s ňou dodávanom antistatickom obale.
- Pri zasúvaní a manipulácii s kartou nevyvíjajte na kartu silu a nevystavujte ju nadmernej teplote alebo silným magnetickým poliam.

Čistenie a uskladnenie

- So svojim telefónom by ste mali vždy starostlivo zaobchádzať a chrániť ho pred špinou, prachom a vlhkom. Aby ste zabránili vzniku škrabancov, nikdy ho neklaďte čelnou stranou nadol.
- IV prípade potreby vyčistenia telefón vypnite a dôkladne ho poutierajte mäkkou, slabo navlhčenou (nie mokrou) tkaninou. Na vyčistenie objektívu fotoaparátu používajte bavlnený tampón. Pred opätovným zapnutím nechajte telefón úplne vyschnúť. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Ak telefón nebudete nejakú dobu používať, batériu úplne nabite a telefón uskladnite na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Počas uskladnenia telefón vypnite. Opätovné nabitie vykonajte raz za 6 až 12 mesiacov.

- Svoj telefón nikdy nevystavujte účinkom tepla alebo silného slnečného žiarenia.
- Svoj telefón nikdy nevystavujte účinkom vlhkosti alebo tekutín akéhokoľvek druhu.
- Svoj telefón neopatrujte žiadnymi nátermi; v opačnom prípade dôjde k zablokovaniu funkcie klávesnice, mikrofónu alebo slúchadiel, ktoré sa prilepia.

VÝSTRAHA!

Opomenutie dodržiavať tieto pokyny môže mať za následok vznik vážnych osobných poranení a možné poškodenie majetku.

Bezpečnosť počas šoférovania

Mobilné telefóny nikdy nepoužívajte počas šoférovania. Priestupkom je počas šoférovania držať telefón v ruke alebo pridržiavať ho v záhybe svojho krku. V žiadnom prípade počas šoférovania nevykonávajte nastavovanie telefónu, nerealizujte ani neprijímajte žiadne hovory, nepíšte textové správy a nevykonávajte prenos akýchkoľvek ďalších údajov pomocou komunikácie mobilného telefónu. Používanie kompletne nainštalovaných súprav pre používanie v automobiloch je stále dovolené, podobne ako je to v prípade alternatívnych hands-free doplnkov a príslušenstva.

V záujme bezpečnosti by sme vám počas používania akéhokoľvek hands-free príslušenstva odporúčali používať stojan.

Počas šoférovania vám odporúčame využívať všade, kde je to možné hlasovú poštu a následne, počas doby kedy nebudete v aute si môžete vypočuť všetky svoje odkazy. Ak musíte počas šoférovania zrealizovať hands-free volanie, buďte struční.

Airbag sa nafukuje veľkou silou. Nad airbag ani do priestoru nafúknutia airbagu neumiestňujte žiadne predmety, a to vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak v vozidle, v ktorom je nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie dôjde k nafúknutiu airbagu, táto skutočnosť môže mať za následok vznik vážnych poranení.

Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení má tienenie proti účinkom RF energie.

Predsa len však, niektoré elektronické zariadenia nemusia byť vybavené tienením proti účinkom RF signálov z vášho zariadenia.

Kardiostimulátory

Asociácia výrobcov zdravotníckych zariadení odporúča zachovanie minimálnej vzdialenosti 15 cm (6”) medzi telefónom a kardiostimulátorom, aby sa takto predišlo potenciálnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom zrealizovaným na základe odporúčaní výskumu bezdrôtových technológií.

Ak používate kardiostimulátor:

- **Vždy** držte svoj zapnutý telefón vo vzdialenosti väčšej ako pätnásť centimetrov od kardiostimulátora.
- Nenoste svoj telefón v náprsnom vrecku.
- Na telefonovanie vyžívajte ucho, ktoré je na opačnej strane než kardiostimulátor, aby ste minimalizovali potenciálnu interferenciu.
- Ak máte akékoľvek podozrenie z výskytu interferencie, telefón okamžite **vypnite.**

Pomôcky pre nedoslýchavých

Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu vykazovať interferenciu s niektorými pomôckami pre nedoslýchavých. V prípade takejto interferencie zavolajte zákaznícky servis spoločnosti ASUS a prediskutujte možnosti.

Ďalšie medicínske zariadenia

Ak používate akékoľvek ďalšie medicínske zariadenia, poraďte sa s výrobcom svojho zariadenia a stanovte, či zariadenie je dostatočne tienené proti účinkom externej RF energie. Váš lekár by vám mohol pomôcť pri získaní takýchto informácií.

Svoje zariadenie vypnite v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v prípade, ak nariadenia umiestnené v týchto zariadeniach vás k tomu vyzývajú.

V nemocniciach a v zariadeniach lekárskej starostlivosti sa môžu používať zariadenia citlivé na externé vyžarovanie rádiovej frekvencie.

Vozidlá

RF signály môže ovplyvňovať činnosť nesprávne nainštalovaných alebo nedostatočne tienených elektronických systémov vo vozidlách. Ohľadne svojho vozidla sa poraďte s výrobcom alebo s jeho zástupcom. S výrobcom prekonzultujte aj otázky akéhokoľvek do vozidla pridaného zariadenia.

Strážené zariadenia

Svoje zariadenia vypnite ak je to od vás požadované prostredníctvom upozornení.

Magnetické médiá

Magnetické polia vytvárané mobilnými telefónmi môžu poškodiť údaje uložené na magnetických pamäťových médiách, akými sú kreditné karty, počítačové disky alebo pásky. Svoj telefón neumiestňujte blízko takýchto médií.

Svoj telefón by ste nemali nikdy vystavovať silným magnetickým poliam, pretože môžu spôsobiť dočasnú poruchovosť telefónu.

Ďalšie bezpečnostné pokyny

Lietadlo

Nariadenia zakazujú používanie telefónu počas pobytu v lietadle. Pred tým, ako vstúpite na palubu lietadla telefón vypnite, alebo vypnite bezdrôtové pripojenia.

Oblasti odstrelu

Aby ste zabránili interferencii s činnosťami odstreľovania, vypnite svoj telefón počas pobytu v oblasti odstrelu alebo v strážených oblastiach: Vypnite obojsmerné rádio. Dodržiavajte všetky označenia a pokyny.

Potenciálne výbušné prostredia

Svoj telefón vy pnite v akejkoľvek potenciálne výbušnej oblasti a dodržiavajte všetky označenia a pokyny.

Iskry v takýchto priestoroch by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar a následne poranenie osôb a aj smrť.

Priestory s potenciálne výbušným ovzduším sú často, avšak nie vždy jasne označené. Patria k nim priestory s výskytom palív, akými sú stanice plnenia PHM, podpalubia lodí, zariadenia na prepravu alebo uskladnenie paliva alebo chemikálií, vozidlá využívajúce kvapalný naftový plyn (ako je propán alebo bután), priestory v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo súčasti ako obilie, prach alebo kovový prach a akékoľvek iné priestory kde by bolo od vás bežne požadované vypnutie motora vozidla.

Udusenie

Telefón uschovajte mimo dosahu detí, pretože SIM karta a ďalšie malé súčasti predstavujú riziko udusenia.

Varovania

Váš vreckový telefón s PC predstavuje vysokokvalitné zariadenie. Pred prevádzkovaním si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné označenia na (1) adaptéri striedavého prúdu (2) batérii a (3) výrobku využívajúcom batériu.

- Toto zariadenie nepoužívajte v extrémnych prostrediach s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou.
- Zo zariadením zachádzajte dobre. Vyhnite sa úderom, traseniu alebo nárazom. Ak jednotku nepoužívate, položte ju naležato, aby ste predišli poškodeniu zapríčinenému stratou stability.
- Toto zariadenie nevystavujte účinkom dažďa alebo rozliatych nápojov.
- Nepoužívajte neautorizované príslušenstvo.
- Telefón ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Ak je potrebné vykonať servis alebo opravu, zaneste jednotku do autorizovaného servisného strediska. Po rozmontovaní jednotky sa vystavujte riziku zasiahnutím elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Koncovky batérie neskratujte pomocou kovových predmetov.

Kontaktné informácie

ASUSTeK COMPUTER INC. (Tchajvan)

Horúca linka:	0800-093-456 (bezplatné hovory jedine v rámci Tchajvanu)
Fax:	886-2-2895-9254
E-mail:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ázia - Tichomorie)

Horúca linka:	886-2-2894-3447
Fax:	886-2-2890-7698
E-mail:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Horúca linka:	+1-812-282-2787
Fax:	+1-812-284-0883
E-mail:	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko/Rakúsko)

Horúca linka:	+49-2102-9599-10
Fax:	+49-2102-9599-11
E-mail:	http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:	http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Čína)

Tel:	+86-10-82667575
E-Mail:	http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com