ASUS®

P750

Hurtigstartsveiledning

Pakkens innhold

Kontroller at P750-pakken inneholder de følgende enhetene:

- ✓ ASUS P750-enhet
- ✓ Batteri
- ✓ AC-adapter
- ✓ Mini-USB-kabel
- ✓ Hodesett
- ✓ Stylus pekepenn
- ✓ Beskyttelsesveske
- ✓ CD-en Komme i gang
- ✓ Brukerveiledning
- ✓ Hurtigstartveiledning
- ✓ Garantikort

* Ekstra

MERKNAD:
• Kontakt din forhandler hvis noen av de overfor nevnte enhetene er skadet eller mangler.

ADVARSEL:
• Bruk korrekt batteritype. Dette for å redusere risikoen for brann. Den henvises til avsnittet ”Installere SIM-kort og batteri” for ytterligere informasjon.
• Ikke forsøk å ta fra hverandre batteripakken.
• Kast brukte batterier korrekt. Kontakt lokale myndigheter for informasjon vedrørende korrekt kassering av batterier.

Bli kjent med din P750

Enhetens



Funksjoner på venstre side



Funksjoner på frontsiden



Funksjoner på baksiden



Funksjoner på høyre side



Funksjoner på undersiden

Beskrivelse av systemkomponenter

Nr.	Enhet	Beskrivelse
1	Record-knapp	Trykk og hold for å starte stemmeopptak.
2	Trykknapp for forhåndsvalg	Denne treretningers trykkeknappen for forhåndsvalg gir deg mulighet til å navigere enkelt gjennom menyene uten å nødvendigvis bruke skrivehode.
3	Front kameralinse	Front kameralinse for videosamtale.
4	Meldings-LED	Den flerfargede LED-en melder fra om følgende: • Grønt lys - Telefonen er helt ladet • Blinkende grønt lys - Nettverk oppdaget. • Rødt lys - Telefonen lader. • Blinkende rødt lys - Melding om en hendelse. • Blinkende blått lys - Bluetooth®, Wi-Fi® eller GPS er PÅ.
5	Øretelefonmottaker	Du kan høre innkommende/utgående anrop.
6	LCD-touchskjerm	Med denne 2.6-tommers TFT LCD-touchskjermen, med 65536-farger og oppløsning på 240 x 320 kan du skrive, tegne eller gjøre valg med bruk av pekepennen.
7	Venstre soft-tast	Utfører kommandoen som er angitt over knappen.
8	Startknapp	Trykk for å begynne Startmenyen
9	Navigeringstast	Denne femretningers navigeringstast lar deg navigere gjennom menyene. Trykk ned for å bekreft en kommando.
10	OK-knapp	Trykk for å bekrefte en kommando eller trykk for å lukke/gå ut av et åpent program.
11	Høyre tasteknapp	Utfører kommandoene indikert over knappen.
12	Anropstast	Trykk for å motta en inngående samtale eller for å starte en samtale. Trykk og hold for å ha en videosamtale.
13	Tasten avslutt	Trykk på denne for å avslutte et anrop eller GPRS-forbindelse.

Beskrivelse av systemkomponenter

Nr.	Enhet	Beskrivelse
14	Bryterknapp for modus	Med denne knappen kan du skifte mellom applikasjoner.
15	Alfanumerisk tastatur	Du kan taste inn tekst og tall.
16	Slettetast	Trykk for å slette inntastede tegn til venstre.
17	Bakre kameralinse	3-megapiksellinse for å ta bilder og videor.
18	Høyttaler	Lar deg høre på lydmedia og telefonsamtaler.
19	Batterirom	Inneholder batteriet som forsyner strøm til enheten.
20	GPS antennekontakt	Gir deg mulighet til å installere en ekstern GPS-antenne for å få bedre signalmottak.
21	Strøm/Hold-knapp	Skyv oppover og hold for å slå apparatet av/på. Skyv oppover for å gå i vente-modus eller for å vekke apparatet fra sove-modus. Skyv nedover for å deaktivere alle tastene samt LCD-touchskjermen.
22	Tilbakestillingsknapp	For å bruke skrivehodet, trykk tilbakestillingsknappen for mykt å tilbakestille apparatet ditt.
23	Kameraknapp	Trykk for å starte kamera. Trykk for å ta et bilde i kamera-modus Trykk for å starte et video-opptak i video-modus, og trykk igjen for å stoppe.
24	Mikro-SD innstikk	Sett inn et Mikro-SD lagringskort i dette innstikket.
25	Stylus pekepenn	Bruk stylusen til å skrive, tegne eller velge poster fra LCD-touchskjermen.
26	Mikrofon	Den innebygde mikrofon lar deg foreta samtaler, ta opptak av lyder og stemmer eller gi lydkommandoer.
27	Headset-kontakt	Koble tilbehør for hodesett til denne porten.

Getting your device ready

Før du kan foreta et anrop med P750, må du installere et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet inneholder ditt telefonnummer, informasjon om abonnenten, telefonbok og ekstra telefonminne.

Installere SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batteridekslet og deretter batteriet.

   BEMERK: For å forhindre tap av data, slår apparatet seg automatisk av etter at du har åpnet batterirommet.

2. Sett inn SIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned og hjørnet med sporet vendt mot det øvre, venstre hjørnet, som vist på bildet.
3. Sett inn batteriet i batterirommet med kobberkontaktene korrekt innrettet med kobberføreren på enheten.
4. Sett tilbake batterirommets deksel.

   ADVARSEL: Bruk kun et ASUS-godkjent batteri.

Lade opp batteriet

Batteripakken leveres delvis oppladet. Lade opp batteriet i opp til fire (4) timer før førstegangsbruk.

Lade opp batteri:

1. Koble AC-adapterpluggen til mini-USD-konnektoren på undersiden av enheten.
2. Koble AC-strømpluggen til en jordet veggkontakt eller strømkabel.

MERKNAD:
- Meldings-LED-en som blir rød og ikonet batteri lades som vises på statuslinjen angir at batteriet lades opp.
- Hvis batteriet blir helt utladet, må du lade det opp i minst tjue minutter før du kan bruke det igjen.

Slå på enheten

Etter at du har ladet opp batteriet, er du klar for å begynne å bruke enheten.

Slik slår du på enheten:

1. Trykk og hold inne strøm-knappen for å slå på kameraet.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp din Windows Mobile-baserte enhet.

Skjermen Today

Skjermbildet Today viser informasjon som kan være nyttig for deg.

ASUS statusikon

Med ASUS statusikon kan du enkelt kontrollere og se den nåværende statusen for følgende systemkomponenter: CPU, USB, LCD-lysstyrke, batterikapasitet, minne, MiniSD-kort og lagring.

Pek på ASUS statusikon på skjermen Today for å kontrollere statusen for disse komponentene.

CPU: Lar deg sette CPU-modusen.

USB: Du kan stille modusen USB-tilkobling.

Lysstyrke: Press for å justere LCD-lysstyrken og batteristrømmen eller ekstern strømkilde.

Strøm: Viser gjenværende batterikapasitet og du kan også stille avanserte strømbesparende funksjoner.

Minne: Viser total, nylig bruk og gjenværende tilgjengelig minne.

Lagringshukommelse:: Viser total, nylig bruk og gjenværende lagringsminne.

Lagringskort: Klikk for å vise innholdet i det installerte lagringskortet (vises bare når det finnes et microSD-kort).

Innstillinger: Du kan velge punktene som skal vises i ASUS status pop-up-meny.

ASUS Launcher

ASUS Launcher er et alternativt program som gir mulighet til enkelt og raskt å starte programmer, utføre oppgaver og endre apparatinnstillinger.

Du kan kjøre programmet fra **Start** > **Programmer** > **ASUS starter**, eller trykke på **ASUS starter** i venstre nedre hjørne av I dag-skjermen.

Bruke ASUS Launcher

Trykk for å komme til meldingsverktøy som tillater deg å skrive/lese e-post, MMS, eller tekstmeldinger.

Trykk for å starte Internet Explorer, Messenger og Windows Live.

Trykk for å starte kameraet.

Trykk for å starte File Explorer og se bilder/video, eller søke etter filer.

Trykk for å starte programmer.

Trykk for å vise kontaktliste.

Trykk for å komme til MS Office, liste oppgaver, notere avtaler, eller skrive notater.

Trykk for å endre din apparatprofil. Du kan også justere apparatets lyd og sound.

Trykk for å starte spill og programmeny.

Trykk for å vise ringehistorielisten din. Du kan også ringe, sende en melding, slette ringehistorie og sjekke eller nullstille ringetidsinnstilling fra denne seksjonen.

Trykk for adgang til undermenyer og endring av Audio, Personal, System og oppkoblingsinnstillinger. Du kan også vise din apparatinformasjon eller gjenopprette førstevalgsinnstillinger fra denne alternativet.

Trykk for å vise poster i programmer som er GPS-relaterte.

Taste inn informasjon

Med inntastingspanelet

Inntastingspanelet leveres med en rekke inntastingsmetoder: **tastatur,** og X**T9**.

Pek på ikonet til inntastingspanelet for å velge inntastingsmetode.

Ikonet Inndatapane

Metoder i inntastingspanel

tastatur

XT9

Bruke telefonen

Å føre en samtale

Å ringe med det alfanumeriske tastaturet:

1. Forsikre deg om at apparatet ikke står på vent.
2. Tast inn nummeret du ønsker å ringe og rykk på ringeknappen.
   Hvis du trykket feil nummer, trykk slett kfor å slette nummer til venstre.
3. Prat med den oppringte parten når tilkoblet.
4. rykk på End for å avslutte samtalen når du er ferdig.

Å starte en videosamtale

Å starte en videosamtale ved å bruke det alfanumeriske tastaturet:

1. Tast inn nummeret du ønsker å ringe til.
2. Trykk og hold ringetasten nede. Apparatet lager nå en videosamtale.
3. Snakk med den du ringer til etter at forbindelsen er etablert.
4. Når samtalen er slutt, trykk Sluttasten for å avslutte samtalen.

Motta et anrop

Svare eller avvise et innkommende anrop:

- Velg Svar eller trykk på anropstasten for å motta en samtale.
- Pek på Ignorer eller trykk på tasten avslutt for å avvise et anrop.

TIPS:
Trykk og hold inne anropstasten for å skifte fra mottaker- til høytalermodus.

Det følgende pop-up skjermbildet vises under et innkommende anrop:

- Pek på **Svar** for å motta anropet eller
- Pek på **Ignorer** for å avvise anropet.

Avslutte en samtale:

- Pek på **Avslutt** eller trykk på knappen avslutt for å avslutte en innkommende eller utgående samtale.

Bruk av ASUS Ringefilter

trykk for å starte ASUS snarveismeny. Snarveismenyen tillater deg enkelt å aktivere enten aksept- eller avslagslisten.

Fra snarveismenyen, gjør noe av det følgende:

- Trykk **Akseptliste** for å aktivere akseptlisten og motta kun innkommende samtaler som har et nummer på akseptlisten.
- Trykk **Avvisningsliste** for å aktivere avvisningsliste og avvise de innkommende samtaler som har et nummer på avvisningslisten.
- Trykk **Rediger** for å åpne.
- Trykk **Lukk** for å deaktivere ringefilter.

Meldinger

Sende en melding

Med enheten kan du sende og motta e-post, SMS, MMS og e-postmeldinger når du er koblet til et nettverk. Følgende beskriver hvordan du oppretter og sender en melding.

Opprette og sende en melding

1. Pek på Start deretter **meldingstjeneste**.
2. From meldingstjeneste - skjermen, pek på et element for å velge en konto:

   • tekstmeldinger

   • MMS

   • e-post

3. Pek på **meny > ny**.
4. Tast inn e-postadressen eller telefonnummeret til én eller flere mottakere, atskill dem med et semikolon. For å åpne kontakter - listen, pek på **til**.
5. Tast inn meldingen.
6. Pek på **Send**.

Synkronisering med Exchange Server

Før du kan synkronisere enheten med en Exchange Server, må du installere Microsoft® ActiveSync™ på datamaskinen med P750 Getting Started CD-platen (inkludert). Activesync™ er programvaren som synkroniserer P750 med en Windows® datamaskin. P750 leveres med ActiveSync™ installert. Slik synkroniserer du enheten med Exchange Server:

1. Fra ActiveSync-menyen, pek på **Meny > Legg til serverkilde**.

2. I feltet **Serveradresse**, legger du inn adressen for serveren som kjører Exchange Server. Pek deretter på **Neste**.
3. Legg inn navn, passord og domenenavn. Pek deretter på **Neste**.
4. Pek på avkryssingsboksene for å velge dataenheter som du ønsker å synkronisere med Exchange Server. For å endre tilgjengelige innstillinger for synkronisering, velg en dataenhet og pek deretter på **Innstillinger**. Velg **Avslutt** når dette er gjort.
5. Start synkroniseringsprosessen.

MERK: Se bruksanvisningen for informasjon om hvordan du endrer synkroniseringstimeplanen.

Personliggjøre enheten din

Du kan tilpasse utseendet og brukerfølelsen til enheten i henhold til dine egendefinerte innstillinger.

Taste inn eierinformasjon

Slik oppdaterer du eierinformasjonen:

1. Pek på **Start** > **innstillinger** > **personlig** - kategorien og pek deretter på eierinformasjon - ikonet på Today-skjermen.
2. Tast inn informasjonen.
3. Pek på ok når du er ferdig.

Pek for å angi eierinformasjon

Tilpasse Start-menyen

Slik tilpasser du Start-menyen:

1. Pek på **Start > innstillinger > personlig** - kategorien.
2. Pek på **menyer** - ikonet
3. Kryss av for de elementene du vil vise i menyen.
4. Pek på ok når du er ferdig.

Sette opp telefonlyder (ringetype, ringetone og tastelyd)

TSlik setter du opp telefonlyder:

1. Pek på **Start > innstillinger > personlig** - kategorien.
2. Pek på **telefon** - ikonet
3. Fra telefon - menyen, pek på **ringetype** - boksen for å velge ønsket ringetype.

   Pek på **ringetone** - boksen for å velge ønsket ringetone.
   Pek på **tastatur** - boksen for å velge tastelyden.
4. Pek på **ok** når du er ferdig.

Sette opp stil

Slik setter du opp stilen: Slik setter du opp stilen:

1. Pek på **Start** > personlig - **kategorien** > **I dag**.
2. Velg en stil fra listen.

   Pek på **bruk dette bildet som bakgrunn** - avmerkningsboksen hvis du vil bruke dette bildet som enhetens skjermbakgrunn.
3. Pek på **ok** når du er ferdig.

Stille inn dato og klokkeslett

Du kan starte dato og klokkeslett -skjermen direkte fra Today-skjermen.

Slik endrer du datoen og klokkeslettet:

1. Pek på klokkeikonet ( ) på Today-skjermen.
2. Velg rett tidssone og endre datoen eller klokkeslettet.

MERK:
Under synkronisering blir datoen og klokkeslettet på enheten oppdatert med datoen og klokkeslettet på datamaskinen.

Sette profilen

Slik endrer du enhetsprofilen din:

1. Pek på **Start > innstillinger > personlig** -kategorien og pek deretter på **Profile (profil)**-ikonet.
2. Juster lyd- og meldingsinnstillingene.



Bruke Bluetooth™ - Lage forbindelse med andre enheter med Bluetooth

1. Kontroller at den andre Bluetoothenheten er synlig og i nærheten.
2. Pek på **Start > Innstillinger > Tilkoblinger**, og pek deretter på ikonet **Bluetooth**.
3. Trykk **Legg til nytt apparat**… for å lete etter tilgjengelige Bluetooth-apparater. Letingen kan ta litt tid.

4. Velg enheten du vil lage en forbindelse med og klikk på **Neste** eller trykk på høyre-myktast.

5. Tast inn det alfanumeriske passordet til enheten du vil lage en forbindelse med og klikk på **Neste** eller trykk på høyre-myktast.

   Du finner passordet i dokumentasjonen som ble levert sammen med den andre enheten.

6. Tast inn visningsnavnet til denne oppkoplingen.

7. Gjenta trinnene 3 – 6 for å koble til flere apparater.

Å bruke WiFi®

Å slå på WiFi

For å slå på WiFi:

1. Klikk i I dag-skjermen på > **Slå på WiFi.** Apparatet skanner da automatisk for alle tilgjengelige trådløse nettverk innen WiFi-rekkevidden.
2. Velg et trådløst nettverk fra listen over oppdagede trådløse nettverk, som du vil koble apparatet til.
3. Velg om det trådløse nettverket kobles til Internett - eller Arbeid - nettverk.
4. Klikk på Påkobling. Apparatet kobles så på det valgte nettverket.

Å legge til et trådløst nettverk

For å legge til et trådløst nettverk:

1. For å starte WiFi-innstillingssiden kan du enten:
   - Klikke på **Innstillinger** etter at du har valgt et trådløst nettverk som du vil koble apparatet til.
   - Klikke på **Start** > **Innstillinger** > **Forbindelser** - klaff > WiFi.

     Klikk så på **Trådløs** > **Legg til nytt...**
2. Tast inn et navn for nettverket og velg en post fra Kobles til: -

   rullemenyen. Klikk deretter på **Neste**.
3. Angi autentisering, datakryptering og nettverksnøkkel. Spør nettverksadministratoren om disse opplysningene.

   Klikk deretter på **Neste**.
4. Hvis du vil endre EAP-typen, bør du krysse av adapterboksen og endre EAP-type.
5. Klikk på **Avslutt** når du er ferdig.

Bruke GPRS-verktøyet

GPRS-verktøyet gjør at du enkelt kan velge og koble deg til din GPRS-serviceleverandør.

Å koble opp via GPRS-verktøy:

1. Velg **Start > Innstillinger** > **kategorien Tilkoblinger**, og pek deretter på ikonet **Network Setting**.

   Du kan også velge G / 3G i statuslinjen og deretter velge **Innstillinger** fra pop-up-vinduet.

2. Klikk på **Auto-søk** - knappen. Apparatet finner automatisk hvor du befinner deg og den riktige tjenesteoperatør.

   Kryss av i Vis alle operatører - boksen hvis du ønsker å se alle operatører i hele landet.

   Du kan manuelt velge land og operatørene etter behov.

3. Klikk Ferdig eller ok når du er ferdig.

NMERKNAD:
- Operatører kan variere i forskjellige områder.
- 3G/GPRS og USB-tilkoblinger kan ikke brukes samtidig.

Koble til GPRS

Koble til GPRS:

1. Start en applikasjon som kobles til Internett (f.eks. Internet Explorer). Enheten vil automatsk koble til den standard 3G/GPRS-forbindelsen. Et pop-up-vindu hvor tilkoblingsstatusen vises vil komme til syne.
2. Når tilkoblet kan du begynne å søke på nettet. Hvis du bruker Internet Explorer, vil standardsiden vises.

Pop-up-vindu

Koble fra GPRS

Koble fra GPRS:

1. Trykk på G / 3G i statuslinjen.
2. Fra pop-up-vinduet, trykk på **Koble fra**.

MERKNAD:

- Hvis ActiveSync er satt til automatisk synkronisering med Exchange Server, vil synkroniseringen starte når du kobler til på nytt.
- GPRS vil automatisk kobles til på nytt hver gang du starter en applikasjon som krever GPRS tilkobling (f.eks. Internet Explorer eller Pocket MSN).

GPS-funksjoner

Oppdatere GPS-data med GPS Catcher

GPS-catcher lar deg oppdatere GPS-data i apparatet. GPS-data inneholder viktig informasjon angående satellitt-status, nåværende dato og tid for å bestemme satellitt-posisjon.

For å oppdatere GPS-data:

1. Klikk på **Start > Programmer> GPS-catcher.**
2. Koble apparatet til PC-en med USB-kabelen. Klikk deretter på **Oppdater** . Oppdateringsprosessen starter.

MERKNAD:
For riktig oppdatering må ActiveSync 4.5 være installert på PC-en og PC-en være oppkoblet mot internett.

3. Klikk på ok når du er ferdig.

MERKNAD:
GPS-data utløper etter tre dager. Du bør oppdatere dataene når de er utløpt. Du kan også få GPS-catcher til å oppdatere automatisk, se følgende avsnitt Innstillinger GPS-catcher .

Å bruke Travelog

Travelog lar deg registrere reiseruten og eksportere KMZ-filen for å vises på PC-en på Google Earth.

Å slå på GPS

For å slå på GPS:

1. Klikk på **Start** > **Programmer** > **Travelog** > **Meny**.



1. Fysisk avstand
2. Skala
3. Zoom inn-knappen
4. Zoom ut-knappen
5. Aktuell tid
6. Statuslinje

2. Klikk på **Slå på GPS**. Så begynner apparatet å søke etter GPS-signaler

Opptaksknapp

Pauseknapp

Registrere Reiserute

For å registrere reiseruten:

1. Klikk på **Start > Programmer> Travelog > Meny > Ny rute** Gi reiseruten et navn.

   Hvis du ønsker å registrere et kartpunkt, kryss av i **Registrer kartpunkt** - boksen og angi intervallet.

   Se **GPS-innstilling** i Travelog - innstillingsavsnittet for opplysninger om innstillinger for GPS og strømsparing.

2. Klikk på **Start** for å starte registrering av reiseruten.

   Når GPS-signalet mottas, klikk på **Registrer** - knappen for å starte registrering av reiseruten. Klikk på **Pause/ fortsett** for å stanse eller fortsette registreringen.

3. Klikk på **Meny** > **Stopp** for å stoppe registreringen. Ruteregistreringen lagres i Min favoritt.

Recording

Å eksportere ruten

Du kan eksportere reiseruten til en KMZ-fil og laste den inn i Google Earth.

For å eksportere en reiserute:

1. Fra rute-skjermen, klikk **Meny** > **Min favoritt**.

2. Fra rutelisten, velg en rute og klikk på **Eksport** - knappen.



3. Rediger rutenavnet og velg målmappe og lagringssted. Klikk deretter på **Neste**.

   Du kan også bestemme eksportinstillingene. Se **Eksportinnstillinger** - posten i Travelog-innstillingsavsnittet for flere opplysninger.



4. Mens du eksporterer kan du klikke på Avbryt for å stanse eksporteringen.

5. Når den er ferdig kommer en melding frem. Klikk deretter på ok.

Visningsmodus til reiseruten i Google Earth avhenger av output-modus og avansert presentasjonsmodus som du har angitt i Eksportinnstilling. Se eksemplene på neste side.



Visningsmodus på Google Earth

Normal modus

Fartsmodus med 2-D-presentasjon

Fartsmodus med 3-D-presentasjon



Å bruke Posisjonkurér

Posisjonskurér lar deg sende posisjonen din i en SMS-melding til inntil fem mottakere samtidig. Du kan også sette en timer for å sende SMS-meldinger med jevne mellomrom.

For å bruke Posisjonskurér:

1. Klikk på **Start** > **Programmer** > **Posisjonskurér**.

MERKNAD:
GPS slås automatisk på når du starter Posisjonskurér-programmet.

2. Klikk på **Meny** > **Innstilling** for å redigere meldingen og bestemme Posisjonskurérens egenskaper.

3. Tast inn nummeret som du vil sende SMS-en til. Klikk på Legg til - knappen for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

4. Klikk på Innhold - klaffen og skriv meldingen.

5. Klikk på Valg - klaffen og kryss av ønskede egenskaper.

6. Klikk på SMS senderegel - klaffen, velg tidsintervallet og kryss av for ønskede egenskaper. Klikk på ok for å avslutte innstillingen.



Andre funksjoner

Å bruke WorldCard Mobile

Slik bruker du WorkdCard Mobile:

1. Klikk på Start > Programmer > **WorldCard Mobile**.
2. Klikk på og trykk på kameraknappen for å ta et opptak av et visittkort.

Klikk deretter på WorldCard Mobile.

3. Velg språk og klikk så ¨på Gjenkjenn for å kjøre automatisk gjenkjenning.
4. Rediger informasjonen fra visittkortet. Pek deretter på ok > Ja for å lagre informasjonen.

Eller pek på Eksporter for å lagre den valgte informasjonen til Kontaktene.

Å bruke Sikkerhetskopiering

Å sikkerhetskopiere filer

For å sikkerhetskopiere filer:

1. Fra I dag-skjermen, klikk på **Start** > **Programmer** > **Sikkerhetskopiering** > Sikkerhetskopiering.
2. Velg postene som du vil sikkerhetskopiere. Klikk deretter på **Neste**.
3. Angi filnavn og velg lagringsenheten for sikkerhetskopien. Klikk deretter på **Neste**.
4. Tast inn fire sifre som et passord for å kryptere sikkerhetskopien.
5. Klikk på **Start** for å starte sikkerhetskopieringen. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til forrige skjerm.
6. Klikk på **Tilbakestill** for å tilbakestille enheten.

MERKNAD: Systemet slår av alle programmer som kjøres mens sikkerhetskopiering foregår.

Gjenopprette filer

For å gjenopprette filer:

1. Fra I dag-skjermen, klikk på **Start** > **Programmer** > **Sikkerhetskopiering** > **Gjenoppretting**.
2. Velg en fil du vil gjenopprette. Klikk deretter på **Neste**.
3. Tast inn det 4-sifrede passordet for å dekryptere sikkerhetskopien. Klikk deretter på **Neste**.
4. Velg postene som du vil gjenopprette.
   Klikk deretter på **Neste**.
5. Klikk på **Start** for å starte gjenopprettingen. Klikk på **Tilbake** for å gå tilbake til forrige skjerm.
6. Klikk på **Tilbakestill** for å tilbakestille enheten.

MERKNAD: Systemet slår av alle programmer som kjøres mens gjenoppretting foregår.

Å bruke NewStation

MERKNAD: Kontroller at apparatet er koblet på internett når du bruker NewStation.

Å lese RSS-nyheter

For å lese RSS-nyheter:

1. Klikk på **Start** > **Programmer**> **NewStation.**
2. Klikk på en kategorimappe for å åpne den.
3. Klikk på et kanalnavn for å åpne det.
4. Bla i dine favoritter.



Merknader

Utskiftbare batterier

Hvis utstyr leveres med et utskiftbart batteri, og utskiftning med feil batteritype kan føre til eksplosjon (f.eks. som med noen lithium-batterier), gjelder følgende:

– Hvis Batteriet er plassert i et BRUKERTILGANGSOMRÅDE, og det skal være et merke nær batteriet eller en merknad både i bruker- og serviceinstruksjonene.;
– Hvis batteriet er plassert et annet sted i ustyret, skal det være et merke nære batteriet eller en merknad i serviceinstruksjonene.

Merket eller merknaden skal inkludere den følgende, eller lignende, teksten:

ADVARSEL

RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL BATTERITYPE
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE

Brukerens tilgang med et verktøy

Hvis det er nødvendig med et VERKTØY for å få tilgang til et BRUKERTILGANGSOMRÅDE, skal enten alle andre lokasjoner innen området som medfører en risiko være utilgjengelige for BRUKEREN med bruk av det samme VERKTØYET, eller slike områder skal merkes for å hindre BRUKEREN tilgang.

Akseptabel merking for fare for elektrisk støt er (ISO 3864, No. 5036).

Utstyr for begrenset tilgangslokasjoner

For utstyr som kun er beregnet på installasjon i et BEGRENSET TILGANGSOMRÅDE, skal installasjonsinstruksjonene inneholde en merknad om dette.

ADVARSEL

Brukeren må slå av enheten i utsatte områder med potensielt eksplosive atmosfærer som for eksempel bensinstasjon, kjemiske lagringsanlegg og i nærheten av sprengningsoperasjser.

ASUS
Address: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tlf: 886-2-2894-3447; Faks: 886-2-2890-7698

Erklæring

Vi erklærer at IMEI-kodene for dette produktet, P735, er unike for hver enhet og kun tildelt denne modellen. IMEI-koden for hver enhet er fabrikkinnstilt og kan ikke endres av brukeren, og den samsvarer med relevant IMEI-integritetsrelaterte krav fastsatt i GSM-standardene.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende dette, ikke nøl med å kontakte oss.

Med vennlig hilsen

ASUSTeK COMPUTER INC.

E-post: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

DENNE MODELLEN MØTER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhet er en radiosender og mottaker. Den er designet for å ikke overstige eksponeringsgrensene for radiobølger som er anbefalt av internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av den uavhengige forskningsorganisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmarginer som er designet for å forsikre beskyttelsen av alle personer, uavhengig av alder og helse.

Retningslinjene bruker en måleenhet som er kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. ICNIRP SAR-grensen for mobile enheter som brukes av offentligheten er 2 W/kg og den høyeste SAR-veriden for denne enheten når den ble testet på øret var 0,712 W/kg*. Ettersom mobile enheter tilbyr en rekke funksjoner, kan de brukes i ulike posisjoner, som på kroppen som beskrevet i denne brukerhåndboken. I dette tilfellet var den høyest testede SAR-verdien 0,848 W/kg*.

Ettersom SAR er målt ved hjelp av enhetens høyeste overføringskraft, er den faktiske SAR-verdien for denne enheten under operasjon typisk lavere enn hva som er indikert over. Dette er på grunn av automatiske endringer til strømnivået på enheten for å sørge for at den kun bruker minstenivået som er nødvendig for å nå nettverket.

Mens det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefoner og ved ulike posisjoner, møter de alle myndighetskravene for trygg eksponering. Men vær klar over at forbedringer til denne produktmodellen kan forårsake endringer i SAR-verdien for senere produkter; i alle tilfeller, produkter er designet for å være innenfor retningslinjene.

Verdens helseorganisasjon har erklært at nåværende forskningsinformasjon ikke indikerer behovet for eventuelle spesielle forhåndsregler for bruken av mobile enheter. De legger med at hvis du vil redusere eksponeringen din så kan du gjøre dette ved å begrense varigheten på samtaler eller bruke en “håndsfri” enhet for å holde mobiltelefonen borte fra hodet og kroppen.

Ytterligere informasjon finner du på websidene til Verdens helseorganisasjon.

(HYPERLINK “http://www.who.int/emf” http://www.who.int/emf).

*Testene er utført i henhold til internasjonale retningslinjer for testing. Grensen inkorporerer en reell margin for sikkerhet for å gi ytterligere beskyttelse for offentligheten og svare for eventuelle variasjoner i målinger. Ytterlig relatert informasjon inkluderer ASUS-testprotokollen, vurderingsprosedyren og måleusikkerhetsområdet for dette produktet.

Sikkerhetsinformasjon

Telefonpleie

Du bør aldri forsøke å åpne telefonen. Det finnes ingen innvendige deler som skal etterses av brukeren og du kunne eventuelt skade følsomme elektroniske kretser og komponenter. Uautorisert demontering gjør garantien ugyldig.

Aldri la telefonen ligge i bilvinduet eller utsett den for sterk sollys eller for mye varme i en lengre periode. Dette kan skade den.

Aldri håndter telefonen med våte hender eller utsett den for fuktighet eller væsker av noe slag. Stadige byttinger mellom kalde og varme omgivelser kan føre til kondensering i telefonen som fører korrosjon og mulige skader.

Vær obs på skader hvis du pakker telefonen i en koffert når du reiser. Å stappe en koffert full kan slå sprekker i LCDskjermen. Husk å slå av trådløse forbindelser når du flyr.

Som med andre radioapparater kan det å røre ved den innebygde antennen under telefonsamtaler minske kvaliteten og føre til kortere standby-tid pga. økt strømbruk.

Batteriet

Telefonen er utstyrt med et høykvalitets Li-Ion-batteri. Andre batterityper kan eventuelt finnes; spør din forhandler. Pass på vedlikeholdsreglene slik at batteriet kan ha lengre levetid.

- Når batteriet er nytt lad det opp og lad ut (la det brukes opp) tre ganger.
- Ikke lad Li-Ionbatteriet for mye, fordi dette fører til en minskning av ytelse og levetid. Anbefalt maksimumladetid er tre timer.
- Unngå gjentatte korte oppladninger. Det er bedre å la batteriet bli helt utladet for så å lade en opp helt.
- unngå å lade opp i sterk varme eller ekstrem kulde. Romtemperatur er å foretrekke. Batteriet virker best i en omgivelsestemperatur på +5 °C til +50 °C.
- Ikke lagre batteriet i nærheten av et ildsted eller en varmekilde.
- Bruk bare batterier godkjent av produsenten.
- Ikke bytt batteriet ut med et batteri som ikke er godkjent.
- Ikke legg batteriet i vann eller annen væske.
- Forsøk aldri å åpne batteriet fordi det inneholder stoffer som kan være farlig hvis de svelges, eller kommer i kontakt med ubeskyttet hud.
- Kortslutt aldri batteriet fordi det kan overopphetes og forårsake brann. Hold batteriet borte fra juveler eller andre metallgjenstander.
- Kast aldri et batteri i et ildsted. Det kan eksplodere og slippe ut skadelige stoffer i miljøet.
- Kast aldri et batteri sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta det med til et oppsamlingssted for farlige stoffer.
- Ikke rør batteripolene.

Laderen

- Bruk bare laderen som ble levert sammen med telefonen.
- Dra aldri i laderledningen for å trekke den ut av stikkontakten – trekk i selve laderen.

ADVARSEL!
Det finnes en eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med et av feil type.

Hukommelseskort

- Ikke fjern eller sett inn et hukommelseskort eller slå av telefonen mens dataene på kortet blir brukt.
- Ikke rør metallpolene med hendene eller metallgjenstander.
- Ikke brett hukommelseskortet eller utsett det for kraftige støt. Hold det borte fra vann og høye temperaturer.
- Oppbevar hukommelseskort utilgjengelig for småbarn.
- Ikke kortslutt kontaktpunktene eller utsett det for væsker eller fuktighet. Når det ikke brukes kan det oppbevares i den antistatiske beholderen det ble levert i.
- Ikke bruk makt når du setter inn eller håndterer kortet og ikke utsett det for høy varme eller sterke magnetiske felt.

Rengjøring og oppbevaring

- Telefonen bør alltid håndteres varsomt og beskyttes mot skitt, støv og fuktighet. For å unngå riper bør du ikke legge den med forsiden ned.
- Hvis den trenger rengjøring må du slå av telefonen og tørke den forsiktig med en myk, lettfuktet (ikke våt) klut. Bruk en bomullspinne for å rense kameralinsen. La telefonen bli fullstendig tørr før du slår den på igjen. Bruk aldri løsemidler til rengjøring.
- Hvis du ikke kommer til å bruke telefonen i en tid fremover, bør du lade opp batteriet helt og lagre telefonen på et tørt sted, borte fra direkte sollys. Telefonen må være slått av under lagringen. Lad opp batteriet hver 6. eller 12. måned.

- Utsett aldri telefonen for varme eller sterkt sollys.
- Utsett aldri telefonen for fuktighet eller væsker av noe slag.
- Ikke mal telefonen eller blokker tastaturet, mikrofonen eller øretelefonfunksjonen med stickere e.l.

ADVARSEL!
Hvis du ikke følger disse anvisninger kan dette føre til alvorlige personskader eller mulige eiendomsskader.

Kjøresikkerhet

Holdt aldri telefonen i hånden mens du kjører. Det er forbudt å kjøre mens du holder i telefonen, eller klemmer den mellom øret og skulderen mens du tar(sender en telefonsamtale, tekstmelding eller annen datarelatert mobilkommunikasjon.Bruk installerte bilsett som er tillatt eller annet håndfritt utstyr.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi bruk av en fastmontert holder som håndfri løsning.

Når du kjører anbefales det at du har telefonsvarer på og at du hører på meldingene når du ikke er i bilen. Hvis du må ta en håndfri telefon, forsøk å ha en kort samtale.

En kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke ha gjenstander, inkludert installert og bærbart trådløst utstyr, i området der kollisjonsputen kan utvides i. Hvis trådløs utstyr er feilinstallert i bilen og kollisjonsputen blåses opp kan det oppstå alvorlige personskader.

Elektronisk utstyr

Det meste av moderne elektronisk utstyr er beskyttet mot RF-energi.

Det kan likevel finnes elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra din LommePC-telefon.

Pacemakere

Health Industry Manufacturers' Association anbefaler at det holdes en minsteavstand på 15 cm mellom en telefon og en pacemaker for å unngå mulig interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene samsvarer med uavhengig forskning og anbefalinger fra trådløs teknologiforskning (WTR).

Hvis du har en pacemaker:

- Hold telefonen alltid mer enn 15 cm fra pacemakeren når telefonen er på.
- Ikke ha telefonen i brystlommen.
- Bruk øret lengst borte fra pacemakeren for å minimalisere mulig interferens
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer interferens må du slå av telefonen med én gang.

Høreapparat

Noen digitale telefoner kan forstyrre noen typer høreapparater. Dersom slik interferens forekommer

bør du ringe ASUS kundeservice for å snakke om andre muligheter.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr bør du snakke med produsenten til dette utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Legen din kan hjelpe med å få tak i denne informasjonen.

Slå av telefonen på sykehus når det vises til forskrifter som oppfordrer til dette.

Sykehus eller helseklinikker bruker muligens utstyr som kan være følsom for ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan ha innvirkning på elektroniske systemer som ikke er riktig installert eller utilstrekkelig beskyttet i kjøretøy. Sjekk med produsenten eller forhandleren angående kjøretøyet ditt. Du bør også sjekke med produsenten av annet utstyr som er montert i kjøretøyet.

Oppsatte plakater

Slå av telefonen når det finnes meldinger som ber om dette .

Magnetiske media

Magnetiske felt som lages av lommePC-telefoner kan skade data på magnetiske lagringsmedia, slik som kredittkort, computerdisker eller -tapes. Ikke plasser telefonen ved siden av slike media.

Utsett aldri telefonen for sterke magnetiske felt, fordi dette kan forårsake midlertidige funksjonsfeil.

Andre sikkerhetsretningslinjer

Fly

Forskriftene forbyr bruk av telefoner i luften. Slå av telefonen før ombordstigning på flyet eller slå av trådløse forbindelser.

Sprengningsområder

For å unngå forstyrrelser ved sprengninger bør du slå av telefonen når du er i et 'sprengningsområde' eller i områder hvor det står: 'Slå av to-veis radioer.' Adlyd alle skilt og anvisninger.

Mulige eksplosive omgivelser

Slå av telefonen i områder som kan utgjøre mulige eksplosive omgivelser og adlyd alle skilt og anvisninger.

Gnist i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann som kan føre til personskade eller til og med død.

Områder som kan utgjøre mulige eksplosive omgivelser er ofte, men ikke alltid, tydelig avmerket. Disse omfatter steder hvor det fylles bensin, slik som bensinstasjoner, under dekk på båter, drivstoff- eller kjemikalietransport eller opplagssteder, kjøretøy som bruker LPG (slik som propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler slik som frø, støv eller metallpulver, og andre områder hvor man vanligvis vil bli anbefalt å slå av bilmoteren.

Kvelning

Hold telefonen bort fra barn ettersom SIM-kortet eller andre små deler kan forårsake kvelning.

Advarsler

LommePC-telefonen er et høykvalitets utstyr. Før drift bør du lese alle bruksanvisninger og advarsler på (1) strømadapter (2) batteri og (3) produkter som bruker batteri.

- Ikke bruk dette utstyret i omgivelser med høy temperatur eller høy fuktighet.
- Ikke mishandle utstyret. Unngå å slå på det, riste det eller gi det støt. Når du ikke bruker apparatet bør du legge det ned for å unngå skader forårsaket av mangel på stabilitet.
- Ikke utsett utstyret for regn eller sølte drikkevarer.
- Ikke bruk uautorisert tilbehør.
- Ikke demonter telefonen eller tilbehøret. Hvis det trengs service eller reparasjon, send apparatet til et autorisert servicesenter. Hvis apparatet demonteres kan resultatet bli elektrisk støt eller brann.
- Ikke kortslutt batteripolene med metallgjenstander.

Kontaktinformasjon

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Direkte telefon:	0800-093-456 (gratisnummer kun fra Taiwan)
Faks:	886-2-2895-9254
E-post:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Direkte telefon:	886-2-2894-3447
Faks:	886-2-2890-7698
E-post:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Direkte telefon:	+1-812-282-2787
Faks:	+1-812-284-0883
E-post:	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany/Austria)

Direkte telefon:	+49-2102-9599-10
Faks:	+49-2102-9599-11
E-post:	http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:	http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Kina)

Tlf.:	+86-10-82667575
E-post:	http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com