P526

Användarmanual



SW3311

Första utgåvan V2
Juli 2007

Upphovsrätt © 2007 ASUSTeK Computers, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här manualen, inräknat produkterna och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, skrivas av, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form med några medel, förutom dokumentation som behålls av köparen i reserv, utan uttryckligen skriftlig tillåtelse från ASUS Computer Inc. (“ASUS”).

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, ändrad eller utbytt, om inte sådan reparation, ändring eller byte har fått skriftlig tillåtelse från ASUS; eller (2) serienumret på produkten inte går att läsa eller saknas.

ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER ANTYDD, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANTYDDA GARANTIER ELLER FÖRHÅLLANDEN AV FÖRSÄLJNINGSKARAKTÄR ELLER TILLPASSNING FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. INTE I NÅGOT FALL KAN ASUS, DESS CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, STÄLLAS TILL SVARS FÖR INDIREKT, SÄRSKILD, OLYCKSAM ELLER KONSEKVENTIELL SKADA (INRÄKNAT SKADA FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AFFÄRSRÖRELSES AVBROTT O DYL) ÄVEN OM ASUS HAR TILLRÅTTS MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA FRÅN DEFEKT ELLER FEL I DEN HÄR MANUALEN ELLER PRODUKTEN.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DEN HÄR MANUALEN TILLHANDAHÅLLES ENDAST I INFORMATIONSBRUK, OCH ÄR FÖREMÅL FÖR FÖRÄNDRING NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE UNDERRÄTTELSE, OCH BÖR INTE SES SOM ETT ÅTAGANDE FRÅN ASUS. ASUS PÅTAR SIG INTE NÅGOT ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR FEL ELLER OEGENTLIGHETER SOM KAN FINNAS I DEN HÄR MANUALEN, INRÄKNAT PRODUKTER OCH PROGRAMVARA SOM BESKRIVS I DEN.

Produkter och företagsnamn som figurerar i den här manualen är eller är inte registrerade varumärken eller upphovsrättsskyddade hos sina respektive företag, och används endast för identifiering eller förklaring, och för ägarens skull, utan baktanke till påverkan.

Innehållsförteckning

P526 specifikationer **8**
Innehåll i förpackningen **9**

Kapitel 1: Komma igång
Lära känna din P526 ..... **12**
Layout 12
Beskrivning av enhetskomponenter 14
Förbereda din apparat **16**
Installera SIM-kort och batteri 16
Ladda batteriet 18
Starta **19**
Sätta på apparaten 19
Använda stylus 19
Kalibrera P526 20
Låsa knappar och tangenter 20
Idag-skärmen **21**
Statusindikatorer 22
Skärmorientering 25
Startmeny 26

Kapitel 2: Mata in data

Använda inmatningspanelen 28
Använda skärmtangentbordet 28
Använda T9 inmatning 29
Skriva och rita på skärmen 30
Spela in röst 31
Använda ActiveSync™ 33
Synkronisering via mini-USB 35
Synkronisera med Exchange Server 36
Ställa in synkroniseringsschemat 38
Söka information 39
Hämta hjälp 40

Kapitel 3: Telefonfunktioner

Använda telefonen 43
Telefonknappar 43
Ställ in volymen 43
Slå ett nummer 44
Använda den alfanumeriska knappsatsen 44
Ringa upp från Kontakter 46
Ringa upp från samtalshistorik 46
Använda snabbuppringning 47
Ta emot ett samtal 48

Kapitel 4: Trådlösa funktioner

Använda Trådlös hanterare 50

Använda Bluetooth® 51

Övesikt 51

Aktivera Bluetooth i din apparat 51

Ställa in en GPRS-anslutning 55

Ansluta GPRS 58

Koppla ifrån GPRS 59

Använda GPRS-verktyget 60

Kapitel 5: Multimediafunktioner

Använda kameran 62

Starta kameran 62

Kameralägesskärm 64

Ta bilder 72

Videolägesskärmen 72

Spela in videofilmer 77

Titta på bilder och videofilmer 78

Titta på bilder och videofilmer 78

Kapitel 6: Andra funktioner

ASUS Launcher 80

Använda ASUS Launcher 80

ASUS samtalsfilter 81

Starta ASUS samtalsfilter 81
Använda ASUS samtalsfilter 83
Fjärrpresentation (Remote Presenter) 86
Använda Fjärrpresentation 86
Windows Live™ 93
Inskrivning 93
Mötestidsplanerare (Meeting Time Planner) 98
Ställa in rington (Setting ring tone) 99
Lägga till en ringsignal till urvalet 99
Ändra ringsignal 100
Väckningsinställning (Wake-up setting) 101
Lägesbyte (Mode switcher) 102
Systeminformation (System information) 103
Återställande av fabriksstandardinställningar (Restoring factory default settings) 104

Kapitel 7: Apparatens komponentstatus

ASUS Statusikon 106
USB-inställning 107
LCD- ljusstyrka 108
Ström 108
Minne 109
Lagringskortminne 109
Program som körs i minne 110
ASUS statusinställning 110

Anmärkningar 112
Kontaktinformation.....116

P526 specifikationer

Processor	TI OMAP 850
Operativsystem	Microsoft® Windows Mobile™ 6
Minne	128 MB NAND Flash ROM 64 MB SDRAM
Skärm	2,6-tum, 320 x 240 TFT Pekskärm Liquid Crystal Display (LCD) med 65 536 färger och LED bakgrundsbelysning
Frekvensband	Fyrabands GSM (850/900/1800/1900 MHz) Integrerad GSM/GPRS/ EDGE och GPS med intern antenn
GPS	Inbyggt SiRF star III kringkretsar
GPRS	Class B, Multislot class 10
Kamera	2,0 megapixel fast fokuskamera
Anslutningar	Bluetooth : V1.2 USB : USB Client 1.1
Batterikapacitet	1300 mAh Lithium Ion
Expansionsplats	MicroSD kortplats
Audio	2.5 mm audioport Inbyggd mikrofon och stereohögtalare
Vikt	115g (med batteri)
Dimension	110 x 58 x 15.4 mm
Taltid*	4 timmar (*varierar med olika nätverksmiljöer och scenarier)
Standbytid*	150 timmar (*varierar med olika nätverksmiljöer och scenarier)

OBS: Specifikationer är föremål för förändringar utan underrättelse.

Innehåll i förpackningen

Kontrollera så att din P526-förpackning innehåller följande delar:

- ✓ ASUS P526-enhet
- ✓ Batteri
- ✓ AC-adapter
- ✓ Mini-USB-kabel
- ✓ Headset
- ✓ Stylus
- ✓ Mobiltelefonladdare för bil *
- ✓ Biluppsättning (handdatorhållare och hållare med sugkopp för vindrutan)
- ✓ Skyddsväska
- ✓ Komma igång-CD
- ✓ Användarmanual
- ✓ Snabbstartsguide
- ✓ Garantikort

OBS:
- Om någon av ovanstående delar är skadad eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Mobiltelefonladdaren och bilsatsen är inte tillgängliga i vissa länder/regioner.

FARA:
- För att minska risken för brand ska du endast använda korrekt batterityp. Se avsnittet ”Installera SIM-kort och batteri” för detaljer.
- Försök inte att plocka isär batteripaketet.
- Släng bort batterier enligt lokala föreskrifter. Undersök vad lokala myndigheter har för riktlinjer för att slänga batterier.

Kapitel 1

Komma igång

- Lära känna din P526
- Förbereda din apparat
- Starta
- Idag-skärmen

Lära känna din P526

Layout



Toppfunktioner



Funktioner på vänster sida



Frontfunktioner

Komponenter:

1. Strömbrytare
2. Jog-dial knapp (rullknapp)
3. Ok knapp
4. Indikatorlampa (LED)
5. Örondelsmottagare
6. LCD touchskärm
7. Vänster mjukknapp
8. Startknapp
9. Röstkommando/Inspelningsknapp
10. Höger mjukknapp
11. Uppringningsknapp
12. Slutknapp
13. Knapp lägesväxlare
14. Alfanumerisk knappsats
15. Rensa knapp
16. Mik

Lära känna din P526



Bakre funktioner



Funktioner på höger sida



Bottenfunktioner

Komponenter:

17 GPS antennkontakt
18 Stereohögtalare
19 Kameraobjektiv
20 Batteriutrymme
21 Parkeraknapp
22 Kameraknapp
23 Återställningsknapp
24 MikroSD-utrymme
25 Stylus
26 Hörlursuttag
27 Mini-USB-kontakt

Beskrivning av enhetskomponenter

Nr	Del	Beskrivning
1	Strömbrytare	Tryck en gång för att ställa in vänteläge eller väcka enheten från beredskapsläge. Tryck och håll nere för att stänga AV.
2	Jog-dial knapp (rullknapp)	Denna tre-riktnings jog-dial knapp låter dig bekvämt navigera genom menyer utan att behöva använda pennan.
3	Ok knapp	Tryck in för att bekräfta ett kommando eller tryck in för att stänga/ lämna ett öppet program.
4	Indikatorlampa (LED)	Den här mulitfärgs-LED betyder följande: • **Grön** – telefonen är helt laddad. • **Blinkar grönt** – Ett nätverk har upptäckts. • **Röd** – Telefonen laddar. • **Blinkar rött** – En händelse. • **Flashing blue** - Bluetooth® eller GPS är PÅ.
5	Örondelsmottagare	Gör det möjligt för dig att lyssna på inkommande/utgående samtal.
6	LCD touchskärm	Den här 2.6-tums, 65536-färgs, 240 x 320-upplösnings touchskärmen TFT LCD gör det möjligt för dig att skriva, rita eller välja med hjälp av din stylus.
7	Vänster mjukknapp	Utför det kommando som står angivet ovanför knappen.
8	Startknapp	Tryck för att visa startmenyn.
9	Röstkommando/ Inspelningsknapp	Tryck för att visa Röstkommandoprogrammet. Tryck in och håll kvar för att visa röstinspelning.
10	Höger mjukknapp	Utför den uppgift som står angivet ovanför knappen.
11	Uppringningsknapp	Tryck för att ta emot inkommande samtal eller ringa ett samtal.
12	Slutknapp	Tryck för att avsluta ett samtal eller en GPRS-anslutning.
13	Knapp lägesväxlare	Gör det möjligt för dig att byta mellan applikationer och uppgifter.

Beskrivning av enhetskomponenter

Nr	Del	Beskrivning
14	Alfanumerisk knappsats	Låter dig mata in text och siffror.
15	Rensa knapp	Tryck för att rensa inmatade tecken åt vänster.
16	Mik	Används för att utföra eller ta emot telefonsamtal, spela in ljud, spela in röst eller utföra röstkommandon.
17	GPS antennkontakt	Låter dig installera en extern GPS-antenn för bättre signalmottagning.
18	Stereohögtalare	Låter dig lyssna på ljudmedia och telefonsamtal.
19	Kameraobjektiv	2-megapixel fast lins för fotografering.
20	Batteriutrymme	Innehåller batteiret som ger apparaten ström.
21	Parkeraknapp	Tryck för att aktivera eller avaktivera alla knappar, inklusive LCD touchskärmen.
22	Kameraknapp	Tryck in håll kvar i mer än tre sekunder för att ta fram kameran. I kameraläge, tryck för att ta en bild. I videoläge tryck för att starta inspelningen av video och tryck igen för att stoppa.
23	Återställningsknapp	Använd pennan, tryck på återställningsknappen för att återställa programmet i enheten.
24	MikroSD-utrymme	Sätt in ett Mikro-SD lagringskort i detta fack.
25	Stylus	Använd stylus för att skriva, rita eller välja alternativ på touchskärmen.
26	Hörlursuttag	Koppla in headsetet till den här porten.
27	Mini-USB-kontakt	Använd den här kontakten för att synkronisera din data eller för att ladda batteriet.

Förbereda din apparat

Installera SIM-kort och batteri

Innan du kan ringa med hjälp av din P526 måste du installera ett Subscriber Identity Module (SIM)-kort. SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, abonnemangsdetaljer, telefonbok och ytterligare telefonminne.

Din P526 levereras med ett återuppladdningsbart Lithium-Ion-batteri.

Nya batterier kommer delvis urladdade och måste laddas helt och hållet innan de används. De når i allmänhet inte sin uppskattade kapacitet förrän de ha laddats och laddats ur minst fyra (4) gånger. Vi rekommenderar att nya batterier laddas över natt även om det anges att laddningen är komplett efter ett par timmar. Ibland kan laddningen stoppa under den första laddningen, och du måste då ta ur batterierna i ca femton (15) minuter och sedan sätta dem på laddning igen.

FARA:
Använd endast ASUS kvalificerade batterier.

Att installera ett SIM-kort och batteri:

1. Ta bort locket till batteriutrymmet.

OBS:
När den är på stängs apparaten av automatiskt när du öppnar batteriutrymmet för att förebygga förlust av data.



2. Ta bort batteriet.



3. För in SIM-kortet med dess guldkontakter vända nedåt och det vinklade hörnet vänt åt det övre vänstra hörnet på utrymmet, som visas.



4. Sätt tillbaka batteriet i utrymmet med dess kopparkontakter korrekt placerade till apparatens kopparkontakter.



5. Sätt tillbaka locket till batteriutrymmet.



Ladda batteriet

Det medföljade batteripaketet levereras delvis laddat. Ladda batteriet upp till fyra (4) timmar innan du använder det för första gången.

Att ladda batteriet:

1. Anslut AC-adapterkontakten till mini-USB-kontakten på undersidan av apparaten.
2. Anslut AC-strömkontakten till ett jordat uttag eller strömledning.



OBS:

- Indikator-LED blir röd och ikonen för batteri som laddas visas i statusfältet, och betyder att batteriet håller på att laddas.
- Om ditt batteri laddas ur helt och hållet måste du ladda det igen under minst tjugo minuter innan du kan sätta på det igen.

Starta

Sätta på apparaten

Kontrollera att din P526 är helt och hållet laddad innan du sätter på apparaten för första gången.

Att sätta på strömmen:

1. Tryck och håll nere strömbrytaren.



2. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera skärmen och ställa in lokal tidszon.

Använda stylus

Styluspennan är en pennliknande enhet som du hitter bakom det övre, högra hörnet på din P526.

- Använd stylus för att skriva, rita eller dra ett alternativ på touchskärmen.
- Tryck en gång på ett alternativ för att välja det.
- Tryck och håll nere ett alternativ för att se en meny.



Kalibrera P526

När du kalibrerar din apparat innebär det att det alternative som du trycker på på skärmen är aktiverad. Det här inbegriper tryckande på mitten av mål som visas på olika ställen på skärmen.

Att kalibrera din skärm :

1. Tryck på **Start** > **Inställningar** (Settings) > **System** (System) och tryck sedan på ikonen **Skärm** (Screen).
2. Under fliken **Allmänt** (General) trycker du **Kalibrera skärm** (Align Screen) och följer sedan anvisningarna för att kalibrera skärmen.

Låsa knappar och tangenter

Du kan låsa knappar och tangenter på din apparat för att undvika att du slår nummer av misstag eller startar program av misstag. Att låsa knappar och tangenter:

1. Hitta Parkeraknappen på höger sida av din apparat.
2. Tryck parkeraknappen nedåt för att låsa.
3. För att låsa upp trycker du parkeraknappen uppåt.



Idag-skärmen

Idag-skärmen visar värdefull information. Du kan ställa in Idag-skärmen för att ha all viktig information som du behöver tillhands.

- När du ska komma till Idag-skärmen trycker du på Start > Idag (Today).
- När du ska personalisera Idag-skärmen trycker du på Start > Inställningar (Settings) > Personligt (Personal) > Idag (Today).

Följande beskriver vanlig information som återfinnes på Idag-skärmen:

Statusindikatorer

Se tabellen nedan för att se vad ikonstatusen på Idag-skärmen betyder.

Ikon	Beskrivning
	General Packet Radio Services (GPRS) tillgänglig.
	Ansluter via GPRS.
	Ansluten via GPRS.
	Ansluter med ActiveSync
	ActiveSync-anslutning inte aktiv.
	ActiveSync-synkronisering pågår.
	Synkroniseringsfel.
	Samtal vidarebefordrat
	Samtal pågår
	Samtal väntar
	Missat samtal
	Nytt Short Messaging Service (SMS) meddelande.

Statusindikatorer

Ikon	Beskrivning
	Nytt röstmeddelande.
	Nytt Multimedia Messaging Service (MMS) meddelande.
	Ingen mobiltelefontjänst.
	Ingen signal.
	Söker efter mobiltelefontjänst.
	Visar signalstyrkan.
	Ljud AV.
	Ljud PÅ.
	Lågt batteri.
	Mycket lågt batteri.
	Batteriet delvis laddat.
	Batteri laddar.

Statusindikatorer

Icon	Beskrivning
	Battery fully charged.
	Sökningstjänst. Den här ikonen visas bara om du har funktionen internationell sökning.
	Vibrerings- eller mötesläge på.
	Bluetooth-headset ansluten.
	Bluetooth-headset anslutet med ljud.
	Visas när du ställt in alarmet.
	Inget SIM installerat.
	Anteckningsindikator. Tryck för att se anteckning.

Skärmorientering

Du kan ställa in skärmen i tre olika orienteringar:

1. Porträtt
2. Landskap (högerhänt)

Ställ in på porträttläget för att få en bättre v yeller bättre hantering av vissa applikationer i apparaten. Ställ in på landskap när du ska titta på bilder, video eller när du läser längre textfiler.

För att ändra skärmens orientering trycker du **Start** > **Inställning** (Setting) > **fliken System** > **Skärm** (Screen) och väljer sedan önskad orientering.

Du kan också ändra orientationen genom att trycka på ikonen .

Porträttläge

Landskapsläge

Startmeny

Startmenyn innahåller olika program och applikationer som du använder mest.

Tryck **Start** för att visa alternativen i startmenyn:

Porträttläge

Landskapsläge

Du kan också anpassa alternativen som visas i startmenyn.

Att göra det:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **fliken Personligt** (Personal) > **Menyer** (Menus).
2. Välj kryssrutorna till de alternativ som du vill ska visas i startmenyn. Du kan välja upp till sju (7) alternativ.

Kapitel 2

Mata in data

- Använda inmatningspanelen
- Skriva och rita på skärmen
- Spela in röst
- Använda ActiveSync™
- Synkronisera med Exchange Server
- Söka information
- Hämta hjälp

Använda inmatningspanelen

När du startar en applikation eller väljer ett fält som kräver text, symboler eller siffror visas inmatningspanelen i menyfältet. Inmatningspanelen gör det möjligt för dig att välja olika inmatningsmetoder, inräknat: Tangentbord och T9.

Använda skärmtangentbordet

Med hjälp av skärmtangentbordet kan du skriva in text, symboler, siffror eller andra specialtecken när inmatning är möjlig.

Att mata in text med hjälp av skärmtangentbordet:

1. I en applikation trycker du på pilen för Inmatningspanel och sedan **Tangentbord** (Keyboard).
2. Mata in tect genom att trycka på tangenterna på skärmtangentbordet.

Inmatningspanel

Att förstora skärmtangentbordet:

1. Tryck på pilen för inmatningspanelen och tryck på **Alternativ** (Option).
2. Välj **Tangentbord** (Keyboard) från listan över inmatningsmetoder.
3. Tryck **Stora tangenter** (Large Keys.)

Använda T9 inmatning

T9 låter dig mata in text i alfanumeriskt format. När du matar i alfanumerisk text anpassar T9 automatiskt din inmatning med det mest troliga kompletta ordet.

För att växla till T9 inmatning, tryck på Inmatningspanelens pil, tryck sedan på T9.



T9 inmatningsgenvägar

- För att mata in ett ord eller nummer, tryck på knapparna på knappsatsen.
- För att mata in ett ord eller nummer från ordlistan:

  a. Använd jog-dial knappen för att flytta det markerade fältet i ordlistan.

  b. Tryck på jog-dial för att lägga till valt ord eller nummer.

  c. Tryck på C för att radera föregående tecken eller markerad text.

Skriva och rita på skärmen

Du kan skriva eller rita direkt på skärmen och spara anteckningarna i din egen handskrift. Om du föredrar att använda din egen handskrift eller använda teckningar i dina anteckningar ska du ställa in standardinmatningsläget till **Skriva** (Writing). Om du föredrar text ska du ställa in standardläget på **Skrivmaskin** (Typing).

Att ställa in standardinmatningsläget för Notes:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Notes**.
2. Från Noteslistan trycker du **Meny** (Menu)> **Alternativ** (Options).
3. **I Standardläget** (Default mode): Kryssa i, tryck på nedåtpilen och välj någon av följande:
   - **Skriva** (Writing) – om du vill rita eller mata in handskriven text i en anteckning.
   - **Skrivmaskin** (Typing) – om du vill skapa en maskinskriven anteckning.
4. Ställ in de andra alternativen i enlighet med vad du själv föredrar.
5. Tryck ok när du är klar.

Att skriva en anteckning:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Notes**.
2. Från Noteslistan trycker du **Ny** (New).
3. Skriv din text på skärmen.
4. När du är klar trycker du ok för att återgå till Noteslistan.

Spela in röst

När som helst, oavsett om din telefon är i standby- eller i aktivt läge, kan du spela in ljud, röst eller lägga till en inspelning till en anteckning samtidigt som du använder din apparat.

Att starta en röstinspelning:

Tryck in och håll kvar knappen Röstkommando för att påbörja inspelning.



Eller så kan du följa de angivna stegen:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Notes**.
2. Från Noteslistan trycker du **Ny** (New).
3. Om du inte kan se verktygsfältet för inspelning trycker du **Meny** (Menu)> **Se verktygsfält för inspelning** (View Recording Toolbar).
4. Tryck på ikonen för inspelning för att börja spela in.
5. Placera mottagaren i närheten av din mun eller annan ljudkälla.
6. Tryck på stoppikonen när du är klar med din inspelning. En inspelningsikon visas på anteckningen.
7. Tryck ok.



Att lägga till en inspelning till en sparad anteckning:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Notes**.
2. Från Noteslistan trycker du för att öppna en sparad anteckning.
3. Om du inte kan se verktygsfältet för inspelning trycker du **Meny** (Menu)> **Se verktygsfält för inspelning** (View Recording Toolbar).
4. Tryck på ikonen för inspelning för att börja spela in.
5. Placera mottagaren i närheten av din mun eller annan ljudkälla.
6. Tryck på stoppikonen när du är klar med din inspelning. En inspelningsikon visas på anteckningen.
7. Tryck ok.

Använda ActiveSync™

ActiveSync™ gör det möjligt för dig att synkronisera data i din enhet med data i din dator. ActiveSync kan också synkronisera över ett trådlös eller ett mobilt nätverk med Microsoft Exchange Server, under förutsättning att din mobiltelefontjänst eller –företag kör Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync. När den synkroniseras direkt mot Exchange Server kan du hålla dig uppdaterad även om din dator är avstängd.

Under synkronisering jämför ActiveSync data i din enhet med data i din dator eller Exchange Server och uppdaterar all data med nyligen gjorda ändringar.

Du kan välja och synkronisera data på följande ställen med hjälp av ActiveSync:

- Kontakter
- Kalender
- E-post
- Uppgifter
- Anteckningar
- Favoriter
- Filer
- Media

Du kan också utbyta data mellan din dator och apparat utan synkronisering.

ActiveSync är redan installerad i din apparat men innan du kan synkronisera data med din dator måste du först installera ActiveSync i din dator. Installera ActiveSync från Microsoft komma igång-CD som följde med förpackningen till apparaten.

Efter det att du har installerat ActiveSync ställer du in en synk-relation mellan din apparat och din dator. ActiveSync känner automatiskt igen din apparat och överför automatiskt synkroniseringsinställningen som du har i din enhet.

Om du vill synkronisera din apparat med Exchange Server genom ditt företag eller din tjänsteleverantör måste du skaffa fram namnet på Exchange Server, användarnamn, lösenord och domännamn från din nätverksadministratör innan du startar hjälpguiden för Synkinstallation.

Att installera och konfigurera ActiveSync i din dator:

1. För in Microsofts komma igång-CD som följde med förpackningen till apparaten.
2. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
3. Efter det att installationen är avslutad startar hjälpguiden för synkinsallation automatiskt när du ansluter din apparat till din dator. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta hjälpguiden.
4. Från hjälpguiden till synkinstallation kan du:
   - Konfigurera en Exchange Server-anslutning för att synkronisera direkt med en Exchange Server. Skaffa från din nätverksadministratör fram de parametrar som krävs för inmatning.
   - Skapa en synkroniseringsrelation mellan din dator och din apparat.
5. Välj informaitonstyp som du vill synkronisera.
6. Efter att du har avslutat hjälpguiden kommer ActiveSync att automatiskt synkronisera din apparat. Du kan koppla ifrån apparaten när synkroniseringen är avslutad.

OBS:
- När du är ansluten synkroniseras din apparat automatiskt med din dator. ActiveSync synkroniserar varje gång som du ändrar någonting på apparaten eller på datorn.
- Du kan inte använda WLAN för att synkronisera en databas.
- Se i din Windows® Mobile Help för mer information om ActiveSync-synkronisering.

Synkronisering via mini-USB

Du kan ansluta till din apparat med hjälp av den medföljande mini-USB-kabeln för att synkronisera med din dator.

Att synkronisera din apparat via mini-USB:

1. Efter att du har installerat ActiveSync på din dator ansluter du mini-USB-kontakten till mini-USB-uttaget på undersidan av apparaten.
2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till din dator. Vid anslutning synkroniserar ActiveSync automatiskt din apparat.



Synkronisera med Exchange Server

Att synkronisera din apparat med Exchange Server:

1. Från menyn ActiveSync,
   Trycker du **Menyn** (Menu)> **Lägg till Serverkälla** (Add Server Source).

2. I adressfältet **Serveradress** (Server Address) matar du in adressen till den server som kör Exchange Server och trycker sedan **Nästa** (Next). Om det behövs markerar du kryssrutan **Den här serven kräver en krypterad** (This server requires an encrypted)(SSL) –anslutning (connection.)

3. Mata in ditt namn, lösenord och domän och klicka sedan på **Nästa** (Next).

4. Tryck i kryssrutorna för att välja dina dataalterntiv som du vill synkronisera med Exchange Server. Om du vill ändra tillgängliga synkroniseringsinställningar väljer du ett dataalternativ och trycker Inställningar (Settings). Tryck **Avsluta** (Finish) när du är klar.

5. Starta synkroniseringsprocessen.

Ställa in synkroniseringsschemat

Att ställa in synkroniserinten med Exchange Server:

1. Från skärmen för ActiveSync trycker du **Meny** (Menu)> **Schema** (Schedule).

2. Se tabellen för inmatningsdetaljer.

volym	Rekommenderad inställning
Hög	Välj ett kortare intervall i listan Peak time.
Låg	Välj alternativet **Som alternativ kommer** (As items arrive) eller ett längre intervall i listan Off-peaktime.
Under sökning	Markera Använd inställningarna ovan under sökning (Use above settings while roaming).
Skicka meddelanden	Markera Skicka genast utgående meddelanden (Send outgoing items immediately).

Söka information

Med hjälp av sökverktyget kan du söka efter filer och andra objekt som finns sparade i din apparat eller det externa MikroSD-kortet. Du kan söka på filnamn eller på ord som finns i olika applikationer, inräknat Kalender, Kontakter, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Hjälp, Meddelanden, Anteckningar och Uppgifter. Du kan också filtrera din sökning på filer som är större än 64 KB.

Att söka efter en fil eller ett objekt:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Sök** (Search).
2. I fältet **Sök efter** (Search for) matar du in filnamn, ord, eller annan information som du vill söka efter.
3. I fältet **Typ** (Type) väljer du datatyp som hjälper till att filtrera sökningen.
4. Tryck **Sök** (Search.) Hittade objekt listas i Resultat.
5. I resultatlistan trycker du på objektet som innehåller den information du vill ha.



Hämta hjälp

Du kan på ett enkelt sätt hitta hjälp för användning av vilket program som helst på apparaten.

Att hämta hjälp till ett program:

- Från Idagskärmen eller ett program trycker du **Start** > **Hjälp** (Help).

  En sida öppnas med länkar till ämnen som förklarar hur du använder programmet.

Kapitel 3

Telefonfunktioner

- Använda telefonen
- Slå ett nummer
- Ta emot ett samtal

Använda telefonen

Precis som en vanlig mobiltelefon kan du använda din P526 för att ringa eller ta emot samta. Du kan också ha en samtalshistorik över uppringda och emottagna samtal, skicka SMS eller MMS-meddelanden, göra anteckningar under ett samtal, ringa genom Kontakter och kopiera data från det installerade SIM-kortet till din apparat.

Telefonknappar

Telefonknapparna gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt ringa och komma åt Kontakter, Samtalshistorik, Snabbuppringning och telefoninställningar. För att starta telefonknappar gör du något av följande:

- Tryck **Start** > **Telefon** (Phone).
- Tryck på .

Ställ in volymen

För att justera volymen för telefonen eller enheten:

1. Tryck på från statusfältet.
2. Från volymmenyn kan du:
   - Flytta skjutreglaget för att justera enheten eller telefonvolymen.
   - Tryck **På** (On), **Vibrera** (Vibrate) eller **Av** (Off) för att ändra inställningarna för system och ringvolym.
   - Använd jog-dial för att justera volymen eller inställningsläge.

Slå ett nummer

Du kan ringa ett telefonsamtal med hjälp av telefonknapparna. Du kan också ringa samtal direkt från Kontakter, Samtalshistorik, Snabbuppringning eller Röstkommando.

Använda den alfanumeriska knappsatsen

Ringa med den alfanumeriska knappsatsen:

1. Se till att enheten inte är i vänteläge.
2. Mata in numret till den du vill ringa till och tryck på samtalsknappen.

   Om du trycker in fel nummer tryck på Rensa-knappen för att radera siffror åt vänster.
3. Prata med den person du har ringt upp när du är ansluten.
4. När du är klar trycker du på Avsluta (End) för att avsluta samtalet.

Funktioner för telefonknappar



Visar aktuell samtalsstatus

Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt

Tryck för att starta Kontaktlistan

Tryck för att stänga av/ sätta på högtalare

Tryck för att parkera ett samtal

Tryck för att gör anteckningar

Tryck för att avsluta ett samtal

Tryck för att starta Sifferknappar

Tryck för att starta menyn

Använda smart uppringning

Smart Dialer utnyttjar det fördefinierade alfabetet eller bokstäver som tilldelats knapparna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Exempel: 2 abc har bokstäverna a, b och c . def 3 . har d, e, f; och så vidare. Efter sekvensen av de nedpressade knapparna visar Smart Dialer poster från dina kontakter eller tidigare samtal som innehåller bokstäverna från de nedtryckta knapparna.

Såsom visas i exemplet är knapparna 3,4 och 2 nedtryckta så visas alla poster som börjar med bokstäverna d, e eller f och vars andra bokstav är g, h eller i och vars tredje bokstav är a, b eller c.

Ringa upp från Kontakter

Att ringa direkt från Kontakter:

1. Tryck på den högra programknappen eller på skärmen Idag trycker du på Kontakter.
2. Du kan göra något av följande för att ringa ett samtal:
   - Tryck för att välja en kontakt och sedan från Kontaktlistan trycker du **Ring** (Call).
   - Tryck på kontaktnamnet och tryck sedan på .
   - Du kan också trycka in och hålla kvar kontakter och i snabbmenyn trycka på **Ring arbetet**, **Ring hem eller Ring mobilen**.
   - Tryck Ange ett namn (Enter a name) och mata sedan in det namn som du vill ringa från Kontaktlistan. Tryck Ring (Call) eller tryck på Vänster mjukknapp för att ringa det valda alternativet.

Ringa upp från samtalshistorik

Att ringa upp från samtalshistoriken:

1. Tryck **Start** > **Telefon** (Phone).
2. På telefonknapparna tryck på knappen **Call History** (Samtalslistor).
3. Bläddra till önskad kontakt eller telefonnummer och tryck sedan Ring (Call).

   För att leta efter fler nummer i andra kategorier tryck på **Meny** > **Filter** och välj en kategori.

Du kan också starta Samtalshistorik (Call history) från idagskärmen genom att trycka på vänster mjukknapp.

Knapp samtalslistor

Använda snabbuppringning

Med snabbuppringning kan du ringa upp regelbundet uppringda nummer med en enda tryckning. Exempelvis om du tilldelar en kontakt knapp nummer 2 i snabbuppringning, kan du enkelt trycka in och hålla kvar för att ringa upp den kontaktens nummer.

För att skapa en snabbuppringningspost:

1. Se till att posten du vill skapa inte redan existerar i kontaktlistan.
2. Tryck på **Start** > **Telefon**.
3. Tryck på knappen **Snabbuppringning** på telefonknapparna.
4. Tryck på **Meny** > **Ny**.
5. Tryck på en kontakt i listan och sedan på **Välj**.
6. I rutan **Placering** välj en tillgänglig knapp och tryck på **OK**.

Ta bort en snabbuppringningspost:

- I listan Snabbuppringning tryck in och håll kvar en post och tryck sedan på **Radera**.

Ta emot ett samtal

När du tar emot ett samtal kommer ett meddelande visas som ger dig möjligheten att besvara eller neka det inkommande samtalet.

Att besvara eller neka ett inkommande samtal:

- Tryck på Svara (Answer) eller tryck på samtalsknappen för att ta emot ett samtal.
- Tryck på Ignorera (Ignore) eller tryck på Avslutaknappen för att neka ett samtal.



TIPS:
Tryck och håll nere samtalsknappen för att byta mottagningen till högtalarläget.

Följande pop-uppskärm visas under ett inkommande samtal:

- Tryck på Svara (Answer) för att ta emot ett samtal eller
- Tryck Ignorera (Ignore) för att välja bort ett samtal.

Att avsluta ett samtal:

- Tryck på Avsluta (End) eller tryck på avslutningsknappen för att avsluta ett inkommande eller utgående samtal.

Kapitel 4

Trådlösa funktioner

- Använda Trådlös hanterare
- Använda Bluetooth®
- Ställa in en GPRS-anslutning

Använda Trådlös hanterare

Den Trådlösa hanteraren gör det möjligt för dig att stänga av eller sätta på dina trådlösa anslutningar på ett enda ställe. Det här ett snabbt sätt att spara på batterierna eller för att förbereda din apparat för en flygresa.

Att använda Trådlös hanterare:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **fliken Anslutningar** (Connections).
2. Tryck på Trådlös hanterare (Wireless Manager).
3. Från skärmbilden Trådlös hanterare gör du något av följande :
   - Tryck på knappen till önskad trådlös anslutningstyp eller stäng av eller sätt på den. Om den redan är avstängd har knappen en ljusare färg och visar en ikon som är märkt med ett X.
   - Tryck

för att stänga av eller sätta på alla trådlösa anslutningar.
   - Tryck **Meny** (Menu) för att ändra inställningarna för en av de trådlösa anslutningstyperna som visas.

Tryck för att stänga av eller sätta på alla trådlösa anslutningar

Tryck för att stänga av eller sätta på Bluetooth®-anslutningen

Tryck för att stänga av eller sätta på Telefonanslutning

Tryck för att avsluta trådlös hanterare

Tryck för att ändra inställningar

4. Tryck **Klar** (Done) eller  för att avsluta trådlös hanterare.

Använda Bluetooth

Övesikt

Bluetooth® är en näravstånds- trådlös kommunikationsteknologi som gör det möjligt för apparater med Bluetoothkapacitet att utbyta data inom en radie på ca 10 meter utan att någon fysisk anslutning krävs. Med Bluetooth aktiverad i din apparat kan du:

- Ansluta och kommunicera (dvs för över filer, uppgifter och kontakter) med andra apparater med Bluetooth-funktioner.
- Använda Bluetoothtjänsten. Efter att du har anslutit till en annan apparat eller dator med hjälp av Bluetooth kan du använda tjänster som är tillgängliga på den apparaten.

Aktivera Bluetooth i din apparat

Använd Wireless Manager (trådlöshanteraren) för att aktivera eller avaktivera Bluetooth i din enhet. Du kan komma åt Wireless Manager genom att göra något av följande:

1. Tryck på fliken **Start** > **Inställningar** > **Anslutningar** tryck sedan på ikonen **Wireless Manager**.
2. På skärmen Wireless Manager tryck på **Bluetooth**.

Dy kan också starta Wireless Manager från skärmen Idag genom att trycka på ikonen Wireless Manager.

Tryck för att starta Wireless Manager

ANMÄRKNINGAR:
När den inte används avaktiverar du Bluetooth i din apparat för att spara på batteriet.

Lägga till Bluetooth enheter

1. Se till att Bluetooth är aktiverad på enheten som du vill lägga till och att enheten är inställd Så att den kan upptäckas.
2. Tryck på **Start** > **Inställningar** (Settings) > **Anslutningar** (Connections) och tryck sedan på ikonen **Bluetooth**.
3. Tryck på **Lägg till ny enhet...** för att söka efter tillgängliga Bluetooth enheter. Sökningen kan ta en stund.

4. Välj den enhet du vill ansluta till och tryck på **Nästa** eller tryck på högra programknappen.

5. När du tillfrågas matar du in den alfanumeriska koden för enheten som du vill ansluta och tryck sedan på **Nästa** eller tryck på högra programknappen. Du hittar koden i dokumentationen som medföljde den anslutande enheten.

6. Mata in visningsnamnet för denna anslutning.

7. Upprepa steg 3-6 för att ansluta fler enheter.

Ställa in en GPRS-anslutning

Din P526 gör det möjligt för dig att ansluta via General Packet Radio Service (GPRS). GPRS är en trådlös kommunikationsstandard som körs med hastigheter upp till 115 kbps, jämfört med 9,6 kbps nuvarande globala system för mobil kommunikation (GSM). De stödjer en rad olika bandbredd som möjliggör skickande och mottagande av små mängder data, som e-post och webbsurfning. Att ställa in GPRS-anslutning i din apparat:

1. Från Idagskärmen trycker du G på statusfältet.
2. Tryck på Inställningar vid meddelandeprompten.

Pop-up upprop

3. Från installationsskärmen väljer du fliken Anslutningar och trycker sedan på ikonen för Anslutningar.

4. Från Anslutningsskärmen trycker du **Lägg till en ny modemanslutning** (Add a new modem connection),

5. Ange ett unikt namn på anslutningen och välj **Cellular Line** (GPRS) från modellistan.

6. Mata in namnet på Anslutningspunkten.

7. Mata in ditt användarnamn, lösenord och domän och klicka sedan på **Avsluta** (Finish). Kontakta din nätverksadministratör för hjälp.

OBS:
GPRS- och USB-anslutningarna kan inte användas samtidigt.

Ansluta GPRS

Att ansluta GPRS:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar** (Settings) > Anslutningar (Connections) och tryck sedan på ikonen **Anslutningar** (Connections).

2. Från Anslutningsskärmen trycker du **Hantera existerande anslutningar** (Manage existing connections).

3. Tryck och håll nere på en existerande anslutning och från pop-upmenyn trycker du sedan på **Anslut** (Connect).

   Tryck **Radera** (Delete) om du vill radera den valda anslutningsinställningen.

4. När du är ansluten trycker du ok för att avsluta.

OBS:

- När WLAN används samtidigt som 3G/GPRS kommer den senare att få signalprioritet. Vi rekommenderar inte att du använder WLAN och GPRS samtidigt.

Om du har en standard GPRS-anslutning kommer den automatiskt att ansluta när du startar en applikation som ansluter till internet.

1. Starta vilken applikation som helst som ansluter till internet (t ex Internet explorer). Enheten kommer automatiskt att ansluta din standard-3G/GPRS-anslutning. Ett pop-up-upprop visas för att visa anslutningsstatus.
2. När du är ansluten kan du börja surfa på internet. Om du använder Internet Explorer kommer standardsida att visas.

Pop-up upprop

Koppla ifrån GPRS

Att koppla ifrån GPRS:

1. Tryck G från statusfältet.
2. Från pop-up-upprop trycker du **Bryt anslutning**(Disconnect).

OBS:
- Om din ActuveSync är inställd på att synkronisera automatiskt med Exchange Server kommer synkronisering att utföras när du ansluter igen.
- GPRS kommer automatiskt att ansluta varje gång du startar en applikation som kräver GPRS-anslutning (t ex internet explorer eller Pocket MSN).

Använda GPRS-verktyget

GPRS-verktyget låter dig på ett bekvämt sätt välja och ansluta till din leverantör av tjänsten GPRS.

För att ansluta via GPRS-verktyget:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar** (Settings) > **Anslutningar** (Connections) och tryck sedan på ikonen **Nätverksinställning**.

   Du kan också trycka på G i statusfältet och sedan trycka på Inställningar från pop-up fönstret.

2. Från skärmen Nätverksinställningar väljer du din tjänsteleverantör från listan.

OBS:
- Operatörer kan variera i olika områden.
- GPRS- och USB-anslutningarna kan inte användas samtidigt.

Kapitel 5

Multimediafunktioner

- Använda kameran
- Titta på bilder och videofilmer

Använda kameran

Den inbyggda två-megapixelkameran gör det möjligt för dig att ta bilder och spela in ljud/ videofilmer.

Starta kameran

Att börja använda kameran:

- Tryck Start > Program (Programs) > Bilder & Video (Pictures & Videos) >ikonen Kamera (Camera) eller
- Tryc på Kameraknappen på vänster sida av din apparat.





OBS:

- Som standard är förhandsvisningsskärmen inställd på landskap.
- Efter att du har startat kameran är din apparat inställd på kameraläget som standard.
- I Kameraläget fungerar kameraknappen som avtryckare.

Att avsluta kameran:

- Tryck på avslutaikonen ☒ på kameraskärmen.

Tillgängliga bildtagningslägen

Din apparats kamera kan ställas in i två bildtagningslägen:

- **Kameraläge** – Kameraläget gör det möjligt för dig att ta bilder och spara dem i din apparat eller MikroSD. Du kan också konfigurera kameran att matcha en miljö, ställa in bildstorlek, välja förstoring, justera bildkvalitet, tillämpa effekter och ändra andra avancerade inställningar.
- **Videoläge** - Videoläge gör det möjligt för dig att spela in ljud/videofilmer. Precis som i kameraläget är det också möjligt att välja förstoring, ställa in videostorlek, tillämpa några effekter, välja mållagring och ändra avanceade videoinställningar.

Format som stöds

Med hjälp av kameraläget eller videoläget lagras bilder och videofilmer i följande format:

• **Stillbild** (Kameraläge) - JPEG (.jog)

• **Videoläge** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Kameralägesskärm

Följande beskriver skärmikonerna i Kameraläget:



Ikoner för kameraläge

- **Ikon för bildtagningsläge** [/] – visar aktuellt bildtagningsläge.
- **Ikon för bildkvalitet** [/ /]- visar den bildkvalitet som används.
- **Ikon standardlagring** [/] – indikerar standardlagringen för tagna bilder och videoklipp.
- **Ikon för scenläge** [AUTO/ /] - visar det scenläge som används.
- **Timerikon** [/] - när kameratimern är aktiverad (5 sekunder eller 10 sekudner) visas motsvarande timerikon När du trycker ner avtryckaren eller navigeringsknappen för att ta en bild påbörjas nedräkningen och bilden tas efter den tid som är inställd.
- **Ikon för flödesläge** [/] - visar antalet bildrutor i flödesläget.
- **Effektikon** [/ / /] - visar den effekt som används.
- **Bildupplösning** [80 60/ 160 120/ 320 240/ 640 480/ 1280 960/ 1600 1200] - visar den upplösning som används. När den är inställd på upplösningen 1600x1200 är funktionen zooma in/zooma ut avaktiverad.
- **Avslutaikon** [ ] - tryck för att stänga av kameran.
- **Zooma in** [ ] - tryck för att zomma in ett objekt på skärmen.
- **Zooma ut** [ ] - tryck för att zomma ut ett objekt på skärmen.
- **Tumnaglar** [Thumbnails]- tryck för att starta applikationen Bilder och video och förhandsgranska dina bilder som tumnaglar.
- **Meny** [Menu] - tryck för att starta kameramenyalternativen.
- **Information kvarvarande tagningar** - visar den hur många tillgängliga tagningar som finns kvar baserat på nuvarande inställningar.

Meny för kameraalternativ

Menyn för kameraalternativ gör det möjligt för dig att ändra olika inställningar för kamera och bilder.

Att starta alternativmenyn:

1. Tryck Meny (Menu) från kameraskärmen.



2. Från genvägsmenyn trycker du på en ikon för att visa innehåll.

Genvägsmeny för kameraalternativ

Byta läge

Alternativet Byta läge gör det möjligt att ställa in ett bildtagningsläge i Kamera- eller videoläget.

Scen

Alternativet Scen gör det möjligt för dig att väja förinställningar som passar för nattscener eller sporthändelser. Välj Auto för att använda bästa inställning för alla scener.

Bildstorlek

Gör det möjligt att ställa in ramstorlek på bilden.

Bildkvalitet

Det här alternativet tillhandahåller tre bildkvalitetsinställningar: Normal, Fin och Superfin. Bildkvaliteten är inställd på Superfin som standard.

Zoom

Gör det möjligt att ändra den högsta tillåtna förstoringen.

Självtimer

Ställer in fördröjningen för avtryckaren till 5 eller 10 sekunder efter att du har tryckt ner kamera/avtryckarknappen.

Flöde

Allows you to take 4 or 9 pictures in succession with one press of the camera/ shutter button.

Ram

Låter dig ställa i en ram.

> **OBS:**
> Se till att du har ställt in skärmupplösningen på 320 x 240 innan ramen ställs in.

Effekt

Effektalternativet gör det möjligt att tillämpa en del effekter på objektet. Välj från någon av följande alternativ: **Svart-vit**, **Negativ**, **Överexponering** och **Sepia**. Ställ in på Normal för att inte ha någon effekt.

Spara till

Gör det möjligt att välja standardlagring för tagna bilder.

OBS:
Förbered ett MikroSD-kortet innan du ställer in standardlagring på **Lagringskort** (Storage Card).

Avancerat

Det här alternativet erbjuder följande:

- Filnamn prefixformat
- Filnamnsprefix
- Filnummer
- Datum och tidsstämpel
- Avtryckarljud
- Flödesintervall

Ta bilder

Efter att du har startat kameran är din apparat inställd på kameraläget som standard. Om den är inställd på något annat sätt trycker du **Meny** (Menu) > **Byt läge** (Change Mode) > **Kameraläge** (Camera Mode) och sedan **Klar** (Done).

Du kan också ställa in kameraläget genom att trycka på ikonen för kameraläge på skärmen.

Att ta en bild:

1. Rikta enheten mot objektet och tryck sedan på kamera/avtryckarknappen.
2. När ikonen visas ska du vara noga med att apparaten är stadig och inte skakar.
3. Upprepa steg 1 till 2 för att ta fler bilder.



OBS:
Bilden sparas automatiskt på standardlagringsplatsen och kan ses med hjälp av applikationen Bilder och Video.

Videolägesskärmen

Följande beskriver skärmikonerna i Videoläget:



Ikoner för videoläge

- **Ikon för bildtagningsläge** [/] - visar aktuellt bildtagningsläge.
- **Standardlagringsikon** [/] - visar standardlagring för videofilmer.
- **Effektikon** [/ / /] - visar den effekt som används.
- **Videostorlek** [/] - visar videostorleken som används.
- **Avslutaikon** [ ] - tryck för att stänga kameran.
- **Zooma in** [ ] - tryck för att zomma in ett objekt på skärmen.
- **Zooma ut** [ ] - tryck för att zomma ut ett objekt på skärmen.
- **Tumnaglar** [Thumbnails]- tryck för att starta applikationen Bilder och video och spela upp din videofilm.
- **Meny** [Menu] - tryck för att starta videomenyalternativen.
- **Information kvarvarande videoinspelningstid** - visar kvarvarande videoinspelningstid baserat på nuvarande inställningar.

Videoalternativmeny

Menyn för videoalternativ gör det möjligt för dig att ändra olika inställningar för video och uppspelning.

Att starta videoalternativmenyn:

1. Tryck Meny (Menu) från videoskärmen.

2. Från genvägsmenyn trycker du på en ikon för att visa innehåll.

Videoalternativ genvägsmeny

Byta läge

Alternativet Byta läge gör det möjligt att ställa in din apparat i Kamera- eller videoläget.

Zoom

Gör det möjligt att ändra den högsta tillåtna förstoringen.

Videostorlek

Gör det möjligt att ställa in ramstorlek på videon.

Spara till

Gör det möjligt att välja plats för standardlagring för inspelade filmer.

OBS:
Förbered ett MikroSD-kortet innan du ställer in standardlagring på **Lagringskort** (Storage Card).

Effekt

Effektalternativet gör det möjligt att tillämpa en del effekter på objektet. Välj från någon av följande alternativ: **Svart-vit**, **Negativ**, **Överexponering** och **Sepia**. Ställ in på Normal för att inte ha någon effekt.

Avancerat

Det här alternativet erbjuder följande:

- Videofiltyp
- Filnamn prefixformat
- Filnamnsprefix
- Filnummer
- Aktivera eller avaktivera under inspelning

Spela in videofilmer

Ställ in apparaten på videoinspelningsläget för att spela in videofilmer.

Att ställa in videoläget:

- Tryck **Meny** (Menu) > **Byt läge** (Change Mode) > **Videoläge** (Video Mode) och tryck sedan **Avsluta** (Exit).
- Du kan också ställa in videoläget genom att trycka på ikonen för videoläge på skärmen.



Att spela in en video:

1. Rikta enheten mot objektet och tryck sedan på kamera/avtryckarknappen för att starta inspelningen.

   Inspelningsindikatorn ändras från grön till röd medan videon spelar in.

2. Tryck på kamera/avtryckarknappen igen för att stoppa inspelningen.



OBS:

- Videoklippet sparas automatiskt på standardlagringsplatsen.
- Använd Windows Media Player Mobile för att spela upp videoklipp i din enhet.
- Använd Apple® QuickTime™ spelare om du vill spela upp videoklipp på din dator. Du kan ladda ned QuickTime™ installationsprogram från www.apple.com/quicktime.

Titta på bilder och videofilmer

Använd applikationen för Bilder och Video för att förhandsgranska sparade bilder och spela upp videofilmer.

Titta på bilder och videofilmer

Att titta på bilder och videofilmer:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Bilder och video** (Pictures and Videos).
2. Tryck på den bild eller videofilm som du vill titta på.
   - För att titta på bilder MikroSD-kortet trycker du på mapplistan (märkt Mina bilder) och trycker MikroSD-kortet.
   - För att titta på bilder som är lagrade i mappen **Mina bilder** i din apparat trycker du **Mina bilder** och sedan på tumnagelsbilden.
   - För att spela upp videofilmer i mappen **Mina videor** i din apparat trycker du på **Mina videor** och sedan på tumnagelsvideon.

Kapitel 6

Andra funktioner

- ASUS Launcher
- ASUS samtalsfilter
- Fjärrpresentation (Remote Presenter)
- Windows Live™
- Ställa in rington (Setting ring tone)
- Väckningsinställning (Wake-up setting)
- Lägesbyte (Mode switcher)
- Systeminformation (System information)
- Återställande av fabriksstandardinställningar (Restoring factory default settings)

ASUS Launcher

ASUS Launcher är ett alternativprogram som låter dig bekvämt och snabbt starta program, utföra uppgifter och ändra enheters inställningar. Som standard visas ASUS Launcher menyn när du startar enheten.

Du kan också manuellt köra programmet från **Start** > **Program** > **ASUS Launcher**.

Använda ASUS Launcher

Tryck för att komma åt meddelandeverktyg som låter dig skriva/läsa e-post, MMS eller textmeddelanden.

Tryck för att starta knappsatsen och ringa samtal.

Tryck för att starta kameran och ta bilder eller video.

Tryck för att starta Media Center och titta på bilder/video eller söka efter filer.

Tryck för att komma åt verktyg som hjälper dig planera möten, synkronisera enheter, göra presentationer eller starta Voice Commander (röstkommando).

Tryck för att visa kontaktlistan.

Tryck för att komma åt MS Office, uppgiftslistor, skriva in möten eller noteringar.

Tryck för att modifiera din enhets profil. Du kan också justera enhetens audio och ljud.

Tryck för att starta spel och programmenyer.

Tryck för att visa samtalslistor. Du kan också ringa, skicka ett meddelande, radera telefonlistor och kontrollera eller återställa uppringningstimern från detta avsnitt.

Tryck för att komma åt undermenyer och modifiera Audio, Personligt, System och anslutningsinställningar. Du kan också visa information om din enhet eller återställa standardinställningarna för enheten från detta alternativ.

Tryck för att visa poster som är placerade i mappen Mina favoriter.

ASUS samtalsfilter

Asus samtalsfilter är en enkel men ändå effektivt tillbehör som låter dig ta kontroll över alla dina inkommande samtal. Med detta tillbehör kan du hantera en lista med telefonnummer från kontaktlistan, samtalsloggen, meddelandeloggen eller några ej listade telefonnummer som du vill acceptera eller avvisa.

Starta ASUS samtalsfilter

Tryck på från skärmen Idag för att starta ASUS samtalsfilter.

Tryck för att ta fram samtalsfiltret

Första gången som du startar ASUS samtalsfilter måste du installera och välja lagringsplats för ASUS samtalsfilter. Följande beskriver de olika stegen när du kör ASUS samtalsfilter första gången.

1. När du tryckt på , från skärmen Idag installerar tillbehöret nödvändiga (.cab) filer på enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.

VIKTIGT:
Installationen kan ta några sekunder att fullfölja. STÄNG INTE av enheten under installationsprocessen.

2. När du tillfrågas, välj lagringsplats och tryck sedan på **Installera**.



3. När det är klart tryck på **Ok** för att starta om enheten.

Använda ASUS samtalsfilter

Efter att ha installerat de nödvändiga filerna tryck på för att starta ASUS samtalsfilters snabbmeny. Snabbmenyn låter dig bekvämt aktivera antingen Acceptera- eller Avvisalistan.

Gör något av följande från snabbmenyn:

- Tryck på **Accepteralista** för att aktivera Accepteralistan och endast ta emot inkommanden samtal vars telefonnummer finns på accepteralistan.
- Tryck på **Avvisalistan** för att aktivera avvisalistan och avvisa alla inkommande samtal vars nummer finns på avvisalistan.
- Tryck på **Redigera** för att öppna hjälpskärmen samtalsfilter.
- Tryck på **Stäng** för att avaktivera samtalsfilter.



Samtalsfilter snabbmeny

Hantera accepteralistan

Accepteralistan låter dig välja endast de telefonnummer du vill acceptera. Inkommande samtal som inte finns på accepteralistan kommer automatiskt att avvisas.

Lägga till poster i accepteralistan:

1. Från ASUS samtalsfilters snabbmeny, välj **Redigera**.
2. Välj **Accepteralista** från rutan Redigera lista.
3. Välj källa för data. Du kan hämta data från dina kontakter, samtalslogg, meddelandelogg eller så kan du knappa in anonyma nummer.
4. Välj en post från listan (t.ex. Kontakter) och klicka på **Lägg till**.

   Du kan också trycka på -> för att lägga till nya poster i accepteralistan.
5. Klicka på ok för att avsluta.





För att ta bort poster från accepteralistan, markera en post i accepteralistan och tryck sedan på **Ta bort** eller <-.

Hantera avvisalistan

Avvisalistan låter dig välja de telefonnummer du vill avvisa. Inkommande samtal som finns på avvisalistan kommer att avvisas.

Lägga till poster i avvisalistan:

1. Från ASUS samtalsfilters snabbmeny, välj Redigera.
2. Välj Avvisalista från rutan Redigera lista.
3. Välj källa för data. Du kan hämta data från dina kontakter, samtalslogg, meddelandelogg eller så kan du knappa in anonyma nummer.
4. Välj en post från listan (t.ex. Kontakter) och klicka på Lägg till.

   Du kan också trycka på -> för att lägga till en ny post i Avvisalistan.
5. Klicka på ok för att lämna.



För att ta bort en post från avvisalistan, markera en kontakt i avvisalistan och tryck på Ta bort eller på <-.

Fjärrpresentation (Remote Presenter)

Från din P526-enhet gör Fjärrpresentation (Remote Presenter) det möjligt för dig att på avstånd kontrollera PowerPoint™ -presentationer som körs på din bärbara dator. Med hjälp av en trådlös Bluetoothanslutning ger det smidighet och frihet för dig att röra dig fritt i lokalen under presentationen. Det gör det också möjligt för dig att granska blidvisningsanteckningar utan att publikens vy av bildvisningen påverkas.

Använda Fjärrpresentation

VIKTIGT:

- Innan du startar ska du installera verktyget Fjärrpresentation på din dator. Du hittar installationsfiler på den medföljande support-CDn.
- Fjärrpresentation fungerar endast med Bluetooth-aktiverade datorer.
- Skärmbilden i följande installation är endast för referens och sekvensen kan se annorlunda ut, beroende på tidigare Bluetoothkonfiguration i ditt system.

Att använda Fjärrpresentation:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Fjärrpresentation** (Remote Presenter).

   Du kan också Fjärrpresentatör från ASUS startmeny. Från ASUS startmeny tryck på Organisera tryck sedan på Presentatörsfjärrkontroll.

2. Gör följande innan du söker efter Bluetoothenheter:
   - Aktivera Bluetooth i din dator.
   - Starta programmet för fjärrpresentation i din dator.

     För att göra detta från datorn skrivbord klicka på **Start** > **Alla Program** > **ASUS** > **Presentatörsfjärrkontroll**

När du är klar trycker du Nästa (Next).

Följande beskriver menyn för Fjärrpresentation på din datorskärm.

3. Från listan över Bluetoothenheter som hittats väljer du namnet på den dator som innehåller din PowerPoint-presentaiton och trycker **Nästa** (Next).

4. På förfrågan knappar du in autentifieringslösenordet på din dator och din P526.

5. Följande meddelande visas på datorskärmen. Klicka på meddelandeprompten för att tillåta att P526 får åtkomst till ActiveSync tjänsten på datorn.



6. Tryck på Ja för att datorn ansluter till enheten.



7. Från datorn mata in verifieringslösenordet och klicka på OK. Verifieringslösenordet används för att skapa en säker anslutning.

8. Vid uppmaning mata in samma verifieringslösenord som på P526.

OBS: Autentifieringslösenordet för Bluetooth krävs bara om inte något hopparningsförhållande har etablerats med den andra enheten.

9. Markera kontrollrutorna för att välja tjänster för enheten och klicka sedan på Avsluta.

10. Tryck på Anslut för att ansluta till datorn.

11. Från Fjärrpresentationsmenyn på din dator klickar du för att etablera en anslutning.

    Vid uppmaning av Bluetooth verifieringsmeddelande för tjänster klicka på OK.

12. Följande skärmbild visas på enheten när en lyckad anslutning etablerats.

    Upprepa från steg 1 om anslutningen misslyckas.

13. Tryck på namnet på PowerPoint (.ppt)-filen som du vill öppna och tryck **Välj** (Select).



När den har valts startas Microsoft® PowerPoint automatiskt på din dator med den valda filen öppen.

14. Du kan nu på avstånd kontrollera PowerPoint-presentationen på din bärbara dator med hjälp av din enhet. Följande beskriver kontrollmenyn på enheten.



Windows Live™

Windows Live™ levererar en uppsättning med tjänster inklusive e-post, meddelande och sökning som sammanför allt nödvändigt online. Med Windows Live kan du lätt göra följande på din enhet:

- Komma åt Hotmail, MSN eller Microsoft Exchange konto och skicka eller ta emot e-post.
- Se vilka av dina vänner som är online och börja chatta.
- Söka på webben med den enkla och precisa Windows Live sökmotor.

Inskrivning

Innan du kan börja använda Windows Live på enheten måste du ha ett Windows Live ID, Microsoft Passport eller Microsoft Exchange e-postkonto. Om du sedan tidigare har ett Hotmail eller MSN Messenger konto är det redan ditt Passport konto. Du kan använda dessa för att logga in till Windows Live.

Om du inte har något konto, gå till följande webbsida och starta ett gratiskonto.

www.live.com

www.passport.com

www.hotmail.com

VIKTIGT:

Se till att mobiltelefonlinjen eller SIM levereras med en mobil datatjänst såsom General Packet Radio Service (GPRS) för att du ska kunna ansluta till Internet. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Logga in på Windows Live:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > ikonen **Windows Live**

   Du kan också starta Windows Live från ASUS startmeny. För att göra detta tryck på **Spel och APs** tryck sedan på **Windows Live**.

2. Om du inte är ansluten till Internet kommer enheten att automatiskt ansluta till Internet via GPRS.

VIKTIGT:
Se till att du har konfigurerat GPRS-anslutningen på din enhet.

3. Läs igenom Windows Live användarvillkor och tryck sedan på **Acceptera**. Om du inte accepterar tryck på **Avvisa**.

   Systemet återvänder till skärmen Idag om du trycker på Avvisa.



4. Mata in din e-postadress och lösenord och tryck på **Nästa**.

5. Markera kontrollrutorna för att visa eller dölja Windows Live poster på skärmen Idag.

   Tryck på **Nästa** när du är klar.

6. Välj de poster du vill synkronisera på enheten och tryck på **Nästa**.

Synkroniseringsstatusen visas såsom visas på följande skärmbilder när Windows Live synkroniserar posterna på din enhet. Detta tar en stund.

Efter synkroniseringen visas följande skärm. Tryck på pilhuvudet för att visa posterna för e-post, Messenger eller Synk tjänsterna.

Tryck på **Meny** för att komma åt Windows Live och kontoalternativ.

Om du aktiverar Windows Live att visas på skärmen Idag kommer användarnamn och kontostatusen för Windows Live att visas såsom visas.

Tryck på pilhuvudet för att komma åt Windows Live, e-post, Messenger eller Synk menyer.

Mötestidsplanerare (Meeting Time Planner)

Mötestidsplanerare (Meeting Time Planner) hjälper dig att hitta en passande tid till videokonferens, telefon- eller nätmöte med deltagare i olika tidszoner.

Använda Mötestidsplanerare

Att använda Mötestidsplanerare:

1. Tryck **Start** > **Program** (Programs) > **Mötestidsplanerare** (Meeting Time Planner).
2. Välj datum och städer.

   En färgkodad, 24-timmars tidtabell över valda städer visas, vilket låter dig bestämma vilken som är bästa tidpunkt för mötet. Mörkblå är sen natt/tidig morgon, ljusblå är utanför kontorstid och vitt är kontorstider. Du kan också ändra interval över tid som visas genom att trycka **Intervall** (Interval) längst ner till höger på skärmen.
3. Välj tid för ditt möte och tryck på **Nytt datum** (New date).
4. Fyll i mötesinformation och tryck på **OK** för att lägga till ditt möte i Kalendern.



OBS:
Du kan trycka på Intervall (Interval) > Sommartid (Summer Time) för att använda sommartidstid.

Setting ring tone

Med P526 kan du lägga till och konfigurera din favoritmusik som telefonsignal. Du kan på ett enkelt sätt ställa in din favoritlåt eller –ljud som ringsignal med följande kompatibla ljudformat: aac/acc+, amr, .mp3, .wav, .wma, and .mid.

Lägga till en ringsignal till urvalet

Att lägga till en ringsignal till urvalskategorin under telefonsinställning:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **Personligt** (Personal) > ikonen **Ringsignaler** (Ring tones).
2. Välj en specifik filextension från listboxen.
3. Tryck för att markera en ringtonsfil som du vill lägga till.

   Tryck ▶ för att testa ringsignalens ljud och tryck på ■ för att stoppa.



Ändra ringsignal

Att ändra ringsignal:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **Personligt** (Personal) > ikonen **Telefon** (Phone).
2. Välj en ringsignal från listboxen **Ringsignal**. Låtarna eller ljuden som du har lagt till som ringsignal visas i listan tillsammans med standardringsignalerna som följde med apparaten.

   Tryck ▶ för att testa ringsignalens ljud och tryck på ■ för att stoppa.
3. Tryck ok när du är klar.

Väckningsinställning (Wake-up setting)

Du kan ställa in väckningsaktiviteter när din apparat är i viloläge.

Att ställa in en väckningsaktivitet:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **Personligt** (Personal) > ikonen **Väckningskälla** (Wake up source).
2. Välj bland tillgängliga väckningsaktiviteter.

   Tryck Välj alla (Select All) för att välja alla aktiviteter eller tryck Välj ingen (Select None) för att avmarkera alla tillgängliga aktiviteter.
3. Tryck ok när du är klar.

Lägesbyte (Mode switcher)

Lägesbyte gör så att du på ett enkelt sätt kan byta mellan applikationer och uppgifter.

För att använda lägesbyte trycker du på knappen för lägesbyte på din apparats tangentbord. Tryck en gång till för att växla mellan applikationer.



Du kan konfigurera lägesbytet och definiera bytestyp, eller välja alternativ som ska visas i lägesbytes-pop-upmenyn.

Att definiera växlartyp:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **System** (System) > ikonen för **Lägesbyte** (Mode Switcher).
2. Tryck på radioknapparna för att välja växlingstyp.
3. tryck och drag regleringsstapeln för att ställa in växelns Väntetid.

Att välja alternativ som ska visas i bytes-pop-upmenyn:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **System** (System) > ikonen för **Lägesbyte** (Mode Switcher).
2. tryck på fliken för alternativ.
3. Välj alternativ genom att kryssa i kryssrutorna.

Systeminformation (System information)

Systeminformation innehåller viktig apparatinformation, inräknat aktuell apparatinställning och version.

Att starta systeminformation:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > **System** (System) > ikonen för **Systeminformation** (System Information).
2. Tryck på fliken för **Apparatinformation** (Device Info) för att se apparatens hårdvaruinformation.
3. Tryck på fliken Version för att visa ROM, Boot, Radio, MP och Batteriversion.

Apparatinformation

Version



Återställa till fabriksstandardinställningar

Det här alternativet gör det möjligt för dig att återställa till fabriksstandardinställningar.

Att återställa standardinställningar:

1. Tryck **Start** > **Inställningar** (Settings) > fliken **System** (System) > **Standardinställningar** (Default Settings).
2. Ange '1 2 3 4' I fältet för lösenord för att bekräfta att du vill återställa standardinställningarna.
3. Tryck **Ok**.

Du kan återställa fabriksinställningarna genom att trycka rullknappen uppåt och återställningsknappen samtidigt.



VARNING:
Det här alternativet kommer att radera alla filer som finns lagarade i den här enheten.

Kapitel 7

Apparatens komponentstatus

- ASUS Statusikon

ASUS Statusikon

ASUS statusikon gör det möjligt för dig att enkelt kontrollera och se aktuell status för följande enhetskomponenter: USB, LCD-ljusstyrka, Batteriström, Minne, MikroSD-kort och lagring.

För att kontrollera statusen för de här komponenterna trycker du på ikonen ASUS Status på Idagskärmen.

USB: Här ställer du in USB-anslutningsläge.

Ljusstyrka: Tryck för att justera LCD-ljusstyrka på batteriström eller extern ström.

Ström: Visar återstående batteriström och här kan du ställa in avancerade energibesparingsfunktioner.

Minne: Visar det totala, det aktuellt använda samt återstående, tillgängligt minne.

Lagringsminne: Visar det totala, det använda samt återstående lagring och kortminne.

MikroSD-kort: Tryck för att se innehållet på den MikroSD-kort är installerad.

Inställningar: Här kan du välja alternativ som ska visas i ASUS status-pop-upmeny.

USB-inställning

Här ställer du in USB-anslutningsläge.



LCD- ljusstyrka

Justerar LCD-ljusstyrka på batteriström eller extern ström.



Ström

Visar batteriströmsstatus.



I de avancerade inställningarna kan du ställa in en tidpunkt för avstängning om inte apparaten används.

Minne

Visar totalt, i bruk och ledigt minne.

Lagringskortminne

Visar det totala, det använda samt tillgängligt lagringskortminne.

Program som körs i minne

Här kan du aktivera eller stoppa program som körs i minnet.

VIKTIGT:
När du avslutar alla program som körs minimerar du det egentligen och programmet blir kvar i minnet. Du kan stoppa de här programmen från att köras i bakgrunden med hjälp av det här alternativet.

ASUS statusinställning

Här kan du välja alternativ som ska visas i ASUS-inställnings-pop-upmeny.

Bilaga

- Anmärkningar
- Kontaktinformation

Anmärkningar

Utbytbara batterier

Om en utrustning levereras med utbytbara batterier, och om byte till en inkorrekt typ kan resultera i explosion (t ex med en del lithiumbatterier) gäller följande:

– Batteriet placeras i ett OPERATÖRSTILLGÅNGSOMRÅDE och det ska vara en markering intill batteriet, eller ett yttrande i både användar- och serviceanvisningarna:
– Om batteriet placeras någon annanstans i utrustningen ska det finnas en markering intill batteriet eller ett yttrande i serviceanvisningarna.

Markeringen eller yttrandet ska innehålla följande eller liknade text:

FARA

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT EN INKORREKT TYP.

SLÄNG BORT BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Hanteringstillgång med ett verktyg

Om ett VERKTYG behövs för att få tillgång till ett OPERATÖRSTILLGÅNGSOMRÅDET, ska alla andra utrymmen inom det området som innehåller vara ska inte vara tillgängligt för OPERATÖREN med bruk av samma VERKTYG, annars ska sådana utrymmen vara markerade för att avråda från OPERATÖRSTILLGÅNG.

En godkänd markering för fara för elektrisk stöt är (ISO 3864, No. 5036).

Utrustning för platser med begränsat tillgång.

För utrustning som endast är avsedd för installation på en PLATS MED BEGRÄNSAD TILLGÅNG, ska installationsanvisningarna innehålla ett yttrande med den här effekten.

VARNING

Användaren måste stänga av apparaten när denne är utsatt för områden med potentiellt explosiva miljöer, som bensinstationer, kemiska lagringsplatser och explosionsområden.

ASUS
Adress: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Deklaration

Vi deklarerar att IMEI-koder för den här produkten P735, är unika för varje enhet och endast tilldelad den här modellen. IMEI för varje apparat är fabriksintälld och kan inte bytas ut av användare och den överenstämmer med relevant IMEI-integritetsrelaterad utrustning som uttrycks i GSM-standarder.

Om du har några frågor eller kommentarer kring detta, är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning

ASUSTeK COMPUTER INC.
Tel: 886-2-2894-3447
Fax: 886-2-2890-7698
E-post: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Hotline: 0800-093-456 (Avgiftsfria samtal endast från Taiwan)
Fax: 886-2-2895-9254
E-post: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW: http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asien-Stilla havet)

Hotline: 886-2-2894-3447
Fax: 886-2-2890-7698
E-post: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW: http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland/Österrike)

Hotline: +49-2102-9599-10
Fax: +49-2102-9599-11
E-post: http://www.asus.de/support/support.htm
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Kina)

Tel: +86-10-82667575
E-post: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.