ASUS®

P526



Lyn Guide

Pakkens indhold

Kontroller P526 pakken for følgende dele:

- ✓ ASUS P526 enhed
- ✓ Batteri
- ✓ AC strømforsyning
- ✓ Mini-USB kabel
- ✓ Hovedtelefon
- ✓ Pen
- ✓ Oplader til mobiltelefon*
- ✓ Bilsæt* (PDA holder og sugekopholder til bilruden)
- ✓ Beskyttelsestaske
- ✓ Kom godt i gang CD
- ✓ Brugervejledning
- ✓ Lyn Guide
- ✓ Garantibevis

BEMÆRK:
- Hvis noget af ovenstående er beskadiget eller mangler, kontakt din forhandler.
- Opladeren til mobiltelefonen og bilsættet er ikke til rådighed i nogle lande / områder.

FORSIGTIG:
- For at nedsætte risikoen for brand, må der kun bruges den korrekte batteritype. Referer til “Installer SIM kort og batteri” afsnittet for detaljer.
- Forsøg ikke på at adskille batteripakken.
- Bortskaf brugte batterier på en ordentlig måde. Spørg de lokale myndigheder for passende bortskaffelse af batterier.

Lær din P526 at kende

Layout



Top features



Features på venstre side



Features på fronten



Features på bagsiden



Features på højre side

Features i bunden

Beskrivelse af enhedens komponenter

Nr.	Emne	Beskrivelse
1	Effektknap	Tryk for at TÆNDE eller for at indstille frakoblingsmodus eller for at vække enheden fra strømsparemodus. Tryk på og hold for at SLUKKE.
2	Jog dial	Med denne treretnings jog-dial kan du nemt navigere gennem menuerne uden nødvendigvis at skulle bruge lyspen.
3	OK-knap	Tryk for at bekræfte en kommando eller tryk for at lukke/forlade et åbent program.
4	Opmærksomheds LED	Denne mange farvede LED gør dig opmærksom på følgende: • **Grøn** – Telefonen er fuldt opladet. • **Blinkende grøn** – Forbindelse til netværk. • **Rød** – Telefonen oplader. • **Blinkende rød** – Event information. • **Blinkende blå** - Bluetooth® eller GPS er TIL.
5	Hovedtelefon	Tillader dig at lytte til indkommende/udgående samtaler.
6	LCD berøringsskærm	Denne 2.6-tommer, 65536-farver, 240 x 320-opløsning, berøringsskærm TFT LCD tillader dig at skrive, tegne, eller udføre valg med brug af pegepinden.
7	Venstre blød tast	Udfører den kommando der er indikeret ovenover knappen.
8	Startknap	Tryk for at åbne startmeneuen.
9	Stemmekommando/ optageknap	Tryk for at åbne stemmekommando-programmet. Tryk og hold nede for at begynde stemmeoptagelse.
10	Højre soft-key	Udfører kommandoen anført over knappen.
11	Opkaldstast	Tryk for at modtage en indkommende samtale eller foretage et opkald.
12	Afslutningstast	Tryk for at afslutte et opkald eller en GPRS forbindelse.
13	Modus/Knap til opgave skift	Tillader dig at skifte program og opgaver.

Beskrivelse af enhedens komponenter

Nr.	Emne	Beskrivelse
14	Alfanumerisk tastatur	Muliggør indlæsning af tekst og tal.
15	Sletteknap	Tryk for at slette indgangstegn til venstre.
16	Mikrofon	Bruges til at udføre telefonsamtaler, optage lyde, optage tale, eller sige talekommandoer.
17	GPS antennestik	Til installation af ekstern GPS antenne for bedre signalmodtagelse.
18	Stereohøjtaler	Tillade dig at lytte til audio medier og telefonopkald.
19	Kameralinse	2-megapixel, fast linse til optagelse af billeder.
20	Batteri rum	Indeholder det batteri der leverer effekt til enheden.
21	Hold knap	Skub for at aktivere eller deaktivere alle taster inklusive LCD berøringsskærmen.
22	Kameraknap	Tryk og hold nede i over tre sekunder for at tænde for kameraet. I kamera-indstilling - tryk for at tage et billede. I videoindstilling - tryk for at begynde video-optagelse og tryk igen for at stoppe.
23	Tilbagestillingsknap	Tryk med lyspennen på tilbagestillingsknappen for at soft-tilbagestille enheden.
24	Mikro-SD indstik	Anbring et mikro-SD lagerkort i dette indstik.
25	Pen	Brug pegepinden til at skrive, tegne, eller vælge punkter på berøringsskærmen.
26	Stik til hovedtelefon	Indsæt en hovedtelefon i dette stik.
27	Mini-USB stik	Bruges til at udføre telefonsamtaler, optage lyde, optage tale, eller sige talekommandoer.

Gør din enhed klar

Inden du kan begynde at bruge apparatet, skal du anbringe et “Subscriber Identity Mode (SIM)” kort samt et opladet batteri. SIM kortet indeholder dit telefonnummer, abonnementsdetaljer, telefonbog, og yderligere hukommelse.

Installation af SIM kort og batteri

1. Fjern batterirummets dæksel og derefter batteriet.

   BEMÆRK: For at undgå datatab, slukker apparatet automatisk, når batterirummet åbnes.

2. Indsæt SIM kortet med dets guldkontakter vendende nedad og med noten i det øverste venstre hjørne i slottet.
3. Monter batteriet i batterirummet med dets kobberkontakter oprettet med kobberlederne på enheden.
4. Monter dækslet over batterirummet.

   ADVARSEL: Brug kun ASUS godkendte batterier til dette apparat.

Opladning af batteriet

Den medfølgende batteripakke leveres delvist opladet. Oplad batteriet i op til fire (4) timer før du bruger det første gang.

For at oplade batteriet:

1. Forbind AC adapteren til mini-USB stikket i bunden af enheden.
2. Forbind AC effektstikket til en jordet væg kontakt eller strømskinne.

BEMÆRK:
• Opmærksomheds LED bliver rød og ikonen for batteriopladning vises på statuslinien, og indikerer at batteriet er under opladning.
• Hvis dit batteri bliver fuldt afladet, skal du oplade det i mindst tyve minutter før du kan tænde for den igen.

Tænd for din enhed

Efter at batteriet er opladet, kan du nu begynde at bruge apparatet.

For at tænde for effekten:

1. Tryk på og hold strømknappen nede for at aktivere apparatet.
2. Installer dit Windows mobil-baserede apparat ved at følge instruktionerne på skærmen.

Dagens skærm

Dagens skærm viser information der er nyttig for dig.



ASUS status ikon

ASUS status ikon tillader dig let at kontrollere og se den aktuelle status for følgende enhedskomponenter: USB, LCD lysstyrke, batterieffekt, hukommelse, microSD kort, og lager.

For at kontrollere status for disse komponenter, tap på ASUS Status ikon på Dagens skærm.

USB: Tillader dig at indstille USB forbindelsesmodus.

Lysstyrke: Tap for at justere LCD lysstyrken på batterieffekten, eller den eksterne effektforsyning.

Effekt: Viser den tilbageværende batterieffekt og tillader dig at indstille strømsparefeatures.

Hukommelse: Viser den totale, aktuelt brugte og tilbageværende hukommelse, der er tilgængelig.

Lagerkorthukommelse: Viser den totale, aktuelt brugte og tilbageværende hukommelse på hukommelseskortet. MicroSD kort: Tryk for at se indholdet af det installerede MicroSD kort.

Indstillinger: Tillader dig at vælge emner, der skal vises i denne ASUS Status pop op menu.

Entering information

Brug Indtastningspanelet

Indgangspanelet leveres med forskellige indgangsmåder: Tastatur og T9.

Tryk på indgangspanel-ikonen for at vælge indgangsmåde.

Indtastningspanel

Indgangspanelmåder

Tastatur

T9

BeskedderAfsendelse af besked

Nedenfor beskrives, hvordan en besked sammensættes og afsendes.

Når du er forbundet til et netværk, kan du med denne enhed sende og modtage e-mail, SMS,

Sammensætning og afsendelse af besked

1. Tryk på Start og derefter på Beskedudveksling.
2. På Beskedskærmen skal du trykke på punktet for at vælge en konto:

   •Tekstbeskedder
   • MMS
   • Email

3. Tryk på **Menu > Ny.**
4. Indlæs e-mail-adresse og telefonnummer på en eller flere modtagere. Adskil med semikolon. Tryk på **Til** for at aktivere kontaktlisten.
6. Tryk på **Send**.

Synkronisering med Exchange Server

Inden du kan synkronisere din enhed med en exchange-server, skal du installere Microsoft® ActiveSync™ på din computer ved hjælp af den medfølgende P526 Sådan-kommer-du-i-gang-CD. Activesync™ er softwaret, som synkroniserer din P526 med en Windows® drevet computer. P526 leveres med ActiveSync™ installeret. Sådan synkroniseres din enhed med exchange-server:

1. Fra ActiveSync menuen,

   tap på **Menu > Tilføj Server Kilde**.

2. I **Server Adresse** feltet indtastes adressen på den server der kører Exchange Server, derefter tappes på **Næste**.
3. Indtast dit navn, adgangskode, og domæne, tap derefter på **Næste.**
4. Tap på afkrydsningsfelterne for at vælge de data typer, som du ønsker at synkronisere med Exchange Server. For at ændre de tilgængelige indstillinger for synkronisering, vælg datatypen og tap derefter på indstillinger. Tap på **Afslut** når du er færdig.
5. Start synkroniseringsprocessen.

BEMÆRK: Se brugervejledningens oplysninger vedrørende ændring af synkroniseringsplanen.

Individuel tilpasning af enheden

You can customize the look and feel of your device according to your desired settings.

Du kan tilpasse enhedens udseende i henhold til dine personlige ønsker.

Opdatering af ejerinformation:

1. Tap **Start** > **Settings** > **Personal** tab then tap the **Owner Information** icon or tap the icon on the Today screen.
2. Indtast information.
3. Tryk ok når det er gjort.

Tryk for at indstille brugerinformation

Brugertilpasning af Start-menu

Brugertilpasning af Start-menu:

1. Tryk på **Start > Indstillinger > Personlig**.
2. Tryk på **Menu**-ikonen.
3. Afmærk punkterne, som skal findes på menuen.
4. Tryk ok når det er gjort.

Indstilling af telefonlyde (ringemåde, ringetone, tastaturlyd)

Installation af telefonlyde:

1. Tryk på **Start > Indstillinger > Personlig**.
2. Tryk på **Telefon**-ikonen.
3. På Telefon-skærmen skal du trykke på Ringemåde boksen for at vælge ringemåde.

   Tryk på **Ringetone** boksen for at vælge ringeform. Tryk på **Tastatur** boksen for at vælge tastaturlyd.
4. Tryk ok når det er gjort.

Indstilling af tema

Sådan indstilles tema:

1. Tryk på **Start > Indstillinger > Personlig. Tryk derefter på > I Dag**.
2. Vælg et tema fra listen.

   Tryk på **Brug dette billede som baggrund** afmærkningsboksen, hvis du ønsker at bruge dette billede som skærmbaggrund.
3. Tryk ok når det er gjort.

Indstilling af dato og tid

Du kan åbne Dato og Tid skærmen direkte fra I Dag skærmen.

Ændring af dato og tid:

1. Tryk på ur-ikonen på I Dag skærmen.
2. Vælg tidszone og ændr dato og tid.

BEMÆRK:
Under synkronisering opdateres dato og tid på enheden med dato og tid på computeren.

Indstilling af profil

Sådan ændres enhedens profil:

1. Tryk på **Start > Indstillinger > Personlig**. Tryk derefter på Profil-ikonen.
2. Juster de nuværende lyd- og notificerings-indstillinger.



Trådløse funktioner

Sådan bruges Bluetooth™ - tilslutning af Bluetooth-enheder

1. Kontroller, at Bluetooth er aktiveret på enheden, du ønsker at tilslutte, og, at enheden er indstillet på Registrerbar.
2. Tryk på Tilslut ny enhed... for at lede efter Bluetooth enheder til rådighed. Søgningen kan tage et stykke tid.
3. Tap **Add new device...** to search for available Bluetooth devices. The search may take a while.

4. Vælg enheden, du ønsker at tilslutte. Tryk derefter på Næste eller på den højre soft-key.

5. Når du anmodes om det, skal du indlæse den alfanumeriske adgangskode for enheden, der skal tilsluttes. Tryk derefter på Næste eller på den højre soft-key. Adgangskoden findes i dokumentationen, som leveredes med enheden, der skal tilsluttes.

6. Indlæs skærmnavnet for denne tilslutning.

7. Gentag trinene 3 til 6 for andre enheder, der skal tilsluttes.



Sådan bruges GPRS værktøjet

Med GPRS værktøjet kan du nemt vælge og tilslutte til din GPRS internetudbyder.

Tilslutning via GPRS værktøj:

1. Tryk på **Start > Indstillinger > Forbindelser.** Tryk derefter på Netværksindstilling-ikonen.

   Du kan også trykke på G på statusbjælken og derefter på Indstillinger på pop-op-henvisning.

2. På Netværksindstillingsskærmen skal du vælge GPRS internetudbyderen fra listen.

BEMÆRK:
- **Operatører er forskellige i forskellige områder.**
- **GPRS- og USB forbindelserne kan ikke benyttes samtidigt.**

Tilslutning af GPRS

Sådan tilsluttes GPRS:

1. Start et program, der forbinder til internettet (f.eks. Internet Explorer).

   Enheden tilslutter automatisk standard GPRS forbindelsen. En

   pop-up meddelelse viser forbindelses-statussen.

2. Når du er tilsluttet, kan du begynde at søge på internettet. Hvis du anvender Internet Explorer, ses standardsiden.

   Pop-up meddelelse

Frakobling af GPRS

Sådan frakobles GPRS:

1. Tryk på G på statusbjælken.
2. På pop-up meddelelsen skal du trykke på Afbryd.

BEMÆRK:

- **Hvis ActiveSync er indstillet til automatisk at synkronisere med Exchange Server, sker synkronisering, når du tilslutter næste gang**
- GPRS tilslutter automatisk hver gang, du starter et program, som kræver GPRS tilslutning (f.eks. Internet Explorer og Pocket MSN).

Noter

Udskiftelige batterier

Hvis en enhed er forsynet med udskiftelige batterier og hvis udskiftning med en ukorrekt type kan forårsage en eksplosion (fx med nogle litium batterier), gælder følgende:

– Hvis batteriet er placeret i et OMRÅDE HVOR BRUGEREN HAR ADGANG, skal der være en mærkning tæt på batteriet eller et statement i både drift og service instruktionerne;

– Hvis batteriet er placeret et andet sted på udstyret, skal der være en mærkning tæt på batteriet eller et statement i service instruktionerne.

Mærkningen eller statement skal inkludere den følgende eller lignende tekst:

FORSIGTIG

RISIKO FOR EKSPLOSION HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE

Brugerens adgang med værktøj

Hvis et VÆRKTØJ er nødvendig for AT BRUGEREN KAN FÅ ADGANG TIL OMRÅDET, skal enten alle rum i nærheden af det område der indeholder en fare være utilgængelige for BRUGEREN ved brug af samme VÆRKTØJ, skal sådanne rum skal være mærket for at fraråde BRUGEREN adgang.

En acceptabel mærkning for risikoen for elektriske stød er (ISO 3864, Nr. 5036).

Udstyr med begrænset adgang

For udstyr der er beregnet til kun at blive installeret i en PLACERING MED BEGRÆNSET ADGANG, skal installeringsinstruktionerne indeholde et statement for denne effekt.

ADVARSEL

Brugeren skal slukke for enheden når han/hun udsættes for områder med potentiel eksplosiv atmosfære såsom benzinstationer, kemiske opbevaringsdepoter eller pladser hvor der foretages sprængninger.

ASUS
Address: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Deklaration

Vi erklærer at IMEI koderne for dette produkt, **P526**, er unik for hvert produkt og kun er tildelt denne model. IMEI på hver enhed er indstillet fra fabrikken og kan ikke ændres af brugeren og at det opfylder de relevante IMEI relaterede krav, der er udtrykt i GSM standarden.

Skulle du have nogle spørgsmål eller kommentarer om disse spørgsmål, kontakt os venligst.

Med venlig hilsen,

Firma: ASUSTeK COMPUTER INC.

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Kontakt information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Hotline: 0800-093-456 (Frinummer kun fra Taiwan)
Fax: 886-2-2895-9254
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW: http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asien-Stillehavet)

Hotline: 886-2-28 94-3447
Fax: 886-2-2890-7698
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW: http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland/Østrig)

Hotline: +49-2102-9599-10
Fax: +49-2102-9599-11
E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Kina)

Tel: +86-10-82667575
E-Mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.