



ROG Vulcan ANC

Active Noise-Canceling Gaming Headset

Quick Start Guide

English	2	Norwegian	35
French	5	Polish	38
German	8	Portuguese	41
Italian	11	Romanian	44
Russian	14	Slovenian	47
Czech	17	Slovensky	50
Danish	20	Spanish	53
Dutch	23	Swedish	56
Finnish	26	Ukrainian	59
Greek	29	Türkçe	62
Hungarian	32		


U7449 / First Edition / May 2012



Package contents

- 1 x ROG Vulcan ANC headset
- 1 x Audio cable
- 1 x AAA battery
- 1 x Microphone
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Protective case

Getting to know your headset



1. Adjustable headband

Allows you to adjust the headset for a snug fit on your head.

2. Ear cups

Provides you with an enhanced audio experience.

3. Battery cover

Contains the battery slot.

4. Battery cover button

Push this button to open the battery cover.

5. ANC activity LED

A red LED indicates that the active noise cancelation control function is turned on.





6. ANC switch

Allows you to turn on/off the active noise cancelation control function.

7. Audio port

Insert the audio cable into this port.

8. Microphone port

Insert the microphone into this port.

9. In-line microphone jack storage clip

Allows you to clip the headset adapter on your pocket.

10. Volume control

Allows you to increase/decrease the volume.

11. Mute control

Allows you to put the microphone on mute mode.

12. Microphone

Insert the microphone into the microphone port for a two-way communication.

Specification summary

Driver: 40mm

Impedance: 32 ohms

Frequency range: 10~20 KHz

ANC (Active noise cancelation) performance: Maximum >15dB
Effective Bandwidth >600MHz

PNC (Passive noise cancelation) performance: Maximum >30dB

Battery life: Up to 40 hours (with one AAA battery)

Dimension (mm): 206mm x 196mm x 80mm (L x W x H)

Weight: 325g

Wearing your headset



NOTE: There are L and R markings on the ear cups.

To wear your headset


- Adjust the headband so it fits snugly on your head.
- Adjust the ear cups so it fits comfortably around your ears.
- Move the volume control to increase/decrease the volume.



Installing the battery

To install the battery

1. Turn off the ANC switch.
2. Push the battery cover button to open and remove the battery cover.
3. Install one AAA battery in the battery slot.
4. Replace the battery cover.



NOTE: Remove the battery if you are not going to use your headset for a long time.

Connecting the microphone and the audio cable

To connect the microphone

Connect the microphone to the headset's microphone port.

To connect the audio cable

1. Connect the audio cable to the headset's audio port.
2. Connect the audio cable's headphone and microphone connectors to your computer's headphone and microphone ports.

Activating the noise-canceling function

The noise-canceling function removes ambient noise such as background noise for a clearer sound quality.

To activate the noise-canceling function

Slide the ANC switch to the right to activate the noise-canceling function. The activity LED turns red.

Storing your headset

To store your headset

1. Fold one side, then the other, ensuring that pressure is applied to the hinges and not on the ear cups.
2. Put your headset and its accessories in the protective case.






Contenu de la boîte

- 1 x casque ROG Vulcan ANC
- 1 x câble audio
- 1 x pile AAA
- 1 x microphone
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x étui de protection

Faire connaissance avec votre casque



Français

1. Arceau ajustable

S'ajuste parfaitement à votre tête.

2. Oreillettes

Offrent une expérience audio accrue.

3. Couvercle du compartiment à pile

Contient le compartiment à pile.

4. Bouton d'ouverture du compartiment à pile

Appuyez sur ce bouton pour désengager le couvercle du compartiment à pile.

5. Voyant d'activité de la fonction de réduction du bruit

Lorsque ce voyant est rouge, la fonction de réduction du bruit est activée.

**6. Interrupteur de réduction du bruit**

Active ou désactive la fonction de réduction du bruit.

7. Port audio

Insérez le câble audio sur ce port.

8. Port microphone

Insérez un microphone sur ce port.

9. Pince

Permet d'attacher la commande de volume du câble à votre poche.

10. Molette de volume

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

11. Bouton de mise en sourdine

Permet de couper le son du microphone.

12. Microphone

Insérez le microphone sur le port micro pour une communication bidirectionnelle.

Résumé des spécifications

Pilote : 40mm

Impédance : 32 ohms

Plage de fréquence : 10~20 KHz

Technologie active de réduction du bruit : Maximum >15dB

Bande de fréquence effective >600MHz

Technologie passive de réduction du bruit : Maximum >30dB

Durée de vie de la pile : Jusqu'à 40 heures (avec une pile AAA)

Dimensions (mm) : 206mm x 196mm x 80mm (L x P x H)

Poids : 325g

Utiliser le casque

REMARQUE : Les oreillettes incluent les mentions R (pour l'oreille droite) et L (pour l'oreille gauche).

Pour utiliser le casque :

- Ajustez l'arceau jusqu'à ce que le casque s'adapte à votre tête.
- Ajustez les oreillettes pour garantir un meilleur confort d'écoute.
- Déplacez la molette de contrôle du volume vers la droite ou la gauche pour augmenter ou baisser le volume..






Installer la pile

Pour installer la pile :

1. Désactivez la fonction de réduction du bruit.
2. Retirez le couvercle du compartiment à pile..
3. Installez une pile de type AAA.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.



Français



REMARQUE : Retirez la pile lors d'une période d'inutilisation prolongée du casque..

Connecter le microphone et le câble audio

Pour connecter le microphone :

Connectez le microphone au port micro du casque.

Pour connecter le câble audio :

1. Connectez le câble audio fourni au port audio du casque.
2. Connectez les prises d'entrée audio et microphone du câble aux connecteurs de sortie audio et micro de votre ordinateur.

Activer la technologie active de réduction du bruit

La technologie active de réduction du bruit permet d'atténuer les nuisances sonores environnantes pour obtenir une meilleure qualité de son.

Pour activer la fonction de réduction du bruit :

Faites glisser l'interrupteur (voir image n°6 page 3 pour l'emplacement exact de cet interrupteur) vers la droite pour activer la fonction de suppression du bruit du casque. Le voyant d'activité rouge s'allume.

Ranger votre casque

Pour ranger votre casque :

1. Pliez les oreillettes dans la direction de la flèche comme illustré ci-contre.
2. Placez votre casque et ses accessoires dans sa pochette de protection.






Verpackungsinhalt

- 1 x ROG Vulcan ANC Headset
- 1 x Audiokabel
- 1 x AAA-Batterie
- 1 x Mikrofon
- 1 x Schnellstarthilfe
- 1 x Schutzverpackung

Einführung in das Headset



- 1. Einstellbarer Kopfhörerbügel**
Damit können Sie das Headset für eine perfekte Passform einstellen.
- 2. Ohrmuscheln**
Liefen ein erweitertes Audioerlebnis.
- 3. Batterieabdeckung**
Deckt das Batteriefach ab.
- 4. Abdeckungstaste**
Drücken Sie diese Taste, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- 5. ANC Aktivitäts-LED**
Eine rote LED zeigt an, ob die aktive Lärmkompensation (Noise Cancellation) eingeschaltet ist.
- 6. ANC-Schalter**
Damit können Sie die aktive Lärmkompensation (Noise Cancellation) an-/ausschalten.





7. Audioanschluss

Verbinden Sie das Audiokabel mit diesem Anschluss.

8. Mikrofonanschluss

Verbinden Sie das Mikrofon mit diesem Anschluss.

9. In-line Mikrofonklammer

Damit können Sie den Headset-Adapter (z.B. an eine Jackentasche) anklammern.

10. Lautstärkeregelung

Damit können Sie die Lautstärke erhöhen/verringern.

11. Stummkontrolle

Damit können Sie das Mikrofon stummschalten.

12. Mikrofon

Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss, um Zweiweg-Kommunikation zu ermöglichen.

Spezifikationsübersicht

Lutsprechergröße: 40mm

Scheinwiderstand: 32 ohms

Frequenzbereich: 10~20 Khz

ANC (Active Noise Cancellation)-Leistung: Maximal >15dB

Effektive Bandbreite >600MHz

PNC (Passive Noise Cancellation)-Leistung: Maximal >30dB

Batterielaufzeit: Bis zu 40 Stunden (mit einer AAA-Batterie)

Abmessungen (mm): 206mm x 196mm x 80mm (L x B x H)

Gewicht: 325g

Headset verwenden



HINWEIS: Die Ohrmuscheln sind mit L und R markiert.

So tragen Sie das Headset

- Passen Sie den Kopfhörerbügel an, so dass er bequem auf Ihrem Kopf aufsitzt.
- Passen Sie die Ohrmuscheln an, so dass sie Ihre Ohren umschließen und komfortabel aufsitzen.
- Bewegen Sie die Lautstärkeregelung, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.






Batterie installieren

So installieren Sie die Batterie

1. Schalten Sie den ANC-Schalter aus.
2. Drücken Sie die Abdeckungstaste, um die Batterieabdeckung zu lösen und zu entfernen.
3. Stecken Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.



HINWEIS: Sollten Sie das Headset für eine längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterie.

Deutsch

Anschließen von Mikrofon und Audiokabel

So schließen Sie das Mikrofon an

Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss des Headsets.

So schließen Sie das Audiokabel an

1. Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Audioanschluss des Headsets.
2. Verbinden Sie die Kopfhörer- und Mikrofonstecker Ihres Audiokabels mit den Kopfhörer- und Mikrofonanschlüssen Ihres Computers.

Lärmkompensation aktivieren

Lärmkompensation (Noise Cancellation) entfernt Umgebungsgeräusche wie Hintergrundrauschen für eine klare Soundqualität.

So aktivieren Sie Lärmkompensation

Schieben Sie den ANC-Schalter nach rechts, um Lärmkompensation zu aktivieren. Die Aktivitäts-LED leuchtet rot auf.

Headset verstauen

So verstauen Sie das Headset

1. Klappen Sie die eine und dann die andere Seite ein, indem Druck auf die Scharniere und nicht auf die Ohrmuscheln ausgeübt wird.
2. Verstauen Sie das Headset und dessen Zubehör in der Schutzverpackung.






Contenuto della confezione

- 1 x Cuffie ROG Vulcan ANC
- 1 x Cavo Audio
- 1 x Batteria AAA
- 1 x Microfono
- 1 x Guida rapida
- 1 x Custodia per il trasporto

Descrizione delle cuffie



1. Archetto regolabile

Consente di regolare le cuffie per una perfetta aderenza al capo.

2. Auricolari

Forniscono prestazioni audio di livello superiore.

3. Copertura della batteria

Copre lo scomparto batteria.

4. Pulsante copertura batteria

Pulsante per aprire la copertura della batteria.

5. LED attività ANC

Una spia LED di colore rosso segnala l'attivazione della funzione di controllo della riduzione attiva del rumore.

Italiano



6. Interruttore ANC

Consente di attivare/disattivare la funzione di controllo della riduzione attiva del rumore.

7. Porta audio

Porta per l'inserimento del cavo audio.

8. Porta microfono

Porta per l'inserimento del microfono.

9. Aggancio a clip

Consente di fissare le cuffie al taschino.

10. Controllo volume

Funzione di regolazione del volume audio.

11. Controllo silenziamento

Consente di inserire la modalità silenziamento del microfono.

12. Microfono

Inserire il microfono nell'apposita porta per avviare una comunicazione.

Specifiche tecniche

Driver: 40mm

Impedenza: 32 ohms

Raggio di frequenza: 10~20 KHz

Riduzione attiva del rumore: Max. >15dB

Larghezza di banda effettiva > 600MHz

Riduzione passiva del rumore: Max. >30dB

Durata della batteria: max. 40 ore (con una batteria AAA)

Dimensioni (mm): 206mm x 196mm x 80mm (L x W x H)

Peso: 325g

Come indossare le cuffie



NOTA: l'auricolare destro e sinistro sono indicati con le lettere "R" e "L".

Per indossare le cuffie

- Regolare l'archetto per una perfetta aderenza al capo.
- Regolare gli auricolari in modo che siano ben appoggiati sulle orecchie.
- Ruotare la rotellina di controllo volume per aumentare/ridurre il volume.






Installazione della batteria

Per installare la batteria

1. Spegner l'interruttore ANC.
2. Premere il pulsante di copertura della batteria per aprire e rimuovere la copertura della batteria.
3. Installare una batteria AAA nello scomparto dedicato.
4. Rimontare la copertura.



NOTA: Rimuovere la batteria se non si utilizzano le cuffie per lungo tempo.

Connessione del microfono e del cavo audio

Per collegare il microfono

Collegare il microfono alla porta microfono delle cuffie.

Per collegare il cavo audio

1. Collegare il cavo audio alla porta audio delle cuffie.
2. Collegare il connettore cuffie e microfono del cavo audio alla porta per le cuffie e per il microfono del computer.

Attivazione della funzione di riduzione del rumore

La funzione di riduzione del rumore consente di diminuire il disturbo sonoro di sottofondo, generato dall'ambiente circostante, migliorando la qualità dell'audio.

Per attivare la funzione di riduzione del rumore

Spostare l'interruttore ANC sulla destra per attivare la funzione di riduzione del rumore. Il LED di attività si illumina di colore rosso.

Come riporre le cuffie

Per riporre le cuffie

1. Ripiegare prima un lato e poi l'altro, assicurandosi che la pressione sia applicata alle cerniere e non agli auricolari.
2. Riporre le cuffie e gli accessori nella custodia protettiva.






Комплект поставки

- 1 x гарнитура ROG Vulcan ANC
- 1 x аудио-кабель
- 1 x элемент питания типа AAA
- 1 x микрофон
- 1 x Краткое руководство пользования
- 1 x Защитный чехол

Знакомство с гарнитурой



Русский

- 1. Регулируемая дуга**
Позволяет отрегулировать наушники по размеру головы.
- 2. Наушники**
Обеспечивают высококачественный звук.
- 3. Крышка батарейного отсека**
Закрепляет элемент питания в отсеке.
- 4. Кнопка батарейного отсека**
Предназначена для открытия батарейного отсека.
- 5. Индикатор шумоподавления**
Красный свет означает, что функция активного шумоподавления включена.





6. Кнопка шумоподавления

Включает/отключает функцию активного шумоподавления.

7. Аудио-разъем

Подключение аудио-кабеля.

8. Разъем микрофона

Подключение микрофона.

9. Клипса

Позволяет прикрепить пульт гарнитуры к одежде.

10. Регулятор громкости

Позволяет увеличить/уменьшить громкость звука.

11. Кнопка отключения звука

Позволяет отключить микрофон.

12. Микрофон

Подключите микрофон к разъему микрофона для обеспечения двусторонней связи.

Спецификация

Динамик: 40мм

Сопротивление: 32 Ом

Частотный диапазон: 10 Гц ~ 20 кГц

ANC (активное шумоподавление): Максимум > 15 дБ эффективная

PNC (пассивное шумоподавление): Максимум > 30 дБ

Длительность работы: до 40 часов (с одним элементом AAA)

Размер (мм): 2061мм x 196мм x 80мм (ДхШхВ)

Вес: 325г

использование наушников



ПРИМЕЧАНИЕ: На каждой чашке имеется маркировка 'R' для правого уха и 'L' для левого.

Для использования наушников выполните следующее:

- Раздвиньте дугу по размеру головы.
- Наденьте наушники.






Установка аккумулятора

Для установки аккумулятора

1. Выключите шумоподавление.
2. Нажмите кнопку батарейного отсека для открытия крышки батарейного отсека.
3. Установите в отсек один элемент питания типа AAA.
4. Установите крышку отсека на место.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не планируете использовать наушники длительное время, извлеките элемент питания.

Подключение микрофона и аудио-кабеля

Для подключения микрофона

Подключите микрофон к разъему для микрофона.

Для подключения аудио-кабеля

1. Подключите аудио-кабель к аудио-разъему гарнитуры.
2. Подключите разъемы наушников и микрофона аудио-кабеля к соответствующим разъемам Вашего компьютера.

Использование функции активного шумоподавления

Данная функция снижает уровень внешних шумов, например фоновый шум при езде в транспорте, что обеспечивает более чистый звук.

Для активации функции шумоподавления переместите кнопку шумоподавления вправо. Индикатор загорится красным.

Хранение гарнитуры

Для хранения гарнитуры

1. Сложите одну сторону, затем другую и убедитесь, что давление происходит на петли, а не на чашки.
2. Поместите гарнитуру и аксессуары в защитный футляр.






Obsah krabice

- 1 x sluchátka s mikrofonom ROG Vulcan ANC
- 1 x zvukový kabel
- 1 x baterie AAA
- 1 x mikrofon
- 1 x stručná příručka
- 1 x ochranné pouzdro

Představení sluchátek s mikrofonom



- 1. Nastavitelný pásek**
Umožňuje nastavit sluchátka s mikrofonom tak, aby těsně přiléhala k vaší hlavě.
- 2. Mušle sluchátek**
Zajišťují vylepšený zvukový zážitek.
- 3. Kryt baterie**
Obsahuje přihrádku pro baterii.
- 4. Tlačítko krytu baterie**
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete kryt baterie.
- 5. Indikátor LED aktivity ANC**
Červený indikátor LED ukazuje, že je zapnutá funkce ovládání aktivního potlačení šumu.

Čeština





6. Spínač ANC

Umožňuje zapnout/vypnout funkci ovládání aktivního potlačení šumu.

7. Port zvuku

K tomuto portu připojte zvukový kabel.

8. Port mikrofonu

K tomuto portu připojte mikrofon.

9. Svorka pro připevnění linkového mikrofonu

Umožňuje připnout adaptér sluchátek s mikrofonem na kapsu.

10. Ovládání hlasitosti

Umožňuje zvýšit/snížit hlasitost.

11. Ovládání ztlumení zvuku

Umožňuje aktivovat režim ztlumení zvuku mikrofonu.

12. Mikrofon

Připojte mikrofon k portu mikrofonu pro dvousměrnou komunikaci.

Přehled technických údajů

Velikost reproduktoru: 40 mm

Impedance: 32 ohmů

Kmitočtový rozsah: 10 ~ 20 kHz

Výkon ANC (aktivní potlačení šumu): Maximum > 15 dB

Účinná šířka pásma > 600 MHz

Výkon PNC (pasivní potlačení šumu): Maximum > 30 dB

Životnost baterie: Až 40 hodin (s jednou baterií AAA)

Rozměry (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (D x Š x V)

Hmotnost: 325 g

Nasazení sluchátek s mikrofonem



Sluchátkové skořepiny jsou označeny písmeny R a L.

Pokyny pro nasazení sluchátek s mikrofonem

- Upravte pásky sluchátek tak, aby přiléhaly těsně k vaší hlavě.
- Upravte sluchátkové skořepiny tak, aby pohodlně přiléhaly okolo vašich uší.
- Posunutím ovladače hlasitosti zvýšte/snižte hlasitost.






Vložení baterie

Pokyny pro vložení baterie

1. Vypněte spínač ANC.
2. Stiskněte tlačítko krytu baterie a otevřete a vyjměte kryt baterie.
3. Vložte jednu baterii AAA do přihrádky.
4. Nasadte kryt přihrádky.



Nebudete-li sluchátka delší dobu používat, vyjměte baterii.

Připojení mikrofonu a zvukového kabelu

Pokyny pro připojení mikrofonu

Připojte mikrofon k portu mikrofonu sluchátek s mikrofonem.

Pokyny pro připojení zvukového kabelu

1. Připojte zvukový kabel k portu zvuku sluchátek s mikrofonem.
2. Připojte konektory sluchátek a mikrofonu zvukového kabelu k portům sluchátek a mikrofonu počítače.

Aktivace funkce potlačování šumu

Funkce potlačování šumu eliminuje okolní šum, například šum na pozadí, pro dosažení čistější zvukové kvality.

Pokyn pro aktivaci funkce potlačování šumu

Posunutím spínače ANC aktivujete funkci potlačení šumu. Indikátor LED aktivity začne svítit červeně.

Uchovávání sluchátka s mikrofonem

Pokyny pro uchovávání sluchátek s mikrofonem

1. Složte jednu stranu a potom druhou tak, aby byl tlak vyvíjen tlak na závěsy, nikoli na mušle sluchátek.
2. Vložte sluchátka s mikrofonem a příslušenství do ochranného pouzdra.



Čeština






Emballageindhold

- 1 x ROG Vulcan ANC hovedsæt
- 1 x Lydkabel
- 1 x AAA batteri
- 1 x Mikrofon
- 1 x Startvejledning
- 1 x Beskyttelsesetui

Bliv bekendt med hovedsæt



1. Justerbar hovedbøjle

Giver dig mulighed for at justere hovedsættet så det passer til dit hoved.

2. Ørekopper

Giver dig en fantastisk lydoplevelse.

3. Batterilåg

Indeholder batteriholderen.

4. Knap til batterilåget

Tryk på denne knap for at åbne batterilåget.

5. ANC aktivitets LED lampe

En rød LED lampe indikere at den aktive støjreduktionsfunktion er slået til.





6. ANC knap

Giver dig mulighed for at tænde og slukke for støjrduktionsfunktionen.

7. Lyd-stik

Slut lyd-kablet til dette stik.

8. Mikrofonstik

Slut mikrofonen til dette stik.

9. Klemme på ledningen til mikrofonen

Giver dig mulighed for at klemme hovedsætdapteren til din lomme.

10. Lydjustering

Giver dig mulighed for at skrue op/ned for lydstyrken.

11. Lyd fra

Giver dig mulighed for at slå lyden fra på mikrofonen.

12. Mikrofon

Slut mikrofonen til mikrofonstikket, hvorefter du har en to-vejs kommunikation.

Specifikationer

Driver: 40mm

Impedans: 32 ohm

Frekvensområde: 10~20 KHz

Aktiv støjrduktion: Maksimal >15dB

Effektiv båndbredde >600MHz

Passiv støjrduktion: Maksimal >30dB

Batteriets levetid: Op til 40 timer (med et AAA batteri)

Mål (mm): 206mm x 196mm x 80mm (L x B x H)

Vægt: 325g

Sådan bæres hovedsæt



Øretelefonerne er mærket med hhv. R (højre) og L (venstre).

Sådan bæres hovedsæt

- Juster bøjlerne på hovedtelefonerne, så de passer bekvemt på hovedet.
- Juster øretelefonerne, så de sidder behageligt på ørene.
- Flyt på lydstyrkeknappen for at skrue op og ned for lydstyrken.






Sådan lægges batteriet i

Sådan lægges batteriet i

1. Sluk for ANC (aktiv støjreduktion) knappen.
2. Tryk på udløserknappen på batterilåget og fjern låget.
3. Isæt et AAA batteri i batterikammeret.
4. Sæt batteridækslet på plads.



Fjern batteriet, hvis høretelefonerne ikke skal anvendes i længere tid.

Tilslutning af mikrofonen og lydkablet

Sådan tilsluttes mikrofonen

Slut mikrofonen til hovedsættets mikrofonstik.

Sådan tilsluttes lydkablet

1. Slut lydkablet til hovedsættets lydстик.
2. Slut mikrofon- og lydstikkene fra hovedtelefonerne til det tilsvarende mikrofon- og lydстик på din computer.

Sådan aktiveres den støjannullerende funktion

Den støjannullerende funktion fjerner omgivende støj, såsom baggrundsstøj, så lydkvaliteten forbedres.

Sådan aktiveres den støjannullerende funktion

Stil ANC (aktiv støjreduktion) knappen til højre for, at aktivere støjreduktionsfunktionen. Aktivitetslampen lyser rødt.

Sådan opbevares hovedsæt

Sådan opbevares hovedsæt

1. Fold først den ene siden, og herefter den anden, og sørg for at trykket sker på hængslerne og ikke på selve ørekopperne.
2. Læg hovedsættet samt tilbehøret i beskyttelsesetuiet.






Inhoud verpakking

- 1 x ROG Vulcan ANC-headset
- 1 x audiokabel
- 1 x AAA-batterij
- 1 x microfoon
- 1 x Beknopte handleiding
- 1 x beschermende hoes

Kennismaken met uw headset



1. Afstelbare hoofdband

Hiermee kunt u de headset regelen zodat deze comfortabel op uw hoofd past.

2. Oorschelpen

Biedt u een verbeterde audio-ervaring.

3. Batterijklep

Bevat de batterijsleuf.

4. Knop batterijklep

Druk op deze knop om de batterijklep te openen.

5. LED ANC-activiteit

Een rode LED geeft aan dat de actieve regelingsfunctie voor ruisonderdrukking is ingeschakeld.



**6. ANC-schakelaar**

Hiermee kunt u de actieve regelingsfunctie voor ruisonderdrukking in-/uitschakelen.

7. Audiopoort

Stop de audiokabel in deze poort.

8. Microfoonaansluiting

Sluit de microfoon aan op deze poort.

9. Opslagclip inline microfoonaansluiting

Hiermee kunt u de headsetadapter op uw zak klikken.

10. Volumeregeling

Hiermee kunt u het volume verhogen/verlagen.

11. Dempen

Hiermee kunt u de microfoon dempen.

12. Microfoon

Sluit de microfoon aan op de microfoonaansluiting voor communicatie in twee richtingen.

Overzicht specificaties

Aandrijving: 40mm

Impedantie: 32 ohm

Frequentiebereik: 10~20 KHz

ANC-prestaties (actieve ruisonderdrukking): Maximum >15dB

Effectieve bandbreedte >600MHz

PNC-prestaties (passieve ruisonderdrukking): Maximum >30dB

Levensduur batterij: maximum 40 uur (met één AAA-batterij)

Afmetingen (mm): 206mm x 196mm x 80mm (L x B x H)

Gewicht: 325g

Uw headset opzetten

De oordopjes hebben de markeringen R en L.

Uw headset dragen


- Regel de riemen van de hoofdtelefoon zodat deze goed aansluit rond uw hoofd.
- Regel de oorschelpen zodat ze comfortabel rond uw oren passen.
- Verplaats de volumeregeling om het volume te verhogen/verlagen.



De batterij installeren

De batterij installeren

1. Schakel de ANC-schakelaar uit.
2. Druk op de knop voor de batterijklep om deze klep te openen en te verwijderen.
3. Installeer één AAA-batterij in de batterijsleuf.
4. Plaats de batterijklep terug.



Verwijder de batterij als u de hoofdtelefoon lange tijd niet zult gebruiken.

De microfoon en audiokabel aansluiten

De microfoon aansluiten

Sluit de microfoon aan op de microfoonpoort van de headset.

De audiokabel aansluiten

1. Sluit de audiokabel aan op de audiopoort van de headset.
2. Sluit de hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen van de audiokabel aan op de hoofdtelefoon- en microfoonpoorten van uw computer.

De ruisonderdrukkingsfunctie activeren

De ruisonderdrukkingsfunctie verwijdert omgevingsgeluid zoals achtergrondruis voor een zuiverdere geluidskwaliteit.

De ruisonderdrukkingsfunctie activeren

Schuif de ANC-schakelaar naar rechts om de ruisonderdrukkingsfunctie te activeren. De activiteiten-LED wordt rood.

Uw headset opslaan

Uw headset opslaan

1. Vouw één zijde naar binnen en daarna de andere, en zorg dat er druk wordt uitgeoefend op de scharnieren en niet op de oorschelpen.
2. Plaats uw headset en de accessoires in de beschermende hoes.






Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG Vulcan ANC-kuulokkeet
- 1 x audiokaapeli
- 1 x AAA-paristo
- 1 x mikrofoni
- 1 x pikaopas
- 1 x suojakotelo

kuulokkeet esittely



1. Säädettävä otsanauha

Mahdollistaa kuulokkeiden tiiviin säätämisen paikoilleen.

2. Korvakuvut

Parantavat kuuntelukokemusta.

3. Paristokotelon kansi

Suojaa paristolokeroa.

4. Paristokotelon kannen painike

Avaa paristokotelo painamalla tätä painiketta.

5. ANC-aktiivisuuden LED-merkkivalo

Punainen LED-merkkivalo osoittaa, että aktiivinen melunvaimennus (ANC) -toiminto on kytketty päälle.





6. ANC-kytkin

Aktiivisen melunvaimennuksen kytkemiseen päälle/pois päältä.

7. Audioportti

Liitä audiokaapeli tähän porttiin.

8. Mikrofoniportti

Liitä mikrofoni tähän porttiin.

9. In-line-mikrofoniliittimen kiinnitysklipsi

Mahdollistaa kuulokesovittimen kiinnittämisen taskuun.

10. Äänenvoimakkuuden säädin

Äänenvoimakkuuden lisäämiseen/vähentämiseen.

11. Mykistyskytkin

Mahdollistaa mikrofonin asettamisen mykistettyyn tilaan.

12. Mikrofoni

Liitä mikrofoni mikrofoniporttiin kaksisuuntaista kommunikaatiota varten.

Tekniset tiedot -yhteenveto

Ohjain: 40 mm

Impedanssi: 32 Ohmia

Taajuusalue: 10~20 Khz

ANC (Aktiivinen melunvaimennus) -suorituskyky: Maksimi >15 dB

Tehollinen kaistanleveys > 600 MHz

PNC (Passiivinen melunvaimennus) -suorituskyky: Maksimi > 30 dB

Pariston kesto: Jopa 40 tuntia (yhellä AAA-paristolla)

Mitat (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (P x L x K)

Paino: 325 g

Kuulokkeet käyttäminen



Korvakuvuissa on R- ja L (Oikea ja Vasen) -merkintä.

Kuulokkeet käyttäminen

- Säädä kuulokkeen hihnoja niin että kuulokkeet ovat mukavasti päässä.
- Säädä korvakupuja niin, että ne ovat mukavasti korvien ympärillä.
- Siirrä äänenvoimakkuuden säädintä lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta.






Pariston asentaminen

Pariston asentaminen

1. Kytke ANC-kytkin pois päältä.
2. Työnnä paristokotelon kantta avataksesi ja irrottaaksesi sen.
3. Asenna yksi AAA-paristo paristolokeroon.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.



Poista paristo, jos et käytä kuulokkeita pitkään aikaan.

Mikrofonin ja audiokaapelin liittäminen

Mikrofonin liittäminen

Liitä mikrofoni kuulokkeiden mikrofoniporttiin.

Audiokaapelin liittäminen

1. Liitä audiokaapeli kuulokkeiden audioporttiin.
2. Liitä audiokaapelin kuuloke- ja mikrofoni liittimet tietokoneen kuuloke- ja mikrofoniportteihin.

Melunvaimennustoiminnon aktivointi

Melua vaimentava toiminto poistaa taustamelun mahdollistaen selkeämmän äänenlaadun.

Melunvaimennustoiminnon aktivointi

Liu'uta ANC-kytkin oikealle aktivoidaksesi melunvaimennustoiminnon. Toiminnan LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Kuulokkeet säilytys

Kuulokkeet säilytys

1. Taita yhdelle puolelle, sitten toiselle varmistaen, että paine kohdistuu saranoihin, ei korvakupuihin.
2. Aseta kuuloke lisävarusteineen suojakoteloon.






Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Ακουστικά ROG Vulcan ANC
- 1 x Καλώδιο ήχου
- 1 x Μπαταρία AAA
- 1 x Μικρόφωνο
- 1 x Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
- 1 x Προστατευτική θήκη

Γνωριμία με τα ακουστικά σας



Ελληνικά

1. Ρυθμιζόμενο μέγεθος

Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τα ακουστικά ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στο κεφάλι σας.

2. Μαξιλαράκια αυτιών

Σας παρέχουν αναβαθμισμένη ακουστική εμπειρία.

3. Κάλυμμα μπαταρίας

Περιβάλλει τη θήκη της μπαταρίας.

4. Κουμπί καλύμματος μπαταρίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας.

5. Λυχνία LED ένδειξης ANC

Η κόκκινη λυχνία LED υποδεικνύει ότι η λειτουργία ενεργητικής ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη.



**6. Διακόπτης ANC**

Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη λειτουργία ενεργητικής ακύρωσης θορύβου.

7. Θύρα ήχου

Συνδέστε στη θύρα αυτή το καλώδιο ήχου.

8. Θύρα μικροφώνου

Συνδέστε στη θύρα αυτή το μικρόφωνο.

9. Ενσωματωμένο κλιπ φύλαξης βύσματος μικροφώνου

Σας επιτρέπει να φυλάξετε με ασφάλεια τον προσαρμογέα των ακουστικών στην τσέπη σας.

10. Χειριστήριο έντασης ήχου

Σας επιτρέπει να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

11. Λειτουργία στο αθόρυβο

Για μετάβαση των ακουστικών στη λειτουργία αθόρυβου.

12. Μικρόφωνο

Συνδέστε το μικρόφωνο στη θύρα μικροφώνου για επικοινωνία δύο κατευθύνσεων.

Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών

Οδηγός: 40mm

Σύνθετη αντίσταση: 32 ohms

Εύρος συχνοτήτων: 10~20 Khz

Επίδοση ANC (Ενεργητική ακύρωση θορύβου): Μέγιστη >15dB

Έγκυρο εύρος ζώνης >600MHz

Επίδοση PNC (Παθητική ακύρωση θορύβου): Μέγιστη >30dB

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 40 ώρες (με μία μπαταρία AAA)

Διαστάσεις (mm): 206mm x 196mm x 80mm (Μ x Π x Υ)

Βάρος: 325 γρ.

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά σας

Υπάρχουν οι σημάσεις R (Δ) και L (Α) πάνω στα μαξιλαράκια αυτιών.

Για να φορέσετε τα ακουστικά σας

- Ρυθμίστε τα λουράκια των ακουστικών ώστε να τα νιώθετε άνετα στο κεφάλι σας.
- Ρυθμίστε τα μαξιλαράκια αυτιών ώστε να εφαρμόζουν με άνεση γύρω από τα αυτιά σας.
- Μετακινήστε το χειριστήριο έντασης ήχου για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση.






Τοποθέτηση της μπαταρίας

Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία

1. Θέστε το διακόπτη ANC στη θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε το κάλυμμα μπαταριών για να ανοίξετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας.
3. Εγκαταστήστε μια μπαταρία AAA στη θήκη μπαταριών.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.



Αφαιρέστε τη μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ελληνικά

Σύνδεση του μικροφώνου και του καλωδίου ήχου

Για να συνδέσετε το μικρόφωνο

Συνδέστε το μικρόφωνο στη θύρα μικροφώνου των ακουστικών.

Για να συνδέσετε το καλώδιο ήχου

1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου στη θύρα ήχου των ακουστικών.
2. Συνδέστε τους ακροδέκτες ακουστικών και μικροφώνου του καλωδίου ήχου στις θύρες ακουστικών και μικροφώνου του υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αποκοπής θορύβου

Η λειτουργία αποκοπής θορύβου αφαιρεί το θόρυβο του περιβάλλοντος για καθαρότερο ήχο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποκοπής θορύβου

Θέστε το διακόπτη ANC στη δεξιά θέση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου. Η λυχνία LED γίνεται κόκκινη.

Αποθήκευση των ακουστικών σας

Για να αποθηκεύσετε τα ακουστικά σας

1. Διπλώστε τη μία πλευρά, στη συνέχεια την άλλη και βεβαιωθείτε ότι η πίεση ασκείται στους συνδέσμους και όχι στα μαξιλαράκια αυτιών.
2. Τοποθετήστε τα ακουστικά σας και τα αξεσουάρ τους στην προστατευτική θήκη.






A csomag tartalma

- 1 x ROG Vulcan ANC headset
- 1 x Audió kábel
- 1 x AAA elem
- 1 x Mikrofon
- 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató
- 1 x Védőtok

Ismerkedés a fejhallgatóval



1. Állítható fejpánt

Lehetővé teszi, hogy a headsetet szorosan a fejéhez állítsa.

2. Fülhallgatóbetétek

Teljes értékű zenei élményt kínálnak.

3. Elemkamra fedele

Az elemtartó nyílást tartalmazza.

4. Elemfedél gomb

Nyomja meg ezt a gombot az elemtartó fedelének kinyitásához.

5. ANC tevékenység LED

A vörös LED azt jelzi, hogy az aktív zajkioltás vezérlőfunkció bekapcsolt állapotban van.





6. ANC kapcsoló

Lehetővé teszi az aktív zajkioltás vezérlőfunkció be-/kikapcsolását.

7. Audió csatlakozó

Dugja az audió kábelt ebbe a csatlakozóba.

8. Mikrofon-csatlakozó

Dugja a mikrofont ebbe a csatlakozóba.

9. Vezetékes mikrofoncsatlakozó csipesze

Lehetővé teszi a headset adapter ingzsebhez rögzítését.

10. Hangerő-szabályozó

Lehetővé teszi a hangerő növelését/csökkentését.

11. Némítás vezérlés

Lehetővé teszi a mikrofon elnémítását.

12. Mikrofon

Dugja a mikrofont a mikrofon-csatlakozóba a kétirányú kommunikációhoz.

Műszaki adatok összefoglalása

Hangszóró: 40 mm

Impedancia: 32 Ohm

Frekvenciamenet: 10 kHz–20 kHz

ANC (Aktív zajkioltás) teljesítménye: Maximum >15 dB

Effektív sáv szélesség >600 MHz

PNC (Passzív zajkioltás) teljesítménye: Maximum >30 dB

Elem élettartama: akár 40 óra (egy darab AAA méretű elemmel)

Méretek (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (H x Sz x M)

Tömeg: 325 g

A fejhallgató viselése



A fülhallgató-kagylókon R és L jelzés mutatja a jobb, illetve bal oldalt.

A fejhallgató viseléséhez

- Állítsa be a fejhallgató pántjait, hogy szorosan illeszkedjen a fejéhez.
- Állítsa be a fülhallgató-kagylókat, hogy a kényelmesen illeszkedjenek a fülei köré.
- Mozgassa a hangerő-szabályozót a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez.






Az elem behelyezése

Az elem behelyezéséhez

1. Kapcsolja ki az ANC kapcsolót.
2. Nyomja le az elemtartó fedelét annak kinyitásához és eltávolításához.
3. Helyezzen be egy darab AAA elemet az elemkamrába.
4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.



Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a fejhallgatót.

A mikrofon és az audió kábel csatlakoztatása

A mikrofon csatlakoztatásához

Csatlakoztassa a mikrofont a headset mikrofon-csatlakozójához.

Az audió kábel csatlakoztatásához

1. Csatlakoztassa az audió kábelt a headset audió csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az audió kábel és a mikrofon csatlakozóit a számítógép fejhallgató, illetve mikrofon aljzatához.

A zajkioltó funkció aktiválása

A zajkioltó funkció eltávolítja a környezeti háttérzajokat a tisztább hangminőség érdekében.

A zajkioltó funkció aktiválásához

Csúsztassa jobbra az ANC kapcsolót a zajkioltás funkció bekapcsolásához. A tevékenységjelző LED színe vörösre változik.

A fejhallgató tárolása

A fejhallgató tárolásához

1. Hajtsa le az egyik oldalt, majd a másikat ügyelve arra, hogy a pántokon fejt ki a nyomást, nem pedig a fülhallgatókon.
2. Tegye a headsetet és kiegészítőit a védőtokba.






Innhold i pakken

- 1 x ROG Vulcan ANC-hodetelefoner
- 1 x Lydkabel
- 1 x AAA-batteri
- 1 x Mikrofon
- 1 x Hurtigstartguide
- 1 x Beskyttende etui

Bli kjent med hodetelefoner



1. Regulerbart hodebånd

Lar deg regulere hodetelefonene slik at de sitter godt på hodet ditt.

2. Øreklokker

Gir deg en forbedret lydopplevelse.

3. Batterideksel

Inneholder batterispor.

4. Knapp for batterideksel

Trykk på denne knappen for å åpne batteridekslet.

5. ANC aktivitetsslampe

En rød LED-lampe indikerer at den aktive støyreduksjonsfunksjonen er slått på.

Norsk





6. ANC-bryter

Lar deg slå på/av den aktive støyreduksjonsfunksjonen.

7. Lydport

Sett lydkabelen inn i denne porten.

8. Mikrofon-port

Sett mikrofonen inn i denne porten.

9. Oppbevaringsklips for mikrofonkabel

Lar deg feste hodetelefonadapteren på lommen din.

10. Lydkontroll

Lar deg heve eller senke volumet.

11. Demp-kontroll

Lar deg dempe lyden på mikrofonen.

12. Mikrofon

Sett mikrofonen inn i mikrofonporten for toveis kommunikasjon.

Sammendrag av spesifikasjoner

Driver: 40 mm

Impedans: 32 ohms

Frekvensområde: 10~20 Khz

ANC (Active noise cancelation) (aktiv støyreduksjon)-prestasjon:

Maksimalt >15 dB

Effektivt bredbånd >600 MHz

PNC (Passive noise cancelation) (passiv støyreduksjon)-prestasjon:

Maksimalt >30 dB

Batterilevetid: Opptil 40 timer (med ett AAA-batteri)

Mål (mm): 206 x 196 x 80 mm (L x B x H)

Vekt: 325 g

Bruke hodetelefoner dine



Det er R- og L-merker på øreklokkene.

Ta på hodetelefoner


- Juster hodetelefonstroppen slik at den sitter godt rundt hodet ditt.
- Juster øreklokkene så de passer godt rundt ørene.
- Flytt volumkontrollen for å øke eller redusere volumet.



Sette i batteriet

Installere batteriet

1. Slå av ANC-bryteren.
2. Trykk på knappen til batteridekslet for å åpne og fjerne batteridekslet.
3. Sett inn ett AAA-batteri i batterirommet.
4. Sett på batteridekselet.



Fjern batteriet hvis du ikke skal bruke hodetelefonene dine på lengre tid.

Koble til mikrofonen og lyd kabelen

Slik kobler du til mikrofonen

Koble mikrofonen til mikrofonporten på hodetelefonene.

Slik kobler du til lyd kabelen

1. Koble lyd kabelen til lydporten på hodetelefonene.
2. Koble lyd kabelens hodetelefon- og mikrofonkontakter til datamaskinens hodetelefon- og mikrofonporter.

Aktivere støyreduksjonsfunksjonen

Støyreduksjonsfunksjonen fjerner omgivelsesstøy som bakgrunnsstøy for en tydeligere lyd kvalitet.

For å aktivere støyreduksjonsfunksjonen

Skyv ANC-bryteren til høyre for å aktivere støyreduksjonsfunksjonen. Aktivitets LED-lampen blir rød.

Oppbevare hodetelefoner

For å oppbevare hodetelefoner

1. Brett én side, deretter den andre, mens du sørger for at trykket påføres hengslene og ikke øreklokkene.
2. Plasser hodetelefonene og tilbehøret i etuiet.






Zawartość opakowania

- 1 x Słuchawki ROG Vulcan ANC
- 1 x Kabel audio
- 1 x Bateria AAA
- 1 x Mikrofon
- 1 x Przewodnik szybkiego uruchomienia
- 1 x Etui ochronne

Budowa słuchawek



1. Regulowany pałąk

Umożliwia dopasowanie słuchawek do głowy.

2. Nakładki na uszy

Zapewniają poprawiony odbiór dźwięku.

3. Pokrywa baterii

Oślania otwór na baterię.

4. Przycisk pokrywy baterii

Przycisnąć ten przycisk w celu otwarcia pokrywy baterii.

5. Dioda aktywności ANC

Czerwona dioda wskazuje, że funkcja aktywnego tłumienia hałasu (ANC) jest włączona.

Polski





6. Przełącznik ANC

Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji aktywnego tłumienia hałasu.

7. Gniazdo audio

Gniazdo służy do podłączania wtyczki przewodu audio.

8. Gniazdo mikrofonu

Gniazdo służy do podłączania wtyczki mikrofonu.

9. Zaczep wtyczki mikrofonu liniowego

Umożliwia zaczepienie zasilacza słuchawek w kieszeni.

10. Regulacja głośności

Umożliwia zwiększenie/zmniejszenie głośności.

11. Sterowanie wyciszeniem

Umożliwia ustawienie trybu wyciszenia mikrofonu.

12. Mikrofon

W celu zapewnienia komunikacji dwukierunkowej włożyć mikrofon do gniazdka mikrofonu.

Podstawowe dane techniczne

Układ sterujący: 40 mm

Impedancja: 32 omów

Zakres częstotliwości: 10~20 Khz

Charakterystyka ANC (Aktywne tłumienie hałasu): Maksymalnie >15 dB

Szerokość pasma skutecznego >600 MHz

Charakterystyka PNC (Pasywne tłumienie hałasu): Maksymalnie >30 dB

Praca na baterii: Do 40 godzin (przy jednej baterii AAA)

Wymiary (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa: 325 g

Zakładanie słuchawek



Na nausznikach znajdują się oznaczenia R oraz L.

W celu założenia słuchawek


- Wyreguluj paski słuchawek, aby wygodnie pasowały do głowy.
- Wyreguluj nauszniki, aby wygodnie obejmowały uszy.
- Przesunąć sterowanie głośnością w celu zwiększenia/zmniejszenia głośności.



Instalacja baterii

W celu instalacji baterii

1. Wyłączyć ANC.
2. Nacisnąć przycisk pokrywy baterii w celu jej otworzenia i zdjąć pokrywę baterii.
3. Włożyć jedną baterię AAA do gniazda baterii.
4. Założyć ponownie pokrywę baterii.



Wyjmij baterię, jeśli słuchawki nie będą długo używane.

Podłączanie mikrofonu i kabla audio

W celu podłączenia mikrofonu

Podłączyć mikrofon do gniazda mikrofonowego słuchawek.

W celu podłączenia kabla audio

1. Podłączyć kabel audio do gniazda audio słuchawek.
2. Podłączyć wtyczki słuchawek i mikrofonu kabla audio odpowiednio do gniazda słuchawek i mikrofonu komputera.

Uaktywnianie funkcji usuwania zakłóceń

Funkcja usuwania zakłóceń, usuwa dźwięki otoczenia, takie jak zakłócenia tła w celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku.

W celu uaktywnienia funkcji usuwania zakłóceń

Przesunąć przełącznik ANC w prawo w celu aktywowania funkcji tłumienia hałasu. Diody LED aktywności zmieni kolor na czerwony.

Przechowywanie słuchawek

W celu przechowywania słuchawek

1. Złożyć najpierw jeden nausznik, a następnie drugi upewniając się, że nacisk wywierany jest na zawiasy, a nie na nakładki na uszy.






Conteúdo da embalagem

- 1 x Auscultadores ROG Vulcan ANC
- 1 x Cabo de áudio
- 1 x Pilha AAA
- 1 x Microfone
- 1 x Guia de consulta rápida
- 1 x Caixa de protecção

Conheça os seus auscultadores



1. Banda para cabeça ajustável

Permite ajustar confortavelmente os auscultadores à cabeça.

2. Auriculares

Proporcionam uma experiência de áudio melhorada.

3. Tampa da pilha

Contém o compartimento da pilha.

4. Botão da tampa da pilha

Pressione este botão para abrir a tampa da pilha.

5. LED de actividade ANC

O LED vermelho indica que a função de controlo de cancelamento de ruído activo está activada.





6. Interruptor de ANC

Permite activar/desactivar a função de controlo de cancelamento de ruído activo.

7. Porta de áudio

Insira o cabo de áudio nesta porta.

8. Porta para microfone

Insira o microfone nesta porta.

9. Clipe do microfone incorporado no cabo

Permite fixar o adaptador dos auscultadores no seu bolso.

10. Controlo do volume

Permite aumentar/diminuir o volume.

11. Controlo de interrupção de som

Permite colocar o microfone em modo sem som.

12. Microfone

Insira o microfone na porta do microfone para permitir a comunicação bidireccional.

Resumo das especificações

Diafragma: 40mm

Impedância: 32 ohms

Gama de frequência: 10~20 KHz

Desempenho de ANC (Cancelamento de ruído activo): Máximo >15dB

Largura de banda efectiva >600MHz

Desempenho de PNC (Cancelamento de ruído passivo): Máximo >30dB

Duração da pilha: Até 40 horas (com uma pilha AAA)

Dimensões (mm): 206mm x 196mm x 80mm (C x L x A)

Peso: 325g

Utilizar os seus auscultadores



Existem marcações R (Direita) e L (Esquerda) nos auriculares.

Para utilizar os seus auscultadores

- Ajuste as fitas do suporte para a cabeça para que os auscultadores encaixem correctamente.
- Ajuste os auriculares de modo a que cubram confortavelmente as suas orelhas.
- Ajuste o controlo de volume para aumentar/diminuir o volume.






Colocar a pilha

Para Colocar a pilha

1. Desligue o interruptor de ANC.
2. Pressione o botão da tampa da bateria para abrir e remover a tampa da bateria.
3. Instale uma pilha AAA no compartimento da pilha.
4. Coloque novamente a tampa da pilha.



Remova a pilha se não tenciona utilizar os auscultadores durante um longo período.

Ligar o microfone e o cabo de áudio

Para ligar o microfone

Ligue o microfone à porta para microfone dos auscultadores.

Para ligar o cabo de áudio

1. Ligue o cabo de áudio à porta de áudio dos auscultadores.
2. Ligue os conectores do cabo de áudio e do microfone às portas de auscultadores e microfone do seu computador.

Activar a função de cancelamento de ruído

A função de cancelamento de ruído elimina ruídos ambiente, como o ruído de fundo, para oferecer uma melhor qualidade de som.

Para activar a função de cancelamento de ruído

Deslize o interruptor de ANC para a direita para activar a função de cancelamento de ruído. O LED de actividade ficará vermelho.

Armazenar os seus auscultadores

Para armazenar os seus auscultadores

1. Dobre um lado e depois o outro, assegurando-se de que exerce pressão nas dobradiças e não nos auriculares.
2. Coloque os auscultadores e os acessórios na caixa de protecção.






Conținutul pachetului

- 1 x Căști ANC ROG Vulcan
- 1 x Cablu audio
- 1 x Baterie AAA
- 1 x Microfon
- 1 x Ghid de pornire rapidă
- 1 x Carcasă de protecție

Descrierea căștilor



1. Bandă de fixare reglabilă

Vă permite să reglați căștile pentru o potrivire confortabilă pe cap.

2. Căști

Vă oferă o experiență audio îmbunătățită.

3. Capac baterie

Conține slotul bateriei.

4. Buton pentru capacul bateriei

Apăsați pe acest buton pentru a deschide capacul bateriei.

5. LED activitate ANC

Un LED roșu indică faptul că funcția de control al eliminării active a zgomotului de fond este activată.





6. Comutator ANC

Vă permite să activați/dezactivați funcția de eliminare a zgomotului de fond.

7. Port audio

Introduceți cablul audio în acest port.

8. Port de microfon

Introduceți microfonul în acest port.

9. Clemă de fixare mufă microfon în linie

Vă permite să fixați adaptorul pentru căști pe buzunar.

10. Control volum

Vă permite să măriți/micșorați volumul.

11. Control dezactivare sunet

Vă permite să plasați microfonul în modul de dezactivare a sunetului.

12. Microfon

Introduceți microfonul în portul de microfon pentru comunicare bidirecțională.

Specificatii

Driver: 40 mm

Impedanță: 32 de ohmi

Interval frecvență: 10~20 KHz

Performanță ANC (Eliminare activă a zgomotului de fond):

Maximum >15 dB

Lățime de bandă efectivă >600 MHz

Performanță PNC (Eliminare pasivă a zgomotului de fond):

Maximum >30 dB

Durata de viață a bateriei: Până la 40 de ore (cu o baterie AAA)

Dimensiuni (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (L x l x Î)

Greutate: 325 g

Purtarea căștilor



Căștile sunt marcate cu R pentru dreapta și L pentru stânga.

Pentru a purta căștile


- Reglați cureaua căștilor astfel încât să vă simțiți confortabil când le purtați.
- Reglați poziția cupelor astfel încât să vă stea confortabil pe urechi.
- Mutați controlul de volum pentru a mări/micșora volumul.



Instalarea bateriilor

Pentru a instala bateria

1. Opriți comutatorul ANC.
2. Apăsați pe butonul pentru capacul bateriei pentru a deschide și a scoate capacul bateriei.
3. Instalați o baterie AAA în slotul bateriei.
4. Puneți la loc capacul bateriei.



Scoateți bateria în cazul în care nu intenționați să utilizați căștile o perioadă mai lungă de timp.

Conectarea microfonului și a cablului audio

Pentru a conecta microfonul

Conectați microfonul la portul de microfon al căștilor.

Pentru a conecta cablul audio

1. Conectați cablul audio la portul audio al căștilor.
2. Conectați conectorii de căști și microfon ai cablului audio la porturile de căști și microfon ale computerului.

Activarea funcției de eliminare a zgomotului de fond

Funcția de eliminare a zgomotului de fond elimină zgomotele ambientale, ca de exemplu zgomotul de fond, pentru ca sunetul să se audă foarte clar.

Pentru a activa funcția de eliminare a zgomotului de fond

Glisați comutatorul ANC la dreapta pentru a activa funcția de eliminare a zgomotului de fond. The activity LED turns red.

Păstrarea căștilor

Pentru a păstra căștile

1. Pliati o parte, apoi cealaltă, asigurându-vă că aplicați presiune pe balamale și nu pe căști.
2. Așezați căștile și accesoriile acestora în carcasa de protecție.






Vsebina paketa

- 1 x slušalke ROG Vulcan ANC
- 1 x kabel za zvok
- 1 x baterija AAA
- 1 x mikrofonski kabl
- 1 x Vodič za hitri začetek
- 1 x zaščitna torba

Seznanitev s slušalkami



Slovenščina

1. Prilagodljiv naglavni obroč

Omogoča, da nastavite slušalke tako, da se udobno prilegajo vaši glavi.

2. Slušalke

Zagotavljajo več užitka v zvoku.

3. Pokrov prostora za baterijo

Vsebuje rezo za baterijo.

4. Gumb pokrova za baterijo

Pritisnite ta gumb in odprite pokrov za baterijo.

5. Lučka LED za aktivnost ANC

Rdeča lučka označuje, da je kontrolna funkcija aktivnega odstranjevanja šumov (ANC) vključena.





6. Stikalo ANC

Omogoča, da kontrolno funkcijo aktivnega odstranjevanja šumov (ANC) vključite ali izključite.

7. Vrata za zvok

V ta vrata priključite kabel za zvok.

8. Vrata za mikrofonski

V ta vrata priključite mikrofonski.

9. Zaponka za pripenjanje priključka za mikrofonski na kabl

Omogoča, da pripnete adapter slušalk na svoj žep.

10. Nastavljanje glasnosti

Omogoča, da zvišate/znižate glasnost.

11. Izklop zvoka

Omogoča, da mikrofonski nastavite na način nemo.

12. Mikrofonski

Priključite mikrofonski v vrata za mikrofonski za dvosmerno komunikacijo.

Povzetek tehničnih lastnosti

Gonilnik: 40 mm

Impedanca: 32 ohmov

Frekvenčno območje: 10~20 KHz

Delovanje ANC (aktivnega odstranjevanja šumov): Največ >15 dB

Efektivna pasovna širina >600 MHz

Delovanje PNC (pasivnega odstranjevanja šumov): Največ >30 dB

Življenjska doba baterij: Do 40 ur (z eno baterijo tipa AAA)

Mere (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (D x Š x V)

Teža: 325 g

Nošenje slušalk



Na slušalkah sta oznaki R in L.

Kako nositi slušalke


- Trakove nastavite tako, da se slušalke udobno prilegajo glavi.
- Slušalke nastavite tako, da se udobno prilegajo ušesom.
- Gumb za nastavljanje glasnosti premaknite, da povečate/zmanjšate glasnost.



Vstavljanje baterij

Kako vstaviti baterijo

1. Izključite stikalo ANC.
2. Pritisnite gumb pokrova za baterijo in odprite ter odstranite pokrov za baterijo.
3. V režo namestite eno baterijo tipa AAA.
4. Znova namestite pokrovček baterije.



Slovenščina



Če slušalk dajl časa ne boste uporabljali, baterije odstranite.

Priključitev mikrofona in kabla za zvok

Priključitev mikrofona

Mikrofon priključite na vrata za mikrofon na slušalkah.

Priključitev kabla za zvok

1. Kabel za zvok priključite na vrata za zvok na slušalkah.
2. Priključka za zvok in mikrofon priključite na vrata za slušalke in mikrofon na računalniku.

Aktiviranje funkcije za izničevanje šumov

Funkcija za izničevanje šumov odstrani hrup iz okolja, kot je hrup iz ozadja, za boljšo kakovost zvoka.

Kako aktivirati funkcijo za izničevanje šumov

Stikalo ANC potisnite desno, če želite aktivirati funkcijo odstranjevanja šumov. The activity LED turns red.

Shranjevanje slušalk

Kako shranjevati slušalke

1. Zložite najprej eno in nato drugo stran ter pri tem pazite, da pritiskate le na pregibe in ne na slušalke.
2. Slušalke in dodatke položite v zaščitno torbo.






Obsah krabice

- 1 x slúchadlá s mikrofónom ROG Vulcan ANC
- 1 x zvukový kábel
- 1 x batéria AAA
- 1 x mikrofón
- 1 x stručná príručka
- 1 x ochranné puzdro

Zoznámenie sa slúchadlá s mikrofónom



1. Nastaviteľný pásik

Umožňuje nastaviť slúchadlá s mikrofónom tak, aby tesne priliehali k vašej hlave.

2. Mušle slúchadiel

Zaistujú vylepšený zvukový zážitok.

3. Kryt batérie

Obsahuje priehradku pre batériu.

4. Tlačidlo krytu batérie

Stlačením tohto tlačidla otvoríte kryt batérie.

5. Indikátor LED aktivity ANC

Červený indikátor LED ukazuje, že je zapnutá funkcia ovládania aktívneho potlačenia šumu.





6. Spínač ANC

Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu ovládania aktívneho potlačenia šumu.

7. Port zvuku

K tomuto portu pripojte zvukový kábel.

8. Port mikrofónu

K tomuto portu pripojte mikrofón.

9. Svorka pre pripevnenie linkového mikrofónu

Umožňuje pripnúť adaptér slúchadiel s mikrofónom na vrecko.

10. Ovládanie hlasitosti

Umožňuje zvýšiť/znížiť hlasitosť.

11. Ovládanie stlmenia zvuku

Umožňuje aktivovať režim stlmenia zvuku mikrofónu.

12. Mikrofón

Pripojte mikrofón k portu mikrofónu pre dvojsmernú komunikáciu.

Prehľad technických údajov

Budiaca jednotka: 40mm

Impedancia: 32 ohmů

Kmitočtový rozsah: 10~20 KHz

Výkon ANC (aktívne potlačenie šumu): Maximum >15dB

Účinná šírka pásma >600MHz

Výkon PNC (pasívne potlačenie šumu): Maximum >30dB

Životnosť batérie: Až 40 hodín (s jednou batériou AAA)

Rozmery (mm): 206mm x 196mm x 80mm (D x Š x V)

Hmotnosť: 325g

Nasadenie slúchadla s mikrofónom



Slúchadlové škrupiny sú označené písmenami R a L.

Pokyny pre nasadenie slúchadla s mikrofónom


- Upravte pásky slúchadiel tak, aby priliehali tesne k vašej hlave.
- Upravte slúchadlové škrupiny tak, aby pohodlne priliehali okolo vašich uší.
- Posunutím ovládača hlasitosti zvýšte/znížte hlasitosť.



Vloženie batérie

Pokyny pre vloženie batérie

1. Vypnite spínač ANC.
2. Stlačte tlačidlo krytu batérie. Otvorte a vyberte kryt batérie.
3. Vložte jednu bateriu AAA do priehradky.
4. Nasadte kryt priehradky.



Ak nebudete slúchadlá dlhšiu dobu používať, vyberte batériu.

Slovensky

Pripojenie mikrofónu a zvukového kábla

Pokyny pre pripojenie mikrofónu

Pripojte mikrofón k portu mikrofónu slúchadiel s mikrofónom.

Pokyny pre pripojenie zvukového kábla

1. Pripojte zvukový kábel k portu zvuku slúchadiel s mikrofónom.
2. Pripojte konektory slúchadiel a mikrofónu zvukového kábla k portom slúchadiel a mikrofónu počítača.

Aktivácia funkcie potláčanie šumu

Funkcia potláčania šumu eliminuje okolitý šum, napríklad šum na pozadí, pre dosiahnutie čistejšej zvukovej kvality.

Pokyn pre aktiváciu funkcie potlačovania šumu

Posunutím spínača ANC aktivujete funkciu potláčania šumu. Indikátor LED aktivity začne svietiť na červeno.

Uchovávanie slúchadla s mikrofónom

Pokyny pre uchovávanie slúchadla s mikrofónom

1. Zložte jednu stranu a potom druhú tak, aby bol tlak vyvíjaný na závesy, nie na ušnice slúchadiel.
2. Vložte slúchadlá s mikrofónom a príslušenstvo do ochranného púzdra.






Contenido del paquete

- 1 x Auriculares ANC ROG Vulcan
- 1 x Cable de audio
- 1 x Pila AAA
- 1 x Micrófono
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Estuche de protección

Familiarícese con los auriculares



1. Banda ajustable

Permite regular los auriculares para que se ajusten cómodamente a su cabeza.

2. Audífonos

Proporcionan una experiencia de audio mejorada.

3. Tapa de la pila

Contiene el hueco para la pila.

4. Botón de la tapa de la pila

Presione este botón para abrir la tapa de la pila.

5. LED de actividad ANC

El LED de color rojo indica que la función de control de cancelación de ruido activa (ANC, Active Noise Cancellation) está habilitada.

Español



6. Conmutador ANC

Permite habilitar y deshabilitar la función de control de cancelación de ruido activa.

7. Puerto de audio

Inserte el cable de audio en este puerto.

8. Puerto para micrófono

Inserte el micrófono en este puerto.

9. Pinza para guardar el conector de micrófono integrado

Permite sujetar el adaptador de los auriculares al bolsillo.

10. Control de volumen

Permite subir y bajar el volumen.

11. Control de silencio

Permite activar el modo de silencio del micrófono.

12. Micrófono

Inserte el micrófono en su puerto para disfrutar de una comunicación bidireccional.

Resumen de especificaciones

Controlador: 40 mm

Impedancia: 32 ohmios

Respuesta en frecuencia : 10~20 Khz

Rendimiento de la cancelación de ruido activa (ANC, Active Noise

Cancellation): Máximo >15 dB

Ancho de banda efectivo > 600 MHz

Rendimiento de la cancelación de ruido pasiva (PNC, Passive Noise

Cancellation): Máximo > 30 dB

Autonomía de la pila: hasta 40 horas (con una pila de tipo AAA)

Dimensiones (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (La x An x Al)

Peso: 325 g

Colocación de los auriculares



Las copas incorporan las marcas R (derecha) y L (izquierda).

Para colocarse los auriculares

- Ajuste las correas de los auriculares de modo que descansen sobre su cabeza sin ejercer presión.
- Ajuste las copas de modo que cubran cómodamente sus oídos.
- Mueva el control de volumen para subir y bajar el volumen.






Instalación de la batería

Para instalar la batería:

1. Coloque el conmutador ANC en la posición de apagado.
2. Presione el botón de la tapa de la pila para abrir dicha tapa y quítela.
3. Instale una pila de tipo AAA en su ranura.
4. Vuelva a colocar la cubierta.



Extraiga la pila si no tiene intención de usar los auriculares durante un periodo prolongado de tiempo.

Conectar el micrófono y el cable de audio

Para conectar el micrófono

Conecte el micrófono al puerto para micrófono de los auriculares.

Para conectar el cable de audio

1. Conecte el cable de audio al puerto de audio de los auriculares.
2. Inserte los conectores para auriculares y micrófono del cable de audio en los puertos correspondientes del equipo.

Activación de la función de cancelación de ruido

La función de cancelación de ruido contrarresta el ruido ambiental o de fondo con objeto de proporcionar una mayor calidad de sonido.

Para activar la función de cancelación de ruido

Desplace el conmutador ANC hacia la derecha para activar la función de cancelación de ruido. El indicador LED de actividad se iluminará en color rojo.

Almacenamiento de los auriculares

Cómo guardar los auriculares

1. Pliegue un lado y, a continuación, el otro, asegurándose de aplicar la presión en las bisagras y no en los audífonos.
2. Coloque los auriculares y sus accesorios en el estuche de protección.






Förpackningsinnehåll

- 1 x ROG Vulcan ANC headset
- 1 x ljudkabel
- 1 x AAA batteri
- 1 x mikrofon
- 1 x snabbstartguide
- 1 x skyddsväska

Lär känna dina hörlurar



Svenska

1. Justerbart huvudband

Låter dig justera headsetet för en skön inpassning på huvudet.

2. Öronkåpor

Ger dig en ökad ljudupplevelse.

3. Batterilucka

Innehåller batterifacket.

4. Batteriluckans knapp

Tryck på denna knapp för att öppna batterilocket.

5. ANC lysdiod för aktivitet

En röd lysdiod indikerar att den aktiva kontrollfunktionen för brusannultering är påslagen.





6. ANC-brytare

Låter dig slå på/stänga av den aktiva kontrollfunktionen för brusreducering.

7. Ljudport

Sätt i ljudkabeln i denna port.

8. Mikrofonport

Sätt in mikrofonen i denna port.

9. Fästklämma för mikrofoningången

Låter dig klämma fast adaptorn för headset på din ficka.

10. Volymkontroll

Låter dig höja/sänka volymen.

11. Tyst-kontroll

Låter dig placera mikrofonen i tyst läge.

12. Mikrofon

Sätt i mikrofonen i mikrofonuttaget för en tvåvägskommunikation.

Sammanfattning av specifikationer

Enhet: 40 mm

Impedans: 32 ohm

Frekvensområde: 10~20 KHz

ANC (Active noise cancelation/aktiv brusreducering) prestanda:

Maximum >15dB

Effektiv bandbredd >600MHz

PNC (Passive noise cancelation/passiv brusreducering) prestanda:

Maximum >30dB

Batterilivslängd: Upp till 40 timmar (med ett AAA-batteri)

Mått (mm): 206 mm x 196 mm x 80 mm (L x B x H)

Vikt: 325g

Bär dina hörlurar



Det finns R och L markeringar på öronkåporna.

Att bära dina hörlurar

- Justera hörlurarnas remmar så att de passar skönt på huvudet.
- Justera öronkåporna så att de passar bekvämt runt dina öron.
- Flytta volymkontrollen för att höja/sänka volymen.






Sätta i batteriet

Installation av batteriet

1. Stäng av ANC-brytaren.
2. Skjut batterilockets knapp till öppen och ta bort batterilocket.
3. Sätt i ett AAA-batteri i batterifacket.
4. Sätt tillbaka locket.



Ta ut batteriet om du inte kommer att använda dina hörlurar under en längre tid.

Anslut mikrofonen och ljudkabeln

Ansluta mikrofonen

Anslut mikrofonen till headsetets mikrofonport.

Anslutning av ljudkabeln

1. Anslut ljudkabeln till headsetets ljudport.
2. Anslut ljudkabelns hörlurs- och mikrofonkontakt till din dators hörlursport och mikrofonport.

Aktivera den brusreducerande funktionen

Den brusreducerande funktionen tar bort omgivande brus såsom bakgrundsbrus för en klarare ljudkvalitet.

Att aktivera den brusreducerande funktionen

Skjut ANC-brytaren åt höger för att aktivera den brusreducerande. lysdioden för aktivitet lyser röd.

Förvaring av dina hörlurar

Att förvara dina hörlurar

1. Vik ena sidan och sedan den andra för att se till att trycket tillämpas på gångjärnen och inte på öronkåporna.
2. Placera headsetet och dess tillbehör i skyddsväskan.






До комплекту входять

- 1 x Гарнітура ROG Vulcan ANC
- 1 x кабель аудіо
- 1 x батарея AAA
- 1 x мікрофон
- 1 x стисле керівництво
- 1 x захисна сумка

Знайомство з навушниками



1. Регульована стяжка

Стяжку можна регулювати так, щоб вона щільно охоплювала голову.

2. Навушники

З них лунає якісний звук.

3. Кришка батарей

Містить отвір для батарей.

4. Кнопка кришки батарей

Натисніть цю кнопку, щоб відкрити кришку батарей.

5. Світлодіод діяльності ANC

Червоний світлодіод означає, що увімкнена функція активного скасування шумів.

Українська





6. Перемикач ANC

Надає можливість вмикати/вимикати функцію активного скасування шумів.

7. Порт аудіо

Вставте кабель аудіо до цього порту.

8. Порт мікрофону

Вставте мікрофон до цього порту.

9. Утримувач гнізда мікрофону

Надає можливість прикріпити адаптер гарнітури до кишені Вашого одягу.

10. Контроль гучності

Надає можливість збільшувати/зменшувати гучність.

11. Без звуку

Надає можливість перевести мікрофон у режим без звуку.

12. Мікрофон

Вставте мікрофон до порту мікрофону для спілкування в обидва боки.

Підсумок технічних характеристик

Драйвер: 40 мм

Опір: 32 Ом

Діапазон частот: 10~20 кГц

Робочі характеристики ANC (активного усунення шумів):

Максимум >15 дБ

Ефективний діапазон >600 МГц

Робочі характеристики PNC (пасивного усунення шумів):

Максимум >30 дБ

Строк роботи батарей: До 40 годин (з однією батареєю AAA)

Габарити (в міліметрах): 206 мм x 196 мм x 80 мм (довжина x ширина x висота)

Маса: 325 г

Як носити навушники



Навушники позначені R (правий) та L (лівий).

Щоб вдягти навушники

- Відрегулюйте ремінці, щоб вони зручно охоплювали голову.
- Відрегулюйте кожен з навушників, щоб він зручно розміщувався довкола вуха.
- Рухайте контроль гучності, щоб збільшувати/зменшувати гучність.






Встановлення батареї

Щоб вставити батарею

1. Вимкніть перемикач ANC.
2. Натискайте на кнопку кришки батареї, щоб відкрити і зняти кришку батареї.
3. Вставте одну батарею AAA до отвору батареї.
4. Поверніть кришку на місце.



Вийміть батарею, якщо протягом тривалого часу Ви не будете користуватися навушниками.

Підключення мікрофону і кабелю аудіо

Щоб підключити мікрофон

Підключіть мікрофон до порту мікрофону гарнітури.

Щоб підключити кабель аудіо

1. Підключіть кабель аудіо до порту аудіо гарнітури.
2. Підключіть сполучувачі кабелю аудіо для навушника і мікрофону до портів навушника і мікрофону на комп'ютері.

Активація функції усунення шумів

Функція усунення шумів видаляє шуми оточення, такі як шум на задньому плані, щоб покращити якість звуку.

Щоб активувати функцію усунення шумів

Пересуньте перемикач ANC праворуч, щоб активувати функцію скасування шумів. The activity LED turns red.

Зберігання навушників

Щоб зберігати навушники

1. Складіть один бік, потім – інший, стежачи, що натискаєте на шарнір, а не на самі навушники.
2. Складіть гарнітуру та її аксесуари до захисної сумки.



Українська






Paket içeriği

- 1 x ROG Vulcan ANC kulaklık
- 1 x Ses kablosu
- 1 x AAA pil
- 1 x Mikrofon
- 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 x Koruyucu kutu

kulaklık tanıma



1. Ayarlanabilir baş bandı

Kulaklığı rahat bir şekilde başınıza göre ayarlamayı sağlar.

2. Kulaklıklar

Size gelişmiş ses deneyimi sağlar.

3. Pil kapağı

Pil yuvası bulunur.

4. Pil kapağı düğmesi

Pil kapağını açmak için bu düğmeye basın.

5. ANC etkinlik LED'i

Bir kırmızı LED etkin gürültü giderme denetimi işlevinin açık olduğunu gösterir.





6. ANC anahtarı

Etkin gürültü giderme denetimi işlevini açmanızı/kapatmanızı sağlar.

7. Ses bağlantı noktası

Ses kablosunu bu bağlantı noktasına takın.

8. Mikrofon bağlantı noktası

Mikrofonu bu bağlantı noktasına takın.

9. Hat girişi mikrofon jakı saklama klipsi

Kulaklık adaptörünü cebinize tutturmanızı sağlar.

10. Ses seviyesi denetimi

Ses seviyesini artırmanızı/azaltmanızı sağlar.

11. Sessiz denetimi

Mikrofonu sessiz moduna geçirmenizi sağlar.

12. Mikrofon

İki yönlü iletişim için mikrofonu mikrofon bağlantı noktasına takın.

Teknik özellikler özeti

Sürücü: 40mm

Empedans: 32 ohm

Frekans aralığı: 10~20 KHz

ANC (Etkin gürültü giderme) performansı: Maksimum >15dB

Etkin Bant Genişliği >600MHz

PNC (Pasif gürültü giderme) performansı: Maksimum >30dB

Pil ömrü: 40 saate kadar (bir adet AAA pil ile)

Boyutlar (mm): 206mm x 196mm x 80mm (Y x G x U)

Ağırlık: 325g

kulaklık takma



Kulaklık kısımlarında R ve L harfleri vardır.

kulaklık takmak için

- Kulaklık kayışlarını ayarlayın, böylece kulaklık kafanıza tam otursun.
- Kulaklık kısımlarını ayarlayın, böylece kulaklarınıza rahat bir şekilde otursun.
- Ses seviyesini artırmak/azaltmak için ses seviyesi denetimini hareket ettirin.






Pilin takılması

Pili takmak için

1. ANC anahtarını kapatın.
2. Pil kapağını açıp çıkarmak için pil kapağı düğmesine basın.
3. Pil yuvasına bir adet AAA pil takın.
4. Pil kapağını yerleştirin.



Kulaklığınızı uzun süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.

Mikrofon ve ses kablosunu bağlama

Mikrofonu bağlamak için

Mikrofonu kulaklığın mikrofon bağlantı noktasına bağlayın.

Ses kablosunu bağlamak için

1. Ses kablosunu kulaklığın ses bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ses kablosunun kulaklık ve mikrofon konektörlerini bilgisayarınızın kulaklık ve mikrofon bağlantı noktalarına bağlayın.

Gürültü yok etme işlevini çalıştırma

Gürültü yok etme işlevi daha net ses kalitesi için arkaplan gürültüsü gibi ortamdaki gürültüyü yok eder.

Gürültü yok etme işlevini çalıştırmak için

Gürültü giderme işlevini etkinleştirmek için ANC anahtarını sağa kaydırın. Aktivite LED'i kırmızı yanar.

kulaklık Saklama

kulaklık saklamak için

1. Kulaklıklara değil menteşelere basınc uygulandığından emin olarak önce bir tarafı sonra diğer tarafı katlayın.
2. Kulaklığınızı ve aksesuarlarını koruyucu kutuya yerleştirin.

