

# ASUS<sup>®</sup>

## Pundit P3-PH4C/P3-PH5X

華碩個人電腦（桌上型準系統）

安裝手冊




繁體中文

請至華碩網站下載最新的產品使用手冊 [www.asus.com](http://www.asus.com)


## 前面板功能



## 後面板功能



## 內部組件



- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. 5.25 吋裝置插槽        | 8. PCI 插槽                |
| 2. 前面板               | 9. PCI Express x16 插槽    |
| 3. 光碟機固定開關           | 10. 主機板                  |
| 4. 硬碟機插槽             | 11. 擋板闌鎖                 |
| 5. 硬碟機固定開關           | 12. CPU 插槽               |
| 6. 電源模組              | 13. DIMM 記憶體模組插槽         |
| 7. PCI Express x1 插槽 | 14. 系統風扇（提供於 P3-PH5X 使用） |

## 電壓的選擇

本系統所附的電源供應器，在電源插座旁有一個電壓選擇開關，你可以利用這個開關，切換到適合您所在區域所使用的電壓值。

若您所在區域提供電壓為 100-127V，請切換到 115V；

若您所在區域提供電壓為 200-240V，請切換到 230V。





## 打開機殼側板

1. 找到主機後方的二顆機殼固定螺絲。
2. 鬆開螺絲並暫置於一旁。



3. 將機殼側板小心地從機身後方推出。
4. 取出機殼側板並暫置於一旁。



5. 將擋板鎖片打開約 90-100 度角。
6. 打開並移除機殼固定擋板。





## 移除前面板

1. 將前面板左側的三個固定卡榫往外扳開。
2. 將前面板往右側打開，並將前面板另一側的卡榫從機殼的溝槽上取下來，即可取下面板。



## 安裝 CPU



1. 找到主機板上的 CPU 插槽位置。
2. 用手指壓下主機板 CPU 插座的固定扳手，並將其向左側推出。





固定扣

固定扳手

3. 將固定扳手拉起。
4. 將 CPU 安裝盒的上蓋掀起。




5. 小心地移除 CPU 安裝盒的保護蓋。
6. 安裝 CPU 至插槽上，注意金三角標誌位置。



7. 將 CPU 安裝盒上蓋闔上。



8. 將固定扳手朝原方向推回，扣於固定扣上。




## 安裝 CPU 風扇

1. 將 CPU 風扇置於 CPU 上方。
2. 以四顆螺絲將 CPU 風扇固定在主機板上。
3. 安裝好 CPU 風扇後，請連接風扇電源線至主機板的電源插座上。





## 安裝系統記憶體

1. 找到主機板上的記憶體模組插槽。
2. 扳開記憶體兩端的白色固定卡榫。
3. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。



## 安裝擴充卡

1. 移除您欲安裝插槽所對應的金屬擋板。
2. 將擴充卡安裝在插槽上，並鎖上一顆固定螺絲。



## 安裝光碟機

1. 取出二顆光碟機螺絲分別鎖在光碟機二側的右上方螺絲孔中。
2. 連接好 IDE 排線及音源線。



3. 小心地將光碟機插入插槽中，若正確卡入會發出一聲卡擦。
4. 將電源供應器的 4-pin 電源線連接至光碟機後端的電源接頭。



## 安裝 SATA 硬碟

1. 將橡膠墊片分別安裝在四顆螺絲上並分別鎖上硬碟機（每邊二顆）。
2. 連接 SATA 排線及電源線至硬碟後方的接頭。




橡膠墊片

SATA 電源線


SATA 排線



3. 將硬碟機二側的螺絲對準硬碟插槽中的溝槽小心地置入。




4. 若硬碟螺絲正確卡入會發出一聲卡擦。




## 裝回機殼側板及前面板


1. 裝回前面板之前，若您已安裝光碟機，則必須移除前面板上的光碟機擋板。



2. 裝回機殼擋板，再壓下固定鎖片，以固定住機殼擋板。



3. 裝回機殼側板。



4. 將機殼側板推回原位並鎖上二顆固定螺絲。

