


ASUS T-M3N8200 のCPUファンについての注記

CPUファンを取り付ける前に、QFAN_MODEジャンパの設定を行います。



- 3ピンCPUファンプラグを使用する場合は、QFAN_MODEジャンパをピン1-2に設定します。4ピンCPUファンプラグを使用する場合は、このジャンパをピン2-3に設定します。
- QFAN_MODEジャンパの設定は正しく行ってください。ジャンパの設定に問題があると、ASUS Q-Fan 機能は正しく機能しません。