


華碩個人電腦 CG5285 使用手冊



T4940

第一版

2009 年 8 月

給使用者的說明

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱“華碩”）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

關於產品規格最新的升級訊息，請您到華碩的網站瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

版權所有・不得翻印 © 2009 華碩電腦

目錄

使用手冊.....	1
給使用者的說明.....	2
華碩的連絡資訊.....	4
關於本使用手冊.....	5
安全性須知.....	6
使用注意事項	7
歡迎	
包裝內容.....	8
了解您的個人電腦	
主機前面板 / 後面板布局及功能	9
安裝您的個人電腦	
連接裝置.....	12
連接電源線.....	13
按下電源鍵以開啟系統.....	13
開始使用	
使用光碟機	14
使用讀卡機.....	14
音效輸出設定	15
軟體介紹	
華碩 AI Manager	17
回復您的系統	
使用系統回復光碟（Recovery DVD）	21
使用華碩回復功能	22
常見問題與解決方法	

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：<http://tw.asus.com>

技術支援

電話：+886-2-2894-3447 (0800-093-456)
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：<http://tw.asus.com>

技術支援

電話：+86-21-38429911
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont, California
94539, USA
電話：+1-510-739-3777
傳真：+1-510-608-4555
全球資訊網：<http://usa.asus.com>

技術支援

電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen,
Germany
傳真：+49-2102-959911
全球資訊網：<http://www.asus.de>
線上連絡：<http://www.asus.de/sales> (僅回答
市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-1805-010923 (配件)
電話：+49-1805-010920 (系統 / 筆記型電腦
/ Eee / LCD)
傳真：+49-2102-9599-11
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

關於本使用手冊

提示符號

以下為本手冊所使用到的各式符號說明：



警告：禁止不當行為及操作，提醒您在進行某一項操作時要注意您個人身體的安全。



小心：提醒您在進行某一項操作時要特別小心，否則可能會因此使產品發生損壞。



重要：重點提示，您必須遵照手冊所描述的方式來操作。



說明：小祕訣，名詞解釋，或是進一步的資訊說明。

華碩 REACH

注意：請遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://green.asus.com/english/REACH.htm>

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插座中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Macrovision 公司產品公告

本產品包含使用 Macrovision 公司的版權保護技術，受美國與其它智慧專利權註冊保護，使用此保護技術必需經 Macrovision 公司授權，限用於家庭及有限人數範圍觀賞，除非經 Macrovision 特別授權，禁止逆向工程或拆解此技術。

使用注意事項

在您開始操作本系統之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因人為的疏忽造成系統損傷甚至人體本身的安全。

- 使用前，請檢查產品各部分組件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡，更換良好的線路。
- 電腦放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 使用電腦時，務必保持周遭散熱空間，以利散熱。
- 使用前，請檢查各項周邊裝置是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用電腦，以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 請勿將任何物品塞入電腦機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- 電腦開機一段時間之後，散熱片及部份 IC 表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- 電源供應器若發生損壞，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- 電腦的機殼、鐵片大部分都經過防割傷處理，但是您仍必須注意避免被某些細部鐵片尖端及邊緣割傷，拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- 當你有一陣子不使用電腦時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。
- 本產品建議之操作溫度為 35°C。
- 主機板上之 RTC 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書處理用過的電池。

歡迎

感謝您購買華碩個人電腦。包裝內物品如下列清單所示，因機種的不同會有所變動。華碩有權替換組件或配件以提供最佳的適用性。

發現損毀或丟失請聯絡您的供應商。

包裝內容


- 華碩 Essentio 個人電腦一台
- 鍵盤一只
- 滑鼠一只
- 電源線一根
- 驅動與公用程式光碟一張
- 回復光碟一張
- 使用手冊一本
- 華碩保固服務卡一張
- 天線兩根（選購）



更新資訊請造訪華碩網站 <http://support.asus.com> °

了解您的個人電腦

主機前面板 / 後面板布局及功能



* 在圖示中前後端面板顯示灰色的部份為插槽與相關的 I/O 連接埠，此部份會因您所選擇的個人電腦機種不同，而有不同的搭配組合。請依照您實際選購的機種外觀並參考以下的表格與圖示說明來了解其用途。

序號	按鍵/指示燈號		描述
1.	PUSH		光碟機彈出按鈕
2.			光碟機槽蓋
3.			打開前蓋板
4.			機殼前蓋板
5.			電源按鍵
6.		USB 2.0 連接埠	連接到一個 USB 裝置如滑鼠、鍵盤或相機
		耳機連接埠	連接到耳機
		麥克風連接埠	連接到麥克風
		CompactFlash®/ Microdrive™ 卡槽	將一個 CompactFlash®/ Microdrive™ 卡插入此插槽

下頁繼續

序號	按鍵/指示燈號	描述
6.	 MemoryStick®/Memory Stick Pro™ 卡槽	將一個 MemoryStick®/Memory Stick Pro™ 卡插入此槽
	 Secure Digital™/Multimedia 卡槽	將一個 Secure Digital™/Multimedia 卡插入此槽
7.	 DVI 連接埠	連接到一個 DVI 監控器 DVI-相容裝置
	 VGA 連接埠	連接到一個 VGA 監控器或其他 VGA-相容裝置
	 HDMI 連接埠	連接到一個 HDMI 監控器或其他 HDMI-相容裝置
	 S-Video 連接埠	將您的電腦連接到一個多媒體硬體，如 DVD 播放機，或是連接到一個顯示裝置，如電視。
	 WLAN 無線網卡（選購）	連接天線可享受最新無線技術提供的數位內容。
8.	排風口	用於通風
9.	電源連接埠	連接電源線




輸出連接埠因您安裝的顯示卡不同而不同。

序號	按鍵/指示燈號	描述
10.	 LAN (RJ-45) 連接埠	透過網路中心連接到一個局域網 (LAN)
	 PS/2 鍵盤 / 滑鼠連接埠	連接 PS/2 鍵盤 / 滑鼠。
	 USB 2.0 連接埠	連接到 USB 裝置如滑鼠或鍵盤
	 6-pin IEEE 1394a 連接埠	提供具備 IEEE 1394 介面如數位攝影機等裝置連接使用
	 E-SATA 連接埠	提供連接外接的 Serial ATA 硬碟裝置
	 數位光纖 S/PDIF 輸出埠	連接具備數位音效輸出功能的擴大機
	 7.1(8)-聲道音效連接埠	連接到一個 7.1(8)-聲道的喇叭系統
11.	擴充插槽	支援擴充插槽

安裝您的個人電腦

連接裝置




- 圖片僅供參考。實際產品規格將有可能變更。
- Wi-Fi 模組和天線為選購配備，需另行購買。




- 我們建議您在周圍環境溫度為 35°C 下使用此產品。
- 請勿堵塞或關閉機殼的通風孔。

連接電源線

將電源線的一頭連接至電源連接埠，另一頭連接至電源插座。



按下電源鍵以開啟系統



開始使用

使用光碟機

放入光碟片

1. 按下光碟機上的按鈕退出光碟托盤，將光碟片有印刷圖案的那一面朝上。
2. 然後將光碟片放入光碟機中，再按下光碟機上的按鈕，讓托盤進入光碟機中，進行光碟的讀取/燒錄。

退出光碟片

1. 當系統在電源打開的狀態，按下光碟機上的按鈕，以退出托盤。
2. 將光碟片從托盤中取出，再按一下按鈕，讓托盤收回光碟機中。







使用讀卡機

數位相機或其他數位影像裝置，都是採用記憶卡來儲存數位相片或媒體檔案。本系統的前面板提供一部內建的多合一讀卡機，讓你可以隨時插入這些記憶卡來讀取/儲存數位檔案。

你可以插入一張或多張不同的記憶卡在此讀卡機上面，然後同時進行讀取。一次插入一張記憶卡，每個記憶卡插槽皆有其對應的裝置編號，會顯示在作業系統中的「**我的電腦**」目錄中，以供你選擇插入的記憶卡來進行讀取/存入檔案。

連接喇叭


請參考以下各種音效接頭的型式，連接所需的裝置至你的電腦。

音效接頭型式	說明
	音效輸入(淺藍色)：連接音效裝置，如 CD/DVD 播放機等
	音效輸出(草綠色)：連接耳機或前置喇叭
	麥克風輸入(粉紅色)：連接麥克風
	中央聲道/重低音喇叭輸出(橘色)：在多聲道設定時，連接中央聲道/重低音喇叭
	後環繞喇叭輸出(黑色)：在多聲道設定時連接後環繞喇叭
	側邊環繞喇叭輸出(灰色)：在 7.1 (8) 聲道設定時，連接側邊環繞喇叭

音效輸出設定

當你將喇叭與本電腦系統連接之後，請依照以下的步驟，設定音效輸出：

- 請於 Windows® Vista™ 作業系統桌面右下角的工具列上，使用滑鼠右鍵點選開啟音效圖示，並選擇 Playback Devices (播放裝置) 項目。



- 在 播放 的選單畫面中，點選欄位中你欲使用的音效輸出方式後，再點選下方的 Set Default (設為預設值)。
- 點選 OK (確定) 後，你就會看到被選定的裝置後方顯示一個打勾的確認符號。

4. 重新開啟你的多媒體播放程式，如 Windows® Media Player 或 Power DVD，則你設定好的音效輸出裝置即會以預設音效播放裝置來進行播放。



-
- 你必須重新開啟多媒體播放程式，才能套用與更新你目前的變更。
 - 若你要啟用錄音裝置，請在步驟 1 中選擇 **Recording Devices**（錄音裝置）然後做類似步驟 2 與 3 的設定動作。
 - 若你使用 HDMI 顯示器並經由其內建的 S/PDIF 音效功能輸出，請將設定設為 **Realtek Digital Output**，即如步驟 2 所預設的選項。
-

軟體介紹

華碩 AI Manager

華碩 AI Manager 是一款提供你快速且方便你操作電腦的常駐應用程式。

安裝 AI Manager

請依照以下的步驟，安裝 AI Manager：

1. 於光碟機中放入驅動與公用程式光碟，若你有開啟自動安插通知功能，則會立即顯示驅動程式安裝精靈畫面。



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼你也可以到驅動及公用程式光碟中的 AI Manager 檔案夾裡直接點選 Setup.exe 主程式以開啟選單視窗。

2. 點選 Utilities（工具程式）這項，然後點選 ASUS AI Manager。
3. 依照畫面的指示，進行安裝。

開啟 AI Manager


欲開啟 AI Manager，請從 Windows 系統的桌面左下角點選 **開始 > 程式集 > ASUS > AI Manager 1.xx.xx > AI Manager** 後，則 AI Manager 會快速啟動並顯示捷徑列（Quick Bar，如下圖所示）。



在開啟應用程式後，AI Manager 的小圖示將會顯示在 Windows 桌面下方的工作列中（如右圖所示）。






使用滑鼠右鍵點選這個圖示，可以在捷徑列與主應用程式之間切換，而且你也可以透過捷徑列或 Windows 工作列中的 AI Manager 小圖示來開啟 AI Manager。



AI Manager 捷徑列 (Quick Bar)


AI Manager 捷徑列的設計為節省桌面空間，並讓你快速開啟華碩工具程式與顯示系統資訊。點選在工具列上的主應用程式、我的最愛、技術支援或系統資訊項目來顯示該項目的選項。



點選放到最大/恢復鈕  可以在全螢幕與捷徑列之間做切換；點選縮到最小鈕  則可以將 AI Manager 保留在桌面下方的工具列中；點選關閉鈕  則會離開 AI Manager 程式。

主應用程式 (Main)

主應用程式畫面中提供以下幾個工具程式：AI Disk、AI Security、AI Boosting 與 AI Probe。點選主應用程式畫面上的箭頭小圖示來瀏覽主應用程式中的各個工具程式項目。



AI Disk

AI Disk 可讓你很輕鬆地選擇開啟後的選單中的清除網際網路的暫存檔案、清除網際網路的 Cookies、清除資源回收筒的檔案、清除最近存取的 URL(S)、清除網站的瀏覽記錄或清除最近開啟的文件清單項目。在捷徑列上點選 AI Disk 小圖示開啟 AI Disk 畫面，你可以在這裡選擇你所要清除的項目。完成時請點選 套用。



AI Security

AI Security 提供你設定密碼來保護你的裝置如 USB 隨身磁碟、CD\DVD，以防止未經授權下被他人盜取資料。

請依照以下步驟進行裝置的加密：

1. 第一次使用 AI Security 時，你會被要求輸入一組新密碼，請輸入一組最多不超過 20 個字母數字或符號組合而成的密碼。
2. 再次輸入新密碼。
3. 輸入新密碼的提示（建議）。
4. 當完成時，請點選 **確定**。
5. 接著選擇你所要進行加密的裝置，然後點選 **套用**。
6. 輸入你事先設定的密碼，然後點選 **確定**。則此一被選擇的裝置就會變成已加密且無法存取。

若要將已加密的裝置解除，請依照以下步驟進行：

1. 請取消勾選已加密的裝置名稱，然後點選 **套用**。
2. 輸入你事先已經設定的密碼，然後點選 **確定**。該裝置就會變成解除加密的狀態。

欲變更密碼，則請依照以下步驟進行：

點選 **修改密碼**，然後依照畫面的指示進行變更。



AI Booting

AI Booting 提供你設定開機裝置的優先次序。

欲指定開機順序，請依照以下步驟進行：

1. 選擇一個裝置，然後點選下方左邊或右邊的按鈕以排定開機順序。
2. 當完成選擇後，請點選 **套用**。



AI Probe

AI Probe 會自動偵測與顯示主機板與 CPU 的溫度、CPU 風扇的轉速，以及輸出的電壓，你也可以在此調整你所需要的數值。

點選溫度、電壓或風扇轉速，然後選擇其中一項來開啟或變更你所要的數值。



我的最愛

在 **我的最愛** 項目中提供你加入常用的應用程式，保留給你自行從電腦中加入你所要的應用程式項目。

請依照以下步驟加入我的最愛應用程式：

1. 點選 **加入**，然後找到你所要增加至 **我的最愛** 中的應用程式。
2. 點選 **開啟** 檔案所在的視窗位置，應用程式將會增加到 **我的最愛** 中。

在該應用程式的小圖示上用滑鼠右鍵點選，則可以進行開啟、刪除該應用程式，或變更名稱，你也可以使用滑鼠左鍵雙按以開啟該程式。



Support

技術支援

在 **技術支援** 選單畫面中，你可以點選相關的連結來連線至華碩電腦-全球網站、華碩電腦-線上技術支援網站、華碩電腦-線上檔案下載網站或華碩電腦-聯絡資訊。



Information

系統資訊

點選 **系統資訊** 選單可以看到關於你的系統、主機板、處理器、BIOS、安裝的裝置與記憶體的相关資訊。

回復您的系統

使用系統回復光碟（Recovery DVD）

華碩個人電腦復原 DVD 光碟（Recovery DVD）將協助您在硬碟資料損毀無法啟動作業系統時，重新安裝作業系統，並還原成機器出廠之設定狀態。在使用此復原光碟前，請先設法將您所有的軟體及資料檔案備份（如備份 Outlook PST 檔），並記錄相關的設定資料，因為在還原的過程中，硬碟會重新格式化，您個人的資料檔案將會被刪除，請依照下列步驟還原您硬碟中的作業系統。

1. 開機時，當顯示 ASUS 標題畫面，請按下 F8 鍵進入 Please select boot device 選單。
2. 放入復原 DVD 光碟，然後選擇光碟機（"CDROM:XXX"）為開機裝置，再按 <Enter> 鍵，然後按任一鍵繼續。
3. 顯示 Windows Boot Manager 畫面，選擇 Windows Setup [EMS Enabled] 後按下 <Enter> 鍵。稍候一下則會顯示 Windows is loading files 訊息。
4. 選擇要如何安裝一個新的系統，選項有：

Recover System to a partition

本選項將會刪除以下您所選擇的分割區（Partition），並允許您保留其他的既有的分割區，以及建立一個新的分割區如磁碟 "C"。選擇一個分割區後，按 NEXT 繼續。

Recover Windows to entire HD

本項目將會復原整顆硬碟成為單一分割區，執行此項目將會覆蓋您硬碟內所有資料，並建立一個全新的分割區，如磁碟 "C"，選定後，並選擇 Yes 繼續。

5. 接著請依照畫面上的指示，完成復原的動作。



所有在舊有分割區內的檔案，將會在進行復原時都會被刪除。請記得在做復原動作前，先將需要的檔案複製到另外的儲存裝置中備份。

6. 當完成系統復原時，畫面會顯示請您放入產品的驅動與公用程式 DVD 光碟，請放入後並按 OK 與重新開機。
7. 在電腦重新開機後，Windows Vista 系統將會開始進行系統設定。請按照畫面上的指示來完成安裝，然後會再重新開機。



華碩個人電腦復原 DVD 光碟僅能使用在本個人電腦，請勿任意使用於其他的電腦上。有關本產品的最新訊息，請上華碩網站 <http://tw.asus.com> 查詢。

使用華碩回復功能

1. 開啟您的華碩個人電腦系統，然後當顯示 ASUS 圖示時，按下 F9 鍵 進入 System Recovery（系統回復）畫面。
2. 當顯示“Windows is loading files”訊息時，請等待復原的 CD/DVD 光碟的視窗畫面顯示。
3. 依照畫面的指示進行回復的操作，在系統重新開機後，系統設定會回復到預設的狀態。

常見問題與解決方法

當你遇到如以下的狀況時，可參考以下的問與答來尋求解決。若在此仍無法得到問題的解答時，你可以透過公用與驅動程式 DVD 光碟中的聯絡資訊，以尋求解決。

若我的電腦系統無法開機時，該怎麼辦？

請先檢查機殼前端面板上的電源指示燈是否有亮著，若無亮著則可能代表電源未提供給電腦。

- 確認電源線正確接上電腦主機。
- 當你使用延長插座或電壓調節器，請確認已經與牆壁上的插座連接，並已經打開上面的電源開關。

若我的電腦系統無法開機進入作業系統，該怎麼辦？



- 請確認你所安裝的記憶體模組為本電腦所支援的款式，且你已經正確裝入電腦主機內的記憶體插槽中。
- 檢查你所連接的周邊裝置是否符合系統使用的標準，如某些 USB 儲存裝置，可能有不同的磁碟驅動構造且容易進入睡眠模式。

若以上的解決方式，都不是你所遇到的狀況，請聯絡你的經銷商或使用復原 DVD 光碟將系統回復到原先的狀態。



所有在舊有分割區內的檔案，將會在進行復原時都會被刪除。請記得在做復原動作前，先將需要的檔案複製到另外的儲存裝置中備份。

為何我無法透過耳機/喇叭聽到聲音？

請檢視在 Windows 系統桌面右下角的聲音圖示狀態，如果顯示為 ，則表示已經進入靜音模式。若呈現這樣的狀態，請使用滑鼠左鍵雙按點選此圖示，則會顯示聲音調節畫面，將有勾選為靜音的項目取消勾選即可。當完成取消靜音後，則會看到此圖示顯示為 ，表示已經正常放音了。

為何 CD/DVD 光碟片無法讀取或寫入？

- 請確認你的光碟片是否符合光碟機的讀取/寫入標準。
- 請檢查是否有正確放入光碟，或者是否光碟片已經有刮傷。
- 檢查一下光碟片是否有防寫入的設計。

