Dansk

Eee Box PC

Brugervejledning



DA3870

Første udgave V 1
maj 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og programmer, der er beskrevet i den, må reproduceres, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem, eller oversættes til noget som helst sprog i nogen form eller på nogen måde, undtagen dokumentation, der bibeholdes af køberen med en sikkerhedskopi som formål, uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (herefter benævnt som "ASUS").

Vare- og firmanavne, der er nævnt i denne brugervejledning, kan eller kan ikke være registrerede varemærker eller ophavsrettigheder tilhørende deres respektive firmaer, og anvendes udelukkende til identifikations formål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Der har været gjort alle anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brugervejledning er korrekt og ajourført. Imidlertid gives der ingen garantier for, at indholdet er korrekt, lige som producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Indhold

Indhold 3
Bekendtgørelser 5
Sikkerhedsoplysninger 7
Bemærkninger til denne vejledning 9

Velkommen 10
Pakkens indhold 10

Bliv bekendt med Eee Box-pc'en 11
Set forfra 11
Set bagfra 13

Placering af Eee Box-pc'en 15
Montering af støttefoden 15
Montering af Eee Box-pc'en på en billedskærm 16

Opstilling af Eee Box-pc'en 17
Tilslutning til en billedskærm 17
Tilslutning til USB-udstyr 17
Tilslutning til et netværksudstyr 18
Sådan tændes systemet 18

Sådan anvendes Eee Box-pc'en 19
Konfigurering af en trådløs forbindelse 19
Konfigurering af en kabelforbundet forbindelse 20
Ved anvendelse af statisk IP-adresse 20
Ved anvendelse af en dynamisk IP-adresse (PPPoE-forbindelse) 21
ASUS Easy Update 24
Eee Box Express Gate 25
Det første skærmbillede 25
Express Gate-miljøet 25
Express Gate-miljøet 26
Sådan anvendes konfigurationspanelet 27
Sådan anvendes Startområdet 28

English

English

Indhold

Sådan gendanner du dit system.....30

Sådan bruger du dvd'en til gendannelse.....30

Sådan bruger du den skjulte partition.....32

Bekendtgørelser

FCC-erklæring

Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Anvendelsen er betinget af følgende to betingelser:

- Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og konstateret at overholde begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr i henhold til kapitel 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens på en hjemmeinstallation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisningerne, kan det forårsage skadelige interferens i radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme på en bestemt installation. Skulle dette udstyr forårsage skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anmodes brugeren om at forsøge at få korrigeret interferensen på én af følgende måder:

- Drej eller flyt på modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, hvor modtageren er tilsluttet.
- Tag kontakt med forhandleren eller en autoriseret radio-TV-teknikker for afhjælpning af problemet.

Anvendelsen af afskærmede kabler til tilslutningen af billedskærmen til grafikkortet kræves at være i overensstemmelse med FCC-regulativerne. Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan annullere brugerens autorisation til af betjene dette udstyr.

CDC-erklæring

Dette digitale apparat overstiger ikke klasse B begrænsningerne for udledninger af radiostøj fra digitale apparater, der fremsættes i Vedtægter om radiointerferens fra Det Canadiske Kommunikationsministerium.

Dette digitale apparat, der er klassificeret i klasse B, opfylder de canadiske krav i ICES-003

Macrovision Corporation produktmeddelelse

Dette produkt omfatter teknologi, der er beskyttet af ophavsretten, som er beskyttet i henhold til visse amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og ejere af andre rettigheder. Anvendelse af denne ophavretsligt beskyttede teknologi skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til visning hjemme og ellers begrænset, **med mindre det på anden måde er autoriseret af Macrovision Corporation**. Baglæns udvikling eller disassemblering forbydes.

Sikkerhedsoplysninger

Eee Box Pc'en er designet og testet til at opfylde de seneste standarder for sikkerhed på IT-udstyr. Men for at sikre din egen sikkerhed, er det vigtigt at du læser følgende sikkerhedsvejledninger.

Når du sætter dit system op

- Sørg for at læse og følge alle vejledningerne i dokumentet før du betjener dit system.
- Undgå at bruge dette produkt i nærheden af vand eller et varmelegeme, så som en radiator.
- Placer systemet på en jævn flade ved hjælp af den medfølgende støttefod. Systemet må aldrig anvendes uden brug af støttefoden.
- Åbningerne på underdelen er til ventilering. Undgå at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for at der er ordentlig med plads rundt om systemet til ventilering. Du må aldrig stikke nogle former for genstande ind i ventilationsåbningerne.
- Anvend kun udstyret i et miljø med rumtemperaturer på 0 °C – 40 °C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for at det samlede amperetal på apparaterne, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overgår dens amperetal.

Når du bruger systemet

- Undgå at træde på eller stille genstande på ledningen.
- Undgå at spille vand eller andre væsker på dit system.
- Husk på at når systemet er slukket, løber der stadig strøm igennem systemet.

  Sørg altid for at trække stikkene til strøm, modem og netværker ud af stikkontakten før du rengøre systemet.
- Hvis du oplever nogle af følgende tekniske problemer med produktet, bedes du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

- Hvis der er trængt væske ind i systemet.
- Hvis systemet ikke fungere ordentlig, selv hvis du følger brugervejledningerne.
- Hvis systemet har været tabt eller hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Advarsel vedrørende litium-ion batterier

ADVARSEL: Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes på den korrekte måde. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

ADVARSEL VEDRØRENDE LASERPRODUKT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

MÅ IKKE SKILLES AD

Garantien gælder ikke på produkter som er blevet skilt ad af brugeren

Dette symbol af en overkrydset skraldespand med hjul, indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk udstyr og kviksølvindeholdende knapcellebatteri) ikke må afskaffes i kommunale affaldsdepoter. Se venligst den lokale lovgivning vedrørende afskaffelse af elektroniske produkter.

Bemærkninger til denne vejledning

For at sikre, at du udfører visse opgaver ordentligt, skal du være opmærksom på følgende symboler, der anvendes igennem hele brugervejledningen.

ADVARSEL! Vital information that you MUST follow to prevent injury to yourself.

VIGTIG! Instruktioner, der SKAL følges ved udførelsen af en opgave.

TIP: Tips og nyttige oplysninger til hjælp for udførelsen af en opgave.

BEMÆRK: Yderligere oplysninger om særlige situationer.

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af denne Eee Box-pc. Følgende illustration viser indholdet af emballagen til den nye Eee Box-pc. Skulle der mangle nogle af nedenstående dele, eller hvis de er beskadiget, så kontakt omgående din forhandler.

Pakkens indhold

		
Eee Box PC	**Stativ**	**Metalbeslag (ekstraudstyr)**
		
Trådløs antenne	**Lysnetadapter**	**Ledning**
		
Mini-jackstik til S/PDIF-	**Support-cd**	**Genoprettelses-dvd**
		
Garantikort	**Brugervejledning**	

Bliv bekendt med Eee Box-pc'en

Set forfra

Se nedenstående diagram for at identificere komponenterne på denne side af systemet.



1 Harddisk LED-lampe

Harddisk LED-lampen blinker, når der skrives eller læses data på harddiskdrevet.

2 Tænd-sluk knap

Afbryderknappen anvendes til at tænde og slukke systemet.

3 Kortplads til hukommelseskort

Den indbyggede kortlæser læser hukommelseskortene MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro, der anvendes i udstyr såsom digitale kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og lommecomputere.

4 **USB port**

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

5 **Stik til hovedtelefoner/lydudgang**

Brug et stereo høretelefonkabel (3.5mm) til at forbinde systemets lydsignal til forstærket højttalere eller høretelefoner.

6 **Mikrofonstik**

Mikrofonstikket er beregnet til at forbinde en mikrofon, som kan bruges til videokonferencer, indtalinger eller simple lydoptagelser.

Set bagfra

Se på tegningen nedenfor at se en oversigt over komponenterne på siden af systemet.



1 Stik til trådløs antenne

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

2 DCIN Elstik (DC 19V)

Den medleveret strømadapter omformer AC strøm til DC strøm, og sluttes til dette stik. Strømmen føres igennem dette stik og leverer strøm til pc'en. Sørg altid for at bruge den medleveret adapter for at undgå at beskadige din pc.

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

3 DVI DVI-port

DVI-porten (forkortelse for Digital Visual Interface) understøtter VGA-kompatibelt kvalitetsudstyr såsom en billedskærm eller en projektor med mulighed for visning på storskærm.

4 2.0 USB port

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

5 LAN stik

RJ-45 LAN stik med 8 ben, er beregnet til en standard Ethernet kabel, når der sluttes til et lokal netværk.

6 Stik til lydudgang (S/PDIF Out)

Tilslut et lydkabel med et 3,5 mm mini-jackstik i stikket til overførsel af analog eller digital lyd.

Til brug for funktionen S/PDIF Out anvendes det medfølgende mini-jackstik til en S/PDIF-adapter for at tilslutte en forstærker til systemet.



Placering af Eee Box-pc'en

Montering af støttefoden

Stil Eee Box-pc'en opret med den medfølgende støttefod. Gør sådan:

1. Find skruehullet i bunden af Eee Box-pc'en.
2. Ret skruen på støttefoden ind med skruehullet på pc'en og fastgør støttefoden til pc'en ved hjælp af en mønt, der passer til skruehovedet, og stram skruen.





Eee Box-pc'en må ikke placeres på skrivebordet uden støttefoden.



Montering af Eee Box-pc'en på en billedskærm

Eee Box-pc'en kan desuden monteres på bagsiden af en billedskærm. Gør sådan:

1. Fastgør metalbeslaget (ekstraudstyr) på billedskærmen med 4 skruer.

For at kunne fastgøre metalbeslaget skal billedskærmen overholde VESA75 eller VESA100 standarden.



2. Placer Eee Box-pc'en på metalbeslaget så det rettes korrekt ind, og fastgør derefter pc'en til hylden ved hjælp af en mønt, der passer til skruehovedet.



Eee Box PC set nedefra

Opstilling af Eee Box-pc'en

Før ibrugtagningen skal det perifere udstyr tilsluttes til Eee Box-pc'en.

Tilslutning til en billedskærm

Forbind den ene ende af DVI-kablet til skærmen (1) og den anden ende til DVI-porten på systemets bagpanel (2).



Tilslutning til USB-udstyr

Forbind USB-udstyr såsom tastatur, mus og printere til **USB**-portene på systemets bagpanel.



Tilslutning til et netværksudstyr

Forbind den ene ende af netværkskablet til **LAN**-porten på systemets bagpanel og den anden ende til en hub eller en omskifter.



Sådan tændes systemet

Tilslut den medfølgende lysnetadapter til **DC IN**-stikket på systemets bagpanel og tryk derefter på **power switch** afbryderknappen på frontpanelet for at tænde for systemet.



Sådan anvendes Eee Box-pc'en

Konfigurering af en trådløs forbindelse

Følg nedenstående instruktioner ved tilkobling af et trådløst netværk:

Forbind den medfølgende trådløse antenne til Eee Box-pc'en for at opnå en forbedret modtagelse af trådløse signaler.

1. Der højreklikkes på ikonet wireless network **(trådløst netværk)** i Windows® statusfeltet og vælges derefter **View Available Wireless Networks (Vis tilgængelige trådløse netværk)**.

2. Vælg det ønskede trådløse netværk, der skal forbindes til, fra listen over tilgængelige netværk og klik på **Connect (Forbind).**

Indtast om nødvendigt sikkerhedsnøglen til netværket.



3. Når der er oprettet forbindelse, vises det med markeringen **Connected (Tilsluttet)**.



Konfigurering af en kabelforbundet forbindelse

Følg nedenstående instruktioner ved tilkobling af et kabelforbundet netværk:

Ved anvendelse af statisk IP-adresse

1. Højreklik på netværksikonet i statusfeltet og vælg derefter **Open Network Connections (Åbn netværksforbindelser)**.



2. Højreklik på **Local Area Connection (LAN-forbindelse)** og vælg **Properties (Egenskaber)**.



3. Marker **Internettet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/IP))** og klik på **Properties (Egenskaber)**.



4. Vælg **Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse)**.
5. Indtast **IP Address (IP-adressen), Subnet mask (Undernetmaske)** og **Default gateway (Standardgateway)**.
6. Indtast om nødvendigt adressen på **Preferred DNS server (Foretrukken DNS-server)**.
7. Klik **OK** for at afslutte konfigureringen, når alle de relevante data er tastet ind.

Ved anvendelse af en dynamisk IP-adresse (PPPoE-forbindelse)

1. Gentag trin 1–3 fra det forrige afsnit.
2 Vælg **Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse)** og klik **OK**.

3. Klik på **Create a new connection (Opret en ny forbindelse)** for at starte New Connection Wizard (Guiden Ny forbindelse).



4. Klik på **Next (Næste)**.



5. Vælg **Connect to the Internet (Opret forbindelse til internettet)** og klik på **Next (Næste)**.



6. Vælg **Set up my connection manually (Konfigurer forbindelsen manuelt)**.



7. Vælg forbindelsestypen og klik på **Next (Næste)**.

8. Indtast derefter ISP-navnet og klik på **Next (Næste)**.



9. Indtast brugernavnet og adgangskoden. Klik på **Next (Næste)**.



10. Klik på **Finish (Afslut)** for at fuldføre konfigurationen.

11. Indtast dit brugernavn og adgangskode. Klik på **Connect (Forbind)** for at koble til internettet.

Kontakt internetudbyderen, hvis der er problemer med at få forbindelse til netværket.

ASUS Easy Update

ASUS Easy Update er et programværktøj, der automatisk registrerer og henter de nyeste BIOS, drivere og programmer til din Eee Box-pc.

1. Højreklik på ikonet **ASUS Easy Update** i Windows® statusfeltet.

2. Vælg **Udfør** for at markere, hvor ofte systemet skal opdateres.
3. Vælg **Opdater** for at aktivere opdateringen.



4. Klik **OK** for at vise de elementer, der kan hentes.

5. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som skal hentes, og klik derefter **OK**.

Eee Box Express Gate

Eee Box Express Gate er et øjeblikkeligt virkende miljø, der giver hurtig adgang til internettet, Skype, og dine fotoalbummer. Blot nogle få sekunder efter, at du har tændt for Eee Box-pc'en, havner du på menuen Express Gate, hvor du kan starte webbrowseren, Skype eller andre Express Gate applikationsprogrammer.

Det første skærmbillede

Det første skærmbillede i Express Gate fremkommer lige efter, at der er tændt for Eee Box-pc'en.

Herfra kan du starte webbrowseren eller Skype, holde styr på dine foto, vælge at starte Windows® eller BIOS-indstillingerne, eller slukke systemet.

Hvis du ikke vælge noget, afsluttes Express Gate, hvorefter systemet er klart til at starte Windows®.

Express Gate-miljøet

Den allerførste gang du starter i Express Gate-miljøet (ved at klikke en af ikonerne Web, Photo (Foto), Chat eller **Skype** fra det første skærmbillede), vil Guiden Første gang lede dig gennem flere Express Gate-konfigurationer, inklusive sprog, dato og klokkeslæt samt skærmopløsning.

Klik på ikonerne i startområdet i Express Gate-miljøet for at åbne eller skifte mellem de forskellige programmer.

Du kan skifte mellem programmer ved at trykke **ALT + Tab** på tastaturet. Højreklik hvor som helst på skrivebordet for at åbne en menu med programmer.

En rød prik et programikon på startområdet angiver, at programmet kører, så du kan skifte til det med det samme.

Lær Express Gates genvejstaster udenad

Nedenstående Express Gate-genvejstaster er det mest brugte

På det første skærmbillede:

Taste	Funktion
PAUSE/AFBRYDELSE	Sluk
ESC	Start Windows
DEL	Start BIOS-indstillingsmenuen
F8	Start valg af boot-prioritet

I Express Gate-miljøet:

Taste	Funktion
ALT + TAB	Skift mellem programmer
CTRL + ALT + DEL	Åbn boksen Sluk
CTRL + ALT + Print Screen	Gem skærmudklip

Sådan anvendes konfigurationspanelet

Konfigurationspanelet anvendes til at ændre indstillingerne på Express Gate.

Klik på et ikon for at åbne et konfigurationsværktøj. Der findes følgende værktøjer:

- **Date and Time (Klokkeslæt og dato)**: Indstiller dato og klokkeslæt samt tidszonen.
- **Input Language (Inputsprog)**: Konfigurer indstilling af inputmetoden.
- **Language and Keyboard (Sprog og tastatur)**: Indstiller det foretrukne sprog og tastatur.
- **LaunchBar Settings (Indstilling af Startområdet)**: Tilpasser Startområdet til dine behov.
- **Netværk**: Opretter en trådløs eller kabelforbundet netværkstilslutning.
- **Environment Settings (Indstilling af miljøet)**: Genskaber fabriksindstillingerne til Express Gate-miljøet.

Guiden Første gang køres igen, når du starter Express Gate-miljøet.

- **Screen Settings (Skærmindstillinger)**: Indstiller den optimale opløsning på skærmen.
- **Volume Control (Lydstyrke)**: Justerer lydstyrken på højttaler eller mikrofon.

Sådan anvendes Startområdet

Startområdet omfatter programmer og ikoner med systemstatus. Startområdet kan skjules eller placeres på en hvilken som helst side af skærmen.

Starter **Web Browser (webbrowseren)** med hurtig adgang til internettet.

Starter **Photo Manager (fotohåndteringen)**, med album og organiseringsværktøj.

Starter **Chat** med værktøj til onlinemeddelelser.

Starter programmet med **Skype**.

Åbner **Configuration Panel (konfigurationspanelet)** til konfigurering af netværksindstillinger og andre præferencer.

I sjældne tilfælde, når et af de ovennævnte programmer ikke reagerer, kan du højreklikke på det tilhørende ikon og derefter klikke på Close (Luk) for at tvangsafbryde det.

Åbner **File Manager (Filhåndtering)** med adgang til filer på USB-drev. Hvis der registreres en USB-enhed, vises ikonet med en grøn pil.

Express Gate giver mulighed for at overføre filer fra harddiskdrevet og USB-drev samt at overføre udelukkende til USB-drev.

Viser netværksstatus - klik for at konfigurere netværksindstillinger.

Viser niveauet på lydstyrken - klik for at stille lydstyrken.

Konfigurer indstilling af inputmetoden såvel som tastaturgenveje.

Tilpasser indstillingen af Startområdet.

Viser panelet "ASUS Utility".

Viser versionsoplysningerne til Express Gate.

Åbner Express Gate online Hjælp.

Åbner menuen "Power Off" (Slukke). Det er også muligt at åbne menuen med tastesekvensen **CTRL + ALT + DEL**.



Benyt online Help **(Hjælp)** . for yderligere oplysninger om Express Gates programmer og indstillinger,.

Sådan gendanner du dit system

Sådan bruger du dvd'en til gendannelse

Dvd'en til gendannelse indeholder et billede af operativsystemet, som det blev installeret på enheden på fabrikken. Dvd'en til gendannelse, som arbejder sammen med support dvd'en, leverer en letforståelig gendannelsesløsning, som hurtig gendanner dit system til dets originale tilstand, givet at dit harddisk drev virker ordentlig. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (såsom Outlook PST filer) til en USB enhed eller til et netværksdrev og notere alle individuelt tilpassede indstillinger (såsom netværksindstillinger) ned.

Der skal tilsluttes et ekstern USB DVD-rom til computeren, før en DVD til genoprettelse og en cd med teknisk understøttelse indsættes.

1. Tænd for computeren og tryk på **<F8>** for at åbne **Vælg start enhed** menuen.
2. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev og vælg det optiske drev ("DVDROM: XXX") som startenhed. Tryk på <**Enter**> og derefter på en hvilken som helst knap for at fortsætte.
3. **ASUS genopretningssystem** vinduet ses. Bestem, hvor et nyt system skal installeres (der skal være mindst 20GB ledig plads). Følgende muligheder findes:

   Genopret Windows til en partition

   Denne mulighed sletter kun partitionen, du vælger nedenfor, lader dig beholde andre partitioner og opretter en ny systempartition som drev "C". Vælg en partition og klik på **NÆSTE**.

   Genopret Windows til hele HD

   Denne mulighed sletter alle partitioner på dit harddiskdrev og opretter en ny systempartition som drev "C". Vælg og klik på **Ja**.
4. Følg vejledningerne på skærmen, for at færdiggøre gendannelsesprocessen.

Du vil tabe al din data under systemgendannelsen. Sørg for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, før du gendanner systemet.

5. Indsæt cd'en med tekniske støtte i det optiske drev, når der bedes om det. Når systemgenoprettelsen er fuldført, genstartes computeren.
6. Når systemet er genstartet, begynder Windows® systemfigurationer og installerer drivere og hjælpeprogrammer.
7. Indstil sprog, tidszone, tastatur, computernavn og brugernavn til brug for start af Windows®.

Denne DVD til genoprettelse er udelukkende beregnet til Eee Box-pc'en. Brug den IKKE i andre computere. Besøg ASUS webstedet: www.asus.com for opdateringer.

Sådan bruger du den skjulte partition

Partitionen til gendannelse indeholder et billede af operativsystemet, drivers og hjælpeprogrammer, som det blev installeret på enheden på fabrikken. Partitionen til gendannelse leverer en letforståelig gendannelsesløsning, som hurtig gendanner dit system til dets originale tilstand, givet at dit harddisk drev virker ordentlig. Før du bruger partitionen til gendannelse, skal du først kopier dine datafiler (så som Outlook PST filer) til floppydisks eller til et netværksdrev, og noter alle tilpasset brugerindstillinger (så som netværksindstillinger).

SLET IKKE partitionen som hedder "GENDAN". Partitionen til gendannelse er oprettet på fabrikken og kan ikke gendannes af brugeren, hvis den slettes. Kontakt et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har problemer med gendannelsesprocessen.

1. Tryk på **<F9>** ved opstart (kræver en partition til gendannelse)
2. Tryk på **<Enter>** for at vælge **Windows Setup [EMS Enabled]**
3. **ASUS genopretningssystem** vinduet ses. Vælg **Genopret Windows til en partition**.
4. Vælg en partition med min. 20GB ledig plads og klik på **NÆSTE.**
5. Følg vejledningerne på skærmen, for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
6. Genstart computeren, når systemgenopretningen er fuldført.
7. Installer sprog, tidszone, tastatur og computernavn og brugernavn for at åbne Windows® OS.