



- For EeeBox PC, you must connect an external USB DVD-ROM to your computer before inserting the Windows® 7™ Upgrade Disc.
- For EeeTop PC, upgrade the optical disc drive firmware before upgrading to Windows® 7™. Visit <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us> to download the ODD firmware and firmware upgrade guide.
- The duration of the upgrade takes about three hours, and varies depending on the system performance and configuration.

To upgrade from Windows® Vista™ to Windows® 7™, follow the instructions below:

- Turn on your computer.
- From **Start** → **Control Panel** → **Programs and Features**, right-click **Trend Micro Internet Security** and select **Uninstall/Change**.
- Select **Uninstall** in the **Trend Micro Internet Security Installer**. After the program is completely removed, restart the computer.
- Insert the Windows® 7™ Upgrade Disc into the optical drive, and then select **Run setup.exe**.
- Select the same system language as you used in the Windows® Vista™ OS, and then click **Next**.
- Click **Install now**.
- Click **Go online to get the latest updates for installation (recommended)** to retrieve any important updates for Windows® 7™. If you do not have an available Internet connection, click **Do not get the latest updates for installation** to skip this step.
- Read carefully the Microsoft® Software License Terms. Click **I accept the license terms**, and then click **Next**.
- Click **Upgrade**. (Selecting **Custom** option is not recommended.)
- A compatibility check runs.
If issues are found, a compatibility report will be shown. Complete each task mentioned in the report, and then restart the upgrade.
If no incompatibilities are found, the operating system starts to upgrade.
- Enter your Windows® product key, and then click **Next**.
- Follow the onscreen instructions to complete the upgrade.
- Go to **Control Panel** → **Programs and Features**, and then follow the below order to uninstall the listed drivers and programs.
For EeeBox PC: ASUS Easy update → **NVIDIA Drivers (including Display)** → **NVIDIA PhysX**
For EeeTop PC ET2002: SRS Premium Sound Control Panel → **ASUS Easy update** → **NVIDIA Drivers (including Display)** → **NVIDIA PhysX** → **Eee Manager** → **Eee Cam** → **Realtek High Definition Audio Driver**
For EeeTop PC ET2203: SRS Premium Sound Control Panel → **ASUS Easy update** → **Eee Manager** → **Eee Cam** → **Realtek High Definition Audio Driver** → **ATI Catalyst Install Manager**
- Write down your network settings, and then remove the **Realtek 8136/8168/8169 Ethernet Driver**.
Restore your network settings after step 16.
- After the drivers/programs are completely removed, restart the computer.
- Run the support CD that comes with the Windows® 7™ Upgrade package. Click **ASUS InstAll** in both **Drivers** and **Utilities** menus to install the drivers and utilities.



- If the system performance becomes worse after the upgrade, remove the unnecessary data files in the Windows® partition (C:) or save them to another location.
- The F9 Recovery function restores the system to Windows® Vista™. For upgrading to Windows® 7™ again, repeat the above steps.



- 在您的 EeeBox PC 執行升級作業前, 請先將外接式 USB DVD 光碟機連接至 EeeBox PC。
- 在您的 EeeTop PC 執行升級作業前, 請先至 <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=zh-tw> 下載光碟機韌體更新程式以及光碟機韌體更新使用手冊, 為您的光碟機進行韌體更新。
- 升級作業需要大約三個小時的時間, 並會依系統的效能及設定而有所不同。

請依照以下的步驟, 將您的 EeeBox PC 或 EeeTop PC 的作業系統由 Windows® Vista™ 升級為 Windows® 7™ :

- 啟動電腦電源。
- 由 **開始** > **控制台** > **程式和功能**, 以右鍵點選 **Trend Micro Internet Security** 並選擇 **解除安裝**。
- 由 **Trend Micro Internet Security Installer** 中選擇 **Uninstall**, 完成後請重新啟動電腦。
- 將 Windows® 7™ 升級光碟放入光碟機中, 選擇 **Run setup.exe**。
- 選擇您使用的系統語言, 點選 **Next**。
- 點選 **Install now**。
- 點選 **立即線上更新(建議)** 以獲得 Windows® 7™ 作業系統的任何重要更新。若您尚未連上網際網路, 請點選 **稍後更新** 選項跳過此步驟。
- 閱讀 Microsoft 軟體使用條款, 點選 **我接受此條款** 並點選 **下一步**。
- 點選 **升級**。(不建議選擇 **自訂**)
- 接著將進行相容性的檢查, 若有任何的異狀將在螢幕上顯示, 請排除問題後再重新進行升級作業。若無任何問題時, 程式將自動開始升級作業。
- 請輸入 Windows® 產品序號, 點選 **下一步**。
- 依照畫面的指示完成升級作業。
- 由 **控制台** > **程式和功能**, 依照以下步驟解除下列程式的驅動程式。

EeeBox PC : **ASUS Easy update** > **NVIDIA Drivers (including Display)** > **NVIDIA PhysX**。

EeeTop PC ET2002 : **SRS Premium Sound Control Panel** > **ASUS Easy update** > **NVIDIA Drivers (including Display)** > **NVIDIA PhysX** > **Eee Manager** > **Eee Cam** > **Realtek High Definition Audio Driver**。

EeeTop PC ET2203 : **SRS Premium Sound Control Panel** > **ASUS Easy update** > **Eee Manager** > **Eee Cam** > **Realtek High Definition Audio Driver** > **ATI Catalyst Install Manager**。

- 請備份您的網路設定後, 再移除 **Realtek 8136/8168/8169 Ethernet Driver**, 在步驟 17 之後再重新設定網路連線。
- 請由 **開始** > **控制台** > **程式集** > **程式和功能** > **Windows Live 程式集**, 以右鍵點選 **解除安裝**, 並勾選 **家長監護服務**, 完成後離開本程式。
- 移除作業完成後, 請重新啟動電腦。
- 將 Windows® 7™ 包裝盒內容物中的驅動程式光碟放入光碟機中, 在 **驅動程式** 和 **工具程式** 選單中均點選 **ASUS InstAll**, 以安裝所有的驅動程式。



- 若是升級後電腦的效能變得較先前差時, 請將 Windows® 作業系統磁碟分區 C 中不需要的資料刪除, 或儲存至其他磁碟分區。
- F9 按鍵的系統還原功能會將您的作業系統還原為 Windows® Vista™, 您可以再依照以上步驟進行 Windows® 7™ 升級作業。

Guide de mise à niveau Windows® 7™



- Pour l'EeeBox PC, vous devez raccorder un DVD-ROM USB externe à votre ordinateur avant d'insérer le disque de mise à niveau de Windows® 7™.

Pour l'EeeTop PC, mettez à niveau le firmware du lecteur de disque optique avant de mettre à niveau vers Windows® 7™. Visitez <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us> pour télécharger le firmware du lecteur de disque optique et le guide de mise à niveau du firmware.

- La durée de la mise à niveau est d'environ trois heures, et varie selon les performances et la configuration du système.

Pour mettre à niveau depuis Windows® Vista™ vers Windows® 7™, suivez les instructions ci-dessous :

- Allumez votre ordinateur.
- A partir de **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Programmes et fonctionnalités**, cliquez droit sur **Trend Micro Internet Security** et choisissez **Désinstaller/Modifier**.
- Choisissez **Désinstaller** dans **l'Installateur de Trend Micro Internet Security**. Une fois le programme complètement enlevé, redémarrez l'ordinateur.
- Insérez le disque de mise à niveau de Windows® 7™ dans le lecteur optique, puis choisissez **Exécuter setup.exe**.
- Choisissez la même langue système que celle que vous utilisez sous l'OS Windows® Vista™, puis cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Installer maintenant**.
- Cliquez sur **Aller en ligne pour obtenir les dernières mises à jour pour l'installation (recommandé)** afin de récupérer toute mise à jour importante pour Windows® 7™. Si vous n'avez pas de connexion Internet disponible, cliquez sur **Ne pas obtenir les dernières mises à jour pour l'installation** pour sauter cette étape.
- Lisez attentivement les termes de la licence logicielle de Microsoft®. Cliquez sur **J'accepte les termes de la licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Mise à niveau**. (Le choix de l'option **Personnalisé** n'est pas conseillé.)
- Un essai de compatibilité s'effectue.
Si des problèmes sont trouvés, un rapport de compatibilité s'affiche. Effectuez chaque tâche mentionnée dans le rapport, puis redémarrez la mise à niveau.
Si aucune incompatibilité n'est trouvée, la mise à niveau du système d'exploitation démarre.
- Saisissez la clé produit de Windows®, puis cliquez sur **Suivant**.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à niveau.
- Allez dans **Panneau de configuration** -> **Programmes et fonctionnalités**, puis suivez les instructions ci-dessous pour désinstaller les pilotes et les programmes listés.
Pour l'EeeBox PC : **ASUS Easy update** -> **Pilotes NVIDIA** (y compris l'affichage) -> **NVIDIA PhysX**
Pour l'EeeTop PC ET2002 : **Panneau de configuration SRS Premium Sound** -> **ASUS Easy update** -> **Pilotes NVIDIA** (y compris l'affichage) -> **NVIDIA PhysX** -> **Eee Manager** -> **Eee Cam** -> **Pilote audio Realtek Haute Définition**
Pour l'EeeTop PC ET2003 : **Panneau de configuration SRS Premium Sound** -> **ASUS Easy update** -> **Eee Manager** -> **Eee Cam** -> **Pilote audio Realtek Haute Définition** -> **ATI Catalyst Install Manager**
- Inscrivez vos paramètres réseau, puis enlevez le **Pilote Ethernet Realtek 8136/8168/8169**. Restaurez vos paramètres réseau après l'étape 16.
- Une fois les programmes/les pilotes complètement enlevés, redémarrez l'ordinateur.
- Lancez le CD de support fourni avec le package de mise à niveau de Windows® 7™. Cliquez sur **ASUS InstAll** dans les menus **Pilotes** et **Utilitaires** pour installer les pilotes et les utilitaires.



- Si les performances du système se dégradent après la mise à niveau, enlevez les fichiers de données non nécessaires dans la partition Windows® (C:) ou enregistrez à un autre emplacement.
- La fonction de récupération F9 restaure le système sous Windows® Vista™. Pour mettre à niveau de nouveau vers Windows® 7™, répétez les étapes ci-dessus.

Guida all'aggiornamento di Windows® 7™



- EeeBox PC: è necessario collegare una unità USB DVD-ROM esterna al computer prima di inserire il disco d'aggiornamento Windows® 7™.

EeeTop PC aggiornare il firmware dell'unità ottica prima di eseguire l'aggiornamento a Windows® 7™. Visitare il sito <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us> per scaricare il firmware ODD e la guida all'aggiornamento del firmware.

- La durata dell'aggiornamento è di circa tre ore e varia in base alle prestazioni ed alla configurazione del sistema.

Attenersi alle istruzioni che seguono per eseguire l'aggiornamento da Windows® Vista™ a Windows® 7™:

- Accendere il computer.
- Da **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Programmi e funzionalità**, fare clic col tasto destro del mouse su **Trend Micro Internet Security** e selezionare **Disinstalla/Cambia**.
- Selezionare **Disinstalla** nella finestra **Trend Micro Internet Security Installer**. Dopo che il programma è stato rimosso, riavviare il computer.
- Inserire il disco Windows® 7™ Upgrade nell'unità ottica e selezionare **Esegui setup.exe**.
- Selezionare la stessa lingua del sistema usata dal sistema operativo Windows® Vista™ e poi fare clic su **Avanti**.
- Fare clic su **Installa**.
- Fare clic su **Accedi a Internet per scaricare i più recenti aggiornamenti per l'installazione (scelta consigliata)** per ottenere tutti gli aggiornamenti critici di Windows® 7™. Se non c'è a disposizione una connessione ad Internet, fare clic su **Non scaricare i più recenti aggiornamenti per l'installazione** per ignorare questo passaggio.
- Leggere accuratamente i Termini della Licenza software Microsoft®. Fare clic su **Accetto le condizioni di licenza** e poi fare clic su **Avanti**.
- Fare clic su **Aggiorna**. (Si consiglia di selezionare l'opzione **Personalizzato**.)
- È eseguito un controllo di compatibilità.
Se sono riscontrati problemi, è visualizzato un rapporto di compatibilità. Completare ciascuna operazione indicata nel rapporto e pio riavviare l'aggiornamento.
Se non sono riscontrati problemi di compatibilità, il sistema operativo inizia ad aggiornarsi.
- Inserire il codice prodotto Windows® e fare clic su **Avanti**.
- Seguire le istruzioni su schermo per completare l'aggiornamento.
- Andare su **Pannello di controllo** -> **Programmi e funzionalità** e poi attenersi alle istruzioni che seguono per rimuovere i driver ed i programmi elencati.
EeeBox PC: **ASUS Easy update** -> **Driver NVIDIA** (includendo lo schermo) -> **NVIDIA PhysX**
EeeTop PC ET2002: **SRS Premium Sound Control Panel** -> **ASUS Easy update** -> **Driver NVIDIA** (includendo lo schermo) -> **NVIDIA PhysX** -> **Eee Manager** -> **Eee Cam** -> **Realtek High Definition Audio Driver**
EeeTop PC ET2203: **SRS Premium Sound Control Panel** -> **ASUS Easy update** -> **Eee Manager** -> **Eee Cam** -> **Realtek High Definition Audio Driver** -> **ATI Catalyst Install Manager**
- Annotare le impostazioni di rete e poi rimuovere **Realtek 8136/8168/8169 Ethernet Driver**. Ripristinare le impostazioni di rete dopo avere eseguito le istruzioni del punto 16.
- Dopo che i driver/programmi sono stati rimossi in modo completo, riavviare il computer.
- Eseguire il CD di supporto in dotazione al pacchetto Windows® 7™ Upgrade. Fare clic su **ASUS InstAll** sia nel menu **Drivers**, sia nel menu **Utilities** per installare i driver e le utilità.
- Se le prestazioni del sistema peggiorano dopo l'aggiornamento, rimuovere i file di dati non necessari nella partizione di Windows® (C:), oppure salvarli altrove.
- Il tasto di funzione F9, Ripristino, ripristina il sistema su Windows® Vista™. Ripetere le istruzioni per aggiornare di nuovo a Windows® 7™.