Türkçe

EeeBox PC
Kullanım Kılavuzu



EeeBox EB1501

TR5357

Üçüncü Sürüm V3
Ocak 2010

Telif Hakkı © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Tanımlanan ürünler ve yazılımlar da dahil olmak üzere bu el kitabının hiçbir bölümü çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, yeniden kullanılabilmesini sağlayan sistemlerde saklanamaz veya satın alan kişi tarafından destek amacıyla bulundurulması hariç tutulması koşuluyla, ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")'un yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde başka bir dile çevrilemez.

Bu elkitabında adı geçen ürünler ve kurum isimleri ilgili şirketlerinin tescilli ticari markaları veya telif haklarına sahip olabilir veya olmayabilir ve ihlal etme gibi bir durum amaçlanmadan yalnızca sahibinin çıkarına olmak üzere tanımlama veya açıklama amacıyla kullanılmıştır. Tüm ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir.

Bu elkitabının içeriğinin doğru olması için yapılan her çalışma doğru ve günceldir. Ancak, içeriğin doğru olduğu yönünde herhangi bir garanti verilmemektedir ve üretici firma önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

İçindekiler

İçindekiler 3
Duyurular 5
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı 5
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı 6
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları 7
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı 8
Güvenlik bilgileri 10
Sisteminizin kurulumu 10
Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 10
CD-ROM Sürücüsü Güvenlik UYARISI 11
Lityum-İyon Pil Uyarısı 11
DEMONTE EDİLMEZKullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır 11
Avrupa Birliği Eco Etiketi 12
Geri Götürme ve Geri Dönüşüm 12
Bu Kılavuz Hakkında Notlar 13

Hoşgeldiniz 14
Paket içeriği 14

EeeBox PC Cihazınızı Tanıma 15
Ön görünüm 15
Arka Görünüm 17
DVD yuvasını kullanma 19
Kablosuz anteni kullanma 20
Uzaktan kumandanın ayarlanması (seçilen modellerde) 21
Uzaktan kumandanın kullanılması (seçilen modellerde) 22

EeeBox PC'nizi konumlandırma 25
Altlığı takma 25
EeeBox PC'nizi bir monitöre takma 26

EeeBox PC'nizi Ayarlamak 27
Bir ekrana takma 27

USB Aygıtlara Takma 27
Bir Ağ Aygıtına Bağlanma 28
Sistemi açma.....29
EeeBox PC'nizi Kullanma.....30
Kablosuz bağlantıyı ayarlama 30
Kablolu bağlantı yapılandırma.....31
Bluetooth kablosuz bağlantı (seçilen modellerde).....35
HDMI aygıtı kullanarak ses çıkışını yapılandırma 37
ASUS Kolay Güncelleme.....39
TotalMedia Center 40
Ana menü.....40
Oyun 40
Film.....41
Müzik 41
Fotoğraf 42
Video.....42
TotalMedia Theater 3 43
Sistemin kurtarılması 44
Gizli Disk Bölümünün Kullanımı 44
Boot Booster.....45

Duyurular

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayın.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışın.

DİKKAT: Bu cihazı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

RF maruziyet uyarısı

Bu ekipman verilen talimatlara göre kurulup çalıştırılmalıdır ve bu vericiyle kullanılan antenler, tüm kişilerden en az 20 cm mesafe oluşturacak şekilde kurulmalı ve diğer anten ya da vericilerle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Son kullanıcılara ve ürünü kuran kişilere anten kurulum talimatları ve ilgili RF maruziyet uygunluk şartlarını karşılayan çalışma koşulları bildirilmelidir.

Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

CE İşareti Uyarısı

Bu bir Sınıf B üründür, bir ev ortamında, bu ürün kullanıcının yeterli önlemi almasını gerektirebilecek radyo karışımına neden olabilir.

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW

10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir.
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir.

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve de dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.art-telecom.fr).

Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

Kanada Iletisim Departmani Aciklamasi

Bu dijital cihaz Kanada iletişim departmanının radio parazit yönergelerinde belirtilen dijital cihazlardan radio gürültü emisyonuna ilişkin olan B Sınıfı limitlerini aşmamaktadır.

"B" Sınıfı bu aparat, Kanada ICES-003'e uygundur.

Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.

Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://green.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

Güvenlik bilgileri

EeeBox PC'niz bilgi teknolojisi ekipmanlarının en son güvenlik standartlarını karşılamak için tasarlanıp test edilmiştir. Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.

Sisteminizin kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları kapatmayın ya da üzerlerini örtmeyin. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C ve 35˚C arasında olan koşullarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker.

  Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fişini çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayinizle temasa geçin.
  - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.

- Sisteme sıvı dökülmesi.
- Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
- Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
- Sistem performansında değişiklik.

Lityum-İyon Pil Uyarısı

DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

CD-ROM Sürücüsü Güvenlik UYARISI

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DEMONTE EDİLMEZ

Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır

Eee Box Bilgisayarı belediye çöplüğüne atmayın. Bu ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çarpı konulmuş tekerlekli çöp kutusu sembolü bulunan ürün (elektrikli, elektronik donanım, civa içeren yuvarlak pil) şehir çöplüğüne atılmamalıdır. Ürün geri dönüşümü için yerel teknik destek servisleri ile görüşün.

Pili belediye çöplüğüne atmayın. Çarpı konulmuş tekerlekli çöp kutusu pilin şehir çöplüğüne atılmaması gerektiğini göstermektedir. Pilin yenilenmesi için yerel teknik destek servisleri ile görüşün. Ürün geri dönüşümü için yerel teknik destek servisleri ile görüşün.

Geri Götürme ve Geri Dönüşüm

Eski bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik ekipmanlar atık depolama sahasına atıldığında çevreye zararlı olabilecek tehlikeli kimyasallar içerir. Geri dönüşümle, eski bir bilgisayarda bulunan metaller, plastikler ve bileşenler parçalanır ve yeni ürünlerin üretimi için yeniden kullanılır. Bunun yanı sıra, çevre tehlikeli kimyasalların denetimsiz olarak açığa çıkmasından korunur.

ASUS, çevremizi korumak, işçi güvenliğini sağlamak ve küresel çevre yasalarına uymak için en yüksek standartlardaki geri dönüşüm sağlayıcılarla çalışmaktadır. Eski ekipmanlarımızı geri dönüştürme kararlılığımız çevreyi çok yönden koruma çalışmamızdan kaynaklanmaktadır.

ASUS ürün geri dönüştürme ve iletişim bilgileri ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen GreenASUS Geri Götürme ve Geri Dönüştürme sayfasını ziyaret edin. (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Bu Kılavuz Hakkında Notlar

Belirli görevleri güvenli ve tam olarak yerine getirmek için bu kılavuzda dikkat etmeniz gereken birkaç not ve uyarı kullanılmıştır. Bu notlar aşağıda açıklandığı gibi farklı önem derecelerine sahiptir:

UYARI! Güvenli çalıştırma için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

ÖNEMLİ! Veri, bileşen ve şahıslara zarar gelmesini önlemek için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

İPUCU: Görevleri tamamlamak için ipuçları.

NOT: Özel durumlar için bilgiler.

Hoşgeldiniz

EeeBox PC'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki resimler yeni EeeBox PC'nizin paket içeriğini göstermektedir. Aşağıdaki parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da kayıp ise bayinizle temasa geçin.

Paket içeriği

		
EeeBox PC	**Ayak ve ayak vidası**	**Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)**
		
S/PDIF'e mini jak	**AC adaptör**	**Güç kablosu**
Garanti belgesi	**Hızlı Kullanım Kılavuzu**	**IR alıcı (isteğe bağlı)**
		
HDMI kablosu (isteğe bağlı)	**VESA bağlantı parçası ve Vida paketi (isteğe bağlı)**	**HDMI-DVI bağdaştırıcısı (isteğe bağlı)**

Cihaz veya parçaları garanti süresi içinde normal ve doğru kullanım sırasında sorun çıkarır veya arızalanırsa, garanti kartını bozuk parçaların değiştirilmesi için ASUS Servis Merkezine götürün.

EeeBox PC Cihazınızı Tanıma

Ön görünüm

Sistemin bu yüzünde bulunan bileşenleri tanımlamak için aşağıdaki diyagrama müracaat edin.



1 **Sabit Disk LED'i**

Sabit disk sürücüsünden veri okunuyor veya yazılıyorken, sabit disk LED'i yanıp söner.

2 **Güç anahtarı**

Güç anahtarı sistemi AÇMANIZI ve KAPATMANIZI sağlar.

3 DVD± RW yuvası

DVD± RW yuvası, dosyaları diske yazmak için kolay ve hızlı bir yol sağlar.

4 Bellek kartı yuvası

Yerleşik bellek kartı okuyucu dijital kameralar, MP3 oynatıcılar, cep telefonları ve PDA gibi aygıtlarda kullanılan MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro kartları okur.

5 2.0 USB Portu

USB (Universal Serial Bus) portu klavye, fare aygıtı, fotoğraf makinesi ve sabit disk sürücü gibi USB aygıtlarıyla uyumludur. USB aracılığıyla ilave takma istasyonlar ya da hub olarak çalışan bazı çevre birimler ile tek bilgisayar üzerinde birçok cihazın aynı anda çalıştırılması sağlanır.

6 Kulaklık/Ses Çıkış Jakı

Stereo kulaklık jakı (3.55mm) sistem ses çıkış sinyalini güçlendirilmiş hoparlör ya da kulaklığa bağlamak için kullanılır.

7 Mikrofon Jakı

Mikrofon jakı video konferans, sesli okuma ya da basit ses kayıtları için kullanılan mikrofonu bağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Arka Görünüm

Sistemin bu yüzünde bulunan bileşenleri tanımlamak için aşağıdaki diyagrama müracaat edin.



1 Kablosuz anten jakı

Jak, kablosuz sinyal alımını güçlendirmek için ürünle gelen kablosuz anteni bağlamakta kullanılır.

2 2.0 USB Portu

USB (Universal Serial Bus) portu klavye, fare aygıtı, fotoğraf makinesi ve sabit disk sürücü gibi USB aygıtlarıyla uyumludur. USB aracılığıyla ilave takma istasyonlar ya da hub olarak çalışan bazı çevre birimler ile tek bilgisayar üzerinde birçok cihazın aynı anda çalıştırılması sağlanır.

3 Kensington® Kilit Yuvası

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olanı), EeeBox PC' nin sabit bir nesne üzerinden sökülmesini önleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak EeeBox PC' nin emniyete alınmasını sağlamaktadır. Bazı güvenlik ürünleri, Dizüstü yerinden oynatıldığında bir alarm vermesi için programlanmış olan bir hareket dedektörü de içerebilir.

4 Ekran (Monitör) Çıkışı

15 pimli D-sub monitör yuvası, daha geniş harici ekranlar üzerinde görüntüleyebilme imkanı sağlayan monitör ya da projektör gibi standart bir VGA uyumlu cihazı desteklemektedir.

5 HDMI HDMI bağlantı noktası

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) bağlantı noktası, daha geniş bir dış ekran üzerinde görüntülemeye izin vermek için LCD TV veya monitör gibi tam HD bir aygıtı destekler.

6 E-SATA E-SATA Port (belirli modellerde)

Harici SATA ya da eSATA ile aslen bilgisayarın içinde kullanım için tasarlanmış olan Seri-ATA cihazları dışarıdan bağlamak mümkündür. Bu, harici depolama çözümleri için mevcut USB 2.0 & 1394'ten 6 kat daha hızlıdır ve iki metreye kadar blendajlı kablo ve konektörler kullanılarak sistem kapatılmadan çıkarılıp takılabilirler.

7 Ses Çıkışı (S/PDIF Çıkışı) jakı

Analog veya dijital ses transferi için 3.5mm bir mini ses kablosunu bu jaka takın.

S/PDIF Çıkışı işlevi için, amplifikatörünüze bağlamada ürünle gelen mini jakı S/PDIF adaptörüne bağlayın.



8 LAN Portu

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

9 DCIN **Güç girişi (DC 19V)**

Birlikte verilen güç adaptörü bu jak ile AC gücü DC güce çevirir. Bu jak içinden geçen güç ile bilgisayarın beslemesi yapılır. Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için her zaman birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Güç adaptörü kullanımda iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

DVD yuvasını kullanma

Diskinizi, baskılı tarafı sola bakacak şekilde DVD yuvasına yerleştirin.



Kablosuz anteni kullanma

Kablosuz sinyal alımını artırmak için, EeeBox PC'nize bir kablosuz anten takılmıştır. Zarar görmemesi için, kablosuz anteni 180°–270° açıyla döndürmeyin.

EeeBox PC, VESA montaj parçasıyla bir monitöre takıldığında, monitör antenin sinyal alımını engelleyebilir ve sinyal alma performansını etkileyebilir.



Uzaktan kumandanın ayarlanması (seçilen modellerde)

1. Eee Box bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktalarından herhangi birine Kızıl ötesi alıcıyı takın.
2. Kızılötesi alıcıyı sabit bir yüzeye yerleştirin.
3. Uzaktan kumandayı kullanırken uzaktan kumandayı alıcıya yöneltin.



Uzaktan kumandanın kullanılması (seçilen modellerde)

Windows® MCE'yi (Media Center) başlatmak veya ortam dosyalarını yürütmek üzere TotalMedia Center'i denetlemek için uzaktan kumandayı kullanın. Uzaktan kumanda düğmelerinin fonksiyonlarını tanımak için bir sonraki sayfaya bakın.

Uzaktan kumanda türü ve MCE işlevleri modele göre değişebilir.



1. **Güç:** Açık ve bekleme modu arasında geçiş yapmak için basın.
2. **Duraklat:** Oynatma işlemini duraklatmak için basın.
3. **Durdur:** Bir ortam dosyasını durdurmak için basın.
4. **Oynat:** Bir ortam dosyasını oynatmak için basın.
5. **Hızlı İleri Sar:** Bir ortam dosyasını ileri sarmak için basın.
6. **Sonraki parça:** Sonraki parçaya ilerlemek için basın.
7. **Bilgi:** Windows MCE veya diğer menü seçenekleri altında program bilgilerini görüntülemek için basın.
8. **Tamam :** Bir işlemi onaylamak için basın.
9. **Kanal yukarı/aşağı:** TV kanallarını değiştirmek için basın.*
10. **Video:** Windows MCE'da Video menüsünü başlatmak için basın.
11. **Müzik:** Windows MCE'da Müzik menüsünü başlatmak için basın.
12. **Enter (Gir):** Bir seçimi onaylamak için basın.
13. **Renk düğmeleri:** Windows MCE veya Teleteks modundaki menü seçeneklerine erişmek için basın. (Düğme işlevleri bölgeye göre değişir.)
14. **Teleteks açma/kapatma:** Teleteks modunu açmak/kapatmak için basın. (Bu işlev sadece bazı bölgelerde bulunmaktadır.)
15. **Temizle:** Giriş bilgilerini temizlemek için basın.
16. **Sayı düğmeleri:** Sayıları girmek için veya bir kanalı seçmek için basın.*
17. **TV:** Windows MCE'de TV menüsünü başlatmak için basın.
18. **Fotoğraflar:** Windows MCE'daki fotoğrafları başlatmak için basın.
19. **Ses Seviyesini Arttır/Azalt:** Ses seviyesini arttırmak/azaltmak için basın.
20. **Sessiz:** Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.
21. **Dört yönlü gezinti düğmeleri:** Menü seçenekleri arasında gezinmek için basın.
22. **Geri Dön:** Önceki sayfaya geri dönmek için basın.

23 **Windows MCE:** Windows MCE'yi açmak için basın.

24 **Önceki parça:** Önceki parçaya geri dönmek için basın

25 **Geri Sar:** Bir ortam dosyasını geri sarmak için basın.

26 **Kaydet:** TV yayını kaydetmeye başlamak için basın.*

*TV işlevi sadece belirli alanlarda bulunmaktadır.

EeeBox PC’nizi konumlandırma

Altlığı takma

Ürünle gelen standı kullanarak EeeBox PC’nizi dik hale getirin. Bunu yapmak için :

1. EeeBox PC’nin en altında bulunan vida deliğini bulun.
2. Altlık vidasını PC vida deliğiyle hizalayın, sonra bir metal parayla altlığı PC’yle sağlamlaştırın.



EeeBox PC'nizi ayaksız olarak da masaüstüne yerleştirebilirsiniz.



EeeBox PC’nizi bir monitöre takma

EeeBox PC’nizi bir monitörün arka tarafına da takabilirsiniz.

1. VESA bağlantı parçasını dört vidayla monitörünüze sabitleyin.

> VESA bağlantı parçasını sıkıştırmak için, monitörünüz VESA75 veya VESA100 standardıyla uyumlu olmalıdır.



2. EeeBox PC'yi, düzgün hizaladığınızdan emin olarak VESA montaj parçasına yerleştirin ve ayağı PC'ye takmak için kullanılan ayak vidasının aynısı ile PC'yi VESA montaj parçasına sabitleyin.



EeeBox PC'nizi Ayarlamak

EeeBox PC'nizi kullanmadan önce, çevre birimleri takmanız gerekir.

Bir ekrana takma

Verilen HDMI/DVI kablosunun bir ucunu bir LCD TV veya LCD monitöre (1), diğer ucunu ise sistem arka panelinin (2) **HDMI/ Ekran (Monitör) Çıkışı** portuna bağlayın.



USB Aygıtlara Takma

Kablolu/kablosuz klavyeler (bölgeye göre değişir), mouse'lar ve yazıcılar gibi **USB** aygıtlarını sistemin arka panelindeki USB bağlantı noktalarına bağlayın.



Bir Ağ Aygıtına Bağlanma

Ağ kablosunun bir ucunu sistem arka panelindeki **LAN** yuvasına, diğer ucunu bir göbek veya anahtara takın.



Sistemi açma

Ürünle gelen AC adaptörünü sistem arka panelindeki **DC IN** jakına takın, ve sonra sistemi açmak için ön paneldeki **güç anahtarına** basın.



- EeeBox PC'nizi kullanmadığınız zamanlarda, güç tüketiminden tasarruf etmek için güç adaptörünü çıkarın veya AC çıkışını kapatın.
- Windows® Denetim Masası'ndaki güç yönetimi ayarlarını ayarlayın. Bu, EeeBox PC'nizin düşük güç tüketim moduna ayarlanmasını ve aynı zamanda tam olarak işlev göstermesini sağlamak içindir.

BIOS ayarlarına girmek için, açılış sırasında <**F2**> tuşuna arka arkaya basın.

EeeBox PC'nizi Kullanma

Bu bölümdeki tüm ekran görüntüleri yalnız başvuru içindir. Asıl ekran görüntüleri işletim sistemine göre değişebilir. En son bilgiler için www.asus.com adresinde ASUS web sitesini ziyaret edin.

Kablosuz bağlantıyı ayarlama

Kablosuz bir ağa bağlanmak için, aşağıdaki talimatları takip edin:

Güvenlik nedeniyle, güvensiz bir ağa BAĞLANMAYIN. Aksi takdirde, şifreleme olmadan iletilen bilgiler başkaları tarafından görülebilir.

1. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ simgesini tıklatın.

2. Listeden bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve bağlantıyı oluşturmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



İstediğiniz erişim noktasını bulamazsanız, listeyi yenilemek ve listeye yeniden bakmak için sağ üst köşedeki **Yenile** simgesini tıklatın.

3. Bağlanırken parola girmeniz gerekebilir.

4. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.

5. Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini görebilirsiniz.

Kablolu bağlantı yapılandırma

Kablolu bir ağ kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

Dinamik IP kullanma / PPPoE ağ bağlantısı:

1. Windows® görev çubuğundaki sarı uyarı üçgeni olan ağ simgesini tıklatın ve **Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni aç'ı** seçin.



2. Soldaki mavi bölmede **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



3. **Yerel Ağ Bağlantısı**'nı sağ tıklatın ve **Özellikler**.



4. **İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)** öğesini vurgulayın ve **Özellikler**'i tıklatın.



5. İlk seçenek olan **Otomatik olarak bir IP adresi al** seçeneğini işaretleyin ve **TAMAM**'ı tıklatın.



(PPPoE kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tekrarlayın)

6. **Ağ ve Paylaşım Merkezi** kısmına dönerek **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** öğesini tıklatın.



7. **Internet'e Bağlan**'ı seçip **İleri**yi tıklatın.



8. **Geniş bant (PPPoE)** seçeneğini işaretleyip **İleri** düğmesini tıklatın.



9. Kullanıcı adınızı, Parolanızı ve Bağlantı adınızı girin. **Bağlan** düğmesini tıklatın.



10. Yapılandırmayı tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



11. Görev çubuğundaki ağ simgesini ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklatın.



12. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Internet'e bağlanmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



Statik IP kullanma:

1. Statik IP ağ yapılandırmasını başlatmak için 1~4 arasındaki dinamik IP kullanma adımlarını tekrarlayın.
2. İkinci seçenek olan **Aşağıdaki IP adresini kullan**'ı seçin.
3. Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.



5. Gerekli tüm değerleri girdikten sonra, ağ bağlantısını oluşturmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Bluetooth kablosuz bağlantı (seçilen modellerde)

Bluetooth kablosuz bağlantısı oluşturmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. **Denetim Masası** bölümünden **Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi** öğelerini tıklatıp, soldaki mavi bölmeden **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



2. **Bluetooth Ağ Bağlantısı** öğesine sağ tıklatıp **Bluetooth Ağ Aygıtlarını Görüntüle** seçeneğini işaretleyin.



3. Yeni aygıtları aramak için **Yeni cihaz ekle** düğmesini tıklatın**.**



5. Listeden Bluetooth özelliği etkin olan bir aygıt seçip **İleri** düğmesini tıklatın.



6. Aygıtınıza Bluetooth güvenlik kodunu girin ve eşleşmeyi başlatın.



7. Eşleşen bağlantı başarıyla oluşturulmuştur. Ayarları tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



HDMI aygıtı kullanarak ses çıkışını yapılandırma

HDMI konektörü ile TV'nizi ses çıkış aygıtı olarak kullanıyorsanız, bunu Home Theater PC'ye bağlayın ve ses ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows® bildirim çubuğundaki **Ses Denetimi** simgesini sağ tıklatıp **Çalma Aygıtları'nı** tıklatın.

2. Çalma penceresi altında **Dijital Çıkış Aygıtı (HDMI)** seçeneğini belirleyin ve **Varsayılan Olarak Ata**'yı tıklatın.
3. **Yapılandır**'ı tıklattığınızda Hoparlör Ayar penceresi açılır.



4. **Stereo** seçeneğini işaretleyip **İleri**'yi tıklatın.



5. **Ön sol ve sağ** kutusunu işaretleyip**İleri**'yi tıklatın.
6. Hoparlör kurulumundan çıkmak için **Son**'u tıklatın.



ASUS Kolay Güncelleme

ASUS Easy Update, EeeBox PC'niz için en son BIOS, sürücüler ve uygulamaları otomatik olarak bulup indiren bir yazılım aracıdır.

1. Windows® bildirim alanından **ASUS Easy Update** simgesine sağ tıklayın.

2. Sisteminizi ne kadar sıklıkla güncellemek istediğinizi belirlemek için **Programla**'yı seçin.
3. Güncellemeyi etkinleştirmek için **Güncelle**'yi seçin.



4. İndirebileceğiniz öğeleri göstermek için **Tamam**'a tıklayın.



5. İndirmek istediğiniz öğe(ler)i kontrol edin ve daha sonra **Tamam**'a tıklayın.



TotalMedia Center

TotalMedia Center, müzik, fotoğraf, video ve filmlerinizin keyfini artıran eksiksiz bir multimedya merkezidir.

Programı başlatmak için masaüstündeki **TotalMedia Center** simgesini tıklatın.

TotalMedia Center yalnız belirli modellerde bulunur.

Ana menü

Ana menüde, Oyun, Film, Müzik, Fotoğraf ve Video dahil beş işlev bulunur. Kullanmak istediğiniz işlevi açmak için simgelerden birini tıklatın.



Oyun

Oyun işlevi size çeşitli oyun seçenekleri sunar.



Film

Film işlevi DVD oynatmanızı sağlar.

Dahili optik disk sürücü ve desteklenen formatı modele göre değişebilir.

Müzik

Müzik işlevi müzik dosyalarını veya ses CD'lerini görselleştirmelerle birlikte dinlemenizi ve sevdiğiniz şarkılardan çalma listeleri oluşturmanızı sağlar.



Fotoğraf

Fotoğraf işlevi fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntülemenizi veya fotoğraflarınıza küçük düzeltmeler uygulamanızı sağlar.



Video

Video işlevi video dosyalarınızı oynatmanızı sağlar.

TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 DVD oynatmanızı sağlar. Optik sürücüye bir DVD yerleştirdiğinizde, DVD otomatik olarak çalmaya başlar. TotalMedia Theater 3 aynı zamanda Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE eklentisi ve video dosyalarının oynatılmasını destekler.

- TotalMedia Theater 3 yalnız belirli modellerde bulunur.
- Dahili optik disk sürücü ve desteklenen formatı modele göre değişebilir.

Sistemin kurtarılması

Gizli Disk Bölümünün Kullanımı

Kurtarma Disk Bölümü fabrikada sisteminize kurulan işletim sistemi, sürücüler ve yardımcı programların bir imajını içerir. Kurtarma Disk Bölümü, sabit diskiniz düzgün bir şekilde çalışıyor ise sistem yazılımını orijinal çalışma durumuna hızlı bir şekilde geri yükleyen kapsamlı bir kurtarma çözümü sunar. Kurtarma Disk Bölümünü kullanmadan önce veri dosyalarınızı (Outlook PST dosyaları gibi) bir USB aygıtına ya da bir ağ sürücüsüne kopyalayın ve özelleştirilmiş yapılandırma ayarlarını (ağ ayarları gibi) bir yere not edin.

"RECOVERY" (KURTARMA) olarak adlandırılan disk bölümünü SİLMEYİN. Kurtarma Disk Bölümü fabrikada oluşturulur ve silinirse kullanıcı tarafından tekrar geri yüklenemez. Kurtarma işlemi ile sorunlar yaşarsanız sisteminizi yetkili bir ASUS servis merkezine götürün.

Gizli bölümden sistem kurtarma işlemi gerçekleştirmeden önce BIOS ayarından **Boot Booster** özelliğini devre dışı bırakın. Ayrıntılı bilgi için bu bölümün sonuna bakın.

1. Sistem açılırken <**F9**> tuşuna basın (bir Kurtarma Disk Bölümü gerektirir).
2. **ASUS Recovery System** penceresi açılır. **Windows'u bir birime kurtar** seçeneğini işaretleyin.
3. Minimum 20GB alanı olan bir birim seçin ve **İleri**'yi tıklatın.
4. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
5. Sistem kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
6. Windows® OS'ye giriş için dil, zaman dilimi, klavye, bilgisayar adı ve kullanıcı adını seçin.

Boot Booster

BIOS kurulumundaki Boot Booster öğesi EeeBox PC önyükleme sürenizi kısaltmanıza yardım eder. Ancak herhangi bir EeeBox PC bileşenini değiştirmeden önce bu BIOS öğesini devre dışı BIRAKMALISINIZ veya sistem kurtarma (USB flash diskinden, harici optik sürücüden ya da gizli bölümden) gerçekleştirmelisiniz. Boot Booster öğesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Sistemi başlatın ve POST ekranını görüntülemek için önyükleme sırasında **<F2>** tuşuna basın. BIOS ayarına girmek için tekrar **<F2>** tuşuna basın.
2. **Boot Booster** seçeneğini [Disabled] olarak belirleyin.

POST ekranını göremezseniz veya yukarıdaki talimatı gerçekleştirerek BIOS ayarına giremezseniz, sistemi yeniden başlatın ve önyükleme sırasında tekrar tekrar <F2> tuşuna basın.



3. Yapılandırmayı kaydetmek için **<F10>** tuşuna basın ve EeeBox PC'yi yeniden başlatın.

Donanım değişikliğini veya sistem kurtarma işlemini tamamladıktan sonra Boot Booster'i etkinleştirmeyi unutmayın.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/ LCD Telephone	+49-1805-010920
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com