Čeština

EeeTop PC

Uživatelská příručka



Série ET20

CZ5211

První edice V1
Prosinec 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Výrobky a názvy společností uvedené véto příručce mohou nebo nemusí být registrovanými ochrannými známkami nebo autorskými právy jejich příslušných společností a jsou použity pouze pro účely označení. Veškeré ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zajištěno, že obsah této příručky je správný a aktuální. Výrobce nicméně neručí za přesnost jejího obsahu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění provádět změny.

Obsah

Obsah 3
Poznámky 5
Prohlášení pro Federální komunikační komisi 5
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací 6
Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu 6
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC) 6
Varování o značce CE 7
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény 7
REACH 8
Sběr a recyklace 9
Poznámky k této příručce 9
Bezpečnostní zásady 10
Instalace systému 10
Péče během používání 10
Vítejte 11
Obsah krabice 11
Seznámení s EeeTop PC 12
Pohled zepředu 12
Pohled zezadu 15
Boční pohled 17
Používání klávesnice 18
Umístění počítače EeeTop PC 19
Umístění na pracovní ploše 19
Instalace počítače EeeTop PC 20
Připojení drátové klávesnice a myši 20
Připojení napájení systému 21
Vypnutí napájení 21
Konfigurace bezdrátového připojení 22
Konfigurace pevného připojení 23
Použití statické IP adresy 23
Použití dynamické IP 24

Konfigurace zvukového výstupu 25
Konfigurace reproduktorů 25
Připojení reproduktorů 25
Konfigurování nastavení výstupu zvuku 26
Obnovení vašeho systému 27
Využití skrytého oddílu 27
Použití obnovovacího DVD 28

Poznámky

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení je v souladu s Částkou 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení Třídy B, dle Částky 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení IC vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům pro vystavení IC radiovým frekvencím, vyhněte se prosím přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
- Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
- Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
- Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
- Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Varování o značce CE

Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.

CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.

CE !

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až 13

NEROZEBÍREJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly ze strany uživatelů rozmontovány.

Upozornění ohledně lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Žádné vystavení tekutinám

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Sběr a recyklace

Staré počítače, notebooky a další elektronická zařízení obsahují nebezpečné chemické látky, které v případě likvidace na skládkách mohou poškodit životní prostředí. Při recyklaci jsou kovy, plasty a součástky nalezené ve starém počítači separovány a znovu využity při výrobě nových výrobků. A životní prostředí je chráněno před jakoukoli nekontrolovanou kontaminací škodlivými chemickými látkami.

Společnost ASUS spolupracuje s výrobci, kteří využívají recyklaci a kteří dodržují přísné standardy na ochranu našeho životního prostředí, pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a pro dodržování globálních zákonů na ochranu životního prostředí. Náš závazek recyklování vašeho starého vybavení vychází z naší snahy mnoha způsoby chránit životní prostředí.

Další informace o recyklaci výrobků ASUS a kontakty jsou k dispozici na stránce GreenASUS Takeback and Recycling (Sběr a recyklace GreenASUS) (http://green.asus.com/english/takeback.htm).

Poznámky k této příručce

Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce.

VAROVÁNÍ: Zásadní informace, kterými se MUSÍTE řídit, abyste předešli případným zraněním.

DŮLEŽITÉ: Pokyny, které při provádění úkonu MUSÍTE dodržovat.

TIP: Tipy a užitečné informace, které vám pomohou provést daný úkon.

POZNÁMKA: Doplňující informace ke zvláštním situacím.

Veškeré obrázky a kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační. Specifikace skutečného produktu a obrazovky softwaru se mohou v různých oblastech lišit. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač EeeTop PC ET20 Series byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C až 40˚C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čištěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Dotyková obrazovka vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zajištěna optimální citlivost dotyku. Chraňte obrazovku před cizími předměty nebo nadměrným nahromaděním prachu. Pokyny pro čištění obrazovky:
  - Vypněte systém a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - Nastříkejte na dodaný čistící hadřík malé množství domácího čističe skla a opatrně otřete povrch obrazovky.
  - Nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
  - K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
  - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
  - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
  - Změnil se výkon systému.

Vítejte

Blahopřejeme vám k zakoupení EeeTop PC ET20 Series. Na následujících obrázcích je zobrazen obsah krabice vašeho nového produktu. Pokud je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

Obsah krabice

		
Série EeeTop PC ET20	**Klávesnice**	**Myš**
		
Napájecí adaptér	**Napájecí kabel**	**Podpůrný disk DVD**
	**Poznámka:** **1. Počet a obsah disků se může v jednotlivých oblastech lišit.** **2. Obrázky klávesnice, myši a zdroje napájení jsou pouze orientační. Specifikace skutečného produktu se mohou v jednotlivých oblastech lišit.**	
Záruční list		

Seznámení s EeeTop PC

Pohled zepředu

Na následujícím obrázku jsou popsány části na této straně počítače.



1 **Webkamera**

Integrovaná webkamera s mikrofonem umožňují účastnit se videokonferencí online.

2 **Indikátor LED webkamery**

Ukazuje, že je webkamera aktivována.

3 Mikrofon (vestavěný)

Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, projevy, zvukové záznamy a multimediální aplikace.

Pokyny pro optimalizaci výkonu mikrofonu prostřednictvím správce zvuku Realtek HD Audio Manager:

1. Poklepáním na v oznamovací oblasti otevřete **Správce zvuku Realtek HD**.
2. Klepněte na kartu **Mikrofon** a klepnutím na **Potlačení šumu** a **Eliminace akustické ozvěny** vylepšete výkon mikrofonu.
3. Po dokončení klepněte na **OK**.

4 Displej LCD

20 palcový displej LCD s optimálním rozlišením 1600 x 900.

5 Vypínač

Vypínač vám umožňuje systém ZAPNOUT/VYPNOUT.

6 **Indikátor LED pevného disku**

Ukazuje činnost pevného disku.

Indikátor LED bezdrátové místní sítě LAN

Ukazuje, že je vnitřní bezdrátová místní síť LAN aktivována. (Aby bylo možné používat bezdrátovou místní síť LAN, je zapotřebí provést softwarová nastavení v systému Windows®.)

7 **Tlačítko Nahoru**

Stisknutím můžete posouvat nahoru při navigování v nabídce.

8 **Tlačítko Nabídka**

Klepnutím zobrazíte nabídku.

9 **Tlačítko Dolů**

Stisknutím můžete posouvat dolů při navigování v nabídce.

10 **Tlačítko Domů**

Stisknutím můžete přepínat mezi pracovní plochou systému a aplikacemi.

Pohled zezadu

Na následujícím obrázku jsou popsány části na této straně počítače.



1 **Podstavec**

Umožňuje zorientovat systém do svislé polohy.

2 **Port zámku Kensington®**

Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení počítače pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington®. Tyto bezpečnostní výrobky zpravidla obsahují kovový kabel a zámek, který brání odpojení počítače od pevného předmětu.

3 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty a pevné disky.

4 **Port místní sítě LAN**

Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.

5 **Vstup napájení (stejnosměrné napětí 19 V)**

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.

Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

Boční pohled

Na následujícím obrázku jsou popsány části na této straně počítače.



1 **Čtečka paměťových karet**

Aby bylo možné načítat paměťové karty, je obvykle nezbytné zakoupit samostatně externí čtečku paměťových karet. Vestavěná čtečka paměťových karet umožňuje načítat karty MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro používané v různých zařízeních, například v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 přehrávačích, mobilních telefonech a PDA.

2 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty a pevné disky.

3 **Zdířka pro připojení mikrofonu**

Zdířka pro připojení mikrofonu je určena pro připojení mikrofonu pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.

4 **Zdířka pro připojení sluchátek/zvukového výstupu**

Zdířka při připojení stereofonních sluchátek 1/8" (3,5 mm) slouží k připojení výstupního zvukového signálu systému k reproduktorům se zesilovačem nebo ke sluchátkům. Při použití této zdířky budou automaticky deaktivovány integrované reproduktory.



5 **Optická jednotka**

Tento systém je dodáván v různých modelech s různými optickými jednotkami zásuvkového nebo štěrbinového typu. Zabudovaná optická jednotka může podporovat kompaktní disky (CD) a/nebo digitální videodisky (DVD) a může umožňovat zápis (R) nebo přepis (RW). Podrobnosti viz prodejní specifikace každého modelu.

Používání klávesnice

EeeTop PC je dodáván s kabelovou klávesnicí, která vám usnadní ovládání přístroje.

Následující obrázky klávesnic jsou pouze orientační. Specifikace skutečného produktu se mohou v jednotlivých oblastech lišit.



Umístění počítače EeeTop PC

Umístění na pracovní ploše

Umístěte svůj EeeTop PC na rovný povrch jako je pracovní nebo psací stůl a zatáhnutím otevřete podstavec, dokud nezaklapne na místo. Potom nakloňte zobrazovací panel mezi 12 a 27 stupni ze svislé polohy.



Instalace počítače EeeTop PC

Připojení drátové klávesnice a myši

Připojte klávesnici k portu **USB** na zadním panelu (1). Můžete rovněž připojit klávesnici k portu **USB** na levé straně, pokud kabel klávesnice dostatečně dlouhý. Potom připojte myš k portu **USB** klávesnice (2). (k dispozici u vybraných modelů)



- Není-li na klávesnici žádný port USB, připojte myš k některému z portů USB v počítači EeeTop PC.
- Obrázky uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný vzhled a specifikace (kabelové nebo bezdrátové) klávesnice a myši se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Připojení napájení systému

Připojte dodaný napájecí adaptér ke zdířce **DC IN** na zadním panelu (1 2 3) a potom zapněte systém stisknutím **vypínače** na předním panelu (4).



VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k elektrické zásuvce před připojením zástrčky stejnosměrného napětí k systému. V opačné případě může dojít k poškození adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.



Vypnutí napájení

- Pro uvedení systému do úsporného režimu stiskněte **Vypínač** na předním panelu. Chcete-li přepnout počítač zpět do operačního systému, znovu stiskněte **vypínač**, klepněte myší, dotkněte se displeje nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
- Chcete-li počítač zcela vypnout, postupujte podle běžného postupu vypínání systému Windows nebo stiskněte a podržte **vypínač** po dobu pěti sekund.

Konfigurace bezdrátového připojení

1. V oznamovací oblasti systému Windows® klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu **bezdrátové sítě** a vyberte **View Available Wireless Networks (Zobrazit dostupné bezdrátové sítě)**.

2. Ze seznamu vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.

Podle potřeby zadejte síťový bezpečnostní klíč.



3. Po úspěšném navázání spojení je zobrazen stav připojení.



Konfigurace pevného připojení

Použití statické IP adresy

1. V oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě a vyberte **Open Network Connections (Otevřít síťová připojení)**.



2. Klikněte pravým tlačítkem na **Local Area Connection (připojení k místní síti)** a zvolte **Properties (vlastnosti)**.



3. Zvolte **Internet Protocol (TCP/IP)** a klikněte na **Properties (vlastnosti)**.



4. Vyberte možnost **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
5. Zadejte vaše údaje **IP address (Adresa IP)**, **Subnet mask (Maska podsítě)**, a **Default gateway (Výchozí brána)**.
6. Podle potřeby zadejte adresu **Preferred DNS server (Upřednostňovaný server DNS)**.
7. Po zadání všech příslušných údajů dokončete konfiguraci klepnutím na tlačítko **OK**.



Použití dynamické IP

1. Zopakujte kroky 1 - 3 z předchozí části.
2 Zvolte **Obtain an IP address automatically (automaticky získat adresu IP)** a klikněte na **OK**.



Konfigurace zvukového výstupu

EeeTop PC podporuje různé druhy zvukových konfigurací. Nastavte systém použitím stereo reproduktorů nebo vícekanálového reproduktorového systému.

Konfigurace reproduktorů

Nastavte systém pomocí následujících konfigurací reproduktorů:

Název	Reproduktorový systém
2kanálová reproduktorová soustava (stereo)	Levý a pravý reproduktor.

Zdířka zvuku	SLuchátka/dvoukanálový
	Zvukový výstup
	Vstup mikrofonu

Stereofonní sada reproduktorů je L-P dvoukanálový reproduktorový systém. Vícekanálový reproduktorový systém má levý přední a pravý přední kanál a levý zadní a pravý zadní kanál (prostorový zvuk).

Připojení reproduktorů

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled zdířek zvuku na zadním panelu a informace o jejich funkci.

Pro stereofonní reproduktory nebo sluchátka

Zdířka zvuku	Popis
	Slouží k připojení stereofonních reproduktorů nebo sluchátek.

Konfigurování nastavení výstupu zvuku

Po připojení soustavy reproduktorů k počítači Eee Top se pro konfiguraci nastavení reproduktorů řiďte níže uvedenými kroky:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlasitosti v oznamovací oblasti systému Windows® a klepněte na **Adjust Audio Properties (Upravit zvukové vlastnosti)**.

2. Klepněte na kartu **Volume (Hlasitost)** a poté klepnutím na položku **Advanced (Upřesnit)** nakonfigurujte nastavení reproduktorů.



3. Klepněte na kartu **Speakers (Reproduktory)**. Z rozevírací nabídky vyberte konfiguraci reproduktorů, kterou používáte, a klepněte na tlačítko **OK**.



Obnovení vašeho systému

Využití skrytého oddílu

Obnovovací DVD obsahuje obraz operačního systému, ovladačů a nástrojů továrně nainstalovaných na vašem systému. Obnovovací oddíl poskytuje komplexní obnovovací řešení, které rychle obnoví váš systém do původního provozního stavu za předpokladu, že je váš pevný disk funkční. Před použitím obnovovacího oddílu překopírujte vaše datové soubory (jako např. PST soubory z Outlooku) na USB zařízení nebo síťový disk a poznamenejte si jakákoli přizpůsobená nastavení (jako jsou nastavení sítě).

1. Zapněte počítač.
2. Po zobrazení loga EeeTop PC stiskněte klávesu **<F9>** (vyžaduje obnovovací oddíl).
3. Otevře se okno **ASUS Recovery CD/DVD** (**Disk ASUS CD/DVD pro obnovu**). Vyberte možnost **Obnovit systém do oddílu**.
4. Řiďte se instrukcemi na obrazovce pro dokončení procesu obnovení.

Během obnovy systému přijdete o všechna svá data. Ujistěte se, že je před obnovením systému zazálohujete.

5. Po obnovení systému restartujte počítač.
6. Nastavte váš jazyk, časové pásmo, klávesnici, název počítače a uživatelské jméno pro vstup do operačního systému Windows®.

Použití obnovovacího DVD

Obnovovací DVD obsahuje obraz operačního systému továrně nainstalovaného na vašem systému. Obnovovací DVD ve spolupráci s podpůrným DVD poskytuje komplexní obnovovací řešení, které rychle obnoví váš systém do původního provozního stavu za předpokladu, že je váš pevný disk funkční. Před použitím obnovovacího DVD překopírujte vaše datové soubory (jako např. PST soubory z Outlooku) na USB zařízení nebo síťový disk a poznamenejte si jakákoli přizpůsobená nastavení (jako jsou nastavení sítě).

1. Zapněte systém a během spouštění stiskněte **<F2>**, aby se zobrazila obrazovka POST. Dalším stiskem **<F2>** otevřete nastavení BIOSu.

2. Nastavte **Boot Booster** na [Disabled].

Pokud neuvidíte obrazovku POST nebo se vám nepovede otevřít nastavení BIOSu podle výše uvedených pokynů, restartujte systém a zkuste během spouštění opakovaně stisknout <F2>.



3. Stiskem **<F10>** uložte konfiguraci a spusťte Eee PC znovu.



4. Když se zobrazí logo EeeTop, stisknutím tlačítka **<Esc>** vstupte do nabídky **Please Select boot device**.
5. Vložte do obnovovací DVD do optické mechaniky a zvolte si optickou mechaniku ("DVDROM: XXX") jako zaváděcí zařízení. Stiskněte **<Enter>** a poté stiskněte libovolnou klávesu pro pokračování.
6. Otevře se okno **ASUS Recovery CD/DVD** (**Disk ASUS CD/DVD pro obnovu**). Zvolte, kam má být nový systém nainstalován.

   Možnosti jsou:

   Obnovit Windows na oddíl

   Tato možnost smaže pouze oddíl, který vyberete níže, což vám umožní zachovat ostatní oddíly a vytvořit nový systémový oddíl jako disk "C". Zvolte oddíl a klikněte na **NEXT** (další).

   Obnovit WIndows na celý pevný disk

   Tato volba vymaže z pevného disku všechny oddíly a obnoví operační systém. Zvolte a klikněte na **Yes** (ano).

Při volbě **Obnovit systém na celý pevný disk bude celý pevný disk** jedním oddílem a obnova stiskem F9 už nebude možná. Proto důrazně doporučujeme využít obnovu operačního systému stiskem F9.

7. Řiďte se instrukcemi na obrazovce pro dokončení procesu obnovení.

Během obnovy systému přijdete o všechna svá data. Ujistěte se, že je před obnovením systému zazálohujete.

8. Po obnovení systému restartujte počítač.
9. Nastavte váš jazyk, časové pásmo, klávesnici, název počítače a uživatelské jméno pro vstup do operačního systému Windows®.

- Tento disk DVD pro obnovu je určen pouze pro počítač EeeTop PC. NEPOUŽÍVEJTE jej s jinými počítači. Veškeré aktualizace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.
- Pamatujte, že musíte Boot Booster znovu zapnout, až dokončíte změnu hardwaru nebo obnovení systému.

Výrobce	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, město	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Země	TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, město	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Země	GERMANY