Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Slovensky

All-in-one PC

Návod na obsluhu

Séria ET24

SK6065

Prvé vydanie V1
September 2010

Autorské práva © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na účely označenia. Všetky obchodné značky sú majetkom ich patričných vlastníkov.

Našou snahou bolo zabezpečiť to, aby obsah tohto návodu bol správny a aktuálny. Predsa len však výrobca neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti obsahu tohto návodu a zároveň si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho oznámenia.

Obsah

Vyhlásenia 5
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) 5
Prehlásenie Kanadského odboru pre komunikácie 6
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu 6
Prehlásenie o zhode (Smernica o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach 1999/5/EC) 6
Varovanie týkajúce sa označenia CE 7
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény 7
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku 8
Oznámenia ohľadne REACH 9
Upozornenia ohľadne TV tunera 9
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia 10
Služby spätného prevzatia výrobkov 10
Poznámky k tomuto návodu 11
Bezpečnostné informácie 12
Inštalácia systému 12
Starostlivosť počas používania 12
Vitajte 13
Obsah balenia 13
Spoznajte svoj All-in-one PC 14
Pohľad spredu 14
Pohľad zozadu 16
Bočný pohľad 18
Používanie dotykovej obrazovky 20
Zobrazenie dotykového ukazovateľa 20
Čistenie dotykovej obrazovky 21
Používanie klávesnice 22
Funkčné klávesy 23
Umiestnenie All-in-one PC 24
Umiestnenie na pracovnej ploche 24
Montáž na stenu 25

Inštalácia All-in-one PC 27
Pripojenie káblovej klávesnice a myši 27
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši 27
Zapnutie systému 28
Vypnutie 28
Konfigurácia bezdrôtového pripojenia 29
Konfigurácia káblového pripojenia 30
Používanie statickej IP 30
Používanie dynamickej IP (PPPoE) 32
Bezdrôtové pripojenie Bluetooth 35
Konfigurácia audio výstupu 37
Konfigurácie reproduktorov 37
Pripojenie reproduktorov 37
Konfigurácia nastavení pre audio výstup 38
Pretaktovanie PC všetko v jednom 39
Nabíjanie okuliarov 3D Vision 40
Konfigárácia nastavenia 3D Vision 40
Pôžitok z 3D zobrazenia 41
Nastavenie obnovovacieho kmitočtu 42
Výmena alebo aktualizácia pamäte 43
Obnova systému 44
Používanie skrytého segmentu 44
Obnovovanie operačného systému na štandardne nastavené rozdelenie z výroby (F9 Recovery (Obnova)) 44
Zálohovanie štandardne nastavených údajov prostredia z výroby na USB kľúč (F9 Backup (Zálohovanie) 44
Používanie USB kľúča (Obnova z USB kľúča) 45
Technická podpora pre okuliare nVIDIA 3D Vision 46

Vyhlásenia

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé interferencie.
- Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielať rádiofrekvenčnú energiu; ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi výrobcu, môže zapríčiniť škodlivé rušenie rádiokomunikačných zariadení. Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B článku 15 Pravidiel FCC. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky k inému okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- V prípade pochybností sa obráťte na predajcu alebo kvalifikovaného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Varovanie ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie

Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované podľa dodávaných pokynov a anténa(y) používaná pre tento vysielač musí byť nainštalovaná tak, aby bola zabezpečená aspoň 20 cm vzdialenosť od všetkých osôb a zároveň nesmie byť spoločne umiestnená alebo prevádzkovaná v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Koncoví užívatelia a osoby vykonávajúce inštaláciu musia zabezpečiť inštaláciu antény a prevádzkové podmienky vysielača tak, aby boli dodržané požiadavky ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie.

Prehlásenie Kanadského odboru pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprevyšuje limitné hodnoty pre Triedu B týkajúce sa emisií rádiového šumu z digitálnych zariadení stanovené na základe nariadení o rádiovej interferencii Kanadského odboru pre komunikácie.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.

Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu.
- Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Prehlásenie o zhode (Smernica o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach 1999/5/EC)

Nasledujúce položky boli zrealizované a považujú sa za platné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdraviaa bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Zostavy rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu, pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr).

Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

ZÁKAZ ROZOBERANIA

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli rozobraté užívateľom.

Varovanie ohľadne lítium iónovej batérie

UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Nevystavujte účinkom tekutín

NEVYSTAVUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE v rámci vplyvu kvapalín, dažďa alebo vlhkosti. Tento výrobok nie je odolný voči účinkom vody ani oleja.

Tento symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) chemické látky používané v našich výrobkoch sme uviedli na stránke ASUS REACH na adrese HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

Upozornenia ohľadne TV tunera

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného" dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950
REACH SVHC - EÚ
RoHS - Kórea
Švajčiarske zákony o energiách

Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky, akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Poznámky k tomuto návodu

Aby ste sa uistili, že činnosti vykonávate správne, všimnite si nasledujúce symboly, ktoré sú použité v rámci tohto návodu.

VAROVANIE: Životne dôležité informácie, ktoré MUSÍTE dodržiavať, aby ste zabránili osobnému poraneniu.

DÔLEŽITÉ: Pokyny, ktoré MUSÍTE dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.

TIP: Tipy a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu dokončiť úlohu.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie týkajúce sa zvláštnych situácií.

Všetky obrázky a snímky obrazovky uvedené v tomto návode slúžia iba ako pomôcka. Aktuálne technické špecifikácie výrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa môžu teritoriálne líšiť. Najnovšie informácie nájdete na stránke spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com.

Bezpečnostné informácie

Váš výrobok All-in-one PC série ET24 bol navrhnutý a skúšaný tak, aby spĺňal najnovšie normy týkajúce sa bezpečnosti zariadení informačných technológií. Predsa len však kvôli vlastnej bezpečnosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Inštalácia systému

- Pred začatím práce so systémom si prečítajte a postupujte podľa pokynov uvedených v dokumentácii.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody alebo tepelného zdroja akým je radiátor.
- Systém umiestnite na stabilný povrch.
- Otvory na skrinke slúžia na ventiláciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Zabezpečte, aby okolo systému bolo dostatočné miesto pre ventiláciu. Do vetracích otvorov nevkladajte predmety žiadneho druhu.
- Tento výrobok používajte v prostrediach kde sa okolitá teplota pohybuje v rozmedzí 0 ˚C až 40 ˚C.
- Ak používate predlžovací kábel presvedčte sa, že hodnota ampérov výrobkov pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov kábla.

Starostlivosť počas používania

- Po sieťovom káble nechoďte ani na neho nič neukladajte.
- Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékoľvek iné tekutiny.
- Počas doby, kedy je systém vypnutý je stále v systéme malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému odpojte od zásuviek všetky káble prívodu elektrickej energie, káble pripojenia do siete a káble pripojenia k modemu.
- Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:
  - Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
  - Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.
  - Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
  - Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani tvrdé tkaniny.
- Ak v rámci výrobku zistíte nasledujúce technické problémy, odpojte kábel prívodu elektrickej energie a spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo s predajcom.
  - Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
  - Na systém sa rozliala tekutina.
  - Systém nepracuje správne aj napriek tomu, že postupujete podľa pokynov na obsluhu.
  - Systém spadol, alebo ak došlo k poškodeniu skrinky.
  - Výkon systému sa mení.

Vitajte

Blahoželáme vám k zakúpeniu výrobku All-in-one PC série ET24. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený obsah balenia vášho nového výrobku. Ak je ktorákoľvek z nasledujúcich položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom.

Obsah balenia

		
Séria All-in-one PC ET24	**Klávesnica (káblová alebo bezdrôtová)**	**Myš (káblová alebo bezdrôtová)**
		
Adaptér striedavého prúdu	**Sieťový kábel**	**Stručný návod**
		
Záručný list	**Okuliare 3D Vision**	
Prenosné zariadenie TV USB (voliteľné)	**Prijímacie prenosné zariadenie KBM USP (voliteľné)**	**Diaľkové ovládanie**

Poznámka:

1. **Číslo a obsah disku sa môžu teritoriálne líšiť.**
2. **Vyobrazenia klávesnice, myši, zdroja napájania, prenosného zariadenia TV USB a prijímacieho zariadenia KBM USB sú len na porovnanie. Skutočné technické parametre sa môžu meniť podľa oblastí.**
3. **Okuliare 3D Vision sa nevydávajú na lekársky predpis, nie sú to slnečné okuliare a ani ochranné okuliare. Tieto okuliare NEPOUŽÍVAJTE na žiadne bežné potreby nosenia okuliarov (napríklad pri vedení vozidla, na čítanie, ako ochrana pred slnečným svetlom alebo ultrafialovým žiarením a podobne), pretože by ste mohli utrpieť zranenie.**

Spoznajte svoj All-in-one PC

Pohľad spredu

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.



1 **Web kamera**

Zabudovaná web kamera s mikrofónom umožňujú začať on-line video komunikáciu.

2 **3D Vision IR port (na vybraných modeloch)**

3D Vision IR port prenáša signály 3D zobrazenia do okuliarov 3D počas prehrávania 3D video hry alebo sledovania 3D filmov.

3 **LCD displej (Funkcia aktivovaná dotykom v prípade niektorých modelov)**

23.6 palcový LCD displej s optimálnym rozlíšením 1600 x 900 alebo 1920 x 1080 je vybavený dotykovou funkciou, ktorá prináša digitálny svet do vašich končekov prstov. Displej je vybavený panelom 3D 120 Hz.

4 **Systém audio reproduktorov**

Zabudovaný systém stereofónnych reproduktorov umožňuje počúvanie zvuku bez dodatočného príslušenstva. Multimediálny zvukový systém je vybavený integrovaným digitálnym ovládačom zvuku, ktorý vydáva plný, vibrujúci zvuk (výsledky je možné vylepšiť pomocou externých slúchadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

Pohľad zozadu

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.



1 **DCIN Napájanie (jednosmerný prúd 19 V)**

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC. Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér.

Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Adaptér nezakrývajte a nedržte ho v blízkosti svojho tela.

2 **Port LAN**

Osem kolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernet káble, a to pre pripojenie k lokálnej sieti.

3 **Vstupný HDMI port (na vybraných modeloch)**

HDMI (rozhranie na prenos multimediálnych médií pri vysokom rozlíšení) je audio/video rozhranie na prenos nekomprimovaných digitálnych dát medzi zdrojmi zvuku a obrazu ako napríklad káblový prijímač a prehrávač DVD.

4 **Výstup pre displej (monitor) (na vybraných modeloch)**

15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji.

5 **Vstup pre anténu (na vybraných modeloch)**

Vstup pre anténu je určený na príjem signálu v TV frekvencii a umožňuje používanie s anténou na digitálnu televíziu alebo vstupom z predplatných televíznych služieb. Táto anténa môže prijímať digitálny televízny signál. Káblová prípojka môže prijímať digitálny a analógový televízny signál v závislosti od platených služieb.

6 **USB port**

Port univerzálnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilný so zariadeniami s podporou USB, ako sú klávesnice, myši, fotoaparáty a mechaniky pevných diskov.

Porty USB môžu v závislosti od vášho modelu podporovať dáta USB 2.0 alebo USB 3.0.

Počet USB portov sa mení podľa jednotlivých modelov.

Bočný pohľad

Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane systému.



1 **Čítačka pamäťových kariet**

Aby ste dokázali načítať údaje z pamäťových kariet, je štandardne potrebné zakúpiť externú čítačku pamäťových kariet. Zabudovaná čítačka pamäťových kariet dokáže čítať pamäťové karty SD zo zariadení, akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA.

2 **USB port**

Port univerzálnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilný so zariadeniami s podporou USB, ako sú klávesnice, myši, fotoaparáty a mechaniky pevných diskov.

Porty USB môžu v závislosti od vášho modelu podporovať dáta USB 2.0 alebo USB 3.0.

3 **Konektor pre mikrofón**

Konektor pre pripojenie mikrofónu bol navrhnutý pre pripojenie mikrofónu s cieľom využívať ho pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

4 **Konektor pre slúchadlá / audio výstup**

Konektor pre stereo slúchadlá (3,5 mm) sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu zo systému k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám. Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

5 **Optická mechanika**

Zabudovaná optická mechanika môže podporovať kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne video disky (DVD) a môže obsahovať funkciu záznamu (R) alebo prepisu (RW). Podrobnosti nájdete v marketingových špecifikáciách na každom modeli.

6 **Sieťový spínač**

Sieťový vypínač vám umožňuje ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ systém.

7 **Tlačidlo so šípkou hore**

Stlačením zobrazíte priamo ponuku hlasitosti alebo jasu. Alebo toto tlačidlo môžete použiť pri navigovaní v iných ponukách na rolovanie hore.

Definícia tohto tlačidla sa mení podľa jednotlivých modelov.

8 **Tlačidlo Menu**

Stlačením zobrazíte hlavnú ponuku.

Možnosti ponuky sa líšia podľa jednotlivých modelov.

9 **Tlačidlo so šípkou nadol**

Stlačením zobrazíte priamo ponuku zdroja alebo hlasitosti. Alebo toto tlačidlo môžete použiť na rolovanie dolu pri navigovaní v iných ponukách.

Definícia tohto tlačidla sa líši podľa jednotlivých modelov.

Používanie dotykovej obrazovky

Zariadenie All-in-one PC prináša digitálny svet do vašich končekov prstov. Niekoľkými dotykmi môžete PC všetko v jednom zmeniť tak, aby fungoval ako váš príkaz. Vaše dotykové funkcie podobné myši:

- Dotyk = ľavé kliknutie myšou
- Dotyk a podržanie = pravé kliknutie myšou



Obrazovka aktivovaná dotykom je dostupná v prípade vybraných modelov.

Zobrazenie dotykového ukazovateľa

Dotykový ukazovateľ alebo virtuálna myš vám umožňujú pohodlné používanie dotykovej obrazovky. Zobrazenie dotykového ukazovateľa

1. Na pracovnej ploche Windows® kliknite na **Štart** > **Ovládací panel** > **Zobrazit zařízení a tiskárnu**.



2. Klepnutím na **Změnit potvďte nastavení**.



3. Kliknite na kartu **Dotykové** v hornej časti a kliknite na políčko pred **Zobraziť dotykový ukazovateľ pokiaľ pracujem s položkami na obrazovke**. Kliknutím na **OK** konfiguráciu dokončíte.



4. Po dotknutí sa obrazovky uvidíte na obrazovke virtuálnu myš.

Čistenie dotykovej obrazovky

Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:

- Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.
- Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
- Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani tvrdé tkaniny.

Používanie klávesnice

Váš počítač All-in-one PC sa dodáva s káblovou alebo bezdrôtovou klávesnicou, ktorá slúži na ovládanie systému.

Nasledujúce obrázky týkajúce sa klávesnice slúžia iba ako pomôcka. Skutočné technické špecifikácie výrobku sa môžu teritoriálne líšiť.





Funkčné klávesy

V nasledujúcej tabuľke sú zadefinované farebné funkčné klávesy klávesnice. Aby ste získali prístup k farebne vyznačeným príkazom, podržte **Funkčný kláves** pri súčasnom stlačení klávesu s farebne vyznačeným príkazom.

Skutočné farebné funkčné klávesy a podporované príkazy sa môžu v rámci jednotlivých modelov líšiť.

	Fn + F1: Uvedie systém do režimu pozastavenia.
	**Fn + F2:** Prepína medzi zapnutím alebo vypnutím internej bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth (vo vybratých modeloch) so zobrazením na obrazovke. V prípade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajúci LED indikátor LAN. Pre používanie bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonať softvérové nastavenia Windows®.
	Fn + F5: Znižuje jas displeja.
	Fn + F6: Zvyšuje jas displeja.
	Fn + F7: ZAPÍNA a VYPÍNA LCD displej.
	**Fn + F10:** ZAPÍNA a VYPÍNA reproduktory.
	**Fn + F11:** Znižuje hlasitosť reproduktora.
	**Fn + F12:** Zvyšuje hlasitosť reproduktora.
	Fn + Medzera (hlavné Super Hybrid Engine): Prepína medzi rôznymi režimami úspory energie. Na obrazovke sa zobrazení vybratý model.
	**Fn + V:** ZAPÍNA a VYPÍNA zabudovanú web kameru.

Umiestnenie All-in-one PC

Umiestnenie na pracovnej ploche

PC všetko v jednom umiestnite na rovnú plochu ako je tabuľa alebo pracovný stôl,vytiahnite stojan a displej nakloňte z jeho vzpriamenej polohy do 12 alebo 25 stupňového uhla.

Keď displej nakloníte do 12 stupňového uhla, zvuk cvaknutia indikuje, že displej je naklonený v správnom uhle. Nenakláňajte do uhla menšieho ako 12 stupňov, aby displej nespadol dopredu.



Montáž na stenu

Na namontovanie vášho PC všetko v jednom si musíte zakúpiť voliteľný podložný montážny adaptér, podložku pre montáž na stenu a súpravu pre montáž na stenu. Podložku pre montáž na stenu namontujte podľa nasledovných pokynov.

Nasledovné pokyny sú len na porovnanie. Skutočné postupy montovania sa môžu meniť podľa toho, akú súpravu pre montáž na stenu ste si zakúpili.

1. Zo stojanu odskrutkujte štyri skrutky, aby sa stojan uvoľnil. Tieto skrutky si odložte pre budúce použitie v prípade, že stojan budete chcieť znovu namontovať.



2. Podložný montážny adaptér vyrovnajte s otvormi v zadnej časti PC všetko v jednom a namontujte ho. Podložný adaptér zaistite štyrmi skrutkami.



3. Správne orientovanú podložku pre montáž na stenu upevnite na podložný adaptér pomocou štyroch skrutiek.



4. All-in-one PC bezpečne zaveste na súpravu pre montáž na stenu.

Súprava pre montáž na stenu je na tomto obrázku znázornená len na porovnanie.



5. Súpravu pre montáž na stenu upevnite na stenu podľa obrázkov, ktoré sú popísané v návode na montáž dodanom v balíku súpravy pre montáž na stenu.

Z dôvodu vetrania ponechajte medzi zariadením a stenou 6 cm medzeru.

Inštalácia All-in-one PC

Pripojenie káblovej klávesnice a myši

Klávesnicu pripojte k **USB** portu na zadnom paneli (1). Môžete taktiež klávesnicu pripojiť k **USB** portu na ľavej strane, a to pokiaľ kábel klávesnice nie je dostatočne dlhý. Následne pripojte myš k **USB** portu klávesnice (2).





Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši

1. Do bezdrôtovej klávesnice a myši vložte batérie.
2. Do USB portu zapojte bezdrôtové prenosné zariadenie pre klávesnicu a myš.
3. V zadnej časti klávesnice a myši zatlačte tlačidlá, aby sa spojilo s All-in-one PC.
4. Teraz môžete začať používať bezdrôtovú klávesnicu a myš.



Hore uvedené obrázky slúžia iba ako pomôcka. Skutočný vzhľad a technické špecifikácie (káblovej alebo bezdrôtovej) klávesnice a myši sa môžu teritoriálne líšiť.

Zapnutie systému

Do konektora **DC IN (Vstup DC)** na zadnom paneli (1 2 3) zapojte dodaný sieťový adaptér a stlačením **Power switch (Vypínač)**, ktorý sa nachádza vpravo (4), zapnite zariadenie.



VÝSTRAHA! Kábel prívodu striedavého prúdu NEPRIPÁJAJTE k zásuvke prívodu striedavého prúdu pred pripojením zástrčky kábla prívodu jednosmerného prúdu k systému. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu AC-DC adaptéra.

Vypnutie

- Pre vypnutie LCD displeja stlačte klávesy **Fn + F7** Fn F7 na klávesnici. Systém stále beží.

Príkaz farebného klávesu je dostupný v prípade vybraných modelov.

- Zariadenie prepnite do režimu pozastavenia a stlačte **Power switch (Vypínač)** ⏻, ktorý sa nachádza vpravo. Aby ste systém opätovne uviedli do stavu operačného systému, stlačte **sieťový vypínač** ešte raz, kliknite myšou, dotknite sa displeja alebo stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici.
- Zariadenie úplne vypnutie normálnym postupom na vypínanie Windows.

Konfigurácia bezdrôtového pripojenia

1. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou , a to v rámci plochy s upozorneniami Windows®.

2. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na **Pripojiť** pre realizáciu spojenia.

Pokiaľ nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na ikonu **Obnoviť** v pravom hornom rohu a opätovne vykonajte obnovenie a vyhľadanie v rámci zoznamu.

Pri pripájaní k zabezpečenej sieti zadajte bezpečnostný kľúč siete alebo prístupovú vetu.



3. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
4. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete .

Konfigurácia káblového pripojenia

Používanie statickej IP

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu siete s výstražným trojuholníkom na lište úloh systému Windows® a vyberte **Otvoriť Centrum sietí**.



Presvedčte sa, že ste k All-in-one PC pripojili LAN kábel.

2. Kliknite na **Zmeniť nastavenie adaptéra** v ľavom modrom okne.



3. Pravým tlačidlom kliknite na **Lokálne pripojenie** a zvoľte **Vlastnosti**.



4. Zvýraznite **Internetový protokol Version 4(TCP/IPv4)** a kliknite na **Vlastnosti**.



5. Zvoľte **Používať nasledujúcu IP adresu**.
6. Zadajte svoju **IP adresa**, **Subnet mask** a **Predvolená brána**.
7. V prípade potreby zadajte adresu pre **Preferovaný DNS server**.
8. Po zadaní všetkých patričných hodnôt kliknite na **OK** a dokončite konfiguráciu.



Používanie dynamickej IP (PPPoE)

1. Zopakujte kroky 1 - 4 z predchádzajúcej časti.
2. Zvoľte **Obtain an IP address automatically (Obtain an Získať IP adresu automaticky)** a kliknite na **OK**.



(Pokiaľ používate PPPoE pokračujte nasledujúcimi krokmi)

3. Vráťte sa do **Centrum sietí** a následne kliknite na **Nastaviť nové pripojenie alebo sieť**.



4. Zvoľte **Pripojiť sa na internet** a kliknite na **Ďalej**.



5. Zvoľte **Široké pásmo (PPPoE)** a kliknite na **Ďalej**.



6. Zadajte svoje Používateľské meno, Heslo a názov pre Pripojenie. Kliknite na **Pripojiť**.



7. Kliknutím na **Zatvoriť** konfiguráciu dokončíte.



8. Kliknite na ikonu siete na paneli úloh a kliknite na pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.



9. Zadajte svoje užívateľské meno a heslo. Kliknite na **Pripojiť,** čím sa pripojíte k internetu.



Bezdrôtové pripojenie Bluetooth

PC Všetko-v-jednom má zabudovanú technológiu Bluetooth v3.0 a skutočná rýchlosť prenosu sa mení podľa pripojených zariadení.

PC Všetlo-v-jednom s technológiou Bluetooth vylučuje potrebu káblov na pripojenie zariadení sprístupnených cez Bluetooth. Medzi priklady zariadení sprístupnených cez Bluetooth môžu patriť prenosné počítače, stolné počítače, mobilné telefóny a PDA.

Mobilné telefóny sprístupnené cez Bluetooth

Do svojho mobilného telefónu sa môžete pripojiť bez použitia kábla. Údaje v telefónnom zozname, fotografie, zvukové súbory a podobme môžete prenášať v závislosti od vybavenia vášho mobilného telefónu alebo ho môžete používať ako modem na pripojenie na internet. Môžete ho tiež používať aj na odosielanie a prijímanie SMS správ.

Počítače alebo PDA sprístupnené cez Bluetooth

Do ďalšieho počítača alebo PDA sa môžete pripojiť bez použitia kábla a vymieňať si súbory, zdieľať periférne zariadenia alebo pripojenie na internet alebo do siete. Môžete tiež používať bezdrôtovú klávesnicu a myš sprístupnené cez Bluetooth.

Tento spôsob sa môže používať na pridávanie väčšiny zariadení Bluetooth.

1. Kliknite na tlačidlo s trojuholníkom a v srpávovej oblasti sa zobrazia skyrté položky.



2. Nové zariadenia vyhľadajte kliknutím pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth a potom kliknite na možnosť **Add a Device (Pridať zariadenie)**.



3. Zo zoznamu vyberte zariadenie sprístupnené cez Bluetooth a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.



4. Pre svoje zariadenie zadajte bezpečnostný kód Bluetooth a začnite párovať.



5. Spárovaný pomer je úspešne vytvorený. Nastavenie ukončite kliknutím na tlačidlo **Close (Zatvoriť).**



Konfigurácia audio výstupu

All-in-one PC podporuje rôzne typy audio konfigurácií. Nastavte svoj systém pre používanie stereo reproduktorov alebo pre používanie systému reproduktorov viackanálového zvuku.

Konfigurácie reproduktorov

Systém môžete nastaviť s nasledujúcimi konfiguráciami reproduktorov:

Názov	Reproduktorový systém
2 kanále (stereo)	Ľavý reproduktor a pravý reproduktor.

Audio konektor	Slúchadlá/2 kanály
	Zvukový výstup
	Vstup pre mikrofón

Stereo zostava reproduktorov predstavuje ľavo-pravý dvojkanálový systém reproduktorov. Systém reproduktorov s viackanálovým zvukom obsahuje ľavý - pravý predný a ľavý - pravý zadný (preistorový) kanál.

Pripojenie reproduktorov

V dolu uvedenej tabuľke nájdete audio konektory na zadnom paneli a ich funkcie.

Pre pripojenie reproduktorov a slúchadiel

Audio konektor	Popis
	Pripája sa k stereo reproduktorom alebo slúchadlám.

Konfigurácia nastavení pre audio výstup

Po pripojení systému reproduktorov k All-in-one PC postupujte podľa dolu uvedených krokov konfigurácie nastavenia reproduktorov:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu reproduktora na ploche s notifikáciami Windows® a kliknite na **Zvuky**.



2. Zvoľte zariadenie na prehrávanie a kliknutím na **Vlastnosti** vykonajte konfiguráciu nastavení.

3. Vykonajte pokročilé konfigurácie, ako je nastavenie úrovne a výstupného výkonu reproduktora. Kliknutím na **OK** konfigurácie dokončíte.





Pretaktovanie PC všetko v jednom

1. Kliknite na tlačidlo **S.H.E.** na rýchlomer na pracovnej ploche.

2. Ukazovateľ sa presunie z **High (Vysoká)** do **Super** tak, ako je zo znázornené.

Znovu kliknite na tlačidlo **S.H.E.** a zrušte konfiguráciu pretaktovania.

Nabíjanie okuliarov 3D Vision

Okuliare 3D Vision nabíjajte pred ich prvým používaním a potom vždy, keď je batéria slabá, tak, že zástrčku typu A na dodanom USB kábli zapojíte do PC Všetko-v-jednom a zástrčku typu B zapojíte do rámu okuliarov 3D Vision.



Konfigárácia nastavenia 3D Vision

1. Kliknutím na tlačidlá **Start Menu** > **NVIDIA Corporation** > **3D Vision** > **Enable 3D Vision** (Spustiť ponuku) (NVIDIA Corporation) (3D Vision) (Aktivovať 3D Vision) spustite sprievodcu nastavením 3D Vision.
2. Sprievodcu nastavením spustite kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej).** Tento sprievodca nastavením je veľmi intuitívny a ľahko sa podľa neho postupuje.
3. Vyberte svoje prostredie hrania.
4. Našla sa obrazovka 3D Ready.
5. Zapnite okuliare.
6. Odskúšajte nastavenie hardvéru. Táto obrazovka sa používa na overenie toho, či je hardvér správne nakonfigurovaný na sledovanie setereo efektov v 3D a či vaše okuliare správne fungujú. Postupoujte podľa pokynov na obrazovke.

7. **(Pre externé LCD displeje 3D Vision-Ready a prenosné počítače so zabudovanými LCD displejmi 3D Vision) Všimli ste si počas pozerania cez 3D okuliare kmitanie vo vašom periférnom videní?**

   Keď vo vašom periférnom videní vidíte nadmerné kmitanie, na tejto obrazovke môžete zmeniť obnovovací kmitočet vášho displeja. Keď vyberiete možnosť Áno, zobrazia sa možnosti obnovovacieho kmitočtu.

8. Overte si svoju schopnosť sledovať stereoskopický obsah v 3D. Teraz, keď vieme, že váš hardvér môže interpretovať stereoskopický obsah 3D, musíme sa uistiť, že aj vy to môžete. Neschopnosť vidieť skúšobný obraz zdravotného stavu v stereoskopickom 3D zobrazení môže byť z dôvodu:

   Nastavenia potrebné na zlepšené stereoskopické pozeranie v 3D. Vyberte možnosť **Back (Späť)** a overte, či na obrazovke **Test your hardware setup (Odskúšať nastavenie hardvéru)** vidíte stereoskopický obraz v 3D.

   Problémy so zrakom

   Bezpečnostné opatrenia si pozrite v časti Bezpečnostné požiadavky v príručke pre používateľa. Ak máte podozrenie na somatický problém sledovania stereoskopického 3D zobrazenia, poraďte sa so svojim lekárom.

Ak neprejdete zdravotnou skúškou a nevidíte skúšobný obraz, spoločnosť NVIDIA odporúča, aby ste nepoužívali okuliare 3D Vision. O možných problémoch s videním sa poraďte so svojím očným lekárom.

Pôžitok z 3D zobrazenia

Keď začnete hrať 3D hru, okuliare NVIDIA 3D Vision sa automacitky aktivujú. Jediné, čo musíte urobiť, je zapnúť okuliare 3D Vision. Na zvýšenie vnímania hĺbky stlačte tlačidlá [Ctrl]+[F3] a v prípade potreby môžete hĺbku vnímania znížiť stlačením tlačidiel [Ctrl]+[F4].



- Efektívny rozsah je 10 stôp (3,048 m).
- Keď sa po dobu desiatich minút nevysiela žiadny infračervený signál, okuliare 3D Vision sa automaticky vypnú.

Nastavenie obnovovacieho kmitočtu

Najlepší **Refresh rate(Obnovovací kmitočet)** pre efekt 3D Vision môže byť na rôznych územiach odlišný, preto pri manuálnom nastavovaní obnovovacieho kmitočtu postupujte podľa nižšie uvádzaných pokynov.

Najlepší obnovovací kmitočet vo vašom regióne si pozrite v časti FAQ (Často kladené otázky) na internetovej stránke http://www.nvidia.com/content/3dvision/docs/3DVISION_TipsTricks_Dec08_Screen.pdf.

1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť **NVIDIA Control Panel (Ovládací panel NVDIA)**.



2. V ľavom podokne kliknite na možnosť **Change resolution (Zmeniť rozlíšenie)** a podľa odporúčania nastavte **Refresh rate (Obnovovací kmitočet)**.



Výmena alebo aktualizácia pamäte

Prídavná pamäť zvýši výkonnosť zariadenia tým, že sa zníži vstup na pevnú diskovú jednotku. **Informácie o aktualizáciách pamäte pre váš PC všetko v jednom si vyžiadajte od autorizovaného servisného strediska alebo v predajni.** Rozširujúce moduly kupujte len v autorizovaných predajniach PC všetko v jednom, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť.

VÝSTRAHA! Pred inštalovaním alebo vyberaním pamäte odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, telefóny alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (ako sú externý zdroj napájania, batériový modul a podobne).

1. Zatlačte príchytku a nadvihnite kryt priestoru pre pamäť.



2. Odskrutkujte a odstráňte kovový kryt.



3. Vyberanie a zakladanie pamäte podľa vašich potrieb je znázornené na dolnom obrázku.



Navštívte podporu ASUS na lokalite http://support.asus.com, kde nájdete najnovšiu pamäť QVL.

Obnova systému

Používanie skrytého segmentu

Segment pre obnovenie obsahuje obraz operačného systému, ovládače a pomocné programy nainštalované vo vašom systéme počas výroby. Segment pre obnovenie poskytuje riešenie pre celkové obnovenie, ktoré rýchlo obnoví softvér systému do jeho pôvodného prevádzkového stavu, a to v prípade, ak je pevný disk v dobrom prevádzkovom stave. Pred použitím segmentu pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na zariadenie s podporou USB alebo na sieťovú mechaniku a poznačte si všetky prispôsobené konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia).

Obnovovanie operačného systému na štandardne nastavené rozdelenie z výroby (F9 Recovery (Obnova))

1. V nastavení BIOS vypnite **Boot Booster**.
2. Počas zavádzania stláčajte tlačidlo [F9]
3. Keď sa zobrazí táto položka, vyberte **Windows setup [EMS Enabled] (Nastavenie Windows [Aktivované EMS]** a stlačte tlačidlo [Enter].
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **Next (Ďalej)**.
5. Vyberte **Recover the OS to the Default Partition (Obnoviť operačný systém na štandardne nastavené rozdelenie)**a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
6. Zobrazí sa štandardne nastavené rozdelenie z výroby. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
7. Vymažú sa údaje v štandardne nastavenom rozdelení. Kliknutím na tlačidlo **Recover (Obnoviť)** spustite obnovenie systému.

Vo vybratom segmente stratíte všetky údaje. Nezabudnite si vopred zálohovať svoje dôležité údaje.

8. Systém reštartujte po úspešne vykonanom obnovení kliknutím na tlačidlo **Reboot (Reštart)**.

Zálohovanie štandardne nastavených údajov prostredia z výroby na USB kľúč (F9 Backup (Zálohovanie)

1. Zopakujte kroky č. 1 - 4 v predchádzajúcej časti.
2. Vyberte **Backup the Factory Environment to a USB Drive (Zálohovať prostredie nastavené z výroby na USB kľúč)** a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
3. USB kľúč zapojte do svojho počítača a spustite zálohovanie štandardne nastaveného prostredia z výroby.

Na USB kľúči musí byť voľné miesto viac ako 15 GB. Skutočná veľkosť voľného miesta sa môže meniť podľa modelu vášho počítača.

4. Keď je do vášho All-in-one PC pripojených viac ako jeden USB kľúč, vyberte požadovaný USB kľúč a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

Keď už je vo vybratom USB kľúči segment s požadovanou veľkosťou (napríklad segment, ktorý sa používa ako segment na zálohovanie), systém automaticky zobrazí tento segment a znovu ho použije na zálohovanie.

5. Údaje vo vybratom USB kľúči alebo vo vybratom segmente sa podľa rôznych situácií v predošlom kroku vymažú. Kliknutím na tlačidlo **Backup (Zálohovať)** spustite zálohovanie.

Vo vybratom USB kľúči alebo vo vybratom segmente stratíte všetky údaje. Nezabudnite si vopred zálohovať svoje dôležité údaje.

6. Systém reštartujte po úspešne vykonanom zálohovaní štandardne nastaveného prostredia z výroby kliknutím na tlačidlo **Reboot (Reštart)**.

Používanie USB kľúča (Obnova z USB kľúča)

Keď vo vašom systéme zlyhal Recovery Partition, systém obnovte na celom pevnom disku na štandardné nastavenie delenia z výroby alebo štandardne nastavené údaje prostredia z výroby pomocou USB kľúča.

1. V nastavení BIOS vypnite **Boot Booster**.
2. Pripojte USB kľúč, na ktorý ste zálohovali štandardne nastavené údaje prostredia z výroby.
3. Počas štartovania stlačte tlačidlo <ESC> a zobrazí sa obrazovka **Please select boot device (Vyberte pamäťové médium pre štart PC)**. Pre zavádzanie z pripojeného USB kľúča vyberte USB:XXXXXX.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **Next (Ďalej)**.
5. Vyberte možnosť **Restore (Obnoviť)** a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
6. Vyberte úlohu a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Možnosti úlohy:
   - **Operačný systém obnovte len na štandardne nastavené delenie z výroby**

     Túto možnosť vyberte, ak chcete jednoducho obnoviť operačný systém na štandardne nastavené delenie z výroby. Pri tejto možnosti sa vymažú všetky údaje v systémovom segmente na disku "C" a na disku "D" zostane segment nezmenený. Keď kliknete na tlačidlo **Next (Ďalej)**, zobrazí sa štandardne nastavené delenie z výroby. Znovu kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
   - **Obnovenie celého pevného disku**

     Túto možnosť vyberte, ak chcete obnoviť svoj All-in-one PC na štandardne nastavený stav z výroby. Pri tejto možnosti sa vymažú všetky údaje z vášho pevného disku a vytvorí sa nový systémový segment ako disk "C", prázdny segment ako disk "D" a Recovery Partition.
7. Údaje v štandardne nastavenom delení z výroby alebo na pevnom disku sa vymažú v závislosti od možnosti, ktorú ste predchádzajúcom kroku vybrali. Kliknutím na tlačidlo **Restore (Obnoviť)** spustite úlohu.
8. Systém reštartujte po úspešne vykonanom obnovení kliknutím na tlačidlo **Reboot (Reštart)**.

Technická podpora pre okuliare nVIDIA 3D Vision

Podrobné informácie o ovládacom paneli NVIDIA si môžete pozrieť v príručke pre používateľa 3D Vision na www.nvidia.com/3dvision.

Navštívte stránku www.nvidia.com/3dvision/support a vstúpte do on-line systému databázy poznatkov 24x7x365, kde môžete dávať otázky našim pracovníkom technickej podpory. Otázky sa musia odosielať v angličtine. Zákazníci 3D Vision majú tiež prístup do bezplatnej technickej podpory na tel. čísle 1-800-797-6530 od pondelka do piatoka v čase od 8:00 do 17:00 pacifického častu. Linka technickej podpory je dostupná len z USA a Kanady.

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Krajina	TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina	GERMANY