ASUS NOVA P20/22

Εγχειρίδιο Χρήστη



Σεπτέμβριος 2007

Πίνακας Περιεχομένων

Πληροφορίες ασφάλειας iv
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο vi
Σημειώσεις για το παρόν εγχειρίδιο vi

Καλωσόρισμα

Περιεχόμενα συσκευασίας vii
Επισκόπηση viii
Λειτουργίες viii

Ξεκινώντας

Γνωριμία με τα εξαρτήματα 9
Πρόσοψη 9
Πίσω πλευρά 10
Χρήση του τηλεχειριστήριου του Media Center 12
Τοποθέτηση του NOVA P20/P22 18

Χρήση του NOVA P20/P22

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών 19
Σύνδεση οθόνης 19
Σύνδεση συσκευών μέσω Universal Serial Bus (USB) .. 20
Σύνδεση σε Δίκτυο 21
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 22
Ασύρματη Σύνδεση Bluetooth 23
Χρήση της μονάδας Οπτικού Δίσκου 26
Εισαγωγή οπτικού δίσκου 26
Εξαγωγή οπτικού δίσκου 26
Απόλαυση μουσικής 27
Διαμόρφωση εξόδου ήχου 27
Διατάξεις ηχείων 27
Τύποι ηχείων 27
Σύνδεση σε αναλογικά ηχεία 28
Σύνδεση σε ψηφιακά ηχεία 29
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εξόδου ήχου 30
Χρήση του Windows Media Center 34
Ξεκινώντας το Windows Media Center 34

Πίνακας Περιεχομένων

Τηλεόραση + Ταινίες* 34
Μουσική 35
Φωτογραφίες + Βίντεο 36

Επαναφορά του συστήματος

Χρήση του DVD Επαναφοράς..... 37
Χρήση του Κρυφού Διαμερίσματος..... 39

Πληροφορίες ασφάλειας

Το ASUS NOVA P20/P22 είναι σχεδιασμένο και δοκιμασμένο ώστε να ικανοποιεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφάλειας εξοπλισμού πληροφορικής. Παρόλα αυτά, για να διασφαλίσετε την ασφάλεια σας, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας.

Εγκατάσταση του συστήματος

- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεκμηρίωση πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του σύστηματός σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό ή πηγή θέρμανσης όπως καλοριφέρ.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μια στέρεη επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε το στήριγμα εάν θέλετε να τοποθετήσετε όρθιο το NOVA σας. Εάν τοποθετήσετε όρθιο το σύστημα χωρίς το στήριγμα ενδέχεται να παρεμποδιστεί ο αερισμός και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.
- Τα ανοίγματα στο περίβλημα προορίζονται για αερισμό. Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα αυτά. Σιγουρευτείτε ότι παρέχετε επαρκή χώρο γύρω από το σύστημα για αερισμό. Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στα ανοίγματα αερισμού.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, σιγουρευτείτε ότι η συνολική ονομαστική τάση των συσκευών που συνδέονται στη μπαλαντέζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική της τάση.

Φροντίδα κατά τη χρήση

- Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω του.
- Μην ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά στο σύστημα.
- Ακόμη κι όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, ρέει ακόμη μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Προτού καθαρίσετε το σύστημα να βγάζετε πάντα από την πρίζα όλα τα καλώδια τροφοδοσίας, μόντεμ και δικτύου.
- Αν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα τεχνικά προβλήματα με το προϊόν, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό ή με τον μεταπωλητή σας.
    - Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει υποστεί βλάβη.

- Έχει πέσει υγρό μέσα στο σύστημα.
- Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά ακόμη κι αν ακολουθήσετε τις οδηγίες λειτουργίας.
- Το σύστημα έχει υποστεί πτώση ή έχει τραυματιστεί το περίβλημα.
- Η απόδοση του συστήματος παρουσιάζει αλλαγές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ασφάλειας
Μονάδας Δίσκου CD-ROM

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1

ΜΗΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα εκείνα τα οποία αποσυναρμολογήθηκαν από χρήστες

Το παρόν σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν (ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) δεν πρέπει να απορριφθεί ως οικιακό απόρριμμα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

***Το σύστημα δεν παρέχεται με ενσωματωμένο δέκτη Τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεόρασης, αγοράστε πρώτα έναν σταθμό υποδοχής Τηλεόρασης ή ένα εξωτερικό TV box.**

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάζετε το Εγχειρίδιο Χρήστη του ASUS NOVA P20/P22. Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη παρέχει πληροφορίες για τα κύρια εξαρτήματα του NOVA P20/P22 και πως να τα χρησιμοποιήσετε. Οι κύριες ενότητες του παρόντος Εγχειριδίου Χρήστη είναι οι εξής:

1. **Καλωσόρισμα**

   Σας εισάγει στο NOVA P20/P22 και στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη.

2. **Ξεκινώντας**

   Σας παρέχει πληροφορίες για τα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πληροφορίες για να ξεκινήσετε τη χρήση του NOVA P20/P22.

3. **Χρήση του NOVA P20/P22**

   Σας παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του NOVA P20/P22.

4. **Επαναφορά του συστήματος**

   Σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την επαναφορά του συστήματος.

Σημειώσεις για το παρόν εγχειρίδιο

Υπάρχουν μερικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις σε ολόκληρο το εγχειρίδιο για τις οποίες θα πρέπει να είστε ενήμεροι έτσι ώστε να εκτελείτε κάποιες λειτουργίες με ασφάλεια και ολοκληρωμένα. Οι υποδείξεις αυτές έχουν διαφορετικούς βαθμούς σπουδαιότητας όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημαντικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για ασφαλή λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πληροφορίες ζωτικής σημασίας οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόληψη ζημιών σε δεδομένα, εξαρτήματα ή ανθρώπους.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συμβουλές για την επιτυχή ολοκλήρωση εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες για ειδικές καταστάσεις.

Καλωσόρισμα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας του ASUS NOVA P20/ P22. Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τα περιεχόμενα της συσκευασίας του καινούργιου σας ASUS NOVA P20/ P22. Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

<table>
<tr><td colspan="2">  </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">P20/P22</td><td>Τηλεχειριστήριο</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Προσαρμογέας DVI σε D-Sub</td><td>Προσαρμογέας mini jack σε S/PDIF</td><td>Μετασχηματιστής AC</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Στήριγμα</td><td>Καλώδιο τροφοδοσίας</td></tr>
<tr><td> </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Σύντομος Οδηγός</td><td>DVD Υποστήριξης</td><td>DVD Επαναφοράς</td></tr>
<tr><td>  </td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Κάρτα Εγγύησης</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Επισκόπηση

Το ASUS NOVA P20/P22 διαθέτει πλούσιες ψυχαγωγικές λειτουργίες και ισχυρές υπολογιστικές ικανότητες. Μπορείτε είτε να λειτουργήσετε το Windows® Media Center με άλλα προγράμματα είτε να το απολαύσετε σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης. Με το τηλεχειριστήριο του Media Center, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο καθώς και μουσική και να προβάλλετε φωτογραφίες.

Λειτουργίες

- Ψυχαγωγία Ήχου/Βίντεο
  - Υποστήριξη βίντεο/ήχου υψηλής ευκρίνειας
  - Αναπαραγωγή DVD και οικιακών βίντεο
  - Ακρόαση μουσικών αρχείων
  - Προβολή και επεξεργασία φωτογραφιών

- Συνδεσιμότητα
  - USB
  - Bluetooth
  - DVI
  - LAN
  - Ασύρματο LAN
  - Είσοδος/Έξοδος ήχου
  - SPDIF: Είσοδος & έξοδος

Ξεκινώντας

Γνωριμία με τα εξαρτήματα

Πρόσοψη

Ανατρέξτε στο διάγραμμα που ακολουθεί για να αναγνωρίσετε τα εξαρτήματα της πλευράς αυτής του συστήματος.



1 **Θυρίδα εισόδου οπτικού δίσκου**

Το σύστημα παρέχεται με μια θυρίδα εισόδου οπτικού δίσκου η οποία σας επιτρέπει να φορτώσετε ή να εξάγετε εύκολα οπτικούς δίσκους.

Η θυρίδα εισόδου οπτικού δίσκου μπορεί να δεχτεί μόνο τους κανονικούς οπτικούς δίσκους (12 εκ). Η τοποθέτηση δίσκου μικρότερου μεγέθους ή μεγαλύτερου μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μονάδα οπτικού δίσκου.

2 **Ηλεκτρονική εξαγωγή της μονάδας οπτικού δίσκου (λειτουργεί με αφή)**

Η οπτική μονάδα διαθέτει ένα κουμπί ηλεκτρονικής εξαγωγής για την εκφόρτωση του δίσκου. Μπορείτε επίσης να κάνετε εξαγωγή του δίσκου και μέσω οποιουδήποτε λογισμικού αναπαραγωγής.

3 **Διακόπτης λειτουργίας (λειτουργεί με αφή)**

Ο διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος και την επαναφορά από την κατάσταση Αναστολής-στο-Δίσκο (STD). Χρησιμοποιήστε το διακόπτη μια φορά για ενεργοποίηση και μια φορά για απενεργοποίηση του συστήματος.

4 **Θύρα υπερύθρων**

Η θύρα επικοινωνίας υπέρυθρων (IrDA) επιτρέπει την απρόσκοπτη ασύρματη επικοινωνία με συσκευές ή υπολογιστές που διαθέτουν εξοπλισμό υπέρυθρων. Αυτό επιτρέπει εύκολο ασύρματο συγχρονισμό με PDA ή κινητά τηλέφωνα ακόμη και ασύρματη εκτύπωση σε εκτυπωτές.

Πίσω πλευρά

Ανατρέξτε στο διάγραμμα που ακολουθεί για να αναγνωρίσετε τα εξαρτήματα της πλευράς αυτής του συστήματος.



5 DCIN Είσοδος Τροφοδοσίας Ρεύματος (DC)

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής ισχύος μετατρέπει το ρεύμα AC σε DC για χρήση σε αυτήν την υποδοχή. Μέσω της υποδοχής αυτής παρέχεται στο PC τροφοδοσία ισχύος. Για να αποφύγετε βλάβη στο PC, να χρησιμοποιείτε πάντα τον μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται. **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ Ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ.**

Το σύστημα χρησιμοποιεί μετασχηματιστή ισχύος +19V AC/DC. Εάν ο μετασχηματιστής σας έχει τραυματιστεί ή είναι χαλασμένος, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

6 2.0 Θύρα USB (2.0/1.1)

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) είναι συμβατή με συσκευές USB 2.0 ή USB 1.1 όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, κάμερες, οδηγούς σκληρών δίσκων, που συνδέονται με ταχύτητες έως 12Mbits/sec (USB 1.1) και 480Mbits/sec (USB 2.0). Μέσω σύνδεσης USB επιτρέπεται να λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή, με κάποια περιφερειακά να δρουν ως πρόσθετα plug-in ή hubs. Επίσης, το USB υποστηρίζει τη λειτουργία 'θερμής εναλλαγής'.

❼ ′Εξοδος Οθόνης (Μόνιτορ)

Η θύρα οθόνης Digital Visual Interface (DVI) υποστηρίζει υψηλής ποιότητας συσκευές συμβατές με VGA όπως μια οθόνη ή ένας προβολέας για να είναι δυνατή η προβολή σε μεγαλύτερη εξωτερική οθόνη. Για οθόνη εξοπλισμένη με υποδοχή D-sub, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα DVI σε D-Sub, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, όταν συνδέετε την οθόνη.

❽ Θύρα LAN

Η θύρα 8-ακίδων RJ-45 δικτύου LAN υποστηρίζει κανονικό καλώδιο Ethernet για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο. Η ενσωματωμένη υποδοχή επιτρέπει ομαλή χρήση χωρίς πρόσθετους προσαρμογείς.

❾ Θύρα γραμμής εισόδου (Θύρα εισόδου S/PDIF)

Συνδέστε στη θύρα αυτή ένα στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5mm με βύσμα mini-jack για μετάδοση ψηφιακού ήχου.

❿ Υποδοχή Εξόδου Ακουστικών

Η υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,55mm (1/8 ίντσες) χρησιμοποιείται για σύνδεση της εξόδου ηχητικού σήματος του συστήματος σε ηχεία ενίσχυσης ή ακουστικά. Η χρήση της υποδοχής αυτής απενεργοποιεί αυτόματα τα ενσωματωμένα ηχεία.

⓫ Υποδοχή Μικροφώνου

Η υποδοχή μικροφώνου έχει σχεδιαστεί για σύνδεση του μικροφώνου για σκοπούς βιντεοδιάσκεψης, διηγήσεων ή απλής εγγραφής ήχου.

Χρήση του τηλεχειριστήριου του Media Center

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εκκινήσετε το πρόγραμμα Media Center για να αναπαράγετε βίντεο ή άλλα αρχεία μέσων όπως μουσική και ταινίες.

Ανατρέξτε στις σελίδες που ακολουθούν για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεχειριστήριου. Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

A.



1. **Λειτουργία**: Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης και των ηχείων. (Κατάσταση απουσίας)
2. **Φωτογραφία**: Πατήστε για να εισάγετε τη λειτουργία Φωτογραφίας.
3. **Βίντεο**: Πατήστε για να εισάγετε τη λειτουργία Βίντεο.
4. **Παύση**: Πατήστε για παύση του μέσου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
5. **Αναζήτηση προς τα εμπρός**: Πατήστε για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ένα αρχείο μέσων.
6. **Επόμενο κομμάτι**: Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
7. **Πληροφορίες**: Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη με τις πληροφορίες του προγράμματος.
8. **Κουμπί OK**: Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια.
9. **Σίγαση**: Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο.
10. **Κανάλι πάνω/κάτω**: Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.*
11. **Κουμπί ζωντανής Τηλεόρασης**: Πατήστε για να παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα.*
12. **Κουμπί DVD**: Πατήστε για να μεταβείτε στην πηγή DVD.
13. **Αριθμητικά πλήκτρα**: Πατήστε για να εισάγετε απευθείας τον αριθμό του καναλιού.
14. **Εισαγωγή**: Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
15. **Κουμπιά τηλεκειμένου**: Διατίθεται μόνο στα Ευρωπαϊκά μοντέλα.
16. **Κουμπί μετάβασης**: Εναλλαγή μεταξύ αριθμητικών και αλφαβητικών δεδομένων εισόδου.
17. **Διαγραφή**: Πατήστε για να διαγράψετε δεδομένα που έχετε εισάγει.
18. **Εγγραφή από την Τηλεόραση**: Πατήστε για να εκκινήσετε την εγγραφή του τρέχοντος τηλεοπτικού προγράμματος.*

19 **Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος**: Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη με τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.*

20 **Ένταση ήχου πάνω/κάτω**: Πατήστε για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

21 **Windows Media Center**: Πατήστε για να ανοίξετε το πρόγραμμα Media Center.

22 **Κουμπιά πλοήγησης**: Πατήστε για πλοήγηση στα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

23 **Επιστροφή**: Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

24 **Προηγούμενο κομμάτι**: Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.

25 **Αναζήτηση προς τα πίσω**: Πατήστε για να μεταβείτε προς τα πίσω σε ένα αρχείο μέσων.

26 **Αναπαραγωγή**: Πατήστε για αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσων.

27 **Εγγραφή**: Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

28 **Τέλος**: Πατήστε για να τερματίσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσων.

29 **Τηλεόραση**: Πατήστε για να εισάγετε τη λειτουργία Τηλεόρασης.*

30 **Μουσική**: Πατήστε για να εισάγετε τη λειτουργία Μουσικής.

***Το σύστημα δεν παρέχεται με ενσωματωμένο δέκτη Τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεόρασης, αγοράστε πρώτα έναν σταθμό υποδοχής Τηλεόρασης ή ένα εξωτερικό TV box.**

B.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OK
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0
#
CLEAR
ENTER

1. **Λειτουργία**: Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης και των ηχείων.
2. **Παύση**: Πατήστε για παύση μιας αναπαραγωγής.
3. **Τέλος**: Πατήστε για να τερματίσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσων.
4. **Αναπαραγωγή**: Πατήστε για αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσων.
5. **Αναζήτηση προς τα εμπρός**: Πατήστε για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ένα αρχείο μέσων.
6. **Επόμενο κομμάτι**: Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
7. **Windows® Media Center**: Πατήστε για να εκκινήσετε το πρόγραμμα Media Center.
8. **Πληροφορίες**: Πατήστε για να προβάλλετε πληροφορίες του προγράμματος κάτω από το Media Center ή άλλες επιλογές του μενού.
9. **OK**: Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια.
10. **Κανάλι πάνω/κάτω**: Πατήστε για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια.*
11. **Κουμπί ζωντανής Τηλεόρασης**: Πατήστε για να παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα.*
12. **Κουμπί DVD**: Πατήστε για να μεταβείτε στην πηγή DVD.
13. **Εισαγωγή**: Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
14. **Κουμπιά τηλεκειμένου**: Διατίθενται μόνο στα ευρωπαϊκά μοντέλα.
15. **Μετάβαση**: Εναλλαγή μεταξύ αριθμητικών και αλφαβητικών δεδομένων εισόδου.
16. **Διαγραφή**: Πατήστε για να διαγράψετε δεδομένα που έχετε εισάγει.
17. **Αριθμητικά πλήκτρα:** Πατήστε για να εισάγετε έναν αριθμό καναλιού.
18. **Εγγεγραμμένα τηλεοπτικά προγράμματα**: Πατήστε για να προβάλλετε μια λίστα με τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχετε εγγράψει.*
19. **Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος**: Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη με τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.*

20 **Ένταση ήχου πάνω/κάτω**: Πατήστε για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

21 **Σίγαση**: Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

22 **Κουμπιά πλοήγησης**: Πατήστε για πλοήγηση στα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

23 **Επιστροφή**: Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

24 **Προηγούμενο κομμάτι**: Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.

25 **Αναζήτηση προς τα πίσω**: Πατήστε για να μεταβείτε προς τα πίσω σε ένα αρχείο μέσων.

26 **Εγγραφή**: Πατήστε για να ξεκινήσει η τηλεοπτική εγγραφή.*

***Το σύστημα δεν παρέχεται με ενσωματωμένο δέκτη Τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεόρασης, αγοράστε πρώτα έναν σταθμό υποδοχής Τηλεόρασης ή ένα εξωτερικό TV box.**

Τοποθέτηση του NOVA P20/P22

	ΣΩΣΤΗ
	ΣΩΣΤΗ
	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

Χρησιμοποιήστε το στήριγμα εάν θέλετε να τοποθετήσετε όρθιο το NOVA P20/P22. Εάν τοποθετήσετε όρθιο το σύστημα χωρίς το στήριγμα ενδέχεται να παρεμποδιστεί ο αερισμός του και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

Χρήση του NOVA P20/P22

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

Πρέπει να ολοκληρώσετε τη σύνδεση ορισμένων περιφερειακών συσκευών πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το NOVA P20/P22.

Σύνδεση οθόνης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI στην οθόνη.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα DVI στην πίσω πλευρά του συστήματος.



Εάν η οθόνη σας δεν διαθέτει θύρα DVI, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα DVI σε D-Sub της συσκευασίας όταν εγκαταστήσετε την οθόνη.

Σύνδεση συσκευών μέσω Universal Serial Bus (USB)

Η θύρα USB είναι συμβατή με συσκευές USB 2.0 ή USB 1.1 όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, εκτυπωτές κλπ. Μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε πληκτρολόγιο και ποντίκι USB στο NOVA P20/P22. Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού στο σύστημα μέσω USB.



* Το περιεχόμενο της συσκευασίας δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο και ποντίκι USB. Αγοράστε ξεχωριστά περιφερειακά USB με βάση τις ανάγκες σας.

Σύνδεση σε Δίκτυο

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο, συνδέστε το καλώδιο δικτύου με τα βύσματα RJ-45 σε κάθε άκρο, στη θύρα δικτύου του συστήματος και το άλλο άκρο σε ένα hub ή μεταγωγέα. Το ακόλουθο σχήμα είναι ένα παράδειγμα του NOVA P20/P22 συνδεδεμένου σε δικτυακό hub ή μεταγωγέα για χρήση με την ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet.



Καλώδιο δικτύου με βύσματα RJ-45

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω στο εικονίδιο δικτύου στη γραμμή εργασιών και θα δείτε την ένδειξη Δεν έγινε σύνδεση.



2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου και επιλέξτε Σύνδεση σε δίκτυο.



3. Επιλέξτε από τη λίστα το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.



Επιλέξτε Εμφάνιση **Ασύρματων** εάν έχετε πολλά δίκτυα στην περιοχή σας.

4. Κατά τη σύνδεση, ίσως χρειαστεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.

Η οθόνη αυτή δεν θα εμφανιστεί εάν δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.



5. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη **'Εγινε Σύνδεση**.

Ασύρματη Σύνδεση Bluetooth

Τα NOVA P20/P22 με τεχνολογία Bluetooth εξαλείφουν την αναγκαιότητα των καλωδίων για σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών των Windows για να εκκινήσετε τον οδηγό σύνδεσης.



2. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.



Εάν δεν βλέπετε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε στη λίστα συσκευών Bluetooth, κάντε κλικ στο **Ανανέωση** για να αναζητήσετε ξανά τις συσκευές Bluetooth.



3. Ίσως χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης εάν η συσκευή απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.



4. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.



5. Θα εμφανιστεί η συσκευή στην οποία συνδέεστε.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέα Σύνδεση** και ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες για να προσθέσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth.

Το NOVA P20/P22 μπορεί να συνδεθεί με πολλές συσκευές ταυτόχρονα μέσω Bluetooth.

Χρήση της μονάδας Οπτικού Δίσκου

Εισαγωγή οπτικού δίσκου

1. Τοποθετήστε το δίσκο μέσα στη θυρίδα εισόδου οπτικού δίσκου με την ετικέτα του προς τα πάνω.
2. Σπρώξτε ελαφρά το δίσκο μέσα στη μονάδα.



Εξαγωγή οπτικού δίσκου

1. Ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί εξαγωγής.
2. Αφαιρέστε το δίσκο από το άνοιγμα.



Απόλαυση μουσικής

Μέσω του ζεύγους ηχείων hi-fi που βρίσκονται στην πρόσοψη του ASUS NOVA, μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα μουσική υψηλής ποιότητας χωρίς πρόσθετα ηχεία. Το ASUS NOVA υποστηρίζει επίσης αναλογικά και ψηφιακά ηχεία Dolby® Digital Live ήτεχνολογία DTS, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για λεπτομέρειες διαμόρφωσης.

Διαμόρφωση εξόδου ήχου

Το ASUS NOVA P20/P22 υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης ήχου. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημά σας για χρήση με στερεοφωνικά ηχεία ή με πολυκαναλικό ηχητικό σύστημα. Συνδέστε το ηχητικό σας σύστημα στο NOVA P20/P22, και στη συνέχεια διαμορφώστε την έξοδο ήχου μέσω του λογισμικού.

Διατάξεις ηχείων

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα με τις ακόλουθες διατάξεις ηχείων:

Ονομασία	Σύστημα ηχείων
2 (στερεοφωνικά)	Αριστερό ηχείο, δεξί ηχείο.
4	Δύο μπροστινά ηχεία, δύο πίσω ηχεία.
5.1	Δύο μπροστινά ηχεία, δύο πίσω ηχεία, ένα κεντρικό ηχείο και ένα ηχείο υπογούφερ.

Θύρα	Ακουστικά 2 Ηχεία	6 Ηχεία	S/PDIF
Γαλάζιο	Γραμμή εισόδου	Surround	S/PDIF Είσοδος
Ανοιχτό πράσινο	Γραμμή εξόδου	Μπροστά	Έξοδος S/PDIF
Ροζ	Είσοδος μικροφώνου	Κεντρ./ Μπάσο	Μικρόφωνο

Τύποι ηχείων

Το σετ στερεοφωνικών ηχείων είναι ένα σύστημα ηχείων αριστερό-δεξί, δύο καναλιών. Ένα πολυκάναλο ηχείο διαθέτει ένα μπροστινό κανάλι αριστερά-δεξιά και ένα πίσω κανάλι αριστερά-δεξιά και ενδέχεται να περιλαμβάνει ένα ηχείο υπογούφερ και ένα κεντρικό ηχείο. Το ηχείο υπογούφερ παρέχει ενισχυμένους μπάσους ήχους.

Το ".1" είναι ένδειξη ηχείου υπογούφερ. Π.χ., η ένδειξη 5.1 κανάλια αναφέρεται σε λειτουργία έξι-ηχείων και χρησιμοποιεί δύο μπροστινά ηχεία (αριστερό-δεξί), δύο ηχεία πίσω (αριστερό-δεξί), ένα κεντρικό ηχείο και ένα ηχείο υπογούφερ.

Σύνδεση σε αναλογικά ηχεία

Το ASUS NOVA P20/P22 είναι εξοπλισμένο με βύσμα γραμμής εξόδου (ανοιχτό πράσινο) που σας επιτρέπει τη σύνδεση με στερεοφωνικά ηχεία.

Υπάρχουν τρεις συνδέσεις ήχου που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε ηχητικό σύστημα έως 5.1 καναλιών.

Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για τις συνδέσεις ήχου στην πίσω πλευρά και τη λειτουργία τους.

Για στερεοφωνικά ηχεία

P20/P22	Περιγραφή
	Η υποδοχή **Μπροστά** συνδέει σε στερεοφωνικά ηχεία.

Για πολυκάναλο σύστημα ηχείων

P20/P22	Περιγραφή
	Η υποδοχή **ΜΠΡΟΣΤΑ** συνδέει στη ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ θύρα στο υπογούφερ.
	Η υποδοχή **SURROUND** συνδέει στην ΠΙΣΩ θύρα στο υπογούφερ.
	Η υποδοχή **ΚΕΝΤΡ./ΜΠΑΣΟ** συνδέει στη θύρα SUB/CENTER στο υπογούφερ.

Σύνδεση σε ψηφιακά ηχεία

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το NOVA P20/P22 στο οικιακό σας στερεοφωνικό σύστημα ή στο πολυκάναλο ηχητικό δέκτη/ενισχυτή του οικιακού σινεμά για να αξιοποιήσετε το υπάρχον ηχητικό σας σύστημα.

- **Ψηφιακή έξοδος:** Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου με τον προσαρμογέα mini jack σε s/PDIF από τη θύρα **Εξόδου S/PDIF** στην πίσω πλευρά του συστήματος στον ενισχυτή σας.

Συνδέστε τον προσαρμογέα mini jack σε S/PDIF πριν συνδέσετε τα στερεοφωνικά ακουστικά.





Διαμόρφωση ρυθμίσεων εξόδου ήχου

Αφού συνδέσετε το ηχητικό σύστημα στο NOVA P20/P22, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε την έξοδο ήχου:

Χρήση αναλογικών ηχείων

1. Από τη γραμμή εργαλείων των Windows® Vista™, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου και στη συνέχεια στο **Συσκευές Αναπαραγωγής**.



2. Στο παράθυρο Αναπαραγωγή, επιλέξτε Ηχεία και κάντε κλικ στο **Καθορισμός Προεπιλεγμένου**.
3. Κάντε κλικ στο **Διαμόρφωση** και θα αναδυθεί το παράθυρο Εγκατάσταση Ηχείων.



4. Επιλέξτε το ηχητικό σύστημα που διαθέτετε και κάντε κλικ στο **Επόμενο**. Εάν χρησιμοποιείτε στερεοφωνικά ηχεία, επιλέξτε **Στερεοφωνικά**, 4 ηχεία, επιλέξτε **Τετραφωνικό**, ηχεία 5.1 καναλιών, επιλέξτε **5.1 Surround**.



Μπορείτε να επιλέξετε **Δοκιμή** για να δοκιμάσετε το κάθε ηχείο σας.

5. Ελέγξτε τα πλαίσια εάν χρησιμοποιείτε ηχεία πλήρους εύρους, και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.



Αυτή η οθόνη διαμόρφωσης ποικίλλει με βάση τα ηχεία που χρησιμοποιείτε. Για χρήστες ηχείων 5.1 καναλιών, ελέγξτε τα πλαίσια που υποδεικνύουν τα ηχεία που βρίσκονται στη διάταξη surround που διαθέτετε.

6. Κάντε κλικ στο **Τέλος** για έξοδο από την εγκατάσταση ηχείων.



Χρήση ψηφιακών ηχείων

1. Από τη γραμμή εργαλείων των Windows® Vista™, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου και στη συνέχεια στο **Συσκευές Αναπαραγωγής**.



2. Στο παράθυρο Αναπαραγωγή, επιλέξτε **Ψηφιακή Έξοδος Realtek** και κάντε κλικ στο **Καθορισμός Προεπιλεγμένου**.
3. Κάντε κλικ στο **Ιδιότητες** και θα αναδυθεί το παράθυρο Ιδιότητες Ψηφιακής Εξόδου Realtek. Κάντε κλικ στις καρτέλες επάνω για να διαμορφώσετε τις επιλογές σας.



Γενικά

Από την καρτέλα Γενικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα της ιδιότητας και το εικονίδιο, να προβάλλετε τις πληροφορίες ελεγκτή/σύνδεσης και να διαμορφώσετε τη χρήση της συσκευής.



Υποστηριζόμενα Φορμά

Από αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή κωδικοποίησης και τους ρυθμούς δειγματοληψίας.



Επίπεδα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να εφαρμόσετε σίγαση στο επίπεδο ψηφιακής εξόδου Realtek.



Βελτιώσεις

Από αυτήν την καρτέλα μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ ήχου για την ακουστική διαμόρφωση.



Προχωρημένες λειτουργίες

Από αυτήν την καρτέλα μπορείτε να κάνετε κλικ και να επιλέξετε το ρυθμό δειγματοληψίας και το βάθος bit από το αναπτυσσόμενο μενού για το προεπιλεγμένο φορμά.



Χρήση του Windows Media Center

Ξεκινώντας το Windows Media Center

Μπορείτε να ελέγχετε πλήρως το Windows Media Center από το ασύρματο πληκτρολόγιο ή το τηλεχειριστήριο.

Για να εκκινήσετε το Windows Media Center, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε το κουμπί Media Center στο τηλεχειριστήριο του Media Center.
- Από την επιφάνεια εργασίας των Windows®, κάντε κλικ στο **Έναρξη** > **Προγράμματα** > **Windows Media Center**.

Τηλεόραση + Ταινίες*

Απολαύστε την τηλεόραση και τις ταινίες σας με τη λειτουργία Τηλεόραση + Ταινίες. Χρησιμοποιήστε το Τηλεόραση + Ταινίες για να παρακολουθείτε ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα, να κάνετε εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων, να παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα και να αναπαράγετε DVD.

Παρακολούθηση Τηλεόρασης*

1. Πατήστε το κουμπί Ζωντανής Τηλεόρασης στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το πιο πρόσφατο τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθήσατε.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Κανάλι πάνω/κάτω για να αλλάξετε κανάλια ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων*

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Κανάλι πάνω/κάτω ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να εγγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί Εγγραφή στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων*

1. Πατήστε το κουμπί εγγεγραμμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων για να προβληθεί η λίστα με τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχετε εγγράψει.

***Το σύστημα δεν παρέχεται με ενσωματωμένο δέκτη Τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεόρασης, αγοράστε πρώτα έναν σταθμό υποδοχής Τηλεόρασης ή ένα εξωτερικό TV box.**

2. Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή** (▶) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ή πατήστε **OK** για να προβάλλετε λεπτομέρειες.

Το Media Center εγγράφει αυτόματα το πρόγραμμα που παρακολουθείτε διάρκειας έως 30 λεπτών και το αποθηκεύει σε μια προσωρινή μνήμη. Οπότε, εάν κάνετε παύση ενός ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που σταματήσατε.

Παρακολούθηση DVD

Εισάγετε ένα δίσκο DVD στην πολλαπλή μονάδα (Super Multi Drive) και θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή DVD. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί DVD στο τηλεχειριστήριο για να το αναπαράγετε.

Μουσική

Η **Μουσική** σάς προσφέρει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία. Μπορείτε να ακούσετε CD ή άλλα μουσικά αρχεία, να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής, να προβάλλετε πληροφορίες για το άλμπουμ και να ακούσετε μουσική διαλέγοντας από άλμπουμ, είδη, καλλιτέχνες, κλπ.

Προσθήκη μουσικών CD σε μουσική βιβλιοθήκη

1. Από το βασικό μενού του Media Center, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Εισάγετε ένα CD στο Super Multi Drive. Το CD θα ξεκινήσει αυτόματα, και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών στην αριστερή πλευρά της οθόνης “αναπαραγωγή τώρα”.
3. Επιλέξτε **Αντιγραφή CD**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Το CD αντιγράφεται και αποθηκεύεται ως μουσικά αρχεία στο σκληρό δίσκο κάτω από τη **μουσική βιβλιοθήκη**.

Αναπαραγωγή Μουσικής

1. Από το βασικό μενού του Media Center, επιλέξτε **Μουσική** > **μουσική βιβλιοθήκη** για να προβάλλετε τα μουσικά σας αρχεία.
2. Επιλέξτε μουσική για να κάνετε αναπαραγωγή διαλέγοντας από άλμπουμ, είδη, καλλιτέχνες, κλπ.

Φωτογραφίες + Βίντεο

Απολαύστε και διαχειριστείτε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες/βίντεο ή κάντε λήψη φωτογραφιών/βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την επιλογή **Φωτογραφίες + Βίντεο**. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις φωτογραφίες ανεξάρτητα ή να τις αναπαράγετε με τη μορφή παρουσίασης (slide show) με μουσική υπόκρουση.

Προβολή φωτογραφιών

1. Από το βασικό μενού του Media Center, επιλέξτε **Βιβλιοθήκη Φωτογραφιών + Βίντεο** για να προβάλλετε τους φακέλους με τις φωτογραφίες σας.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **OK** για να τον ανοίξετε. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε **OK** για να την προβάλλετε.

   Για να αναπαράγετε τις φωτογραφίες σε έναν επιλεγμένο φάκελο ως παρουσίαση, επισημάνετε τον φάκελο και πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή** (▶) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Αναπαραγωγή παρουσίασης** στην πλαϊνή γραμμή.

Παρακολούθηση Βίντεο

1. Από το βασικό μενού του Media Center, επιλέξτε **Φωτογραφίες + Βίντεο > βιβλιοθήκη βίντεο** για να προβάλλετε τα βίντεό σας.
2. Επισημάνετε ένα βίντεο και πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή** (▶) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του.

Επαναφορά του συστήματος

Χρήση του DVD Επαναφοράς

Το DVD Επαναφοράς περιλαμβάνει μια 'εικόνα' του λειτουργικού συστήματος, που εγκαταστάθηκε στο σύστημά σας στο εργοστάσιο. Το DVD Επαναφοράς, σε συνεργασία με το DVD Υποστήριξης, παρέχει μια συνεκτική λύση επαναφοράς που επαναφέρει γρήγορα το σύστημά σας στην αρχική κατάσταση λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι ο σκληρός σας δίσκος είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το DVD Επαναφοράς, αντιγράψτε τα αρχεία δεδομένων σας (όπως τα αρχεία Outlook PST) σε δισκέττες ή σε ένα δίσκο του δικτύου και σημειώστε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης έχουν γίνει (όπως ρυθμίσεις δικτύου).

1. Εισάγετε το DVD Υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου (το σύστημα πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ).
2. Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος και πατήστε **<DEL>** στην οθόνη εκκίνησης για να εισαχθείτε στη ρύθμιση του BIOS. Πηγαίνετε στο **Εκκίνηση > Προτεραιότητα Συσκευής Εκκίνησης** και επιλέξτε τη μονάδα οπτικού δίσκου (πιθανή μορφή ονομασίας "CDROM:XXXX") ως την 1η Συσκευή Εκκίνησης.
3. Πατήστε **<F10>** για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση και να κάνετε επανεκκίνηση από το DVD Επαναφοράς.
4. Κάντε μια επιλογή διαμερίσματος και κάντε κλικ στο **Επόμενο**. Επιλογές διαμερίσματος:

   Επαναφορά συστήματος μόνο σε ένα διαμέρισμα.

   Η επιλογή αυτή θα διαγράψει μόνο το διαμέρισμα που επιλέγετε κάτω, επιτρέποντάς σας να κρατήσετε τα άλλα διαμερίσματα και να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα του συστήματος ως μονάδα σκληρού δίσκου "C".

   Επαναφορά συστήματος σε ολόκληρο το Σκληρό Δίσκο.

   Η επιλογή αυτή θα διαγράψει όλα τα διαμερίσματα από το σκληρό σας δίσκο και θα δημιουργήσει ένα νέο διαμέρισμα του συστήματος ως μονάδα σκληρού δίσκου "C"
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς.

Θα χάσετε όλα σας τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επαναφοράς του συστήματος. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας πριν κάνετε επαναφορά του συστήματός σας.

6. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά του συστήματος, εξάγετε το DVD Επαναφοράς από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
7. Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος και πατήστε **<DEL>** στην οθόνη εκκίνησης για να εισαχθείτε στη ρύθμιση του BIOS. Πηγαίνετε στο **Εκκίνηση > Προτεραιότητα Συσκευής Εκκίνησης** και επαναφέρετε τη μονάδα σκληρού δίσκου (πιθανή μορφή ονομασίας "HDD:XXXX") ως την 1η Συσκευή Εκκίνησης.
8. Πατήστε **<F10>** για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση και να κάνετε επανεκκίνηση τους συστήματος.
9. Εισάγετε το DVD Υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου.
10. Κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση ASUS - Οδηγός εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης** από την καρτέλα **Προγράμματα Οδήγησης** και εγκαταστήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης.

Ίσως να πάρει κάποιο χρόνο η επανεγκατάσταση όλων των προγραμμάτων οδήγησης. Εάν εκκινήσει η προστασία οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθόνη εγκατάστασης.

Χρήση του Κρυφού Διαμερίσματος

Το Διαμέρισμα Επαναφοράς περιλαμβάνει μια 'εικόνα' του λειτουργικού συστήματος, των προγραμμάτων οδήγησης και των βοηθητικών προγραμμάτων που εγκαταστάθηκαν στο σύστημά σας στο εργοστάσιο. Το Διαμέρισμα Επαναφοράς παρέχει μια συνεκτική λύση επαναφοράς που επαναφέρει το λογισμικό του συστήματός σας στην πρωτότυπη κατάσταση λειτουργίας του, με την προϋπόθεση ότι ο σκληρός σας δίσκος είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το Διαμέρισμα Επαναφοράς, αντιγράψτε τα αρχεία δεδομένων σας (όπως τα αρχεία Outlook PST) σε δισκέττες ή σε ένα δίσκο του δικτύου και σημειώστε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης έχουν γίνει (όπως ρυθμίσεις δικτύου).

ΜΗΝ διαγράφετε το διαμέρισμα που ονομάζεται "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ". Το Διαμέρισμα Επαναφοράς έχει δημιουργηθεί στο εργοστάσιο και δεν μπορεί να επαναφερθεί από το χρήστη εάν διαγραφεί. Πηγαίνετε το σύστημά σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ASUS εάν έχετε προβλήματα με τη διαδικασία επαναφοράς.

1. Πατήστε **<F9>** κατά τη διάρκεια της εκκίνησης (απαιτείται Διαμέρισμα Επαναφοράς)
2. Πατήστε **<Enter>** για να επιλέξετε **Εγκατάσταση Windows [EMS Enabled**]
3. Διαβάστε την οθόνη "Οδηγός προ-φόρτωσης ASUS" και κάντε κλικ στο **Επόμενο.**
4. Κάντε μια επιλογή διαμερίσματος και κάντε κλικ στο **Επόμενο**. Επιλογές διαμερίσματος:

   Επαναφορά των Windows μόνο σε ένα διαμέρισμα.

   Η επιλογή αυτή θα διαγράψει μόνο το διαμέρισμα που επιλέγετε κάτω, επιτρέποντάς σας να κρατήσετε τα άλλα διαμερίσματα και να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα του συστήματος ως μονάδα σκληρού δίσκου "C".

   Επαναφορά των Windows σε ολόκληρο το Σκληρό Δίσκο.

   Η επιλογή αυτή θα διαγράψει όλα τα διαμερίσματα από το σκληρό σας δίσκο και θα δημιουργήσει ένα νέο διαμέρισμα του συστήματος ως μονάδα δίσκου "C".
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς.
6. Εισάγετε το DVD Υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου.
7. Κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση ASUS - Οδηγός εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης** από την καρτέλα **Προγράμματα Οδήγησης** και εγκαταστήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης.