




TA-CP400

電話轉接卡



使用手冊

T2530

第一版

2006年 8 月

版權所有・不得翻印 ©2006 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，

安全注意事項

為了您自身的安全並且讓產品可以維持最佳使用狀態。在您使用本產品前，請先閱讀以下的注意事項。

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在安裝本產品之前，請先將電腦電源線暫時從電源插座中拔掉。
- 當您要從主機板連接或拔除訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 本產品若有任何損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的訊號線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本產品的使用壽命，因此請盡量避免放置在浴室、廚房，以避免淋到水或是暴露在溼氣當中。並請勿放置在陽光直射的車內、灰塵飛揚或是環境髒亂的場所等。
- 為降低火災風險，請使用AWG 26號或更粗的通訊電話線。
- 請避免在雷電天氣下使用本產品，否則可能會遭到閃電的遠距電擊。
- 請避免在洩漏的可燃氣體附近使用本產品。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 在使用上有任何技術性問題請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

目錄

安全注意事項.....	iii
電氣方面的安全性.....	iii
操作方面的安全性.....	iii
關於本使用手冊.....	vi
如何使用本使用手冊.....	vii
歡迎！.....	viii
什麼是 Skype™?.....	viii
包裝內容.....	ix
系統需求.....	x
產品規格.....	x

第一章：產品資訊

1.1 產品外觀.....	1-2
1.2 產品特色.....	1-3
1.3 硬體安裝.....	1-4
1.4 連接電話線.....	1-5
方法一：單接電話機 - 僅能待機於 Skype 模式.....	1-5
方法二：雙接電話機與一般家用電話線.....	1-5
注意事項.....	1-6

第二章：軟體安裝

2.1 軟硬體需求.....	2-2
2.2 安裝與測試.....	2-3
2.3 安裝 Skype 軟體.....	2-10

第三章：基本操作與設定

3.1 開始撥打第一通電話.....	3-2
--------------------	-----

目錄

3.1.1 雙接模式	3-2
3.1.2 單接模式	3-2
3.2 電話操作快速鍵	3-3
3.3 開啟 TA-CP400 公用程式	3-4
3.4 設定 Skype 快速鍵	3-5
方法一：Skype 設定	3-5
方法二：TA-CP400 設定	3-6
3.5 TA-CP400 公用程式使用說明	3-7
3.5.1 電話簿管理	3-7
電話保留與續話	3-8
3.5.2 通話記錄	3-9
3.5.3 網路電話撥號	3-10
3.5.4 電話答錄機	3-11
3.5.5 留言管理	3-12
3.5.6 設定	3-13
3.6 TA-CP400 進階設定	3-14
3.6.1 網路電話加值服務	3-15
3.6.2 電話設定	3-16
3.6.3 待機模式設定	3-19
3.6.4 ASUS 軟體資訊	3-20

附錄：參考資訊

A.1 常見問題集	A-2
A.2 華碩的連絡資訊	A-6

關於本使用手冊

本使用手冊包含所有您使用 TA-CP400 電話轉接卡時所需了解的資訊。

本使用手冊包含以下幾個部份：

第一章：產品資訊

本章節敘述產品的基本架構與功能，以及硬體的安裝方式。

第二章：軟體安裝

本章節將會告訴您 TA-CP400 的軟體安裝方式，並協助您測試連線是否正常。

第三章：基本操作與設定

本章節將會告訴您 TA-CP400 的基本操作方式，並協助您瞭解軟體的各項功能與設定。

附錄：參考資料

本章節中提供了常見問題集，以及華碩的連絡資訊等。

如何使用本使用手冊

在本使用手冊中，請依照以下幾種圖示與說明，以確定您是否正確地操作與設定本產品。



注意：提供您有助於您完成某項工作的訣竅和其他額外的訊息。



重要：此符號表示您必須遵照使用手冊所敘述的方式來完成一項或多項軟硬體的安裝與設置。



小心：提醒您在進行某項工作時要注意的地方以避免危害到您自身的安全。



警告：提醒您在進行某項工作時，要注意您自身的安全。

歡迎！

感謝您選購這款 TA-CP400 電話轉接卡！

TA-CP400 是一款具備 Skype 認證可與傳統 PSTN 家用電話搭配使用的電話語音轉接卡，只需與家中的電腦及電話連接，就可以讓家用電話同時撥打一般 PSTN 傳統電話和 Skype 網路電話，輕鬆享一機兩用的功能。

內建來電轉接功能，就算人不在電腦前的情況下，也能接聽 Skype 電話，不怕漏接任何一通重要的 Skype 來電。使用者無須坐在電腦前也能使用 Skype。而且安裝簡單、使用容易，是 Skype 用戶的最佳選擇。

什麼是 Skype™？

Skype 是一個免費且操作非常簡單的軟體，讓您能夠在數分鐘之內在世界上的任何角落撥打免費電話，有了 Skype，您再也不需要支付龐大的電話費用。

Skype 的安裝非常簡單且快速，雙方必須先至 Skype 網站下載免費的軟體。當雙方都安裝了此一軟體，並註冊 Skype 帳號之後，就可以透過連接在電腦上的耳機及麥克風進行通話。Skype 擁有非常好的音質，並且採用點對點加密，高度安全可靠。Skype 更無需您重新設定防火牆或路由器即可正常使用。如需更多有關 Skype 如何運作的資訊，請至下列網址查詢：www.skype.com。




注意：Skype™ 是 Skype Technologies S.A. 的註冊商標且與華碩電腦無任何關聯。如欲了解更多關於 Skype™ 程式的細節，請至 www.skype.com 或 skype.pchome.com.tw 進行查詢。




何謂 PSTN：PSTN 是公眾電話交換網路（Public Switched Telephone Network），是一種由通訊服務業者提供的交換機連接式電信迴路網路，簡單來說就是指一般傳統家用電話線路。

包裝內容


請檢查您的產品包裝中是否包含有以下物件：



TA-CP400




USB 訊號線



電話線*



使用手冊



產品光碟



* 本產品所附之電話線僅能用來連接電話機和電腦上的 Phone 插孔，不能用來連接家中牆上的電話插座。

系統需求

- 電腦執行 Microsoft Windows 2000(SP4)、XP(SP2) 或 MCE 作業系統
- 至少具備 1 GHz 的中央處理器
- 至少安裝有 256 MB 的記憶體
- 至少 40 MB 的可用硬碟空間。
- 具備網際網路連線：撥接或寬頻網路，連接速度至少 33.6 Kbps



注意：建議採用寬頻連線，因通話品質可能會因連線品質而有所差異。

- Skype™ 2.5.0.113 版應用程式 (包含於產品光碟中)

產品規格


尺寸	100(長) x 55(寬) x 15(高) mm
系統介面	USB 介面
I/O 介面	二個 RJ11 連接埠，用來連接電話及 PSTN 線路
功能	<ul style="list-style-type: none">• 撥打 PSTN 電話 (PSTN in、PSTN out)• 撥打 Skype 電話 (Skype、Skype in、Skype out、Skype 電話會議)• Skype 電話答錄機功能• Skype 來電等待• Skype 三方通話• 電話簿管理• Skype 智慧型撥號功能• 自行錄製撥號音及問候語
配件	一條 9-pin 內接式 USB 排線 一條 1.8m PSTN 訊號線 產品光碟、使用手冊
產品光碟內容	電話轉接卡工具程式、Skype 程式、產品使用手冊
語言	英文、繁體中文、簡體中文、德、法、日、俄、義、西、韓文等。(陸續推出)

第一章

產品資訊

本章節介紹產品的基本架構與功能，以及硬體的安裝與連接方式。

1.1 產品外觀



1. 擋板：用以固定在桌上型電腦的後端面板。
2. RJ11 插孔（LINE）：**連接**電話線至家中牆上的 PSTN 插座。
3. RJ11 插孔（Phone）：**連接**電話線至家用電話。
4. USB 接針：**連接** 9-pin 的內接式 USB 排線至主機板上的 USB 接針。



1.2 產品特色

- 輕鬆轉接一般電話與 Skype 網路電話：只需與家中的電腦及電話連接，就可以讓家用電話同時撥打一般 PSTN 傳統電話和 Skype 網路電話，輕鬆享用一機兩用的功能。
- 支援來電等待、電話會議、三方通話及答錄機等功能：TA-CP400 支援來電等待、電話會議、三方通話及答錄機等功能，即使不在電腦前或不在家，也能透過答錄機留言，完全不會漏接任何一通來電。
- 不需外接電源線：電源完全由連接電腦的 USB 訊號線供電，無需外接電源。
- 簡易安裝與使用：產品安裝簡易，輕鬆上手，不需特別的設定或使用防火牆。



1.3 硬體安裝

請依下列步驟安裝電話轉接卡：

1. 將包裝內附的 USB 訊號線(A)連接至電話轉接卡上的 9-pin 接針。(請注意接頭的方向性)
2. 將電話轉接卡置入機殼中，並將擋板對齊機殼後端的空置插槽，然後用一顆螺絲固定。



3. 將 USB 訊號線的另一端(B)連接至主機板上的 USB 插座。




注意：請參考主機板使用手冊的說明以找到連接的 USB 插座。

1.4 連接電話線


方法一：單接電話機—僅能待機於 Skype 模式

連接產品包裝盒內所附的 RJ11 電話線至電話機及電話轉接卡後方的 PHONE 插孔。



方法二：雙接電話機與一般家用電話線

連接產品包裝盒內所附的 RJ11 電話線至電話機及電話轉接卡後方的 PHONE 插孔，再連接家中原有的 RJ11 電話線至家中牆上的 PSTN 插座和電話轉接卡後方的 LINE 插孔。



注意事項

TA-CP400 電話轉接卡可讓您透過家用電話來撥打或接聽 Skype 電話，但必須完全符合以下的設定：

- 一、您的家用電話必須正確連接至 TA-CP400 電話轉接卡的 PHONE 連接埠上。
- 二、您的電腦必須在開機狀態且關閉系統待命模式。

如何關閉系統待命模式

1. 請至 **控制台**，選擇 **電源選項**；或在 Windows 桌面上按滑鼠右鍵選擇 **內容**，在 **螢幕保護裝置** 標籤頁選擇 **電源**
2. 選擇 **電源配置** 標籤頁
3. 在 **電源配置** 項目選擇 **Always On**
4. 在 **關閉硬碟** 項目選擇 **無**
5. 在 **系統待命** 項目選擇 **無**

- 三、您必須登入 Skype 帳號，且需啟動 TALKY GURU 程式。



注意：以上設定若有任何一項未符合，則您的TA-CP400 電話轉接卡將無法讓您透過家用電話來撥打或接聽 Skype 電話。

第二章

軟體安裝

本章節將會告訴您 TA-CP400 的軟體安裝方式，並協助您檢查連線是否正常。

2.1 軟硬體需求

1. 微軟 Windows XP(SP2) / 2000 (SP4) 作業系統
2. 中央處理器速度至少 1GHz 以上
3. 記憶體容量至少 256MB 以上
4. 硬碟剩餘空間至少 40MB 以上
5. 網際網路連線（撥接或寬頻連線，連線速度至少 33.6Kbps）
6. Skype 帳號
7. TA-CP400 安裝光碟



注意：Skype™ 是 Skype Technologies S.A. 的註冊商標且與華碩電腦無任何關聯。如欲了解更多關於 Skype™ 程式的詳細資訊，請至 www.skype.com 或 skype.pchome.com.tw 查詢。



注意：網路相關設定請洽詢網際網路服務提供廠商（ISP）。

2.2 安裝與測試

在您使用 TA-CP400 電話轉接卡之前，請依照下列步驟來安裝 TA-CP400 公用程式：


1. 將 TA-CP400 安裝光碟置入光碟機中。接著會出現 TA Utility 安裝光碟主畫面，點選「安裝電話轉接卡軟體」。



2. 出現歡迎畫面，請按下 下一步。




3. 出現授權合約畫面，請選擇 **我接受授權合約的條款(A)** 然後按下 **下一步**。




4. 選擇軟體安裝路徑，再按下 **下一步**。




5. 勾選是否要在桌面建立捷徑，然後按下 **下一步**。




6. 確定開始安裝，請按下 **下一步**。如果要檢查或變更任何安裝設定，請按 **上一步**。按下 **取消**，退出安裝精靈。



7. 開始安裝程式至您的電腦中。



8. 安裝完畢，出現以下設定畫面，請依照畫面指示來操作。若您是採用單接電話機的方式，請按下安裝情況一的 **設定** 按鈕。若您是採用雙接電話機與一般家用電話線的方式，請按下安裝情況二的 **設定** 按鈕。



9. 接著，請依照畫面指示來操作。以下以安裝情況二來說明。
請拿起電話話筒，並按下 **下一步**。



10. 請確認在電話中有聽到一般電話的撥號聲，並按下 **有** 或 **無**。
若沒有聽到一般電話的撥號聲，請確認電話和一般電話線是否接到電話轉接卡上的正確插孔。



11. 請按下電話機上的 * 字鍵，然後按下 下一步。



12. 請確認在電話中有聽到 Skype 電話的撥號測試音，並按下 有 或 無。
若沒有聽到 Skype 電話的測試音，請確認電話和一般電話線是否接到電話轉接卡上的正確插孔。



13. 出現以下畫面表示已安裝成功，您可以自行勾選以下執行選項，並選擇 **是**，**立即重新啟動電腦**。然後按下 **完成設定**。



若您尚未安裝 Skype 軟體，請選擇 **否**，**立即啟動 TALKY-GURU**。然後回到 TA Utility 安裝光碟主畫面，點選「安裝 Skype 軟體」。

2.3 安裝 Skype 軟體

1. 在安裝光碟主畫面，點選「安裝 Skype 軟體」




注意：強烈建議您安裝本光碟或是華碩網站上建議安裝的 Skype 版本。

2. 請選擇欲安裝的語言，並勾選同意授權合約條款，點選 選項 可選擇安裝的路徑及執行選項，再按下 安裝。



3. 開始安裝程式至您的電腦。



4. 建議您重新開機之後，再登入 Skype。當出現以下畫面時，請選擇 **永久開放此程式使用 Skype**，然後按下 **確認** 鍵。



[illegible]

第三章

基本操作與設定

本章節將會告訴您 TA-CP400 的基本操作方式，並協助您瞭解軟體的各項功能與設定。

3.1 開始撥打第一通電話

3.1.1 雙接模式（預設為撥打一般家用電話）



撥打一般家用電話：直接拿起話筒撥打電話號碼開始通話，欲結束通話只需放下話筒直接掛斷即可。



撥打 Skype 電話：拿起話筒聽到一般電話通話音→按 * 切換到 Skype 模式→聽到 Skype 通話音→按下聯絡人快速鍵或 Skype Out 號碼→按 * 撥出。欲結束通話只需放下話筒直接掛斷即可。

3.1.2 單接模式（僅能撥打 Skype 電話）



拿起話筒聽到 Skype 通話音→按下聯絡人快速鍵或 Skype Out 號碼→按 * 撥出。欲結束通話只需放下話筒直接掛斷即可。



重要：
有關待機模式的設定請參考章節 3.6.3 待機模式設定的說明。

3.2 電話操作快速鍵

當您完成 TA-CP400 的軟硬體安裝，並確定連線正常之後，您可以直接透過您的桌上電話開始撥打及接聽 Skype 電話。

快速鍵	功能	詳細說明
*	模式切換	將電話由一般電話模式切換到Skype模式，或由Skype模式切換到一般電話模式。
		在Skype模式狀態中，撥打電話號碼或是Skype速撥碼後，再按一次 ‘*’ 即可撥出 Skype 電話。
*#	接聽插撥	當正在接聽一通電話而有插撥時，按下 *# 可以保留目前的電話，並接聽來電插撥。
		有多通保留中的電話時，按下 *# 可以切換接聽任何一通保留中的電話。
**	多方通話	當正在接聽一通電話，而有來電插撥時，按下 ** 可以直接三方通話。若是同時有1線以上的電話在線上，可以直接將所有等待的連線接通，做電話會議。

註：接聽插撥及多方通話的通數會依據您的電腦效能而有不同，若您的電腦效能愈高，則可同時接聽的通數就愈多。

重要：接聽插撥的限制

如果您的第一通電話是PSTN，當有Skype插撥時，你會看到Skype的螢幕提示，接聽第二通Skype，原本的PSTN電話將會自動掛斷。



如果您的第一通電話是Skype，當有PSTN插撥時，您會在電話中聽到插播音，接通第二通PSTN，原本的Skype電話將會自動保留。欲聽取保留的電話，請再按一次 *# 鍵。

如果您的第一通電話是Skype，當有第二通Skype插撥時，您會在電話中聽到插播音，接通第二通Skype，原本的Skype電話將會自動保留。欲聽取保留的電話，請再按一次 *# 鍵。

3.3 開啟 TA-CP400 公用程式

當您安裝好 TA-CP400 公用程式之後，您可以直接用滑鼠點選桌面上的圖示開啟本程式。或是點選 **開始／程式集／Talky Guru／Asus Talky Guru** 開啟本程式。




工作列圖示：

顯示灰色：軟體錯誤，或 Skype 未登入



顯示綠色：軟體可正常作業





3.4 設定 Skype 快速鍵

為了讓您更快速的撥打電話，Skype 提供了快速鍵功能，搭配 TA-CP400 電話轉接卡之後，您只需要拿起一般電話，輕鬆撥打二個數字鍵，再按撥號鍵，即可快速地撥打給您的聯絡人。


方法一：Skype 設定

請依照下列步驟來設定 Skype 快速鍵：

1. 開啟 Skype 程式。
2. 選擇欲設定的聯絡人並在聯絡人上按滑鼠右鍵。
3. 在繼而跳出的選單中選擇 **設定快速撥號**。
4. 接著在 **設定快速撥話鍵** 視窗中輸入您方便記憶的快速鍵即可。注意：您只能輸入 01~99 的數字。




5. 設定好之後，在 Skype 聯絡人的右側即會出現如右圖的快速鍵。



方法二：TA-CP400 設定

在聯絡人的快速鍵欄位用滑鼠點二下即可直接輸入快速鍵。




重要：您只需在 Skype 或 TA-CP400 中的任何一個程式設定快速鍵，即會同步出現在另一個程式中。

3.5 TA-CP400 公用程式使用說明

TA-CP400 公用程式可以用來做一般的電話簿管理、通話記錄管理、網路電話撥號、電話答錄機設定，以及留言管理等。此外，在進階設定中，還可以設定網路電話的加值服務、電話鈴聲設定、答錄機問候語設定，以及待機模式設定等。

3.5.1. 電話簿管理

點選  圖示，TA-CP400 會自動顯示您的 Skype 聯絡人資訊。



The screenshot shows the 'ASUS TALK' application window with the '電話簿管理' (Phone Book Management) tab selected. The interface includes a sidebar with icons for adding, deleting, and managing contacts, a search bar, and a table of contacts. A blue arrow points from the 'Skype' icon in the sidebar to the 'Skype' login page shown in the inset image.

新增聯絡人

刪除聯絡人

封鎖管理

搜尋 Skype 用戶

開啟Skype加值服務網頁，以購買儲值點數

查詢電話快速碼

快速搜尋聯絡人

聯絡人清單

撥號

掛斷



開啟多方通話

靜音

續話保留

暱稱	帳號	快速鍵
Evans~	evansber68	
吳明	fatberu_8	
echo123	ber0123	
giber_0960	giber_0960	
haopber_chen	haopber_chen	
miber	mber1013	
narber_ken	nancyniber	
webberber	webberlo	

電話保留與續話

當您欲保留通話中的電話，點選  圖示，欲恢復保留的通話，點選  會先跳出電話保留名單。







點選欲恢復通話的聯絡人，再按下 **恢復通話** 按鈕。



3.5.2 通話記錄

點選  圖示出現以下畫面。




-  - 顯示全部通話記錄。(藍色按鈕)
-  - 只顯示已撥電話。(綠色按鈕)
-  - 只顯示未接電話。(紅色按鈕)
-  - 只顯示已接電話。(藍色按鈕)

3.5.3 網路電話撥號

點選  圖示開啟 **網路電話撥號** 頁面。您可以在這裡輸入欲撥打的電話號碼，按下 **收話國家別** 的下拉式選單會列出可供選擇的國家，選定之後即會自動顯示國碼。輸入欲撥打的電話號碼，再按下  撥出。



3.5.4 電話答錄機

點選  圖示開啟 **電話答錄機** 設定畫面。您可以選擇刪除、刪除全部、另存新檔、或聽取留言。




▲ 點選另存新檔時，會跳出此視窗，按下 **儲存** 按鈕即可。

◀ 如欲使用 TALKY-GURU 語音留言，請確認您已經取消 Skype 來電轉接功能，否則您的電話將會在幾聲鈴響過後，自動切斷或是被迫 SkypeOut 轉接。



注意：預設語音訊息儲存在 C:\Talky Guru\Voice Reserve 路徑下，並以日期及留言時間自動命名。留言時間最長為 40 秒。

3.5.5 留言管理

點選  圖示以開啟 留言管理 標籤頁，您可以在這裡將留言重新命名，以方便管理您的語音留言。




點選檔名，可重新命名

注意：

- TA-CP400 的語音留言功能是儲存在您的電腦中，與 Skype 語音信箱功能無關，若您要聽取 Skype 語音留言（Skype VM），請先關閉 TA-CP400 程式，並請到 Skype 軟體的「未接來電」頁面聽取留言。請參考附錄常見問題集。
- TA-CP400 預設為響鈴 5 聲後進入電話答錄機，若您有另購 Skype 答錄機，請以 Skype 答錄機為主，系統將會依二種設定中最短的先啟動。欲修改 TA-CP400 的響鈴設定請看章節 3.6.1 「網路電話加值服務」的說明。

3.5.6 設定

點選  圖示以開啟 **設定** 標籤頁，您可以在這裡設定網路來電轉電話答錄機功能，以及調整網路電話音量等。

點選 **進階設定** 可開啟 **進階設定** 畫面。



3.6 TA-CP400 進階設定

在 **設定** 標籤頁中點選右下角的 **進階設定** 按鈕以開啟進階設定頁面。




3.6.1 網路電話加值服務

點選 **網路電話加值服務** 以開啟 **網路電話加值服務** 標籤頁。

· 連線中來電加值服務

1. 勾選 **啟動來電電話答錄機功能**
2. 設定來電鈴聲達幾聲後轉入電話答錄機。
3. 設定儲存語音檔目錄，您可選擇預設值，或自行設定儲存的路徑。




3.6.2 電話設定

點選 **電話設定** 標籤頁，設定項目如下：

· 鈴聲設定

您可選擇 **預設值** 或 **編輯選單**。



選擇欲設定的鈴聲，並按下 **確定** 鍵。



试听鈴聲

加入新鈴聲


刪除鈴聲檔案



注意：若要自行加入鈴聲，檔案格式必須為 .WAV 且檔案大小必須小於 1MB。

· 答錄機中間候語設定

您可選擇 預設的問候語 或 自製答錄機問候語。



說明：自製答錄機問候語的時間最長為 20 秒。



· 答錄機播放器設定

在 **選擇播放器** 下拉式選單中，您可選擇系統內建音效或「ASUS USB VOIP Device」。（請見下一頁的詳細說明）

· TALKY-GURU 設定

您可自行選擇是否勾選以下設定：

1. 啟動視窗後，自動執行 TALKY-GURU
2. 啟動 ASUS TALKY-GURU 後，自動執行 Skype

如何聽取答錄機留言

在上一頁的「答錄機播放器設定」中，在「選擇播放器」下拉式選單中，可選擇系統內建音效或「ASUS USB VOIP Device」。

答錄機播放器設定


選擇播放器

SoundMAX Digital Audio

TALKY GURU 設定

SoundMAX Digital Audio
ASUS USB VOIP Device

· 設定為系統內建音效

請參考章節「3.5.4 電話答錄機」的說明，直接按下播放  按鈕，即可聽取留言，聲音會從電腦的喇叭出來。



· 設定為 ASUS USB VOIP Device

拿起電話話筒，同樣按下上圖中的播放  按鈕，即可聽取留言，聲音會從電話聽筒出來。

3.6.3 待機模式設定

點選 **待機模式設定** 標籤頁，您可以在這裡更改待機模式。



重要：

- 若您選擇單接電話機，則只能待機於 Skype 模式。
- 若您選擇雙接電話機與一般家用電話線，則可選擇待機於一般電話模式（PSTN）或 Skype 模式。一般來說，建議您選擇待機於一般電話模式（PSTN），並透過 * 按鍵來切換一般電話模式或 Skype 模式。
- 如何撥打電話請參考章節 3.1 及 3.2 的說明。
- 若您不確定該如何選擇時，建議您移除此程式，再由光碟重新安裝，並依照安裝程式的指示，一步一步進行相關的設定。

3.6.4 ASUS 軟體資訊

點選 **ASUS 軟體資訊** 標籤頁，可查詢軟體的版本。



附錄

參考資訊

本章節提供當您安裝及使用本產品時的常見問題與解答，以及華碩的連絡資訊等。

A.1 常見問題集



為何工作列上的 TALKY-GURU 小圖示顯示為灰色（未啟動）狀態？



請檢查是否已登入 Skype。若未登入，請立即登入 Skype 才能啟動 TALKY-GURU 程式。





當啟動 Skype 撥號模式時，為何沒有聽到 Skype 撥號音？



- 1：請檢查連接線是否連接至正確的連接埠，且是否確實連接妥當。當您重新連接線路時，請執行產品光碟內的電話轉接卡安裝設定步驟以確保連接無誤。
- 2：請檢查是否正確啟動 TALKY-GURU 程式。
- 3：有可能是您未登入 Skype。請立即登入您的 Skype 帳號。
4. 請檢查 Skype 的音效裝置是否設定錯誤。請在 Skype 點選 功能／音效裝置，並檢查以下設定是否正確：

聲音輸入：ASUS USB VOIP Device

聲音輸出：ASUS USB VOIP Device






聽不清楚通話對方的聲音，或太大／太小聲？



請檢查TALKY-GURU 程式中的音量設定，並重新調整至最適當的音量。



當一般電話來電或 Skype 來電時，為何沒有響鈴？




- 1：請檢查電話鈴聲是否關閉或設定太小聲，並重新調整至適當的鈴聲大小。
- 2：請檢查連接線是否連接至正確的連接埠，且是否確實連接妥當。當您重新連接線路時，請執行產品光碟內的電話轉接卡安裝設定步驟以確保連接無誤。
- 3：請檢查是否正確啟動TALKY-GURU 程式。
- 4：有可能是您未登入 Skype。請立即登入您的 Skype 帳號。



當我使用其他的 Skype 裝置或耳機時，為何聽不到其他 Skype 裝置或耳機的聲音？



- 1：請確實關閉 TALKY-GURU 程式，並重新啟動 Skype。
- 2：檢查 Skype 的音效裝置是否設定錯誤。請在 Skype 點選 功能／音效裝置，並重新進行以下設定：
聲音輸入：欲使用之 Skype 裝置或視窗系統預設裝置
聲音輸出：欲使用之 Skype 裝置或視窗系統預設裝置
鈴響：欲使用之 Skype 裝置或視窗系統預設裝置






當我使用 TALKY-GURU 程式時，為何聽不到其他的電腦操作音？






可能是電腦預設的音效設定錯誤，請重新檢查設定是否正確：點選 **開始／設定／控制台／聲音及音訊裝置／音訊**，並調整至系統的預設值。



如何聽取 Skype 語音留言？



- 1：關閉 TALKY-GURU 程式。
- 2：在 Skype 軟體畫面查看留言訊息，按下  顯示留言，再按下  即可聽取留言。



A.2 華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號

電話：886-2-2894-3447

技術支援

免費服務電話：0800-093-456

傳真：886-2-2890-7698

全球資訊網：<http://tw.asus.com/>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

電話：+1-502-995-0883

傳真：+1-502-933-8713

電子郵件：tmdl@asus.com

技術支援

電話：+1-502-995-0883

傳真：+1-502-933-8713

電子郵件：tsd@asus.com

全球資訊網：<http://usa.asus.com>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

電話：+49-2102-95990

傳真：+49-2102-959911

全球資訊網：<http://www.asuscom.de>

線上連絡：<http://www.asuscom.de/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-2102-95990 ... 主機板/其他產品

 +49-2102-959910 .. 筆記型電腦

傳真：+49-2102-959911

線上支援：<http://www.asuscom.de/support>