Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD



O!Play Air HDP-R3

Εγχειρίδιο Χρήστη

GK4955

δεύτερη έκδοση
Μάρτιος 2012

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Η εγγύηση του προϊόντος ή το σέρβις δεν θα παραταθούν εάν: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μετατραπεί, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή από την ASUS, ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή απουσιάζει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠ'Ό ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠ'Ό ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα iii
Πληροφορίες ασφαλείας v
Προειδοποιητικές ετικέτες v
Ενημέρωση περί της άδειας και αναγνώριση εμπορικού σήματος για την Dolby Digital vi
Ενημέρωση περί της άδειας και αναγνώριση εμπορικού σήματος για την DTS vi
Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήστη vii
Οργάνωση του παρόντος εγχειριδίου vii
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό vii
Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες vii

Κεφάλαιο 1 Ξεκινώντας

Καλωσορίσατε 1-1
Περιεχόμενα συσκευασίας 1-1
Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών 1-2
Απαιτήσεις συστήματος 1-3
Γνωρίστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων O!Play HD 1-3
Μπροστινή/αριστερή πλευρά 1-3
Δεξιά πλευρά 1-4
Πίσω πλευρά 1-5
Απομακρυσμένος έλεγχος 1-6
Προετοιμασία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων O!Play HD . 1-8
Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος 1-8
Σύνδεση συσκευών στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD 1-8
Εκκίνηση για πρώτη φορά 1-10

Κεφάλαιο 2 Συνδεθείτε

Σύνδεση σε δίκτυο 2-1
Ενσύρματη σύνδεση 2-1
Ασύρματη σύνδεση 2-3
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) 2-4
Διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών-πελατών 2-5
Κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου 2-7
Κοινή χρήση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα Windows® XP 2-7
Κοινή χρήση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα Windows® Vista 2-8

Κεφάλαιο 3 Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσωνO!Play HD

Η Αρχική οθόνη 3-1
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος..... 3-1
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο 3-2
Κουμπιά ελέγχου βίντεο στο τηλεχειριστήριο 3-2
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο..... 3-3
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των υπότιτλων..... 3-4
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της αναπαραγωγής βίντεο..... 3-4
Αναπαραγωγή μουσικής..... 3-5
Κουμπιά ελέγχου μουσικής στο τηλεχειριστήριο..... 3-5
Αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής 3-5
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ήχου 3-6
Προβολή φωτογραφιών 3-7
Προβολή φωτογραφιών..... 3-7
Προβολή φωτογραφιών σε λειτουργία προβολής παρουσίασης... 3-8
Ρύθμιση της συνοδευτικής μουσικής για την προβολή παρουσίασης..... 3-8
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της προβολής παρουσίασης 3-8
Κοινή χρήση αρχείων μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων .3-10

Κεφάλαιο 4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 4-1
Οθόνη 4-1
Ήχος 4-3
Συσκευή αποθήκευσης USB 4-3
Τηλεχειριστήριο..... 4-4
Ενημέρωση υλικολογισμικού..... 4-4
Wi-Fi και συνδέσεις Internet..... 4-4
Σφάλμα λειτουργίας/ενέργειας..... 4-5

Παραρτήματα

Ειδοποιήσεις Π-1
Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU.....Π-2
Στοιχεία επικοινωνίας με την ASUS Π-9

Πληροφορίες ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημα έχει πάθει βλάβη. Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.

ΜΗΝ την εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία.



ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 5°C (41°F) και 35°C (95°F).

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή που παράγει θερμότητα ή πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες ή ενισχυτές.



Σιγουρευτείτε για τη σύνδεση της συσκευής στη σωστή ονομαστική τάση εισόδου (12Vdc, 2A).

ΜΗΝ αποθέτετε τη συσκευή στο τέλος του κύκλου ζωής της στα απορρίμματα του δήμου της περιοχής σας. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης ηλεκτρονικών προϊόντων ως απορρίμματα.

Προειδοποιητικές ετικέτες

Ο κεραυνός με την κεφαλή βέλους, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι για να προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς έντασης ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για ανθρώπους.	Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα της συσκευής. Δεν συμπεριλαμβάνονται στη μονάδα εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον ίδιο το χρήστη. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.	Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι για να προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τη συσκευή.

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Να αντικαθίσταται μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο μπαταρίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Να αποθέτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες.

Ενημέρωση περί της άδειας και αναγνώριση εμπορικού σήματος για την Dolby Digital

Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Ενημέρωση περί της άδειας και αναγνώριση εμπορικού σήματος για την DTS

Κατασκευάστηκε με την άδεια και σύμφωνα με την(τις) ευρεσιτεχνία(ες) ΗΠΑ: 5,451,942 5,956,674 5,974, 380 5,978,762 6,487,535 & άλλες ευρεσιτεχνίες εκδοθείσες και εκκρεμούσες στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. DTS και DTS 2.0 + Digital Out είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα και το σύμβολο DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήστη

Οργάνωση του παρόντος εγχειριδίου

- **Κεφάλαιο 1: Ξεκινώντας**

  Παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD.
- **Κεφάλαιο 2: Συνδεθείτε**

  Παρέχει πληροφορίες για τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD σε οικιακό ή τοπικό δίκτυο (LAN).
- **Κεφάλαιο 3: Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD**

  Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD.
- **Κεφάλαιο 4: Αντιμετώπιση προβλημάτων**

  Παρέχει λύσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό

Για να σιγουρευτείτε για την σωστή εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, σημειώστε τα ακόλουθα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για αποφυγή τραυματισμού σας όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για αποφυγή βλάβης σε εξαρτήματα όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε μια εργασία.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πηγές για πρόσθετες πληροφορίες και για αναβαθμίσεις του προϊόντος και του λογισμικού.

1. **Ιστοσελίδα υποστήριξης της ASUS**

   Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων υλικολογισμικών, προγραμμάτων οδήγησης και βοηθητικών προγραμμάτων από την ιστοσελίδα υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση **http://support.asus.com**.

2. **Προαιρετική τεκμηρίωση**

   Η συσκευασία του προϊόντος σας μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετική τεκμηρίωση, όπως έντυπα εγγύησης τα οποία ενδέχεται να έχουν προστεθεί από τον μεταπωλητή σας. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν τμήμα της κανονικής συσκευασίας.

Κεφάλαιο 1

Ξεκινώντας

Καλωσορίσατε

Ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD!

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD Media Player σας επιτρέπει να απολαύσετε αρχεία ψηφιακών πολυμέσων από τον υπολογιστή σας μέσω της λειτουργίας UPnP, από συσκευές αποθήκευσης USB/eSATA, κάρτες μνήμης ή μέσω του δικτύου στην τηλεόραση ή στο σύστημα ψυχαγωγίας που χρησιμοποιείτε.

Περιεχόμενα συσκευασίας

	
Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων O!Play Air HDP-R3 HD	Τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA
	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Μετασχηματιστής ρεύματος AC
	CD Υποστήριξης (Εγχειρίδιο χρήστη/ βοηθητικά προγράμματα)
Καλώδιο Composite AV (ήχος-βίντεο)	Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών

Πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας	Wi-Fi 802.11n
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Υποστηριζόμενες επεκτάσεις αρχείων βίντεο	.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .mkv, .rm, .rmvb, .flv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital, DTS Digital Surround
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων	SRT, SUB, SMI, SSA
Θύρες εισόδου/εξόδου	1 x Είσοδος τροφοδοσίας (DC)
	1 x Θύρα USB 2.0
	1 x Θύρα combo USB/eSATA
	1 x Θύρα τοπικού δικτύου LAN (10/100Mbps)
	1 x Θύρα HDMI
	1 x Θύρα Composite ήχου-βίντεο (AV)
	1 x Οπτική ψηφιακή θύρα (S/PDIF)
	1 x Αναγνώστης καρτών CF
	1 x Αναγνώστης καρτών SD/MMC
	1 x Αναγνώστης καρτών MS/MS-Duo
Διαστάσεις	Π x Β x Υ: 181,0 mm x 125,32 mm x 47,73 mm
	Βάρος: 480 γρ.
Ονομαστική τιμή ισχύος εισόδου	12Vdc, 2A
Κατανάλωση ισχύος	10W
Θερμοκρασία λειτουργίας	5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Απαιτήσεις συστήματος

- Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (High-definition TV - HDTV), κανονική τηλεόραση ή οθόνη HDMI
- Συσκευή αποθήκευσης [διάταξη τύπου USB flash / σκληρός δίσκος (HDD) USB / διάταξη τύπου eSATA flash / σκληρός δίσκος (HDD) eSATA]
- Κάρτα μνήμης (SD/MMC, CF ή κάρτα MS/MS-Duo)
- Καλώδιο RJ-45 για σύνδεση σε οικιακό δίκτο ή δίκτυο γραφείου (Προαιρετικό)
- Σύνδεση Wi-Fi (Προαιρετικό)

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε HDTV ή σε μια οθόνη HDMI.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο composite AV για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε μια κανονική τηλεόραση.

Γνωρίστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων O!Play HD

Μπροστινή/αριστερή πλευρά



1	**Θύρα combo eSATA/USB 2.0** Συνδέστε σε αυτή τη θύρα μια συσκευή USB 2.0/eSATA όπως έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο.
2	**Κουμπί επαναφοράς** Με ένα στυλό ή συνδετήρα, πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
3	**Θύρα USB 2.0** Συνδέστε σε αυτή τη θύρα μια συσκευή USB 2.0.
4	**Δέκτης υπέρυθρων (IR)** Σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD με το τηλεχειριστήριο.

5

Ενδείξεις λυχνιών LED

Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Λυχνία LED	Κατάσταση	Περιγραφή
Ισχύς	OFF	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
	Κόκκινο	Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
	Μπλε	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
WiFi	Μπλε	Η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή.
	Αναβοσβήνει	Το Wi-Fi αποστέλλει και παραλαμβάνει σήματα.
Αποθήκευση	OFF	Δεν βρέθηκε καμία συσκευή αποθήκευσης.
	Αναβοσβήνει	Λήψη δεδομένων από μια συσκευή αποθήκευσης.
	ON	Βρέθηκε συσκευή αποθήκευσης.

Σιγουρευτείτε ότι ο δέκτης υπέρυθρων (IR) δεν παρεμποδίζεται. Αλλιώς η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν θα μπορεί να λάβει την εντολή από το τηλεχειριστήριο.

Δεξιά πλευρά



1 **Υποδοχή κάρτας SD/MMC**

Συνδέστε σε αυτήν την υποδοχή μια κάρτα SD/MMC. Η συσκευή υποστηρίζει 32GB SDHC v2.0 και 2GB MMC v4.2.

2 **Υποδοχή κάρτας CF**

Συνδέστε σε αυτήν την υποδοχή μια κάρτα CF. Η συσκευή υποστηρίζει 64GB CF v4.1.

3 **Υποδοχή κάρτας MS/MS-Duo**

Εισάγετε σε αυτήν την υποδοχή μια κάρτα MS/MS-Duo. Η συσκευή υποστηρίζει 128MB MS v1.43 και 32GB MS Pro v1.03.

Πίσω πλευρά



1	**Αναλογική έξοδος ήχου (κόκκινο και λευκό)** Εισάγετε το αριστερό και δεξί βύσμα του καλωδίου ήχου για να το συνδέσετε σε τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή ήχου.
2	**Αναλογική έξοδος βίντεο (κίτρινο)** Εισάγετε ένα καλώδιο composite για να συνδέσετε σε μια τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή βίντεο.
3	**Έξοδος ψηφιακού ήχου (S/PDIF)** Εισάγετε σε αυτή τη θύρα ένα οπτικό καλώδιο για σύνδεση σε εξωτερικό ηχητικό σύστημα Hi-Fi.
4	**Θύρα HDMI** Εισάγετε σε αυτή τη θύρα ένα καλώδιο HDMI για σύνδεση σε συσκευή με διασύνδεση HDMI.
5	**Θύρα τοπικού δικτύου LAN (RJ-45)** Εισάγετε ένα καλώδιο RJ-45 σε αυτή τη θύρα για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (LAN).
6	**Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος (DC-In)** Συνδέστε στη θύρα αυτή το μετασχηματιστή ισχύος.

Απομακρυσμένος έλεγχος

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειρίστηριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων O!Play HD, να περιηγηθείτε στα μενού και να επιλέξετε τα αρχεία πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε, να δείτε ή να ακούσετε.



1	⏻	**Ισχύς** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.
2	◀◀	**Επαναφορά** Πατήστε για να επιστρέψετε προς τα πίσω την αναπαραγωγή.
3	■	**Διακοπή** Τερματίζει την αναπαραγωγή.
4	⏮	**Προηγούμενο** Επιστρέφει στο προηγούμενο αρχείο πολυμέσων.

5		**Αρχική** Εμφανίζει το αρχικό μενού.
6		**Πλήκτρα πλοήγησης/OK**
		Πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να μετακινηθείτε στα κύρια μενού της Αρχικής οθόνης.
		Πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να μετακινηθείτε στα στοιχεία ενός υπομενού.
		Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού ενός υπομενού. Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά για να μειώσετε/ αυξήσετε μια αριθμητική τιμή.
	OK	Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
7		**Αύξηση της έντασης** Αυξάνει την ένταση του ήχου.
8		**Μείωση της έντασης** Μειώνει την ένταση του ήχου.
9		**Υπότιτλοι** Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των υπότιτλων όπως χρώμα και μέγεθος γραμματοσειράς.
10		**Γλώσσα** Πατήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα για το βίντεο που παρακολουθείτε.
11	DISPLAY	**Οθόνη** Πιέστε για να εμφανιστεί το όνομα αρχείου, ο τύπος αρχείου και ο χρόνος.
12		**Παύση/Αναπαραγωγή** Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων αναπαραγωγής και παύσης.
13		**Προώθηση** Πατήστε για να προωθήσετε προς τα εμπρός την αναπαραγωγή.
14		**Επόμενο** Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο πολυμέσων.
15		**Επιστροφή** Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
16	SETUP	**Εγκατάσταση** Εκκινεί το μενού εγκατάστασης.
17	MODE	**Κατάσταση λειτουργίας** Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: Μουσική, Φωτογραφίες και Ταινίες.
18		**Ζουμ** Για μεγέθυνση της οθόνης.
19		**Επανάληψη** Πατήστε για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου μουσικής, ταινίας ή φωτογραφίας που αναπαράγεται.
20		**Τυχαία σειρά μουσικής** Πιέστε για να ομαδοποιήσετε όλα τα μουσικά σας αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης και στη συνέχεια να αναπαράγετε τα μουσικά αρχεία με τυχαία σειρά.

Προετοιμασία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων O!Play HD

Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος



Για να συνδέσετε το μετασχηματιστή ρεύματος:

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στο μετασχηματιστή ρεύματος AC.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος AC στην υποδοχή εισόδου DC στην πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.
3. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος AC σε μια πρίζα ρεύματος.

Σύνδεση συσκευών στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD

Για να συνδέσετε συσκευές στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD:

1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να συνδέσετε μια οθόνη στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD:
   - Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε μια HDTV ή σε μια οθόνη HDMI.



Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο composite AV για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε μια κανονική τηλεόραση.





2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης ή μια κάρτα μνήμης στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD:
   - Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB/eSATA όπως φορητή μονάδα σκληρού δίσκου ή συσκευή USB τύπου flash στη θύρα USB ή στη θύρα combo USB/eSATA στην αριστερή πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.



   - Εισάγετε μια κάρτα μνήμης όπως SD/MMC, CF και MS/MS-Duo στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας στη δεξιά πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.



Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων που βρίσκονται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ή σε έναν υπολογιστή δικτύου. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε δίκτυο** στο Κεφάλαιο 3.

3. Χρησιμοποιήστε είτε το παρεχόμενο καλώδιο composite AV ή ένα καλώδιο S/PDIF για να συνδέσετε το ηχητικό σας σύστημα στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε μια πρίζα ρεύματος.
5. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση HDTV, μια απλή τηλεόραση ή οθόνη HDMI.
6. Αν χρησιμοποιείτε HDTV ή μια απλή τηλεόραση, ρυθμίστε την σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.

   Αν χρησιμοποιείτε οθόνη HDMI σιγουρευτείτε ότι η ανάλυση της οθόνης έχει οριστεί σε **HDMI**.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με την οθόνη HDMI.

Εκκίνηση για πρώτη φορά

Όταν εκκινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια σειρά οθονών για να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση των βασικών ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Για να ξεκινήσετε την πρώτη φορά:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD και την τηλεόραση HDTV ή μια απλή τηλεόραση ή οθόνη.
   - Αν χρησιμοποιείτε HDTV ή μια απλή τηλεόραση, ρυθμίστε την σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.
   - Αν χρησιμοποιείτε οθόνη HDMI σιγουρευτείτε ότι η ανάλυση της οθόνης έχει οριστεί σε **HDMI**.
2. Εμφανίζεται ο Οδηγός Εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τον οδηγό εγκατάστασης.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πλοήγηση στην οθόνη.

Κεφάλαιο 2

Συνδεθείτε

Σύνδεση σε δίκτυο

Ενσύρματη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RJ-45 για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σε ένα οικιακό δίκτυο ή δίκτυο γραφείου.



Για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυό σας:

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-45 στη θύρα LAN στην πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD και το άλλο άκρο στη θύρα LAN στο δρομολογητή.
2. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και τις άλλες αναγκαίες συσκευές στο δρομολογητή.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με το δρομολογητή σας.

3. Συνδέστε όλες τις αναγκαίες συσκευές στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση συσκευών στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD** στο Κεφάλαιο 1.

4. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε OK.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε SETUP για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).

5. Επιλέξτε **Network (Δίκτυο) > Wired LAN Setup (Εγκατάσταση ενσύρματου τοπικού δικτύου)** και πατήστε OK.
6. Επιλέξτε είτε **DHCP IP (AUTO) (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)** ή **FIX IP (MANUAL) [ΣΤΑΘΕΡΟ IP (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ)]** ως τύπο εγκατάστασης:
   - Αν επιλέξετε **DHCP IP (AUTO) (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)**, ο διακομιστής DHCP εκχωρεί αυτόματα μια διεύθυνση IP για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
   - Αν επιλέξετε **FIX IP (MANUAL) [ΣΤΑΘΕΡΟ IP (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ)]**, στη συνέχεια πληκτρολογήστε το **IP address (Διεύθυνση IP)** και το **Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου)**.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να αυξήσετε/μειώσετε μια αριθμητική τιμή.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά ◀ / ▶ για να μετακινηθείτε σε άλλα στοιχεία στο μενού Σύστημα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της διεύθυνσης FIX IP (ΣΤΑΘΕΡΟ IP):
  - **Διεύθυνση IP**: 192.168.0.2
  - **Μάσκα υποδικτύου**: 255.255.255.0
- Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) στον οποίο ανήκετε.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο στον εργασιακό σας χώρο επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου.
- Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα δικτυακά αρχεία, σιγουρευτείτε ότι τα αρχεία αυτά βρίσκονται στο δίκτυο και είναι κοινόχρηστα. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων στο δίκτυο** σε αυτό το κεφάλαιο.

7. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ή **CANCEL (ΑΚΥΡΟ)** για να απορρίψετε τη ρύθμιση.
8. Στον υπολογιστή σας, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση των συσκευών-πελατών του δικτύου** σε αυτό το κεφάλαιο.

Ασύρματη σύνδεση

Πρόσβαση σε αρχεία μέσω του O!Link

Το O!Link είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να αποκτήσετε ασύρματα πρόσβαση σε αρχεία από τον υπολογιστή σας.

Για πρόσβαση σε αρχεία μέσω του O!Link:

1. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το O!Link.

Εγκαταστήστε το O!Link από το CD υποστήριξης που παραλάβατε στη συσκευασία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

2. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία από ένα κοινόχρηστο φάκελο στον υπολογιστή σας ή μέσω του δικτύου.

Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων στο δίκτυο** σε αυτό το κεφάλαιο.

Ασύρματη πρόσβαση σε αρχεία

Για να αποκτήσετε ασύρματη πρόσβαση σε αρχεία:

1. Συνδέστε όλες τις συσκευές που απαιτούνται για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο. Εγκαταστήστε το ασύρματο δίκτυο σε λειτουργία Ad-Hoc.

- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τον ασύρματο δρομολογητή για αναλυτικές οδηγίες.
- Για να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε στον υπολογιστή σας μια κάρτα/προσαρμογέα WLAN συμβατό με IEEE 802.11b/g/n.
- Μερικοί υπολογιστές παρέχονται με ενσωματωμένη ασύρματη δυνατότητα. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τον υπολογιστή σας.

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις IP στον υπολογιστή σας.

- Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση των συσκευών-πελατών του δικτύου** σε αυτό το κεφάλαιο.
- Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IP:
  - **Διεύθυνση IP**: 192.168.59.xxx (Το xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός από 2 έως 254. Σιγουρευτείτε ότι η διεύθυνση IP δεν χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή)
  - **Μάσκα υποδικτύου**: 255.255.255.0 (ίδια με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD)

3. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία στα οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση είναι κοινόχρηστος.

Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων στο δίκτυο** σε αυτό το κεφάλαιο.

Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN:

1. Συνδέστε όλες τις αναγκαίες συσκευές στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση συσκευών στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD** στο Κεφάλαιο 1.

2. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε (OK) . Μπορείτε επίσης να πατήσετε (SETUP) για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).
3. Επιλέξτε **Network (Δίκτυο)** > **Wireless Setup (Ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης)**, και πατήστε (OK).
4. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο προφίλ σύνδεσης της προτίμησής σας. Πατήστε το (OK) για επιβεβαίωση της επιλογής.
5. Επιλέξτε **Infrastructure (AP) [Υποδομή (ΣΠ)]** ως λειτουργία σύνδεσης και πιέστε (OK). Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD αναζητεί ασύρματα σημεία πρόσβασης.
6. Από τη λίστα, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Πατήστε (OK).
7. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD στο σημείο πρόσβασης της επιλογής σας.
8. Όταν δημιουργηθεί με επιτυχία η ασύρματη σύνδεση, η διεύθυνση IP του επιλεγμένου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται στο μενού Δίκτυο.
9. Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε την πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται σε κοινόχρηστο φάκελο υπολογιστή του δικτύου.

Διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών-πελατών

Ρύθμιση διεύθυνσης IP ενσύρματου ή ασύρματου πελάτη

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD, πρέπει να έχετε τις σωστές ρυθμίσεις TCP/IP στις ενσύρματες ή ασύρματες συσκευές-πελάτες ή στους υπολογιστές σας.

Ακολουθήστε από τις παρακάτω οδηγίες αυτές που αντιστοιχούν στο λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IP:

- **Διεύθυνση IP**: 192.168.0.xxx (για ενσύρματο υπολογιστή)
  192.168.59.xxx (για ενσύρματο υπολογιστή)
  xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ 2 και 254. Σιγουρευτείτε ότι η διεύθυνση IP δεν χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.
- **Μάσκα υποδικτύου**: 255.255.255.0 (ίδια με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD)

Λειτουργικό σύστημα Windows® XP

1. Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη)** > **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** > **Network Connection (Συνδέσεις δικτύου)**. Κάντε δεξί κλικ στο **Local Area Connection (Σύνδεση τοπικού δικτύου)** και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.



2. Επιλέξτε **Internet Protocol (TCP/IP)** και κάντε κλικ στο **Properties (Ιδιότητες)**.
3. Επιλέξτε **Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP)** αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Αλλιώς, επιλέξτε **Use the following IP address: (Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διεύθυνση IP:)** και πληκτρολογήστε **IP address (Διεύθυνση IP)** και **Subnet mask (Μάσκα υποδικτύου)**.
4. Κάντε κλικ στο **OK** όταν τελειώσετε.



Για το λειτουργικό σύστημα Windows® Vista

1. Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης)**. Κάντε δεξί κλικ στο **Local Area Connection (Σύνδεση τοπικού δικτύου)** και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.



2. Επιλέξτε **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** και κάντε κλικ στο **Properties (Ιδιότητες)**.



3. Επιλέξτε **Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP)** αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Αλλιώς, επιλέξτε **Use the following IP address: (Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διεύθυνση IP:)** και πληκτρολογήστε **IP address (Διεύθυνση IP)** και **Subnet mask (Μάσκα υποδικτύου)**.
4. Κάντε κλικ στο **OK** όταν τελειώσετε.

Κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου

Κοινή χρήση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα Windows® XP

Για κοινή χρήση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα Windows® XP:

1. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία τα οποία θέλετε να μοιραστείτε.
2. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Sharing and Security (Κοινή χρήση και Ασφάλεια)**.



3. Επιλέξτε **Share this folder (Κοινή χρήση αυτού του φακέλου)**.

   Αν θέλετε να ορίσετε δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες, κάντε κλικ στο **Permissions (Δικαιώματα)**. Κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)** όταν τελειώσετε.

4. Ένα εικονίδιο με το σύμβολο του χεριού εμφανίζεται στο φάκελο για να υποδείξει ότι τα περιεχόμενα του φακέλου είναι κοινόχρηστα μέσω του δικτύου.



Κοινή χρήση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα Windows® Vista

Στο λειτουργικό σύστημα Windows® Vista, μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία με οποιονδήποτε από τους παρακάτω δύο τρόπους:

- Κοινή χρήση αρχείων από φάκελο στον υπολογιστή.
- Κοινή χρήση αρχείων από τον Δημόσιο φάκελο.

Κοινή χρήση αρχείων από ένα φάκελο στον υπολογιστή σας

Για κοινή χρήση αρχείων από ένα φάκελο στον υπολογιστή σας:

1. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία τα οποία θέλετε να μοιραστείτε.
2. Κάντε δεξί κλικ στον επιλεγμένο φάκελο και επιλέξτε **Sharing (Κοινή χρήση)**.
3. Στην οθόνη **File Sharing (Κοινή χρήση αρχείων)** επιλέξτε το χρήστη του δικτύου με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ στο **Add (Προσθήκη)**.
4. Για να ορίσετε δικαιώματα για το χρήστη του δικτύου, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα επίπεδα δικαιωμάτων από την αναπτυσσόμενη λίστα στο **Permission Level (Επίπεδο δικαιωμάτων)**:
   - **Ανάγνωση**: Επιλέξτε το αν θέλετε ο χρήστης να διαθέτει μόνο δικαιώματα ανάγνωσης στα κοινόχρηστα αρχεία. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα κοινόχρηστα αρχεία.
   - **Συμβολή**: Επιλέξτε το για να επιτρέψετε στο χρήστη να προβάλει και να προσθέτει κοινόχρηστα αρχεία. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει μόνο τα δικά του κοινόχρηστα αρχεία.
   - **Συγκάτοχος**: Επιλέξτε το για να επιτρέψετε στο χρήστη να προβάλει, να προσθέτει ή να διαγράφει κοινόχρηστα αρχεία.
5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Share (Κοινή χρήση)**.

Κοινή χρήση αρχείων από το Δημόσιο φάκελο

Ο Δημόσιος φάκελος σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων σας με άλλα άτομα από τον υπολογιστή σας ή με άλλους χρήστες του δικτύου.

Για κοινή χρήση αρχείων από το Δημόσιο φάκελο:

1. Κάντε κλικ στο > **Documents (Έγγραφα)**.
2. Από το **Favorite Links (Αγαπημένες συνδέσεις)**στη μπάρα πλοήγησης, κάντε κλικ στο **Public (Δημόσιο)**. Τοποθετήστε αρχεία ή φακέλους που θέλετε να μοιραστείτε σε υποφακέλους στο Δημόσιο φάκελο.

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στα αρχεία και στους φακέλους στο Δημόσιο φάκελο, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες.

Για να περιορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στο Δημόσιο φάκελο:

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης για να περιορίσετε την πρόσβαση στο Δημόσιο φάκελο μόνο σε άτομα με λογαριασμούς χρήστη και κωδικούς πρόσβασης στον υπολογιστή σας.

1. Κάντε κλικ στο > **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**> **Network and Internet (Δίκτυο και Internet)** > **Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης)** για να εκκινήσετε το Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης.
2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Password protected sharing (Κοινή χρήση με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης)**, επιλέξτε **Turn on password protected sharing (Ενεργοποίηση κοινής χρήσης με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης)**.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)**.

Για να ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στο Δημόσιο φάκελο:

1. Κάντε κλικ στο > **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**> **Network and Internet (Δίκτυο και Internet)** > **Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης)** για να εκκινήσετε το Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης.
2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Public folder sharing (Κοινή χρήση δημόσιου φακέλου)**, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης ώστε οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο δίκτυο να μπορεί να ανοίξει αρχεία**
   - **Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης ώστε οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο δίκτυο να μπορεί να ανοίξει, να αλλάξει και να δημιουργήσει αρχεία**
   - **Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης (τα άτομα με σύνδεση σε αυτόν τον υπολογιστή συνεχίζουν να διαθέτουν πρόσβαση σε αυτό το φάκελο)**
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)**.

Κεφάλαιο 3

Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσωνO!Play HD

Η Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές επιλογές: **Movies (Ταινίες)**, **Music (Μουσική)**, **Photos (Φωτογραφίες)**, **All Media (Όλα τα πολυμέσα)**, και **Setup (Εγκατάσταση)**.



Η επιλογή **All Media (Όλα τα μέσα)** σας επιτρέπει να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βρίσκονται στη συσκευή αποθήκευσης και στην κάρτα μνήμης.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος

Το μενού Συστήματος σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη γλώσσα του μενού, την κωδικοποίηση κειμένου, την ενημέρωση συστήματος και την ώρα του συστήματος, ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας οθόνης και την επαναφορά του συστήματος αναπαραγωγής πολυμέσων HD στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συστήματος:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε OK.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε SETUP για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).

2. Πιέστε το δεξί πλήκτρο ▷ για πλοήγηση στην καρτέλα **System (Σύστημα)**, στη συνέχεια πιέστε (OK).
3. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στη λειτουργία την οποία θέλετε να διαμορφώσετε.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να αυξήσετε/μειώσετε μια αριθμητική τιμή.

3. Πιέστε (OK) για να αποθηκεύσετε ή πιέστε ↩ για να ακυρώσετε τις

Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο

Κουμπιά ελέγχου βίντεο στο τηλεχειριστήριο

Κουμπί	Λειτουργία
DISPLAY	Πατήστε για να εμφανίσετε την πηγή του αρχείου βίντεο, το όνομα του αρχείου και το χρόνο που πέρασε.
↩	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
▶/II	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων αναπαραγωγής και παύσης.
◀◀	Πατήστε για να επιστρέψετε προς τα πίσω την αναπαραγωγή. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα επιστροφής σε x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, ή στην κανονική ταχύτητα (x1)
▶▶	Πατήστε για να προωθήσετε προς τα εμπρός την αναπαραγωγή. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα προώθησης σε x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, ή στην κανονική ταχύτητα (x1)
■	Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
↻	Πατήστε για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή.
	Πατήστε για μεγέθυνση της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε σε μια συγκεκριμένη περιοχή της μεγεθυσμένης οθόνης.
I◀	Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο βίντεο.
▶I	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο βίντεο.
SETUP	Πατήστε για να εκκινήσετε το μενού Εγκατάσταση.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο βίντεο:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Movies (Ταινίες)** και στη συνέχεια πατήστε (OK).

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼, επιλέξτε την πηγή του αρχείου βίντεο και πατήστε (OK). Εντοπίστε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

Πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο πολυμέσων πάνω από το δίκτυο, σιγουρευτείτε ότι ο φάκελος που περιέχει το αρχείο είναι κοινόχρηστος. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση αρχείων στο δίκτυο** στο Κεφάλαιο 3.

3. Πατήστε (OK) ή (▶/II) δύο φορές για να αναπαράγετε το βίντεο.



Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των υπότιτλων

Το πλήκτρο Υπότιτλων σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις υπότιτλων όπως μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους βίντεο:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω / για να πλοηγηθείτε στο **Movies (Ταινίες)** και στη συνέχεια πατήστε OK.
2. Εντοπίστε και κάντε αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου βίντεο, στη συνέχεια πιέστε .
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές και να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας στις ρυθμίσεις υπότιτλων.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της αναπαραγωγής βίντεο

Το μενού Βίντεο σας επιτρέπει να διαμορφώνετε πολλές ρυθμίσεις βίντεο όπως η αναλογία εικόνας, η φωτεινότητα, η αντίθεση, η μείωση θορύβου, το σύστημα τηλεόρασης, 1080P 24HZ, συνέχιση αναπαραγωγής και προεπισκόπηση ταινίας.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους βίντεο:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω / για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε OK.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε SETUP για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).

2. Πιέστε το δεξί πλήκτρο για πλοήγηση στην καρτέλα **Video (Βίντεο)**, στη συνέχεια πιέστε OK.
3. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω / για να πλοηγηθείτε στη λειτουργία την οποία θέλετε να διαμορφώσετε. Πατήστε το OK για επιβεβαίωση της επιλογής.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω / για να αυξήσετε/μειώσετε μια αριθμητική τιμή.

3. Πιέστε OK για να αποθηκεύσετε ή πιέστε για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Κουμπιά ελέγχου μουσικής στο τηλεχειριστήριο

Κουμπί	Λειτουργία
DISPLAY	Πατήστε για να εμφανίσετε την πηγή του αρχείου τραγουδιού, το όνομα του αρχείου, το φορμά του αρχείου και το χρόνο που πέρασε.
	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
▶/II	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων αναπαραγωγής και παύσης.
◀◀	Πατήστε για να επιστρέψετε προς τα πίσω την αναπαραγωγή. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα επιστροφής σε x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, ή στην κανονική ταχύτητα (x1)
▶▶	Πατήστε για να προωθήσετε προς τα εμπρός την αναπαραγωγή. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα προώθησης σε x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, ή στην κανονική ταχύτητα (x1)
■	Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
I◀	Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο μουσικής.
▶I	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο μουσικής.
	Πατήστε για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή.
SETUP	Πατήστε για να εκκινήσετε το μενού Εγκατάσταση.
	Πιέστε για να ομαδοποιήσετε όλα τα μουσικά σας αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης και στη συνέχεια να αναπαράγετε τα μουσικά αρχεία με τυχαία σειρά.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο μουσικής:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Music (Μουσική)** και στη συνέχεια πατήστε OK.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼, επιλέξτε την πηγή του αρχείου μουσικής και πατήστε (OK). Εντοπίστε το αρχείο μουσικής που θέλετε να αναπαράγετε.

Πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο πολυμέσων πάνω από το δίκτυο, σιγουρευτείτε ότι ο φάκελος που περιέχει το αρχείο είναι κοινόχρηστος. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων στο δίκτυο** στο Κεφάλαιο 3.

3. Πατήστε (OK) ή (▶II) δύο φορές για να αναπαράγετε το αρχείο μουσικής.



Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ήχου

Το μενού Ήχος σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ήχου όπως **Night Mode (Νυχτερινή λειτουργία)** και **Digital Output (Ψηφιακή έξοδος)**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ήχου:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε (OK).

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε (SETUP) για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Audio (Ήχος)** , στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να διαμορφώσετε.



Αν θέλετε να διαμορφώσετε την επιλογή **Digital Output (Ψηφιακή έξοδος)**, ανατρέξτε στα ακόλουθα για τις περιγραφές των επιλογών:

- **HDMI LPCM (Προεπιλογή):** Κάντε αυτήν την επιλογή όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας στη θύρα HDMI της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- **HDMI RAW:** Κάντε αυτή την επιλογή για τον πολυκαναλικό δέκτη ήχου. Τα δεδομένα ήχου τύπου RAW θα αποσταλούν στον πολυκαναλικό δέκτη HDMI για αποκωδικοποίηση.
- **SPDIF LPCM:** Κάντε αυτή την επιλογή για το δέκτη ήχου S/PDIF.
- **SPDIF RAW:** Κάντε αυτή την επιλογή για τον πολυκαναλικό δέκτη ήχου S/PDIF. Τα δεδομένα ήχου τύπου RAW θα αποσταλούν στον πολυκαναλικό δέκτη S/PDIF για αποκωδικοποίηση.

Προβολή φωτογραφιών

Προβολή φωτογραφιών

Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Photos (Φωτογραφίες)** και στη συνέχεια πατήστε (OK).

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼, επιλέξτε την πηγή του αρχείου φωτογραφίας και πατήστε (OK). Εντοπίστε τη φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε.
3. Πιέστε (OK) για περιήγηση στις φωτογραφίες. Πατήστε (▶/II) για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε κατάσταση προβολής παρουσίασης.

Προβολή φωτογραφιών σε λειτουργία προβολής παρουσίασης.

Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε λειτουργία προβολής παρουσίασης:

1. Όταν η επιλεγμένη φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη, πατήστε ⏯ στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης. Οι φωτογραφίες στον ίδιο φάκελο προέλευσης θα προβάλλονται με τη σειρά.
2. Πατήστε ⏯ για παύση της προβολής παρουσίασης. Πατήστε ⏹ ή ↩ για να επιστρέψετε στο φάκελο προέλευσης.
3. Μπορείτε να διαμορφώσετε το μεσοδιάστημα της προβολής παρουσίασης και το εφέ μετάβασης από **Setup (Εγκατάσταση) > Photo (Φωτογραφία)**.

Ρύθμιση της συνοδευτικής μουσικής για την προβολή παρουσίασης

Για να ρυθμίσετε τη συνοδευτική μουσική για την προβολή παρουσίασης

1. Πριν προβάλλετε τις φωτογραφίες, πηγαίνετε στην επιλογή **Music (Μουσική)** και αναπαράγετε πρώτα τα μουσικά αρχεία.
2. Πατήστε ⌂ για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη και στη συνέχεια πηγαίνετε στην επιλογή **Photo (Φωτογραφία)** για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης. Η προβολή παρουσίασης αναπαράγεται με τη συνοδευτική μουσική.

Πατήστε ⌂ αντί για ⏹ όταν αναπαράγετε αρχεία μουσικής. Αλλιώς, η συνοδευτική μουσική δεν θα παίξει.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της προβολής παρουσίασης

Το μενού Φωτογραφία σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της προβολής παρουσίασης όπως **Slide Show Interval (Μεσοδιάστημα προβολής παρουσίασης)** και **Transition Effect (Εφέ μετάβασης)**.



Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της προβολής παρουσίασης:

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω ▲ / ▼ για να πλοηγηθείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** και στη συνέχεια πατήστε OK.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε SETUP για να εκκινήσετε το μενού Setup (Εγκατάσταση).

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Photo (Φωτογραφία)** , στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να διαμορφώσετε.

   - **Εφέ Μετάβασης**

     Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εμφανίζεται μεταξύ των διαφανειών στην προβολή παρουσίασης. Μπορείτε να επιλέξετε Απενεργοποίηση, Σβήσιμο σταυρού, Από αριστερά προς τα δεξιά, Από επάνω έως κάτω, Καταράκτης, Φίδι, Διάλυση, Αριστερή λωρίδα κάτω και Τυχαία σειρά όλων των εφέ.

   - **Μεσοδιάστημα προβολής παρουσίασης**

     Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των φωτογραφιών στην προβολή παρουσίασης από δύο δευτερόλεπτα (προεπιλογή) έως δύο λεπτά.



Από την Αρχική οθόνη, πλοηγηθείτε στο **All Media (Όλα τα πολυμέσα)** για να προβάλλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης ή την κάρτα μνήμης.

Κοινή χρήση αρχείων μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

Η λειτουργία UPnP στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σας επιτρέπει τη ροή κοινόχρηστων αρχείων πολυμέσων όπως φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική από το Windows® Media Player 11 ή νεότερη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε δίκτυο** στο Κεφάλαιο 3.

Για κοινή χρήση αρχείων στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Windows® Media Player στον υπολογιστή σας.
2. Από την καρτέλα **Library (Βιβλιοθήκη)**, κάντε κλικ στο **Media Sharing (Κοινή χρήση πολυμέσων)**.
3. Στην οθόνη Κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Share my media to (Κοινή χρήση των πολυμέσων μου)**.
4. Από τη λίστα, επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Allow (Να επιτρέπεται)**.

Κεφάλαιο 4

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στην ενότητα αυτή παρέχονται λύσεις σε μερικά συνήθη προβλήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD. Τα προβλήματα αυτά απαιτούν απλή αντιμετώπιση την οποία μπορείτε να κάνετε μόνος σας. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της ASUS αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που δεν αναφέρονται σε αυτή την ενότητα.

Οθόνη

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν λειτουργεί. Νομίζετε ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο μετασχηματιστή ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.

- Ο μετασχηματιστής ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων πιθανά διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση — αυτόματο κλείσιμο κατά τη διάρκεια συνθηκών υπερφόρτωσης όπως υπερβολικό ρεύμα, υπερβολική τάση και υπερβολική θερμοκρασία.
- Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων και περιμένετε μερικά λεπτά πριν συνδέσετε ξανά το μετασχηματιστή απευθείας στην πρίζα. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή και η λυχνία LED ένδειξης λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων παραμένει σβηστή.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων και η πρίζα ρεύματος είναι σε λειτουργική κατάσταση.
- Σιγουρευτείτε ότι το φις του μετασχηματιστή ρεύματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων είναι στέρεα συνδεδεμένο στην πίσω πλευρά της συσκευής και στην πρίζα στον τοίχο.

Δεν βλέπω τον Οδηγό Εγκατάστασης όταν ενεργοποιώ τη συσκευή για πρώτη φορά. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή και η λυχνία LED ένδειξης λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων είναι αναμμένη.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο AV/HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο στους κατάλληλους ακροδέκτες τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Σιγουρευτείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι ρυθμισμένη στην κατάλληλη πηγή βίντεο (AV IN ή HDMI). Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να αλλάξετε πηγές βίντεο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και περιμένετε μερικά λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά ή πιέστε το κουμπί επαναφοράς στην αριστερή πλευρά.

Η οθόνη της τηλεόρασης αναβοσβήνει και είναι θολή.

- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο AV/HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο στους κατάλληλους ακροδέκτες τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Σιγουρευτείτε ότι η λυχνία LED ένδειξης λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων είναι αναμμένη.
- Σιγουρευτείτε ότι οι ρυθμίσεις του συστήματος τηλεόρασης ταιριάζουν με αυτές που χρησιμοποιούνται στη χώρα σας.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ανάλυση βίντεο.

Δεν μπορώ να βρω τα αρχεία μουσικής, ταινιών ή φωτογραφιών.

- Σιγουρευτείτε ότι ο διακομιστής πολυμέσων (όπως η συσκευή αποθήκευσης USB) ή ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένα και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Αν χρησιμοποιείτε ενσύρματο δίκτυο, επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και σε έναν δρομολογητή του δικτύου. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε αν ο διακομιστής πολυμέσων (ο υπολογιστής σας) που χρησιμοποιείται μοιράζεται τη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων ως πελάτης και ότι τα αρχεία είναι επίσης κοινόχρηστα.
- Αν χρησιμοποιείτε στατικές διευθύνσεις IP, ελέγξτε αν η διεύθυνση IP βρίσκεται στο ίδιο εύρος με άλλες διευθύνσεις στο δίκτυο. Επαληθεύστε ότι η διεύθυνση δεν χρησιμοποιείται ήδη από άλλο Η/Υ ή συσκευή.
- Σιγουρευτείτε ότι τα κοινόχρηστα αρχεία χρησιμοποιούν υποστηριζόμενη μορφή αρχείου.

Συγκεκριμένα αρχεία δεν αναπαράγονται στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ενδέχεται να μην υποστηρίζει το φορμά βίντεο ή ήχου που χρησιμοποιεί το αρχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τα φορμά πολυμέσων που υποστηρίζει η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, ανατρέξτε στη σύνοψη τεχνικών προδιαγραφών στο Κεφάλαιο 1.

Αναπαράγεται μόνο ένα αρχείο βίντεο/μουσικής/φωτογραφίας όταν το επιλέξω. Πώς μπορώ να αναπαράγω ολόκληρη τη λίστα;

Όταν επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο/μουσικής/φωτοφραφίας για αναπαραγωγή και πιέσετε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο θα αναπαραχθεί μόνο το επιλεγμένο αρχείο ενώ αν πιέσετε το κουμπί PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ) θα αναπαραχθεί ολόκληρη η λίστα των αρχείων.

Οι λυχνίες LED στη θύρα Ethernet δεν αναβοσβήνουν και η ενσύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου LAN είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα Ethernet στην πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Αντικαταστήστε το καλώδιο τοπικού δικτύου (LAN).
- Συνδέστε ξανά το καλώδιο δικτύου LAN στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να διατηρήσετε ενεργή τη δικτυακή σύνδεση.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος.

- Σιγουρευτείτε ότι η ένταση ήχου της μονάδας δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.
- Πλοηγηθείτε στην οθόνη Setup (Εγκατάσταση) > System (Σύστημα) και σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η σωστή ρύθμιση ψηφιακής εξόδου. Αν χρησιμοποιείτε Ενισχυτή πολλαπλού ήχου, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση RAW.
- Αν παρακολουθείτε βίντεο το οποίο υποστηρίζει πολλά κανάλια ήχου, πιέστε επανηλλειμμένα το κουμπί Επιλογές ήχου μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι ήχου της επιλογής σας.

Δεν ακούω ήχο όταν αναπαράγω μουσικά αρχεία.

- Σιγουρευτείτε πως όλα τα καλώδια ήχου έχουν συνδεθεί σωστά.
- Αν τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας, η τηλεόραση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να αναπαράγετε μουσικά αρχεία.
- Αν τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στο στερεοφωνικό σας, σιγουρευτείτε ότι το στερεοφωνικό είναι ενεργοποιημένο και ότι έχετε επιλέξει τη σωστή στερεοφωνική είσοδο. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην επιλογή της σωστής πηγής ήχου, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το στερεοφωνικό σας.

Μερικά από τα μουσικά αρχεία μου δεν εμφανίζονται.

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων υποστηρίζει τα πιο συνηθισμένα μουσικά φορμά αρχείων. Ωστόσο, υπάρχει σχεδόν άπειρος αριθμός ταχυτήτων bit και ρυθμών δειγματοληψίας. Αν ένα αρχείο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, είναι πιθανό να χρησιμοποιεί μη υποστηριζόμενη ταχύτητα bit ή ρυθμό δειγματοληψίας. Να χρησιμοποιείτε μόνο αρχεία με υποστηριζόμενα φορμά, ταχύτητες και ρυθμούς δειγματοληψίας.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην ανιχνεύεται λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμα οδήγησης υλικού, λόγω του καλωδίου τροφοδοσίας, του καλωδίου ή μεγαλύτερου χρόνου απόκρισης συστήματος. Συνδέστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης USB και το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων δεν λειτουργεί.

- Σιγουρευτείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εκφορτιστεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
- Σιγουρευτείτε ότι η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστήριου και της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων δεν έχει εμπόδια.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Ποια έκδοση υλικολογισμικού έχω; Πώς μπορώ να την αναβαθμίσω;

- Στην Αρχική οθόνη, πιέστε το κουμπί Διακοπή και στη συνέχεια Αναπαραγωγή/Παύση για να εμφανιστεί η έκδοση του υλικολογισμικού (π.χ. σύστημα Αναθ.:01.01).

  Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού πριν από τη διαδικασία αναβάθμισης. Αν το υλικολογισμικό είναι η τελευταία έκδοση, δεν χρειάζεται να το αναβαθμίσετε.
- Μεταβείτε στο **Setup (Εγκατάσταση)** > **System (Σύστημα)** > **System Update (Αναβάθμιση συστήματος)** για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού.
- Αν δεν μπορείτε ακόμη να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, κάντε επαναφορά του συστήματος και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης.
- Κάντε λήψη του εγχειριδίου ενημέρωσης υλικολογισμικού του O!Play και του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από τον ιστότοπο υποστήριξης στη διεύθυνση **http://support.asus.com**.

Wi-Fi και συνδέσεις Internet

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi .

- Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαμορφώσει κατάλληλα τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με το δρομολογητή για τις σωστές ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μπορεί να είναι προστατευμένο, ασφαλισμένο ή κρυπτογραφημένο. Αν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για τις ρυθμίσεις ασφαλείας και κρυπτογράφησης.

Όταν πραγματοποίησα αναζήτηση για δίκτυο Wi-Fi, βρήκα πολλά δίκτυα, μερικά εκ των οποίων είναι κρυπτογραφημένα. Πώς θα συνδεθώ σε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο;

Επικοινωνήστε με το διαχειστή του δικτύου για το σωστό SSID (όνομα δικτύου) και κλειδί κρυπτογράφησης ή κωδικό πρόσβασης για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Ταινίες με ροή μέσω του δικτύου Wi-Fi δεν λειτουργούν καλά.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι:

- Αργή σύνδεση ή υψηλή κυκλοφορία στο Internet.

- Παρεμβολές από πολλές πηγές όπως άλλα ασύρματα δίκτυα, συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα ή ακόμη και από φούρνους μικροκυμάτων.
- Μπορείτε να εξετάσετε την πιθανότητα χρήσης ενσύρματης σύνδεσης αντί για σύνδεση Wi-Fi.

Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση όταν παρακολουθώ ένα διαδικτυακό ιστότοπο πολυμέσων.

- Η αργή σύνδεση ή η υψηλή κυκλοφορία στο Internet ενδέχεται να προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά πολυμέσα κατά τις ώρες μη-αιχμής.
- Μπορεί να διαθέτετε χρήση με χαμηλό εύρος ζώνης στο δίκτυο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για να ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να αυξήσετε το εύρος ζώνης για τη δικτυακή σας σύνδεση.

Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους πολυμέσων;

Όχι. Μπορείτε μόνο να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πολυμέσων που παρέχονται από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ASUS O!Play HD.

Μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο μέσω ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης;

Όχι, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης.

Σφάλμα λειτουργίας/ενέργειας

Μια λειτουργία/ενέργεια απέτυχε στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος AC από την πηγή τροφοδοσίας και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά. Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της ASUS.

Παραρτήματα

Ειδοποιήσεις

REACH

Σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals - Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Απαγόρευση χημικών ουσιών), δημοσιεύσαμε τις χημικές ουσίες που υπάρχουν στα προϊόντα μας στον ιστότοπο ASUS REACH στη διεύθυνση http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις της παρούσας μονάδας που δεν έχουν λάβει την ρητή έγκριση συμβατότητας από την υπεύθυνη πλευρά μπορεί να καταστήσουν άκυρη τη δυνατότητα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση Συμμόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια εκπομπής ραδιοπαρεμβολών από ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β που έχουν τεθεί από τους Κανονισμούς για τις Ραδιοπαρεμβολές του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών.

Η ψηφιακή αυτή συσκευή κατηγορίας Β είναι συμβατή με τους Καναδικούς κανονισμούς ICES-003.

Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU

Πληροφορίες αδειοδότησης

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό τρίτων προμηθευτών που διέπεται από τους όρους πνευματικών δικαιωμάτων της Γενικής άδειας δημόσιας χρήσης GNU. Δείτε τη Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU για τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής. Συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της άδειας GPL με κάθε CD που παραδίδεται με το προϊόν. Όλες οι μελλοντικές ενημερώσεις του υλικολογισμικού θα συνοδεύονται επίσης από τον αντίστοιχο πηγιαίο κώδικα. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Σημειώστε ότι δεν παρέχουμε άμεση υποστήριξη για τη διανομή.

ΓΕΝΙΚΉ ΆΔΕΙΑ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ GNU

Έκδοση 2, Ιούνιος 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή ακριβών αντιγράφων αυτού του εγγράφου αδείας, αλλά δεν επιτρέπονται οι αλλαγές.

Προοίμιο

Οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού είναι σχεδιασμένες να αφαιρούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης. Αντίθετα, η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU έχει σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία διανομής και τροποποίησης του ελεύθερου λογισμικού, να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες του. Αυτή η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης εφαρμόζεται στα περισσότερα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, οι συγγραφείς του οποίου επιλέγουν τη χρήση της. (Ορισμένα άλλα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) ωστόσο καλύπτονται από την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.) Μπορείτε κι εσείς επίσης να την εφαρμόσετε στα προγράμματά σας.

Μιλώντας για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία, όχι στο κόστος. Οι Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης είναι σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν την ελευθερία διανομής αντιγράφων ελεύθερου λογισμικού (και την χρέωση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, εάν είναι επιθυμητό), την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή τη δυνατότητα πρόσβασης, την δυνατότητα τροποποίησης του λογισμικού ή της χρήσης τμήματων του σε νέα ελεύθερα προγράμματα –και ότι τα δικαιώματά αυτά είναι γνωστά.

Για την προστασία των δικαιωμάτων σας είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισμοί, οι οποίοι θα αποτρέψουν οποιονδήποτε από το να σας στερήσει αυτά τα δικαιώματα ή να σας ζητήσει να παραιτηθείτε από αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί σημαίνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για εσάς, αν διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού ή το τροποποιείτε.

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, πρέπει να δώσετε στους αποδέκτες όλα τα δικαιώματα που έχετε και εσείς. Πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. Και πρέπει να τους επιδείξετε αυτούς τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Προστατεύουμε τα δικαιώματά σας σε δύο στάδια: (1) διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, και (2) σας προσφέρουμε αυτήν την άδεια, η οποία σας δίνει τη νόμιμη άδεια να αντιγράφετε, διανέμετε και/ή τροποποείτε το λογισμικό.

Επίσης, για την προστασία κάθε δημιουργού, θέλουμε να καταστήσουμε βέβαιο, ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει εγγύηση γι'αυτό το ελεύθερο λογισμικό. Εάν κάποιος τροποποιήσει το λογισμικό και το διανείμει περαιτέρω, θέλουμε όλοι οι αποδέκτες του να γνωρίζουν, ότι αυτό που απέκτησαν δεν είναι το πρωτότυπο, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από τρίτους να μην βαρύνει τη φήμη του δημιουργού.

Τέλος, κάθε ελεύθερο πρόγραμμα απειλείται διαρκώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο αναδιανομείς ενός ελεύθερου προγράμματος να αποκτήσουν ατομικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καλύπτοντας έτσι το λογισμικό με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο, έχουμε καταστήσει σαφές, ότι κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να απονέμει σε όλους δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, διαφορετικά να μην απονέμεται καθόλου.

Ακολουθούν οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις αντιγραφής, διανομής και τροποποίησης.

'Οροι & προϋποθέσεις για αντιγραφή, διανομή & τροποποίηση

0. Η Άδεια αυτή εφαρμόζεται σε κάθε πρόγραμμα ή άλλο έργο που περιέχει την ένδειξη του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι επιτρέπεται η διανομή του με τους όρους αυτής της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης. Ως "Πρόγραμμα", κατωτέρω, αναφέρεται κάθε τέτοιο πρόγραμμα ή έργο, και ως "έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα" αναφέρεται είτε το Πρόγραμμα, είτε άλλο παράγωγο έργο σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας: δηλαδή, έργο που περιέχει το Πρόγραμμα ή μέρος του, αυτούσιο ή τροποποιημένο ή/και μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. (Στο εξής, η μετάφραση περιλαμβάνεται χωρίς περιορισμούς στον όρο "τροποποίηση".) Κάθε κάτοχος της άδειας χρήσης αναφέρεται ως "εσείς ".

Οι ενέργειες εκτός της αντιγραφής, της διανομής και της τροποποίησης δεν καλύπτονται από αυτήν την Άδεια – βρίσκονται εκτός του πεδίου της. Οι ενέργειες εκτός της αντιγραφής, της διανομής και της τροποποίησης δεν καλύπτονται από αυτήν την Άδεια – βρίσκονται εκτός του πεδίου της. Η πράξη εκτέλεσης του Προγράμματος δεν περιορίζεται, και το προϊόν του Προγράμματος καλύπτεται μόνο εφόσον τα περιεχόμενά του συνιστούν έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα (ανεξάρτητα από τη δημιουργία του κατά την εκτέλεση του Προγράμματος). Το κατά πόσο ισχύει αυτό εξαρτάται από το είδος του Προγράμματος.

1. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή ακριβών αντιγράφων του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος όπως τον λαμβάνετε, σε οποιοδήποτε μέσο, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε με κατάλληλο και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε αντίγραφο, κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποποίηση εγγυητικής ευθύνης -ότι θα συμπεριλάβετε ακέραιες όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στην Άδεια αυτή και στην απουσία οποιασδήποτε εγγύησης –καθώς και ότι θα παραδώσετε σε κάθε αποδέκτη του Προγράμματος αντίγραφο αυτής της Άδειας μαζί με το Πρόγραμμα.

   Έχετε δικαίωμα να χρεώσετε για τη φυσική πράξη της δημιουργίας ενός αντιγράφου, καθώς και να χρεώσετε για την παροχή εγγύησης κατά την κρίση σας.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση του αντιγράφου ή των αντιγράφων του Προγράμματος ή οποιουδήποτε μέρους του, δημιουργώντας έτσι ένα έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα, καθώς και η αντιγραφή και διανομή αυτών των τροποποιήσεων ή έργων υπό τους όρους της Ενότητας 1 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται επίσης όλοι οι κάτωθι όροι:

   α) Τα τροποποιημένα αρχεία πρέπει να φέρουν εμφανείς ανακοινώσεις, στις οποίες να δηλώνεται, ότι εσείς τροποποιήσατε τα αρχεία και η ημερομηνία κάθε τροποποίησης.

   β) Κάθε έργο που διανέμετε ή δημοσιεύετε, το οποίο ως όλο ή μέρος αυτού περιέχει ολόκληρο ή μέρος του Προγράμματος ή είναι παράγωγό του, πρέπει να διατίθεται ως όλον σε κάθε τρίτο μέρος, υπό αυτήν την Άδεια χωρίς χρέωση.

   γ) Εάν το τροποποιημένο πρόγραμμα διαβάζει εντολές διαδραστικά, κατά την εκτέλεσή του, πρέπει, κατά την έναρξη εκτέλεσής του για τέτοια διαδραστική χρήση με τον πιο συνήθη τρόπο, να εκτυπώνεται ή να εμφανίζεται στην οθόνη ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και δήλωση ότι δεν υπάρχει καμιά εγγύηση (ή ότι εσείς παρέχετε εγγύηση) και ότι οι χρήστες δικαιούνται να αναδιανείμουν το πρόγραμμα υπό αυτούς τους όρους, καθώς και οδηγίες προς το χρήστη για τον τρόπο προβολής ενός αντιγράφου αυτής της Άδειας. (Εξαίρεση: εάν το ίδιο το Πρόγραμμα είναι διαδραστικό αλλά κανονικά δεν εκτυπώνει τέτοιου είδους ανακοίνωση, τότε το έργο σας, το οποίο είναι βασισμένο στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται να εκτυπώνει ανακοίνωση.)

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται στο τροποποιημένο έργο ως σύνολο. Εάν αναγνωρίσιμες ενότητες του έργου αυτού δεν παράγονται από το Πρόγραμμα, και μπορούν εύλογα να θεωρηθούν αυτούσια ως ανεξάρτητα και ξεχωριστά έργα, τότε αυτή η Άδεια και οι όροι της δεν εφαρμόζονται στις ενότητες αυτές, εάν διανέμονται ως ξεχωριστά έργα. Αλλά όταν οι ίδιες ενότητες διανέμονται ως μέρος ενός συνόλου, το οποίο είναι έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα, η διανομή του συνόλου πρέπει να υπόκειται στους όρους αυτής της Άδειας, της οποίας οι άδειες προς άλλους δικαιούχους εκτείνονται στο σύνολο, επομένως και σε κάθε μέρος του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δημιουργός του.

Συνεπώς, σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι να απαιτήσει δικαιώματα ή να αμφισβητήσει τα δικά σας δικαιώματα σε έργο, το οποίο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από εσάς -αλλά να ασκηθεί το δικαίωμα ελέγχου της διανομής των παράγωγων ή συλλογικών έργων που βασίζονται στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, ο απλός συγκερασμός ενός άλλου έργου, που δεν βασίζεται στο Πρόγραμμα, με το Πρόγραμμα (ή με ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα) σε αποθηκευτικό μέσο ή μέσο διανομής, δεν υπάγει το άλλο έργο στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Άδειας.

3. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή του Προγράμματος (ή έργου βασισμένο σε αυτό, σύμφωνα με την Ενότητα 2) σε μορφή κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή, σύμφωνα με τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι προβαίνετε και σε μία εκ των ακόλουθων ενεργειών:

α) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 παραπάνω, σε ένα συνηθισμένο μέσο ανταλλαγής λογισμικού - ή,

β) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με γραπτή προσφορά, ισχύουσα τουλάχιστον για τρία χρόνια και με χρέωση όχι μεγαλύτερη από το κόστος διανομής του κώδικα, παράδοσης σε οποιονδήποτε τρίτο ενός πλήρους αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ως ανωτέρω, σε συνηθισμένο μέσο ανταλλαγής λογισμικού- ή,

γ) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με τις πληροφορίες που λάβατε σχετικά με την προσφορά διανομής του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα. (Η εναλλακτική αυτή επιλογή επιτρέπεται μόνο για μη εμπορική διανομή και μόνο εφόσον λάβατε το πρόγραμμα σε κώδικα μηχανής ή άλλο παράγωγο κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή με αυτήν την προσφορά, σύμφωνα με την Υποενότητα [β] παραπάνω.)

Πηγαίος κώδικας για ένα έργο σημαίνει την προτιμώμενη μορφή του έργου για να επέλθουν τροποποιήσεις σε αυτό. Για ένα εκτελέσιμο έργο, πλήρης πηγαίος κώδικας σημαίνει όλον τον πηγαίο κώδικα για όλες τις λειτουργικές μονάδες του, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων ορισμού διασύνδεσης, καθώς και των αρχείων εντολών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου. Ωστόσο, ως ειδική εξαίρεση, ο πηγαίος κώδικας που διανέμεται δε χρειάζεται να περιλαμβάνει οτιδήποτε διανέμεται κανονικά (είτε σε πηγαία είτε σε παράγωγη μορφή) μαζί με τα μεγαλύτερα στοιχεία (μεταγλωττιστές, πυρήνας κ.ο.κ.) του λειτουργικού συστήματος στο οποίο τρέχει το εκτελέσιμο αρχείο, εκτός εάν το στοιχείο αυτό συνοδεύει το εκτελέσιμο.

Εάν η διανομή του εκτελέσιμου ή άλλου παράγωγου κώδικα πραγματοποιείται με παροχή πρόσβασης σε καθορισμένη τοποθεσία για αντιγραφή του, τότε η παραχώρηση ισοδύναμης πρόσβασης για αντιγραφή του πηγαίου κώδικα από την ίδια τοποθεσία λογίζεται ως διανομή του πηγαίου κώδικα – έστω και αν τα τρίτα μέλη δεν υποχρεούνται να αντιγράψουν τον πηγαίο κώδικα μαζί με τον παράγωγο.

4. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Προγράμματος παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται σε αυτήν την Άδεια. Κάθε άλλη απόπειρα για αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Προγράμματος είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που παραχωρεί η παρούσα Άδεια. Ωστόσο, οι αποδέκτες αντίγραφων ή δικαιωμάτων μέσω της παρούσας Άδειας, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον παραμένουν πλήρως συμμορφωμένοι με τους όρους της Άδειας.
5. Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της παρούσας Άδειας, εφόσον δεν έχει υπογραφεί. Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν δίνει το δικαίωμα τροποποίησης ή διανομής του Προγράμματος ή των παραγώγων έργων του. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται από το νόμο, σε περίπτωση μη αποδοχής της αυτής της Άδειας. Επομένως, με την τροποποίηση ή διανομή του Προγράμματος (ή οποιουδήποτε έργου βασισμένου στο Πρόγραμμα) δηλώνετε, ότι αποδέχεστε την παρούσα Άδεια, καθώς και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της για αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση του Προγράμματος ή έργων βασισμένων σε αυτό.
6. Σε κάθε αναδιανομή του Προγράμματος (ή κάθε έργου βασισμένου στο Πρόγραμμα), ο αποδέκτης αυτόματα λαμβάνει μια άδεια από τον αρχικό δικαιούχο να αντιγράψει, διανείμει ή τροποποιήσει το Πρόγραμμα σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων των αποδεκτών, τα οποία παρέχονται εδώ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι να επιβάλετε τη συμμόρφωση τρίτων μερών σε αυτήν την άδεια.

7. Εάν, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ισχυρισμού παραβίασης δικαίωματος ευρεσιτεχνίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (μη περιοριζόμενο σε θέματα ευρεσιτεχνίας), σας επιβληθούν όροι (με δικαστική απόφαση, συμφωνία ή άλλο τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν τους όρους της παρούσας Άδειας, οι όροι εκείνοι δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας Άδειας. Εάν η διανομή δεν είναι δυνατή έτσι ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την Άδεια και άλλες σχετικές υποχρεώσεις σας, τότε δεν σας επιτρέπεται καθόλου η διανομή του Προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει την αναδιανομή του Προγράμματος χωρίς καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε λαμβάνει αντίγραφα άμεσα ή έμμεσα από εσάς, τότε ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί τόσο η άδεια ευρεσιτεχνίας όσο και η παρούσα Άδεια, είναι να αποφευχθεί εντελώς η διανομή του Προγράμματος.

   Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ενότητας καταστεί άκυρο ή ανεφάρμοστο υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, το υπόλοιπο μέρος της ενότητας αυτής συνεχίζει να ισχύει και η ενότητα ως σύνολο συνεχίζει να εφαρμόζεται σε άλλες συνθήκες.

   Δεν ανήκει στους σκοπούς της ενότητας αυτής να εξωθήσει σε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων αξιώσεων ιδιοκτησίας ή σε αμφισβήτηση του κύρους τέτοιων αξιώσεων. Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προστατεύσει την ακεραιότητα του συστήματος διανομής ελεύθερου λογισμικού, η οποία υλοποιείται με την πρακτική των αδειών δημόσιας χρήσης. Πολλοί άνθρωποι έχουν συμβάλει γενναιόδωρα στο ευρύ φάσμα λογισμικού που διανέμεται με αυτό το σύστημα, εμπιστευόμενοι την αδιάλειπτη εφαρμογή αυτού του συστήματος. Είναι στην ευχέρεια του δημιουργού/δωρητή να αποφασίσει εάν προτίθεται να διανείμει λογισμικό μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος, και ένας δικαιούχος άδειας δεν μπορεί να επιβάλει αυτήν την επιλογή.

   Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καταστήσει σαφές ό,τι συνεπάγεται το υπόλοιπο τμήμα της παρούσας Άδειας.

8. Εάν η διανομή ή/και η χρήση του Προγράμματος εμποδίζεται σε ορισμένα κράτη, είτε από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας είτε από διασυνδέσεις καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αρχικός δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάγει το Πρόγραμμα σε αυτήν την Άδεια επιτρέπεται να προσθέσει έναν ρητό γεωγραφικό περιορισμό στη διανομή, εξαιρώντας εκείνα τα κράτη, έτσι ώστε η διανομή να επιτρέπεται μόνο στα κράτη, τα οποία δεν εξαιρούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρούσα Άδεια ενσωματώνει τον περιορισμό σαν να ήταν διατυπωμένος στο σώμα της παρούσας Άδειας.

9. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Πρόγραμμα ορίζεται ένας αριθμός έκδοσης της παρούσας Άδειας, η οποία εφαρμόζεται σε αυτό, καθώς και "οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση", μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδσοης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

10. Εάν επιθυμείτε να ενσωματώσετε τμήματα του Προγράμματος σε άλλα ελεύθερα προγράμματα, των οποίων οι όροι διανομής είναι διαφορετικοί, επικοινωνήστε με τον δημιουργό για να ζητήσετε άδεια. Σε ό,τι αφορά το λογισμικό του οποίου η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνει σε εξαιρέσεις). Η απόφαση λαμβάνεται βάσει του διττού στόχου διατήρησης του ελεύθερου καθεστώτος όλων των παραγώγων έργων του ελεύθερου λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, και της προώθησης της δυνατότητας να μοιράζεται και να επαναχρησιμοποιείται το λογισμικό γενικότερα.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

11 ΕΠΕΙΔΉ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΆΔΕΙΑ ΧΩΡΊΣ ΧΡΈΩΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΓΓΎΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ Η ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ. ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΈΓΓΡΑΦΗ Δ'ΗΛΩΣΗ, ΟΙ ΚΆΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΡΊΤΑ ΜΈΡΗ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ "ΩΣ ΈΧΕΙ" ΧΩΡΊΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ Ε'ΙΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ, Ε'ΙΤΕ ΡΗΤΉ Ε'ΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΉ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΉΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ. Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΊΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΒΑΡΎΝΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΕΣΆΣ. Ε'ΑΝ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΊ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΌ, ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ Ή ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ.

12 ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΌΣ Ε'ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΊΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΈΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ, Ο ΚΆΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ Μ'ΕΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΕΊΜΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ, ΔΕΝ Ε'ΙΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΊΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ, ΕΙΔΙΚΏΝ, ΤΥΧΑΊΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΌΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΊΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΉΛΘΕ ΑΠΌ ΕΣΆΣ Ή ΑΠΌ ΤΡΊΤΑ Μ'ΕΡΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ), ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΆΤΟΧΟΣ ΑΥΤΌΣ Ή ΤΟ ΆΛΛΟ Μ'ΕΡΟΣ ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΟ Τ'ΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας με την ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Διεύθυνση	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Τηλέφωνο	+886-2-2894-3447
Φαξ	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Τοποθεσία Web	www.asus.com.tw

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο	+86-21-38429911
Υποστήριξη μέσω διαδικτύου	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Αμερική)

Διεύθυνση	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, ΗΠΑ
Τηλέφωνο	+1-510-739-3777
Φαξ	+1-510-608-4555
Τοποθεσία Web	usa.asus.com

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο	+1-812-282-2787
Φαξ υποστήριξης	+1-812-284-0883
Υποστήριξη μέσω διαδικτύου	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Γερμανία/Αυστρία)

Διεύθυνση	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Γερμανία
Φαξ	+49-2102-959911
Τοποθεσία Web	www.asus.de
Επικοινωνία μέσω διαδικτύου	www.asus.de/sales

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο ανταλλακτικών	+49-1805-010923
Τηλέφωνο για Σύστημα/Φορητούς/Eee/LCD	+49-1805-010920
Φαξ υποστήριξης	+49-2102-9599-11
Υποστήριξη μέσω διαδικτύου	support.asus.com