



# Přehrávač HD médií



## O!PLAY MINI PLUS

### Uživatelská příručka

CZ6671

První vydání  
Červenec 2011

**Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZASTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘIMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮže DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU.

Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit.

# **Obsah**

<b>Bezpečnostní zásady .....</b>	<b>v</b>
Bezpečnostní upozornění .....	ví
<b>Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro Dolby Digital ....</b>	<b>vii</b>
<b>Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro DTS 2.0 + Digital Out ™ .....</b>	<b>vii</b>
<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>vii</b>
Struktura této uživatelské příručky .....	vii
<b>Kapitola 1        Začínáme</b>	
<b>Vítejte .....</b>	<b>1-1</b>
<b>Přehled technických údajů .....</b>	<b>1-2</b>
<b>Seznámení s O!Play přehrávačem HD médií.....</b>	<b>1-3</b>
<b>Systémové požadavky .....</b>	<b>1-3</b>
Přední panel.....	1-3
Zadní panel .....	1-4
Dálkový ovladač.....	1-5
<b>Příprava O!Play přehrávače HD médií .....</b>	<b>1-8</b>
Připojení napájecího adaptéru .....	1-8
Připojení zařízení k přehrávači HD médií.....	1-8
První spuštění .....	1-10
<b>Kapitola 2        Připojení k síti</b>	
<b>Pevné připojení.....</b>	<b>2-1</b>
Připojení k domácí síti.....	2-1
Připojení k místní síti (LAN) .....	2-3
Připojení k bezdrátové místní síti (WLAN) .....	2-5
<b>Sdílení souborů prostřednictvím sítě .....</b>	<b>2-8</b>
Sdílení souborů v operačním systému Windows® XP .....	2-8
Sdílení souborů v operačním systému Windows® Vista.....	2-9
Sdílení souborů v operačním systému Windows® 7.....	2-11
Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx .....	2-13
Sdílení souborů v operačním systému Linux .....	2-14
<b>Kapitola 3        Používání O!Play přehrávače MINI PLUS médií</b>	
<b>Obrazovka Hlavní.....</b>	<b>3-1</b>
<b>Konfigurování nastavení O!Play MINI PLUS .....</b>	<b>3-2</b>
<b>Přehrávání videosouboru .....</b>	<b>3-3</b>

Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači.....	3-3
Přehrávání videosouboru .....	3-4
<b>Přehrávání hudby .....</b>	<b>3-5</b>
Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači.....	3-5
Přehrání hudebního souboru .....	3-6
Konfigurování nastavení přehrávání zvuku.....	3-7
<b>Prohlížení fotografií.....</b>	<b>3-8</b>
Tlačítka ovládání fotografií na dálkovém ovladači .....	3-8
Prohlížení fotografií .....	3-9
Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci.....	3-10
Konfigurování nastavení přehrávání fotografií .....	3-10
<b>Správa vašich souborů .....</b>	<b>3-11</b>
Kopírování souborù/složek.....	3-11
Kopírování souborù/složek.....	3-11
<b>Kapitola 4        Průvodce odstraňováním problémů</b>	
<b>Průvodce odstraňováním problémů .....</b>	<b>4-1</b>
Zobrazení .....	4-1
Zvuk .....	4-3
Paměťové zařízení USB .....	4-4
Dálkový ovladač .....	4-4
Aktualizace firmwaru .....	4-4
Pevné, Wi-Fi a internetové připojení .....	4-5
Selhání operace/funkce .....	4-7
<b>Dodatky</b>	
<b>Poznámky .....</b>	<b>D-1</b>
REACH .....	D-1
Federal Communications Commission Statement.....	D-1
Canadian Department of Communications Statement.....	D-2
<b>GNU General Public License .....</b>	<b>D-2</b>
Licensing information .....	D-2
<b>Kontaktní informace společnosti ASUS .....</b>	<b>D-8</b>

# Bezpečnostní zásady



K čištění zařízení používejte pouze suchý hadík.



**NEPOKLÁDEJTE** na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň zařízení poškozená, vyhledejte opravnu. Všechny opravy přenechejte servisním technikům.



**BEZPEČNÁ TEPLOTA:** Toto zařízení je třeba používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).



Připojte zařízení k elektrické zásuvce se správným vstupem jmenovitého napájení (12 Vdc, 3 A).



**NEVYSTAVUJTE** ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.



**NEUMÍSTUJTE** v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné články, sporáky nebo zesilovače.



**NEVHAZUJTE** zařízení do komunálního odpadu. Toto zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné znovu použít a recyklovat. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

## Varovné pokyny

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Symbol blesku se šípkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu přístroje, jehož velikost může dostačovat ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem.	Vzájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímějte kryt (nebo zadní stranu). Výrobek neobsahuje díly, které by uživatel mohl opravit. S opravou výrobku se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité pokyny týkající se provozu a údržby (oprav) v doprovodné literatuře k výrobku.



- Nebezpečí výbuchu, je-li baterie vyměněna nesprávně. Náhradu provádějte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučovaným výrobcem.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

## **Bezpečnostní upozornění**

1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny.
2. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo.
3. Věnujte pozornost všem varováním.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení u vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte větrací otvory. Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce.
8. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které se zahřívají.
9. Neobcházejte bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík nebo objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména okolo zástrčky, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení.
11. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
12. Používejte pouze v kombinaci s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem určeným výrobcem nebo dodávaným jako součást zařízení. Při přesouvání vozíku se zařízením zabraňte nebezpečí převrácení a zranění.
13. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním zařízení odpojte z elektrické zásuvky.
14. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, je třeba jej opravit. Mezi příklady poškození patří poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhku, pokud zařízení nefunguje normálně nebo pokud došlo k jeho pádu.

## **DOLBY<sup>®</sup>** Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro Dolby Digital

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

## **VYROZUMĚNÍ O LICENCI A OCHRANNÉ ZNÁMKY UZNÁNÍ PRO DTS 2.0 + DIGITAL OUT™**



Vyrobeno v licenci podle US Patent # S: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a řízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, a DTS 2.0 + Digital Out a logo DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc produkt obsahuje software. © DTS, Inc Všechna práva vyhrazena.

## **O této uživatelské příručce**

### **Struktura této uživatelské příručky**

- **Kapitola 1: Začínáme**  
Obsahuje základní informace o ASUS O!Play přehrávači MINI PLUS médií.
- **Kapitola 2: Připojení k síti**  
Obsahuje informace o připojení ASUS O!Play přehrávače MINI PLUS médií k domácí nebo místní síti LAN.
- **Kapitola 3: Používání ASUS O!Play přehrávače MINI PLUSmédií**  
Obsahuje informace o používání ASUS O!Play přehrávače HD médií.
- **Kapitola 4: Odstraňování problémů**  
Obsahuje odpovědi na časté dotazy k ASUS O!Play přehrávači MINI PLUS médií.

## Konvence používané v této příručce

Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce.



**VAROVÁNÍ:** tyto informace varují před nebezpečím zranění během postupu.



**UPOZORNĚNÍ:** tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození součástí během postupu.



**DŮLEŽITÉ:** tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy.



**POZNÁMKA:** tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu.

## Zdroje dalších informací

V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizacích výrobku a softwaru.

### 1. Webové stránky podpory ASUS

Stáhněte si nejnovější firmware, ovladače a nástroje z webových stránek podpory ASUS na adresu <http://support.asus.com>.

### 2. Fórum ASUS

Získejte nejaktuálnější novinky a informace o tomto produktu ze serveru fóra ASUS na adresu <http://vip.asus.com/forum/>.

### 3. Doplňková dokumentace

Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci, například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato dokumentace není součástí standardního balení.

# Kapitola 1

## Začínáme

### Vítejte

ASUS O!PLAY MINI PLUS přehrávač médií umožňuje přehrávat digitální mediální soubory z externích paměťových zařízení USB/pevných disků nebo paměťových karet na TV nebo systému domácí zábavy.

### Obsah krabice

		
O!Play přehrávač MINI PLUS médií	Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA	
		
Adaptér střídavého napájení a napájecí kabel	Podpůrný disk CD (Uživatelská příručka/nástroje)	
		
Kabel HDMI (volitelně)	Kabel kompozitního AV (zvuku-video)	Stručná příručka



- Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce.
- V závislosti na oblasti může být v krabici přiložen kabel HDMI.

## Přehled technických údajů

Standard bezdrátového připojení	WiFi 802.11b/g/n
Podporované formáty videa	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Podporované koncovky souborů videa	.mp4, .mov, .avi, .ASF, .WMV, .FLV, .MKV, .TS, m2ts, .dat, .MPG, .VOB, .MTS, .ISO, .TRP
Podporované formáty zvuku	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, aiff, Dolby Digital AC3m, DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag
Podporované formáty obrazu	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Podporované formáty titulků	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Systémy souborů	FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
Vstupně-výstupní porty	1 x Power (DC-in) input 1 x USB 2.0 port 1 x e-SATA/USB 2.0 Combo 1 x port místní sítě LAN Gigabit (1000 Mb/s) 1 x HDMI port 1 x výstup analogového zvuku/videa 1 x port digitálního výstupu zvuku (S/PDIF) 1 x patice pro kartu SD/MMC/MS/xD (4-v-1)
Rozměry	Š x H x V: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm Hmotnost: 175g
Vstup jmenovitého napájení	12Vdc, 2A
Power Consumption	10W



Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

# Seznámení s O!Play přehrávačem HD médií


## Systémové požadavky

- Televizor s vysokým rozlišením (HDTV), standardní televizor nebo monitor HDMI
- Paměťové zařízení (jednotka USB flash / USB HDD)
- Paměťová karta (SD/MMC/MS/xD)



- Pro připojení přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitory HDMI použijte kabel HDMI.
- Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV.

## Přední panel



### Indikátory LED

Zobrazuje stav přehrávače HD médií.

**1**

#### Indikátor LED

Indikátor LED	Stav	Popis
Napájení	NESVÍTÍ	Zařízení je vypnuté.
	Červená	Zařízení se nachází v režimu spánku.
	Modrá	Zařízení je zapnuté.

**2**

#### Port USB 2.0

K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0.

**3**

#### Kombinovaný slot pro paměťové karty SD/MMC/MS/xD


Do tohoto slotu zasuňte kartu SD/MMC/MS/xD.

**4**

#### IR (infračervený) přijímač

Umožňuje ovládat přehrávač HD médií pomocí IR dálkového ovladače.

## Zadní panel




- 
- 1 Vstup stejnosměrného (DC-In) napájení**  
K tomuto portu připojte napájecí adaptér.
- 
- 2 Port LAN**  
Připojte k místní síti (LAN) prostřednictvím síťového rozbočovače.
- 
- 3 Kombinovaný port eSATA / USB 2.0**  
K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0/eSATA, například externí pevný disk.
- 
- 4 Resetovací tlačítko**  
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení.
- 
- 5 Port HDMI**  
Zasunutím kabelu HDMI do tohoto portu připojte zařízení mediálního rozhraní o vysokém rozlišení (HDMI).
- 
- 6 Výstup analogového zvuku/videa**  
Zasunutím kabelu kompozitního AV signálu připojte k televizoru nebo jinému zvukovému/videozařízení.
- 
- 7 Výstup digitálního zvuku (optický S/PDIF)**  
Zasunutím optického kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém.
-

## Dálkový ovladač



Pomocí dálkového ovladače lze O!Play MINI PLUS přehrávač HD médií zapnout/vypnout, procházet nabídkami a vybírat media pro přehrávání, prohlížení nebo poslech. Popis tlačítek dálkového ovladače viz tabulka na další straně.



<b>1</b>		<b>IMS</b> Stisknutím zobrazíte nabídku Média online.
<b>2</b>		<b>DVD</b> Stisknutím zobrazíte soubory DVD.
<b>3</b>		<b>Informace</b> Stisknutím zobrazíte informace o filmu, videu nebo hudbě.
<b>4</b>		<b>Rychle posunout dozadu</b> Slouží k posouvání dozadu
<b>5</b>		<b>Předchozí</b> Vrátí se na předchozí mediální soubor.
<b>6</b>		<b>Zpět</b> Slouží k přechodu na předchozí obrazovku
<b>7</b>		<b>Domovská stránka</b> Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do nabídky Doma.
<b>8</b>		<b>Sdílet</b> Stisknutím budete sdílet aktuální obsah prostřednictvím služby
<b>9</b>		<b>Nabídka</b> Stisknutím zobrazíte nabídku


#### **Navigační tlačítka/tlačítko OK**

<b>10</b>		Stisknutím tlačítek nahoru/dolů procházejte panelem nabídky v podnabídce.
		Stisknutím tlačítek nahoru/dolů snížte/zvýšte číselnou hodnotu.
		Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte hlavními nabídkami na obrazovce Home (Hlavní).
		Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte položky v podnabídce.
		Stisknutím tlačítka <b>OK</b> potvrďte výběr.

- 
- 11**  **Zvýšit hlasitost**  
Zvyšuje hlasitost
- 
- 12**  **Snižit hlasitost**  
Snižuje hlasitost
- 
- 13**  **Facebook**  
Stisknutím vstoupíte do služby Facebook.
- 
- 14**  **Zoom in**  
Zooms in on the screen.
- 
- 15**  **Music Shuffle**  
Press to group all your music files in your storage device and then play the music files randomly.
- 
- 16**  **Mute**  
Press to disable audio output.
- 
- 17**  **Titulky**  
Stisknutím nakonfigurujte nastavení titulků, například umístění, velikost, čas, jazyk a barva.
- 
- 18**  **Zvuk**  
Stisknutím vyberte zvukovou stopu v souboru HDD/USB/ODD.
- 
- 19**  **Volba**  
Stisknutím můžete vybírat filmové, hudební nebo fotografické efekty.
- 
- 20**  **Další**  
Slouží k přechodu na další videoklip
- 
- 21**  **Zastavit**  
Slouží k zastavení
- 
- 22**  **Rychle posunout dopředu**  
Slouží k přehrávání dopředu
- 
- 23**  **Přehrát/Pozastavit**  
Slouží k prepínání mezi přehráváním a pozastavením
- 
- 24**  **Vysunout disk**  
Stisknutím vysunete disk v externí optické jednotce.
- 
- 25**  **Zapnout/vypnout\***  
Slouží k zapnutí nebo vypnutí přehrávače HD médií.
-

## Příprava O!Play přehrávače HD médií

### Připojení napájecího adaptéru




#### Pokyny pro připojení napájecího adaptéru:

1. Připojte adaptér střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně přehrávače HD médií.
2. Připojte adaptér střídavého napájení ke zdroji napájení.

## Připojení zařízení k přehrávači HD médií


### Pokyny pro připojení zařízení k přehrávači HD médií:

1. Připojte zobrazovací zařízení k přehrávači HD médií některým z následujících postupů:
  - Pro připojení vašeho přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI.




V závislosti na oblasti může být v krabici s HP přehrávačem médií přiložen kabel HDMI.

- Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-video AV.




2. Připojte paměťové zařízení nebo paměťovou kartu k přehrávači HD médií některým z následujících postupů:

- Připojte paměťové zařízení USB, například mobilní pevný disk nebo jednotku USB flash, do portu USB na předním panelu HD přehrávače médií.



- Zasuňte paměťovou kartu, například kartu SD/MMC/MS/xD, do příslušné patice na pravé straně přehrávače HD médií.



3. Pomocí kabelu S/PDIF připojte zvukový systém k HD přehrávači médií.

## První spuštění

Při prvním spuštění přehrávače HD médií se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací základních nastavení přehrávače HD médií.

### Pokyny pro první spuštění:

1. Zapněte přehrávač HD médií a televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI.
  - Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/TV na režim videa.
  - Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na **HDMI**.
2. Zobrazí se Průvodce nastavením. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.



- Viz dokumentace dodaná s vaším monitorem HDMI.
  - K navigaci na obrazovce použijte dálkový ovladač.
-


# Kapitola 2

## Připojení k síti

### Pevné připojení

Pomocí kabelu RJ-45 připojte váš HD přehrávač médií k domácí síti nebo k místní síti (LAN).

### Připojení k domácí síti



#### Pokyny pro připojení k síti:

1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k portu místní sítě LAN směrovače.
2. Připojte počítač a ostatní nezbytná zařízení ke směrovači.



Viz dokumentace dodaná se směrovačem.

3. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií.




Další podrobnosti viz část **Připojení zařízení k přehrávači HD médií** v Kapitole 1.

4. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte .




5. Vyberte položku **Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN)** a stiskněte tlačítko .



6. Vyberte **Fix IP (Manual) (Pevná IP (ručně))** jako typ konfigurace. Zadejte IP adresu a masku podsíť pomocí navigačních tlačítek.

- Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšete/snížíte číselnou hodnotu.
- Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém.



- 
- Můžete použít výchozí nastavení pevné adresy IP:
  - **Adresa IP:** 192.168.0.2
  - **Maska podsíť:** 255.255.255.0• Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsíť vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).
- Adresa IP vašeho HD přehrávače médií a vašeho počítače se musí nacházet ve stejně pracovní skupině a podsíti. Nicméně váš HD přehrávač médií a váš počítač musí mít různou adresu IP.
- Chcete-li přistupovat ke sdíleným sítiovým souborům, zkонтrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část **Sdílené mediální soubory prostřednictvím sítě** v této kapitole.
-

Po zobrazení zprávy s potvrzením výběrem **OK** uložíte nastavení nebo výběrem **CANCEL (STORNO)** zrušíte nastavení.

---



- Ve vašem počítači můžete ručně nakonfigurovat nastavení adresy IP.
  - Další podrobnosti viz část Konfigurování síťových klientů v této kapitole.
- 

## Připojení k místní sítí (LAN)

### Pokyny pro připojení k místní sítí (LAN):

1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k vaší místní síti LAN a druhý konec k portu místní sítě LAN na zadní straně HD přehrávače médií.
  2. Připojte zařízení k vašemu HD přehrávači médií.
- 



Další podrobnosti viz část **Připojení zařízení k přehrávači HD médií** v Kapitole 1.

---

3. Postupujte podle kroků 4-5 v předchozí části Připojení k domácí síti.
  - Vyberete-li DHCP IP (AUTO), zadejte adresu IP serveru DNS. Server DNS automaticky přidělí adresu IP vašemu přehrávači médií.
  - Pokud vyberete možnost FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ)), zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě).



- Můžete použít výchozí nastavení pevné adresy IP:
    - **Adresa IP:** 192.168.0.2
    - **Maska podsítě:** 255.255.255.0
  - Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsítě vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).
  - Adresa IP vašeho HD přehrávače médií a vašeho počítače se musí nacházet ve stejně pracovní skupině a podsítí. Nicméně váš HD přehrávač médií a váš počítač musí mít různou adresu IP.
  - Pokud se nemůžete připojit k vaší místní síti LAN, kontaktujte správce vaší sítě.
  - Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkонтrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část **Sdílené mediálních souborů prostřednictvím sítě** v této kapitole.
- 

4. Po zobrazení zprávy s potvrzením výběrem **OK** uložíte nastavení nebo výběrem **CANCEL (STORNO)** zrušíte nastavení.

5. Ve vašem počítači můžete ručně nakonfigurovat nastavení IP.
- 



Další podrobnosti viz část Konfigurování síťových klientů v této kapitole.

---

## **Bezdrátové přistupování k souborům**

Pokyny pro bezdrátový přístup k souborům:

1. Připojte všechna nezbytná zařízení pro nakonfigurování vaší bezdrátové sítě.  
Nakonfigurujte vaši bezdrátovou síť na režim Ad-Hoc.



- Podrobnosti viz dokumentace dodaná s bezdrátovým směrovačem.
- Aby bylo možné vytvořit bezdrátové připojení, pravděpodobně bude třeba v počítači použít WLAN kartu/adaptér kompatibilní se standardem IEEE 802.11b/g/n.
- Některé počítače mohou být dodávány se zabudovanou možností bezdrátového připojení. Viz dokumentace dodaná k počítači.

2. Můžete nakonfigurovat nastavení IP ve vašem počítači.



- Další podrobnosti viz část Konfigurování síťových klientů v této kapitole.
- Použijte následující výchozí nastavení IP:
  - Adresa IP: 192.168.59.xxx (xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254. Zkontrolujte, zda adresu IP nepoužívá jiné zařízení)
  - Maska podsítě: 255.255.255.0 (stejná, jako maska podsítě HD přehrávače médií)

3. Zkontrolujte, zda je složka obsahující soubory, ke kterým chcete přistupovat, sdílená.



Další podrobnosti viz část Sdílení souborů prostřednictvím sítě v této kapitole.

## Připojení k bezdrátové místní síti (WLAN)

Pokyny pro připojení k WLAN:

- Postupujte podle kroků 2- 5 v části Bezdrátové připojení k domácí síti.
- Vyberte režim připojení Infrastruktura (AP) a stiskněte . HD přehrávač médií vyhledá bezdrátové přístupové body.
- V seznamu vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit. Stiskněte .
- Počkejte, než se váš HD přehrávač médií připojí k vámi vybranému přístupovému bodu.
- Po úspěšném navázání bezdrátového připojení se adresa IP vybraného přístupového bodu zobrazí v nabídce Sítě.
- Nyní můžete začít přistupovat k souborům ze sdílené složky síťového počítače.

## Konfigurování síťových klientů

Nastavení adresy IP pro pevného nebo bezdrátového klienta

- Aby bylo možné přistupovat ASUS HD přehrávači médií, musíte mít správná nastavení TCP/IP na vašich pevných nebo bezdrátových klientech a počítačích. Adresy IP klientů se musí nacházet v rámci stejné pracovní skupiny a podsítě, jako HD přehrávač médií.
- Postupujte podle pokynů níže, které odpovídají operačnímu systému nainstalovanému ve vašem počítači.



---

Použijte následující výchozí nastavení IP:

- Adresa IP: 192.168.0.xxx (pro počítač s pevným připojením) nebo 192.168.59.xxx (pro počítač s bezdrátovým připojením)  
xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254. Zkontrolujte, zda adresu IP nepoužívá jiné zařízení.
  - Maska podsítě: 255.255.255.0 (stejná, jako maska podsítě HD přehrávače médií)
-


## Windows® XP OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Připojení k síti)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.



## Windows® Vista OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv4)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.




3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.



## Windows® 7 OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sítových připojení a sdílení)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv4)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.




## Sdílení souborů prostřednictvím sítě

### Sdílení souborů v operačním systému Windows® XP

Pokyny pro konfiguraci počítače pro umožnění sdílení složek:

1. Klepněte na tlačítko **Start** > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Internet Connection (Připojení k síti a Internetu)** > **Network Setup Wizard (Průvodce instalací sítě)**.




2. Vyberte **Turn on file and printer sharing (Zapnout sdílení souborů a tiskáren)**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.



Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Windows® XP :

1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané složce a vyberte příkaz **Sharing and Security (Sdílení a zabezpečení)**.



- Zaškrtněte položku **Share this folder** (**Sdílet tuto složku**). Chcete-li nastavit oprávnění pro síťové uživatele, klepněte na **Permissions** (**Oprávnění**). Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply** (**Použít**).
- Na složce se zobrazí ikona ruky  což znamená, že obsah složky je sdílen prostřednictvím sítě.



## Sdílení souborů v operačním systému Windows® Vista

V operačním systému Windows® Vista můžete sdílet soubory některým z následujících dvou způsobů:

- Sdílení souborů ze složky v počítači.
- Sdílení souborů z veřejné složky.

### Sdílení souborů ze složky v počítači

#### Pokyny pro sdílení souborů ze složky v počítači:

- V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
- Klepнete pravým tlačítkem myši na vybrané složce a vyberte příkaz **Share** (**Sdílet**).
- Na obrazovce **File Sharing (Sdílení souborů)** vyberte v rozevíracím seznamu síťového uživatele, se kterým chcete sdílet soubory, a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- Chcete-li nastavit oprávnění pro tohoto síťového uživatele, vyberte některou z těchto úrovní oprávnění z rozevíracího seznamu v části **Permission Level** (**Úroveň oprávnění**).
  - Čtenář:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby měl uživatel právo přístupu pouze pro čtení ke sdíleným souborům. Nemůže přidávat, měnit nebo odstraňovat sdílené soubory.
  - Přispěvatel:** Výběrem této volby umožníte uživateli prohlížet a přidávat sdílené soubory. Může pouze měnit nebo odstraňovat soubory, které poskytl ke sdílení.
  - Spoluúčastník:** Výběrem této volby umožníte uživateli prohlížet, přidávat, měnit nebo odstraňovat sdílený soubor.
- Po dokončení klepněte na tlačítko **Share (Sdílet)**.

## Sdílení souborů z veřejné složky

Veřejná složka umožňuje sdílet vaše soubory s ostatními lidmi, kteří používají váš počítač, nebo s ostatními uživateli v síti.

### Pokyny pro sdílení souborů z veřejné složky:

1. Klepněte na  > Documents (Dokumenty).
2. V části **Favorite Links (Oblíbené odkazy)** v navigačním podokně klepněte na **Public (Veřejná)**. Vložte veškeré soubory nebo složky, které chcete sdílet, do libovolné podsložky ve veřejné složce.



Chcete-li omezit přístup k souborům a složkám ve veřejné složce, viz pokyny v následujících částech.

### Pokyny pro omezení přístupu uživatele k veřejné složce:

Chcete-li omezit přístup k veřejné složce pouze osobám, které mají uživatelské účty a hesla ve vašem počítači, můžete zapnout funkci sdílení chráněným heslem.

1. Klepnutím na  > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení) spusťte Centrum síťových připojení a sdílení.
2. V rozevíracím seznamu **Password protected sharing (Sdílení chráněné heslem)** vyberte možnost **Turn on password protected sharing (Zapnout sdílení chráněné heslem)**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.


### Pokyny pro nastavení úrovně přístupu uživatele k veřejné složce:

1. Klepnutím na  > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení) spusťte Centrum síťových připojení a sdílení.
2. V rozevíracím seznamu **Public folder sharing (Sdílení veřejné složky)** vyberte některou z následujících tří voleb:
  - **Zapnout sdílení tak, aby mohl kdokoli s přístupem k síti otevřít soubory**
  - **Zapnout sdílení tak, aby mohl kdokoli s přístupem k síti otevřít, měnit a vytvářet soubory**
  - **Vypnout sdílení (osoby přihlášené k tomuto počítači mohou k této složce přesto přistupovat)**
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Sdílení souborů v operačním systému Windows® 7


Pokyny pro konfiguraci počítače pro umožnění sdílení složek:

1. Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení) > Choose homegroup and sharing options (Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení) > Change advanced sharing settings... (Změnit rozšířená nastavení sdílení...).**
2. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány následující možnosti:  
**Zapnout zjišťování sítě**  
**Zapnout sdílení souborů a tiskáren**  
**Vysílání datového proudu médií je vypnuto**  
**Povolit systému Windows spravovat připojení k domácí skupině (doporučeno)**




Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Windows® 7 :


1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
3. Klepněte na kartu **Sharing (Sdílení) > Advanced Sharing... (Rozšířené možnosti sdílení...)**.



4. Zaškrtněte položku **Share this folder** (**Sdílet tuto složku**) a potom klepněte na **Permissions** (**Oprávnění**).



5. Vyberte uživatele sítě, se kterým chcete sdílet soubory, a potom nastavte možnosti řízení přístupu.



## Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx

Pokyny pro sdílení složky v operačním systému Mac OS:

1. Zvolte nabídku Apple > System Preferences (Systémové preference). Klepněte na Sharing (Sdílení).
2. Klepnutím na ikonu + zobrazte dostupné složky. Přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
3. Přidejte uživatelskou skupinu Everyone (Každý).
4. Zopakováním kroků 2 – 3 sdílejte ostatní složky.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko Options... (Možnosti).
6. Zaškrtněte políčko Share files and folders using SMB (Sdílet soubory a složky pomocí SMB) a klepněte na Done (Hotovo).



## Sdílení souborů v operačním systému Linux

Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Linux:

1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem na složku a klepněte na **Sharing (Sdílení) > Windows Sharing (Sdílení Windows)**.
3. Na kartě **Windows Sharing (Sdílení Windows)** zaškrtněte následující položky: **Share this item and its contents (Sdílet tuto položku a její obsah)**, **Allow all users (Povolit všem uživatelům)** a **Share Enabled (Sdílení povoleno)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**. Na složce se zobrazí ikona ruky  , což znamená, že obsahy složky jsou sdíleny prostřednictvím sítě.

# Kapitola 3

## Používání O!Play přehrávače MINI PLUS médií

### Obrazovka Hlavní

Obrazovka Hlavní obsahuje tyto hlavní volby: **Movies (Filmy)**, **Photos (Fotografie)**, **Music (Hudba)**, **File Manager (Správce souborů)**, a **Setup (Konfigurace)**.



---

Možnost **File Manager (Správce souborů)** umožňuje prohlížet všechny mediální soubory ve vašich paměťových zařízeních.

---

# Konfigurování nastavení O!Play MINI PLUS

Pokyny pro konfigurování nastavení O!Play MINI PLUS:

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte .



2. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / procházejte položky **System (Systém)**, **Audio (Zvuk)**, **Video**, **Network (Síť)** a **MISC (RŮZNÉ)** a potom stisknutím nakonfigurujte vybranou kategorii.
3. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů / přejděte na položku, kterou chcete konfigurovat.
4. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / změňte na jinou kategorii.



---

Pomocí tlačítka nahoru/dolů / zvýšte/snižte číselnou hodnotu.

---

5. Stisknutím uložte nebo stisknutím zrušte provedená nastavení.

# Přehrávání videosouboru


## Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s filmem.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínejte mezi přehráváním a pozastavením.
	Stisknutím posuňte přehrávání dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Stisknutím posuňte přehrávání dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posuvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujte nastavení přehrávání videa.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížte.
	Slouží k přechodu na předchozí videosoubor
	Slouží k přechodu na další videosoubor
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.

## Přehrávání videosouboru

Pokyny pro přehrání videosouboru:

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Movies (Filmy)** a potom stiskněte .



2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů / , vyberte zdroj videosouboru a potom stiskněte .



3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů / vyhledejte film, který chcete přehrát. Stisknutím nebo přehrajte film. Stisknutím tlačítka Option (Volba) můžete zvolit efekt filmu.

# Přehrávání hudby

## Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s hudbou.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínejte mezi přehráváním a pozastavením.
	Rychle posunout dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Rychle posunout dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posuvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujte nastavení přehrávání hudby.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
	Slouží k přechodu na předchozí hudební soubor
	Slouží k přechodu na další hudební soubor
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.


## Přehrání hudebního souboru

Pokyny pro přehrání hudebního souboru:

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / na obrazovce Hlavní přejděte na položku **Music** (**Hudba**). Stiskněte tlačítko .



2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů / , vyberte zdroj hudebního souboru a potom stiskněte .



3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů / vyhledejte hudbu, kterou chcete poslouchat. Stisknutím nebo přehrajte hudbu.

## Konfigurování nastavení přehrávání zvuku

Nabídka nastavení přehrávání zvuku umožňuje konfigurovat nastavení zvuku, například možnosti **Repeat** (Opakovat) a **Shuffle Loop** (Náhodná smyčka).

### Pokyny pro konfigurování nastavení přehrávání zvuku:

1. Během přehrávání stisknutím spusťte nabídku nastavení přehrávání zvuku.
2. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů / vyberte některou z těchto možností přehrávání: **Repeat Off** (Opakování vypnuto), **Repeat On** (Opakování zapnuto), **Repeat All** (Opakovat vše) a **Shuffle Loop** (Náhodná smyčka). Stisknutím potvrďte výběr.



### Pokyny pro konfigurování nastavení zvuku v režimu Setup (Konfigurace):

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo / na obrazovce **Home (Hlavní)** přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte .
2. Přejděte na **Audio (Zvuk)** a potom stisknutím tlačítka nahoru/dolů / vyberte z těchto režimů/nastavení zvuku:
  - **Noční režim:** Vyberte toto nastavení, pokud chcete poslouchat hudbu v noci, aniž byste rušili ostatní.
  - **Výstup HDMI:** Vyberte toto nastavení, pokud bude výstup zvuku vycházet z externího zařízení s vysokým rozlišením, které je připojeno k HD přehrávači médií prostřednictvím kabelu HDMI.
  - **Výstup SPDIF:** Vyberte toto nastavení pro přijímač zvuku S/PDIF.



## Prohlížení fotografií

### Tlačítka ovládání fotografií na dálkovém ovladači

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s fotografií.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínejte mezi přehráváním a pozastavením.
	Rychle posunout dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Rychle posunout dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlosť posuvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlosť (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujte nastavení přehrávání hudby.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížte.
	Slouží k přechodu na předchozí hudební fotografií.
	Slouží k přechodu na další hudební fotografií.
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.

# Prohlížení fotografií

## Prohlížení fotografií

### Pokyny pro prohlížení fotografií:

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo ⏪ / ⏩ na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Photos (Fotografie)** a potom stiskněte .
2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů ⏴ / ⏵, nebo tlačítka vlevo/vpravo ⏪ / ⏩, vyberte zdroj videosouboru a potom stiskněte . Vyhledejte video, které chcete přehrát.
3. Stisknutím  procházejte fotografie. Stisknutím  zobrazíte fotografie v režimu prezentace.



## Prohlížení fotografií v režimu prezentace

### Pokyny pro prohlížení fotografií v režimu prezentace:

1. Když je vybraná fotografie zobrazená na celou obrazovku, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spusťte prezentaci. Fotografie ze stejné zdrojové složky budou zobrazeny v pořadí.
2. Stisknutím tlačítka  pozastavíte prezentaci.  
Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do zdrojové složky.

## Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci

### Pokyny pro nastavení hudby na pozadí pro prezentaci

1. Před prohlížením fotografií přejděte do **Music (Hudba)** a nejdříve přehrajte hudební soubory.
2. Stisknutím  tse vraťte na obrazovku Hlavní a potom přechodem na **Photo (Fotografie)** spusťte prezentaci fotografií. Prezentace se přehraje s hudbou na pozadí.



Stiskněte  místo  při přehrávání hudebních souborů. V opačném případě se hudba na pozadí nepřehraje.

## Konfigurování nastavení přehrávání fotografií

Nabídka nastavení přehrávání fotografií umožňuje konfigurovat nastavení fotografií, například otáčení fotografií, časování prezentace, efekt přechodu prezentace, efekt Ken Burns, možnosti Repeat (Opakovat) a Shuffle Loop (Náhodná smyčka).

### Pokyny pro konfigurování nastavení přehrávání fotografií:

1. Během přehrávání stisknutím  spusťte nabídku nastavení přehrávání fotografií.
2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  přejděte na funkci, kterou chcete konfigurovat.  
Stisknutím  vstupte do podnabídky a potvrďte výběr.
3. Přejděte na požadovanou možnost a potom stisknutím  uložte nebo stisknutím  zrušte provedená nastavení.



## Správa vašich souborù

File Manager (Správce souborù) nabízí správu zařízení i správu mediálních souborù, což umožňuje procházet mediální soubory podle **USB** a **Card Reader** (**Čtečka karet**).

### Kopírování souborù/složek

**Pokyny pro kopírování souborù/složek:**

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo ( ⌂ / ⌂ ) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **File Manager (Správce souborù)** a potom stiskněte (OK).
2. Vyhledejte soubor nebo složku, kterou chcete importovat, z těchto zdrojù: Local HDD (Místní HDD), USB, Card Reader (Čtečka karet).
3. Stiskněte zelené tlačítko (úpravy) ( ), a vyberte možnost **Copy (Kopírovat)**.
4. Stisknutím tlaèítek nahoru/dolù ( ⌈ / ⌋ ) vyberte cílovou složku nebo cíl, do kterého chcete kopírovat soubory/složky.
5. Stisknutím (OK) potvrøte cílovou složku nebo cíl.
6. Poèejte na dokonèení procesu a potom klepnìte na **OK**.

### Kopírování souborù/složek

**Pokyny pro kopírování souborù/složek:**

1. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo ( ⌂ / ⌂ ) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **File Manager (Správce souborù)** a potom stiskněte (OK).
2. Vyhledejte soubor nebo složku, kterou chcete importovat, z těchto zdrojù: Local HDD (Místní HDD), USB, Card Reader (Čtečka karet).
3. Stiskněte zelené tlačítko (úpravy) ( ), a vyberte možnost **Rename (Pøejmenovat)**.
4. Chcete-li zadat nový název souboru nebo složky, procházejte virtuální klávesnicí pomocí navigaèních tlaèítek.
5. Po zadání nového názvu souboru nebo složky jej potvrøte navigováním na tlaèítko OK na virtuální klávesnici.



# Kapitola 4

## Průvodce odstraňováním problémů

### Průvodce odstraňováním problémů

Tento průvodce odstraňováním problémů poskytuje odpovědi na některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat při instalaci a/nebo používání ASUS OIPlay MINI PLUS přehrávače HD médií. Tyto problémy můžete snadno odstranit vlastními silami. Setkáte-li se s problémy, které nejsou v této části uvedeny, obraťte se na odbornou pomoc společnosti ASUS.

#### Zobrazení

##### **OTÁZKA1. Přehrávač médií nefunguje. Domníváte se, že je problém s napájecím adaptérem přehrávače médií.**

- Zkontrolujte, zda funguje funkce ochrany proti přepětí napájecího adaptéra přehrávače médií — tato funkce automaticky vypne napájení při nadproudě, přepětí a nadmerné teplotě, aby byl napájecí adaptér chráněn před poškozením.
- Odpojte napájecí adaptér přehrávače médií, několik minut počkejte a potom připojte napájecí adaptér přehrávače zpět k elektrické zásuvce. Znovu zapněte přehrávač médií.
- Pokud problém přetrívá, obraťte se na prodejce.

##### **OTÁZKA2. Obrazovka TV je prázdná a indikátor LED napájení přehrávače médií zůstává zhasnutý.**

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér přehrávače médií a elektrická zásuvka funkční.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího adaptéra přehrávače médií pevně připojena k zadnímu panelu přehrávače a k elektrické zásuvce.

##### **OTÁZKA3. Po prvním zapnutí přehrávače se nezobrazí průvodce konfigurací. Obrazovka TV je prázdná a indikátor LED napájení přehrávače médií svítí.**

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je kabel AV/HDMI řádně připojen ke správným výstupům na televizoru a na přehrávači médií.
- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na odpovídající zdroj videa (AV IN nebo HDMI). Zdroje videa můžete měnit pomocí dálkového ovladače.

- Vypněte přehrávač médií, několik minut počkejte, potom přehrávač znovu zapněte nebo stiskněte resetovací tlačítko na zadním panelu.
- Zkontrolujte, zda váš TV podporuje rozlišení HDMI 720p, 1080i nebo 1080p.
- Po vypnutí přehrávače médií počkejte několik sekund, dokud nebude dokončen proces vypnutí napájení. Během procesu vypínání napájení netiskněte opakovaně dálkový ovladač. Abnormální vypnutí napájení může vést k selhání přehrávače médií. Dojde-li u vašeho přehrávače médií k této situaci, odpojte a znova připojte napájecí adaptér.

#### **OTÁZKA4. Obrazovka televizoru bliká a je rozmazaná.**

- Zkontrolujte, zda je kabel AV/HDMI řádně připojen ke správným výstupům na televizoru a na přehrávači médií.
- Zkontrolujte, zda svítí indikátor LED napájení přehrávače.
- Zkontrolujte, zda je nastavení TV systému odpovídá systému používaném ve vaší zemi.
- Zkontrolujte, zda je vybrána správná možnost rozlišení videa.

#### **OTÁZKA5. Nelze najít zvukové soubory, videosoubory nebo soubory s obrázky.**

- Zkontrolujte, zda je spuštěno středisko médií, server médií nebo váš počítač a zda se zařízení nenachází v pohotovostním režimu.
- Používáte-li pevnou síť, zkontrolujte, zda je ethernetový kabel řádně připojen k přehrávači médií a k síťovému přepínači, rozbočovači nebo směrovači. Zkontrolujte, zda je přepínač, rozbočovač nebo směrovač zapnutý.
- Zkontrolujte, zda používaný server médií sdílí přehrávač médií jako klienta a zda jsou rovněž sdíleny soubory.
- Používáte-li statické adresy IP, zkontrolujte, zda se adresa IP nachází ve stejném rozsahu, jako ostatní adresy ve vaší síti. Ověřte, zda adresu již nepoužívá jiný počítač nebo zařízení.
- Zkontrolujte, zda mají sdílené soubory podporovaný formát.

#### **OTÁZKA6. Některé soubory nelze v přehrávači médií přehrávat.**

Přehrávač médií nemusí podporovat formát videa nebo zvuku použitý v souboru. Informace o mediálních souborech podporovaných přehrávačem médií viz Přehled technických údajů na straně 1.

#### **OTÁZKA7. Přehrává se pouze jedno video/hudba/fotografie z výběru. Jak přehrát celý seznam?**

Při výběru videa/hudby/fotografie pro přehrávání se stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači přehraje vybraný soubor, zatímco stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/POZASTAVIT se přehraje celý seznam souborů.

## **OTÁZKA8. Indikátory LED na ethernetovém portu nesvítí a pevné připojení nefunguje. Co je nesprávné?**

- Zkontrolujte, zda je kabel místní sítě LAN rádně připojen k ethernetovému portu na zadním panelu přehrávače médií.
- Zkuste použít funkční kabel místní sítě LAN.
- Pokuste se znovu připojit síťový kabel k Media Player pro udržení aktivního připojení k síti.

## **Zvuk**

### **OTÁZKA1. Není slyšet žádný zvuk.**

- Zkontrolujte, zdanení tlumený zvuk nazávavní zařízení.
- Pøejdøte na Setup (Konfigurace) > Audio (Zvuk) a zkontrolujte, zda je aktivováno správné nastavení Digital Output (Digitální výstup).



Další podrobnosti viz èást Configuring the audio playback settings (Konfigurování nastavení pøehrávání zvuku).

- Sledujete-livideo, které podporuje více zvukových kanálù, opakováním. Sleduje te-li video, které podporuje více zvukových kanálù, opakováním stisknutím tlaèítko Language (Jazyk) na dálkovém ovladaèi zobrazte požadovaný zvukový kanál.

### **OTÁZKA2. Při pøehrávání hudebních souborù není slyšet žádný zvuk.**

- Zkontrolujte, zda jsou zvukové kabely správně zapojeny.
- Pokud jsou zvukové kabely připojeny k televizoru, musí být televizor zapnutý, aby bylo možné pøehrávat jakékoli zvukové soubory.
- Pokud jsou zvukové kabely připojeny ke stereofonní soustavì, zkontrolujte, zda je stereofonní soustava zapnuta a zda je vybrán správný stereofonní vstup. Máte-li potíže s výbìrem správného zdroje zvuku, viz pokyny dodané se stereofonní soustavou.

### **OTÁZKA3. Některé hudební soubory nejsou zobrazeny.**

Tento pøehrávaè médií podporuje vètšinu běžných formátù souborù. Nicménì existuje témìø nekoneèný rozsah bitových rychlostí a vzorkovacích frekvencí. Není-li některý soubor zobrazen na obrazovce, je velmi pravdèpodobné, že používá nepodporovanou bitovou rychlosť nebo vzorkovací frekvenci. Použivejte pouze soubory podporovaných formátù, bitových rychlostí a vzorkovacích frekvencí.

## **Paměťové zařízení USB**

### **OTÁZKA1. .Nelze najít žádné hudební, filmové soubory nebo soubory fotografií.**

- Zkontrolujte, zda se vaše paměťové zařízení USB (USB Flash/USB HDD ) nenachází v pohotovostním režimu.
- Zkontrolujte, zda je podporován formát souborů.

### **OTÁZKA2. .Proč Media Player nerozpozná mé paměťové zařízení USB?**

Vaše paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno v důsledku problémů s ovladačem hardwaru, napájecím kabelem, signálovým kabelem, delší odezvou systému apod. Zkuste odpojit a znova připojit paměťové zařízení USB a napájecí kabel.

## **Dálkový ovladač**

### **OTÁZKA1. Dálkový ovladač přehrávače médií nefunguje.**

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
  - Baterie jsou pravděpodobně vybité. Vyměňte baterie za nové.
  - Zkontrolujte, zda není zablokována dráha mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem médií.
- 
- Filmy ve vysokém rozlišení, které jsou vysílány prostřednictvím sítě, se nemusí přehrávat hladce. Rovněž se můžete setkat s některými problémy s používáním dálkového ovladače, například zpoždění nebo žádná odezva.

## **Aktualizace firmwaru**

### **OTÁZKA1. .Jaká verze firmwaru je nainstalována? Jak provést inovaci?**

Před procesem upgradu zkontrolujte verzi firmwaru. Pokud je verze firmwaru nejnovější, nebude třeba aktualizovat firmware.

- Přejděte na **Setup (Konfigurace) > MISC (RŮZNÉ) > Version Info (Informace o verzi)** a vyhledejte informace o verzi.

#### **Online upgrade**

1. Výběrem možnosti **Setup (Konfigurace) > MISC (RŮZNÉ) > Online upgrade** provedete upgrade firmwaru prostřednictvím Internetu.



---

Před upgradováním firmwaru prostřednictvím Internetu zkontrolujte, zda máte k dispozici připojení k Internetu.

---

## **Upgrade USB**

1. Navštívte stránku podpory společnosti ASUS (Drivers and Download) ([Ovladače a soubory ke stažení](http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us)) ke stažení nejnovějšího firmwaru. <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us>
- Použijte jednotku USB Flash s nejnovějším firmwarem a postupujte podle pokynů (přiložený soubor PDF) pro aktualizaci.



- 
- Pokud přesto nelze firmware zaktualizovat, resetujte systém a proveďte proces aktualizace znovu.
  - Příručka pro aktualizaci firmwaru je k dispozici v souboru PDF (ve složce s aktualizovaným firmwarem).
  - Pokud je zařízení O!PLAY MINI PLUS během instalace softwaru vypnuto nebo odpojeno od napájení, aktualizace se nezdáří. Pokud se nezapne napájení zařízení O!PLAY MINI PLUS, bude nezbytné resetovat zařízení. Tím budou obnovena výchozí nastavení zařízení. V tomto bodu se lze znova pokusit o aktualizaci firmwaru.
- 

## **Pevné, Wi-Fi a internetové připojení**

### **OTÁZKA 1. Nelze se připojit k síti Wi-Fi.**

- Zkontrolujte, zda jste správně nakonfigurovali nastavení Wi-Fi.
- Vyhledejte správná nastavení bezdrátového připojení v dokumentaci dodané se směrovačem.
- Síť, ke které se pokoušíte připojit, je pravděpodobně chráněná, zabezpečená nebo šifrováná.

Pokud se pokoušíte připojit k bezdrátové místní síti (WLAN), požádejte vašeho správce sítě o nastavení zabezpečení a šifrování.

### **OTÁZKA 2. Při vyhledávání sítě Wi-Fi bylo nalezeno několik sítí, z nichž některé jsou šifrované. Je se lze připojit k šifrované síti?**

Požádejte vašeho správce sítě o správný SSID (síťový název) a šifrovací klíč nebo heslo k bezdrátové síti, ke které se chcete připojit.

### **OTÁZKA 3. Filmy vysílané prostřednictvím sítě Wi-Fi neběží hladce.**

Mezi možné příčiny patří:

- Pomalé připojení nebo vysoký internetový provoz.
- Rušení z více zdrojů, například jiná bezdrátová síťová zařízení, zařízení Bluetooth, bezdrátové telefony či dokonce mikrovlnné trouby.

## **OTÁZKA 4. Nelze se připojit k pevné síti.**

- Jako typ instalace je třeba vybrat **DHCP IP (AUTO)** nebo **FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ))**: Vyberete-li **DHCP IP (AUTO)**, server DHCP směrovače automaticky přidělí adresu IP vašemu HD přehrávači médií.
- Vyberete-li Manual setting (Fixed IP) (Ruční nastavení (Pevná IP)), zadejte adresu IP, masku podsítě a adresu IP serveru DNS. Další podrobnosti viz část Pevné připojení.

## **OTÁZKA 5. Jak sdílet složky v síti?**

Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou soubory síťového počítače sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část **Sharing files over the network (Sdílení souborů prostřednictvím sítě)**.

## **OTÁZKA 6. Při sledování online multimediálního webového serveru dochází k přílišnému zpoždování.**

- Příčinou tohoto problému může být pomalé připojení nebo vysoký internetový provoz. Zkuste sledovat online média mimo dobu největšího zatížení.
- Pravděpodobně máte omezeno používání šířky pásmá ve vaší síti. Požádejte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) o rozšíření šířky pásmá pro vaše síťové připojení.

## **OTÁZKA 7. Proč dochází k prodlevě sítě při používání internetových mediálních služeb, například internetových rozhlasových a TV stanic?**

V závislosti na situaci ve vysílání datových proudů nebo na stabilitě/provozu sítě bude pravděpodobně nutné několik minut počkat, aby bylo možné používat tyto internetové mediální služby.

## **OTÁZKA 8. Lze používat přehrávač O!Play MINI PLUS v doménové síti?**

Přehrávač O!Play MINI PLUS oficiálně nepodporuje vysílání datových proudů z doménového serveru nebo z počítače připojeného k doméně. Ačkoli je to bezpochyby možné, naše technická podpora nemůže poskytovat pomoc ohledně této konfigurace.

Požádejte o pomoc správce vaší domény nebo odbornou pomoc společnosti Microsoft.

## **OTÁZKA 9. Lze přistupovat k jiným online mediálním webovým serverům?**

Ne. Můžete přistupovat pouze k online mediálním službám, které jsou v nabídce ASUS O!Play přehrávače MINI PLUS médií. Upozorňujeme vás, že obsah je neustále rozšiřován a aktualizován. Nejaktuльнější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS.

## **OTÁZKA 10. Lze se připojit k síti prostřednictvím pevného a zároveň bezdrátového připojení současně?**

Ne, nelze se připojit k síti prostřednictvím pevného a zároveň bezdrátového připojení.

### **Selhání operace/funkce**

## **OTÁZKA1. Došlo k selhání operace/funkce přehrávače HD médií. Co mohu udělat?**

- Odpojte adaptér střídavého napájení od zdroje napájení a potom jej znova připojte.
- Špičatým předmětem stiskněte resetovací tlačítko na zadním panelu.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti ASUS.



# Dodatky

## Poznámky

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at  
<http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## **Canadian Department of Communications Statement**

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

## **GNU General Public License**

### **Licensing information**

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.  
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.  
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.  
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

**END OF TERMS AND CONDITIONS**

# Kontaktní informace společnosti ASUS

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+86-2-2894-3447
Fax	+86-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

### *Technická podpora*

Telefon	+86-21-38429911
Stažení softwaru	support.asus.com

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová	usa.asus.com

### *Technická podpora*

Telefon	+1-812-282-2787
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Stažení softwaru	support.asus.com

## ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

### *Technická podpora*

Komponentní telefon	+49-1805-010923*
System/Notebook/Eee/	+49-1805-010920*
LCD Telefon	
Fax technické podpory	+49-2102-9599-11
Stažení softwaru	support.asus.com

\* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.