


EeeBox

EeeBox PC

Uživatelská příručka

Čeština



EeeBox EB1501

CZ5028

Druhá vydání V2

Srpen 2009

Čeština

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER, INC. („ASUS“).

Názvy produktů a výrobců uvedené v této příručce mohou ale nemusí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a jsou zmiňovány pouze pro označení. Názvy produktů a výrobců zmiňované v této příručce mohou ale nemusí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro označení. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Věnovali jsme maximální snahu tomu, aby obsah této příručky byl správný a aktuální. Nicméně výrobce neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti jejího obsahu a vyhrazuje si právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Contents

Poznámky	5
Bezpečnostní zásady	10
Poznámky k této příručce	13
Vítáme vás	14
Obsah balení.....	14
Seznámení s počítačem Eee Box PC	15
Pohled zepředu	15
Pohled zezadu.....	17
Používání zásuvkového přehrávače DVD.....	19
Používání bezdrátové antény	20
Nastavení dálkového ovladače (u vybraných modelů).....	21
Používání dálkového ovladače (u vybraných modelů)	22
Umístění počítače Eee Box PC	25
Montáž podstavce	25
Instalace počítače Eee Box PC k monitoru.....	26
Instalace počítače Eee Box PC.....	27
Připojení zobrazovacího zařízení	27
Připojení zařízení USB	27
Připojení síťového zařízení	28
Zapnutí systému	29
Používání počítače Eee Box PC	30
Konfigurování bezdrátového připojení	30
Konfigurování pevného připojení	31
Bezdrátové připojení Bluetooth (u vybraných modelů)	35
Nastavení zvukového výstupu HDMI zařízením	37
ASUS Easy Update	39
Centrum TotalMedia Center.....	40
Hlavní nabídka	40
Hra	40

Film.....	41
Hudba.....	41
Fotografie.....	42
Videa	42
TotalMedia Theater 3.....	43
Obnovení systému.....	44
Používání skrytého oddílu	44
Boot Booster	45

Poznámky

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení splňuje část 15 směrnic FCC (Federálního úřadu pro komunikace). Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytných prostorech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může při nedodržení pokynů výrobce k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
- Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
- Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
- Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301]
- Testování podle [489-17]
- Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
- Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Varování o značce CE

Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Francie - Pásma s omezenou bezdrátovou frekvencí

Některé části Francie mají omezená frekvenční pásma. Nejnižší možné maximální povolené hodnoty pro vnitřní prostory:

- 10mW pro celé 2,4GHz pásmo (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz



Kanály 10 až 13 včetně pracují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností venkovního užití. Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací užívání podléhá předběžnému schválení Ministerstvem obrany, maximální povolená hodnota je 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní užívání na veřejných prostranstvích není povoleno.

V úsecích uvedených níže platí pro celé 2,4GHz pásmo:

- maximální povolená hodnota pro vnitřní prostory je 100mW
- maximální povolená hodnota pro venkovní prostory je 10mW

Úseky, v nichž je užívání 2400 - 2483,5MHz pásma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitřní prostory méně než 100mW a pro vnější méně než 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Časem se toto nařízení pravděpodobně změní a bezdrátovou kartu LAN bude možné používat ve více oblastech Francie. Aktuální informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)



Vaše karta WLAN vysílá méně než 100mW, ale více než 10mW.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení IC vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům pro vystavení IC radiovým frekvencím, vyhněte se prosím přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Macrovision Corporation – poznámky k výrobku

Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv proti kopírování chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci práv. Používání této technologie ochrany proti kopírování musí být schváleno společností Macrovision Corporation a tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání, unless otherwise authorized by Macrovision Corporation (nebylo-li společností Macrovision Corporation schváleno jinak). Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo dekompilování.

REACH

V rámci shody s regulační platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač Eee Box PC byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Umístěte systém na stabilní plochu s dodaným podstavcem. Nikdy nepoužívejte systém bez podstavce.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento výrobek používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C a 35°C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čištěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

- Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
- Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
- Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
- Změnil se výkon systému.

Upozornění ohledně

lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ - VAROVÁNÍ

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY

NEDEMONTUJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly uživateli demontovány



NEHÁZEJTE Eee Box PC do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Pokyny pro recyklaci výrobku vám poskytnou místní služby technické podpory.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Tento symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem. Pokyny pro výměnu baterie vám poskytnou místní služby technické podpory.

Ekologický štítek Evropské Unie



Tento Eee Box PC byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že tento produkt má následující vlastnosti:

1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5. Rozšířená životnost produktu prostřednictvím jednoduchých aktualizací a delší dostupnosti náhradních dílů.
6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru použitých produktů.

Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce ekologického štítku Evropské Unie: <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Sběr a recyklace

Staré počítače, notebooky a další elektronická zařízení obsahují nebezpečné chemické látky, které v případě likvidace na skládkách mohou poškodit životní prostředí. Při recyklaci jsou kovy, plasty a součástky nalezené ve starém počítači separovány a znovu využity při výrobě nových výrobků. A životní prostředí je chráněno před jakoukoli nekontrolovanou kontaminací škodlivými chemickými látkami.

Společnost ASUS spolupracuje s výrobci, kteří využívají recyklaci a kteří dodržují přísné standardy na ochranu našeho životního prostředí, pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a pro dodržování globálních zákonů na ochranu životního prostředí. Náš závazek recyklování vašeho starého vybavení vychází z naší snahy mnoha způsoby chránit životní prostředí.

Další informace o recyklaci výrobků ASUS a kontakty jsou k dispozici na stránce GreenASUS Takeback and Recycling (Sběr a recyklace GreenASUS) (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>)

Poznámky k této příručce

Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce.



VAROVÁNÍ: Zásadní informace, kterými se **MUSÍTE** řídit, abyste předešli případným zraněním.



DŮLEŽITÉ: Pokyny, které při provádění úkonu **MUSÍTE** dodržovat.



TIP: Tipy a užitečné informace, které vám pomohou provést daný úkon.





POZNÁMKA: Doplnující informace ke zvláštním situacím.

Vítáme vás

Blahopřejeme vám k zakoupení počítače Eee Box PC. Následující ilustrace zobrazuje obsah balení vašeho nového počítače Eee Box PC. Pokud je některá z níže uvedených položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

Obsah balení

		
EeeBox PC	Podstavec a šroub podstavce	Kovová police (volitelně)
		
Mini jack na S/PDIF(optional)	Napájecí adaptér	Napájecí kabel
		
Záruční list	Stručná příručka	Přijímač IR signálu (volitelný)
		
Kabel HDMI (volitelný)	Sada držáku VESA a šroubů (volitelně)	Adaptér HDMI-DVI (volitelný)




Dojde-li během záruční doby při normálním a správném používání k selhání nebo nefungování tohoto zařízení nebo jeho součástí, přineste záruční list do servisního střediska ASUS pro výměnu závadných dílů.

Seznámení s počítačem Eee Box PC

Pohled zepředu

Na obrázku níže jsou popsány části na této straně počítače.



1  **Indikátor LED pevného disku**

Indikátor LED pevného disku bliká, když se zapisují data na disk nebo se načítají data z pevného disku.

2  **Vypínač**

Vypínač slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ systému.

3 **Zásuvkový přehrávač DVD± RW**

Zásuvkový přehrávač DVD± RW umožňuje pohodlný a rychlý způsob zápisu souborů na disk.

4 **Zásuvka na paměťovou kartu**

Vestavěná čtečka paměťových karet umožňuje načítat karty MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro používané v různých zařízeních, například v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 přehrávačích, mobilních telefonech a PDA.

5 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty a pevné disky. USB allows many devices to run simultaneously on a single computer, with some peripheral acting as additional plug-in sites or hubs.

6 **Zdířka pro připojení sluchátek/zvukového výstupu**


Zdířka při připojení stereofonních sluchátek 1/8" (3,5 mm) slouží k připojení výstupního zvukového signálu systému k reproduktorům se zesilovačem nebo ke sluchátkům.

7 **Zdířka pro připojení mikrofону**

Zdířka pro připojení mikrofónu je určena pro připojení mikrofónu pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.

Pohled zezadu

Na obrázku níže jsou popsány části na této straně počítače.



1 Zdiřka bezdrátové antény

Tato zdiřka slouží k připojení dodané bezdrátové antény pro vylepšení příjmu bezdrátového signálu.

2 Port USB

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními USB, jako jsou například klávesnice, myši, fotoaparáty a pevné disky. USB dovoluje provoz mnoha zařízení na jednom počítači, přičemž některé periférie fungují jako doplňkové rozbočovače.

3 Port Kensington® Lock

Port Kensington® lock umožňuje zajištění EeeBox za využití bezpečnostních produktů pro notebook, jež jsou kompatibilní s Kensington®. Tyto bezpečnostní produkty jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabraňuje odstranění EeeBox z upevněného předmětu.

4 Výstup zobrazení (monitor)

15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní VGA kompatibilní zařízení jako je monitor nebo projektor, který umožňuje sledování na větším, externím displeji.

5 HDMI Port HDMI

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje zobrazení na podporovaném větším externím zařízení Full-HD, například na televizoru LCD nebo monitoru.

6 E-SATA Port E-SATA

Externí port SATA nebo eSATA umožňuje externí připojení zařízení Serial-ATA, které byly původně určeny pro používání uvnitř stolního počítače. Toto rozhraní je šestkrát rychlejší, než stávající rozhraní USB 2.0 & 1394 pro externí paměťová úložiště a lze jej rovněž připojovat za provozu pomocí stíněných kabelů a konektorů do dvou metrů.

7 Zdířka výstupu zvuku (S/PDIF Out)

Do této zdířky připojte kabel zvuku (3,5 mm mini-jack) pro přenášení analogového nebo digitálního zvuku.



Pro funkci výstupu S/PDIF použijte dodaný adaptér mini jack na S/PDIF pro připojení k zesilovači.



8 Port místní síť LAN

Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.

9 Vstup napájení (stejnoseměrné napětí 19 V)


Dodaný napájecí adaptér převádí střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdiřce. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.



Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

Používání zásuvkového přehrávače DVD

Zasuňte disk do zásuvkového přehrávače DVD potíštěnou stranou nahoru.




Používání bezdrátové antény

Bezdrátová anténa je připojena k počítači EeeBox pro vylepšení příjmu bezdrátového signálu. Neotáčejte bezdrátovou anténu do úhlu 180° – 270°, aby se zabránilo jejímu poškození.




Když je počítač EeeBox nainstalován k monitoru s držákem VESA, monitor může blokovat anténu a negativně ovlivňovat příjem signálu.



Nastavení dálkového ovladače (u vybraných modelů)

1. Připojte infračervený přijímač do libovolného portu USB v počítači Eee Box PC.
2. Umístěte infračervený přijímač na stabilní plochu.
3. Při používání mírte dálkovým ovladačem na přijímač.




Používání dálkového ovladače (u vybraných modelů)

Pomocí dálkového ovladače můžete spustit Windows® MCE (Media Center) nebo ovládat TotalMedia Center a přehrávat mediální soubory. Seznamte se s funkcemi tlačítek dálkového ovladače, které jsou popsány na další stránce.



Typ dálkového ovladače a funkce MCE se mohou lišit v závislosti na modelech.



- 1 **Vypínač:** Slouží k přepínání mezi režimem zapnuto a pohotovostním režimem.
- 2 **Pozastavit:** Stisknutím pozastavíte přehrávání.
- 3 **Zastavit:** Stisknutím přerušíte přehrávání multimediálního souboru.
- 4 **Přehrávat:** Stisknutím přehrajete multimediální soubor.
- 5 **Rychle posunout dopředu:** Stisknutím tohoto tlačítka rychle posunete soubor s médii dopředu.
- 6 **Další skladba:** Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další skladbu.
- 7 **Informace:** Stisknutím zobrazíte informace o programu v rámci Eee Cinema nebo jiných nabídek.
- 8 **OK:** Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci.
- 9 **O kanál nahoru/dolů:** Stisknutím můžete přepínat mezi televizními kanály.*
- 10 **Videa:** Stisknutím spustíte nabídku Videa v programu Eee Cinema.
- 11 **Hudba:** Stisknutím spustíte nabídku Hudba v programu Eee Cinema.
- 12 **Potvrdit:** Stiskněte pro potvrzení výběru.
- 13 **Barevná tlačítka:** Stisknutím přejdete na možnosti nabídku v programu Eee Cinema nebo v režimu Teletext. (Funkce tlačítek se mohou v různých oblastech lišit.)
- 14 **Teletext zap./vyp.:** Stisknutím zapnete/vypnete režim teletextu. (Tato funkce je k dispozici pouze v některých oblastech.)
- 15 **Vymazat:** Stisknutím tohoto tlačítka vymažete zadané informace.
- 16 **Číselná tlačítka:** Stisknutím můžete zadávat čísla nebo vybrat kanál.*
- 17 **TV:** Stisknutím spustíte nabídku TV v Windows MCE.
- 18 **Fotografie:** Stisknutím spustíte nabídku Fotografie v programu Eee Cinema.
- 19 **Zvýšit/snížit hlasitost:** Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 20 **Ztlumit:** Slouží k vypnutí výstupu zvuku.

- 21 **Čtyřsměrná navigační tlačítka:** Slouží k procházení položkami nabídky.
- 22 **Zpět:** Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.
- 23 **Windows MCE:** Stisknutím otevřete Windows MCE
- 24 **Předchozí skladba:** Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí stránku.
- 25 **Posunout dozadu:** Stisknutím tohoto tlačítka posunete soubor s médii dozadu.
- 26 **Nahrát:** Stisknutím spustíte nahrávání z televize.*



*Funkce TV je k dispozici pouze v některých oblastech.


- 27 **TV:** Stisknutím zapnete/vypnete TV.

Umístění počítače Eee Box PC


Montáž podstavce

Zvedněte počítač Eee Box PC s dodaným podstavcem. Postup:

1. Vyhledejte otvor pro šroub na spodní straně počítače Eee Box PC.
2. Zarovnejte šroub podstavce s otvorem v počítači a zajistěte podstavec k počítači pomocí mince.



Rovněž můžete umístit počítač EeeBox na pracovní plochu bez podstavce.




Instalace počítače Eee Box PC k monitoru

Počítač Eee Box PC můžete rovněž nainstalovat na zadní část monitoru. Postup:


1. Připevněte držák VESA k monitoru čtyřmi šroubky (HNM/M4 x 8).



Aby bylo možné držák VESA připevnit, musí monitor splňovat normu VESA75 nebo VESA100.



2. Umístěte počítač EeeBox do držáku VESA ve správné orientaci a potom zajistěte počítač k držáku VESA stejným ručním šroubem (HNM/M4 x 16), který slouží k zajištění podstavce k počítači.




Instalace počítače Eee Box PC

Před používáním počítače Eee Box PC je třeba připojit periférie.


Připojení zobrazovacího zařízení

Připojte jeden konec dodaného kabelu HDMI/DVI k televizoru LCD TV nebo k monitoru LCD (1) a druhý konec k portu **Výstup HDMI/displej (monitor)** na zadním panelu systému (2).




Připojení zařízení USB

Připojte zařízení USB, jako například kabelové/bezdrátové klávesnice (mohou se v různých oblastech lišit), myši a tiskárny k portům USB na zadním panelu systému.




Připojení síťového zařízení

Připojte jeden konec síťového kabelu k síťovému portu **LAN** na zadním panelu systému a druhý konec k rozbočovači nebo přepínači.



Zapnutí systému

Připojte dodaný napájecí adaptér ke zdírce DC IN na zadním panelu systému a potom zapněte systém stisknutím **vypínače** na předním panelu.



- Když počítač Eee Box nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér nebo vypněte elektrickou zásuvku pro úsporu elektrické energie.
- Proveďte nastavení řízení spotřeby v Ovládacích panelech systému Windows®. Řízení spotřeby zajišťuje, že je váš počítač Eee Box nastaven na režim nízké spotřeby a zároveň je plně funkční.



Chcete-li přejít na nastavení systému BIOS, během spouštění stiskněte opakovaně klávesu <F2>.

Používání počítače Eee Box PC



Veškeré kopie obrazovek v této části jsou pouze informativní. Skutečné kopie obrazovek se mohou lišit podle operačních systémů. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Konfigurování bezdrátového připojení

Chcete-li připojit počítač k bezdrátové síti, postupujte podle následujících pokynů:



Z bezpečnostní důvodů se **NEPŘIPOJUJTE** k nezabezpečené síti. V opačném případě může být přenos informací bez šifrování viditelný pro ostatní.

1. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou  v oznamovací oblasti operačního systému Windows®.

2. Zvolte přístupový bod bezdrátové sítě, ke kterému se chcete připojit, a sestavte spojení klepnutím na **Připojit**.



Pokud nemůžete nalézt požadovaný přístupový bod, klepnutím na ikonu **Aktualizovat**  v pravém horním rohu zaktualizujete seznam a znovu jej prohledejte.



3. Během připojení budete možná muset zadat heslo.

4. Po vytvoření spojení se toto spojení zobrazí v seznamu.


5. V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě .

Konfigurování pevného připojení


Při vytvoření pevné sítě postupujte podle následujících pokynů:

Použití dynamické IP adresy / Síťové připojení PPPoE:


1. Klepněte pravým tlačítkem myši na žlutý výstražný trojúhelník na hlavním panelu operačního systému Windows® a vyberte příkaz **Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení**.




2. Klepněte na **Změnit nastavení adaptéru** v levém modrém podokně.




3. Klepněte pravým tlačítkem na položku **Připojení k místní síti** a vyberte položku **Vlastnosti**.



4. Označte položku **Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)** a klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.




5. Vyberte první možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a klepněte na tlačítko **OK**.




(Používáte-li PPPoE, pokračujte podle následujících kroků)


6. Vraťte se zpět do **Centrum síťových připojení a sdílení** a potom klepněte na **Vytvoření připojení nebo sítě**.




7. Vyberte položku **Připojit k Internetu** a klepněte na tlačítko **Další**.




8. Vyberte **Širokopásmové připojení (PPPoE)** a klepněte na **Další**.




9. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název připojení. Klepněte na **Připojit**.



10. Dokončete konfiguraci klepnutím na **Zavřít**.



11. Klepněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klepněte na připojení, které jste právě vytvořili.




12. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Připojit** se připojíte k Internetu.



Použití statické IP adresy:


1. Konfiguraci statické IP adresy začněte provedením kroku 1 - 4 pro Použití dynamické IP adresy.
2. Vyberte druhou možnost **Použit následující adresu IP**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Podle potřeby zadejte adresu upřednostňovaného serveru DNS a alternativní adresu.
5. Po zadání všech příslušných údajů vytvořte síťové připojení klepnutím na tlačítko **OK**.




Bezdrátové připojení Bluetooth (u vybraných modelů)

Při vytváření bezdrátového připojení Bluetooth postupujte podle následujících pokynů.


1. Z části **Ovládací panely** přejděte na **Sít' a Internet** > **Centrum síťových připojení a sdílení** a potom klepněte na **Změnit nastavení adaptéru** v levém modrém podokně.




2. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Připojení k síti Bluetooth** a vyberte **Zobrazit zařízení sítě Bluetooth**.




3. Klepnutím na **Přidat** zařídíte vyhledejte nová zařízení.




5. Zvolte zařízení s funkcí Bluetooth ze seznamu a klepněte na **Další**.



6. Zadejte bezpečnostní kód Bluetooth do zařízení a zahajte párování.



7. Párování spojení bude úspěšně vytvořeno. Dokončete nastavení klepnutím na **Zavřít**.




Nastavení zvukového výstupu HDMI zařízení

Používáte-li jako zařízení pro výstup zvuku televizor s portem HDMI, připojte jej k Eee Box PC a při konfiguraci nastavení zvuku postupujte podle následujících kroků:


1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Směšovač hlasitosti** v oznamovací oblasti systému Windows® a klepněte na **Přehrávací zařízení**.




2. V rámci záložky Přehrávání zvolte **Digitální výstupní zařízení (HDMI)** a klepněte na **Nastavit výchozí**.
3. Klepnutím na **Konfigurovat** se zobrazí okno Konfigurace reproduktorů .



4. Vyberte **Stereo** a klepněte na **Další**.



5. Zaškrtněte políčko **Přední pravý a levý** a potom klepněte na **Další**.
6. Klepnutím na **Dokončit** dokončete konfiguraci reproduktorů.




ASUS Easy Update

ASUS Easy Update je softwarový nástroj, který automaticky vyhledává a stahuje nejnovější systémy BIOS, ovladače a aplikace pro počítač Eee Box PC.

1. V oznamovací oblasti operačního systému Windows® klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu **ASUS Easy Update**.



2. Klepnutím na příkaz **Schedule (Plán)** nastavte požadovanou frekvenci aktualizace systému.
3. Klepnutím na příkaz **Update (Aktualizovat)** aktivujete aktualizaci.



4. Klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte položky ke stažení.



5. Zaškrtněte položky, které chcete stáhnout, a potom klepněte na tlačítko **OK**.



Centrum TotalMedia Center

TotalMedia Center je kompletní multimediální centrum, které zvyšuje prožitek z vaší hudby, fotografií, videí a filmů.

Pro spuštění programu klikněte na ikonu **TotalMedia Center** na pracovní ploše.



TotalMedia Center je k dispozici pouze u vybraných modelů.


Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje pět funkcí včetně Hra, Film, Hudba, Fotografie a Video. Klepněte na libovolnou z těchto ikon pro spuštění funkce, kterou si přejete použít.



Hra

Funkce Hra nabízí několi her.



Film

Funkce Film umožňuje přehrávat DVD a Blu-ray disky (u vybraných modelů).




Zabudovaná optická mechanika a podporované formáty se mohou v závislosti na modelu lišit.




Hudba

Funkce Hudba umožňuje poslouchat hudební soubory nebo zvuková CD s vizualizacemi a vytvářet seznamy stop pro vaše oblíbené skladby.



Fotografie

Funkce Fotografie umožňuje prohlížet fotografie v rámci prezentace snímků nebo provádět malé úpravy vašich fotografií.



Videa

Funkce Video umožňuje přehrávat vaše video soubory.



TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 umožňuje přehrávat DVD a Blu-ray disky. (u vybraných modelů). Když vložíte disk DVD do optické mechaniky, automaticky se spustí přehrávání. TotalMedia Theater také podporuje Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE plug-in a přehrávání video souborů.



- TotalMedia Theater 3 je k dispozici pouze u vybraných modelů.
- Zabudovaná optická mechanika a podporované formáty se mohou v závislosti na modelu lišit.



Obnovení systému

Používání skrytého oddílu

Oddíl pro obnovení obsahuje bitové kopie operačního systému, ovladačů a nástrojů, které byly nainstalovány do počítače při výrobě. Obnovovací oddíl představuje kompletní obnovovací řešení, které rychle obnoví váš systémový software do jeho původního funkčního stavu, pokud je váš pevný disk v pořádku. Před použitím oddílu pro obnovení zkopírujte vaše datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) do zařízení USB nebo na síťovou jednotku a запиšte si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).



NEODSTRAŇUJTE oddíl s názvem „RECOVERY“. Oddíl pro obnovení byl vytvořen při výrobě a v případě jeho odstranění uživatelem jej nelze obnovit. Pokud se při obnově setkáte s problémy, navštivte s počítačem autorizované servisní středisko společnosti ASUS.



Před obnovením systému z disku USB Flash, externí optické jednotky nebo skrytého oddílu deaktivujte **Boot Booster** v nastavení BIOS. Podrobnosti viz konec této kapitoly.

1. Během spouštění stiskněte klávesu <F9> (vyžaduje oddíl pro obnovení)
2. Zobrazí se okno **ASUS Recovery System**. Vyberte možnost **Obnovit Windows do oddílu**.
3. Vyberte oddíl o velikosti min. 20 GB a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Při obnovování postupujte podle zobrazených pokynů.
5. Po dokončení obnovení systému restartujte počítač.
6. Nastavte váš jazyk, časové pásmo, klávesnici, název počítače a uživatelské jméno pro vstup do operačního systému Windows®.


Boot Booster

Položka Boot Booster v nastavení BIOSu pomáhá zkrátit čas spouštění vašeho Eee PC. Ale **MUSÍTE** vypnout tuto položku BIOSu, než změníte jakékoliv součástky Eee PC nebo než provedete obnovu systému (z USB flash disku, externí optické mechaniky nebo skrytého oddílu). Vypněte Boot Booster podle pokynů níže.

1. Zapněte systém a během spouštění stiskněte **<F2>**, aby se zobrazila obrazovka POST. Dalším stiskem **<F2>** otevřete nastavení BIOSu.
2. Nastavte **Boot Booster** na [Disabled]



Pokud nevidíte obrazovku POST nebo se vám nepovede otevřít nastavení BIOSu podle výše uvedených pokynů, restartujte systém a zkuste během spouštění opakovaně stisknout **<F2>**.



3. Stiskem **<F10>** uložte konfiguraci a spusťte Eee PC znovu.



Pamatujte, že musíte Boot Booster znovu zapnout, až dokončíte změnu hardwaru nebo obnovení systému.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/ LCD Telephone	+49-1805-010920
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com