

ČPP za Eee Pad TF201

Upravljanje datotekama	2
• Kako da pristupim podacima pohranjenim na microSD, SD kartici i USB uređaju?	2
• Kako da odabranu datoteku premjestim u drugu mapu?	2
• Kako da kopiram i zalijepim odabranu datoteku na priključeni vanjski uređaj za pohranu?	2
Zaustavljanje ili deinstaliranje aplikacije	2
• Kako da zatvorim pokrenutu aplikaciju?	2
• Što ako više ne želim preuzetu aplikaciju?	2
• Gdje mogu pogledati stanje ili detaljizirane informacije o aplikaciji?	2
Sustav ne reagira	3
• Što da učinim kada moj Eee Pad ne reagira?	3
• Moj Eee Pad zaslon je isključen i ne mogu ga probuditi.	3
Vanjski uređaj za pohranu	3
• Već sam umetnuo microSD karticu u Eee Pad, ali ne vidim je.	3
• Već sam priključio pogon USB diska, ali ne vidim ga na Eee Padu.	3
Snimanje snimaka zaslona	3
• Mogu li snimati snimke zaslona na Eee Padu?	3
Baterija	4
• Kako da povećam životni vijek baterije mog Eee Pada?	4
• Što ako je baterija potpuno ispražnjena?	4
• Zašto mobilna priključna stanica nije potpuno napunila moj Eee Pad?	4
Pretraživač	4
• Kako da prilagodim pogled svog preglednika?	4
MyNet	4
• Kako koristiti MyNet?	4
Ažuriranje sustava	5
• Kako da ažuriram sustav?	5
Tvorničke postavke	5
• Kako resetirati Eee Pad na tvorničke postavke?	5
Privici uz e-poštu	5
• Mogu li otvoriti i spremi privitke iz e-pošte na moj Eee Pad?	5

Upravljanje datotekama

- **Kako da pristupim podacima pohranjenim na microSD, SD kartici i USB uređaju?**

Kucnite karticu SD kartice ili USB-a u odzivniku u donjem desnom uglu. Kucnite ikonu mape i prikazat će se svi podaci na odabranom uređaju za pohranu. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku.

- **Kako da odabranu datoteku premjestim u drugu mapu?**

Označite željenu datoteku kvačicom pa kucnite **Copy (Kopiraj)** ili **Cut (Izreži)**. Za pomicanje datoteke, uđite u željenu odredišnu mapu pa kucnite ikonu **Paste (Zalijepi)** u gornjem desnom uglu.

Ako istovremeno želite kopirati više od jedne datoteke, označite kvačicom željene datoteke ili kucnite **Select All (Odaberi sve)**, a zatim kucnite **Copy (Kopiraj)** ili **Cut (Izreži)**. Za pomicanje datoteka, uđite u željenu odredišnu mapu pa kucnite ikonu **Paste (Zalijepi)** u gornjem desnom uglu.

- **Kako da kopiram i zalijepim odabranu datoteku na priključeni vanjski uređaj za pohranu?**

Slijedite prethodne upute i pronađite željenu odredišnu mapu na vanjskom uređaju za pohranu.

Zaustavljanje ili deinstaliranje aplikacije

- **Kako da zatvorim pokrenutu aplikaciju?**

Da bi zatvorili pokrenutu aplikaciju, kucnite izbornik **Apps (Aplikacije)** > **Settings (Postavke)** > **Applications (Aplikacije)** > **Running services (Pokrenute usluge)**. Odaberite aplikaciju pa kucnite **Stop (Zaustavi)**.

Možete kucnuti i tipku **Recent Apps (Nedavno korištene aplikacije)** u donjem lijevom uglu, a zatim kucnite **x** u odgovarajućoj aplikaciji navedenoj u ploči.

- **Što ako više ne želim preuzetu aplikaciju?**

Za deinstalaciju neželjene aplikacije, kucnite izbornik **Apps (Aplikacije)** > **Settings (Postavke)** > **Applications (Aplikacije)** > **Manage applications (Upravljač aplikacijama)** > **Downloaded (Preuzeto)**. Odaberite aplikaciju pa kucnite **Uninstall (Deinstaliraj)**.

- **Gdje mogu pogledati stanje ili detaljizirane informacije o aplikaciji?**

Za pregled informacija o aplikaciji, kucnite izbornik **Apps (Aplikacije)** > **Settings (Postavke)** > **Applications (Aplikacije)** > **Manage applications (Upravljač aplikacijama)** > **All (Sve)**. Odaberite aplikaciju čije detaljizirane informacije želite prikazati.

Sustav ne reagira

- **Što da učinim kada moj Eee Pad ne reagira?**

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje dok se ne prikaže izbornik **Power off (Isključivanje)** pa odaberite **OK (U redu)**, zatim pritisnite i zadržite gumb za uključivanje da ponovno uključite sustav ili piknite i zadržite gumb za resetiranje (maleni otvor na lijevoj strani Eee Pada) do ponovnog pokretanja sustava. Na zaslonu će se prikazati ASUS logotip nakon uspješnog podizanja sustava.

- **Moj Eee Pad zaslon je isključen i ne mogu ga probuditi.**

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje dok se ne prikaže izbornik **Power off (Isključivanje)** pa odaberite **OK (U redu)**, zatim pritisnite i zadržite gumb za uključivanje da ponovno uključite sustav ili piknite i zadržite gumb za resetiranje (maleni otvor na lijevoj strani Eee Pada) do ponovnog pokretanja sustava. Na zaslonu će se prikazati ASUS logotip nakon uspješnog podizanja sustava.

Vanjski uređaj za pohranu

- **Već sam umetnuo microSD karticu u Eee Pad, ali ne vidim je.**

Izvadite memorijsku karticu iz Eee Pada pa je ponovno umetnite.

- **Već sam priključio pogon USB diska, ali ne vidim ga na Eee Padu.**

Odvojite Eee Pad od mobilne priključne stanice pa ga ponovno priključite ili izvadite pogon USB diska iz Eee Pada pa ga vratite.

Snimanje snimaka zaslona

- **Mogu li snimati snimke zaslona na Eee Padu?**

Da. Kucnite izbornik **Apps (Aplikacije) > Settings (Postavke) > ASUS Customized Setting (ASUS prilagođene postavke)** pa kvačicom označite **Screenshot (Snimak zaslona)**. Držite pritisnutom tipku **Recent Apps (Nedavno korištene aplikacije)** da snimate željene snimke zaslona. Ako ste priključili Eee Pad, pritisnite izravno tipkovnički prečac.

Baterija

- **Kako da povećam životni vijek baterije mog Eee Pada?**
Provjerite istek prikaza zaslona u **Settings (Postavke)**. Ako istek prikaza zaslona postavite u **Never (Nikad)**, baterija će se jače trošiti. Upravljajte i zatvorite pokrenute aplikacije ako ih ne trebate. Upute potražite u odjeljku **Stopping or uninstalling applications (Zatvaranje ili deinstaliranje aplikacija)**.
- **Što ako je baterija potpuno ispražnjena?**
Priključite adapter napajanja da napunite Eee Pad. Eee Pad obično možete pokrenuti u roku otprilike 10 minuta.
- **Zašto mobilna priključna stanica nije potpuno napunila moj Eee Pad?**
Kada je vaš Eee Pad priključen i odspojen na adapter napajanja, mobilna priključna stanica napunit će bateriju vašeg Eee Pada samo do 90% od maksimuma kako bi je zaštitila i produljila njen životni vijek. Mobilna priključna stanica će ponovno puniti kada se baterija Eee Pada spusti ispod 70%.
Adapter napajanja će napuniti bateriju vašeg Eee Pada do 100% i dopunjavati je kada se spusti ispod 95%.

Pretraživač

- **Kako da prilagodim pogled svog preglednika?**
Otvorite web preglednik. Kucnite gumb alata u gornjem desnom uglu i odaberite **Settings (Postavke) > Advanced (Napredno) > User agent string (Niz korisničkog agenta) > Tablet/Desktop/Mobile-phone (Tablet/stolno računalo/mobilni telefon)**.

MyNet

- **Kako koristiti MyNet?**
Provjerite jeste li pokrenuli Microsoft Media Player (verziju 10 ili noviju) na osobnom računalu. Također, provjerite jesu li vaš Eee Pad i osobno računalo priključeni na istu bežičnu pristupnu točku. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku.

Ažuriranje sustava

- **Kako da ažuriram sustav?**

Ne trebate ručno ažurirati Eee Pad. ASUS će vas skočnom porukom obavijestiti kada je dostupno ažuriranje. Trebate se priključiti na internet i prijaviti na vaš Google račun.

Tvorničke postavke

- **Kako resetirati Eee Pad na tvorničke postavke?**

Kucnite **Settings (Postavke) > Privacy (Privatnost) > Factory data reset (Reset na tvorničke postavke)**. Ako kucnete **Reset tablet (Resetiraj tablet)**, izbrisat će se svi podaci s vašeg Eee Pada.



Nemojte zaboraviti izraditi sigurnosnu kopiju važnih podataka prije resetiranja Eee Pad.

Privici uz e-poštu

- **Mogu li otvoriti i spremi privitke iz e-pošte na moj Eee Pad?**

Možete, ali veličina datoteke mora biti manja od 5 MB.

.apk je ekstenzija datoteke koju je moguće instalirati na Android operativni sustav, ali nećete moći otvoriti .apk datoteku.

Ako je .apk privitak unutar ograničenja, a instalacija s nepoznatih izvora aktivirana, moći ćete spremi privitak.



Za provjeru je li mogućnost aktivirana, uđite u **Settings (Postavke) > Applications (Aplikacije)** i pogledajte je li označena stavka **Unknown sources (Nepoznati izvori)**.
