




C3484

Eee PC Series

Windows[®] XP

安装手册



2007 年 11 月
15G06Q009020

版权说明

版权所有·不得翻印 ©2007 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄、转译或为其他使用或处分。

免责声明

本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只能参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称只能做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕公司之保修及服务：

- (1) 该产品曾经非华硕授权之维修、规格更改、零件替换。
- (2) 产品序列号模糊不清或丧失。

产品规格或驱动程序改变，用户手册都会随之升级。升级的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com.cn>。

手册版本：C3484 V1

发表日期：2007 年 11 月

目 录

| | |
|----------------|---|
| 關於這本安裝手冊 | 4 |
| 提示符號 | 4 |

第 1 章 安裝與最佳化 Windows® XP

| | |
|------------------------------|----|
| 安裝 Windows® XP 事前準備事項 | 6 |
| 安裝 Windows® XP | 6 |
| 調整屏幕分辨率 | 9 |
| 推薦最佳化您的 Windows® XP 空間 | 10 |
| 重新設置虛擬內存 | 10 |
| 關閉系統還原功能 | 11 |
| 壓縮磁盤空間 | 12 |
| 變更文件保存路徑 | 12 |
| 刪除不需要的 Windows® 元件 | 14 |
| 清除系統備份數據 | 14 |
| 刪除不需要的文件 | 15 |

第 2 章 驅動程序光盤與系統還原

| | |
|----------------|----|
| 驅動程序光盤信息 | 18 |
| 運行驅動程序光盤 | 18 |
| 驅動程序菜單 | 19 |
| 應用程序菜單 | 21 |
| 用戶手冊 | 22 |
| 華碩的聯絡信息 | 22 |
| 其他信息 | 23 |
| 系統還原 | 23 |

关于这本安装手册

本手册指导您如何在您的易电脑安装 Windows® XP 操作系统，以及如何将系统还原为 Linux 操作系统。以下是本手册主要的个章节介绍。

1. 第一章：安装与最佳化 Windows® XP

本章节介绍 Windows® XP 操作系统的安装方法，并教您如何调整屏幕分辨率、将 Windows® XP 操作系统调整至最适合易电脑使用的状态。

2. 第二章：驱动程序光盘与系统还原

本章节介绍随货附赠的驱动程序光盘之使用方法与内容，以及如何将系统还原至 Linux 操作系统。



安装手册的图标只能参考，可能会与您所选购的机种不同而略有差异。

提示符号

为了能够确保您正确地完成易电脑设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。



秘诀：提供有助于完成某项工作的诀窍。




注意：其他额外的信息。

第 1 章

安装与最佳化 Windows® XP

- ◎ 安装 Windows® XP 事前准备事项
- ◎ 安装 Windows® XP
- ◎ 调整屏幕分辨率
- ◎ 将 Windows® XP 最佳化



安装 Windows® XP 事前准备事项

在将您的易电脑安装 Windows® XP 操作系统之前，您需要先准备好以下列出的项目。

- 一台 USB 2.0 DVD 驱动器或 CD 驱动器（根据您的安装光盘及驱动程序光盘为 CD 或 DVD 而准备需要的光驱）。
- Windows XP Service Pack 2 正式版安装光盘。
- 易电脑驱动程序光盘（随货附赠）。
- 容量至少 1GB 的 SD 存储卡、U 盘或外接式硬盘，以方便您备份部份文件或程序。



早期的 Windows® XP 安装光盘不支持使用 USB DVD/CD 驱动器，因此，请确认您要安装的操作系统为 Windows XP Service Pack 2。




在 Windows® XP Service Pack 2 安装过程中，需删除原来所有的磁盘，原有在 SSD 固态硬盘中的数据会被去除，请先将硬盘中的数据运行备份。


安装 Windows® XP

请依照以下步骤安装 Windows® XP Service Pack 2 操作系统。


1. 将您的易电脑接上电源线，防止在安装过程中电力突然中断。
2. 将 Windows XP Service Pack 2 光盘放入 USB DVD/CD 驱动器，然后将 USB 光驱接上易电脑的 USB 连接端口。
3. 将易电脑启动，在启动后屏幕出现如下图所示的 ASUS Eee PC 字样时，按下按键 <ESC>。




4. 接着会出现如下图所示的 Please select boot device screen 菜单，选择 USB:xxxxxx (光驱名称会依您所连接的机种不同而异) 将光驱设置为启动磁盘，接着请依照屏幕的指示来运行安装的流程。



5. 当安装的过程运行至如下图所示的窗口时，分别选取四个现存之磁盘分区，按下按键 <D>，再依照屏幕上的指示将该磁盘去除。



6. 在安装过程中，将原有四个磁区去除合并为如下图所示的一个磁区后，格式化并复制安装所需文件。



7. 在 Windows® XP Service Pack 2 安装程序画面时，选择 C: 作为安装的硬盘。
8. 按下 <Enter> 然后选择 Format the partition using the NTFS file system 来运行格式化与 Windows® XP 操作系统的安装设置。
9. 接着依照屏幕上的指示来完成操作系统的安装程序。
10. 进入 Windows® 操作系统后，将驱动程序 CD 光盘放入 USB DVD/CD 驱动器，然后点选 Install - 驱动程序安装向导 来安装所有的驱动程序。请参考 18~23 页的详细说明。




Windows® XP 操作系统的安装可能需要一些时间，请耐心等待。


调整屏幕分辨率

在 Windows® XP 操作系统环境下，若有调整屏幕分辨率的需求时，请使用以下步骤运行屏幕分辨率的调整。


1. 请先确认您已经安装驱动程序光盘中，在 驱动程序 标签页里的 华硕 ACPI 驱动程序和工具程序。
2. 在工作列上找到如下图的图标，在该图标上点击一下即可选择您想要使用的屏幕分辨率的设置。选项有：LCD 800 × 480、LCD 800 × 600、Exit。



3. 当您选择的屏幕分辨率为 LCD 800 × 600 时，上下移动鼠标即能看到完整的显示画面。



鼠标往上移动可以看到屏幕窗口最顶端



鼠标往下移动可以看到屏幕窗口最底部

推荐最佳化您的 Windows® XP 空间

为了让您的易电脑在运行 Windows® XP 时能够运用最佳的磁盘空间，推荐您可以选择运行以下项目。



如果您对 Windows® XP 的使用操作上有任何疑问，可连结至 <http://www.microsoft.com>，参考该网页上的说明。

重新设置虚拟内存

您可以依照自己的需求来重新设置虚拟内存大小。

1. 点击开始 > 我的电脑，在左方面板点击 查看系统属性。
或在 我的电脑 图标按右键，选择 属性 来查看系统属性。
或是点击 开始 > 控制面板，再点击 系统 也可以查看系统属性。
2. 点击上方的高级 标签页，然后点击 性能 项目中的 设置。



3. 点击 高级 标签页，然后点击 更改 按钮来变更虚拟内存。



- 依照您的需求输入 初始大小 与 最大值。



推荐初始大小与最大值均输入 100 即可。



图标内容中的磁盘可用空间大小会依您所选购的机种而有不同，只能参考。



关闭系统还原功能

虽然系统还原可以追踪与保存电脑的变更状态，但是同时也会占用系统资源来保存系统备份数据。您可以依照以下步骤来关闭系统还原功能。

- 点选 开始 > 我的电脑，在左方面板点击 查看系统属性。
或在 我的电脑 图标按右键，选择 属性 来查看系统属性。
或是点击 开始 > 控制面板，再点击 系统 也可以查看系统属性。
- 点击上方的 系统还原 标签页。
- 勾选 在所有驱动器上关闭系统还原 项目。



操作此项设置后，您将无法使用系统还原功能。



压缩磁盘空间

1. 点击 开始 > 我的电脑。
2. 在本地磁盘 (C:) 上按右键，然后选择 属性。
3. 勾选 压缩驱动器以节约磁盘空间项目。
4. 运行压缩磁盘空间功能可以让您节省 200MB 左右的磁盘空间。



在运行磁盘空间压缩时若出现「套用属性到文件时发生错误」的信息，表示压缩无法套用到部份唯读文件，请选择 skip to all。



图标内容中的磁盘已用空间与可用空间大小会依您所选购的机种而有不同，只能参考。

变更文件保存路径

我的文档

1. 在您手边备有 SD 存储卡或外接随身碟/硬盘设备时，点击 开始，在 我的文档 上按右键，然后选择 属性。
2. 在「目标文件夹位置」处将路径变更到存储卡或外接硬盘装置，然后点击 移动。
3. 点击 确定 即可。



IE 浏览器暂存文件

1. 在您手边备有 SD 存储卡或外接随身碟/硬盘设备时，启动 IE 浏览器。
2. 点击上方 的工具，然后点击 互联网选项。
3. 在 Temporary 临时文件 项目点击 设置。



4. 点击 移动文件夹，然后将「目标文件夹」的路径变更至存储卡或外接硬盘设备。
5. 点击 确定 即可。



删除不需要的 Windows® 元件

1. 进入 控制面板 > 添加/删除程序。
2. 点击左侧的 添加/删除 Windows 元件 来呼叫 Windows 元件向导。
3. 在您不需要的 Windows 元件项目点击一下，取消勾选该项目后点击 下一步。




图标内容中的磁盘可用空间大小会依您所选购的机种而有不同，只能参考。

清除系统备份数据




若您并未关闭 Windows® XP 的系统还原功能，请勿去除系统备份数据。

1. 进入 开始 > 所有程序 > 附件 > 命令提示符。
2. 输入 `sfc.exe/purgecache`。
3. 按下 <Enter> 来去除系统的备份数据。



删除不需要的文件

1. 点击 开始 > 我的电脑。
2. 点击上方的 工具，选择 文件夹选项。
3. 点击上方的 查看 标签页，取消勾选 隐藏保护的操作系统文件（建议使用），而在「隐藏文件和文件夹」中勾选 显示所有文件和文件夹。



图标内容中的磁盘可用空间大小会依您所选购的机种而有不同，只能参考。

4. 将容量至少 1GB 的 U 盘或 USB 硬盘插入易电脑的 USB 连接端口来将想要去除的数据做备份。
5. 请参考下表您可以去除的系统文件。开启 本地磁盘 (C:)，然后在网址栏输入路径来找到这些文件。



1. 若是您的易电脑在运行系统文件去除后出现问题，请将您在步骤 4 所备份的数据还原至电脑中。
2. 运行本功能时，请小心存放您的备份数据。
3. 去除不需要的文件功能操作完毕时，建议您恢复原始的设置状态，包括勾选 隐藏保护的操作系统文件，及在「隐藏文件和文件夹」中勾选 不显示隐藏的文件和文件夹。

| 路径 | 文件/文件夹名称 | 叙述说明 |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Media Sample Files | | |
| Windows\System32 | Logon.scr and other *.scr | 系统内置的屏幕保护程序 |
| Windows\Web\Wallpaper | Ascent.jpg and other *.jpg | 系统内置桌布影像文件 |
| Documents and Settings\All Users\Document\ | 共用音乐及共用图片 | 系统内置的范例音乐及图档 |
| Windows Service Pack 2 and Hot Fix Files | | |
| Windows\ | KB*.txt | SP2 或 Hot Fix 的 uninstall 信息文件 |
| Windows\ | SET*.tmp | |
| Windows\ | \\$hf_mig\$\\$NtUninstallKB*****\$ | SP2 及 HotFix 的 uninstall 数据 |




- 若您的易电脑内置硬盘为 2G，推荐您安装应用程序前，先将安装程序保存在 SD 存储卡或外接硬盘，运行安装时尽可能将应用程序安装在外接硬盘上。
- 应用程序安装在外接硬盘时可能需要较长的时间，请耐心等待。

第 2 章

驱动程序光盘与 系统还原

◎ 驱动程序光盘信息

◎ 系统还原



驱动程序光盘信息

随货附赠的易电脑驱动程序光盘中包含有驱动程序与应用程序等，您可以安装这些程序和软件来加强您的易电脑的功能。



1. 驱动程序光盘中的内容可能会不定时升级，恕不另行通知。请访问华硕网站（www.asus.com.cn）来获得最新的信息。
2. 本手册的驱动程序光盘的画面仅出现在 Windows® XP Service Pack2 操作系统，若您所使用的操作系统不是 Windows® XP Service Pack2，则画面可能不完全相同。

运行驱动程序光盘

将驱动程序光盘放入外接式的光驱，若您的系统已启动「自动播放」功能，光盘会自动运行并显示驱动程序菜单。



点击图标来获得更多关于驱动程序光盘与易电脑的数据

点击安装各项驱动程序



如果光盘的驱动程序菜单没有自动出现，您可以到光盘的 BIN 文件夹中直接点击 ASSETUP.EXE 来开启菜单窗口。

驱动程序菜单

在驱动程序菜单中会依照系统侦测到有安装的硬件设备来显示可使用的驱动程序。安装需要的驱动程序来启动该设备。



ASUS InstAll - 驱动程序安装向导

本项目会安装所有的驱动程序。

华硕 ACPI 驱动程序和工具程序（推荐安装）

本项目会安装 ACPI 驱动程序和华硕易电脑工具程序，并确保设备的启动运作。

Chipset Inf Update 程序（推荐安装）

本项目会安装 Chipset Inf 芯片组升级程序。

图形驱动程序

本项目会安装图形驱动程序。

音频驱动程序（推荐安装）

本项目会安装音频驱动程序。

Camera 驱动程序（本项目依型号配备安装）

本项目会安装 USB 2.0 Camera 驱动程序。

网络接口驱动程序（本项目依型号配备安装）

本项目会安装网络接口驱动程序。



点击图标来
显示上一页
选项

Wireless LAN 驱动程序（本项目依型号配备安装）

本项目会安装无线网络驱动程序。

TouchPad 驱动程序

本项目会安装触摸板驱动程序。

应用程序菜单

在应用程序菜单中会列出所有可以在易电脑上使用的应用程序和其他软件。



ASUS InstAll - 工具程序安装向导

本项目会安装所有的应用程序。

华硕在线升级程序

华硕在线升级程序让您可以在 Windows® 环境下升级易电脑的 BIOS 程序。在运行在线升级之前，请先确认您已经连接至互联网。

华硕 Linux USB Flash 工具程序

本项目用来将 U 盘制作成 Linux 系统的启动磁盘，做为系统还原之用。请参考易电脑使用手册 73~76 页「第四章 系统还原」一节的详细说明。

Adobe Acrobat Reader V7.0 浏览软件

安装 Adobe 公司的 Acrobat Reader V7.0 浏览器，这套程序让您可以开启、查看与打印 PDF 文件。

用户手册

在用户手册菜单中可以找到所有的用户手册，点击想要使用的项目即可开启。



大部分的用户手册都是 PDF 文件格式，在您要开启用户手册的文件之前，请先确认您已经安装有 Adobe Acrobat 浏览软件。




华硕的联络信息

按下 联络信息 标签页会显示华硕电脑的联络信息。您也可以在本手册的封面内页找到华硕的联络方式。



其他信息

在驱动程序画面的右方有几个图标能提供给您有关于易电脑和驱动程序光盘的其他信息。点击每一个图标会出现弹出的相关内容。



系统还原

本产品提供二种方式让您将 Windows® XP 系统还原为易电脑出厂时默认的 Linux 操作系统，包括有：使用还原光盘还原 Linux 系统、使用 U 盘还原 Linux 系统。请参考易电脑使用手册 73~76 页「第四章 系统还原」一节的详细说明。



在驱动程序光盘中的操作系统影像档可能不是最新的版本，在您运行系统还原之后，请使用 设置 标签页的 添加/删除程序 来升级您的系统。

