Eee PC Instrukcja obsługi

Komputer Eee PC serii 701SD



Czerwiec 2008

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika 1-2
Uwagi dotyczące tego podręcznika 1-3
Środki bezpieczeństwa 1-4
- Środki ostrożności dotyczące transportu 1-5
- Ładowanie baterii 1-5
- Środki ostrożności podczas lotu samolotem 1-5

Przygotowanie komputera Eee PC 1-6

Rozdział 2: Poznanie części

Góra 2-2
Dół 2-5
Z prawej 2-7
Z lewej 2-8
Z tyłu 2-9

Rozdział 3: Wprowadzenie

System zasilania 3-2
- Używanie zasilania prądem zmiennym 3-2
- Używanie zasilania bateryjnego 3-4
- Konserwacja baterii 3-5
- Tryb zasilania 3-6
- Super Hybrid Engine 3-6

Używanie touchpada 3-7
Używanie klawiatury 3-9
- Klawisze funkcji specjalnych 3-9
- Wyreguluj okno 3-11

Kreator pierwszego uruchomienia 3-12
Tryb działania 3-14
Zamknięcie 3-14

Spis treści

Dodatek

Oświadczenia dotyczące znaków towarowych A-2
Lista kwalifikowanych sprzedawców A-2
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa A-3
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) A-3
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF) A-4
Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC) A-5
Ostrzeżenie znaku CE A-5
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady A-5
Wireless Operation Channel for Different Domains A-7
France Restricted Wireless Frequency Bands A-7
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa A-9
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania A-10
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) A-11
CTR 21 Approval(for Eee PC with built-in Modem) A-12
GNU General Public License A-14
Informacje o prawach autorskich A-25
Ograniczenie odpowiedzialności A-26
Serwis i pomoc techniczna A-26

Informacje o tym podręczniku użytkownika

Uwagi dotyczące tego podręcznika

Środki bezpieczeństwa

Przygotowanie komputera Eee PC

1 Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika

To jest podręcznik użytkownika Eee PC. Ten podręcznik użytkownika udostępnia informacje dotyczące różnych komponentów komputera Eee PC i sposobu ich użytkowania. Następujące części są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

1. **Wprowadzenie do komputera Eee PC**

   Wprowadzenie do komputera Eee PC i tego podręcznika użytkownika.

2. **Poznanie części**

   Udostępnia informacje dotyczące komponentów komputera Eee PC.

3. **Wprowadzenie**

   Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera Eee PC.

4. **Dodatek**

   Podaj zdania bezpieczeństwa.

Wygląd komputera Eee PC może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd Eee PC jako prawidłowy.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne dokończenie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczące kończenia zadań.

UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera Eee PC. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer Eee PC używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropel ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.

NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu powierzchni należy przekazać komputer do serwisu.

NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.

NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer Eee PC.

NIE NALEŻY trzymać komputera Eee PC na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przez niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Ten komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F)

NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy popychać komputera Eee PC.

NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.

NIE NALEŻY wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków baterii. NIE NALEŻY rozbierać baterii.

PARAMETRY WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera Eee PC i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.

NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera Eee PC z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera Eee PC do transportu należy zamknąć panel wyświetlacza, aby zabezpieczyć klawiaturę i panel wyświetlacza.

Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie pocierać lub zarysować powierzchni.

Komputer Eee PC należy włożyć do torby, aby zabezpieczyć go przed brudem,wodą, drganiami i zarysowaniami.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą jeśli planowane jest używanie zasilania bateryjnego należy sprawdzić pełne naładowanie zestawu baterii i opcjonalnych zestawów baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia używanie urządzeń elektronicznych, wyłącznie pomiędzy startami i lądowaniami.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub indywiduialnych elementów). Komputer Eee PC i dyskietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub narażać ich na działanie lasek magnetycznych.

Przygotowanie komputera Eee PC

Podane instrukcje to skrócone instrukcje używania komputera Eee PC. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących rozdziałach.

1. Zainstaluj zestaw baterii



2. Podłącz adapter prądu zmiennego



Budowa gniazdek ściennych zależy od kraju. Komputer Eee PC jest dostarczany z adapterem , zgodnym ze standardem krajowym. Ilustracja powyżej przedstawia wyłącznie odniesienie i może nie pokazywać tylko określonej konfiguracji. Sprawdź stronę 3 w celu uzyskania dalszych informacji.

Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej).

3. Otwórz panel wyświetlacza



4. Włącz komputer Eee PC



Po otworzeniu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno dociskać go do stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!

Góra

Dół

Z prawej

Z lewej

Z tyłu

2 Poznanie części

Góra

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Klawiatury różnią się, w zależności od regionu.

❶ Wbudowana kamera (w wybranych modelach)

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo.

❷ Panel wyświetlacza

Panel wyświetlacza działa tak jak monitor komutera typu desktop. Komputer Eee PC wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonały obraz, podobny do obrazu monitorów komputerów typu desktop. W odróżnieniu od monitorów komputerów typu desktop, panel LCD nie wytwarza żadnego promieniowania lub migania, dlatego obraz nie męczy tak oczu. Do czyszczenia wyświetlacza należy używać miękką szmatkę bez środków czystości w płynie (w razie potrzeby należy używać zwykłą wodę).

❸ Przełącznik zasilania

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu STR. Naciśnij raz ten przełącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

❹ Klawiatura

Klawiatura zawiera klawisze o wygodnej wysokości (głębokości wciskania klawiszy) i podpórkę pod obydwie ręce.

❺ Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski działają jako urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera typu desktop. Przewijanie umożliwia łatwą nawigację w sieci web i nawigację w obrębie dokumentu.

6 Wskaźniki stanu (z przodu)

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Zawieszenie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED) pokazuje stan naładowania baterii w następujący sposób:

Włączenie zasilania

	Tryb zasilania prądem zmiennym	Tryb zasilania bateryjnego
Naładowanie baterii w granicach 100%–80%	Włączone światło pomarańczowe	Włączone światło zielone
Naładowanie baterii w granicach 80%–10%	Wolne miganie światła pomarańczowego	Wolne miganie światła zielonego
Naładowanie baterii mniejsze niż 10%	Szybkie miganie światła pomarańczowego	Szybkie miganie światła zielonego

Tryb Wstrzymania/Wyłączenie zasilania

	Tryb zasilania prądem zmiennym	Tryb zasilania bateryjnego
Naładowanie baterii w granicach 100%–80%	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Naładowanie baterii w granicach 80%–10%	Wolne miganie światła pomarańczowego	Wyłączone
Naładowanie baterii mniejsze niż 10%	Szybkie miganie światła pomarańczowego	Wyłączone

Wskaźnik naładowania baterii nie świeci po wyjęciu baterii z komputera Eee PC.

Wskaźnik SSD (Solid-State disk)

Wskaźnik solid-state disk miga przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Wskaźnik ten miga po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN.

Dół

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.

Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.

1 **Blokada baterii - sprężyna**

Sprężyna blokady baterii zabezpiecza zestaw baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Podczas wyjmowania zestawu baterii, blokadę sprężynową należy przestawić do pozycji odblokowania.

2 **Zestaw baterii**

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to używanie, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

3 **Blokada baterii - Ręczna**

Ręczna blokada zestawu baterii służy do jego zabezpieczenia. Przestaw blokadę baterii do pozycji odblokowania w celu włożenia lub wyjęcia zestawu baterii. Przestaw blokadę baterii do pozycji zablokowania po włożeniu zestawu baterii.

4 **Wnęka na dysk Solid-State Disk i pamięć**

Napęd solid-state disk oraz pamięć są mocowane w przeznaczonej do tego celu wnęce.

5 **Mikrofon (Wbudowany)**

Wbudowany mikrofon można używać do programu skype, narracji głosowych lub do zwykłego nagrywania audio.

Z prawej

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Gniazdo karty pamięci

Wbudowany czytnik karty pamięci może odczytywać karty MMC/SD z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

2 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. USB obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

3 Wyjście wyświetlania (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie wyświetlania VGA, takie jak monitor lub projektor, umożliwiając wyświetlanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

4 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

Z lewej

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 (10/100M bit) obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową. Wbudowane złącze umożliwia używanie bez dodatkowych adapterów.

2 Port modemu (w wybranych modelach)

Dwu-pinowy port modemu RJ-11 obsługuje standardowy kabel telefoniczny. Wewnętrzny modem obsługuje transfery do 56K V.90. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów.

Wbudowany modem nie obsługuje napięcia wykorzystywanego w cyfrowych systemach telefonicznych. NIE NALEŻY podłączać portu modemu do systemu cyfrowego, może to spowodować uszkodzenie komputera Eee PC.

3 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. Obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

4 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenie mikrofonu używanego do programu Skype, do narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.

5 Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo słuchawek stereofonicznych"1/8 (3,55mm) , umożliwia połączenie sygnału wyjścia audio komputera Eee PC na głośniki ze wzmacniaczem lub słuchawki. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

Z tyłu

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Zestaw baterii

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to używanie, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

2 DCIN Wejście zasilania (Prąd stały)

Dostarczony adpater zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny poprzez to gniazdo. Zasilanie dostępne przez to gniazdo jest dostarczane do komputera Eee PC i umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

OSTRZEŻENIE: PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

System zasilania

Używanie touchpada

Używanie klawiatury

Kreator pierwszego uruchomienia

Tryb działania

Zamknięcie

3 Wprowadzenie

System zasilania

Używanie zasilania prądem zmiennym

Zasilanie komputera Eee PC składa się z dwóch części, adapter zasilania i system zasilania bateryjnego. Adapter zasilania konwertuje prąd zmienny z gniazdka ściennego do prądu stałego, wymaganego przez komputer Eee PC. Komputer Eee PC jest dostarczany z uniwersalnym adapterem prąd zmienny – prąd stały do podłączania do źródła zasilania 100V-120V oraz 220V-240V, bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W innych krajach, do podłączenia dostarczanego przewodu zasilającego prądu zmiennego w standardzie USA, może być wymagany adapter. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazdka, obsługujące różne przewody zasilające oraz napięcia. Przed podróżą zawsze najlepiej jest zapytać doświadczonego podróżnika o napięcia prądu zmiennego w danym kraju.



PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

Instalacja adaptera z wtyką uziemienia

Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu instalacji w razie potrzeby adaptera z wtyką uziemienia.

1. Nachyl kołek uziemienia pod niewielkim kątem.



2. Wyrównaj wtyczkę i włóż ją na miejsce.



Odłączanie adaptera z wtyką uziemienia

Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu odłączenia w razie potrzeby adaptera z wtyką uziemienia.

- Naciśnij zaczep mocujący i wyciągnij wtyczkę.



W celu dopasowania gniazdka zasilania zależnego od lokalnego standardu, ten komputer Eee PC może być dostarczony z wtyką adaptera zasilania z dwoma lub trzema kołkami.

Użycie innego adaptera do zasilania komputera Eee PC lub użycie adaptera Eee PC do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli wydziela się dym, wyczuwany jest zapach spalenizny, lub adapter prąd zmienny – prąd stały jest ekstremalnie gorący należy zgłosić się do serwisu. Należy zgłosić się do serwisu, jeśli podejrzewa się uszkodzenie adatpera prąd zmienny-prąd stały. Uszkodzony adapter prąd zmienny – prąd stały może spowodować uszkodzenie zestawu baterii i komputera Eee PC.

Używanie zasilania bateryjnego

Komputer Eee PC może działać z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z cel baterii trzymanych razem w obudowie. W pełni naładowany akumulator zapewnia kilka godzin pracy Eee PC. Rzeczywista długość czasu pracy zależy jednak od czynników takich jak Państwa zwyczajowy tryb pracy, rodzaj CPU, wielkości pamięci systemowej oraz wielkości panelu wyświetlacza. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić osobno u dostawcy komputera Eee PC.

Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować. Bateria osiągnie maksymalną pojemność po kilku cyklach ładowania i rozładowania.

Instalacja i wyjmowanie zestawu baterii

Komputer Eee PC może nie posiadać zainstalowanego zestawu baterii. W takim przypadku do instalacji zestawu baterii należy użyć następujących procedur.

W celu instalacji zestawu baterii:



W celu usunięcia zestawu baterii:



- Należy używać wyłącznie zestawy baterii i adaptery zasilania dostarczone z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzone do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera.
- Nigdy nie należy próbować wyjmować zestawu baterii przy właczonym komputerze Eee PC, może to spowodować utratę danych.

Konserwacja baterii

Zestaw baterii komputera Eee PC, jak wszystkie baterie ładowalne, można ładować ograniczoną liczbę razy. Żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu użytkowania komputera Eee PC. Najlepiej używać baterii w temperaturze 5˚C do 35˚C (41˚F do 95˚F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera Eee PC jest wyższa od temperatury zewnętrznej. Temperatury powyżej lub poniżej podanego zakresu, powodują skrócenie żywotności baterii. Jednak w każdym przypadku, żywotność baterii będzie z czasem się zmniejszać i trzeba będzie zakupić u autoryzowanego sprzedawcy tego komputera Eee PC nową baterię. Ponieważ baterie są aktywne także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii i ich przechowywania.

Ze względów bezpieczeństwa NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia, NIE NALEŻY zwierać styków oraz NIE NALEŻY rozbierać baterii. Jeśi wykryte zostanie jakiekolwiek nienormalne działanie luib uszkodzenie zestawu baterii spowodowane uderzeniem należy wyłączyć komputer Eee PC i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Awaryjne zamykanie

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowo wyłączenia lub restartu, dostępne są dodatkowe sposoby zamykania i resetowania komputera Eee PC:

Przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ aż do wyłaczenia systemu.



NIE NALEŻY używać awaryjnego zamykania/ resetowania podczas zapisu lub odczytu danych; może to spowodować utratę lub zniszczenie danych.

Tryb zasilania

Ten komputer Eee PC jest wyposażony w inteligentny system zasilania. Tryb oszczędzania baterii obniża częstotliwość procesora i zmniejsza zużycie energii w celu maksymalizacji żywotności baterii. Tryb prądu zmiennego umożliwia uruchomienie procesora z pełną szybkością i uzyskanie najlepszej wydajności. Po podłączeniu lub odłączeniu adaptera zasilania, na wyświetlaczu pokazuje się tryb zasilania prądem zmiennym lub tryb zasilania bateryjnego, jako przypomnienie.



Tryb zasilania bateryjnego

Tryb zasilania prądem zmiennym

Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje różne tryby zasilania. Aby zmienić tryb oszczędzania energii kliknij ikonę Super Hybrid Engine znajdującą się w obszarze Notification (Powiadomienie) Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera Eee PC w celu maksymalizacji wydajności w porównaniu z czasem działania baterii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.



Tryby **Automatyczna wysoka wydajność i Automatyczne oszczędzanie zasilania** są dostępne wyłącznie po zastosowaniu lub odłączeniu adaptera zasilania.

Używanie touchpada

Kliknięcie/stuknięcie - Gdy kursor znajduje się nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub dotknij końcem palca lekko touchpad, pozostawiając palec na touchpadzie, aż do zaznaczenia elementu. Zaznaczony element zmieni kolor. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.





Dwukrotne kiknięcie/dwukrotne stuknięcie - To jest powszechnie stosowany sposób uruchamiania programu bezpośrednio poprzez odpowiednią, wybraną ikonę. Przesuń kursor nad określoną ikonę, naciśnij lewy przycisk lub dwukrotnie szybko stuknij pad dotykowy, co spowoduje uruchomienie odpowiedniego programu. Jeśli odstęp pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami jest zbyt długi, operacji nie można wykonać. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.





Przeciąganie - Przeciąganie oznacza uchwycenie elementu i umieszczenie go w dowolnym miejscu na ekranie. Kursor można przeciągnąć nad wybrany element i zachowując naciśnięty lewy przycisk, przenieść go nad wybrane miejsce, a następnie zwolnić przycisk. Lub, stuknij dwukrotnie element i przytrzymaj, przeciągając element końcem palca. Następujące ilustracje dają takie same wyniki.





Przewijanie - Przesuń palec w górę lub w dół z prawej strony touchpada w celu przewinięcia okna w górę lub w dół. Jeśli okno wyświetlacza zawiera kilka podokien, przed przewinięciem przesuń kursor na ściankę.





Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Następujące elementy definiują na klawiaturze komputera Eee PC kolorowe przyciski skrótów. Komendy kolorowych przycisków są dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcji, przy naciśnięciu kolorowego przycisku reprezentującego komendę. Niektóre ikony funkcji pojawiają się po uaktywnieniu na pasku zadań z systemem operacyjnym.

Lokalizacje przycisku skrótu na przyciskach funkcji, zależą od modelu komputera, ale funkcje powinny pozostać te same. Jeśli lokalizacje przycisków skrótu nie pasują do opisanych w podręczniku, sprawdź odniesienie ikon.

Ikona zzZ (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieża radiowa (F2): Wyłącznie modele bezprzewodowe: Przełącza wewnętrzną bezprzewodową sieć LAN do pozycji włączenia lub wyłączenia na wyświetlaczu ekranowym. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.

Ikona zachodzącego słońca (F3): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Ikona wschodzącego słońca (F4): Zwiększenie jasności wyświetlacza.

Ikony LCD/monitora (F5): Przełączenie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC i zewnętrznym monitorem w tej kolejności: Tylko LCD -> tylko CRT (Zewnętrzny monitor) -> LCD + klon CRT.

Ikona menedżera zadań (F6): Zainicjowanie menedżera zadań w celu uzyskania widoku procesu aplikacji lub zakończenia aplikacji.

Ikona przekreślonego głośnika (F7): Wyciszenie głośnika.

Ikona wyciszenia głośnika (F8): Zmniejszenie głośności głośnika.

Ikona zwiększenia głośności głośnika (F9): Zwiększenie głośności głośnika.



Num Lk (F11): Przełączenie keypada numerycznego (blokowanie liczb) do pozycji włączenia lub wyłączenia. Umożliwia uzyskanie większej części klawiatury do wprowadzania liczb.

Scr Lk (F12): Przełączenie "Scroll Lock" do pozycji włączenia i wyłączenia. Umożliwia używanie większej części klawiatury do nawigacji.

Prt Sc (Ins): Przełączenie przycisku "Print Screen" w celu zainicjowania ekranu przechwytywania do przechwycenia, zapisania lub wydrukowania zawartości całego pulpitu.

Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół dokumentów lub przeglądarki sieci web.



Początek (←): Naciśnij w celu przeniesienia kursora na początek wiersza.

Koniec (→): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na koniec wiersza.

Ikona domu: Powrót do menu głównego.

Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości menu i jest ekwiwalentem naciśnięcia prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Wyreguluj okno

Jeśli okno aplikacji nie znajduje się na środku ekranu i wymagana jest regulacja pozycji okna należy wykonać instrukcje poniżej.

1. Przytrzymaj <Alt> i lewy przycisk touchpada w celu zamiany kursora na skrzyżowaną strzałkę.
2. Użyj innego palca do przesunięcia po powierzchni touchpada, przeciągając i umieszczając okno w wymaganym miejscu.



Kreator pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie kreator pierwszego uruchomienia, który przeprowadzi użytkownika przez ustawienia preferencji i niektórych podstawowych informacji. Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia inicjowania.

1. Przełącz **Akceptuję tę umowę** i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



2. Wprowadź opcję **Nazwa użytkownika**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



3. Wprowadź **Hasło** i wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia hasła. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



Kliknij okno przed opcją **Zaloguj mnie automatycznie, przy starcie systemu**, jeśli wymagane jest zalogowanie, bez wprowadzania hasła. Umożliwi to dostęp do komputera bez pozwolenia.

Hasło należy zapamiętać! Hasło należy sprawdzać przy każdym uruchomieniu komputera Eee PC, jeśli wybrane zostało wyłączenie automatycznego logowania.

4. Kliknij, aby rozwinąć menu rozwijane i zlokalizować miasto użytkownika lub najbliższe miasto w strefie czasowej użytkownika. Ustaw prawidłową datę i lokalny czas. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



5. Po dokończeniu wszystkich instrukcji kreatora, kliknij **Zakończ**, aby ponownie uruchomić system lub kliknij **Wstecz** w celu wykonania zmian.

Tryb działania

System jest przeznaczony do działania zorientowanego na funkcje i wyraźnie dzieli funkcje na sześć kategorii, **Internet**, **Praca**, **Nauka**, **Zabawa**, **Ustawienia**, **Ulubione**. Klarowna kategoryzacja pulpitu jest wygodna dla użytkowników pierwszy używających ten komputer Eee PC po raz pierwszy i umożliwia doświadczonym użytkownikom łatwiejszą lokalizację i inicjowanie aplikacji.

Przełącz kategorię wyświetlania, klikając zakładki kategorii, według których ekran zmienia się na wybrane kategorie i pokazuje stosowne elementy.

Zamknięcie

W celu wyłączenia komputera Eee PC należy wykonać następujące instrukcje.

1. Kliknij czerwony przełącznik zasilania na pasku zadań.
   Lub kliknij **Szybkie zamknięcie** w zakładce **Ustawienia** i wybierz **Zamknij**.
   Lub naciśnij bezpośrednio przełącznik zasilania komputera Eee PC.
2. Wybierz w oknie dialogowym okno **Zamknij**.
3. Wybierz **OK** w celu kontynuacji.



Oświadczenia dotyczące znaków towarowych

Lista kwalifikowanych sprzedawców

GNU General Public License

Informacje o prawach autorskich

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis i pomoc techniczna

Dodatek A

Oświadczenia dotyczące znaków towarowych

Usługa Google Talk i jej logo to znaki towarowe Google Inc.

Usługa GroupWise i jej logo to znaki towarowe Novell Inc.

Usługa MSN i jej logo to znaki towarowe Microsoft Corporation.

QUsługa QQ i jej logo to znaki towarowe Tencent Inc.

Usługa Yahoo! i jej logo to znaki towarowe Yahoo! Inc..

Wszystkie inne usługi i znaki logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Lista kwalifikowanych sprzedawców

Komputer Eee PC z systemem operacyjnym Linux może nie obsługiwać wszystkich urządzeń peryferyjnych PC. Odwiedź stronę sieci web ASUS (http://support.asus.com) w celu uzyskania najnowszej listy kwalifikowanych sprzedawców, przed zakupieniem urządzeń peryferyjnych dla komputera Eee PC

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania to tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. "Producent oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware."

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Maks. pomiar SAR (1g)
802.11b Wartość SAR: 0,097 W/kg
802.11g Wartość SAR: 0,062 W/kg

Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i

- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.

Ponieważ radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy główni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250-5350 MHz, radary te mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie licencjonowanych urządzeń za wyjątkiem urządzeń sieci LAN.

Maks. pomiar SAR (1g)
802.11b Wartość SAR: 0,097 W/kg
802.11g Wartość SAR: 0,062 W/kg

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are:

- 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

> Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted.

In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band:

- Maximum authorized power indoors is 100mW
- Maximum authorized power outdoors is 10mW

Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr)

Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami National Electrical Code (Państwowe przepisy elektryczne) (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera Eee PC należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

- NIE NALEŻY używać komputera Eee PC w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
- NIE NALEŻY używać komputera Eee PC podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
- NIE NALEŻY używać komputera Eee PC w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nie ładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

- Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera Eee PC do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
- Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu.Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2

Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

English CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Italian ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

German VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Danish ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Swedish VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Finnish VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

French ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norwegian ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japanese 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

CTR 21 Approval (for Eee PC with built-in Modem)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (http://support.asus.com.tw/download/).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. or example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Należy odwiedzić naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**