Eee PC

Lietotāja rokasgrāmata
Windows® XP izdevums
Eee PC 701SD sērija



2008. gada jūlijs

Satura rādītājs

1. nodaļa: Iepazīšanās ar Eee PC

Par šo lietotāja rokasgrāmatu 1-2
Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas 1-3
Drošības pasākumi 1-4
- Pārvadāšanas piesardzības pasākumi 1-5
- Akumulatora uzlādēšana 1-5
- Piesardzības pasākumi lidmašīnās 1-5

Jūsu Eee PC sagatavošana 1-6

2. nodaļa: Iepazīstiet sastāvdaļas

Virspuse 2-2
Apakšpuse 2-6
Labā puse 2-8
Kreisā puse 2-9
Aizmugure 2-10

3. nodaļa: Uzsākot darbu

Barošanas sistēma 3-2
- Maiņstrāvas izmantošana 3-2
- Akumulatora izmantošana 3-4
- Akumulatora aprūpe 3-5
- Barošanas režīms 3-6
- Super Hybrid Engine 3-6

Skārienpaliktņa lietošana 3-7
Tastatūras lietošana 3-9
- Speciālo funkciju taustiņi 3-9

Startēšana pirmo reizi 3-12
Darbvirsma 3-15
ASUS EeePC Tray utilītprogramma 3-16
Izslēgšana 3-18

4. nodaļa: Eee PC izmantošana

Network Connection 4-2
- Bezvadu tīkla savienojuma konfigurēšana 4-2
- Tīkla savienojuma konfigurēšana 4-4

Satura rādītājs

Tīmekļa lapu pārlūkošana 4-10
ASUS Update 4-11
BIOS atjaunināšana, izmantojot internetu 4-11
BIOS atjaunināšana, izmantojot BIOS failu 4-13
Outlook Express 4-14
Skype™ (izvēlētos modeļos) 4-15
Microsoft® Works (izvēlētās teritorijās) 4-16
Microsoft® Works inicializēšana 4-16
Microsoft® Works izmantošana 4-17
Super Hybrid Engine 4-20
Super Hybrid Engine režīmi 4-20
ASUS Eee PC tehniskie atjauninājumi 4-21
Eee Storage 4-21

Atbalsta DVD un sistēmas atkopšana

Atbalsta DVD informācija 5-2
Atbalsta DVD lietošana 5-2
Draiveru izvēlne 5-2
Izvēlne Utlities (Utilītprogrammas) 5-3
Kontakts 5-4
Cita informācija 5-4
Sistēmas atkopšana 5-5
Atbalsta DVD izmantošana 5-5

Pielikums

Deklarācijas un drošības paziņojumi A-2
Informācija par autortiesībām A-11
Atbildības ierobežojums A-12
Serviss un atbalsts A-12

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas

Drošības pasākumi

Jūsu Eee PC sagatavošana

1 Iepazīšanās ar Eee PC

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Jūs lasāt Eee PC Lietotāja rokasgrāmatu. Šī Lietotāja rokasgrāmata sniedz ziņas par dažādām Eee PC sastāvdaļām un to lietošanu. The following are major sections of this User's Manual:

1. **Iepazīšanās ar Eee PC**

   Iepazīstina Jūs ar Eee PC un šo Lietotāja rokasgrāmatu.

2. **Iepazīstiet sastāvdaļas**

   Sniedz ziņas par Eee PC sastāvdaļām.

3. **Uzsākot darbu**

   Sniedz ziņas par to, kā sākt strādāt ar Eee PC.

4. **Eee PC izmantošana**

   Sniedz ziņas par Eee PC utilītprogrammām.

5. **Sistēmas atkopšana**

   Sniedz ziņas par sistēmas atkopšanu.

6. **Windows® XP instalēšana**

   Sniedz informāciju par Windows® XP un atbalsta kompaktdisku satura instalēšanu jūsu Eee PC.

7. **Pielikums**

   Sniedz tiesīgo pārdevēju sarakstu un drošības paziņojumus.

Faktiskais lietojumprogrammu komplekts atšķiras pēc modeļiem un vietām. Var būt atšķirība starp Jūsu Eee PC un šajā rokasgrāmatā ietvertajiem zīmējumiem. Lūdzu, uzskatiet savu Eee PC par pareizo variantu.

Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas

Šajā rokasgrāmatā tiek lietotas dažas piezīmes un brīdinājumi, lai noteiktus darbus varētu veikt droši un efektīvi. Šīm piezīmēm, kā aprakstīts zemāk, ir dažāds svarīguma līmenis:

BRĪDINĀJUMS! Svarīga informācija, kas jāievēro, lai droši strādātu.

SVARĪGI IEVĒROT! Svarīga informācija, kas jāievēro, lai novērstu datu un sastāvdaļu bojāšanu vai cilvēku traumēšanu.

PADOMS: Padomi labākai uzdevumu veikšanai.

PIEZĪME: Informācija sevišķiem gadījumiem.

Drošības pasākumi

Turpmākie drošības pasākumi paildzinās Eee PC mūžu. Ievērojiet visus drošības pasākumus un norādījumus. Ja šajā rokasgrāmatā nav norādīts citādi, uzticiet visu apkopi kvalificētiem speciālistiem. Nelietojiet bojātas barošanas auklas, piederumus un citas perifērās ierīces. Neizmantojiet uz virsmas vai tās tuvumā stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus, benzolu vai citas ķimikālijas.

Atvienojiet no maiņstrāvas tīkla un izņemiet akumulatoru pirms tīrīšanas. Noslaukiet Eee PC ar tīru celulozes sūkli vai zamšādu, kas samitrināta ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem pilieniem silta ūdens un pēc tam novāciet lieko mitrumu ar sausu drānu.

NELIECIET uz nelīdzenām vai nestabilām darba virsmām. Vērsieties servisā, ja tiek bojāts korpuss.

NELIECIET un nemetiet priekšmetus uz datora un nebāziet svešķermeņus Eee PC.

NEPAKĻAUJIET datoru putekļu vai netīrumu iedarbībai. NESTRĀDĀJIET gāzes noplūdes laikā.

NEPAKĻAUJIET datoru spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku iedarbībai.

NESPIEDIET un nepieskarieties displeja panelim. Nelieciet kopā ar sīkumiem, kas var saskrāpēt vai iekļūt Eee PC.

NEPAKĻAUJIET šķidrumu, lietus vai mitruma iedarbībai vai to tuvumam. NELIETOJIET modemu negaisa laikā.

NEATSTĀJIET Eee PC klēpī vai uz citām ķermeņa daļām, lai novērstu diskomfortu vai traumu no sakaršanas.

Brīdinājums par akumulatoru drošību: NEMETIET akumulatoru ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET akumulatoru.

DROŠA TEMPERATŪRA: Eee PC drīkst lietot tikai vietās ar apkārtējo temperatūru no 5°C (41°F) līdz 35°C (95°F)

NOMINĀLĀ PATĒRĒTĀ JAUDA: Iepazīstieties ar patērētās jaudas etiķeti Eee PC apakšpusē, un pārliecinieties, vai maiņstrāvas adapteris atbilst šai jaudai.

NEIZMETIET Eee PC sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču savākšanu.

Ja Eee PC ir ieslēgts, NEPĀRNĒSĀJIET to un neapsedziet ar materiāliem, kas samazina gaisa cirkulāciju, piemēram, pārnēsāšanas soma.

Pārvadāšanas piesardzības pasākumi

Lai sagatavotu Eee PC transportēšanai, aiztaisiet displeja paneli tastatūras un displeja paneļa pasargāšanai.

The Eee PC's surface is easily dulled if not properly cared for. Esiet uzmanīgi, nerīvējiet un neskrāpējiet virsmas, kad transportējiet Eee PC. Jūs varat ievietot savu Eee PC somā pārnēsāšanai, lai pasargātu to no netīrumiem, ūdens, triecieniem un skrāpējumiem.

Akumulatora uzlādēšana

Ja esat nolēmuši izmantot barošanu no akumulatora, pirms došanās ilgākā ceļā noteikti pilnībā uzlādējiet akumulatoru un rezerves akumulatorus. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē akumulatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar datoru un ar maiņstrāvas tīklu. Ievērojiet, ka akumulatora uzlādēšana prasa daudz ilgāku laiku, vienlaikus lietojot Eee PC.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar aviokompāniju, ja vēlaties lietot Eee PC lidmašīnā. Vairumam aviokompāniju ir ierobežojumi attiecībā uz elektroniskām ierīcēm. Vairums aviokompāniju atļauj lietošanu tikai starp pacelšanos un nolaišanos, bet ne pacelšanās un nolaišanās laikā.

Ir trīs galvenie lidostu drošības ierīču tipi: Rentgena aparāti (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), magnētiskie detektori (ko lieto cilvēku pārbaudei, kas iet caur drošības vārtiem) un magnētiskie zižļi (rokā turamas ierīces cilvēku un atsevišķu mantu pārbaudei). Jūs varat laist savu Eee PC un disketes caur lidostu rentgena ierīcēm. Tomēr ieteicams nelaist Eee PC vai disketes caur lidostu magnētiskajiem detektoriem un nepakļaut magnētisko zižļu ietekmei.

Jūsu Eee PC sagatavošana

Šie ir tikai īsi norādījumi, kā lietot Eee PC. Detalizētāku informāciju lasiet turpmākajās nodaļās.

1. Uzstādiet akumulatora komplektu.



2. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri



Sienas rozetes dažādās valstīs ir atšķirīgas. Jūsu Eee PC tiek piegādāts ar adapteri, kas atbilst Jūsu valsts standartam. Augstāk redzamais attēls ir tikai piemēram, un var precīzi neatbilst Jūsu datoram. Detalizētākai informācija skatiet 3. nodaļu.

3. Atveriet displeja paneli



4. Ieslēdziet Eee PC



Kad atveriet displeja paneli, nespiediet to pie galda, jo eņģes var salūzt! Nekad neceliet Eee PC aiz displeja paneļa!

Virspuse

Apakšpuse

Labā puse

Kreisā puse

Aizmugure

2 Iepazīstiet sastāvdaļas

Virspuse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



Tastatūra dažādām valstīm ir atšķirīga.

1 Iebūvētā kamera (izvēlētajā modelī)

Iebūvētā kamera ļauj fotografēt un ierakstīt videofailus.

2 Displeja panelis

Displeja panelis darbojas līdzīgi galddatora monitoram. Eee PC ir izmantots aktīvās matricas TFT LCD, kas nodrošina lielisku redzamību, līdzīgu galddatoru monitoriem. Atšķirībā no galddatoru monitoriem, LCD paneļi nerada radiāciju vai mirgošanu, tāpēc tie mazāk nogurdina acis. Lai notīrītu displeja paneli, lietojiet mīkstu audumu bez ķīmiskiem šķidrumiem (ja nepieciešams, lietojiet tīru ūdeni).

3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēgšanas slēdzis ļauj ieslēgt un izslēgt Eee PC, kā arī atgūt no ziņojuma par sistēmas kļūdu. Eee PC ieslēgšanai slēdzi piespiež vienreiz, izslēgšanai piespiež un tur piespiestu. Ieslēgšanas slēdzis darbojas tikai tad, ja displeja panelis ir atvērts.

4 Tastatūra

Tastatūrai ir taustiņi ar ērtu iegrimi (dziļumu, kādā taustiņus var nospiest) un plaukstu balstu abām rokām.

5 Skārienpaliktnis un pogas

Skārienpaliktnis un tā pogas veido rādītājierīci, kas nodrošina tās pašas funkcijas, kādas ir galddatora pelei. Kreisās un labās puses pogas zem paliktņa attiecīgi ir vienādas ar peles kreisās un labās puses pogu. Iespējama ritināšana, lai varētu ērti pārvietoties tīmeklī un dokumentos.

6 Stāvokļa indikatori (priekšā)

Strāvas indikators

Strāvas indikators iedegas, kad Eee PC ieslēdz, un lēni mirgo, kad Eee PC ir Save-to-RAM (īslaicīgi izslēgtā) režīmā. Indikators izslēdzas, kad Eee PC izslēdz.

Baterijas uzlādes indikators

Akumulatora uzlādes indikators (LED) uzrāda akumulatora stāvokli šādi:

Ieslēgts

	Maiņstrāvas režīms	Akumulatora režīms
Akumulatora uzlāde ir starp 100% un 80%	Ieslēgts oranžā krāsā	Ieslēgts zaļā krāsā
Akumulatora uzlāde ir starp 80% un 10%	Lēni mirgo oranžā krāsā	Lēni mirgo zaļā krāsā
Akumulatora uzlāde ir mazāk par 10%	Ātri mirgo oranžā krāsā	Ātri mirgo zaļā krāsā

Mod repaus / Oprit

	Maiņstrāvas režīms	Akumulatora režīms
Akumulatora uzlāde ir starp 100% un 80%	Ieslēgts oranžā krāsā	Izslēgts
Akumulatora uzlāde ir starp 80% un 10%	Lēni mirgo oranžā krāsā	Izslēgts
Akumulatora uzlāde ir mazāk par 10%	Ātri mirgo oranžā krāsā	Izslēgts

Akumulatora uzlādes indikators nedegs, kad no jūsu Eee PC ir izņemts akumulators.

Solid-State diska (SSD) indikators

Solid-state diska indikators mirgo, kad diskā ieraksta datus vai tos nolasa.

Bezvadu tīkla indikators

Tas ir tikai modeļos ar iebūvētu bezvadu LAN. Kad iespējots iebūvētais bezvadu LAN, indikators iedegas.

Apakšpuse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.

Apakšpuses izskats ir atkarīgs no modeļa.



Eee PC apakšpuse var stipri sakarst. Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar Eee PC, ja tas tiek lietots vai nesen ticis lietots. Uzlādes vai darba laikā augsta temperatūra ir normāla parādība. NELIETOJIET uz mīkstām virsmām, piemēram, gultām vai dīvāniem, kas var nosprostot ventilācijas atveres. LAI IZVAIRĪTOS NO KARSTUMA IZRAISĪTĀM TRAUMĀM, NETURIET Eee PC KLĒPĪ VAI UZ CITĀM ĶERMEŅA DAĻĀM.

1 **Akumulatora noslēgšanas mehānisms - atspere**

Akumulatora atsperveida noslēgšanas mehānisms droši noslēdz akumulatoru. Tas automātiski noslēdzas, kad ievieto akumulatoru. Izņemot akumulatoru, atsperveida noslēgšanas mehānisms jāatvelk vaļējā stāvoklī.

2 **Akumulatora komplekts**

Akumulators automātiski uzlādējas, kad datoru pieslēdz maiņstrāvas tīklam, un baro Eee PC, kad nav pieslēgta maiņstrāva. Tas ļauj lietot datoru laikā, kad pārvietojaties no vienas vietas uz otru. Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no Eee PC tehniskajiem datiem. Akumulatoru nav iespējams izjaukt, un to jāpērk vienā gabalā.

3 **Akumulatora noslēgšanas mehānisms – manuāls**

Manuālo akumulatora noslēgšanas mehānismu lieto, lai droši nostiprinātu akumulatoru. Lai ievietotu vai izņemtu akumulatoru, pārvietojiet manuālo noslēgšanas mehānismu atvērtā stāvoklī. Pēc akumulatora ievietošanas pārvietojiet manuālo noslēgšanas mehānismu slēgtā stāvoklī.

4 **Solid-State diska un atmiņas nodalījums**

Solid-state disks un atmiņa ir droši ievietota atsevišķā nodalījumā. .

5 **Mikrofons (Iebūvētais)**

Iebūvēto monofonisko mikrofonu var izmantot skype, balsstekstiem vai vienkāršiem audio ierakstiem.

Labā puse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 Atmiņas kartes slots

Iebūvētais atmiņas kartes lasītājs var lasīt MMC/SD kartes no tādām ierīcēm, kā digitālās kameras, MP3 atskaņotāji, mobilie telefoni un PDA.

2 USB ports (2.0/1.1)

USB (Universālās seriālās maģistrāles) ports ir savietojams ar USB 2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm, kamerām un datu glabāšanas ierīcēm, kas pievienoti seriāli līdz 12 Mbit/s (USB 1.1) un 480 Mbit/s (USB 2.0). USB ļauj daudzām ierīcēm darboties vienlaikus pie viena datora, pie kam dažas perifērās ierīces var darboties kā papildu pievienošanās vietas vai centrmezgli. USB pieļauj arī 'karstu' ierīču nomaiņu.

3 Displeja (Monitora) izvads

15 adatu D-sub monitora ports atbalsta standarta kvalitātes ar VGA savietojamu ierīci, piemēram, monitoru vai projektoru, lai nodrošinātu skatīšanos uz lielāka ārējā displeja.

4 Kensington® slēdža ports

Kensington® slēdža ports ļauj aizsargāt Eee PC, izmantojot Kensington® saderīgās aizsardzības ierīces. Šīs drošības ierīces parasti sastāv no metāla troses un atslēgas, kas neļauj Eee PC aiznest no kāda stacionāra priekšmeta.

Kreisā puse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 **LAN Ports**

Astoņu kontakttapu RJ-45 LAN ports (10/100 Mbit) atbalsta standarta Ethernet kabeli savienošanai ar vietējo tīklu. Iebūvētais savienotājs ļauj viegli pieslēgties bez papildu adapteriem.

2 **USB ports (2.0/1.1)**

USB (Universālās seriālās maģistrāles) ports ir savietojams ar USB 2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm, kamerām un datu glabāšanas ierīcēm, kas pievienoti seriāli līdz 12 Mbit/s (USB 1.1) un 480 Mbit/s (USB 2.0). USB ļauj daudzām ierīcēm darboties vienlaikus pie viena datora, pie kam dažas perifērās ierīces var darboties kā papildu pievienošanās vietas vai centrmezgli. USB pieļauj arī 'karstu' ierīču nomaiņu.

3 **Mikrofona ligzda**

Mikrofona ligzda paredzēta mikrofona pieslēgšanai, ko izmanto programmai Skype, balss ierakstiem vai vienkāršiem skaņu ierakstiem.

4 **Austiņu izvadaligzda**

Šī ⅛" stereo austiņu ligzda (3,55 mm) savienota ar Eee PC audio signāla izvadu uz skaļruņiem ar pastiprinātāju vai austiņām. Šīs ligzdas izmantošana automātiski atslēdz iebūvētos skaļruņus.

Aizmugure

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 **Akumulatora komplekts**

Akumulators automātiski uzlādējas, kad datoru pieslēdz maiņstrāvas tīklam, un baro Eee PC, kad nav pieslēgta maiņstrāva. Tas ļauj lietot datoru laikā, kad pārvietojaties no vienas vietas uz otru. Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no Eee PC tehniskajiem datiem. Akumulatoru nav iespējams izjaukt, un to jāpērk vienā gabalā.

2 **Barošanas (līdzstrāvas) ievads**

Pievienotais maiņstrāvas adapteris pārvērš tīkla maiņstrāvu līdzstrāvā, ko pievada, izmantojot šo spraudni. Pa šo ligzdu pievada barošanu Eee PC un uzlādē iekšējo akumulatoru. Lai novērstu Eee PC un akumulatora sabojāšanu, vienmēr lietojiet pievienoto maiņstrāvas adapteri.

UZMANĪBU: LIETOJOT VAR SASILT UN PAT SAKARST. RŪPĒJIETIES, LAI ADAPTERIS NETIKTU APSEGTS UN TURIET TO TĀLĀK NO SEVIS.

Barošanas sistēma

Skārienpaliktņa lietošana

Tastatūras lietošana

Startēšana pirmo reizi

Darbvirsma

ASUS EeePC Tray utilītprogramma

Izslēgšana

3 Uzsākot darbu

Barošanas sistēma

Maiņstrāvas izmantošana

Eee PC barošanas sistēmai ir divas daļas: maiņstrāvas adapteris un barošana ar akumulatoru. Maiņstrāvas adapteris pārveido maiņstrāvu no tīkla par līdzstrāvu, kas nepieciešama Eee PC. Jūsu Eee PC nāk līdz universāls maiņstrāvas adapteris, kas pieslēdzams 100 - 120 V, kā arī 220 - 240 V tīklam bez pārslēgšanas vai sprieguma pārveidotājiem. Dažādās valstīs var būt nepieciešams pieslēgt pievienoto ASV standarta adapteri cita standarta ligzdai. Vairumā viesnīcu ir universālas ligzdas, kas atbalsta dažādas barošanas auklas un dažādus spriegumus. Pirms ceļošanas ieteicams apjautāties pieredzējušiem ceļotājiem par maiņstrāvas tīklu spriegumu.



ADAPTERIS, TO LIETOJOT, VAR SASILT UN PAT SAKARST. RŪPĒJIETIES, LAI ADAPTERIS NETIKTU APSEGTS UN TURIET TO TĀLĀK NO SEVIS.

Pārejas adaptera uzlikšana

Ja nepieciešams uzlikt pārejas adapteri, rīkojieties pēc šiem norādījumiem.

1. Nedaudz paceliet dakšiņas spaili nelielā leņķī.



2. Uzlieciet spraudni un fiksējiet to vietā.



Pārejas adaptera noņemšana

Ja nepieciešams noņemt pārejas adapteri, rīkojieties pēc šiem norādījumiem.

- Nospiediet turētāja mēlīti un izvelciet spraudni.



Šim Eee PC atkarībā no valstī izmantotajām sienas ligzdām, var nākt līdz adapteris ar divu vai triju kontaktu spaili.

Var rasties bojājumi, ja Jūs lietojat citu maiņstrāvas adapteri Eee PC barošanai, vai izmantojat Eee PC adapteri citu elektrisko ierīču barošanai. Ja parādās dūmi, deguma smaka vai maiņstrāvas adapteris pārmērīgi sakarst, vērsieties servisā. Vērsieties servisā, ja Jums ir aizdomas par adaptera bojājumu. Ar sliktu maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat sabojāt kā akumulatoru (-s), tā arī Eee PC.

Akumulatora izmantošana

Paredzēts, ka Eee PC strādā ar izņemamu akumulatoru. Akumulators sastāv no vairākiem elementiem, kas apvienoti vienā korpusā. Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošinās jūsu Eee PC darbību uz dažām stundām, bet faktiskais skaitlis ir atkarīgs no jūsu vispārējiem darba ieradumiem, centrālā procesora, sistēmas atmiņas izmēra un displeja paneļa izmēra. Papildus akumulatora komplekti ir izvēles, kurus varat atsevišķi iegādāties pie Eee PC pārdevēja.

Atcerieties, ka akumulatora kalpošanas mūža pagarināšanai, tas ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas (8 stundas vai vairāk) un vienmēr, kad tas ir izlādēts. Savu maksimālo ražotspēju akumulators sasniedz pēc dažām pilnīgām izlādes un uzlādes reizēm.

Akumulatora pakas uzstādīšana un izņemšana

Jūsu Eee PC akumulators var nebūt ielikts. Ja tā ir, ielieciet akumulatoru, ievērojot šos norādījumus.

Akumulatora ielikšana:



Akumulatora izņemšana:



- Lietojiet tikai tādu akumulatoru vai maiņstrāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar Eee PC, vai ko ražotājs vai pārdevējs speciāli ieteicis lietot šim modelim, jo citādi varat sabojāt Eee PC.
- Nekad neņemiet ārā akumulatoru no ieslēgta Eee PC, jo tā varat pazaudēt darba datus.

Akumulatora aprūpe

Eee PC akumulatoram tāpat kā visiem akumulatoriem ir ierobežots atkārtotas uzlādes reižu skaits. Akumulatora darba mūžs ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras, mitruma un Eee PC lietošanas veida. Ideāli ir akumulatoru lietot 5 - 35˚C (41˚F un 95˚F) robežās. Jums ir jāņem vērā, ka temperatūra Eee PC iekšienē ir augstāka nekā ārpusē. Temperatūra, kas ir ārpus šīm robežām, saīsina akumulatora mūžu. Jebkurā gadījumā akumulatora darba ilgums pakāpeniski samazināsies un būs jāiegādājas jauns Eee PC akumulatora bloks no tiesīga pārdevēja. Tā kā akumulatoriem ir arī uzglabāšanas laiks, nav ieteicams pirkt rezerves akumulatoru glabāšanai.

Drošības nolūkos NEMETIET akumulatoru ugunī, NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu, NEIZJAUCIET akumulatoru. Ja pēc trieciena akumulators nedarbojas normāli vai ir bojāts, izslēdziet Eee PC un vērsieties tiesīgā apkopes centrā.

Ārkārtas izslēgšana

Ja operētājsistēma nevar pareizi izslēgties vai restartēties, ir papildu iespējas Eee PC izslēgšanai:

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, kamēr sistēma izslēdzas.



NELIETOJIET ārkārtas izslēgšanu/atiestatīšanu, ja tiek ierakstīti vai nolasīti dati; tā var pazaudēt vai sabojāt datus.

Barošanas režīms

Jūsu Eee PC ir aprīkots ar spēcīgu barošanas sistēmu. Enerģijas taupīšanas akumulatora režīms pazemina centrālā procesora frekvenci un samazina jaudas patēriņu, lai palielinātu akumulatora kalpošanas ilgumu. Maiņstrāvas režīms iespējo centrālo procesoru, lai darbotos ar pilnu ātrumu un iegūtu vislabāko veiktspēju. Pieliekot vai noņemot strāvas adapteru, maiņstrāvas režīms un akumulatora režīms tiks parādīts uz ekrāna kā atgādinājums.



Akumulatora režīms

Maiņstrāvas režīms

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine piedāvā dažādus barošanas režīmus. Noklikšķiniet uz ikonas Super Hybrid Engine paziņojumu apgabalā, lai pārslēgtos starp dažādiem enerģijas taupīšanas režīmiem. Enerģijas taupīšanas režīmi kontrolē jūsu Eee PC aspektus, lai palielinātu veiktspēju attiecība uz akumulatora laiku. Displejā tiek parādīts atlasītais režīms.

Automātiskais augstas veiktspējas režīms un **Automātiskais enerģijas taupīšanas** režīms ir pieejami tikai tad, kad strāvas adapters tiek pievienots vai noņemts.

Skārienpaliktņa lietošana

Klikšķis/uzsitiens - uzlieciet rādītāju uz vienuma, nospiediet kreiso pogu vai izmantojiet pirkstgalu, lai viegli pieskartos skārienpaliktnim, pieturot pirkstu uz skārienpaliktņa, līdz vienums ir atlasīts. Atlasītā vienuma krāsa mainīsies. Divos zemāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Dubultklikšķis/Dubultuzsitiens - tas ir parasts paņēmiens programmas palaišanai no izvēlētās ikonas. Uzlieciet rādītāju uz ikonas, kuru vēlaties palaist, divreiz ātri pēc kārtas nospiediet kreiso pogu vai uzsitiet pa skārienpaliktni, un sistēma palaidīs atbilstošo programmu. Ja intervāls starp klikšķiem vai uzsitieniem ir pārāk liels, operācija netiks izpildīta. Divos zemāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Pārvilkšana - pārvilkšana apzīmē vienuma izvēli un pārvietošanu ekrāna vēlamajā vietā. Jūs varat vilkt rādītāju uz izvēlēto vienumu, un, turot piespiestu kreiso pogu, pārvietot rādītāju uz vēlamo vietu, pēc tam pogu atlaist. Vai arī vienkārši divreiz uzsist pa vienumu un pieturēt, kamēr pārvelkat vienumu ar pirkstgalu. Turpmāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Ritināšana - slidiniet pirkstu uz augšu vai leju gar skārienpaliktņa labo malu, lai ritinātu logu augšup vai lejup. Ja displeja logā ir atvērti vairāki pakārtoti logi, pirms ritināšanas pārvietojiet kursoru uz attiecīgo logu.





Tastatūras lietošana

Speciālo funkciju taustiņi

Turpmāk norādītas Eee PC tastatūras krāsaino karsto taustiņu funkcijas. Krāsainās komandas var izpildīt tikai pēc tam, kad vispirms nospiests un pieturēts funkcijas taustiņš ar krāsaino komandu. Pēc aktivizēšanas dažu funkciju ikonas parādās paziņojumu apgabalā.

Karsto taustiņu izvietojums uz funkciju taustiņiem ir atkarīgs no modeļa, bet funkcijas ir tās pašas. Ja Jūs karsto taustiņu izvietojums neatbilst šai rokasgrāmatai, vadieties pēc ikonām.

zzZ ikona (F1): Novietojiet Eee PC gaidīšanas režīmā (Save-to-RAM (īslaicīgi izslēgts)).

Radio tornis (F2): Tikai bezvadu modeļiem: Pārslēdz iekšējos bezvadu LAN uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS ar ekrāna displeju. Kad iespējots, atbilstošais bezvadu indikators iedegas.

Rietošas saules ikona (F3): Samazina ekrāna spilgtumu.

Uzlecošas saules ikona (F4): Palielina ekrāna spilgtumu.

LCD/monitora ikona (F5): Pārslēdzas starp Eee PC LCD displeju un ārējo monitoru šajā sērijā: Tikai LCD -> Tikai CRT (ārējais monitors) -> LCD + CRT klonējums.

LCD + CRT klonējuma režīms atbalsta tikai maksimālo 1024 x 600 pikseļu izšķirtspēju.

Iestatiet Eee PC uz režīmu **Augsta veiktspēja** vai **Visaugstākā veiktspēja**, ja vēlaties izmantot augstāku izšķirtspēju ar pievienoto ārējo monitoru.

Pieslēdziet ārējo monitoru pirms Eee PC sāknēšanas.

Uzdevumu pārvaldnieka ikona (F6): Ierosina uzdevumu pārvaldnieku **skatīt lietojumprogrammas** apstrādi vai pārtraukt lietojumprogrammas.

Nosvītrota skaļruņa ikona (F7): Izslēdz skaļruni.

Skaļruņa ikona (F8): Samazina skaļruņa skaļumu.

Skaļruņa ikona (F9): Palielina skaņas skaļumu.



Num Lk (F11): Pārslēdzas uz ciparu tastatūru (ciparu slēgšana) uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Atļauj izmantot lielāku tastatūras daļu ciparu ievadīšanai.

Scr Lk (F12): Pārslēdz "Scroll Lock" uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Ļauj izmantot lielāku tastatūras daļu šūnu navigācijai.

Prt Sc (Ins): Pārslēdz taustiņu "Print Screen" (Drukāšanas ekrāns), lai ierosinātu ekrāna tveršanas utilītprogrammu, lai tvertu, saglabātu vai izdrukātu visas darbvirsmas saturu.

Pg Up (↑): Nospiediet, lai ritinātu uz augšu dokumentos vai tīmekļa pārlūkā.

Pg Dn (↓): Nospiediet, lai ritinātu uz leju dokumentos vai tīmekļa pārlūkā.



Home (←): Nospiediet, lai pārvietotu rādītāju uz līnijas sākumu.

End (→): Nospiediet, lai pārvietotu rādītāju uz līnijas beigām.

Windows ikona: Parāda izvēlni Sākums.

Izvēlnes ar rādītāju ikona : Aktivizē rekvizītu izvēlni un ir vienlīdzīga skārienpaliktņa/peles labajam klikšķim uz objekta.

Startēšana pirmo reizi

Kad startējat Eee PC pirmo reizi, Windows vednis palaidīs programmu un izvadīs Jūs pa preferenču iestatījumiem un sniegs pamatinformāciju.

Lai pabeigtu inicializēšanu, rīkojieties pēc vedņa norādījumiem:

1. Parādās ziņojums **Laipni lūgti**. Uzklikšķiniet uz **Nākošais**, lai turpinātu.

2. Atlasiet sistēmas iestatījumus, norādot reģionu, kurā atrodas, izmantojamo valodu un tastatūras veidu. Uzklikšķiniet uz **Nākošais**, lai turpinātu.



3 Atlasiet laika zonu, kurā esat, un noklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.



4. Izlasiet gala lietotāja licences līgumu un noklikšķiniet uz **Es piekrītu**. Uzklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.

5. Noklikšķiniet uz **Palīdzēt aizsargāt manu datoru, ieslēdzot tagad automātiskos atjauninājumus** , lai iegūtu visjaunākos svarīgos atjauninājumus, un noklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.

6. Ierakstiet sava datora nosaukumu lodziņā **Datora nosaukums** un noklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.

7. Ņemiet vērā ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu ar Microsoft un pabeigtu inicializēšanu.

Darbvirsma

Darbvirsmā ir vairākas īsinājumikonas. Veiciet uz tām dubultklikšķi, lai palaistu atbilstošo lietojumprogrammu un ieietu noteiktās mapēs. Dažas no lietojumprogrammām izveidos samazinātas ikonas paziņojumu apgabalā.

ASUS EeePC Tray utilītprogramma

Iepriekš ielādētā ASUS EeePC Tray utilītprogramma ļauj izslēgt dažas ierīces, lai samazinātu enerģijas patēriņu un palīdzētu viegli pielāgot displeja izšķirtspēju.

Ierīču atspējošana un iespējošana:

1. Veiciet labo klikšķi uz paziņojumu apgabalā esošās ikonas ASUS EeePC Tray Utility (ASUS EeePC Tray utilītprogramma), utilītprogramma parādīs pieejamās opcijas:

   Atspējot bezvadu LAN: Iespējot vai atspējot bezvadu LAN savienojumu.



2. Pēc nepieciešamības atlasiet opciju, lai kameru ieslēgtu vai izslēgtu. Nepieejamās opcijas būs blāvā krāsā.

Displeja izšķirtspējas pielāgošana:

1. Veiciet labo klikšķi uz paziņojumu apgabalā esošās ikonas ASUS EeePC Tray utilītprogramma, lai pielāgotu displeja izšķirtspēju. Pēc nepieciešamības atlasiet izšķirtspēju.



Ar CRT saistītās opcijas nav pieejamas, kad nav pievienoti ārējie monitori.

Kad tiek atlasīts **LCD 800 x 600** vai augstāka izšķirtspēja, pārvietojiet rādītāju, lai ritinātu augšup vai lejup.



Ritiniet augšup, lai ekrāna augšējo daļu.



Ritiniet lejup, lai ekrāna apakšējo daļu.

Kad tiek atlasīts **LCD saspiešanas režīms**, nav nepieciešams ekrānu ritinātu augšup vai lejup.

Kad Eee PC displeja režīms ir **Tikai CRT** , un jaudas režīms ir **Enerģijas taupīšana**, NEIZMANTOJIET izšķirtspēju, kas lielāka par 1024 x 600 pikseļiem. Veicot šādu darbību, pievienotā ārējā monitora darbība novirzīsies no normas.

Izslēgšana

Izpildiet turpmākos norādījumus, lai izslēgtu Eee PC.

1. Noklikšķiniet uz pogas **sākt**, lai parādītu starta izvēlni.
2. No saraksta atlasiet **Izslēgt datoru**.

3. Atlasiet **Izslēgt** , lai izslēgtu Eee PC.



Network Connection

ASUS Update

Outlook Express

Skype™

Microsoft® Works

Super Hybrid Engine

ASUS Eee PC tehniskie atjauninājumi

4 Eee PC izmantošana

Network Connection

Bezvadu tīkla savienojuma konfigurēšana

1. Paziņojumu apgabalā veiciet dubultklikšķi uz šķērsotā bezvadu tīkla ikonas .

Ja bezvadu savienojuma ikona neparādās uzdevumjoslā. Bezvadu LAN funkciju aktivizējiet, nospiežot Fn + F2 (<Fn> + <F2>) pirms bezvadu tīkla savienojuma konfigurēšanas.

2. No saraksta izvēlieties bezvadu tīkla piekļuves punktu, kuram Jūs vēlaties pieslēgties, uzklikšķiniet uz **Savienot**, lai izveidotu savienojumu.



Ja nevarat atrast vēlamo piekļuves punktu, kreisajā rūtī noklikšķiniet uz **Atjaunot tīklu sarakstu** un meklējiet sarakstā atkārtoti.

3. Pievienojoties tīklam, Jums var būt jāievada parole.



4. Kad savienojums atrasts, tas tiek parādīts sarakstā.



5. Jūs varat redzēt bezvadu tīkla ikonu paziņojumu apgabalā.

Bezvadu savienojuma ikona pazūd, kad nospiežat Fn + F2 (<Fn> + <F2>), lai atspējotu funkciju WLAN (Bezvadu LAN).

Tīkla savienojuma konfigurēšana

Ja vēlaties piekļūt tīklam, pievienojiet tīkla kabeli, ar RJ-45 savienotājiem galos, ar vienu galu pie Eee PC tīkla porta un ar otru galu pie centrmezgla vai komutatora. Zemāk redzamais attēls ir piemērs, kā Eee PC pievieno pie tīkla centrmezgla vai savienotāja, lai varētu lietot iebūvēto Ethernet kontrolleri. Pieslēdzieties tīklam, lai varētu izmantot visus tīkla pakalpojumus un Eee PC funkcijas.



Tīkla kabelis ar RJ-45 savienotājiem

Lokālais tīkls

Dinamiskā IP lietošana:

1. Veiciet labo klikšķi uz tīkla ikonas ar brīdinājuma trīsstūri dzeltenā krāsā paziņojumu apgabalā un atlasiet **Atvērt tīklu savienojumus**.



2. Veiciet labo klikšķi uz **Lokālais savienojums** un atlasiet **Rekvizīti**.



3. Izceliet **Interneta protokols (TCP/IP)** un noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.



4. Noklikšķiniet uz **Automātiski iegūt IP adresi** un noklikšķiniet uz **Labi**.



5. Noklikšķiniet uz **Izveidot jaunu savienojumu**, lai startētu Jauna savienojuma vednis.



6. Noklikšķiniet uz **Nākošais**.

7. Noklikšķiniet uz **Pievienot internetam** un noklikšķiniet uz **Nākošais**.

8. Noklikšķiniet uz **Manuāli iestatīt savienojumu**.



9. Atlasiet savienojuma tipu un noklikšķiniet uz **Nākošais**.



10. Ievadiet ISP nosaukumu un noklikšķiniet uz **Nākošais**.



11. Ievadiet lietotāja vārdu un paroli. Noklikšķiniet uz **Nākošais**.

12. Noklikšķiniet uz **Pabeigt**, lai pabeigtu konfigurāciju.

13. Ievadiet lietotāja vārdu un paroli. Noklikšķiniet uz **Savienot**, lai savienotu ar internetu.



Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), ja jums ir problēmas ar tīkla savienojumu.

Statiska IP lietošana:

1. Lai sāktu statiska IP tīkla konfigurēšanu, atkārtojiet darbības no 1. līdz 3., kā lietojot dinamisko IP.

2 Noklikšķiniet uz **Izmantot šādu IP adresi**.



3. Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi, Apakštīkla masku un Vārteju.

4. Ja nepieciešams, ievadiet vēlamo DNS servera adresi un alternatīvo adresi.

5. Pēc visu atbilstošo vērtību ievadīšanas noklikšķiniet uz **Labi**, lai izveidotu tīkla savienojumu.

Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), ja jums ir problēmas ar tīkla savienojumu.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

Pēc tīkla iestatījumu pabeigšanas darbvirsmā noklikšķiniet uz **Internet Explorer** un sāciet „sērfot" internetā.



Apmeklējiet mūsu Eee PC mājas lapu (**http://eeepc.asus.com**), lai saņemtu visjaunāko informāciju un reģistrētos šeit: **http://vip.asus.com**pilnam Jūsu Eee PC servisam.

ASUS Update

ASUS Update ir utilītprogramma, kas ļauj pārvaldīt, saglabāt un atjaunināt Eee PC BIOS operētājsistēmas Windows® vidē. ASUS Update utilītprogramma ļauj:

- saglabāt pašreizējo BIOS failu,
- lejupielādēt visjaunāko BIOS failu no interneta,
- atjaunināt BIOS no atjaunināta BIOS faila,
- atjaunināt BIOS tieši no interneta, un
- skatīt informāciju par BIOS versiju.

Utilītprogramma ir iepriekš ielādēta Eee PC un pieejama atbalsta DVD, kas ir iekļauts Eee PC iepakojumā.

ASUS Update ir nepieciešams interneta pieslēgums caur tīklu vai interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP).

BIOS atjaunināšana, izmantojot internetu

BIOS atjaunināšana, izmantojot internetu:

1. Palaidiet ASUS Update utilītprogrammu no Windows® darbvirsmas, noklikšķinot uz **Starts** > **Visas programmas** > **ASUS** > **ASUS Update Eee PC** > **ASUS Update**. Parādās ASUS Update galvenais logs.



2. Atlasiet **Atjaunināt BIOS no interneta** no-nolaižamās izvēlnes, pēc tam noklikšķiniet uz **Nākošais**.



3. Atlasiet jums vistuvāk esošo ASUS FTP vietni, lai izvairītos no tīkla satiksmes, vai noklikšķiniet uz **Automātiska atlase**.

4. Vietnē FTP atlasiet vēlamo BIOS versiju un noklikšķiniet uz **Nākošais**.
5. Lai pabeigtu atjaunināšanas procesu, izpildiet ekrānā dotos norādījumus.

ASUS Update utilītprogramma var atjaunināt pati sevi, izmantojot internetu. Vienmēr atjauniniet utilītprogrammu, lai gūtu labumu no tās funkcijām.

BIOS atjaunināšana, izmantojot BIOS failu

BIOS atjaunināšana, izmantojot BIOS failu:

1. Palaidiet ASUS Update utilītprogrammu no Windows® darbvirsmas, noklikšķinot uz **Starts > Visas programmas > ASUS > ASUS Update Eee PC > ASUS Update**. Parādās ASUS Update galvenais logs.
2. Atlasiet **Atjaunināt BIOS no faila** no-nolaižamās izvēlnes, pēc tam noklikšķiniet uz **Nākošais** .



3. Atrodiet BIOS failu logā **Atvērt** un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
4. Lai pabeigtu atjaunināšanas procesu, izpildiet ekrānā dotos norādījumus.

Outlook Express

Outlook Express e-pasta klienta programma ļauj importēt preferences, konta iestatījumus, adrešu grāmatas un citus datus no esoša konta Jūsu oriģinālajā datorā vai piezīmjdatorā.

Outlook Express palaišana:

1. Noklikšķiniet uz **Starts > Programmas > Outlook Express**.



2. Ņemiet vērā vedņa instrukcijas, lai pabeigtu jauna konta iestatīšanu.

Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, ja Jums nav zināma Jūsu e-pasta konta ienākošā un izejošā pasta servera adrese.

3. Outlook Express galvenais logs parādās šādā izskatā.



Skype™ (izvēlētos modeļos)

Skype ļauj lietotājiem veikt bezmaksas zvanus ar citiem Skype lietotājiem un lētākus zvanus uz sauszemes līniju un mobilajiem telefoniem, izmantojot internetu. Tā arī piedāvā tūlītēju ziņojumapmaiņas funkciju, kuru lietotāji var izmantot tērzēšanai tiešsaistē.

Skype lietojumprogrammas lietošanas uzsākšana

1. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas Skype.

2. Ievadiet savu Skype vārdu un citu informāciju Skype konta izveidei. Ja jums jau ir Skype konts, noklikšķiniet uz **Atcelt** , lai tieši pierakstītos.
3. Ievadiet lodziņā savu **Skype vārds Parole** un noklikšķiniet uz **Pierakstīties** , lai sāktu izmantot Skype.



Microsoft® Works (izvēlētās teritorijās)

The Microsoft® Works ietver vairākas biroja programmatūras, piemēram, **Works Word Processor**, **Works Spreadsheet**, **Vārdnīca**, **PowerPoint Viewer** utt... Pirms lietošanas programmatūra ir jāinicializē.

Microsoft® Works inicializēšana

1. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas Microsoft Works.
2. Dialoglodziņā **Microsoft programmatūru licences noteikumi** noklikšķiniet uz **Es piekrītu** un uz **Nākošais**.

3. Dialoglodziņā **Palīdzēt padarīt Works par labāku** noklikšķiniet uz **Jā** vai **Nē** un noklikšķiniet uz **Pabeigt** , lai pabeigtu inicializēšanu. Mēs iesakām atlasīt **Jā** , lai palīdzētu uzlabot šis programmas kvalitāti, uzticamību un veiktspēju.



Ar **Jā** vai **Nē** var pabeigt inicializēšanu.

Microsoft® Works izmantošana

Microsoft® Works apvieno kopā vairākas lietojumprogrammas un palīdz viegli pārvaldīt grafiku un veikt darbu.

Programmas

Turpmāk norādītajā piemērā ir aprakstīts, ka izmantot Works Word Processor, Microsoft® Works.

Microsoft® Works nodrošina vairākas biroja lietojumprogrammas dažādu darbu veikšanai. No kreisajā pusē esošā saraksta atlasiet citas vēlamās uzdevumu kategorijas un veiciet savu darbu efektīvākā veidā.

1. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz īsinājumikonas Microsoft® Works.
2. Augšējā malā noklikšķiniet uz **Programmas** , lai pārslēgtu ekrānus.
3. Kreisās rūts sarakstā noklikšķiniet uz **Works Word Processor**.
4. Kreisajā rūtī atlasiet **Tukšs Word Processor dokuments**.

Ja nepieciešams, kreisajā rūtī atlasiet citas veidnes, kuras vēlaties izmantot.



5. Izvēlnē **Fails** noklikšķiniet uz **Atvērt**.
   Vai tieši nospiediet <Ctrl> + <O>.



6. Dialoglodziņā noklikšķiniet uz **Atvērt** un uz **Meklēt** un meklējiet failu. Procesu varat saīsināt, sašķirojot failus pēc failu tipiem.



Citas funkcijas

Augšējā malā noklikšķiniet uz pogām, lai pārslēgtu ekrānus.



Microsoft® Works Home

Ekrānā tiek parādīts kalendārs un jūsu tikšanās.

Microsoft® Works Templates

Ekrānā tiek norādītas veidnes dažādiem uzdevumiem. Kreisās puses sarakstā atlasiet uzdevumu kategoriju un sāciet izmantot iestrādātās veidnes.

Microsoft® Works Projects

Microsoft® Works Projects palīdz gudrā veidā pārvaldīt projektus.

Microsoft® Works History

Vēstures ekrāns palīdz izsekot vēsturi, kas saistīta ar Microsoft ® Works programmatūras izmantošanu. Varat šķirot pēc nosaukumiem, datumiem, veidnēm vai programmām.

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine piedāvā dažādus barošanas režīmus. Piešķirtais tūlītējais taustiņš pārslēdz enerģijas taupīšanu starp dažādiem enerģijas taupīšanas režīmiem. Enerģijas taupīšanas režīmi kontrolē jūsu Eee PC aspektus, lai palielinātu veiktspēju attiecība uz akumulatora laiku. Displejā tiek parādīts atlasītais režīms.

Jaudas režīma izmainīšana

- Noklikšķiniet uz **starts** > **Visas programmas** > **ASUS** > **Eee PC** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Atkārtoti spiediet 3. tūlītējo taustiņu, lai pārslēgtos starp jaudas režīmiem.
- Paziņojumu apgabalā veiciet labo klikšķi uz ikonas Super Hybrid Engine un atlasiet vēlamo jaudas režīmu.



Super Hybrid Engine režīmi

Automātiskais augstas veiktspējas režīms un **Automātiskais enerģijas taupīšanas** režīms ir pieejami tikai tad, kad strāvas adapters tiek pievienots vai noņemts.



Ja ārējā monitora darbībām ir novirze no normas režīmā **Enerģijas taupīšana** ar 1024 x 768 pikseļu lielu vai lielāku izšķirtspēju, spiediet <Fn> + <F5> atkārtoti, lai pārslēgtu displeja režīmu uz **Tikai LCD** vai **LCD + LCD + CRT klonējums** un atiestatiet jaudas režīmu uz **Augsta veiktspēja** vai **Visaugstākā veiktspēja**.

ASUS Eee PC tehniskie atjauninājumi

Šis ir informācijas atjauninājums lietotāja rokasgrāmatai, kas ietverta Eee PC iepakojumā. Oriģinālais YOStore tiek pārdēvēts par Eee Storage.

Eee Storage

Eee PC lietotāji var izmantot bezmaksas vietu tiešsaistē. Izmantojot interneta savienojumu, varat piekļūt un koplietot jebkādus failus vienmēr, kad vēlaties un vienalga, kur esat.

Jums nodrošinātā bezmaksas pakalpojuma saturs ir pakļauts Eee Storgage oficiālajā tīmekļa vietnē ietvertajam **Eee Storage tīmekļa cietā dziņa pakalpojumu līgumam**. Eee Storage patur tiesības modificēt vai pārtraukt nodrošināto tīmekļa uzglabāšanas pakalpojumu ar vai bez iepriekšēja paziņojuma. Detalizētākai informācijai apmeklējiet oficiālo tīmekļa vietni.

Lai izmantotu Eee Storage

1. Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas īsinājumikonas **Web Storage** un uz **Eee Storage** mapē **Mans dators**.

Nodrošiniet, ka jūsu Eee PC ir savienots ar internetu.



2. Pirms noklikšķināšanas uz **Jā**, lai turpinātu, izlasiet pakalpojumu līgumu.



3. Jūs varat viegli vilkt un nomest, lai augšupielādētu failus jūsu bezmaksas vietā tiešsaistē.



Veiciet dubultklikšķi uz **Iestatīt savu Eee Storage kontu**, lai piemērotu kontu un iestatītu paroli, ja ir nepieciešams izmantot vairākas uzlabotās funkcijas, piemēram, **Grupu koplietošana**. Šī konta un paroles kopa ir arī nepieciešama, ja tiek izmantots Eee Storage pakalpojums ar citu datoru.

Atbalsta DVD

Sistēmas atkopšana

5 Atbalsta DVD un sistēmas atkopšana

Atbalsta DVD informācija

Atbalsta DVD, kas ir ietverts Eee PC pakotnē, satur draiverus, lietojumprogrammas un utilītprogrammas, kuras Jūs varat instalēt, lai būtu pieejamas visas funkcijas.

Atbalsta DVD lietošana

Ievietojiet atbalsta DVD ārējā optiskajā diskdzinī. Ja Jūsu datorā ir iespējots Autorun, DVD automātiski parāda Drivers (Draiveru) izvēlni.

Ja Jūsu datorā NAV iespējots Autorun, pārlūkojiet atbalsta DVD saturu, lai atrastu failu ASSETUP.EXE mapē BIN. Ar dubultklikšķi uz ASSETUP.EXE faila palaidiet DVD.

Draiveri un komplektā ietvertās utilītprogrammas atbalsta DVD ir pakļautas izmaiņām bez iepriekšēja paziņojuma.

Draiveru izvēlne

Kad sistēma atrod instalētu ierīci, draiveru izvēlne parāda pieejamos ierīču draiverus. Lai aktivētu šīs ierīces, instalējiet nepieciešamos draiverus.



Noklikšķiniet, lai dotos uz nākamo lapu

Noklikšķiniet, lai dotos uz iepriekšējo lapu

Izvēlne Utlities (Utilītprogrammas)

Izvēlne Utilities (Utilītprogrammas) parāda Eee PCatbalstītās lietojumprogrammas.



Noklikšķiniet, lai dotos uz nākamo lapu

Noklikšķiniet, lai dotos uz iepriekšējo lapu

Kontakts

Uzklikšķiniet uz cilnes Contact (Kontakts), lai parādītu ASUS kontaktinformāciju.

Cita informācija

Ikonas ekrāna augšējā labajā stūrī sniedz papildu informāciju par Eee PC un atbalsta DVD saturu. Uzklikšķiniet uz ikonas, lai parādītu noteikto informāciju.

Sistēmas informācija

Tehniskais atbalsts

DVD saturs

Failu saraksts

Sistēmas atkopšana

Atbalsta DVD izmantošana

Atbalsta DVD satur Jūsu sistēmā rūpnīcā instalētās operētājsistēmas attēlu. Atbalsta DVD nodrošina pilnīgu atkopšanas risinājumu, kas ātri atjauno Jūsu sistēmu sākotnējā darba stāvoklī, ja vien sistēmas draiveris ir labā darba kārtībā. Pirms atbalsta DVD izmantošanas nokopējiet savus datu failus uz disketēm vai tīkla diska un atzīmējiet visus pielāgotos konfigurācijas iestatījumus (piemēram, tīkla iestatījumus).

1. Pievienojiet ārējo DVD optisko diskdzini pie Jūsu Eee PC un ievietojiet atbalsta DVD optiskajā diskdzinī (sistēmai ir jābūt IESLĒGTAI).
2. Nospiediet **<ESC>** pie sāknēšanas un parādīsies ekrāns: **Lūdzu, izvēlieties sāknēšanas ierīci** . Izvēlieties USB:XXXXXX (var tikt nosaukts ar optiskā dziņa firmas nosaukumu), lai sāknētu no optiskā dziņa.



3. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no optiskā draivera.



4. Noklikšķiniet uz **Labi** dialoglodziņā **Atjaunot sistēmu Eee PC** .



5. Noklikšķiniet uz **Jā** , lai sāktu sistēmas atkopšanu.

Sistēmas atkopšanas laikā Jūs zaudēsiet visus savus datus. Nodrošiniet visu svarīgo datu dublēšanu pirms sistēmas atkopšanas.



6. Pēc sistēmas atkopšanas pabeigšanas izvirziet atbalsta DVD no optiskā draivera un noklikšķiniet uz **Labi** , lai restartētu Eee PC.



Deklarācijas un drošības paziņojumi

Informācija par autortiesībām

Atbildības ierobežojums

Serviss un atbalsts

A Pielikums

Deklarācijas un drošības paziņojumi

Federālās Sakaru komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. sadaļai. Lietošana ir saskaņā ar šādiem diviem noteikumiem:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.

Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēta kā pilnīgi atbilstoša visiem B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC Noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem pie uzstādīšanas dzīvojamās telpās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, līdz ar ko tās nepareizas uzstādīšanas gadījumā var rasties radiosakariem nelabvēlīgi traucējumi. Tomēr nevar garantēt, ka kādas konkrētas uzstādīšanas gadījumā traucējumi neradīsies. Ja tiek konstatēts, ka šī ierīce traucē radio vai televīzijas signāla uztveršanu - kas ir viegli noskaidrojams, ieslēdzot un izslēdzot ierīci pie ieslēgta radioaparāta vai televizora, - lietotājs var mēģināt koriģēt situāciju ar vienu vai vairākām šādām metodēm:

- Uztverošās antenas orientācijas vai novietojuma maiņa.
- Attāluma starp uztvērēju un ierīci palielināšana.
- Ierīces pieslēgšana pie cita elektrības tīkla kontūra ligzdas nekā uztvērējs.
- Padomu vai palīdzības meklēšana pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Lai iekļautos FCC emisijas robežās un novērstu traucējumus tuvumā esošu radioaparātu un televīzijas uztvērēju darbībai, jālieto ekranēta barošanas aukla. Ir būtiski lietot tikai piegādāto barošanas auklu. Ieejas un izejas ierīču pievienošanai šai ierīcei lietojiet tikai ekranētus kabeļus. Mēs Jūs brīdinām, ka jebkuru oficiāli nesankcionētu ierīces izmaiņu vai modifikāciju gadījumā par atbilstību atbildīgā puse var atņemt Jums tiesības lietot šo ierīci.

(Pārdrukāts no Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC piesardzības paziņojums par radiofrekvences (RF) iedarbību

Jebkuru izmaiņu vai modifikāciju veikšana, kas nav par atbilstību atbildīgās puses nepārprotami atļautas, var atņemt lietotājam tiesības izmantot šo ierīci. "Ražotājs deklarē, ka šī ierīce ierobežota izmantošanai no 1. līdz 11. kanālam 2,4 GHz frekvencē ar speciālu programmaparatūru, kas pārbaudīta ASV."

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības normām, kas noteiktas nekontrolējamai videi. Lai saglabātu atbilstību FCC RF iedarbības atbilstības prasībām, lūdzu, izvairieties no tiešas pieskaršanās raidošajai antenai raidīšanas laikā. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, gala lietotājiem ir jāievēro speciālie lietošanas norādījumi.

Maks. SAR mērījums (1g)
802,11b SAR vērtība: 0,097 W/kg
802,11g SAR vērtība: 0,062 W/kg

Atbilstības deklarācija (R&TTE Direktīva 1999/5/EK)

Šādas pozīcijas tika izpildītas un tiek uzskatītas par būtiskām un pietiekamām:

- Būtiskās prasības atbilstoši [3. pantam]
- Veselības un darba drošības aizsardzības prasības atbilstoši [3.1a pantam]
- Elektriskās drošības pārbaude atbilstoši [EN 60950]
- Aizsardzības prasības elektromagnētiskajai saderībai atbilstoši [3.1b pantam]
- Elektromagnētiskās saderības testēšana atbilstoši [EN 301 489-1] un [EN 301]
- Testēšana atbilstoši [489-17]
- Radio spektra efektīva izmantošana atbilstoši [3.2 pantam]
- Radio testēšanas telpas atbilstoši [EN 300 328-2]

Brīdinājums par CE zīmi

Šī ir B klases ierīce, mājas apstākļos tā var izraisīt radio traucējumus, un šādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.

IC radiācijas iedarbības paziņojums Kanādai

Šī ierīce atbilst IC radiācijas iedarbības normām, kas noteiktas nekontrolējamai videi. Lai saglabātu atbilstību IC RF iedarbības atbilstības prasībām, lūdzu, izvairieties no tiešas pieskaršanās raidošajai antenai raidīšanas laikā. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, gala lietotājiem ir jāievēro speciālie lietošanas norādījumi.

Darbināšana ir pakļauta šādiem diviem noteikumiem:

- Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu ierīces darbību.

Lai novērstu traucējumus licencētiem pakalpojumiem (piem., kopējā kanāla mobilām satelīta sistēmām), šo ierīci ir paredzēts darbināt iekštelpās un attālu no logiem. Ierīce (vai tās raidošā antena), kas uzstādīta ārpus telpām, ir pakļauta licencēšanai.

5250-5350 MHz joslas ir izdalītas lieljaudas radariem kā galvenajiem lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt LAN ierīces.

Maks. SAR mērījums (1g)
802,11b SAR vērtība: 0,097 W/kg
802,11g SAR vērtība: 0,062 W/kg

Bezvadu darbības kanāls dažādiem domēniem

Ziemeļamerika	2,412 -2,462 GHz	Kanāli no 1. līdz 11.
Japāna	2,412 -2,484 GHz	Kanāli no 1. līdz 14.
Eiropas ETSI	2,412 -2,472 GHz	Kanāli no 1. līdz 13.

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažos Francijas apgabalos ir ierobežota frekvenču josla. Sliktākā gadījumā maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir:

- 10 mW visā 2,4 GHz joslā (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW frekvencēm no 2446,5 MHz līdz 2483,5 MHz

Kanāli no 10 līdz 13 (ieskaitot) darbojas joslā no 2446,6 MHz līdz 2483,5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Privātā īpašumā vai sabiedrisku personu privātajā īpašumā lietošana ir atļauja, iepriekš saņemot atļauju atbilstoši Aizsardzības ministrijas procedūrai, ar maksimālo atļauto jaudu 100 mW 2446,5 – 2483,5 MHz joslā. Lietošana ārpus telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Turpmāk uzskaitītajos departamentos visai 2,4 GHz joslai:

- Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100 mW
- Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10 mW

Departamenti, kuros lietošana 2400 – 2483,5 MHz joslā ir atļauta ar EIRP mazāk par 100 mW iekštelpās un mazāk par 10 mW ārpus telpām:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Šī prasība varētu mainīties laika gaitā, ļaujot Jums lietot Jūsu bezvadu LAN karti vairākos Francijas apgabalos. Jaunāko informāciju lūdzam skatīt ART (www.art-telecom.fr)

Jūsu WLAN karte raida mazāk nekā 100 mW, bet vairāk nekā 10 mW.

UL drošības paziņojumi

Saistoša pēc UL 1459 attiecībā uz telekomunikāciju (telefona) ierīcēm, kuras paredzēts elektriski pievienot telekomunikāciju tīklam, kura darbības spriegums attiecībā pret zemi nepārsniedz 200 V pīķī, 300 V starp pīķiem un 105 V rms, un kas ir uzstādītas vai tiek lietotas saskaņā ar valsts elektrības likumu (NFPA 70).

Lietojot Eee PC modemu, vienmēr ir jāievēro turpmāk izklāstītie darba drošības pamatnoteikumi. Tas samazinās ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumas risku.

- NELIETOJIET Eee PC ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgāšanās trauka, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas mucas tuvumā, mitrās pagraba telpās vai pie peldbaseina.
- NELIETOJIET Eee PC negaisa laikā. Pastāv neliels risks saņemt strāvas triecienu no zibens.
- NELIETOJIET Eee PC gāzes noplūdes tuvumā.

Saistošs pēc UL 1642 attiecībā uz primārajām (atkārtoti neuzlādējamām) un sekundārām (atkārtoti uzlādējamām) litija baterijām, ko lieto kā strāvas avotu ierīcēs. Šīs baterijas satur metālisku litiju, litija sakausējumu vai litija jonu, un var sastāvēt no viena elektroķīmiskā elementa, diviem vai vairākiem elementiem, kas savienoti virknē, paralēli vai abējādi, kuri pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā enerģijā ar neatgriezenisku vai atgriezenisku ķīmisku reakciju.

- Neiznīciniet Eee PC akumulatoru sadedzinot, jo tas var eksplodēt. Lai samazinātu traumu iespējas cilvēkiem no aizdegšanās vai eksplozijas, pārbaudiet vietējos noteikumos esošas iespējamas speciālas iznīcināšanas norādes.
- Lai samazinātu traumu iespējas cilvēkiem no aizdegšanās vai eksplozijas, neizmantojiet barošanas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm. Lietojiet tikai UL sertificētus barošanas adapterus vai akumulatorus, ko piegādā ražotājs vai autorizēti tirgotāji.

Elektriskās drošības prasības

Ierīcēm ar elektriskās strāvas patēriņu līdz 6A un svaru virs 3 kg ir jālieto apstiprinātas barošanas auklas, kas ir vienādas vai labākas par: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 vai H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču savākšanu.

Ziemeļvalstu piesardzības norādes par litiju (litija jonu baterijām)

Angļu UZMANĪBU! Ja baterija nomainīta nepareizi, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju, ko iesaka ražotājs. Iznīciniet baterijas atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Itāliešu ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

Vācu VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Dāņu ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Zviedru VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Somu VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

Franču ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mźre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norvēģu ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japāņu 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

Informācija par autortiesībām

Nevienu daļu no šīs rokasgrāmatas, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, transkribēt, saglabāt izguves sistēmā vai tulkot jebkurā valodā jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot kā dokumentāciju, ko pircējs glabā kā dublējumu, bez skaidras rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) atļaujas.

ASUS PIEDĀVĀ ŠO ROKASGRĀMATU "KĀDA TĀ IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOTEIKUMIEM PAR PRECES VĒRTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASUS, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SEVIŠĶIEM, GADĪJUMA RAKSTURA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES NO NEGŪTAS PEĻŅAS, NENOTIKUŠIEM DARĪJUMIEM, NELIETOŠANAS VAI DATU ZUDUMA, DARĪJUMU TRAUCĒJUMIEM UN LĪDZĪGIEM), PAT JA ASUS IR DARĪTS ZINĀMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS RADUŠIES NO KĀDA DEFEKTA VAI KĻŪDAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ VAI PRODUKTĀ.

Produkti un uzņēmumu nosaukumi, kas parādās šajā rokasgrāmatā var būt vai nebūt attiecīgo uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai autortiesību objekti, un tiek lietoti tikai identificēšanai vai paskaidrošanai un īpašnieku labā, bez jebkāda nolūka tās pārkāpt.

TEHNISKIE DATI UN INFORMĀCIJA, KAS IEKĻAUTA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TIEK SNIEGTA TIKAI INFORMĀCIJAS VAJADZĪBĀM, UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZSKATĪT PAR ASUS SAISTĪBĀM. ASUS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU, KAS TAJĀ APRAKSTĪTI.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības patur autors.

Atbildības ierobežojums

Var rasties apstākļi, kuros dēļ ASUS saistību neizpildes vai citām saistībām, Jums ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību no ASUS. Katrā šādā gadījumā, neatkarīgi no pamata, uz kāda Jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par zaudējumiem, kas radušies no fiziskas traumas (ieskaitot nāvi) un nekustāmā un kustāmā īpašuma bojājuma; vai jebkādiem citiem reāliem un tiešiem zaudējumiem, kas radušies no šajā garantijas paziņojumā minēto likumīgo saistību neizpildīšanas vai nespējas izpildīt, līdz katra produkta uzrādītai līguma cenas apjomam

Saskaņā ar šo garantijas paziņojumu ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās tikai par zudumu, zaudējumiem vai prasībām, kas balstās uz līgumu, civiltiesību pārkāpumu vai traucējumu.

Šī robeža attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un tālākpārdevējiem. Tas ir maksimums, par kādu ASUS, tā piegādātāji un Jūsu tālākpārdevējs ir kolektīvi atbildīgi.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASUS NAV ATBILDĪGS PAR KĀDU NO TURPMĀKAJIEM: (1) TREŠO PERSONU PRASĪBĀM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMIEM; (2) JŪSU IERAKSTU VAI DATU ZUDUMU VAI BOJĀJUMIEM; VAI (3) SEVIŠĶIEM, GADĪJUMA RAKSTURA VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT NEGŪTU PEĻŅU VAI IETAUPĪJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU TĀLĀKPĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR TO IESPĒJAMĪBU.

Serviss un atbalsts

Apmeklējiet mūsu daudzvalodīgo vietni **http://support.asus.com**