NW6788

Eee PC Bruksanvisning

Windows® 7 utgave

Eee PC VX6S

Innholdsfortegnelse

Om denne brukerveiledningen iv
Merknader for denne veiledningen iv
Sikkerhetshensyn v

Kapittel 1: Kjenne delene

Oversiden 1-2
Undersiden 1-5
Forside 1-6
Høyre side 1-7
Venstre side 1-8
Bruk av tastatur 1-10
    Spesielle funksjonstaster 1-10
Bruk av styreplate 1-12
    Inntasting med flere fingre 1-12

Kapittel 2: Komme i gang

Slå på Eee PC-en 2-2
Oppstart for første gang 2-3
Skrivebordet 2-5
Nettverksforbindelse 2-6
    Konfigurere trådløs nettverkstilkobling 2-6
    Lokalt nettverk (LAN) 2-7
    Bla i websider 2-10

Kapittel 3: Bruke Eee PC-en

ASUS Update 3-2
    Oppdatere BIOS via Internett 3-2
    Oppdatere BIOS via en BIOS-fil 3-3
Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller) 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
    Super Hybrid Engine-moduser 3-6
Eee Docking (på utvalgte modeller) 3-7
    Access 3-7
    Sharing 3-8
    Experience 3-8
    Tools 3-8

Instant On (på utvalgte modeller) 3-9
Merknad om lading av eksterne enheter via USB-porter 3-9
Microsoft® Office Starter 2010 3-10

Kapittel 4: Systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting 4-2

Vedlegg

Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer V-2
Opphavsrettinformasjon V-20
Ansvarsbegrensning V-21
Service og support V-21

Om denne brukerveiledningen

Du leser nå brukerveiledningen for Eee PC. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon vedrørende de forskjellige komponentene i Eee PC og informasjon om hvordan du bruker dem. De følgende hovedavsnittene finnes i denne brukerveiledningen:

1. **Kjenne delene**
   Inneholder informasjon om Eee PC-ens komponenter.
2. **Komme i gang**
   Gir informasjon om hvordan du kommer i gang med å bruke Eee PC-en.
3. **Bruke Eee PC-en**
   Inneholder informasjon om bruk av Eee PC-ens hjelpeprogrammer.
4. **Systemgjenoppretting**
   Gir deg informasjon om systemgjenoppretting.
5. **Vedlegg**
   Gir deg sikkerhetserklæringer.

Applikasjonene som virkelig følger med kan variere med modeller og områder. Det kan være forskjeller mellom Eee PC-en din og bildene som vises i denne veiledningen. Det er din Eee PC som er den korrekte.

Merknader for denne veiledningen

Et par merknader og advarsler i uthevet tekst brukes gjennom denne veiledningen. Disse bør du legge merke til for å kunne fullføre enkelte oppgaver på en sikker og korrekt måte, disse merknadene har ulike viktighetsgrader som forklart under:

ADVARSEL! Viktig informasjon som må følges for sikker operasjon.

VIKTIG! Livsviktig informasjon som må følges for å unngå skade til data, komponenter, eller personer.

Tips og nyttig informasjon for fullføring av oppgaver.

Tips og informasjon for spesielle situasjoner.

Sikkerhetshensyn

Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for Eee PC-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner. Med unntak av hva som beskrevet i denne veiledningen, skal alt vedlikehold og reparasjoner utføres av kvalifisert personale. Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal ikke brukes. Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær overflaten.

Kople fra vekselstrømmen før rengjøring. Tørk over Eee PC med en ren, cellulosesvamp eller vaskeskinnklut lett fuktet med en løsning fra en ikke-skuremiddel med et par dråper varmt vann og fjern ekstra fuktighet med en tørr klut.

IKKE plasser på en ujevn eller ustabil arbeidsoverflate. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.

IKKE plasser eller slipp objekter på toppen, og ikke dytt objekter inn i den Eee PC-en.

IKKE utsett for skitne eller støvete omgivelser. IKKE betjen under en gasslekasje.

IKKE utsett for sterke magnetiske eller elektriske felter.

IKKE trykk eller ta på skjermen. Ikke plasser sammen med mindre objekter som kan skrape opp eller gå inn i den Eee PC-en.

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. IKKE bruk modemet i tordenvær.

IKKE legg Eee PC'en på fanget ditt eller noen som helst del av kroppen din for å forhindre ubehag eller skader fra varmeeksponering.

Sikkerhetsadvarsel for batteri: IKKE kast batteriet inn i flammer. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE plukk batteriet fra hverandre.

SIKKER TEMPERATUR: Denne Eee PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).

INNTAKSKLASSIFISERING: Referer til klassifiserings merkelappen på bunnen av Eee PC'en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.

IKKE bær eller dekk til en Eee PC som har strømmen skrudd PÅ med materialer som vil redusere lufttilførselen slik som en bæreveske.

Feil installering av batteriet kan medføre eksplosjonsfare og skade Eee PC-en.

IKKE kast Eee PC'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Forholdsregler ved transport

Du må slå AV Eee PC-en for å klargjøre den for transport, og **kople fra alle eksterne periferienheter for å unngå skade på kontaktene.** Harddiskens lesehode trekkes tilbake når strømmen slås AV for å unngå riper på overflaten av harddisken under transport. **Du må derfor ikke transportere Eee PC-en mens strømmen er PÅ.** Lukk skjermen for å beskytte tastaturet og skjermpanelet.

Eee PC-ens overflate blir fort matt hvis den ikke behandles forsiktig. Vær forsiktig slik at overflatene ikke gnis eller skrapes når Eee PC-en transporteres. Du kan legge Eee PC-en i en bæreveske for beskyttelse mot smuss, vann, støt og riper.

Lade batteriene

Hvis du planlegger å bruke batteristrøm, må du lade opp batteripakken helt før du drar på lengre reiser. Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge den er plugget til datamaskinen og en vekselstrømkilde. Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade batteripakken når Eee PC-en er i bruk.

Husk å lade batteriet helt (8 timer eller mer) før førstegangs bruk og når batteriet går tomt for å forlenge batteriets levetid. Batteriet når sin maksimale kapasitet etter et par fullstendige ladnings- og utladningssykluser.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet dersom du ønsker å bruke Eee PC-en ombord i flyet. De fleste flyselskaper har restriksjoner for bruk av elektronisk utstyr. De fleste flyselskaper tillater bruk av elektronisk utstyr kun mellom, og ikke under, avganger og landinger.

Det finnes tre hovedtyper sikkerhetsutstyr på flyplasser: Røntgenmaskiner (brukes på enheter som plasseres på transportbånd), magnetiske detektorer (brukes på personer som går gjennom sikkerhetskontroller) og magnetiske lesere (håndholdte enheter som brukes på personer eller personlig utstyr). Du kan sende Eee PC-en og disketter gjennom røntgenmaskiner på flyplasser. Det anbefales imidlertid at du ikke sender Eee PC-en eller disketter gjennom magnetiske detektorer på flyplasser eller at de eksponeres for magnetiske lesere.

Advarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Legg merke til at justering av volumkontrollen og equalizeren til over midtposisjonen kan øke øretelefonenes eller hodetelefonenes utgangsspenning, og derfor lydtrykknivået.

Oversiden

Undersiden

Forside

Høyre side

Venstre side

Bruk av tastatur

Bruk av styreplate

1 Kjenne delene

Oversiden

Se bildet nedenfor for å identifisere komponentene på denne siden av Eee PC-en.

Utseendet på oversiden kan variere avhengig av modell.



Tastaturet vil være forskjellig for hvert landområde.

❶ **Innebygd kamera**

❷ **Mikrofon (innebygd)**

❸ **Skjermpanel**

❹ **Express Gate-knapp (på utvalgte modeller)**

Når Eee PC-en er slått av, starter Express Gate når du trykker på denne knappen. Express Gate er et operativsystem eksklusivt for ASUS tsom gir deg rask tilgang til Internett og nøkkelprogrammer uten å gå inn i Windows® OS.

Super Hybrid Power-knapp

Når operativsystemet er Windows, fungerer denne knappen som Super Hybrid Power-knappen. Denne knappen bytter strømsparing mellom ulike strømsparingsmoduser. Du kan også styre funksjonen ved å trykke **<Fn> + <mellomrom>**.

❺ **Strømbryter (Windows)**

Med strømbryteren kan du slå Eee PC PÅ og AV samt gjenopprette fra ventemodus. Trykk på bryteren én gang for å slå PÅ og hold den inne for å slå AV Eee PC-en. Strømbryteren fungerer bare når skjermpanelet er åpnet.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser når Eee PC-en er slått PÅ og blinker sakte når Eee PC-en er i lagre-til-RAM (hvile)-modus. Denne indikatoren er AV når Eee PC-en er slått AV.

❻ **Tastatur**

❼ **Styreplate og knapper**

❽ **Statusindikatorer**

Strømindikator

Strømindikatoren lyser når Eee PC-en er slått PÅ og blinker sakte når Eee PC-en er i hvilemodus (lagre-til-RAM). Denne indikatoren er AV når Eee PC-en er slått AV.

Indikator for batteriladning

Indikatorlampen (LED) for batteriladning viser batteriets strømstatus som følger:

Slått PÅ

	Med adapter	Uten adapter
Høyt strøminnhold (95–100 %)	Grønn PÅ	Av
Middels strøminnhold (11–94 %)	Oransje PÅ	Av
Lavt strøminnhold (0–10 %)	Oransje blinker	Oransje blinker

Strøm AV / ventemodus

	Med adapter	Uten adapter
Høyt strøminnhold (95–100 %)	Grønn PÅ	Av
Middels strøminnhold (11–94 %)	Oransje PÅ	Av
Lavt strøminnhold (0–10 %)	Oransje blinker	Av

Harddiskindikator

Harddiskindikatoren blinker når data skrives til eller leses fra harddiskstasjonen.

Trådløs/Bluetooth-indikator

Denne gjelder kun for modeller med innebygd trådløst nettverk / Bluetooth (på utvalgte modeller). Når innebygd trådløst nettverk / Bluetooth er aktivert, lyser denne indikatoren.

Capital Lock indikator

Indikerer at capital lock [Caps Lock] er aktivert når den er opplyst.

Undersiden

Se bildet nedenfor for å identifisere komponentene på denne siden av Eee PC-en.

Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell.



Undersiden av Eee PC'en kan bli meget varm. Vær forsiktig når du håndterer Eee PC'en mens den er i drift eller nettopp har vært i drift. Høye temperaturer er normalt under opplading eller drift. **IKKE BRUK MYKE OVERFLATER SLIK SOM SENGER ELLER SOFAER SOM KAN BLOKKERE VENTILASJONEN. IKKE LEGG Eee PC'EN PÅ FANGET DITT ELLER NOEN SOM HELST DEL AV KROPPEN DIN FOR Å UNNGÅ VARMESKADER.**

1 Batteripakke

Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne Eee PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres og må kjøpes som en enkel enhet.

2 **Batterilås**
Batterilåsen sikrer batteripakken. Når batteripakken er riktig installert, låses den automatisk på plass. Skyv batterilåsen innover for å fjerne batteripakken.

3 **Minnerom**
Minnemodulen er sikret i et eget rom.

Forside

Se bildet nedenfor for å identifisere komponentene på denne siden av Eee PC-en.



1 **Høyttalersystem**
Lydfunksjonene er programvarestyrt.

Høyre side

Se bildet nedenfor for å identifisere komponentene på denne siden av Eee PC-en.



1 Hodetelefonuttak

2 Mikrofoninntakskontakt

Mikrofonkontakten er konstruert for tilkopling til mikrofonen som brukes til opptak av tale eller enkle lydopptak.

3 USB-Port (3.0)

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB 3.0, 2.0 eller USB 1.1-enheter som tastatur, pekeenheter, kameraer og lagringsenheter. Den faktiske overføringshastigheten kan variere avhengig av USB-porten og enheten du bruker.

4 Nettverksport (10/100 Mbit)

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten (10/100 Mbit) støtter en standard nettverkskabel for tilkopling til et lokalt nettverk. Den innebygde kontakten muliggjør bruk uten ekstra adaptere.

5 Port for Kensington®-lås

Porten for Kensington®-lås gjør at Eee PC-en kan sikres med bruk av Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene inkluderer vanligvis en metallkabel og lås som forhindrer at Eee PC-en fjernes fra et fastmontert objekt.

Venstre side

Se bildet nedenfor for å identifisere komponentene på denne siden av Eee PC-en.



1 DCIN Strøminntak (DC)

Den medfølgende strømadapteren omdanner vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC) for bruk med denne kontakten. Strømmen som går gjennom denne kontakten forsyner Eee PC-en med likestrøm og lader den interne batteripakken. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at Eee PC-en og batteripakken skades.

ADAPTEREN KAN BLI VARM TIL MEGET VARM NÅR DEN ER I BRUK. PÅSE AT ADAPTEREN IKKE TILDEKKES OG SØRG FOR AT DEN IKKE KOMMER I KONTAKT MED KROPPEN.

2 15-pins D-Sub skjermutgang (monitor)

3 HDMI-utgang

Husk å ta ut HDMI-kabelen når du bruker EeePC-en som hovedenhet for avspilling av video og lyd.

4 USB-port (2.0/1.1)

USB Charge+

Brukes til å lade mobiltelefoner og digitale musikkspillere mens Eee PC venter, er i dvale eller avslått. Start USB Charge+ fra verktøylinjen for Eee-forankring og konfigurer innstillingene.

❺ **Lufting**

Luftventilene slipper kald luft inn og varm luft ut fra Eee PC-en.

Påse at papir, bøker, klær eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene. I motsatt fall kan maskinen bli overopphetet.

❻ **Minnekortplass**

Den innebygde minnekortleseren kan lese SD/SDHC/SDXC/MMC-kort.

Bruk av tastatur

Spesielle funksjonstaster

De fargede hurtigtastene på Eee PC-ens tastatur har følgende definisjoner. For å få de fargede kommandoene til å fungere må du først trykke og holde funksjonstasten nede, og samtidig trykke på en tast med en farget kommando. Noen funksjonsikoner vises i meldingsområdet etter aktivering.

Plasseringen av hurtigtastene på funksjonstastene kan variere avhengig av modell, men funksjonene er de samme. Se på ikonene når plasseringen av hurtigtastene ikke samsvarer med veiledningen.

Z^z-ikonet (F1): Setter Eee PC-en i hvilemodus (lagre-til-RAM).

Radiotårn (F2) (kun trådløse modeller): Veksler det interne trådløse nettverket og Bluetooth (på valgte modeller) PÅ eller AV med en skjermvisning.
Når et trådløst nettverk er aktivert vil lampen lyse.

Sol ned-ikonet (F5): Reduserer skjermens lysstyrke.

Sol opp-ikonet (F6): Øker skjermens lysstyrke.

Overkrysset skjerm-ikon (F7): Slår av baklyset i skjermen.

LCD/monitor-ikonene (F8): Veksler mellom Eee PC-ens LCD-skjerm og en ekstern monitor.

Styreplate (F9): Veksler styreplaten PÅ/AV.

Overkrysset høyttaler-ikon (F10): Demper høyttaleren.

Volum ned-ikon (F11): Reduserer høyttalervolumet.

Volum opp-ikon (F12): Øker høyttalervolumet.

Super Hybrid Engine-tast (mellomrom): Veksler mellom ulike strømsparing-moduser. Den valgte modusen vises på skjermen.

Num Lk (Insert): Veksler det numeriske tastaturet (nummerlås) PÅ og AV. Lar deg bruke en større del av tastaturet for innlegging av nummer.

Spill av/Pause (↓)

Starter eller tar en pause i avspillingen av en mediafil.

Stopp (↑)

Stopper avspillingen av en mediafil.

Tilbake (←)

Hopper tilbake til den forrige sangen eller kapitlet i filmen under avspilling.

Forover (→)

Hopper fram til den neste sangen eller kapitlet i filmen under avspilling.

V: Veksler kameraapplikasjonen PÅ.

C: Veksler skjermspareren PÅ.

Windows-ikon: Viser startmenyen.

Meny med peker-ikon: Aktiverer egenskapsmenyen og tilsvarer et høyreklikk med styreplaten/musen på et objekt.

Bruk av styreplate

Inntasting med flere fingre

Zoome inn/ut med to fingre – Flytte to fingertupper fra hverandre eller sammen på styreplaten for å zoome inn eller ut. Dette er nyttig når du ser på fotografier eller leser dokumenter.





Rotasjon med to fingre – Hold den ene fingerspissen i ro på styreplaten og foreta en bue med den andre for å rotere bildet eller dokumentet du ser på. Du kan utføre rotasjonen medurs eller moturs alt etter behov.



Rulle opp/ned eller venstre/høyre med to fingre – Bruk to fingerspisser til å gli opp/ned eller venstre/høyre på styreplaten for å rulle et vindu opp/ned eller venstre/høyre. Hvis du viser et vindu som inneholder flere delvinduer, flytter du markøren til den aktuelle ruten før du ruller.



Side opp/ned med tre fingre – Bruk tre fingre i en horisontal bevegelse på styreplaten for å sveipe sider. Sveip fra venstre til høyre for å se neste side, eller fra høyre til venstre for å gå tilbake til forrige side.



Slå på Eee PC-en

Oppstart for første gang

Skrivebordet

Nettverksforbindelse

2 Komme i gang

Slå på Eee PC-en

Dette er kun en hurtigveiledning for bruk av Eee PC-en. Les den fullstendige brukerveiledningen for detaljert informasjon.

1. Installere batteripakken



2. Koble til AC-strømadapteren



3. Slå PÅ Eee PC-en



Det kan oppstå skader hvis du bruker en annen strømadapter til Eee PC. Både Eee PC og batteripakken(e) kan bli skadet hvis du bruker en defekt AC-DC-adapter.

- Når skjermen åpnes må den ikke tvinges ned mot bordet, i tilfelle kan hengslene gå i stykker! Eee PC-en må aldri løftes etter skjermen!
- Bruk kun strømadaptere som følger med denne Eee PC-en eller som spesifikt anbefales av produsenten eller forhandleren for bruk med denne modellen, ellers kan Eee PC-en skades. Kravet til spenning mellom stikkontakten og denne adapteren er 100–240 V vekselstrøm, og spenningen/strømstyrken ut fra denne adapteren er +19 V likestrøm / 2,1 A.
- Forsøk aldri å fjerne batteripakken mens Eee PC-en er slått på, fordi dette kan føre til tap av arbeidsdata.

For å forlenge batteriets levetid må du huske å lade batteriet helt før bruk og når batteriet går tomt.

Oppstart for første gang

Den første gangen du starter Eee PC-en, vil Windows-veiviseren starte automatisk og føre deg gjennom trinnene for å sette opp foretrukne innstillinger samt grunnleggende informasjon.

Følg instruksjonene i veiviseren for å fullføre initialiseringen:

1. Velg språket du ønsker. Klikk **Neste** for å gå videre.

2. Velg systeminnstillingene ved å angi området og tidssonen du er i og tastaturtypen du bruker. Klikk **Neste** for å gå videre.



3. Skriv inn navnet på brukerkontoen og navnet på datamaskinen, og klikk **Neste** for å gå videre.

4. Sett et passord for brukerkontoen din hvis du ønsker. Klikk **Neste** for å gå videre.



5. Les lisensavtalen for sluttbrukere og merk av de to boksene før du klikker **Jeg godtar lisensvilkårene**. Klikk **Neste** for å gå videre.



6. Klikk **Bruk anbefalte innstillinger** for å få de siste, viktige oppdateringene.

7. Velg tidssonen du er i samt dato og klokkeslett. Klikk **Neste** for å gå videre.



8. Kople til et trådløst nettverk og klikk **Neste** for å fortsette, eller klikk **Hopp over** for å sette opp trådløst nettverk senere.



9. Velg nettverkets plassering. Klikk **Neste** for å gå videre.

10. Initialiseringen er fullført.

Skrivebordet

Det finnes flere snarveier på skrivebordet. Dobbeltklikk dem for å starte de tilhørende applikasjonene og åpne de angitte mappene. Enkelte applikasjoner setter inn minimerte ikoner i meldingsområdet.

Det virkelige skrivebordet kan variere i henhold til ulike modeller.

Nettverksforbindelse

Konfigurere trådløs nettverkstilkobling

1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows®-oppgavelinjen.

Hvis det trådløse tilkoblingsikonet ikke vises i oppgavelinjen. Aktiver funksjonen Trådløs LAN ved å trykke på Fn + F2 (<Fn> + <F2>) før konfigurering av en trådløs nettverkstilkobling.

2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.

Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.

3. Når du kobler til kan det hende du må angi et passord.
4. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
5. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.

Det utkryssede trådløse nettverksikonet vises når du trykker på <Fn> + <F2> for å deaktivere WLAN-funksjonen.

Lokalt nettverk (LAN)

Følg instruksjonene under for å opprette et lokalt nettverk:

Bruke en dynamisk IP-adresse / PPPoE-nettverkstilkobling:

1. Høyreklikk på nettverksikonet med en gul varselstrekant i Windows®-oppgavelinjen og velg **Åpne Nettverks-og delingssenter**.



2. Klikk på **Endre innstillinger for nettverkskort** i venstre blå rute.



3. Høyreklikk **Lokal tilkobling**, og klikk **Egenskaper**.



4. Merk **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** og klikk **Egenskaper**.



5. Veksle over det første alternativet **Motta IP-adresse automatisk** og klikk **OK**.



(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)

6. Gå tilbake til **Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk**.



7. Velg **Koble til Internett** og klikk **Neste**.



8. Velg **Bredbånd (PPPoE)**, og klikk **Neste**.



9. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Koble til**.



10. Klikk **Lukk** for å avslutte konfigurasjonen.



11. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.



12. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Koble til** for å koble til Internett.



Bruke en statisk IP-adresse:

1. Gjenta trinn 1-4 ved bruk av dynamisk IP-adresse / PPPoE-nettverkstilkobling for å starte den statiske IP-nettverkskonfigurasjonen.
2. Veksle det andre alternativet **Bruk følgende IP-adresse.**
3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din internettleverandør.
4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse.
5. Etter at du har tastet inn de relevante verdiene, klikk **OK** for å bygge opp nettverkstilkoblingen.



Kontakt Internettleverandøren (ISP) dersom du har problemer med å koble til nettverket.

Bla i websider

Når du har fullført oppsettet av nettverk, klikker du **Internet Explorer** på skrivebordet for å begynne å surfe på Internett.

Besøk vår Eee PC hjemmeside (**http://eeepc.asus.com**) for den siste informasjonen, og registrer deg på **http://vip.asus.com** for full service av Eee PC-en.

ASUS Update

Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller)

Super Hybrid Engine

Eee Docking (på utvalgte modeller)

Instant On (på utvalgte modeller)

Merknad om lading av eksterne enheter via USB-porter

Microsoft® Office Starter 2010

3 Bruke Eee PC-en

ASUS Update

ASUS Update er et nytteprogram som lar deg styre, lagre og oppdatere Eee PC BIOS i et Windows®-miljø. Med nytteprogrammet ASUS Update kan du:

- Lagre den gjeldende BIOS-filen
- Laste ned den siste BIOS-filen fra Internett
- Oppdatere BIOS fra en oppdatert BIOS-fil
- Oppdatere BIOS direkte fra Internett, og
- Se informasjon om BIOS-versjonen.

Dette nytteprogrammet er forhåndsinstallert på Eee PC.

ASUS Update-nytteprogrammet krever Internett-tilkopling via et nettverk eller en Internett-leverandør (ISP).

Oppdatere BIOS via Internett

Slik oppdaterer du BIOS via Internett

1. Start nytteprogrammet ASUS Update fra skrivebordet i Windows® ved å klikke **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC> ASUSUpdate**. Hovedvinduet til ASUS Update dukker opp.



2. Velg **Oppdatere BIOS fra Internett** fra -nedtrekkslisten, og klikk **Neste**.



3. Velg den nærmeste ASUS FTP-siden for å unngå nettverkstrafikk, eller klikk **Automatisk valg**. Klikk **Neste**.
4. Velg ønsket BIOS-versjon på FTP-siden, og klikk **Neste**.

5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.

Nytteprogrammet ASUS Update er i stand til å oppdatere seg selv via Internett. Oppdater alltid dette nytteprogrammet for å få full nytte av funksjonene i det.

Oppdatere BIOS via en BIOS-fil

Slik oppdaterer du BIOS via en BIOS-fil:

1. Start nytteprogrammet ASUS Update fra skrivebordet i Windows® ved å klikke **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC> ASUSUpdate**. Hovedvinduet til ASUS Update dukker opp.
2. Velg **Oppdatere BIOS fra fil** fra -nedtrekkslisten, og klikk **Neste**.



3. Finn BIOS-filen i **Åpne**-vinduet, og klikk deretter **Åpne**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.

Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller)

Bluetooth-teknologi utelukker behovet for kabler når du kopler sammen Bluetooth-aktiverte enheter. Eksempler på Bluetooth-aktiverte enheter kan være bærbare PC-er, stasjonære PC-er, mobiltelefoner og PDA-er.

Slik kopler du til en Bluetooth-aktivert enhet:

1. Trykk gjentatte ganger på <Fn> + <F2> til **Bluetooth PÅ** eller **WLAN & Bluetooth PÅ** vises.

2. Fra **Kontrollpanel,** gå til **Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter**, og klikk så **Bytt adapterinnstillinger** i det venstre, blå panelet.



3. Høyreklikk **Bluetooth nettverksforbindelse** og velg **Se Bluetooth nettverksenheter.**



4. Klikk **Legg til en enhet** for å se etter nye enheter**.**



5. Velg en Bluetooth-aktivert enhet fra listen, og klikk **Neste**.



6. Skriv inn sikkerhetskoden til Bluetooth i enheten, og start grupperingen.



7. Det grupperte forholdet er vellykket opprettet. Klikk **Lukk** for å avslutte innstillingen.



Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine har flere ulike strømmoduser. De strømsparende modusene kontrollerer mange sider av Eee PC-en for å maksimere ytelse i forhold til batteritid. Den valgte modusen vises på skjermen.

Slik bytter du strømmodus:

- Klikk **Start > Alle programmer > ASUS >EeePC > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine**.
- Høyreklikk Super Hybrid Engine-ikonet i meldingsområdet, og velg ønsket strømsparemodus.
- Trykk <Fn> + <mellomrom>.



Super Hybrid Engine-moduser

Automatisk høy ytelse-modus og **Automatisk strømsparing-modus** er kun tilgjengelig når du bruker eller fjerner strømadapteren.



Hvis den eksterne monitoren ikke fungerer riktig i **strømsparingsmodus** ved en oppløsning på 1024 x 768 piksler, trykk <Fn> + <F8> gjentatte ganger for å bytte visningsmodusen til **kun LCD** eller **LCD + CRT-kopi**, og tilbakestill strømmodusen til **Høy ytelse** eller **Super ytelse**.

Eee Docking (på utvalgte modeller)

Eee Docking inneholder mange nyttige applikasjoner. Verktøylinjen for Eee Docking er øverst på skrivebordet.



- Applikasjonene i Eee-forankringen kan variere avhengig av modeller.
- Navnene på applikasjonene i Eee Docking kan endres uten varsel.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe gir deg anledning til å hygge deg med underholdning på nettet, som radio, Live-TV og spill.

ASUS @Vibe-tjenesten har ulikt innhold for hvert område.

Game Park

Game Park omfatter en rekke interessante spill.

ASUS WebStorage

Brukere av Eee PC kan bruke en gratis lagringsplass på nettet. Med en Internett-tilkopling kan du få tilgang til og dele filer når du vil og hvor du vil. Du har tilgang til hjelpefilen til ASUS WebStorage kun når Eee PC er koplet til Internett.

Sharing

Media Sharing (på enkelte modeller)

ASUS Media Sharingsapplikasjon lar deg spille av musikk, video og fotofremvisninger ved å streame innhold til enhver DLNA-kompatibel enhet i hjemmet ditt. Det er enkelt å spille av media på en kompatibel enhet. Du velger bare systemet ditt fra tilgjengelige medieservere, velger type medie du vil se og legger det til spillelisten på en gjengivelsesenhet.

YouCAM

YouCAM Eee Cam har interessante effekter og nyttige tilleggsfunksjoner for webkameraet ditt.

Syncables

Syncables Desktop-applikasjonen gjør det enklere enn noen gang å holde alle bildene, sangene, filmene, dokumentene, bokmerkene og mye mer synkronisert og oppdatert på alle datamaskinene dine.

Experience

Font Resizer

Font Resizer lar deg justere skriftstørrelsen på Eee PC-skjermen.

Tools

Live Update

Live Update holder Eee PC-en oppdatert ved å sjekke oppdateringer på nettet.

USB Charge+

USB Charge+ brukes til å lade mobiltelefoner og digitale musikkspillere mens Eee PC venter, er i dvale eller avslått. Funksjonen er deaktivert som standard. Når ladefunksjonen er aktivert, kan du velge mellom to virkemåter: Adaptermodus eller Adapter + batteri-modus.

USB Charge+ er deaktivert når Eee PC er i drift, da kan USB-porten kun brukes til dataoverføring.

LocaleMe

LocaleMe er en kartleggingstjeneste for webben, som gjør det enkelt å lete etter gater eller firmaer sortert etter flere kategorier over hele verden.

Locale Me krever en Internettilkobling for å kunne fungere.

Docking Setting

Docking Setting lar deg konfigurere utseendet og posisjonen til verktøylinjen for Eee-forankring.

Instant On (på utvalgte modeller)

Null-ventetid på systemomstart lar deg straks fortsette å jobbe eller spille med lagret systemstatus. Etter at du har aktivert funksjonen, forandres AVSLUTTE-knappen til HVILEMODUS, slik at du kan glede deg over raskt å komme tilbake til der du var.

Under WINDOWSOPPDATERING er «Instant On»-funksjonen automatisk deaktivert, og AVSLUTTE-knappen i startmenyen endres ikke til HVILEMODUS-funksjonen før oppdateringen er fullført.

Merknad om lading av eksterne enheter via USB-porter

Du kan lade dine mobile enheter med USB-portene når Eee PC-en din er slått på (ved hjelp av alle USB 2.0/3.0-porter), i hvilemodus, dvalemodus eller avstengt (ved hjelp av USB 2.0-porten med USB Charge+ aktivert). Under lading av enheter med høyt strømforbruk som pad-/tavleenheter, må du alltid koble AC-strømadapteren til Eee PC-en og slå enheten av / sette enheten i dvalemodus for å lade.

Lading gjennom USB-porten kan ta lengre tid.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee PC-brukere kan nyte godt av Microsoft Office Starter 2010 som omfatter Word Starter 2010 og Excel Starter 2010 for enkel tekstbehandling og beregning. Gjennomfør følgende instruksjoner for Office Starter 2010 ved første oppstart.

1. Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office 2010.**
2. Klikk **Bruk** i **Microsoft Office 2010**-vinduet.



3. Klikk **Åpne** for å fortsette.

4. Eee PC-en begynner å installere Microsoft Office Starter 2010-programmene.

5. Når programmene er installert, må du skrive inn navnet ditt og initialene dine. Klikk **OK** for å fortsette.



6. Les gjennom lisensavtalen for Microsoft Office, og klikk **Godta** for å bekrefte.



7. Velg hvordan du vil oppdatere Microsoft Office, og klikk **OK** for å fortsette.

8. Du er nå klar til å bruke Microsoft Excel Starter 2010 og Microsoft Word Starter 2010.

- Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office Starter** for å velge et Microsoft Office Starter 2010-program du ønsker å bruke i framtiden.
- Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office 2010** for å aktivere eller kjøpe en komplett versjon av Microsoft Office 2010.

4 Systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting

Påse at Eee PC er koplet til strømadapteren før du bruker F9 Recovery for å unngå feil under gjenopprettingen.

Bruke gjenopprettingspartisjon (F9 Recovery)

1. Trykk <F9> under oppstart.

Pass på at du trykker <F9> kun én gang under oppstart.

2. Velg språket du ønsker og klikk ➡ for å fortsette.



3. Klikk **Recovery (gjenopprett)** i dialogboksen til **Recovery System** for å starte systemgjenopprettingen.



4. Systemet starter systemgjenopprettingen automatisk, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Sikkerhetskopiere gjenopprettingsfiler

1. Gjenta trinn 1 – 2 i det forrige avsnittet.
2. Kople et USB-masselager til Eee PC-en, og klikk **Backup (sikkerhetskopier)** i **Recovery System**-dialogboksen for å starte gjenopprettingen av filer.

- Det tilkoplede USB-masselageret må ha en størrelse over 16 GB.
- Minnekort støttes ikke for denne funksjonen.
- Koble lagringsenheten til USB 2.0-porten.
- En dialogboks viser seg som en påminning hvis du ikke har koplet USB-masselageret for systemgjenopprettingen til Eee PC-en.

3. Velg ønsket USB masselagerenhet hvis mer enn ett USB-masselager er koplet til Eee PC-en, og klikk **Continue (fortsett)**.

4. Alle data på det valgte USB-masselageret blir slettet. Klikk **Continue (fortsett)** for å starte sikkerhetskopieringen, eller klikk **Back** for å sikkerhetskopiere dine viktige data.



Du vil miste all dataene på det valgte USB-masselageret. Påse at du har sikkerhetskopiert viktige data først.

5. Systemsikkerhetskopieringen starter. Klikk **OK** når den er fullført.



Bruke USB-masselageret til gjenoppretting (USB recovery)

Bruk USB 2.0-porten for USB-gjenoppretting.

1. Kople til USB- masselageret som du sikkerhetskopierte systemgjeno pprettingsfilene til.
2. Trykk **<ESC>** under oppstart, og observer **Please select boot device**-skjermbildet (velg oppstartsenhet). Velg USB: XXXXXX for å starte opp fra det tilkoplede USB-masselageret.



3. Velg språket du ønsker og klikk ➡ for å fortsette.
4. Klikk **Recovery** for å starte systemgjenopprettingen.



5. Foreta et partisjonsvalg, og klikk **Continue (fortsett)**. Partisjonsalternativer:

   - **Recover system to a partition (gjenopprett systemet til en partisjon).**
     Dette alternativet sletter alle data på systempartisjonen (stasjon «C»), mens partisjonen med stasjon «D » ikke endres.



   - **Recover system to entire HD (gjenopprett systemet til hele harddisken).**
     Dette alternativet sletter alle partisjonene på harddisken, oppretter en ny systempartisjon (stasjon «C») og en datapartisjon med stasjon «D».

6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer

Opphavsrettinformasjon

Ansvarsbegrensning

Service og support

V Vedlegg

Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer

ERKLÆRING OM KOMMUNIKASJONSINTERFERENS

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Merkekrav

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Ved operasjon gjelder de to følgende vilkår: (1) denne enheten må ikke skape skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og må ikke plasseres på samme sted eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU)

Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige:

- Vesentlige krav som i [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950]
- Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2]
- Radio test omganger i følge [EN 300 328-2]

CE-merking

CE

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

CE!

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	K01 til K11
Japan	2.412-2.484 GHz	K01 til K14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 til K13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.arcep.fr).

Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

UL sikkerhetsmerknader

Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når modemet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende:

- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av vann, for eksempel, nært et badekar, vaskeservant, kjøkkenvask, vaskestamp, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.
- Ikke bruk din Bærbare PC i tordenvær. Det finnes en risiko for elektrisk sjokk under lynnedslag.
- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av en gasslekkasje.

Påkrevd for UL 1642 som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære (oppladbare) litium batterier som brukes som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, eller en litium metallblanding, eller et litium ion, og kan bestå av en enkel elektrokjemisk celle eller to eller flere celler koblet sammen i serier, parallell, eller begge, som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi i en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

- Ikke deponer batteripakken for din Bærbare PC i en åpen flamme, da de kan eksplodere. Sjekk lokale reguleringer for informasjon om miljøstasjoner.
- Ikke bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter for å redusere faren for personskader grunner brann eller eksplosjon. Bruk kun UL sertifiserte strømadaptere eller batterier levert av fabrikanten eller autorisert forhandler.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produktet er i samsvar med Energy Star

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 15 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.

Besøk http://www.energy.gov/powermanagement for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også http://www.energystar.gov for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

Merk: Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.

Globalt samvar med miljø-regelverk og erklæring

ASUS følger det grønne designkonseptet i utforming og produksjon av våre produkter, og sørger for at hvert trinn i ASUS-produktets livssyklus er i tråd med globale miljøregelverk. I tillegg offentliggjør ASUS relevant informasjon basert på regelverkets krav.

Vennligst se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for offentliggjøri ngsinformasjon basert på krav til regelverket overholdt av ASUS:

- Japan JIS-C-0950 materialerklæringer
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this document.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download ;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the source code in the manner described or if there are any parts missing in the source code provided, we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem(please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether tha is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense o distribute the Program is void, and will automatically

terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or othe property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explananions below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of ections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this

License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob'

(a library for tweaking knobs)written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på **http://www.asus.com**

Produsent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autorisert representant I Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY