


**MYPAL** **GPS**  
Pocket PC  
**A636 / A632**




Guida alla  
Consultazione  
Veloce

# Conoscere MyPal


## Caratteristiche del frontale




## Caratteristiche dei lati




## Caratteristiche della parte posteriore



## Caratteristiche della parte superiore




## Caratteristiche della parte inferiore



# Configurare MyPal

**NOTA** Installare la batteria prima di inserire l'alimentatore AC nella presa di corrente. Vedere "Installazione e rimozione batteria" del Manuale Utente per l'installazione corretta della batteria.

## Connessione dell'alimentatore e carica della batteria




**NOTA** Il LED di stato sulla carica visualizza una luce rossa fissa quando la batteria è in carica e fissa verde a carica completata.

## Utilizzo del kit GPS per auto

Il kit GPS per auto include un supporto ed un collo d'oca. Utilizzare il caricabatteria per auto per fornire corrente continua (DC) al dispositivo tramite la presa accendisigari dell'automobile.

1. Attaccare il collo d'oca al parabrezza dell'auto.
2. Far scivolare con cura il dispositivo nel supporto.
3. Connettere il caricabatteria per auto al connettore di alimentazione posizionato nel lato in basso a destra del supporto.
4. Collegare l'altra estremità del caricabatteria per auto all'accendisigari.

**NOTA** Il dispositivo deve essere posto con cura all'interno del supporto per evitare il danneggiamento del connettore a 26-pin e del dispositivo.



Orientamento orizzontale


# Sincronizzare MyPal

Utilizzare il CD Companion per installare Microsoft® ActiveSync® sul computer desktop. ActiveSync è già installato sul dispositivo.

**NOTA** Non collegare il dispositivo al computer fino a quando non è stato installato ActiveSync.

## Connessione al computer

Quando MyPal A636/A632 viene collegato alla porta USB del computer, sarà possibile nello stesso tempo la sincronizzazione dei dati e la ricarica della batteria.



## Sincronizzazione con il computer

Subito dopo la connessione, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il computer.

**Stato della sincronizzazione su MyPal**



Toccare per interrompere/ avviare la sincronizzazione

Stato della connessione ed informazioni sulla sincronizzazione

**Stato della sincronizzazione sul computer**




Toccare per aprire un menu in cui è possibile sincronizzare tramite IR, Bluetooth, o cambiare le impostazioni per la sincronizzazione

# Utilizzo di Windows Mobile™ 5.0

MyPal funziona con Microsoft Windows Mobile™ 5.0 Pocket PC Edition, e sono presenti quindi le seguenti applicazioni: Outlook E-mail, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, Pocket MSN, Internet Explorer e molte altre ancora.


## Maschera Oggi

La maschera Oggi appare quando viene acceso il dispositivo. La maschera Oggi visualizza un sommario delle informazioni importanti per il giorno corrente. Toccare una qualsiasi delle voci in elenco con lo stilo per visualizzarne i dettagli.



## Menu Start

Dal menu Start, potete selezionare i programmi, le impostazioni, e gli argomenti della Guida. Per visualizzare il menu Start, toccare l'icona  presente in cima allo schermo.




# Fondamentali di MyPal


Utilizzare una delle seguenti modalità per inserire informazioni nel dispositivo

- **Digitare** Toccare l'icona della tastiera sul fondo dello schermo, poi digitare una parola.
- **Scrivere** Toccare **Menu > Modalità di immissione** e utilizzare lo stilo per scrivere.
- **Disegnare** Toccare **Menu > Modalità di immissione** ed utilizzare lo stilo per disegnare.
- **Registrare** Toccare **Menu > Visualizza barra registrazione**. Poi, toccare il pulsante Registra sulla barra degli strumenti.

Digitare



Scrivere



Disegnare



Registrare



## Informazioni di riferimento

Far riferimento alle seguenti fonti di informazioni aggiuntive per ASUS MyPal A636/A632.

**Operazioni** Manuale utente di MyPal A636/A632

**Guida in Linea** Guida di Windows® Mobile 5.0 *(sul dispositivo)*  
Guida di ActiveSync® *(sul computer)*

### Siti Web e supporto tecnico

Supporto Tecnico: +39-199-400089

Fax: +39-02-20240555

E-mail: [tsd@asus.com.tw](mailto:tsd@asus.com.tw)

Sito web: [www.asus.it](http://www.asus.it)

Software download: [support.asus.com.tw](http://support.asus.com.tw)

Sito web di Pocket PC: [www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp)