

MYPAL Pocket PC


A730

Schnellstartanleitung




Kennenlernen des MyPal

Frontansicht




Rückansicht




Seitenansicht


Linke Seite




Rechte Seite



Oberansicht



Ansicht von unten




Einrichten des MyPal

HINWEIS Installieren Sie den Akku, bevor Sie den Wechselstromadapter mit einer Stromquelle verbinden. Sehen Sie bitte auf Seite 1-10 des Handbuchs für Anweisungen zur richtigen Akkuinstallation nach.

Ohne die Docking-Station


1. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Buchse am Sync-Kabeladapter.
2. Verbinden Sie den 26-pol. Gerätestecker des Sync-Kabels mit dem 26-pl. Anschluss an der Unterseite des Gerätes.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose.

HINWEIS Der Aufladestatus-LED blinkt grün.



Mit der Docking-Station

1. Stecken Sie das Gerät in die Docking-Station ein.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Anschluss an der Rückseite der Docking-Station.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose.




Synchronisieren des MyPal

Installieren Sie Microsoft® ActiveSync® von der Companion CD auf Ihrem Desktop-PC. ActiveSync wurde bereits auf Ihrem Gerät installiert.

HINWEIS: Verbinden Sie das Gerät nicht vor der Installation des ActiveSync mit Ihrem Computer.


A Ohne die Docking-Station

1. Verbinden Sie den 26-pol. Gerätestecker des Sync-Kabels mit dem 26-pol. Anschluss an der Unterseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Sync-Kabels mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.



B Mit der Docking-Station

1. Setzen Sie das Gerät in die Docking-Station ein.
2. Verbinden Sie den 26-pol. Gerätestecker des Sync-Kabels mit dem 26-pol. Anschluss an der Rückseite der Docking-Station.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Sync-Kabels mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.



Das Gerät wird sofort nach der Verbindung automatisch mit Ihrem Computer synchronisiert.

Synchronisationsstatus am MyPal



- Anzeigen des Verbindungsstatus
- Tippen zum Verbinden und Synchronisieren
- Tippen zum Beenden der Synchronisation
- Anzeigen des Synchronisationsstatus

Tap to synchronize via IR or change synchronization settings

Synchronisationsstatus am Computer




Pocket PC Software

Das Gerät verwendet das Betriebssystem Pocket PC 2003 second edition, das mehrere Anwendungen wie Microsoft® Pocket Outlook, Pocket Word, Pocket Excel, MSN Messenger, Windows® Media Player und Internet Explorer beinhaltet.


Heute-Bildschirm

Der Heute-Bildschirm erscheint, wenn Sie das Gerät einschalten. Der Heute-Bildschirm gibt Ihnen einen Überblick über wichtige Informationen für den Tag. Tippen Sie mit dem Stift auf ein aufgelistetes Element, um die Details anzeigen zu lassen.



Startmenü

Aus dem Startmenü können Sie Programme, Einstellungen und Hilfethemen wählen. Tippen Sie auf das -Symbol auf dem oberen Teil des Bildschirms, um das Startmenü aufzurufen.



MyPal Grundfunktionen


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Daten in das Gerät einzugeben.

- **Texteingabe** Tippen Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und wählen dann "Tastatur".
- **Schreiben** Tippen Sie auf die Stift-Schaltfläche auf der Befehlsleiste. Verwenden Sie dann den Stift zum Schreiben.
- **Zeichnen** Tippen Sie auf die Stift-Schaltfläche auf der Befehlsleiste. Verwenden Sie dann den Stift zum Zeichnen.
- **Aufzeichnen** Drücken Sie den Aufnahme-Knopf an der Seite des Gerätes oder tippen Sie auf die Aufnahme-Schaltfläche auf der Aufnahme-Symbolleiste.


Typing




Writing



Drawing



Recording



Referenzinformationen

Lesen Sie bitte die folgenden Quellen für zusätzliche Informationen über den ASUS MyPal A730.

Bedienung

MyPal A730 Benutzerhandbuch

Online-Hilfe

Windows Pocket PC-Hilfe *(auf Ihrem Gerät)*

ActiveSync-Hilfe *(auf Ihrem Computer)*

Websites und technische Unterstützung

Technische Unterstützung: +886-2-2894-3447 Durchwahl 7122 +49-2102-9599-10

Unterstützungs-Fax: +886-2-2890-7698 +49-2102-9599-11

Unterstützungs-E-Mail: tsd@asus.com.tw

Website: www.asus.com.tw

Software herunterladen: download.asus.com.tw

Electronische Magazine: www.asusmag.com.tw

Pocket PC Website: www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp