



產品名稱:TomTom NAVIGATOR

手冊版本:QT2866 V1

出版日期:2006年10月

Copyright notices

© 2006 TomTom International B.V., The Netherlands. Patents Pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at www.tomtom.com/legal

TomTom NAVIGATOR 簡易操作手冊

目 錄

TW

在您使用之前	4
安排您的第一次行程	8
導航畫面	9
主選單	10
偏好設定	11
如何啓動地圖	12

在您使用之前

安裝

請將包裝內隨附之記憶卡插入您的主機裡，系統即自動安裝TomTom NAVIGATOR。

安裝完成後，主機將重新啓動。

點選主機選單的選項啓動TomTom NAVIGATOR。

第一次啓動時，您必須要回答一些問題來設定TomTom NAVIGATOR。您可點選螢幕或是使用觸控筆回答問題。

注意：當您啓動TomTom NAVIGATOR時，主機會自動連結。

點選或選擇選項

請使用觸控筆或手指來點選畫面上的指示項目與其它相關選項。

手機上很多選項都是數字鍵，您可以使用手機上的數字鍵來選擇選項。

啓用地圖

您將會被問到如何啓用NAVIGATOR的地圖，有兩種方式：

- **自動**

您的主機必須要有無線資料傳輸的功能(GPRS, EDGE, UMTS 或是 CDMA)，才可自動啓用地圖。

點選自動然後輸入產品序號。產品序號印在產品序號卡上。TomTom NAVIGATOR將透過無線資料傳輸連結到TomTom以啓動地圖。

• 手動

當主機不在無線傳輸狀態時， 請使用手動方式啓動地圖， 請依下列方式：

1. 點選手動。
2. 到www.ttcode.com網站。
3. 依照指示取得啓用碼。
4. 輸入啓用碼到您的主機啓用地圖。

當您回答了問題並且啓動了地圖， NAVIGATOR就會顯示在導航畫面上。

請注意： 啓用地圖說明相關資料請參考第12頁
如何啓用地圖說明。

當您的NAVIGATOR定位後，導航畫面會顯示全彩的顏色，並且在地圖上顯示您現在的位置。

補充說明

現在您可以開始使用。當您開始使用NAVIGATOR，請確定您在開車途中更安全地使用“偏好設定”中的啓用安全鎖功能選項。

請注意：您的TomTom NAVIGATOR並不會傳送您的所在位置。

請注意：有些車子擋風玻璃貼有隔熱紙，可能會干擾GPS訊號的接收，影響TomTom NAVIGATOR定位。如果您有這樣的問題，建議安裝華碩外接式GPS天線。

安排您的第一次行程



用TomTom NAVIGATOR來規劃行程是非常簡單的,請依下面幾個步驟來規劃。

注意：您最好在出發前規劃好您的行程,在車子行進時規劃路徑是很危險的。

1. 點選螢幕,就會顯示出主選單。

2. 點選導航到...。

3. 點選位址。

當您進入位址選單畫面,您可以從三個選項中去選擇:

- **市中心** – 點選這個選項會將您的目的地位定在市區或市鎮的中心點。
- **街道和門牌號** – 點選這個選項可以選擇一條街道或地址當成您的目的地。
- **交叉口或十字路口** – 點選這個選項可以將您的目的地設定在兩條路的交叉點上。

安排您的第一次行程


4. 點選街道與門牌號。

5. 將您要到的城市名稱輸入進去。


在您輸入城市名稱後，一些吻合的城市名稱將會顯示出來。當您的城市名稱顯示在清單上，輕觸點選它就可以選定目的地的城市。

6. 開始輸入道路名稱。

輸入您要到達的道路名稱，吻合的道路名稱會顯示出來。



安排您的第一次行程



7. 現在輸入目的地的門牌號碼後，然後點選**完成**鍵。

8. NAVIGATOR會問您是否要在特定時間到達，點選**是**並輸入到達時間。NAVIGATOR 會顯示是否您會準時到達。

然後TomTom NAVIGATOR會開始規劃路徑。

9. 當導航的路徑被規劃完畢後，請點選**完成**鍵。

您的TomTom NAVIGATOR將立即提供語音導引以及在螢幕上顯示導航路徑來導引您到達目的地。

注意：在您使用本方法規劃路徑前，您的TomTom NAVIGATOR必須先已完成定位。

導航畫面

A. 放大及縮小選項，可以縮放目前的地圖畫面。

B. 箭頭圖示代表您目前所在位置。

C. 下一個主要街道的名稱(如果有合適的名稱)。

D. 下一個導引路口指示。

這個區域顯示的資訊會告訴您下個轉彎路口的方向及距離。點選這個區域，可以重聽最後的語音指示以及可以調整音量的大小。

E. 下一個要轉入的街道名稱。

F. 與此段旅程有關的資訊。

通常這個區域顯示剩餘的旅程時間、剩餘距離及抵達時間。要設定那些資訊要顯示，請點選**偏好設定**選單內的**狀態列顯示**。

G. 顯示GPS衛星訊號的強弱。



主選單



主選單

當您TomTom NAVIGATOR顯示導航畫面的任何時候，只要點一下螢幕就會進入主選單。

- **導航到 ...**

點選一下這個選項就可以開始規劃一條路徑。

- **其他路徑**

如果您要避開路徑中的某一路段，在路徑中加設經由地或計算另一條路徑，請點選這個選項。

- **交通路況**

點選這個選項，可以啓動與關閉交通資訊。

- **增加最愛**

點選這個選項，可以增加最愛。

- **偏好設定**

這個選項可以開啟偏好設定選單，在這選單裡，您可以更改很多TomTom NAVIGATOR的顯示功能設定。

偏好設定

您可以更改您的TomTom NAVIGATOR的顯示方式與設定，點選**主選單**的**偏好設定**。



夜間模式

點選這個選項，會減少螢幕亮度和使用較暗的地圖顏色。



關閉3D

點選這個選項，可以在導航時從上方瀏覽地圖。

當您關閉3D模式時，您可以選擇讓您行進的方向在地圖顯示往上或是北方顯示往上。如果您選擇北方顯示往上，地圖就不會因為您的行進方向改變而更改方向。



景點顯示

點選這個選項，選擇要在地圖上顯示的景點類別。



啓用安全鎖

點選此項功能可以進行下列安全設定，例如，當您啓用安全鎖時，您在開車時就無法使用所有的選項與TomTom NAVIGATOR的功能。



語言選擇

點選這個選項，可以選擇語音提示的聲音。

如何啓動地圖？



啓動裝置前必須先取得地圖的產品序號及裝置的裝置號碼。

何處可以找到產品序號？如左圖所示：

產品序號卡-此產品序號卡隨附於產品包裝內。

TomTom PLUS網頁-當您購買地圖時，請上www.tomtom.com網頁取得產品序號。


何處可以找到裝置號碼？如左圖所示：

當您第一次開啓您的主機時，開機畫面出現的即為裝置號碼。

如何啓動地圖?

在確認找到以上兩個序號之後，即可取得啓動碼，方法如下：

1. 首先需要先連上ttcode的網頁：<http://www.ttcode.com>
2. 接著點選Product Activation，如右圖所示：



3. 再來請先輸入您的產品序號，如右圖所示：





4. 接著請輸入您的裝置號碼,如左圖所示:



5. 此時畫面若顯示您的啓動碼,就表示完成步驟,如左圖所示:

6. 得到啓動碼後,請直接至裝置上輸入啓動碼,您的地圖即可順利啓動完成。

中文

