




# P320

## Uživatelská příručka



**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.**

Bez výslovného písemného povolení firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") nesmí být žádná část této příručky včetně výrobků a softwaru v ní popsaných kopírována, přenášena, přepisována, ukládána nebo přeložena do jakéhokoliv jazyka jakoukoliv formou, s výjimkou záložní dokumentace kupujícího.

Záruka na výrobek nebo servis se ruší, je-li výrobek: (1) opraven, změnen nebo upraven bez písemného povolení firmou ASUS; nebo (2) bylo odstraněno, či chybí výrobní číslo.

FIRMA ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU, V TOMTO ZNĚNÍ, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY VYSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NEJEN NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM, NEBO POUŽITÍM K URČITÉMU ÚČELU. FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEODPOVÍDAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ÚŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY ZAKÁZEK, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ ČI ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A PODOBNĚ), I KDYŽ BYL ASUS OBEZNÁMEN S MOŽNOSTÍ VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEDOSTATKY NEBO CHYBAMI V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VÝROBKU.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTOVÁNY JEN PRO INFORMAČNÍ ÚČELY, MOHOU SE KDYKOLIV BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT A NESMÍ BÝT CHÁPÁNY JAKO ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO RUČENÍ ZA JAKÉKOLIV CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A PROGRAMŮ V NÍ POPSANÝCH.

Názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou, ale nemusí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a jsou zmiňovány pouze pro označení nebo vysvětlení a pro dobro vlastníků bez úmyslu zneužívat tyto registrované ochranné známky nebo porušovat tato autorská práva.

# Obsah

<b>Bezpečnostní zásady .....</b>	<b>12</b>
<b>Etiketa mobilního telefonu.....</b>	<b>18</b>
Zásady používání mobilního telefonu .....	18
<b>Specifikace P320.....</b>	<b>19</b>
<b>Obsah Balení.....</b>	<b>20</b>

## Kapitola 1: Začínáme

<b>Seznámení se zařízením.....</b>	<b>22</b>
Rozvržení .....	22
<b>Příprava zařízení .....</b>	<b>26</b>
Vložení SIM karty a baterie .....	26
Nabíjení baterie.....	28
Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD .....	28
<b>Zapnutí.....</b>	<b>30</b>
Zapnutí zařízení .....	30
Používání stylusu .....	30
Kalibrování zařízení .....	31
Zamknutí kláves a tlačítek.....	31
<b>Obrázovka Hlavní.....</b>	<b>32</b>
ASUS Dnes .....	33
Obrázovka Dnes .....	39

<b>Spouštěč ASUS.....</b>	<b>43</b>
<b>Vyhledávání informací .....</b>	<b>44</b>
<b>Jak získat nápovědu.....</b>	<b>44</b>

## **Kapitola 2: Zadávání dat**

<b>Používání vstupního panelu .....</b>	<b>46</b>
Používání klávesnice na displeji .....	46
<b>Psaní a kreslení na displeji.....</b>	<b>47</b>
<b>Nahrávání hlasu .....</b>	<b>48</b>

## **Kapitola 3: Synchronizace zařízení**

<b>Synchronizace zařízení .....</b>	<b>52</b>
<b>Microsoft® ActiveSync.....</b>	<b>52</b>
Synchronizace prostřednictvím rozhraní Mini-USB.....	54
Synchronizace prostřednictvím rozhraní Bluetooth® .....	55
Synchronizace se serverem Exchange Server .....	56

## **Kapitola 4: Funkce telefonu**

<b>Používání telefonu .....</b>	<b>58</b>
Klávesnice telefonu.....	58
Funkce Smart Dialer .....	58
Vypnutí funkce telefonu.....	59
Nastavení hlasitosti.....	59



<b>Hovor .....</b>	<b>60</b>
Používání klávesnice telefonu.....	60
Volání z Kontaktů .....	62
Volání z historie volání .....	62
Volání pomocí funkce rychlého vytáčení.....	63
Volání pomocí nástroje Voice Commander .....	64
Tísňová volání.....	65
Mezinárodní volání.....	65
<b>Příjem hovoru.....</b>	<b>65</b>
<b>Možnosti během volání .....</b>	<b>66</b>
Více volání .....	67
<b>ASUS Filtr volání.....</b>	<b>68</b>
Spouštění z místní nabídky.....	68
Správa seznamu Přijmout.....	69
Správa seznamu Odmítnout .....	70

## **Kapitola 5: Zasílání zpráv**

<b>Zasílání e-mailů.....</b>	<b>72</b>
Nastavení e-mailového účtu.....	72
Odeslání e-mailové zprávy.....	74
<b>Zprávy SMS zobrazované po vláknech.....</b>	<b>77</b>
Odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech.....	77

<b>Zprávy MMS.....</b>	<b>78</b>
Přístup k MMS.....	78
Odeslání zprávy MMS.....	79
<b>Windows® Live.....</b>	<b>81</b>
Používání služby Hotmail®.....	81
Používání služby Windows® Live Messenger .....	82

## **Kapitola 6: Organizování života**

<b>Používání kontaktů .....</b>	<b>84</b>
Zobrazení kontaktů .....	84
<b>Používání kalendáře .....</b>	<b>86</b>
Plánování události.....	86
Zobrazení události.....	87
Zobrazení plánu .....	87
<b>Používání úkolů .....</b>	<b>90</b>
Seznam úkolů .....	90

## **Kapitola 7: Přizpůsobení zařízení**

<b>Přizpůsobení nabídky Start .....</b>	<b>90</b>
<b>Používání Správce profilů.....</b>	<b>90</b>
<b>Používání Správce motivů .....</b>	<b>92</b>
<b>Přizpůsobení obrazovky Dnes.....</b>	<b>93</b>
<b>Zadávání vlastních kontaktních informací .....</b>	<b>93</b>
<b>Nastavení zvuků a oznámení .....</b>	<b>94</b>
<b>Nastavení datumu, času a budíku.....</b>	<b>94</b>
<b>Nastavení vyzváněcí melodie .....</b>	<b>95</b>
Přidání vyzváněcí melodie do výběru .....	95
Nastavení vyzváněcí melodie .....	95
<b>Nastavení buzení .....</b>	<b>96</b>

## **Kapitola 8: Připojení**

<b>Používání programu Bezdrátové sítě.....</b>	<b>98</b>
<b>Používání rozhraní Bluetooth® .....</b>	<b>98</b>
Aktivace rozhraní Bluetooth v zařízení.....	99
Přidávání zařízení Bluetooth.....	99
Párování náhlavní sady Bluetooth .....	100
<b>Používání Wi-Fi .....</b>	<b>101</b>
Zapnutí funkce Wi-Fi.....	101
Konfigurování bezdrátových sítí.....	101
Přidání bezdrátové sítě.....	102

Používání Správce Wi-Fi.....	103
<b>Nastavení připojení GPRS .....</b>	<b>104</b>
Připojení GPRS.....	105
Odpojení GPRS .....	106
Používání nástroje GPRS Tool.....	106
<b>Nastavení sítě.....</b>	<b>107</b>
Konfigurování sítě .....	107
Nastavení upřednostňované sítě .....	107
 <b>Kapitola 9: Funkce GPS</b>	
<b>GPS Catcher .....</b>	<b>110</b>
Aktualizování dat GPS .....	110
Nastavení nástroje GPS Catcher .....	110
<b>Externí GPS .....</b>	<b>111</b>
Nastavení externího GPS .....	111
 <b>Kapitola 10: Multimediální funkce</b>	
<b>Používání fotoaparátu .....</b>	<b>114</b>
Zapnutí fotoaparátu.....	114
Režim fotoaparátu.....	116
Fotografování .....	120
Režim videa .....	121

Nahrávání videa .....	124
<b>Prohlížení obrázků a videa .....</b>	<b>125</b>
Prohlížení obrázků a videa.....	125
Úpravy obrázků .....	125
<b>Datový přehrávač.....</b>	<b>127</b>
Používání datového přehrávače .....	128

## **Kapitola 11: Funkce pro podniky**

<b>Ur Time .....</b>	<b>130</b>
Nastavení času .....	130
Nastavení budíku .....	130
Nastavení světového času.....	131
<b>Remote Calendar (Vzdálený kalendář) .....</b>	<b>132</b>
Synchronizace kalendáře.....	132
Nastavení vzdáleného kalendáře.....	133

## **Kapitola 12: Speciální funkce ASUS**

<b>Ikona stavu ASUS .....</b>	<b>136</b>
Nastavení USB.....	137
Jas LCD displeje .....	137
Baterie .....	137
Paměť .....	137
Kapacita paměťové karty .....	137

Programová paměť .....	137
Nastavení .....	137
<b>ASUS Zip .....</b>	<b>138</b>
<b>Zálohování.....</b>	<b>139</b>
Zálohování souborů .....	139
Obnova souborů.....	140
Nastavení zálohování.....	140
<b>Newstation.....</b>	<b>141</b>
Používání funkce Newstation .....	141
Používání nabídek Newstation.....	142
<b>Automatický čistič.....</b>	<b>144</b>
Nastavení Automatický čistič.....	144

## **Kapitola 13: Další funkce**

Obnovení výchozích nastavení výrobce .....	146
Informace o systému.....	146
Správce úloh .....	147

## **Dodatky**

<b>Poznámky .....</b>	<b>150</b>
Směrnice Federálního úřadu pro komunikace (FCC) .....	150
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací .....	151
Vyměnitelná baterie .....	151
Přístup uživatele s nástrojem .....	152
<b>Měrný absorbovaný výkon (SAR) .....</b>	<b>152</b>
Nošení na těle .....	152
Vystavení rádiovým vlnám .....	152
<b>Kontaktní informace společnosti ASUS .....</b>	<b>157</b>

# Bezpečnostní zásady

## Údržba telefonu

Nepokoušejte se otevřít plášť telefonu. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit vlastními silami a mohlo by dojít k poškození citlivých elektronických obvodů a součástí. V případě neodborné demontáže dojde k propadnutí záruky.

Nevystavujte telefon dlouhodobě silnému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Může dojít k jeho poškození.

Nemanipulujte s telefonem mokřima rukama ani jej nevystavujte vlhku nebo tekutinám jakéhokoli druhu. Opakované změny okolní teploty mohou způsobit vytvoření kondenzace uvnitř telefonu s následkem koroze a možného poškození.

Při ukládání telefonu do zavazadla během cesty dávejte pozor na poškození. V přeplněném zavazadle může dojít k prasknutí displeje LCD. Před cestováním letadlem nezapomeňte vypnout bezdrátová připojení.

Podobně jako u ostatních rádiových zařízení může dotýkání oblasti zabudované antény během telefonní konverzace zhoršit kvalitu a zkrátit pohotovostní dobu z důvodu zvýšené spotřeby energie.

## Baterie

Tento telefon je vybaven vysoce výkonnou baterií Li-Ion. K dispozici mohou být náhradní typy baterií; poraďte se s nejbližším prodejcem. Budete-li dodržovat zásady údržby, prodloužíte životnost baterie.

- Baterii Li-Ion nepřebíjejte, aby nedošlo ke snížení výkonu a ke zkrácení životnosti baterie. Doporučená maximální doba nabíjení jsou tři hodiny.
- Vyhněte se opakovanému krátkému nabíjení. Doporučujeme nechat baterii zcela vybit a potom ji zcela nabít.
- Nenabíjejte baterii při extrémně vysoké nebo nízké teplotě. Optimální provozní teplota baterie je +5 °C až +50 °C.
- Baterii neuchovávejte v blízkosti zdrojů ohně nebo horka.
- Používejte pouze baterii schválenou výrobcem.



- Nikdy nepoužívejte neschválený typ baterie.
- Nikdy neponořujte baterii do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít, protože obsahuje látky, které mohou být škodlivé v případě pořízení nebo potřísnění nechráněné pokožky.
- Nikdy baterii nezkratujte, protože může dojít k jejímu přehřátí a požáru. Uchovávejte baterii mimo šperky a další kovové předměty.
- Nikdy nevhazujte použitou baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- Nikdy nelikvidujte baterii s běžným domácím odpadem. Odevzdejte ji ve sběrně nebezpečného odpadu.
- Nedotýkejte se vývodů baterie.

## Nabíječka

- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem.
- Nikdy neodpojujte nabíječku z elektrické zásuvky za kabel – odpojte samotnou nabíječku.

---

**VAROVÁNÍ!** Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

---

## Paměťová karta

- Nevytahujte ani nevkládejte paměťovou kartu ani nevypínejte telefon, pokud jsou upravována data na kartě.
- Nedotýkejte se kovových výstupů rukama ani kovovými předměty.
- Neohýbejte paměťovou kartu ani ji nevystavujte silným nárazům. Uchovávejte ji mimo vody a vysokých teplot.
- Uchovávejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

- Nezpůsobujte zkrat kontaktních bodů ani je nevystavujte tekutinám nebo vlhkosti. Mimo používání paměťovou kartu uchovávejte v antistatickém pouzdře, ve kterém byla dodána.
- Při vkládání nebo manipulaci s paměťovou kartou nepoužívejte sílu a nevystavujte ji nadměrnému teplu nebo silným magnetickým polím.

## Čištění a uchovávání

- S telefonem manipulujte vždy opatrně a chraňte jej před nečistotami, prachem a vlhkostí. Nikdy nepokládejte telefon přední stranou dolů, aby se zabránilo poškrábání.
- Je-li třeba telefon vyčistit, vypněte jej a opatrně otřete měkkým lehce navlhčeným (nikoli mokřým) hadříkem. Objektiv fotoaparátu očistěte bavlněným hadříkem. Před zapnutím nechte telefon zcela oschnout. K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Nebudete-li telefon po určitou dobu používat, zcela nabijte baterii a uložte telefon na suché místo chráněné před přímým slunečním světlem. Během skladování musí být telefon vypnutý. Telefon znovu nabijte každých 6 až 12 měsíců.
- Nikdy nevystavujte telefon horku nebo přímému slunečnímu záření.
- Nikdy nevystavujte telefon vlhku nebo tekutinám jakéhokoli druhu.
- Na telefon nenanášejte žádné nátěry ani jinak neomezujte fungování klávesnice, mikrofonu nebo sluchátka.
- Nelepte na telefon nálepky, které by mohly blokovat klávesnici nebo narušovat další funkce, jako například mikrofon, sluchátko nebo objektiv fotoaparátu.

---

**VAROVÁNÍ!** Nedodržování těchto pokynů může vést k vážnému zranění a možnému poškození majetku.

---

## Bezpečnost při řízení

Nikdy nepoužívejte ruční telefony při řízení. Držet telefon nebo jej ukládat do držáku kdykoli během nastavování, uskutečňování nebo přijímání hovorů, odesílání nebo přijímání textové zprávy nebo jakýchkoli jiných dat souvisejících s mobilní komunikací při řízení je trestné. Používání kompletně nainstalovaných sad do auta je povoleno stejně, jako používání alternativního příslušenství handsfree.

V zájmu bezpečnosti doporučujeme používat s jakýmkoli typem příslušenství handsfree držák.

Při řízení doporučujeme používat pokud možno hlasovou poštu a poslouchat své zprávy mimo automobil. Pokud musíte uskutečnit hovor prostřednictvím sady handsfree při řízení, snažte se jej co nejvíce zkrátit.

Neumísťujte žádné předměty, včetně zabudovaného nebo přenosného bezdrátového vybavení, do prostoru před airbag nebo do prostoru, který airbag zaplní po nafouknutí. Airbag se nafukuje velkou silou. Dojde-li k nafouknutí airbagu, může dojít k vážnému zranění.

## Elektronická zařízení

Většina moderních zařízení je vybavena stíněním proti vysokofrekvenční energii.

Nicméně některá elektronická zařízení nemusejí být stíněna proti vysokofrekvenčním signálům z tohoto zařízení.

## Kardiostimulátory

Aby se zabránilo možnému rušení, asociace Health Industry Manufacturers (Asociace výrobců zdravotní techniky) doporučuje dodržovat mezi telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně šest (6") stop. Tato doporučení odpovídají nezávislému průzkumu a doporučení výzkumu Wireless Technology Research.

### Používáte-li kardiostimulátor:

- Vždy udržujte zapnutý telefon dále než šest stop od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsni kapsle.
- Používejte sluchátko na uchu na opačné straně těla, než je umístěn kardiostimulátor, aby se minimalizovalo nebezpečí rušení.
- Máte-li podezření, že dochází k rušení, ihned telefon vypněte.

## Naslouchadla

Některé digitální telefony mohou rušit některá naslouchadla. V případě takového rušení zavolejte na Zákaznickou službu ASUS a požádejte o náhradní řešení.

## Jiné zdravotní pomůcky

Používáte-li jiné zdravotní pomůcky, požádejte jejich výrobce, zda jsou dostatečně stíněné proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu záření. Tyto informace Vám může pomoci získat Váš lékař.

Je-li při vstupu do zdravotnických zařízení uvedena žádost, abyste vypnuli telefon, učinite tak.

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

## Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít negativní vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. O informace týkající se Vašeho vozidla požádejte výrobce nebo jeho obchodního zástupce. Rovněž se poraďte s výrobcem vozidla ohledně jakéhokoli vybavení nainstalovaného do vozidla.

## Místa s výstražným označením

Vypněte telefon na místech, která jsou takto označena.

## Magnetická média

Mobilní zařízení vytvářejí magnetická pole, která mohou poškodit data na magnetických paměťových médiích, například na kreditních kartách, počítačových discích nebo páskách. Neumísťujte telefon do blízkosti takových médií.

Nikdy nevystavujte telefon silným magnetickým polím, která ho mohou dočasně vyřadit z provozu.

## Další bezpečnostní zásady

### Letadlo

Vyhlašky zakazují používat tento telefon za letu v letadle. Před nástupem do letadla telefon vypněte nebo vypněte bezdrátová připojení.

## Místa odstřelů

Aby nedošlo k rušení odstřelů, vypněte telefon na místech odstřelů nebo na místech s označením: 'Vypněte dvoucestné radiostanice'. Dodržujte veškerá značení a pokyny.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte telefon a dodržujte veškerá značení a pokyny. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti.

Prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem místa, kde se čerpají pohonné hmoty, například čerpací stanice, podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště paliv a chemických látek, vozidla používající zkpalněná paliva (například propan nebo butan), dále místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrno, prach nebo kovový prach a veškerá další místa, na kterých je běžně vyžadováno vypnutí motoru automobilu.

## Zadušení

Uchovávejte telefon mimo dosah dětí, protože SIM karta a další malé části představují nebezpečí zadušení.

## Upozornění

Toto je vysoce kvalitní zařízení. Před používáním se seznámte se všemi pokyny a výstražnými značkami na (1) napájecím adaptéru, (2) baterii a (3) výrobku, který baterii používá.

- Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení hrubým způsobem. Se zařízením netlučte, netřeste a zabraňte jeho nárazu. Když zařízení nepoužíváte, položte jej, aby se zabránilo možnému poškození způsobenému nestabilitou.
- Nevystavujte toto zařízení dešti nebo rozlitému nápojem.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství.
- Nedemontujte telefon ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nezkratujte výstupy baterie kovovými předměty.

# Etiketa mobilního telefonu

Vzhledem k rozšiřování používání mobilních telefonů je zapotřebí stanovit několik zásad používání mobilního telefonu v pracovním a společenském prostředí. Tato část obsahuje základní tipy pro dodržování ohleduplnosti vůči ostatním při používání mobilního telefonu.

## Zásady používání mobilního telefonu

- Nehovořte do mobilního telefonu na uzavřených veřejných místech, jako například v divadle, v knihovně, v muzeu, na místech bohoslužeb, na jezdících schodech nebo v hledišti.
- Nepoužívejte mobilní telefon při provádění jiné činnosti, například při řízení, nakupování, při provádění bankovních operací, při čekání ve frontě nebo při provádění jiných osobních činností.
- Nepoužívejte rušivé vyzváněcí tóny.
- Nevolejte prostřednictvím mobilního telefonu během obchodních porad, schůzek nebo rozhovorů.
- Pokud si potřebujete zatelefonovat, vyhledejte odlehlé místo a hovořte co nejkratší dobu.
- Hovořte do mobilního telefonu slabým hlasem a nekřičte.
- Nastavte tiché nebo vibrační vyzvánění mobilního telefonu, abyste nerušili ostatní.
- Před vyfotografováním nebo nahráváním videoklipu jiné osoby požádejte o svolení.
- Při odesílání zpráv SMS nepoužívejte pouze velká písmena, protože to může být považováno za křičení.
- Během volání se představte osobě na druhé straně linky a nezavěšujte, aniž byste se rozloučili.

# Specifikace P320

Procesor	TI OMAP 850 200MHz
Operační systém	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Paměť	128 MB paměti Flash ROM 64 MB paměti DDR RAM
Displej	Dotykový displej TFT LCD 2.6 palců, 240 x 320 s 65 536 barvami a podsvícením LED
Frekvenční pásmo	Pásmo Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz) Integrované sítě GSM/GPRS/EDGE a GPS s vnitřní anténou
GPS	Integrovaná čipová sada SiRF star III
GPRS	Třída B, Multislot třída 10
Fotoaparát	2,0megapixelový objektiv s automatickým ostřením
Připojení	Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB klient 1.1 WLAN : IEEE 802.11b+g
Kapacita baterie	1100 mAh Lithium Ion ( <b>Výrobce:</b> Welldone; <b>Model:</b> SBP-17 LION HARD-PACK)
Rozšiřovací sloty	Slot pro kartu MicroSD
Zvuk	Integrovaný mikrofon a výstupní stereofonní reproduktor
Hmotnost	105g (bez baterie)
Rozměry	99 mm x 54.5 mm x 13.35 mm
Doba hovoru*	4 hodin (*liší se v závislosti na různém síťovém prostředí a situaci)
Pohotovostní doba*	200 hodin (*liší se v závislosti na různém síťovém prostředí a situaci)

## POZNÁMKA:

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

# Obsah Balení

Zkontrolujte, zda krabice se zařízením obsahuje následující položky:

## Standardní položky

- |  |  |
|--|--|
| • Telefon ASUS P320 PDA                          | • Ochranné pouzdro                                   |
| • Baterie  | • Konektor externí antény GPS                        |
| • Napájecí adaptér                               | • Záruční karta                                      |
| • Kabel Mini-USB                                 | • Disk CD Začínáme                                   |
| • Souprava handsfree                             | • Sada do auta (držák PDA a přísavka na čelní sklo)* |
| • Stylus pero                                    | • Nabíječka telefonu do auta*                        |
| • Bonusový disk CD (včetně uživatelské příručky) | • Karta microSD*                                     |
| • Stručná příručka                               | • Disk CD s navigací a příručka*                     |

\* Volitelné

---

### POZNÁMKA:

- Ochranné pouzdro je určeno pouze pro ochranu a nikoli pro nošení na těle.
  - Konektor externí antény GPS je kompatibilní se standardem MMCX.
  - Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce.
-




# Kapitola 1

## Začínáme


- Seznámení se zařízením
- Příprava zařízení
- Spuštění
- Obrazovka Hlavní
- Spouštěč ASUS
- Vyhledávání informací
- Jak získat nápovědu

# Seznámení se zařízením


## Rozvržení




Popis horní části




Popis přední části




Popis levé části



**Popis zadní části**



**Popis pravé části**



**Popis dolní části**

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko Zámek	Stisknutím a podržením zapnete/vypnete zařízení. Stisknutím přepnete zařízení do/z režimu spánku.
2	Indikátor LED napájení	Vícebarevný indikátor signalizuje následující situace: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Svíí zeleně</b> - telefon je plně nabitý.</li> <li>• <b>Bliká zeleně</b> - byla rozpoznána síť.</li> <li>• <b>Svíí červeně</b> - nabíjí se.</li> <li>• <b>Bliká červeně</b> - upozornění na událost.</li> <li>• <b>Bliká modře</b> - Služby Bluetooth®, Wi-Fi nebo GPS jsou aktivovány.</li> </ul>
3	Dotykový displej LCD	Tento 2,6 palcový transreflexivní dotykový displej LCD s 65 536 miliony barev a rozlišením 240 x 320 umožňuje psát, kreslit nebo provádět výběr pomocí stylusu.
4	Levé a pravé softwarové tlačítko	Provede příkaz uvedený nad tlačítkem.
5	Tlačítko ukončení	Stisknutím tlačítka ukončíte volání.
6	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte příkaz nebo zavřete/ukončíte spuštěnou aplikaci.
7	Navigační tlačítko	Toto pětisměrné navigační tlačítko umožňuje procházet nabídkami. Stisknutím potvrdíte příkaz.
8	Tlačítko Start	Stisknutím spustíte nabídku Start.
9	Tlačítko hovoru	Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo provedete hlasový hovor.
10	Reproduktor sluchátka	Umožňuje poslouchat aktivní hovory.
11	Stylus pero	Stylus pero slouží pro psaní, kreslení nebo výběr položek na dotykovém displeji LCD.

Č.	Položka	Popis
12	Tlačítko Nahrát	Stisknutím a podržením spustíte nahrávání hlasu.
13	Tlačítko Hlasitost	Slouží k nastavení hlasitosti.
14	Slot Micro-SD	Do tohoto slotu vložte paměťovou kartu Micro-SD.
15	Zadní objektiv fotoaparátu	Tento 2,0megapixelový fotoaparát je dodáván s objektivem s automatickým ostřením pro pořizování snímků a videoklipů.
16	Příhrádka na baterie	Obsahuje baterii, která napájí zařízení.
17	Konektor antény GPS	Umožňuje nainstalovat vnější anténu GPS pro lepší příjem signálu. Krabice obsahuje konektor kompatibilní se standardem MMCX.
18	Tlačítko Vypínač	Posunutím dolů zamknete všechna tlačítka včetně dotykového displeje LCD.
19	Tlačítko Fotoaparát	Slouží k fotografování a nahrávání videa.
20	Resetovací tlačítko	Stisknutím tohoto tlačítka stylusem provedete měkký reset zařízení.
21	Mikrofon	Zabudovaný mikrofon umožňuje uskutečňovat a přijímat telefonní volání, nahrávat zvuky a hlas nebo používat hlasové příkazy.
22	Konektor Mini-USB	Otevřete, chcete-li používat konektor Mini-USB pro synchronizaci dat, nabíjení baterie nebo připojení náhlavní sady.
23	Otvor pro popruh pro nošení	Umožňuje připevnit k zařízení popruh.

# Příprava zařízení

## Vložení SIM karty a baterie

Než začnete používat toto zařízení, je třeba nainstalovat kartu SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM obsahuje telefonní číslo, údaje odběratele služeb, telefonní seznam a dodatečnou telefonní paměť.

Toto zařízení je dodáváno s nabíjecí lithium-ionovou (Li-Ion) baterií.

Nové baterie jsou při dodání částečně vybité a před používáním je třeba je zcela nabít.


---

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze baterii schválenou společností ASUS.


---

### Vložení SIM karty a baterie:


1. Sejměte kryt přihrádky baterie.




2. Vložte kartu SIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly směrem dolů a aby zkosený roh směřoval do dolního levého rohu slotu.



3. Vložte baterii do přihrádky tak, aby byly měděné kontakty správně zorientovány s měděným konektorem na zařízení.



4. Nasadíte kryt přihrádky baterie.



# Nabíjení baterie

Baterie dodaná se zařízením je částečně nabitá. Před prvním použitím nechte baterii nabíjet alespoň 4 hodiny.

## Nabíjení baterie:

1. Připojte zástrčku napájecího adaptéru ke konektoru mini-USB na spodní straně zařízení.
2. Připojte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky nebo rozvodu.

---

### POZNÁMKA:

- Indikátor oznámení začne svítit červeně a na stavovém panelu se zobrazí ikona nabíjení baterie.
  - Pokud se baterie zcela vybije, je třeba ji před zapnutím zařízení nechat nabíjet alespoň dvacet minut.
- 

# Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD

Toto zařízení je vybaveno slotem pro kartu microSD. Karta microSD poskytuje rozšířený paměťový prostor pro ukládání souborů.

## Pokyny pro vložení/vyjmutí karty microSD:


1. Sejměte víčko přihrádky baterií.

---

### POZNÁMKA:


Baterii není třeba vyjímat.

---





2. Vyhledejte slot pro kartu microSD na levé straně zařízení. Zvednutím a mírným otočením otevřete víčko.
3. Otočte kartu microSD zlatými konektory směrem nahoru a zasuňte ji do slotu tak, aby byla správně usazena.
4. Zasunutím zavřete víčko slotu.
5. Zavřete víčko přihrádky baterií.



#### **Vyjmutí karty microSD:**

1. Sejměte víčko přihrádky baterií.
2. Otevřete víčko slotu, lehce zatlačte na kartu tak, aby se povysunula, a potom ji bezpečně vyjměte.
3. Zasunutím zavřete víčko slotu.
4. Zavřete víčko přihrádky baterií.


# Zapnutí

## Zapnutí zařízení

Před prvním použitím musí být zařízení zcela nabito.

### Pokyny pro zapnutí napájení:


1. Stiskněte a podržte vypínač.



2. Stylus je nástroj podobný peru, který se nachází za levým horním rohem zařízení.

## Používání stylusu

Stylus je nástroj podobný peru, který se nachází za pravým dolním rohem zařízení.




- Stylus slouží pro psaní, kreslení, výběr nebo přetahování položek na dotykovém displeji.
- Jedním klepnutím vyberete položku.
- Klepnutím a podržením zobrazíte nabídku.

## Kalibrování zařízení

Kalibrování zařízení zajistí, že se klepnutím na displej aktivuje vybraná položka. Chcete-li upravit formát displeje, klepejte na středy terčů, které se zobrazují na různých místech na displeji.

### Kalibrace displeje:


1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Systém** a potom klepněte na ikonu **Displej**.
2. Na kartě **Obecné** klepněte na položku **Kalibrovat displej** a postupujte podle pokynů pro kalibraci obrazovky.

## Zamknutí kláves a tlačítek

Tlačítka a klávesy zařízení lze zamknout, aby se zabránilo nechtěnému vytáčení čísel nebo spuštění aplikace.


### Zamknutí kláves a tlačítek:

1. Vyhledejte tlačítko Zámek na pravé straně zařízení.
2. Posunutím tlačítka Zámek dolů zamknete klávesy a tlačítka.  
Posunutím tlačítka Zámek nahoru odemknete klávesy a tlačítka.




## Obrazovka Hlavní

Obrazovka Hlavní na zařízení zobrazuje dvě části: obrazovku ASUS Today (ASUS Dnes) a obrazovku Dnes.





## ASUS Today (ASUS Dnes)

ASUS Dnes je doplňkový nástroj na obrazovce Dnes, který umožňuje zobrazit nebo měnit nastavení času/datumu, upozorňuje zmeškaná volání a zprávy SMS/MMS/e-mail, zobrazuje události dne, aktuální předpověď počasí a zprávy a umožňuje přidávat a přehrávat soubory s médií v zařízení.



**POZNÁMKA:** Chcete-li deaktivovat ASUS Dnes na obrazovce Hlavní, postupujte podle následujících pokynů.

### Pokyny pro deaktivaci ASUS Dnes

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Dnes** > karta **Položky**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Asus Today (ASUS Dnes)** a potom klepněte na ikonu .

## Ikona






V následující tabulce je popsán význam ikon nástroje ASUS Dnes.

Ikona		Popis
<b>Ikona Datum/čas</b>		Zobrazuje nastavení datumu/času.
<b>Ikona Upozornění</b>		Upozorňuje na zmeškaná volání a na nové zprávy SMS/MMS/e-mail.
		Upozorňuje na zmeškaná volání.
		Upozorňuje na nové zprávy SMS.
		Upozorňuje na nové zprávy MMS.
		Upozorňuje na nové e-mailové zprávy.
<b>Ikona Kalendář</b>		Zobrazuje události pro daný den.
<b>Ikona Počasí</b>		Zobrazuje aktuální předpověď počasí.
<b>Ikona Zprávy</b>		Zobrazuje nejnovější zprávy.
<b>Ikona Média</b>		Umožňuje přidávat a přehrávat soubory s médii.

## Zobrazování upozornění

Nástroj ASUS Dnes upozorňuje na zmeškaná volání a na nové zprávy SMS/MMS/e-mailů.

### Pokyny pro zobrazení upozornění:

1. Klepněte na ikonu , a potom klepněte na ikonu informací, které chcete zobrazit.
  - Klepnutím na ikonu  zobrazíte zmeškaná volání.
  - Klepnutím na ikonu  zobrazíte/přečtete nové zprávy SMS.
  - Klepnutím na ikonu  zobrazíte/přečtete nové zprávy MMS.
  - Klepnutím na ikonu  zobrazíte/přečtete nové e-mailové zprávy.

---


#### POZNÁMKA:

Chcete-li číst e-mailové zprávy, musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

---


## Zobrazení události dne

### Pokyny pro zobrazení události dne:

- Klepnutím na ikonu  zobrazíte na displeji událost dne. Chcete-li změnit informace, klepněte na displej a proveďte nezbytné změny na obrazovce Kalendář.

---

#### POZNÁMKA:

Z obrazovky ASUS Dnes lze rovněž přejít do kalendáře aktivit nebo událostí. Klepněte na ikonu , potom klepněte na displej a zadejte informace o událostech. V příslušný den budete upozorněni na událost.

---

## Získávání aktuálních informací o počasí



Nástroj ASUS Dnes umožňuje získávat a zobrazovat nejaktuálnější informace o počasí na jakémkoli místě na světě.

---


### POZNÁMKA:

- Musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.
  - Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat nastavení počasí a síťová nastavení. Další podrobnosti o konfigurování síťových nastavení viz část Nastavení sítě v kapitole 8 této uživatelské příručky.
- 

### Pokyny pro konfigurování nastavení počasí:

1. Stránku nastavení počasí lze spustit některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na ikonu počasí na obrazovce ASUS Dnes.
  - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Asus Today**.
2. Vyberte možnost **Povolit aktualizaci počasí**.
3. Vyberte **Země** a **Město**, pro které chcete získat nejaktuálnější informace o počasí.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### Pokyny pro získávání aktuálních informací o počasí:

1. Na obrazovce ASUS Dnes klepněte na ikonu  a potom klepnutím na displej načtete nejaktuálnější informace o počasí ze serveru.



## Stahování nejaktuálnějšího zpravodajství


### Pokyny pro stahování nejaktuálnějšího zpravodajství:

---

**POZNÁMKA:**

Před stahováním nejaktuálnějšího zpravodajství musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

---

1. Klepněte na ikonu  na a potom klepněte na displej. Zobrazí se obrazovka Newstation.
2. Ze seznamu Kategorie vyberte kanál, ze kterého chcete získat nejaktuálnější zpravodajství.

---

**POZNÁMKA:**


Aby bylo možné získat nejaktuálnější zpravodajství, musíte být připojeni k Internetu.

---

3. Klepněte **Nabídka > Aktualizovat**. Stahované zpravodajství je uloženo v zařízení jako zprávy RSS a zobrazeno na obrazovce ASUS Dnes.

---

**POZNÁMKA:**

- Tyto uložené zprávy RSS můžete číst na obrazovce ASUS Dnes i bez připojení k Internetu.
  - K aplikaci Newstation můžete rovněž přistupovat a stahovat aktuální zprávy klepnutím na  > **Programy > Newstation**. Další podrobnosti o aplikaci Newstation viz část Newstation v této příručce.
-

## Přehrávání zvukových souborů



Nástroj ASUS Dnes umožňuje rychlý přístup k přehrávači Windows® Media Player a přehrávání digitálních zvukových souborů uložených v zařízení nebo na paměťové kartě. Zvukové soubory lze poslouchat prostřednictvím reproduktoru zařízení nebo náhlavní sady.

---

**POZNÁMKA:** Ukládání zvukových souborů do zařízení může zabrat paměť zařízení a zpomalit jeho fungování. Doporučujeme ukládat zvukové soubory a videosoubory na paměťovou kartu.

---

### Pokyny pro přehrání zvukového souboru:

1. Klepněte na ikonu , a potom klepněte na displej. Spustí se přehrávač Windows® Media Player.
2. Vyberte soubor pro přehrání ze seznamu Knihovna, z paměťové karty nebo na vaší oblíbené webové stránce.
  - Chcete-li vybrat soubor ze seznamu Knihovna, klepněte na položku **Nabídka > Knihovna** a potom vyhledejte soubor.
  - Chcete-li vybrat soubor, který není na seznamu Knihovna, klepněte na položku **Nabídka > Otevřít soubor...**
  - Chcete-li vybrat soubor na vaší oblíbené webové stránce, klepněte na položku **Nabídka > Otevřít adresu URL...** a potom zadejte webovou adresu nebo vyberte ze seznamu **Historie**.
3. Klepnutím na ikonu  přehrajte vybraný zvukový soubor.

## Obrazovka Dnes











Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny užitečné informace. Obrazovku Dnes můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala veškeré důležité informace, které požadujete.

**POZNÁMKA:** Další pokyny pro přizpůsobení obrazovky Dnes viz část **Přizpůsobení obrazovky Dnes** v kapitole 7 této uživatelské příručky.
















## Stavové indikátory

Význam stavových indikátorů viz tabulka níže.

Ikona		Popis
Stav volání		Přesměrovaný hovor
		Probíhá hovor
		Přidržený hovor
		Zmeškaný hovor
Stav připojení ke službě GPRS (General Packet Radio Services)*		GPRS k dispozici
		Připojování prostřednictvím GPRS
		Připojeno prostřednictvím GPRS
Připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth		Připojena náhlavní sada Bluetooth
		Připojena náhlavní sada Bluetooth se zvukem
		Připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth

**POZNÁMKA:** \* Ikona zobrazená pro připojení paketové služby se bude lišit v závislosti na vašem umístění a poskytovateli mobilních služeb.


Ikona	Popis	
<b>Stav připojení ActiveSync</b>		Probíhá synchronizace ActiveSync
		Připojování prostřednictvím ActiveSync
		Připojení ActiveSync není aktivní
		Chyba synchronizace
<b>Stav Wi-Fi</b>		Wi-Fi nepřipojeno
		Wi-Fi připojeno
<b>Stav zvuku</b>		Zvuk zapnutý
		Zvuk vypnutý
		Vibrace nebo tichý režim zapnut
<b>Služba roamingu</b>		Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte k dispozici mezinárodní roaming.
<b>Stav upozornění</b>		Zobrazí se po nastavení budíku
<b>Stav karty SIM</b>		Není nainstalována žádná SIM karta
<b>Stav oznámení</b>		Indikátor upozornění


## Orientace obrazovky

Lze možné nastavit dvě různé orientace obrazovky:


- 1 Na výšku
2. Na šířku

Režim na výšku je vhodný pro lepší zobrazení nebo lepší ovládání některých aplikací v zařízení. Režim na šířku je vhodný pro prohlížení obrázků, videa nebo delších textových souborů.


Chcete-li změnit orientaci obrazovky, klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **displej** a potom vyberte požadovanou orientaci.

Orientaci obrazovky můžete rovněž změnit klepnutím na ikonu .

## Nabídka Start

Nabídka Start obsahuje celou řadu běžně používaných programů a aplikací. Klepnutím na  zobrazíte položky nabídky:


Můžete také upravovat položky zobrazené v nabídce Start. Postup:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Nabídky**.
2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete, aby se zobrazovaly v nabídce Start. Můžete vybrat až sedm položek.

# Spouštěč ASUS

Spouštěč ASUS je alternativní program, který Vám umožňuje pohodlně a rychle spouštět aplikace, provádět úkoly a měnit nastavení zařízení.

## Pokyny pro spuštění nástroje Spouštěč ASUS:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Spouštěč ASUS**.
- Klepněte na položku **Spouštěč ASUS** na obrazovce Dnes.
- Na obrazovce Dnes stiskněte levé softwarové tlačítko.

Klepnutím přejdete na nástroje pro zasilání zpráv, které umožňují psát/číst e-maily, MMS nebo textové zprávy.

Klepnutím použijete funkci telefonu.

Klepnutím spustíte kameru.

Klepnutím spustíte program Průzkumník souborů, ve kterém můžete prohlížet snímky/video nebo vyhledávat soubory.

Klepnutím spustíte nástroj Kalkulačka nebo nástroj ActiveSync.

Klepnutím zobrazíte seznam Kontaktů.



Klepnutím přejdete na MS Office, zobrazení úkolů, nastavení schůzek nebo zapisování poznámek.

Klepnutím můžete upravit profil vašeho zařízení. Rovněž můžete upravit zvuk zařízení.

Klepnutím spustíte nabídku her a aplikací.

Klepnutím zobrazíte historii hovorů. Z této části můžete rovněž volat, odeslat zprávu, vymazat historii hovorů a zobrazit nebo vynulovat měřič hovorů.

Klepnutím přejdete do podnabídek a můžete upravovat nastavení Zvuk, Osobní, Systém a Připojení. Z této volby můžete rovněž zobrazit informace o zařízení nebo obnovit výchozí nastavení zařízení.

Klepnutím zobrazíte položky v části Oblíbené.


## POZNÁMKA:

Nainstalujte nástroj **Spouštěč ASUS** z bonusového disku CD, který byl dodán se zařízením.

## Vyhledávání informací


Pomocí nástroje pro vyhledávání můžete vyhledávat soubory nebo jiné položky uložené v zařízení nebo na externí paměťové kartě MicroSD. Můžete vyhledávat podle názvu souboru nebo podle slov v různých aplikacích včetně Kalendáře, Kontaktů, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Náповědy, Zpráv, Poznámek a Úkolů. Rovněž můžete omezit vyhledávání pouze na soubory větší než 64 kB.

### Vyhledání souboru nebo položky:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Hledání**.
2. Do pole **Hledat** zadejte název souboru, slovo nebo jiné informace, které chcete vyhledat.
3. V poli **Typ** vyberte typ dat, který pomůže zúžit Vaše hledání
4. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Nalezené položky budou zobrazeny v seznamu Výsledky.
5. Klepnutím na položku v seznamu Výsledky zobrazíte požadované informace.

## Jak získat náповědu

### Získání náповědy k programu:

- Na obrazovce Dnes nebo v programu klepněte na tlačítko  > **Náповěda**. Zobrazí se stránka s odkazy na témata, která popisují používání programu.




# Kapitola 2

## Zadávání dat

- Používání vstupního panelu
- Psaní a kreslení na displeji
- Nahrávání hlasu

## Používání vstupního panelu

Po spuštění některé aplikace nebo výběru pole, které vyžaduje text, symboly nebo čísla se zobrazí na panelu nabídek ikona vstupního panelu. Klepnutím na položku Vstupní panel se vám na displeji zobrazí **Klávesnice** pro zadávání.



Vstupní panel

Klepnutím zadáte speciální znaky

## Používání klávesnice na displeji

Pomocí klávesnice na displeji můžete zadávat text, symboly, čísla nebo jiné speciální znaky (pokud je zadávání možné).

Zadávání textu pomocí klávesnice na displeji:

1. V libovolné aplikaci klepněte na šipku Vstupní panel a potom na položku **Klávesnice**.
2. Zadejte text klepáním na klávesy na klávesnici na obrazovce.



Zvětšení klávesnice na displeji:

1. Klepněte na šipku Vstupní panel a potom klepněte na položku **Možnosti....**
2. V seznamu Metoda zadávání vyberte možnost **Klávesnice**.
3. Klepněte na možnost **Velká tlačítka**.


# Psaní a kreslení na displeji

Můžete psát nebo kreslit přímo na displeji a ukládat poznámky napsané vlastním rukopisem. Chcete-li raději použít Váš vlastní rukopis nebo chcete-li si do poznámek kreslit, nastavte výchozí režim zadávání na **Psaní rukou**. Chcete-li raději zadávat text, nastavte výchozí režim **Zadávání**.

## Nastavení výchozího režimu zadávání pro aplikaci Poznámky:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky**.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nabídka > Možnosti...**
3. V poli **Výchozí režim:** klepněte na šipku dolů a vyberte některou z následujících možností:
  - **Psaní rukou** – chcete-li kreslit nebo vložit rukopis do poznámky.
  - **Zadávání** – chcete-li napsat textovou poznámku
4. Nastavte další možnosti podle vlastních požadavků.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

## Napsání poznámky:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky**.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nový**.

Nastavíte-li položku **Výchozí režim** na **Zadávání**, zobrazí se prázdná stránka pro zadávaný text.




Nastavíte-li položku **Výchozí režim** na **Psaní rukou**, zobrazí se stránka s vodorovnými čarami pro ručně psaný text.

Mezi režimem zadávání a psaní můžete rovněž přepínat klepnutím na položku **Nabídka** a potom výběrem/zrušením výběru volby **Psaní rukou**.
3. Zapište text/nakreslete kresbu na displej.
4. Po dokončení klepnutím na tlačítko  uložte poznámku a vraťte se do seznamu Poznámky.

# Nahrávání hlasu

Toto zařízení umožňuje kdykoli nahrávat zvuk, hlas nebo přidat nahrávku k poznámce bez ohledu na to, zda se nachází v pohotovostním nebo aktivním režimu.


## Spuštění nahrávání hlasu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Poznámky**.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nový**.
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku **Nabídka** > **Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
4. Klepnutím na tlačítko  spustíte nahrávání.
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na ikonu ukončení. Na poznámce se zobrazí ikona nahrávky.
7. Klepněte na tlačítko .

---




**POZNÁMKA:** Nahrávání lze rovněž spustit stisknutím a podržením tlačítka Voice Commander (Hlasové příkazy).

---



Stisknutím a  
podržením spustíte  
nahrávání hlasu

### **Přidání nahrávky k uložené poznámce:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky.**
2. Klepnutím v seznamu Poznámky otevřete uloženou poznámku.
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam.**
4. Klepnutím na tlačítko  spustíte nahrávání.
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na ikonu ukončení. Na poznámce se zobrazí ikona nahrávky.
7. Klepněte na tlačítko .



# Kapitola 3

## Synchronizace zařízení

- Synchronizace zařízení
- Microsoft® ActiveSync

# Synchronizace zařízení

Toto zařízení umožňuje synchronizovat data v zařízení s daty v počítači. Můžete synchronizovat obsah a přenášet data mezi zařízeníem a počítačem pomocí nástroje Microsoft® ActiveSync na platformě Windows XP™ nebo pomocí nástroje Windows Mobile Device Center na platformě Windows Vista™.

---

**POZNÁMKA:** Pokyny pro synchronizaci na platformě Windows Vista™ viz webové stránky Windows Mobile Device Center na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

---

## Microsoft® ActiveSync

Aplikace ActiveSync™ umožňuje synchronizovat data v zařízení s daty v počítači. Nástroj ActiveSync umožňuje rovněž provádět synchronizaci prostřednictvím bezdrátové nebo mobilní sítě se serverem Microsoft Exchange Server. Mobilní telefonní služba nebo poskytovatel musí ovšem používat server Microsoft Exchange Server se službou Exchange ActiveSync. V případě přímé synchronizace se serverem Exchange Server můžete udržovat data v zařízení aktuální, i když je počítač vypnutý.

Během synchronizace aplikace ActiveSync porovnává data v zařízení s daty v počítači nebo na serveru Exchange Server a aktualizuje všechna data podle posledních změn.

Pomocí aplikace ActiveSync můžete vybírat a synchronizovat data v následujícím umístění:

- Kontakty
- Kalendář
- E-mail
- Úkoly
- Poznámky
- Oblíbené
- Soubory
- Média



Můžete také přenášet data mezi počítačem a zařízením bez synchronizace.

Aplikace ActiveSync je již nainstalována v zařízení, ale aby bylo možné synchronizovat data s počítačem, musíte nejdříve nainstalovat aplikaci ActiveSync do počítače. Nainstalujte aplikaci ActiveSync z doprovodného disku Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.

Po nainstalování aplikace ActiveSync nastavte synchronizační vztah mezi zařízením a počítačem. Aplikace ActiveSync rozpozná zařízení a automaticky přenese synchronizační nastavení, která máte v zařízení.

Chcete-li synchronizovat zařízení se serverem Exchange Server prostřednictvím organizace nebo poskytovatele služeb, před spuštěním průvodce Sync Setup Wizard získejte od správce sítě název serveru Exchange Server, uživatelské jméno, heslo a název domény.

### **Instalace a konfigurace aplikace ActiveSync do počítače:**

1. Vložte doprovodný disk Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.
2. Postupujte podle pokynů na další obrazovce.
3. Po dokončení instalace se po připojení zařízení k počítači automaticky spustí průvodce Sync Setup Wizard. Podle zobrazených pokynů dokončete průvodce.
4. Průvodce Sync Setup Wizard umožňuje:
  - Nakonfigurovat připojení k serveru Exchange Server pro přímou synchronizaci se serverem Exchange Server. Požadované parametry pro zadání získáte od správce sítě.
  - Vytvořit synchronizační vztah mezi počítačem a zařízením.
5. Vyberte typ údajů, které chcete synchronizovat.

6. Po dokončení průvodce aplikace ActiveSync automaticky synchronizuje zařízení. Po dokončení synchronizace můžete odpojit zařízení.

---

**POZNÁMKA:**

- Po připojení se zařízení automaticky synchronizuje s počítačem. Aplikace ActiveSync provede synchronizaci při každé změně, kterou provedete v zařízení nebo v počítači.
  - Nelze použít WLAN pro synchronizaci databáze.
  - Další informace o synchronizaci ActiveSync najdete v nápovědě Windows® Mobile Help.
  - Bezdrátové připojení může vyžadovat vybavení, které je třeba zakoupit samostatně (například bezdrátový směrovač nebo přístupový bod).
- 

## Synchronizace prostřednictvím rozhraní Mini-USB

Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, můžete jej připojit pomocí dodaného kabelu Mini-USB.

### **Synchronizace zařízení prostřednictvím rozhraní Mini-USB:**

1. Po nainstalování aplikace ActiveSync do počítače připojte zástrčku Mini-USB do konektoru Mini-USB v dolní části zařízení.
2. Připojte druhý konec kabelu USB k počítači. Po připojení aplikace ActiveSync automaticky synchronizuje zařízení.

## Synchronizace prostřednictvím rozhraní Bluetooth®

---

**POZNÁMKA:** Rozhraní Bluetooth musí být aktivováno v zařízení a v počítači.

---

### Pokyny pro synchronizaci zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth:

1. Nakonfigurujte nastavení nástroje ActiveSync a rozhraní Bluetooth v počítači.

---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny viz nápověda k nástroji Microsoft® ActiveSync v počítači.



---

2. Připojte zařízení k počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

---

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz část **Používání rozhraní Bluetooth®** v této uživatelské příručce.

---

3. V seznamu připojených zařízení klepněte na název počítače, se kterým chcete provést synchronizaci.
4. Vyberte položku **Active Sync** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepnutím na tlačítko  ukončete nastavení rozhraní Bluetooth.
6. V zařízení klepněte na  > **Programy > ActiveSync > Nabídka > Připojit portem Bluetooth**. Zařízení se začne připojovat k počítači.
7. Po připojení proveďte synchronizaci dat klepnutím na tlačítko **Synchron..**

---

**POZNÁMKA:** Soubory s médii, například hudební soubory nebo videosoubory, lze synchronizovat pouze prostřednictvím kabelu USB.

---

## Synchronizace se serverem Exchange Server

### Synchronizace zařízení se serverem Exchange Server:

1. V nabídce ActiveSync klepněte na položku **Nabídka > Přidat zdroj serveru....**
2. Zadejte vaši e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko **Další**. Chcete-li, aby zařízení rozpoznalo nastavení serveru Exchange Server automaticky, klepnutím zaškrtněte políčko **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange**.
3. Do pole **Adresa serveru** zadejte název serveru, na kterém je spuštěna služba Exchange Server, a potom klepněte na tlačítko **Další**. V případě potřeby zaškrtněte políčko **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
4. Zadejte vaše jméno, heslo a doménu a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zaškrtnutím políček vyberte položku dat, které chcete synchronizovat se serverem Exchange Server. Chcete-li změnit stávající nastavení synchronizace, vyberte položku dat a potom klepněte na tlačítko **Nastavení**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Spusťte synchronizaci.

### Vytvoření plánu synchronizace

#### Naplánování synchronizace zařízení se serverem Exchange Server:

1. Na obrazovce ActiveSync klepněte na položku **Nápověda > Plán**.
2. Podrobnosti zadání najdete v následující tabulce.

Intenzita	Doporučené nastavení
Vysoká	V seznamu Ve špičce vyberte kratší interval.
Nízká	Vyberte položku Při doručení položek nebo vyberte v seznamu Mimo špičku delší interval.
Během roamingu	Zaškrtněte možnost <b>Použít uvedené nastavení při roamingu</b> .
Odeslání zprávy	Zaškrtněte políčko <b>Odeslat/přijmout po klepnutí na Odeslat</b> .

# Kapitola 4

## Funkce telefonu

- Používání telefonu
- Hovor
- Příjem hovorů
- Možnosti během volání
- Filtr volání

## Používání telefonu

Zařízení můžete používat k volání a k přijímání volání stejně, jako běžný mobilní telefon. Dále můžete udržovat historii odchozích a příchozích hovorů, odesílat zprávy SMS nebo MMS, dělat poznámky během hovoru, volat z Kontaktů a kopírovat kontakty na SIM kartě do zařízení.

## Klávesnice telefonu

Klávesnice telefonu umožňuje snadné vytáčení a přístup do kontaktů, historie hovorů a nastavení telefonu.




Chcete-li zobrazit klávesnici telefonu, postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**.
- Stiskněte tlačítko hovoru .

## Funkce Smart Dialer



Funkce Smart Dialer v zařízení umožňuje rychleji vyhledávat kontakty. Stačí zadat první písmena kontaktu, kterému chcete volat. Zařízení inteligentně vyhledá shody s vaším seznamem kontaktů a zobrazí možnosti.

### Pokyny pro používání funkce Smart Dialer:

1. Pomocí klávesnice telefonu zadejte první písmena jména kontaktu.
2. V zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepněte na tlačítko **Volat** nebo stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li ukončit volání, klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko pro ukončení .

## Vypnutí funkce telefonu

**Pokyny pro vypnutí funkce telefonu:**

1. Klepněte na ikonu signálu  nebo klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátové sítě**.
3. Klepnutím na položku **Telefon** zapněte nebo vypněte telefonické připojení.


---

**POZNÁMKA:** Když je funkce telefonu v zařízení vypnutá, lze přesto nadále používat ostatní funkce.

---

## Nastavení hlasitosti


Pokyny pro nastavení hlasitosti telefonu nebo zařízení:

1. Klepněte na  na stavovém panelu.
2. V nabídce hlasitosti lze provádět následující operace:
  - Posunutím posuvníku upravte hlasitost zařízení nebo telefonu.
  - Klepnutím na možnost **Zapnuto**, **Vibrate** nebo **Vypnuto** lze změnit režim a hlasitost vyzvánění.

---

**POZNÁMKA:** Hlasitost zařízení lze rovněž upravit stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na levé straně zařízení.

---









# Hovor

Hovor můžete uskutečnit pomocí klávesnice přístroje nebo klávesnice telefonu. Rovněž můžete volat přímo z kontaktů, historie hovorů, rychlého vytáčení nebo hlasových příkazů.


## Používání klávesnice telefonu

### Volání pomocí klávesnice telefonu:

1. Chcete-li spustit klávesnici telefonu, postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**.
  - Stiskněte .
2. Na obrazovce telefonu zadejte číslo nebo zvolte kontakt nebo poslední volané číslo ze seznamu nad klávesnicí telefonu.  
Zadáte-li nesprávné číslo, klepnutím na šipku zpět vymažete číslo vlevo.
3. Klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  uskutečnete volání.
4. Po dokončení ukončete volání klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka .



# Funkce klávesnice telefonu



Šipka zpět

Tlačítko Hovor



Zobrazuje aktuální stav hovoru

Klepnutím ztlumíte zvuk aktivního volání

Stisknutím zobrazíte seznam Kontakty

Stisknutím zapnete/vypnete hlasitý odposlech

Klepnutím během volání přidržíte toto volání

Stisknutím zapíšete poznámku





Stisknutím ukončíte hovor

Klepnutím spustíte klávesnici

Stisknutím spustíte nabídku

## Volání z Kontaktů




### Přímé volání z Kontaktů:

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko nebo na obrazovce Dnes klepněte na **Kontakty**.
2. Při volání můžete postupovat některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na název kontaktu a potom klepněte na tlačítko **Volat**.
  - Klepněte na jméno kontaktu a potom stiskněte .
  - Rovněž můžete klepnout a přidržet kontakt a v místní nabídce klepnout na tlačítko **Volat do zaměstnání**, **Volat domů** nebo **Volat na mobil**.
  - Klepněte na položku **Zadejte jméno...** a potom zadejte jméno nebo číslo, které chcete volat, v kontaktech. Stisknutím tlačítka  vytočíte zvýrazněnou položku.
3. Klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  ukončete volání.

## Volání z historie volání


Toto zařízení ukládá protokoly volání, například zmeškaná, příchozí nebo odchozí volání.

### Volání z historie hovorů:



1. Chcete-li spustit program Historie volání, použijte některý z následujících postupů:
  - Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon** a potom klepněte na tlačítko  z klávesnice telefonu.
  - Klepněte na položku **Spouštěč ASUS** a potom klepněte na ikonu .

Zobrazí se obrazovka Historie volání s následujícími kartami:

- **Všechny hovory:** Zobrazí všechna uskutečněná, přijatá nebo zmeškaná volání.
- **Zmeškané:** Zobrazí všechna zmeškaná volání.
- **Odchozí:** Zobrazí všechna uskutečněná volání.
- **Příchozí:** Zobrazí všechna přijatá volání.

2. Přejděte na požadovaný kontakt nebo telefonní číslo a potom klepněte na tlačítko **Volat** nebo stiskněte tlačítko .




Chcete-li provést jiné úkoly, například uložit informace o volajícím do seznamu Kontakty, odeslat textovou zprávu volajícímu, odstranit protokol volání nebo filtrovat protokoly volání, klepněte na tlačítko **Nabídka**.

3. Klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  ukončete volání.

## Volání pomocí funkce rychlého vytáčení

Funkce rychlého vytáčení umožňuje rychle a pohodlně volat často vytáčená čísla. Lze přiřadit záznamy rychlého vytáčení od 2 do 99.




### Vytvoření položky rychlého vytáčení:

1. Zkontrolujte, zda se položka, kterou chcete vytvořit, již nachází v seznamu Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**.
3. Klepněte na tlačítko  na klávesnici telefonu.
4. Klepněte na tlačítko **Nabídka > Nový**.
5. Klepnutím vyberte kontakt ze seznamu.
6. V poli **Umístění** vyberte volné tlačítko a potom klepněte na tlačítko .

### Odstranění položky rychlého vytáčení:



- V seznamu Rychlé vytáčení klepněte a podržte požadovanou položku a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

### Pokyny pro volání položky rychlého vytáčení:



1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**, a potom zadejte rychlé volání přiřazené kontaktu, kterému chcete volat.
2. Klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  ukončete volání.

## Volání pomocí nástroje Voice Commander

### Volání pomocí hlasových příkazů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Voice Commander**.
2. Na následující obrazovce zařízení zobrazí výzvu Vyslovte příkaz.
3. Slyšitelně vyslovte „Volat“ a potom vyslovte jméno, které chcete volat ze seznamu kontaktů.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení vyslovte „Ano“ nebo „Ne“.  
Vyslovíte-li „Ano“, aplikace vytočí číslo; v opačném případě se vrátíte do nabídky Voice Commander.
5. Chcete-li ukončit Voice Commander, vyslovte „Nashledanou“ nebo klepněte na .

### Pokyny pro nastavení rychlého tlačítka pro nástroj Voice Commander:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Tlačítka**.
2. V políčku **Klepněte na tlačítko** vyberte tlačítko, které chcete přiřadit k nástroji Voice Commander.
3. V políčku **Přiřad'te program** vyberte v seznamu položku Voice Commander.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

---

**POZNÁMKA:** V závislosti na vybraném tlačítku lze spustit nástroj Voice Commander krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka Nahrát na levé straně zařízení.

---

## Tísňová volání


Volání na číslo tísňové služby lze provádět za jakýchkoli okolností, i když jste zamkli kartu SIM.

### Pokyny pro tísňové volání:

zadejte číslo tísňové služby platné pro vaši oblast a stiskněte tlačítko .

## Mezinárodní volání



### Pokyny pro mezinárodní volání:

1. Stisknutím a podržením tlačítka + na klávesnici zadejte znak plus (+).
2. Zadejte celé telefonní číslo včetně směrového kódu země, čísla oblasti a telefonního čísla a potom stiskněte tlačítko .

## Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru se zobrazí zpráva s možnostmi odpovědět nebo ignorovat příchozí hovor.

### Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru:

- Chcete-li přijmout hovor, klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko .
- Chcete-li odmítnout příchozí hovor, klepněte na tlačítko **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko .

---

**POZNÁMKA:** Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete přijímač do režimu hlasitého telefonu.


---

### Ukončení hovoru:

- Chcete-li ukončit příchozí nebo odchozí volání, klepněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko .


## Možnosti během volání

V tabulce níže jsou uvedeny možnosti nabídky, které jsou k dispozici během volání. Některé z těchto možností jsou k dispozici pouze pro více volání najednou.


POLOŽKA NABÍDKY	PŘÍCHOZÍHO VOLÁNÍ POPIS
Přidržet	Přidrží aktivní volání.
Uvolnit	Aktivujte přidržené volání. Přidržené volání můžete rovněž uvolnit stisknutím tlačítka  .
Ztlumit	Vypne mikrofon aktivního volání (slyšíte volajícího, ale volající neslyší vás).
Zruš. ztlum.	Zapne mikrofon aktivního volání.
Hlasitě zap./Hlasitě vyp.	Aktivuje/deaktivuje hlasitý poslech.
Kontakty	Otevře seznam Kontakty.
Uložit do kontaktů	Uloží volajícího do seznamu Kontakty.
Vytvořit poznámku	Umožňuje vytvořit poznámku během aktivního volání.
Seznam hovorů	Otevře seznam historie volání.
Rychlá volba	Otevře seznam rychlého vytáčení.
Zobrazit možnosti...	Otevřete nastavení telefonu.

## Více volání

### Pokyny pro příjem dalšího volání:

1. Klepnutím na tlačítko **Přidržet** přidržíte první volání a přijmete druhé volání.
2. Chcete-li ukončit druhé volání a vrátit se k prvnímu volání, stiskněte tlačítko .

### Pokyny pro přidržení jednoho volání za účelem uskutečnění druhého volání:

- Klepnutím na tlačítko **Nabídka > Přidržet** přidržíte první volání a můžete volat druhé číslo. Po dokončení druhého volání se stisknutím tlačítka  vrátíte k prvnímu volání.

### Pokyny pro přepínání volání:

- Chcete-li přepnout dvě volání, stiskněte tlačítko **Přepnout**.

## Filtr volání

Filtr volání je jednoduchý, ale účinný nástroj pro kontrolu všech příchozích hovorů. Pomocí tohoto nástroje můžete spravovat seznam telefonních čísel z Vašeho seznamu kontaktů, protokol hovorů, protokol zpráv nebo jakékoli neuvedené číslo, které chcete přijmout nebo odmítnout.

## Spouštění z místní nabídky

Místní nabídka umožňuje pohodlně aktivovat seznam **Seznam Přijmout** nebo **Seznam Odmítnout**.

### Pokyny pro spuštění místní nabídky:

- Klepněte na položku  na obrazovce ASUS Dnes.

Z místní nabídky proveďte některý z následujících kroků:

- Klepnutím na položku Seznam Přijmout aktivujete seznam Přijmout a budete přijímat pouze hovory, jejichž čísla jsou v seznamu Přijmout.
- Klepnutím na položku Seznam Odmítnout aktivujete seznam Odmítnout a všechna hovory, jejichž čísla jsou v seznamu Odmítnout, budou odmítána.
- Klepnutím na položku Úpravy otevřete obrazovku nástroje Filtr volání.
- Klepnutím na položku Zavřít deaktivujete nástroj Filtr volání.




## Správa Seznamu Přijmout


Seznam Přijmout umožňuje vybrat pouze telefonní čísla, která chcete přijímat. Příchozí hovory z čísel, která nejsou v Seznamu Přijmout, budou odmítnuta.



### Pokyny pro přidávání položek do Seznamu Přijmout:

1. V místní nabídce nástroje Filtr volání vyberte položku Úpravy.
2. V poli se seznamem Úpravy vyberte možnost Seznam Přijmout.
3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu zpráv nebo můžete zadat jakékoli anonymní číslo.
4. V seznamu, například Kontakty, vyberte položku a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Klepnutím na  můžete rovněž přidat novou položku do Seznamu Přijmout.

5. Klepnutím na  ukončete.

Chcete-li odebrat položky ze Seznamu Přijmout, vyberte kontakt v Seznamu Přijmout a klepněte na tlačítko **Odebrat** nebo .




## Správa Seznamu Odmítnout


Seznam Odmítnout umožňuje vybrat telefonní čísla, která chcete odmítat. Příchozí hovory z čísel, která jsou v Seznamu Odmítnout, budou odmítnuta.



### Pokyny pro přidávání položek do Seznamu Odmítnout:

1. V místní nabídce nástroje Filtr volání vyberte položku **Úpravy**.
2. V poli se seznamem Úpravy vyberte možnost **Seznam Odmítnout**.
3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu zpráv nebo můžete zadat jakékoli anonymní číslo.
4. V seznamu, například Kontakty, vyberte položku a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Klepnutím na  můžete rovněž přidat novou položku do Seznamu Odmítnout.

5. Klepnutím na  ukončete.

Chcete-li odebrat položky ze Seznamu Přijmout, vyberte kontakt v Seznamu Přijmout a klepněte na tlačítko **Odebrat** nebo .



# Kapitola 5

## Zasílání zpráv

- Zasílání e-mailů
- Zprávy SMS zobrazované po vláknech
- Zprávy MMS
- Windows® Live

# Zasílání e-mailů

## Nastavení e-mailového účtu


Aby bylo možné přijímat a odesílat e-mailové zprávy, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo účet, ke kterému přistupujete pomocí připojení k serveru VPN (obvykle účet v zaměstnání). E-mailové zprávy můžete odesílat synchronizací nebo připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo podnikové sítě.

---

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné nastavit e-mailovou adresu v zařízení, musíte mít internetový nebo e-mailový účet.

---

### Pokyny pro nastavení e-mailového účtu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **Nastavení e-mailu**.
2. Zadejte vaši **E-mailová adresa** a **Heslo** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

---

**POZNÁMKA:** Ve výchozí konfiguraci se zařízení pokusí získat vaše nastavení e-mailu z Internetu, zejména pro internetové e-mailové účty, jako například účty Yahoo nebo Hotmail.

---

3. Chcete-li zadat vaše nastavení e-mailu ručně, zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**. V opačném případě klepněte na tlačítko **Další**.

---

**POZNÁMKA:** Získejte informace o e-mailovém serveru od vašeho poskytovatele mobilních služeb.

---

4. Zadejte **Vaše jméno** a **Zobrazený název účtu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.


5. Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný časový interval automatického odesílání/přijímání e-mailových zpráv. Chcete-li zobrazit další nastavení stahování, klepněte na položku **Zobrazit všechna nastavení stahování** a vyberte upřednostňovaná nastavení stahování.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.

## Správa e-mailových účtů

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit seznam účtů	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv</b> . Zobrazí se seznam účtů s počtem nepřečtených zpráv v Doručené poště každého účtu v závorkách.
Odeslat/přijmout internetové e-mailové zprávy	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv</b> . Vyberte internetový e-mailový účet, který chcete použít k odeslání a příjmu zpráv, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat a přijmout</b> . Chcete-li tento proces ukončit, klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Ukončit odesílání a přijímání</b> .
Odstranit účet	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv</b> . Vyberte účet a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit</b> .
Přepínat mezi účty	Je-li otevřen některý účet, klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Přejít</b> a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout.
Změnit možnosti účtu	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv</b> . Vyberte e-mailový účet a klepněte na tlačítko <b>Vybrat</b> . Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti...</b> a potom vyberte typ možnosti, kterou chcete změnit. Potvrďte stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> .

## Odeslání e-mailové zprávy

### Pokyny pro odeslání e-mailové zprávy:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv.**
2. Klepněte na e-mailový účet.
3. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová**.
4. Do pole **Komu:** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete odeslat zprávu nebo klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Přidat příjemce...** a vyberte osobu z vašich kontaktů.

---

**POZNÁMKA:** Odesíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;). Textové zprávy lze zasílat pouze kontaktům s číslem mobilního telefonu.

---

5. Zadejte zprávu do pole textu zprávy.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko **Odeslat**.

---

**POZNÁMKA:** Pracujete-li v režimu off-line, jsou e-mailové zprávy ukládány do složky Pošta k odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

---

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vložit obrázek do e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Obrázek</b> .
Vložit hlasovou nahrávku do e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Hlasová poznámka</b> .
Nastavit prioritu, zabezpečení a jazyk e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti zprávy....</b>
Zrušit zprávu	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Zrušit zprávu</b> .
Uložit zprávu	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Uložit do složky Koncepty..</b>
Odstranit zprávu	Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko <b>Odstranit</b> .
Přesunout zprávu do jiné složky	Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Přesunout....</b> Přejděte na novou složku a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b> .
Seřadit zprávy	Na obrazovce některého účtu klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Seřadit podle</b> a vyberte požadovanou metodu řazení.
Vložit podpis	Na obrazovce některého účtu klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Podpisy....</b>
Změnit možnosti zprávy	Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> .

## Stahování e-mailových zpráv

E-mailové zprávy lze odesílat a přijímat dvěma způsoby:

- Synchronizovat e-mailové zprávy s aplikací Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook v počítači.
- Odesílat a přijímat e-mailové zprávy připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo sítě.

## Synchronizace e-mailových zpráv

E-mailové zprávy lze zahrnout do běžné synchronizace. Na platformě Windows® XP bude třeba aktivovat synchronizaci pošty v aplikaci Microsoft® ActiveSync. Další informace o aktivaci synchronizace pošty viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači. Na platformě Windows Vista lze synchronizovat e-mailové zprávy prostřednictvím Windows® Mobile Device Center.



---

### POZNÁMKA:

- Pokyny pro synchronizaci na platformě Windows Vista™ viz webové stránky Windows® Mobile Device Center na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - Pokyny pro přímé připojení k e-mailovému serveru viz část Synchronizace se serverem Exchange Server v této uživatelské příručce.
- 

## Správa složek

Každý e-mailový účet má pět složek: **Odstraněné**, **Koncepty**, **Doručená**, **K odeslání** a **Odeslané**. V těchto složkách jsou uloženy zprávy, které jste odeslali nebo přijali prostřednictvím daného účtu. V rámci jednoho účtu můžete zprávy přesouvat mezi složkami.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit obsah složky se zprávami	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv.</b> Vyberte účet, který chcete zobrazit. Klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Přejít</b> > <b>Složky</b> a vyberte složku, kterou chcete zobrazit.
Přesunout zprávu do jiné složky	Klepněte na tlačítko  > <b>Zpráv.</b> Vyberte účet se zprávou, kterou chcete přesunout. Přejděte na zprávu, kterou chcete přesunout, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Přesunout....</b> Vyberte složku, do které chcete zprávu přesunout.




## Zprávy SMS zobrazované po vláknech

Toto zařízení organizuje zprávy SMS z jednoho kontaktu nebo čísla do jednoho vlákna konverzace, což usnadňuje sledování toku zpráv a odpovídání na zprávy.

## Odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech

**Pokyny pro odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **Zprávy SMS** > **Nabídka** > **Nová**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepnutím na **Komu**: vyberte příjemce ze seznamu Kontakty. Více příjemců oddělte středníkem.
3. Zadejte zprávu.
4. Po dokončení odešlete zprávu klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

---

**POZNÁMKA:** Jakmile příjemce odpoví na vaši zprávu, zařízení zobrazí vlákno zprávy, které usnadňuje sledování mobilní konverzace s příjemcem.

---

# Zprávy MMS

Systém MMS (Multimedia Messaging System) umožňuje zasílat textové zprávy s více snímky. Každý snímek může obsahovat obrázek, video, zvuk nebo text. Zprávy MMS jsou odesílány službou GPRS (General Packet Radio Service) na e-mailové účty nebo na jiná mobilní zařízení se systémem MMS.


---

## POZNÁMKA:

- Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy MMS, je třeba se přihlásit k odběru služeb GPRS a MMS u vašeho poskytovatele služeb. Požádejte vašeho poskytovatele mobilních služeb o pokyny k aktivaci funkce MMS. Zprávy MMS lze odesílat/přijímat pouze z mobilních telefonů s funkcí MMS.
  - V závislosti na službě, k jejímuž odběru se přihlásíte, nemusí být možné odesílat a přijímat zprávy MMS uživatelům, kteří používají odlišnou mobilní telefonní síť.
- 

## Přístup k MMS

### Pokyny pro přístup k MMS:

- Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **MMS**.
- Po zachycení obrázku nebo videoklipu klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Odeslat**.

### Úpravy nastavení MMS

1. Na hlavní stránce MMS klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti....**
2. V seznamu účtů klepněte na **MMS**.
3. Na kartě **Nastavení MMSC** vyberte v seznamu vašeho poskytovatele internetových služeb. Klepnutím na tlačítko **Úpravy** přejdete na nastavení MMSC (Multimedia Messaging Service Center).


---

**POZNÁMKA:** Podrobná nastavení vám poskytne váš poskytovatel mobilních služeb.

---

## Odeslání zprávy MMS

### Pokyny pro odeslání zprávy MMS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv > MMS > Nabídka > Nová.**
2. Do pole **Komu:** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce. Můžete zadat pomocí klávesnice telefonu nebo klepněte na tlačítko **Nabídka > Přidat příjemce...** a vyberte příjemce z vašich kontaktů. Zasíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;).
3. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy.
4. Klepněte na pole **Vložit obrázek/video.**
5. Klepnutím vyberte obrázek nebo videoklip zobrazený jako miniatura.
6. Klepněte na pole **Vložit zvuk.**
7. Klepnutím vyberte zvukový klip, který chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **Vybrat.**

---

**POZNÁMKA:** Zvukový soubor nelze připojit ke snímku s videoklipem.

---

8. Klepněte na pole **Vložit text** a zadejte zprávu.
9. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** odešlete zprávu.

Následující tabulka vychází z předpokladu, že se nacházíte na obrazovce zpráv MMS.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zkopírovat zprávu dalším příjemcům	Pomocí stylusu posuňte posuvník, aby se zobrazilo pole <b>Kopie</b> . Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Přidat příjemce</b> a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt kontaktní informace příjemce před ostatními příjemci zprávy	Pomocí stylusu posuňte posuvník, aby se zobrazilo pole <b>Skrýtá</b> . Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Přidat příjemce</b> a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt informace o odesílateli	Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odeslání</b> . Zaškrtněte políčko <b>Skrýt odesílatele</b> .
Vytvořit zprávu MMS ze šablony	Klepnutím na tlačítko <b>Nabídka &gt; Šablona &gt; Vybrat šablonu</b> vytvoříte zprávu pomocí předdefinované šablony.
Vytvořit šablonu zprávy MMS	Vytvoříte zprávu nebo otevřete existující zprávu a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Šablona &gt; Uložit jako šablonu</b> .
Přidat do zprávy přednastavené nebo často používané textové řetězce	V textovém poli klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Můj text</b> . Vyberte textový řetězec, který chcete přidat.
Upravit přednastavenou zprávu	Klepnutím na tlačítko <b>Nabídka &gt; Můj text</b> otevřete textový řetězec, který chcete upravit.
Vyžádat potvrzení o doručení zprávy	Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odeslání</b> . Zaškrtněte políčko <b>Hlášení o doručení</b> .

# Windows® Live

Nástroj Windows® Live nabízí řadu služeb včetně e-mailu, zasílání zpráv a vyhledávání a uspokojuje veškeré požadavky online. Služba Windows® Live umožňuje provádět pomocí zařízení pohodlně následující operace:

- Používat účty Hotmail, MSN nebo Microsoft Exchange pro odesílání nebo příjem e-mailů.
- Zahájit konverzaci s přáteli, kteří jsou online.
- Vyhledávat na webu pomocí jednoduchého a přesného vyhledávacího mikrojádra Windows® Live.

Aby bylo možné používat službu Windows® Live, musíte mít účet Passport. Máte-li účet Hotmail nebo MSN®, již máte účet Passport. Jakmile získáte účet Microsoft Passport nebo Microsoft Exchange Server, jste připraveni vytvořit svůj účet.


---

**POZNÁMKA:** By bylo možné používat službu Windows Live®, musíte mít účet Microsoft® Passport. Nemáte-li účet Passport, získajte jej na webu [www.passport.com](http://www.passport.com).

---

## Používání služby Hotmail®


### Pokyny pro přihlášení ke službě Hotmail:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Windows Live**.
2. Na obrazovce Windows Live – Přihlášení klepněte na položku **Přihlásit ke službě Windows Live** a vstupte do relace Windows Live Setup.
3. Klepněte na tlačítko **Přijmout** a potom zadejte e-mailovou adresu a heslo k vašemu účtu služby Hotmail.
4. Vyberte možnost **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím na zaškrťovací políčka zobrazte nebo skryjte položky Windows Live na obrazovce Dnes a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte položky, které chcete synchronizovat v zařízení, a potom klepněte na tlačítko **Další**. Počkejte několik minut na dokončení procesu synchronizace.

Při příštím přihlášení ke službě Windows® Live se zobrazí vaše uživatelské jméno a heslo.

## Používání služby Windows® Live Messenger

### Pokyny pro přihlášení a odhlášení od služby Windows® Live Messenger:

1. Nastavte e-mailovou adresu a heslo v aplikaci Windows® Live.
2. Po vytvoření účtu klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Messenger**.
3. Na hlavní obrazovce služby Windows® Live Messenger klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
4. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Odhlásit**.

---

**POZNÁMKA:** Pokud se od služby Windows® Live Messenger neodhlásíte, zůstanete připojeni. Následkem mohou být zvýšené poplatky vašemu poskytovateli služeb.

---

# Kapitola 6

## Organizování života


- Používání kontaktů
- Používání kalendáře
- Používání úkolů

## Používání kontaktů

Kontakty obsahují seznam kontaktních informací, například čísla mobilů, čísla do zaměstnání a e-mailové adresy. Pomocí rozhraní Bluetooth® v zařízení můžete rychle sdílet kontaktní informace s uživateli dalších zařízení. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat Kontakty mezi zařízením a počítačem.

## Zobrazení kontaktů

Chcete-li zobrazit seznam Kontakty, proveďte některou z následujících akcí:

- Na obrazovce Dnes klepněte na položku **Kontakty**.
- Klepněte na tlačítko  > **Kontakty**.
- Na obrazovce Dnes stiskněte pravé softwarové tlačítko.

V seznamu kontaktů jsou zobrazena jména vašich kontaktů abecedně. Vedle každého jména v seznamu kontaktů je zkratka výchozí metody komunikace, například telefon do zaměstnání (w) nebo telefon domů (h). Zařízení automaticky nastaví číslo mobilního telefonu kontaktu jako výchozí číslo kontaktu.

Pokud jsou uložena telefonní čísla na vaší kartě SIM, budou tyto položky zobrazeny na konci seznamu a za každým jménem bude zobrazena ikona karty SIM.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit nový kontakt	Klepněte na tlačítko položku <b>Kontakty &gt; Nový &gt; Kontakt aplikace Outlook</b> . Zadejte informace pro nový kontakt a klepněte na tlačítko  .
Vytvořit nový kontakt na kartě SIM	Klepněte na položku <b>Kontakty &gt; Nový &gt; Kontakt na kartě SIM</b> . Zadejte informace pro nový kontakt a klepněte na tlačítko  . <b>POZNÁMKA:</b> Pro kontakt SIM lze uložit pouze jedno telefonní číslo.
Upravit informace kontaktu	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Vyberte kontakt, jehož informace chcete upravit, a klepněte na položku <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> . Po dokončení změn klepněte na tlačítko  .
Zavolat kontakt ze seznamu kontaktů	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na tlačítko <b>Volat</b> . Chcete-li zavolat na jiné než výchozí číslo, vyberte kontakt, pomocí stylusu přejděte na číslo, které chcete volat, a klepněte na tlačítko <b>Volat</b> .



CHCETE-LI	PROVEĎTE
Odeslat kontaktu textovou zprávu	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat textovou zprávu, a klepněte na tlačítko <b>Zprávy SMS</b> .
Odeslat kontaktu zprávu MMS	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat zprávu MMS, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Poslat MMS</b> .
Přenést informace o kontaktu do jiného zařízení	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Vyberte kontakt, který chcete přenést, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat kontakt &gt; Přenést</b> . Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko <b>Přenést</b> .
Najít kontakt podle jména	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Pokud se nenacházíte v zobrazení <b>Jméno</b> , klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit podle &gt; Jméno</b> . Zadejte několik počátečních písmen jména kontaktu, dokud se kontakt nezobrazí.
Najít kontakt podle společnosti	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit podle &gt; Společnost</b> . Klepnutím na společnost zobrazíte všechny kontakty uvedené pod společností.
Najít kontakt pomocí filtru	V seznamu Kontakty klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Filtr</b> . Vyberte kategorii filtru. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost <b>Všechny kontakty</b> .
Přiřadit kontaktu vyzváněcí tón	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na kontakt, kterému chcete přiřadit vlastní vyzváněcí tón. Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Upravit</b> a přejděte na položku <b>Vyzv. tón</b> . Vyberte vyzváněcí tón a klepněte na tlačítko <b>ok</b> . <b>POZNÁMKA:</b> Vyzváněcí tón můžete přiřadit pouze ke kontaktům, které jsou ve vašem seznamu kontaktů Outlook.
Přidat obrázek ke kontaktu	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na kontakt, kterému chcete přiřadit obrázek. Klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> a přejděte na položku <b>Obrázek</b> . V poli Obrázek klepněte na položku <b>Vybrat obrázek</b> a zvolte obrázek, který chcete použít. <b>POZNÁMKA:</b> Obrázek můžete přiřadit pouze ke kontaktům, které jsou ve vašem seznamu kontaktů Outlook.
Kopírovat kontakt na kartu SIM	Klepněte na položku <b>Kontakty</b> . Klepněte na kontakt v seznamu a potom klepněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Kopírovat na SIM</b> . Vyberte kontakt, který chcete kopírovat, a potom klepněte na tlačítko <b>Kopírovat</b> . Po dokončení klepněte na tlačítko <b>ok</b> .

## Používání kalendáře



Kalendář umožňuje plánovat události, včetně schůzek a dalších akcí. Vaše události pro daný den lze zobrazit na obrazovce Dnes. Můžete rovněž nastavit Kalendář tak, aby vám události připomínal. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li spustit program Kalendář, proveďte některou z následujících akcí:

- Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
- Na obrazovce ASUS Dnes klepněte na položku .

## Plánování události


### Pokyny pro plánování události:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová událost**.
3. Zadejte informace o události.  
Chcete-li naplánovat celodenní událost, vyberte možnost **Ano** v části **Celý den**.
4. Klepněte na tlačítko .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Nastavit opakování události	Vyberte událost a klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Úpravy</b> . Přejděte na položku <b>Opakování</b> a vyberte některou z možností opakování.
Odstranit událost	Vyberte událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Odstranit událost</b> .
Přenést událost	Vyberte událost, kterou chcete přenést, a klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Přenést událost....</b>


## Zobrazení události

### Pokyny pro zobrazení události:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Událost zobrazíte klepnutím na požadovanou událost.

## Zobrazení plánu

### Pokyny pro zobrazení plánu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a vyberte některé z následujících zobrazení:
  - **Prog. jednání**
  - **Den**
  - **Týden**
  - **Měsíc**
  - **Rok**

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit dnešní program	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Přejít na dnešek</b> .
Zobrazit program ke konkrétnímu datumu	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Přejít na datum</b> . Program zobrazíte klepnutím na datum.
Zobrazit čísla týdnů	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Nástroje</b> > <b>Možnosti</b> . Zaškrtněte políčko <b>Zobrazit čísla týdnů</b> .
Změnit zobrazení pracovního týdne	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Nástroje</b> > <b>Možnosti</b> a proveďte následující operace: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chcete-li určit první den týdne, v části <b>První den týdne</b> vyberte možnost <b>Neděle</b> nebo <b>Pondělí</b>.</li><li>• Chcete-li určit počet dní, které se mají zobrazit v týdnu, v části <b>Zobrazení týdne</b> vyberte možnost <b>Pětidenní týden</b>, <b>šestidenní týden</b> nebo <b>sedmidenní týden</b>.</li></ul>

# Používání úkolů

Úkoly umožňují udržovat přehled o tom, co máte udělat.

## Seznam úkolů

Seznam úkolů je seznam věcí, které „máte udělat“. Když vytvoříte nebo upravíte úkoly v aplikaci Outlook v počítači a potom je synchronizujete se zařízením, mohou se zobrazit dodatečné informace, například termín, priorita a kategorie. Úkol, kterému byla přiřazena vysoká priorita, je označen vykřičníkem; úkol, kterému byla přiřazena nízká priorita, je označen šipkou směřující dolů. Úkoly nesplněné v termínu jsou zobrazeny tučným červeným písmem.

---

**POZNÁMKA:** Můžete synchronizovat informace v telefonu s počítačem a udržovat seznam úkolů na obou místech aktuální.

---

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit úkol	Klepněte na tlačítko  > <b>Programy</b> > <b>Úkoly</b> . Do pole <b>Klepn. sem přidáte nový úkol</b> . zadejte název úkolu.
Označit úkol jako splněný	Klepněte na tlačítko  > <b>Programy</b> > <b>Úkoly</b> . Vyberte úkol, který chcete označit jako splněný, a potom klepněte na tlačítko <b>Dokončení</b> .
Odstranit úkol	Klepněte na tlačítko  > <b>Programy</b> > <b>Úkoly</b> . Vyberte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Odstranit úkol</b> . Potvrďte klepnutím na tlačítko <b>Ano</b> .
Změnit dokončený úkol na nedokončený	Klepněte na tlačítko  > <b>Programy</b> > <b>Úkoly</b> . Vyberte dokončený úkol a potom klepnutím na tlačítko <b>Aktivovat</b> změňte jeho stav na nedokončený.
Najít úkol	Klepněte na tlačítko  > <b>Programy</b> > <b>Úkoly</b> . Klepněte na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Seřadit podle</b> a vyberte možnost třídění. Rovněž můžete klepnutím na tlačítko <b>Nabídka</b> > <b>Filtr</b> vybrat kategorii.

# Kapitola 7



## Přizpůsobení zařízení

- Přizpůsobení nabídky Start
- Používání Správce profilů
- Používání Správce motivů
- Přizpůsobení obrazovky Dnes
- Zadávání vlastních kontaktních informací
- Nastavení zvuků a oznámení
- Nastavení datumu, času a budíku
- Nastavení vyzváněcí melodie
- Nastavení buzení

## Přizpůsobení nabídky Start

Můžete zvolit až sedm programů, které budou zobrazeny v nabídce Start .

### Pokyny pro přizpůsobení nabídky Start:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Nabídky**.
2. Vyberte maximálně sedm programů, které mají být zobrazeny v nabídce Start.
3. Klepněte na tlačítko .



## Používání Správce profilů

Správce profilů umožňuje pohodlně přizpůsobit vyzváněcí tón a nastavení oznamování zařízení pro různé situace.



Můžete zvolit některý ze čtyř režimů profilu:

- **Normální:** Tento režim umožňuje přizpůsobit vyzváněcí tón pro příchozí volání, zprávy a oznámení.
- **Schůzka:** V tomto režimu je vypnutý zvuk a telefon vibracemi upozorňuje na příchozí volání.
- **Tichý:** V tomto režimu je vypnutý zvuk a vyzvánění zařízení.
- **Automatický:** Je-li nastaven režim Automatický, zvuk zařízení a nastavení oznamování jsou automaticky přepnuty z normálního režimu na režim schůzky podle Kalendáře.



### Pokyny pro přepnutí na normální režim:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte možnost **Normální** a potom vyberte z rozevíracího seznamu jednu z následujících možností: **Výchozí**, **Venku** a **Osobní**. Chcete-li změnit nastavení některé možnosti, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
3. Klepněte na karty **Tón**, **Hlasitost** nebo **Název** a proveďte nezbytné změny.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .


### **Pokyny pro přepnutí na režim schůzky:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Schůzka**.
3. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
4. Klepnutím na posuvník nastavte hlasitost řeči.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### **Pokyny pro přepnutí na tichý režim:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Tichý**.
3. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
4. Klepnutím na posuvník nastavte hlasitost řeči.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### **Pokyny pro přepnutí na automatický režim:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Automatický**.

---

**POZNÁMKA:** Pokud systém rozpozná, že jste podle Kalendáře aktuálně zaneprázdněni, zvuk zařízení a nastavení oznamování v zařízení budou automaticky přepnuty z normálního režimu na režim schůzky.



---

3. Klepněte na tlačítko .



# Používání Správce motivů

Správce motivů umožňuje měnit vzhled zařízení, jako například pozadí, položky zobrazené na obrazovce Dnes a vzhled přehrávače Windows® Media Player.

## Pokyny pro přizpůsobení motivu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce motivů**.
2. Na kartě **Motiv** vyberte některý z motivů.
3. Na kartě **Plán** můžete nastavit automatickou změnu motivu v pracovní dny a o víkendu. Postup:
  - Vyberte možnost **Aktivovat přepínač motivů** a vyberte motivy **Motiv pro pracovní den** a **Motiv pro víkend**.
4. Klepněte na tlačítko  .



## Pokyny pro úpravy motivu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce motivů**.
2. Na kartě **Motiv** vyberte motiv, který chcete upravit.
3. Klepněte na položku **Nabídka** > **Úpravy**. Vyberte položky, které chcete upravit, z následujících čtyř karet:
  - Na kartě **Dnes** vyberte vzhled obrazovky Dnes z rozevíracího seznamu. Chcete-li změnit motiv od 18:00 do 6:00 hod., povolte možnost **Noční motiv**. Výběrem položky **Tapeta** můžete rovněž přidat tapetu na obrazovku Dnes.
  - Na kartě **Položky** vyberte položky, které chcete zobrazit na obrazovce Dnes.
  - Na kartě **Vzhled** vyberte vzhledy pro vytáčení a přehrávač Windows® Media Player.
  - Na kartě **Název** zadejte název motivu.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .





# Přizpůsobení obrazovky Dnes

## Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Dnes:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Dnes**.
2. Na kartě **Vzhled** vyberte pozadí pro obrazovku Dnes.  
Chcete-li jako pozadí obrazovky Dnes použít obrázek, zaškrtněte políčko **Použít tento obrázek jako pozadí** a klepnutím na tlačítko **Procházet** vyhledejte obrázek, který chcete použít.
3. Na kartě **Položky** vyberte položky, které chcete zobrazit na obrazovce Dnes.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

## Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Dnes vlastním obrázkem:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > karta **Osobní** > **Obrázky a videa**.
2. Klepnutím na libovolný obrázek jej použijte jako obrázek na pozadí.
3. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nastavit jako pozadí Dnes**.
4. Upravte úroveň průhlednosti a klepněte na tlačítko .

# Zadávání vlastních kontaktních informací


Funkce Informace o majiteli umožňuje zadat a zobrazit v zařízení vaše osobní kontaktní informace, například vaše jméno, alternativní kontaktní čísla a e-mailovou adresu.

---

**POZNÁMKA:** Doporučujeme zadat osobní kontaktní informace, aby vás bylo možné snadno kontaktovat v případě ztráty.

---

## Pokyny pro zadání informací o majiteli:



1. Jedním z následujících kroků otevřete obrazovku Informace o majiteli:
  - Na obrazovce Dnes klepněte na pole **Nastavení informací o vlastníkovi zde**.
  - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Informace o majiteli**.

2. Zadejte vaše informace a klepněte na tlačítko .

## Nastavení zvuků a oznámení



Nastavení zvuků a oznámení slouží k aktivaci zvuků a přizpůsobení vyzváněcích tónů pro příchozí volání, připomenutí, upozornění a zprávy.

### Pokyny pro nastavení zvuků a oznámení:



1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Zvuky a upozornění**.
2. Na kartě **Upozornění** vyberte událost a nastavte položku **Typ vyzvánění** a **Vyzváněcí tón**.
3. Klepněte na tlačítko .

## Nastavení datumu, času a budíku


### Pokyny pro nastavení datumu a času:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Hodiny a připomenutí**.
2. Na kartě **Čas** zadejte nastavení časového pásma, datumu a času.
3. Klepněte na tlačítko .

### Pokyny pro nastavení budíku:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Hodiny a připomenutí**.
2. Na kartě **připomenutí** proveďte nezbytná nastavení budíku.
3. Klepněte na tlačítko .

---

**POZNÁMKA:** Nastavení datumu/času lze rovněž konfigurovat přímo z obrazovky ASUS Dnes. Klepněte na tlačítko  a zadejte nezbytná nastavení.





---

# Nastavení vyzváněcí melodie

Toto zařízení umožňuje přidávat a konfigurovat oblíbenou hudbu jako vyzváněcí tón. Můžete snadno nakonfigurovat Vaši oblíbenou skladbu nebo zvuk jako vyzváněcí melodii s následujícími kompatibilními formáty zvuku: .aac, .amr, .mp3, .wav, .wma a .mid.





## Přidání vyzváněcí melodie do výběru

**Přidání vyzváněcí melodie do kategorie výběru v nastavení telefonu:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Vyzváněcí tony**.
2. V poli se seznamem vyberte konkrétní příponu souboru.
3. Klepnutím vyberte soubor vyzváněcí melodie, který chcete přidat.  
Klepnutím na tlačítko  vyzkoušíte vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko  melodii ukončíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

## Nastavení vyzváněcí melodie



**Změna vyzváněcí melodie:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Telefon**.
2. Na kartě **Telefon** vyberte v poli se seznamem **Vyzváněcí tón** vyzváněcí tón. Skladby nebo zvuky, které přidáte jako vyzváněcí melodie, se zobrazí v tomto seznamu vedle výchozích vyzváněcích melodií, které byly dodány v zařízení.  
Klepnutím na tlačítko  vyzkoušíte vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko  melodii ukončíte.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

# Nastavení buzení

Můžete nastavit způsoby buzení pro případ, že zařízení přejde do režimu spánku.

## Nastavení způsobu buzení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Zdroj probuzení**.
2. Vyberte některý z dostupných způsobů buzení.  
Klepnutím na tlačítko **Vybrat vše** vyberete všechny způsoby. Klepnutím na tlačítko **Nevybrat nic** zrušíte výběr všech dostupných způsobů.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

# Kapitola 8




## Připojení

- Používání programu Bezdrátové sítě
- Používání rozhraní Bluetooth®
- Používání Wi-Fi
- Nastavení připojení GPRS
- Nastavení sítě

# Používání programu Bezdrátové sítě

Program Wireless Manager (Bezdrátové sítě) umožňuje aktivovat a deaktivovat bezdrátová připojení na jednom místě. Jedná se o rychlý způsob, jak šetřit baterii nebo jak připravit zařízení před odletem.

## Používání programu Bezdrátové sítě:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátové sítě**.
3. Na obrazovce Bezdrátové sítě proveďte některou z následujících operací:
  - Klepnutím na požadované tlačítko zapnete nebo vypnete požadovaný typ bezdrátového připojení.
  - Klepnutím na  **Vše vyp.** vypnete všechna bezdrátová připojení.
  - Klepnutím na tlačítko **Nastavení** změníte nastavení jednoho ze zobrazených typů bezdrátového připojení.
4. Klepnutím na položku **Konec** nebo  ukončíte program Bezdrátové sítě.

# Používání rozhraní Bluetooth®

Bluetooth® je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje zařízením vybaveným funkcemi Bluetooth vyměňovat data na vzdálenost až 10 metrů (30 stop) bez nutnosti fyzického spojení. Technologie Bluetooth integrovaná v tomto zařízení umožňuje:

- Připojit se a komunikovat, například přenášet soubory, úkoly, kontakty, s jinými zařízeními s funkcemi Bluetooth.
- Používat službu Bluetooth. Po připojení k jinému zařízení nebo počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete používat služby, které jsou v zařízení k dispozici.


---

**POZNÁMKA:** Sdílení Bluetooth a Wi-Fi v jednom frekvenčním pásmu závisí na prostředí a připojeném bezdrátovém vybavení. Při používání funkcí Bluetooth a Wi-Fi obou zařízení současně se proto může výkonost lišit.

---

## Aktivace rozhraní Bluetooth v zařízení

Použijte program Bezdrátové sítě k aktivaci nebo deaktivaci rozhraní Bluetooth ve Vašem zařízení. Chcete-li spustit program Bezdrátové sítě, postupujte podle následujících pokynů:


1. Spusťte Bezdrátové sítě. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
  - Klepněte na ikonu Bezdrátové sítě na obrazovce Dnes.
2. Na obrazovce programu Bezdrátové sítě klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

---



**POZNÁMKA:** Pokud jej nepoužíváte, vypněte rozhraní Bluetooth v zařízení, aby se šetřila baterie.

---

## Přidávání zařízení Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení, které chcete přidat, aktivováno rozhraní Bluetooth, a zda je zařízení nastaveno jako zjištělé.
2. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth**.
3. Klepnutím na tlačítko **Přidat nové zařízení...** vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth. Vyhledávání může chvíli trvat.
4. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **Další** nebo stiskněte pravé softwarové tlačítko.
5. Zadejte alfanumerické heslo zařízení, které chcete připojit, a potom stiskněte tlačítko **Další** nebo pravé softwarové tlačítko. Heslo najdete v dokumentaci dodané s druhým zařízením.
6. Zadejte zobrazený název tohoto připojení.
7. Chcete-li připojit více zařízení, opakujte kroky 3 - 6.

## Párování náhlavní sady Bluetooth

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
2. Klepnutím na položku **Bluetooth** aktivujte připojení Bluetooth.
3. Zapněte náhlavní sadu Bluetooth a umístěte ji v dosahu pěti až deseti metrů od zařízení.
4. Přepněte náhlavní sadu Bluetooth do párovacího režimu. Další pokyny viz uživatelská příručka k náhlavní sadě Bluetooth
5. V zařízení klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** a potom klepněte na příkaz **Přidat nové zařízení...** Zařízení vyhledá zařízení vybavená technologií Bluetooth v dosahu.
6. V seznamu Přidat zařízení vyberte náhlavní sadu Bluetooth a stiskněte tlačítko **Další**.
7. Zadejte přístupový klíč uvedený v uživatelské příručce k náhlavní sadě. Zařízení bude spárováno s náhlavní sadou.
8. Na stavovém panelu se zobrazí ikona Bluetooth  která ukazuje, že nyní můžete hovořit handsfree.

---

**POZNÁMKA:** Aby byl zajištěn lepší příjem signálu, během hovoru handsfree se zařízením prostřednictvím náhlavní sady Bluetooth NEZAKRÝVEJTE rukou klávesnici nebo víčko přihrádky baterie.

---




# Používání Wi-Fi

Ikona Wi-Fi na obrazovce Dnes umožňuje snadný přístup k funkci Wi-Fi ve Vašem zařízení. Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí nabídka, která umožňuje: **Zapnout Wi-Fi /Vypnout Wi-Fi** a ke spuštění nástroje **Správce Wi-Fi**.



## Zapnutí funkce Wi-Fi

**Pokyny pro zapnutí funkce Wi-Fi:**

1. Na obrazovce Dnes klepněte na  > **Zapnout Wi-Fi**.  
Zařízení automaticky vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v dosahu Wi-Fi.
2. V seznamu vyhledaných bezdrátových sítí vyberte bezdrátovou síť, ke které chcete připojit zařízení.
3. Vyberte, zda je bezdrátová síť připojena k síti **Internet** nebo **Zaměstnání**.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

## Konfigurování bezdrátových sítí


**Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě:**

1. Některým z následujících postupů otevřete stránku nastavení Wi-Fi:
  - Vyberte bezdrátovou síť, ke které je zařízení připojeno, a klepněte na položku **Nastavení**.
  - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Wi-Fi**.
2. Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové sítě klepněte na některou dostupnou bezdrátovou síť a potom proveďte nezbytné změny.  
Pokud se bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, nenachází v seznamu, klepněte na **Nabídka > Přidat nové....**
3. Klepněte na kartu **Síťové adaptéry** a vyberte adaptér. Podle potřeby klepněte na adaptér a proveďte nastavení.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

## Přidání bezdrátové sítě

Pokud zařízení automaticky nerozpozná bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, můžete síť přidat. Požádejte svého správce sítě o nastavení bezdrátové sítě.

### Pokyny pro přidání bezdrátové sítě:

1. Některým z následujících postupů otevřete stránku nastavení Wi-Fi:
  - Vyberte bezdrátovou síť, ke které je zařízení připojeno, a klepněte na položku **Nastavení**.
  - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Wi-Fi**.
2. Klepněte na tlačítko karta **Bezdrátová síť** > **Nabídka** > **Přidat nové....**
3. Zadejte název sítě a vyberte položku z rozevírací nabídky **Připojuje se k:** Potom klepněte na tlačítko **Další**.

---

**POZNÁMKA:**      Ověřování, šifrování dat a síťový klíč vám poskytne správce sítě.



---

4. Nastavte ověřování, šifrování dat a síťový klíč. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Je-li třeba změnit typ EAP, zaškrtněte políčko adaptéru a potom změňte typ EAP.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.

## Používání Správce Wi-Fi

Správce Wi-Fi ukazuje stav připojení, informace o bezdrátové síti a umožňuje ručně vyhledávat dostupné bezdrátové sítě ve Vašem okolí.

Některým z následujících postupů spusíte Správce Wi-Fi:

- Klepněte na tlačítko  > **Správce Wi-Fi**.
- Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Správce Wi-Fi**.

Správce Wi-Fi obsahuje čtyři karty:

- **Stav Wi-Fi:** Na této stránce je zobrazen aktuální stav připojení a informace o spojení.
- **Nastavení:** Na této stránce lze provádět nastavení bezdrátového spojení zařízení-zařízení a také nastavení řízení spotřeby.

---

**POZNÁMKA:** Doporučujeme nastavit funkci **Úsporný režim** na **Povolit**.


---

- **Informace IP:** Na této stránce jsou uvedeny informace o síti a k dispozici je možnost získání nové adresy IP ze serveru DHCP.  
Tlačítko **Obnovit IP** umožňuje vyžádat na serveru DHCP novou adresu IP. Získání nové adresy IP může trvat několik sekund.  
Tlačítko **Ping** slouží jako nástroj pro diagnostiku sítě. Umožňuje určit, zda je Vaše zařízení připojeno k síti.
- **Průzkum sítě:** Na této stránce je zobrazena nejbližší dostupná bezdrátová síť.  
Před každou bezdrátovou sítí je umístěna ikona pro snadnou identifikaci. Ve sloupcích jsou uvedeny údaje o síťovém kanálu, RSSI a BSSID.

# Nastavení připojení GPRS

Toto zařízení umožňuje připojení prostřednictvím služby GPRS (General Packet Radio Service). GPRS je standard bezdrátové komunikace, který běží na rychlostech až 115 kb/s (v porovnání s rychlostí 9,6 kb/s současné komunikace GSM). Podporuje celou řadu šířek pásma, které umožňují odesílání a přijímání malých dávek dat, například elektronické pošty a prohlížení internet.

## Nastavení připojení GPRS v zařízení:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na stavovém panelu na tlačítko .
2. V místní nabídce klepněte na položku **Nastavení**.
3. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Připojení > Připojení**.
4. Na obrazovce Připojení klepněte na tlačítko **Přidat nové připojení modemu**.
5. Zadejte jedinečný název připojení a potom vyberte v seznamu modemů položku **Mobilní linka (GPRS)**.
6. Zadejte název přístupového bodu.
7. Zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu a potom klepněte na tlačítko **Dokončit**. Požádejte o pomoc správce sítě.



---

### POZNÁMKA:

- Připojení k síti se může v různých lokalitách a u různých poskytovatelů mobilních služeb lišit. Poradte se s vaším poskytovatelem mobilních služeb o vhodném síťovém připojení ve vaší oblasti.
  - Poplatky za služby GPRS a nastavení připojení GPRS se mohou u různých operátorů lišit. Poradte se o vhodném řešení s vaším poskytovatelem služeb.
  - Připojení GPRS a USB nelze používat současně.
-

## Připojení GPRS

### Připojení GPRS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Připojení**.
2. Na obrazovce Připojení klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Klepněte a podržte na stávajícím připojení a potom v místní nabídce klepněte na příkaz **Připojit**.  
Chcete-li odstranit nastavení vybraného připojení, klepněte na tlačítko **Odstranit**.
4. Jste-li připojeni, klepnutím na tlačítko .

---

### POZNÁMKA:

- Pokud je rozhraní WLAN používáno současně s rozhraním GPRS, má rozhraní GPRS prioritu signálu.
  - Doporučujeme nepoužívat rozhraní WLAN a GPRS současně.
- 

## Procházení Internetu


Pokud jste nastavili výchozí připojení GPRS, po spuštění aplikace, která se připojuje k Internetu, bude připojení automaticky navázáno.

### Pokyny pro procházení internetu:

1. Spusťte libovolnou aplikaci s připojením k Internetu (např. Internet Explorer).  
Zařízení automaticky naváže standardně nastavené spojení GPRS. Zobrazí se místní okno se stavem připojení.
2. Po připojení můžete začít používat Internet. Používáte-li aplikaci Internet Explorer, zobrazí se výchozí stránka.

## Odpojení GPRS

### Pro odpojení GPRS:

1. Na stavovém panelu klepněte na tlačítko .
2. V místní nabídce klepněte na příkaz **Odpojit**.

---



#### POZNÁMKA:

- Pokud je funkce ActiveSync nastavena na automatickou synchronizaci se serverem Exchange Server, synchronizace bude provedena při dalším připojení.
  - Rozhraní GPRS se automaticky připojí pokaždé, když spustíte aplikaci, která vyžaduje GPRS připojení (např. Internet Explorer, Pocket MSN).
- 

## Používání nástroje GPRS Tool

Nástroj GPRS Tool umožňuje jednoduše vybrat a připojit se k poskytovateli služeb GPRS.

### Připojení prostřednictvím nástroje GPRS Tool:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nastavení poč. sítě**.  
Můžete rovněž klepnout na tlačítko  na stavovém panelu a potom klepnout na položku **Nastavení** v místní nabídce.
2. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte ze seznamu vašeho poskytovatele služeb GPRS.

---

#### POZNÁMKA:



- Operátoři se liší v závislosti na oblasti.
  - Připojení GPRS a USB nelze používat současně.
-

## Nastavení sítě

Toto zařízení umožňuje konfigurovat své síťové připojení a také nastavit více sítí v pořadí, v jakém k nim chcete přistupovat.


### Konfigurování sítě

**Pokyny pro konfigurování nastavení sítě:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nastavení poč. sítě**.
2. Z rozevíracího seznamu vyberte zemi a operátora. Pokud váš mobilní operátor není v seznamu, klepněte na tlačítko **Auto detekce**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### Nastavení upřednostňované sítě

**Pokyny pro nastavení upřednostňované sítě:**

1. Prostřednictvím klávesnice telefonu klepněte na **Nabídka** > **Zobrazit možnosti...** > **Síť**.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavit síť** a postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Po nastavení upřednostňovaných sítí se klepnutím na tlačítko  vraťte na kartu **Síť**. V seznamu **Výběr sítě** klepněte na položku **Automaticky**.





# Kapitola 9

## Funkce GPS

- GPS Catcher
- Externí GPS

# GPS Catcher

GPS Catcher umožňuje aktualizovat data GPS ve Vašem zařízení. Data GPS obsahují důležité informace o stavu satelitu, aktuálním času a času pro určení polohy satelitu.



---

**POZNÁMKA:** Veškeré funkce související s GPS nebo podobně nejsou určeny pro lokalizaci osob, zejména použití pro "záchranné" a "nezáchranné" účely.

---

## Aktualizování dat GPS

**Pokyny pro aktualizování dat GPS:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **GPS Catcher**.
2. Klepnutím na tlačítko **Aktualizovat** zahajete aktualizaci.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .


---

**POZNÁMKA:**

- Aby byla aktualizace úspěšná, musí být zařízení připojeno k Internetu.
  - Platnost dat GPS vyprší za tři dny. Po vypršení platnosti je třeba data znovu zaktualizovat. V nástroji GPS Catcher lze rovněž nastavit automatické aktualizování.
- 

## Nastavení nástroje GPS Catcher

**Pokyny pro nastavení nástroje GPS Catcher:**

1. Na obrazovce nástroje GPS Catcher klepněte na položku **Nabídka** > **Nastavení**.
2. Nastavte možnosti podle vlastních požadavků.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .


## Externí GPS

Toto zařízení umožňuje přijímat data GPS prostřednictvím externího zařízení GPS. Aby bylo možné externí zařízení, je třeba vytvořit spojení mezi zařízením a externím zařízením GPS.

---


**POZNÁMKA:** Krabice obsahuje konektor pro připojení externí antény GPS kompatibilní se standardem MMCX. Zasunutím tohoto konektoru do zařízení připojíte externí anténu GPS.

---



## Nastavení externího GPS

**Pokyny pro nastavení externího GPS:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Externí zařízení GPS**.
2. Na kartě **Programy** vyberte port programu.

---

**POZNÁMKA:** Další aplikace GPS v tomto budou používat stejný port COM, jaký zde nastavíte. Tento port musí být rovněž k dispozici v ostatních aplikacích GPS.

---

3. Na kartě **Hardware** zadejte hardwarový port a přenosovou rychlost pro externí GPS.

---

**POZNÁMKA:** Podrobnosti viz uživatelská příručka k externímu zařízení GPS.

---

4. Na kartě **Přístup** zaškrtněte políčko **Spravovat zařízení GPS automaticky (doporučeno)**.

---

**DŮLEŽITÉ:** Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, některé aplikace GPS v tomto zařízení pravděpodobně nebudou moci získat data GPS.

---

# Kapitola 10

## Multimediální funkce


- Používání fotoaparátu
- Prohlížení obrázků a videa
- Datový přehrávač

# Používání fotoaparátu

Integrovaný 2.0megapixelový fotoaparát umožňuje fotografovat a nahrávat zvuk/video.

## Zapnutí fotoaparátu

**Pokyny pro spuštění kamery:**

- Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Obrázky a videa** > **Fotoaparát**.
- Stiskněte tlačítko fotoaparátu na pravé straně zařízení.



---

### POZNÁMKA:

- Ve výchozí konfiguraci je obrazovka náhledu zorientována na šířku.
- Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu.
- V režimu fotoaparátu funguje tlačítko fotoaparátu jako závěrka.

---

### Ukončení režimu fotoaparátu:

- Klepněte na ikonu **Konec**  na obrazovce fotoaparátu.

## Dostupné režimy záznamu

Fotoaparát zabudovaný v tomto zařízení lze nastavit na dva režimy záznamu:

- **Režim fotoaparátu** V režimu fotoaparátu lze pořizovat fotografie a ukládat je do zařízení nebo na kartu MicroSD. Rovněž můžete přizpůsobit konfiguraci fotoaparátu podle prostředí, nastavit velikost obrazu, vybrat zvětšení, upravit kvalitu obrazu, používat efekty a upravovat další rozšířená nastavení.
- **Režim videa** V režimu videa lze nahrávat zvukové klipy a videoklipy. Podobně jako v režimu fotoaparátu rovněž umožňuje vybírat zvětšení, nastavovat velikost videa, používat některé efekty, vybírat cílové umístění a upravovat rozšířená nastavení videa.


## Podporované formáty

Při používání zařízení v režimu fotoaparátu nebo videa lze fotografie nebo videoklipy ukládat v následujících formátech:

- **Fotografie (režim fotoaparátu):** JPEG (.jpg)
- **Video (režim videa):** 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

## Režim fotoaparátu










V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu fotoaparátu:









## Ikony režimu fotoaparátu

V následující tabulce je popsán význam ikon režimu fotoaparátu.

Ikony	Popis
Režim snímání	 Ukazuje aktuální režim záznamu.
Kvalita obrázku	 Ukazuje použitou kvalitu obrazu.
Výchozí úložiště	 Ukazuje výchozí úložiště pořízených fotografií a videoklipů.
Režim záběru	 Ukazuje použitý režim záběru.
Časovač	 Po aktivaci časovače fotoaparátu (5 nebo 10 sekund) se zobrazí odpovídající ikona časovače. Po stisknutí tlačítka závěrky nebo navigačního tlačítka se spustí odpočítávání a po uplynutí nastaveného intervalu bude vyfotografován snímek.
Režim sekvenčního snímání	 Ukazuje počet okének v režimu vícenásobného snímání.
Efekty	 Ukazuje použité efekty.
Velikost snímku	 Ukazuje použité rozlišení. Při nastavení 1600x1200 není k dispozici funkce přiblížení/oddálení obrazu.
Konec	 Klepnutím ukončíte fotoaparát.

Ikony		Popis
Přiblížit		Klepnutím přiblížíte objekt na displeji.
Oddálit		Klepnutím oddálíte objekt na displeji.
Miniatury		Klepnutím spustíte aplikaci Obrázky a videa a zobrazíte náhled miniatur snímků.
Nabídka		Klepnutím spustíte nabídku možností fotoaparátu.

## Nabídka možností fotoaparátu

V nabídce možností fotoaparátu lze měnit různá nastavení fotoaparátu a videa.

### Spuštění nabídky možností:

1. Na obrazovce fotoaparátu klepněte na tlačítko **Nabídka**.
2. Klepnutím na některou ikonu v místní nabídce zobrazíte obsah.

### Změnit režim

Tato volba umožňuje nastavit režim záznamu na fotoaparát nebo video.

### Záběr

Tato volba umožňuje vybrat přednastavení vhodná pro fotografování v noci nebo při sportu. Výběrem možnosti **Auto** se použijí optimální nastavení pro daný záběr.

### Velikost snímku

Umožňuje nastavit velikost obrazu.

### Kvalita snímku

Tato volba nabízí tři předvolby kvality obrazu: **Normální**, **Jemná** a **Velmi jemný**. Ve výchozím nastavení je kvalita obrazu nastavena na Velmi jemný.

## Lupa

Umožňuje nastavit maximální povolené zvětšení.

## Samospoušť

Slouží k nastavení zpoždění závěrky na 5 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka fotoaparátu/závěrky.

## Dávka

Umožňuje pořídit 4 nebo 9 snímků po sobě jediným stisknutím tlačítka fotoaparátu/závěrky.

## Rámeček

Umožňuje nastavit fotografický rámeček.

---

**POZNÁMKA:** Před nastavením rámečku zkontrolujte, zda jste nastavili rozlišení displeje 320 x 240.

---

## Efekt

Tato volba umožňuje použít na fotografovaný objekt některé efekty. Vyberte některou z následujících možností konfigurace: **ČB, Negativní a Sépie**. Nechcete-li použít žádný efekt, vyberte možnost **Normální**.

## Uložit do

Umožňuje vybrat výchozí úložiště pro pořízené snímky.

---

**POZNÁMKA:** Před nastavení výchozího úložiště **Paměťová karta** si připravte kartu MicroSD.

---

## Upřesnit


Tato volba umožňuje nastavit následující možnosti: **Formát předpony názvu, Předpona názvu souboru, Číslo souboru, Zvuk závěrky a Interval dávek**.

## Fotografování

Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu. Pokud je zařízení nastaveno jinak, klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Změna režimu** > **Režim fotoaparátu** a potom klepněte na tlačítko **Konec**.

Zařízení můžete nastavit do režimu fotoaparátu rovněž klepnutím na ikonu režimu fotoaparátu.

### Fotografování:

1. Nasměrujte zařízení na snímání objekt a potom stiskněte tlačítko fotoaparátu/závěrky.
2. Když se zobrazí tato ikona , zajistěte, aby zařízení bylo stabilní a nebylo vystaveno otřesům .
3. Zopakováním kroků 1 až 2 vyfotografujte další snímky.



---


**POZNÁMKA:**  
Obrázky a videa.

---

Snímek bude automaticky uložen do výchozího úložiště a jeho náhled lze zobrazit v aplikaci




## Režim videa

V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu videa:



## Ikony režimu videa

V následující tabulce je popsán význam ikon režimu videa.

Ikony		Popis
Režim snímání		Ukazuje aktuální režim záznamu.
Výchozí úložiště		Ukazuje výchozí úložiště pořízených videoklipů.
Efekty		Ukazuje použité efekty.
Velikost videa		Ukazuje použité rozlišení.
Konec		Klepnutím ukončíte režim videa.
Přiblížit		Klepnutím přiblížíte objekt na displeji.
Oddálit		Klepnutím oddálíte objekt na displeji.
Miniatury		Klepnutím spustíte aplikaci Obrázky a video a přehrajete video.
Nabídka		Klepnutím spustíte možnosti nabídky videa.

## Nabídka možností videa

V nabídce možností videa lze měnit různá nastavení videa a přehrávání.

### Spuštění nabídky možností videa:

1. Na obrazovce videa klepněte na tlačítko **Nabídka**.
2. Klepnutím na některou ikonu v místní nabídce zobrazíte obsah.

### Změna režimu

Tato volba umožňuje nastavit režim záznamu na fotoaparát nebo video.

### Lupa

Umožňuje nastavit maximální povolené zvětšení.

### Velikost videa

Umožňuje nastavit rozlišení rámce videa.

### Uložit do

Umožňuje vybrat výchozí úložiště pro pořízené snímky.

---

**POZNÁMKA:** Před nastavením výchozího úložiště **Paměťová karta** si připravte kartu MicroSD.

---

### Efekt

Tato volba umožňuje použít na nahrávaný objekt některé efekty. Vyberte některou z následujících možností konfigurace: **Normální**, **ČB**, **Negativní**, **Sépie** a **Přesvětlit**. Nechcete-li použít žádný efekt, vyberte možnost **Normální**.

### Upřesnit

Tato volba umožňuje nastavit následující možnosti: **Přípona souboru**, **Formát předpony názvu souboru**, **Předpona názvu souboru**, **Číslo souboru**, a **Nahrávat zvuku při nahrávání videa**.

## Nahrávání videa

Před nahráváním videa nastavte zařízení na režim záznamu videa.

### Pokyny pro nastavení režimu videa:

- Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Změna režimu** > **Režim videa** a potom klepněte na tlačítko **Konec**.
- Klepněte na ikonu režimu videa na obrazovce.

### Nahrávání videa:

1. Nasměrujte zařízení na snímáný objekt a potom stisknutím tlačítka fotoaparátu/závěrky spusťte nahrávání. Barva indikátoru nahrávání se během nahrávání změní ze zelené na červenou.
2. Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu/závěrky nahrávání ukončíte.

---

#### POZNÁMKA:

- Videoklip bude automaticky uložen do výchozího úložiště.
  - Pro přehrávání videoklipu v zařízení použijte aplikaci Windows Media Player Mobile.
  - Chcete-li přehrávat videoklipy v počítači, použijte přehrávač Apple® QuickTime™. Instalační program přehrávače QuickTime™ je k dispozici ke stažení na webu.
-




# Prohlížení obrázků a videa

V aplikaci Obrázky a videa můžete zobrazit náhled pořízených fotografií a přehrávat videoklipy.


## Prohlížení obrázků a videa

### Prohlížení obrázků a videa:










1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Obrázky a videa.**
2. Klepněte na obrázek nebo video, které chcete zobrazit.
  - Chcete-li si prohlížet snímky nebo přehrávat videoklipy uložené na paměťové kartě MicroSD, klepněte na seznam složek (označený **Moje obrázky**) a potom klepněte na položku **Karta MicroSD**.
  - Chcete-li zobrazit obrázky uložené ve složce **Moje obrázky** v zařízení, klepněte na položku **Moje obrázky** a potom klepněte na miniaturu obrázku.
  - Chcete-li přehrávat videoklipy uložené ve složce **Moje videa** v zařízení, klepněte na položku **Moje videa** a potom klepněte na miniaturu videa.

## Úpravy obrázků

### Pokyny pro úpravy obrázků:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Obrázky a videa.** Otevřete obrázek klepnutím na jejich miniaturu.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka > Editor obrázků.**
3. Upravte obrázek.  
Ikony nástrojů a jejich popis viz další stránka.

## Panel nástrojů

Ikony	Popis	Ikony	Popis
	Klepnutím skryjete panel nástrojů		Klepnutím vymažete některé části v obrázku
	Klepnutím vyberte barvu tahu úprav		Klepnutím vrátíte úpravy
	Klepnutím vyberte velikost tahu tužky		Klepnutím uložíte obrázek
	Klepnutím přidáte další razítka do obrázku		Klepnutím ukončíte úpravy
	Klepnutím přidáte text		

---

### POZNÁMKA:

- Funkci editoru obrázků lze použít pouze u obrázků nebo fotografií s rozlišením 320 x 240.
  - Obrázek, jehož rozlišení je větší než 320 x 240, bude zmenšen na rozlišení 320 x 240.
- 


4. Klepněte na tlačítko  uložte obrázek. Potom potvrďte klepnutím na položku **Ano**.

---

### POZNÁMKA:

V tomto případě bude původní obrázek nahrazen upraveným obrázkem.

---

Chcete-li uložit upravený obrázek pod jiným názvem souboru, můžete rovněž klepnout na tlačítko  na panelu nástrojů a zvolit příkaz **Uložit jako**.


# Datový přehrávač

Přehrávač datových proudů umožňuje přehrávat zvukové soubory nebo videosoubory vysílané do zařízení z Internetu. Mezi podporované formáty patří 3gp, 3g2, mp4 a sdp.

---

**POZNÁMKA:** Před používáním přehrávače datových proudů musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Pokyny pro aktivaci těchto připojení v zařízení viz části věnované Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

---




---


**POZNÁMKA:** Webové stránky RTSP (Real Time Streaming Protocol) nabízejí multimediální datové proudy, jako například zvukové klipy nebo videoklipy.

---

## Používání datového přehrávače


Pokyny pro přehrání souboru datového proudu:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Datový přehrávač**, potom klepněte na tlačítko **Připojit**.
2. Zadejte webovou adresu a potom klepněte na tlačítko **Připojit**.



### POZNÁMKA:

Přehrávač multimediálních proudů rozpoznává pouze webové adresy **rstp:// URL**.

3. Klepněte na tlačítko  přehrajete soubor datového proudu z upřednostňovaného webu rstp.  
Můžete rovněž klepnutím na položku **Nabídka** zobrazit obsah nabídky a provádět další operace.



# Kapitola 11

## Funkce pro podniky

- Ur Time
- Remote Calendar (Vzdálený kalendář)

# Ur Time

Nástroj Ur Time umožňuje nastavit čas a upozornění v aktuálním umístění a také nastavit čas až pro čtyři města.

---

**POZNÁMKA:** Nainstalujte nástroj Ur Time z bonusového disku CD, které bylo dodáno se zařízením.

---



## Nastavení času

**Pokyny pro nastavení času:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Čas**. Nastavte místní čas ve vašem aktuálním umístění.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .



## Nastavení budíku

**Pokyny pro nastavení budíku:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Budík**, a potom klepnutím na tlačítko **Nový** přidejte nové buzení nebo vyberte stávající buzení a klepněte na tlačítko **Úpravy**.
3. Nastavte podrobnosti buzení. Chcete-li aktivovat funkci připomenutí budíku, zaškrtněte políčko **Dřímát** a nastavte interval připomenutí.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

## Nastavení světového času

### Pokyny pro nastavení světového času:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Menu** > **Světové hodiny**. Můžete nastavit až pro čtyři města.
3. Klepněte na tlačítko . Světový čas se zobrazí na obrazovce Dnes.

## Remote Calendar (Vzdálený kalendář)

Vzdálený kalendář umožňuje přístup ke kalendáři Google ze zařízení. Můžete zobrazit kalendář nebo obousměrně synchronizovat události a program s kalendářem Google. S tímto zařízením můžete stahovat události z kalendáře Google nebo odesílat události do kalendáře Google.

---


### IMPORTANT:


- Před používáním této funkce získejte účet Google. Zaregistrujte si účet Google na webu [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).
  - Zařízení musí být připojeno k Internetu prostřednictvím služby GPRS.
- 

## Synchronizace kalendáře

### Stahování událostí z kalendáře Google

#### Pokyny pro stahování programu nebo událostí z kalendáře Google:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Vzdálený kalendář**.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a potom klepnutím na tlačítko **Sync** zahajte synchronizaci.
3. Po úspěšné synchronizaci kalendáře se zobrazí místní zpráva. Klepnutím na tlačítko **Ano** otevřete kalendář; klepnutím na tlačítko **Ne** ukončíte operaci.





## Odesílání událostí do kalendáře Google



**Pokyny pro odesílání nových nebo upravených událostí do kalendáře Google:**


1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Vyberte událost, kterou chcete odeslat do kalendáře Google, a potom klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Odeslat na Google**.

## Nastavení vzdáleného kalendáře

Vzdálený kalendář umožňuje nastavit režim synchronizace.

**Pokyny pro nastavení vzdáleného kalendáře:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Vzdálený kalendář** > **Volba** > **Nastavení**.
2. Nastavte požadovaný režim synchronizace a potom klepnutím na tlačítko  použijte změny nebo klepnutím na tlačítko **Storno** ukončete operaci.



Klepnutím vyberte režim synchronizace.

Klepnutím vyberte směr synchronizace. Tato položka není aktivní, když je režim synchronizace nastaven na Ruční.

Klepnutím vyberte interval synchronizace.

Klepnutím vyberte prioritu v případě konfliktu událostí.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Kapitola 12

## Speciální funkce ASUS

- Ikona stavu ASUS
- ASUS Zip
- Zálohování
- Newstation
- Automatický čistič

# Ikona stavu ASUS

Ikona stavu ASUS umožňuje jednoduše zkontrolovat aktuální stav následujících komponent zařízení: **USB, jas LCD, nabití baterie, paměť a karta MicroSD.**

Chcete-li zjistit stav těchto komponent, klepněte na ikonu stavu ASUS na obrazovce **Dnes** 



**USB:** Umožňuje nastavit režim připojení USB.

**Jas:** Klepnutím upravíte jas LCD při napájení z baterie nebo z externího zdroje.

**Baterie:** Zobrazuje zbývající kapacitu baterie a umožňuje nastavit rozšířené možnosti úspory energie.

**Programová paměť:** Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a zbývající programovou paměť.

**Paměť úložiště:** Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a volnou paměť paměťové karty.

**karta MicroSD:** Klepnutím zobrazíte obsah vložené karty MicroSD.

**Nastavení:** Umožňuje vybrat položky zobrazené v této místní nabídce stavu ASUS.

## Nastavení USB

Umožňuje nastavit režim připojení USB.

## Jas LCD displeje

Slouží k nastavení jasu LCD displeje při napájení z baterie nebo z externího zdroje.

## Baterie

Zobrazuje stav nabití baterie.

V rozšířeném nastavení lze nastavit interval vypnutí při nečinnosti zařízení.

## Paměť

Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a volnou paměť.

## Kapacita paměťové karty

Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a volnou paměť paměťové karty.

## Programová paměť

Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a zbývající programovou paměť.

## Nastavení


Umožňuje vybrat položky zobrazené v této místní nabídce nastavení ASUS.


# ASUS Zip

Program ASUS Zip umožňuje komprimovat soubory a šetřit místo na paměťové kartě nebo v zařízení.


**POZNÁMKA:** Nainstalujte nástroj **ASUS Zip** z bonusového disku CD, které bylo dodáno se zařízením.

## Pokyny pro komprimování souborů:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > AsusZip**.
2. Klepněte na přepínač před položkou **Nový komprimovaný soubor** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte soubory nebo složky a klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Přejmenujte soubor a vyberte umístění a kompresní režim. Chcete-li nastavit pro soubor heslo, zaškrtněte políčko **Heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo**. Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku**.



## Pokyny pro přidání souborů do stávajícího komprimovaného souboru:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > AsusZip**.
2. Klepněte na přepínač před položkou **Přidat soub. do exist. komprim. soub.** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte komprimovaný soubor a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte soubory nebo složky, které chcete přidat, klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo**. Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku**.

### Pokyny pro extrahování souborů z komprimovaného souboru:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusZip**.
2. Klepněte na přepínač před položkou **Extrahovat soubor** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte komprimovaný soubor a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte složku, do které chcete uložit extrahované soubory, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo**. Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku**.

## Zálohování

Zálohování umožňuje zálohovat a obnovovat soubory a data v zařízení a na paměťové kartě.


---

**POZNÁMKA:** Nainstalujte nástroj **Záloha** z bonusového disku CD, které bylo dodáno se zařízením.

---

## Zálohování souborů

### Pokyny pro zálohování souborů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** > **Záloha**.
2. Vyberte položky které chcete zálohovat. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Přejmenujte soubor a vyberte umístění pro uložení zálohy. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Chcete-li soubor zálohy zašifrovat, zadejte čtyři číslice jako Vaše heslo. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím na tlačítko **Start** zahájte zálohování. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte na poslední obrazovku.

---


**POZNÁMKA:** Při zálohování souborů systém ukončí všechny spuštěné aplikace.

---

6. Klepnutím na tlačítko **Resetovat** resetujete zařízení.

## Obnova souborů

### Pokyny pro obnovu souborů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** > **Obnovit**.
2. Vyberte soubor, který chcete obnovit. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadáním čtyřčíselného hesla rozšifrujte soubor zálohy. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte položky, které chcete obnovit. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím na tlačítko **Start** spustíte obnovu nebo klepnutím na tlačítko **Zpět** přejděte zpět na poslední obrazovku.

---



**POZNÁMKA:** Při obnovování souborů systém ukončí všechny spuštěné aplikace.

---

## Nastavení zálohování

### Pokyny pro nastavení zálohování:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** a potom na položku **Možnosti**.
2. Chcete-li po zálohování resetovat zařízení, zaškrtněte toto políčko. Dokončete klepnutím na tlačítko **ok**.





# Newstation

Funkce Newstation zařízení umožňuje kdekoli a kdykoli pohodlně procházet zprávy a blogy.


---

**POZNÁMKA:** Zajistěte, aby během používání funkce NewStation bylo zařízení připojeno k Internetu.


---

## Používání funkce Newstation

### Pokyny pro čtení zpráv RSS:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepnutím otevřete složku kategorie.
3. Klepnutím na název otevřete kanál.
4. Procházejte oblíbená témata.

### Pokyny pro vytvoření složky nové kategorie:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová kategorie** upravte název kategorie.

### Pokyny pro přidání kanálu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation** a potom klepnutím otevřete složku kategorie.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nový kanál**. Můžete přidat kanál z Internetu nebo ze stávajícího souboru.
  - **Vložit z adresy URL**  
Klepněte na přepínač **Vložit z adresy URL** a zadejte adresu URL. Potom klepněte na tlačítko **Další**.



Vyberte kategorii, do které chcete přidat kanál. Potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.

- **Importovat ze souboru**


Klepněte na přepínač **Importovat ze souboru**. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte složku a zvolte soubor ze seznamu.

Zvolte kanály ze seznamu. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte kategorii, do které chcete přidat kanál. Potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.

---


**POZNÁMKA:** K aplikaci Newstation můžete rovněž přistupovat a stahovat aktuální zprávy klepnutím na  na obrazovce ASUS Dnes.

---

## Používání nabídek Newstation

### Nabídka kategorie


**Pokyny pro používání nabídky kategorie:**

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Vyberte složku kategorie. Potom klepněte na tlačítko **Nabídka**.  
Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.

### Nabídka kanálu

**Pokyny pro používání nabídky kanálu:**


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.



2. Klepněte na složku kategorie. Potom vyberte kanál a klepněte na tlačítko **Nabídka**. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.

## Nabídka předmětu

### Pokyny pro používání nabídky předmětu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepněte na složku kategorie. Potom klepnutím otevřete kanál. Vyberte předmět a klepněte na tlačítko **Nabídka**. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.


# Automatický čistič

Tato funkce umožňuje pohodlně uvolnit paměť ukončením nepoužívaných spuštěných aplikací.

## Nastavení Automatický čistič

Pokyny pro nastavení automatického uvolnění paměti:

1. Klepněte na tlačítko **Start > Nastavení > karta Systém > Automatický čistič**.
2. Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete funkci automatického uvolnění paměti. Potom vyberte možnost **Stisknout X** nebo **Stisknout a přidržet X**.
3. Klepnutím na tlačítko **Nastavení** nastavíte položku **Výjimka** a **Nucené ukončení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **ok**.



# Kapitola 13



## Další funkce

- Obnovení výchozích nastavení výrobce
- Informace o systému
- Správce úloh

# Obnovení výchozích nastavení výrobce

Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení výrobce.

## Obnovení výchozích nastavení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Výchozí nastavení**.
2. Do pole Heslo zadejte heslo '1234' a potvrďte, že chcete obnovit výchozí nastavení.
3. Klepněte na tlačítko .

---


**VAROVÁNÍ:** Tato operace odstraní všechny soubory uložené v tomto zařízení.

---

# Informace o systému

Informace o systému obsahují důležité informace o zařízení, včetně aktuálního nastavení zařízení a verze.


## Zobrazení informací o systému:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Systém** > **Systémové informace**.
2. Klepnutím na **Informace o zařízení** zobrazíte informace o hardwaru.
3. Klepnutím na kartu **Verze** zobrazíte informace o verzi ROM, Boot, rádia, MP a baterie.

## Správce úloh

Správce úloh umožňuje sledovat aktuálně spuštěné programy, využití paměti a procesoru (CPU). Tuto funkci lze používat ke snadnému ukončování těchto programů. Na obrazovce Správce úloh lze rovněž přepínat mezi uvedenými programy.

### Pokyny pro používání Správce úloh:

- Chcete-li spustit Správce úloh, klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Správce úloh**.
- Chcete-li ukončit některý program, vyberte jej a klepněte na tlačítko **Ukončit úlohu**.
- Chcete-li ukončit všechny úlohy, klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Ukončit všechny úlohy**.
- Chcete-li přepnout na některý program, vyberte jej a stiskněte tlačítko Navigace nebo klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Přepnout na**.





# Dodatky

## Dodatky

- Poznámky
- Měrný absorbovaný výkon (SAR)
- Kontaktní informace společnosti ASUS

# Poznámky

## Směrnice Federálního úřadu pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytných prostorech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

## Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Funkce výběru směrového čísla státu je deaktivována pro produkty prodávané v USA/Kanadě.

Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
2. Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost zařízení

**Toto digitální zařízení třídy [B] splňuje kanadské předpisy ICES-003.**

Cet appareil numerique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

**Toto radiokomunikační zařízení kategorie II splňuje normu RSS-310 instituce Industry Canada.**

Ce dispositif de radiocommunication de categorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## Vyměnitelná baterie

Pokud je zařízení dodáváno s vyměnitelnou baterií, v případě výměny za nesprávný typ baterie může dojít k výbuchu (například u některých lithiových baterií). V tomto případě platí následující ustanovení:

- pokud se baterie nachází NA MÍSTĚ PŘÍSTUPNÉM UŽIVATELI, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno toto upozornění v pokynech pro používání i údržbu;
- pokud se baterie nachází na jiném místě v zařízení, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno toto upozornění v pokynech pro údržbu.

Označení nebo upozornění musí obsahovat následující nebo podobný text:

---

### UPOZORNĚNÍ:

- PŘI VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
  - POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYŇŮ.
-

## Přístup uživatele s nástrojem

Pokud je pro přístup do MÍSTA PŘÍSTUPNÉHO UŽIVATELI zapotřebí použít NÁSTROJ, nesmí být pomocí stejného NÁSTROJE UŽIVATELI přístupná žádná jiná část zařízení v daném místě, která představuje nebezpečí, nebo musí být tato část označena zákazem přístupu UŽIVATELE.

ISO 3864, č.5036 je vhodné označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zařízení pro místa s omezeným přístupem:

V případě zařízení, které je určeno pouze pro instalaci na MÍSTO S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM, musí pokyny pro instalaci obsahovat upozornění v tomto smyslu.

---

**VAROVÁNÍ:** Je zapotřebí, aby uživatel vypnul zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, například na čerpacích stanicích, v chemických skladištích a v místech odstřelů.

---

## Měrný absorbovaný výkon (SAR)

### Nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno ohledně nošení na těle a splňuje zásady vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního (RF) záření FCC pro používání s příslušenstvím, které neobsahuje žádný kov, a v poloze sluchátka minimálně 1,5 cm od těla. Používání jiných doplňků nemusí zaručovat shodu se zásadami vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního (RF) záření FCC. Pokud nepoužíváte příslušenství nošené na těle a nedržíte zařízení na uchu, udržujte sluchátko zapnutého zařízení minimálně 1,5 cm od těla.

## Vystavení rádiovým vlnám

### TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM

Toto mobilní zařízení představuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo zkonstruováno tak, aby nepřesahovalo limity expozice rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnici. Směrnice vypracovala nezávislá

mezinárodní komise expertů ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a obsahuje bezpečnostní limity pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Tyto směrnice používají jako měrnou jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR ICNIRP pro mobilní zařízení používané veřejností je 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování na uchu byl 0,319 W/kg\* na uchu a 0,86 W/kg\* na těle.

Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena při použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení, je skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. Je to způsobeno automatickými změnami výkonu zařízení, aby bylo zajištěno, že k dosažení sítě používá pouze minimální úroveň výkonu.

Ačkoli mohou existovat rozdíly mezi hodnotami SAR různých telefonů a v různých polohách, všechny splňují vládní požadavky na bezpečnost expozice. Vylepšení tohoto modelu produktu mohou způsobit odlišnou hodnotu SAR u pozdějších produktů; v každém případě jsou produkty zkonstruovány tak, aby splňovaly tyto směrnice.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že podle současných vědeckých informací není třeba při používání mobilních zařízení přijímat žádná zvláštní opatření. Chcete-li omezit vaši expozici, můžete tak podle této organizace učinit zkrácením délky hovorů nebo používáním zařízení „handsfree“, které udržuje mobilní telefon v bezpečné vzdálenosti od hlavy a těla.

Dodatečné informace jsou k dispozici na webu Světové zdravotnické organizace (WHO) (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Tyto testy jsou prováděny v souladu s mezinárodními směrnicemi pro testování. Tyto limity jsou dostatečně přísné, aby zajišťovaly bezpečnost a poskytovaly rozšířenou ochranu veřejnosti a počítaly s možnými odchylkami měření. Mezi dodatečné související informace patří protokol o testování společnosti ASUS, postup vyhodnocení a rozsah kolísání měření pro tento produkt.

---

# Prohlášení o shodě

My, výrobce/dovozce  
(plná adresa)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25  
40880 RATINGEN, BRD. Německo**

prohlašujeme, že produkt  
(popis přístroje, systému nebo instalace, které se prohlášení týká)

**PDA Phone P320**

je ve shodě s

(odkazy na technické specifikace, na jejichž základě je prohlášena shoda)  
v souladu s direktivami 2004/108/EC-EMC a 1995/5 EC-R &TTE

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EN 300328</b>   | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem; Část 1: technické charakteristiky a podmínky testu Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EN 300440-2</b> | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Přístroje s krátkým dosahem (SRD); Rádiové zařízení v kmitočtovém rozsahu 1GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná EN v článku 3.2 Směrnice R&TTE  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EN 301489</b>   | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EN 301511</b>   | Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM); Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE   |

- ☐ **EN 301908-1**  
**EN 301908-2** Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT 2000, úvod a společné požadavky; Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozptřením (UTRA FDD) (UE).
- ☒ **EN 55022:2006** Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízeními informační techniky
- ☒ **EN 55024: 1998+A1:2 001+A2:2003** Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření
- ☒ **EN 50360**  
**EN 50361** Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (0 Hz až 300 GHz) Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (1998), Směrnice pro omezení expozice v elektrických, magnetických a elektromagnetických polích proměnlivých v čase.
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Rušení v napájecích systémech způsobené
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Rušení v napájecích systémech způsobené
- ☐ **EN 55013** Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními.
- ☐ **EN 55020** Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení
- ☐ **EN 50332-1** Elektroakustická zařízení – Náhavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení – Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty – Část 1: Všeobecná metoda pro "originální soupravu zařízení"
- ☒ **CE marking**



(Označení o shodě CE)

**Výrobce prohlašuje shodu výše uvedeného výrobku s aktuálními požadavky bezpečnostními standardy v souladu s normou LVD 2006/95 EC.**

- ☐ **EN 60065** Požadavky na bezpečnost elektronických a podobných přístrojů napájených ze sítě pro domácí a podobné použití
- ☐ **EN 60335** Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
- ☒ **EN 60950-1** Bezpečnost zařízení informační technologie včetně kancelářského zařízení
- ☐ **EN 50091-1** Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

**Datum: 26. března, 2008**

## **ASUS**

**Adresa : 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan**

**Tel: 886228943447; Fax: 886228907698**

### **Prohlášení**

Prohlašujeme, že kódy IMEI tohoto výrobku, P320, jsou pro každé zařízení jedinečné a jsou přiřazeny pouze tomuto modelu. Kód IMEI každého zařízení je nastaven výrobcem a nemůže být uživatelem změněn, aby byly zajištěny požadavky související s příslušnou integritou IMEI vyjádřenou ve standardech GSM.

Neváhejte se na naši společnost obrátit s veškerými dotazy a připomínkami k této záležitosti.

S pozdravem,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>



# Kontaktní informace společnosti ASUS

## **ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacifická oblast)**

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Webové stránky [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

### **Technická podpora**

Telefon +886228943447  
Fax technické podpory +886228907698  
Stažení softwaru [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

## **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)**

Adresa 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA  
Telefon +15029550883  
Fax +15029338713  
Webové stránky [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Stažení softwaru [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

## **ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)**

Adresa Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany  
Telefon +49210295990  
Fax +492102959911  
Podpora online [www.asus.com.de/sales](http://www.asus.com.de/sales)

### **Technická podpora**

Telefon +49210295990  
Fax +492102959911  
Podpora online [www.asus.com.de/support](http://www.asus.com.de/support)  
Webové stránky [www.asus.com.de/news](http://www.asus.com.de/news)

\* Na těchto webových stránkách je k dispozici formulář pro kontaktování technické podpory.