




# P320

## Návod na obsluhu



**Autorské práva © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Všetky práva sú vyhradené.**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez výhradného písomného súhlasu spoločnosti ASUS Telecom ("ASUS") kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOL'VEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOL'VEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričnými spoločnosťami a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

# Obsah

<b>Bezpečnostné informácie .....</b>	<b>12</b>
<b>Etiketa pri používaní mobilných telefónov .....</b>	<b>18</b>
Spôsoby pri používaní mobilného telefónu .....	18
<b>Špecifikácie výrobku .....</b>	<b>19</b>
<b>Obsah balenia .....</b>	<b>20</b>

## Kapitola 1: Na úvod

<b>Spoznejte svoje zariadenie .....</b>	<b>22</b>
Schéma .....	22
<b>Pripravenie zariadenia na používanie .....</b>	<b>26</b>
Inštalácia SIM karty a batérie .....	26
Nabíjanie batérie .....	28
Inštalácia a vybratie karty microSD .....	28
<b>Spustenie .....</b>	<b>30</b>
Zapnutie zariadenia .....	30
Používanie pera .....	30
Kalibrácia zariadenia .....	31
Zablokovanie klávesov a tlačidiel .....	31
<b>Úvodná obrazovka .....</b>	<b>32</b>
ASUS Dnes .....	33
Obrazovka Dnes .....	39

ASUS Launcher.....	43
Vyhľadavanie informácií .....	44
Získanie nápovedy.....	44

## Kapitola 2: Zadávanie údajov

Používanie obrazkovkej klávesnice.....	46
Písanie a kreslenie na obrazovke.....	47
Nahrávanie hlasu .....	48

## Kapitola 3: Synchronizácia Zariadenia

Synchronizácia zariadenia.....	52
Microsoft® ActiveSync.....	52
Synchronizácia pomocou mini-USB.....	54
Synchronizácia cez Bluetooth® .....	55
Synchronizácia so serverom Exchange Server .....	56

## Kapitola 4: Vlastnosti telefónu

Používanie telefónu .....	58
Telefónny blok .....	58
Inteligentný číselník.....	58
Vypnutie funkcie telefónu .....	59
Nastavenie hlasitosti .....	59

<b>Uskutočnenie volania.....</b>	<b>60</b>
Používanie telefónneho bloku .....	60
Uskutočnenie volaní pomocou kontaktov.....	62
Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní.....	62
Volanie pomocou Rýchle vytáčanie .....	63
Volanie pomocou funkcie Hlasový príkazca.....	64
Vykonávanie núdzových volaní .....	65
Uskutočnenie medzinárodných volaní .....	65
<b>Prijatie hovoru.....</b>	<b>65</b>
<b>Možnosti počas hovoru.....</b>	<b>66</b>
Spravovanie viacnásobných hovorov.....	67
<b>ASUS Call Filter .....</b>	<b>68</b>
Spustenie ponuky skratiek .....	68
Spravovanie zoznamu Prijat' .....	69
Spravovanie zoznamu Odmietnuť.....	70

## **Kapitola 5: Správy**

<b>E-mailové správy .....</b>	<b>72</b>
Nastavenie e-mailového konta.....	72
Posielanie e-mailovej správy.....	74
<b>Zreťazené SMS správy .....</b>	<b>77</b>
Posielanie zreťazených SMS .....	77

<b>MMS správy</b> .....	<b>78</b>
Prístup k MMS.....	78
Posielanie MMS správy.....	79
<b>Windows® Live</b> .....	<b>81</b>
Používanie Hotmail® .....	81
Používanie Windows® Live Messenger .....	82

## **Kapitola 6: Organizátor v bežnom živote**

<b>Používanie kontaktov</b> .....	<b>84</b>
Zobrazenie kontaktov.....	84
<b>Používanie kalendára</b> .....	<b>86</b>
Plánovanie schôdzky .....	86
Zobrazenie schôdzky .....	87
Zobrazenie vášho rozvrhu.....	87
<b>Používanie Úlohy</b> .....	<b>88</b>
Zoznam úloh .....	88

## **Kapitola 7: Prispôsobenie zariadenia**

<b>Prispôsobenie menu Štart .....</b>	<b>90</b>
<b>Používanie Správcu profilov.....</b>	<b>90</b>
<b>Používanie Správcu tém .....</b>	<b>92</b>
<b>Prispôsobenie obrazovky Dnes .....</b>	<b>93</b>
<b>Zadanie vašich kontaktných informácií.....</b>	<b>93</b>
<b>Nastavenie zvukov a oznámení .....</b>	<b>94</b>
<b>Nastavenie dátumu, času a budíka .....</b>	<b>94</b>
<b>Nastavenie tónu zvonenia.....</b>	<b>95</b>
Pridanie tónu zvonenia do výberu.....	95
Zmena tónu zvonenia.....	95
<b>Nastavenie zobudenia .....</b>	<b>96</b>

## **Kapitola 8: Pripojenie**

<b>Používanie správcu bezdrôtového pripojenia .....</b>	<b>98</b>
<b>Používanie Bluetooth® .....</b>	<b>98</b>
Aktivovanie Bluetooth vo vašom zariadení .....	99
Pridanie zariadení Bluetooth.....	99
Spárovanie s náhlavovou súpravou Bluetooth.....	100
<b>Používanie Wi-Fi .....</b>	<b>101</b>
Zapnutie Wi-Fi.....	101
Konfigurácia bezdrôtových sietí .....	101
Pridanie bezdrôtovej siete.....	102
Používanie správcu pre Wi-Fi .....	103

<b>Nastavenie pripojenia pomocou GPRS .....</b>	<b>104</b>
Pripojenie ku GPRS .....	105
Odpojenie od GPRS.....	106
Používanie nástroja GPRS .....	106
<b>Nastavenie siete.....</b>	<b>107</b>
Konfigurácia siete.....	107
Nastavenie preferovanej siete.....	107

## **Kapitola 9: Funkcie GPS**

<b>GPS Catcher .....</b>	<b>110</b>
Aktualizácia údajov GPS.....	110
Nastavenie funkcie GPS Catcher.....	110
<b>Externý GPS .....</b>	<b>111</b>
Nastavenie externého GPS zariadenia .....	111

## **Kapitola 10: Multimediálne funkcie**

<b>Používanie fotoaparátu .....</b>	<b>114</b>
Spustenie fotoaparátu .....	114
Režim fotoaparátu.....	116
Fotografovanie .....	120



Režim Video.....	121
Nahrávanie videí .....	124
<b>Prezeranie obrázkov a videí .....</b>	<b>125</b>
Prezeranie obrázkov a videí.....	125
Editovanie obrázkov.....	125
<b>Prehrávač toku údajov .....</b>	<b>127</b>
Používanie prehrávača toku údajov .....	128

## **Kapitola 11: Funkcie pre biznis**

<b>Váš čas .....</b>	<b>130</b>
Nastavenie času.....	130
Nastavenie budíka .....	130
Nastavenie svetového času .....	131
<b>Vzdialený kalendár .....</b>	<b>132</b>
Synchronizácia vášho kalendára .....	132
Nastavenie vzdialeného kalendára .....	133

## **Kapitola 12: Špeciálne funkcie ASUS**

<b>Stavová ikona ASUS.....</b>	<b>136</b>
Nastavenie USB.....	137
Jas LCD .....	137

Batéria .....	137
Pamäť .....	137
Úložná pamäť .....	137
Pamäť programu .....	137
Nastavenia .....	137
<b>ASUS Zip .....</b>	<b>138</b>
<b>Záloha .....</b>	<b>139</b>
Zálohovanie súborov .....	139
Obnovenie súborov .....	140
Nastavenia pre zálohu .....	140
<b>Newstation.....</b>	<b>141</b>
Používanie Newstation.....	141
Používanie ponuky Stanica správ .....	142
<b>Automatické čistenie.....</b>	<b>144</b>
Nastavenie automatického čistenia.....	144
 <b>Kapitola 13: Ostatné funkcie</b>	
Obnovenie výrobných nastavení .....	146
Informácie o systéme .....	146
Správca úloh .....	147

## **Dodatky**

<b>Vyhlasenia .....</b>	<b>150</b>
Nariadenia Federálnej komunikačnej komisie (FCC).....	150
Kanadský odbor pre komunikácie .....	151
Náhradné batérie .....	151
Prístup Operátora pomocou nástroja .....	152
<b>Špecifický absorpčný pomer (SAR).....</b>	<b>152</b>
Nosenie pri tele .....	152
Vystavenie rádiovým vlnám .....	152
<b>Kontaktné informácie spoločnosti ASUS.....</b>	<b>155</b>

# Bezpečnostné informácie

## Starostlivosť o telefón

Nepokúšajte sa otvárať kryt telefónu. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne opraviteľné súčasti a mohli by ste poškodiť citlivé elektronické obvody a prvky. Neoprávnené rozmontovanie spôsobí ukončenie platnosti záruky.

Telefón dlhodobo nevystavujte účinkom silného slnečného žiarenia ani nadmerného tepla. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.

So svojim telefónom nemanipulujte s mokрыmi rukami a ani ho nevystavujte účinkom vlhkosti a tekutín akéhokoľvek druhu. Neustály prechod medzi studeným a teplým prostredím môže spôsobiť kondenzáciu pár vo vnútri telefónu, čoho dôsledkom môže byť korózia a možné poškodenie.

Ak počas cestovania ponechávate svoj telefón v kufri, dávajte pozor na jeho poškodenie. Stlačením kufra môže dôjsť k prasknutiu LCD displeja. Počas leteckej prepravy nezabudnite svoje bezdrôtové zariadenia a aplikácie vypnúť.

Podobne ako v prípade ostatných rádiových zariadení môže dotýkanie sa zabudovanej antény počas telefonovania zhoršiť kvalitu a skrátiť dobu prepnutia do pohotovostného režimu, a to kvôli zvýšenej spotrebe energie.

## Batéria

Váš telefón je vybavený vysoko výkonnou lítium iónovou batériou. Dostupné sú vhodné typy batérií; toto si overte u svojho predajcu. Kvôli predĺženiu životnosti batérie dodržiavajte pokyny pre údržbu.

- Lítium iónovú batériu nenabíjajte nadmerne, pretože môže dôjsť k zníženiu jej výkonu a životnosti. Odporúčaná maximálna doba nabíjania sú tri hodiny.
- Zabráňte opakovanému krátkodobému nabíjaniu. Lepšie je nechať batériu vybiť úplne a následne ju kompletne nabiť.
- Zabráňte nabíjaniu v rámci veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplôt. Optimálny výkon batérie je pri teplote okolia +5 °C až +50 °C.
- Batériu neuskladňujte v blízkosti ohňa alebo zdroja tepla.
- Používajte jedine batérie schválené výrobcom.
- Nikdy batériu nevymieňajte za neschválený typ batérie.
- Batériu nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej tekutiny.

- Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, pretože obsahuje látky, ktoré môžu byť pri prehltnutí alebo pri styku s nechránenou pokožkou škodlivé.
- Batériu nikdy neskratujte, pretože môže dôjsť k jej prehriatiu a vzniku požiaru. Uchovávajte ju mimo bižutérie a iných kovových predmetov.
- Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa. Mohlo by dôjsť k výbuchu a uvoľneniu škodlivých látok do prostredia.
- Batériu nikdy nelikvidujte spolu s bežným odpadom z domácnosti. Odnesť ju na zberné miesto určené na zber nebezpečného odpadu.
- Koncoviek batérie sa nedotýkajte.

## Nabíjačka

- Telefón nepoužívajte počas nabíjania.
- Používajte jedine nabíjačku dodávanú s telefónom.
- Pri vyťahovaní zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel nabíjačky - vytiahnite samotnú nabíjačku.

---

### VÝSTRAHA!

Riziko výbuchu batérie v prípade jej nahradenia nesprávnym typom.

---

## Pamäťová karta

- Pamäťovú kartu nevyberajte ani nezasúvajte do telefónu, ani telefón nevypínajte počas doby, kedy prebieha editovanie údajov.
- Kovových koncoviek sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
- Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte silným nárazom. Uskladňujte ju mimo dosahu vody a vysokých teplôt.
- Všetky pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Kontaktné body neskratujte ani ich nevystavujte účinkom kvapalín a vlhkosti. Ak ju nepoužívate, uskladnite ju v s ňou dodávanom antistatickom obale.
- Pri zasúvaní a manipulácii s kartou nevyvíjajte na kartu silu a nevystavujte ju nadmernej teplote alebo silným magnetickým poľom.

## Čistenie a uskladnenie

- So svojim telefónom by ste mali vždy starostlivo zaobchádzať a chrániť ho pred špinou, prachom a vlhkom. Aby ste zabránili vzniku škrabancov, nikdy ho nekladte čelnou stranou nadol.

- IV prípade potreby vyčistenia telefón vypnite a dôkladne ho poutierajte mäkkou, slabo navlhčenou (nie mokrou) tkaninou. Na vyčistenie objektívu fotoaparátu používajte bavlnený tampón. Pred opätovným zapnutím nechajte telefón úplne vyschnúť. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Ak telefón nebudete nejakú dobu používať, batériu úplne nabite a telefón uskladnite na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Počas uskladnenia telefón vypnite. Opätovné nabitie vykonajte raz za 6 až 12 mesiacov.
- Svoj telefón nikdy nevystavujte účinkom tepla alebo silného slnečného žiarenia.
- Svoj telefón nikdy nevystavujte účinkom vlhkosti alebo tekutín akéhokoľvek druhu.
- Svoj telefón neopatrujte žiadnymi nátermi; v opačnom prípade dôjde k zablokovaniu funkcie klávesnice, mikrofónu alebo slúchadiel.
- Na telefón nenalepujte žiadne nálepky, ktoré by mohli zablokovať klávesnicu, alebo by mohli znemožňovať ďalšie funkcie, ako je funkcia mikrofónu, slúchadiel alebo objektívu fotoaparátu.

---

**VÝSTRAHA!** Opomenutie dodržiavať tieto pokyny môže mať za následok vznik vážnych osobných poranení a možné poškodenie majetku.

---

## Bezpečnosť počas šoférovania

Mobilné telefóny nikdy nepoužívajte počas šoférovania. Priestupkom je počas šoférovania držať telefón v ruke alebo pridržiavať ho v záhybe svojho krku. V žiadnom prípade počas šoférovania nevykonávajte nastavovanie telefónu, nerealizujte ani neprijímajte žiadne hovory, nepíšte textové správy a nevykonávajte prenos akýchkoľvek ďalších údajov pomocou komunikácie mobilného telefónu. Používanie kompletne nainštalovaných súprav pre používanie v automobiloch je stále dovolené, podobne ako je to v prípade alternatívnych hands-free doplnkov a príslušenstva.

V záujme bezpečnosti by sme vám počas používania akéhokoľvek hands-free príslušenstva odporúčali používať vidlicu.

Počas šoférovania vám odporúčame využívať všade, kde je to možné hlasovú poštu a následne, počas doby kedy nebudete v aute si môžete vypočuť všetky svoje odkazy. Ak musíte počas šoférovania zrealizovať hands-free volanie, buďte struční.

Nad airbag ani do priestoru nafúknutia airbagu neumiestňujte žiadne predmety, a to vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Airbag sa nafukuje veľkou silou. V prípade nafúknutia airbagu môže dôjsť k vážnym poraneniam.

## Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení má tienenie proti účinkom RF energie.

Predsa len však, niektoré elektronické zariadenia nemusia byť vybavené tienením proti účinkom RF signálov z vášho zariadenia.

### Kardiostimulátory

Asociácia výrobcov zdravotníckych zariadení odporúča zachovanie minimálnej vzdialenosti 15 cm (6") medzi telefónom a kardiostimulátorom, aby sa takto predišlo potenciálnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom zrealizovaným na základe odporúčaní výskumu bezdrôtových technológií.

#### **Ak používate kardiostimulátor:**

- Vždy držte svoj zapnutý telefón vo vzdialenosti väčšej ako pätnásť centimetrov od kardiostimulátora.
- Nenoste svoj telefón v náprsnom vrecku.
- Na telefonovanie vyžívajte ucho, ktoré je na opačnej strane než kardiostimulátor, aby ste minimalizovali potenciálnu interferenciu.
- Ak máte akékoľvek podozrenie z výskytu interferencie, telefón okamžite vypnite .

### Pomôcky pre nedoslýchavých

Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu vykazovať interferenciu s niektorými pomôckami pre nedoslýchavých. V prípade takejto interferencie zavolajte zákaznícky servis spoločnosti ASUS a prediskutujte možnosti.

## Ďalšie medicínske zariadenia

Ak používate akékoľvek ďalšie medicínske zariadenia, poraďte sa s výrobcom svojho zariadenia a stanovte, či zariadenie je dostatočne tienené proti účinkom externej RF energie. Váš lekár by vám mohol pomôcť pri získaní takýchto informácií.

Svoje zariadenie vypnite v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v prípade, ak nariadenia umiestnené v týchto zariadeniach vás k tomu vyzývajú.

V nemocniciach a v zariadeniach lekárskej starostlivosti sa môžu používať zariadenia citlivé na externé vyžarovanie rádiovkej frekvencie.

## Vozidlá

RF signály môže ovplyvňovať činnosť nesprávne nainštalovaných alebo nedostatočne tienených elektronických systémov vo vozidlách. Ohľadne svojho vozidla sa poraďte s výrobcom alebo s jeho zástupcom. S výrobcom prekonzultujte aj otázky akéhokoľvek do vozidla pridaného zariadenia.

## Strážené zariadenia

Svoje zariadenia vypnite ak je to vás požadované prostredníctvom upozornení.

## Magnetické médiá

Magnetické polia vytvárané mobilnými telefónmi môžu poškodiť údaje uložené na magnetických pamäťových médiách, akými sú kreditné karty, počítačové disky alebo pásky. Svoj telefón neumiestňujte blízko takýchto médií.

Svoj telefón by ste nemali nikdy vystavovať silným magnetickým poliam, pretože môžu spôsobiť dočasnú poruchovosť telefónu.

## Ďalšie bezpečnostné pokyny

### Lietadlo

Nariadenia zakazujú používanie telefónu počas pobytu v lietadle. Pred tým, ako vstúpite na palubu lietadla telefón vypnite, alebo vypnite bezdrôtové pripojenia.

### Oblasti odstrelu

Aby ste zabránili interferencii s činnosťami odstreľovania, vypnite svoj telefón počas pobytu v oblasti odstrelu alebo v strážených oblastiach: Vypnite obojsmerné rádio. Dodržiavajte všetky označenia a pokyny.

### Potenciálne výbušné prostredia

Svoj telefón vypnite v akejkolvek potenciálne výbušnej oblasti a dodržiavajte všetky označenia a pokyny.



Iskry v takýchto priestoroch by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar a následne poranenie osôb a aj smrť.

Priestory s potenciálne výbušným ovzduším sú často, avšak nie vždy jasne označené. Patria k nim priestory s výskytom palív, akými sú stanice plnenia PHM, podpalubia lodí, zariadenia na prepravu alebo uskladnenie paliva alebo chemikálií, vozidlá využívajúce kvapalný naftový plyn (ako je propán alebo bután), priestory v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo súčasti ako obilie, prach alebo kovový prach a akékoľvek iné priestory kde by bolo od vás bežne požadované vypnutie motora vozidla.

## Udusenie

Telefón uschovajte mimo dosahu detí, pretože SIM karta a ďalšie malé súčasti predstavujú riziko udusení.

## Varovania

Váš vreckový telefón s PC predstavuje vysokokvalitné zariadenie. Pred prevádzkovaním si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné označenia na (1) adaptéri striedavého prúdu (2) batérii a (3) výrobku využívajúcom batériu.

- Toto zariadenie nepoužívajte v extrémnych prostrediach s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou.
- Zo zariadením zachádzajte dobre. Vyhnite sa úderom, traseniu alebo nárazom. Ak jednotku nepoužívate, položte ju naležato, aby ste predišli poškodeniu zapríčinenému stratou stability.
- Toto zariadenie nevystavujte účinkom dažďa alebo rozliatych nápojov.
- Nepoužívajte neautorizované príslušenstvo.
- Telefón ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Ak je potrebné vykonať servis alebo opravu, zanešte jednotku do autorizovaného servisného strediska. Po rozmontovaní jednotky sa vystavujete riziku zasiahnutím elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Koncovky batérie neskratujte pomocou kovových predmetov.

## Etiketa pri používaní mobilných telefónov

Pretože používanie mobilných telefónov narastá, je potrebné vytvoriť zostavu spôsobov správania pri používaní mobilných telefónov v profesionálnom a spoločenskom prostredí. Táto časť vám ponúka základné typy pre používanie mobilného telefónu, rešpektujúc pritom iné osoby.

### Spôsoby pri používaní mobilného telefónu

- Vyhnite sa používaniu svojho mobilného telefónu na uzatvorených verejných miestach ako sú divadlá, knižnice, múzeá, miesta vykonávania bohoslužieb, výťahy alebo posluchárne.
- Mobilný telefón nepoužívajte počas doby, kedy vykonávate iné činnosti ako napríklad šoférovanie, nakupovanie, činnosti v banke, čakanie v rade alebo počas iných osobných činností.
- Nepoužívajte obťažujúce vyzváňacie tóny.
- Telefónne hovory neprijímajte počas obchodných jednaní, schôdzok alebo počas rozhovorov.
- Aby ste mohli uskutočniť hovor, nájdite si miesto kde máte súkromie a pokúste sa uskutočniť čo najkratší hovor.
- Do telefónu hovorte potichu a nekričte.
- Aby ste nevyrušovali ostatných, svoj mobilný telefón prepnite do tichého alebo vibračného režimu.
- Pred nasnímaním alebo natočením inej osoby požiadajte túto osobu o súhlas.
- Počas písania SMS správ sa vyhnite používaniu veľkých písmen, pretože to môže byť považované za kričanie.
- Počas hovoru sa predstavte osobe na druhej strane spojenia a neukončujte hovor bez pozdravu dovidenia.

# Špecifikácie výrobku

Procesor	TI OMAP 850 200MHz
Operačný systém	Microsoft Windows Mobile™ 6.1 Professional
Pamäť	128 MB pomocná pamäť ROM 64 MB DDR RAM
Displej	2,6-palcový, farebný displej (65 536 farieb) z tekutých kryštálov (LCD) s dotykovou obrazovkou TFT 340 x 320 a podsvietením (LED)
Frekvenčné pásmo	Štvorpásmo GSM (850/900/1800/1900 MHz) Integrované GSM/GPRS/EDGE a GPS s internou anténou
GPS	Zabudovaná čipová sada SiRF star III
GPRS	Trieda B, viac slotový triedy 10
Fotoaparát	2.0 mega pixlový fotoaparát s pevným zaostrením
Pripojiteľnosť	Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB Client 1.1 WLAN : IEEE 802.11b+g
Výkon batérie	Lítium iónová 1300 mAh (Výrobca: Welldone; Model: SBP-17 LION HARD-PACK)
Rozširujúci slot	Slot pre MicroSD kartu
Zvuk	Zabudovaný mikrofón a výstupný stereo reproduktor
Hmotnosť	105g (s batériou)
Rozmery	99 mm (L) x 54.5 mm (W) x 13.35 mm (T)
Dĺžka trvania hovoru*	4 hodiny(*môže sa líšiť v závislosti na rôznych sieťových prostrediach a typoch hovorov)
Doba v pohotovostnom režime*	200 hodiny(*môže sa líšiť v závislosti na rôznych sieťových prostrediach a typoch hovorov)

**POZNÁMKA:** Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

# Obsah balenia

Skontrolujte si obsah balenia zariadenia, či v ňom sú nasledujúce súčasti:

## Štandardné položky

- |   |  |
|---|--|
| • PDA telefón ASUS P320                   | • Ochranné púzdro  |
| • Batéria                                 | • Prípojka externej GPS antény   |
| • Adaptér striedavého prúdu               | • Záručná karta  |
| • Mini USB kábel                          | • CD s návodom na začatie práce so zariadením                              |
| • Náhlavová súprava                       | • Súprava do auta (držiak PDA a stojan s prísavkou určený na predné sklo)* |
| • Pero                                    | • Autonabíjačka mobilného telefónu do auta*                                |
| • Darčkové CD (vrátane Návodu na obsluhu) | • MicroSD kartu*   |
| • Rýchly sprievodca pre spustenie         | • Navigačné CD a návod*  |

\*Voliteľné

---

### POZNÁMKA:

- Ochranné púzdro slúži len na ochranu pri používaní a nie ako príslušenstvo na nosenie.
  - Prípojka externej GPS antény je kompatibilná pre MMCX.
  - Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom.
-


# Kapitola 1

## Na úvod


- Spoznajte svoje zariadenie
- Pripravenie zariadenia na používanie
- Spustenie
- ASUS Dnes
- ASUS Launcher
- Vyhľadávanie informácií
- Získanie nápovedy

# Spoznajte svoje zariadenie


## Schéma




Funkcie na hornej strane




Funkcie na prednej strane




Funkcie na ľavej bočnej strane



**Funkcie na zadnej strane**



**Funkcie na pravej bočnej strane**



**Funkcie na spodnej strane**

Č.	Položka	Položka
1	Hlavný vypínač	Stlačením a podržaním zariadenie zapnete (ON) alebo vypnete (OFF). Stlačením zariadenie prejde do režimu pozastavenia alebo k prebudeniu zariadenia z režimu spánku.
2	LED kontrolka napájania	Tento viacfarebný LED indikátor oznamuje nasledujúce: • <b>Zelená</b> - telefón je úplne nabitý. • <b>Bliká na zeleno</b> - zistená sieť. • <b>Červená</b> - telefón sa nabíja. • <b>Bliká na červeno</b> - upozornenie na udalosť. • <b>Bliká na modro</b> - Bluetooth®, Wi-Fi alebo GPS je zapnuté.
3	LCD dotyková obrazovka	Táto 2,6-palcová TFT LCD dotyková obrazovka s 65536 farbami a rozlíšením 240 x 320 vám umožňuje pomocou pera písať, kresliť a vykonávať voľby.
4	Ľavé a pravé programovateľné tlačidlá	Vykonáva príkaz znázornený nad tlačidlom.
5	Tlačidlo Koniec	Stlačením ukončíte hovor.
6	Tlačidlo OK	Stlačením potvrdíte príkaz alebo zatvoríte/opustíte otvorenú aplikáciu.
7	Tlačidlo Navigačné	Toto päťsmerné navigačné tlačidlo umožňuje navigáciu v rámci menu. Stlačením potvrdíte príkaz.
8	Tlačidlo Štart	Stlačením otvoríte menu Štart.
9	Tlačidlo pre uskutočnenie hovoru	Stlačením prijmete alebo zrealizujete hovor.
10	Slúchadlo s prijímačom	Umožňuje vám počúvať prebiehajúci hovor.



Č.	Položka	Položka
11	Pero	Použite pero na písanie, kreslenie alebo vykonanie voľby objektov na dotykovej obrazovke.
12	Tlačidlo Record (Záznam)	Stlačením a podržaním spustíte nahrávanie hlasu.
13	Tlačidlo Volume (Hlasitosť)	Umožňuje vám nastaviť hlasitosť
14	Otvor pre mikro SD kartu	Umožňuje vám zasunúť pamäťovú kartu Micro-SD.
15	Objektív fotoaparátu	Tento 2.0 megapixelový fotoaparát je dodávaný s objektívom s možnosťou automatického zaostrenia, ktorý je určený na snímánie fotografií a video klipov.
16	Priehradka batérie	Obsahuje batériu, ktorá dodáva zariadeniu elektrickú energiu.
17	Konektor pre GPS anténu	Kvôli lepšiemu príjmu signálu vám umožňuje nainštalovať externú GPS anténu. Prípojka kompatibilná s MMCX je súčasťou balenia.
18	Tlačidlo pre pozastavenie	Posunutím zablokujete alebo odblokujete všetky tlačidlá vrátane dotykovej LCD obrazovky.
19	Tlačidlo Camera (Fotoaparát)	Stlačením môžete snímať fotografie alebo video.
20	Tlačidlo pre reštart	Pomocou pera stlačte tlačidlo pre obnovenie nastavení, čím dôjde k mäkkému reštartu vášho zariadenia.
21	Mikrofón	Zabudovaný mikrofón umožňuje realizovať a prijímať hovory, nahrávať zvuky a hlas alebo zadávať hlasové príkazy.
22	Mini USB konektor	Použite tento konektor pre synchronizáciu dát, nabitie batérie alebo pripojenie náhlavovej súpravy.
23	Otvor pre pripojenie remienka na nosenie	Umožňuje k zariadeniu pripojiť remienok.

# Pripravenie zariadenia na používanie

## Inštalácia SIM karty a batérie

Pred tým, ako dokážete realizovať telefonické rozhovory pomocou svojho zariadenia, je potrebné, aby ste nainštalovali kartu identifikačného modulu účastníka (SIM). SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, podobnosti o účastníkovi, telefónny zoznam a prídavnú pamäť telefónu.

Vaše zariadenie je dodávané s nabíjateľnou lítium - iónovou (Li-Ion) batériou.

Nové batérie sú dodávané čiastočne vybité a pred ich používaním je potrebné nabiť ich úplne.

---


**VÝSTRAHA:**

Používajte jedine batérie určené spoločnosťou ASUS.


---

Inštalácia SIM karty a batérie:


1. Odstráňte kryt priehradky batérie.




2. Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol a odseknutý okraj smeroval k spodnému ľavému okraju štrbiny.



3. Vložte batériu do priehradky tak, aby sa jej medené kontakty priliehali k medenému vodiču zariadenia.



4. Opätovne osadíte kryt priehradky batérie na svoje miesto.



## Nabíjanie batérie

Batéria sa dodáva čiastočne nabitá. Pred prvým použitím nechajte batériu nabíjať počas doby až štyroch (4) hodín.

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte zástrčku adaptéra striedavého prúdu k mini USB konektoru na spodnej strane zariadenia.
2. Zástrčku sieťovej šnúry zasunúť do uzemnenej sieťovej zásuvky na stene alebo do viacnásobnej zásuvky.

---

**POZNÁMKA:**


- LED indikátor začne svietiť na červeno a na stavovej lište sa zobrazí ikona nabíjania batérie signalizujúci nabíjanie batérie.
  - V prípade úplného vybitia batérie, nabíjajte ju pred opätovným zapnutím počas doby aspoň dvadsiatich minút.
- 

## Inštalácia a vybratie karty microSD

Vaše zariadenie je vybavené štrbinou pre zasunutie karty microSD. Karta microSD vám poskytuje rozšírenú pamäť, kde môžete ukladať svoje súbory a údaje.

**Inštalácia karty Micro SD:**

1. Odstráňte kryt priehradky na batériu.
2. Nájdite otvor pre kartu Micro SD na ľavej strane zariadenia. Kryt otvoru jeho pozdvihnutím a jemným pootočením otvoríte.



---


**POZNÁMKA:** Vybratie batérie nie je potrebné.

---

3. Kartu Micro SD vložte do otvoru zlatými kontaktmi smerom nahor, až kým pevne nezapadne.
4. Pritlačením krytu otvoru ho opäť zavriete.
5. Opätovne osadíte kryt priehradky batérie na svoje miesto.

#### **Odstránenie karty Micro SD:**

1. Odstráňte kryt priehradky na batériu.
2. Otvorte kryt otvoru; po stlačení sa karta vysunie a následne ju môžete bezpečne vybrať.
3. Pritlačením krytu otvoru ho opäť zavriete.
4. Opätovne osadíte kryt priehradky batérie na svoje miesto.




# Spustenie

## Zapnutie zariadenia

Pred prvým zapnutím vášho zariadenia sa uistite, že je úplne nabité.

### Zapnutie:


1. Stlačte a podržte hlavný vypínač.



2. Podľa pokynov na obrazovke prispôsobte obrazovku a nastavte miestne časové pásmo.

## Používanie pera

Hrot je podobný peru a nájdete ho za ľavým horným rohom vášho zariadenia.




- Pomocou pera dokážete písať, kresliť, vyberať alebo presúvať položky na dotykovej ploche.
- Poklepaním na položku ju zvolíte.
- Poklepaním a podržaním položky sa zobrazí menu položky.

## Kalibrácia zariadenia

Kalibrácia zariadenia zabezpečí, že položka, na ktorú na obrazovke poklepete je aktivovaná. Kalibrácia obrazovky zahŕňa poklepanie na stred cieľov, ktoré sa objavujú v rôznych polohách obrazovky.

### Kalibrácia obrazovky:


1. Poklepte na priečnik  > **Nastavenia** > **Systém** > **Obrazovka**.
2. V priečniku **Všeobecné** poklepte na **Prispôsobenie obrazovky** a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke týkajúcich sa kalibrácie.

## Zablokovanie klávesov a tlačidiel

Klávesy a tlačidlá svojho zariadenia môžete zablokovať, aby ste tak zabránili náhodnému zadaniu telefónneho čísla alebo spusteniu aplikácie.

### Zablokovanie klávesov a tlačidiel:

1. Nájdite tlačidlo pre pridržanie na pravej strane zariadenia.
  2. Posunutím tlačidla pre pridržanie smerom nadol dôjde k zablokovaniu.
- Odblokovanie vykonáte tak, že tlačidlo pre zapnutie/pridržanie posuniete smerom nahor.



# Úvodná obrazovka

V rámci úvodnej obrazovky vášho zariadenia sú zobrazené dve časti: obrazovka ASUS Today (ASUS Dnes) a obrazovka **Dnes**







## ASUS Today (ASUS Dnes)

Obrazovka **ASUS Dnes** na úvodnej obrazovke vášho zariadenia vám umožňuje pozrieť si alebo zmeniť nastavenia času/dátumu, upozorniť vás na zmeškané hovory, prijaté SMS/MMS/e-mailové správy, zobrazí vaše schôdzky, ponúka vám najnovšie správy a aktuálne počasie, ako aj možnosť pridávať a prehrávať na zariadení mediálne súbory.




**POZNÁMKA:** Obrazovku ASUS Today (ASUS Dnes) môžete zablokovať z úvodnej obrazovky podľa dolu uvedených pokynov.

### Zablokovanie obrazovky ASUS Dnes

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Dnes**> záložka **Položky**.
2. Odškrtnite zaškrŕvacie políčko **Asus Dnes** a následne poklepte na .

## Ikony






Ikony pre obrazovku ASUS Dnes si pozrite v dolu uvedenej tabuľke.

Ikona		Popis
<b>Ikona dátum/čas</b>		Zobrazuje vaše nastavenia pre dátum/čas.
<b>Ikona upozornenia</b>		Upozorňuje vás na zmeškané hovory a na nové SMS/MMS/e-mailové správy.
		Upozorňuje vás na zmeškané hovory.
		Upozorňuje vás na nové SMS správy.
		Upozorňuje vás na nové MMS správy.
		Upozorňuje vás na nové e-mailové správy.
<b>Ikona kalendára</b>		Zobrazuje vaše stretnutia v rámci dňa.
<b>Ikona počasia</b>		Zobrazuje informácie o aktuálnom počasi.
<b>Ikona správ</b>		Zobrazuje najnovšie správy.
<b>Ikona médií</b>		Umožňuje vám pridávať a prehrávať mediálne súbory.

## Upozornenia

ASUS Dnes vás upozorní na zmeškané hovory a nové SMS/MMS/e-mailové správy.

### Zobrazenie upozornení:

1. Poklepaním na  následne poklepaním na ktorúkoľvek ikonu zobrazíte želanú informáciu.
  - Poklepaním na  zobrazíte neprijaté hovory.
  - Poklepaním na  si môžete zobrazit'/prečítať nové SMS správy.
  - Poklepaním na  si môžete zobrazit'/prečítať nové MMS správy.
  - Poklepaním na  si môžete zobrazit'/prečítať nové e-mailové správy.

---


#### POZNÁMKA:

Aby ste si mohli prečítať e-mailové správy, uistite sa, že ste pripojení na Internet prostredníctvom Wi-Fi alebo GPRS pripojenia. Pre viac podrobností si pozrite časť v tomto návode na obsluhu zaoberajúcu sa Wi-Fi a GPRS.

---

## Zobrazenie denných schôdzok


### Zobrazenie denných schôdzok:

- Poklepaním na  sa na obrazovke zobrazia vaše schôdzky pre daný deň. Ak si želáte zmeniť informácie, jednoducho kliknite na obrazovku a na obrazovke Calendar (Kalendár) vykonajte potrebné zmeny.

---

#### POZNÁMKA:

Podľa želania si môžete vložiť takisto kalendár činností a schôdzok z obrazovky ASUS Today (ASUS Dnes).

Poklepaním na , a následným poklepaním na obrazovku môžete vložiť informácie o vašich schôdzkach. V daný deň budete na schôdzku upozornení.

---

## Získavanie aktuálnych údajov o počasí



ASUS Dnes Vám umožňuje získavať a prezerať si najnovšie informácie o počasí na ktoromkoľvek mieste na svete.

---

### POZNÁMKA:

- Uistite sa, že ste pripojení na Internet prostredníctvom Wi-Fi alebo GPRS pripojenia. Pre viac podrobností si pozrite časť zaoberajúcu sa Wi-Fi a GPRS.
  - Pred použitím tejto funkcie si overte, či ste nakonfigurovali nastavenia počasia a siete. Pre viac podrobností o konfigurácii nastavení siete si pozrite časť Nastavenie siete v Kapitole 8 tohto návodu na obsluhu.
- 

### Konfigurácia nastavení počasia:

1. Ak chcete spustiť stránku Weather Settings (Nastavenia počasia), môžete:
  - Poklepte na ikonu počasia na obrazovke **ASUS Dnes**.
  - Poklepte na  > **Nastavenia > ASUS Dnes**.
2. Zvoľte možnosť **Aktivovanie aktualizácie počasia**.
3. Zvoľte si krajinu a mesto, pre ktoré chcete získať najnovšie údaje o počasí.
4. Po dokončení poklepte na .

### Získavanie aktuálnych údajov o počasí:

1. Z obrazovky ASUS Today poklepte na , ďalším poklepaním na obrazovku získate zo servera najnovšie údaje o počasí.


## Preberanie najnovších správ

### Preberanie najnovších správ:

---

**POZNÁMKA:** Pred preberaním aktuálnych správ sa uistite, že ste pripojení na Internet prostredníctvom Wi-Fi alebo GPRS pripojenia. Pre viac podrobností si pozrite časť zaoberajúcu sa Wi-Fi a GPRS.

---

1. Poklepte na , následne poklepte na obrazovku. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Newstation.
2. Zo Zoznamu kategórií si zvolíte kanál, z ktorého chcete získať najnovšie správy.

---


**POZNÁMKA:** Aby ste mohli získať najnovšie správy, uistite sa, že ste pripojení k Internetu.

---

3. Poklepte na **Ponuka > Aktualizácia**. Vaše správy sú prebrané a ukladané na vaše zariadenie ako toky správ RSS a zobrazené na obrazovke ASUS Dnes.

---

**POZNÁMKA:**

- Z obrazovky ASUS Dnes si tieto uložené toky správ RSS môžete prečítať, a to aj keď nie ste pripojení na Internet.
  - Môžete získať taktiež aj prístup k aplikácii **Spravodajská stanica** a sťahovať aktuálne správy a to tak, že poklepete na  > **Programy > Spravodajská stanica**. Pozrite si časť **Spravodajská stanica**, ktorá je súčasťou tohto návodu, kde nájdete viac podrobností o aplikácii Newstation.
-

## Prehrávanie audio súborov



ASUS Dnes vám dáva rýchly prístup k aplikácii Windows Media Player, umožňujúcej prehrávanie digitálnych zvukových súborov uložených vo vašom zariadení alebo pamäťovej karte. Audio súbory môžete počúvať buď cez reproduktor vášho zariadenia, alebo cez náhlavovú súpravu.

---

**POZNÁMKA:** Keď máte na zariadení uložené súbory, môže sa spomaliť jeho činnosť, alebo sa môže prejaviť nedostatočná kapacita pamäte. Odporúčame vám ukladať audio a video súbory na pamäťovú kartu.

---

### Prehrávanie audio súboru:

1. Poklepte na , následne poklepte na obrazovku. Spustí sa aplikácia Windows Media Player.
2. Zo zoznamu Knižnica, pamäťovej karty alebo vašej obľúbenej webovej stránky si zvolíte súbor, ktorý si želáte prehrať.
  - Pre výber zo zoznamu Knižnica poklepte na **Ponuka > Knižnica** a vyberte želaný súbor.
  - Pre výber súboru, ktorý nie je v zozname Knižnica, poklepte na **Ponuka > Otvoriť súbor**.
  - Pre výber súboru z vašej obľúbenej webovej stránky poklepte na **Ponuka > Otvoriť URL**, následne vpíšte webovú adresu, alebo si ju zvolíte zo zoznamu História.
3. Poklepaním na  prehráte zvolený audio súbor.

## Obrazovka Dnes











Obrazovka Dnes vám zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás užitočné. Obrazovku Dnes dokážete nakonfigurovať tak, že na nej budete mať všetky pre vás potrebné informácie.

**POZNÁMKA:** Viac informácií o prispôbení obrazovky Dnes nájdete v časti **Prispôsobenie obrazovky Dnes** v kapitole 7 tohto návodu na obsluhu.
















## Indikátory stavu

Významy indikátorov stavu nájdete v dolu uvedenej tabuľke.

Ikona		Popis
Stav volania		Hovor prebieha.
		Presmerovaný hovor.
		Podržaný hovor.
		Zmeškaný hovor.
Stav pripojenia ku všeobecnej paketovej rádiovéj službe (GPRS)*		GPRS je dostupná.
		Pripájanie prostredníctvom GPRS.
		Pripojenie prostredníctvom GPRS.
Pripojenie s Bluetooth		Pripojenie pomocou Bluetooth
		Pripojená náhlavová súprava s podporou Bluetooth
		Pripojená náhlavová súprava so zvukom s podporou Bluetooth

**POZNÁMKA:** \* Ikona zobrazená pre vaše pripojenie služby posielania paketov závisí od vášho miesta a poskytovateľa mobilných služieb.




Ikona	Popis
Stav pripojenia k ActiveSync	 Prebieha synchronizácia pomocou ActiveSync.
	 Pripájanie pomocou ActiveSync.
	 Pripájanie pomocou ActiveSync nie je aktívne.
	 Chyba synchronizácie.
Stav pripojenia Wi-Fi	 Neexistuje pripojenie pomocou Wi-Fi.
	 Existuje pripojenie pomocou Wi-Fi.
Stav zvuku	 Zvuk je zapnutý.
	 Zvuk je vypnutý.
	 Zapnutý režim vibračného zvonenia alebo tichý režim.
Služba roamingu	 Táto ikona sa zobrazí, ak má vaše zariadenie zmluvu o službe roaming s vaším poskytovateľom mobilných služieb.
Stav upozornenia	 Zobrazí sa v prípade nastavenia budíka.
Stav SIM karty	 Nie je nainštalovaná žiadna SIM karta.
Stav hlásenia	 Indikátor s poznámkou.


## Orientácia obrazovky

Obrazovku môžete nastaviť na dve rôzne orientácie:


- 1 Na výšku
- 2 Na šírku

Režim Na výšku nastavte s cieľom mať lepší prehľad a lepšie obsluhovanie určitých aplikácií svojho zariadenia. Režim Na šírku nastavte v prípade prezerania obrázkov, videí alebo v prípade prezerania dlhších textových súborov.


Zmenu orientácie obrazovky vykonáte tak, že poklepete na priečink  > **Nastavenie** > **Systém** > **Obrazovka** a následne zvolíte vami požadovanú orientáciu.

Orientáciu môžete zmeniť aj poklepaním na ikonu .

## Menu Štart

Menu Štart obsahuje rôzne bežne používané programy a aplikácie. Poklepaním na  zobrazíte položky tohto úvodného menu:


Taktiež dokážete prispôbiť položky, ktoré sa v rámci menu **Štart** zobrazia.

- 1 Poklepte na priečink  > **Nastavenia** > **Osobné** > **Menu**.
- 2 Označte zaškrŕavacie políčka položiek, ktorých zobrazenie v menu **Štart** si želáte. Môžete vybrať až sedem položiek.

# ASUS Launcher

Aplikácia ASUS Launcher predstavuje náhradný program, ktorý vám umožňuje pohodlné a rýchle spúšťanie aplikácií, vykonávanie úloh a zmenu nastavení pre zariadenie. Predvoľbou je zobrazenie menu aplikácie ASUS Launcher po spustení zariadenia.

## Spustenie aplikácie ASUS Launcher:

- Poklepte na  > **Programy** > **ASUS Launcher**.
- Poklepte na ASUS Launcher na obrazovke **Dnes**.
- Na obrazovke Dnes stlačte ľavé programovateľné tlačidlo.

Poklepaním otvorte nástroje na vytváranie správ, ktoré vám umožňujú písať/čítať e-maily, MMS správy alebo textové správy.


Poklepaním môžete používať funkciu telefónu.

Poklepaním spustíte fotoaparát.

Poklepaním spustíte aplikáciu prieskumníka súborov File Explorer a môžete prezeráť obrázky/videá alebo hľadať súbory.

Poklepaním spustíte Kalkulačku alebo aplikáciu ActiveSync.

Poklepaním zobrazíte zoznam kontaktov.



Poklepaním otvoríte MS Office, dokážete prezeráť zoznam úloh, nastaviť stretnutia alebo poznamenať si poznámky.

Poklepaním dokážete upraviť profil svojho zariadenia. Taktiež môžete prispôsobiť zvuk a zvonenie zariadenia.

Poklepaním spustíte menu pre hry a aplikácie.

Poklepaním zobrazíte históriu volaní. V rámci tejto časti taktiež môžete realizovať volanie, poslať správu, vymazať históriu volaní a skontrolovať alebo vynulovať stopky pre hovory.

Poklepaním sa dostanete do podriadených menu a môžete upravovať zvukové, osobné a systémové nastavenia, ako aj nastavenia pripojenia. V rámci tejto možnosti môžete taktiež zobraziť informácie o zariadení a obnoviť predvolené nastavenia svojho zariadenia. Poklepaním zobrazíte Oblíbené položky.


## POZNÁMKY:

Nainštalujte aplikáciu ASUS Launcher z bonusového CD, ktoré nájdete v balení zariadenia.

## Vyhľadávanie informácií


Použitím vyhľadávacieho nástroja môžete vyhľadať súbory a iné položky uložené vo vašom zariadení alebo na externej karte MicroSD. Môžete vyhľadať súbor podľa názvu alebo na základe slov, a to v rámci rôznych aplikácií vrátane Kalendára, Kontaktov, Excel Mobile, Word Mobile, Nápovede, Správ, Poznámok, všetkých údajov a Úloh. Taktiež môžete nastaviť filter vyhľadávania pre súbory väčšie ako 64 KB.

### Vyhľadanie súboru alebo položky:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Vyhľadať**.
2. V poli **Vyhľadať** zadajte názov súboru alebo iné informácie, ktoré si želáte vyhľadať.
3. V poli **Typ** zvolte typ údajov s cieľom filtrovať vaše vyhľadávanie.
4. Poklepte na **Vyhľadať**. Nájdene položky sú zobrazené v rámci **Výsledky**.
5. V zozname pre **Výsledky** poklepte na položku s vami požadovanými informáciami.

## Získanie nápovedy

### Získanie nápovedy pre program:

- V rámci obrazovky pre dnešok alebo v rámci programu poklepte na  > **Nápoveda**.  
Otvorí sa stránka s linkami tém vysvetľujúcimi používanie programu.

# Kapitola 2

## Zadávanie údajov

- Používanie panela pre zadávanie vstupov
- Písanie a kreslenie na obrazovke
- Nahrávanie hlasu

# Používanie obrazovkovej klávesnice

Pomocou obrazovkovej klávesnice dokážete napísať text, symboly, čísla a ostatné špeciálne znaky v prípade, ak je možné zadávanie vstupov.

Zadávanie textu pomocou obrazovkovej klávesnice:

1. V rámci aplikácie poklepte na šípku panela pre zadávanie vstupov a následne poklepte na **Klávesnica**.
2. Potvrdenie vykonáte poklepaním na klávesy na obrazovkovej klávesnici.



Panel pre zadávanie vstupov



Zväčšenie obrazovkovej klávesnice:

1. V rámci aplikácie poklepte na šípku panela pre zadávanie vstupov a následne poklepte na **Možnosť**.
2. V rámci zoznamu pre **Spôsob zadávania vstupov** zvolíte **Klávesnica**.
3. Poklepte na **Zväčšiť klávesy**.


# Písanie a kreslenie na obrazovke

Priamo na obrazovke môžete písať a kresliť a taktiež aj ukladať vlastnoručne napísané poznámky. Ak uprednostňujete vlastnoručné písmo alebo používanie kresieb v rámci svojich poznámok, nastavte predvoľbu pre režim zadávania vstupov na **Písanie**. Ak uprednostňujete text, nastavte predvoľbu pre režim na **Písanie na stroji**.

**Nastavenie predvoľby pre režim pre poznámkový blok:**


1. Poklepte na  > **Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Ponuka > Voľby**.
3. V okne **Prednastavený režim**: poklepte na šípku smerom nadol a zvolte jednu z nasledujúcich položiek:
  - **Písanie** - ak chcete kresliť, alebo používať pre poznámkový blok ručné písmo.
  - **Písanie na stroji** - ak chcete poznámku vytvoriť pomocou strojového písma.
4. Ostatné možnosti nastavte podľa svojich preferencií.
5. Po dokončení poklepte na .

**Napísanie/načrtnutie poznámky:**

1. Poklepte na  > **Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Nový**.

Ak nastavíte **Predvolený režim** na **Písanie pomocou klávesnice**, pre písanie textu sa zobrazí prázdna stránka.




Ak nastavíte **Predvolený režim** na **Písanie rukou**, pre písanie textu rukou sa zobrazí stránka s vodorovnými riadkami.

Taktiež môžete poklepať na Menu a zvoliť/zrušiť voľbu **Kresliť**, čím prepnete medzi režimom písania pomocou klávesnice a režimom písania rukou.
3. Písanie rukou/kreslenie na obrazovke.
4. Po dokončení poklepte na  čím poznámku uložíte a vrátite sa do zoznamu poznámok.

## Nahrávanie hlasu

Kedykoľvek, či je telefón v pohotovostnom alebo aktívnom režime, dokážete nahráť zvuk, hlas, alebo pridať nahrávku k poznámke, a to počas používania svojho zariadenia.


### Začatie nahrávania hlasu:

1. Poklepte na  > **Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Nový**.
3. Ak nevidíte lištu nástrojov pre nahrávanie, poklepte na **Menu > Zobrazíť lištu nástrojov pre nahrávanie**.
4. Poklepaním na  začnete záznam.
5. Prijímač umiestnite blízko svojich úst, alebo do blízkosti zdroja zvuku.
6. Po dokončení nahrávania poklepte na ikonu pre zastavenie. Na poznámke sa zobrazí ikona nahrávania.
7. Poklepte na .

---

**POZNÁMKA:** Začať záznam môžete aj stlačením a podržaním tlačidla Voice Commander (Hlasový príkazca).




---



Stlačte a  
podržte, čím  
spustíte hlasový  
záznamník



**Pridanie nahrávky k už uloženej poznámke:**

1. Poklepte na  > **Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na uloženú poznámku, čím túto uloženú poznámku otvoríte.
3. Ak nevidíte lištu nástrojov pre nahrávanie, poklepte na **Ponuka > Zobrazíť lištu nástrojov pre nahrávanie**.
4. Poklepaním na  začnete záznam.
5. Prijímač umiestnite blízko svojich úst, alebo do blízkosti zdroja zvuku.
6. Po dokončení nahrávania poklepte na ikonu pre zastavenie. Na poznámke sa zobrazí ikona nahrávania.
7. Poklepte na .



# Kapitola 3

## Synchronizácia Zariadenia

- Synchronizácia zariadenia
- Microsoft® ActiveSync

# Synchronizácia zariadenia

Vaše zariadenie vám umožňuje zosynchronizovať údaje vo vašom zariadení s údajmi vo vašom počítači. Synchronizovať obsah a prenášať údaje medzi vašim zariadením a počítačom môžete použitím Microsoft® ActiveSync na platforme Windows XP™, alebo pomocou Windows Mobile Device Center na platforme Windows Vista™.

---

**POZNÁMKA:** Pre synchronizáciu na platforme Windows Vista™ si pozrite webovú stránku Windows Mobile Device Center na stránke <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

---

## Microsoft® ActiveSync

ActiveSync vám umožňuje vykonať synchronizáciu údajov vo vašom zariadení s údajmi vo vašom počítači. ActiveSync umožňuje synchronizáciu aj cez bezdrôtovú alebo mobilnú sieť pomocou servera Microsoft Exchange Server za predpokladu, váš mobilný operátor alebo služba prevádzkuje server Microsoft Exchange Server s Exchange ActiveSync. V prípade synchronizácie priamo pomocou servera Exchange Server dokážete mať najnovšie aktualizácie aj v prípade, že váš osobný počítač bude vypnutý.

Počas synchronizácie ActiveSync porovnáva údaje vo vašom zariadení s údajmi vo vašom počítači alebo na serveri Exchange Server a vykonáva aktualizáciu všetkých údajov podľa najnovších zmien.

Pomocou ActiveSync dokážete zvoliť a aktualizovať údaje v nasledujúcich priečkach umiestnenia:

- Kontakty
- Kalendár
- E-mail
- Úlohy
- Poznámky
- Obľúbené
- Súborý
- Média

Údaje medzi svojim počítačom a zariadením dokážete vymieňať aj bez potreby synchronizácie. Aplikácia ActiveSync je vo vašom zariadení už nainštalovaná, avšak pred tým, ako budete môcť vykonať synchronizáciu údajov s počítačom, je potrebné, aby ste aplikáciu ActiveSync nainštalovali vo svojom počítači. Najnovšiu verziu programu ActiveSync nájdete na stránke [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

Po nainštalovaní aplikácie ActiveSync nastavte vzťah pre synchronizovanie medzi zariadením a počítačom. Aplikácia ActiveSync spozná vaše zariadenie automaticky a automaticky prenesie nastavenia vášho zariadenia pre synchronizáciu.

Ak si želáte vykonať synchronizáciu svojho zariadenia so serverom Exchange Server prostredníctvom svojej spoločnosti alebo poskytovateľa služby, pred spustením sprievodcu pre nastavenie synchronizácie si u svojho správcu siete vyžiadajte názov servera Exchange Server, názov užívateľa, heslo a názov domény.

#### **Inštalácia a konfigurácia ActiveSync v počítači:**

1. Do mechaniky vložte CD Getting Started, ktoré je dodávané so zariadením.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po dokončení nastavenia sa sprievodca nastavením synchronizácie automaticky spustí po tom, ako pripojíte svoje zariadenie k počítaču. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
4. V rámci sprievodcu pre nastavenie synchronizácie môžete:
  - Nakonfigurovať spojenie so serverom Exchange Server s cieľom vykonania priamej synchronizácie so serverom Exchange Server. Požadované parametre pre vstup si vyžiadajte u svojho správcu siete.
  - Vytvoriť vzťah synchronizácie medzi svojim počítačom a svojim zariadením.
5. Zvoľte typ informácií, ktoré si želáte synchronizovať.

6. Po dokončení nastavenia synchronizácie aplikácia ActiveSync automaticky vykoná synchronizáciu vášho zariadenia. Po dokončení synchronizácie môžete zariadenie odpojiť.

---

**POZNÁMKA:**

- Po pripojení dôjde k automatickej synchronizácii zariadenia s vaším počítačom. Aplikácia ActiveSync vykoná synchronizáciu pri každej zmene vykonanej v zariadení alebo v počítači.
  - Na vykonanie synchronizácie databázy nie je možné použiť WLAN.
  - Viac informácií o synchronizácii pomocou ActiveSync nájdete v nápovede pre Windows® Mobile.
  - Bezdrôtové pripojenie si môže vyžadovať osobitné zakúpenie vybavenia (t.j. bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod).
- 

## Synchronizácia pomocou mini-USB

Svoje zariadenie môžete s cieľom vykonania synchronizácie pripojiť k svojmu počítaču, a to pomocou dodávaného mini-USB kábla.

### Synchronizácia zariadenia pomocou mini-USB:

1. Po nainštalovaní ActiveSync do svojho počítača pripojte zástrčku mini-USB kábla ku mini-USB konektoru na spodnej strane zariadenia.
2. Druhý koniec USB kábla zasuniete do počítača. Po vykonaní spojenia dôjde k automatickej synchronizácii vášho zariadenia.

## Synchronizácia cez Bluetooth®

---

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že Bluetooth je zapnutý ako na vašom zariadení, tak aj na počítači.

---

### Synchronizácia vášho zariadenia cez Bluetooth:

1. Nakonfigurujte nastavenia ActiveSync a Bluetooth na vašom počítači.

---

**POZNÁMKA:** Pre viac podrobností si pozrite Pomocníka Microsoft® ActiveSync vo vašom počítači.



---

2. Spojte vaše zariadenie s počítačom pomocou Bluetooth.

---

**POZNÁMKA:** Pre viac podrobností si pozrite časť Používanie Bluetooth v tomto návode na obsluhu.

---

3. Zo zoznamu pripojených zariadení poklepte na názov počítača, s ktorým chcete zariadenie zosynchronizovať.
4. Zvoľte ActiveSync a poklepte na **Uložiť**.
5. Poklepaním na  opustíte nastavenia Bluetooth.
6. Na vašom zariadení poklepte na  > **Programy > ActiveSync > Ponuka > Pripojiť cez Bluetooth**. Zariadenie začne pripájanie k vášmu počítaču.
7. Po pripojení poklepaním na Sync, čím zosynchronizujete údaje.

---

**POZNÁMKA:** Mediálne súbory (hudobné a video súbory) sa dajú synchronizovať len cez USB kábel.

---

## Synchronizácia so serverom Exchange Server

Synchronizácia vášho zariadenia so serverom Exchange Server:

1. V menu ActiveSync poklepte na **Ponuka > Pridať zdroj serveru**.
2. Vpíšte svoju e-mailovú adresu a poklepte **Ďalej**. Ak uprednostňujete automatické zistenie nastavení servera Exchange Server, poklepte na políčko **Pokúsiť sa automaticky zistiť nastavenia servera Exchange Server**.
3. V poli Adresa serveru zadajte názov servera, na ktorom beží Exchange Server a následne poklepte na **Další**. **Ak je to potrebné, poklepte na zaškrťavacie políčko Tento server vyžaduje šifrované (SSL) spojenie**.
4. Vpíšte svoje meno, heslo, doménu, a poklepte na **Ďalej**.
5. Poklepte na políčka a zvolte položky s údajmi, ktoré si želáte zosynchronizovať so serverom Exchange Server. Zmenu dostupných nastavení synchronizácie vykonáte tak, že zvolíte položku s údajmi a poklepete na **Nastavenia**. Po dokončení kliknite na **Dokončiť**.
6. Spustíte proces synchronizácie.

### Nastavenie harmonogramu synchronizácie

#### Nastavenie synchronizácie so serverom Exchange Server:

1. Na obrazovke ActiveSync poklepte na **Ponuka > Plán**.
2. Podrobnosti o vstupe nájdete v tabuľke.

Hlasitosť	Odporúčané
Vysoká	Zvoľte kratší interval v rámci zoznamu pre špičkové časy Peak Times.
Nízka	Zvoľte možnosť <b>Tak, ako položky prichádzajú</b> alebo v zozname špičkových časov zvolte dlhší interval.
Počas roamingu	Zaškrtnite <b>Počas roamingu použiť hore uvedené nastavenia</b> .
Posielanie správ	Zaškrtnite <b>Po kliknutí na Odoslať vykonať odoslanie/prijatie</b> .



# Kapitola 4

## Vlastnosti telefónu

- Používanie telefónu
- Uskutočnenie volania
- Prijatie hovoru
- Možnosti počas hovoru
- ASUS Call Filter



## Používanie telefónu

Zariadenie môžete používať na uskutočnenie a prijímanie hovorov, ako je to u štandardných mobilných telefónov. Taktiež môžete uchovať históriu uskutočnených a prijatých volaní, odoslaných SMS alebo MMS správ, zaznamenávať poznámky počas hovoru, realizovať volania z kontaktov, ako aj kopírovať údaje z nainštalovanej SIM karty do svojho zariadenia.

## Telefónny blok

Telefónny blok vám umožňuje jednoduché volanie a prístup ku kontaktom, histórii volaní a k nastaveniam telefónu.




Aby ste telefónny blok spustili, vykonajte nasledujúce:

- Poklepte na  > **Telefón**.
- Stlačte tlačidlo .

## Inteligentný číselník



Funkcia Inteligentný číselník vo vašom zariadení vám umožňuje rýchlejšie nájsť kontakt. Jednoducho vpíšete prvé tri písmená kontaktu, ktorému chcete volať. Vaše zariadenie inteligentne nájde zhody vo vašom zozname Kontaktov a zobrazí možné zhody.

### Používanie Inteligentného číselníka:

1. Na telefónnom bloku zadajte prvé tri písmená mena kontaktu.
2. V zobrazenom zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete volať.
3. Poklepte **Volat'** alebo stlačte .
4. Pre ukončenie hovoru poklepte  alebo stlačte tlačidlo End (Koniec) .

## Vypnutie funkcie telefónu

**Vypnutie funkcie telefónu:**

1. Poklepte na ikonu signálu , alebo poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia**.
2. Poklepte na **Správca bezdrôtového pripojenia**.
3. Pre zapnutie/vypnutie telefónneho pripojenia poklepte na **Telefón**.


---

**POZNÁMKA:** Aj keď je funkcia telefónu vo vašom zariadení vypnutá, môžete naďalej používať ostatné funkcie.

---

## Nastavenie hlasitosti


Nastavenie hlasitosti telefónu alebo zariadenia:

1. Poklepte na  stavovej lišty.
2. V rámci menu pre hlasitosť dokážete:
  - Posúvajte posuvníkom a nastavte hlasitosť zariadenia alebo telefónu.
  - Poklepaním **Zapnúť**, **Vibrovanie**, alebo **Vypnúť** zmeníte nastavenia režimu a hlasitosti zvončeka.

---

**POZNÁMKA:** Takisto môžete pre nastavenie hlasitosti stlačiť tlačidlá ovládania hlasitosti na ľavej strane zariadenia.

---









# Uskutočnenie volania

Telefonický rozhovor môžete vykonať pomocou telefónneho bloku. Telefónne hovory môžete realizovať aj priamo pomocou Kontakto, História volaní, Rýchleho vytáčania alebo pomocou Hlasového príkazu.


## Používanie telefónneho bloku

### Uskutočnenie volania pomocou telefónneho bloku:

1. Pre spustenie telefónneho bloku spravte jedno z nasledovných:
  - Poklepte na  > **Telefón**.
  - Stlačte .
2. Z obrazovky telefónu poklepte na číslo, alebo zvolte kontakt alebo naposledy volené číslo zo zoznamu nad telefónnym blokom.


Ak ste poklepli na zlé číslo, poklepaním na šípku späť zmažete číslo naľavo.
3. Poklepaním na  alebo stlačením  uskutočníte hovor.
4. Keď skončíte, poklepte na  alebo stlačte  pre ukončenie hovoru.

## Vlastnosti telefonného bloku



Šípka späť

Tlačidlo Hovor



Zobrazuje aktuální stav volania

Poklepaním hovor stíšite

Stlačením zobrazíte zoznam kontaktov

Stlačením zapnete/vypnete reproduktor

Stlačením dokážete zadávať poznámky

Poklepaním spustíte klávesnicu





Počas aktívneho hovoru poklepaním hovor podržite

Stlačením hovor ukončíte

Stlačením otvoríte menu

## Uskutočnenie volaní pomocou kontaktov




### Uskutočnenie volania priamo zo zoznamu kontaktov:

1. Stlačte Právě programovateľné tlačidlo, alebo z obrazovky Today (Dnes) poklepte na **Contacts** (Kontakty).
2. Uskutočnenie volania vykonáte:
  - Poklepaním zvolíte kontakt; následne v rámci zoznamu kontaktov poklepte na **Zavolať**.
  - Poklepte na meno kontaktu a stlačte .
  - Taktiež môžete poklepať a podržať kontakt a v rámci menu pre ikonu poklepte na **Zavolať do práce, Zavolať domov** alebo **Zavolať na mobil**.
  - Poklepte na **Zadať meno...** a následne zadajte meno alebo číslo, ktoré si v rámci kontaktov želáte zavolať. Stlačením  vykonáte volanie zvýraznenej položky.
3. Poklepaním na  alebo stlačením  ukončíte hovor.

## Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní


Vaše zariadenie uloží zaznamenané hovory ako zmeškané, prichádzajúce, alebo ako odchádzajúce hovory.

### Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní:

1. Aby ste zobrazili História volaní, urobte jeden z krokov:
  - Poklepte na  > **Telefón**, následne poklepte na  z telefónneho bloku.
  - Poklepte na ASUS Launcher, následne na ikonu **História volaní** .

V rámci obrazovky s históriou volaní sa zobrazia nasledujúce záložky:

- **Všetky (predvolené)**: Zobrazia sa všetky uskutočnené, prijaté alebo zmeškané hovory.
- **Zmeškané**: Zobrazia sa všetky zmeškané hovory.
- **Odchádzajúce**: Zobrazia sa všetky vami zrealizované hovory.
- **Prichádzajúce**: Zobrazia sa všetky vami prijaté hovory.

2. Posuňte sa na požadovaný kontakt alebo telefónne číslo a následne poklepte na **Zavolať** alebo stlačte .




Poklepaním na **Ponuka** môžete vykonať aj iné úkony, ako napr. uloženie informácií volajúceho do zoznamu **Kontakty**, poslanie textovej správy volajúcemu, vymazanie zaznamenaných hovorov, či filtrovať zaznamenané hovory.

3. Poklepaním na  alebo stlačením  ukončíte hovor.

## Volanie pomocou Rýchle vytáčanie

Funkcia Rýchle vytáčanie vám umožní rýchlo a pohodlne vytočiť často volané čísla. Rýchle vytáčanie môžete priradiť 2 až 99 položkám.




### Vytvorenie položky rýchleho vytáčania Speed Dial:

1. Presvedčte sa, že položka, ktorú chcete vytvoriť sa už nachádza v zozname kontaktov.
2. Poklepte na  > **Telefón**.
3. Poklepte na  na telefónnom bloku.
4. Poklepte na **Ponuka** > **Nové**.
5. Poklepte pre výber kontaktu zo zoznamu.
6. V políčku **Poloha** zvolte dostupné tlačidlo a poklepte na .

### Vymazanie položky rýchleho vytáčania Speed Dial:



- V zozname **Rýchle vytáčanie** poklepte na a podržte položku, potom poklepte na **Delete** (Zmazať).

### Volanie položky Rýchle vytáčanie:



1. Poklepte na  > **Telefón**, potom vpíšte priradenú voľbu rýchleho vytáčania pre kontakt, ktorému chcete volať.
2. Poklepaním na  alebo stlačením  ukončíte hovor.

## Volanie pomocou funkcie Hlasový príkazca

### Uskutočnenie volania pomocou hlasového príkazcu:

1. Poklepte na  > **Programy > Hlasový príkazca**.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke; vaše zariadenie vás požiada "Vyslovte príkaz".
3. Hlasno povedzte "Zavolať" a následne povedzte meno, ktoré sa má v rámci zoznamu kontaktov zavolať.
4. Po požiadavke na potvrdenie povedzte "Áno" alebo "Nie".  
Ak ste povedali "Áno", aplikácia vykoná vytočenie čísla; v opačnom prípade sa vrátite do menu hlasového príkazcu.
5. Aby ste hlasového príkazcu opustili, povedzte **Dovidenia**, alebo poklepte na .

### Nastavenie tlačidla pre hlasového príkazcu:

1. Poklepte na  > **Nastavenia > Osobné > Tlačidlá**.
2. V poli **Vyber tlačidlo** zvolte tlačidlo ktoré chcete priradiť Hlasovému príkazcovi.
3. V poli **Priradiť program** zvolte zo zoznamu Hlasového príkazcu.
4. Po dokončení poklepte na .

---

**POZNÁMKY:** V závislosti od zvoleného tlačidla môžete krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla Record (Záznam) na ľavej strane zariadenia spustiť hlasového príkazcu Voice Commander (Hlasový príkazca).


---



## Vykonávanie núdzových volaní


Volania na čísla núdzových služieb sa dajú vykonávať vo všetkých prípadoch, a to aj ak máte vo svojom telefóne zablokovanú SIM kartu.

### Uskutočnenie núdzového volania

Aby ste vykonali núdzový hovor, zadajte núdzové číslo pre miesto kde sa nachádzate a stlačte .

## Uskutočnenie medzinárodných volaní

### Uskutočnenie medzinárodného volania:

1. Poklepte a podržte **+** na klávesnici a zadajte znamienko plus (+).
2. Zadajte celé telefónne číslo, a to vrátane kódu krajiny, smerovacieho čísla a telefónneho čísla a následne tlačte .


## Prijatie hovoru

V prípade prichádzajúceho volania sa zobrazí správa, ktorá vám ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť prichádzajúce volanie.

### Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho volania:



- Pre prijatie volania poklepte **Prijať**, alebo stlačte .
- Pre odmietnutie volania poklepte na **Ignorovať**, alebo stlačte .

---

**POZNÁMKY:** Stlačením a podržaním  dôjde k prepnutiu prijímača do režimu slúchadiel s mikrofónom.


---

### Ukončenie hovoru:

- Prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor ukončíte poklepaním na  alebo stlačením tlačidla .


## Možnosti počas hovoru

V zozname v tabuľke nižšie sú vymenované možnosti počas hovoru. Niektoré z týchto možností sú k dispozícii len ak sú aktívne viacnásobné hovory.


MOŽNOSŤ	POPIS
Podržanie	Umožňuje Vám podržať aktívny hovor.
Ukončenie podržania	Aktivuje práve podržaný hovor. Podržaný hovor môžete aktivovať aj stlačením  .
Stlmenie	Vypne mikrofón aktívneho hovoru (budete počuť volajúceho, ale volajúci nebude počuť vás).
Zrušenie stlmenia	Zapne späť mikrofón pre aktívny hovor.
Hlasitý telefón	Zapnutie/vypnutie aktivuje/deaktivuje hlasitý telefón.
Zobrazenie	kontaktov otvorí zoznam <b>Kontakty</b>
Uloženie medzi kontakty	Uloží volajúceho do zoznamu <b>Kontakty</b> .
Vytvorenie poznámky	Umožňuje Vám vytvoriť poznámku počas aktívneho hovoru.
História volaní	Otvorí zoznam <b>História volaní</b> .
Rýchle vytáčanie	Otvorí zoznam <b>Rýchle vytáčanie</b> .
Možnosti	Otvorí ponuku možností telefónu.

## Spravovanie viacnásobných hovorov

### Odpovedanie na ďalší hovor:

1. Poklepte na **Podržanie** pre podržanie prvého hovoru a prijmite druhý hovor.
2. Pre ukončenie druhého hovoru a návrat k prvému stlačte .

### Podržanie hovoru a uskutočnenie druhého hovoru:

- Poklepte na **Ponuka > Podržanie** pre podržanie prvého hovoru a zavolajte druhé číslo. Po ukončení druhého hovoru sa stlačením  vrátite späť k prvému hovoru.

### Prepínanie medzi hovormi:

- Pre prepínanie medzi dvoma hovormi stlačte **Preskočiť**.


## ASUS Call Filter

Aplikácia ASUS CallFilter predstavuje jednoduchý avšak účinný pomocný program, ktorý vám umožňuje ovládať vaše prichádzajúce volania. Používaním tohto pomocného programu môžete spravovať zoznam telefónnych čísel pochádzajúcich zo svojho zoznamu kontaktov, zoznamu volaní, zoznamu správ a z nezverejnených telefónnych čísel, volania z ktorých si želáte prijať alebo zamietnuť.

## Spustenie ponuky skratiek

Ponuka skratiek Vám umožní pohodlnú aktiváciu zoznamu **Accept** (Prijať) alebo **Reject** (Odmietnuť).

### Spustenie ponuky skratiek:

- Poklepte na  na obrazovke **ASUS Dnes**.

V rámci menu ikony dokážete vykonávať.

- Poklepte na **Zoznam Prijať**, čím zaktivujete zoznam **Prijať** a budete prijímať iba volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v **Zozname Prijať**.
- Poklepte na **Zoznam Odmietnuť**, čím zaktivujete zoznam **Odmietnuť** a budete blokovať všetky volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v zozname **Odmietnuť**.
- Poklepte na **Editovať**, čím otvoríte obrazovku pomocného programu CallFilter.
- Poklepaním na **Zatvoriť** deaktivujete pomocný program CallFilter.



## Spravovanie zoznamu Prijat'

Zoznam **Prijat'** umožňuje vybrať telefónne čísla, volania z ktorých volania si želáte prijímať. Prichádzajúce volania z čísel, ktoré sa nenachádzajú v zozname **Prijat'** budú automaticky blokované.

### Pridanie položky do zoznamu Prijat':

1. V rámci menu ikony pre aplikáciu ASUS Filtr volaní zvolíte Editovať.
2. V rámci políčka Editovať zoznam zvolíte Zoznam Prijat'.
3. Zvolíte zdroj údajov. Údaje môžete získať zo svojich kontaktov, histórie volaní, histórie správ alebo môžete zadať akékoľvek neznáme číslo.
4. V rámci svojho zdroja údajov zvolíte položku a poklepte na **Pridať** alebo na **->** s cieľom pridať novú položku do zoznamu **Prijat'**.
5. Kliknite na **ok** a aplikáciu ukončíte.

Položky zo zoznamu **Prijat'** odstránite tak, že zvolíte kontakt v rámci zoznamu **Prijat'** a následne poklepete na **Odstrániť** alebo na **<-**.




## Spravovanie zoznamu Odmietnuť

Zoznam **Odmietnuť** umožňuje vybrať telefónne čísla, volania z ktorých volania si želáte blokovať. Prichádzajúce volania z čísel, ktoré sa nachádzajú v zozname **Odmietnuť** budú automaticky blokované.

### Pridanie položky do zoznamu Odmietnuť:

1. V rámci menu ikony pre aplikáciu ASUS CallFilter zvolíte Editovať.
2. V rámci políčka Editovať zoznam zvolíte Zoznam Odmietnuť.
3. Zvolíte zdroj údajov. Údaje môžete získať zo svojich kontaktov, histórie volaní, histórie správ alebo môžete zadať akékoľvek neznáme číslo.
4. V rámci svojho zdroja údajov zvolíte položku a poklepte na **Pridať** alebo na **->** s cieľom pridať novú položku do zoznamu **Odmietnuť**.
5. Kliknite na **ok** a aplikáciu ukončíte.

Položky zo zoznamu **Odmietnuť** odstránite tak, že zvolíte kontakt v rámci zoznamu **Odmietnuť** a následne poklepete na **Odstrániť** alebo na **<-** ..



# Kapitola 5

## Správy

- E-mailové správy
- Zreťazené SMS správy
- MMS správy
- Windows® Live

# E-mailové správy

## Nastavenie e-mailového konta


Pred tým, ako budete môcť posilať a prijímať e-mailové správy, musíte si nastaviť e-mailové konto, ktoré máte zriadené u poskytovateľa internetových služieb (ISP), alebo konto, ku ktorému máte prístup prostredníctvom serverového pripojenia VPN (zvyčajne to je pracovné konto). E-mailové správy môžete posilať buď synchronizáciou, alebo pripojením priamo k e-mailovému serveru cez ISP alebo firemnú sieť.

---

**POZNÁMKA:** Pred tým, ako nastavíte e-mailovú adresu na vašom zariadení, musíte mať Internetové alebo e-mailové konto.

---

### Nastavenie e-mailového konta:

1. Poklepte na  > **Správy > Nastavenie e-mailu.**
2. Vpíšte vašu e-mailovú adresu, heslo a poklepte na **Ďalej.**

---

**POZNÁMKA:** Ako predvolené nastavenie sa vaše zariadenie pokúsi o získanie e-mailových nastavení z Internetu, v prvom rade z e-mailových kont ako sú kontá na Yahoo alebo Hotmail.

---

3. Ak chcete zadať e-mailové nastavenia manuálne, odškrtnite možnosť Try to get e-mail settings automatically (Pokúsiť sa získať e-mailové nastavenia automaticky) z Internetového políčka. V opačnom prípade poklepte na **Ďalej.**

---

**POZNÁMKA:** Zistite si informácie e-mailového servera u vášho poskytovateľa mobilných služieb.





---

4. Vpíšte svoje meno a zobrazovacie meno, a poklepte na **Ďalej.**




5. Z rozbaľovacieho zoznamu si zvolíte časový interval automatického odosielania/prijímania e-mailových správ. Ak si želáte zobrazíť viac nastavení preberania, poklepte na Review all download settings (Prezretie všetkých nastavení preberania) a vyberte si Vám najbližšie nastavenia preberania.
6. Po skončení poklepte na **Dokončiť**.

## Spravovanie e-mailových kont

CIEĽ	RIEŠENIE
Zobraziť zoznam kont	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Zobrazí sa zoznam kont s počtom neprečítaných správ v zátvorke, a to pri každom zobrazenom konte v schránke prijatých správ.
Odosielanie/prijímanie e-mailových správ	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Vyberte si Internetové e-mailové konto, v ktorom chcete poslať a prijať správy a poklepte na <b>Ponuka &gt; Odoslať/Prijať</b> . Pre zastavenie tohto procesu poklepte na <b>Ponuka &gt; Stop Send/Receive Zastaviť Odosielanie/Prijímanie</b> .
Odstránenie konta	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Zvoľte si konto a poklepte na <b>Ponuka &gt; Odstrániť</b> .
Pre prepínanie	Medzi kontami pri otvorenom konte poklepte na <b>Ponuka &gt; Prejsť na</b> , a poklepte na konto, na ktoré chcete prepnúť.
Zmena možností konta	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Zvoľte si e-mailové konto a poklepte na <b>Vybrať</b> . Poklepte na <b>Ponuka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> a vyberte typ možností, ktorú chcete zmeniť. Zvolením <b>Hotovo</b> voľbu potvrdíte.

## Posielanie e-mailovej správy

### Posielanie e-mailovej správy:

1. Poklepte na  > **Správy**.
2. Poklepte na e-mailové konto.
3. Poklepte na **Ponuka > Nové**.
4. Do políčka Komu: vpíšte mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete správu poslať, alebo poklepte na **Ponuka > Pridať príjemcu** pre výber zo zoznamu **Kontakty**.

---

**POZNÁMKA:** Ak posielate správu viacerým príjemcom, oddel'te ich bodkočiarkou (;). Textové správy môžete poslať len kontaktom, ktoré disponujú mobilným telefónnym číslom.

---

5. Vpíšte správu do textového poľa pre správu.
6. Po skončení poklepte na **Odoslať**.

---

**POZNÁMKA:** Ak pracujete offline, e-mailové správy sa uložia do priečinka Odosielaných správ a budú odoslané pri ďalšom pripojení.

---

CIEL'	RIEŠENIE
Vloženie obrázku do e-mailovej správy.	Pri vytváraní správy poklepte na <b>Ponuka &gt; Vložiť &gt; Obrázok</b> .
Vloženie hlasového záznamu do e-mailovej správy.	Pri vytváraní správy poklepte na <b>Ponuka &gt; Vložiť &gt; Hlasová poznámka</b> .
Nastavte prioritu, bezpečnosť a jazyk e-mailovej správy.	Pri vytváraní správy poklepte na <b>Ponuka &gt; Možnosti správy</b> .
Zrušenie správy	Pri vytváraní správy poklepte na <b>Ponuka &gt; Zrušiť správu</b> .
Uloženie správy	Pri vytváraní správy poklepte na <b>Ponuka &gt; Uložiť medzi koncepty</b> .
Odstránenie správy	Vyberte správu, ktorú chcete odstrániť a poklepte na <b>Odstrániť</b> .
Presunutie správy do iného priečinka	Vyberte správu, ktorú chcete presunúť a poklepte na <b>Ponuka &gt; Presunúť</b> . Presuňte sa do nového priečinka a stlačte <b>Vybrať</b> .
Triedenie správ	Na obrazovke ktoréhokoľvek konta poklepte na <b>Ponuka &gt; Nástroje &gt; Triediť podľa</b> , a vyberte si želanú metódu triedenia.
Vloženie podpisu	Na obrazovke ktoréhokoľvek konta poklepte na <b>Ponuka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Podpisy</b> .
Zmena možností správy	Na obrazovke ktoréhokoľvek konta stlačte <b>Ponuka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> .

## Preberanie e-mailových správ

Na posielanie a prijímanie e-mailových správ použite Messaging jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

- Zosynchronizujte e-mailové správy s aplikáciami Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook vo vašom počítači.
- Posielajte a prijímajte e-mailové správy pripojením k e-mailovému serveru cez ISP alebo sieť.

## Synchronizácia e-mailových správ

Môžete pridať e-mailové správy ako súčasť celkového procesu synchronizácie. Na platforme Windows XP musíte povoliť mailovú synchronizáciu v aplikácii Microsoft ActiveSync. Pre viac informácií o povolenie mailovej synchronizácie si pozrite on-line pomocníka ActiveSync vo vašom počítači. Na platforme Windows Vista môžete synchronizovať e-mailové správy prostredníctvom Windows Mobile Device Center.



---

### POZNÁMKA:

- Pre synchronizáciu na platforme Windows Vista™ si pozrite webovú stránku Windows Mobile Device Center na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - Pre pripojenie priamo k e-mailovému serveru si pozrite časť Synchronizácia so serverom Exchange Server v tomto návode na obsluhu.
- 

## Spravovanie priečinkov

Každé e-mailové konto sa skladá zo sady piatich priečinkov: Odstránené položky, Koncepty, Prijaté, Na odoslanie, Odoslané. Tieto priečinky uskladňujú správy, ktoré posielate a prijímate cez vaše konto. Môžete premiestniť správu do iného priečinka v rámci toho istého konta.


CIEĽ	RIEŠENIE
Prezretie obsahu priečinka správ	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Vyberte si konto, ktoré chcete zobraziť. Poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Prejsť na</b> > <b>Priečinky</b> a vyberte si priečinok, ktorý si chcete pozrieť.
Premiestnenie správy do iného priečinka	Poklepte na  > <b>Správy</b> . Vyberte si konto so správou, ktorú chcete premiestniť. Presuňte sa ku správe, ktorú chcete presunúť a poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Presunúť</b> . Vyberte si priečinok, do ktorého chcete správu presunúť.

## Zreťazené SMS správy

Vaše zariadenie usporiada vaše SMS správy z jedného kontaktu alebo čísla do jednej reťaze konverzácií, čím bude pre vás jednoduchšie dodržať postupnosť správ a odoslať patričnú odpoveď.

## Posielanie zreťazených SMS

**Posielanie zreťazenej SMS správy:**

1. Poklepte na  > **Správy** > **Textové správy** > **Ponuka** > **Nová**.
2. Zadajte telefónne číslo príjemcu alebo poklepte na **Pre:** a zvolte príjemcu zo zoznamu kontaktov. Viacerých príjemcov oddelíte bodkočiarkou.
3. Napíšte svoju správu.
4. Po dokončení poklepte na **Poslať** a správu odošlite.

---

**POZNÁMKA:** Keď príjemca vašej správy odpovedá na vašu správu, vaše zariadenie zobrazí reťazenie správ, čo uľahčuje sledovanie mobilnej komunikácie s vaším príjemcom.

---

# MMS správy

Multimedia Messaging System (MMS) vám umožňuje posilať textové správy s viacerými snímkami. Každá snímka môže obsahovať obraz, video, zvuk alebo text. MMS správy sú posielané prostredníctvom General Packet Radio Service (GPRS) na e-mailové kontá alebo iné mobilné zariadenia podporujúce MMS.

---

## POZNÁMKA:

- Pred posielaním a prijímaním MMS správ si u vášho poskytovateľa služieb musíte objednať službu GPRS a MMS. Opýtajte sa vášho poskytovateľa mobilných služieb, ako sa dá funkcia MMS aktivovať. Len mobilné telefóny s funkciou MMS sú schopné posilať/prijímať MMS správy.
  - V závislosti od objednanej služby je možné, že nebudete môcť posilať a prijímať MMS správy od používateľov inej mobilnej siete.
- 

## Prístup k MMS

### Prístup k MMS:

- Poklepte na  > **Správy > MMS správy**.
- Po nasnímaní obrazu alebo videoklipu poklepte na **Ponuka > Odoslať**.

### Editovanie MMS nastavení

1. Z hlavnej obrazovky MMS poklepte na **Ponuka > Nástroje > Možnosti**.
2. Zo zoznamu kont poklepte na MMS.
3. Na záložke **Nastavenia MMSC** si zo zoznamu ISP vyberte svojho poskytovateľa internetových služieb. Poklepaním na **Editovať** vstúpite do nastavení Multimedia Messaging Service Center(MMSC).


---

**POZNÁMKA:** Pre podrobnosti nastavenia kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných služieb.

---

## Posielanie MMS správy

### Posielanie MMS správy:

1. Poklepte na  > **Správy** > **MMS správy** > **Ponuka** > **Nová**.
2. Do políčka Komu: vpíšte mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Môžete ju vpísať použitím telefónneho bloku, alebo poklepte na **Ponuka** > **Pridať príjemcu** pre výber zo zoznamu **Kontakty**. Ak máte viac príjemcov, oddelíte ich bodkočiarkou (;).
3. Do políčka Predmet vpíšte predmet správy.
4. Poklepte na políčko Vložiť obrázok/video.
5. Poklepte pre pridanie obrázku alebo videoklip, ktorý zobrazený ako zmenšenina.
6. Poklepte na políčko Vložiť zvuk.
7. Poklepte pre výber audioklipu, ktorý chcete pripojiť, a poklepte na **Vybrať**.

---

**POZNÁMKA:** K prezentácii s videoklipom nie je možné pridať audio súbor .

---

8. Poklepte na políčko **Vložiť text** a vpíšte svoju správu.
9. Pre odoslanie správy poklepte na **Odoslať**.

Pri nasledovnom predpokladajme, že ste na obrazovke MMS správy.

CIEĽ	RIEŠENIE
Posielanie kópie správy iným príjemcom	Použitím hrotu posúvajte posúvač, až kým sa zobrazí pole Kópia. Vpíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo poklepte na <b>Ponuka &gt; Pridať príjemcu</b> pre výber príjemcu zo zoznamu <b>Kontakty</b> .
Skrytie kontaktných informácií príjemcu pred ostatnými príjemcami správy	Použitím hrotu posúvajte posúvač až kým sa zobrazí pole Skrytá kópia. Vpíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo poklepte na <b>Ponuka &gt; Pridať príjemcu</b> pre výber príjemcu zo zoznamu <b>Kontakty</b> .
Skrytie informácií odosielateľa	Poklepte na <b>Ponuka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odosielania</b> . Zaškrtnite políčko <b>Skryť odosielateľa</b> .
Vytvorenie MMS správy zo šablóny	Z <b>Šablóna</b> poklepte na <b>Ponuka &gt; Šablóna &gt; Nová</b> pre vytvorenie správy podľa preddefinovanej šablóny.
Vytvorenie šablóny MMS správy	Vytvorte správu alebo otvorte existujúcu správu, a poklepte na <b>Ponuka &gt; Šablóna &gt; Uložiť ako šablónu</b> .
Pridanie prednastavených alebo často používaných viet do správy	V textovom poli poklepte na <b>Ponuka &gt; Môj text</b> . Vyberte text, ktorý chcete pridať.
Editovanie prednastavenej správy	Pre otvorenie textu, ktorý chcete editovať, poklepte na <b>Ponuka &gt; Môj text</b> .
Vyžiadanie správy o doručení	Poklepte na <b>Ponuka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odosielania</b> . Vyberte zaškrŕavacie políčko <b>Správa o doručení</b> .



# Windows® Live

Windows® Live ponúka sadu služieb, vrátane e-mailu, správ a vyhľadávania, ktoré komplexne pokrývajú väčšinu vašich on-line potrieb. Pomocou Windows Live môžete na vašom zariadení pohodlne robiť nasledovné:

- Získať prístup do svojho konta Hotmail, MSN, alebo Microsoft Exchange a posilať alebo prijímať emaily.
- Zčať konverzáciu s vašimi priateľmi, ktorí sú práve on-line.
- Surfovať po internete pomocou jednoduchého a presného vyhľadávacieho nástroja Windows Live.

Aby ste mohli používať Windows® Live, musíte mať konto Passport. Ak máte konto na Hotmail alebo na MSN, máte už aj Passport. Ak sa vám podarilo založiť si konto Microsoft Passport alebo Microsoft Exchange Server, ste pripravení nastaviť vaše konto.


---

**POZNÁMKA:** Aby ste mohli používať aplikáciu Windows Live, potrebujete konto Microsoft Passport. Ak nemáte konto Passport, môžete ho získať na stránke [www.passport.com](http://www.passport.com).

---

## Používanie Hotmail®


### Prihlásenie do Hotmail®:

1. Poklepte na  > **Programy > Windows Live**.
2. Na obrazovke **Windows Live – Prihlásenie** poklepte na **Prihlásenie do Windows Live** pre vstup do relácie Windows Live Setup.
3. Poklepte na **Prijať** a vpište e-mailovú adresu a heslo vášho konta Hotmail.
4. Vyberte **Uložiť heslo** a poklepte na **Ďalej**.
5. Poklepte na zaškrtnutú políčku pre zobrazenie alebo skrytie položiek Windows Live na obrazovke Today a poklepte na **Ďalej**.
6. Vyberte položku vo vašom zariadení, ktorú chcete synchronizovať a poklepte na **Ďalej**. Počkajte niekoľko minút, kým sa proces synchronizácie ukončí.

Keď sa najbližšie prihlásite do Windows Live, vaše používateľské meno a heslo sa zobrazia.

## Používanie Windows® Live Messenger

### Prihlásenie a odhlásenie z Windows Live Messenger:

1. Nastavte e-mailovú adresu a heslo vo Windows® Live.
2. Keď ste si nastavili svoje konto, poklepte na  > **Programy > Messenger**.
3. Na hlavnej obrazovke Windows Live Messenger poklepte na **Prihlásenie**.
4. Pre odhlásenie poklepte na **Ponuka > Odhlásenie**.

---

**POZNÁMKA:** Ak sa neodhlásite z aplikácie Windows® Live Messenger, ostanete pripojení. To môže mať za následok to, že od vás môže váš poskytovateľ služieb požadovať dodatočné poplatky.

---

# Kapitola 6

## Organizátor v bežnom živote


- Používanie kontaktov
- Používanie kalendára
- Používanie Úlohy

# Používanie kontaktov

Contacts (Kontakty) obsahuje zoznam informácií kontaktov, ako sú napr. mobilné alebo pracovné telefónne čísla, či e-mailové adresy. Použitím Bluetooth vo vašom zariadení sa môžete rýchlo podeliť o informácie kontaktov s inými používateľmi zariadení. Ak používate vo vašom počítači Outlook, môžete zosynchronizovať kontakty medzi vašim zariadením a počítačom.




## Zobrazenie kontaktov

Pre zobrazenie zoznamu **Kontakty** spravte jedno z nasledovných:

- Na obrazovke Today poklepte na **Kontakty**.
- Poklepte na  > **Kontakty**.
- Na obrazovke Today stlačte pravé programovateľné tlačidlo.

Zoznam kontaktov zobrazí mená vašich kontaktov v abecednom poradí. Vedľa každého mena v zozname kontaktov je skratka pre predvolený spôsob komunikácie, napr. či ide o pracovné (w) alebo domáce (h) telefónne číslo osoby. Vaše zariadenie automaticky nastaví mobilné číslo kontaktu ako predvolené číslo.

Ak máte uložené telefónne čísla aj na SIM karte, položky budú zobrazené na konci zoznamu, a to s ikonou SIM karty za menom.



CIEL'	RIEŠENIE
Vytvorenie nového kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> > <b>Nový</b> > <b>Kontakt Outlook</b> . Vpíšte informácie nového kontaktu a poklepte na  .
Vytvorenie nového kontaktu na SIM karte	Poklepte na <b>Kontakty</b> > <b>Nový</b> > <b>SIM kontakt</b> . Vpíšte informácie nového kontaktu a poklepte na  <b>POZNÁMKA:</b> Pri jednom SIM kontakte môžete uložiť len jedno telefónne číslo.
Editovanie informácií kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Vyberte kontakt, ktorého informácie chcete editovať, a poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Editovať</b> . Po vykonaní želaných zmien poklepte na  .
Volanie kontaktu zo zoznamu kontaktov	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Poklepte na kontakt, ktorému chcete volať, a poklepte na <b>Volat'</b> . Pre volanie iného ako predvoleného čísla vyberte kontakt, použite hrot na posunutie k číslu, ktoré chcete volať, a poklepte na <b>Volat'</b> .

CIEĽ	RIEŠENIE
Odoslanie textovej správy kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Poklepte na kontakt, ktorému chcete poslať textovú správu, a poklepte na <b>Odoslať textovú správu</b> .
Odoslanie MMS správy kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Vyberte si kontakt, ktorému chcete poslať MMS správu a poklepte na <b>Ponuka &gt; Odoslať MMS</b> .
Prenesenie informácií kontaktu inému zariadeniu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Vyberte si kontakt určený na prenesenie a stlačte <b>Ponuka &gt; Odoslať kontakt &gt; Preniesť</b> . Vyberte si zariadenie a stlačte <b>Preniesť</b> .
Hľadanie kontaktu podľa mena	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Ak nie ste v zobrazení <b>Meno</b> , poklepte na <b>Ponuka &gt; Zobrazíť podľa &gt; Meno</b> . Vpíšte prvých niekoľko písmen mena kontaktu, až kým sa kontakt nezobrazí.
Hľadanie kontaktu podľa firmy	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Poklepte na <b>Ponuka &gt; Zobrazíť podľa &gt; Firma</b> . Poklepte na firmu pre zobrazenie všetkých kontaktov, ktoré sú pre ňu uvedené.
Hľadanie kontaktu pomocou filtra	Zo zoznamu <b>Kontakty</b> poklepte na <b>Ponuka &gt; Filter</b> . Vyberte si kategóriu filtra. Pre opätovné zobrazenie všetkých kontaktov vyberte <b>Všetky kontakty</b> .
Priradenie zvonenia ku kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Poklepte na kontakt, ku ktorému chcete priradiť vlastné zvonenie. Poklepte na <b>Ponuka &gt; Editovať</b> a posuňte sa k <b>Zvonenie</b> . Vyberte si zvonenie a poklepte na  . <b>POZNÁMKA:</b> Zvonenie môžete priradiť len ku kontaktom, ktoré sú vo vašom zozname <b>Kontakty Outlook</b> .
Pridanie obrázku ku kontaktu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . Poklepte na kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok. Poklepte na <b>Ponuka &gt; Editovať</b> a posuňte sa k <b>Obrázok</b> . V poli <b>Obrázok</b> poklepte na <b>Vybrať obrázok</b> a zvolte si obrázok, ktorý chcete použiť. <b>POZNÁMKA:</b> Obrázok môžete priradiť len ku kontaktom, ktoré sú vo vašom zozname <b>Kontakty Outlook</b> .
Kopírovanie kontaktu na SIM kartu	Poklepte na <b>Kontakty</b> . V zozname poklepte na kontakt a následne na <b>Ponuka &gt; Kopírovať na SIM</b> . Vyberte si kontakt, ktorý chcete kopírovať, a poklepte na <b>Kopírovať</b> . Po dokončení poklepte na  .

## Používanie kalendára



Kalendár môžete použiť na plánovanie schôdzok, vrátane stretnutí a iných udalostí. Vaše schôdzky na daný deň si môžete zobrazíť na obrazovke Today. Môžete si takisto nastaviť Kalendár, aby vás upozorňoval na schôdzky. Ak používate vo vašom počítači Outlook, môžete zosynchronizovať schôdzky medzi vaším telefónom a počítačom.

Pre otvorenie programu Kalendára spravte jedno z nasledovných:

- Poklepte na  > **Kalendár**.
- Na obrazovke ASUS Today poklepte na .

## Plánovanie schôdzky


### Plánovanie schôdzky:

1. Poklepte na  > **Kalendár**.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Nová schôdzka**.
3. Vpíšte informácie o schôdzke.  
Pri plánovaní celodennej udalosti pri **Celý deň** vyberte **Áno**.
4. Poklepte na .

CIEĽ	RIEŠENIE
Opakovaná schôdzka	Vyberte si schôdzku a poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Editovať</b> . Presuňte sa k <b>Výskyt</b> a vyberte jednu z možností opakovania.
Odstránenie schôdzky	Vyberte si schôdzku na zmazanie a poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Odstrániť schôdzku</b> .
Prenesenie schôdzky	Vyberte si schôdzku na prenesenie a poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Preniesť schôdzku</b> .


## Zobrazenie schôdzky

### Zobrazenie schôdzky:

1. Poklepte na  > **Kalendár**.
2. Poklepte na schôdzku, ktorú chcete zobrazíť.

## Zobrazenie vášho rozvrhu

### Zobrazenie vášho rozvrhu:

1. Poklepte na  > **Kalendár**.
2. Poklepte na **Ponuka** a vyberte jedno z nasledujúcich zobrazení:
  - **Agenda**
  - **Deň**
  - **Týždeň**
  - **Mesiac**
  - **Rok**

CIEĽ	RIEŠENIE
Zobrazenie dnešnej agendy	Z ktoréhokoľvek zobrazenia <b>Kalendár</b> poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Prejsť na dnešný deň</b> .
Zobraziť agendu pre špecifický dátum	Z ktoréhokoľvek zobrazenia <b>Kalendár</b> poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Prejsť na dátum</b> . Poklepte na dátum, ktorý chcete zobrazíť.
Zobrazenie čísel týždňov	Z ktoréhokoľvek zobrazenia <b>Kalendár</b> poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Nástroje</b> > <b>Možnosti</b> . Vyberte zaškrtnuté políčko <b>Zobraziť čísla týždňov</b> .
Zmena zobrazenia pracovného týždňa	V ktoromkoľvek zobrazení <b>Kalendár</b> poklepte na <b>Ponuka</b> > <b>Nástroje</b> > <b>Možnosti</b> a spravte nasledovné: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pre určenie prvého dňa týždňa pri možnosti <b>1. deň týždňa</b> vyberte <b>Nedeľa</b> alebo <b>Pondelok</b>.</li><li>• Pre určenie počtu dní, ktoré chcete zobrazíť za jeden týždeň, v zobrazení <b>Týždeň</b> vyberte <b>5-dňový týždeň</b>, <b>6-dňový týždeň</b> alebo <b>7-dňový týždeň</b>.</li></ul>






# Používanie Úloh

Pre sledovanie úloh, ktoré musíte vykonať, používajte funkciu **Úlohy**.

## Zoznam úloh

Zoznam úloh je zoznam „vecí, ktoré treba spraviť“. Keď vytvárate alebo editujete úlohy s aplikáciou Outlook vo vašom počítači a potom ich synchronizujete s vašim zariadením, môžete zobraziť aj ďalšie informácie, ako termín, priorita či kategória. Úloha, pred ktorou je výkričník, je označená ako úloha s vysokou prioritou, úloha s nízkou prioritou je označená šípkou smerujúcou nadol. Meškajúce úlohy sú zvýraznené tučným červeným písmom.

**POZNÁMKA:** Informácie na vašom telefóne môžete synchronizovať s vašim počítačom, aby ste zoznam úloh mali stále čerstvý na oboch miestach.

CIEL'	RIEŠENIE
Vytvorenie úlohy	Poklepte na  > <b>Programy &gt; Úlohy</b> . Vpíšte názov úlohy do poľa <b>Poklepte sem pre prídanie novej úlohy</b> .
Označenie úlohy ako dokončenej	Poklepte na  > <b>Programy &gt; Úlohy</b> . Vyberte úlohu, ktorú chcete označiť ako dokončenú, a poklepte na <b>Dokončiť</b> .
Odstránenie úlohy	Poklepte na  > <b>Programy &gt; Úlohy</b> . Vyberte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a poklepte na <b>Ponuka &gt; Odstrániť úlohu</b> . Poklepte na <b>Áno</b> pre potvrdenie.
Zmena dokončenej úlohy na nedokončenú	Poklepte na  > <b>Programy &gt; Úlohy</b> . Vyberte dokončenú úlohu, a poklepte na <b>Aktivovať</b> pre zmenu stavu na „nedokončená“.
Hľadanie úlohy	Poklepte na  > <b>Programy &gt; Úlohy</b> . Poklepte na <b>Ponuka &gt; Triediť podľa</b> a vyberte možnosť triedenia. Môžete tak spraviť aj poklepaním na <b>Ponuka &gt; Filter</b> a výberom kategórie.




# Kapitola 7



## Prispôsobenie zariadenia

- Prispôsobenie menu Štart
- Používanie Správcu profilov
- Používanie Správcu tém
- Prispôsobenie obrazovky Dnes
- Zadanie vašich kontaktných informácií
- Nastavenie zvukov a oznámení
- Nastavenie dátumu, času a budíka
- Nastavenie tónu zvonenia
- Nastavenie zobudenia

## Prispôsobenie menu Štart

Môžete vybrať až sedem programov pre zobrazenie v ponuke Štart .

### Prispôsobenie menu Štart:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Záložka Osobné** > **Ponuka**.
2. Vyberte si do sedem programov, ktoré chcete mať v ponuke Štart.
3. Poklepte na .



## Používanie Správca profilov

Správca profilov vám ponúka pohodlný spôsob prispôsobenia nastavení zvonení a oznámení tak, aby vaše zariadenie vyhovovalo rôznym situáciám.



Na výber sú štyri režimy profilov:

- **Normálny:** Tento režim vám umožňuje prispôsobenie zvonení prichádzajúcich hovorov, správ a upozornení.
- **Stretnutie:** V tomto režime je zvuk vypnutý a telefón vás vibrovaním upozorní na prichádzajúci hovor.
- **Tichý:** V tomto režime je hlasitosť aj zvonenie vášho zariadenia stlmené.
- **Automatický:** Pri zapnutí tohto režimu sú nastavenia a upozornenia automaticky prepínané medzi **Normálny** a **Stretnutie** v závislosti od vášho kalendára.



### Zmena režimu na Normálny:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Záložka Osobné** > **Správca Profilov**.
2. Vyberte **Normálny**, potom vyberte jednu z týchto možností v rozbaľovacom zozname: Predvolené, Vonku a Osobné. Ak chcete zmeniť nastavenia možnosti, poklepte na **Editovať**.
3. Poklepte na záložku **Tón**, **Hlasitosť** alebo **Meno** a vykonajte potrebné zmeny.
4. Po skončení poklepte na .


### Zmena režimu na Stretnutie:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Záložka Osobné** > **Správca Profilov**.
2. Vyberte **Stretnutie**.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia, poklepte na **Editovať**.
4. Poklepte na posúvač pre nastavenie hlasitosti hovoru.
5. Po skončení poklepte na .

### Zmena režimu na Tichý:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Záložka Osobné** > **Správca Profilov**.
2. Vyberte **Tichý**.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia, poklepte na **Editovať**.
4. Poklepte na posúvač pre nastavenie hlasitosti hovoru.
5. Po skončení poklepte na .

### Zmena režimu na Automatický:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Záložka Osobné** > **Správca Profilov**.
2. Vyberte **Automatický**.

---

**POZNÁMKA:** Ak systém spozoruje, že podľa Kalendára ste zaneprázdnení, nastavenia zvuku a upozornení vo vašom zariadení sa automaticky prepnú z režimu Normálny do Stretnutie.



---

3. Poklepte na .



# Používanie Správcu tém

Správca tém vám umožňuje zmeniť vzhľad vášho zariadenia, ako napr. pozadie, položky zobrazené na obrazovke Today a vzhľad obrazovky Windows Media Player.

## Prispôsobenie témy:



1. Poklepte na  > **Nastavenia > Záložka Osobné > Správca tém.**
2. Na záložke Téma vyberte ktorúkoľvek z tém.
3. Na záložke Rozvrh môžete nastaviť automatickú zmenu témy cez pracovné dni a víkendy. Keď tak chcete spraviť:
  - Vyberte Povolit' prepínanie témy a vyberte Téma na pracovné dni a Téma na víkend.
4. Poklepte na  .

## Editovanie témy:



1. Poklepte na  > **Nastavenia > Záložka Osobné > Správca tém.**
2. Na záložke Téma vyberte tému, ktorú chcete editovať.
3. Poklepte na **Ponuka > Editovať**. Vyberte položky, ktoré chcete editovať, z týchto štyroch záložiek:
  - Na záložke Today vyberte výzor obrazovky Today z rozbaľovacieho zoznamu. Pre zmenu témy od 18:00 do 6:00 povoľte možnosť Zmena výzoru v noci. Môžete takisto vybrať možnosť Tapeta a pridať tapetu na obrazovku Today.
  - Na záložke Položky vyberte položky, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Dnes.
  - Na záložke Obal vyberte vzhľad pre číselník a Windows Media Player.
  - Na záložke Meno uďte meno témy.
4. Po skončení poklepte na  .

# Prispôsobenie obrazovky Dnes

## Prispôsobenie vašej obrazovky Dnes:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Dnes**.
2. Na záložke Výzor vyberte pozadie pre obrazovku **Dnes**.  
Ak chcete použiť obrázok ako pozadie pre Dnes, vyberte možnosť Použiť tento obrázok ako pozadie a poklepte na Prehľadávať pre nájdenie obrázku, ktorý chcete použiť.
3. Na záložke Položka vyberte položky, ktoré chcete mať zobrazené na obrazovke **Dnes**.
4. Po skončení poklepte na .

## Prispôsobenie obrazovky Dnes pomocou vlastného obrázka:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Obrázky a videá**.
2. Poklepte na obrázok pre jeho použitie ako pozadie.
3. Poklepte na **Ponuka** > **Nastaviť ako pozadie pre Today**.
4. Nastavte úroveň priehľadnosti a poklepte na .

# Zadanie vašich kontaktných informácií



Funkcia Informácie o majiteľovi vám umožňuje vpísať a zobraziť vo vašom zariadení osobné kontaktné informácie, ako vaše meno, alternatívne kontaktné čísla a e-mailové adresy.

---

**POZNÁMKA:** Odporúčame vám, aby ste udali svoje kontaktné informácie. Takto je možné rýchlo vás kontaktovať v prípade straty.

---



## Vpísanie informácií o majiteľovi:

1. Pre spustenie obrazovky Informácie o majiteľovi spravte jedno z nasledovných:
  - Na obrazovke Dnes poklepte na pole Poklepte sem pre vpísanie informácií o majiteľovi.
  - Poklepte na  > **Nastavenia** > **Informácie o majiteľovi**.
2. Vpíšte svoje údaje a poklepte .

## Nastavenie zvukov a oznámení



Použite nastavenia Zvuk a Oznámenia na povolenie zvukov a prispôsobenie zvonení prichádzajúcim hovorom, pripomienkam, upozorneniam a správam.

### Nastavenie zvukov a oznámení:



1. Poklepte na  > **Nastavenia > Zvuky a oznámenia**.
2. Na záložke Oznámenia vyberte udalosť a nastavte Typ zvonenia a Zvonenie.
3. Poklepte na .

## Nastavenie dátumu, času a budíka


### Nastavenie dátumu a času:

1. Poklepte na  > **Nastavenia > záložka Systém > Hodiny a budík**.
2. V záložke Čas zadajte nastavenie pre časové pásmo, dátum a čas.
3. Poklepte na .

### Nastavenie budíka:

1. Poklepte na  > **Nastavenia > záložka Systém > Hodiny a budík**.
2. V záložke Budík zadajte potrebné nastavenia pre budík.
3. Poklepte na .

---

**POZNÁMKA:** Nastavenia pre dátum/čas môžete priamo nakonfigurovať v rámci obrazovky ASUS Dnes. Poklepte na  a zadajte potrebné nastavenia.





---

## Nastavenie tónu zvonenia

S vaším zariadením môžete pridávať a konfigurovať vašu obľúbenú hudbu ako telefonické zvonenie. Dokážete jednoducho nakonfigurovať svoju obľúbenú skladbu alebo zvuk a použiť ako tón zvonenia, a to v nasledujúcich kompatibilných zvukových formátoch: aac, amr, .mp3, .wav, .wma, a .mid.





## Pridanie tónu zvonenia do výberu

**Pridanie tónu zvonceka do kategórie s možnosťou výberu v rámci nastavenia telefónu:**

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Zvonenie**.
2. Z dolu uvedeného políčka zvolíte špecifickú príponu názvu súboru.
3. Poklepaním skontrolujte súbor zvonenia, ktorý si želáte pridať.  
Poklepaním  vyskúšate zvuk pre tón zvonenia a poklepaním na  ho zastavíte.
4. Po dokončení poklepte na .

## Zmena tónu zvonenia

**Zmena tónu zvonenia:**

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Telefón**.
2. Na záložke **Telefón** vyberte zvonenie z poľa **Zoznam zvonení**. Skladby a zvuky, ktoré ste pridali v podobe zvonení a v rámci tohto zoznamu zobrazia spoločne s predvolenými zvoneniami, ktoré toto zariadenie obsahovalo pri dodaní.  
Poklepaním na  vyskúšate zvuk pre tón zvonenia a poklepaním na  ho zastavíte.
3. Po dokončení poklepte na .

## Nastavenie zobudenia


Funkciu zobudenia môžete nastaviť vždy, ak je vaše zariadenie v režime spánku.

### Nastavenie zobudenia:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Osobné** > **Budenie**.

2. Vyberte jedno z dostupných budení.

Poklepaním na **Vybrať všetky** zvolíte všetky akcie; ak poklepete na **Nevybrať žiadnu**, všetky dostupné akcie odznačíte.

3. Po dokončení poklepte na .



# Kapitola 8




## Pripojenie

- Používanie správcu bezdrôtového pripojenia
- Používanie Bluetooth®
- Používanie Wi-Fi
- Nastavenie pripojenia pomocou GPRS
- Nastavenie siete

## Používanie správcu bezdrôtového pripojenia

Správca bezdrôtového pripojenia Wireless Manager vám umožňuje aktivovať a zablokovať vaše bezdrôtové pripojenia na jednom mieste. Ide o rýchly spôsob šetrenia kapacity batérie alebo vypnutia funkcií vášho zariadenia, ako je funkcia telefónu alebo zariadenia Bluetooth.

### Používanie správcu bezdrôtového pripojenia:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia**.
2. Poklepte na **Správca bezdrôtového pripojenia**.
3. V rámci obrazovky správcu bezdrôtového pripojenia urobte nasledujúce:
  - Poklepte na tlačidlo požadovaného typu bezdrôtového pripojenia s cieľom jeho zapnutia alebo vypnutia.
  - Poklepaním na  vypnete všetky bezdrôtové pripojenia.
  - Poklepaním na **Nastavenia** zmeníte nastavenia pre jeden zo zobrazených typov bezdrôtového pripojenia.
4. Poklepte na **Ukončiť**  pre ukončenie správcu bezdrôtového pripojenia Správca bezdrôtového pripojenia.

## Používanie Bluetooth®

Bluetooth® predstavuje technológiu bezdrôtovej komunikácie s krátkym rozsahom, ktorá umožňuje zariadeniam s podporou Bluetooth vymieňať údaje v rámci polomeru asi 10 metrov (30 stôp), a to bez potreby fyzického spojenia. Pomocou zariadenia s podporou Bluetooth môžete:

- Pripojiť sa a komunikovať, napr. odosielať súbory, úlohy, kontakty iným zariadeniam s podporou Bluetooth.
- Využívať službu Bluetooth. Po pripojení k inému zariadeniu s podporou Bluetooth dokážete využívať služby dostupné pre toto zariadenie.

---

**POZNÁMKY:** Bluetooth a Wi-Fi zdieľajú rovnaké frekvenčné pásmo v závislosti na prostredí a pripojených bezdrôtových zariadeniach. Preto výkon sa môže zmeniť, a to ak bude funkcia Bluetooth a funkcia Wi-Fi v rámci zariadenia využívaná súčasne.

---

## Aktivovanie Bluetooth vo vašom zariadení

Pomocou aplikácie **Správca bezdrôtového pripojenia** môžete vo svojom zariadení aktivovať alebo zablokovať Bluetooth. Vstúpiť do Správca bezdrôtového pripojenia môžete vykonaním ktoréhokoľvek z nasledovných postupov:


1. Spustíte aplikáciu **Správca bezdrôtového pripojenia**. Môžete to vykonať nasledovne:
  - Poklepte na priečinok **Štart > Nastavenia > Pripojenia > Správca bezdrôtového pripojenia**.
  - V rámci obrazovky **Dnes** poklepte na ikonu aplikácie **Správca bezdrôtového pripojenia**.
2. Na obrazovke správcu bezdrôtového pripojenia Wireless Manager poklepte na **Bluetooth**.

---




**POZNÁMKY:** Ak Bluetooth nepoužívate, vypnite ho vo svojom zariadení s cieľom úspory výkonnosti batérie.

---

## Pridanie zariadení Bluetooth

1. Uistite sa, že Bluetooth je na zariadení, ktoré chcete pridať, povolený, a že zariadenie je nastavené ako Rozpoznateľné.
2. Poklepte na  > **Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth**.
3. Poklepte na **Pridať nové zariadenie...** a vyhľadajte dostupné zariadenia s podporou Bluetooth. Vyhľadávanie môže chvíľu trvať.
4. Zvoľte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na **Ďalej** alebo stlačte pravé programovateľné tlačidlo.
5. Zadajte alfanumerický prístupový kód zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na **Ďalej** alebo stlačte pravé programovateľné tlačidlo. Prístupový kód nájdete v dokumentácii dodávanej so zariadením, ku ktorému sa mienite pripojiť.
6. Pre toto spojenie zadajte zobrazovaný názov.
7. Pre pripojenie viacerých zariadení zopakujte kroky 3 - 6.

## Spárovanie s náhlavovou súpravou Bluetooth

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Spojenia** > **Správca bezdrôtového pripojenia**.
2. Poklepte na Bluetooth pre aktiváciu pripojenia Bluetooth.
3. Zapnite vašu náhlavovú súpravu Bluetooth a postavte sa s ňou na 5 – 10 metrov od zariadenia.
4. Prepnite náhlavovú súpravu Bluetooth do režimu párovania. Pre viac inštrukcií si pozrite návod na obsluhu vašej náhlavovej súpravy Bluetooth.
5. Na vašom zariadení poklepte na  > **Nastavenia** > **Bluetooth**, a poklepte na Pridať nové zariadenie. Vaše zariadenie začne vyhľadávať v rámci svojho dosahu zariadenia s aktivovaným Bluetooth.
6. Vyberte si svoju náhlavovú súpravu Bluetooth zo zoznamu Pridať zariadenia a stlačte **Ďalej**.
7. Vpíšte prístupový kľúč, ktorý je v návode na obsluhu náhlavovej súpravy. Vaše zariadenie sa teraz spáruje s náhlavovou súpravou.
8. Ikona Bluetooth  sa objaví na stavovom riadku a ukazuje, že teraz už môžete volať hands-free.

---

**POZNÁMKY:** Za účelom zaistenia lepšieho príjmu signálu NEZAKRÝVAJTE na vašom zariadení počas hands-free volania pomocou náhlavovej súpravy s podporou Bluetooth klávesnicu alebo prečínok pre batériu rukou.


---

# Používanie Wi-Fi

Ikona Wi-Fi v rámci obrazovky Dnes vám poskytuje jednoduchý prístup k funkcii Wi-Fi vášho zariadenia. Poklepaním na ikonu sa zobrazí menu, ktoré umožňuje: **Zapnutie/vypnutie Wi-Fi** a **otvorenie Správca Wi-Fi**.


## Zapnutie Wi-Fi


**Zapnutie Wi-Fi:**

1. V rámci obrazovky **Dnes** poklepte na  > **Zapnúť Wi-Fi**.  
Zariadenie začne následne vyhľadávať všetky dostupné bezdrôtové siete v rámci rozsahu pre Wi-Fi.
2. V rámci zoznamu zistených bezdrôtových sietí zvolíte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pomocou svojho zariadenia pripojiť.
3. Zvolíte, či sa bezdrôtová sieť pripája k **Internetovej** alebo **Pracovnej** sieti.
4. Poklepte na Pripojiť.

## Konfigurácia bezdrôtových sietí

**Konfigurácia bezdrôtových sietí:**


1. Spustenie stránky s nastaveniami pre Wi-Fi môžete vykonať:
  - Po zvolení bezdrôtovej siete, ku ktorej sa pomocou svojho zariadenia chcete pripojiť poklepte na **Nastavenia**.
  - Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Wi-Fi**.
2. Z obrazovky Konfigurácia bezdrôtových sietí poklepte na dostupnú bezdrôtovú sieť a následne vykonajte potrebné zmeny.  
Ak sa bezdrôtová sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť nenachádza v zozname, poklepte na **Pridať novú...**
3. Poklepte na záložku **Sieťové adaptéry** a následne zvolíte adaptér. Ak je potrebné vykonať nastavenia adaptéra, poklepte na adaptér.

4. Po dokončení poklepte na .

## Pridanie bezdrôtovej siete

Ak zariadenie zlyhá pri automatickom zisťovaní bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete sieť pridať. O nastavenia bezdrôtovej siete požiadajte svojho správcu siete.

### Pridanie bezdrôtovej siete:

1. Spustenie stránky s nastaveniami pre Wi-Fi môžete vykonať:
  - Po zvolení bezdrôtovej siete, ku ktorej sa pomocou svojho zariadenia chcete pripojiť poklepte na **Nastavenia**.
  - Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Wi-Fi**.
2. Poklepte na **Bezdrôtové** > **Pridať novú...**
3. Zadať názov siete a zvolte položku z menu pre **Pripájať sa k:** Následne poklepte na **Ďalej**.

---

**POZNÁMKY:** Autentifikáciu, šifrovanie údajov a sieťový kľúč si môžete vyžiadať od vášho správcu siete.

---

4. Nastavte autentifikáciu, šifrovanie údajov a sieťový kľúč, následne poklepte na **Ďalej**.
5. Ak potrebujete zmeniť typ EAP, zaškrtnite políčko pre adaptér a následne zmeňte typ EAP.
6. Po dokončení kliknite na **Dokončiť**.

## Používanie správcu pre Wi-Fi

Správca pre Wi-Fi zobrazuje stav pripojenia a informácie týkajúce sa bezdrôtovej siete a umožňuje vám

manuálne preskúmať oblasť s cieľom zistenia dostupných bezdrôtových sietí.

Aby ste otvorili správcu pre Wi-Fi, môžete urobiť nasledujúce:

- Poklepte na  > **Správca Wi-Fi**.
- Poklepte na **Štart** > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Správca Wi-Fi**.

V rámci správcu Wi-Fi sú štyri položky:

- **Stav Wi-Fi:** Na tejto stránke je zobrazený aktuálny stav pripojenia a informácie o linke.
- **Nastavenie:** Táto stránka umožňuje definovať nastavenia na realizáciu spojenia zariadení pomocou bezdrôtového pripojenia, ako aj nastavenia úspory napájania.

---

**POZNÁMKY:** Odporúčame vám nastaviť Úspora energie na Aktivovať.

---


- **Informácie o IP adrese:** Na tejto stránke sú zobrazené informácie o sieti a poskytuje spôsob získania IP adresy pomocou DHCP servera.  
Tlačidlo Obnoviť umožňuje požiadať DHCP server o novú IP adresu. Získanie novej IP adresy bude trvať niekoľko sekúnd.  
Tlačidlo Ping slúži ako sieťový diagnostický nástroj. Umožňuje zistiť, či je vaše zariadenie pripojené k sieti.
- **Preskúmanie miesta:** Na tejto stránke je zobrazená najbližšia dostupná bezdrôtová sieť.  
Pred každou sieťou sa nachádza ikona umožňujúca jednoduchú identifikáciu. V stĺpcoch sú taktiež zobrazené sieťový kanál, RSSI a BSSID.

## Nastavenie pripojenia pomocou GPRS

Vaše zariadenie vám umožňuje pripojenie cez službu General Packet Radio Service (Všeobecná

paketová rádiová služba) (GPRS). GPRS predstavuje štandard bezdrôtovej komunikácie, ktorý funguje pri rýchlosti až 115 kbps; pre porovnanie aktuálny globálny systém pre mobilné komunikácie (GSM) funguje pri rýchlosti 9,6 kbps. Podporuje široký rozsah pásiem a umožňuje posielanie a prijímanie malých zhlukov údajov, akým je e-mail a taktiež umožňuje surfovanie po internete.

### **Nastavenie pripojenia pomocou GPRS vo vašom zariadení:**

1. Poklepte na obrazovku **Dnes** a následne poklepte na  na stavovej lište.
2. V rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Nastavenia**.
3. Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na záložku **Pripojenia > Pripojenia**.
4. V rámci obrazovky pre pripojenia poklepte na **Pridať nové pripojenie pomocou modemu**.
5. Pre pripojenie zadajte jedinečný názov a následne v zozname pre modem zvolíte **Mobilná linka (GPRS)**.
6. Zadajte názov prístupového bodu.
7. Zadajte meno užívateľa, heslo a doménu a následne poklepte na **Dokončiť**. Kvôli pomoci sa obráťte na svojho správcu siete.

---



#### **POZNÁMKA:**

- Sieťové pripojenie sa môže líšiť v závislosti od vášho miesta alebo poskytovateľov mobilných služieb. Informácie o možnom sieťovom pripojení prekonzultujte so svojim poskytovateľom mobilných služieb.
  - Náklady za službu GPRS a nastavenia GPRS pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od operátora. Informácie ohľadne vhodného riešenia prekonzultujte so svojim poskytovateľom služieb.
  - GPRS a USB spojenia nemožno využívať súčasne.
-



## Pripojenie ku GPRS

### Pripojenie ku GPRS:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Pripojenia**.
2. Na obrazovke pre pripojenia poklepte **Správa existujúcich pripojení**.
3. Poklepte a pero podržte na existujúcom pripojení; následne v rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Pripojiť**.  
Poklepaním na **Vymazať** vymažete zvolené nastavenie pre pripojenie.
4. Po pripojení poklepte na  opustenie.

---

#### POZNÁMKA:

- V prípade súčasného používania WLAN aj GPRS, prioritu signálu bude mať druhý.
  - Odporúčame vám nepoužívať súčasne WLAN a GPRS.
- 

## Surfovanie po internete


Ak ste nastavili GPRS pripojenie ako predvolené, po spustení aplikácie ktorou sa pripájate k Internetu dôjde k automatickému pripojeniu pomocou GPRS.

### Aby ste mohli surfovať po internete:

1. Spustíte akúkoľvek aplikáciu pripájajúcu sa k Internetu (napr. Internet Explorer).  
Zariadenie sa automaticky pripojí k vami nastavenému GPRS spojeniu. Zobrazí sa vybiehajúce okno so zobrazením stavu pripojenia.
2. Po pripojení dokážete surfovať po Internete. Ak používate Internet Explorer, zobrazí sa predvolená úvodná stránka.

## Odpojenie od GPRS

### Odpojenie od GRPS:

1. Poklepte na  na stavovej lište.
2. V rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Odpojiť**.

---



#### POZNÁMKA:

- Ak je ActiveSync nastavený na automatickú synchronizáciu so serverom Exchange Server, k synchronizácii dôjde po opätovnom pripojení.
  - GPRS sa automaticky pripojí vždy, ak spustíte aplikáciu, ktorá vyžaduje GPRS pripojenie (napríklad Internet Explorer alebo Pocket MSN).
- 

## Používanie nástroja GPRS

Nástroj GPRS vám umožňuje pohodlne si zvoliť a pripojiť sa k svojmu poskytovateľovi GPRS služby.

### Pripojenie pomocou nástroja GPRS:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Nastavenie**.  
Taktiež môžete poklepať na  na stavovej lište a následne poklepať na Nastavenia v rámci vybiehajúceho okna.
2. V rámci obrazovky pre nastavenie siete zvolíte v zozname svojho poskytovateľa služby GPRS.

---

#### POZNÁMKA:



- Operátori sa v rámci regiónov líšia.
  - GPRS a USB spojenia nemožno využívať súčasne.
-

## Nastavenie siete

Vaše zariadenie vám umožňuje nakonfigurovať sieťové pripojenie zariadenia, ako aj nastavenie viacerých sietí, a to ak k nim chcete mať prístup.


## Konfigurácia siete

### Konfigurácia nastavení siete:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Pripojenia** > **Nastavenie siete**.
2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Krajinu a Operátora. Ak váš operátor mobilných služieb nie je na zozname, poklepte na tlačidlo Automaticky zistiť.
3. Po skončení poklepte na .

## Nastavenie preferovanej siete

### Nastavenie preferovanej siete:

1. Z telefónneho bloku poklepte na **Ponuka** > **Možnosti** > záložka **Sieť**.
2. Poklepte na Nastaviť sieť a nasledujte inštrukcie na obrazovke.
3. Keď ste nastavili preferované siete, poklepte na  pre návrat na záložku Sieť. Na výberovom zozname Sieť poklepte na Automaticky.



# Kapitola 9

## Funkcie GPS

- GPS Catcher
- Externý GPS

# GPS Catcher

Funkcia GPS Catcher vám umožňuje aktualizovať údaje GPS vo vašom zariadení. Údaje GPS obsahujú dôležité informácie o stave satelitu, aktuálnom dátume a čase s cieľom stanovenia polohy satelitu.


---

**POZNÁMKA:** Žiadna z funkcií GPS alebo podobných zariadení nie je určená na lokalizáciu osôb, a to hlavne v prípade aplikácií na lokalizáciu osôb „pri životne nebezpečných situáciách“ a aplikácií na lokalizáciu osôb „pri bezpečných situáciách“.

---

## Aktualizácia údajov GPS

### Aktualizácia údajov GPS:

1. Poklepte na **Štart > Programy > GPS Catcher**.
2. Pre začatie aktualizácie poklepte na **Aktualizovať**.
3. Poklepte na  po dokončení.


---

**POZNÁMKA:**

- Za účelom úspešnej aktualizácie sa uistite, že je vaše zariadenie pripojené k Internetu.
  - Platnosť údajov GPS vyprší o tri dni. Po ukončení doby ich platnosti je potrebné opäť vykonať aktualizáciu. Pre automatickú aktualizáciu môžete nastaviť aj funkciu GPS Catcher.
- 

## Nastavenie funkcie GPS Catcher

### Nastavenie funkcie GPS Catcher:

1. V rámci obrazovky GPS Catcher poklepte na **Ponuka > Nastavenie**.
2. Možnosti si môžete nastaviť podľa želania.
3. Poklepte na  po dokončení.


## Externý GPS

Vaše zariadenie umožňuje používať externé GPS zariadenie na príjem údajov GPS. Na používanie externého zariadenia je potrebné nastaviť spojenie medzi P320 a externým GPS zariadením.

---


**POZNÁMKA:** Konektor MMCX kompatibilný pre externú anténu GPS je súčasťou balenia. Zasuňte tento konektor do zariadenia ak chcete pripojiť externú anténu GPS.

---



## Nastavenie externého GPS zariadenia

**Nastavenie externého GPS zariadenia:**

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Systém** > **Externé GPS**.
2. V záložke **Programy** zvolte programový port.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšia GPS aplikácia v rámci vášho zariadenia bude používať ten istý COM Port, ktorý bol nastavený tu. Presvedčte sa, že tento port je taktiež dostupný v prípade ďalších GPS aplikácií.

---

3. V rámci záložky **Hardvér** vyšpecifikujte hardvérový port a prenosovú rýchlosť, ktoré sa budú používať pre externé GPS zariadenie.

---

**POZNÁMKA:** Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu externého GPS zariadenia.

---

4. V rámci záložky **Prístup** zaškrtnite políčko **Vykonajte automatické spravovanie GPS (odporúča sa)**.

---

**DÔLEŽITÉ:** Ak toto políčko nezaškrtnete, niektoré aplikácie so vzťahom ku GPS v rámci vášho zariadenia nebudú schopné získavať údaje GPS.

---



# Kapitola 10

## Multimediálne funkcie


- Používanie fotoaparátu
- Prezeranie obrázkov a videí
- Prehrávač toku údajov Streaming Player

# Používanie fotoaparátu

Zabudovaný 2,0-megapixelový fotoaparát vám umožňuje fotografovanie a nahrávanie audio/videoklipov.

## Spustenie fotoaparátu

### Spustenie fotoaparátu:

- Poklepte na  > **Programy** > **Obrázky a videá** > **Fotoaparát**.
- Stlačte tlačidlo pre fotoaparát na pravej strane vášho zariadenia.

Tlačidlo pre fotoaparát/uzávierku




---

#### POZNÁMKA:

- Predvoleným režimom na prezeranie je režim na šírku.
  - Po spustení fotoaparátu je vaše zariadenie nastavené s predvolbou pre režim fotoaparátu.
  - V režime fotoaparátu tlačidlo fotoaparátu slúži ako tlačidlo uzávierky.
- 

### Opustenie režimu fotoaparátu:

- Na obrazovke fotoaparátu poklepte na ikonu  pre ukončenie.

## Dostupné režimy fotografovania

Fotoaparát vášho zariadenia je možné nastaviť na dva režimy fotografovania:

- **Režim fotoaparátu** - Režim fotoaparátu vám umožňuje snímame fotografií a ich ukladanie do pamäte zariadenia alebo na kartu MicroSD. Fotoaparát môžete taktiež prispôsobiť, aby zodpovedal prostrediu, dokázate nastaviť rozmer fotografie, zvoliť zväčšenie, nastaviť kvalitu fotografie, používať efekty ako aj upravovať ostatné pokročilé nastavenia.
- **Režim video** - Režim video vám umožňuje nahrávanie zvukových/video klipov. Podobne ako v režime fotoaparátu, tento režim taktiež umožňuje zvoliť zväčšenie, nastaviť rozmer videa, používať efekty, vybrať cieľovú pamäťovú jednotku, ako aj upravovať ostatné pokročilé nastavenia videa.


## Podporované formáty

Pri používaní režimu fotoaparátu alebo režimu videa sa zachytené fotografie alebo video klipy uložia do pamäte v nasledujúcich formátoch:

- **Režim fotoaparátu:** JPEG (.jpg)
- **Režim video:** 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

## Režim fotoaparátu





Nasledujúca časť popisuje ikony na obrazovke v režime fotoaparátu:



## Ikony počas režimu pre fotoaparát

Pre ikony režimu fotoaparátu si pozrite tabuľku nižšie.

Ikona		Popis
Režim snímania		Zobrazuje aktuálny režim snímania.
Kvalita obrazu		Zobrazuje použitú hodnotu pre kvalitu obrazu.
Predvolené ukladanie do pamäte		Zobrazuje predvolenú pamäťovú jednotku pre ukladanie nasnímaných záberov a video klipov.
Režim Scene (Scéna)		Zobrazuje použitý režim scenérie.
Časovač		V prípade aktivovania časovača pre fotoaparát (5 sekúnd alebo 10 sekúnd) sa zobrazí zodpovedajúca ikona. Ak stlačíte tlačidlo uzávierky alebo navigačné tlačidlo s cieľom nasnímať záber, začne odpočítavanie a k nasnímaniu záberu dôjde po uplynutí nastavenej hodnoty času.
Režim Burst (Sériové snímanie)		Zobrazuje sa počet rámcov v rámci režimu sériového snímania.
Efekty		Zobrazuje použité efekty.
Rozmery obrázka		Zobrazuje používané rozmery. Pri nastavení rozmerov 1600 x 1200 alebo viac nie je dostupná funkcia pre priblíženie/oddialenie.
Ukončiť		Poklepaním opustíte režim fotoaparátu.

Ikona		Popis
Priblíženie		poklepaním priblížite pohľad na objekt na obrazovke.
Oddialenie		poklepaním oddialite pohľad na objekt na obrazovke.
Zmenšenie		poklepaním spustíte aplikáciu pre obrázky a videá a môžete si obrázky prezerat' vo formáte ich zmenšení.
Menu		poklepaním zobrazíte možnosti pre menu fotoaparátu.

## Menu možností fotoaparátu

Menu možností fotoaparátu umožňuje vykonať zmenu rôznych nastavení pre fotoaparát a nastavení pre obrázky.

### Otvorenie menu možností:

1. Na obrazovke pre fotoaparát poklepte na **Ponuka**.
2. V rámci menu ikony poklepte na ikonu, čím sa zobrazí obsah.

### Zmeniť režim

Možnosť pre zmenu režimu vám umožňuje nastaviť režim snímania v rámci režimu pre fotoaparát alebo video.

### Záber

Možnosť pre scenériu vám umožňuje vybrať si z predvolieb vhodných pre nočnú scenériu alebo športové podujatie. Voľbou Auto použijete najlepšie nastavenie pre akúkoľvek scenériu.

### Rozmer obrázku

Umožňuje nastaviť rozmer obrázku.

### Kvalita snímku

Táto voľba vám poskytuje tri prednastavenia kvality pre obrázky: **Normálna**, **Vysoká**, a **Veľmi vysoká**. Ako predvolená sa pri kvalite obrazu nastaviť hodnota Veľmi vysoká.

## Lupa

Umožňuje vám zmeniť maximálne dovolené zväčšenie.

## Samospúšť

Nastavuje oneskorenie uvoľnenia uzávierky na hodnotu 5 alebo 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo pre fotografovanie/tlačidlo uzávierky.

## Dávka

Umožňuje vám zachytiť 4 alebo 9 obrázkov za sebou, a to pri jednom stlačení tlačidla pre fotografovanie/tlačidla uzávierky.

## Rámček

Umožňuje vám nastaviť rámček.

---

**POZNÁMKA:** Pred nastavovaním rámu sa presvedčte, že ste rozlíšenie obrazovky nastavili na hodnotu 320 x 240.

---

## Efekt

Voľba pre efekt vám umožňuje v rámci záberu použiť nejaké efekty. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností konfigurácie: **Čierna a biela**, **Negatív**, **Solarizovať** a **Sepia (Hnedastý tón)**. Po nastavení na Normálny nedôjde k aplikovaniu žiadneho efektu.

## Uložiť na

Umožňuje vám vybrať si predvolené pamäťové médium pre uloženie nasnímaných záberov.

---

**POZNÁMKA:** Pred nastavením predvoľby pre uloženie na **Storage Card** (Pamäťová karta) si pripravte MiniSD kartu.

---

## Pokročilé


Táto voľba vám umožňuje nastaviť nasledujúce: **Formát prefixu názvu súboru**, **Prefix názvu súboru**, **Číslo súboru**, **Vyznačenie dátumu a času**, **Zvuk uzávierky**, a **Interval pre sériu záberov**.

## Fotografovanie

Po spustení fotoaparátu je vaše zariadenie nastavené s predvoľbou pre režim fotoaparátu. Ak je tomu inak, poklepte na **Ponuka > Zmena režimu > Režim fotoaparátu** a poklepte na **Ukončiť**.

Pre nastavenie režimu fotoaparátu môžete aj poklepať na jeho ikonu.

### Fotografovanie:

1. Zacielte zariadenie na predmet a následne stlačte tlačidlo fotoaparátu/tlačidlo uzávierky.
2. Po zobrazení ikony  sa presvedčte, že zariadenie je v stabilnej polohe a netrasie sa.
3. Pre nasnímanie ďalších fotografií zopakujte kroky 1 až 2.



---


**POZNÁMKA:** Obrázok sa automaticky uloží do pamäte predvoleného pamäťového média a je možné prezrieť si ho pomocou aplikácie pre obrázky a video.

---










## Režim Video

Nasledujúca časť popisuje ikony na obrazovke v režime video:



## Ikony pre režim Video

Pre ikony režimu video si pozrite tabuľku nižšie.

Ikona		Popis
Režim snímania		Zobrazuje aktuálny režim snímania.
Predvolené ukladanie do pamäte		Zobrazuje predvolenú pamäťovú jednotku pre ukladanie video klipov.
Efekty		Zobrazuje použité efekty.
Veľkosť videa		Zobrazuje použitú veľkosť videa.
Ukončiť		Poklepaním opustíte režim video.
Priblíženie		Poklepaním priblížite pohľad na objekt na obrazovke.
Oddialenie		Poklepaním oddialite pohľad na objekt na obrazovke.
Zmenšeniny	Thumbnails	Poklepaním spustíte aplikáciu pre obrázky a videá a môžete prehrávať svoje video.
Menu	Menu	Poklepaním zobrazíte možnosti pre menu video.

## Menu možností pre video

Menu možností pre video umožňuje vykonať zmenu rôznych nastavení pre video a nastavení pre prehrávanie.

### Otvorenie menu možností pre video:

1. Na obrazovke pre video poklepte na Menu.
2. V rámci menu ikony poklepte na ikonu, čím sa zobrazí obsah.

### Zmeniť režim

Možnosť pre zmenu režimu vám umožňuje prepnúť vaše zariadenie na režim snímania pre fotoaparát alebo video.

### Lupa

Umožňuje vám zmeniť maximálne dovolené zväčšenie.

### Veľkosť videa

Umožňuje nastaviť rozmer rámčeka pre video.

### Uložiť na

Umožňuje vám vybrať si predvolené pamäťové médium pre uloženie nasnímaných záberov.

---

**POZNÁMKA:** Pred nastavením predvoľby pre uloženie na pamäťovú kartu si pripravte MiniSD kartu.

---

### Efekt

Voľba pre efekt vám umožňuje v rámci záberu použiť nejaké efekty. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností konfigurácie: **Čierna a biela**, **Negatív**, **Solarizovať** a **Hnedastý tón**. Po nastavení na **Normálny** nedôjde k aplikovaniu žiadneho efektu.

### Pokročilé

Táto voľba vám umožňuje nastaviť nasledujúce: **Typ video súboru**, **Formát prefixu názvu súboru**, **Prefix názvu súboru**, **Číslo súboru**, a **Aktivácia alebo deaktivácia zvuku počas nahrávania**.

## Nahrávanie videí

Kvôli nahrávaniu videí nastavte zariadenie na režim nahrávania videa.

### Nastavenie režimu pre video:

- Poklepte na **Ponuka > Zmeniť režim > Režim pre video** a následne poklepte na **Ukončiť**.
- Na obrazovke poklepte na ikonu režimu pre video.

### Nahrávanie videa:

1. Zacielfte zariadenie na predmet a následne stlačte tlačidlo fotoaparátu/tlačidlo uzávierky, čím sa začne nahrávanie. Počas nahrávania videa sa indikátor stavu zmení zo zeleného na červený.
2. Pre ukončenie nahrávania opätovne stlačte tlačidlo fotoaparátu/tlačidlo uzávierky.

---

#### POZNÁMKA:


- Video klip sa automaticky uloží do predvoleného priečinka pamäťového umiestnenia.
  - Pomocou mediálneho prehrávača Windows Media Player Mobile môžete video klip vo svojom zariadení prehrať.
  - Pomocou prehrávača Apple® QuickTime™ môžete svoje video klipy prehrávať v počítači. Inštalačný program pre aplikáciu QuickTime™ si môžete stiahnuť na adrese [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime).
-

## Prezeranie obrázkov a videí

Pomocou aplikácie na prezeranie obrázkov a videí Pictures and Video si môžete prezerať obrázky a prehrávať videoklipy uložené v pamäti.


## Prezeranie obrázkov a videí

### Prezeranie obrázkov a videí:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Obrázky a videá**.
2. Poklepte na obrázok alebo video, ktoré si želáte prezrieť.
  - Na prezeranie obrázkov alebo spustenie videa, ktoré sú uložené na pamäťovej MicroSD karte poklepte na priečinok (označený Moje obrázky) a následne poklepte na Karta MicroSD.
  - Aby ste mohli prezerať obrázky uložené v priečinku Moje obrázky vo vašom zariadení, poklepte na Moje obrázky a následne poklepte na zmenšeninu obrázka.
  - Ak chcete prehrávať video uložené v priečinku Moje videá vo vašom zariadení, poklepte na Moje videá a následne poklepte na zmenšeninu videa.










## Editovanie obrázkov

### Editovanie obrázkov:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Obrázky a videá**. Poklepte na obrázok, ktorý chcete editovať.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Vytvoriť veľkú plochu**.
3. Obrázok upravte.


Pozrite si ikony nástrojov a ich popis na nasledujúcej strane.

## Lišta nástrojov


Ikony	Popis	Ikony	Popis
	Poklepaním skryjete lištu nástrojov		Poklepte pre vygumovanie niektorých častí z obrázka
	Poklepte pre výber farby ťahu pri editovaní		Poklepaním vrátite jeden krok editovania naspäť
	Poklepte pre výber veľkosti ťahu ceruzkou		Poklepaním obrázkov uložíte
	Poklepte pre pridanie značky na obrázok		Poklepaním editovanie ukončíte.
	Poklepte pre pridanie textu		

### POZNÁMKA:

- Funkciu editora obrázkov je možné používať jedine v prípade obrázkov a fotografií s rozlíšením 320 x 240.
- Obrázky s rozlíšením vyšším ako 320 x 240 budú nastavené na rozlíšenie 320 x 240.

4. Poklepte na  čím uložíte obrázok. Potvrdenie vykonáte poklepaním na Áno.

**POZNÁMKA:** V rámci tejto možnosti bude pôvodný obrázok nahradený editovaným.

Taktiež môžete poklepať na  v rámci lišty nástrojov a zvoliť **Uložiť ako**, čím uložíte editovaný obrázok pod iným názvom súboru.

# Prehrávač toku údajov


Prehrávač toku údajov umožňuje prehrávať audio alebo video súbory prenášané do vášho zariadenia tokom údajov z Internetu.

Podporované formáty sú 3gp, 3g2, mp4 a sdp.

---

**POZNÁMKA:** Pred použitím aplikácie Prehrávač toku údajov sa uistite, že ste pripojení na Internet prostredníctvom Wi-Fi alebo GPRS pripojenia. Pre aktiváciu ktoréhokoľvek pripojenia vo vašom zariadení si pozrite časti o Wi-Fi alebo GPRS v tomto návode na obsluhu.

---




---

**POZNÁMKA:** Webové stránky Real Time Streaming Protocol (RTSP) ponúkajú tok multimediálnych dát, ako napr. audio alebo videoklípov.

---

## Používanie prehrávača toku údajov Streaming Player

**TPrehrávanie súboru s tokom údajov:**


1. Poklepte na  > **Programy** > **Prehrávač toku údajov**, následne poklepte na **Pripojiť**.
2. Vpíšte webovú adresu a poklepte na **Pripojiť**.

---

**POZNÁMKA:** Prehrávač tokov rozpozná len URL webové adresy rtp://.

---



3. Poklepaním na  prehráte súbor toku dát z vašej obľúbenej webovej stránky rtpsp.  
Môžete takisto poklepať na **Ponuka** pre zobrazenie zoznamu ponuky a použitie iných operácií.





# Kapitola 11

## Funkcie pre biznis

- Váš čas
- Vzdialený kalendár

# Váš čas

Váš čas vám umožňuje nastavenie času a budíka na mieste pobytu, ako aj nastavenie času až štyroch ďalších miest.



---

**POZNÁMKA:** Nainštalujte si Váš čas z bonusového CD, ktoré ste dostali spolu so zariadením.

---


## Nastavenie času

### Nastavenie času:


1. Poklepte na  > **Programy** > **Váš čas**.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Čas**. Nastavte čas na vašom aktuálnom mieste.
3. Po dokončení poklepte na .

## Nastavenie budíka

### Nastavenie budíka:



1. Poklepte na  > **Programy** > **Váš čas**.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Budík**. Následne poklepte na **Nový**, aby ste pridali nový budík alebo zvolíte existujúci budík a poklepte na **Editovať**.
3. Nastavte podrobnosti budíka.

Aby ste aktivovali funkciu opakovaného budenia, zaškrtnite políčko **Opakované budenie** a nastavte interval pre opakované budenie.

4. Po dokončení poklepte na .

## Nastavenie svetového času

### Nastavenie svetového času:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Váš čas**.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Svetový čas**. Čas môžete nastaviť až pre štyri mestá.
3. Poklepte na . Čím sa na obrazovke **Dnes** zobrazia svetové hodiny.

# Vzdialený kalendár

Vzdialený kalendár umožňuje prístup k aplikácii Kalendár na Google z vášho zariadenia. Môžete si buď zobraziť kalendár, alebo si zosynchronizovať udalosti a agendu s Kalendár na Google v oboch smeroch. Preberte si udalosti z Kalendár na Google, alebo pomocou vášho zariadenia nahrajte udalosti do Kalendár na Google.

---


## DÔLEŽITÉ:

- Pred použitím tejto funkcie si vytvorte konto na Google. Pre registráciu a vytvorenie konta na Google navštívte [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).
  - Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k Internetu cez GPRS.
- 

## Synchronizácia vášho kalendára

### Preberanie udalostí z Kalendár na Google


#### Preberanie agendy alebo udalostí z vášho Kalendár na Google:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Vzdialený kalendár**
2. Vpíšte používateľské meno a heslo, a poklepte na Sync pre začatie synchronizácie.
3. Keď je kalendár úspešne synchronizovaný, zobrazí sa kontextová správa. Poklepte **Áno** pre otvorenie kalendára a **Nie** pre opustenie aplikácie.



## Nahrávanie udalostí do Kalendár na Google



Nahrávanie nových alebo upravených udalostí do Kalendár na Google:

1. Poklepte na  > **Kalendár**.
2. Vyberte si udalosť, ktorú chcete nahrat' do Kalendár na Google, a poklepte na **Ponuka > Nahrať do Google**.

## Nastavenie vzdialeného kalendára

Vzdialený kalendár vám umožňuje nastavenie režimu synchronizácie.

**Nastavenie Vzdialeného kalendára:**

1. Poklepte na  > **Programy > Vzdialený kalendár > Voľba > Nastavenie**.
2. Nastavte želaný režim synchronizácie a poklepte na  pre aplikovanie zmien alebo poklepte na **Zrušiť** pre ukončenie.



Poklepte pre zvolenie režimu synchronizácie.

Poklepte pre zvolenie intervalu synchronizácie.  
Keď je režim synchronizácie nastavený na

**Manuálna**, táto položka nie je aktívna.

Poklepte pre zvolenie smeru synchronizácie.

Poklepte pre výber priority v prípade konfliktu udalostí.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


# Kapitola 12


## Špeciálne funkcie ASUS

- Stavová ikona ASUS
- ASUS Zip
- Záloha
- Newstation
- Automatické čistenie

## Stavová ikona ASUS

Stavová ikona ASUS vám umožňuje jednoducho skontrolovať a prezerať stav nasledujúcich prvkov zariadenia: USB, jas LCD, výkon batérie, pamäť, karta MicroSD.

Aby ste skontrolovali stav týchto prvkov, poklepte na stavovú ikonu ASUS  na obrazovke pre dnešok.



**USB:** Umožňuje vám nastaviť režim pripojenia pomocou USB.

**Jas:** Poklepaním nastavíte jas LCD pre napájanie pomocou batérie alebo pre externé napájanie.

**Výkon :** Zobrazuje zostávajúci výkon batérie a umožňuje vám nastaviť pokročilé funkcie pre úsporu energie.

**Pamäť programu:** Zobrazí celkovú, aktuálne používanú a zostávajúcu pamäť programu slúžiacu pre ukladanie údajov.

**Pamäť:** Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť pre ukladanie.

**Karta MicroSD:** Poklepte pre zobrazenie obsahu nainštalovanej pamäťovej karty MicroSD.

**Nastavenia:** Umožňujú vám zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v rámci tohto vybiehajúceho okna pre stav zariadenia ASUS.



## Nastavenie USB

Umožňuje vám nastaviť režim pripojenia pomocou USB.

## Jas LCD

Nastavuje jas LCD pri napájaní batériou a pri externom napájaní.

## Batéria

Zobrazuje stav kapacity batérie.

Pokročilé nastavenia vám umožňujú nastaviť dobu vypnutia zariadenia v prípade jeho nepoužívania.

## Pamäť

Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť.

## Úložná pamäť

Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť na ukladanie.

## Pamäť programu

Zobrazí celkovú, aktuálne používanú a zostávajúcu pamäť programu slúžiacu pre ukladanie údajov.

## Nastavenia

Umožňujú vám zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v rámci vybiehajúceho okna nastavení pre zariadenie ASUS.

# ASUS Zip


ASUS Zip umožňuje kompresiu súborov a úsporu voľného miesta na vašej pamäťovej karte alebo zariadení.


---

**POZNÁMKA:** Nainštalujte si ASUS Zip z bonusového CD, ktoré ste dostali spolu so zariadením.


---

## Kompresia súborov:


1. Poklepte na  > **Programy > ASUS Zip.**
2. Označte políčko pred Nová kompresia súboru a poklepte na **Ďalej.**
3. Vyberte si súbory alebo priečinky, poklepte na tlačidlo **Pridať** a následne na **Ďalej.**
4. Premenujte súbor a vyberte si miesto uloženia a spôsob kompresie. Označte políčko **Heslo**, ak si želáte k súboru pridať heslo. Poklepte na **Ďalej.**
5. Pre ukončenie poklepte na **Hotovo.** Označte políčko **Skončiť** a otvoríť priečinok, ak si želáte otvoriť priečinok, v ktorom sú uložené komprimované súbory.



## Pridanie súboru k už existujúcemu komprimovanému súboru:

1. Poklepte na  > **Programy > ASUS Zip.**
2. Označte políčko pred Pridať súbor k existujúcemu komprimovanému súboru a poklepte na **Ďalej.**
3. Vyberte si komprimovaný súbor a poklepte na **Ďalej.**
4. Vyberte si súbory alebo priečinky, ktoré chcete pridať, poklepte na tlačidlo **Pridať** a následne na **Ďalej.**
5. Pre ukončenie poklepte na **Hotovo.** Označte políčko **Skončiť a otvoríť priečinok**, ak si želáte otvoriť priečinok, v ktorom sú uložené komprimované súbory.

### Extrahovanie súborov z komprimovaného súboru:

1. Poklepte na  > **Programy** > **ASUS Zip**.
2. Označte políčko pred Extrahovať súbor a poklepte na **Ďalej**.
3. Vyberte si komprimovaný súbor a poklepte na **Ďalej**.
4. Vyberte si priečinok, kam chcete uložiť extrahovaný súbor, a poklepte na **Ďalej**.
5. Pre ukončenie poklepte na Hotovo. Označte políčko Skončiť a otvoriť priečinok, ak si želáte otvoriť priečinok, v ktorom sú uložené komprimované súbory.

## Záloha

Záloha umožňuje zálohovanie alebo obnovenie súborov a údajov v rámci vášho zariadenia a pamäťovej karty.


---

**POZNÁMKA:** Nainštalujte si Záloha z bonusového CD, ktoré ste dostali spolu so zariadením.

---

## Zálohovanie súborov

### Zálohovanie súborov:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Záloha** > **Zálohovať**.
2. Zvoľte si položky, ktorých zálohu chcete vykonať. Následne poklepte na **Ďalej**.
3. Premenujte súbor a zvoľte miesto uloženia zálohy. Následne poklepte na **Ďalej**.
4. Zadajte štvorciferné číslo ako svoj prístupový kód pre šifrovanie zálohovaného súboru. Následne poklepte na **Ďalej**.
5. Poklepaním na Štart začnete zálohovanie. Poklepaním na Naspäť sa vrátite na poslednú obrazovku.

---


**POZNÁMKA:** Systém počas zálohovania súborov automaticky vypne všetky bežiacie aplikácie.

---

6. Poklepaním na **Reset** vykonáte resetovanie zariadenia.

## Obnovenie súborov

### Obnovenie súborov:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Záloha** > **Obnoviť**.
2. Zvoľte súbor, ktorý si želáte obnoviť. Následne poklepte na **Ďalej**.
3. Zadaťte štvorciferné číslo ako svoj prístupový kód pre dekódovanie zálohovaného súboru. Následne poklepte na **Ďalej**.
4. Zvoľte si položky, ktorých obnovenie chcete vykonať. Následne poklepte na **Ďalej**.
5. Poklepte na **Štart** pre začatie obnovovania, alebo na **Naspäť** pre návrat k poslednej obrazovke.


---


**POZNÁMKA:** Systém počas obnovy súborov automaticky vypne všetky bežiacie aplikácie.

---

## Nastavenia pre zálohu

### Nastavenie zálohy:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Záloha** a na **Možnosť**.
2. Políčko zaškrtnite, ak si po zálohe želáte vykonať resetovanie zariadenia. Následne poklepte na **ok**.



# Newstation

Pomocou aplikácie NewStation vo vašom zariadení dokážete pohodlne prezerat' správy a blogy kedykoľvek a kdekoľvek.


---

**POZNÁMKA:** Počas používania aplikácie NewStation a presvedčte, že vaše zariadenie je pripojené k internetu.


---

## Používanie Newstation


### Čítanie RSS správ:


1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation**.
2. Poklepte na záložku kategórie, ktorú si želáte otvoriť.
3. Poklepte na názov kanálu, ktorý si želáte otvoriť.
4. Prezrite si svoje obľúbené predmety.

### Vytvorenie záložky novej kategórie:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation**.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Nová kategória** a následne upravte názov kategórie.

### Pridanie kanálu:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation** a následne poklepte na záložku kategórie, ktorú chcete otvoriť.
2. Poklepte na **Ponuka** > **Nový kanál**. Môžete pridať kanál z internetu alebo z existujúceho súboru.
  - **Vstup z URL**  
Zvoľte tlačidlo Vstup z URL a zadajte URL adresu. Následne poklepte na **Ďalej**.  
Zvoľte kategóriu, ku ktorej chcete pridať kanál. Následne poklepte na **Dokončiť**.



- **Import zo súboru**

Zvoľte tlačidlo **Importovať zo súboru**. Následne poklepte na **Ďalej**.

Zvoľte záložku a zo zoznamu zvoľte súbor.


Zo zoznamu vyberte kanály. Následne poklepte na **Ďalej**.


Zvoľte kategóriu, kam chcete pridať kanál. Následne poklepte na **Dokončiť**.

## Používanie ponuky Stanica správ

### Menu pre kategóriu


**Používanie menu pre kategóriu:**

1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation**.
2. Zvoľte záložku kategórie. Následne poklepte na **Ponuka**. Zobrazí sa zoznam pre menu.
3. Podľa svojej potreby poklepte na možnosť.




### Menu pre kanál

**Používanie menu pre kanál:**

1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation**.
2. Poklepte na záložku kategórie. Následne zvoľte kanál a poklepte na **Ponuka**.
3. Podľa svojej potreby poklepte na možnosť.

## Ponuka pre predmet

### Používanie ponuka pre predmet:

1. Poklepte na  > **Programy** > **Newstation**.
2. Poklepte na záložku kategórie. Následne poklepte na kanál a otvorte ho. Zvoľte predmet a poklepte na Ponuka. Zobrazí sa zoznam pre menu.
3. Podľa svojej potreby poklepte na možnosť.



# Automatické čistenie

Aby ste uvoľnili pamäť, pomocou tejto funkcie dokázate pohodlne zatvoriť spustené aplikácie, ktoré práve nepoužívate.

## Nastavenie automatického čistenia

Nastavenie automatického čistenia:

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia > Systém > Automatické čistenie**.
2. Zvoľte a zaškrtnite políčko s cieľom aktivovať funkciu **Automatické čistenie**. Následne zvoľte **Krátke alebo Dlhé stlačenie X pre zatvorenie programu**.
3. Poklepte na tlačidlo **Nastaviť**, čím nastavíte **Výnimka a Zoznam aplikácií ktoré sa majú zatvoriť**.
4. Po dokončení poklepte na **ok**.





# Kapitola 13



## Ostatné funkcie

- Obnovenie výrobných nastavení
- Informácie o systéme
- Správca úloh

## Obnovenie výrobných nastavení

Táto voľba vám umožňuje obnoviť výrobné nastavenia.

### Obnovenie výrobných nastavení:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Systém** > **Výrobné nastavenia**.
2. Do políčka pre zadanie hesla napíšte '1234', čím potvrdíte, že chcete vykonať obnovenie výrobných nastavení.
3. Poklepte na .

---


**VÝSTRAHA:** Touto voľbou dôjde k vymazaniu všetkých súborov v tomto zariadení.

---

## Informácie o systéme

Informácie o systéme obsahujú dôležité informácie o zariadení vrátane aktuálnych nastavení zariadenia a verzie.


### Spustenie informácií o systéme:

1. Poklepte na  > **Nastavenia** > **Systém** > **Systémové informácie**.
2. Poklepte na záložku Informácie o zariadení, čím zobrazíte informácie o hardvéri.
3. Poklepaním na záložku Verzia zobrazíte verziu pre pevnú pamäť, zavádzaciu jednotku, rádio, mediálny prehrávač a batériu.

## Správca úloh

Správca úloh vám umožní monitorovať práve bežiacie programy, pamäť a využitie jednotky centrálného procesora. Pomocou neho môžete tieto programy poľahky ukončiť. Môžete taktiež prepínať medzi jednotlivými programami zobrazenými na obrazovke Správcu úloh.

### Používanie Správcu úloh:

- Pre spustenie Správcu úloh poklepte na  > **Programy** > **Správca úloh**.
- Pre ukončenie úlohy si vyberte program, ktorý chcete ukončiť, a poklepte na **Ukončiť úlohu**.
- Pre ukončenie všetkých úloh poklepte na **Ponuka** > **Ukončiť všetky úlohy**.
- Pre prepnutie na program ho vyberte a stlačte nadol navigačné tlačidlo, alebo poklepte na **Ponuka** > **Prepnúť na**.



# Dodatky

## Dodatky

- Vyhlásenia
- Špecifický absorpčný pomer (SAR)
- Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

# Vyhlásenia

## Nariadenia Federálnej komunikačnej komisie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a
2. Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek prijímanú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy C podľa Časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity sú vytvorené pre primeranú ochranu voči škodlivej interferencii na mieste inštalácie. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvencnú energiu, ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rádiokomunikácii. Nie je však zaručené, že sa interferencia neobjaví pri patričnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu v rozhlasovom a televíznom prijíme, ktorá môže byť výsledkom zapínania a vypínania zariadenia, používateľ sa musí pokúsiť interferenciu odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do iného výstupu sieťového napájania, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom lebo skúseným rádio/TV technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

## Kanadský odbor pre komunikácie

Funkcia výberu kódu krajiny (nepovolená) pre výrobky určené na trh v USA a Kanade podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespôsobuje interferenciu a
2. Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

**Toto digitálne zariadenie Triedy [B] je v súlade s kanadskou smernicou ICES-003.**

Cet appareil numerique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

**Toto rádiokomunikačné zariadenie Kategórie II je v súlade s kanadskou priemyselnou normou RSS-310.**

Ce dispositif de radiocommunication de categorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## Náhradné batérie

Ak sa zariadenie dodáva s náhradnou batériou a v prípade, ak by výmena za nesprávny typ mohla spôsobiť výbuch (napr. pri použití niektorých lítiových batérií) uplatní sa nasledujúce:

- ak je batéria umiestnená v OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na obsluhu aj v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie;
- ak sa batéria nachádza na inom mieste zariadenia, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie.

Označenie a prehlásenie bude obsahovať nasledujúci alebo podobný text:

---

### VÝSTRAHA:

- RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE JEJ NAHRADENIA NESPRÁVNYM TYPOM.
  - POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNMI.
-

## Prístup Operátora pomocou nástroja

Ak je pre získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU Operátora potrebný NÁSTROJ, taktiež všetky ostatné priehradky v tejto oblasti s výskytom rizika budú Operátorovi neprístupné prostredníctvom toho istého NÁSTROJA, alebo takéto priehradky budú označené tak, aby odradili Operátora od prístupu.

Prijateľné označenie pre riziko zasiahnutia elektrickým prúdom je (ISO 3864, č. 5036).

Zariadenia pre miesta s obmedzeným prístupom

V prípade zariadení určených iba pre inštaláciu na MIESTACH S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM budú pokyny pre inštaláciu obsahovať patričné prehlásenie.

---

**VÝSTRAHA:** Užívateľ musí vypnúť zariadenie na miestach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú napríklad čerpace stanice pohonných hmôt, sklady chemikálií a prevádzok s výskytom trhavín.

---

## Špecifický absorpčný pomer (SAR)

### Nosenie pri tele

Čo sa týka nosenia pri tele, toto zariadenie bolo testované a vyhovuje smerniciam o vystavení účinkom vysokofrekvenčného žiarenia FCC pre používanie v spojení s príslušenstvom neobsahujúcim kov a umiestnení telefónu vo vzdialenosti aspoň 1,5 cm od tela. Používanie iných zlepšení nemusí zaistiť súlad so smernicami o vysokofrekvenčnom žiarení FCC. Ak nepoužívate príslušenstvo pre nosenie pri tele a nedržíte zariadenie pri uchu, keď je zapnuté, umiestnite ho aspoň na 1,5 cm od tela.

### Vystavenie rádiovým vlnám

**TENTO MODEL SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA EXPOZÍCIE ÚČINKOM RÁDIOVÝCH VLN.**

Vaše mobilné zariadenie predstavuje rádiový vysielač a prijímač. Bolo navrhnuté tak, aby neprevyšovalo limitné hodnoty expozície účinkom rádiových vln, ktoré sú odporúčané medzinárodnými smernicami.



Tieto smernice vypracovala nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a obsahujú bezpečnostné hranice stanovené pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb bez ohľadu veku a zdravotného stavu.

Tieto smernice používajú jednotku merania známu ako špecifický absorpčný pomer, alebo SAR. Limitná hodnota SAR podľa ICNIRP predstavuje v prípade mobilných zariadení bežne verejne používanými hodnotu 2W/kg a najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie meraná pri uchu bola 0,319 W/kg\* a 0,86 W/kg\* v prípade merania na tele.

Pretože SAR sa meria pomocou maximálneho vyžarovacieho výkonu zariadenia, skutočná hodnota SAR tohto zariadenia počas prevádzky je zvyčajne pod hore uvedenými hodnotami.. Je to spôsobené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, a to kvôli zabezpečeniu toho, že pre pripojenie k sieti potrebuje minimálnu úroveň výkonu.

Aj keď môže dochádzať k rozdielom medzi SAR hodnotami v prípade rôznych telefónov a pri rôznych polohách, všetky spĺňajú vládne požiadavky týkajúce sa bezpečnej expozície. Uvedomte si, že skvalitňovanie tohto modelu výrobu mohlo spôsobiť rozdiely v hodnotách SAR v porovnaní s modernejšími výrobkami, v každom prípade boli všetky výrobky navrhnuté tak, aby spĺňali smernice.

Svetová zdravotnícka organizácia prehlásila, že na základe aktuálnych vedeckých informácií nie je potrebné vykonávať špeciálne bezpečnostné opatrenia ohľadom používania mobilných zariadení. Pripomenuli, že ak si želáte znížiť svoju expozíciu, môžete tak urobiť skrátením dĺžky hovoru alebo používaním 'hands-free' zariadenia, pomocou ktorého bude váš mobilný telefón vzdialený od hlavy a tela.

Ďalšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie na adrese (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Skúšky boli vykonané v súlade s medzinárodnými smernicami pre vykonávanie skúšok. Limitná hodnota obsahuje udržateľnú hranicu pre bezpečnosť, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu verejnosti a vyrovnáva akékoľvek odchýlky meraní. Ďalšie doplnkové informácie obsahujú protokol o skúške ASUS, postup posúdenia a rozsah nepresnosti merania pre tento výrobok.

---

# Prehlásenie o zhode

My, Výrobca/Dovozca  
(plná adresa)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25  
40880 RATINGEN, SRN. NEMECKO**

Prehlasujeme, že výrobok  
(opis prístroja, systému, inštalácie, ktorej sa týka)


**PDA Phone P320**

je v zhode s

(referencia na špecifikácie, pod ktorými je zhoda prehlásená)

v zhode so Smernicou 2004/108/EC-EMC Directive a 1995/5 EC-R a TTE

- |                                     |                    |   |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>EN 300328</b>   | Elektromagnetická kompatibilita a závislosti rádiového spektra (ERM); zariadenie širokopásmového prenosu operujúce v pásme 2,4 Ghz ISM a používajúce techniky širokej modulácie spektra; 1. časť: technické charakteristiky a podmienky testovania 2. časť: Harmonizovaná EN pokrývajúca nevyhnutné požiadavky pod článkom 3.2 Smernice R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>EN 300440-2</b> | Elektromagnetická kompatibilita a závislosti rádiového spektra (ERM); zariadenia malého rozsahu; rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu 1 až 40 GHz; 2. časť: Harmonizovaná EN pod článkom 3.2 Smernice R&TTE  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>EN 301489</b>   | Elektromagnetická kompatibilita a závislosti rádiového spektra (ERM); Štandard elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby 17. časť: Špecifické podmienky pre širokopásmové dátové a HIPER-LAN zariadení   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>EN 301511</b>   | Globálne systémy mobilnej komunikácie (GSM) Harmonizované EN pre mobilné stanice v pásmach GSM 900 a GSM 1800 pokrývajúce nevyhnutné požiadavky článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5EC)  |

- ☐ **EN 301908-1**  
**EN 301908-2** Elektromagnetická kompatibilita a závislosti rádiového spektra (ERM);základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) pre mobilné siete tretej generácie IMT-2000; 1. časť: Harmonizovaná EN pre IMT-2000, Úvod a všeobecné požiadavky pokrývajúce Nevyhnutné požiadavky článku 3.2 Smernice R&TTE 2. časť: Harmonizovaná EN pre IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRD FDD) (UE) pokrývajúca nevyhnutné požiadavky článku 3.2 Smernice R&TTE
- ☒ **EN 55022:2006** Limity a metódy merania charakteristík rádiového rušenia informačno technologických zariadení
- ☒ **EN 55024: 1998+A1:2 001+A2:2003** Informačno technologické zariadenie-Imunitné charakteristiky-Limity a spôsoby merania
- ☒ **EN 50360**  
**EN 50361** Obmedzenie vystavenia širokej verejnosti poliám elektromagnetických sietí (0 Hz až 300 GHz) Medzinárodná komisia Ochrany pred neionizujúcim žiarením (1998), Pokyny k obmedzeniu vystavenia elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poliám meniacim sa s časom
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Spôsobené rušenie v napájacích systémoch
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Spôsobené rušenie v napájacích systémoch
- ☐ **EN 55013** Limity a metódy merania charakteristík rádiového rušenia vysielačov a príbuzných zariadení
- ☐ **EN 55020** Odolnosť voči rádiovkej interferencii vysielačov a príbuzných zariadení
- ☐ **EN 50332-1** Zariadenie zvukového systému – Slúchadlá a náhlavné súpravy s prenášateľným audiozariadením – Zohľadnenia metodológie a limitov hladiny maximálneho akustického tlaku – 1. časť: Všeobecné metódy pre "zariadenie v jednom balení"
- ☒ **CE marking**
-  (označenie zhody s ES)
- Výrobca taktiež prehlasuje zhodu vyššie spomenutého výrobku s požadovanými bezpečnostnými štandardmi v súlade s LVD 2006/95 EC**
- ☐ **EN 60065** Bezpečnostné požiadavky pre elektrické a iné zariadenia napájané elektrickým prúdom a určené na podobné všeobecné použitie
- ☐ **EN 60335** Bezpečnosť domáчих a podobných elektrických zariadení
- ☒ **EN 60950-1** Bezpečnosť informačno-technologického zariadenia vrátane obchodných elektrických zariadení
- ☐ **EN 50091-1** Všeobecné požiadavky a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti systémov s neprerušiteľným napájaním (uninterruptible power systems - UPS)

**Dátum: 26. marca 2008**

## **ASUS**

**Adresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchajvan**

**Tel: 886228943447; Fax: 886228907698**

### **Prehlásenie**

Týmto prehlasujeme, že kódy IMEI pre tento výrobok, ktorým je P750 sú pre každú jednotku jedinečné a priradené jedine pre tento model. Kód IMEI pre každú jednotku je výrobne nastavený a užívateľ ho nedokáže zmeniť. Zároveň je v zhode s relevantnými požiadavkami týkajúcimi sa integrity s IMEI, ktoré sú vyjadrené v normách GSM.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto náležitosti, budeme sa im maximálne venovať.

S pozdravom,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

# Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

## **ASUSTeK COMPUTER INC. (Ázia - Tichomorje)**

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Internetová stránka [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

### **Technická podpora**

Telefón +886228943447  
Faxové číslo oddelenia podpory +886228907698  
Stiahnutie softvéru [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

## **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)**

Adresa 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA  
Telefón +15029550883  
Fax +15029338713  
Internetová stránka [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Stiahnutie softvéru [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

## **ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko/Rakúsko)**

Adresa Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany  
Telefón +49210295990  
Fax +492102959911  
On-line kontakt [www.asus.com.de/sales](http://www.asus.com.de/sales)

### **Technical Support**

Telefón +49210295990  
Fax +492102959911  
On-line podpora [www.asus.com.de/support](http://www.asus.com.de/support)  
Internetová stránka [www.asus.com.de/news](http://www.asus.com.de/news)

\* Na tejto stránke je k dispozícii on-line Technical Inquiry Form (Formulár žiadosti o technickú pomoc), ktorý môžete vyplniť s cieľom spojenia sa s oddelením technickej podpory.