

ASUS®

P552w

Naudojimo instrukcija



LT3816

Pirmasis leidimas

2008 m. liepa

Autorinės teisės © 2008 „ASUSTek Computers, Inc.“ Visos teisės saugomos.

Šis vadovas įskaitant aprašymą apie aparatą bei jo programinę įrangą negali būti perdarytas, pakeistas, išverstas kitomis kalbomis nukrypstant nuo pagrindinės minties, išskyrus dokumentacinę dalį, kurią pirkejas pasilieka kaip atsarginę kopiją, be raštiško sutikimo iš „ASUS Telecom“ (ASUS).

Produkto garantija ar techninė priežiūra bus nutraukiami, jei: (1) produktas yra taisomas, modifikuojamas ar keičiamas, išskyrus tuos atvejus, kai taisymą, modifikacijas arba pakeitimą raštišku sutikimu leidžia atlikti ASUS; arba (2) produkto serijos numerio nėra arba jo neįmanoma perskaityti.

„ASUS“ ŠIĄ INSTRUKCIJĄ PATEIKIA „TOKIĄ, KOKIA MATOMA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, SKUBIOS AR MENAMOS, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) PREKYBOS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS AR SĄLYGAS. JOKIU ATVEJU „ASUS“, JOS VALDYBĄ, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR AGENTAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR SĄLYGOTĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT ŽALAS DĖL PRARASTO PELNO, VERSLO, PANAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO, VERSLO PERTRAUKIMO IR PAN.), KYLANČIĄ DĖL KLaidOS AR GEDIMO ŠIOJE INSTRUKCIJOJE AR PRODUKTE, NET JEI „ASUS“ IR PERSPĖJO APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ.

ŠIOJE INSTRUKCIJOJE ESANČIOS SPECIFIKACIJOS IR INFORMACIJA YRA PATEIKIAMA TIK INFORMACINIAM NAUDOJIMUI, JI GALI BE ĮSANKSTINIO PRANEŠIMO KEISTIS IR NEGALI BŪTI INTERPRETUOJAMA KAIP „ASUS“ ĮSIPAREIGOJIMAI. „ASUS“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS KLaidAS AR NETIKSLUMUS, ESANČIUS ŠIOJE INSTRUKCIJOJE, ĮSKAITANT ČIA APRAŠOMUS PRODUKTUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Produktai ir kompanijų pavadinimai, esantys šiame vadove, gali būti arba gali nebūti atitinkamų kompanijų registruoti prekių ženklai ar autorių teisių objektai ir naudojama tik identifikacijos bei aiškinimo tikslais.

Turinys

Turinys.....	3
Saugumo informacija	14
Mobiliojo telefono etiketas.....	22
Elgesys naudojantis telefonu	22
Specifikacijos.....	23
Pakuotės turinys.....	24
 1 skyrius: Pradžią	
Susipažinkite su savo įrenginiu	26
Išdėstymas	26
Jūsų aparato paruošimas	30
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas.....	30
Akumuliatoriaus įkrovimas	32
Kortelės „microSD“ įdėjimas ir išėmimas	33

Ijungimas	34
Telefono įjungimas.....	34
Naudojimasis pieštuku	34
Įrenginio kalibravimas	35
Įrenginio užrakinimas	35
Ekranas „Pradžią“	36
ASUS „Šiandien“	37
Ekranas „Šiandien“	44
„MultiHome“ naudojimas	49
Leistuvai „Any time“	50
Informacijos paieška	52
Pagalba	52

2 skyrius: Duomenų įvedimas

Įvedimo lango naudojimas	54
Ženklių atpažinimo naudojimas.....	54
Ekranų klaviatūros naudojimas	55
Raidžių atpažinimo naudojimas	56
Šifratoriaus naudojimas.....	56

Rašymas ir piešimas ekrane.....	57
Balso įrašymas	59
3 skyrius: Įrenginio sinchronizavimas	
Jūsų įrenginio sinchronizavimas	62
„Microsoft® ActiveSync“	62
Duomenų sinchronizavimas per mini-USB jungtį.....	64
Sinchronizacija per „Bluetooth®“	65
Sinchronizacija su „Exchange Server“	66
4 skyrius: Telefono ypatybės	
Telefono naudojimas	70
Telefono pultas.....	70
Telefono funkcijos išjungimas	70
Garso reguliavimas	71
Skambinimas	72
Vaizdo skambučio atlikimas	72
Skambinimas pagalbos numeriais	78
Skambinimas tarptautiniais numeriais.....	78

Skambučio priėmimas.....	78
Pasirinkimai skambučio metu	79
Kelį skambučių tvarkymas.....	80
ASUS skambučių filtras	81
Nuorodų meniu paleidimas	81
Priimamų skambučių sąrašo tvarkymas.....	82
Atmetamų skambučių sąrašo tvarkymas	83

5 skyrius: Pranešimai

El. laiškai	86
El. pašto paskyros nustatymas	86
SCIBEI. laiško siuntimas	88
Organizuotos SMS.....	92
Organizuotos SMS siuntimas.....	92
MMS pranešimai	93
Priėjimas prie MMS.....	93
MMS nustatymų redagavimas.....	93
MMS žinutės siuntimas	94

„Windows® Live“	96
„Hotmail®“	96
„Windows® Live Messenger“	97

6 skyrius: Jūsų gyvenimo organizavimas

Naudojimasis kontaktų sąrašu.....	102
Kontaktų peržiūrėjimas.....	102
SIM tvarkyklės naudojimas	105
Naudojimasis kalendoriumi.....	106
Susitikimo paskyrimas.....	106
Paskyrimo peržiūrėjimas	107
Jūsų tvarkaraščio peržiūra	107
Naudojimasis užduotimis	108
Užduočių sąrašas.....	108

7 skyrius: Prietaiso individualizavimas

Pradžios meniu asmeninimas	110
Profilių valdiklio naudojimas	110
Ekrano „Šiandien“ asmeninimas	112
Jūsų kontaktinės informacijos įvedimas.....	113
Garsų ir perspėjimų nustatymas.....	114
Datos, laiko ir žadintuvo nustatymas	115
Skambėjimo tono nustatymas.....	116
Skambėjimo tono įtraukimas į pasirinkimą.....	116
Skambėjimo tono keitimas	116
Nubudimo nustatymai	117

8 skyrius: Prisijungimas

Bevielės tvarkyklės naudojimas.....	120
Lėktuvo režimo įjungimas / išjungimas	120
Bevielės ryšių įjungimas / išjungimas.....	121
PDA telefono naudojimas vietoje išorinio modemo	121
„Direct Push“ naudojimas.....	122

„Bluetooth®“ naudojimas	123
„Bluetooth“ aktyvavimas jūsų įrenginyje.....	123
„Bluetooth“ įrenginių pridėjimas	124
„Wi-Fi“ naudojimas	124
„Wi-Fi“ įjungimas	124
Beveilių tinklų konfigūravimas	125
Bevielio tinklo pridėjimas.....	126
GPRS ryšio nustatymas	127
Jungimasis per GPRS.....	128
GPRS atjungimas.....	129
GPRS įrankio naudojimas.....	129
Tinklo nustatymas	130
Tinklo konfigūravimas	130
Pageidautinų tinklų nustatymas	130
GSM/3G Tinklai	131

9 skyrius: GPS ypatumai

GPS Imtuvas.....	134
GPS duomenų atnaujinimas	134
GPS imtuvo nustatymas.....	134
Išorinis GPS	135

10 skyrius: Daugialypės terpės ypatybės

Fotoaparato naudojimas.....	138
Fotoaparato įjungimas	138
Fotoaparato režimas	139
Fotografavimas	141
Filmavimo režimas	142
Vaizdo įrašymas.....	143
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	144
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	144
Nuotraukų ir paveikslukų redagavimas	144
Transliacijos grotuvas.....	146
Transliacijos failo grojimas.....	147
Prisijungimas prie pamėgtųjų adresų	147

„EziMusic“	149
„EziPhoto“	150
„YouTube“ ir „Flickr“	151
Naudojimasis „YouTube“	151
Naudojimasis „Flickr“	152

11 skyrius: Verslo funkcijos

„Ur“ laikas	156
Laiko nustatymas	156
Žadintuvo nustatymas	156
Pasaulio laikrodžio nustatymas.....	157
Nuotolinis kalendorius	157
Kalendoriaus sinchronizavimas.....	158
Nuotolinio kalendoriaus nustatymas	159
Susitikimų tvarkaraščio planuotojas	160

12 skyrius: Specialios ASUS funkcijos

„Gester“	162
„Gester“ įjungimas.....	162
„Gester“ gestų naudojimas.....	163
ASUS „Zip“	164
Atsarginės kopijos.....	165
Atsarginių kopijų kūrimas	165
Failų atstatymas	166
Naujienu stotis	167
Naujienu stoties naudojimas	167
Naujienu stoties meniu naudojimas	169

13 skyrius: Kitos funkcijos

„Microsoft® Office Mobile“	172
„Excel® Mobile“	173
„OneNote® Mobile“	174
„Word® Mobile“	176
„PowerPoint® Mobile“	178

„ClearVue PDF“	180
Automatinis valymas	181
Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas	182
Sistemos informacija.....	182
Užduočių tvarkyklė	183
Programų pašalinimas	184
„Google“ paieška.....	184
SMS vietos ryšys	185

Priedai

Pastabos	188
Keičiamos baterijos	188
Operatoriaus prieiga su įrankiu	188
Specifinis sugerties kiekis (SAR)	189
Veikimas prie kūno	189
Radijo bangų poveikis	189
ASUS kontaktinė informacija	192

Saugumo informacija

Telefono priežiūra

Nebandykite atidarinėti telefono korpuso. Ten nėra dalių, kurias galėtumėte remontuoti, be to, galite pažeisti jautrias elektrines grandines ir komponentus. Neleistinas išrinkimas gali panaikinti garantiją.

Nepalikite savo telefono stiprioje saulės šviesoje ar dideliame karštyje ilgą laiko tarpą. Tai gali jam pakenkti.

Neimkite telefono šlapiomis rankomis, nelaikykite drėgmėje, neapipilkite skysčiais. Temperatūros kaita iš šaltos aplinkos pernešant į šiltą aplinką telefono viduje gali sukelti kondensaciją, ir tuomet gali atsirasti rūdžių, kurios gali sukelti gedimus.

Jei kelionės metu telefoną laikote lagamine, saugokite, kad jo nepažeistumėte. Labai ankštai prikimšus lagaminą galima pažeisti LCD ekraną. Skridami lėktuvu nepamirškite išjungti bevielių prisijungimų.

Jeigu pokalbio metu liečiate radijo įrengimo anteną, gali sumažėti pokalbio kokybė bei budėjimo laikas, nes padidėja energijos suvartojimas.

Akumulatorius

Jūsų telefonas turi aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių. Norėdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, laikykitės priežiūros nurodymų.

- Venkite krauti telefoną itin aukštose ar žemose temperatūrose. Optimali akumuliatoriaus darbinė temperatūra yra nuo +5 laipsnio šilumos iki +50 laipsnių karščio.
- Nelaikykite akumuliatoriaus prie atviros ugnies ar karščio šaltinių.
- Naudokite tik gamintojo patvirtintą akumuliatorių.

- Niekada akumulatoriaus nepakeiskite gamintojo nepatvirtintu akumulatoriumi.
- Nešlapinkite akumulatoriaus vandeniu ar kitu skysčiu.
- Neardykite akumulatoriaus, kadangi jame yra medžiagų, kurios yra kenksmingos, jei jas praryjate arba jei jos prisiliečia prie jūsų odos.
- Niekuomet netrumpinkite akumulatoriaus, nes jis gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Laikykite jį nuo toliau nuo papuošalų ar kitų metalinių objektų.
- Niekuomet neįmeskite akumulatoriaus į ugnį. Jis gali sprogti ir į aplinką paskleisti kenksmingas medžiagas.
- Neišmeskite akumulatoriaus kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite jį į tokius reikmenis surenkančias įmones.
- Nelieskite akumulatoriaus kontaktų.

Įkroviklis

- Venkite naudotis telefonu jam kraunantis.
- Naudokite tik tą įkroviklį, kuris buvo pateiktas kartu su telefonu.
- Niekuomet netraukite įkroviklio laido - suimkite ir traukite įkroviklio korpusą.

ĮSPĖJIMAS! Jei akumulatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumulatoriumi, kyla sprogimo pavojus.

Atminties kortelė

- Duomenų skaitymo metu neištraukite arba neįdėkite kitos atminties kortelės, neišjunkite ausinių.
- Metalinių kontaktų nelieskite rankomis ar kitais metaliniais objektais.
- Nelankstykite ar kaip kitaip nepažeiskite atminties kortelės. Saugokite ją nuo vandens ir aukštos temperatūros.
- Saugokite atminties korteles nuo mažų vaikų.
- Netrumpinkite kontaktų, neapipilkite jų skysčiu ir nelaikykite drėgnoje aplinkoje. Kai nenaudojate, atminties kortelę laikykite antistatinėje dėžutėje.
- Kortelę įdėdami ar naudodami nenaudokite jėgos, nelaikykite jos dideliame karštyje ar stipriame magnetiniame lauke.

Valymas ir laikymas

- Telefonu naudokitės atsargiai, saugokite jį nuo purvo, dulkių ir drėgmės. Norėdami išvengti įbrėžimų, telefono nedėkite ekranu žemyn.
- Jei valymas būtinas, išjunkite telefoną, atsargiai nuvalykite švelniu, minkštu, drėgnu (ne šlapiu) audeklu. Kameros lęšį valykite medvilniniu šepetėliu. Prieš įjungdami telefoną leiskite jam visiškai išdžiūti. Valymui nenaudokite chemikalų.
- Jei telefonas nebus naudojamas ilgą laiką, pilnai įkraukite akumuliatorių, patalpinkite telefoną sausoje ir nuo tiesioginės saulės spindulių apsaugotoje vietoje. Laikymo metu telefonas turėtų būti išjungtas. Įkraukite kas 6 - 12 mėnesių.
- Nelaikykite telefono dideliame karštyje ar stiprioje saulės šviesoje.
- Neleiskite, kad telefoną paveiktų drėgmė arba kokie nors skysčiai.

- Telefono neuždažykite ar kitais būdais neužblokuokite klaviatūros, mikrofono ar ragelio.
- Neklijuokite lipdukų, kurie gali blokuoti klaviatūrą ar trukdyti kitoms funkcijoms, tokioms kaip mikrofonas, ragelis ar fotoaparato lęšis.

ĮSPĖJIMAS! Nesilaikydami šių instrukcijų galite rimtai susižeisti arba pridaryti materialinės žalos.

Saugus vairavimas

Niekada nesinaudokite telefonu vairuodami. Draudžiama vairuojant laikyti telefoną rankoje arba būti prispaudus jį kaklu, taip pat naršyti po telefono meniu, skambinti arba atsiliiepti į skambutį, rašyti žinutes arba naudotis kitomis mobiliosiomis komunikacijomis. Laisvų rankų įrangos ir kitų priedų, kurių naudojimui nereikalingos rankos, naudojimas yra nedraudžiamas.

Saugumo sumetimais naudojantis laisvų rankų įranga rekomenduojame naudoti specialų dėklą.

Vairuojant rekomenduojame naudoti balso pašto funkciją, o garso žinutes išklausti išlipus iš automobilio. Jei važiuojant jums reikia paskambinti, stenkitės kalbėti kuo trumpiau.

Ant oro pagalvių ir jų išsiskleidimo plote nedėkite daiktų, įskaitant įmontuotą ar nešiojamą bevielę įrangą. Oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Jei išsipūtus galima rimtai susižeisti.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma modernių elektroninių prietaisų yra apsaugoti nuo RF bangų.

Nepaisant to, kai kurie elektroniniai prietaisai gali būti neapsaugoti nuo RD signalų, kuriuos skleidžia jūsų įrenginys.

Širdies stimulatoriai

Sveikatingumo pramonės gamintojų asociacijos rekomenduojamas minimalus atstumas tarp širdies ir telefono norint išvengti neigiamos įtakos širdies stimulatoriaus veikimui yra apie penkiolika (15) centimetrų. Šios rekomendacijos nustatytos atsižvelgiant į nepriklausomus tyrimus ir bevielių technologijų tyrimų rekomendacijas.

Jei jūs naudojate širdies stimuliatorių:

- Jei stimulatorius įjungtas, telefoną visuomet laikykite 15 centimetrų atstumu nuo savęs.
- Nenešiokite telefono marškinių kišenėje esančioje ant krūtinės.
- Pokalbio metu telefoną dėkite prie ausies, kuri yra toliau nuo širdies stimulatoriaus, kad sumažintumėte galimą įtaką.
- Jei jūs manote, kad atsirado kokie nors trikdžiai, nedelsiant išjunkite telefoną.

Klausos aparatai

Kai kurie skaitmeniniai telefono aparatai gali trikdyti klausos aparatų veikimą. Jei taip įvyktų, susisiekitė su ASUS prekybos servisu ir pasikalbėkitė apie alternatyvas.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei jūs naudojate kokį nors kitą asmeninį medicininį įrenginį, susisieki su jo gamintoju ir išsiaiškinkite, ar jis tinkamai apsaugotas nuo išorinės RD energijos. Jūsų gydytojas gali padėti jums gauti šią informaciją.

Išjunkite savo telefono aparatą sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra tai nurodantys ženklai.

Ligoninės arba gydymo įstaigos gali naudoti specialius aparatus, kurie gali būti jautrūs išorinei RF energijai.

Automobiliai

RF signalai gali pakenkti blogai įdiegtoms ar netinkamai apsaugotoms elektroninėms automobilių sistemoms. Informacijos apie savo automobilį teiraukitės pas jo gamintoją ar pardavėją. Jums taip pat derėtų pasikonsultuoti su visos kitos automobilyje esančios įrangos gamintojais.

Keliamos sąlygos

Išjunkite savo telefoną kur keliamos sąlygos to reikalauja.

Magnetinės laikmenos

Magnetiniai laukai, kuriuos kuria mobilieji įrenginiai, gali pakenkti duomenims magnetinėse laikmense, pavyzdžiui kreditinėse kortelėse, kompiuterių diskuose ar juostose. Nelaikykite savo telefono prie tokių daiktų.

Niekada nelaikykite savo telefono stipriame magnetiniame lauke, kadangi tai gali sukelti trumpalaikius įrenginio gedimus.

Kiti saugumo reikalavimai

Lèktuve

Esant ore draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu. Prieš įlipdami į lèktuvą telefoną išjunkite arba atjunkite visus bevielius prisijungimus.

Sprogdinimo vietos

Norėdami išvengti trukdžių sprogdinimo operacijų metu išjunkite telefoną būdami sprogdinimo zonose arba teritorijose, pažymėtose ženklais: „Išjungti dvipusį radijo ryšį“. Laikykitės visų ženklų ir nurodymų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Būdami potencialiai sprogioje aplinkoje išjunkite savo telefoną ir laikykitės visų ženkluose pateikiamų nurodymų.

Kibirkštys tokiose aplinkose gali sukelti sprogimą arba gaisrą ir sukelti sužeidimus ar net mirtį.

Potencialiai sprogios aplinkos dažniausiai, tačiau ne visada, būna aiškiai pažymėtos. Tai tokios vietos kaip degalinės, apatiniai laivų deniai, kuro ar chemikalų perkrovimo ar laikymo įstaigos, automobiliai, naudojantys suskystintas naftos dujas (propaną arba butaną), teritorijos, kur ore yra chemikalų ar dalelių, tokių kaip granulės, dulkės ar metalo milteliai, ar bet kokios kitos vietos kur įprastai reikia išjungti automobilio variklį.

Užspringimas

Telefoną laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kadangi įsidėję SIM kortelę ar kitas mažas dalis į burną, jie gali užspringti.

Perspėjimai

Jūsų įrenginys yra aukštos kokybės įrenginys. Prieš naudodamiesi, perskaitykite visas instrukcijas ir žymėjimus ant (1) Kintamosios srovės adapterio (2) Akumuliatoriaus ir (3) Produkto, kurie naudoja akumuliatorių.

- Nenaudokite šio įrenginio ekstremaliose aplinkose, kur aukšta temperatūra arba didelis drėgnumas. Prietaisas optimaliausiai veikia nuo 0 iki ~40 °C temperatūros aplinkoje.
- Nepiktnaudžiaukite aparatu. Venkite kratyti, purtyti, daužyti. Jei nenaudojate įrenginio, padėkite jį saugioje vietoje, kad išvengtumėte pažeidimų dėl vibracijos ar smūgių.
- Prižiūrėkite, kad įrenginio nesuslapintų lietus ar kiti skysčiai.
- Nenaudokite neatpažįstamų priedų.
- Neardykite telefono ir jo priedų patys. Jei įrenginiui reikalingas remontas, grąžinkite jį įgaliotam priežiūros centrui. Jei ardsite aparatą, kils elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Netrumpinkite akumuliatoriaus kontaktų metaliniais objektais.

Mobiliojo telefono etiketas

Augant mobiliųjų telefonų naudojimo poreikiui, atsirado ir poreikis sukurti mobiliojo telefono naudojimosi taisykles profesionaliose ir socialinėse aplinkose. Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai patarimai, kaip elgtis naudojantis mobiliuoju telefonu.

Elgesys naudojantis telefonu

- Venkite kalbėti mobiliuoju telefonu, kai esate uždaroje viešose vietose, tokiose kaip teatrai, bibliotekos, muziejai, maldos namai, liftai ar auditorijos.
- Venkite naudoti mobiliąjį telefoną dirbdami kitus darbus, pavyzdžiui vairuodami, pirkdami, atlikdami bankines operacijas, laukdami eilėje ar užsiimdami asmeniniais reikalais.
- Venkite naudoti erzinančius skambėjimo tonus.
- Venkite atsiliepti į skambučius verslo susitikimuose, pasimatymuose ar pokalbių metu.
- Paieškokite pokalbiui privačios vietos, stenkitės kalbėti trumpai.
- Telefonu kalbėkite tyliai ir nešaukite.
- Kad netrukdytumėte kitiems, išjunkite telefono garsą arba nustatykite vibracinį režimą.
- Prieš fotografuodami ar filmuodami kitus žmones, paprašykite jų leidimo.
- Rašydami SMS žinutes venkite rašyti didžiosiomis raidėmis, nes jus gali suprasti, jog šaukiate.
- Skambindami prisistatykite savo pašnekovui, nepadėkite ragelio neatsisveikinę.

Specifikacijos

Procesorius	„Marvell Tavor“ (624 MHz)
Operacinė sistema	„Microsoft® Windows Mobile™ 6,1 Professional“
Atmintis	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Ekranas	2,8 colio TFT lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas (LCD), QVGA 320 x 240 pikselių, 65 tūkst. spalvų
Dažniai	HSDPA 3,6Mbps, UMTS 2100 Mhz, EDGE / GPRS / GSM (900 / 1800 / 1900 Mhz): 10 klasė
GPRS	„SiRF Star III“ mikroschema
GPRS	Klasė B, „Multi-slot“ 10 klasė
Fotoaparatas	2,0 megapikselių automatinio fokusavimo fotoaparatas
Prisijungimas	Bluetooth : V2,0 EDR USB : USB 1,1 (FS) WLAN : 802,11b/g
Akumulatoriaus talpa	1100 mAh ličio jonų (Modelis: SBP-18)
Praplėtimo lizdas	„MicroSD“ kortelės lizdas Palaiko „Secure Digital High Capacity“ (SDHC) atminties korteles
Garsas	Mini-USB audio lizdas Įmontuotas mikrofonas ir stereo garsiakalbis
Svoris	105 g (su akumulatoriumi)
Matmenys	10,2 x 6,05 x 1,42 cm
Kalbėjimo laikas*	3G: 3 val.; 2G: 5 val.
Budėjimo laikas*	3G: 300 val.; 2G: 250 val.

* Priklausomai nuo tinklo aplinkos ir telefono naudojimo.

PASTABA: Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Pakuotės turinys

Patikrinkite savo produkto pakuotę, ar joje yra šie priedai:

Standartiniai elementai

- ASUS P552w PDA telefonas
- Baterija
- Kintamosios srovės adapteris
- „Mini-USB“ laidas
- Ausinė su laidu
- Pieštukas
- Apsauginis dėklas
- Papildomas kompaktinis diskas (su elektroniniu naudojimo instrukcijų failu)
- Pradžios kompaktinis diskas
- Greitos pradžios vadovas
- Garantijos kortelė
- „microSD“ kortelė*
- Automobilinis įkroviklis*
- Automobilinis komplektas (prie priekinio lango klijuojamas PDA laikiklis)*

* Pasirenkama

PASTABA: Jei kuris nors iš aukščiau paminėtų komponentų pažeistas ar jo trūksta, susisiekite su pardavėju.

1 skyrius

Pradžia

- **Susipažinkite su savo įrenginiu**
- **Jūsų aparato paruošimas**
- **Įjungimas**
- **Ekranas „Pradžia“**
- **„MultiHome“ naudojimas**
- **Leistuvai „Any time“**
- **Informacijos paieška**
- **Pagalba**

Susipažinkite su savo įrenginiu

Išdėstymas

Priekio ypatumai




Nugaros ypatumai



Nr.	Elementas	Aprašymas
1	Ausinės imtuvas	Leidžia klausytis aktyvaus skambučio.
2	Lietimui jautrus LCD ekranas	Šis 2,8 colio, 65 536 spalvų, 240 x 320 raiškos lietimui jautrus TFT LCD ekranas leidžia rašyti, piešti arba pažymėti naudojant pieštuką.
3	Baigimo klavišas	Paspauskite, kad užbaigtumėte skambutį.
4	Klavišas „OK“ (Gerai)	Spustelėkite, kad patvirtintumėte komandą arba uždarytumėte / išeitumėte iš programos.
5	Naršymo klavišas	Šis penkių padėčių mygtukas leidžia jums naršyti po meniu punktus. Paspauskite norėdami įjungti „AnyTime“ leistuvą.
6	Leistuvo „Any time“ mygtukas	Spauskite norėdami įjungti leistuvo „Any time“ programą.
7	Skambinimo klavišas	Spauskite norėdami priimti skambutį arba skambinti.
8	Perspėjimo šviesos diodas	Šis spalvotas šviesos diodas informuoja apie: <ul style="list-style-type: none"> • Žalia spalva - telefonas visiškai įkrautas. • Mirksinti žalia - aptiktas tinklas. • Raudona - telefonas įsikrauna. • Mirksinti raudona - perspėjimas apie įvykį. • Mirksinti mėlyna - įjungtas „Bluetooth®“, „Wi-Fi®“, arba GPS.
9	Kameros lęšis	Šis 2,0 megapikselių fotoaparatas yra su automatinio fokusavimo lęšiu, skirtu fotografavimui ir filmavimui.
10	Baterijos vieta	Joje yra įrenginį maitinanti baterija.
11	Garsiakalbis	Leidžia klausyti garsinės medijos ir telefono skambučių.

Kairės pusės ypatumai



Dešinės pusės ypatumai



Viršaus ypatumai



Apačios ypatumai



Nr.	Elementas	Aprašymas
12	GPS antenos prievadas	Leidžia prijungti išorinę GPS anteną geresniam signalo priėmimui.
13	Garso mygtukas	Leidžia jums reguliuoti garsą.
14	Pieštukas	Pieštuku galite rašyti, piešti arba pasirinkti LCD ekrane esančius elementus.
15	Užlaikymo mygtukas	Paslinkite žemyn, kad išjungtumėte visus klavišus, įskaitant lietimui jautrų LCD ekraną.
16	Fotoaparato mygtukas	Paspauskite, kad įjungtumėte fotoaparata. Fotoaparato režime pusiau nuspauskite jį, kad sufokusuotumėte objektą, spustelėkite jį iki galo, kad nufotografuotumėte. Filmavimo režime spustelėkite, kad pradėtumėte filmuoti, spustelėkite dar kartą, kad sustabdytumėte filmavimą.
17	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginį. Spustelėkite, kad įjungtumėte pristabdytą režimą arba pažadintumėte iš laukimo režimo.
18	Įmontuotas mikrofonas	Leidžia jums skambinti arba priimti skambučius arba įrašyti garsus.
19	Jungtis Mini-USB	Naudodami šią jungtį, galite sinchronizuoti duomenis, įkrauti bateriją arba prijungti ausines.
20	Skylutė nešiojimo dirželiui	Leidžia pritvirtinti prie telefono dirželį.
21	Atkūrimo mygtuko skylutė	Įkiškite rašiklį į šią skylutę, kad atitaisytumėte savo prietaiso parametrus.

Jūsų aparato paruošimas

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Tam, kad galėtumėte skambinti naudodami šį įrenginį, jums reikia į jį įdėti SIM kortelę. SIM kortelėje yra jūsų telefono numeris, abonentų duomenys, telefonų knyga ir telefono atmintis.


Jūsų įrenginys turi įkraunamą ličio jonų akumuliatorių.

Naujas akumuliatorius yra tik iš dalies įkrautas, todėl prieš naudodami jį kraukite apie keturias valandas.


PERSPĖJIMAS: Naudokite tik ASUS patvirtintą bateriją (SPB-18).

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Spustelėkite žemyn ir stumtelkite į priekį, kad nuimtumėte baterijos dangtelį.




- Įdėkite SIM kortelę aukso spalvos kontaktais žemyn, kad nupjautas kampas būtų nukreiptas į viršutinį kairįjį lizdo kampą, kaip parodyta.



- Įdėkite akumuliatorių į jo vietą suliesdami jo ir telefono varinius kontaktus.

PASTABA: Norėdami neprarasti savo individualizuotų nustatymų, bateriją pakeiskite per penkias minutes.



- Uždėkite akumulatoriaus dangtelį.



Akumulatoriaus įkrovimas

Naujas akumulatorius yra tik iš dalies įkrautas. Prieš naudodami jį pirmą kartą kraukite apie keturias valandas.

Norėdami įkrauti akumuliatorių:

1. Įkiškite įkroviklį į apačioje esantį mini-USB jungties lizdą.
2. Įjunkite kintamosios srovės adapterį į elektros tinklą.

PASTABOS:


- Akumuliatoriui kraunantis perspėjamasis šviesos diodas švies raudonai, būsenos stulpelyje pasirodys kraunamo akumulatoriaus ženklas.
 - Jei akumulatorius buvo visiškai iškrautas, prieš įjungdami aparatą kraukite jį bent dvidešimt minučių.
-

Kortelės „microSD“ įdėjimas ir išėmimas

Jūsų įrenginyje yra kortelės „microSD“ lizdas. Kortelė „microSD“ - tai papildoma atmintis jūsų failams ir kitiems duomenims saugoti.

Norėdami įdėti kortelę „microSD“:

1. Suraskite kortelės „microSD“ lizdą, esantį po įrenginio SIM kortelės lizdu.
2. Švelniai įdėkite kortelės „microSD“ į lizdą auksiniais danteliais žemyn, kol ji tinkamai užsifiksuos.
3. Norėdami išimti, stumkite kortelę, kol ji atšoks, tuomet saugiai ją išimkite.



PASTABA: Kortelė „microSD“ yra papildomas priedas.

Ijungimas

Telefono įjungimas

Prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad jis įkrautas.

Norėdami įjungti:

1. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, esantį įrenginio viršuje.



2. Sekite ekrane pateikiamas instrukcijas kaip lygiuoti ekraną ir nustatyti vietinę laiko juostą.

Naudojimasis pieštuku

Ši į rašiklį panaši priemonė yra kitoje telefono pusėje, viršutiniame dešiniajame kampe.




- Naudokite pieštuką norėdami rašyti, piešti, pažymėti ar taisyti elementus ekrane.
- Norėdami pažymėti ar atidaryti elementą, jį spustelėkite.
- Norėdami įreikinti į reikiamą meniu spustelėkite ir palaikykite.

Įrenginio kalibravimas

Kalibravimas užtikrina, kad paspaudus mygtuką telefono ekrane, jis tikrai bus aktyvuotas. Kalibravimas atliekamas paspaudžiant ekrane atsirandančių objektų centrus.

Norėdami sukalibruoti ekraną:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)**, tada spustelėkite **Screen (Ekranas)** piktogramą.
2. Skirtuke **General (Bendra informacija)** spustelėkite **Align Screen (Sulygiuoti ekraną)**, tada sekite kalibravimo ekrane pateikiamas instrukcijas.

Įrenginio užrakinimas

Jūs galite užrakinti klaviatūrą, mygtukus ir lietimui jautrų ekraną, taip išvengdami netyčinio numerio surinkimo ar programos paleidimo.




Užrakinimo mygtukas

- Suraskite užrakinimo mygtuką ir pastumkite jį žemyn, kad užrakintumėte.
- Stumtelėkite aukštyn, kad atrakintumėte.


Ekranas „Pradžia“

„Pradžios“ ekranas jūsų įrenginyje rodys dvi dalis: ASUS „Šiandien“ ir „Šiandien“ ekranus.




ASUS „Šiandien“

ASUS „Šiandien“ yra jūsų įrenginio „pradžios“ ekranas, leidžiantis jums peržiūrėti ar keisti laiko/datos nustatymus, perspėja jus apie praleistus skambučius ir SMS/MMS/el. pašto pranešimus, parodo šios dienos paskyrimus, atnaujina informaciją apie dabartinį orą ir paskutines naujienas, leidžia jums pridėti ir groti media failus jūsų įrenginyje.














PASTABA: ASUS „Šiandien“ galite išjungti būdami „Pradžios“ ekrane, tereikia laikytis žemiau pateiktų nurodymų.

Norėdami išjungti ASUS „Šiandien“:

- Spustelėkite skirtuką  > **Settings (Parametrai)** > **Today (Šiandien)** > skirtuką **Items (Elementai)**.
- Nužymėkite **Asus Today (Asus „Šiandien“)**, laukelį, tuomet spustelėkite **ok**.

Piktogramos

Žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite ASUS „Šiandien“ piktogramas.





Piktograma	Aprašymas	
Perspėjimo piktograma 		Perspėja apie praleistus skambučius ir naujus SMS / MMS / el. laiškus.
		Perspėja apie praleistus skambučius.
		Perspėja jus apie naujus SMS.
		Perspėja jus apie naujus MMS.
		Perspėja jus apie naujus el. laiškus.
Kalendoriaus piktograma		Rodo jūsų dienos susitikimus.
Datos / laiko piktograma		Rodo jūsų datos / laiko nustatymus.
Medijos piktograma		Leidžia pridėti ir groti medijos failus.
Naujienų piktograma		Rodo paskutines naujienas.
Orų piktograma		Rodo dabartinį orą.

Perspėjimų peržiūrėjimas

ASUS „Šiandien“ perspėja jus apie praleistus skambučius, naujas SMS/MMS/el. pašto pranešimus.

Norėdami peržiūrėti perspėjimus:


Spustelėkite , tuomet spustelėkite informacijos, kurią norite peržiūrėti piktogramą.

- Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, spauskite .
- Norėdami peržiūrėti/perskaityti naujus SMS pranešimus, spauskite .
- Norėdami peržiūrėti/perskaityti naujus MMS pranešimus, spauskite .
- Norėdami peržiūrėti/perskaityti naujus el. pašto pranešimus, spustelėkite .


PASTABA: Norėdami perskaityti el. pašto pranešimus, įsitinkite, kad esate prisijungę prie interneto per „Wi-Fi“ arba GPRS jungtį. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Wi-Fi“ arba GPRS skyrius šioje instrukcijoje.

Dienos paskyrų peržiūrėjimas

Norėdami peržiūrėti dienos paskyras:

Norėdami peržiūrėti dienos paskyras ekrane, spauskite . Jei norite pakeisti informaciją, tiesiog paspauskite ekraną, tuomet atlikite reikiamus pakeitimus Kalendoriaus ekrane.

PASTABA: Galite įvesti savo veiklos kalendorių ar paskyrimus ir iš ASUS „Šiandien“ ekrano.

Spauskite , tuomet paspauskite ekraną ir įveskite savo paskyrimų informaciją. Apie paskyrimą būsite informuoti tą dieną.



Dabartinės orų informacijos gavimas

ASUS „Šiandien“ leidžia jums gauti ir peržiūrėti vėliausią informaciją apie orus bet kurioje pasaulio vietoje.



PASTABOS:

- Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto per „Wi-Fi“ ar GPRS. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Wi-Fi“ arba GPRS skyrius šioje instrukcijoje.
 - Prieš naudodami šią funkciją įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte oro informacijos ir tinklo nustatymus. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklo nustatymus, žiūrėkite 8 skyriaus **Tinklo nustatymas** dalį instrukcijoje, pateiktoje kartu su pradžios kompaktiniu disku.
-

Norėdami sukonfigūruoti orų nustatymus:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai)** > **ASUS Today (ASUS „Šiandien“)**.
2. Pasirinkite **Enable Weather Update (Įjungti orų atnaujinimus)**.
3. Pasirinkite **Country (Šalį)** ir **City (Miestą)**, kuriam norite gauti naujausią orų informaciją.
4. Baigę spustelėkite .

Norėdami sukonfigūruoti tinklo nustatymus:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai)** > **Connections (Jungtys)** > **Network Setting (Tinklo parametrai)**.
2. Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite **Country (Šalį)** ir **City (Miestą)**. Jei jūsų operatoriaus sąrašė nėra, spauskite mygtuką **Auto Detect (Aptikti automatiškai)**.
3. Baigę spustelėkite .


Norėdami gauti dabartinę informaciją apie orus:

ASUS „Šiandien“ ekrane paspauskite , tuomet paspauskite ekraną, kad gautumėte vėliausius orų atnaujinimus iš serverio.

Vėliausių naujienų atnaujinimo parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti vėliausią naujienų atnaujinimą:

PASTABA: Prieš parsisųsdami naujienų atnaujinimus, įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto per „Wi-Fi“ ar GPRS jungtis. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Wi-Fi“ arba GPRS skyrius šioje instrukcijoje.

1. Spustelėkite , tuomet spustelėkite ekraną. Rodomas naujienų ekranas.
2. Iš kategorijų sąrašo pasirinkite kanalą, iš kurio norite parsisiųsti naujienų atnaujinimą.

PASTABA: Norėdami atsisiųsti naujienų atnaujinimą, įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto.

3. Paspauskite **Menu (Meniu) > Update (Atnaujinti)**. Jūsų naujienos bus laikomos RSS naujienų srautuose jūsų įrenginyje ir rodomi ASUS „Šiandien“ ekrane.


PASTABA: Galite skaityti išsaugotus RSS srautus ASUS „Šiandien“ ekrane net neprijungę prie interneto.

Media failų leidimas

ASUS „Šiandien“ leidžia greitai prieiti prie „EziMusic“, su kuriuo galima groti skaitmeninius garso ir vaizdo failus, kurie įrašyti jūsų įrenginyje ar atminties kortelėje. Jūs galite klausytis media failų per savo įrenginio garsiakalbį ar ausines.

PASTABA: Jei savo įrenginio atmintyje laikysite garso failus, jam gali pritrūkti atminties arba sulėtėti jo veikimas. Garso ir vaizdo failus rekomenduojame laikyti atminties kortelėje.

Norėdami paleisti media failus:

Spustelėkite , tuomet spustelėkite ekraną. Bus užkrautas „EziMusic“ grotuvas. Dėl išsamesniu nurodymų, kaip paleisti media failus, šioje instrukcijoje skaitykite dalį apie **EziMusic**.

Ekranas „Šiandien“















„Šiandien“ ekranas rodo jums naudingą informaciją. Galite nustatyti, kad „Šiandien“ ekrane būtų rodoma jums reikalinga svarbi informacija.

PASTABA: Norėdami sužinoti daugiau apie „Šiandien“ ekrano asmeninimą, žiūrėkite „Šiandien“ ekrano asmeninimas dalį šios instrukcijos 7 skyriuje.

































Būsenų indikatoriai

Žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite būsenos indikatorius.

Piktograma	Aprašymas	
Skambučio būsena 		Vyksta skambutis
		Skambutis nukreiptas
		Skambutis sulaukytas
		Praleistas skambutis
GPRS ryšio būsena* 		GPRS ryšys galimas
		Prisijungiama per GPRS
		Prisijungta per GPRS
		Trečiosios kartos (3G) paslauga galima
Pranešimų būklė 		Naujas trumpųjų pranešimų paslaugos (SMS) pranešimas
		Naujas balso pranešimas
		Naujas muldimedijos pranešimų paslaugos (MMS) pranešimas

* Ši piktograma priklauso nuo šalies ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Piktograma	Aprašymas	
Baterijos būklė 		Baterija visiškai įkrauta
		Baterija nevisiškai įkrauta
		Baterija kraunasi
		Baterija išsikrauna
Signalio būseną 		Nėra mobiliojo telefono paslaugos
		Nėra signalo
		Ieškoma mobiliojo telefono paslaugos
		Rodo signalo stiprumą
		Telefonas išjungtas
Ryšio būseną „ActiveSync“ 		Vyksta „ActiveSync“ sinchronizacija
		Susijungiama su „ActiveSync“
		„ActiveSync“ ryšys neįjungtas
		Sinchronizavimo klaida

Piktograma	Aprašymas	
Garso būklė 		Garsas ĮJUNGTA
		Garsas IŠJUNGTA
„Wi-Fi“ būklė 		„Wi-Fi“ neprisijungęs
		„Wi-Fi“ prisijungęs
„Bluetooth“ ausinių ryšys		„Bluetooth“ stereo ausinės prijungtos
		Laisvų rankų įranga įjungta
Tarptinklinio ryšio paslauga		Tarptinklinio ryšio paslauga. Ši piktograma rodoma, jei jums įjungta tarptautinio tarptinklinio ryšio paslauga.
Režimo būklė		Įjungtas vibracijos arba susitikimo režimas
Garsiakalbio būseną		Garsiakalbis įjungtas
Žadintuvo būseną		Rodoma, kai įjungiame žadintuvą
SIM kortelės būseną		SIM kortelė neįdėta
Perspėjimo būseną		Perspėjimo indikatorius

Ekran orientacija

Galite nustatyti tris skirtingas ekrano padėtis:


1. Portretas
2. Gulščias (dešiniarankiams)
3. Gulščias (kairiarankiams)

Norėdami geresnio vaizdo ar geresnio kai kurių programų veikimo, nustatykite statmeną vaizdą.

Nuotraukų, vaizdo įrašų ar ilgesnių tekstinių failų peržiūrai nustatykite gulščią vaizdą.


Ekran orientaciją galite nustatyti paspaudę  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Screen (Ekranas)** ir pasirinkę norimą orientaciją.

Pradžios meniu

Pradžios meniu rasite įvairias dažniausiai naudojamas programas. Spustelėkite , kad pamatytumėte pradžios meniu elementus.

Galite patys nustatyti, kokie elementai bus rodomi pradžios meniu.


Norėdami suasmeninti pradžios meniu:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Personal (Asmeniniai)** > **Menus (Meniu)**.
2. Pažymėkite elementų, kuriuos norite matyti pradžios meniu, laukelius. Galite pasirinkti iki septynių elementų.

„MultiHome“ naudojimas

„MultiHome“ ASUS ekranui „Šiandien“ pateikia tris temas: **Original (Originalią)**, **Business (Verslo)** ir **Life (Gyvenimo)**. Temą galite keisti pagal savo norą.

Norėdami pakeisti temą:

1. ASUS ekranui „Šiandien“ spustelėkite , kad paleistumėte „MultiHome“.
2. Norėdami keisti **Original (Originalios)**, **Business (Verslo)** ir **Life (Gyvenimo)** temų, paspauskite naršymo mygtuką į kairę ar dešinę arba pirštu ar pieštuku ekrane brūkštelėkite horizontalią liniją.
3. Spustelėkite ekraną, kad suaktyvintumėte pasirinktą temą.



Spustelėkite ekraną, kad pritaikytumėte temą ASUS „Šiandien“ ekranui.



Gyvenimo tema



Spustelėkite ekraną, kad pritaikytumėte temą ASUS „Šiandien“ ekranui.





Verslo tema

Leistuvus „Any time“

Leistuvus „AnyTime“ yra alternatyvi programa leidžianti jums greitai ir patogiai paleisti programas, atlikti užduotis, keisti įrenginio nustatymus.

Norėdami paleisti leistuvus „AnyTime“:

- Paspauskite leistuvus „AnyTime“ mygtuką .



Piktogramos


Naudokite naršymo mygtuką, kad pereitumėte prie piktogramų ir atidarytumėte po jomis esančias programas ar kontaktus.

Piktograma	Aprašymas
	Mėgstamos programos: leidžia jums pridėti mėgstamas programas.
	Vėliausiai naudotos programos: parodo vėliausiai atidarytas programas.
	Mėgstami kontaktai: leidžia pridėti mėgstamus kontaktus.
	Pranešimų centras: leidžia jums pasiekti žinučių funkcijas ir peržiūrėti praleistus skambučius.
	Internetas: leidžia jums naudoti su internetu susijusias programas.
	Daugialypė terpė: leidžia jums naudotis su daugialype terpe susijusiomis programomis.
	Mano parametrai: leidžia jums konfigūruoti įrenginio nustatymus.

Informacijos paieška

Paieškos įrankio pagalba galite ieškoti failų ir kitų elementų, saugomų jūsų įrenginyje ar išorinėje „MicroSD“ kortelėje. Galite ieškoti pagal failo pavadinimą ar žodžius, esančius įvairiose programose, įskaitant kalendorių, kontaktus, „Excel Mobile“, „Word Mobile“, pagalbą, žinutes, užrašus ir užduotis. Jūs taip pat galite filtruoti savo paiešką pagal failus, didesnius nei 64 kilobaitai.


Norėdami ieškoti dokumento ar elemento:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Search (Ieškoti)**.
2. **Search for (Ieškoti)** laukelyje įveskite failo pavadinimą, žodį ar kitą ieškomą informaciją.
3. **Type (Tipas)** laukelyje, pasirinkite duomenų tipą, kurio pagalba filtruosite savo paiešką.
4. Spauskite **Search (Ieškoti)**. Rasti dokumentai, failai rodomi rezultatų lange.
5. Iš rezultatų sąrašo išsirinkite elementą su jums reikiama informacija.

Pagalba

Galite lengvai rasti pagalbą apie bet kokios įrenginio programos naudojimą.

Norėdami pasinaudoti programos pagalba:

„Šiandien“ lange arba programoje spauskite  > **Help (Pagalba)**. Atsidarys langas su nuorodomis į temas, kuriose paaiškinta, kaip naudotis programa.

2 skyrius

Duomenų įvedimas

- Įvedimo lango naudojimas
- Rašymas ir piešimas ekrane
- Balso įrašymas




Įvedimo lango naudojimas

Kai jūs paleidžiate programą arba pažymite lauką, kuriame reikia įrašyti tekstą, simbolius arba skaičius, meniu juostoje atsiranda įvedimo lango piktograma. Įvesties langas leidžia jums pasirinkti įvairius įvesties būdus, įskaitant: **Block Recognizer (Ženklių atpažinimas)**, **Keyboard (Klaviatūra)**, **Letter Recognizer (Raidžių atpažinimas)** ir **Transcriber (Šifratorius)**.

Ženklių atpažinimo naudojimas

Ženklių atpažinimas leidžia jums naudoti vieną brūkštelėjimą raidžių, skaičių, simbolių ar skyrybos ženklų rašymui, kurie po to pakeičiami spausdintiniu tekstu.

Norėdami naudotis ženklų atpažinimu:

1. Bet kurioje programoje, kurioje galimas vartotojo įvestis, paspauskite įvesties lango rodyklę, tada spustelėkite **Block Recognizer (Ženklių atpažinimas)**.
2. Rašykite raides, skaičius, simbolius arba skyrybos ženklus reikiamoje vietoje.
 - Raides rašykite **abc** (kairėje) laukelio pusėje.
 - Skaičius rašykite **123** (dešinėje) laukelio pusėje.
 - Spustelėkite tarpo  mygtuką, kad įvestumėte tarpą.
 - Paspauskite specialių simbolių  mygtuką, kad įvestumėte simbolius, skyrybos ženklus ir kitus specialius simbolius.
 - Spustelėkite Help (Pagalba)  mygtuką, kad gautumėte pagalbą apie tai, kaip rašyti simbolius.

Ekrano klaviatūros naudojimas

Ekrane esančia klaviatūra galite įvesti tekstą, simbolius, skaičius ar kitus specialius simbolius.

Norėdami įvesti tekstą naudodamiesi ekrano klaviatūra:

1. Bet kurioje programoje, kurioje galima vartotojo įvestis, paspauskite įvesties lango rodyklę, tada spustelėkite **Keyboard (Klaviatūra)**.
2. Norėdami įvesti spustelėkite mygtukus ekrano klaviatūroje.




Norėdami padidinti ekrano klaviatūrą:

1. Spustelėkite įvesties lango rodyklę, tuomet spustelėkite **Options... (Pasirinkimai...)**.
2. Iš įvesties būdų sąrašo pasirinkite **Keyboard (Klaviatūra)**.
3. Paspauskite **Large Keys (Dideli mygtukai)**.

Raidžių atpažinimo naudojimas

Naudodamiesi raidžių atpažinimu galite rašyti atskiras raides, skaičius ar specialius simbolius, kurie vėliau paverčiami spausdintiniu tekstu.


Norėdami naudotis raidžių atpažinimu:

1. Bet kurioje programoje, kurioje galima vartotojo įvestis, paspauskite įvesties lango rodyklę, tada spustelėkite **Letter Recognizer (raidžių atpažinimas)**.
2. Rašykite raides, skaičius, simbolius arba skyrybos ženklus reikiamoje vietoje.
 - Raides rašykite **ABC** (kairėje) laukelio pusėje.
 - Mažąsias raides rašykite **abc** (viduryje) laukelyje.
 - Skaičius rašykite **123** (dešinėje) laukelio pusėje.
 - Spustelėkite tarpo  mygtuką, kad įvestumėte tarpą.
 - Paspauskite specialių simbolių  mygtuką, kad įvestumėte simbolius, skyrybos ženklus ir kitus specialius simbolius.
 - Spustelėkite Help (Pagalba)  mygtuką, kad gautumėte pagalbą apie tai, kaip rašyti simbolius.

Šifratoriaus naudojimas

Šifratorius yra rašytinių raidžių atpažinimo programa, leidžianti jums rašyti kursyvu, spausdintinėmis raidėmis ar mišriuoju stiliumi. Ji atpažįsta ne tik rašytinį tekstą, tačiau ir skaičius bei simbolius. Rašykite įskaitomai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šifratorių, skaitykite pagalbą.


Norėdami naudoti šifratorių:

1. Įjunkite programą, kurioje reikia vartotojo įvesties, pavyzdžiui užrašus ar „Word Mobile“.
2. Spustelėkite įvesties lango rodyklę, tada spustelėkite **Transcriber (Šifratorius)**.
3. Pasirodys šifratoriaus įžangos langas. Spustelėkite , kad uždarytumėte įžangą arba spustelėkite **Help (Pagalba)**, kad gautumėte daugiau nurodymų.

Norėdami rašyti šifраторiumi:

1. Spustelėkite ekraną, kad pastumtumėte kursorių ten, kur norite rašyti tekstą.
2. Rašymui ant ekrano naudokite aparato rašiklį. Rašytinis tekstas bus paverstas spausdintiniu vos tik nuo ekrano atitrauksite rašiklį.



Norėdami redaguoti tekstą:

1. Spustelėkite tekstą, kurį norite redaguoti, taip padėdami ten kursorių.
2. Dabar galite perrašyti tekstą naudodamiesi šifраторiaus judesiais ir keisti tekstą. Norėdami rasti išsamesnės informacijos apie šifраторiaus judesius skaitykite pagalbą .

Rašymas ir piešimas ekrane

Rašyti arba piešti galite tiesiai ant ekrano, o savo rašysena parašytus užrašus galite išsaugoti. Jei jums patogiau naudoti savo rašyseną užrašuose ar piešiniuose, numatytąjį įvedimą nustatykite kaip **Writing (Rašymas)**. Jei jums labiau patinka tekstas, numatytąjį įvedimą nustatykite kaip **Typing (Teksto rinkimas)**.

Norėdami nustatyti numatytąjį įvedimo būdą užrašams:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Notes (Užrašai)**.
2. Užrašų sąrašė spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Options (Pasirinkimai)**.
3. Būdami „Default mode“ (Numatytojo režimo) laukelyje, spustelėkite rodyklę žemyn ir pasirinkite:
 - **Writing (rašymas)** - jei užrašė norite piešti ar įvesti ranka rašomą tekstą.
 - **Typing (teksto rinkimas)** - jei norite sukurti užrašą su spausdintiniu tekstu.
4. Kitus pasirinkimus nustatykite savo nuožiūra.
5. Baigę spauskite .

Norėdami užsirašyti/piešti užrašę:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Notes (Užrašai)**.

2. Užrašų sąrašę spustelėkite **New (Naujas)**.

Jei **Default mode (Numatytasis režimas)** nustatote kaip **Typing (Spausdinimas)**, parašytas tekstas rodomas tuščiaame lape.

Jei **Default mode (Numatytasis režimas)** nustatote kaip **Writing (Rašymas)**, parašytas tekstas bus rodomas lape su horizontaliomis linijomis.

Taip pat galite spausti **Menu (Meniu)** ir pažymėti / atžymėti **Draw (Piešti)** pasirinkimą, kad persijungtumėte tarp spausdintinio ir rašytinio režimo.







3. Rašymas/Piešimas ekrane.

4. Baigę spustelėkite , kad išsaugotumėte užrašą ir grįžtumėte į užrašų sąrašą.







Balso įrašymas

Naudodamiesi savo įrenginiu jūs galite įrašyti garsą ar pridėti įrašą prie užrašo, nesvarbu, ar telefonas yra budėjimo režime ar aktyvus.

Norėdami įrašyti garsus:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Notes (Užrašai)**.
2. Užrašų sąrašė spustelėkite **New (Naujas)**.
3. Jei nematote garso įrašymo juostos, spauskite **Menu (Meniu)** > **View Recording Toolbar (Rodyti įrašymo juostą)**.
4. Baigę spustelėkite .
5. Mikrofoną pridėkite prie burnos ar garso šaltinio.
6. Baigę įrašinėti spustelėkite . Užrašė atsiras balso įrašo piktograma . Norėdami perklausyti balso įrašą, spustelėkite .
7. Paspauskite .

Norėdami pridėti įrašą prie išsaugoto užrašo:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Notes (Užrašai)**.
2. Užrašų sąrašė spustelėkite ir atidarykite išsaugotą užrašą.
3. Jei nematote garso įrašymo juostos, spauskite **Menu (Meniu)** > **View Recording Toolbar (Rodyti įrašymo juostą)**.
4. Norėdami pradėti įrašą, paspauskite įrašymo  mygtuką.
5. Mikrofoną pridėkite prie burnos ar garso šaltinio.
6. Baigę įrašinėimą spauskite sustabdymo  piktogramą. Užrašė atsiras balso įrašo piktograma . Norėdami perklausyti balso įrašą, spustelėkite .
7. Paspauskite .

3 skyrius

Įrenginio sinchronizavimas

- Jūsų įrenginio sinchronizavimas
- „Microsoft® ActiveSync“

Jūsų įrenginio sinchronizavimas

Jūsų įrenginys leidžia jums sinchronizuoti duomenis įrenginyje su duomenimis jūsų kompiuteryje.

Naudodami „Microsoft® ActiveSync“ jūs galite sinchronizuoti turinius ir persiųsti duomenis tarp įrenginio ir savo kompiuterio su „Windows XP™“ platforma, arba naudodami „Microsoft® Windows Mobile Device Center“ kompiuteriui su „Windows Vista™“ platforma.

PASTABA: Norėdami sinchronizuoti su „Windows Vista™“ platforma, žiūrėkite „Microsoft® Windows Mobile Device Center“ tinklalapį adresu <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

„Microsoft® ActiveSync“

„ActiveSync“ programa leidžia jums sinchronizuoti duomenis savo įrenginyje su duomenimis kompiuteryje. „ActiveSync“ taip pat leidžia atlikti duomenų sinchronizaciją bevieliu ar mobiliuoju ryšiu su „Microsoft Exchange Server“, jei jūsų mobiliojo telefono operatorius ar kompanija teikia „Microsoft Exchange Server“ su „Exchange ActiveSync“ paslaugas. Sinchronizavę tiesiogiai su „Exchange Server“, galite gauti atnaujinimus net kai jūsų kompiuteris išjungtas.

Sinchronizacijos metu „ActiveSync“ lygina duomenis jūsų įrenginyje su duomenimis jūsų kompiuteryje ar „Exchange Server“, ir atnauja visus duomenis atsižvelgiant į naujausius pasikeitimus.

„ActiveSync“ pagalba galite sinchronizuoti šiuos duomenis:

- Kontaktai
- Kalendorius
- Elektroninis paštas
- Užduotys

- Užrašai
- Mėgstamieji
- Failai
- Medija

Duomenimis tarp įrenginio ir kompiuterio galite keistis ir be sinchronizacijos.

„ActiveSync“ jau yra įdiegtas jūsų įrenginyje, tačiau prieš vykdydami duomenų sinchronizaciją su kompiuteriu, prieš tai jame turite įdiegti „ActiveSync“. Galite parsisiųsti naujausią „ActiveSync“ programą iš www.microsoft.com.

Kai įdiegsite „ActiveSync“, nustatykite sinchronizavimo parametrus tarp telefono ir kompiuterio. „ActiveSync“ atpažįsta jūsų įrenginį ir automatiškai atsisiunčia jūsų įrenginyje esančius sinchronizavimo nustatymus.

Jei jūs norite sinchronizuoti savo įrenginį su „Exchange Server“ per savo kompaniją ar operatorių, prieš paleisdami sinchronizacijos nustatymo vedlį iš tinklo administratoriaus gaukite „Exchange Server“ pavadinimą, vartotojo vardą ir domeno pavadinimą.

Norėdami įdiegti ir sukonfigūruoti „ActiveSync“ savo kompiuteryje:

PASTABA: Įsitikinkite, kad diegiate „Microsoft ActiveSync“ 4.5 arba naujesnę versiją.

1. Įdėkite „Pradžios“ kompaktinį diską, kuris yra jūsų įrenginio pakuotėje.
2. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Kai baigsite nustatymą, sinchronizacijos nustatymo vedlys automatiškai įsijungs kiekvieną kartą, kai įjungsite kompiuterį. Norėdami baigti darbą su vedliu, laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

4. Sinchronizacijos vedlio pagalba galite:
 - Nustatyti „Exchange Server“ prisijungimą, kad sinchronizacija vyktų tiesiogiai su „Exchange Server“. Iš tinklo administratoriaus sužinokite įvesčiai reikalingus parametrus.
 - Sukurti duomenų sinchronizavimo santykius tarp telefono ir kompiuterio.
5. Pasirinkite norimos sinchronizuoti informacijos tipą.
6. Baigus darbą su vedliu, „ActiveSync“/„Microsoft® Windows Mobile Device Center“ automatiškai sinchronizuosis su jūsų įrenginiu. Kai sinchronizacija baigta, galite atjungti savo įrenginį.

PASTABOS:

- Prijungus jūsų įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su kompiuteriu. „ActiveSync“ sinchronizuojausi kiekvieną kartą, kai atliekate keitimus įrenginyje arba kompiuteryje.
 - Duomenų bazės sinchronizavimui galite naudoti WLAN.
 - Dėl išsamesnės informacijos apie „ActiveSync“ sinchronizaciją žiūrėkite „Windows® Mobile“ pagalbą.
 - Belaidžiui prisijungimui gali reikėti įrangos, kurią galima įsigyti atskirai (pvz., bevielio maršrutizatoriaus ar prieigos taško).
-

Duomenų sinchronizavimas per mini-USB jungtį

Kompiuterį prie savo įrenginio galite prijungti ir sinchronizuoti naudodami mini-USB kabelį.

Norėdami atlikti duomenų sinchronizaciją per mini-USB jungtį:

1. Po „ActiveSync“ įdiegimo kompiuteryje prie dešiniame įrenginio šone esančios mini-USB jungties prijunkite mini-USB kabelį.
2. Kitą USB kabelio galą prijunkite prie kompiuterio. Prisijungus „ActiveSync“ automatiškai atliks duomenų sinchronizaciją.

Sinchronizacija per „Bluetooth®“

PASTABA: Įsitinkite, kad „Bluetooth“ įjungtas tiek įrenginyje, tiek kompiuteryje.



Norėdami atlikti duomenų sinchronizaciją per „Bluetooth“:

1. Kompiuteryje suderinkite „ActiveSync“ ir „Bluetooth“ nustatymus.

PASTABA: Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Microsoft® ActiveSync“ pagalbą savo kompiuteryje.

2. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami „Bluetooth“.

PASTABA: Norėdami išsamesnės informacijos, skaitykite šio vartotojo vadovo skyrių „Bluetooth® naudojimas“.

3. Iš prijungtų įrenginių sąrašo pasirinkite kompiuterio, su kuriuo norite sinchronizuoti, pavadinimą.
4. Pasirinkite „**ActiveSync**“, tuomet spustelėkite **Save (Išsaugoti)**.
5. Spustelėkite , kad išeitumėte iš „Bluetooth“ nustatymų.
6. Savo įrenginyje spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **ActiveSync („ActiveSync“)** > **Menu (Meniu)** > **Connect via Bluetooth (Prisijungti per „Bluetooth“)**. Įrenginys pradės prisijungimą prie kompiuterio.
7. Prisijungę spustelėkite **Sync (Sinchronizuoti)**, kad pradėtumėte duomenų sinchronizaciją.

PASTABA: Muzikos, vaizdų ir kitokie medijos failai gali būti sinchronizuojami tik per USB kabelį.

Sinchronizacija su „Exchange Server“

Norėdami sinchronizuoti įrenginį su „Exchange Server“:

1. „ActiveSync“ ekrane spustelėkite **Menu (Meniu) > Add Server Source... (Pridėti serverį...)**.
2. Įveskite savo el. pašto adresą, tuomet spustelėkite **Next (Toliau)**. Jei norite, kad įrenginys automatiškai aptiktų „Exchange Server“ nustatymus, pažymėkite laukelį.
3. **Server Address (Serverio adresas)** lauke įrašykite serverio, kuriame veikia „Exchange Server“ pavadinimą, ir spustelėkite **Next (Toliau)**. Jei reikia, paspauskite laukelį **This server requires an encrypted (SSL) connection (Šis serveris reikalauja koduoto (SSL) prisijungimo)**.
4. Įrašykite vartotojo vardą, slaptažodį, domeno pavadinimą ir spustelėkite **Next (Toliau)**.
5. Pasirinkite duomenų elementus, kuriuos norite sinchronizuoti su „Exchange Server“. Norėdami pakeisti galimus sinchronizacijos parametrus, pasitinkite duomenų elementą, tuomet paspauskite **Settings (Parametrai)**. Baigę spauskite **Finish (Baigti)**.
6. Pradėkite sinchronizavimo procesą.

Sinchronizacijos tvarkaraščio nustatymas

Norėdami nustatyti sinchronizaciją su „Exchange Server“:

1. „ActiveSync“ ekrane paspauskite **Menu (Meniu) > Schedule (Tvarkaraštis)**.
2. Pagal poreikius nustatykite tvarkaraštį. Norėdami rasti informaciją apie įvesties detales žiūrėkite lentelę.

Srautas	Rekomenduojamas nustatymas
Aukštas	Piko meto sąraše pasirinkite trumpesnį intervalą.
Žemas	Ne piko meto sąraše pasirinkite As items arrive (Elementams atvykus) nustatymą ar ilgesnį intervalą.
Tarptinklinio ryšio naudojimosi metu	Pažymėkite Use above settings while roaming (Naudoti aukščiau minėtus nustatymus tarptinklinio ryšio metu) .
Pranešimų siuntimas	Pažymėkite Send/Receive when I click Send (Siųsti/gauti, kai paspaudžiu siuntimo mygtuką) .

4 skyrius

Telefono ypatybės



- Telefono naudojimas
- Skambinimas
- Skambučio priėmimas
- Pasirinkimai skambučio metu
- ASUS skambučių filtras

Telefono naudojimas

Kaip ir naudodamiesi paprastais mobiliaisiais telefonais, naudodamiesi šiuo įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius. Jūs galite registruoti atliktus, priimtus ir praleistus skambučius, siųsti SMS ir MMS žinutes, kalbėdamiesi užsirašinėti, skambinti numeriais iš kontaktų sąrašo, kopijuoti duomenis iš SIM kortelės į įrenginį.

Telefono pultas



Telefono pultas leidžia jums lengvai skambinti, pasiekti kontaktų sąrašą, skambučių istoriją ir telefono nustatymus. Norėdami paleisti telefono pultą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Phone (Telefonas)**.
- Paspauskite .

Telefono funkcijos išjungimas


Kai telefono funkcija išjungta, vis dar galite naudotis kitomis funkcijomis.

Norėdami išjungti telefono funkciją:

1. Spustelėkite signalo piktogramą  arba  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Jungtys)** > **Wireless Manager (Bevielė tvarkyklė)**.
2. Spustelėkite piktogramą **Phone (Telefonas)**.

Garso reguliavimas

Norėdami sureguliuoti telefono ar įrenginio garsą:

1. Būsenos juostoje spustelėkite .
2. Būdami garso meniu galite:
 - Judinti slinkklį, taip reguliuodami įrenginio ar telefono garsą.
 - Spustelėkite **On (Įjungti)**, **Vibrate (Vibruoti)** arba **Off (Išjungti)**, kad pakeistumėte režimą ir skambėjimo garsumo parametrus.



Paspauskite, kad padidintumėte garsą.
Paspauskite, kad sumažintumėte garsą.

PASTABA: Taip pat galite paspausti garso mygtuką, esantį kairėje įrenginio kairėje, kad sureguliuotumėte garsą.






Skambinimas

Skambinti galite naudodamiesi telefono pultu. Galite skambinti tiesiogiai iš kontaktų, skambučių istorijos, greitojo rinkimo ar balso komandų meniu.



Vaizdo skambučio atlikimas

Skambinimas naudojant telefono pultą

Norėdami skambinti naudodami telefono pultą:



1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Phone (Telefonas)** arba paspauskite , kad užkrautumėte telefono pultą.
2. Telefono ekrane surinkite numerį, išsirinkite kontaktą arba pasirinkite anksčiau rinktą numerį iš sąrašo virš telefono pulto.
Jei surinkote netinkamą numerį, spustelėkite , kad ištrintumėte skaičius, esančius kairėje.
3. Norėdami skambinti, paspauskite .
4. Baigę paspauskite .

Telefono pulto funkcijos



Skambinimas iš kontaktų sąrašo



Norėdami paskambinti iš kontaktų sąrašo:

1. Paspauskite dešinį programinį mygtuką arba „Šiandien“ lange spustelėkite **Contacts (Kontaktai)**.
2. Norėdami skambinti, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Spustelėkite ant kontakto vardo, tada ant **Call (Skambinti)**.
 - Spustelėkite kontakto vardą, tuomet .
 - Taip pat galite spustelėti ir palaikyti kontaktą, tuomet atsiradusiame nuorodų meniu spustelėti **Call Work (Skambinti darbo numeriu)**, **Call Home (Skambinti į namus)** arba **Call Mobile (Skambinti į mobilųjį telefoną)**.
 - Spauskite **Enter a name... (Įvesti vardą...)**, tada įveskite adresato vardą arba telefono numerį kurio ieškote kontaktų skyriuje. Paspauskite , kad skambintumėte pažymėtu numeriu.





Skambinimas numeriais iš skambučių istorijos


Jūsų įrenginys leidžia jums tikrinti praleistų, priimtų ir atliktų skambučių įrašus.

Norėdami skambinti numeriu iš skambučių istorijos:

1. Paleiskite **Call History (Skambučių istoriją)**. Norėdami tai padaryti, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Phone (Telefonas)**, tuomet spauskite **Menu (Meniu)** > **Call History (Skambučių istorija)**.
 - Paskambinę spustelėkite .

Skambučių istorijos ekrane bus rodomi šie skirtukai:

-  (numatytasis): čia rodomi visi atlikti, gauti ar praleisti skambučiai.
-  : rodomi praleisti skambučiai.
-  : parodo visus atliktus skambučius.
-  : parodo visus gautus skambučius.

2. Išsirinkite norimą kontaktą ar telefono numerį, tuomet spustelėkite **Call (Skambinti)** arba spauskite .



Spustelėkite **Menu (Meniu)**, kad galėtumėte atlikti kitas užduotis, tokias kaip skambinančiojo telefono numerio išsaugojimas kontaktų sąrašė, tekstinio pranešimo siuntimas skambinančiajam.

3. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite .

Skambinimas naudojant sumanųjį rinkimą

Sumaniojo rinkimo funkcija leidžia jūsų įrenginiui greičiau surasti kontaktą. Tiesiog įveskite pirmąsias kontakto, kuriam norite skambinti, raides. Jūsų įrenginys susieja jas su jūsų kontaktų sąrašu ir nurodo galimus variantus.


Norėdami naudotis sumaniojo rinkimo funkcija:

1. Telefono pulte įveskite pirmąsias kontakto vardo raides.
2. Iš parodyto sąrašo išsirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
3. Paspauskite .
4. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite .



Skambinimas naudojant greitąjį rinkimą

Greitojo rinkimo funkcija leidžia jums greitai ir patogiai skambinti dažniausiai naudojamais numeriais. Galite priskirti greitojo skambinimo įrašus nuo 2 iki 99.


Norėdami sukurti greitojo rinkimo įrašą:

1. Įsitikinkite, kad įrašas, kurį norite sukurti, jau yra kontaktų sąrašė.
2. „Šiandien“ ekrane spustelėkite **Contacts (Kontaktai)**.
3. Įveskite kontakto, kurį norite įtraukti į greitojo rinkimo sąrašą, numerį. Tuomet spustelėkite **Menu (Meniu) > Add to Speed Dial... (Pridėti prie greitojo rinkimo...)**.
4. Pakeiskite šio kontakto vardą ir numerį, parinkite skaitinį įrašą.
5. Baigę spauskite .

Norėdami skambinti naudodamiesi greitojo rinkimo numeriu:



1. Spustelėkite  > **Programs (Programos) > Phone (Telefonas)**. Spustelėkite ir palaikykite skaičiaus mygtuką, priskirtą kontaktui, kuriam norite skambinti.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite .

Norėdami ištrinti greitojo rinkimo įrašą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos) > Phone (Telefonas) > Menu (Meniu) > View (Peržiūrėti) > Speed Dial (Greitasis rinkimas)**.
2. Spustelėkite kontaktą, kurį norite ištrinti iš greitojo rinkimo sąrašo, tuomet spustelėkite **Delete (Trinti)**.
3. Atsidariusiame lange spustelėkite **Yes (Taip)**.

Balso komandos naudojimas




Norėdami skambinti naudodami balso komandas:

1. Spauskite  > **Programs (Programos) > Voice Commander (Balso komandos).**
2. Atsidarius langui įrenginys jūsų paprašys „pasakyti komandą“.
3. Garsiai pasakykite „Skambinti“, tuomet pasakykite vardą iš kontaktų sąrašo, kuriam norite skambinti.
4. Kai jūsų paprašys patvirtinimo, sakykite „Taip“ arba „Ne“.
Jei pasakysite „Taip“, programa surinks numerį. Jei ne, grįžite į balso komandų meniu.
5. Norėdami išeiti iš balso komandų, pasakykite „viso gero“ arba paspauskite .

PASTABOS:

- Norėdami naudotis balso komandomis kai naudojotės ausinėmis, paspauskite atsiliepimo mygtuką* ausinėse, tuomet laikykitės pateikiamų nurodymų. (*Kai kuriuose ausinių modeliuose nėra atsiliepimo mygtuko.)
 - Kai kurios kalbos gali nepalaikyti balso komandų.
-

Norėdami suasmeninti balso komandas:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai) > skirtuką Personal (Asmeniniai) > Voice Commander Settings (Balso komandų parametrai).**
2. Balso komandas nustatykite savo nuožiūra.
Išsamesnės informacijos ieškokite savo įrenginio pagalbos centre.
Norėdami įjungti pagalbos centrą, spustelėkite  > **Help (Pagalba).**
3. Baigę spustelėkite .

Skambinimas pagalbos numeriais



Skambučiai į pagalbos tarnybas gali būti atliekami bet kokiomis sąlygomis, net jei užblokavote savo SIM kortelę.

Norėdami paskambinti į pagalbos tarnybą:

Surinkite savo buvimo vietoje naudojamą pagalbos numerį ir paspauskite .

Skambinimas tarptautiniais numeriais



Norėdami paskambinti tarptautiniu numeriu:

1. Klaviatūroje spustelėkite ir palaikykite , kad įvestumėte pluso (+) simbolį.
2. Įveskite visą telefono numerį su šalies kodu, vietovės kodu ir abonento numeriu, tuomet paspauskite .

Skambučio priėmimas

Priimant skambutį rodomas pranešimas, tuomet į skambutį galite atsiliiepti arba jį atmesti.

Norėdami atsiliiepti arba atmesti skambutį:

- Norėdami atsiliiepti spustelėkite **Answer (Atsiliiepti)** arba spauskite .
- Norėdami atmesti skambutį spustelėkite **Ignore (Atmesti)** arba spauskite .

PATARIMAS: Spauskite laikykite , kad perjungtumėte ragelį į garsiakalbio režimą.

Norėdami nutraukti skambutį:

- Paspauskite .



Pasirinkimai skambučio metu

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra galimos meniu funkcijos skambučio metu. Kai kurios iš šių funkcijų galimos tik kelių skambučių ar konferencinio skambučio metu.



MENIU SKAMBUČIO METU PASIRINKIMAS	APRAŠYMAS
Sustabdymas	Sustabdo aktyvų skambutį. Norėdami sustabdyti aktyvų skambutį taip pat galite paspausti ■ .
Paleisti	Atnaujina sustabdytą skambutį. Norėdami atnaujinti sustabdytą skambutį, taip pat galite spausti ■ .
Nutildymas	Išjungia mikrofoną aktyviam skambučiui (galite girdėti skambinantįjį, tačiau jis jūsų negirdi).
Nutildymo atšaukimas	Vėl įjungia mikrofoną aktyviam skambučiui.
Garsiakalbio įjungimas/išjungimas	Įjungia/išjungia garsiakalbį.
Įjungti arba išjungti laisvų rankų įrangą	Įjungia laisvų rankų įrangą. Norėdami įjungti/išjungti laisvų rankų įrangą galite paspausti ir palaikyti ■ .
Konferencinis pokalbis	Sujungia visus esamus pokalbius, jei skambinantieji tokią paslaugą užsisakę.
Įdėti	Įdeda telefono numerį, kurį nukopijavote iš žinutės, užrašo ar kontakto į telefono pultą, todėl jums nebereikia jo įvedinėti spaudant mygtukus.
Kontaktų peržiūrėjimas	Atidaro kontaktų sąrašą.
Išsaugoti prie kontaktų	Išsaugo skambinantįjį kontaktų sąraše.
Sukurti užrašą	Leidžia aktyvaus skambučio metu sukurti užrašą.
Skambinimo istorija	Atidaro skambinimo istoriją.
Greitasis rinkimas	Atidaro greitųjų rinkimų sąrašą.
Pasirinkimai	Atidaro telefono nustatymus.

Kelių skambučių tvarkymas


Norėdami atsiliiepti į kitą skambutį:

1. Norėdami pirmąjį skambutį sustabdyti ir atsiliiepti į antrąjį spustelėkite .
2. Norėdami baigti antrąjį skambutį ir grįžti prie pirmojo, paspauskite .

Norėdami sustabdyti skambutį ir paskambinti kitu numeriu:

Spustelėkite , kad pirmąjį skambutį sustabdytumėte ir paskambintumėte antruoju numeriu. Paspauskite , kad baigtumėte antrąjį skambutį ir grįžtumėte prie pirmojo.

Norėdami perjunginėti skambučius:

Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, spustelėkite .

Norėdami pradėti konferencinį skambutį:

Vykstant keliems skambučiams spustelėkite **Menu (Meniu) > Conference (Konferencija)**.

ASUS skambučių filtras

„ASUS“ skambučių filtro paslauga leidžia jums valdyti visus įeinančius skambučius. Naudodami šią funkciją galite valdyti telefono numerių sąrašą kontaktų sąrašė, skambučių įrašuose, žinučių įrašuose arba bet kokius į sąrašus neįtrauktus telefono numerius, kuriuos norite priimti ar atmesti.

Nuorodų meniu paleidimas

Nuorodų meniu leidžia jums patogiai aktyvuoti priimamų arba atmetamų skambučių sąrašą.



Norėdami užkrauti nuorodų meniu:

- Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **Call Filter (Skambučių filtras)**.



Priimamų skambučių sąrašo tvarkymas

Priimamų skambučių sąrašas leidžia jums pasirinkti numerius, kuriuos norite priimti. Į priimamų skambučių sąrašą neįtraukti numeriai bus automatiškai atmetami.

Norėdami pridėti elementus prie priimamų skambučių sąrašo:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos) > Call Filter (Skambučių filtras)**.
2. Redagavimo sąrašo laukelyje pasirinkite **Accept List (Priimamų skambučių sąrašas)**.
3. Pasirinkite duomenų šaltinį. Duomenis galite gauti iš kontaktų, skambučių įrašo, žinučių siuntėjo numerių arba galite įvesti į įrašus neįtrauktą numerį ir įvesti naujus numerius.
4. Sąraše (pvz. kontaktų) pasirinkite elementą ir paspauskite **Add (Pridėti)** arba , kad pridėtumėte naują elementą į priėmimo sąrašą.
5. Norėdami išeiti spauskite **ok**.



Norėdami pašalinti elementus iš priimamų skambučių sąrašo, pasirinkite kontaktą iš priimamų skambučių sąrašo, spustelėkite **Remove (Ištrinti)** arba






Atmetamų skambučių sąrašo tvarkymas

Atmetamų skambučių sąrašas leidžia jums pasirinkti telefono numerius, kuriuos norite atmeti. Atmetamų skambučių sąrašas esantys skambučiai bus atmetami.

Norėdami pridėti elementus prie atmetamų skambučių sąrašo:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos) > Call Filter (Skambučių filtras).**
2. Iš redagavimo sąrašo laukelio išsirinkite **Reject List (Atmetamų skambučių sąrašas).**
3. Pasirinkite duomenų šaltinį. Duomenis galite gauti iš kontaktų, skambučių įrašo, žinučių siuntėjo numerių arba galite įvesti į įrašus neįtrauktą numerį ir įvesti naujus numerius.
4. Sąraše (pvz. kontaktų) pasirinkite elementą ir paspauskite **Add (Pridėti)** arba , kad pridėtumėte naują elementą į atmetimo sąrašą.
5. Norėdami išeiti spauskite **ok**.

Norėdami pašalinti elementus iš atmetimų skambučių sąrašo, pasirinkite kontaktus iš atmetamų skambučių sąrašo, tuomet spauskite **Remove (pašalinti)** arba .



5 skyrius

Pranešimai

- El. laiškai
- Organizuotos SMS
- MMS pranešimai
- „Windows® Live“


El. laiškai

El. pašto paskyros nustatymas

Prieš tai, kai galėsite siųsti ir gauti el. laiškus, jums reikia nustatyti turimą internetinę el. pašto paskyrą ar paskyrą, kurią pasiekiate naudodamiesi VPN serverio jungtimi (dažniausiai tai būna darbo paskyra). Galite siųsti e. pašto žinutes naudodami sinchronizaciją arba prisijungdami tiesiai prie el. pašto serverio per savo interneto paslaugų tiekėjo ar kompanijos tinklą.

PASTABA: Prieš nustatydami el. pašto adresą savo įrenginyje, turite turėti internetinio ar el. pašto paskyrą.

Norėdami sukurti el. pašto paskyrą:

1. Spauskite  > **Messaging (Pranešimai)** > **Setup E-mail (Nustatyti el. pašą)**.
2. Įveskite savo **el. pašto adresą** ir **slaptažodį**, tada spauskite **Next (Toliau)**.

PASTABA: Pagal nutylėjimą jūsų įrenginys bandys automatiškai gauti el. pašto nustatymus iš interneto, konkrečiai - iš tokių e. pašto paskyrų kaip „Yahoo“ ar „Hotmail“.






3. Jie norite savo ranka įvesti el. pašto nustatymus, išvalykite **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Bandyti automatiškai iš interneto parsisiųsti pranešimus)** lauką. Kitu atveju spauskite **Next (Toliau)**.

PASTABA: Iš savo operatoriaus gaukite el. pašto serverio informaciją.

4. Įveskite **savo vardą** ir **paskyros vardą**, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.


5. Iš sąrašo pasirinkite laiko intervalą, kuriuo norite automatiškai siųsti/gauti el. pašto žinutes. Jei norite peržiūrėti atsisiuntimo nustatymus, spauskite **Review all download settings (Peržiūrėti visus parsisiuntimo nustatymus)**, tuomet pasirinkite norimus parsisiuntimo nustatymus.
6. Baigę spustelėkite **Finish (Baigti)**.

El. pašto paskyrų tvarkymas

NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti paskyrų sąrašą	Spauskite  > Messaging (Pranešimai) . Bus parodytas paskyrų sąrašas su skliausteliuose nurodytu kiekvienos paskyros neperskaitytų žinučių skaičiumi gautų žinučių kataloguose.
Siųsti/gauti internetinio el. pašto žinutes	Spauskite  > Messaging (Pranešimai) . Pasirinkite internetinę el. pašto paskyrą, kuriai norite siųsti ir gauti žinutes, tuomet spustelėkite Menu (Meniu) > Send/Receive (Siųsti / Gauti) . Norėdami sustabdyti šį procesą, spustelėkite Menu (Meniu) > Stop Send/Receive (Sustabdyti siuntimą/gavimą) .
Ištrinti paskyrą	Spauskite  > Messaging (Pranešimai) . Pasirinkite paskyrą ir paspauskite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) .
Persijungti tarp paskyrų	Atidarę paskyrą spustelėkite Menu (Meniu) > Go To (Eiti į) , tuomet spustelėkite paskyrą, į kurią norite persijungti. Arba spauskite naršymo mygtuką į kairę ar dešinę, kad greitai persijungtumėte į kitą paskyrą.
Paskyros pasirinkimų keitimas	Spauskite  > Messaging (Pranešimai) . Pasirinkite paskyrą ir spustelėkite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) , tuomet pasirinkite pasirinkimą, kurį norite keisti. Baigę  spauskite.

SCIBEI. laiško siuntimas

Norėdami išsiųsti el. laišką:

1. Spauskite  > **Messaging (Pranešimai)**.
2. Paspauskite el. pašto paskyrą.
3. Paspauskite **Menu (Meniu)** > **New (Nauja)**.
4. Laukelyje **To (Kam)**: įveskite asmens, kuriam norite nusiųsti laišką, el. pašto adresą, arba spustelėkite arba paspauskite **Menu (Meniu)** > **Add Recipient (Pridėti gavėją)**, kad gavėją pasirinktumėte iš savo kontaktų sąrašo.

PASTABA: Jei siunčiate žinutę daugiau nei vienam gavėjui, atskirkite juos kabliataškiu (;).

5. Žinutės laukelyje įveskite savo žinutę.
6. Baigę spustelėkite **Send (Siųsti)**.

PASTABA: Jei dirbate neprisijungę prie interneto, el. pašto žinutės yra išsaugomos išsiunčiamų žinučių kataloge ir išsiunčiamos kitą kartą jums prisijungus.

NORĖDAMI	DARYKITE
Įdėti paveiksluką/garsą/ failą į el. laišką	Kurdami pranešimą spustelėkite Menu (Meniu) > Insert (Įterpti) > Picture (Paveikslėlis)/Voice Note (Balso pranešimas)/File (Failas) .
Nustatyti el. pašto žinutės pirmumą, saugumą, leidimus ir kalbą	Kurdami pranešimus spustelėkite Menu (Meniu) > Message Options (Pranešimo pasirinkimai) .
Atšaukti žinutę	Kurdami pranešimus spustelėkite Menu (Meniu) > Cancel Message (Atšaukti pranešimą) .
Išsaugoti žinutę	Kurdami pranešimą spustelėkite Menu (Meniu) > Save to Drafts (Įrašyti į juodraščių aplanką) .
Ištrinti žinutę	Pasirinkę žinutę, kurią norite trinti, spustelėkite Delete (Ištrinti) .
Perkelti žinutę į kitą katalogą	Pasirinkę žinutę, kurią norite perkelti, paspauskite Menu (Meniu) > Move (Perkelti) . Spustelėkite ant naujo katalogo, tuomet spustelėkite Select (Pasirinkti) .
Rūšiuoti žinutes	Bet kurios paskyros ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Sort By (Rūšiuoti pagal) ir pasirinkite norimą rūšiavimo būdą.
Įterpti parašą	Bet kurios paskyros ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Options (Pasirinkimai) > Signatures (Sąrašai) .
Pakeisti pranešimo parametrus	Bet kurios paskyros ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Options... (Pasirinkimai...) .

El. laiško parsisiuntimas

Norėdami išsiųsti ir gauti el. laiškus:

- Synchronizuokite el. laiškus naudodami „Microsoft Exchange“ arba „Microsoft Outlook“ jūsų kompiuteryje.
- Siųskite ir gaukite el. laiškus prisijungdami tiesiogiai prie el. pašto serverio naudodami interneto tiekėjo paslaugas ar tinklą.

El. laiško sinchronizavimas

Į bendrą sinchronizacijos procesą galite įtraukti ir el. laiškus. „Windows® XP“ platformoje jums reikia įjungti laiškų sinchronizavimą „Microsoft® ActiveSync“ programoje. Išsamesnę informaciją apie pašto sinchronizacijos įjungimą kompiuteryje skaitykite „ActiveSync“ internetiniame pagalbos puslapyje. „Windows® Vista“ platformoje savo el. laiškus galite sinchronizuoti naudodamiesi „Windows® Mobile Device Center“.

PASTABOS:

- Norėdami sinchronizuoti su „Windows Vista™“ platforma, žiūrėkite „Windows® Mobile Device Center“ tinklalapį adresu <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.
 - Norėdami prie el. pašto serverio prisijungti tiesiogiai, šioje instrukcijoje žiūrėkite **Synchronizing with an Exchange Server (Sinchronizavimas su „Exchange Server“)**.
-

Katalogų tvarkymas

Kiekviena paskyra turi penkis katalogus: **Deleted Items (Ištrinti elementai)**, **Drafts (Juodraščiai)**, **Inbox (Gauti laišakai)**, **Outbox (Siunčiami laišakai)** ir **Sent Items (Išsiųsti laišakai)**. Šiuose kataloguose saugomos visos gautos paskyros ir išsiųstos žinutės. Žinutę galite perkelti į kitą tos pačios paskyros katalogą.


NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti žinučių katalogo turinį	 > Messaging (Pranešimai) . Pasirinkite paskyrą, kurią norite peržiūrėti. Spauskite Menu (Meniu) > Go To (Eiti į) > Folders (Katalogai) ir pasirinkite norimą peržiūrėti katalogą.
Laiško perkėlimas į kitą katalogą	 > Messaging (Pranešimai) . Pasirinkite paskyrą su laišku, kurį norite perkelti. Pasirinkę laišką, kurį norite perkelti, spustelėkite Menu (Meniu) > Move... (Perkelti...) . Pasirinkite katalogą, į kurį norite perkelti laišką.

Organizuotos SMS

Jūsų įrenginys organizuoja SMS žinutes iš vieno kontakto į vientisą pokalbį, taip lengviau galite sekti žinučių srautą ir siųsti atitinkamą atsakymą.

Organizuotos SMS siuntimas

Norėdami nusiųsti organizuotą SMS žinutę:

1. Spauskite  > **Messaging (Pranešimai)** > **Text Messages (Tekstiniai pranešimai)** > **Menu (Meniu)** > **New (Naujas)**.
2. Įveskite gavėjo telefono numerį arba spustelėkite **To (Kam)**: norėdami pasirinkti gavėją iš kontaktų sąrašo. Kelis gavėjus atskirkite kabliataškiu (;).
3. Parašykite savo žinutę.
4. Baigę spauskite **Send (Siųsti)**, kad išsiųstumėte savo pranešimą.

PASTABA: Kai gavėjas atsakys į jūsų žinutę, jūsų įrenginio ekrane žinutė bus rodoma kaip organizuotas pokalbis, taip jums bus lengviau sekti mobiliuosius pokalbius su gavėju.

MMS pranešimai

Daugialypės terpės žinučių sistema (MMS) leidžia jums siųsti tekstines žinutes su keliomis skaidrėmis. Į kiekvieną skaidrę galima įterpti paveikslą, video ar garso įrašą arba tekstą. MMS žinutės siunčiamos į el. pašto paskyrą ar kitus įrenginius, turinčius MMS funkciją, naudojant Bendrųjų paketų radijo paslaugą (GPRS).

PASTABOS:

- Tam, kad galėtumėte siųsti ir gauti MMS pranešimus, jums reikia iš savo operatoriaus užsisakyti GPRS ir MMS paslaugas. Paklauskite savo operatoriaus, kaip aktyvuoti MMS funkciją. Tik telefonai su MMS funkcija gali siųsti/gauti MMS pranešimus.
 - Priklausomai nuo paslaugos, kurią užsisakote, galite neturėti galimybės siųsti ir gauti MMS pranešimų vartotojams, kurie naudojami kito operatoriaus paslaugomis.
-

Priėjimas prie MMS

Norėdami naudotis MMS, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Paspauskite  > **Messaging (Pranešimai)** > **MMS**.
- Nufotografavę nuotrauką ar įrašę vaizdą, spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Send via MMS (Siųsti per MMS)**.


MMS nustatymų redagavimas

1. Pagrindiniame MMS ekrane spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Tools (Įrankiai)** > **Options (Pasirinkimai)**.
2. Paskyrų sąrašė spustelėkite **MMS**.
3. **MMSC Settings (MMSC nustatymų)** skirtuke iš sąrašo pasirinkite interneto paslaugų tiekėją. Spauskite **Edit (Keisti)**, kad pasiektumėte „Multimedia Messaging Service Center“ (MMSC) nustatymus.

PASTABA: Dėl išsamesnių nustatymų kreipkitės į operatorių.

MMS žinutės siuntimas

Norėdami siųsti MMS žinutes:

1. Spustelėkite  > **Messaging (Pranešimai)** > **MMS** > **Menu (Meniu)** > **New (Naujas)**.
2. Laukelyje **To (Kam)**: įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą. Jį galite įvesti naudodamiesi telefono pultu arba pasirinkti iš kontaktų sąrašo paspaudę **Menu (Meniu)** > **Add Recipient (Pridėti gavėją)**. Jei norite, kad gavėjas būtų daugiau nei vienas, atskirkite juos kabliataškiais (;).
3. Laukelyje **Subject (Tema)** laukelyje įrašykite žinutės temą.
4. Spustelėkite **Insert Picture/Video (Įdėti paveiksluką/vaizdo įrašą)** laukelį. Ekrane pasirodys visi jūsų sumažinti paveiksluką ir vaizdo įrašai.
5. Spustelėkite paveiksluką ar vaizdo įrašą, kurį norite įdėti į žinutę.
6. Spustelėkite **Insert Audio (Įdėti garsą)** laukelį. Ekrane bus rodomos visų jūsų garsinių failų miniatiūros.
7. Pasirinkite garso įrašą, kurį norite pridėti, tuomet spustelėkite **Select (Pasirinkti)**.

PASTABA: Jūs negalėsite pridėti garso failo prie skaidrės, kurioje jau yra vaizdo klipas.

8. Spustelėkite **Insert Text (Įterpti tekstą)** laukelį ir įrašykite savo žinutę.
9. Spustelėkite **Send (Siųsti)**, kad išsiųstumėte pranešimą.

Atliekant šiuos veiksmus, manoma, kad esate MMS pranešimų ekrane.

NORĖDAMI	DARYKITE
Kopijuoti pranešimą kitiems gavėjams	Naudodami pieštuką pastumkite slinkimo juostą, kad pasirodytų Cc: laukas. Įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba spustelėkite Menu (Meniu) > Add Recipient (Pridėti gavėją) norėdami pasirinkti gavėją iš kontaktų sąrašo.
Paslėpti gavėjo kontaktinę informaciją nuo kitų pranešimo gavėjų	Naudodami pieštuką pastumkite slinkimo juostą, kad pasirodytų Bcc: laukas. Įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba spustelėkite Menu (Meniu) > Add Recipient (Pridėti gavėją) norėdami pasirinkti gavėją iš kontaktų sąrašo.
Paslėpti siuntėjo informaciją	Spauskite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) > Send Options (Siuntimo pasirinkimai) . Pažymėkite Hide Sender (Slėpti siuntėją) žymės laukelį.
Sukurti MMS pranešimą iš šablono	Spauskite Menu (Meniu) > Template (Šablonas) > New from Template (Nauja iš šablono) , kad sukurtumėte žinutę naudodami iš anksto sukurtą šabloną.
Sukurti MMS pranešimo šabloną	Sukurkite pranešimą arba atidarykite egzistuojantį pranešimą, tuomet spustelėkite Menu (Meniu) > Template (Šablonas) > Save as Templates (Išsaugoti kaip šablonus) .
Į pranešimą įterpti nustatytą ar dažnai naudojamą tekstą	Teksto laukelyje spustelėkite Menu (Meniu) > My Text (Mano tekstas) . Pasirinkite tekstą, kurį norite pridėti.
Redaguoti iš anksto sukurtą žinutę	Teksto laukelyje paspauskite Menu (Meniu) > My Text (Mano tekstas) > Edit My Text Messages (Taisyti mano teksto pranešimus) .
Reikalauti žinutės perskaitymo ataskaitos	Spauskite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) > Send Options (Siuntimo pasirinkimai) . Pažymėkite Read Report (Skaityti ataskaitą) žymės laukelį.
Reikalauti pranešimo pristatymo ataskaitos	Spauskite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) > Send Options (Siuntimo pasirinkimai) . Pažymėkite Delivery Report (Pristatymo ataskaita) žymės laukelį.

„Windows® Live“

„Windows® Live“ suteikia įvairias paslaugas, įskaitant el. paštą, žinutes ir paiešką, kuri patenkina visus jūsų internetinius poreikius. Naudodamiesi „Windows® Live“ savo įrenginyje galite patogiai:

- Pasiekti savo „Hotmail“, „Messenger“ arba „Microsoft Exchange“ paskyrą ir siųsti arba gauti el. laiškus.
- Pradėti pokalbį su internete esančiais draugais.
- Ieškoti internete naudojantis „Windows® Live“ paieškos varikliu.


Norėdami naudotis „Windows® Live“, turite turėti „Passport“ paskyrą. Jei turite „Hotmail®“ ar „MSN®“ paskyrą, jūs automatiškai turite ir „Passport“ paskyrą. Kai tik gaunate „Microsoft® Passport“ arba „Microsoft® Exchange Server“ paskyrą, galite susikurti savo paskyrą.

PASTABA: Jums reikia „Microsoft® Passport“ paskyros, jei norite naudotis „Windows Live®“ programa. Jei neturite tokios paskyros, eikite į www.passport.com, kur galite ją gauti.

„Hotmail®“

Naudokite „Windows® Live“ programą, kad iš savo įrenginio pasiektumėte savo „Hotmail®“ pašto dėžutę ir el. laiškus.


Norėdami prisijungti prie „Hotmail®“:

1. Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > „Windows® Live“.
2. Windows Live“ programoje - prisijungimo ekrane paspauskite **Sign in to Windows Live (Prisijungti prie „Windows Live“)**, taip pateksite į „Windows Live“ nustatymo sesiją.
3. Spustelėkite **Accept (Sutinku)**, tuomet įveskite savo „Hotmail®“ paskyros pašto adresą ir slaptažodį.

4. Pasirinkite **Save password (Išsaugoti slaptažodį)** ir spauskite **Next (Toliau)**.
5. Norėdami, kad „šandienos“ ekrane būtų rodomi ar slepiami „Windows® Live“ elementai, pažymėkite laukelius, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.
6. Pasirinkite elementus, kuriuos norite sinchronizuoti, tuomet paspauskite **Next (Toliau)**. Kelias minutes palaukite, kol baigsis sinchronizacijos procesas.
Kai kitą kartą prisijungsite prie „Windows® Live“, bus rodomas jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis.


„Windows® Live Messenger“

Norėdami prisiregistruoti ar išsiregistruoti iš „Windows® Live Messenger“:

1. „Windows® Live“ programoje nustatykite el. paštą ir slaptažodį.
2. Baigę nustatinti, spauskite  > **Programs (Programos)** > „**Messenger**“.
3. „Windows® Live Messenger“ pagrindiniame ekrane spauskite **Signing In (Prisijungimas)**.
4. Norėdami atsijungti spauskite **Menu (Meniu)** > **Sign Out (Atsijungti)**.

PASTABA: Jei neatsijungsite, „Windows® Live Messenger“ liks prisijungęs. Dėl to jums gali tecti papildomai sumokėti interneto paslaugos tiekėjui.

Bendrosios „Windows® Live Messenger“ savybės

NORĖDAMI	DARYKITE
Pridėti kontaktą	Spustelėkite Menu (Meniu) > Add new contact (Pridėti naują kontaktą) ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Ištrinti kontaktą	Pasirinkite kontaktą, kurį norite ištrinti ir spustelėkite Menu (Meniu) > Contact options (Kontaktų pasirinkimai) > Remove Contact (Ištrinti kontaktą) .
Nusiųsti greitąją žinutę	Pasirinkite gavėją, su kuriuo norite susirašinėti ir spustelėkite Send IM (Siųsti GŽ) . Įveskite savo žinutę ir spustelėkite Send (Siųsti) .
Prijungti prie pokalbio kitus žmones	Pokalbio metu spustelėkite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) > Add participant (Pridėti dalyvį) , tuomet parinkite norimą kontaktą ir spustelėkite Add (Pridėti) .
Perjungti kitą pokalbio seansą	Vykstančių pokalbių sąrašą, rodomame ekrano apačioje, spustelėkite kontakto, su kuriuo norite kalbėti, vardą.
Grįžti į kontaktų sąrašą	 Spustelėkite ekrano apačioje esantį.
Užbaigti pokalbių seansą	Pokalbių seanse spustelėkite Menu (Meniu) > End Conversation (Baigti pokalbį) .

NORĖDAMI	DARYKITE
Matyti visus kalbančius	Pokalbių seanse spustelėkite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) > View participants (Žiūrėti dalyvius) .
Užblokuoti jūsų „Messenger“ kontaktą, kad jis nematytų jūsų ir su jumis nesusisiektų	„Messenger“ kontaktų sąrašė pasirinkite kontakto vardą. Spauskite Menu (Meniu) > Contact options (Kontaktų pasirinkimai) > Block contact (Blokuoti kontaktą) . Kontaktinis asmuo nebematys jūsų būsenos ir nebegalės siųsti jums žinučių.
Atblokuoti kontaktą	„Messenger“ kontaktų sąrašė pasirinkite kontakto vardą. Spauskite Menu (Meniu) > Contact options (Kontaktų pasirinkimai) > Unblock contact (Atblokuoti kontaktą) .
Pakeisti savo būseną	Virš „Messenger“ kontaktų sąrašo spustelėkite savo vardą, tuomet spustelėkite būsenos aprašymą, kurį norite naudoti. Arba spustelėkite Menu (Meniu) > Change Status (Keisti būseną) , tuomet pakeiskite būsenos aprašymą.
Siųsti garso įrašą	Pokalbių sesijos metu spustelėkite Voice clip (Balso įrašas) norėdami įrašyti garsą, tuomet spustelėkite Send (Siųsti) .

PASTABOS:

- Jei jūsų Interneto paslaugų tiekėjas (ISP) leidžia jums turėti tik vieną prisijungimo taško vardą (APN) vienu metu, naudojant „MSN Messenger“ kartu su kitomis internetinėmis programomis gali kilti problemų.
- Mes rekomenduojame uždaryti „Windows Live Messenger“ prieš aktyvuojant kitas programas, kurioms reikia interneto ryšio, pvz. „Internet Explorer“, MMS ar transliacijų grotuvą.

6 skyrius

Jūsų gyvenimo organizavimas

- Naudojimasis kontaktų sąrašu
- Naudojimasis kalendoriumi
- Naudojimasis užduotimis

Naudojimasis kontaktų sąrašu

Kontaktų sąrašas yra visa jūsų kontaktinė informacija, tokia kaip mobilaus telefono ar darbiniai numeriai ir el. pašto adresai. Naudodami savo įrenginyje esantį „Bluetooth“ prievadą, galite greitai dalintis kontaktine informacija su kitais įrenginių naudotojais. Jei savo kompiuteryje naudojate „Outlook“, galite sinchronizuoti įrenginio ir kompiuterio kontaktus.



Kontaktų peržiūrėjimas

Norėdami peržiūrėti kontaktus, atlikite vieną iš šių procedūrų:

- Spauskite  > **Contacts (Kontaktai)**.
- Ekrane „Šiandien“ spustelėkite **Contacts (Kontaktai)**.

Kontaktų sąrašas vardai yra išdėstyti abėcėlės tvarka. Kontaktų sąrašas šalia kiekvieno vardo yra sutrumpinimas numatytajam bendravimo būdai pvz. asmens darbo telefono numeris (w), mobiliojo telefono numeris (m) namų telefono numeris (h). Jūsų įrenginys kontakto mobilųjį numerį automatiškai nustato kaip pagrindinį numerį.

Jei jūsų SIM kortelėje yra numeriai, įrašai bus rodomi su SIM kortelės simboliu šalia vardo.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti naują kontaktą įrenginyje	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) > New (Naujas) > Outlook Contact („Outlook“ kontaktas) . Įveskite naujojo kontakto informaciją ir spustelėkite  .
Sukurti naują kontaktą SIM kortelėje	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) > New (Naujas) > SIM Contact (SIM kontaktas) . PASTABA: SIM kontaktui galite išsaugoti tik vieną telefono numerį.
Redaguoti kontaktinę informaciją	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Pasirinkite kontaktą, kurio duomenis norite redaguoti ir spustelėkite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) . Baigę pakeitimus, spustelėkite  .

NORĖDAMI	DARYKITE
Skambinti kontaktui iš sąrašo	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Naudodamiesi pieštuku spustelėkite kontakto, kuriam norite skambinti, vardą ir spustelėkite Call (Skambinti) .
Siųsti kontaktui tekstinę žinutę	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Spustelėkite kontaktą, kuriam norite siųsti tekstinę žinutę ir nueikite iki numerio. Spustelėkite Send Text Message (Siųsti tekstinę žinutę) .
Siųsti kontaktui MMS žinutę	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Spustelėkite kontaktą, kuriam norite siųsti MMS žinutę ir nueikite iki numerio. Spauskite Menu (Meniu) > Send MMS (Siųsti MMS) .
Persiųsti kontakto informaciją į kitą įrenginį	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Spustelėkite kontaktą, kurį norite persiųsti ir pereikite iki numerio. Spauskite Menu (Meniu) > Send Contact (Siųsti kontaktą) > Beam (Siųsti) . Spustelėkite įrenginio, į kurį norite siųsti, pavadinimą.
Rasti kontaktą pagal vardą	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Jei peržiūrinate ne pagal vardą, spauskite Menu (Meniu) > View By (Peržiūrėti pagal) > Name (Vardas) . Įveskite pirmąsias kontakto vardo raides, jis pasirodys ekrane.
Rasti kontaktą pagal kompaniją	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Spauskite Menu (Meniu) > View By (Peržiūrėti pagal) > Company (Kompanija) . Paspauskite kompaniją, kad pamatytumėte visus jos sąraše esančius kontaktus.
Rasti kontaktą naudojant filtrą	Kontaktų sąraše spauskite Menu (Meniu) > Filter (Filtrai) . Spustelėkite kategoriją. Norėdami vėl matyti visus kontaktus, spauskite All Contacts (Visi kontaktai) .
Kontaktui priskirti skambėjimo toną	Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai) . Pasirinkite kontaktą, kuriam norite priskirti savo skambėjimo toną ir spustelėkite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) tuomet pereikite iki Ring tone (Skambėjimo tonas). Spustelėkite Ring tone (Skambėjimo tonas) ir pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spustelėkite OK . PASTABA: skambėjimo toną galima priskirti tik tiems kontaktams, kurie yra „Outlook“ kontaktų sąraše.

NORĖDAMI	DARYKITE
Kontaktui priskirti nuotrauką	<p>Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai). Pasirinkite kontaktą, kuriam norite priskirti nuotrauką ir spustelėkite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti). Spustelėkite Select a picture... (Pasirinkti nuotrauką...), tuomet spustelėkite nuotrauką arba pasirinkite Camera (Fotoaparatas), kad nufotografuotumėte nuotrauką.</p> <p>PASTABA: Nuotrauką galite pridėti tik tiems kontaktams, kurie yra jūsų „Outlook“ kontaktų sąraše.</p>
Nusiųsti apytikslę Jūsų buvimo vietos informaciją	<p>Ekrane „Šiandien“ spustelėkite Contacts (Kontaktai). Pasirinkite kontaktą, kuriam norite nusiųsti savo buvimo vietą, spustelėkite Menu (Meniu) > Send My Location (Siųsti mano buvimo vietą).</p>

SIM tvarkyklės naudojimas

SIM tvarkyklė leidžia tvarkyti SIM kortelėje saugomus kontaktus bei kopijuoti juos iš įrengnio į SIM kortelę ir atvirkščiai.


Norėdami paleisti SIM tvarkyklę, spustelėkite  > **Programs (Programos) > SIM Manager (SIM tvarkyklė)**.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti naują kontaktą SIM kortelėje	Spustelėkite New (Naujas) , įveskite kontakto vardą ir telefono numerį. Baigę spustelėkite Done (Atlikta) .
Pažymėti / atžymėti visus kontaktus SIM kortelėje	Norėdami pažymėti visus SIM kortelės kontaktus spustelėkite Menu (Meniu) > Select All (Pažymėti visus) . Norėdami atžymėti visus kontaktus, spustelėkite Menu (Meniu) > Deselect All (Atžymėti visus) .
Kopijuoti kontaktą iš SIM kortelės į įrenginio kontaktų sąrašą	Pasirinkite kontaktą, kurį norite kopijuoti. Spauskite Menu (Meniu) > Copy to Contacts (Kopijuoti į kontaktus) , tuomet spauskite Copy (Kopijuoti) .
Nukopijuoti arba gauti kontaktą iš SIM kortelėje esančio kontaktų sąrašo	Spauskite Menu (Meniu) > Retrieve from Contacts (Gauti iš kontaktų) . Rodomi jūsų prietaise saugomi kontaktai. Pasirinkite kontaktą, kurį norite gauti arba kopijuoti į įrenginį iš SIM kortelės ir paspauskite Retrieve (Gauti) .
Ištrinti SIM kortelėje esantį kontaktą	Pasirinkite norimą ištrinti kontaktą ir spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo ekrane spustelėkite Delete (Ištrinti) .
Skambinti kontaktui arba jį redaguoti	Spustelėkite ir palaikykite paspaudę kontaktą, kuriam norite skambinti, arba kurį norite redaguoti ir paspauskite Dial (Skambinti) arba Edit (Taisyti) .

Naudojimasis kalendoriumi


Naudokite kalendorių žymėtis paskyrimams, įskaitant susitikimus ir kitokius įvykius. Galite nustatyti, kad kalendorius jums primintų apie jūsų paskyrimus. Jei savo kompiuteryje naudojate „Outlook“, galite sinchronizuoti telefono ir kompiuterio paskyrimus.

Norėdami atidaryti kalendoriaus programą, atlikite vieną iš šių procedūrų:

- Spauskite  > **Calendar (Kalendorius)**.
- ASUS ekrane „Šiandien“ spustelėkite .

Susitikimo paskyrimas

Norėdami sukurti paskyrimą:

1. Spauskite  > **Calendar (Kalendorius)**.
2. Spauskite **Menu (Meniu) > New Appointment (Naujas paskyrimas)**.
3. Įveskite informaciją apie paskyrimą.


Norėdami sukurti visą dieną trunkantį įvykį, **All Day (Visa diena)** pasirinkite **Yes (Taip)**.

4. Spauskite .

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti pasikartojantį paskyrimą	Spustelėkite ant paskyrimo ir paspauskite Menu (Meniu) > Edit (Taisyti) . Spustelėkite Occurs (Vyksta) ir pasirinkite vieną iš pasikartojimo galimybių.
Ištrinti paskyrimą	Paspauskite ant norimo ištrinti paskyrimo ir spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) .
Persiųsti paskyrimą į kitą įrenginį	Spustelėkite paskyrimą, kurį norite persiųsti, tuomet spustelėkite Menu (Meniu) > Beam... (Persiųsti...) .


Paskyrimo peržiūrėjimas

Norėdami peržiūrėti paskyrimą:

1. Spauskite  > **Calendar (Kalendorius)**.
2. Pasirinkite norimą paskyrimą.

Jūsų tvarkaraščio peržiūra

Norėdami peržiūrėti savo tvarkaraštį:

1. Spauskite  > **Calendar (Kalendorius)**.
2. Spustelėkite **Menu (Meniu)** ir pasirinkite norimą vaizdą.
 - **Agenda (Dienotvarkė)**
 - **Day (Susitikimo)**
 - **Week (Savaitė)**
 - **Month (Mėnuo)**
 - **Year (Metai)**

NORĖDAMI	DARYKITE
Pamatyti šios dienos susitikimus	Iš bet kurio Kalendoriaus vaizdo režimo basktelėkite pirštu Menu (Meniu) > Go to Today (Eiti į Šiandien) .
Peržiūrėti tam tikros datos darbotvarkę	Iš bet kurio Kalendoriaus vaizdo režimo basktelėkite pirštu Menu (Meniu) > Go to Date (Eiti į Datą) . Bakstelėję ant pasirinktos datos, pamatysite jos darbotvarkę.
Ijungti savaitės numerių rodymą	Iš bet kurio Kalendoriaus vaizdo režimo basktelėkite pirštu Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Options... (Pasirinktys...) . Uždėkite varnelę ant Show week numbers (Rodyti savaitės numerius) langelio.
Pakeisti darbo savaitės rodymą	Iš bet kurio Kalendoriaus vaizdo režimo bakstelėkite pirštu Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Options... (Pasirinktys...) ir: <ul style="list-style-type: none">• Norėdami nurodyti pirmą savaitės dieną, langelyje 1st day of week (Pirma savaitės diena) pasirinkite Sunday (Sekmadienį) arba Monday (Pirmadienį).• Norėdami nurodyti pageidaujamą savaitės dienų skaičių, langelyje Week view (Savaitės peržiūra) pasirinkite 5-day week, 6-day week arba 7-day week (5, 6 arba 7-ių dienų savaitė).

Naudojimasis užduotimis

Naudokite užduotis savo darbui organizuoti.

Užduočių sąrašas

Užduočių sąrašas yra darbų, kuriuos turite padaryti, sąrašas. Kai sukuriate ar redaguojate užduotis „Outlook“ programoje savo kompiuteryje ir sinchronizujete jas su savo įrenginiu, gali būti rodoma papildoma informacija, tokia kaip terminas, pirmenybė, kategorija. Užduotis, kuri pažymima kaip turinti pirmenybę, yra su šauktuko ženklu, žemesnio pirmumo užduotys žymimos rodykle, nukreipta žemyn. Užduotys, kurias vėluojama atlikti, žymimos ryškiai raudona spalva.

PASTABA: Informaciją savo telefone galite sinchronizuoti su kompiuterio informacija, kad turėtumėte vienodą užduočių sąrašą abiejose vietose.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti užduotį	Paspauskite  > Programs (Programos) > Tasks (Užduotys) > Menu (Meniu) > New Task (Nauja užduotis) . Įveskite užduoties pavadinimą ir detales, tuomet spustelėkite OK .
Užduotį pažymėti kaip baigtą	Paspauskite  > Programs (Programos) > Tasks (Užduotys) . Pereikite prie užduoties, kurią norite pažymėti kaip baigtą, tuomet paspauskite Complete (Baigta) .
Išrinkti užduotį	Paspauskite  > Programs (Programos) > Tasks (Užduotys) . Pasirinkite užduotį, kurią norite ištrinti ir spustelėkite Menu (Meniu) > Delete Task (Ištrinti užduotį) . Paspauskite Yes (Taip) , kad patvirtintumėte.
Baigtą užduotį žymėti kaip nepabaigtą	Paspauskite  > Programs (Programos) > Tasks (Užduotys) . Pereikite prie baigtos užduoties, tuomet paspauskite Activate (Aktyvuoti) , kad pakeistumėte jos būseną į nebaigtą.
Rasti užduotį	Paspauskite  > Programs (Programos) > Tasks (Užduotys) . Paspauskite Menu (Meniu) > Sort by (Rūšiuoti pagal) ir pasirinkite rūšiavimo galimybę arba Menu (Meniu) > Filter (Filtrai) ir pasirinkite kategoriją.

7 skyrius



Prietaiso individualizavimas

- Pradžios meniu asmeninimas
- Profilių valdiklio naudojimas
- Ekranų „Šiandien“ asmeninimas
- Jūsų kontaktinės informacijos įvedimas
- Garsų ir perspėjimų nustatymas
- Datos, laiko ir žadintuvo nustatymas
- Skambėjimo tono nustatymas
- Nubudimo nustatymai

Pradžios meniu asmeninimas

Galite pasirinkti iki septynių programų, kurios bus rodomos pradžios meniu.

Norėdami suasmeninti pradžios meniu:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai)** > **Menus (Meniu)**.
2. Pasirinkite iki septynių programų, kurias norite matyti pradžios meniu.
3. Spauskite .



Profilų valdiklio naudojimas

Profilų valdiklis leidžia jums patogiai suasmeninti skambėjimo tonų ir perspėjimų nustatymus, kad šie atitiktų skirtingas aplinkas.



Galite rinktis iš keturių profilių režimų:

- **Normali (Normalus):** Šis režimas leidžia jums suasmeninti įeinančių skambučių, žinučių ir perspėjimų skambėjimo toną.
- **Meeting (Susitikimas):** Šiame režime išjungiamas garsas, o priimdamas įeinantį skambutį telefonas vibruoja, kad jus apie jį perspėtų.
- **Silent (Tylus):** šis režimas jūsų įrenginio garsą ir skambėjimo toną nutildo.
- **Automatic (Automatinis):** Nustačius šį režimą, jūsų telefono garsų ir perspėjimų nustatymai yra automatiškai perjungiami iš normalių į susitikimo, priklausomai nuo jūsų kalendoriaus.



Norėdami pakeisti į normalų režimą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Profile Manager (Profilio tvarkyklė)**.
2. Pasirinkite **Normal (Normalus)**, tuomet iš sąrašo pasirinkite vieną iš šių galimybių: **Default (Numatytasis)**, **Outdoor (Lauko)**, ir **Personal (Asmeninis)**. Jei norite pakeisti šio pasirinkimo nustatymus, spauskite **Edit (Keisti)**.
3. Spustelėkite **Tone (Tonas)**, **Volume (Garsas)** arba **Name (Pavadinimas)** skirtukus ir atlikite reikiamus pakeitimus.
4. Baigę spustelėkite .


Norėdami pakeisti į susitikimo režimą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Profile Manager (Profilio tvarkyklė)**.
2. Pasirinkite **Meeting (Susitikimas)**.
3. Jei norite pakeisti nustatymus, spustelėkite **Edit (Keisti)**.
4. Spauskite slinkiklį ir sureguliuokite kalbos garsumą.
5. Baigę spustelėkite .

Norėdami pakeisti į tylų režimą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Profile Manager (Profilio tvarkyklė)**.
2. Pasirinkite **Silent (Tylus)**.
3. Jei norite pakeisti nustatymus, spustelėkite **Edit (Keisti)**.
4. Spauskite slinkiklį ir sureguliuokite kalbos garsumą.
5. Baigę spustelėkite .

Norėdami pakeisti į automatinį režimą:



1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Profile Manager (Profilio tvarkyklė)**.
2. Pasirinkite **Automatic (Automatinis)**.

PASTABA: Jei sistema remdamasi kalendoriumi supranta, kad esate užsiėmęs, garsas ir perspėjimų nustatymai jūsų įrenginyje automatiškai iš normalaus režimo perjungiami į susitikimo.



3. Baigę spustelėkite .

Ekranas „Šiandien“ asmeninimas



Norėdami pakeisti įrenginio temą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Today (Šiandien)**.
2. **Appearance (Išvaizdos)** skirtuke pasirinkite savo įrenginio temą.
3. Baigę spauskite .

Norėdami nustatyti, kokie elementai bus rodomi ekrane „Šiandien“:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Today (Šiandien)**.
2. **Items (Elementai)** skirtuke pažymėkite elementus, kurie bus rodomi ekrane „Šiandien“.
3. Baigę spauskite .

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį:


1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Today (Šiandien)**.
2. **Appearance (Išvaizdos)** skirtuke pasirinkite laukelį **Use this picture as the background (Naudoti šį paveiksluką kaip foną)** ir spustelėkite **Browse (Ieškoti)**. Spustelėkite paveikslėlį, kurį norite naudoti kaip foną.
3. Baigę spauskite .

Jūsų kontaktinės informacijos įvedimas

Savininko informacija leidžia jums įvesti ir jūsų įrenginyje parodyti jūsų asmeninę kontaktinę informaciją, tokią kaip jūsų vardas, kontaktinis numeris, el. pašto adresas.

PASTABA: Mes rekomenduojame įvesti savo kontaktinę informaciją, kad su jumis galėtų susisiekti, jei įrenginį pamestumėte.



Norėdami įvesti savininko informaciją:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Owner Information (Informacija apie savininką)**.
2. Įveskite duomenis ir spustelėkite .



Garsų ir perspėjimų nustatymas

Ši funkcija leidžia jums suasmeninti skambėjimo tonų garsus, perspėjimus, priminimus, įspėjimus, el. laiškus, tekstinių žinučių gavimo signalą ir klaviatūros garsus. Gamykloje į telefoną įrašomos polifoninės melodijos, kurias galite naudoti skambėjimo tonams.

Norėdami pakeisti garsus:


1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Personal (Asmeniniai)** > **Sounds & Notifications (Garsai ir perspėjimai)**.
2. **Sounds (Garsai)** skirtuke pažymėkite laukelius šalia elementų, kuriems norite garsus įjungti.
3. Baigę spustelėkite .

Norėdami pakeisti perspėjimus:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Personal (Asmeniniai)** > **Sounds & Notifications (Garsai ir perspėjimai)**.
2. **Notifications (Perspėjimai)** skirtuke iš meniu pasirinkite įvykį ir pakeiskite nustatymus.
3. Baigę spustelėkite .

Datos, laiko ir žadintuvo nustatymas

Norėdami nustatyti datą ir laiką:



1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Clock & Alarms (Laikrodis ir žadintuvai)**.
2. **Time (Laiko)** skirtuke, įveskite laiko juostos, datos ir laiko nustatymus.
3. Pažymėkite **Sync to current time zone (Sinchronizuoti su vietine laiko juosta)** laukelį jei norite sinchronizuoti įrenginį su operatoriumi.


PASTABOS:

- Jei nepažymėsite šios funkcijos, jūsų įrenginio laikas bus sinchronizuojamas tada, kai prijungsite jį prie kompiuterio.
 - Jei pažymėsite šią funkciją, jūsų įrenginio laikas liks nepakitęs, kai įrenginį sinchronizuosite su kompiuteriu.
-

4. Spauskite .

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Clock and Alarms (Laikrodis ir žadintuvai)**.
2. **Alarm (Žadintuvo)** skirtuke įveskite reikiamus žadintuvo nustatymus.
3. Spauskite .





PASTABA: Taip pat galite sukonfigūruoti datos/laiko nustatymus tiesiai iš ASUS ekrano „Šiandien“. Tiesiog spustelėkite  ir pakeiskite norimus nustatymus.


Skambėjimo tono nustatymas

Jrėnginyje kaip telefono skambėjimo toną galite nustatyti savo mėgstamą muziką, ją pridėti ar konfigūruoti. Galite lengvai nustatyti mėgstamą dainą ar garsą kaip savo skambėjimo toną, jei ji yra vieno iš šių suderintų formatų: aac, amr,.mp3,.wav,.wma, ir.mid.

Skambėjimo tono įtraukimas į pasirinkimą





Norėdami pridėti skambėjimo toną pasirinkimų kategorijai telefono nustatymuose:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Ring tones (Skambėjimo tonai)**.
2. Iš sąrašo išsirinkite konkrečią failo galūnę.
3. Paspauskite, kad pažymėtumėte skambėjimo toną, kurį norite pridėti.
Spauskite , kad grotumėte skambėjimo toną ir , kad jį sustabdytumėte.
4. Baigę spauskite .



Skambėjimo tono keitimas

Norėdami pakeisti skambėjimo toną:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Phone (Telefonas)**.
2. **Phone (Telefono)** skirtuke iš **Ring tone (Skambėjimo tono)** sąrašo pasirinkite skambėjimo toną. Dainos ir garsai, kurias įtraukėte kaip skambėjimo tonus, šiame sąraše bus rodomi kartu su įrenginyje esančiais gamintojo skambėjimo tonais.
Spauskite , kad grotumėte skambėjimo toną ir , kad jį sustabdytumėte.
3. Baigę spauskite .

PASTABA: Iš anksto į įrenginį įdiegti skambėjimo tonai yra sąrašė.

Nubudimo nustatymai

Kai jūsų telefonas yra budėjimo režime, galite nustatyti nubudimo veiksmus.

Norėdami nustatyti nubudimo veiksmus:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > **Wakeup Source (Nubudimo šaltinis)**.

2. Pasirinkite galimus nubudimo veiksmus.

Norėdami parinkti visus veiksmus, spauskite **Select All (Pasirinkti visus)**, jei norite visus atžymėti, spauskite **Select None (Nepasirinkti nė vieno)**.

3. Baigę spauskite .

8 skyrius

Prisijungimas

- Bevielės tvarkyklės naudojimas
- „Bluetooth®“ naudojimas
- „Wi-Fi“ naudojimas
- GPRS ryšio nustatymas
- Tinklo nustatymas
- GSM/3G Tinklai


Bevielės tvarkyklės naudojimas

Bevielio ryšio tvarkyklė leidžia išjungti / įjungti lėktuvo režimo funkciją, įjungti / išjungti „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir telefono jungtis, naudotis savo įrenginiu kaip išoriniu modemu ir įjungti / išjungti „Direct Push“.

Lėktuvo režimo įjungimas / išjungimas

Jūsų prietaisas prieš skrydį ir jo metu leidžia įjungti lėktuvo režimą. Ši lėktuvo režimo funkcija leidžia išjungti bevielius ryšius ir perdavimo funkcijas, palikdama galimybę lėktuve naudotis pagrindinės funkcijomis, pavyzdžiui, klausyti muzikos ir žaisti žaidimus. Kol lėktuvo režimas įjungtas skambinti arba siųsti SMS negalėsite.

Norėdami įjungti / išjungti lėktuvo režimą:


1. Spustelėti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wireless Manager (Bevilių ryšių tvarkyklė)**.
2. Spustelėkite piktogramą **Flight Mode (Lėktuvo režimas)**. Kai funkcija įjungta, piktograma yra mėlynos spalvos.

Norėdami išjungti lėktuvo režimą, spustelėkite ant piktogramos **Flight Mode (Lėktuvo režimas)**. Kai funkcija išjungta, piktograma yra pilkos spalvos.

Bevielių ryšių įjungimas / išjungimas

Bevielių ryšių tvarkyklės pagalba savo prietaise galite įjungti / išjungti bevielius ryšius, pavyzdžiui, „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir GPRS.

Norėdami įjungti / išjungti bevielius ryšius:

1. Spustelėti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wireless Manager (Bevielių ryšių tvarkyklė)**.
2. Spauskite „**Wi-Fi**“ arba „**Bluetooth**“ piktogramas, kad įjungtumėte šiuos bevielius ryšius. Kai ryšiai įjungti, pasirinktos piktogramos yra mėlynos spalvos.

Norėdami išjungti bevielį ryšį, spustelėkite ant norimo išjungti bevielio ryšio piktogramos. Kai funkcija išjungta, piktograma yra pilkos spalvos.

PDA telefono naudojimas vietoje išorinio modemo


Naudodamiesi prietaiso interneto bendrinimo funkcija, galite prijungti kompiuterį prie interneto. Norėdami prijungti prietaisą prie kompiuterio galite naudoti USB „Bluetooth“ įrenginį.

PASTABA: Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto per „Wi-Fi“ arba GPRS. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Wi-Fi“ arba GPRS skyrius šioje instrukcijoje.

Prietaiso prijungimas prie kompiuterio USB laidu

PASTABA: Įsitikinkite, kad į jūsų kompiuteryje yra įdiegta 4.5 arba naujesnė „Microsoft® ActiveSync“ programos versija.


Norėdami prijungti prietaisą prie kompiuterio USB laidu:

1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje „ActiveSync“ USB jungtis yra išjungta. Norėdami išjungti:
 - Atsidarykite kompiuteryje esančią „ActiveSync“ programą ir paspauskite **File (Failas) > Connection Settings (Ryšio nustatymai)**.
 - Nuimkite varnelę nuo **Allow USB connections (Leisti USB prisijungimus)** žymės laukelio.
2. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai) > skirtuką Connections (Ryšiai) > Wireless Manager (Bevielio ryšio tvarkyklė) > Internet Sharing (Interneto bendrinimas)**.
3. **PC Connection (Kompiuterio ryšys)** išplečiamajame meniu pasirinkite **USB**.
4. Tinklo ryšių sąrašas pasirinkite tinklą, per kurį jūsų prietaisas jungsis prie interneto.
5. Spauskite **Connect (Prisijungti)**. Duokite prietaisui kelias sekundes prisijungti prie interneto.

„Direct Push“ naudojimas

„Direct Push“ yra technologija, leidžianti nuolat gauti el. laiškus net nesinchronizavus prietaiso su kompiuteriu.

Norėdami naudotis „Direct Push“:

1. Spustelėkite  > **Settings (Parametrai) > skirtuką Connections (Ryšiai) > Wireless Manager (Bevielių ryšių tvarkyklė)**.
2. Norėdami įjungti „Direct Push“ funkciją, spustelėkite **Direct Push** piktogramą. Kai funkcija įjungta, piktograma yra mėlynos spalvos.

Norėdami išjungti „Direct Push“, spustelėkite **Direct Push** piktogramą. Kai funkcija išjungta, piktograma yra pilkos spalvos.

„Bluetooth®“ naudojimas

„Bluetooth®“ yra nedidelio atstumo bevielio susijungimo technologija, leidžianti įrenginiams su „Bluetooth“ funkcija keistis duomenimis iki maždaug 7 - 10 metrų (21 - 30 pėdų) atstumu be jokios fizinės jungties. Jei jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija, jūs galite:



- Prisijungti ir bendrauti (t.y. persiųsti failus, užduotis, kontaktinius įrašus) kitiems įrenginiams su „Bluetooth“ funkcijomis.
- Naudotis „Bluetooth“ paslaugomis. Sujungę savo įrenginį su kompiuteriu „Bluetooth“ jungtimi galite naudotis įrenginiui prieinamomis paslaugomis.

PASTABA: Realus atstumas kis priklausomai nuo aplinkos ir kliūčių.

„Bluetooth“ aktyvavimas jūsų įrenginyje

Naudokite bevielę tvarkyklę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“ funkciją savo įrenginyje.


Norėdami savo įrenginyje aktyvuoti „Bluetooth“:

1. Paleiskite bevielę tvarkyklę. Norėdami tai padaryti, galite:
 - Spustelėti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wireless Manager (Bevielių ryšių tvarkyklė)**.
 - Spustelėti  > **Wireless Manager (Bevielių ryšių tvarkyklė)**.
2. Spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte / išjungtumėte „Bluetooth“ ryšį. Kai funkcija įjungta, piktograma bus mėlynos spalvos, kai išjungta - pilkos.

PATARIMAS: Kai „Bluetooth“ nenaudojama, patariama šią funkciją išjungti, nes tai padeda įrenginiui taupyti akumuliatorių.

„Bluetooth“ įrenginių pridėjimas


Norėdami pridėti „Bluetooth“ įrenginius:

1. Įsitikinkite, kad įrenginyje, kurį norite pridėti, „Bluetooth“ funkcija įjungta ir veikia aptikimo režimu.
2. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Bluetooth**.
3. Spustelėkite **Add new device... (Pridėti naują įrenginį...)** kad pradėtumėte naujų galimų „Bluetooth“ įrenginių paiešką. Paieška gali užtrukti.
4. Išsirinkite įrenginį su kuriuo norite susijungti, tada spauskite **Next (Toliau)** arba dešinį programinį mygtuką.
5. Įveskite įrenginio, prie kurio norite jungtis, slaptažodį, sudarytą iš skaičių ir raidžių ir spustelėkite **Next (Toliau)** arba dešinį programinį mygtuką. Slaptažodis dažniausiai būna įrašytas kito įrenginio dokumentacijoje.
6. Suteikite šiam prisijungimui pavadinimą.
7. Norėdami prijungti daugiau įrenginių, pakartokite 3 - 6 žingsnius.

„Wi-Fi“ naudojimas



„Wi-Fi“ įjungimas

Norėdami įjungti „Wi-Fi“:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wi-Fi** > **Menu (Meniu)** > **Turn On Wi-Fi (Įjungti „Wi-Fi“)**.
Įrenginys automatiškai peržiūrės visus prieinamus bevielius tinklus „Wi-Fi“ aprėpties zonoje.
2. Iš aptiktų tinklų sąrašo pasirinkite tinklą, prie kurio norite prijungti savo įrenginį, tuomet spustelėkite **OK (Gerai)**.
3. Pasirinkite, ar bevielis tinklas jungiasi prie **The Internet (Internetas)** ar **Work (Darbas)** tinklo, tuomet spustelėkite **Connect (Prisijungti)**.
4. Įveskite slaptažodį ir spauskite **Connect (Prisijungti)**. Jei slaptažodžio nereikia, tiesiog spustelėkite **Connect (Prisijungti)**. Tuomet įrenginys prisijungs prie pasirinkto tinklo.

Bevielių tinklų konfigūravimas

Norėdami konfigūruoti bevielį tinklą:

1. Norėdami užkrauti „Wi-Fi“ nustatymų puslapį galite:
 - Spausiti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wi-Fi**.
 - Būsenos juostoje spustelėti , tuomet spustelėti **Settings (Parametrai)** > **Wi-Fi**.
2. Bevielio tinklo konfigūracijos lange išsirinkite galimą bevielio ryšio tinklą, tada atlikite reikiamus pakeitimus.

Jei sąrašė nėra bevielio tinklo, prie kurio norite jungtis, spustelėkite **Add New... (Pridėti naują...)**.

Žiūrėkite kitus skyrius norėdami rasti išsamesnę informaciją, kaip pridėti naujus bevielius tinklus.

Spauskite **Network Adapters (Tinklo adapteriai)** langą ir išsirinkite adapterį. Spustelėkite adapterį ir, jei reikia, nustatykite.



3. Baigę spustelėkite .

Bevielio tinklo pridėjimas

Jei įrenginys prie bevielio tinklo neprisijungia automatiškai, galite jį prie tinklo pridėti rankiniu būdu. Iš savo tinklo administratoriaus gaukite bevielio tinklo nustatymus.

Norėdami pridėti bevielį tinklą:

1. Norėdami užkrauti „Wi-Fi“ nustatymų puslapį galite:

- Spausti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Wi-Fi**.
- Būsenos juostoje spustelėti , tuomet spustelėti **Settings (Parametrai)** > **Wi-Fi**.

Tuomet **Wireless (Bevielis)** skirtuke spustelėti **Add New... (Pridėti naują...)**.

2. Įveskite tinklo pavadinimą ir pasirinkite elementą iš **Connects to: (Jungtis prie:)** meniu. Paspauskite **Next (Toliau)**.
3. Nustatykite autorizaciją, duomenų koduotę, tinklo raktą. Šią informaciją jums suteiks tinklo administratorius. Paspauskite **Next (Toliau)**.

PASTABA: Iš tinklo administratoriaus galite gauti informaciją apie prisijungimą, duomenų kodavimą ir tinklo slaptažodį.

4. Jei jums reikia pakeisti EAP tipą, pažymėkite laukelį ir tuomet pakeiskite EAP tipą.
5. Baigę spustelėkite **Finish (Baigti)**.

GPRS ryšio nustatymas

Jūsų įrenginys leidžia jums prisijungti naudojantis GPRS funkcija. GPRS yra bevielio ryšio standartas, kuris leidžia iki 144 kbps greitį, lyginant su 9,6 kbps GSM greičiu. Jis palaiko įvairių dažnių tinklus, taip leisdamas siųsti ir gauti nedidelius duomenų paketus, pvz. el. laiškus ar tinklo naršymo duomenis.

Norėdami nustatyti GPRS prisijungimą savo įrenginyje:



1. Ekrane „Šiandien“ ekrane spustelėkite **G** / **3G** būsenos juostoje, tuomet spustelėkite **Settings (Parametrai) > Connections (Ryšiai)**. Nustatymų ekrane spustelėkite skirtuką **Connections (Ryšiai) > Connections (Ryšiai)**.
2. Prisijungimų lange spauskite **Add a new modem connection (Pridėti naują prisijungimą per modemą)**.
3. Įveskite unikalų prisijungimo pavadinimą, tada iš modemų sąrašo išsirinkite **Cellular Line (GPRS) (Mobilioji linija (GPRS))**.
4. Įveskite prieigos taško pavadinimą. Dėl prieigos taško pasikonsultuokite su savo operatoriumi.
5. Įveskite vartotojo vardą, slaptažodį ir srities pavadinimą, tada spauskite **Finish (Baigti)**. Norėdami pagalbos susisiekiate su savo tinklo administratoriumi.

PASTABOS:

- Prisijungimas prie tinklo įvairiose vietovėse ir naudojantis skirtingų operatorių paslaugomis gali skirtis. Pasikonsultuokite su operatoriumi dėl tinklo prisijungimo jūsų vietovėje.
 - Mokestis už GPRS paslaugas ir GPRS prisijungimo nustatymai gali keistis priklausomai nuo operatoriaus. Dėl tinkamiausio sprendimo pasikonsultuokite su operatoriumi.
 - GPRS ir USB prisijungimo vienu metu naudoti negalima.
-

Jungimasis per GPRS

Prisijungti per GPRS:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Connections (Ryšiai)**.
2. Prisijungimų lange spustelėkite **Manage existing connections (Tvarkyti esančius prisijungimus)**.
3. Spustelėkite ir palaikykite egzistuojantį prisijungimą, tada atsiradusiame meniu spauskite **Connect (Prisijungti)**.
Spustelėkite **Delete (Trinti)** norėdami pašalinti pasirinktą prisijungimą.
4. Prisijungę spustelėkite  norėdami išeiti.


PASTABA: Kai WLAN aktyvuotas tuo pačiu metu kaip ir GPRS, GPRS gaus signalo pirmenybę. Mes rekomenduojame vienu metu nenaudoti WLAN ir GPRS ryšio.

Jei jūs nustatėte GPRS kaip numatytąjį ryšį, tai paleidus programą, kuriai reikia interneto ryšio, GPRS įsijungs automatiškai.

1. Paleiskite bet kokią programą reikalaujančią internetinio ryšio (pvz. „Internet Explorer“). Įrenginys automatiškai įjungs GPRS ryšį. Atsiradusioje lentelėje bus rodoma prisijungimo būseną.
2. Prisijungę galite naršyti internete. Jei jūs naudojotės „Internet Explorer“, bus rodomas numatytasis puslapis.

GPRS atjungimas

Norėdami išjungti GPRS:

1. Spustelėti  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections** > **Wireless Manager (Bevielių ryšių tvarkyklė)**.
2. Spustelėkite GPRS piktogramą. Kai funkcija išjungta, piktograma yra pilkos spalvos.

PASTABOS:

- Bevielio ryšio tvarkyklėje galima tik atsijungti nuo GPRS ryšio, tačiau jo išjungti - negalima.
 - Jei jūsų „ActiveSync“ yra nustatyta sinchronizuotis su „Exchange Server“ automatiškai, jums prisijungus dar kartą prasidės sinchronizacija.
 - GPRS automatiškai prisijungs kiekvieną kartą, kai programai reikės GPRS prisijungimo (pvz. „Internet Explorer“ arba „Windows Live Messenger“).
-

GPRS įrankio naudojimas

GPRS įrankis leidžia jums pasirinkti jūsų GPRS tiekėją ir prie jo prisijungti.

Norėdami prisijungti per GPRS įrankį:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Network Setting (Tinklo nustatymai)**.
Taip pat galite būsenos juostoje spustelėti  / , tada atsiradusiame paraginyje spustelėti **Settings (Parametrai)**.
2. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite savo GPRS paslaugų tiekėją.

PASTABOS:



- Skirtinguose regionuose operatoriai skiriasi.
 - GPRS ir USB prisijungimo vienu metu naudoti negalima.
-

Tinklo nustatymas

Jūsų įrenginys leidžia jums nustatyti įrenginio tinklo jungtis, perstatinėti juos prisijungimo pirmumo tvarka.

Tinklo konfigūravimas


Norėdami sukonfigūruoti tinklo nustatymus:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **Network Setting (Tinklo nustatymai)**.
2. Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite **Country (Šalį)** ir **Operator (Operatorių)**. Jei jūsų operatoriaus sąrašė nėra, spauskite mygtuką **Auto Detect (Aptikti automatiškai)**.
3. Baigę spustelėkite .

Pageidautinų tinklų nustatymas

Jūsų įrenginys leidžia jums nustatyti keletą tinklų ir jungtis prie jų nustatyta tvarka. Jei nepasiekiamas pirminis tinklas, įrenginys bandys jungtis prie jūsų sąrašė įrašytų tinklų.




Norėdami nustatyti priimtinausią tinklą:

1. Telefono pulte spauskite **Menu (Meniu)** > **Options (Pasirinkimai)** > skirtuką **Network (Tinklas)**.
2. Spustelėkite **Set Networks (Nustatyti tinklus)** ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų.
3. Kai nustatysite priimtinausius tinklus, spustelėkite , kad grįžtumėte į **Network (Tinklas)** skirtuką. **Network selection (Tinklo pasirinkimas)** sąrašė spustelėkite **Automatic (Automatinis)**.

GSM/3G Tinklai

GSM/3G tinklai leidžia jums patogiai persijungti tarp tinklų tipų. Tinklo pasirinkimuose yra automatinis, 3G ir GSM. Numatytasis nustatymas yra automatinis, leidžiantis įrenginiui automatiškai ieškoti tinkamos paslaugos.

Norėdami pasirinkti tinklo tipą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Connections (Ryšiai)** > **GSM/3G Networks (GSM / 3G tinklai)**.
2. Pasirinkite tinkamą tinklą, tuomet spustelėkite .
Jei norite naudotis paslauga, kurią SIM kortelė aptiko automatiškai, pasirinkite **Automatic (Automatinis)**.
3. Kai būsite paklaustas ar perkrauti įrenginį ir aktyvuoti pokyčius, spustelėkite .

PASTABOS:

- SKirtingų operatorių tinklo tipai skiriasi.
 - Įsitikinkite, kad savo SIM kortelei pasirenkate tinkamą tinklo tipą.
-

9 skyrius

GPS ypatumai



- GPS Imtuvas
- Išorinis GPS

GPS Imtuvas

GPS imtuvas leidžia jums atnaujinti GPS duomenis jūsų įrenginyje. GPS duomenyse yra svarbi informacija apie palydovo padėtį, dabartinę datą, laiką ir būsimą palydovo padėtį vėliau.

GPS duomenų atnaujinimas

Norėdami atnaujinti GPS duomenis:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **GPS Catcher (GPS imtuvas)**.
2. Tuomet spauskite **Update (Atnaujinti)**, kad prasidėtų atnaujinimas.
3. Baigę spauskite .

PASTABOS:

- Norėdami sėkmingo atnaujinimo, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie interneto.
 - GPS duomenų galiojimo laikas yra trys dienos. Jums reikia atnaujinti juos kai jų galiojimo laikas pasibaigia.
 - Taip pat galite nustatyti, kad GPS imtuvas atsinaujintų automatiškai, išsamesnių nurodymų ieškokite **Setting GPS Catcher (GPS imtuvo nustatymai)** instrukcijoje.
-

GPS imtuvo nustatymas

Norėdami nustatyti GPS imtuvą:

1. GPS imtuvo lange spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Setting (Nustatymas)**.
2. Pagal poreikius nustatykite parametrus. Baigę spustelėkite **Done (Atlikta)**.


Išorinis GPS

Jūsų įrenginys leidžia jums naudotis išoriniu GPS įrenginiu, kad gautumėte GPS duomenis.

PASTABOS:

- Jūsų kišeninis kompiuteris palaiko tik tuos išorinius GPS įrenginius, kurie turi „Bluetooth“.
 - Prieš naudodami išorinį įrenginį, prijunkite išorinį GPS įrenginį prie savo kišeninio kompiuterio per „Bluetooth“. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite skyrių „**Bluetooth®**“ naudojimas.
-

Norėdami nustatyti išorinį GPS įrenginį:

1. Spustelėkite  > **Settings (Nustatymai)** > skirtuką **System (Sisteminiai)** > **External GPS (Išorinis GPS)**.
 2. **Programs (Programos)** skirtuke pasirinkite programos lizdą.
-

PASTABA: Numatytasis prievadas yra **GPD1**. Rekomenduojame numatytyjų nustatymų **NEKEISTI**.

3. **Hardware (Įranga)** skyrelyje nustatykite techninės įrangos lizdą ir spartą, kurią naudos išorinis GPS įrenginys.
-

PASTABA: Numatytasis įrangos lizdas yra **COM2**, o greitis yra **57600**. Norėdami rasti išsamesnių nurodymų skaitykite savo išorinio GPS įrenginio instrukciją.

4. **Access (Prieiga)** skirtuke pasirinkite **Manage GPS automatically (recommended)** (Tvarkyti GPS automatiškai (Rekomenduojama)) laukelį.
-

SVARBU: Jei išvalysite šį laukelį, kai kurios su GPS susijusios programos jūsų įrenginyje negalės gauti GPS duomenų.

10 skyrius

Daugialypės terpės ypatybės

- Fotoaparato naudojimas
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- Transliacijos grotuvas
- „EziMusic“
- „EziPhoto“
- „YouTube“ ir „Flickr“

Fotoaparato naudojimas

Integruotas fotoaparatas leidžia fotografuoti ir įrašinėti garsą / vaizdą.

Fotoaparato įjungimas

Norėdami naudotis fotoaparatu, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Pictures & Videos (Nuotraukos ir vaizdo įrašai)** > **Camera (Fotoaparatas)** piktogramą.
- Paspauskite fotoaparato mygtuką jūsų įrenginio dešinėje pusėje.

Norėdami išeiti iš fotoaparato, spustelėkite fotoaparato ekrane esančią išėjimo  piktogramą.


Palaikomi formatai

Naudojantis fotoaparato režimu ar filmavimo režimu, nuotraukos ar vaizdo klipai yra fiksuojami ir saugomi šiais formatais:

- **Nejudantis vaizdas (Camera mode) (Fotoaparato režimas):** - JPEG (.jpg)
- **Video (Video mode) (Filmavimo režimas):** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Fotoaparato režimas

Čia aprašomos ekrano piktogramos fotoaparato režime.



PASTABOS:

- Pagal nutylėjimą, peržiūros ekranas yra gulščias.
- Po fotoaparato įjungimo, jūsų įrenginys pagal nutylėjimą nustatomas į fotoaparato režimą.
- Fotoaparato režime fotoaparato mygtukas veikia kaip fotografavimo mygtukas.

Fotoaparato pasirinkimų meniu

Fotoaparato pasirinkimų meniu leidžia jums pakeisti įvairius fotoaparato ir nuotraukų nustatymus.

Norėdami įjungti pasirinkimų meniu:


1. Fotoaparato ekrane spauskite **Menu (Meniu)**.
2. Nuorodos meniu spauskite piktogramą rodančią turinį.
 - **Scena:** leidžia jums pasirinkti iš anksto nustatytas aplinkas nakčiai ar sporto varžyboms. Pasirinkite **Auto (Automatinis)**, kad būtų naudojamas geriausias bet kurios scenos nustatymas.
 - **Laikmatis:** nustato fotografavimo uždelimo laiką nuo 5 arba 10 sekundžių paspaudus fotografavimo mygtuką.
 - **Greitasis fotografavimas:** leidžia nufotografuoti 4 arba 9 nuotraukas iš eilės vienu fotoaparato mygtuko paspaudimu.
 - **Nuotraukos dydis:** leidžia jums nustatyti nuotraukos kadro dydį.
 - **Smulkesni nustatymai:** šis pasirinkimas leidžia nustatyti šiuos parametrus: **Camera (Fotoaparatas)**, **Video (Filmavimo kamera)**, **Color Adjustment (Spalvų reguliavimas)** ir **General (Bendra informacija)**.

Fotografavimas

Įjungus fotoaparata, jūsų įrenginys pagal nutylėjimą persijungia į fotografavimo režimą.

Tarp fotoaparato režimo ir filmavimo režimo galite persijungti paspausdami fotoaparato/video mygtuko piktogramą ekrane.


Norėdami nufotografuoti:

1. Iki galo nuspauskite fotoaparato mygtuką. Kai pasirodys  piktograma, įsitikinkite, kad įrenginys stabilus ir nejuda.
2. Spustelėkite **Camera (Fotoaparatas)** ir pakartokite 1 ir 2 žingsnius, kad padarytumėte daugiau nuotraukų.

PASTABA: Nuotrauka yra automatiškai išsaugoma į numatytąją išsaugojimo vietą ir vėliau gali būti peržiūrima naudojant nuotraukų ir vaizdų programą.

Filmavimo režimas

Toliau aiškinamos filmavimo ekrano piktogramos:



Filmavimo pasirinkimų meniu

Filmavimo pasirinkimų meniu leidžia jums pakeisti skirtingus filmavimo ir atkūrimo parametrus.

Norėdami paleisti filmavimo pasirinkimų meniu:

1. Filmavimo kameros ekrane spauskite **Menu (Meniu)**.
2. Nuorodos meniu spauskite piktogramą rodančią turinį.
 - **Vaizdo dydis:** leidžia nustatyti vaizdo kadro dydį.
 - **Smulkesni nustatymai:** šis pasirinkimas leidžia nustatyti šiuos parametrus: **Camera (Fotoaparatas)**, **Video (Filmavimo kamera)**, **Color Adjustment (Spalvų reguliavimas)** ir **General (Bendra informacija)**.

Vaizdo įrašymas

Norėdami įrašyti vaizdą, įrenginį nustatykite į vaizdo įrašymo režimą.

Norėdami nustatyti filmavimo režimą:

- Spauskite filmavimo režimo piktogramą ekrane.

Norėdami įrašyti vaizdą:

1. Nukreipkite prietaisą į objektą.
2. Iki galo nuspauskite fotoaparato mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą. Įrašymo indikatorius lemputė iš žalios pasikeičia į raudoną, vaizdas yra įrašomas.
3. Vėl paspauskite fotoaparato mygtuką, kad baigtumėte įrašymą.

PASTABOS:

- Vaizdo įrašas automatiškai išsaugojamas pagal nutylėjimą nustatytaime kataloge.
 - Vaizdo įrašų atkūrimui naudokite „Windows Media Player Mobile“ programą.
 - Jei vaizdo įrašus norite žiūrėti savo kompiuteryje, naudokite „Apple® QuickTime™“ grotuvą. „QuickTime™“ įdiegimo paketą galite parsisiųsti iš www.apple.com/quicktime.
-

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Naudokite nuotraukų ir vaizdų programą saugomoms nuotraukoms ir vaizdams peržiūrėti.


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Pictures & Videos (Nuotraukos ir vaizdo įrašai)**.
2. Paspauskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite pamatyti.
 - Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus, laikomus „microSD“ kortelėje, paspauskite katalogų sąrašą (pažymėta **My Pictures (Mano nuotraukos)**), ir paspauskite **Storage Card (Atminties kortelė)**.
 - Norėdami peržiūrėti nuotraukas, saugomas **My Pictures (Mano nuotraukos)** kataloge jūsų įrenginyje, spauskite **My Pictures (Mano nuotraukos)**, tada spauskite ant nuotraukos miniatiūros.
 - Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą **My Pictures (Mano nuotraukos)** kataloge savo įrenginyje, spauskite **My Pictures (Mano nuotraukos)**, tada paspauskite ant vaizdo įrašo.

Nuotraukų ir paveiksliukų redagavimas

Norėdami redaguoti nuotraukas ir paveiksliukus:










1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Pictures & Videos (Nuotraukos ir vaizdo įrašai)**. Paspauskite nuotrauką ar miniatiūrą, kurią norite atidaryti.
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **Image Editor (Nuotraukų redaktorius)**.
3. Redaguokite nuotrauką.

Pieškite, dėkite žymes ir spausdinkite ant savo nuotraukos naudodami įrankius.

Naudodami trynimo ir atšaukimo įrankius galite trinti ir atšaukti redagavimo veiksmus.

Peržvelkite įrankių piktogramas ir jų aprašymus kitame puslapyje.

Įrankių juosta


Piktogramos	Aprašymas	Piktogramos	Aprašymas
	Spustelėkite, kad paslėptumėte įrankių juostą		Spustelėkite, kad ištrintumėte kai kurias nuotraukos dalis
	Spustelėkite, kad pasirinktumėte potėpio spalvą		Spustelėkite, kad atšauktumėte redagavimą
	Spustelėkite, kad pasirinktumėte pieštuko potėpio dydį		Paspauskite, kad išsaugotumėte nuotrauką
	Spustelėkite, kad ištrintumėte kai kurias žymes nuotraukoje		Spustelėkite, kad baigtumėte redagavimą
	Spustelėkite, kad pridėtumėte tekstą		

PASTABOS:

- Ši paveikslukų redagavimo funkcija gali būti taikoma tik nuotraukoms, kurių skiriamoji geba yra 320 x 240.
- Didesnės nei 320 x 240 raiškos nuotraukos bus priartintos iki 320 x 240 skiriamosios gebos.

4. Norėdami išsaugoti nuotrauką, spauskite . Paspauskite **Yes (Taip)**, kad patvirtintumėte.


PASTABA: šiuo pasirinkimu originalioji nuotrauka yra pakeičiama suredaguotu failu.

Taip pat galite spausti  įrankių juostoje ir pasirinkti **Save as (Išsaugoti kaip)**, kad išsaugotumėte pakeistą nuotrauką kitu pavadinimu.

Transliacijos grotuvas

Transliacijos grotuvas leidžia jums groti garso ar vaizdo failus kurie iš interneto transliuojami į jūsų įrenginį. Palaikomi formatai yra 3gp, 3g2, mp4 ir sdp.


PASTABA: prieš naudodami srauto grotuvą, įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto per „Wi-Fi“ ar GPRS jungtis. Žiūrėkite šios instrukcijos skyrius apie „Wi-Fi“ ir „GPRS“, kad galėtumėte juos aktyvuoti.



PASTABA: realaus laiko srauto protokolo (RTSP) tinklalapiai pateikia profesionalius Daugialypės terpės duomenų srautus, tokius kaip garso ar vaizdo įrašai.

Transliacijos failo grojimas

Norėdami paleisti transliacijos failą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Streaming Player (Transliacijų grotuvas)**, tuomet spauskite **Open (Atidaryti)**.
2. Pasirinkite **Connect with tracking history or manual input of URL (Prisijungti sekant istoriją ar įvedant nuorodą ranka)**.
3. Įveskite tinklalapio adresą ir spauskite **Connect (Prisijungti)**.

PASTABA: Transliacijų grotuvas atpažįsta tik **rtsp:// URL** tinklalapių adresą.

4. Spustelėkite , jei norite groti srautinį failą iš jums patinkančio rtsp tinklalapio.

PASTABA: Galite įrašyti savo mėgstamus rtsp://URL tinklalapius į pamėgtųjų sąrašą. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite kitą skyrį.

Prisijungimas prie pamėgtųjų adresų



Jūs įrenginys leidžia jums išsaugoti ir groti transliuojamus failus iš rtsp tinklalapių.

PASTABA: Norėdami prisijungti prie savo pamėgtųjų rtsp tinklalapių, juos turite pridėti prie savo pamėgtųjų sąrašo.



Norėdami sukurti pamėgtąjį įrašą:

1. Transliacijos grotuvo ekrane spustelėkite **Menu (Meniu) > Bookmark Manager (Pamėgtųjų tvarkymas)**.
2. Spustelėkite **New Folder (Naujas katalogas)**, tuomet įveskite katalogo pavadinimą.
3. Spustelėkite **Save (Išsaugoti)**, kad išsaugotumėte katalogo pavadinimą. Galite į sukurtą katalogą patalpinti `rtsp://URL` tinklalapį, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto.

Norėdami prie pamėgtųjų įrašyti `rtsp://URL` tinklalapio adresą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos) > Streaming Player (Transliacijų grotuvas)**, tuomet spauskite **Open (Atidaryti)**.
2. Pasirinkite **Connect with tracking history or manual input of URL (Prisijungti sekant istoriją ar įvedant nuorodą ranka)**.
3. Įveskite `rtsp://URL` tinklalapio adresą ir spustelėkite **Connect (Prisijungti)**.
4. Spustelėkite , jei norite groti srautinį failą iš jums patinkančio `rtsp` tinklalapio. Kol grojamas transliacijos failas, spustelėkite **Menu (Meniu) > Add to My Bookmark (Pridėti prie mano pamėgtųjų)**.
5. Transliuojamam failui, kurį norite išsaugoti, priskirkite pavadinimą.
6. Pasirinkite katalogą savo pamėgtųjų sąrašė, kuriame norite išsaugoti failą.



Norėdami paleisti išsaugotą pamėgtąjį failą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos) > Streaming Player (Transliacijų grotuvas)**, tuomet spauskite **Open (Atidaryti)**.
2. Pasirinkite **Connect with Bookmark (Prisijungti per pamėgtuosius)**.
3. Iš pamėgtųjų katalogo išsirinkite failą, tuomet spustelėkite **Connect (Prisijungti)**.
4. Spustelėkite , kad grotumėte transliacijos failą iš jums patinkančio `rtsp` tinklalapio.


„EziMusic“

„EziMusic“ leidžia jums mėgautis muzika ir lengvai tvarkyti muzikinius failus.

Norėdami atidaryti „EziMusic“, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spauskite  > **Programs (Programos)** > „EziMusic“.
- Paspauskite leistuvo „AnyTime“ mygtuką, tuomet spustelėkite  > „EziMusic“.

Toliau pateikiamas „EziMusic“ aprašymas.





PASTABA: Norėdami daugiau informacijos skaitykite Funkcijų vadovą.

„EziPhoto“

„EziPhoto“ leidžia jums peržiūrėti ir patogiai tvarkyti jūsų nuotraukas.

Norėdami atidaryti „EziPhoto“, atlikite vieną iš šių veiksmų:


- Spauskite  > **Programs (Programos)** > „EziPhoto“.
- Paspauskite leistuvo „AnyTime“ klavišą, tada  > „EziPhoto“.

Toliau pateikiamas „EziPhoto“ aprašymas.

Spustelėkite norėdami atidaryti albumus

Spustelėkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėti naudojant visą ekraną

Spustelėkite norėdami persijungti tarp albumo, kalendoriaus ir visų nuotraukų režimo



Spustelėkite norėdami atidaryti kalendorių

Spustelėkite norėdami peržiūrėti visas nuotraukas

Spustelėkite norėdami peržiūrėti meniu

„YouTube“ ir „Flickr“

„YouTube“ ir „Flickr“ leidžia jums užkrauti vaizdo įrašus į „YouTube“ tinklalapį, o nuotraukas - į „Flickr“ tinklalapį per MMS ir el. laiškus.

SVARBU:


- Prieš įkeldami vaizdo įrašus ar nuotraukas MMS pagalba, įsitinkite, kad operatorius jums teikia MMS paslaugą.
 - Prieš įkeldami vaizdo įrašus ar nuotraukas per el. laiškus, nustatykite savo el. pašto paskyrą. Žiūrėkite **Paskyrų nustatymas** dalį 5 skyriuje „Žinutės“ norėdami rasti išsamesnės informacijos.
-

Naudojimasis „YouTube“

Jūs galite įkelti vaizdo įrašus į „YouTube“ tinklalapį tiesiogiai per MMS ar el. laiškus.

SVARBU: Prieš naudodami „YouTube“, užsiregistruokite ir gaukite „YouTube“ paskyrą, ir nustatykite savo mobiliąjį profilį „YouTube“ tinklalapyje <http://www.youtube.com>. „YouTube“ suteiks jums specialų el. pašto adresą, kurio galūnė yra @mms.youtube.com.

Norėdami įkelti vaizdo įrašus į „YouTube“:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **YouTube&Flickr** > **YouTube**.
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **Space Setting (Vietos nustatymas)**.
3. **Email for YouTube uploading (El. paštas įkėlimui į „YouTube“)** laukelyje įveskite savo el. pašto adresą ir spustelėkite **Done (Atlikta)**.
4. Iš sąrašo pasirinkite **MMS** arba el. pašto paskyrą.
5. Spustelėkite **Add (Pridėti)**, tuomet spustelėkite vaizdo įrašą.

PASTABA: Dėl MMS žinutės dydžio apribojimų pasikonsultuokite su savo operatoriumi. Jūs galite vienu metu įkelti kelis įrašus, jei neviršijate dydžio ribos.


6. Įveskite vaizdo įrašo pavadinimą ir aprašymą.
7. Spustelėkite **Send (Siųsti)**, kad įkeltumėte vaizdo įrašą į „YouTube“ tinklalapį.

Naudojimasis „Flickr“

Jūs galite įkelti nuotraukas į „Flickr“ tinklalapį tiesiogiai per MMS ar el. laiškus.

SVARBU: Prieš naudodamiesi „Flickr“, užsiregistruokite ir gaukite paskyrą „Flickr“ tinklalapyje <http://www.flickr.com>.

Norėdami įkelti nuotrauką į „Flickr“:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **YouTube&Flickr > Flickr.**
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **Space Setting (Vietos nustatymas).**
3. **Email for Flickr uploading (El. paštas įkėlimui į „Flickr“)** laukelyje įveskite <vartotojo vardas> @photos.flickr.com ir spustelėkite **Done (Atlikta).**
4. Iš sąrašo pasirinkite **MMS** arba el. pašto paskyrą.
5. Spustelėkite **Add (Pridėti)**, tuomet spustelėkite nuotrauką.

PASTABA: dėl MMS žinutės dydžio apribojimų pasikonsultuokite su savo operatoriumi. Jūs galite vienu metu įkelti kelias nuotraukas, jei neviršijate dydžio ribos.

6. Įveskite nuotraukos pavadinimą, aprašymą ir kategoriją.
7. Spustelėkite **Send (Siųsti)**, kad įkeltumėte nuotrauką į „Flickr“ tinklalapį.

11 skyrius

Verslo funkcijos



- „Ur“ laikas
- Nuotolinis kalendorius
- Susitikimų tvarkaraščio planuotojas

„Ur“ laikas

„Ur“ laikas leidžia jums nustatyti laiką ir žadintuvą dabartinėje jūsų vietoje bei nustatyti iki keturių miestų laiką.



Laiko nustatymas

Norėdami nustatyti laiką:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Ur Time („Ur“ laikas)**.
2. Paspauskite **Menu (Meniu)** > **Time (Laikas)**. Nustatykite savo vietovės laiką.
3. Baigę spauskite .

Žadintuvo nustatymas



Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Ur Time („Ur“ laikas)**.
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **Alarm (Žadintuvas)**, tuomet **New (Naujas)**, kad pridėtumėte naują žadintuvo laiką, arba pasirinkite jau esamą laiką ir paspauskite **Edit (Keisti)**.
3. Nustatykite žadintuvo detales.
Norėdami įjungti snaudimo nutraukimo funkciją, pažymėkite **Snooze (Snausti)** laukelį ir nustatykite snaudimo intervalą.
4. Baigę spauskite .



Pasaulio laikrodžio nustatymas

Norėdami nustatyti pasaulio laikrodį:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Ur Time („Ur“ laikas)**.
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **World Clock (Pasaulio laikrodis)**. Galite nustatyti iki keturių miestų laiką.
3. Spauskite . Ekrane „Šiandien“ pasirodys pasaulio laikrodis.

Nuotolinis kalendorius

Nuotolinis kalendorius leidžia jums pasiekti jūsų „Google“ kalendorių iš bet kurio įrenginio. Savo įrenginyje galite peržiūrėti kalendorių arba su „Google“ kalendoriumi sinchronizuoti įvykius ir dienotvarkę abiejomis kryptimis. Parsisiųskite įvykius iš „Google“ kalendoriaus, arba įkelkite įvykius į „Google“ kalendorių iš savo įrenginio.


SVARBU:

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, gaukite „Google“ paskyrą. Dėl paskyros registracijos ir detalių apsilankykite www.google.com/calendar.
 - Naudodamiesi nuotoliniu kalendoriumi įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prisijungęs prie interneto per GPRS.
-

Kalendoriaus sinchronizavimas


Įvykių parsisiuntimas iš „Google“ kalendoriaus


Norėdami parsisiųsti įvykius ar dienotvarkę iš savo „Google“ kalendoriaus:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Remote Calendar (Nuotolinis kalendorius)**.
2. Įveskite **Username (Vartotojo vardą)** ir **Password (Slaptažodį)**, tuomet spustelėkite **Sync (Sinchronizuoti)**, kad pradėtumėte sinchronizavimą.
3. Kai jūsų kalendorius bus sėkmingai sinchronizuotas, pasirodys pranešimas. Paspauskite **Yes (Taip)**, kad atidarytumėte kalendorių arba **No (Ne)**, kad išeitumėte.

Įvykių įkėlimas į „Google“ kalendorių

Norėdami įkelti naujus ar pakeistus įvykius į savo „Google“ kalendorių:


1. Spauskite  > **Calendar (Kalendorius)**.
2. Pasirinkite įvykį, kurį norite įkelti į „Google“ kalendorių, tada spauskite **Menu (Meniu)** > **Upload to Google (Įkelti į „Google“)**.




Nuotolinio kalendoriaus nustatymas

Nuotolinis kalendorius leidžia mums nustatyti sinchronizavimo režimą.

Norėdami nustatyti nuotolinį kalendorių:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Remote Calendar (Nuotolinis kalendorius)** > **Option (Pasirinkimas)** > **Setting (Nustatymas)**.
2. Nustatykite norimą sinchronizacijos būdą, tuomet spustelėkite **OK (Gera)**, kad aktyvuotumėte pokyčius arba spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**, kad išeitumėte.



Spustelėkite norėdami pasirinkit sinchronizacijos režimą.

Spustelėkite norėdami sinchronizuoti intervalais.

Šis punktas neaktyvus, jei sinchronizavimo režimas yra rankinis.



Spustelėkite norėdami pasirinkti sinchronizacijos kryptį.


Spustelėkite norėdami pasirinkti pirmumą, kai atsiranda įvykių konfliktas.

Susitikimų tvarkaraščio planuotojas

Susitikimų tvarkaraščio planuotojas leidžia jums paskirti patogų laiką video konferencijai, telefoniniam pokalbiui arba internetiniam pokalbiui su dalyviais įvairiose laiko zonose.

Norėdami naudotis susitikimų tvarkaraščio planuotoju:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Meeting Time Planner (Susitikimų tvarkaraščių planuotojas)**.
2. Išsirinkite datą ir miestus.
Spalvota 24 valandų lentelė atsiranda priskirta tam miestui, ji leidžia jums nusistatyti geriausią susitikimo laiką. Tamsiai mėlyna rodo vėlyvą vakarą/ ankstyvą rytą, šviesiai mėlyna- piko valandas ir balta spalva rodo darbo valandas. Jus galite pakeisti rodomų valandų intervalą paspausdami dešiniajame apatiniame ekrano kampe esantį **Interval (Intervalas)**.
3. Pasirinkite susitikimo laiką ir spustelėkite **New Date (Nauja data)**.
4. Užpildykite informaciją apie susitikimą ir spauskite , kad įtrauktumėte savo datą į kalendorių.



Kwajalein	New Zealand	Brisbane
Thu 00:00	Fri 00:00	Thu 22:00
Thu 01:00	Fri 01:00	Thu 23:00
Thu 02:00	Fri 02:00	Fri 00:00
Thu 03:00	Fri 03:00	Fri 01:00
Thu 04:00	Fri 04:00	Fri 02:00
Thu 05:00	Fri 05:00	Fri 03:00
Thu 06:00	Fri 06:00	Fri 04:00
Thu 07:00	Fri 07:00	Fri 05:00

PASTABA: Galite spustelėti **Interval (Intervalas)** > **Summer Time (Vasaros laikas)** norėdami naudotumėte dienos šviesos taupymą.

12 skyrius

Specialios ASUS funkcijos


- „Gester“
- ASUS „Zip“
- Atsarginės kopijos
- Naujienų stotis

„Gester“

Ši funkcija atpažįsta jūsų pirštų judesius ant ekrano ir atitinkamai leidžia naudotis tokiomis funkcijomis kaip slinkimas, tempimas ir priartinimas.

„Gester“ įjungimas








Norėdami įjungti „Gester“ funkciją:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Gester (Gester)**.
2. Pažymėkite **Enable Gester Function (Įjungti „Gester“ funkciją)** laukelį.
3. Jei norite įjungti „Gester“ funkcijų garsus, pažymėkite **Enable Sound Effects (Įjungti garso efektus)**.

PASTABA: Garsai yra skirti tik kai kuriems judesiams.

4. Baigę spauskite .


„Gester“ gestų naudojimas


Veiksmas	Judesys	Aprašymas
Slinkimas		Slinkimas aukštyn/žemyn: Ekrane pabraukite pirštu aukštyn arba žemyn. PASTABA: Norėdami sustabdyti slinkimą, pirštu palieskite ekraną.
		Žiūrėti ankstesnį/kitą puslapį „Internet Explorer“ ir „EziPhoto“: Ekrane pabraukite pirštu į kairę arba į dešinę.
Peržiūrėti slenkant		Peržiūrėti aukštyn/žemyn: Perbraukite ekraną pirštu aukštyn/žemyn ir sustokite ties norima vieta.
		Peržiūrėti į kairę/į dešinę: Perbraukite ekraną pirštu į kairę/į dešinę ir sustokite ties norima vieta.
		Peržiūrėti įstrižai: Perbraukite pirštu ekraną iš kairiojo viršutinio taško į apatinį dešinį kraštą ir sustokite ties norima vieta.
Priartinimas/ nutolinimas		Priartinimas „Internet Explorer“ ir „EziPhoto“: Perbraukite ekraną pirštu įstrižai į dešinį viršutinį kampą.
		Nutolinimas „Internet Explorer“ ir „EziPhoto“: Perbraukite ekraną pirštu įstrižai į apatinį kairį kampą.

ASUS „Zip“


ASUS „Zip“ leidžia suspausti failus ir sutaupyti vietos atminties kortelėje ar įrenginyje.

Norėdami suspausti failus:


1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **ASUS Zip**.
2. Pažymėkite laukelį prieš **New compress file (Naujas suspaustas failas)**, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.
3. Pasirinkite failus arba katalogus ir spustelėkite mygtuką **Add (Pridėti)**, tuomet **Next (Toliau)**.
4. Pervadinkite failą ir pasirinkite vietą bei suspaudimo būdą. Jei norite failui priskirti slaptažodį, pažymėkite laukelį **Password (Slaptažodis)**. Spauskite **Next (Toliau)**.
5. Norėdami išeiti spustelėkite **Done (Atlikta)**. Jei norite atidaryti katalogą, kur laikomi suspausti failai, pažymėkite laukelį **Exit and open folder (Išeiti ir atidaryti katalogą)**.



Norėdami pridėti failus prie suspausto failo:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **ASUS Zip**.
2. Pažymėkite laukelį prieš **Add file to existing compressed file (Pridėti prie esamo suspausto failo)**, tuomet spustelėkite **Next (Toliau)**.
3. Pasirinkite suspaustą failą ir spustelėkite **Next (Toliau)**.
4. Pasirinkite failus arba katalogus, kuriuos norite pridėti ir spustelėkite mygtuką **Add (Pridėti)**, tuomet **Next (Toliau)**.
5. Norėdami išeiti, spustelėkite **Done (Atlikta)**. Jei norite atidaryti katalogą, kur laikomi suspausti failai, pažymėkite laukelį **Exit and open folder (Išeiti ir atidaryti katalogą)**.

Norėdami iškelti failus iš suspausto failo:


1. Spauskite  > **Programs (Programos) > ASUS Zip.**
2. Pažymėkite laukelį prieš **Extract file (Išsarchyvuoti failą)**, tuomet spustelėkite **Next (Toliau).**
3. Pasirinkite suspaustą failą ir spustelėkite **Next (Toliau).**
4. Pasirinkite katalogą, kur norėsite iškelti failus ir spauskite **Next (Toliau).**
5. Norėdami išeiti spustelėkite **Done (Atlikta).** Jei norite atidaryti katalogą, kur laikomi suspausti failai, pažymėkite laukelį **Exit and open folder (Išeiti ir atidaryti katalogą).**

Atsarginės kopijos

Atsarginės kopijos leidžia jums sukurti duomenų kopijas arba atstatyti failus ir duomenis jūsų įrenginyje arba atminties kortelėje.

Atsarginių kopijų kūrimas

Norėdami sukurti atsargines failų kopijas:



1. Spauskite  > **Programs (Programos) > Backup (Atsarginės kopijos) > Backup (Atsarginės kopijos).**
2. Išsirinkite objektus kuriuos norite kopijuoti. Paspauskite **Next (Toliau).**
3. Pervadinkite pasirinktą failą ir nurodykite jo atsarginės kopijos talpinimo vietą. Paspauskite **Next (Toliau).**
4. Įveskite keturis skaitmenis, kurie bus jūsų slaptažodis failui užrakinti. Paspauskite **Next (Toliau).**
5. Spauskite **Start (Pradžia)**, kad pradėtumėte atsarginių kopijų kūrimą. Arba spustelėkite **Back (Atgal)**, kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį langą.

PASTABA: Atsarginių kopijų proceso metu sistema išjungs visus kitus vykdomus procesus.

6. Baigę spustelėkite **Reset (Perkrauti)**, norėdami perkrauti įrenginį.


Atsarginių kopijų nustatymai

Norėdami nustatyti atsarginių kopijų nustatymus:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Backup (Atsarginės kopijos)**. Spustelėkite **Option (Pasirinkimas)**.
2. Pažymėkite laukelį, jei norite perkrauti įrenginį po atsarginės kopijos padarymo. Baigę spustelėkite .

Failų atstatymas

Norėdami atstatyti failus:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Backup (Atsarginės kopijos)** > **Restore (Atkurti)**.
2. Pasirinkite elementus, kuriuos norite atkurti, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.
3. Pervadinkite failą ir pasirinkite atsarginės kopijos laikymo vietą, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.
4. Įveskite slaptažodį failui dešifruoti ir spustelėkite **Next (Toliau)**.
5. Pasirinkite elementus, kuriuos norite atstatyti, tuomet spustelėkite **Next (Toliau)**.
6. Spauskite **Start (Pradžią)**, kad pradėtumėte atsarginių kopijų atkūrimą. Arba spustelėkite **Back (Atgal)**, kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį langą.

PASTABA: Atkūrimo proceso metu sistema išjungs visus kitus vykdomus procesus.

7. Baigę spustelėkite **Reset (Perkrauti)**, norėdami perkrauti įrenginį.


Naujienų stotis

Su naujienų stotimi savo įrenginyje galite bet kur ir bet kada patogiai naršyti po naujienas ir blogus.


PASTABA: Įsitinkinkite jog naudojant naujienų stotį jūsų įrenginys prisijungęs prie interneto.


Naujienų stoties naudojimas

Norėdami skaityti RSS naujienas:


1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienų stotis)**.
2. Išsirinkite kategorijų katalogą.
3. Išsirinkite kanalo pavadinimą.
4. Naršykite savo pamėgtuose straipsniuose.

Norėdami sukurti naują kategorijų katalogą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienų stotis)**.
2. Spauskite **Menu (Meniu)** > **New Category (Nauja kategorija)** ir pakeiskite kategorijos pavadinimą.



Norėdami pridėti kanalą:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienu stotis)**, tuomet pasirinkite norimą atidaryti kategorijų katalogą.
2. Paspauskite **Menu (Meniu)** > **New Channel (Naujas kanalas)**. Galite pridėti kanalą iš interneto ar failo.

- **Išvestis iš URL**

Pažymėkite laukelį **Input from URL (Išvestis iš URL)** ir įveskite URL adresą. Paspauskite **Next (Toliau)**.

Pasirinkite kategoriją, kurioje norite pridėti kanalą. Tuomet spauskite **Finish (Baigti)**.

- **Importuoti iš failo**

Pažymėkite laukelį **Import from a file (Importuoti iš failo)**, tada spauskite **Next (Toliau)**.

Pasirinkite katalogą, tuomet iš sąrašo pasirinkite failą.


Iš sąrašo pasirinkite kanalus, tuomet spauskite **Next (Toliau)**.

Pasirinkite kategoriją, į kurią norite padėti kanalą, spauskite **Finish (Baigti)**.

Naujienu stoties meniu naudojimas


Kategorijų meniu

Norėdami naudotis kategorijų meniu:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienu stotis)**.
2. Pasirinkite kategorijų katalogą. Tuomet spauskite **Menu (Meniu)**. Atsidarys meniu sąrašas.
3. Pasirinkite norimą elementą.


Kanalų meniu


Norėdami naudotis kanalų meniu:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienu stotis)**.
2. Spauskite kategorijos katalogą, pasirinkite kanalą ir spustelėkite **Menu (Meniu)**.
3. Pasirinkite norimą elementą.

Temos meniu

Norėdami naudotis temos meniu:

1. Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Newstation (Naujienu stotis)**.
2. Pasirinkite kategorijų katalogą. Pasirinkite kanalą, kurį norite atidaryti. Pasirinkite temą ir spauskite **Menu (Meniu)**. Atsidarys meniu sąrašas.
3. Pasirinkite norimą elementą.



13 skyrius





Kitos funkcijos

- „Microsoft® Office Mobile“
- „ClearVue PDF“
- Automatinis valymas
- Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas
- Sistemos informacija
- Užduočių tvarkyklė
- Programų pašalinimas
- „Google“ paieška
- SMS vietos ryšys

„Microsoft® Office Mobile“

Jūsų įrenginyje yra įdiegtos „Microsoft® Office Mobile“ programos, kurios leidžia jums įrenginyje sukurti, peržiūrėti ir redaguoti lapus, pristatymus, užrašus ir „word“ failus. Naudokite šias programas taip, kaip įprastai naudojate „Office“ programas kompiuteryje.


Norėdami naudoti šias programas, spustelėkite  > „Office Mobile“. Pasirinkite programą, kurią norėsite naudoti.

PIKTOGRAMA	APRAŠYMAS
	„Excel Mobile“ leidžia žiūrėti, kurti ir redaguoti „Excel“ lenteles.
	„OneNote Mobile“ leidžia rašyti, kurti ir redaguoti „OneNote“ failus.
	„Powerpoint Mobile“ leidžia peržiūrėti „powerpoint“ pristatymus.
	„Word Mobile“ leidžia peržiūrėti, kurti ir redaguoti „Word“ failus.

„Excel® Mobile“

„Excel® Mobile“ leidžia kurti, peržiūrėti ir taisyti skaičiuokles prietaise. Bet koks skaičiuoklės failo tvarkymas arba formatavimas išlaikomas netgi atidarius failą kompiuteryje. „Excel® Mobile“ yra suderinamas su „Microsoft® Office Excel 2007“.

Norėdami paleisti „Excel® Mobile“ spustelėkite  > „Office Mobile“ > „Excel Mobile“.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti naują skaičiuoklę	Norėdami sukurti naują skaičiuoklę, spauskite New (Naujas) arba Menu (Meniu) > File (Failas) > New (Naujas) , kad dirbdami su dabartiniu failu sukurtumėte naują skaičiuoklę. Rodoma tuščia darbo knyga. Į naująją skaičiuoklę įveskite duomenis. Baigę spustelėkite  .
Išvalyti turinį, formatuoti, arba atlikti abu dalykus	Pieštuku pažymėkite norimas išvalyti ląsteles, eilutes arba stulpelius. Spauskite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) > Clear (Išvalyti) . Spustelėkite Contents (Turinys) , kad išvalytumėte pažymėtos (-ų) ląstelės (-ių) turinį, spustelėkite Format (Formatas) , kad panaikintumėte ląstelėms, eilutėms arba stulpeliams pritaikytą formatą, paspauskite All (Visi) , kad išvalytumėte tiek ląstelių, eilučių arba stulpelių turinį, tiek joms pritaikytą formatą.
Formatuoti ląsteles, eilutes arba stulpelius	Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) . Suformatuokite ląsteles, eilutes ir stulpelius.
Keisti lapus	Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) > Modify Sheets (Keisti lapus) . Lapą galite pervadinti, įterpti, pašalinti, perkelti aukštnyn arba žemyn.
Įterpti ląsteles (eilutes arba stulpelius), diagramą, simbolį arba funkciją	Spauskite Menu (Meniu) > Insert (Įterpti) . Pasirinkite norimą įterpti elementą. Galite įterpti eilutes, stulpelius, diagramas, simbolius arba funkcijas.
Rūšiuoti duomenis	Spauskite Menu (Meniu) > Sort (Rūšiuoti) . Pasirinkite norimus rūšiuoti stulpelius. Nuimkite varnelę nuo žymės laukelio Ascending (Pagal abėcėlę) , jei duomenis norite rūšiuoti priešinga abėcėlei kryptimi.

NORĖDAMI	DARYKITE
Išsaugoti failą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Save As... (Išsaugoti kaip...) . Įveskite pavadinimą, aplanką ir failo vietą. Spauskite Save (Išsaugoti) .
Pervadinti arba perkelti skaičiuoklės failą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Rename/Move... (Pervadinti / Perkelti...) į Name (Pavadinimas) laukelį įveskite naują pavadinimą. Norėdami perkelti failą į kitą vietą pasirinkite aplanką arba vietą, į kurią norite perkelti failą. Baigę paspauskite ok .
Siųsti failą el. paštu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Send via E-mail... (Siųsti el. paštu...) > „Outlook E-mail“. Rodomas naujo el. laiško šablonas su prisegtu „Excel“ failu. Įveskite gavėjo e. pašto adresą, temą ir savo pranešimą. Spauskite Send (Siųsti) .
Persiųsti failą belaidžiu būdu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Beam... (Persiųsti belaidžiu būdu...) Prietaisų sąrašę spustelėkite ant prietaiso, į kurį norite siųsti failą, tada spustelėkite Tap to Send (Spustelėkite, kad siųstumėte) .
Ištrinti failą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spauskite Yes (Taip) .

„OneNote® Mobile“

„OneNote® Mobile“ yra užrašų programa. Ji leidžia jums įvairiais būdais fiksuoti informaciją ir tvarkyti ją pagal poreikius. Be teksto į savo užrašus taip pat galite įterpti garso įrašus ir paveikslukus.

Norėdami paleisti „OneNote® Mobile“ spustelėkite  > „Office Mobile“ > „OneNote Mobile“.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti naują užrašą	Spauskite New (Naujas) . Baigę spauskite ok arba Done (Atlikta) .
Pritaikyti teksto formatą	Pažymėkite tekstą, kuriam norite pritaikyti formatą. Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) . Tekstą galite pastorinti, parašyti jį kursyvu, jį pabraukti arba perbraukti.

NORĖDAMI	DARYKITE
Panaikinti visus formatavimo stilius	Pažymėkite tekstą, kurio formatą norite panaikinti. Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) > Clear All (Panaikinti viską) .
Sukurti sunumeruotą arba paženkliną sąrašą	Spauskite Menu (Meniu) > List (Sąrašas) . Pasirinkite norimo sukurti sąrašo tipą.
Išvalyti pritaikytą sąrašą	Pažymėkite teksto eilutes ir spustelėkite Menu (Meniu) > List (Sąrašas) > Clear (Išvalyti) .
Iškirpti, kopijuoti arba įkelti tekstą	Menu (Meniu) spauskite Cut (Iškirpti) , Copy (Kopijuoti) arba Paste (Įkelti) .
Nufotografuoti nuotrauką ir įkelti ją į užrašą	Spauskite Menu (Meniu) > Take Picture (Fotografuoti) . Nufotografavę apatinėje dešinėje ekrano dalyje įveskite užrašo pavadinimą. Nuotrauka bus rodoma jūsų užrašė.
Į užrašą įterpti turimą nuotrauką	Spauskite Menu (Meniu) > Insert Picture (Įterpti nuotrauką) . Iš rodomų turimų nuotraukų išsirinkite tą, kurią norite įterpti į savo užrašą.
Į užrašą įterpti įrašą	Spauskite Menu (Meniu) > Insert Recording (Įterpti įrašą) . Sukurkite įrašą, po to spauskite OK (Gerai) .
Ištrinti užrašą	Turimų užrašų sąrašė spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Norėdami patvirtinti ištrynimą, spauskite Yes (Taip) .
Pervadinti užrašą	Turimų užrašų sąrašė spustelėkite Menu (Meniu) > Rename (Pervadinti) . Įveskite naują užrašo pavadinimą. Baigę spauskite ok arba Done (Atlikta) .
Rūšiuoti užrašus pagal pavadinimą arba pagal pakeitimo datą	Turimų užrašų sąrašė spustelėkite Menu (Meniu) > Options (Pasirinkimai) . Laukelyje Sort notes by (Rūšiuoti užrašus pagal) esančiame sąrašė pasirinkite rūšiavimo tipą. Baigę spauskite ok arba Done (Atlikta) .

„Word® Mobile“

„Word® Mobile“ leidžia prietaise peržiūrėti ir taisyti „Word“ dokumentus. Programa išsaugo taisymo ir formatavimo informaciją, kurią „Word“ dokumente įrašėte naudodami PDA telefoną, net kai atidarote „Word“ dokumentą savo kompiuteryje. „Word® Mobile“ yra suderinamas su „Microsoft® Office Word 2007“.

Norėdami paleisti „Word® Mobile“ spustelėkite  > „Office Mobile“ > „Word Mobile“.

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti naują „Word“ failą	Norėdami sukurti naują New to create a new word file („Word“ failą spauskite naujas) arba spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > New (Naujas) , kad dirbdami su dabartiniu failu, sukurtumėte dar vieną. Įveskite naujo „Word“ failo turinį. Baigę spustelėkite OK .
Išsaugoti esamą failą kaip kitą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Save As... (Išsaugoti kaip...) . Įveskite pavadinimą, aplanką ir failo vietą. Spauskite Save (Išsaugoti) .
Pervadinti arba perkelti failą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Rename/Move... (Pervadinti / Perkelti...) . Į Name (Pavadinimas) laukelį įveskite naują pavadinimą. Norėdami perkelti failą į kitą vietą pasirinkite aplanką arba vietą, į kurią norite perkelti failą.
Siųsti failą el. paštu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Send via E-mail... (Siųsti el. paštu...) > „Outlook E-mail“. Rodomas naujo el. laiško šablonas su prisegtu „Word“ failu. Įveskite gavėjo elektroninio pašto adresą, temą ir savo pranešimą. Spauskite Send (Siųsti) .
Persiųsti failą belaidžiu būdu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Beam... (Persiųsti belaidžiu būdu...) . Prietaisų sąrašę spustelėkite ant prietaiso, į kurį norite siųsti failą, tada spustelėkite Tap to Send (Spustelėkite, kad siųstumėte) .
Ištrinti failą	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spauskite Yes (Taip) .

NORĖDAMI	DARYKITE
Pritaikyti šrifto formą	Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) > Font (Šriftas) . Nustatykite norimą šrifto formą. Baigę spustelėkite ok .
Pritaikyti paragrafo formą	Spauskite Menu (Meniu) > Format (Formatas) > Paragraph (Paragrafas) . Nustatykite norimą paragrafo formą. Baigę spustelėkite ok .
Patikrinti, ar faile nėra rašybos klaidų	Spauskite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Spelling (Rašybos tikrinimas) .
Suskaičiuoti faile esančius žodžius arba simbolius	Spauskite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Word Count (Žodžių skaičius) .
Įterpti datą	Spauskite Menu (Meniu) > Tools (Įrankiai) > Insert Date (Įterpti datą) .
Rasti arba pakeisti tekstą	Spauskite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) > Find/Replace... (Rasti / Keisti...) .
Iškirpti, kopijuoti arba įkelti tekstą	Menu (Meniu) spauskite Cut (Iškirpti) , Copy (Kopijuoti) arba Paste (Įkelti) .
Išvalyti turinį	Spauskite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) > Clear (Išvalyti) .
Pažymėti visą turinį	Spauskite Menu (Meniu) > Edit (Redaguoti) > Select All (Pažymėti viską) .
Sukurti failo kopiją	Esamų failų sąraše spustelėkite ir palaikykite ant failo, kurio kopiją norite sukurti. Pasirodys failo meniu sąrašas. Spauskite Create Copy (Sukurti kopiją) .

„PowerPoint® Mobile“

„PowerPoint® Mobile“ leidžia PDA telefone peržiūrėti prezentacijų failus. Programa suderinama su „Microsoft® Office PowerPoint 2007“.

Norėdami paleisti „PowerPoint® Mobile“ spustelėkite  > „Office Mobile“ > „PowerPoint Mobile“.

NORĖDAMI	DARYKITE
Nustatyti demonstracijos parametrus, pavyzdžiui, orientaciją, skaidrių animaciją arba skaidrių perkėlimą	Spauskite Menu (Meniu) > Set up Show (Nustatyti demonstraciją) . Nustatykite pageidaujamus parametrus. Baigę spustelėkite ok .
Peržiūrėti demonstracijos failą	Esamų failų sąrašė spustelėkite ant failo, kurį norite peržiūrėti. Peržiūrėdami skaidrių demonstraciją, spustelėkite prietaiso ekraną ir laikykite. Atsiradusiame meniu spustelėkite ant bet kurio meniu punkto.
Kopijuoti esamą failą	Esamų failų sąrašė spustelėkite ant norimo kopijuoti failo ir palaikykite. Pasirodys failo meniu sąrašas. Spauskite Create Copy (Sukurti kopiją) .
Ištrinti failą	Esamų failų sąrašė spustelėkite ant norimo ištrinti failo ir palaikykite. Pasirodys failo meniu sąrašas. Spauskite Delete (Ištrinti) .
Pervadinti arba perkelti failą	Esamų failų sąrašė spustelėkite ant norimo pervadinti arba perkelti failo ir palaikykite. Pasirodys failo meniu sąrašas. Spauskite Rename/Move... (Pervadinti / perkelti...) . Laukelyje Name (Pavadinimas) įveskite naują pavadinimą. Norėdami perkelti failą į kitą vietą pasirinkite aplanką arba vietą, į kurią norite perkelti failą. Baigę paspauskite ok .

NORĖDAMI	DARYKITE
Sukurti failo kopiją	Esamų failų sąrašė spustelėkite ir palaikykite ant failo, kurio kopiją norite sukurti. Pasirodys failo meniu sąrašas. Spauskite Create Copy (Sukurti kopiją) .
Siųsti failą el. paštu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Send via E-mail... (Siųsti el. paštu...) > „Outlook E-mail“. Rodomas naujo el. laiško šablonas su prisegtu „Powerpoint“ failu. Įveskite gavėjo elektroninio pašto adresą, temą ir savo pranešimą. Spauskite Send (Siųsti) .
Persiųsti failą belaidžiu būdu	Spauskite Menu (Meniu) > File (Failas) > Beam... (Persiųsti belaidžiu būdu...) . Prietaisų sąrašė spustelėkite ant prietaiso, į kurį norite siųsti failą, tada spustelėkite Tap to Send (Spustelėkite, kad siųstumėte) .

„ClearVue PDF“

„ClearVue PDF“ leidžia skaityti „Portable Document Format“ (PDF) formato dokumentus.

Norėdami paleisti „ClearVue PDF“ programą:

- Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > „ClearVue PDF“.

Norėdami uždaryti „ClearVue PDF“ programą:



- Spustelėkite **File (Failas)** > **Exit (Išeiti)**.


NORĖDAMI	DARYKITE
Atidaryti PDF failą	Spaukite File (Failas) > Open... (Atidaryti...) . Paspauskite ant norimo atidaryti failo.
Uždaryti atidarytą failą	Spauskite File (Failas) > Close (Uždaryti) .
Atidaryti neseniai peržiūrėtą failą	Spustelėkite File (Failas) > Recent Files (Vėliausiai naudoti failai) . Bus rodomas vėliausiai naudotų failų sąrašas. Pasirinkite norimą atidaryti failą.
Priartinti atidaryto failo turinį	Spauskit Zoom (Priartinti) . Pasirinkite norimą mastelį arba spustelėkite Custom... (Pasirinktinis...) , jei norite nurodyti savo mastelį.

Automatinis valymas

Norėdami atlaisvinti atmintį, galite naudoti šią funkciją, kad patogiai uždarytumėte veikiančias programas, kurių nenaudojate.

Norėdami nustatyti automatinį valymą:


1. Spustelėkite  > **Settings (Nustatymai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Auto Cleaner (Automatinis valymas)**.
2. Norėdami aktyvuoti automatinio valymo funkciją pažymėkite varnelę, tada pasirinkite arba **Short (Trumpas)** arba **Long press X to close the program (ilgas X paspaudimas programai uždaryti)**.
3. Mygtuko **Setting (Nustatymai)** spustelėjimu nustatykite **Exception (Išimtinis)** ir **Forced (Priverstinis)**.
4. Baigę spauskite .



Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas

Ši funkcija leidžia atstatyti numatytuosius gamyklinius įrenginio sistemos nustatymus.

Norėdami atstatyti numatytuosius nustatymus:


1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Default Settings (Numatytieji nustatymai)**.
2. Slaptažodžio laukelyje įveskite „1234“ ir spustelėkite „OK“ (Gerai) - taip patvirtinsite, jog norite atstatyti numatytuosius nustatymus.
3. Spauskite **Yes (Taip)**, kad pradėtumėte atkūrimą.

ĮSPĖJIMAS! Šis pasirenkamas failas ištrina visus prietaise laikomus failus. Prieš atstatydami numatytuosius nustatymus pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją į atminties kortelę arba kompiuterį. Prieš atkurdami numatytuosius nustatymus įsitikinkite, kad iš prietaiso išimta „microSD“ kortelė.

Sistemos informacija

„Sistemos informacija“ yra visa svarbi informacija apie įrenginį, įskaitant esamą įrenginio versiją ir nustatymus.


Norėdami paleisti „Sistemos informaciją“:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **System Information (Sistemos informacija)**.
2. Spauskite skirtuką **Device Info (Prietaiso informacija)**, kad peržiūrėtumėte informaciją apie įrangą.
3. Spauskite skirtuką **Version (Versija)**, kad peržiūrėtumėte ROM, įsikrovimo, radijos ir baterijos versijas.

Užduočių tvarkyklė

„Užduočių tvarkyklė“ leidžia jums stebėti paleistas programas, atminties ir centrinio procesoriaus naudojimą. Šią funkciją galite naudoti itin greitam programų darbo nutraukimui. Iš užduočių tvarkyklės ekrano taip pat galite lengvai persijungti į bet kurią sąraše esančią programą.

Norėdami paleisti užduočių tvarkyklę:

Spauskite  > **Programs (Programos)** > **Task Manager (Užduočių tvarkyklė)**.

Norėdami nutraukti programos veikimą:

Pasirinkite programą, kurios veikimą norite nutraukti ir spustelėkite **End Task (Baigti užduotį)**.

Norėdami užbaigti visų programų veikimą, spustelėkite **Menu (Meniu)** > **End All Tasks (Užbaigti visas užduotis)**.


Norėdami perjungti programą:

Pasirinkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką arba spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Switch To (Persijungti į)**.

Programų pašalinimas

Norėdami atlaisvinti įrenginio atmintį, galite pašalinti įdiegtas programas. Tačiau negalite pašalinti programų, kurios buvo įrašytos gamykloje.



Norėdami pašalinti programą:

1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **System (Sistema)** > **Remove Programs (Pašalinti programas)**.
2. Pasirinkite norimą pašalinti programą ir spustelėkite **Remove (Pašalinti)**.
3. Pasirodys įspėjamasis pranešimas. Paspauskite **Yes (Taip)**, kad patvirtintumėte.

„Google“ paieška

„Google“ paieška leidžia prietaisu atlikti paiešką internete taip, lyg tai darytumėte „Google“ tinklalapyje savo kompiuteriu.

Jei norite, kad ekrane „Šiandien“ būtų rodoma „Google“ paieškos juosta:


1. Spauskite  > **Settings (Parametrai)** > skirtuką **Personal (Asmeniniai)** > **Today (Šiandien)**.
2. Skirtuke **Items (Elementai)** esančiame sąraše pasirinkite **Google Search („Google“ paieška)**.
3. Baigę spustelėkite . Ekrane „Šiandien“ bus rodoma „Google“ paieškos juosta.

SMS vietos ryšys

Ši funkcija leidžia išsiųsti informaciją apie jūsų dabartinę buvimo vietą ir vietos saitą „Google Map“ per SMS, MMS ir el. paštą.

PASTABA: Norėdami naudotis šia prietaiso funkcija, turite įjungti GPS.

Norėdami nusiųsti savo buvimo vietą ir vietos sąsają SMS žinute:

1. Spauskite  > **Messaging (Pranešimai)**, spustelėkite ant **Text Message (Tekstinis pranešimas)**, **MMS** arba bet kokios el. pašto paskyros. Spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Send My Location (Siųsti mano buvimo vietą)**.
2. Įveskite gavėjo telefono numerį arba spustelėkite **To (Kam):** srityje kad įkeltumėte gavėją iš kontaktų sąrašo.
3. Baigę įveskite savo pranešimą ir spustelėkite **Send (Siųsti)**.

Taip pat galite nusiųsti savo buvimo vietą tiesiai kontaktų sąrašo esančiam kontaktui. Norėdami tai atlikti:

- ASUS ekrane „Šiandien“ spauskite **Contacts (Kontaktai)**, iš sąrašo pasirinkite kontaktą ir spustelėkite **Menu (Meniu)** > **Send My Location (Siųsti mano buvimo vietą)**.

Priedai

- Pastabos
- Specifinis sugerties kiekis (SAR)
- ASUS kontaktinė informacija

Pastabos

Keičiamos baterijos

Jei įranga tiekiamą su keičiamomis baterijomis ir pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija įvyks sprogdymas (pavyzdžiui, kaip su kai kuriomis ličio baterijomis), bus taikoma:

- Jei akumuliatorius yra PRIEINAMOJE VIETOJE, šalia akumuliatoriaus turi būti perspėjantis užrašas su priežiūros bei naudojimo instrukcijomis;
- Jei akumuliatorius yra montuojamas kitoje įrangos vietoje, šalia akumuliatoriaus turi būti žymėjimas arba aprašymas priežiūros instrukcijoje.

Žymėjime arba pareiškime bus šis arba panašus tekstas:

PERSPĖJIMAS:

- BATERIJĄ PAKEITUS NETINKAMO TIPO BATERIJA GALIMAS SPROGIMAS.
 - PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI NURODYMŲ.
-

Operatoriaus prieiga su įrankiu

Jei prieigai prie OPERATORIAUS PRIEIGOS VIETOS reikalingas ĮRANKIS, arba visos toje vietoje esančios pavojingos dalys bus neprieinamos OPERATORIUI naudojant tą patį ĮRANKĮ, arba tokios vietos bus pažymėtos, taip atkalbant OPERATORIŲ nuo prieigos.

Priimtinas žymėjimas dėl elektros šoko pavojaus yra (ISO 3864, Nr. 5036).

Ribotos prieigos vietoms skirta įranga

Skirtai montuoti tik RIBOTOS PRIEIGOS VIETOSE, įrangos montavimo instrukcijose apie tai bus pateiktas atskiras pareiškimas.

ĮSPĖJIMAS! Patekęs į potencialiai sprogias aplinkas, pavyzdžiui, benzino kolonėles, chemikalų sandėlius ir sprogdinimo operacijų vietas, vartotojas privalo išjungti mobilųjį telefoną.

Specifinis sugerties kiekis (SAR)

Veikimas prie kūno

Šis įrenginys buvo išbandytas ir atitinka FCC RD skleidimo rekomendacijas naudojant su priedu, kuriame nėra metalo, o ragelio padėtis yra mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kitų patobulinimų naudojimas neužtikrins atitikimo FCC RD skleidimo gairėms. Jei nedėvite priedo prie kūno ir nelaikote telefono prie ausies, įjungtą įrenginį laikykite mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo savo kūno.

Radio bangų poveikis

ŠIS MODELIS ATITINKA TARPTAUTINES RADIO BANGŲ POVEIKIO GAIRES

Jūsų mobilusis telefonas yra radio siųstuvas ir imtuvas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų tarptautinių gairių rekomenduojamų apribojimų. Šias gaires sukūrė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP, jose yra saugos ribos, sukurtos užtikrinti visų amžių ir sveikatos būklės žmonių apsaugą.

Rekomendacijose naudojami matavimai, žinomi kaip specifinė sugerties sparta arba SAR. ICNIRP SAR riba visuomenės naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg. Didžiausi šio įrenginio CE SAR dydžiai bandymų metu buvo 0,977 W/kg* (prie galvos) ir 0,779 W/kg* (ant kūno).

SAR matuojamas naudojant didžiausią prietaiso siųstuvo galią, faktinis prietaiso SAR darbo metu paprastai yra mažesnis, nei nurodytas aukščiau. Taip yra todėl, kad prietaisas automatiškai keičia naudojamą galią, siekdamas užtikrinti, kad prisijungimui prie tinklo bus sunaudojamas mažiausias energijos kiekis.

Skirtingų telefonų SAR lygiai įvairiose vietose gali skirtis, visi jie atitinka valdžios nustatytus saugaus poveikio reglamentus. Atkreipkite dėmesį, kad šio modelio pakeitimai gali sukelti SAR skirtumus vėlesniuose modeliuose; visais atvejais produktai yra kuriami taip, kad atitiktų rekomendacijas.

Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad dabartinė mokslinė informacija nesukelia poreikio specialioms apsaugos priemonėms naudojantis mobiliuoju įrenginiu. Jie pastebi, kad poveikį sumažinti galite ribodami skambučių trukmę arba skambinant naudodami laisvų rankų įrangą, kad mobilusis telefonas būtų atokiau nuo galvos ir kūno.

Papildomą informaciją galite rasti Pasaulinės sveikatos organizacijos tinklalapyje (<http://www.who.int/emf>).

* Bandymai atlikti remiantis tarptautinėmis bandymų rekomendacijomis. Riba turi paliktą nemažą saugią atsargą, kad visuomenei būtų suteikta geresnė apsauga ir būtų išvengta kitimų matavimuose. Papildomoje informacijoje aprašomas „ASUS“ testavimo protokolai, vertinimo procedūros ir šio produkto matavimo paklaidos.

ASUS

Adresas: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel.: 886228943447; Faksas: 886228907698

Deklaracija

Mes skelbiame, kad IMEI kodai kiekvienam **ASUS P552w** produktui yra unikalūs ir priskirti tik šiam modeliui. Kiekvieno įrenginio IMEI yra nustatytas gamykloje, vartotojas jo negali keisti, jis atitinka galiojančius GSM standartuose aprašytus IMEI vientisumo reikalavimus.

Jeigu dėl to kils kokių nors klausimų, arba turėsite komentarų, susisiekiame su mumis.

Pagarbiai,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel.: 886228943447

Faksas: 886228907698

Elektroninis paštas: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

ASUS kontaktinė informacija

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija ir Okeanija)

Adresas 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Svetainė internete www.asus.com.tw

Techninė pagalba

Telefonas +886228943447
Pagalbos faksas +886228907698
Programinės įrangos parsisiuntimas [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresas 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Telefonas +15029550883
Faksas +15029338713
Svetainė internete usa.asus.com
Programinės įrangos parsisiuntimas [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)

Adresas Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Telefonas +49210295990
Faksas +492102959911
Kontaktai internete www.asus.com.de/sales

Techninė pagalba

Telefonas +49180595990
Faksas +492102959911
Pagalba internete www.asus.com.de/support
Svetainė internete www.asus.com.de/news

* Šiame puslapyje yra techninės užklauskos forma, kurią galite užpildyti ir susisiekti su mūsų techninės pagalbos skyriumi.

Atitikties deklaracija

Mes, gamintojai/importuotojai
(pilnas adresas)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY**


teigiame, kad gaminys
(įrenginio, sistemos ir jos diegimo aprašymas)

PDA Phone P552w

atitinka

(nuorodos į specifikacijas, kurias atitinka gaminys)
2004/108/EC-EMC direktyvą ir 1995/5 EC-R &TTE direktyvą

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300328 | Elektromagnetinis atitikimas ir radiospekro dalelės (ERM); plačiajuosčio perdavimo įranga, dirbanti 2,4 GHz ISM dažnio ruože ir naudojanti skleistinės spektro moduliacijos technologiją; 1 dalis: techninės charakteristikos ir bandymo sąlygos 2 dalis: Harmonizuotas EN atitinka esminius R&TTE 3.2 straipsnio reikalavimus. |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300440-2 | Elektromagnetinis atitikimas ir radiospekro dalelės (ERM); Nedidelio veikimo atstumo įrenginiai; radioįranga, skirta naudoti nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnio ruože; 2 dalis: Harmonizuotas EN atitinka esminius R&TTE 3.2 straipsnio reikalavimus |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301489 | Elektromagnetinis atitikimas ir radiospekro dalelės (ERM); Elektromagnetinis atitikimo (EMC) standartas visai radioįrangai ir paslaugoms; 17 dalis: specialios sąlygos plačiajuosčio ryšio duomenims ir HIPER-LAN įrangai |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301511 | Bendra mobiliojo ryšio sistema (GSM) Harmonizuoto EN mobiliosios stotys, veikiančios GSM 900 ir GSM 1800 dažniu, atitinka esminius R&TTE direktyvos (1999/5EB) 3.2 straipsnio reikalavimus |

- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Elektromagnetinis atitikimas ir radiospektrų dalelės (ERM); bazinės stotys (BS), stiprintuvai ir vartotojų įranga (UE), skirta IMT-2000 trečiosios kartos mobiliesiems tinklams, - 1 dalis: harmonizuotas EN, skirtas IMT-2000, paleidimo ir bendrusius reikalavimus, atitinka esminius R&TTE direktyvos 3.2 straipsnio 2 dalies reikalavimus: harmonizuotas EN, skirtas IMT-2000, CDMA tiesioginė sklaida (UTRD FDD) (UE) atitinka R&TTE direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus.
- ☒ **EN 55022:2006** Informacinių technologijų įrangos radijo trikdžių charakteristikų apribojimai ir metodai
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Informacinių technologijų įranga—įmininės charakteristikos – matavimo apribojimai ir metodai
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 ribotas elektromagnetinio tinklo laukų poveikis visuomenei (nuo 0 Hz iki 300 GHz) Tarptautinė nejonizuotos spinduliuotės apsaugos komisija (1998), riboto laike kintančio elektrinio, magnetinio ir elektromagnetinio lauko poveikio apribojimų gairės
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Tiekimo sistemose sukelti trikdžiai
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Tiekimo sistemose sukelti trikdžiai
- ☐ **EN 55013** Plačiajuosčių imtuvų ir susijusių įrangos radijo trikdžių charakteristikų metodai ir apribojimai
- ☐ **EN 55020** Atsparumas transliacijų imtuvų ir susijusių įrangos radijo trikdžiams
- ☒ **EN 50332-1** Garso sistemos įranga – su nešiojama garso įranga tiekiamos ausinės-Didžiausio garso slėgio matavimų metodika ir apribojimai – 1 dalis: bendras „vienoje pakuotėje teikiamos įrangos“ metodas
- ☒ **CE marking**  (EB atitikimo žymėjimas)
- Gamintojas taip pat teigia, jog anksčiau minėtą įrangą faktinius saugumo standartus pagal LVD 2006/95 EB**
- ☐ **EN 60065** Saugumo reikalavimai iš elektros tinklo maitinamiems elektroniniams ir susijusiems įrenginiams, skirtiems bendram naudojimui ir naudojimui namuose
- ☐ **EN 60335** Namų apyvokos įrenginių ir panašių gaminių saugumas
- ☒ **EN 60950-1** Informacinių technologijų įrenginių, įskaitant elektrinius verslo įrenginius, saugumas
- ☐ **EN 50091-1** Nepertaukiamo maitinimo sistemų (UPS) bendri ir saugumo reikalavimai

Data : 07/01/2008