

**ASUS®**

# P552w

KULLANICI EL KİTABI



**Telif Hakkı © 2008 ASUSTek Computers, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.**

Bu kılavuzun hiçbir kısmı ürün ve yazılım açıklamaları dahil olmak üzere ASUS Telecom'un ("ASUS") yazılı izni olmaksızın müşteri tarafından yedekleme amacıyla tutulan belgeler hariç, çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopya edilemez, bir geri kazanım sistemine kaydedilemez ya da herhangi bir biçimde veya herhangi bir amaçla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmaz: (1) ASUS tarafından yazılı olarak yetki verilmeden ürün onarılır, üzerinde değişiklik yapılır veya değiştirilirse; ya da (2) ürün seri numarası bozulmuş veya kayıpsa.

ASUS BU KILAVUZU HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, AÇIKÇA VEYA ÖRTÜK OLARAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖNERİLEN GARANTİLER VEYA PAZARLANABİLİRLİK KOŞULLARI YA DA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN OLDUĞU GİBİ SAĞLAMAKTADIR. ASUSA BU KILAVUZ VEYA ÜRÜNDEKİ KUSUR VEYA HATA NEDENİYLE ÖRTAYA ÇIKMAYAN HASAR OLMA OLASILIĞI BİLDİRİLSE BİLE, HİÇ BİR DURUMDA, ASUS, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTALARI HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ YA DA BAĞLI HASARDAN (GELİR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VB.) DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

BU KILAVUZDA BULUNAN TEKNİK ÖZELLİKLER VE BİLGİLER YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR VE HABER VERİLMEYEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK ANLAŞILMAMALIDIR. ASUS, AÇIKLANAN ÜRÜN VE YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA OLABİLECEK HERHANGİ BİR HATA YA DA KUSURDAN DOLAYI SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzdaki ürünler veya şirket adları kendi şirketlerinin kayıtlı ticari markaları veya telif hakları olabilir veya olmayabilir ve herhangi bir ihlali amaçlamaksızın yalnızca tanıtım veya açıklama ve kullanıcının faydalanması amacıyla kullanılmışlardır.

# İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	14
Cep telefonu etiketi.....	22
Cep telefonu görgü kuralları.....	22
Özellikleri.....	23
Paketin içindekiler .....	24

## **Bölüm 1: Cihazınızı tanıma**

Aygıtınızı tanıma .....	26
Düzen .....	26
Aygıtınızı hazırlama .....	30
SIM kart ve pilin takılması .....	30
Pilin şarj edilmesi .....	32
MicroSD kartın takılması ve çıkarılması.....	33
Başlarken.....	34
Aygıtınızın gücünü açma.....	34
Stylus'un kullanılması.....	34

Aygıtın ayarlanması .....	35
Tuşları ve düğmeleri kilitleme .....	35
<b>Giriş ekranı .....</b>	<b>36</b>
Bugün .....	37
Bugün ekranı .....	44
MultiHome'un kullanılması .....	49
<b>AnyTime Launcher .....</b>	<b>50</b>
<b>Bilgi arama .....</b>	<b>52</b>
<b>Yardım Alma .....</b>	<b>52</b>

## **Bölüm 2: Veri girme**

<b>Giriş Panelinin kullanılması .....</b>	<b>54</b>
Engelleme Tanıyıcısını kullanma .....	54
Ekran Klavyesini kullanma .....	55
Harf Tanıyıcısını kullanma .....	56
Metin Tanıyıcısını kullanma .....	56
<b>Ekrana yazma ve çizme .....</b>	<b>57</b>
<b>Ses kaydetme .....</b>	<b>59</b>

## **Bölüm 3: Aygıt eşitleme**

<b>Aygıtınızı eşitleme .....</b>	<b>61</b>
<b>Microsoft® ActiveSync.....</b>	<b>61</b>
Mini USB ile eşitleme .....	63
Bluetooth® ile eşitleme .....	64
Bir Exchange Server ile eşitleme .....	65

## **Bölüm 4: Telefon özellikleri**

<b>Telefonu kullanma .....</b>	<b>68</b>
Akıllı çevirici .....	68
Telefon işlevini kapatma .....	68
Sesi ayarlama .....	69
<b>Arama yapma .....</b>	<b>70</b>
Sesli arama yapma .....	70
Acil durum aramaları yapmak .....	76
<b>Bir aramayı yanıtlama.....</b>	<b>76</b>
<b>Arama sırasındaki seçenekler .....</b>	<b>77</b>
Birden çok aramayı yönetme .....	78

<b>ASUS Arama Filtresi</b> .....	<b>79</b>
Kısayol menüsünü başlatma .....	79
Accept (Kabul) listesini yönetme .....	80
Reject (Reddet) listesini yönetme .....	81

## **Bölüm 5: Mesaj gönderme**

<b>E-posta mesajı</b> .....	<b>83</b>
E-posta hesabı oluşturma .....	83
E-posta mesajı gönderme .....	85
<b>Karşılıklı SMS</b> .....	<b>89</b>
Sıralı SMS gönderme.....	89
<b>MMS mesajı</b> .....	<b>90</b>
MMS erişimi .....	90
MMS ayarlarını düzenleme .....	90
MMS mesajı gönderme .....	91
<b>Windows® Live</b> .....	<b>93</b>
Hotmail®'i Kullanma.....	93
Windows Live Messenger'i kullanma .....	94

## **Bölüm 6: Hayatınızı organize etmek**

<b>Kişilerim Listesinin kullanılması .....</b>	<b>98</b>
Kişilerinizin görüntülenmesi.....	98
SIM Manager (SIM Yöneticisi) uygulamasının kullanılması .....	101
<b>Takvimin kullanılması.....</b>	<b>102</b>
Bir randevunun planlanması .....	102
Bir randevunun görüntülenmesi .....	103
Çizelgenin görüntülenmesi.....	103
<b>Görevleri kullanmak .....</b>	<b>104</b>
Görevler listesi .....	104

## **Bölüm 7: Aygıtınızı özelleştirme**

<b>Başlat menüsünün özelleştirilmesi.....</b>	<b>106</b>
<b>Profil Yöneticisi'ni kullanma.....</b>	<b>106</b>
<b>Today (Bugün) ekranını özelleştirme .....</b>	<b>108</b>
<b>İletişim bilgilerinizin girilmesi.....</b>	<b>109</b>
<b>Ses ve bildirimleri ayarlama .....</b>	<b>110</b>
<b>Tarih, saat ve alarm ayarının yapılması .....</b>	<b>110</b>
<b>Zil sesini ayarlama.....</b>	<b>112</b>
Seçime zil sesi ekleme.....	112

Zil sesini deęiřtirme.....	112
<b>Uyandırma ayarları .....</b>	<b>113</b>

## **Bölüm 8: Bağlanma**

<b>Wireless Manager’i kullanma .....</b>	<b>115</b>
Uçuř modunu etkinleřtirme/devredışı bırakma.....	115
Kablosuz bağlantıları etkinleřtirme/devre dışı bırakma.....	115
PDA telefonun harici modem olarak kullanılması.....	116
Doęrudan Aktarma işlevinin kullanılması .....	117
<b>Bluetooth® kullanımı .....</b>	<b>118</b>
Aygıtınızda Bluetooth’u etkinleřtirme .....	118
Bluetooth aygıtları ekleme.....	119
<b>Wi-Fi kullanma .....</b>	<b>119</b>
Wi-Fi aygıtını açma .....	119
Kablosuz ağları yapılandırma.....	120
Kablosuz ağ ekleme .....	121
<b>GPRS bağlantısı ayarlama .....</b>	<b>122</b>
GPRS Bağlantısı .....	123



GPRS bağlantısını kesme .....	124
GPRS Tool'u kullanma .....	124
<b>Ağ ayarı.....</b>	<b>125</b>
Ağ yapılandırması .....	125
Tercih edilen ağını ayarlama .....	125
<b>GSM/3G Şebekeleri.....</b>	<b>126</b>

## **Bölüm 9: GPS özellikleri**

<b>GPS Catcher .....</b>	<b>128</b>
GPS verilerini güncelleştirme .....	128
GPS Catcher'i ayarlama .....	128
<b>Harici GPS .....</b>	<b>129</b>

## **Bölüm 10: Multimedya özellikleri**

<b>Kamerayı kullanma .....</b>	<b>131</b>
Kamerayı başlatma .....	131
Kamera modu.....	132
Fotoğraf çekme .....	134

Video modu .....	135
Video kaydetme .....	136
<b>Resim ve video görüntüleme.....</b>	<b>137</b>
Resim ve video görüntüleme.....	137
Resimleri düzenleme.....	137
<b>Video Yayın Akışı .....</b>	<b>139</b>
Bir akış dosyasının oynatılması .....	140
Yer imleri ile bağlanma .....	140
<b>EziMusic .....</b>	<b>142</b>
<b>EziPhoto .....</b>	<b>143</b>
<b>YouTube&amp;Flickr.....</b>	<b>144</b>
YouTube'un kullanılması .....	144
Flickr kullanımı .....	145
 <b>Bölüm 11: İş özellikleri</b>	
<b>Ur Time (Dünya Saati) .....</b>	<b>148</b>
Saat ayarı .....	148
Alarmı kurma.....	148
Dünya Saatini ayarlama .....	149

<b>Uzaktan Sunum Kumandası .....</b>	<b>149</b>
Takviminizi eşitleme .....	150
Uzaktan Sunum Kumandası'nı ayarlama.....	151
<b>Toplantı Zamanı Planlayıcısı.....</b>	<b>152</b>
 <b>Bölüm 12: ASUS Özel nitelikler</b>	
<b>Eylemleştirci.....</b>	<b>154</b>
Eylemleştirci İşlevini etkinleştirme .....	154
Eylemleştirci hareketlerini kullanma .....	155
<b>ASUS Zip .....</b>	<b>156</b>
<b>Yedekleme .....</b>	<b>157</b>
Dosyaları yedekleme.....	157
Dosyaları geri yükleme.....	158
<b>Haber İstasyonu .....</b>	<b>159</b>
Newstation'u kullanma .....	159
Haber İstasyonu menülerini kullanma .....	161

## **Bölüm 13: Diğer özellikler**

<b>Microsoft® Office Mobile .....</b>	<b>163</b>
Excel® Mobile .....	164
OneNote® Mobile.....	165
Word® Mobile .....	167
PowerPoint® Mobile.....	169
<b>ClearVue PDF .....</b>	<b>171</b>
<b>Otomatik Temizleme .....</b>	<b>172</b>
<b>Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme .....</b>	<b>173</b>
<b>System information (Sistem bilgileri) .....</b>	<b>173</b>
<b>Task Manager (Görev Yöneticisi) .....</b>	<b>174</b>
<b>Programların kaldırılması.....</b>	<b>175</b>
<b>Google Search .....</b>	<b>175</b>
<b>SMS Konumu Bağlantısı .....</b>	<b>176</b>

## **Ekler**

<b>Uyarılar .....</b>	<b>178</b>
Değiştirilebilir piller .....	178
Bir araç yardımıyla operatör erişimi .....	178
<b>Özel Soğurma Oranı (SAR) .....</b>	<b>179</b>
Vücuda giyilerek çalıştırma .....	179
Radyo dalgalarına maruziyet .....	179
<b>ASUS İrtibat bilgileri .....</b>	<b>182</b>

# Güvenlik bilgileri

## Telefon bakımı

Telefon kasasını açmaya çalışmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça yoktur ve hassas elektronik devre ve bileşenlere hasar verebilirsiniz. Yetkisiz sökmeye işlemi garantiyi geçersiz kılacaktır.

Telefonunuzu uzun süre kuvvetli güneş ışığına ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın. Telefonuz hasar görebilir.

Telefonunuzu ıslak elle tutmayın veya neme ya da herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın. Sürekli olarak soğuktan sıcak ortama değişiklikler telefon içinde korozyon ve hasara neden olacak şekilde yoğunlaşmaya sebep olabilir.

Seyahat sırasında telefonunuzu bavulunuza koyarsanız, hasara karşı dikkatli olun. Bavul sıkıştığında LCD ekran kırılabilir. Uçak yolculuğu sırasında kablosuz bağlantılarınızı kapatmayı unutmayın.

Tüm diğer telsiz aygıtlarında olduğu gibi, telefon görüşmesi sırasında dahili antene dokunulması kaliteyi bozabilir ve artan güç tüketimi nedeniyle daha kısa bekleme süresine neden olabilir.

## Pil

Telefonunuz yüksek performanslı Li-Ion piliyle donatılmıştır. Daha uzun bir pil ömrü için bakım talimatlarına uyun.

- Çok yüksek veya düşük sıcaklıkta şarj etmeyin. Pil, +5 °C ile +50 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında optimum performansa sahiptir.
- Pili ateş veya ısı kaynağı yakınında saklamayın.
- Yalnızca üretici tarafından onaylanmış pilleri kullanın.

- Pili kesinlikle onaylanmamış bir pille değiştirmeyin.
- Pili kesinlikle suya veya herhangi bir başka sıvıya sokmayın.
- Yutulduğunda veya korumasız ciltle temas ettiğinde zararlı olabilecek maddeler içerdiğinden pili kesinlikle açmayı denemeyin.
- Aşırı ısınabileceğinden ve yangına neden olabileceğinden pili kesinlikle kısa devre yapmayın. Mücevher ve diğer metal nesnelerden uzak tutun.
- Pili kesinlikle çöpe atmayın. Patlayabilir ve çevreye zararlı maddeler yayabilir.
- Pili kesinlikle normal ev atıklarıyla atmayın. Tehlikeli madde toplama noktasına götürün.
- Pil uçlarına dokunmayın.

## Şarj aleti

- Şarj ederken telefonu kullanmayın.
- Yalnızca telefonunuzla birlikte verilen şarj aletini kullanın.
- Şarj aletini prizden çıkarmak için kesinlikle kablodan çekmeyin – şarj aletinin kendisini çekin.

---

**UYARI! Pil yanlış bir türle değiştirilirse, patlama tehlikesi vardır.**

---

## Bellek kartı

- Kart üzerindeki veriler okunurken bellek kartını çıkarıp takmayın ya da ahizeyi kapatmayın.
- Metal uçlara elinizle veya metal nesnelerle dokunmayın.
- Bellek kartını bükmeyin ya da şiddetli darbelere maruz bırakmayın. Sudan ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Tüm bellek kartlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Temas noktalarını kısa devre yaptırmayın veya sıvı ya da neme maruz bırakmayın. Kullanılmadığında, anti statik kutusunda tutun.
- Kartı takarken veya tutarken güç kullanmayın ve aşırı ısı veya güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

## Temizleme ve saklama

- Telefonunuz daima dikkatli kullanılmalı ve kir, toz ve nemden korunmalıdır. Çiziklerden sakınmak için telefonunuzu kesinlikle ekranı aşağıya gelecek şekilde koymayın.
- Temizlenmesi gerekirse, telefonunuzu kapatın ve yumuşak, hafif nemli (ıslak değil) bir bezle dikkatli bir şekilde silin. Fotoğraf makinesi lenslerini temizlemek için pamuklu bir bez kullanın. Telefonu açmadan önce tamamen kurumasını sağlayın. Temizlemek için kesinlikle çözücü kullanmayın.
- Telefonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, pili tam olarak şarj edin ve telefonu doğrudan güneş ışığından uzak kuru bir yerde saklayın. Saklama sırasında telefonunuz kapalı olmalıdır. Her 6 – 12 ayda bir şarj edin.
- Telefonunuzu kesinlikle ısı veya kuvvetli güneş ışığına maruz bırakmayın.



- Telefonunuzu kesinlikle neme veya herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu boyamayın ya da tuş takımı, mikrofon veya kulaklık işlevini engellemeyin.
- Mikrofon, kulaklık veya fotoğraf makinesi lensi gibi işlevleri etkileyebileceğinden ya da tuş takımını engelleyebileceğinden çıkartma yapıştırmayın.

---

**UYARI! Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya ve olası mal hasarına neden olabilir.**

---

## Güvenli araç kullanma

Cep telefonlarını kesinlikle direksiyondayken kullanmayın. Araç kullanırken, ayar yapmak, arama yapmak veya gelen aramayı yanıtlamak, metin mesajı yazmak veya cep telefonu iletişimiyle ilgili herhangi bir başka veri göndermek amacıyla telefonu tutmak ya da boyunda herhangi bir noktada sıkıştırmak bir suçtur. Alternatif eller serbest aksesuarları gibi tam olarak monte edilmiş araç kitleleri kullanılabilir.

Güvenlik adına, herhangi bir eller serbest aksesuarı kullanırken kızak kullanmanızı öneririz.

Araç kullanırken, mümkünse sesli posta kullanmanızı ve mesajlarınızı araç içinde değilken dinlemenizi öneririz. Araç kullanırken eller serbest telefon araması yapmak zorunda kalırsanız, kısa kesin.

Hava yastığı bölgesine veya hava yastığı açılma bölgesine monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz ekipman dahil olmak üzere herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı hızlı bir şekilde şiştiğinden ciddi yaralanmaya neden olabilir.

## Elektronik aygıtlar

Çoğu modern elektronik ekipman RF enerjisine karşı korunur.

Ancak, bazı elektronik ekipman aygıtınızdan gelen RF sinyallerine karşı korunmamış olabilir.

## Kalp pilleri

Sağlık Endüstrisi Üreticileri Birliği, kalp piliyle olası bir girişimi önlemek için telefon ve kalp pili arasında en az altı (6") inç kadar bir mesafe olmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırma ve Kablosuz Teknoloji Araştırması önerilerine uygundur.

### **Bir kalp piliniz varsa:**

- Telefonunuzu açıkken mutlaka kalp pilinizden 6 inç'ten (15cm) daha uzakta tutun.
- Telefonunuzu göğüs cebinizde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinizin ters tarafındaki kulağı kullanın
- Girişim olduğuna dair herhangi bir şüpheniz olursa, telefonunuzu derhal kapatın.

## İşitme yardımcıları

Bazı dijital telefonlar bazı işitme yardımcılarıyla girişimde bulunabilir. Böyle bir girişim durumunda, alternatifleri görüşmek üzere ASUS Müşteri Hizmetlerini arayın.

## Diğer tıbbi aygıtlar

Başka bir kişisel tıbbi aygıt kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunup korunmadığını belirlemek için aygıt üreticisine başvurun. Doktorunuz belki bu bilgileri elde etmenize yardımcı olabilir.

Telefonunuzu kapatmanızı bildiren kurallar varsa sağlık tesislerinde telefonunuzu kapatın.

Hastaneler veya sağlık tesisleri harici RF enerjisine karşı hassas ekipmanlar kullanıyor olabilir.

## Araçlar

RF sinyalleri motorlu araçlarda yanlış takılmış veya yetersiz korunmuş elektronik sistemleri etkileyebilir.

Araç üreticiniz veya temsilcisiyle kontrol edin. Ayrıca, aracınıza takılı her türlü ekipman üreticisiyle irtibata geçin.

## Yasaklanan tesisler

Gerekli olduğundan yasaklanan yerlerde telefonunuzu kapatın.

## Manyetik medya

Cep telefonları tarafından oluşturulan manyetik alanlar kredi kartları, bilgisayar diskleri veya teypleri gibi manyetik depolama medyasındaki verilere hasar verebilir. Telefonunuzu bu tür medyaların yakınına koymayın.

Geçici olarak arızalanmasına neden olabileceğinden telefonunuzu kesinlikle güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

## Diğer Güvenlik Talimatları

### Uçak

Uçakta telefon kullanılması yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın ya da kablosuz bağlantıları kapatın.

### Patlatma bölgeleri

Patlatma çalışmalarına girişimi önlemek için ‘patlatma bölgeleri’ veya aşağıdaki duyurunun olduğu bölgelerde telefonunuzu kapatın: “İki yollu telsizi kapatın.” Tüm işaret ve talimatlara uyun.

### Patlama olasılığı olan ortamlar

Patlama olasılığı olan bir ortamda telefonunuzu kapatın ve tüm işaret ve talimatlara uyun.

Bu gibi bölgelerde kıvılcımlar yaralanma veya ölüme neden olacak şekilde patlamaya sebep olabilir.

Patlama olasılığı olan ortama sahip bölgeler genellikle, ancak her zaman değil, açık bir şekilde işaretlenir. Gaz istasyonları gibi yakıt doldurma bölgeleri, botlarda güverte altı, yakıt veya kimyasal aktarım ya da depolama tesisleri, sıvı petrol gazı kullanan araçlar (propan veya bütan gibi), havada kimyasallar veya zerre, toz ya da metal tozları gibi maddeler bulunan bölgeler ve normal olarak aracınızın motorunu durdurmanız önerilen diğer bölgeler bu tür ortamlara örnektir.

### Boğulma

SIM kart ve diğer küçük parçalar boğulma tehlikesi taşıdığından telefonunuzu çocuklardan uzak tutun.

## Uyarılar

Aygıtınız yüksek kalitede bir ekipmandır. Çalıştırmadan önce, (1) AC Adaptörü (2) Pil ve (3) Pil Kullanan Ürün üzerindeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.

- Bu aygıtı yüksek ısı veya yüksek nem bulunan olağandışı ortamlarda kullanmayın. Aygıt en iyi performansı 0~40°C sıcaklık ortamında gösterir.
- Aygıtı yanlış kullanmayın. Çarpmayın, sallamayın veya darbe uygulamayın. Üniteyi kullanmadığınız zaman, dengesizlik nedeniyle olası hasarı önlemek için bir yere koyun.
- Bu aygıtı yağmur veya başka sıvıya maruz bırakmayın.
- Onaylanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Telefonu veya aksesuarlarını sökmeyin. Servis veya onarım gerekirse, üniteyi yetkili bir servis merkezine götürün. Ünite sökülürse, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.
- Pil uçlarını metal öğelerle kısa devre yapmayın.

## Cep telefonu etiketi

Cep telefonu kullanımı arttıkça, cep telefonunu profesyonel ve sosyal ayarlarda kullanma görgüsü oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Bu kısımda cep telefonunuzu kullanırken başkalarına saygı göstermeyle ilgili temel ipuçları verilmektedir.

## Cep telefonu görgü kuralları

- Tiyatrolar, kütüphaneler, müzeler, ibadet yerleri, asansörler veya konser salonları gibi kamu alanlarında cep telefonunuzu kullanmayın.
- Araç kullanırken, alışveriş yaparken, bankada, sırada beklerken veya diğer kişisel işlerinizi yaparken cep telefonunuzu kullanmayın.
- Rahatsız edici zil sesleri kullanmayın.
- İş toplantılarında, randevularda veya görüşmelerde cep telefonunuzla görüşme yapmayın.
- Arama yapmak için özel bir yer arayın ve telefon görüşmenizi kısa tutun.
- Cep telefonunuzda sessizce konuşun ve bağırmayın.
- Başkalarını rahatsız etmemek için cep telefonunuzu sessiz veya titreşim moduna alın.
- Başka birinin resmini ya da videosunu çekmeden önce izin alın.
- Bağırma olarak yorumlanabileceğinden SMS mesajları gönderirken büyük harf kullanmayın.
- Arama yaparken karşı tarafa kendinizi tanıttın ve hoşça kal demeden kapatmayın.

## özellikleri

İşlemci	Marvell Tavor (624MHz)
İşletim Sistemi	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Hafıza	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Ekran	2,8 inç TFT Dokunmatik Sıvı Kristal Ekran (LCD),65K renge sahip QVGA 320 x 240 piksel
Frekans bandı	HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): Sınıf 10
GPS	SiRF Star III yonga seti
GPRS	Sınıf B, Çoklu yuvalı sınıf 10
Kamera	2.0 mega piksel sabit odaklamalı fotoğraf makinesi
Bağlanabilirlik	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
Pil kapasitesi	1100 mAh Lityum İyon (Model: SBP-18)
Genişletme Yuvası	MicroSD kart yuvası Secure Digital High Capacity (SDHC) depolama kartını destekler
Audio	Mini-USB ses bağlantı noktası Dahili mikrofon ve çıkış hoparlörü
Ağırlık	105gram (batarya ile birlikte)
Boyut	10.2 x 6.05 x 1.45 cm
Konuşma Süresi*	3G: 3 saat; 2G: 5 saat
Beklemede kalma süresi*	3G: 300 saat; 2G: 250 saat

\* Ağ ortamına ve telefon kullanımına bağlıdır.

**NOT:** Şebeke ortamına ve telefon kullanımına bağlı.

# Paketin İçindekiler

Aygıt ambalajınızda aşağıdaki öğeleri kontrol edin:

## Standart öğeler

- |  |   |
|--|---|
| • ASUS P552w PDA telefon                               | • Başlarken CD'si                           |
| • Pil  | • Hızlı Başlangıç Kılavuzu                  |
| • AC Adaptörü  | • Garanti Belgesi                           |
| • Mini-USB kablosu                                     | • microSD Kart*                             |
| • Kablolu kulaklık                                     | • Car charger*                              |
| • Stylus   | • Araç Kiti (PDA tutucu ve ön cam vantuzu)* |
| • Koruyucu kasa  |   |
| • Hediye CD (Elektronik Kullanıcı Kılavuzu dosyasıyla) |   |

\* İsteğe bağlı

---

**NOT:** Yukarıdaki öğelerden herhangi biri hasarlı veya eksik ise, satıcınıza başvurun.

---



# Bölüm 1

## Başlarken

- Aygıtınızı tanıma
- Aygıtınızı hazırlama
- Başlarken
- Giriş ekranı
- MultiHome'un kullanılması
- AnyTime Launcher
- Bilgi arama
- Yardım alma

# Aygıtınızı tanıma

## Düzen

Önden Görünüm




Arka özellikler



No.	Öge	Açıklama
1	Kulaklık alıcısı	Etkin aramayı dinlemenizi sağlar.
2	Dokunmatik LCD ekran	Bu 2,6 inç, 65.536 renkli, 240 x 320 çözünürlüklü TFT LCD dokunmatik ekran stylus ile yazmanızı, çizmenizi ya da seçim yapmanızı sağlar.
3	Bitir tuşu	Aramayı bitirmek için basın.
4	Tamam tuşu	Bir komutu onaylamak ya da açık bir uygulamadan çıkmak/kapatmak için basın.
5	Gezinme tuşu	Bu dokuz yönlü gezinme tuşu gezinmenizi sağlar.
6	AnyTime Launcher tuşu	AnyTime Launcher uygulamasını başlatmak için basın.
7	Arama tuşu	Gelen aramayı yanıtlamak veya arama yapmak için basın.
8	Bildirim LED'i	Bu çok renkli LED aşağıdakileri bildirir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeşil – Telefon tam olarak şarj edildi.</li> <li>• Yanıp sönen yeşil – Ağ algılandı.</li> <li>• Kırmızı – Telefon şarj oluyor.</li> <li>• Yanıp sönen kırmızı – Olay bildirimi.</li> <li>• Yanıp sönen mavi - Bluetooth®, Wi-Fi® veya GPS AÇIK.</li> </ul>
9	Fotoğraf makinesi objektifi	Bu 2.0 mega piksel fotoğraf makinesi resim ve video klip çekmek için sabit objektifle birlikte gelmektedir.
10	Pil bölmesi	Cihaza güç sağlayan pili içerir.
11	Çıkış hoparlörü	Sesli medya ve telefon aramalarını dinlemenizi sağlar.


## Yandan Görünüm Sağ Yandan Görünüm



## Üstten Görünüm



## Alttan Görünüm



No.	Öge	Açıklama
12	GPS anten konektörü	Daha iyi sinyal alımı için bir harici GPS anteni takmanızı sağlar. MMCX uyumlu konektör cihazla birlikte gelmektedir.
13	Ses seviyesi tuşu	Aygıtın ses seviyesini ayarlamak için basın.
14	Stylus	Dokunmatik LCD ekranda yazı yazmak, çizim yapmak veya öğeleri seçmek için stylus'u kullanın.
15	Kilitleme tuşu	Dokunmatik LCD ekran dahil tüm tuşları devre dışı bırakmak için aşağıya doğru kaydırın.
16	Fotoğraf makinesi düğmesi	Fotoğraf makinesini çalıştırmak için basın. Fotoğraf makinesi modunda, odaklama modu için yarım basın, kaydı başlatmak için basın ve durdurmak için yeniden basın.
17	Açma/Kapatma düğmesi	Aygıtı açmak/kapatmak için basılı tutun. askıya alma modu veya aygıtı uyku modundan uyandırma.
18	Dahili mikrofon	Arama yapmanızı veya aramaları yanıtlamanızı ya da sesleri kaydetmenizi sağlar.
19	Mini USB konektörü	İçerisindeki mikrofon telefon konuşması yapabilmeyi, ses kaydedebilmeyi veya sesli komutlar vermenizi sağlar.
20	Taşıma kayışı deliği	Aygıtı bir kayış takmanızı sağlar.
21	Sıfırlama anahtarı deliği	Aygıtınızı sıfırlamak için Stylus kaleminizi bu deliğe takın.

# Aygıtınızı hazırlama

## SIM kart ve pilin takılması

Aygıtınızla bir telefon araması yapmadan önce Abone Tanıtım Modülü (SIM) kartını takmalısınız. SIM kartta telefon numaranız, abonelik bilgileri, telefon rehberi ve ek telefon belleği bulunur.

Aygıtınız yeniden şarj edilebilir Lityum-İyon (Li-Ion) pille birlikte gelir.

Yeni piller kısmen boşalmış olarak gelir ve kullanmadan önce yaklaşık dört saat tam olarak edilmeleri gerekir.


---

**DİKKAT:** Yalnızca ASUS sertifikalı bir pil kullanın (SBP-18).


---

### SIM kartı ve pili takmak için:


1. Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağı doğru bastırıp yukarıya doğru itin.




2. SIM kartı altın temas noktaları aşağıya ve çentikli köşesi gösterildiği gibi yuvanın sol üst köşesine gelecek şekilde takın.



3. Pili bakır temas noktaları aygıttaki bakır iletkenlerle aynı hizada olacak şekilde bölmeye takın.



4. Pil bölmesi kapağını yerleştirin.



**NOT:**

Kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaybolmasını önlemek için, lütfen pili çıkardığınızda pili 5 dakika içinde geri takın.

## Pilin şarj edilmesi

Birlikte verilen pil kısmen şarj edilmiş olarak gönderilir. Pili ilk kullanımdan önce dört saat kadar şarj edin.

### **Pili şarj etmek için:**

1. AC adaptörü fişini aygıtın sağ tarafındaki mini-USB konektörüne takın.
2. AC elektrik fişini toprak hatlı bir duvar prizine ya da anahtarlı uzatma kablosuna takın.

---

#### **NOTLAR:**

- Bildirim LED'i kırmızı yanar ve durum çubuğunda pilin şarj edildiğini gösteren pil şarj ediliyor simgesi görünür.
  - Piliniz tamamen boşaldıysa, yeniden açmadan önce en az yirmi dakika şarj etmeniz gerekir.
-




## microSD kartın takılması ve çıkarılması

Aygıtınız bir microSD kart yuvasıyla donatılmıştır. microSD kart size dosya ve verilerinizi saklayabileceğiniz uzatılmış bellek sağlar.

### microSD kartı takmak/çıkarmak için:

1. Aygıtın içindeki SIM kart yuvasının altında bulunan microSD kart yuvasını bulun.
2. Sarı parmaklar yukarı bakarken, microSD kartını yerine oturana kadar takın.
3. Çıkarmak için kartı dışarı çıkıncaya kadar itin, ardından kartı güvenli bir şekilde çıkarın.



---

**NOT:** microSD kart isteğe bağlı bir aksesuardır.

---

# Başlarken

## Aygıtınızın gücünü açma

Aygıtı ilk kez başlatmadan önce aygıtınızın tamamen dolu olduğundan emin olun.

### Gücü açmak için:


1. Güç düğmesine basın ve basılı tutun.



2. Ekranı hizalamak ve yerel saat ayarını yapmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.'

## Stylus'un kullanılması

Stylus, cihazınızın sağ üst köşesinde, arkada bulunan kaleme benzer bir alettir.




- Dokunmatik LCD ekranda yazı yazmak, çizim yapmak, öğeleri seçmek veya taşımak için stylus'u kullanın.
- Bir öğeyi seçmek için üzerine bir kez dokununuz.
- Menüyü görmek için öğeye sürekli dokununuz.

## Aygıtın ayarlanması

Aygıtınızın ayarlanması ekranda dokunduğunuz öğelerin etkinleştirilmesini sağlar. Ekranı hizalamak için, ekranda çeşitli konumlarda görünen hedef merkezlerine dokununuz.

### Aygıtınızı kalibre etmek için:

1.  > **Settings > System tab > Screen** (Ayarlar > Sistem sekmesi > Ekran) öğelerine dokununuz.
2. Genel sekmesinde Ekranı Hizala öğesine dokununuz, sonra ardından gelen kalibrasyon ekranı yönergelerini izleyiniz.

## Aygıtın kilitlemesi

Yanlışlıkla numaraların çevrilmesi veya herhangi bir uygulamanın çalıştırılmasını önlemek için aygıtınızın tuşlarını, düğmelerini ve dokunmatik ekranını kilitleyebilirsiniz.



Kilitleme  
tuşu

- Aygıtınızın sağındaki Hold düğmesini bulun.
- Kilitlemek için Hold düğmesini aşağı kaydırınız.

# Giriş Ekranı

Aygıtınızdaki Giriş ekranı iki bölüm gösterir: ASUS Bugün ekranı ve Bugün ekranları





# Bugün

Aygıtınızdaki ASUS Bugün ekranı, saat tarih ayarlarınızı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar, cevapsız aramalarınızı ve SMS/MMS/e-posta iletilerinizi bildirir, günlük randevularınızı gösterir, geçerli hava durumu ve son haberleri verir ve aygıtınıza medya dosyaları ekleyip yürütmenizi sağlar.














**NOT:** Aşağıdaki talimatları uygulayarak Giriş ekranından ASUS Bugün uygulamasını devre dışı bırakabilirsiniz.

## ASUS Bugün uygulamasını devredışı bırakma:

1.  > **Settings** > **Today** > **Items** (Ayarlar > Bugün > Öğeler) sekmesine dokunun.
2. **Asus Today** (Asus Bugün) onay kutusunun işaretini kaldırın ve ardından  ögesine dokunun.

## Simgeler

ASUS Bugün simgeleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Simge	Açıklama
<b>Alarm simgesi</b> 	 Cevapsız aramalarınız ve yeni SMS/MMS/e-posta mesajlarıyla ilgili sizi uyarır.
	 Cevapsız aramalarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni SMS mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni MMS mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni e-posta mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
<b>Takvim simgesi</b>	 Günlük randevularınızı gösterir.
<b>Tarih/saat simgesi</b>	 Tarih/zaman ayarlarınızı gösterir.
<b>Medya simgesi</b>	 Medya dosyalarını eklemenizi ve oynatmanızı sağlar.
<b>Haber simgesi</b>	 En son haberleri gösterir.
<b>Hava durumu simgesi</b>	 Geçerli hava durumunu gösterir.





## Uyarıları görüntüleme

ASUS Bugün size cevapsız aramaları ve yeni SMS/MMS/e-posta mesajlarını bildirir.

### Uyarıları görüntülemek için:



, simgesine, sonra görüntülemek istediğiniz bilgiler için simgelerden birine dokunun.

- Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için  simgesine dokunun.
- Yeni SMS mesajlarınızı görüntülemek/okumak için  simgesine dokunun.
- Yeni MMS mesajlarınızı görüntülemek/okumak için  simgesine dokunun.
- Yeni e-posta mesajlarınızı görüntülemek/okumak için  simgesine dokunun.


---

**NOT:** E-posta mesajlarınızı okumak için, Wi-Fi veya GPRS bağlantısı ile Internet'e bağlandığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki Wi-Fi veya GPRS bölümlerine başvurun.


---

## Günlük randevunuzu görüntüleme

### Günlük randevunuzu görüntülemek için:

Görüntü ekranında günlük randevunuzu görüntülemek için  simgesine dokunun. Bilgileri değiştirmek istiyorsanız, görüntü ekranını tıklatıp Takvim ekranında gerekli değişiklikleri yapın.

---

**NOT:** Ayrıca ASUS Today ekranından, faaliyetlerinizi veya randevularınızı içeren takviminizi de girebilirsiniz.  simgesine, sonra görüntü ekranına dokunun ve randevularınızla ilgili bilgileri girin. Size o günkü randevunuz bildirilir.

---

## Geçerli hava durumu verilerini alma

ASUS Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki en son hava durumu verilerini almanızı ve görüntülemenizi sağlar.



---

### NOTLAR:



- Wi-Fi veya GPRS bağlantısıyla Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki Wi-Fi veya GPRS bölümlerine başvurun.
  - Bu özelliği kullanmadan önce, hava durumu ve ağ ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun. Ağ ayarlarını yapılandırma konusunda daha fazla bilgi için bu kılavuzun 8. Bölümündeki Ağ Ayarları bölümüne bakın.
-




### Hava durumu ayarlarını yapılandırmak için:

1.  > **Settings** > **ASUS Today** (Ayarlar > Asus Bugün) öğelerine dokunabilirsiniz.
2. Hava Durumu Güncelleştirmeyi Etkinleştir'i seçin.
3. En son hava durumu bilgilerini almak istediğiniz Ülke ve Şehri seçin.
4. Bittiğinde,  düğmesine dokunun.

### Ağ ayarlarını yapılandırmak için

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Connections** (Bağlantılar) > **Network Setting** (Ağ Ayarı) öğesine dokunun.
2. Aşağı açılan listeden **Country** (Ülke) ve **Operator** (Operatör) öğesini seçin. Cep telefonu servisi operatörünüz listede yoksa, **Auto Detection** (Otomatik Algılama) düğmesine dokunun
3. Bittiğinde,  düğmesine dokunun.

### Geçerli hava durumu verilerini almak için:

ASUS Today ekranından , düğmesine dokunun, sonra sunucudan en son hava durumu güncelleştirmelerini almak için görüntü ekranına dokunun.


## En son haber güncelleştirmelerini yükleme

### En son haber güncelleştirmelerini yüklemek için:

---

**NOT:** Haber güncelleştirmelerini yüklemekten önce, Wi-Fi veya GPRS bağlantısıyla İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki Wi-Fi veya GPRS bölümlerine başvurun.

---

1.  simgesine, sonra görüntü ekranına dokunun. Haber İstasyonu ekranı görüntülenir.
2. Kategoriler listesinden, en son haber güncelleştirmelerini almak istediğiniz kanalı seçin.

---

**NOT:** En son haber güncellemelerini almak için İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun.

---

3. **Menu > Update** (Menü > Güncelleştir) öğelerine dokunun. Karşıdan yüklediğiniz haber güncelleştirmeleri aygıtınızda RSS haber yayınları olarak saklanır ve ASUS Today ekranında görüntülenir.

---

**NOT:** Sakladığınız RSS haberlerini internete bağlanmadan da ASUS Bugün ekranından görebilirsiniz.

---

## Ses dosyalarını yürütme

ASUS Bugün, aygıtınızda ya da depolama kartınızda kayıtlı dijital ses ve video dosyalarını yürütmenizi sağlayan EziMusic uygulamasına erişmenizi sağlar. Ses dosyalarını, aygıtınızın hoparlörü veya bir kulaklık ile dinleyebilirsiniz.

---

**NOT:** Dosyaları aygıtınızda saklarsanız aygıtınızın belleği azalabilir veya yavaşlayabilir. Ses ve video dosyalarını bir depolama kartında saklamanızı öneririz.

---

## Medya dosyalarını yürütme



öğesine ve ardından gösterge ekranına dokunun EziMusic uygulaması başlatılır. Medya dosyalarının nasıl oynatılacağıyla ilgili daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki **EziMusic** bölümüne bakın.

## Bugün ekranı















Bugün ekranında sizin için faydalı bilgiler gösterilir. Bugün ekranını gerek duyduğunuz tüm önemli bilgilere sahip olacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

**NOT:** Bugün ekranının özelleştirmeyle ilgili daha fazla bilgi almak için bu kullanıcı kılavuzunda Bölüm 7'deki **Bugün ekranının özelleştirilmesi** kısmına bakın.


















## Durum göstergeleri

Durum göstergeleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Simge	Açıklama
<b>Pil durumu</b> 	 Devam etmekte olan arama
	 Aktarılan arama
	 Bekletilen arama
	 Cevapsız arama
<b>Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) bağlantısı durumu*</b> 	 GPRS kullanılabilir
	 GPRS üzerinden bağlanıyor
	 GPRS üzerinden bağlı
	 3ncü Nesil (3G) servis kullanılabilir
<b>Mesaj durumu</b> 	 Yeni Kısa Mesaj Servisi (SMS) mesajı
	 Yeni sesli posta
	 Yeni Multimedya Mesaj Servisi (MMS) mesajı

\* Paket Servisi bağlantınız için görüntülenen simge, bulunduğunuz konuma ve mobil servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Simge	Açıklama
	 Pil tam şarjlı
	 Pil kısmen şarjlı
	 Pil şarj oluyor
	 Pil seviyesi az
	 Hücresel telefon servisi yok
	 Sinyal yok
	 Hücresel telefon servisi aranıyor
	 Sinyal gücünü gösterir
	 Telefon kapalı
	 ActiveSync senkronizasyonu devam ediyor
	 ActiveSync ile bağlanıyor
	 ActiveSync bağlantısı etkin değil
	 Senkronizasyon hatası


Simge	Açıklama	
<b>Ses durumu</b> 		Ses AÇIK
		Ses KAPALI
<b>Wi-Fi durumu</b> 		Wi-Fi bağlı değil
		Wi-Fi bağlı
<b>Bluetooth kulaklık bağlantısı</b>		Bluetooth stereo kulaklık bağlı
		Eller serbest açık
<b>Dolaşım servisi</b>		Dolaşım servisi. Uluslar arası dolaşım özelliğine sahipseniz bu simge görünür.
<b>Mod durumu</b>		Titreşim veya Toplantı modu açık
<b>Hoparlör durumu</b>		Hoparlör açık
<b>Alarmı durumu</b>		Alarmı ayarladığınızda görünür
<b>SIM kart durumu</b>		SIM kart takılı değil
<b>Bildirim durumu</b>		Bildiri göstergesi

## Ekran yönü


Ekranı iki farklı yönde ayarlayabilirsiniz:

- 1 Dikey
- 2 Yatay (sağ elde)
- 3 Yatay (sol elde)

Daha iyi bir görüntü elde etmek veya aygıtınızdaki bazı uygulamaların daha iyi çalışması için aygıtı Dikey moda ayarlayın. Resim, video veya uzun metin dosyalarını görüntülerken Yatay moda ayarlayın.


Ekran yönünü değiştirmek için  > **Settings** > **System** tab > **Screen** (Ayarlar > Sistem sekmesi > Ekran) öğelerini, ardından istediğiniz yönü seçin.

## Başlat Menüsü

Başlat menüsü, yaygın olarak kullandığınız çeşitli program ve uygulamaları içerir. Başlat menüsü öğelerini görüntülemek için  simgesine dokunun.

Aynı zamanda Başlat menüsünde görüntülenen öğeleri özelleştirebilirsiniz.

**Başlat menüsünü özelleştirmek için:**


1.  > **Settings** > **Personal** tab > **Menus** (Ayarlar > Kişisel sekmesi > Menüler) öğelerine dokunun.
2. Başlat menüsünde görüntülenmesini istediğiniz öğelerin onay kutularını işaretleyin. En çok yedi öğe seçebilirsiniz.



# MultiHome'un Kullanılması

MultiHome ASUS Today ekranı için üç tema sağlar: **Original** (Orijinal), **Business** (İş) ve **Life** (Yaşam). Temayı tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

**Temayı değiştirmek için:**

1. MultiHome'u başlatmak için ASUS Today ekranından  öğesine dokununuz.
2. **Original (Orijinal)**, **Business (İş)** ve **Life (Yaşam)** temaları arasında gezinmek için gezinme tuşunu sola veya sağa itin ya da stylus ile ekranda yatay bir çizgi çizin.
3. Seçtiğiniz temayı uygulamak için ekrana dokununuz.



Temayı ASUS Today ekranına uygulamak için ekrana dokununuz.



Life (Yaşam) teması



Temayı, ASUS Bugün ekranına uygulamak için ekrana dokununuz.





İş teması

# AnyTime Launcher

AnyTime Launcher, rahat ve kolay bir şekilde uygulamaları başlatmanızı, görevleri gerçekleştirmenizi ve aygıt ayarlarını değiştirmenizi sağlayan alternatif bir programdır.








## AnyTime Launcher uygulamasını çalıştırmak için:

- AnyTime Launcher tuşuna basın .



## Simgeler


Altlarındaki uygulama veya kişi listesini açmak için aşağıdaki simgeler arasında dolaşmak amacıyla gezinme tuşunu kullanın.

Simge	Açıklama
	<b>Favorite Programs</b> (Favori Programlar): Favori programlarınıza eklemenizi sağlar.
	<b>Recent Programs</b> (Son Kullanılan Programlar): Son açılan programları gösterir.
	<b>Favorite Contacts</b> (Favori Kişiler): Favori kişilerinize eklemenizi sağlar.
	<b>Message Center</b> (Mesaj Merkezi): Mesaj işlevine ulaşmanızı ve cevapsız aramaları görüntülemenizi sağlar.
	<b>Internet</b> (İnternet): İnternetle ilgili uygulamaları kullanmanızı sağlar.
	<b>Multimedia</b> (Multimedya): Multimedya uygulamalarını kullanmanızı sağlar.
	<b>My Settings</b> (Ayarlarım): Aygıt ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar.

## Bilgi arama

Arama aracını kullanarak, aygıtınızda veya harici MicroSD kartında saklanan dosyaları ve diğer öğeleri arayabilirsiniz. Dosya adı veya **Calendar**, **Contacts**, **Excel Mobile**, **Word Mobile**, **Help**, **Messaging**, **Notes** (Takvim, Kişiler, Excel Mobile, Word Mobile, Yardım, Mesajlaşma, Notlar) dahil çeşitli uygulamalarda yer alan tüm verileri ve Görevleri dosya adı veya sözcüklere göre arama yapabilirsiniz. Aynı zamanda aramanızı 64 KB'dan büyük dosyalarla sınırlandırabilirsiniz.

**Bir dosya veya öğe aramak için:**

1.  > **Programs** > **Search** (Programlar > Arama) öğelerine dokunun.
2. Ara alanına, arama yapmak istediğiniz dosya adını, sözcüğü veya diğer bilgileri girin.
3. Tür alanında, aramanızı sınırlandırmanıza yardımcı olacak veri türünü seçin.
4. Ara öğesine dokunun. Bulunan öğeler Sonuçlar kısmında listelenir.
5. Sonuçlar listesinde, size gerekli bilgileri içeren öğeye dokunun.

## Yardım Alma

Aygıttaki bir programın kullanılması için kolaylıkla Yardım bulabilirsiniz.

**Bir programla ilgili yardım almak için:**

Today (Bugün) ekranından veya programından,  > **Help** (Yardım) öğelerine dokunun. Programın nasıl kullanılacağını açıklayan konulara bağlantılar içeren bir sayfa açılır.

# Bölüm 2

## Veri girme

- Giriş Panelinin kullanılması
- Ekran yazma ve çizme
- Ses kaydetme




## Giriş Panelinin kullanılması

Metin, sembol veya sayı gerektiren bir uygulamayı başlattığınızda veya bir alanı seçtiğinizde menü çubuğunda Giriş Paneli görünür. Aşağıdaki giriş yöntemlerinden herhangi birini seçmek için Giriş Paneline dokunun: **Block Recognizer** (Blok Tanıyıcı), **Keyboard** (Klavye), **Letter Recognizer** (Harf Tanıyıcı) ve **Transcriber** (Metin Tanıyıcısı).

## Engelleme Tanıyıcısını Kullanma

Engelleme Tanıyıcısı, tek bir vuruşla yazılı metne dönüşen harfler, sayılar, semboller veya noktalama işaretleri kullanmanızı sağlar.

**Engelleme Tanıyıcısını kullanmak için:**

1. Kullanıcı girişini kabul eden bir uygulamada Giriş Paneli okuna dokununuz ve ardından **Block Recognizer** (Blok Tanıyıcı) ögesine dokununuz.
2. Harfleri, sayıları, semboller veya noktalama işaretlerini belirtilen yazma alanına girin.
  - Harfleri kutunun **abc** (sol) alanına yazın.
    - Sayıları kutunun **123** (sağ) alanına yazın.
    - Boşluk girmek için boşluk  düğmesine dokununuz.
    - Semboller, noktalama işaretlerini ve diğer özel karakterleri girmek için özel semboller  düğmesine dokununuz.
    - Karakterleri yazma konusunda yardım için Yardım  düğmesine dokununuz.

## Ekran Klavyesini Kullanma

Ekran klavyesiyle, giriş yapılabildiği zamanlarda metin, sembol, sayı veya diğer özel karakterleri girebilirsiniz.

### **Ekran klavyesini kullanarak metin girmek için:**

1. Bir uygulamada Giriş Paneli okuna, sonra Klavyeye dokunun.
2. Giriş yapmak için ekran klavyesindeki tuşlara dokunun.




### **Ekran klavyesini büyötmek için:**

1. Giriş Paneli okuna, sonra Seçenek öğesine dokunun.
2. Giriş Yöntemi listesinden Klavye'yi seçin.
3. Büyük Tuşlar'a dokunun.

## Harf Tanıyıcısını Kullanma

Harf Tanıyıcısı ile, tek tek harfler, sayılar veya özel karakterler yazabilirsiniz ve bunlar daha sonra yazılı metne dönüştürülür.

### Harf Tanıyıcısını kullanmak için:

1. Bir uygulamada Giriş Paneli okuna, sonra Harf Tanıyıcısına dokunun.
2. Harfleri, sayıları, sembolleri veya noktalama işaretlerini belirtilen yazma alanına girin.
  - Büyük harfleri kutunun **ABC** (sol) alanına yazın.
  - Küçük harfleri kutunun **abc** (orta) alanına yazın.
  - Sayıları kutunun **123** (sağ) alanına yazın.
  - Boşluk girmek için boşluk  düğmesine dokunun.
  - Sembolleri, noktalama işaretlerini ve diğer özel karakterleri girmek için özel semboller  düğmesine dokunun.
  - Karakterleri yazma konusunda yardım için Yardım  düğmesine dokunun.


## Metin Tanıyıcısı'nı kullanma

Metin Tanıyıcısı, el yazısı, daktilo veya karışık stillerde yazmanızı sağlayan bir el yazısı tanıma programıdır. Yalnızca yazılı metni değil, aynı zamanda sayıları ve sembolleri de güvenli bir biçimde tanıır. Okunaklı yazdığınızdan emin olun. Metin Tanıyıcısı hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a bakın.

### Metin Tanıyıcısı kullanmak için:

1. Notes veya Word Mobile gibi kullanıcı girdisi kabul eden bir uygulama başlatın.




2. Giriş Paneli okuna, sonra **Transcriber** (Metin Tanıyıcısı) öğesine dokunun.
3. **Transcriber** (Metin Tanıyıcısı) Giriş ekranı görünür. Tanıtımı kapatmak için  öğesine dokunun veya daha bilgi edinmek için **Help** (Yardım) öğesine dokunun.

### Metin Tanıyıcısı kullanarak yazmak için:

1. İmleci metnin görünmesini istediğiniz konuma getirmek için ekrana dokunun.
2. Elektronik kalem kullanarak ekrana yazın. Siz elektronik kalemı ekrandan kaldırdıktan sonra el yazısı metne dönüştürülür.


### Metin düzenlemek için:


1. İmlecin bulunduğu konuma düzenlemek istediğiniz metne dokunun.
2. Şimdi metni yeniden yazabilir veya seçtiğiniz metni düzenlemek için Metin Tanıyıcısı hareketlerini kullanabilirsiniz. **Transcriber** (Metin Tanıyıcısı) hareketleri için Yardım  kısmına başvurun.

## Ekran yazma ve çizme


Doğrudan ekrana yazı yazabilir veya çizim yapabilir ve notları kendi el yazınızla kaydedebilirsiniz. Kendi el yazınızı kullanmayı tercih ederseniz veya notlarınızdaki çizimleri kullanırsanız, varsayılan giriş modunu Yazı olarak belirleyin. Metin tercih ediyorsanız, varsayılan modu Yazım olarak belirleyin.

### Notlar için varsayılan giriş modunu belirlemek üzere:

1.  > **Programs > Notes** (Programlar > Notlar) öğelerine dokunun.


2. **Notes** (Notlar) listesinden, **Menu > Options** (Menü > Seçenekler) öğelerine dokunun.
3. Varsayılan mod: kutusunda aşağı oka dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:
  - Bir nota el yazısı metni girmek veya yazmak istiyorsanız El yazısı.
  - Daktilo ile yazılan bir not oluşturmak istiyorsanız daktilo yazısı.
4. Diğer seçenekleri tercihinize göre belirleyin.
5. Tamamladığınızda  öğesine dokunun.

### **Bir not içine yazı yazmak/çizim yapmak için:**

1.  > **Programs > Notes** (Programlar > Notlar) öğelerine dokunun.
2. Notlar listesinden, Yeni öğesine dokunun.

Varsayılan mod ayarını Yazı Yazma olarak belirlerseniz, yazılacak metin için boş bir sayfa belirir.







Varsayılan Mod ayarını El Yazısı olarak belirlerseniz, el yazısı için yatay çizgileri olan bir sayfa belirir.

Aynı zamanda yazı yazma ve el yazısı modları arasında geçiş yapmak için Menü öğesine dokunarak Çizim seçeneğini işaretleyebilir/kaldırabilirsiniz.
3. Ekranı Yazın/Çizin.
4. Tamamladığınızda, notu kaydetmek ve Notlar listesine dönmek için  öğesine dokunun.







## Ses kaydetme

Telefonunuz bekleme veya etkin modda iken, herhangi bir zamanda ses kaydedebilir veya aygıtınızı kullanırken bir nota kayıt ekleyebilirsiniz.

### Sesli kayıt oluşturmak için:

1.  > **Programs > Notes** (Programlar > Notlar) öğelerine dokunun.
2. Notlar listesinden, Yeni öğesine dokunun.
3. Kayıt araç çubuğunu görmüyorsanız, **Menu > View Recording Toolbar** (Menü > Kayıt Araç Çubuğunu Görüntüle) öğelerine dokunun.
4. Kaydı başlatmak için  düğmesine dokunun.
5. Alıcıyı ağzınızın veya ses kaynağının yakınına yerleştirin.
6. Kayıt bittiğinde  öğesine dokunun. Not üzerinde bir ses kayıt  simgesi görünür. Ses kaydını çalmak için  öğesine dokunabilirsiniz.
7.  düğmesine dokunun.

### Kayıtlı bir nota kayıt eklemek için:

1.  > **Programs > Notes** (Programlar > Notlar) öğelerine dokunun.
2. Notlar listesinden, kayıtlı notu açmak için dokunun.
3. Kayıt araç çubuğunu görmüyorsanız, **Menu > View Recording Toolbar** (Menü > Kayıt Araç Çubuğunu Görüntüle) öğelerine dokunun.
4. Kaydı başlatmak için  düğmesine dokunun.
5. Alıcıyı ağzınızın veya ses kaynağının yakınına yerleştirin.
6. Kayıt bittiğinde durdurma  düğmesine basın. Not üzerinde bir ses kayıt  simgesi görünür. Ses kaydını çalmak için  öğesine dokunabilirsiniz.
7.  düğmesine dokunun.

# Bölüm 3

## Aygıt Eşitleme

- Aygıtınızı eşitleme
- Microsoft® ActiveSync

## Aygıtınızı eşitleme

Aygıtınız, aygıttaki verileri bilgisayarınızdaki verilerle eşitlemenize olanak sağlar. İçeriği eşitleyebilir ve Windows XP™ platformunda Microsoft® ActiveSync veya Windows Vista™ platformunda Windows Mobile Device Center'i kullanarak aygıtınızla bilgisayarınız arasında veri aktarımı yapabilirsiniz.

---

**NOT:** Windows Vista™ platformunda eşitleme yapmak için, <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx> adresinden Mobile Device Center web sitesine başvurun.

---

## Microsoft® ActiveSync

ActiveSync aygıtınızdaki verileri bilgisayarınızdaki verilerle eşitlemenizi sağlar. Mobil servisiniz veya şirketiniz Microsoft Exchange Server'i Exchange ActiveSync ile çalıştırıyorsa, ActiveSync aynı zamanda Microsoft Exchange Server bulunan kablosuz veya mobil bir ağ üzerinden eşitleme yapabilir. Aygıtınız doğrudan Exchange Server ile eşitlendiğinde, bilgisayarınız kapansa dahi güncelliğinizi sürdürebilirsiniz.

Eşitleme sırasında, ActiveSync aygıtınızdaki verileri bilgisayarınızdaki veya Exchange Server'daki verilerle karşılaştırır ve tüm verileri son değişikliklerle güncelleştirir.

ActiveSync'i kullanarak aşağıdaki konumlarda yer alan verileri seçebilir ve eşitleyebilirsiniz:

- Contacts (Kişiler)
- Calendar (Takvim)
- Email (E-posta)
- Tasks (Görevler)

- Notes (Notlar)
- Favorites (Sık Kullanılanlar)
- Files (Dosyalar)
- Media (Ortam)

Aynı zamanda bilgisayarınızı ve aygıtınızı eşitlemeden de ikisi arasında veri alış verişi yapabilirsiniz.

ActiveSync aygıtınızda zaten yüklü, ama bilgisayarınızdaki verileri eşitlemeden önce bilgisayarınıza ActiveSync'i yüklemeniz gerekir. En son ActiveSync programını [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) adresinden de yükleyebilirsiniz.

ActiveSync'i yükledikten sonra, aygıtınız ve bilgisayarınız arasında bir eşitleme ilişkisi oluşturun.

ActiveSync aygıtınızı otomatik olarak tanıır ve aygıtınızdaki eşitleme ayarlarınızı aktarır.

Şirketiniz veya hizmet sağlayıcınız aracılığıyla aygıtınızı Exchange Server ile eşitlemek istiyorsanız, Sync Setup Wizard'ı kullanmaya başlamadan önce Exchange Server adını, kullanıcı adını, parolayı ve etki alanı adını ağ yöneticinizden edinin.

### **ActiveSync uygulamasını bilgisayarınıza yüklemek ve yapılandırmak için:**

---

**NOT:** Microsoft ActiveSync 4.5 veya daha üst sürümü yüklediğinizden emin olun.

---

1. Aygıt paketinizle birlikte gelen Başlarken CD'sini takın.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Kurulum tamamlandıktan sonra, aygıtınızı bilgisayarınıza bağladığınızda Sync Setup Wizard otomatik olarak başlar. Sihirbazı tamamlamak için gelen ekran yönergelerini izleyin.

4. Sync Setup Wizard'dan aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
  - Doğrudan bir Exchange Server ile eşitlemek için bir Exchange Server bağlantısını yapılandırabilirsiniz. Ağ yöneticinizden giriş için gerekli parametreleri alın.
  - Bilgisayarınız ve aygıtınız arasında bir eşitleme ilişkisi oluşturun.
5. Eşitlemek istediğiniz bilgi türünü seçin.
6. Siz sihirbazı tamamladıktan sonra, ActiveSync aygıtınızı otomatik olarak eşitlet. Eşitleme tamamlandıktan sonra aygıtın bağlantısını kesebilirsiniz.

---

**NOTLAR:**

- Bağlandığında, aygıtınız bilgisayarınızla otomatik olarak eşitlenir. ActiveSync, aygıt veya bilgisayarda değişiklik yaptığınız her seferinde eşitlenir.
  - Veritabanını eşitlemek için WLAN kullanamazsınız.
  - ActiveSync eşitleme ile ilgili daha fazla bilgi için Windows® Mobile Yardımı'na başvurun.
  - Kablosuz bağlantı, ayrıca satın alınacak ekipmanlar (örn. Kablosuz yönlendirici veya Access Point) gerektirebilir.
- 

## Mini USB ile eşitleme

Aygıtınıza, bilgisayarınızla eşitleme yapmak için verilen mini USB kablusunu kullanarak bağlanabilirsiniz.

### **Aygıtınızı mini USB'yi kullanarak eşitlemek için:**

1. Bilgisayarınıza ActiveSync'i yükledikten sonra, mini USB fişini aygıtın altındaki mini USB konnektörüne bağlayın.
2. USB kablusunun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın. Bağlandıktan sonra, ActiveSync aygıtınızı otomatik olarak eşitlet.

## Bluetooth® ile Eşitleme

---

**NOT:** Bluetooth'un hem aygıtınızda, hem bilgisayarınızda açık olduğundan emin olun.

---

### Aygıtınızı Bluetooth kullanarak eşitlemek için:

1. Bilgisayarınızdaki ActiveSync ve Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

---

**NOT:** Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızdaki Microsoft ActiveSync Yardımı'na başvurun.



---

2. Bluetooth kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

---

**NOT:** Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki Bluetooth'u Kullanma bölümüne başvurun.

---

3. Bağlı aygıtlar listesinden eşitlemek istediğiniz bilgisayarın adına dokununuz.
4. ActiveSync'i seçip sonra Kaydet'e dokununuz.
5. Bluetooth ayarlarından çıkmak için  düğmesine dokununuz.
6. Aygıtınızdan  > **Programs > ActiveSync > Menu > Connect via Bluetooth** (Programlar > ActiveSync > Menü > Bluetooth'a Bağlan) öğelerine dokununuz. Aygıtlar bilgisayarınıza bağlanmaya başlar.
7. Bağlandığında, verileri eşitlemek için Sync'e dokununuz.

---

**NOT:** Müzik ve video dosyası gibi ortam dosyaları yalnız USB kabloyla eşitlenebilir.

---



## Bir Exchange Server ile eşitleme

Aygıtınızı bir Exchange Server ile eşitlemek için:

1. ActiveSync menüsünden **Menu > Add Server Source** (Menü > Sunucu Kaynağı Ekle) öğelerine dokunun.
2. E-posta adresinizi girin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun. Aygıtın Exchange Server Ayarlarını otomatik olarak algılamasını tercih ederseniz, Exchange Server Ayarlarını otomatik olarak algılamak için **Attempt** (Dene) onay kutusuna dokunun.
3. **Server Address** (Sunucu Adresi) alanına, Exchange Server'in çalıştığı sunucunun adını girip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun. Gerekirse, **This server requires an encrypted (SSL) connection** (Bu sunucu şifrelenmiş [SSL] bir bağlantı gerektirir) onay kutusuna dokunun.
4. Adınızı, parolanızı ve etki alanınızı girip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.
5. Exchange Server ile eşitlemek istediğiniz veri öğelerini seçmek için onay kutularına dokunun. Mevcut eşitleme ayarlarını değiştirmek için bir veri öğesi seçip sonra **Settings** (Ayarlar) öğesine dokunun. Tamamladığınızda **Finish** (Bitti) öğesine dokunun.
6. Eşitleme işlemini başlatın.

## Eşitleme programını belirleme

### Exchange Server ile eşitlemeyi ayarlamak için:

1. ActiveSync ekranından **Menu > Schedule** (Menü > Çizelge) öğelerine dokununuz.
2. Zaman planlamasını tercihinize göre ayarlayınız. Giriş bilgileri için tabloya başvurun.

Ses Düzeyi	Önerilen ayar
Yüksek	<b>Peak times</b> (Pik saatler) listesinden daha kısa bir aralık seç.
Düşük	<b>As items arrive</b> (Öğeler geldikçe) seçeneğini veya <b>Offpeak times</b> (Pik dışı saatler) listesinden daha uzun bir aralık seç.
Uluslar arası dolaşım sırasında	Uluslar arası dolaşım sırasında <b>Use above settings</b> (Yukarıdaki ayarları kullan) seçeneğini işaretleyin.
Mesaj gönderme	<b>Send</b> (Gönder) öğesini tıklattığınızda <b>Send/Receive</b> (Gönder/Al) seçeneğini işaretleyin.

# Bölüm 4

## Telefon Özellikleri

- Telefonu kullanma
- Arama yapma
- Bir aramayı yanıtlama
- Arama sırasındaki seçenekler
- ASUS Arama Filtresi



## Telefonu kullanma

Standart bir cep telefonu gibi aygıtınızı sesli ve video aramaları yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, yapılan, cevapsız ve cevaplanan arama geçmişini tutabilir, konuşurken not alabilir, Kişiler'den arama yapabilir ve takılı SIM karttan aygıtınıza veri kopyalayabilirsiniz.

## Telefon tuş takımı

Telefon tuş takımı Bağlantıları kolayca aramanızı ve **Contacts**, **Call History**, **Speed Dial**, ve **Phone** (Kişiler, Arama Geçmişi, Hızlı Arama ve Telefon) ayarlarına kolayca erişmenizi sağlar.



Telefon tuş takımını başlatmak için aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

-  > **Programs** > **Phone** (Programlar > Telefon) düğmesine dokunun.
- **Call** (Ara) tuşuna basın .

## Telefon işlevini kapatma


Aygıtınızın telefon işlevi kapalı olsa bile diğer işlevleri kullanabilirsiniz.

**Telefon işlevini kapatmak için:**

1. Sinyal  simgesine ya da,  > **Settings** > **Connections** (Ayarlar > Bağlantılar) sekmesine, ardından, **Wireless Manager** öğesine dokunun.
2. **Phone (Telefon)** simgesine dokunun.

## Sesi ayarlama

**Telefon veya aygıtın ses düzeyini ayarlamak için:**

1. Durum çubuğundan  simgesine dokunun.
2. Ses menüsünde şunları yapabilirsiniz:
  - Cihaz veya telefon sesini ayarlamak için kaydırıcıyı oynatın.
  - Sistem veya zil sesi ayarını değiştirmek için Açık, Titreşim veya Kapalı'ya basın.



Ses seviyesini artırmak için yukarı basın. Ses seviyesini azaltmak için aşağı basın.

---

**NOT:** Ayrıca, ses seviyesini ayarlamak için aygıtın sol tarafındaki ses seviyesi düğmesine de basabilirsiniz.

---






## Arama yapma

Telefon tuş takımıyla bir telefon araması yapabilirsiniz. Ayrıca, Kişiler, Arama Geçmişi, Hızlı Arama ve Sesli Komut'tan doğrudan arama da yapabilirsiniz.


## Sesli arama yapma

### Telefon tuş takımıyla arama yapma

#### Telefon tuş takımıyla arama yapmak için:



1. Telefon tuş takımını başlatmak için  > **Programs** (Programlar) > **Phone** (Telefon) öğesine dokunun ya da  öğesine basın.
2. Numaraya dokunun veya kişi listesinden ya da telefon tuş takımı üstündeki listeden son aranılan numarayı seçin.  
Yanlış numaraya dokunduysanız, numarayı sola doğru silmek için  öğesine dokunun.
3. Arama yapmak için  öğesine basın.
4. Bittiğinde, aramayı sonlandırmak için  öğesine basın.

## Telefon tuş takımı özellikleri



## Contacts (Kişiler) bölümünden arama yapma



**Doğrudan Contacts (Kişiler) bölümünden arama yapmak için:**

1. Sağ tuşa basın veya **Today** (Bugün) ekranından **Contacts** (Kişiler) düğmesine dokunun.
2. Arama yapmak için aşağıdakilerden birini uygulayabilirsiniz:
  - Kişi adına dokunun, sonra **Contacts** (Kişiler) ekranından **Call** (Ara) düğmesine dokunun.
  - Kişi adına dokunun, sonra  düğmesine basın.
  - Aynı zamanda kişiye dokunarak basılı tutabilir, ve kısayol menüsünden **Call Work, Call Home, or Call Mobile** (İş Ara, Evi Ara veya Cep Telefonunu Ara) öğelerine dokunabilirsiniz.
  - **Enter a name...** (Bir ad gir) öğesine dokunup sonra aramak istediğiniz adı veya numarayı girin Vurgulanan öğeyi aramak için  düğmesine basın.

## Call History (Arama Geçmişi) bölümünden arama yapma





Aygıtınız cevapsız, gelen veya giden aramalar için arama kayıtlarınızı kaydeder.


**Arama geçmişinden arama yapmak için:**

1. Call History (Arama Kaydı'nı) başlatma. Bunun için aşağıdakilerden birini yapın:
  -  > **Programs** (Programlar) > **Phone** (Telefon) ve ardından **Menu** (Menü) > **Call History** (Arama Kaydı) öğesine dokunun.
  - Bir arama yaptıktan sonra  öğesine dokunun.




Arama Geçmiş ekranında aşağıdaki sekmeler gösterilir:

-  (varsayılan): Aradığınız, yanıtladığınız ve cevapsız aramaların tümünü gösterir.
-  : (Cevapsız): Tüm cevapsız aramaları gösterir.
-  : (Giden): Yaptığınız tüm aramaları gösterir.
-  : (Gelen): Yanıtladığınız tüm aramaları gösterir.

- İstediğiniz kişi veya telefon numarasına gidin ve **Call** (Ara) ögesine dokunun ya da  ögesine basın.



Arayan kişinin telefon bilgilerini **Contacts** (Kişiler) listenize kaydetme, arayan bir kişiye metin mesajı gönderme, bir arama kaydını silme veya arama kayıtlarını filtreleme gibi diğer görevleri gerçekleştirmek için **Menu** (Menü) ögesine dokunun.

- Bir aramayı sonlandırmak için  ögesine basın.

## Smart dialer (Akıllı arayıcı) ile arama yapma

Aygıtınızdaki Akıllı arayıcı özelliği bir kişiyi daha hızlı bulmanızı sağlar. Aramak istediğiniz kişinin ilk harflerini girmeniz yeterlidir. Aygıtınız akıllı bir şekilde Kişiler listenizle eşleştirir ve olası eşleşmeleri gösterir.


### Akıllı arayıcıyı kullanmak için:

- Telefon tuş takımında kişi adının ilk harflerini girin.
- Gösterilen listeden aramak istediğiniz kişiye dokunun.
-  ögesine basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  ögesine basın.



## Speed Dial (Hızlı Arama) işlevini kullanarak arama

**Speed Dial** (Hızlı Arama) işlevi sık aranan numaraları hızlı ve kolay bir şekilde aramanızı sağlar. 2 ila 99 arasında hızlı arama girişi yapabilirsiniz.


### Bir Speed Dial (Hızlı Arama) girişleri oluşturmak için:

1. Oluşturmak istediğiniz girişin zaten **Contacts** (Kişiler) listesinde bulunduğundan emin olun.
2. ASUS Today ekranından **Contacts** (Kişiler) öğesine dokunun.
3. Hızlı arama listesine eklemek istediğiniz kişi numarasına dokunun. **Menu** (Menü) > **Add to Speed Dial...** (Hızlı Aramaya Ekle...) öğesine dokunun.
4. Ad ve numarayı düzenleyin ve bu kişi için bir sayısal tuş seçin.
5. Bittiğinde  öğesine dokunun.

### Bir Hızlı Arama girişini aramak için:



1.  > **Programs** (Programlar) > **Phone** (Telefon) öğelerine dokunun. Aramak istediğiniz kişiye atamak istediğiniz sayısal tuşu basılı tutun.
2. Bir aramayı sonlandırmak için  öğesine basın.

### Hızlı Arama girişlerini silmek için:

1.  > **Programs** (Programlar) > **Phone** (Telefon) > **Menu** (Menü) > **View** (Görünüm) > **Speed Dial** (Hızlı Arama) öğesine dokunun.
2. Hızlı arama listesinden silmek istediğiniz kişiye ve ardından **Delete** (Sil) öğesine dokunun.
3. Açılan mesajdan **Yes** (Evet) öğesine dokunun.

## Sesli Komutun Kullanılması

**Voice Commander (Sesli Komut) ile arama yapmak için:**




1.  > **Programs > Voice Commander** (Programlar > Sesli Komut) öğelerine dokununuz.
2. Sor ekranında, aygıtınız “Komutu söylemenizi” ister.
3. Sesli olarak **Call** (Ara), sonra **Contacts** (Kişiler) listenizden arancak adı söyleyin.
4. Onay sorusundan sonra **Yes** (Evet) veya **No** (Hayır) deyin.  
**Yes** (Evet) dediyseniz, uygulama işleme devam eder ve numarayı çevirir. Aksi takdirde, **Voice Commander** (Sesli Komut) menüsüne döner.
5. Voice Commander’dan (Sesli Komut) çıkmak için sesli olarak “Goodbye” deyin veya  düğmesine dokununuz.

---

### NOTLAR:

- Seçtiğiniz düğmeye bağlı olarak, Voice Commander’i (Sesli Komut) başlatmak için aygıtın sol tarafındaki Record (Kayıt) düğmesine kısa veya uzun süreli basabilirsiniz.
  - Bazı diller Sesli Komut işlevini desteklemeyebilir.
- 


**Ses Komutasını kişiselleştirmek için:**

1.  > **Settings > Personal tab > Voice Commander Settings** (Ayarlar > Kişisel sekmesi > Sesli Komut Ayarları) öğelerine dokununuz.
2. Sesli Komutu tercihinize göre ayarlayın.  
Ayrıntılar için aygıtınızdaki Yardım merkezine bakın.  
Yardım merkezini başlatmak için  > **Help** (Yardım) öğesine dokununuz.
3. Bittiğinde  öğesine dokununuz.

## Acil durum aramaları yapmak



SIM kartını kilitlemiş olsanız bile bazı durumlarda acil durum servis numarasına arama yapabilirsiniz.

### Acil durum araması yapmak için:

Konumunuz için uygun acil durum numarasını girin ve  öğesine basın.

## Uluslar arası aramalar yapmak



### Uluslar arası bir arama yapmak için:

1. Bir  artı işareti girmek için tuş takımında + öğesien sürekli olarak dokununuz.
2. Telefon numarasını ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasıyla eksiksiz olarak girin ve ardından  öğesine basın.

## Bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde bir mesaj görünür ve gelen aramayı yanıtlamanıza ya da reddetmenize izin verir.

### Gelen aramayı yanıtlamak ya da reddetmek için:

- Bir aramayı yanıtlamak için, **Answer** (Yanıtla) öğesine dokununuz ya da  öğesine basın..
- Gelen aramayı reddetmek için, **Ignore** (Yoksay) öğesine dokununuz ya da  öğesine basın.

---

**NOT:** Alıcıyı hoparlör moduna geçirmek için  öğesine basılı tutunuz.

---

### Bir aramayı sonlandırmak için:

-  öğesine basın.



## Arama sırasındaki seçenekler

Aşağıdaki tabloda, arama gerçekleşirkenki olası menü seçenekleri yer alır. Bu seçeneklerin bazıları çoklu arama durumunda ya da konferans görüşmesinde kullanılabilir.



ARAMA İÇİ MENÜ SEÇENEĞİ	AÇIKLAMA
<b>Hold</b> (Beklet)	Etkin aramayı beklemeye alır. Ayrıca, etkin bir arama sırasında beklemeye almak için  ögesine basabilirsiniz.
<b>Unhold</b> (Devam et)	Beklemedeki aramayı etkinleştirir. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için  düğmesine de basabilirsiniz.
Mute (Sessiz)	Etkin arama için mikrofonu kapatır (arayanı duyabilirsiniz ancak arayan sizi duyamaz).
<b>Unmute</b> (Sesi aç)	Etkin arama için mikrofonu açar.
<b>Speakerphone On/Off</b> (Hoparlör Açık/Kapalı)	Hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Eller Serbesti Açın/Kapatın	Eller serbest işlevini açar. Ayrıca, eller serbest işlevini açmak/kapatmak için  ögesini basılı tutabilirsiniz.
Konferans	Bu servise abone olduysanız mevcut tüm aramaları birleştirir.
Yapıştır	Mesajlarınız, notlarınız ve kişilerinizden kopyaladığınız telefon numarasını elle girmek yerine telefon tuş takımına yapıştırır.
<b>View Contact</b> (Kişiyi Göster)	<b>Contacts</b> (Kişiler) listesini açar.
<b>Save to Contacts</b> (Kişilere Kaydet)	Arayanı <b>Contacts</b> (Kişiler) listesine kaydeder.
<b>Create Note</b> (Not Oluştur)	Etkin arama sırasında not oluşturmanızı sağlar.
<b>Call History</b> (Arama Geçmişi)	<b>Call History</b> (Arama Geçmişi) listesini açar.
<b>Speed Dial</b> (Hızlı Arama)	<b>Speed Dial</b> (Hızlı Arama) listesini açar.
<b>Options</b> (Seçenekler)	Telefon ayarlarını açar.

## Birden çok aramayı yönetme


### Başka bir aramayı yanıtlamak için:

1. İlk aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı yanıtlamak için  öğesine dokunun.
2. İkinci aramayı sonlandırmak ve ilk aramaya dönmek için  düğmesine basın.

### İkinci bir arama yapmak için bir aramayı beklemeye almak üzere:

İlk aramayı beklemeye alarak ikinci bir numara çevirmek için  öğelerine dokunun. İkinci aramayı sona erdirip birinci aramaya geri dönmek için  öğesine basın.

### Aramalar arasında geçiş yapmak için:

İki arama arasında geçiş yapmak için,  öğesine basın.

### Bir çoklu arama ayarlamak için:

Çoklu arama sırasında **Menu** (Menü) > **Conference** (Konferans) öğesine dokunun.

## ASUS Arama Filtresi

ASUS Arama Filtresi, tüm gelen aramalarınızı denetlemenizi sağlayan bir yardımcı programdır. Bu yardımcı programı kullanarak, Contacts (Kişiler) listenizdeki, arama kaydınızdaki, mesaj kaydınızdaki veya kabul ya da reddetmek istediğiniz listelenmemiş tüm telefon numaralarının bir listesini yönetebilirsiniz.

### Kısayol menüsünü başlatma

Kısayol menüsü Kabul Et veya Reddet listesini kolayca etkinleştirmenizi sağlar.



**Kısayol menüsünü başlatmak için:**


-  > **Programs** > **Call Filter** (Programlar > Arama Filtresi) öğesine basın.



## Accept (Kabul) listesini yönetme

**Accept** (Kabul) listesi yalnızca kabul etmek istediğiniz telefon numaralarını seçmenizi sağlar. **Accept** (Kabul) listesine dahil edilmeyen gelen aramalar otomatik olarak reddedilir.

**Accept (Kabul) listesine öge eklemek için:**

1.  > **Programs > Call Filter** (Programlar > Arama Filtresi) ögesine dokunun.
2. **Edit List** (Listeyi Düzenle) kutusundan **Accept List** (Kabul Listesi) seçin.
3. Veri kaynağınızı seçin. **Contacts**, **Call log**, **Message sender number** (Kişiler, Arama kaydı, Mesaj gönderen numarası) bölümlerinden veri alabilir veya listelenmemiş bir numarayı ekleyerek yeni numaralar girebilirsiniz.
4. Yeni bir **Accept** (Kabul) listesi eklemek için, veri kaynağınızdan bir öge seçin ve **Add** (Ekle) veya  düğmesine dokunun.
5. Çıkmak için **ok** düğmesine dokunun.

Öğeleri **Accept** (Kabul) listesinden çıkarmak için **Accept** (Kabul) listesinden kişiyi seçin ve **Remove** (Çıkar) ögesine veya  düğmesine dokunun.








## Reject (Reddet) listesini yönetme

**Reject (Reddet)** listesi reddetmek istediğiniz telefon numaralarını seçmenizi sağlar. **Reject (Reddet)** listesindeki gelen aramalar reddedilir.

**Reject (Reddet) listesine öge eklemek için:**

1.  > **Programs > Call Filter** (Programlar > Arama Filtresi) ögesine dokunun.
2. Edit List (Listeyi Düzenle) kutusundan **Reject List'i** (Reddetme Listesi) seçin.
3. Veri kaynağını seçin. **Contacts, Call log, Message sender number** (Kişiler, Arama kaydı, Mesaj gönderen numarası) bölümlerinden veri alabilir veya listelenmemiş bir numarayı ekleyerek yeni numaralar girebilirsiniz.
4. Yeni bir **Reject (Reddet)** listesi eklemek için, listeden (örn. Contacts [Kişiler]) bir öge seçin ve **Add** (Ekle) ögesine veya  dokunun.
5. Çıkmak için **ok**  düğmesine dokunun.

Öğeleri **Reject (Reddet)** listesinden çıkarmak için **Reject (Reddet)** listesinden kişiyi seçin ve **Remove** (Çıkar) ögesine veya  düğmesine dokunun.



# Bölüm 5

## Mesaj gönderme

- E-posta mesajı
- Karşılıklı SMS
- MMS mesajı
- Windows® Live

# E-posta mesajı

## E-posta hesabı oluşturma


E-posta mesajları gönderip alabilmeniz için, önce bir İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) veya VPN sunucu bağlantısı (genellikle bir iş hesabı) kullanarak erişeceğiniz bir hesap oluşturmamız gerekir. Eşitleme yoluyla veya İnternet servis sağlayıcınız ya da şirket ağı yoluyla doğrudan bir e-posta sunucusuna bağlanarak e-posta mesajları gönderebilirsiniz.

---

**NOT:** Aygıtınızda bir e-posta hesabı oluşturmadan önce, bir İnternet veya e-posta hesabınızın olması gerekir.

---

### Bir E-posta hesabı oluşturmak için:

1.  > **Messaging** > **Setup E-mail** (Mesaj > E-posta Hesabı Oluşturma) öğelerine dokunun.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.

---

**NOT:** Varsayılan olarak, aygıtınız e-posta ayarlarınızı otomatik olarak İnternet'ten almaya çalışır; özellikle de Yahoo veya Hotmail gibi İnternet e-posta hesapları için.

---

3. E-posta ayarlarınızı el ile girmek isterseniz, İnternet onay kutusundan **Try to get e-mail settings automatically** (E-posta ayarlarını otomatik olarak almayı dene) seçeneğini kaldırın. İstemezseniz, **Next** (İleri) öğesine dokunun.

---

**NOT:** Mobil servis sağlayıcınızdan e-posta sunucusu bilgilerini alın.

---

4. Adınızı ve görünen Hesap adınızı girip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.


5. Açılan listeden, e-posta mesajlarını otomatik olarak göndermek/almak istediğiniz zaman aralığını seçin. Daha fazla karşidan yükleme seçeneği görüntülemek istiyorsanız, **Review all download settings'e** (Tüm karşidan yükleme ayarlarını gözden geçir) dokunun ve tercih ettiğiniz karşidan yükleme ayarlarını seçin.
6. Tamamladığınızda, **Finish** (Son) öğesine dokunun.

## E-posta hesaplarını yönetme

İŞLEM	EYLEM
Hesap listesini görüntüleme	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Parantez içinde gösterilen her bir hesabın Inbox'ında (Gelen kutusu), okunmamış mesajların sayısı ile birlikte hesap listesi görüntülenir.
İnternet e-posta mesajlarını gönderme/alma	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Mesajları göndermek ve almak istediğiniz İnternet e-posta hesabını seçip <b>Menu &gt; Send/Receive</b> (Menü > Gönder/Al) öğelerine dokunun. Bu işlemi durdurmak için <b>Menu &gt; Stop Send/Receive</b> (Menü > Gönder/Al) öğelerine dokunun.
Bir hesabı silme	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Bir hesap seçip <b>Menu &gt; Delete</b> (Menü > Sil) öğelerine dokunun.
Hesaplar arasında geçiş	Bir hesap açıkken, <b>Menu &gt; Go To</b> (Menü > Git) öğelerine ve geçiş yapmak istediğiniz hesaba dokunun. Ya da başka bir hesaba hızlı bir şekilde geçiş yapmak için gezinme tuşunu sola veya sağa itin.
Hesap seçeneklerini değiştirme	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Bir hesap seçin ve <b>Menu</b> (Menü) > <b>Options</b> (Seçenekler) öğesine dokunun ve ardından değiştirmek istediğiniz seçenek türünü belirleyin. Bittiğinde  öğesine dokunun.

## E-posta mesajı gönderme

**Bir e-posta mesajı göndermek için:**

1.  > **Messaging** (Mesaj) öğelerine dokununuz.
2. Bir e-posta hesabına dokununuz.
3. **Menu > New** (Menü > Yeni) öğelerine dokununuz.
4. **To:** (Kime:) alanına iletiyi göndermek istediğiniz kişinin e-posta adresini girin veya **Contacts** (Kişiler) listenizden seçmek için **Menu > Add Recipient** (Menü > Alıcı Ekle) öğesine dokununuz.

---

**NOT:** Birden fazla alıcıya mesaj gönderiyorsanız, onları noktalı virgül (;) ile ayırınız.

---

5. Mesaj metni alanına mesajınızı girin.
6. Tamamladığınızda **Send** (Gönder) öğesine dokununuz.

---

**NOT:** Çevrimdışı çalışıyorsanız, e-posta mesajları Outbox (Giden Kutusu) klasörüne kaydedilir ve bağlandığınızda gönderilir.

---

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
E-posta mesajına bir resim/sesli not/dosya ekleyin	Mesajınızı oluştururken sırasıyla <b>Menü &gt; Ekle &gt; Resim / Sesli Not / Dosya</b> yönergelerini izleyin.
E-posta mesajlarının önceliğini, izin, güvenliğini ve dilini seçmek	Mesajınızı oluştururken sırasıyla <b>Menü &gt; Mesaj Seçenekleri</b> yönergelerini izleyin.
Bir mesajı iptal etmek	Mesajınızı oluştururken sırasıyla <b>Menü &gt; Mesajı İptal Et</b> yönergelerini izleyin.
Bir mesajı kaydetmek	Mesajınızı oluştururken sırasıyla <b>Menü &gt; Taslaqlara Kaydet</b> yönergelerini izleyin.
Bir mesajı silmek	Silmek istediğiniz mesajı seçin ve <b>Sil</b> tuşuna basın.
Mesajı başka bir klasöre taşımak	Taşımak istediğiniz mesajı seçin ve sırasıyla <b>Menü &gt; Taşı</b> tuşlarına basın. Yeni dosyaya doğru inin ve <b>Seç</b> tuşuna basın.
Mesajları düzenlemek	Herhangi bir hesap ekranında, <b>Menü &gt; Araçlar &gt; Sırala</b> 'ya dokunun ve istediğiniz sıralama yöntemini seçin.
İmza eklemek	Herhangi bir hesap ekranında sırasıyla <b>Menü &gt; Araçlar &gt; Seçenekler &gt; İmzalar</b> yönergelerini izleyin.
Mesaj seçeneklerini değiştirmek	Herhangi bir hesap ekranında sırasıyla <b>Menü &gt; Araçlar &gt; Seçenekler</b> yönergelerini izleyin.

## E-posta mesajlarını indirmek

E-posta mesajları gönderip almak için:

- Microsoft Exchange ya da bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook ile e-posta mesajlarınızı senkronlayın.
- Bir İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) ya da network üzerinden direkt olarak e-posta sunucusuna bağlanarak e-posta mesajlarını gönderebilir ve alabilirsiniz.

## E-posta mesajlarını eşitleme

E-posta mesajlarını da genel eşitleme işleminin bir parçası olarak ekleyebilirsiniz. Windows® XP platformunda, Microsoft® ActiveSync içinde posta eşitlemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Posta eşitleme konusunda daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki ActiveSync çevrimiçi yardımına bakın. Windows® Vista platformunda, e-posta mesajlarınızı Windows® Mobile Device Center üzerinden eşitleyebilirsiniz.

---

### NOTLAR:

- Windows Vista™ platformunda eşitleme yapmak için, <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx> adresinden Windows® Mobile Device Center web sitesine başvurun.
  - Doğrudan bir e-posta sunucusuna bağlanmak için, bu kullanım kılavuzundaki Exchange Server ile Eşitleme bölümüne bakın.
-

## Klasörlerin Yönetimi

Her Mesaj Hesabı, **Silinen Öğeler, Taslaklar, Gelen Kutusu, Giden Kutusu ve Gönderilmiş Öğeler** olarak beş klasöre toplanır. Bu klasörler, hesap üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları depolar. Bir mesajı, aynı hesap içindeki bir diğer klasöre taşıyabilirsiniz.

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Mesaj klasörü içeriğini görüntülemek	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Görüntülemek istediğiniz hesabı seçin. <b>Menu &gt; Go To &gt; Folders</b> (Menü > Git > Klasörler) öğelerine dokunun ve görüntülemek istediğiniz klasörü seçin.
Bir mesajı başka bir klasöre taşımak	 > <b>Messaging</b> (Mesaj) öğelerine dokunun. Taşımak istediğiniz mesajın bulunduğu hesabı seçin. Taşımak istediğiniz mesaja gidin ve <b>Menu &gt; Move</b> (Menü > Taşı) öğelerine dokunun. Mesajı taşıdığınız klasörü seçin.




## Karşılıklı SMS

Aygıtınız tek kişi veya numaradan gelen SMS mesajlarını tek konuşma grubu içinde düzenler. Bu işlem mesaj akışını takip etmenizi ve uygun yanıtlar vermenizi kolaylaştırır.

## Sıralı SMS gönderme

**Sıralı bir SMS mesajı göndermek için:**

1.  > **Messaging** (Mesaj) > **Text Messages** (Metin Mesajları) > **Menu** (Menü) > **New** (Yeni) öğesine dokunun.
2. Alıcı telefon numarasını girin ya da Kişiler listesinden bir alıcı seçmek için **To** (Kime): öğesine dokunun. Birden fazla alıcıyı noktalı virgülle ayırın.
3. Mesajınızı yazın.
4. Bittiğinde, mesajı göndermek için **Send** (Gönder) öğesine dokunun.

---

**NOT:** Alıcınız mesajınıza yanıt verdiğinde, aygıtınız mesaj dizisini görüntüler ve bu da alıcınızla mobil iletişiminizi izlemenizi kolaylaştırır.

---

## MMS mesajı

MMS (Multimedya Mesaj Sistemi), metin mesajlarını çoklu slaytlar halinde göndermenizi sağlar. Her bir slayt bir resim, video, ses veya metin içerebilir. MMS mesajları **General Packet Radio Service** (Genel Amaçlı Paket Telsiz Hizmeti - GPRS) ile e-posta hesaplarına veya diğer MMS etkin mobil aygıtlara gönderilir.

---

### NOTLAR:

- MMS mesajlarını göndermeden ya da almadan önce hizmet sağlayıcınızla GPRS'e ya da MMS Servislerine kayıt olmanız gerekmektedir. MMS özelliğinin nasıl aktive edileceği hususunda telefon operatörüne danışın. Sadece MMS özelliği etkin olan cep telefonları MMS mesajlarını gönderebilir ve alabilir.
  - Kayıt olduğunuz servise bağlı olarak farklı cep telefonu ağı kullanan kullanıcılara MMS mesajı gönderemeyebilir ve alamayabilirsiniz.
- 

## MMS erişimi

### MMS'e erişmek için:

-  > **Messaging** (Mesaj) > **MMS**.
- Bir resim veya video klibi yakalamak için, **Menu > Send via MMS** (Menü > MMS ile gönder) öğesine basın.

## MMS ayarlarını düzenleme

1. MMS ana ekranından **Menu > Tools > Options** (Menü > Araçlar > Seçenekler) öğelerine dokunun.
2. Hesaplar listesinden MMS'e dokunun.

3. **MMSC Settings** (MMSC Ayarları) sekmesinde, listeden Internet Servis Sağlayıcınızı seçin. Çoklu Ortam Mesajlaşma Servis Merkezi (MMSC) ayarlarına erişmek için **Edit** (Düzenle) ögesine dokunun.


---

**NOT:** Ayrıntılı ayarlar için mobil servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

---

## MMS mesajı gönderme

### Bir MMS mesajı göndermek için:

1.  > **Messaging** (Mesaj) > **MMS** > **Menu** (Menü) > **New** (Yeni) ögesine dokunun
2. Kime (TO) kısmına, mesajı alacak kişinin cep telefonu numarasını ya da e-posta adresini girin. Tuş takımını kullanarak ya da **Menü > Alıcı Ekle** tuşlarına basmak suretiyle Kişileriniz listesinden seçim yaparak söz konusu girişleri yapabilirsiniz. Eğer birden fazla alıcı varsa, kişileri birbirinden iki nokta üst üste işareti ile ayırın.
3. Konu kısmına mesaj için bir konu girin.
4. **Insert Picture/Video** (Resim/Video Ekle) alanına dokunun.
5. Küçük resim görünümünde görüntülenen bir resim veya video klibe dokunarak seçin.
6. **Insert Audio** (Ses Ekle) alanına dokunun.
7. Ekleme istediğiniz ses klibini seçmek için dokunun, sonra **Select** (Seç) ögesine dokunun.

---

**NOT:** Bir slayta ses dosyasını bir video klip ile birlikte ekleyebilirsiniz.

---

8. **Insert Text** (Metin Ekle) alanına dokunup mesajınızı girin.
9. Mesajı göndermek için **Send** (Gönder) ögesine dokunun.

MMS mesaj ekranından aşağıda belirtilenleri gerçekleştirebilirsiniz.

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Mesajları diğer alıcılara kopyalamak	Cc alanını görüntülemek için, elektronik kalem kullanarak, kaydırma çubuğunu hareket ettirin. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin veya <b>Contacts (Kişiler)</b> listenizden bir alıcı seçmek için <b>Menu &gt; Add</b> (Menü > Alıcı) seçeneğine dokunun.
Diğer alıcılardan bir alıcının iletişim bilgilerini gizlemek	Bcc alanını görüntülemek için, elektronik kalem kullanarak, kaydırma çubuğunu hareket ettirin. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin veya <b>Contacts (Kişiler)</b> listenizden bir alıcı seçmek için <b>Menu &gt; Add</b> (Menü > Alıcı) seçeneğine dokunun.
Gönderenin bilgilerini gizlemek	<b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> (Menü > Seçenekler > Gönderme Seçenekleri) öğelerine dokunun. <b>Hide Sender</b> (Göndereni Gizle) onay kutusunu seçin.
Şablondan MMS mesajı oluşturmak	Öntanımlı bir şablon kullanarak mesaj oluşturmak için <b>Menu &gt; Template &gt; New from Template</b> (Menü > Şablon > Şablondan Yeni) öğelerine dokunun.
MMS mesajı şablonu oluşturmak	Bir mesaj oluşturun veya varolan bir mesajı açın ve <b>Menu &gt; Template &gt; Save as Template</b> (Menü > Şablon > Şablon Olarak Kaydet) öğelerine dokunun.
Ön tanımlı ya da sık kullanılan metinleri bir mesaja eklemek	Metin alanında <b>Menu &gt; My Text</b> (Menü > Metnim) öğelerine dokunun. Ekleme istediğiniz metin dizisini seçin.
Ön ayarlı bir mesajı düzenleyin	Düzenlemek istediğiniz metin dizisini açmak için <b>Menu &gt; My Text &gt; Edit My Text Messages</b> (Menü > Metnim > Metin Mesajlarımı Düzenle) öğelerine dokunun. .
Mesaj okundu uyarısı isteyin	<b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> (Menü > Seçenekler > Gönderme Seçenekleri) öğelerine dokunun. <b>Read Report</b> (Okundu Raporu) onay kutusunu seçin.
Mesaj gönderim bildirimi talep etmek	<b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> (Menü > Seçenekler > Gönderme Seçenekleri) öğelerine dokunun. <b>Delivery Report</b> (Dağıtım Raporu) onay kutusunu seçin. .

## Windows® Live

Windows® Live, tüm çevrimiçi gereksinimlerinizi bir araya getiren ve e-posta, mesaj ve aramayı da içeren bir dizi servis sağlar. Windows® Live ile, aygıtınızda aşağıdakileri kolayca gerçekleştirebilirsiniz:

- Hotmail, MSN veya Microsoft Exchange hesabınıza erişin ve e-posta iletileri gönderin veya alın.
- Çevrimiçi arkadaşlarınızla sohbet başlatabilirsiniz.
- Windows® arama motorunu kullanarak webde arama yapın.

Windows® Live'i kullanmak için bir e-posta hesabınızın olması gerekir. Hotmail® veya MSN® hesabınız varsa, zaten bir e-posta hesabınız var demektir. Bir Microsoft® Passport veya Microsoft® Exchange Server hesabı oluşturduktan sonra, hesabınızı oluşturmak için hazırsınız demektir.

---


**NOT:** Windows Live® uygulamasını kullanmak için bir Microsoft® Passport hesabınızın olması gerekir. Bir e-posta hesabınız yoksa, almak için [www.passport.com](http://www.passport.com) adresine gidin.

---

## Hotmail®'i Kullanma

Hotmail® posta kutunuza ve aygıtınızdaki e-posta mesajlarına ulaşmak için Windows® Live uygulamasını kullanın.

**Hotmail'e oturum açmak için:**

1.  > **Programs > Windows Live** (Programlar > Windows Live) öğelerine dokunun.
2. Windows Live – Oturum Aç ekranından, Windows Live Setup oturumunu açmak için Windows Live Oturumu Aç öğesine dokunun.
3. Kabul Et'e dokunun, sonra Hotmail® hesabınızın e-posta adresini ve parolasını girin.

4. Parolayı kaydet ögesini seçip **Next** (İleri) düğmesine dokunun.
5. Bugün ekranındaki Windows® Live öğelerini göstermek veya gizlemek için onay kutularına, sonra **Next** (İleri) düğmesine dokunun.
6. Aygıtınızda eşitlemek istediğiniz öğeleri seçip sonra İleri'ye dokunun. Eşitleme işleminin bitmesi için birkaç dakika bekleyin.  
Bir sonraki Windows® Live oturumunuzda, kullanıcı adınız ve parolanız görüntülenir.

## Windows® Live Messenger'i kullanma

### Windows® Live Messenger'e oturum açıp kapatmak için:


1. Windows® Live'de e-posta adresi ve parola oluşturun.
2. Hesabınızı oluşturduğunuzda,  > **Programs > Messenger** (Programlar > Messenger) öğelerine dokunun.
3. Windows® Live Messenger ana ekranında **Sign In** (Oturum Aç) öğesine dokunun.
4. Oturumu kapatmak için **Menu > Sign out** (Menü > Oturumu Kapat) öğelerine dokunun.

---

**NOT:** Windows® Live Messenger uygulaması oturumunu kapatmazsanız, bağlı kalırsınız. Bu, servis sağlayıcınızın ek ücret almasına neden olur.

---

## Genel Windows® Live Messenger özellikleri

BUNU	YAPMAK İÇİN
Bir kişi ekleme	<b>Menu</b> > (Menü) > <b>Add new contact</b> (Yeni kişi ekle) ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
Bir kişiyi silme	Silinecek kişiyi seçin ve <b>Menu</b> (Menü) > <b>Contact options</b> (Kişi seçenekleri) > <b>Remove Contact</b> (Kişiyi Sil) ögesine dokunun.
Bir anlık mesaj gönderme	Sohbet etmek istediğiniz alıcısı seçin ve <b>Send IM</b> (Anlık Mesajı Gönder) ögesine dokunun. Mesajınızı yazın ve <b>Send</b> (Gönder) ögesine dokunun.
Görüşmeye başka kişiler ekleme	Sohbet oturumundan <b>Menu</b> (Menü) > <b>Options</b> (Seçenekler) > <b>Add participant</b> (Katılımcı ekle) ögesine dokunun ve ardından bir kişi seçip <b>Add</b> (Ekle) ögesine dokunun.
Başka bir sohbet oturumuna geçiş yapma	Ekranın altında gösterilen devam etmekte olan sohbetler listesinde sohbet etmek istediğiniz kişi adına dokunun.
Kişi listesine geri dönme	Ekranın altındaki  ögesine dokunun.
Bir sohbet oturumunu sonlandırma	Sohbet oturumundan, <b>Menu</b> > (Menü) > <b>End Conversation</b> (Görüşmeyi sonlandır) ögesine dokunun.
Tüm sohbet edenleri görme	Sohbet oturumundan, <b>Menu</b> (Menü) > <b>Options</b> (Seçenekler) > <b>View participants</b> (Katılımcıları göster) ögesine dokunun.
Messenger kişi listenizdeki birisinin sizi görmesini ve irtibata geçmesini engelleme	Messenger kişi listesinde kişinin adını seçin. <b>Menu</b> (Menü) > <b>Contact options</b> (Kişi seçenekleri) > <b>Block contact</b> (Kişiyi engelle) ögesine dokunun. Kişi artık durumunuzu göremez ve size mesaj gönderemez.

BUNU	YAPMAK İÇİN
Bir kişinin engellemesini kaldırma	Messenger kişi listesinde kişinin adını seçin.. <b>Menu</b> (Menü) > <b>Contact options</b> (Kişi seçenekleri) > <b>Unblock contact</b> (Kişinin engellemesini kaldır) öğesine dokununuz.
Durumunuzu değiştirme	Messenger kişi listesinin üstünde adınıza ve ardından kullanılacak durum açıklamasına dokununuz. <b>Menu</b> (Menü) > <b>Change Status</b> (Durumu Değiştir) öğesine ve ardından bir durum açıklamasına dokununuz.
Bir sesli klip gönderme	Kayıt yapmak için bir sohbet oturumundan <b>Voice clip</b> (Sesli klip) öğesine ve ardından <b>Send</b> (Gönder) öğesine dokununuz.

---

#### NOTLAR:

- İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) aynı anda yalnızca tek Erişim Noktası Adı (APN) bağlantısına izin veriyorsa, Windows Live Messenger uygulamasını diğer İnternet uygulamalarıyla kullanırken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
  - İnternet Explorer, MMS veya Streaming Player gibi İnternet bağlantısı gerektiren uygulamaları etkinleştirmeden önce Windows Live Messenger uygulamasını kapatmanızı öneririz.
-



# Bölüm 6

## Hayatınızı organize etmek


- Kişilerim Listesinin kullanılması
- Takvimin kullanılması
- Görevleri kullanmak

## Kişilerim Listesinin kullanılması

**Contacts** (Kişiler), mobil veya iş numaralarınız ve e-posta adresleriniz gibi kişi bilgileri listenizi içerir. Aygıtınızda Bluetooth® kullanarak, **Contacts** (Kişiler) bilgilerinizi diğer aygıt kullanıcılarıyla hızla paylaşabilirsiniz. Bilgisayarınızda Outlook kullanıyorsanız, aygıtınız ve bilgisayarınız arasında Kişi bilgilerinizi eşitleyebilirsiniz.


## Kişilerinizin görüntülenmesi

Kişilerim listenizi görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapmanız yeterli olacaktır:

-  > **Contacts** (Kişiler) öğelerine dokunun.
- **Today** (Bugün) ekranında sağdaki yumuşak anahtara basın.

Kişilerim listesi, kişilerinizin alfabetik olarak düzenlenmiş bir listesini sunar. Kişilerim listesindeki her isimin yanında kişinin iş numarası için (W), cep telefonu numarası (M), ya da ev numarası için (H) gibi ön tanımlı iletişim metodunu gösteren bir kısaltma bulunmaktadır. Eğer kişinin iş telefonu mevcutsa akıllı telefonunuz söz konusu numarayı otomatik olarak ön tanımlı yapacaktır.

SIM kartınızda kayıtlı telefon numaraları varsa, girişler adın önünde SIM kart simgesiyle gösterilir.


UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Aygıtta yeni bir kişi oluşturma	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts &gt; New &gt; Outlook Contact</b> (Kişiler > Yeni > Outlook Kişisi) öğelerine dokunun. Yeni kişi bilgilerini girin ve  öğesine dokunun..
SIM Kart üzerine yeni bir kişinin oluşturulması	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts &gt; New &gt; SIM Contact</b> (Kişiler > Yeni > SIM Kişisi) öğelerine dokunun. <b>NOT:</b> SIM Kişileri için sadece bir numara kaydedebilirsiniz.

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Bir kişinin bilgilerinin düzenlenmesi	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğelerine dokununuz. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz kişileri seçip <b>Menu &gt; Edit</b> (Menü > Düzenle) öğelerine dokununuz. Değişiklikleri tamamladığınızda,  öğesine dokununuz.
Kişilerim listesinden bir kişinin çağırılması	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. Aramak istediğiniz kişiye dokununuz ve aramak istediğiniz numaraya gitmek için stylus'u kullanın ve <b>Call</b> (Ara) öğesine dokununuz.
Bir kişiye metin mesajı gönderilmesi	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. Metin mesajı göndermek istediğiniz kişiye dokununuz ve numaraya gidin ve <b>Send Text Message</b> (Metin Mesajı Gönder) öğesine dokununuz.
Bir kişiye MMS mesajı gönderilmesi	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. MMS mesajı göndermek istediğiniz kişiye dokununuz ve numaraya gidin. <b>Menu &gt; Send MMS</b> (Menü > MMS Gönder) öğelerine dokununuz.
Kişinin bilgilerinin başka bir cihaza gönderilmesi	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. Kişiyi seçmek için dokununuz ve numaraya gidin. <b>Menu &gt; Send Contact &gt; Beam</b> (Menü > Kişi Gönder > Işınla) öğelerine basın. Göndermek için aygıt adına dokununuz.
Kişileri adlarına göre bulma	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. Name (Ad) görünümünde değilseniz, <b>Menu &gt; View By &gt; Name</b> (Menü > Görüntüleme Ölçütü > Ad) öğelerine dokununuz. Kişi görüntülenene kadar, kişi adının ilk birkaç harfini girin.
Kişileri şirketlerine göre bulma	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. <b>Menu &gt; View By &gt; Company</b> (Menü > Görüntüleme Ölçütü > Şirket) öğelerine dokununuz. Görüntülenecek şirkete ve altında listelenen tüm kişilere dokununuz.
Filtre kullanarak bir kişinin bulunması	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) listesinden, <b>Menu &gt; Filter</b> (Menü > Filtre) öğelerine dokununuz. Filter kategorisini seçin. Tüm kişileri tekrar göstermek için <b>All Contacts</b> (Tüm Kişiler) öğesini seçin.
Bir kişiye bir zil sesi atamak	ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) öğesine dokununuz. Özel bir zil sesi atamak istediğiniz kişiyi seçin ve <b>Menu &gt; Edit</b> (Menü > Düzenle) öğesine dokununuz ardından Zil sesine gidin. <b>Ring tone</b> (Zil sesi) öğesine dokununuz bir zil sesi seçin ardından  öğesine dokununuz. <b>NOT:</b> Sadece Outlook Kişilerim Listesinde olan kişilerin için özel bir resim atayabilirsiniz

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Bir kişiye bir resim atamak	<p>ASUS Bugün ekranında, <b>Contacts</b> (Kişiler) ögesine dokunun. Bir resim eklemek istediğiniz kişiyi seçin ve <b>Menu &gt; Edit</b> (Menü &gt; Düzenle) ögesine dokunun. <b>Picture</b> (Resim) ögesine ve bir resme dokunun ya da <b>Camera</b> (Fotoğraf Makinesi) ögesini seçin ve kullanmak için bir resim seçin.</p> <p><b>NOT:</b> Sadece Outlook Kişilerim Listesinde olan kişilerin için özel bir resim atayabilirsiniz.</p>
Yaklaşık konumunuzu gönderme	<p>Bugün ekranından Contacts (Kişiler) ögesine dokunun. Konumunuzu göndermek istediğiniz kişiye ve ardından Menu (Menü) &gt; Send My Location (Konumumu Gönder) ögesine dokunun.</p>

## SIM Manager (SIM Yöneticisi) uygulamasının kullanılması

SIM Yöneticisi, kişileri aygıtınızdan SIM karta veya tersi kopyalamanın yanı sıra SIM kartta kayıtlı kişilerinizi yönetmenizi sağlar.



**SIM Manager** (SIM Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için  > **Programs** (Programlar) > **SIM Manager** (SIM Yöneticisi) ögesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
SIM kartta yeni bir kişi oluşturma	<b>New</b> (Yeni) ögesine dokunun ve kişi adı ve telefon numarasını girin. Bittiğinde <b>Done</b> (Bitti) ögesine dokunun.
SIM karttaki tüm Kişileri seçme/ seçimi kaldırma	SIM karttaki tüm Kişileri seçmek için, <b>Menu (Menü) &gt; Select All (Tümünü Seç)</b> ögesine dokunun. Tüm Kişilerin seçimini kaldırmak için <b>Menu (Menü) &gt; Deselect All (Tüm Seçimleri Kaldır)</b> ögesine dokunun
Kişi girişini SIM karttan aygıttaki Outlook Kişi listesine kopyalama	Kopyalamak istediğiniz bir kişiyi seçin. <b>Menu (Menü) &gt; Copy to Contacts (Kişilere Kopyala)</b> ve ardından <b>Copy (Kopyala)</b> ögesine dokunun.
Kişiyi Kişiler listesinden SIM karta kopyalama veya geri alma	<b>Menu (Menü) &gt; Retrieve from Contacts (Kişilerden Geri Al)</b> ögesine dokunun. Aygıtınızda kayıtlı kişiler gösterilir. Aygıtınızdan SIM karta kopyalamak veya geri almak istediğiniz kişi girdisini seçin ve <b>Retrieve (Geri Al)</b> ögesine dokun.
SIM karttaki bir kişiyi silme	Silmek istediğiniz kişiyi seçin ve ardından <b>Menu (Menü) &gt; Delete (Sil)</b> ögesine dokunun. Onaylama ekranında <b>Delete (Sil)</b> ögesine dokunun.
Kişiyi arama veya düzenleme	Aramak veya düzenlemek istediğiniz kişiyi dokunmuş olarak tutun ve ardından <b>Dial (Çevir)</b> ya da <b>Edit (Düzenle)</b> ögesine dokunun.

## Takvimin kullanılması



Toplantılarınızı ve diğer aktivitelerinizi planlamak için Takvimi kullanabilirsiniz. O gün için planlanan randevularınız Ana ekranda görüntülenecektir. Takviminizin sizi randevularınız hususunda uyarmasını da sağlayabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda Outlook kullanıyorsanız telefonunuzla bilgisayarınız arasında randevularınızı senkronlayabilirsiniz.

Takvim programını açmak için aşağıdakilerden bir tanesini yapın:

-  > **Calendar** (Takvim) öğelerine dokunun.
- Bugün ekranında,  düğmesine dokunun.

## Bir randevunun planlanması


**Bir randevu planlamak için:**

1.  > **Calendar** (Takvim) öğelerine dokunun.
2. **Menu > New Appointment** (Menü > Yeni Randevu) öğelerine dokunun.
3. Randevu ile ilgili bilgileri girin.  
Bütün günü kapsayan bir olay için **Bitiş Zamanı** altında **Tüm Gün Aktivitesi** seçimini yapın.
4.  öğesine dokunun.

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Tekrar eden bir randevu oluşturmak	Randevuyu seçip <b>Menu &gt; Edit</b> (Menü > Düzenle) öğesine dokunun. <b>Oluşma</b> üzerine gelin ve yineleme seçeneklerinden bir tanesini seçin.
Bir randevuyu silmek	Silinecek randevuyu seçip <b>Menu &gt; Delete</b> (Menü > Sil) öğelerine dokunun.
Bir randevuyu göndermek	Işılınacak randevuyu seçip <b>Menu &gt; Beam</b> (Menü > Seç) öğelerine dokunun.


## Bir randevunun görüntülenmesi

Bir randevuyu görüntülemek için:

1.  > **Calendar** (Takvim) öğelerine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz randevuya dokunun.

## Çizelgenin görüntülenmesi

Planlarınızı görüntülemek için:

1.  > **Calendar** (Takvim) öğelerine dokunun.
2. **Menu** (Menü) öğesine dokunup aşağıdaki görünümlerden birini seçin:
  - **Agenda** (Gündem)
  - **Day** (Gün)

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Bugünün gündemini görüntülemek	Herhangi bir Calendar (Takvim) görünümünden, <b>Menu &gt; Go to Today</b> (Menü > Bugün'e Git) öğesine dokunun.
Belirli bir tarih için gündeminizi görüntülemek	Herhangi bir Calendar (Takvim) görünümünden, <b>Menu &gt; Go to Date</b> (Menü > Tarihe Git) öğesine dokunun. Görüntülemek istediğiniz tarihe dokunun.
Hafta numaralarını göstermek	Herhangi bir Calendar (Takvim) görünümünden, <b>Menu &gt; Tools &gt; Options</b> (Menü > Araçlar > Seçenekler) öğelerine dokunun. <b>Show week numbers</b> (Hafta sayılarını göster) onay kutusunu işaretleyin.
İş haftasının görüntüsünü değiştirmek	Herhangi bir Calendar (Takvim) görünümünden, <b>Menu &gt; Tools &gt; Options</b> (Menü > Araçlar > Seçenekler) öğelerine dokunup aşağıdakileri gerçekleştirin: <ul style="list-style-type: none"><li>• Haftanın ilk gününü belirtmek için, haftanın 1'inci günü bölümünde <b>Sunday</b> (Pazar) veya <b>Monday</b> (Pazartesi) öğelerinden birini seçin.</li><li>• Bir hafta için görüntülenmesini istediğiniz gün sayısını belirtmek için <b>Week</b> (Hafta) görünümünde <b>5-day week</b> (5 günlük hafta), <b>6-day week</b> (6 günlük hafta) veya <b>7-day week</b> (7 günlük hafta) öğelerinden birini seçin.</li></ul>







# Görevleri kullanmak

Yapmanız gerekenlerin bir listesini tutmak için **Tasks** (Görevler) menüsünü kullanın.

## Görevler listesi

Görevler listesi, sizin yapılacaklar listenizdir. Bilgisayarınızdaki Outlook vasıtasıyla bir görev oluşturduğunuz ya da değiştirdiğiniz zaman ve ardından onu telefonunuz ile senkronladığınızda bitim tarihi, öncelik ve kategori gibi ek bilgiler de görüntülenebilir. Yüksek öncelikli olarak işaretlenmiş bir görev bir ünlem işareti ile ve düşük öncelikli olarak işaretlenmiş bir görev ise aşağıya doğru bakan bir ok ile gösterilir. Zamanı geçmiş görevler kalın kırmızı yazılarla gösterilir.

**NOT:** Her iki cihazda da görevler listenizi güncel tutmanız için telefonunuzu bilgisayarınız ile senkronlamanız önerilir.

UYGULAMALAR	YAPILMASI GEREKENLER
Görev oluşturma	 > <b>Programs</b> (Programlar) > <b>Tasks</b> (Görevler) > <b>Menu</b> (Menü) > <b>New Task</b> (Yeni Görev). Görev adını ve ayrıntıları girin ardından  öğelerine dokunun. .
Görevi tamamlandı olarak işaretleme	 > <b>Programs</b> > <b>Tasks</b> (Programlar > Görevler) öğelerine dokunun. Tamamlandı olarak işaretlemek istediğiniz görevi seçip <b>Complete</b> (Tamamlandı) öğesine dokunun.
Görevi silme	 > <b>Programs</b> > <b>Tasks</b> (Programlar > Görevler) öğelerine dokunun. Silinecek görevi seçip <b>Menu</b> > <b>Delete Task</b> (Menü > Görevi Sil) öğelerine dokunun. Onaylamak için <b>Yes</b> (Evet) öğesine dokunun.
Tamamlanmış bir görevi tamamlanmadı olarak değiştirme	 > <b>Programs</b> > <b>Tasks</b> (Programlar > Görevler) öğelerine dokunun. Tamamlanan görevi seçip, durumu tamamlanmadı olarak değiştirmek için <b>Activate</b> (Etkinleştir) öğesine dokunun.
Görevi bulma	 > <b>Programs</b> > <b>Tasks</b> (Programlar > Görevler) öğelerine dokunun. <b>Menu</b> > <b>Sort by</b> (Menü > Buna göre sırala) öğelerine dokunun ve bir sıralama seçeneği belirleyin. Aynı zamanda <b>Menu</b> > <b>Filter</b> (Menü > Filtre) öğelerine dokunup bir kategori seçebilirsiniz.



# Bölüm 7



## Aygıtınızı özelleştirme

- Başlat menüsünün özelleştirilmesi
- Profil Yönetimi'ni kullanma
- ASUS Bugün ekranının özelleştirilmesi
- İletişim bilgilerinizin girilmesi
- Ses ve bildirimleri ayarlama
- Tarih, saat ve alarm ayarının yapılması
- Zil sesini ayarlama
- Uyandırma ayarları

## Başlat menüsünün özelleştirilmesi

Start (Başlat) menüsünde görüntülenecek en çok yedi program seçebilirsiniz.

**Başlat menüsünü özelleştirmek için:**

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Menus** (Menüler) öğesine dokunun.
2. **Start** (Başlat) menüsünde görüntülenmesini istediğiniz en çok yedi program seçin.
3.  öğesine dokunun.



## Profil Yönetimi'ni kullanma

Profil Yöneticisi, farklı senaryoları karşılamak üzere aygıtınızın zil sesini ve bildirim ayarlarını özelleştirmenize yönelik kolay bir yöntem sunar.



Seçebileceğiniz dört profil modu bulunmaktadır:

- **Normal:** Bu mod gelen aramalar, mesajlar ve uyarı bildirimleri için zil sesini özelleştirmenizi sağlar.
- **Meeting** (Görüşme): Bu modda ses kapatılır ve telefonuz gelen aramayı bildirmek için titreşir.
- **Silent** (Sessiz): Bu mod aygıtınızın sesini ve zil sesini kapatır.
- **Automatic** (Otomatik): Bu moda ayarlandığında, cihazınızın ses ve uyarı ayarları Takviminize göre otomatik olarak Normal moddan Meeting (Görüşme) moduna geçer.



### Normal moda geçmek için:

1.  > **Settings** > **Profile Manager** (Ayarlar > Profil Yöneticisi) öğelerine dokunun.
2. Normal'i seçip, sonra açılan listeden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin: **Default** (Varsayılan), **Outdoor** (Dış Mekan) ve **Personal** (Kişisel). Bir seçeneğin ayarlarını değiştirmek istiyorsanız **Edit** (Düzenle) öğesine dokunun.
3. **Tone** (Zil Sesi), **Volume** (Ses) veya **Name** (Ad) sekmelerine dokunun ve gerekli değişiklikleri yapın.
4. Tamamladığınızda,  düğmesine dokunun.


### Meeting (Görüşme) moduna geçmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Profile** (Profil) öğesine dokunun.
2. **Meeting** (Görüşme) öğesini seçin.
3. Ayarları değiştirmek istiyorsanız **Edit** (Düzenle) öğesine dokunun.
4. Konuşma ses düzeyi ayarını yapmak için kaydırıcıya dokunun.
5. Tamamladığınızda,  düğmesine dokunun.

### Silent (Sessiz) moduna geçmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Profile** (Profil) öğesine dokunun.
2. **Silent (Sessiz)** öğesini seçin.
3. Ayarları değiştirmek istiyorsanız **Edit** (Düzenle) öğesine dokunun.
4. Konuşma ses düzeyi ayarını yapmak için kaydırıcıya dokunun.
5. Tamamladığınızda,  düğmesine dokunun.

### Automatic (Otomatik) moduna geçmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Profile** (Profil) öğesine dokunun.
2. **Automatic** (Otomatik) öğesini seçin.

---



**NOT:** Sistem Takviminize göre şu anda meşgul olduğunuzu algılırsa, aygıtınızdaki ses ve uyarı ayarları otomatik olarak Normal moddan Meeting (Görüşme) moduna geçer.

---



3.  öğesine dokunun.

## ASUS Bugün ekranının özelleştirilmesi



### Aygıtınızın temasını değiştirmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Today** (Bugün) öğesine dokunun.
2. **Appearance** (Görünüm) sekmesinden aygıtınız için bir tema seçin.
3.  öğesine dokunun.

### ASUS Bugün ekranında gösterilen öğeleri özelleştirmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Today** (Bugün) öğesine dokunun.
2. **Items** (Öğeler) sekmesinden Bugün ekranında gösterilmesini istediğiniz öğeleri işaretleyin.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun

### Arka plan görüntüsünü değiştirmek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Today** (Bugün) öğesine dokunun.
2. **Appearance** (Görünüm) sekmesinden **Use this picture as the background** (Bu resmi arka plan olarak kullan) kutusunu seçin ve **Browse** (Gözet) öğesine dokunun. Ardından arka plan resmi olarak kullanılacak resme dokunun.
3.  öğesine dokunun

## İletişim bilgilerinizin girilmesi



**Owner Information** (Ürün Sahibi Bilgileri) özelliği aygıtınıza ad, alternatif irtibat numarası veya e-posta adresi gibi kişisel irtibat bilgilerinizi girmenizi ve bunları görüntülemenizi sağlar.

---

**NOT:** İrtibat bilgilerinizi, kayıp durumunda sizinle kolayca irtibat kurulacak şekilde girmenizi öneririz.

---



### Ürün sahibi bilgilerini girmek için:

1.  > **Settings** > **Owner Information** (Ayarlar > Ürün Sahibi Bilgileri) öğelerine dokunun.
2. Bilgilerinizi girin ve  öğesine dokunun.



## Ses ve bildirimleri ayarlama

Bu işlev, zil, bildiri, hatırlatıcı, alarm, uyarı, e-posta, metin mesajı ve tuş seslerini özelleştirmenizi sağlar. Telefon seçebileceğiniz bazı polifonik zil sesleriyle gelir.

### Sesi değiştirmek için:


1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Personal** (Kişisel) sekmesi > **Sounds & Notifications** (Sesler & Bildirimler) öğelerine dokunun.
2. **Sounds** (Sesler) sekmesinden sesleri etkinleştirmek istediğiniz öğelerin önündeki kutuları işaretleyin.
3.  öğesine dokunun.

### Bildirimleri değiştirmek için:

1.  > **Settings** > **Personal tab** > **Sounds & Notifications** (Ayarlar > Kişisel sekmesi > Sesler & Bildirimler) öğelerine dokunun.
2. **Notifications** (Bildirimler) sekmesinde açılan listeden bir olay seçin ve ayarları değiştirin.
3.  öğesine dokunun.

## Tarih, saat ve alarm ayarının yapılması

### Tarih ve saati ayarlamak için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **System** (Sistem) sekmesi > **Clock & Alarms** (Saat ve Alarmlar) öğesine dokunun.
2. **Time** (Zaman) sekmesinde saat dilimi, tarih ve saat ayarlarını girin.



3. Cihazınızın saatini mobil servis sağlayıcısı ile eşzamanlı yapmak istiyorsanız, **Sync to current time zone** (Mevcut saat dilimi ile eşzamanla) kutusunu seçiniz.
- 


**NOTLAR:**

- Bu seçeneği iptal ederseniz, aygıtınızı bilgisayarınızla eşitlediğinizde aygıtınızdaki saat eşitlenir.
  - Bu seçeneği işaretleerseniz, aygıtınızı bilgisayarınızla eşitlediğinizde aygıtınızdaki saat değişmez.
- 

4.  öğesine dokununuz.

**Alarmı ayarlamak için**

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **System** (Sistem) sekmesi > **Clock & Alarms** (Saat ve Alarmlar) öğesine dokununuz.
  2. Alarm sekmesinde gerekli alarm ayarlarını giriniz.
  3.  öğesine dokununuz.
- 

**NOT:** Ayrıca, tarih/saat ayarlarınızı doğrudan ASUS Today ekranından yapılandırabilirsiniz.  öğesine dokununuz ve gerekli ayarları giriniz.





---


## Zil sesini ayarlama

Aygıtınızla, en sevdiğiniz müziği ekleyebilir ve telefonunuzun zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki uyumlu ses biçimlerini kullanarak, en sevdiğiniz şarkıyı veya sesi zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz: aac, amr, .mp3, .wav, .wma ve .mid.

### Seçime zil sesi ekleme





**Telefon ayarı altındaki seçim kategorisine zil sesi eklemek için:**

1.  > **Settings > Ring tones** (Ayarlar > Zil sesleri) öğelerine dokununuz.
2. Liste kutusundan belirli bir dosya uzantısı seçiniz.
3. Ekleme istediğiniz bir zil sesi dosyasını işaretlemek için dokununuz.  
Zil sesini çalmak için  öğesine, durdurmak için  öğesine, durdurmak
4. Tamamladığınızda  öğesine dokununuz.



### Zil sesini değiştirme

**Zil sesini değiştirmek için:**

1.  > **Settings > Phone** (Ayarlar > Telefon) öğelerine dokununuz.
2. **Phone** (Telefon) sekmesinde, **Ring tone** (Zil sesi) liste kutusundan bir zil sesi seçiniz. Zil sesi olarak eklediğiniz şarkılar veya sesler, aygıtla birlikte gelen varsayılan zil sesleriyle birlikte bu listede görünür.  
Zil sesini çalmak için  öğesine, durdurmak için  öğesine dokununuz.
3. Tamamladığınızda  öğesine dokununuz.

---

**NOT:** Liste kutusunda aygıtın önceden yüklenmiş zil seslerine bakınız.



---



## Uyandırma ayarları

Aygıtınız uyku moduna girdiğinde, uyandırma eylemlerini ayarlayabilirsiniz.

### Uyandırma eylemini ayarlamak için:

1.  > **Settings** > **Wakeup Source** (Ayarlar > Uyandırma Kaynağı) öğelerine dokununuz.
2. Kullanılabilir uyandırma eylemlerinden birini seçin.  
Tüm eylemleri seçmek için **Select All** (Tümünü Seç) veya tüm kullanılabilir eylemlerin seçimini kaldırmak için **Select None** (Hiçbirini Seçme) öğesine dokununuz.
3. Tamamladığınızda  öğesine dokununuz.

# Bölüm 8

## Bağlanma

- Wireless Manager'i kullanma
- Bluetooth® kullanımı
- Wi-Fi kullanma
- GPRS bağlantısı ayarlama
- Şebekenin ayarlanması
- GSM/3G şebekeleri


## Wireless Manager’i kullanma

Kablosuz Yöneticisi, uçuş modu işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakmanızı; Wi-Fi, Bluetooth ve telefon bağlantılarını etkinleştirme/devre dışı bırakmanızı; aygıtınızı harici modem olarak kullanmanızı; ve doğrudan Aktarma işlevini devre dışı bırakma/etkinleştirmenizi sağlar.

### Uçuş modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Aygıtınız uçağa binmeden önce uçuş modunu etkinleştirmenizi sağlar. Uçuş modu özelliği, uçaktayken müzik dinleme ve oyun oynama gibi temel işlevleri kullanmanızı sağlarken kablosuz bağlantıları ve gönderme işlevini kapatmanızı sağlar. Uçuş modu etkin durumdayken SMS gönderemez veya arama yapamazsınız.

#### Uçuş modunu etkinleştirmek/devredışı bırakmak için:

1.  > **Settings > Connections > Wireless Manager** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi> Wireless Manager) öğelerine dokunun.
2. **Flight Mode (Uçuş Modu)** simgesine dokunun. Etkinleştirildiğinde simge mavi olur.  
Uçuş modu işlevini devredışı bırakmak için **Flight Mode (Uçuş Modu)** simgesine dokunun. Devredışı bırakıldığında simge gri olur.

### Kablosuz bağlantıları etkinleştirme/devredışı bırakma

Wi-Fi, Bluetooth ve GPRS bağlantıları gibi aygıtınızda bulunan kablosuz bağlantıları Kablosuz Yöneticisi’nden açabilir/kapatabilirsiniz.

Kablosuz bağlantıları etkinleştirmek/devredışı bırakmak için:

1.  > **Settings > Connections > Wireless Manager** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi> Wireless Manager) öğelerine dokunun.

2. Bu kablosuz bağlantılardan herhangi birini açmak için **Wi-Fi** veya **Bluetooth** simgelerine dokunun. Seçilen simge etkinleştirildiğinde mavi olur.

Kablosuz bağlantısını devre dışı bırakmak için kapatmak istediğiniz kablosuz bağlantı simgesine dokunun. Devre dışı bırakıldığında simge gri olur.

## PDA telefonun harici modem olarak kullanılması

İnternet Paylaşımı ile aygıtınızı bilgisayarınızın İnternete bağlanması için kullanabilirsiniz. Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlamak için USB Bluetooth dongle ekipmanını kullanabilirsiniz.

---

**NOT:** Wi-Fi veya GPRS bağlantısıyla İnternet bağlantısına sahip olduğunuzda emin olun. Daha fazla bilgi için bu kullanıcı kılavuzundaki Wi-Fi veya GPRS konularına bakın.

---

## Aygıtınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanma


---

**NOT:** Microsoft ActiveSync 4.5 veya daha üst sürümü yüklediğinizden emin olun.

---

### Aygıtınızı bilgisayara bağlamak üzere USB kablosu kullanmak için:


1. Bilgisayarınızda ActiveSync USB bağlantısının devredışı olduğundan emin olun. Devre dışı bırakmak için:
  - Bilgisayarınızda ActiveSync uygulamasını açın ve **File (Dosya) > Connection Settings (Bağlantı Ayarları)** öğesini tıklayın.
  - **Allow USB connections (USB bağlantısına izin ver)** onay kutusunu temizleyin.

2.  > **Settings** > **Connections** tab > **Wireless Manager** > **Internet Sharing**(Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wireless Manager > İnternet Paylaşımı) öğelerine dokunabilirsiniz.
3. **PC Connection (Bilgisayar Bağlantısı)** açılan listesinden **USB** öğesini seçin.
4. Ağ Bağlantısı listesinden aygıtınızın İnternete bağlanmak için kullanacağı ağı seçin.
5. **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun. Aygıtın İnternet bağlantısını kurması için birkaç saniye bekleyin.

## Doğrudan Aktarma işlevinin kullanılması

Doğrudan Aktarma, aygıtınız bilgisayarınızla eşitleme yapmasa bile e-posta iletilerini sürekli olarak almanızı sağlayan bir teknolojidir.

### Doğrudan Aktarma işlevini kullanmak için:

1.  > **Settings** > **Connections** tab > **Wireless Manager** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wireless Manager) öğelerine dokunabilirsiniz.
2. Doğrudan Aktarma işlevini etkinleştirmek için **Direct Push (Doğrudan Aktarma)** simgesine dokunun. Etkinleştirildiğinde simge mavi olur.  
Doğrudan Aktarma işlevini devre dışı bırakmak için **Direct Push (Doğrudan Aktarma)** simgesine dokunun. Devre dışı bırakıldığında simge gri olur.

## Bluetooth® kullanımı

Bluetooth®, Bluetooth özelliğine sahip aygıtların fiziksel bir bağlantı olmaksızın 7-10 metre (21-30 feet) yarıçapında veri iletişimi yapmasını sağlayan kısa mesafeli bir kablolu iletişim teknolojisidir. Aygıtınızda Bluetooth etkinleştirilmişken aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bluetooth özelliği olan diğer aygıtlara bağlanarak, ışıkla dosyaları, görevler, kişi gibi bilgileri alıp verme.
- Bluetooth hizmetini kullanma. Bluetooth kullanarak başka bir aygıtı veya bilgisayara bağlandıktan sonra, o aygıtta bulunan hizmetleri kullanabilirsiniz.

---



**NOT:** Gerçek mesafe engellere ve çevreye göre değişir.

---

## Aygıtınızda Bluetooth'u etkinleştirme:

Aygıtınızda Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Kablosuz Yöneticisi'ni kullanın.

### Aygıtınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için:

1. Wireless Manager'i başlatın. Bunu yapmak için:
  -  > **Settings** > **Connections** tab > **Wireless Manager** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wireless Manager) öğelerine dokunabilirsiniz.
  -  > **Wireless Manager** öğelerine dokunabilirsiniz.
2. Bluetooth bağlantısını açmak/kapatmak için Bluetooth simgesine dokunun. Etkinleştirildiğinde simge mavi olur ve devre dışı bırakıldığında ise gri olur.


---

**İPUCU:** Kullanımda değilken, pil gücünden tasarruf etmek için aygıtınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın.

---

## Bluetooth aygıtları ekleme


### Bluetooth aygıtlarını eklemek için:

1. Ekleme istediğiniz aygıtta Bluetooth'un etkinleştirildiğini ve aygıtın Discoverable (Bulunabilir) olarak ayarlandığını doğrulayın.
2.  > **Settings** > **Connections** tab > **Bluetooth** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Bluetooth) öğelerine dokunun.
3. Kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramak için **Add new device...** (Yeni aygıt ekle) öğesine dokunun. Arama işlemi biraz zaman alabilir.
4. Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun veya Sağ Yumuşak tuşa basın.
5. Bağlanmak istediğiniz aygıtın alfasayısal geçiş kodunu girip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun veya Sağ Yumuşak tuşa basın. Parolayı, diğer aygıtlarla birlikte gelen belgelerde bulabilirsiniz.
6. Bu bağlantı için görünen adı girin.
7. Daha fazla aygıt bağlamak için 3 ila 6. adımları tekrarlayın.

## Wi-Fi kullanma

### Wi-Fi aygıtını açma



#### Wi-Fi aygıtını açmak için:

1.  > **Settings** > **Connections** tab > **Wi-Fi** > **Menu** > **Turn On Wi-Fi**. (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wi-Fi > Menü > Wi-Fi'yi aç) öğelerine dokunun.  
Cihazınız otomatik olarak kullanılabilir kablosuz ağları arayacaktır.
2. Algılanan kablosuz ağlar listesinden aygıtınızın bağlanmasını istediğiniz bir kablosuz ağ seçin, ardından **OK** (Tamam) öğesine dokunun.
3. Kablosuz ağın İnternete mi yoksa İş ağına mı bağlanacağını seçin, ardından **Connect** (Bağlan) öğesine dokunun.

4. Bir şifre girin ve **Connect** (Bağlan) ögesine dokunun. Şifre gerekli değilse, **Connect** (Bağlan) ögesine dokunun sadece. Aygıt seçilen ağa bağlanır.


## Kablosuz ağları yapılandırma

**Kablosuz bir ağı yapılandırmak için:**

1. Wi-Fi settings (Wi-Fi ayarları) sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  -  > **Settings** > **Connections tab** > **Wi-Fi** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wi-Fi) ögelerine dokunun.
  - Durum çubuğundan  ögesine ve ardından **Settings** (Ayarlar) > **Wi-Fi** ögesine dokunun.
2. Kablosuz Ağları Yapılandır ekranında kullanılabilir kablosuz bir ağa dokunun ve gerekli değişiklikleri yapın.

İstediğiniz kablosuz ağ listede yoksa, **Add New...** (Yeni Ekle) ögesine dokunun.

Yeni kablosuz ağ eklemeyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın.



**Network Adapters** (Ağ Bağdaştırıcıları) sekmesine dokunun ve bir bağdaştırıcı seçin. Gerektiğinde ayarlamak için, bir bağdaştırıcıya dokunun.
3. Tamamladığınızda  düğmesine dokunun.



## Kablosuz ağ ekleme

Aygıt bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı otomatik olarak algılayamazsa, ağı el ile ekleyebilirsiniz. Ağ yöneticinizden kablosuz ağ ayarlarını isteyin.

### Kablosuz ağ eklemek için:

1. **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  -  > **Settings > Connections tab > Wi-Fi** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Wi-Fi) öğelerine dokunun.
  - Durum çubuğundan  öğesine ve ardından **Settings** (Ayarlar) > **Wi-Fi** öğesine dokunun **Wireless > Add New....** (Kablosuz > Yeni Ekle) öğelerine dokunun.
2. Ağ için bir ad girin ve **Connects to:** (Şuna Bağlanır:) açılan menüsünden bir öğe seçip **Next** (İleri) öğesine dokunun.
3. Kimlik doğrulama, veri şifreleme ve ağ anahtarını ayarlayın ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

---

**NOT:** Ağ yöneticinizden kimlik doğrulama, veri şifreleme ve ağ anahtarını alabilirsiniz.

---

4. EAP türünü değiştirmek istiyorsanız, bağdaştırıcı kutusunu işaretleyin, sonra EAP türünü değiştirin.
5. Tamamladığınızda **Finish** (Bitti) öğesine dokunun.

## GPRS bağlantısı ayarlama

Aygıtınız, **General Packet Radio Service** (Genel Amaçlı Paket Telsiz Hizmeti - GPRS) üzerinden bağlanmanızı sağlar. GPRS, geçerli Evrensel Mobil İletişim Servisi'nin (GSM) 9,6 kbps'lik hızına karşılık, 115 kbps hızlarda çalışan kablosuz bir iletişim standardıdır. Küçük veri yığınlarını (e-posta mesajları ve web'de gezinme gibi) alma ve göndermeye imkan veren çok çeşitli bant genişliklerini destekler. Aygıtınızda bir GPRS bağlantısı oluşturmak için:

1. **Today** (Bugün) ekranındaki durum çubuğundan **G** / **3G** simgesine dokunun, ardından **Settings** (Ayarlar) > **Connections** (Bağlantılar) öğesine dokunun. Ya da, Ayarlar ekranından **Connections** (Bağlantılar) sekmesi > **Connections** (Bağlantılar) öğesine dokunun.
2. **Connections** (Bağlantılar) ekranından **Add a new modem connection** (Yeni bir modem bağlantısı ekle) öğesine dokunun.
3. Bağlantı için benzersiz bir ad girip sonra modem listesinden **Cellular Line (GPRS)** (Cep hattı) seçeneğini işaretleyin.
4. Erişim noktası adını girin. Erişim noktası için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
5. Kullanıcı adınızı, parolanızı ve etki alanınızı girip sonra **Finish** (Bitir) öğesine dokunun. Yardım için ağ yardımcınıza başvurun.



---

### NOTLAR:

- Ağ bağlantısı farklı konumlara ve mobil servis sağlayıcılarına göre değişebilir. Bölgenizdeki uygun ağ bağlantısı için mobil servis sağlayıcınıza başvurun.
  - GPRS servislerinin ve GPRS bağlantı ayarlarının ücretleri operatörlere göre değişebilir. Uygun çözüm için servis sağlayıcınıza başvurun.
  - GPRS ve USB bağlantıları aynı anda kullanılamaz.
-

## GPRS Bağlantısı

### GPRS bağlantısı için:

1.  > **Settings > Connections tab > Connections** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Bağlantılar) öğelerine dokunun.
2. **Connections** (Bağlantılar) ekranından **Manage existing connections** (Mevcut bağlantıları yönet) öğesine dokunun.
3. Mevcut bir bağlantıya dokunun ve basılı tutun, sonra açılan menüden **Connect** (Bağlan) öğesine dokunun.  
Seçili bağlantı ayarını silmek istiyorsanız **Delete** (Sil) öğesine dokunun.
4. Tamamladığınızda, çıkış için  düğmesine dokunun.

---

**NOT:** WLAN ile GPRS aynı anda kullanıldığında, sinyal önceliği GPRS'tedir. WLAN ve GPRS'i aynı anda kullanmanızı öneririz.


---

Varsayılan bir GPRS bağlantısı belirlediyseniz, Internet'e bağlanan bir uygulama başlattığınızda bu bağlantı otomatik olarak bağlanır.

1. Internet Explorer gibi Internet'e bağlanan herhangi bir uygulamayı başlatın, Aygıt varsayılan GPRS bağlantınızı otomatik olarak bağlar. Açılan bir pencere belirerek bağlantı durumunu görüntüler.
2. Bağlandığınızda, Internet'te gezinmeye başlayabilirsiniz. Internet Explorer kullanıyorsanız, varsayılan site görüntülenir.

## GPRS bağlantısını kesme

### GPRS bağlantısını kesmek için:

1.  > **Settings > Connections tab > Network Setting > Wireless Manager** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Ağ Ayarları > Kablosuz Yöneticisi.) öğelerine dokunun.
2. GPRS simgesine dokunun. Devre dışı bırakıldığında simge gri olur.

---

#### NOTLAR:

- Kablosuz Yöneticisi uygulamasında GPRS bağlantısını devre dışı bırakabilir ancak etkinleştiremezsiniz.
  - ActiveSync'iniz Exchange Server ile otomatik olarak eşitlenecek şekilde ayarlanmışsa, eşitleme siz yeniden bağlandıktan sonra gerçekleşir.
  - GPRS bağlantısı gerektiren bir uygulama (Internet Explorer veya Windows Live Messenger gibi) açıldığında GPRS otomatik olarak bağlanır.
- 

## GPRS Tool'u kullanma

GPRS Tool, GPRS servis sağlayıcınızı kolayca seçmenizi ve bağlanmanızı sağlar.

### GPRS Tool ile bağlanmak için:

1.  > **Settings > Connections tab > Network Setting** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Ağ Ayarları) öğelerine dokunun.  
Aynı zamanda durum çubuğunda  /  düğmesine, sonra açılan pencereden **Settings** (Ayarlar) öğesine dokunabilirsiniz.
2. **Network Settings** (Ağ Ayarları) ekranındaki listeden GPRS sağlayıcınızı seçin.

---

#### NOTLAR:



- Operatörler, bölgelere göre farklılık gösterir.
  - GPRS ve USB bağlantıları aynı anda kullanılamaz.
-

## Ağ ayarı

Aygıtınız, ağ bağlantısını yapılandırmanızı, aynı zamanda onlara erişmek istediğiniz sırayla birden fazla ağ ayarlamanızı mümkün kılar.

## Ağ yapılandırması


**Ay ayarlarını yapılandırmak için:**

1.  > **Settings > Connections tab > Network Setting** (Ayarlar > Bağlantılar sekmesi > Ağ Ayarları) öğelerine dokunun.
2. Açılan listelerden **Country** (Ülke) ve **Operator** (Operatör) seçimlerini yapın: Mobil servis operatörünüz listede değilse, **Auto Detect** (Otomatik Algıla) düğmesine dokunun.
3. Tamamladığınızda  düğmesine dokunun.

## Tercih edilen ağınızı ayarlama

Aygıtınız, aygıtınızın bağlanmasını istediğiniz birden fazla ağ ayarlamanızı sağlar. Birincil ağınıza erişilemiyorsa, aygıtınız ağ listenizdeki kullanılabilir bir ağa erişmeye çalışır.




**Tercih edilen ağınızı ayarlamak için:**

1. Telefon tuş takımından **Menu > Options > Network** (Menü > Seçenekler > Ağ) sekmesine dokunun.
2. **Set Networks** (Ağları Belirle) öğesine dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Tercih edilen ağlarınızı belirledikten sonra, **Network** (Ağ) sekmesine dönmek için  düğmesine dokunun. **Network selection** (Ağ seçimi) listesinde **Automatic** (Otomatik) öğesine dokunun.

## GSM/3G şebekeleri

GSM/3G Şebekeleri şebeke türünüzü rahatlıkla değiştirmenizi sağlar. Şebeke seçeneklerinde Automatic (Otomatik), 3G ve GSM vardır. Varsayılan ayar aygıtın otomatik olarak uygun servisi aramasını sağlayan Automatic'tir (Otomatik).

### Şebeke türünü seçmek için

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Connections** (Bağlantılar) sekmesi > **GSM/3G Networks** (GSM/3G Şebekeleri) öğesine dokununuz.
2. Uygun şebeke türünü seçin ve ardından  öğesine dokununuz.  
SIM kartınızın otomatik olarak algıladığı servisi kullanmayı tercih ederseniz **Automatic** (Otomatik) öğesini seçin.
3. İstendiğinde, aygıtınızı yeniden başlatıp değişiklikleri uygulamak için  öğesine dokununuz.

---

#### NOTLAR: :

- Şebeke türü farklı servis sağlayıcılarına göre değişir.
  - SIM kartınızın doğru şebeke türünü seçtiğinizden emin olun.
-

# Bölüm 9

## GPS özellikleri



- GPS Yakalayıcısı
- Harici GPS

# GPS Yakalayıcı

GPS Yakalayıcı, aygıtınızdaki Genel Konumlandırma Sistemi (GPS) verilerini güncelleştirmenizi sağlar. GPS verileri, uydu konumunu belirlemek için uydunun durumu ve geçerli tarih ve saat gibi önemli bilgiler içerir.

## GPS verilerini güncelleştirme

**GPS verilerini güncelleştirmek için:**

1.  **Programs > GPS Catcher** (Programlar > GPS Yakalayıcı) öğelerine dokunun.
2. Güncelleştirmeyi başlatmak için **Update** (Güncelleştir) öğesine dokunun.
3. Tamamladığınızda  öğesine dokunun.

---

### NOTLAR:

- Başarılı bir güncelleştirme için aygıtınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
  - GPS verilerinin süresi üç gün içinde dolar. Süresi bittiğinde yeniden güncellenmeniz gerekir.
  - Ayrıca, otomatik olarak güncellemek için GPS Cathcer [GPS Yakalayıcı] uygulamasını ayarlayabilirsiniz, ayrıntılar için **Setting GPS Catcher (GPS Yakalayıcının Ayarlanması)** bölümüne bakın.
- 

## GPS Yakalayıcı'yı ayarlama

**GPS Yakalayıcı'yı ayarlamak için:**

1. GPS Yakalayıcı ekranından, **Menu > Setting** (Menü > Ayar) öğelerine dokunun.
2. Seçenekleri tercihinize göre belirleyin. Bittiğinde **Done** (Bitti) öğesine dokunun.



# Harici GPS


Aygıtınız, GPS verilerini almak için harici bir GPS aygıtı kullanmanıza olanak sağlar.

---

## NOTLAR:

- Pocket PC'niz [Cep Bilgisayarı] yalnızca Bluetooth etkin harici GPS aygıtlarını desteklemektedir.
  - Harici bir aygıtı kullanmadan önce, harici GPS aygıtınızı Bluetooth üzerinden Cep Bilgisayarınıza bağlayın. Ayrıntılar için **Bluetooth® Kullanılması** bölümüne bakın.
- 

## Harici GPS aygıtını ayarlamak için:

1.  > **Settings > System tab > External GPS** (Başlat > Ayarlar > Sistem sekmesi > Harici GPS) öğelerine dokunun.
2. **Programs** (Programlar) sekmesinden bir program portu seçin.

---

**NOT:** Varsayılan olarak, bağlantı noktası GPD1 olarak ayarlanır. Varsayılan ayarı DEĞİŞTİRMENİZİ öneririz

---

3. **Hardware** (Donanım) sekmesinden, harici GPS aygıtınızın kullanması için bir donanım portu ve veri transfer hızı belirtin.

---

**NOT:** Varsayılan olarak, donanım bağlantı noktası COM2 olarak ayarlanır ve baud hızı 57600 olarak ayarlanır. Ayrıntılı bilgi için harici GPS aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.

---

4. **Access** (Erişim) sekmesinden, **Manage GPS automatically (recommended)** (GPS'i Otomatik Yönet) (önerilen) kutusunu işaretleyin.

---

**ÖNEMLİ** Bu onay kutusunu temizlerseniz, aygıtınızdaki GPS ile ilgili bazı uygulamalar GPS verilerini alamayabilir.

---

# Bölüm 10

## Multimedya özellikleri


- Kamerayı kullanma
- Resim ve video görüntüleme
- Video Yayın Akışı uygulamasının kullanılması
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr


## Kamerayı kullanma

Dahili fotoğraf makinesi fotoğraf çekmenizi ve ses/video klipleri kaydetmenizi sağlar.

## Kamerayı başlatma

**Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamak için aşağıdakilerden birini uygulayın:**

-  > **Programs > Pictures & Videos > Camera** (Programlar > Resimler & Videolar > Kamera) öğelerine dokununuz.
- Aygıtınızın sağındaki Kamera tuşuna basın ve basılı tutunuz.

Kamera ekranındaki çıkış simgesine  dokununuz.


## Desteklenen biçimler

Kamera veya video modunu kullanarak, yakalanan görüntüler veya video klipler aşağıdaki biçimlerde kaydedilebilir:

- **Hareketsiz resim (Kamera modu):** JPEG (.jpg)
- **Video (Video modu):** 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)

## Kamera modu

Aşağıda, Camera (Kamera) modundaki ekran simgeleri açıklanmaktadır:



### NOTLAR:

- Varsayılan olarak, ön izleme ekranı manzara olarak ayarlıdır.
- Fotoğraf makinesini başlattıktan sonra aygıtınız varsayılan olarak fotoğraf makinesi moduna ayarlanır.
- Fotoğraf makinesi modunda, fotoğraf makinesi düğmesi deklanşör düğmesi görevini görür.

## Kamera seçenekleri menüsü

Kamera seçenekleri menüsü, çeşitli kamera ve resim ayarlarını değiştirmenizi sağlar.


### Seçenekler menüsünü başlatmak için:

1. Kamera ekranından **Menu** (Menü) öğesine dokunun.
2. Kısayol menüsünden, içeriği görüntülemek için bir simgeye dokunun.
  - **Manzara:** Manzara seçeneği, gece manzarası veya spor etkinliği için uygun ön ayarları seçmenizi sağlar. Herhangi bir manzara için en iyi ayarı kullanmak üzere **Auto** (Otomatik) seçeneğini işaretleyin.
  - **Self Timer (Otomatik Zamanlayıcı):** Fotoğraf makinesine/deklanşör düğmesine bastıktan sonra fotoğraf çekme süresini 5 ila 10 saniye gecikecek şekilde ayarlar.
  - **Burst (Arka Arkaya):** Fotoğraf makinesi/deklanşör düğmesine bir kez bastığınızda, art arda 4 veya 9 resim çekmenizi sağlar.
  - **Resim Boyutu:** Resmin çerçeve boyutunu belirlemenizi sağlar.
  - **Gelişmiş:** Bu seçenekte aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz: **Camera (Fotoğraf Makinesi)**, **Video, Color (Renk Ayarlama)** ve **General (Genel)**.

## Fotoğraf çekme

Kamerayı başlattıktan sonra, aygıtınız varsayılan olarak **Camera** (Kamera) moduna ayarlanır. Ayrıca, ekrandaki fotoğraf makinesi/video simgesine dokunarak da fotoğraf makinesi ve video modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

### Fotoğraf çekmek için:

1. Fotoğraf makinesi düğmesine tam basın.  simgesi görüldüğünde, aygıtın dengeli ve sallanmadığından emin olun.
2. Başka fotoğraf çekmek için **Camera** (Kamera) ögesine dokunun ve adım 1 ve 2'yi yineleyin.

---

**NOT:** Görüntü otomatik olarak varsayılan depolama konumuna kaydedilir ve Resim ve Video uygulaması kullanılarak görüntülenebilir.

---

## Video modu

Aşağıda, Video modundaki ekran simgeleri açıklanmaktadır:



## Video options (Video seçenekleri) menüsü

Video seçenekleri menüsü, çeşitli video ve yürütme ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

**Video seçenekleri menüsünü başlatmak için:**

1. Video ekranından **Menu** (Menü) öğesine dokunun.
2. Kısayol menüsünden, içeriği görüntülemek için bir simgeye dokunun.
  - **Video Size (Video Boyutu)**: Videonun çerçeve boyutunu belirlemenizi sağlar.
  - **Gelişmiş**: Bu seçenekte aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz: **Camera** (Fotoğraf Makinesi), **Video, Color** (Renk Ayarlama) ve **General** (Genel).

## Video kaydetme

Video kaydetmek için, aygıtı video yakalama moduna ayarlayın.

### Video modunu ayarlamak için:

- Ekrandaki video modu simgesine dokununuz.

### Video kaydetmek için:

1. Aygıtı objenize yöneltin.
2. Kaydı başlatmak için fotoğraf makinesi düğmesine tam basın. Video kaydederken kayıt göstergesi yeşilden kırmızıya döner.
3. Kaydı durdurmak için tekrar kamera/deklanşör düğmesine basın.

---

#### NOTLAR:

- Video klip otomatik olarak varsayılan depolama konumuna kaydedilir.
  - Aygıtınızdaki video klipleri kayıttan yürütmek için Windows Media Player Mobile uygulamasını kullanın.
  - Video klipleri bilgisayarınızda yürütmek istiyorsanız Apple QuickTime™ oynatıcısını kullanın. QuickTime™ yükleyicisini [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime) adresinden yükleyebilirsiniz.
-




# Resim ve video görüntüleme

Kayıtlı görüntüleri ön izlemek ve video klipleri kayıttan yürütmek için Resim ve Video Uygulamasını kullanın.


## Resim ve video görüntüleme

**Resim ve video görüntülemek için:**

1.  > **Programs > Pictures & Videos** (Programlar > Resimler & Videolar) öğelerine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz resim veya video klibe dokunun.
  - MicroSD kartında saklanan resimleri görüntülemek veya video klipleri oynatmak için klasör listesine (Resimlerim) ve **Storage Card** (Depolama Kartı) öğesine dokunun.
  - Aygıtınızın **My Pictures** (Resimlerim) klasöründe bulunan resimleri görüntülemek için **My Pictures** (Resimlerim) öğesine, sonra ilgili küçük resme dokunun.
  - Aygıtınızın **My Videos** (Videolarım) klasöründe bulunan video klipleri yürütmek için **My Videos** (Videolarım) öğesine, sonra videonun küçük resmine dokunun.

## Resim ve fotoğrafların düzenlenmesi

**Resim ve fotoğrafları düzenlemek için:**










1.  > **Programs > Pictures & Videos** (Programlar > Resimler & Videolar) öğelerine dokunun. Açmak için bir resim veya fotoğraf örneğine dokunun.
2. **Menu > Image Editor** (Menü > Görüntü Düzenleyicisi) öğesine dokunun.
3. Görüntüyü düzenleyin.

Araçları kullanarak resim üzerinde çizim yapın, damga ekleyin ve yazı yazın.

Ayrıca, silgi ve geri alma aracıyla düzenlemeyi silebilir ve geri alabilirsiniz de.

Araçlar simgelerine ve sonraki sayfada yer alan tanımlarına bakın.

## Araç çubuğu


Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Araç çubuğunu gizlemek için dokunun		Resimdeki bazı kısımları silmek için dokunun
	Düzenleme vuruşunuzun rengini seçmek için dokunun		Düzenlemeyi geri almak için dokunun
	Kalem vuruşunun boyutunu seçmek için dokunun		Görüntüyü kaydetmek için dokunun
	Resme bazı damgalar eklemek için dokunun		Düzenlemeden çıkmak için dokunun
	Metin eklemek için dokunun		

### NOTLAR:

- Bu görüntü düzenleme işlevi, yalnızca 320 x 240 çözünürlüğe sahip resim veya fotoğraflarda kullanılabilir.
- Çözünürlüğü 320 x 240'tan büyük olan görüntüler, 320 x 240 çözünürlüğe yakınlaştırılır.

4. Resmi kaydetmek için  düğmesine, sonra onaylamak için **Yes** (Evet) öğesine dokunun.

**NOT:** Bu seçenekte, orijinal resim düzenlenen resim dosyasıyla değiştirilir.

Düzenlenen resmi başka bir dosya adıyla kaydetmek için Araç çubuğunda  simgesine dokunabilir ve Farklı kaydet'i seçebilirsiniz.

## Video Yayın Akışı

Video Yayın Akışı, İnternet'ten aygıtınıza akan ses ve video dosyalarını yürütmenizi sağlar. Desteklenen biçimler: 3gp, 3g2, mp4 ve sdp'dir.


**NOT:** Video Yayın Akışı'nı kullanmadan önce, Wi-Fi veya GPRS bağlantısıyla İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun. Bu bağlantılardan herhangi birini aygıtınızda etkinleştirmeden önce Wi-Fi veya GPRS bölümlerine başvurun.



**NOT:** Gerçek Zamanlı Akış Protokölü (RTSP) web sitesi ses veya video klip gibi çoklu ortam ses akışları sağlar.

## Bir akış dosyasının oynatılması


**Bir akış dosyası yürütmek için:**

1.  > **Programs > Streaming Player** (Programlar > Streaming Player), Ardında **Open** (Aç) öğesine dokunun.
2. **Connect with tracking history or manual input of URL** (İzleme geçmişiyle ya da el ile URL girişiyle bağlan) öğesini seçin.
3. Web adresini girin ve **Connect** (Bağlan) öğesine dokunun.

---

**NOT:** Video Yayın Akışı yalnızca rtsp:// URL web adreslerini tanır.

---

4. Tercih edilen rtsp web sitenizden bir akış dosyası yürütmek için  düğmesine dokunun.

---

**NOT:** Sık kullandığınız rtsp://URL web sitenizi işaretleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için bir sonraki bölüme bakın.

---

## Yer imleri ile bağlanma

Aygıtınız, sık kullandığınız rtsp web sitelerinden akış dosyaları kaydetmenizi ve oynatmanızı sağlar.

---



**NOT:** Sık kullandığınız bir web sitesine bağlanmadan önce web sitesini Yer İmi listenize eklemelisiniz.

---



### Bir yer imi oluşturmak için:

1. Video Yayın Akışı ekranında **Menu** (Menü) > **Bookmark Manager** (Yer İmi Yöneticisi) ögesine dokunun.
2. **New Folder** (Yeni Klasör) ögesine dokunun, ardından klasörün adını girin.
3. Klasör adını kaydetmek için **Save** (Kaydet) ögesine dokunun. Bir sonraki İnternet bağlantınızda oluşturduğunuz klasöre bir rtsp://URL web sitesi ekleyebilirsiniz.

### Bir rtsp://URL web adresini işaretlemek için:

1.  > **Programs** (Programlar) > **Streaming Player** ögesine ve ardından **Open** (Aç) ögesine dokunun.
2. **Connect with tracking history or manual input of URL** (İzleme geçmişiyle ya da el ile URL girişiyle bağlan) ögesini seçin
3. Rtp://URL web adresini girin ve **Connect** (Bağlan) ögesine dokunun.
4. Tercih ettiğiniz rtsp web sitesinden gelen bir akış dosyasını oynatmak için  ögesine dokunun. Akış dosyası oynatılırken, **Menu** (Menü) > **Add to My Bookmark** (Yer İmime Ekle) ögesine dokunun.
5. Kaydetmek istediğiniz akış dosyasına özel bir ad verin.
6. Dosyayı kaydetmek istediğiniz Yer İmi listenizde klasörü açın.



### İşaretlenen bir akış dosyasını oynatmak için:

1.  > **Programs** (Programlar) > **Streaming Player** ögesine ve ardından **Open** (Aç) ögesine dokunun.
2. **Connect with Bookmark** (Yer İmi İle Bağlan) ögesini seçin.
3. Yer İmi klasörlerinizden bir dosya seçin, ardından **Connect (Bağlan)** ögesine dokunun.
4. Sık kullandığınız rtsp web sitesinden gelen bir akış dosyasını oynatmak için  ögesine dokunun.


# EziMusic

EziMusic, müziklerin keyfini çıkarmanızı ve müzik dosyalarınızı kolaylıkla yönetmenizi sağlar.

**EziMusic uygulamasını başlatmak için aşağıdakilerden birini uygulayın:**

-  > **Programs** (Programlar) **EziMusic** ögesine dokunun.
- AnyTime Launcher tuşuna basın, ardından  > **EziMusic** ögesine dokunun.

Aşağıda aygıtınızdaki EziMusic profili açıklanmaktadır.





**NOT:** Daha fazla bilgi için Önemli Özellikler Kılavuzu'na bakın.

# EziPhoto

EziPhoto, fotoğraflarınızı rahat bir şekilde görüntüleyip yönetmenizi sağlar.

## EziPhoto uygulamasını için aşağıdakilerden birini uygulayın:

-  > **Programs** (Programlar) > **EziPhoto** öğesine dokununuz.
- AnyTime Launcher tuşuna basın, ardından  > **EziPhoto** öğesine dokununuz.

Aşağıda aygıtınızdaki EziPhoto profili açıklanmaktadır.



**NOT:** Daha fazla bilgi için Önemli Özellikler Kılavuzu'na bakınız.

## YouTube&Flickr

YouTube&Flickr, MMS ve e-posta mesajlarıyla videoları YouTube web sitesine ve resimleri Flickr web sitesine göndermenizi sağlar.

---

### ÖNEMLİ:

- Video ve resimleri MMS ile karşıya yüklemekten önce cep telefonu servis sağlayıcınızda MMS servisi kaydı yaptırdığınızdan emin olun.
  - Video ve resimleri e-posta mesajlarıyla karşıya yüklemekten önce aygıtınızda bir e-posta hesabı ayarlayın. Bölüm 5'deki **Hesapları açma** konusuna bakın: Mesaj ayrıntıları.
- 

## YouTube'un kullanılması


MMS ve e-posta mesajlarıyla aygıtınızdan YouTube web sitesine doğrudan video yükleyebilirsiniz.

---

**ÖNEMLİ:** YouTube'u kullanmadan önce, bir YouTube hesap kaydı yapın ve <http://www.youtube.com> adresindeki YouTube web sitesinde Cep Telefonu Profilinizi ayarlayabilirsiniz. YouTube size @mms.youtube.com ile biten özel bir e-posta adresi verir.

---

### Video klipleri YouTube'a yükleme:

1.  > **Programs** (Programlar) > **YouTube&Flickr** > **YouTube** öğesine dokunun.
2. **Menu** (Menü) > **Space Setting** (Boşluk Ayarı) öğesine dokunun.



3. **Email for YouTube uploading** (YouTube'a yükleme için e-posta) alanına e-posta adresinizi girin ve **Done** (Bitti) ögesine dokunun.
4. Aşağı açılan listeden **MMS** ögesini veya bir e-posta hesabı seçin.
5. **Add** (Ekle) ögesine ve ardından listeden bir fotoğrafa dokunun.

---

**NOT:** MMS mesajı boyutu sınırı için cep telefonu servis sağlayıcınıza başvurun. Sınırlı bir sürede birçok video klip yükleyebilirsiniz.

---

6. Video klipiniz için bir başlık ve açıklama girin.
7. Video klipi YouTube web sitesine yüklemek için **Send** (Gönder) ögesine dokunun.

## Flickr kullanımı


MMS ve e-posta mesajlarıyla aygıtınızdan Flickr web sitesine doğrudan fotoğraf yükleyebilirsiniz.

---

**ÖNEMLİ:** Flickr'ı kullanmadan önce <http://www.flickr.com> adresindeki Flickr web sitesinde bir Flickr hesap kaydı yaptırın.

---

### Fotoğrafları Flickr'a yüklemek için:

1.  > **Programs** (Programlar) > **YouTube&Flickr** > **YouTube** ögesine dokunun.
2. **Menu** (Menü) > **Space Setting** (Boşluk Ayarı) ögesine dokunun.
3. **Email for YouTube uploading** (YouTube'a yükleme için e-posta) alanına **<your username> @photos.flickr.com** girin ve ardından **Done** (Bitti) ögesine dokunun.

4. Aşağı açılan listeden **MMS** ögesini veya bir e-posta hesabı seçin.
5. **Add** (Ekle) ögesine ve ardından listeden bir video klibe dokunun.

---

**NOT:** MMS mesajı boyutu sınırı için cep telefonu servis sağlayıcınıza başvurun. Sınırlı bir sürede birçok fotoğraf yükleyebilirsiniz.

---

6. Resminiz için bir başlık, açıklama ve etiket girin.
7. Resmi Flickr web sitesine yüklemek için **Send** (Gönder) ögesine dokunun.

# Bölüm 11

## İş özellikleri



- Ur Time (Dünya Saati)
- Remote Calendar (Uzaktan Sunum Kumandası)
- Toplantı Zamanı Planlayıcısı

# Ur Time (Dünya Saati)

Ur Time, geçerli konumunuzdaki saat ve alarmı ayarlamanızı, aynı zamanda en çok dört şehir için saati ayarlamanızı sağlar.



## Saat ayarı

**Saati ayarlamak için:**

1.  > **Programs > Ur Time** (Programlar > Ur Time) öğelerine dokunun.
2. **Menu > Time** (Menü > Saat) öğelerine dokunun. Bulunduğunuz bölgedeki yerel saati belirleyin.
3. Tamamladığınızda  öğesine dokunun.

## Alarmı kurma



**Alarmı ayarlamak için:**

1.  > **Programs > Ur Time** (Programlar > Ur Time) öğelerine dokunun.
2. Yeni bir alarm eklemek için **Menu > Alarm** (Menü > Alarm), ardından **New** (Yeni) öğelerine dokunun veya mevcut alarmı seçin ve **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Alarm bilgilerini belirleyin. Uyku önleme özelliğini etkinleştirmek için **Snooze** (Uyku) kutusunu işaretleyin ve uyku aralığını belirleyin.
4. Bittiğinde  öğesine dokunun.



## Dünya Saatini ayarlama

**Dünya Saatini ayarlamak için:**

1.  > **Programs > Ur Time** (Programlar > Ur Time) öğelerine dokunun.
2. **Menu > World Clock** (Menü > Dünya Saati) öğelerine dokunun. Saati dört şehre kadar ayarlayabilirsiniz.
3.  düğmesine dokunun. Bugün ekranında Dünya Saati görünür.

## Remote Calendar (Uzaktan Sunum Kumandası)

Remote Calendar, aygıtınızdan Google Takviminize erişmenizi sağlar. Takvimi görüntüleyebilir veya olayları ve gündemi çift yönlü olarak Google Takvimi'nizle eşitleyebilirsiniz. Google takviminden olayları karşidan yükleyin veya aygıtınızla Google Takvimi'ne olay yükleyin.

---


### ÖNEMLİ

- Bu işlevi kullanmadan önce bir Google hesabı alın. Hesap kaydıyla ilgili ayrıntılar için [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar) adresini ziyaret edin.
  - Uzaktan Takvimi kullanırken aygıtınızın İnternete GPRS ile bağlı olduğundan emin olun.
-

## Takviminizi eşitleme

### Google Takvimi'nden olayları karşıdan yükleme


Google Takvimi'nizden gündem veya olayları karşıdan yüklemek için:

1.  > **Programs > Remote Calendar** (Programlar > Remote Calendar) öğelerine dokununuz.
2. Kullanıcı adı ve parolayı girip, eşitlemeyi başlatmak için **Sync** (Eşitle) öğesine dokununuz.
3. Takvim başarıyla eşitlendiğinde bir açılan pencere mesajı görüntülenir. Takvimi açmak için **Yes** (Evet) öğesine veya çıkmak için **No** (Hayır) öğesine dokununuz.



### Google Takvimi'ne olay yükleme


Yeni veya değiştirilmiş olayları Google Takvimi'nize yüklemek için:

1.  > **Calendar** (Takvim) öğelerine dokununuz.
2. Google Takvimi'ne yüklemek istediğiniz olayı seçip, **Menu > Upload to Google** (Menü > Google'a Yükle) öğelerini seçin.

## Uzaktan Sunum Kumandası'nı ayarlama

Uzaktan Sunum Kumandası, eşitleme modunu belirlemenizi sağlar.

**Remote Calendar'ınızı ayarlamak için:**

1.  **> Programs > Remote Calendar > Option > Setting** (Programlar > Remote Calendar > Seçenek > Ayarlar) öğelerine dokunun.
2. İstedığınız eşitleme modunu seçip sonra değişiklikleri uygulamak için **OK** düğmesine veya çıkmak için **Cancel** (İptal) öğesine dokunun.



Eşitleme modunu seçmek için dokunun.

Eşitleme aralığını seçmek için dokunun.

Eşitleme modu Manual (El ile) olarak ayarlandığında, bu öğe devre dışıdır.



Eşitleme yönünü seçmek için dokunun.

Olay çatışması halinde önceliği belirlemek için dokunun.

# Toplantı Zamanı Planlayıcısı

Toplantı Zamanı Planlayıcısı, farklı saat dilimlerinde bulunan katılımcılarla video konferans, telefon veya ağ toplantısı yapmak için uygun bir zaman bulmanızı sağlar.

## Toplantı Zamanı Planlayıcısını kullanmak için:

1.  > **Programs** (Programlar) > **Meeting Time Planner** (Toplantı Zamanı Planlayıcısı) ögesine dokunun
2. Tarih ve şehirleri seçin  
Seçtiğiniz şehrin toplantı için en iyi zamanı tanımlamanızı sağlayan renk kodlu 24 saatlik bir zaman çizelgesi görünür. Koyu mavi gece geç/sabah erkendir, açık mavi yoğun olmayan saatlerdir ve beyaz gün içinde yoğun olan saatlerdir. Ayrıca, gösterilen zaman aralığını ekranın sağ alt köşesindeki **Interval** (Aralık) ögesine dokunarak da değiştirebilirsiniz.
3. Toplantı zamanınızı seçin ve **New Date** (Yeni Tarih) ögesine dokunun.
4. Toplantı bilgilerini doldurun ve Takvime tarihinizi eklemek için  **ok** ögesine dokunun.



---

**NOT:** Yaz saatini kullanmak için **Interval** (Aralık) > **Summer Time** (Yaz Saati) ögesine dokunun.

---



# Bölüm 12

## ASUS özel nitelikler


- Eylemleştirci
- ASUS Zip
- Yedekleme
- Haber İstasyonu

# Eylemleřtirici

Bu özellik, kaydırma, gezdirme ve büyütme gibi özel efektleri başlatmak için ekran üzerinde parmak hareketlerinizi algılar.

## Eylemleřtirici işlevini etkinleřtirme

### İřaret Özelliğini etkinleřtirmek için

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **System** (Sistem) sekmesine > **Gester** (Eylemleřtirici) dokununuz.
2. **Enable Gester Function (Eylemleřtirici İşlevini Etkinleřtir)** onay kutusunu seçiniz.
3. Eylemleřtirici işlevlerinin ses efektlerini etkinleřtirmek için **Enable Sound Effects (Ses Efektlerini Etkinleřtir)** öğesini seçiniz.








---

**NOT:** Sesler sadece bazı işaretlemler için geçerlidir.

---

4. Bittiğinde  öğesine dokununuz.


## Eylemleřtirici hareketlerini kullanma


Eylem	İřaret	Açıklama
Kaydırma		<b>Ařaęı/yukarı kaydırma:</b> Parmaęınızı ekranda ařaęı/yukarı kaydırın. <b>NOT:</b> Kaydırmayı sonlandırmak için ekrana dokununuz.
		<b>Internet Explorer ve EziPhoto'da önceki/sonraki sayfayı görüntölemek:</b> Parmaęınızı ekranda saę/sola kaydırın.
Gezdirme		<b>Yukarı/ařaęı gezdirmeye:</b> Parmaęınızı ekranda yukarı/ařaęı gezdirin ve istedięiniz yerde durunuz.
		<b>Sol/saę gezdirmeye:</b> Parmaęınızı ekranda sol/saę gezdirin ve istedięiniz yerde durunuz.
		<b>Üst sol/ alt saę gezdirmeye:</b> Parmaęınızı sol eęimle yukarı/ saę eęimle ařaęı doęru gezdirin ve istedięiniz yerde durunuz.
Yakınlařtırma		<b>Internet Explorer ve EziPhoto içerisinde yakınlařtırma:</b> Parmaęınızı ekranda saę eęimle yukarı doęru kaydırın.
		<b>Internet Explorer ve EziPhoto içerisinde uzaklařtırma:</b> Parmaęınızı ekranda sol eęimle ařaęı doęru kaydırın.

# ASUS Zip


ASUS Zip, dosyaları sıkıştırmanızı ve bellek kartınızda veya aygıtınızda alan kazanmanızı sağlar.

## Dosyaları sıkıştırmak için:


1.  > **Programs > ASUS Zip** (Programlar > ASUS Zip) öğelerine dokununuz.
2. **New compress file** (Yeni sıkıştırılmış dosya) öğesinin yanındaki radyo düğmesini seçip **Next** (İleri) düğmesine dokununuz.
3. Dosya veya klasörleri seçin ve **Add** (Ekle) düğmesine, sonra **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
4. Dosyayı yeniden adlandırın ve konum ile sıkıştırma modunu seçin. Dosyanın parolasını belirlemek istiyorsanız **Password** (Parola) kutusunu işaretleyin. **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
5. Çıkmak için **Done** (Bitti) öğesine dokununuz. Sıkıştırılmış dosyaların saklandığı klasörü açmak istiyorsanız, **Exit and open folder** (Çık ve klasörü aç) kutusunu işaretleyin.



## Varolan bir sıkıştırılmış dosyaya dosya eklemek için:

1.  > **Programs > ASUS Zip** (Programlar > ASUS Zip) öğelerine dokununuz.
2. **Add file to existing compressed file** (Varolan sıkıştırılmış dosyaya dosya ekle) öğesinin önündeki radyo düğmesini seçip **Next** (İleri) düğmesine dokununuz.
3. Bir sıkıştırılmış dosya seçip **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
4. Eklemek istediğiniz dosya veya klasörleri seçin ve **Add** (Ekle) düğmesine, sonra **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
5. Çıkmak için **Done** (Bitti) öğesine dokununuz. Sıkıştırılmış dosyaların saklandığı klasörü açmak istiyorsanız, **Exit and open folder** (Çık ve klasörü aç) kutusunu işaretleyin.

### Sıkıştırılmış bir dosyadan dosya ayıklamak için:


1.  > **Programs > ASUS Zip** (Programlar > ASUS Zip) öğelerine dokunun.
2. **Extract file** (Dosya ayıkla) öğesinin yanındaki radyo düğmesini seçip **Next** (İleri) düğmesine dokunun.
3. Bir sıkıştırılmış dosya seçip **Next** (İleri) öğesine dokunun.
4. Ayıklanan dosyaları kaydetmek için bir klasör seçip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.
5. Çıkmak için **Done** (Bitti) öğesine dokunun. Sıkıştırılmış dosyaların saklandığı klasörü açmak istiyorsanız, **Exit and open folder** (Çık ve klasörü aç) kutusunu işaretleyin.

## Yedekleme

Yedekle işlevi dosyalarınızı ve verilerinizi aygıtınıza ve depolama kartınıza yedeklemenizi veya geri yüklemenizi sağlar.

## Dosyaları yedekleme

### Dosyaları yedeklemek için:

1.  > **Programs > Backup > Backup** (Programlar > Yedekleme > Yedekleme) öğelerine dokunun.
2. Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.
3. Dosyayı yeniden adlandırın ve yedekleme için depolama konumunu seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.
4. Yedekleme dosyasını şifrelemek için parola olarak dört haneli bir sayı girin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.
5. Yedeklemeyi başlatmak için **Start** (Başlat) öğesine dokunun. Önceki ekrana dönmek istiyorsanız **Back** (Geri) öğesine dokunun.

---



**NOT:** Sistem, dosyaları yedeklerken tüm çalışan uygulamaları kapatır.

---

6. Bittiğinde, Aygıtı sıfırlamak için **Reset** (Sıfırla) öğesine dokunun.


## Yedekleme ayarı

### Yedekleme ayarı için:

1.  > **Programs > Backup** (Programlar > Yedekleme) ve **Option** (Seçenek) öğelerine dokununuz.
2. Yedekleme işleminden sonra aygıtın otomatik olarak sıfırlanmasını istiyorsanız kutuyu işaretleyiniz. Bittiğinde  öğesine dokununuz.

## Dosyaları geri yükleme

### Dosyaları geri yüklemek için:

1.  > **Programs > Backup > Restore** (Programlar > Yedekleme > Geri Yükle) öğelerine dokununuz.
2. Konumu ve geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
3. Dosyayı yeniden adlandırın ve yedekleme için depolama konumunu seçin, ardından **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
4. Yedekleme dosyasını şifrelemek için şifreyi girin ve ardından **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
5. Yedeklenen dosyalardan geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından **Next** (İleri) öğesine dokununuz.
6. Geri yüklemek için **Start** (Başlat), veya son ekrana dönmek için **Back** (Geri) öğelerine dokununuz.

---

**NOT:** Sistem, dosyaları geri yüklerken tüm çalışan uygulamaları kapatır.

---

7. Bittiğinde, aygıtı sıfırlamak için **Reset** (Sıfırla) öğesine dokununuz.

# Haber İstasyonu

Aygıtınızdaki Haber İstasyonu ile, haberlere ve web günlüklerine her zaman her yerden kolayca gözatabilirsiniz.


---

**NOT:** Haber İstasyonu'nu kullanırken aygıtınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun


---


## Newstation'u kullanma

### RSS haberlerini okumak için:


1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Newstation) öğelerine dokunun.
2. Açmak için bir kategori klasörüne dokunun.
3. Açmak için bir kanal adına dokunun.
4. Gözde konularınıza göz atın.

### Yeni bir kategori klasörü oluşturmak için:

1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Newstation) öğelerine dokunun.
2. **Menu > New Category** (Menü > Yeni Kategori) öğelerine dokunun



### Kanal eklemek için:


1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Newstation) öğelerine, sonra açmak için kategori klasörüne dokunun.
2. **Menu > New Channel** (Menü > Yeni Kanal) öğelerine dokunun. Bir kanalı Internet veya mevcut bir dosyadan ekleyebilirsiniz.
  - **Kaynak URL**  
**Input from URL** (Kaynak URL) radyo düğmesini seçin ve URL adresini girin, sonra **Next** (İleri) düğmesine dokunun.  
Kanalı eklemek istediğiniz bir kategori seçin ve **Finish** (Bitti) öğesine dokunun
  - **Bir dosyadan alma**  
**Import from a file** (Bir dosyadan al) radyo düğmesini seçin, sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.  
Listeden bir klasör ve bir dosya seçin.  
Listeden kanalları seçip sonra **Next** (İleri) öğesine dokunun.  
Kanalı eklemek istediğiniz bir kategori seçin ve **Finish** (Bitti) öğesine dokunun.



## Haber İstasyonu menülerini kullanma

### Category (Kategori) Menüsü


**Kategori menüsünü kullanmak için:**

1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Haber İstasyonu) öğelerine dokunun
2. Bir kategori klasörü seçin. Ardından **Menu** (Menü) öğesine dokunun. Menü listesi açılır.
3. Gerektiğinde, istediğiniz seçeneğe dokunun.




### Channel (Kanal) Menüsü

**Kanal menüsünü kullanmak için:**

1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Haber İstasyonu) öğelerine dokunun..
2. Bir kategori klasörüne dokunun ve kanalı seçip **Menu** (Menü) öğesine dokunun.
3. Gerektiğinde, istediğiniz seçeneğe dokunun.

### Subject (Konu) Menüsü

**Konu menüsünü kullanmak için:**

1.  > **Programs > Newstation** (Programlar > Haber İstasyonu) öğelerine dokunun.
2. Bir kategori klasörüne dokunun. Ardından açmak için bir kanala dokunun. Bir konu seçin ve Menu (Menü) öğesine dokunun. Menü listesi açılır.
3. Gerektiğinde, istediğiniz seçeneğe dokunun.

# Bölüm 13





## Diğer özellikler

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Otomatik Temizleme
- Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
- System information (Sistem bilgileri)
- Task Manager (Görev Yöneticisi)
- Programların kaldırılması
- Google Search
- SMS Konumu Bağlantısı

## Microsoft® Office Mobile

Aygıtınız, hesap tabloları, sunumlar, notlar ve word dosyaları oluşturmanızı sağlayan Microsoft® Office Mobile uygulamaları yüklü olarak gelir. Bu uygulamaları bilgisayarınızdaki Office uygulamalarını kullandığınız gibi kullanın.

Bu uygulamalara erişmek için  > **Office Mobile** ögesine dokununuz. Kullanılacak uygun uygulamayı seçin


SİMGE	AÇIKLAMA
	Excel Mobile, bir Excel hesap tablosunu görüntülemenizi, oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.
	OneNote Mobile, bir OneNote dosyasını görüntülemenizi, oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.
	PowerPoint Mobile bir Powerpoint sunumunu görüntülemenizi sağlar.
	Word Mobile, bir Word dosyasını görüntülemenizi, oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

## Excel® Mobile

Excel® Mobile aygıtınızda hesap tabloları oluşturma, görüntüleme ve düzenlemenizi sağlar. Hesap tablosu dosyasını bilgisayarınızda açtığınızda bile hesap tablosu dosyasında yapılan her türlü düzenleme ve Biçimlendirme eksiksiz korunur. Excel® Mobile, Microsoft® Office Excel 2007 ile uyumludur.


Excel® Mobile uygulamasını başlatmak için,  > **Office Mobile** > **Excel Mobile** öğesine dokunun.


BUNU	YAPMAK İÇİN
Yeni bir hesap tablosu oluşturma	Yeni bir hesap tablosu oluşturmak için New (Yeni) öğesine dokunun veya mevcut dosyada çalışırken başka bir hesap tablosu oluşturmak için Menu (Menü) > File (Dosya) > New (Yeni) öğesine dokunun. Boş bir çalışma kitabı gösterilir. Yeni hesap tablonuz için verileri girin. Bittiğinde  öğesine dokunun.
İçerik,biçimlendirme veya her ikisini temizleme	Stylus ile temizlemek istediğiniz hücre, sıra veya sütunları vurgulayın. Menu (Menü) > Edit (Düzenle) > Clear (Temizle) öğesine dokunun. Vurgulanan hücre veya hücrelerdeki içeriği temizlemek için Contents (İçerik) öğesine dokunun; hücre, sıra veya sütunlara uygulanan biçimleri temizlemek için Format (Biçimlendir) öğesine dokunun; ve hücre, sıra ve sütunlara uygulanan içerik ve biçimleri temizlemek için All (Tümü) öğesine dokunun.
Hücre, sıra veya sütunları biçimlendirme	Menu (Menü) > Format (Biçimlendir) öğesine dokunun. Hücreler, sıralar veya sütunlar için gerekli biçimlendirmeleri yapın.
Sayfalarda değişiklik yapma	Menu (Menü) > Format (Biçimlendir) > Modify Sheets (Sayfaları Değiştir) öğesine dokunun. Sayfayı yeniden adlandırabilir, ekleme yapabilir, yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz.
Hücre (sıra veya sütun), grafik, sembol, işlev ekleme	Menu (Menü) > Insert (Ekle) öğesine dokunun. Ekleme istediğiniz öğeyi seçin. Sıra, sütun, grafik, sembol veya işlev ekleyebilirsiniz.
Verileri sıralama	Menu (Menü) > Sort (Sırala) öğesine dokunun. Sıralamak istediğiniz sütunları seçin. Verileri azalan sırada sıralamak istiyorsanız Ascending (Artan) onay kutusundan seçimi kaldırın.
Dosya kaydetme	Menu (Menü) > File (Dosya) > Save As...(Farklı Kaydet...) öğesine dokunun. Dosya adı, klasörü ve yerini girin. Save (Kaydet) öğesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
Hesap tablosu dosyasını yeniden adlandırma veya taşıma	Menu (Menü) > File (Dosya) > Rename/Move... (Yeniden Adlandır/Taşı...) öğesine dokunun. Name (Ad) alanına yeni ad girin. Dosyayı başka bir konuma taşımak için dosyayı taşımak istediğiniz klasör veya konumu seçin. Bittiğinde,  öğesine dokunun.
E-postayla dosya gönderme	Menu (Menü) > File (Dosya) > Send via E-mail...(E-postayla gönder...) > Outlook E-mail (Outlook E-postası) öğesine dokunun. Eklenen Excel dosyasının bulunduğu yeni bir e-posta şablonu gösterilir. Alıcının e-posta adresi, konu ve mesajınızı girin. Send (Gönder) öğesine dokunun.
Dosya aktarma	Menu (Menü) > File (Dosya) > Beam...(Aktar...) öğesine dokunun Aygıt listesinden dosyayı göndermek istediğiniz aygıtı dokunun ve ardından Tap to Send (Göndermek için Dokun) öğesine dokunun.
Dosya Silme	Menu (Menü) > File (Dosya) > Delete (Sil) öğesine dokunun. Onay iletilinde Yes (Evet) öğesine dokunun.

## OneNote® Mobile

OneNote Mobile bir not alma uygulamasıdır. Bilgileri bi çok yöntemle kaydetmenizi ve gereksinimlerinize göre düzenlemenizi sağlar. Metnin yanı sıra ses kayıtları ve resimleri de not alabilirsiniz.

OneNote® Mobile uygulamasını başlatmak için,  > **Office Mobile** > **OneNote Mobile** öğesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
Yeni bir not oluşturma	<b>New (Yeni)</b> öğesine dokunun. Bittiğinde,  veya <b>Done (Bitti)</b> öğesine dokunun.
Metin biçimlendirmesi uygulama	Biçimlendirme uygulamak istediğiniz metni vurgulayın. Menu (Menü) > Format (Biçimlendir) öğesine dokunun. Metni biçimlendirmek için kalın, eğik, altı çizili veya üstü çizili Biçimlendirme uygulayabilirsiniz.
Tüm biçimlendirme stillerini temizleme	Biçimlerini temizlemek istediğiniz metni vurgulayın. <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Düzenle) &gt; Clear All (Tümünü Temizle)</b> öğesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
İmli veya numaralı liste oluşturma	<b>Menu (Menü) &gt; List (Liste)</b> ögesine dokunun. Oluşturmak istediğiniz liste türünü seçin.
Uygulanan listeyi temizleme	Metin satırlarını vurgulayın ve ardından <b>Menu (Menü) &gt; List (Liste) &gt; Clear (Temizle)</b> ögesine dokunun.
Metin kesme, kopyalama veya yapıştırma	<b>Menu (Menü)</b> 'den <b>Cut (Kes)</b> , <b>Copy (Kopyala)</b> veya <b>Paste (Yapıştır)</b> ögesine dokunun.
Notunuza eklemek için resim çekme	<b>Menu (Menü) &gt; Take Picture (Resim Çek)</b> ögesine dokunun. Resim çektikten sonra ekranın sağ alt köşesindeki notunuzun adına dokunun. Resim notunuzda görünür.
Mevcut resmi notunuza ekleme	<b>Menu (Menü) &gt; Insert Picture (Resim Ekle)</b> ögesine dokunun. Gösterilen mevcut resimlerden notunuza eklemek istediğinize dokunun.
Notunuza kayıt ekleme	<b>Menu (Menü) &gt; Insert Recording (Kayıt Ekle)</b> ögesine dokunun. Kaydınızı oluşturun ve ardından bittiğinde <b>OK (Tamam)</b> ögesine dokunun.
Not Silme	Mevcut notlar listesinden <b>Menu (Menü) &gt; Delete (Sil)</b> ögesine dokunun. Onaylamak için <b>Yes (Evet)</b> ögesine dokunun.
Notu yeniden adlandırma	Mevcut notlar listesinden <b>Menu (Menü) &gt; Rename (Yeniden Adlandır)</b> ögesine dokunun. Yeni not adını girin. Bittiğinde, <b>ok</b> veya <b>Done (Bitti)</b> ögesine dokunun.
Notları değiştirilen ad veya tarih sırasına göre sıralama	Mevcut notlar listesinden <b>Menu (Menü) &gt; Options (Seçenekler)</b> ögesine dokunun. <b>Sort notes by (Not sıralama ölçütü)</b> alanındaki açılan listeden sıralama türünü seçin. Bittiğinde, <b>ok</b> veya <b>Done (Bitti)</b> ögesine dokunun.

## Word® Mobile

Word® Mobile, Word belgelerini aygıtınızda görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Word belgesini bilgisayarınızda açtığınızda bile PDA telefonunuzdan Word belgenizde yaptığınız Düzenleme ve Biçimlendirmeyi kaydeder. Word® Mobile, Microsoft® Office Word 2007 ile uyumludur.

Word® Mobile uygulamasını başlatmak için,  > **Office Mobile** > **Word Mobile** öğesine dokunun.


BUNU	YAPMAK İÇİN
Yeni bir Word Dosyası oluşturma	Yeni bir Word Dosyası oluşturmak için <b>New (Yeni)</b> öğesine dokunun veya mevcut Dosyada çalışırken başka bir Dosya oluşturmak için <b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; New (Yeni)</b> öğesine dokunun. Yeni Word Dosyanızın içeriğini girin. Bittiğinde <b>ok</b> öğesine dokunun.
Mevcut Dosyayı başka bir Dosya olarak kaydetme	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Save As...(Farklı Kaydet...)</b> öğesine dokunun. Dosya adı, klasörü ve yerini girin. <b>Save (Kaydet)</b> öğesine dokunun.
Dosyayı yeniden adlandırma veya taşıma	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Rename/Move...(Yeniden Adlandır/Taşı...)</b> öğesine dokunun. <b>Name (Ad)</b> alanına yeni ad girin. Dosyayı başka bir konuma taşımak için Dosyayı taşımak istediğiniz klasör veya konumu seçin.
E-postayla Dosya gönderme	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Send via E-mail...(E-postayla gönder...) &gt; Outlook E-mail (Outlook E-postası)</b> öğesine dokunun. Eklenen Word Dosyasının bulunduğu yeni bir e-posta şablonu gösterilir. Alıcının e-posta adresi, konu ve mesajınızı girin. <b>Send (Gönder)</b> öğesine dokunun.
Dosya aktarma	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Beam... (Aktar...)</b> öğesine dokunun. Aygıt listesinden Dosyayı göndermek istediğiniz aygıtı dokunun ve ardından <b>Tap to Send (Göndermek için Dokun)</b> öğesine dokunun.
Dosya Silme	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Delete (Sil)</b> öğesine dokunun. Onay iletisinde <b>Yes (Evet)</b> öğesine dokunun.
Yazı tipi Biçimlendirmesini uygulama	<b>Menu (Menü) &gt; Format (Biçimlendir) &gt; Font (Yazı Tipi)</b> öğesine dokunun. Tercih ettiğiniz yazı tipi biçimini ayarlayın. Bittiğinde <b>ok</b> öğesine dokunun.
Paragraf Biçimlendirmesini uygulama	<b>Menu (Menü) &gt; Format (Biçimlendir) &gt; Paragraph (Paragraf)</b> öğesine dokunun. Tercih ettiğiniz paragraf biçimini ayarlayın. Bittiğinde <b>ok</b> öğesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
Dosyada yazım kontrolü yapma	<b>Menu (Menü) &gt; Tools (Araçlar) &gt; Spelling (Yazım Denetimi)</b> öğesine dokunun.
Dosyadaki sözcük veya karakterleri saydırma	<b>Menu (Menü) &gt; Tools (Araçlar)&gt; Word Count (Sözcük Sayımı)</b> öğesine dokunun.
Tarih ekleme	<b>Menu (Menü) &gt; Tools (Araçlar)&gt; Insert Date (Tarih Ekle)</b> öğesine dokunun.
Metin bulma veya değiştirme	<b>Menu (Menü) &gt; Edit (Düzenle) &gt; Find/Replace... (Bul/Değiştir...)</b> öğesine dokunun.
Metin kesme, kopyalama veya yapıştırma	<b>Menu (Menü)'den Cut (Kes), Copy (Kopyala) veya Paste (Yapıştır)</b> öğesine dokunun.
İçerik temizleme	<b>Menu (Menü) &gt; Edit (Düzenle) &gt; Clear (Temizle)</b> öğesine dokunun.
Tüm içeriği seçme	<b>Menu (Menü) &gt; Edit (Düzenle) &gt; Select All (Tümünü Seç)</b> öğesine dokunun.
Kopya dosya oluşturma	Mevcut dosyalar listesinden kopya oluşturmak istediğiniz dosyayı dokunarak tutun. Dosya Menüsü listesi görünür. <b>Create Copy (Kopya Oluştur)</b> öğesine dokunun.



## PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile, PDA telefonunuzda sunum dosyalarını görüntülemenizi sağlar. Microsoft® Office PowerPoint 2007 ile uyumludur.

PowerPoint® Mobile uygulamasını başlatmak için,  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile** ögesine dokunun.


BUNU	YAPMAK İÇİN
Yöneltme, slayt gösterisi veya slayt geçişi gibi sunum ayarlarını yapma	<b>Menu (Menü) &gt; Set up Show (Gösteriyi Ayarla)</b> ögesine dokunun. Tercih ettiğiniz ayarları uygulayın. Bittiğinde <b>ok</b> ögesine dokunun.
Sunum dosyası görüntüleme	Mevcut dosyalar listesinden görüntülemek istediğiniz dosyaya dokunun. Slayt gösterisi sunumunu izlerken aygıtın ekranına dokunun ve tutun. Görünen menü listesinden herhangi bir menü ögesine dokunun.
Mevcut dosyayı kopyalama	Mevcut dosyalar listesinden kopyalamak istediğiniz dosyaya dokunun ve tutun. dosya menüsü listesi görünür. <b>Create Copy (Kopya Oluştur)</b> ögesine dokunun.
Dosya silme	Mevcut dosyalar listesinden silmek istediğiniz dosyaya dokunun ve tutun. Dosya menüsü listesi görünür. <b>Delete (Sil)</b> ögesine dokunun.
Dosyayı yeniden adlandırma veya taşıma	Mevcut dosyalar listesinden yeniden adlandırmak veya taşımak istediğiniz dosyaya dokunun ve tutun. Dosya menüsü listesi görünür. <b>Rename/Move...(Yeniden Adlandır/Taşı...)</b> ögesine dokunun. <b>Name (Ad)</b> alanına yeni ad girin. Dosyayı başka bir konuma taşımak için dosyayı taşımak istediğiniz klasör veya konumu seçin. Bittiğinde, <b>ok</b> ögesine dokunun.

BUNU	YAPMAK İÇİN
Kopya dosya oluşturma	Mevcut dosyalar listesinden kopya oluşturmak istediğiniz dosyayı dokunarak tutun. Dosya menüsü listesi görünür. <b>Create Copy (Kopya Oluştur)</b> ögesine dokununuz.
E-postayla dosya gönderme	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Send via E-mail...(E-postayla gönder..) &gt; Outlook E-mail (Outlook E-postası)</b> ögesine dokununuz. Eklenen Excel dosyasının bulunduğu yeni bir e-posta şablonu gösterilir. Alıcının e-posta adresi, konu ve mesajınızı girin. <b>Send (Gönder)</b> ögesine dokununuz.
Dosya aktarma	<b>Menu (Menü) &gt; File (Dosya) &gt; Beam... (Aktar...)</b> ögesine dokununuz. Aygıt listesinden dosyayı göndermek istediğiniz aygıta dokununuz ve ardından <b>Tap to Send (Göndermek İçin Dokun)</b> ögesine dokununuz.

# ClearVue PDF

ClearVue PDF, Taşınabilir Belge Biçimindeki (PDF) belgeleri okumanızı sağlar.

## ClearVue PDF uygulamasını başlatmak için:

-  > **Programs** (Programlar) > **ClearVue PDF** öğesine dokununuz.

## ClearVue PDF uygulamasından çıkmak için:



- **File** (Dosya) > **Exit** (Çıkış) öğesine dokununuz.


BUNU	YAPMAK İÇİN
Bir PDF dosyasını açma	<b>File</b> (Dosya) > <b>Open...</b> (Aç...) öğesine dokununuz. Bir dosyayı açmak için dokununuz.
Açık bir dosyayı kapatma	<b>File</b> (Dosya) > <b>Close</b> (Kapat) öğesine dokununuz.
Son görüntülenen dosyayı açma	<b>File</b> (Dosya) > <b>Recent Files</b> (Son Dosyalar) öğesine dokununuz. Son görüntülenen dosyaların bir listesi gösterilir. Açmak istediğiniz dosyaya dokununuz.
Açık bir dosyanın içeriğini büyütme	<b>Zoom</b> (Büyüt) öğesine dokununuz. Ölçeği özelleştirmek için kullanmak istediğiniz ölçeği seçin ya da <b>Custom...</b> (Özel...) öğesine dokununuz.

# Otomatik Temizleme

Aygıtınızdan bellek boşaltmak için, kullanmadığınız çalışan uygulamaları kolayca kapatmak üzere bu işlevi kullanabilirsiniz.

## Auto Cleaner'i ayarlamak için:


1.  **Start > Settings > System tab > Auto Cleaner** (Başlat > Ayarlar > Sistem sekmesi > Otomatik Temizleme) öğelerine dokununuz.
2. Auto Cleaner işlevini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. Ardından, programı kapatmak için **Short or Long press X** (Kısa veya Uzun X basma) öğesini seçin.
3. **Exception** (İstisna) ve **Forced** öğelerini ayarlamak için **Setting** (Ayarla) düğmesine dokununuz.
4. Bittiğinde  öğesine dokununuz.



# Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu seçenek varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemenizi sağlar.

## Varsayılan ayarları geri yüklemek için:

1.  > **Settings** > **System tab** > **Default Settings** (Ayarlar > Sistem sekmesi > Varsayılan Ayarlar) öğelerine dokunun.
2. Şifre alanına **1234** girin ve varsayılan ayarları geri yüklemek istediğinizi onaylamak için **OK** (Tamam) öğesine dokunun.
3. Geri yüklemeyi başlatmak **Yes** (Evet) öğesine dokunun.

---


**UYARI:** Bu seçenek bu aygıtta saklanan tüm dosyaları siler. Varsayılan ayarları geri yüklemekten önce önemli verilerinizi depolama kartına ya da bilgisayara yedekleyin. Varsayılan ayarlara geri döndürmeye devam etmeden önce, mikro SD kartı aygıttan çıkardığınızdan emin olun.

---

# System information (Sistem bilgileri)

**System Information** (Sistem Bilgileri), geçerli aygıt ayarlarını ve sürümünü de kapsayan önemli aygıt bilgileri içerir.

## System Information'u (Sistem Bilgileri) başlatmak için:

1.  > **Settings** > **System tab** > **System Information** (Ayarlar > Sistem sekmesi > System Information) öğelerine dokunun.
2. Aygıtın donanım bilgileri için **Device Info** (Aygıt Bilgileri) sekmesine dokunun.

## Task Manager (Görev Yöneticisi)

Task Manager, çalışmakta olan programları, bellek ve CPU kullanımını izlemenizi sağlar. Bu işlevleri bu programları kolayca sonlandırmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Task Manager ekranından listelenen programlardan herhangi birine geçiş yapabilirsiniz.

### Task Manager'i kullanmak için:



> **Programs > Task Manager** (Programlar > Task Manager) öğelerine dokunun.

### Bir programı sonlandırmak için:

Sonlandıracağınız programı seçin ve **End Task** (Görevi Sonlandır) öğesine dokunun.

Tüm görevleri sonlandırmak için **Menu > End All Tasks** (Menü > Tüm Görevleri Sonlandır) öğelerine dokunun.


### Bir programa geçmek için:

Programı seçip Navigasyon tuşuna basın veya **Menu > Switch To** (Menü > Geçiş Yap) öğelerine dokunun.

## Programların kaldırılması

Aygıtınızın depolama belleğini boşaltmak için yüklediğiniz programları kaldırabilirsiniz. Ancak, aygıtınıza önceden yüklenmiş programları kaldırmanıza izin verilmez.



### Bir programı kaldırmak için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **System** (Sistem) sekmesi > **Remove Programs** (Programları Kaldır) öğesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz bir program seçin ve ardından **Remove** (Kaldır) öğesine dokunun.
3. Bir uyarı mesajı görünür. Onaylamak için **Yes** (vet) öğesine dokunun.

## Google Search

Google Search, bilgisayarınızdaki Google arama motorunda yaptığınız gibi aygıtınızda web aramaları yapmanızı sağlar.

### Bugün ekranında Google Search çubuğunu göstermek için:

1.  > **Settings** (Ayarlar) > **Personal** (Kişisel) sekmesi > **Today** (Bugün) öğesine dokunun.
2. **Items** (Öğeler) sekmesindeki listeden **Google Search** öğesini seçin.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun. Bugün ekranında Google Search çubuğu gösterilir.

# SMS Konumu Bağlantısı


Bu işlem geçerli konumunuzu ve Google Map'deki konum bağlantınızı SMS göndermenizi sağlar.

---

**NOT:** Bu işlevi kullanmadan önce aygıtınızda GPS'i açın.

---

**Konumunuzu ve konum bağlantısını SMS ile göndermek için:**

1.  > **Messaging'e (Mesajlaşma)** dokunun, **Text Message'a (Metin Mesajı)** dokunun. **Menu (Menü) > Send My Location (Konumumu Gönder)** öğesine dokunun.
2. Kişi listenizden alıcı eklemek için alıcının numarasını girin veya **To (Kime):** alanına dokunun.
3. İletinizi yazın ve bittiğinde **Send (Gönder)** öğesine dokunun.

Ayrıca, konumunuzu kişi listenizdeki kişilerinize doğrudan da gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için:

- ASUS Bugün ekranından **Contacts (Kişiler)** öğesine dokunun ve listeden bir kişi seçip **Menu (Menü) > Send My Location (Konumumu Gönder)** öğesine dokunun.



# Ekler

- Uyarılar
- Özel Soğurma Oranı (SAR)
- ASUS İrtibat bilgileri

# Uyarılar

## Değiştirilebilir piller

Değiştirilebilir pile sahip bir cihaz sağlanırsa ve yanlış tipte bir pille değiştirilmesi patlamaya (örn. bazı lityum piller) neden olabileceği için aşağıdakiler uygulanır:

- pil, OPERATÖR ERİŞİM ALANI'na yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hem işletim hem de hizmet talimatlarında bir ifade bulunmalıdır;
- pil, cihazın içinde başka bir yere yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hizmet talimatlarının içinde bir ifade bulunmalıdır.

İşaret veya ifade, aşağıdakini veya benzerini içermelidir:

---

**İKAZ:**

- YANLIŞ TIPTA BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ.
  - KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN.
- 

## Bir araç yardımıyla operatör erişimi

OPERATÖR TARAFINDAN ERİŞİLEN bir alana erişim için bir ARAÇ gerekiyorsa, o bölgede tehlike içeren tüm diğer bileşenler aynı ARAÇ kullanılarak OPERATÖR tarafından erişilemez hale getirilir, veya bu tür bölümler OPERATÖR erişimini engellemek için işaretlenir.

Elektrik çarpması riski için uygun bir işaret: (ISO 3864, No. 5036).

Kısıtlı erişim bölümlerine sahip ekipman

Yalnız KISITLI ERİŞİM BÖLGESİNE yüklenmek üzere üretilen ekipmanlarda, kurulum yönergeleri bunu belirtecek bir ifade içermelidir.

---

**UYARI:** Kullanıcının, petrol istasyonu, kimyasal depolama noktaları ve patlama operasyonları gibi patlayıcı potansiyel içeren ortamlarda aygıtı kapatması gerekir.

---

## Özel Soğurma Oranı (SAR)

### Vücuda giyilerek çalıştırma

Vücuda giyilerek çalıştırma için bu aygıt test edilmiştir ve metal içermeyen bir aksesuarla ve ahizenin vücuttan en az 1,5 cm uzağına yerleştirildiği kullanımlara yönelik FCC RF maruziyet yönetmeliklerine uygundur. Diğer geliştiricilerin kullanılması, FCC RF maruziyet yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Vücuda giyilen aksesuarlardan kullanmıyorsanız ve aygıtı kulağınıza tutmuyorsanız, cihaz açıldığında ahizeyi vücudunuzdan en az 1,5 cm uzağına yerleştirin.

## Radyo dalgalarına maruziyet

### **BU MODEL RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ OLARAK ULUSLARARASI YÖNERGELERİ KARŞILAMAKTADIR**

Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler tarafından önerilen radyo dalgalarına maruziyet limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönergeler bağımsız bilim örgütü ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin korunmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir güvenlik aralığı içerir.

Yönergelerde Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen ölçü birimi kullanılır. Genel olarak kullanılan cep telefonları için ICNIRP SAR limiti 2 W/kg'dır. Bu cihazın kullanımda test edilen CE SAR değeri başta 0,977 W/kg\* ve gövdede 0,779 W/kg\*\*dir.

SAR aygıtın en yüksek iletim gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu aygıtın çalışma sırasındaki asıl SAR değeri genellikle yukarıda belirtilenin altındadır. Bu, yalnızca ağa erişmek için gereken minimum düzeyde güç kullanmasını sağlamak için aygıtın güç düzeyindeki otomatik değişikliklerdir.

Çeşitli telefonların çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilirken, tümü güvenli maruziyet için hükümet gerekliliklerini karşılar. Bu ürün modelinde yapılacak gelişmelerin sonraki ürünlerin SAR değerinde farklılıklara neden olabileceğini unutmayın; her durumda ürünler yönergeler dahilinde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilimsel verilerin mobil aygıtlarda özel kullanım önlemlerinin uygulanması gerektiğine işaret etmediğini bildirmiştir. Maruziyet seviyenizi azaltmak istediğinizde, bunu görüşme sürelerinizi sınırlandırarak veya mobil telefonu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutmak için 'elde tutulmayan' bir aygıt kullanarak yapabileceğinizi bildirmişlerdir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitelerinde daha fazla bilgi bulunabilir (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Testler, uluslararası test yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları karşılamak üzere önemli bir güvenlik aralığı içerir. Bu konudaki ek bilgiler ASUS test protokolü, değerlendirme prosedürü ve bu ürünle ilgili ölçüm belirsizlik aralığıdır.

---

## **ASUS**

**Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan**

**Tel: 886228943447; Faks: 886228907698**

## **Bildirim**

Bu **ASUS P552w** ürünü için IMEI kodlarının her bir üniteye özgü olduğunu ve yalnız bu modele ait olduğunu beyan ederiz. Her bir birimin IMEI'si fabrikada ayarlanır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez; ayrıca GSM standartlarında belirtilen bütünlükle ilgili IMEI gereksinimlerine uygundur.

Bu konuyla ilgili sorunuz veya yorumunuz olursa, lütfen bize başvurun.

Saygılarımızla,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

E-posta: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## ASUS İrtibat bilgileri

### ASUSTeK COMPUTER INC. (AsyaPasifik)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Web sitesi [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

#### Technical Support

Telefon +886228943447  
Destek Faksı +886228907698  
Yazılım indirme [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA  
Telefon +15029550883  
Faks +15029338713  
Web sitesi [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Yazılım indirme [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany  
Telefon +49210295990  
Faks +492102959911  
Çevrimiçi irtibat [www.asus.com.de/sales](http://www.asus.com.de/sales)

#### Teknik Destek

Telefon +49210295990  
Faks +492102959911  
Çevrimiçi destek [www.asus.com.de/support](http://www.asus.com.de/support)  
Web sitesi [www.asus.com.de/news](http://www.asus.com.de/news)

\* Bu sitede teknik destekle irtibata geçmek için doldurabileceğiniz bir çevrimiçi Teknik Araştırma Formu bulunmaktadır.

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

### Aşağıdaki ürün için:

GSM900/1800/1900MHz / GPRS / EDGE / UTRA(FDD1) / HSDPA / Wi-Fi Bluetooth ile  
GPS PDA Telefonu  
(Ürün Tanıtımı)

P552w  
(Model Adı)

### Üretim Yeri:

C#, No.1, South Rongteng Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai, 201613, China  
(Fabrika adresi)

bu bilginin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

RF Yayılım Verimliliği	:	EN 301 511:v9.0.2 EN 301 908-1 & -2:v3.2.1 EN 300 328:v1.7.1 EN 300 440-2:v1.1.2
EMC	:	EN 301 489-1:v1.6.1, -3:1.4.1, -7:v1.3.1, -17:v1.2.1, -24:1.4.1 EN 55022:2006 sınıf B EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Güvenlik	:	EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 50360:2001 EN 50332-1:2000

Bu, ASUS Servis Merkezinin adresi değildir. ASUS Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür.

Cetecom ICT Services GMBH. Unterturkheimer Heimer Str. 6-10. D-66117 Saarbrücken  
Germany. [www.cetecom.de](http://www.cetecom.de) Tanımlama işareti: 0682

# C E0682

Teknik bilgiler aşağıdaki adreste tutulmaktadır ve talep üzerine sunulacaktır.

Apliknat: ASUSTek Computer Inc.

Adres No. 150, Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan, R.O.C.

HSIAO CHUN YI

Marvis Hsiao  
Director

## UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU:

Cetecom ICT Services GMBH  
Pavilion Ashwood Park, Ashwood Way,  
Untertürkheimer Heimer Str. 6-10. D-66117  
Saarbrücken Germany  
Tel.:+ 49 (0) 681 598-0  
Fax:+ 49 (0) 681 598-9075  
[www.cetecom.de](http://www.cetecom.de)

## ÜRETİCİ FİRMA

Asustek Computer Inc.  
No 150, Li-Te Rd. Peitou, Taipei  
Taiwan R.O.C.  
Tel: +886 2 2894 3447  
Fax: +886 2 2890 7718  
Web: [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

## ÖNEMLİ !

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “G-g”, “İ-i”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız mesaj uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Cihazınız mesajınızı bölerek gönderip bir mesajda birden fazla faturalandırmaya mahal vermemek için yazmış olduğunuz mesajınızda kullandığınız özel karakterleri karşı tarafa çevirerek gönderir ; “Ş-ş, S-s”, “G-g , G-g”, “İ-i ve ı-i” gibi.