



# P835

Руководство  
пользователя



Copyright © 2008 ASUSTek Computers, Inc. Все права защищены.

Запрещается полное или частичное копирования данного руководства, включая изделия и программное обеспечение, описанные в нем, передача, преобразование, сохранение в системе поиска или переводение на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC("ASUS").

Гарантия будет потеряна если: (1)изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; или (2)серийный номер изделия неразборчив либо отсутствует.

ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ И УСЛОВИЯМИ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ ИЛИ АГЕНТЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО-ЛИБО УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВКИ БИЗНЕС А И Т.П.), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА ЛЮБОЙ НЕДОРАБОТКИ ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСТОЛКОВАНЫ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ASUS. ASUS НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПИСАННЫЕ В НЕМ.

Продукты и названия корпораций имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными торговыми марками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только для идентификации или объяснения без намерений что-либо нарушить.

# Содержание

Содержание .....	3
Меры безопасности .....	13
Уход за телефоном .....	13
Безопасность при вождении .....	16
Другое медицинское оборудование .....	18
Транспорт .....	18
Места, где использование телефона запрещено .....	18
Магнитные носители .....	18
Прочие правила техники безопасности .....	19
Мобильный этикет .....	21
Правила мобильного этикета .....	21
Спецификация .....	22
Комплект поставки .....	23
 Глава 1: Подготовка к эксплуатации .....	 25
Ознакомление с устройством .....	25
Компоновка .....	25
Подготовка устройства к эксплуатации .....	29
Установка SIM-карты и батареи .....	29

Зарядка батареи .....	31
Установка microSD карты .....	32
<b>Запуск .....</b>	<b>33</b>
Включение устройства .....	33
Использование стилуса .....	33
Калибровка экрана .....	34
Блокировка клавиш и кнопок .....	34
<b>Главный экран .....</b>	<b>35</b>
<b>Сегодня .....</b>	<b>36</b>
Просмотр уведомлений .....	38
Просмотр встреч .....	39
Загрузка новостей .....	41
Воспроизведение медиафайлов .....	42
<b>Экран Сегодня .....</b>	<b>43</b>
Использование MultiHome .....	48
Тема Исходный .....	49
Тема Работа .....	49
Тема Жизнь .....	50
<b>AnyTime Launcher .....</b>	<b>51</b>
Любимые программы .....	53
Запускаемые программы .....	53



Избранные контакты .....	54
Центр сообщений .....	55
Интернет.....	55
Мультимедиа .....	57
Мои настройки.....	58
Поиск информации.....	59
Помощь .....	59
 <b>Глава 2: Ввод данных</b>	
Использование панели ввода.....	61
Использование методы ввода.....	61
Написание и рисование на экране .....	64
Запись голоса .....	65
 <b>Глава 3: Синхронизация</b>	
Синхронизация устройства.....	67
Microsoft® ActiveSync .....	67
Синхронизация через mini-USB .....	69
Синхронизация через Bluetooth® .....	69
Синхронизация с Exchange сервером .....	71
 <b>Глава 4: Функции телефона</b>	

<b>Использование телефона.....</b>	<b>73</b>
Телефонная клавиатура .....	73
Выключение функции телефона.....	73
Регулировка громкости .....	74
<b>Вызов.....</b>	<b>75</b>
Совершение голосового вызова .....	75
Аварийные службы .....	81
Международные звонки .....	81
<b>Прием вызова.....</b>	<b>81</b>
<b>Во время разговора.....</b>	<b>82</b>
Управление несколькими вызовами .....	83
<b>Программа фильтрации звонков .....</b>	<b>84</b>
Запуск программы фильтрации звонков.....	84
Управление белым списком.....	85
Управление черным списком.....	86
 <b>Глава 5: Сообщения</b>	
<b>Сообщения электронной почты.....</b>	<b>88</b>
Настройка учетной записи.....	88
Отправка сообщения электронной почты .....	90

<b>SMS сообщения.....</b>	<b>94</b>
Отправка SMS.....	94
<b>MMS сообщения .....</b>	<b>95</b>
Изменение параметров MMS.....	95
Отправка MMS сообщения.....	96
<b>Windows® Live.....</b>	<b>98</b>
Использование Hotmail® .....	98
Использование Windows® Live Messenger .....	99
 <b>Глава 6: Организация вашей жизни</b>	
<b>Использование контактов.....</b>	<b>103</b>
Просмотр контактов .....	103
Использование Менеджера SIM.....	106
<b>Использование календаря .....</b>	<b>107</b>
Планирование встречи.....	107
Просмотр встречи.....	108
Просмотра ваших планов.....	108
<b>Использование задач .....</b>	<b>109</b>
Список задач .....	109

## Глава 7: Персонализация вашего устройства

Персонализация меню Пуск.....	111
Использование менеджера профилей.....	111
Персонализация экрана Сегодня.....	113
Ввод контактной информации .....	113
Настройка звука и уведомлений .....	114
Настройка даты, времени и будильника .....	115
Установка мелодии звонка .....	117
Добавление мелодии в список выбора звонка .....	117
Установка мелодии звонка .....	117
Настройка яркости дисплея.....	118

## Глава 8: Беспроводные функции

Использование приложения “Беспроводные соединения” .....	120
Включение/отключение режима полета .....	120
Включение/отключение беспроводных соединений .....	120
Использование коммуникатора как внешнего модема.....	121
Использование Direct Push .....	122
Использование Bluetooth® .....	122
Включение Bluetooth на устройстве.....	123
Подключение Bluetooth-устройств .....	123

<b>Подключение Wi-Fi.....</b>	<b>124</b>
Включение Wi-Fi.....	124
Конфигурирование беспроводных сетей .....	124
Добавление беспроводной сети .....	125
<b>Использование Wi-Fi Sharing .....</b>	<b>126</b>
<b>Установка GPRS-соединения.....</b>	<b>127</b>
Подключение GPRS.....	128
Отключение GPRS.....	129
Использование приложения "Установка сети" .....	129
<b>Установка USB соединения.....</b>	<b>130</b>
<b>Установка сети .....</b>	<b>131</b>
Конфигурирование сети.....	131
Установка предпочитаемой сети .....	131
<b>Переключатель GSM/3G.....</b>	<b>132</b>
 <b>Глава 9: GPS функции</b>	
<b>GPS Catcher.....</b>	<b>134</b>
Обновление GPS-данных .....	134
Настройка GPS Catcher .....	134

## **Глава 10: Функции мультимедиа**

<b>Использование камеры.....</b>	<b>136</b>
Включение камеры .....	136
Фотосъемка.....	139
Экран режима «Видео» .....	140
Видеосъемка .....	141
<b>Просмотр изображений и воспроизведение видео .....</b>	<b>142</b>
Просмотр изображений и воспроизведение видео .....	142
<b>Потоковое проигрыватель .....</b>	<b>143</b>
Использование Потоковый проигрыватель .....	144
Подключение с помощью закладок .....	144
<b>EziMusic .....</b>	<b>146</b>
Использовать Библиотеку.....	148
<b>EziPhoto .....</b>	<b>150</b>
Полноэкранный режим.....	152
Режим слайдшоу.....	154
Альбомы.....	156
Календарь.....	158
<b>YouTube&amp;Flickr .....</b>	<b>160</b>
Использование YouTube .....	160
Использование Flickr .....	161

## Глава 11: Бизнес функции

Clock (Время).....	164
Установка времени.....	164
Установка будильника.....	164
Встречи .....	165

## Глава 12: ASUS специальные функции

Функция Gester .....	167
Включение Gester .....	167
Использование Gester .....	168
ASUS Zip .....	169
Резервное копирование.....	170
Резервное копирование файлов.....	170
Выполнение резервного копирования файлов:.....	170
Установить Резервное копирование: .....	171
Восстановление файлов .....	171
Newstation .....	172
Чтение NewStation .....	172
Меню Newstation .....	174

## Глава 13: Другие функции

Microsoft® Office Mobile.....	176
Excel® Mobile.....	177
OneNote® Mobile.....	178
Word® Mobile.....	180
PowerPoint® Mobile.....	182
Adobe Reader LE .....	183
Auto Cleaner (Автоматическая очистка) .....	184
Восстановление параметров настроек, используемых по умолчанию.....	185
Системная информация.....	185
Диспетчер задач.....	186
Удаление программ .....	187
Google Search .....	187
Google Maps Mobile.....	188
Использование Opera Mobile.....	190
Примечания .....	194
Сменные батареи.....	194
Доступ оператора к Изделию .....	194
Удельная мощность поглощения излучения (SAR).....	195
Воздействие радиочастотного излучения.....	195
ASUS контактная информация .....	198
Заявление о соответствии.....	199



# Меры безопасности

## Уход за телефоном

Запрещается открывать корпус. Внутри данного прибора нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем, пользователь может повредить чувствительные электронные схемы и компоненты. Несанкционированная разборка повлечет аннулирование гарантии.

Запрещается оставлять телефон под стеклом автомобиля и подвергать его длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Это может привести к повреждению прибора.

Запрещается прикасаться к телефону влажными руками и подвергать его воздействию влаги и жидкостей. Резкая смена температур может стать причиной образования конденсата внутри телефона, что может привести к коррозии и повреждению прибора.

Упаковка телефона в чемодан в ходе путешествий может повлечь повреждение устройства. В чемодане возможно повреждение ЖК-дисплея устройства. В полетах не забывайте завершать беспроводные подключения.

Как и при работе с другими радиоприборами, прикосновение к встроенной антенне в ходе телефонных переговоров может ухудшить качество приема сигнала и, вследствие повышения энергопотребления, сократить время работы в режиме ожидания.

## Батарея

Телефон оснащен высококлассной литий-ионной батареей. Информацию о доступных дополнительных батареях спрашивайте у местного продавца. Тщательное соблюдение рекомендаций по обслуживанию продлит срок эксплуатации батареи.

- Не допускайте зарядки при очень высоких и очень низких температурах. Рекомендуется заряжать батарею при комнатной температуре. Оптимальная работа батареи обеспечивается при комнатной температуре от +5 до +50 °C.
- Запрещается хранить батарею вблизи огня и источника тепла.
- Используйте только батарею, одобренную производителем.
- Использование других батарей запрещено.
- Не допускайте попадания батареи в воду и другие жидкости.

- Запрещается открывать батарею, она содержит вещества, проглатывание и контакт которых с незащищенной кожей могут причинить вред здоровью.
- Не допускайте короткого замыкания батареи, так как возможны перегрев и возгорание. Не допускайте соприкосновения батареи с ювелирными украшениями и другими металлическими предметами.
- Запрещается сжигать батарею. Батарея может взорваться, и возможно попадание в окружающую среду вредных веществ.
- Не утилизируйте батарею с обычными бытовыми отходами. Устройство необходимо передать в пункт сбора опасных материалов.
- Не дотрагивайтесь до контактов батареи.

### Зарядное устройство

- Не допускайте использования телефона во время зарядки.
- Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.
- Запрещается тянуть за кабель питания для отсоединения зарядного устройства от сети электропитания.

---

**ВНИМАНИЕ!** При замене на батарею ненадлежащего типа может произойти взрыв.

---

## Карта памяти

- Запрещается извлекать, устанавливать карту памяти и отключать гарнитуру во время изменения данных на карте памяти.
- Не прикасайтесь к металлическим контактам пальцами и металлическими предметами.
- Не перегибайте карту памяти и не применяйте к ней чрезмерное усилие. Не допускайте соприкосновения карты памяти с водой и воздействия на нее высоких температур.
- Храните карты памяти в недоступном для детей месте.
- Не замыкайте точки контакта и не подвергайте карту воздействию жидкостей и влажности. Если карта памяти не используется, храните ее в антистатическом контейнере, в котором она поставлялась.
- При установке и использовании карты памяти запрещается применять усилие, не подвергайте ее воздействию высокой температуры и сильных магнитных полей.

## Очистка и хранение

- Необходимо всегда обращаться с телефоном осторожно и защищать его от грязи, пыли и сырости. Для предотвращения появления царапин запрещается размещать телефон лицевой стороной вниз.
- При необходимости очистки выключите телефон и осторожно протрите его мягкой и слегка влажной (не мокрой) тканью. Для очистки объектива используйте ватный тампон. Перед включением телефона его необходимо полностью высушить. Запрещается использовать растворители.
- Если телефон не будет использоваться в течение определенного периода времени, полностью зарядите батарею и храните телефон в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Храните телефон только выключенным. Заряжайте телефон каждые 6 – 12 месяцев.
- Не допускайте воздействия на телефон тепла и прямых солнечных лучей.
- Не допускайте воздействия на телефон влаги и каких-либо жидкостей.

- Не красьте телефон и не блокируйте клавиатуру, микрофон и наушник любым другим способом, например, наклейками.

---

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение настоящих инструкций может привести к получению травм и повреждению устройства.

---

## Безопасность при вождении

Не пользуйтесь портативными телефонами при вождении транспортного средства. Использование телефона или базы, удерживая их плечом, для настройки, выполнения и приема вызовов, отправки и получения текстовых сообщений и других операций, связанных с мобильным обменом данными, при управлении транспортным средством является нарушением правил. Разрешено использование полностью установленных автомобильных наборов и альтернативных дополнительных принадлежностей громкой связи.

В целях обеспечения безопасности мы рекомендуем использовать базу совместно с дополнительными принадлежностями громкой связи.

В ходе управления транспортным средством рекомендуется, по возможности, использовать голосовую почту и прослушивать сообщения вне автомобиля. При необходимости осуществления вызова посредством комплекта громкой связи постарайтесь сделать его короче.

Подушка безопасности раскрывается с большим ускорением. Не размещайте предметы, включая установленное или портативное оборудование, над воздушной подушкой или в области ее раскрытия. Если беспроводное **автомобilia** установлено неправильно, раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

## Слуховые аппараты

Некоторые цифровые телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. В случае возникновения подобных помех обратитесь в сервисную службу ASUS для получения информации о доступных возможностях.

## Кардиостимуляторы

Чтобы избежать возможных помех в работе кардиостимулятора, ассоциация производителей товаров для здравоохранения рекомендует соблюдать расстояние не менее 6 дюймов между телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации соответствуют результатам независимых исследований и рекомендациям центра исследований беспроводных технологий (Wireless Technology Research).

**При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям.**

- Всегда соблюдайте расстояние не менее 6 дюймов(15см) между кардиостимулятором и включенным телефоном.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для снижения потенциальных помех держите телефон у уха с другой стороны от кардиостимулятора.
- При возникновении подозрений о наличии помех немедленно выключите телефон.

## Слуховые аппараты

Некоторые цифровые телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. В случае возникновения подобных помех обратитесь в сервисную службу ASUS для получения информации о доступных возможностях.

## Другое медицинское оборудование

При использовании другого медицинского оборудования обратитесь к производителю устройства для получения информации об экранировании устройства от воздействия внешнего радиочастотного излучения. Врач сможет помочь в получении этой информации.

Выключайте телефон, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к радиочастотной энергии.

## Транспорт

Радиочастотные сигналы могут влиять на установленные ненадлежащим образом и недостаточно экранированные электронные системы транспортных средств. Для получения информации обратитесь к производителю или его представителю. Также у производителя необходимо получить информацию о дополнительно установленном оборудовании.

## Места, где использование телефона запрещено

Отключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

## Магнитные носители

Магнитные поля, создаваемые смартфонами, могут повреждать данные на магнитных носителях данных, например, на кредитных картах, компьютерных дисках и лентах. Не размещайте телефон вблизи подобных носителей. Запрещается подвергать телефон воздействию сильных магнитных полей, так как это может привести к временным неполадкам в работе прибора.

## Прочие правила техники безопасности

### Использование в самолете

Использование телефона в самолетах запрещено. Перед посадкой на борт самолета выключайте телефон и завершайте беспроводные соединения.

### Использование в местах проведения взрывных работ

Во избежание создания помех при взрывных работах выключайте телефон в местах проведения взрывных работ и на участках, обозначенных предупреждением «выключите радиооборудование». Следуйте всем инструкциям.

### Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной средой, выключите телефон и соблюдайте требования всех знаков и инструкций.

Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти.

Зоны с потенциально взрывоопасной средой часто, но не всегда, наглядно обозначены. В их число входят заправочные зоны, например, бензозаправочные станции, зоны под палубой судов, места хранения и транспортировки химических веществ, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например, бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки, а также другие зоны, где обычно рекомендуют выключать двигатель.

### Удушье

Храните телефон в защищенном от детей месте, так как SIM-карта и другие небольшие детали представляют опасность удушья.

## Меры предосторожности

Смартфон является высококачественным оборудованием. Перед началом эксплуатации телефона прочитайте все инструкции и предупреждения на (1) блоке питания (2) батарее и (3) устройстве, использующем батарею.

- Запрещается использовать данное оборудование в условиях высокой температуры и высокой влажности.
- Не нарушайте правила эксплуатации оборудования. Не допускайте ударов, сотрясаний и толчков устройства. Если телефон не используется, для предотвращения возможных повреждений из-за неустойчивого положения прибора, положите прибор горизонтально.
- Не подвергайте прибор воздействию дождя и пролитых напитков.
- Не используйте неразрешенные дополнительные принадлежности.
- Не разбирайте телефон и дополнительные принадлежности. При необходимости обслуживания или ремонта верните устройство в авторизованный сервисный центр. Разборка устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не замыкайте контакты батареи металлическими предметами.



## Мобильный этикет

Мобильный телефон стал элементарным предметом личного обихода. Однако зона использования личного мобильного телефона далеко не всегда остается зоной частной жизни. Этот факт диктует необходимость усвоения каждым пользователем сотовой связи морально-этических принципов.

### Правила мобильного этикета

- Следует воздерживаться от использования мобильного телефона в закрытых общественных местах, например в театрах, библиотеках, музеях, храмах, лифтах или аудиториях.
- Следует воздерживаться от использования мобильного телефона во время управления транспортом, совершения покупок, банковских операций или других личных дел.
- Следует воздерживаться от использования раздражающих мелодий.
- Следует воздерживаться от разговоров по мобильному телефону во время деловых встреч, переговоров или интервью.
- Для совершения звонка найдите место, где вы не будете беспокоить окружающих.
- Говорите по телефону тихо и не кричите.
- Во избежание беспокойства окружающих переведите свой телефон в беззвучный режим.
- Спросите разрешение, прежде чем кого-нибудь фотографировать или снимать.
- Следует воздерживаться от использования прописных букв при отправке SMS сообщений, это может быть интерпретировано как крик.
- При совершении звонка представьтесь и не завершайте звонок не попрощавшись.

# Спецификация

Процессор	Qualcomm 7201A (528МГц)
Операционная система	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Память	4Гб internal storage 288 Мб SDRAM 256 Мб ROM
Дисплей	ЖК-дисплей с сенсорным экраном на тонкопленочных транзисторах (WVGA TFT) размером 3,5 дюйма,, разрешением 800 x 480 пикселей с 65 536 цветами
Диапазон частот	HSPA (DL: 7.2Мбит/с, UL: 2Мбит/с), UMTS 850/1900/2100МГц, EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900МГц)
GPS	Qualcomm gpsOne®
GPRS	Класс B, Multi-slot Класс 12
Камера	Камера 5.0 мегапикселей с автофокусировкой
Соединения	Bluetooth: V2.0 EDR USB: USB 2.0 WLAN: 802.11b/g
Емкость батареи	Литий-ионная батарея емкостью 1100 мАч (Производитель: TD HiTECH Energy Inc; Модель: SBP-17)
Слот расширения	MicroSD card слот Поддерживает SDHC (Secure Digital High Capacity) карту хранения
Аудио	Звуковой разъем Mini-USB Встроенный микрофон и громкоговоритель
Вес	148г (с батареями)
Размеры	11.5 x 5.9 x 1.38 см
Время работы в режиме разговора*	3G: 3 ч; 2G: 5 ч
Время работы в режиме ожидания*	3G: 250 ч; 2G: 200 ч

\* В зависимости от сетевых настроек и режимов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

## Комплект поставки

Проверьте наличие приведенных ниже компонентов:

### Стандартные компоненты

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • Устройство ASUS P835                | • Компакт-диск с руководством по подготовке к работе      |
| • Батарея                             | • Краткое руководство                                     |
| • Блок питания                        | • Гарантийный талон                                       |
| • Кабель с разъемом mini-USB          | • microSD Card*   |
| • Гарнитура                           | • Автомобильное зарядное устройство*                      |
| • Стилус                              | • Автомобильный держатель с креплением к лобовому стеклу* |
| • Защитный чехол                      |   |
| • Bonus CD (Руководство пользователя) |   |

\* Опционально

---

• Если какие либо из указанных компонентов повреждены или отсутствуют, обратитесь к продавцу устройства.

---

# Глава 1


## Подготовка к эксплуатации

- Ознакомление с устройством
- Подготовка устройства к эксплуатации
- Запуск
- Главный экран
- Использование MultiHome
- AnyTime Launcher
- Поиск информации
- Помощь

# Ознакомление с устройством

## Компоновка

Элементы, расположенные на лицевой стороне




Элементы, расположенные на обратной стороне устройства



№.	Элемент	Описание
1	Динамик	Позволяет прослушивать входящие и исходящие вызовы.
2	Объектив передней камеры	Передняя камера для совершения видеозвонков.
3	Световой датчик	Определяет интенсивность света и настраивает яркость LCD на вашем устройстве.
4	Сенсорный ЖК-дисплей	3,5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (WVGA TFT) с разрешением 800 x 400 пикселей и 65 536 цветами, позволяющий осуществлять ввод данных используя стилус (писать, рисовать, и другое).
5	Кнопка браузера Opera	Эта кнопка запускает браузер Opera.
6	Клавиша питания/завершения вызова	Нажмите и удерживайте для включения или выключения питания. Нажмите для завершения вызова.
7	Кнопка ОК	Нажмите для подтверждения команды или для закрытия открытого приложения и выхода из него.
8	Трекбол	Данная 9-позиционная клавиша позволяет осуществлять навигацию по меню. Нажатие на центр приводит к выполнению команды "Ввод".
9	Кнопка <Пуск>	Нажмите для вызова меню <b>Пуск</b> .
10	Клавиша вызова	Нажмите для приема входящего звонка или осуществления вызова.
11	Клавиша запуска AnyTime Launcher	Нажмите для запуска приложения AnyTime Launcher.
12	Индикатор уведомления	Этот многоцветный светодиодный индикатор уведомляет о следующих событиях: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>светится зеленым</b> – телефон полностью заряжен;</li> <li>• <b>мигает зеленым</b> – найдена сеть;</li> <li>• <b>светится красным</b> – телефон заряжается;</li> <li>• <b>мигает красным</b> – уведомление о событии;</li> <li>• <b>мигает синим</b> - Включен Bluetooth®, Wi-Fi®, или GPS.</li> </ul>
13	Объектив камеры	5х-мегапиксельный неподвижный объектив с автофокусировкой для фотосъемки и записи.
14	Громкоговоритель	Позволяет прослушивать аудио медиа и входящие и исходящие вызовы.
15	Батарейный отсек	Содержит батарею, обеспечивающую питание устройства.


Элементы, расположенные  
на левой части устройства



Элементы, расположенные  
на правой части устройства



Элементы, расположенные на  
нижней части устройства



No.	Элемент	Описание
16	Кнопка громкости	Позволяет вам регулировать громкость.
17	Кнопка Hold	Сдвиньте вниз для блокировки всех клавиш и сенсорного ЖК-дисплея.
18	Гнездо карты памяти MicroSD	Вставьте карту памяти Micro-SD в этот гнездо.
19	Кнопка камеры	Нажмите для запуска камеры. Нажмите эту кнопку в режиме фотосъемки, чтобы сделать снимок. В режиме видеосъемки нажмите кнопку, чтобы начать запись видео, и снова нажмите ее для остановки записи.
20	Отсек для стилуса	Используйте стилус для письма, рисования или выбора элементов на сенсорном экране.
21	Отсек для шнура	Позволяет вам повесить устройство на шнур.
22	Встроенный микрофон	Встроенный микрофон позволяет вам принимать и совершать телефонные звонки, записывать звук
23	Кнопка сброса	С помощью стилуса нажмите кнопку сброса для «мягкой» перезагрузки устройства.
24	Разъем mini-USB	Данный разъем используется для синхронизации данных и зарядки батареи, а также для подключения гарнитуры.



# Подготовка устройства к эксплуатации

## Установка SIM-карты и батареи

Прежде чем осуществить вызов с помощью устройства, необходимо установить карту модуля идентификации абонента (SIM-карту). На SIM-карте содержится номер вашего телефона, сведения об абоненте, телефонная книга и дополнительная память телефона.

Ваше устройство поставляется с аккумуляторной литий-ионной батареей.

Новые батареи поставляются частично заряженными и должны быть полностью заряжены перед использованием.


---

**ВНИМАНИЕ:** Используйте только батареи, одобренные ASUS.


---

### Установка SIM-карты и батареи:


1. Снимите крышку батарейного отсека.




2. Вставьте SIM-карту золотыми контактами вниз и срезанным углом по направлению к верхнему правому углу гнезда, как показано на рисунке.



3. Установите батарею в отсек, надлежащим образом совместив ее медные контакты с контактами устройства.



4. Установите на место крышку батарейного отсека.



## Зарядка батареи

Входящая в комплект поставки батарея поставляется частично заряженной. Перед первым использованием батареи зарядите ее.

1. Подключите штекер блока питания к разъему mini-USB в нижней части устройства.
2. Подключите вилку блока питания к заземленной розетке или удлинителю.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Индикатор уведомления начинает светиться красным цветом и в строке состояния отобразится значок заряжающейся батареи, обозначающий зарядку.
  - При полной разрядке батареи перед ее повторным включением необходимо заряжать не менее 20 минут.
-

## Установка microSD карты

Ваше устройство оборудовано слотом microSD. microSD карта предоставляет вам дополнительную память для хранения ваших файлов и данных.

### Для установки microSD карты:

1. Найдите крышку, закрывающую слот microSD на правой стороне устройства. Затем поднимите и немного поверните крышку для открытия слота.
2. Вставьте карту в слот microSD золотыми контактами вниз до защелкивания.
3. Поверните крышку назад и нажмите.



---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Карта microSD является дополнительным аксессуаром.
  - Ваше устройство поддерживает SDHC карту для хранения (Secure Digital High Capacity).
-

# Запуск

## Включение устройства

Перед первым включением устройства убедитесь, что его батарея полностью заряжена.

### Включение питания:

1. Нажмите и удерживайте .
2. Следуйте указаниям на экране для выравнивания экрана и установки часового пояса.

## Использование стилуса

Стилус – это устройство в виде ручки, расположенное в отсеке в левом верхнем углу устройства.




- Используйте стилус для письма, рисования, выбора и перетаскивания элементов на сенсорном экране.
- Выберите элемент с помощью однократного нажатия.
- Нажмите и удерживайте элемент для отображения контекстного меню.

## Калибровка экрана

Калибровка экрана необходима для точности ответа сенсорного экрана на нажатия стилусом. Чтобы откалибровать экран, используя стилус, осуществите нажатие в центре мишеней, которые появляются в различных местах экрана.

### Калибровка экрана.

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Экран**.
2. На вкладке **Выравнивание**, нажмите **Калибровка экрана**, затем следуйте указаниям по калибровке экрана.

## Блокировка клавиш и кнопок

Во избежание случайного набора номеров или запуска приложений можно заблокировать клавиши и кнопки устройства.



Кнопка Hold

- Сдвиньте вниз для блокировки.
- Для разблокировки сдвиньте вверх.

## Главный экран

Главный экран на вашем устройстве показывает две части: **Сегодня** и значки на **Сегодня**.



# Сегодня


**Сегодня** является дополнительной утилитой, которая позволяет вам просматривать или изменять дату/время, уведомляет о пропущенных звонках и принятых SMS/MMS/сообщениях электронной почты, показывает информацию о сегодняшних встречах, погоду и последние новости, позволяет вам добавлять и воспроизводить медиафайлы.



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете отключить **Сегодня**, выполнив следующую инструкцию.



## Для отключения Сегодня

Нажмите  > **Настройка** > **Сегодня** > вкладка **Элементы**.



## Значки на Сегодня

В таблице ниже показаны значки на **Сегодня**.




Значок	Описание	
<b>Уведомление</b> 		Сообщает о пропущенных звонках и новых SMS/MMS/сообщениях электронной почты.
		Сообщает о пропущенных звонках.
		Сообщает о новых SMS/MMS сообщениях.
		Сообщает о новых сообщениях электронной почты.
<b>Календарь</b>		Показывает ваши встречи сегодня.
<b>Дата/время</b>		Показывает параметры даты/времени.
<b>Медиа</b>		Позволяет вам добавлять и воспроизводить медиафайлы.
<b>Новости</b>		Показывает последние новости.
<b>Погода</b>		Показывает погоду.

## Просмотр уведомлений

ASUS Today уведомляет вас о пропущенных звонках и новых SMS/MMS/сообщениях электронной почты.

### Для просмотра уведомлений

Нажмите , затем нажмите любой значок.

- Нажмите  для просмотра пропущенных звонков.
- Нажмите  для просмотра/чтения новых SMS/MMS сообщений.
- Нажмите  для просмотра/чтения новых сообщений электронной почты.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для чтения ваших сообщений электронной почты убедитесь, что вы подключены к Интернет через беспроводное или GPRS соединение. Подробную информацию смотрите в разделе Wi-Fi или GPRS.


---

## Просмотр встреч

Для просмотра встреч:

Нажмите  для просмотра запланированных встреч.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** С экрана **Сегодня** вы можете войти в календарь. Нажмите , затем нажмите **Меню > Перейти к дате**. Вы будете уведомлены о встрече в соответствующий день.

---

## Получение сводки о текущей погоде

ASUS Сегодня позволяет вам получать сведения о погоде в любой точке мира.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Убедитесь, что вы подключены к Интернет через Wi-Fi или GPRS соединение. Подробную информацию смотрите в разделах Wi-Fi или GPRS.
  - Перед использованием этой функции убедитесь, что вы настроили параметры погоды и сети. Дополнительную информацию по конфигурации сети смотрите в разделе **Установка сети** в главе 8 руководства пользователя, размещенном на компакт-диске.
- 

**Настройка параметров погоды:**

1. Нажмите  > **Настройка > Сегодня**.
2. Выберите **Включить обновление погоды**.

3. Выберите **Страна** и **Город** для которого вы хотите получить сводку погоды.
4. Нажмит .

### Для получения сводки погоды

На экране **Сегодня** нажмите , затем нажмите экран дисплея для получения сводки погоды с сервера.


## Загрузка новостей

### Для загрузки новостей:

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед загрузкой новостей убедитесь, что вы подключены к Интернет через Wi-Fi или GPRS соединение. Подробную информацию смотрите в разделах Wi-Fi или GPRS.

---

1. Нажмите , затем нажмите экран дисплея. Появится экран **Newstation**.
2. В списке категории выберите канал для получения новостей.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения новостей убедитесь, что вы подключены к Интернет.

---

3. Нажмите **Меню > Обновить**. Загруженные новости хранятся как RSS каналы на вашем устройстве и отображаются на экране **Сегодня**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете читать сохраненные RSS каналы на экране ASUS Сегодня без подключения к Интернет.

---

## Воспроизведение медиафайлов

ASUS Сегодня предоставляет вам быстрый доступ к проигрывателю Windows® Media, который позволяет вам воспроизводить аудио и видеофайлы, сохраненные в устройстве или In a storage card. Вы можете прослушивать медиафайлы через встроенный динамик или гарнитуру.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При хранении файлов в устройстве, ему может не хватить памяти для нормальной работы. Рекомендуется хранить аудио и видеофайлы на карте памяти.

---

### Для воспроизведения медиафайлов:

Нажмите  затем нажмите экран дисплея. Запустится EziMusic. Смотрите раздел **EziMusic** в этом руководстве для получения больше информации.

## Экран Сегодня












На этом экране показана полезная информация. Вы можете сконфигурировать экран Сегодня для получения важной информации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения информации о конфигурации экрана Сегодня смотрите раздел **Персонализация экрана ASUS Сегодня** в главе 7.



















## Индикаторы состояния

В таблице ниже показаны индикаторы состояния.

Значок	Описание	
<b>Состояние звонка</b>  		Процесс вызова
		Вызов переадресован
		Удержание вызова
		Пропущенные вызовы
<b>Состояние сервиса GPRS (пакетная радиосвязь общего назначения)*</b>  		Доступность GPRS
		Подключение посредством GPRS
		Установлено подключение посредством GPRS
		Доступность 3G сети
<b>Сообщения</b>  		Новое сообщение (SMS)
		Новое сообщение голосовой почты
		Новое мультимедийное сообщение (MMS)

\* Этот значок зависит от вашего провайдера.




Значок	Описание	
Состояние батареи  		Батарея полностью заряжена
		Батарея частично заряжена
		Зарядка батареи
		Низкий заряд батареи
Состояние сигнала  		Нет сети
		Нет сигнала
		Поиск сети
		Отображение качества приема сигнала
		Телефон выключен
Состояние соединения ActiveSync  		Процесс синхронизации ActiveSync
		Подключение с помощью ActiveSync
		Соединение ActiveSync не активно
		Ошибка синхронизации

Значок	Описание	
<b>Состояние звука</b> 		Звук включен
		Звук выключен
<b>Состояние Wi-Fi</b> 		Нет подключения посредством Wi-Fi
		Подключение посредством Wi-Fi
<b>Подключение Bluetooth гарнитуры</b>		Bluetooth гарнитура подключена
		Hands-free включена
<b>Роуминг</b>		Роуминг. Этот значок отображается только при наличии функции международного роуминга
<b>Режим</b>		Вибрация или режим встречи
<b>Динамик</b>		Динамик включен
<b>Будильник</b>		Отображается при установке будильника
<b>Состояние SIM карты</b>		Отсутствует SIM-карта
<b>Уведомление</b>		Индикатор уведомления

## Ориентация экрана

Можно установить три различных режима ориентации экрана вручную или автоматически.


Для установки режима ориентации экрана вручную, нажмите  > **Настройки** > вкладка **Система** > **Ориентация экрана**, затем выберите **Вручную** и выберите один режим ориентации в списке, который вы хотите.

1. Книжная
2. Альбомная (правосторонняя)
3. Альбомная (левосторонняя)

Установите режим **Книжной ориентации** для улучшения просмотра или работы некоторых приложений устройства. Установите режим **Альбомной ориентации** при просмотре изображений, видео или длинных текстовых файлов.


Для включения функции режима ориентации экрана **Автоматически**, нажмите  > **настройка** > вкладка **Система** > **Ориентация экрана**, затем выберите **Автоматически**.

## Меню Пуск

Меню **Пуск** содержит различные часто используемые программы и приложения. Нажмите  для отображения пунктов меню.

Также можно настроить элементы, отображающиеся в меню в меню **Пуск**.


Для этого выполните приведенные ниже действия.


1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Меню**.
2. Установите флажки для тех элементов, которые должны отображаться в меню Пуск. Можно выбрать до семи элементов.

## Использование MultiHome

**MultiHome** предоставляет три темы для экрана **ASUS Сегодня**: **Исходный**, **Работа**, и **Жизнь**. Вы можете изменить тему в соответствии с вашими предпочтениями.

### Смена темы:

1. Для запуска **MultiHome** нажмите  на экране **ASUS Сегодня**.
2. Для навигации между темами **Исходный**, **Работа**, и **Жизнь** используйте джойстик или рисуйте горизонтальные линии на экране с помощью стилуса.
3. Нажмите экран для применения выбранной темы.



## Тема Исходный

В теме **Исходный**, **ASUS Сегодня** предоставляет вам удобный вход в **Время** и **Будильник**, **Центр сообщений**, **Календарь**, **Погода**, **Newstation** и **EziMusic**.



Нажмите экран для установки темы для ASUS Today.




Исходный

## Тема Работа

Тема **Работа** предоставляет вам формальную тему на **ASUS Сегодня**. Показывается местное время и время города посещения; также показываются и местная погода и погода для города посещения, что очень полезно, когда вы находитесь в командировке. Вы тоже можете проверить ваши сообщения, Календарь и новости RSS.



Нажмите экран для установки темы для ASUS Today.



Работа


### Для установки отображаемого времени на ASUS Today:


1. В теме **Работа**, нажмите на поле местного времени для входа в параметры **Время и Будильник**.
2. Нажмите вкладку **Время**, установите параметры в режимах **Домашний** и **В поездке**.
3. Нажмите **ok**.

## Тема Жизнь


Тема Жизнь предназначена для повседневного использования. Кроме **Время** и **Будильник**, **Центр сообщений** и **Погода**, вы можете легко просмотреть любимые картинки и быстро войти в **EziMusic**.

### Для просмотра ваших любимых картинок:

1. Нажмите .
2. Нажмите отображаемую картинку для показа обоев.
3. Для просмотра предыдущих/следующих обоев проведите пальцем вправо/влево по экрану.  
Для обоев вы можете выбрать любую картинку.



Нажмите экран для установки темы для ASUS.




Жизнь

# AnyTime Launcher

**Any Time Launcher**— это альтернативная программа, с помощью которой можно удобно и быстро запускать приложения, выполнять задачи и изменять настройки устройства.

Для запуска **Any Time Launcher** выполните одно из следующих действий:

- Нажмите клавишу **AnyTime Launcher** .



## Значки

Для прокрутки и открытия приложений используйте трекбол.

Значок	Описание
	<b>Любимые программы:</b> Позволяет вам добавить любимые программы.
	<b>Запуск. программы:</b> Показывает недавно используемые программы.
	<b>Избранные Контакты:</b> Позволяет вам добавлять любимые контакты.
	<b>Центр сообщений:</b> Предоставляет вам доступ к сообщениям и просмотр пропущенных звонков.
	<b>Интернет:</b> Позволяет вам использовать интернет-приложения .
	<b>Мультимедиа:</b> Позволяет вам использовать мультимедиа приложения.
	<b>Мои настройки:</b> Позволяет вам настроить устройство.



## Любимые программы

Позволяет вам добавит любимые программы, которые вы часто используете.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Добавить программу	Нажмите <b>Добавить</b> . Нажмите программу из списка и нажмите <b>Выбрать</b> .
Запустить любимую программу	Выполните любое из нижеприведенных действий. <ul style="list-style-type: none"><li>• Дважды нажмите программу для запуска.</li><li>• Выберите нажатием любимую программу из списка программ, затем нажмите <b>запустить</b>.</li></ul>
Удалить программу	Нажмите <b>Удалить</b> . Выберите программу, которую вы хотите удалить и нажмите <b>Удалить</b> .

## Запускаемые программы

Ваше устройство показывает недавно используемые программы.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Запустить недавно используемые программы	Выполните любое из нижеприведенных действий. <ul style="list-style-type: none"><li>• Дважды нажмите программу для запуска.</li><li>• Выберите программу из списка недавно используемых программ, затем нажмите <b>запустить</b>.</li></ul>

## Избранные контакты

Вы можете быстро выбрать любимый контакт из списка избранных контактов и добавлять любимые контакты.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Добавить контакт	Нажмите <b>Добавить</b> и выберите контакт для его открытия. Выберите номер телефона или адрес эл.почты, который вы хотите добавить и нажмите <b>выбрать</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы можете только добавить номер телефона или адрес эл.почты контакта для показа в списке Контакты.
Позвонить контакту из списка	Выполните любое из нижеприведенных действий. <ul style="list-style-type: none"><li>• Выберите нажатием контакт из списка контактов, затем нажмите <b>Позвонить</b>.</li><li>• Дважды нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем выберите <b>Сотовый</b>, <b>Рабочий</b> или <b>Домашний</b>.</li></ul>
Отправить сообщение контакту из списка	Дважды нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите <b>Отправить SMS</b> , или <b>Электр. почта</b> . Введите сообщение и затем нажмите <b>Отправить</b> .
Удалить контакт	Нажмите <b>Удалить</b> . Выберите контакт, который вы хотите удалить и нажмите <b>Удалить</b> .

## Центр сообщений

Центр сообщений включает **Непринятые звонки** и **Сообщения/Эл.почта**.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Просмотреть ваши непринятые звонки	Выполните любое из нижеприведенных действий. <ul style="list-style-type: none"><li>• Дважды нажмите <b>Неприн.звонки</b>.</li><li>• Выберите <b>Неприн.звонки</b> и затем нажмите <b>Неприн.звонки</b> в нижнем левом углу экрана.</li></ul>
Просмотреть SMS/MMS/Эл.почта сообщения	Выполните любое из нижеприведенных действий. <ul style="list-style-type: none"><li>• Дважды нажмите <b>Сообщения/Эл.почта</b> для входа в Входящие.</li><li>• Выберите <b>Сообщения/Эл.почта</b> и затем нажмите <b>Входящие сообщения/Вход. Почта</b> в нижнем правом углу экрана.</li></ul>
Создать новое сообщение	Нажмите <b>Сообщения/Эл.почта</b> , затем нажмите <b>Новое письмо</b> в нижнем левом углу экрана. Выберите <b>MMS/Текстовое сообщение/Голосовое MMS</b> . Отредактируйте ваше сообщение, затем нажмите <b>Отправить</b> .

## Интернет

ASUS Anytime Launcher предоставляет удобный доступ к интернет-приложениям, например Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Поточковый проигрыватель и Newstation.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием интернет-приложений убедитесь, что устройство подключено к Интернет.

---

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Использовать <b>Internet Explorer</b>	Выберите <b>Internet Explorer</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> .
Открыть элемент из папки Избранное	Выберите <b>Закладки</b> и нажмите <b>Запустить</b> . Нажмите вкладку <b>Открыть</b> , выберите элемент для открытия.
Добавить в Избранное	Выберите <b>Закладки</b> и нажмите <b>Запустить</b> . Из вкладки <b>Добавление и удаление</b> , нажмите <b>Добавить...</b> Введите <b>Имя</b> и <b>Адрес</b> , выберите папку для <b>Создать в:</b> и нажмите <b>Добавить</b> .
Создать папку в Избранное	Выберите <b>Закладки</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . Нажмите вкладку <b>обавление и удаление</b> , затем нажмите <b>Созд. папку</b> . Введите <b>Имя</b> и нажмите <b>Добавить</b> .
Просмотреть истории	Нажмите <b>Просмотр истории</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . Появится список посещенных веб-страниц. Нажмите на элемент для выбора веб-страницы.
Запустить Windows® Live Messenger	Выберите <b>Messenger</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Windows® Live</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Поделиться картинками/видео-файлами	Выберите <b>Поделиться картинками/видео-файлами</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Youtube&amp;Flickr</b> в этом руководстве для подробной информации.
Использовать Поточковый проигрыватель	Выберите <b>Потоковый проигрыватель</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Потоковый проигрыватель</b> в этом руководстве для подробной информации.
Запустить Newstation	Выберите <b>Newstation</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Newstation</b> в этом руководстве для подробной информации.

## Мультимедиа

**Anytime Launcher** предоставляет удобный доступ к мультимедиа-функциям, например EziMusic, EziPhoto, Камера и Видеосъемка.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Запустить EziPhoto	Нажмите <b>EziPhoto</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>EziPhoto</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Просмотреть все фотографии через режим Слайдшоу	Выберите <b>EziPhoto</b> и затем нажмите <b>Слайдшоу</b> .
Показать все фотографии	Выберите <b>EziPhoto</b> и затем нажмите <b>Все фото..</b>
Запустить EziMusic	Нажмите <b>EziMusic</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>EziMusic</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Показать все песни	Нажмите <b>EziMusic</b> и затем нажмите <b>Все песни</b> .
Фотосъемка	Нажмите <b>Камера</b> и затем нажмите <b>Фотосъемка</b> . Нажмите кнопку камеры для фотосъемки. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Фотосъемка</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Показать все фото.	Выберите <b>Камера</b> и затем нажмите <b>Все фото..</b>
Запустить Видеосъемка	Нажмите <b>Видеосъемка</b> и затем нажмите <b>Запись</b> . Нажмите кнопку камеры и сделайте запись. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Видеосъемка</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Показать все видео	Нажмите <b>Видеосъемка</b> и затем нажмите <b>Все видео</b> .

## Мои настройки


Мои Настройки в **Anytime Launcher** содержат часто используемые параметры. Здесь вы можете сменить профиль, тему и мелодию, установить будильник, использовать диспетчер задач, включить режим полета и заблокировать устройство.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Изменить профиль	Нажмите <b>Профиль</b> для открытия <b>Менеджер профилей</b> . Выберите ваш привилегированный профиль. Если вы хотите персонализировать профиль, нажмите <b>Правка</b> для изменения параметров.
Запустить Диспетчер задач	Нажмите <b>Диспетчер задач</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Диспетчер задач</b> в этом руководстве для получения подробной информации.
Включить/выключить режим полета	Нажмите <b>Режим полета</b> и затем нажмите <b>Включить/Выключить</b> .
Установить будильник	Нажмите <b>Будильник</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . Настройте ваш будильник. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Смотрите раздел <b>Настройка даты, времени и будильника</b> , в этом руководстве для получения подробной информации.
Изменить мелодию звонка	Нажмите <b>Мелодия звонка</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . На вкладке <b>Телефон</b> в списке <b>Мелодия звонка</b> выберите мелодию.
Изменить тему	Нажмите <b>Тема</b> и затем нажмите <b>Запустить</b> . Выберите тему из списка.
Заблокировать устройство	Нажмите <b>Устройство заставки</b> и затем нажмите <b>Заблокировать</b> . Установите галочку <b>Пароль</b> , и выберите <b>Время ожидания устройства</b> . Выберите <b>Тип пароля</b> , затем установите ваш пароль.

## Поиск информации

Используя функцию поиска, Вы можете искать файлы и другие объекты, хранимые на устройстве или внешней карте microSD card. Вы можете выполнять поиск по имени файла или по слову в различных приложениях, включая Календарь, Контакты, Excel Mobile, Word Mobile, Помощь, Сообщения, Заметки, Задачи. Вы также можете использовать фильтр для файлов, объем которых превышает 64 Кб.


Для поиска файлов или другого элемента:

1. Нажмите  > **Программы** > **Поиск**.
2. В поле **Искать** имя файла, слово или другую информацию, которую хотите найти.
3. В поле **Тип** выберите тип данных для фильтра поиска.
4. Нажмите **Поиск**. Найдите элементы, которые представлены в списке Результаты.
5. В списке Результаты коснитесь элемента, информация о котором Вам нужна.

## Помощь

Вы можете легко получить помощь по использованию любых программ на устройстве.

Чтобы получить помощь по программе:

На экране **Сегодня** или экране используемой программы, нажмите  > **Справка**. Откроется страница со ссылками на темы, в которых объясняется, как использовать те или иные программы.

# Глава 2

## Ввод данных

- Использование панели ввода
- Написание и рисование на экране
- Запись голоса



## Использование панели ввода

Когда вы запускаете приложение или выбираете поле, которое требует ввод текста, символов или цифр, значок панели ввода появляется в панели меню. Панель ввода позволяет вам выбирать различные методы ввода: **ASUS Keyboard**, **ASUS Keypad**, **ASUS Phonepad**, Клавиатура.

## Использование методов ввода

Методы ввода, включая **ASUS Keyboard**, **ASUS Keypad** и **ASUS Phonepad**, позволяют вам вводить тексты, символы, цифры или другие специальные знаки.



ASUS Keyboard











ASUS Keypad



ASUS Phonepad

**Для использования методов ввода:**

1. В приложении, требующем ввода нажмите на стрелку панели ввода, затем выберите **ASUS Keyboard**, **ASUS Keypad** или **ASUS Phonepad**.
2. Нажимайте клавиши на экране для ввода текста, символов или цифр.
  - Нажмите  для переключения между режимами ввода **Русских** и **Английских** букв.
  - Нажмите  для переключения между режимами **abc** и **ХТ9**.
  - Быстро нажмите  для переключения на **Цифровой** режим.
  - Длительно нажмите  для ввода символов, знаков пунктуации и других специальных символов.

- Нажмите  для удаления предыдущего символа или выбранного текста.
- Нажмите  для переключения между вводом заглавных и строчных букв.
- Нажмите  для завершения параграфа.
- Нажмите  для ввода пробела.

### Для изменения режима ввода:

- Нажмите на стрелку панели ввода, затем выберите режим клавиатуры.



Нажмите, чтобы показать все методы ввода

### Для изменения настройки XT9:

1. Нажмите на стрелку панели ввода, затем нажмите **Параметры...**
2. Выберите **ASUS Keyboard** / **ASUS Keypad** / **ASUS Phonepad** из списка **Метод ввода**.
3. Нажмите **Параметры...** > **Настройка XT9**, затем выберите язык и любую функцию из списка.
4. Нажмите **Готово**.



### Для добавления слов в словарь XT9:

1. Нажмите на стрелку панели ввода, затем нажмите **Параметры...**
2. Выберите **ASUS Keyboard / ASUS Keypad / ASUS Phonepad** из списка **Метод ввода**.
3. Нажмите **Параметры...** > **Мои словари XT9 > XT9 Мои слова**.
4. Нажмите **Добавить** и введите слово, которое вы хотите добавить, затем нажмите **Готово**.

## Написание и рисование на экране

Вы можете писать или рисовать прямо на экране и затем сохранять свои рукописные заметки. Если Вы предпочитаете использовать рукописный текст или рисунки в заметках, установите в качестве режима ввода по умолчанию **Запись**. Если Вы предпочитаете текст, установите в качестве режима по умолчанию **Набор**.

**Чтобы установить режим ввода по умолчанию для приложения Заметки:**

1. Нажмите  > **Программы** > **Заметки**.
2. В списке заметок нажмите **Меню** > **Параметры....**
3. В Режиме по умолчанию коснитесь стрелки вниз и выберите один из следующих пунктов:
  - **Запись** - если хотите рисовать или вводить рукописный текст в заметки.
  - **Набор** - если хотите создавать печатные заметки.
4. Установите другие опции в соответствии со своими предпочтениями.
5. Нажмите  когда закончите.

**Для написания заметки:**

1. Нажмите  > **Программы** > **Заметки**.
2. В списке заметок нажмите **Создать**.

Если режим по умолчанию установлен в **Набор**, появится чистая страница для печати текста.

Если режим по умолчанию установлен в **Запись**, появится страница с горизонтальными линиями для написания текста.







Вы также можете нажать **Меню** и затем использовать опцию **Набор** для переключения между режимами ввода.

3. Напишите текст на экране.
4. Когда закончите, нажмите  для сохранения заметки и возврата к списку заметок.







## Запись голоса

В любое время, когда ваш телефон находится в режиме ожидания или активном режиме, вы можете записать звук, голос, или добавить запись к заметке, используя свое устройство.

### Для создания новой записи:

1. Нажмите  > **Программы > Заметки.**
2. В списке заметок, нажмите **Создать.**
3. Если Вы не видите панели управления записи, нажмите **Меню > Показать панель записи.**
4. Нажмите кнопку  чтобы начать запись.
5. Удобно разместите микрофон возле источника звука.
6. Нажмите  когда закончите запись. В заметке появится значок динамика . Вы можете нажать  для воспроизведения записи.
7. Нажмите .

### Добавление записи к сохраненной заметке:

1. Нажмите  > **Программы > Заметки.**
2. В списке заметок выберите заметку для открытия.
3. Если Вы не видите панели управления записи, нажмите **Меню > Показать панель записи.**
4. Нажмите кнопку  чтобы начать запись.
5. Удобно разместите микрофон возле источника звука.
6. Нажмите  когда закончите запись. В заметке появится значок динамика . Вы можете нажать  для воспроизведения записи.
7. Нажмите .

# Глава 3

## Синхронизация

- Синхронизация устройства
- Microsoft® ActiveSync

## Синхронизация устройства

Ваше устройство позволяет синхронизировать данные Вашего устройства с компьютером. Вы можете синхронизировать данные между вашим устройством и компьютером, используя **Microsoft® ActiveSync в ОС Windows XP™** или **Microsoft® Windows Mobile Device Center в ОС Windows Vista™**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для синхронизации в ОС Windows Vista™ посетите сайт Microsoft® Windows Mobile Device Center <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

---

## Microsoft® ActiveSync

**ActiveSync** позволяет синхронизировать данные Вашего устройства с компьютером. **ActiveSync** также позволяет выполнить синхронизацию при помощи беспроводного соединения или с сервером **Microsoft Exchange**. При синхронизации с сервером **Exchange**, Вы сможете получить обновленную информацию даже если Ваш ПК выключен.

Во время синхронизации программа **ActiveSync** сравнивает данные на устройстве с данными на компьютере или сервере **Exchange** и обновляет необходимую информацию.

При помощи **ActiveSync** возможна синхронизация данных следующих приложений

- Контакты
- Календарь
- E-mail
- Задачи

- Заметки
- Избранное
- Файлы
- Медиа

При помощи **ActiveSync** Вы также можете передавать данные с компьютера на устройство и наоборот без выполнения синхронизации.

Программа **ActiveSync** уже установлена на Вашем устройстве, однако перед выполнением синхронизации данных с компьютером необходимо выполнить установку **ActiveSync** на компьютер. Вы можете загрузить программу **ActiveSync** с [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

После того как **ActiveSync** установлен, установите отношение синхронизации между своим устройством и компьютером. **Active Sync** распознает устройство автоматически и передаст настройки синхронизации, которые Вы установили, устройству.

Для синхронизации данных через сервер Exchange Вам необходимо получить имя сервера, имя учетной записи и пароль у сетевого администратора.

Для установки и настройки **ActiveSync** необходимо выполнить следующие шаги:

1. Вставьте компакт-диск Microsoft companion CD в устройство чтения компакт дисков.
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. После завершения установки, будет автоматически запущена программа синхронизации **ActiveSync**

Для завершения установки и настройки **ActiveSync** следуйте инструкциям на экране.

4. В мастере установки синхронизации можно:

- Настроить соединение с сервером Exchange. Для прямой синхронизации с Сервером **Exchange** получите у сетевого администратора необходимые параметры для ввода.
- Выполните синхронизацию между ПК и устройством.
- 5. Выберите тип информации, которую хотите синхронизировать.



После того как мастер завершит работу, **ActiveSync** автоматически синхронизирует устройство. Вы можете отключить устройство после того, как синхронизация завершена.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Устройство, когда оно подключено, автоматически синхронизируется с компьютером. **ActiveSync** всегда выполняет синхронизацию, как при изменении данных на устройстве, так и при изменении данных на компьютере.
  - Вы не можете использовать WLAN для синхронизации базы данных.
  - Обратитесь к **Windows Mobile Help** для получения более подробной информации о синхронизации **ActiveSync**.
  - Для беспроводного соединения может потребоваться дополнительное оборудование (напр. беспроводный роутер или точка доступа).
- 

## Синхронизация через mini-USB

Вы можете подключить устройство к компьютеру, используя прилагаемый mini-USB кабель.

**Для синхронизации устройства выполните следующие действия:**

1. После установки **ActiveSync** на компьютер подключите разъем USB к гнезду mini-USB, расположенному на правой стороне устройства.
2. Подключите другой конец кабеля USB к своему компьютеру. При подключении **ActiveSync** автоматически синхронизирует устройство.

## Синхронизация через Bluetooth®

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что **Bluetooth** включен на устройстве и компьютере.

---

**Для синхронизации устройства выполните следующие действия:**

1. Сконфигурируйте **ActiveSync** и **Bluetooth** на вашем компьютере.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в **Microsoft® ActiveSync Help** на вашем компьютере.



---

2. Подключите устройство к компьютеру через **Bluetooth**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе **Использование Bluetooth®**.

---

3. В списке подключенных устройств выберите компьютер, с которым хотите произвести синхронизацию.
4. Выберите **ActiveSync**, затем нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите  для выхода из параметров Bluetooth.
6. В устройстве нажмите  > **Программы** > **ActiveSync** > **Меню** > **Подключение - Bluetooth**. Устройство начнет процесс подключения к компьютеру.
7. Когда подключение будет установлено, нажмите **Sync** для синхронизации данных.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Медиафайлы, например музыку или видео можно синхронизировать только через USB кабель.

---

## Синхронизация с Exchange сервером

Для синхронизации устройства с Exchange сервером выполните следующее:

1. На экране ActiveSync, нажмите **Меню > Доб. сервер - источник...**
2. Введите ваш e-mail адрес, затем нажмите **Далее**. Если вы предпочитаете автоматическое определение параметров Exchange сервера, установите соответствующую галочку.
3. В поле **Адрес электронной почты** введите имя компьютера, на котором запущен Exchange сервер, затем нажмите **Далее**. Если необходимо, установите галочку **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.
4. Введите имя пользователя, пароль и домен, затем нажмите **Далее**.
5. Пометьте галочками типы данных, которые хотите синхронизировать с Exchange сервером. Для изменения параметров синхронизации выберите тип данных, затем нажмите **Настройка**. Нажмите **Готово** когда закончите.
6. Запустите процесс синхронизации.

### Настройка графика синхронизации

Для установки синхронизации с Exchange сервером:

1. На экране ActiveSync, нажмите **Меню > Расписание**.
2. Установите необходимый график. Подробную информацию смотрите в таблице.

Синхронизация	Рекомендованные настройки
во время высокой загрузки	Выберите наименьший интервал в списке часы пик.
во время низкой загрузки	Выберите опцию По мере поступления или наибольший интервал в списке.
при роуминге	Пометьте Использовать данные настройки в роуминге.
во время отправки сообщений	Поставьте галочку если требуется не только отправлять но и получать новые сообщения при нажатии кнопки <b>Отправить</b> .

# Глава 4

## Функции телефона



- Использование телефона
- Вызов
- Прием вызова
- Во время разговора
- Программа фильтрации звонков

## Использование телефона

Подобно обычному сотовому телефону, с помощью вашего устройства можно звонить и отвечать на звонки, причем пользоваться можно как обычной так и видеотелефонией. Также можно сохранять список сделанных и принятых звонков, отправлять сообщения SMS или MMS, делать примечания во время разговора, осуществлять вызов из списка контактов и копировать данные с установленной SIM-карты на устройство.

### Телефонная клавиатура



Телефонная клавиатура позволяет легко набрать номер и получить доступ к контактам, звонкам и к настройкам телефона. Для запуска телефонной клавиатуры выполните любое из нижеприведенных действий.

- Из экрана **Сегодня**, нажмите **Телефон**.
- Нажмите  > **Программы** > **телефон**.
- Нажмите .

### Выключение функции телефона


Вы можете использовать другие функции даже при выключенной функции телефона.


**Выключение функции телефона:**

1. Нажмите значок сигнала  или нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения**, затем нажмите **Беспроводные соединения**.
2. Нажмите значок **Телефон**.

## Регулировка громкости

Регулировка уровня громкости телефона или устройства.

1. Нажмите  в строке состояния.
2. В меню громкости можно выполнить приведенные ниже действия:
  - Переместить регулятор для настройки уровня громкости устройства или телефона.
  - Нажмите **Вкл.**, **Вибр.** или **Выкл.** для изменения настроек уровня громкости системы и звонка.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для регулировки уровня громкости также можно использовать кнопку громкости на левой стороне устройства.

---







# Вызов

Можно осуществить телефонный вызов с помощью телефонной клавиатуры. Также можно осуществлять вызовы непосредственно из списка контактов, звонков, с помощью быстрого набора или голосовой командой.


## Совершение голосового вызова

### Совершение вызова, используя телефонную клавиатуру

**Для вызова, используя телефонную клавиатуру:**

1. Нажмите **Телефон** или нажмите  для появления телефонной клавиатуры.
2. Наберите номер или выберите контакт или недавно набранный номер из списка сверху телефонной клавиатуры.  
Если вы ввели неправильный номер, нажмите  для удаления символа слева.
3. Нажмите  или нажмите  для совершения вызова.
4. Когда закончите, нажмите   для завершения звонка.





## Функции телефонной клавиатуры





## Осуществление вызова из списка контактов


Осуществление вызова непосредственно из списка контактов.

1. Нажмите правую функциональную клавишу или на экране **Сегодня**, нажмите **Контакты**.
2. Для осуществления вызова можно выполнить одно из приведенных ниже действий:
  - Нажмите имя контакта, затем нажмите **Звонок**.
  - Нажмите имя контакта, затем нажмите .
  - Также можно нажать и удерживать стилусом на контакте, и из всплывающего меню выбрать **Рабочий**, **Домашний**, или **Мобильный**.
  - Нажмите **Введите имя...** затем введите имя или номер абонента, которого необходимо вызвать из списка контактов. Нажмите  для набора номера выбранного абонента.
3. Нажмите   для завершения звонка.





## Осуществление вызова из списка вызовов


Ваше устройство позволяет вам осуществлять вызов из списка вызовов, например пропущенные, входящие или исходящие вызовы.

Для осуществления вызова из списка вызовов выполните приведенные ниже действия.

1. Запустите **История звонков**. выполнить одно из приведенных ниже действий:
  - Нажмите **Телефон > Меню > Звонки**.
  - После вызова, нажмите .

На экране появятся следующие вкладки:

-  (по умолчанию): Показывает все звонки.
- : Показывает все пропущенные звонки.
- : Показывает все исходящие звонки.
- : Показывает все входящие звонки.

2. Прокрутите список до необходимого контакта или номера телефона, затем нажмите **Позвонить** или нажмите .



Нажмите **Меню** для выполнения других задач, например сохранение информации об абоненте в списке контактов или отправка сообщения абоненту.

3. Для завершения звонка нажмите .

## Использование интеллектуального набора

Функция интеллектуального набора позволяет вам быстро находить контакт. Просто введите первые буквы контакта, которому хотите позвонить. Устройство отобразит список контактов, начинающихся на эти буквы.


**Для использования интеллектуального набора:**

1. На телефонной клавиатуре введите первые буквы контакта.
2. В появившемся списке, выберите нужный контакт.
3. Нажмите .
4. Для завершения звонка нажмите .


## Использование быстрого набора

С помощью быстрого набора можно вызвать часто набираемые номера абонентов одним нажатием. Вы можете назначить быстрый набор в диапазоне 2-99.

### Создание записи для быстрого набора:

1. Убедитесь, что запись, которую необходимо создать, уже находится в списке контактов.
2. Нажмите **Контакты** на экране **ASUS Сегодня**.
3. Нажмите номер контакта, который вы хотите добавить в список быстрого набора. Затем нажмите **Меню > Добавление в Быстрый набор...**
4. Отредактируйте имя и номер, выберите доступную клавишу для этого контакта.
5. Нажмите  когда закончите.

### Совершение вызова, используя быстрый набор:


1. Нажмите **Телефон**,
2. Для завершения звонка нажмите .

### Для удаления записи быстрого набора:

1. Нажмите **Телефон > Меню > Посмотреть > Быстрый набор**.
2. Выберите контакт для удаления в списке быстрого набора, затем нажмите **Удалить**.
3. Нажмите **Да** во всплывающем сообщении.

## Использование приложения Voice Commander (Голосовая команда)

Для осуществления вызова, используя Voice Commander:

1. Нажмите  > **Программы** > **Голосовая команда**.
2. На следующем экране устройство попросит произнести команду.
3. Четко скажите "Звонить" и затем имя абонента из списка контактов.
4. Скажите "Да" или "Нет" после запроса подтверждения.

При ответе "Да", приложение продолжает работу и набирает номер, в противном случае происходит возврат к меню приложения **Голосовая команда**.




5. Скажите "До свидания" или нажмите  для выхода из приложения **Голосовой команды**.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для использования приложения Голосовая команда с гарнитурой нажмите кнопку ответа на вызов\* на гарнитуре и затем следуйте указаниям. (\* Кнопка ответа может отсутствовать на некоторых моделях гарнитур.)
  - Некоторые языки могут не поддерживать функцию приложения **Голосовой команды**.
- 

Для персонализации Голосовая команда:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Параметры Voice Commander** (приложение Голосовая команда).
2. Настройте Voice Commander (приложение Голосовая команда).  
Подробную информацию смотрите в раздел Справка.  
Чтобы попасть в раздел **Справка**, нажмите  > **Справка**.
3. Нажмите  когда закончите.

## Аварийные службы



Вызов аварийных служб возможен в любых ситуациях, даже при заблокированной SIM карте или смартфоне.

### Для вызова аварийных служб:

Введите номер аварийной службы и нажмите .

## Международные звонки



### Для совершения международного звонка:

1. Нажмите и удерживайте  для ввода символа плюс (+).
2. Введите полный телефонный номер, включая код страны, код города и номер телефона, и затем нажмите .

## Прием вызова

При приеме вызова, появляется сообщение, дающее возможность ответить или игнорировать входящий вызов.

### Для ответа или отклонения входящего вызова:

- Для ответа нажмите **Ответ** или нажмите .
- Для отклонения вызова нажмите **Отбой** или нажмите .

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажмите и удерживайте  для включения громкой связи.



---

### Для прерывания вызова:

- нажмите .




## Во время разговора

В таблице показаны различные опции, доступные в режиме разговора. Некоторые из этих опций доступны только при нескольких звонках или при конференц-связи.

Опция	Описание
Удержать	Поставить вызов на удержание. Также для удержания вызова вы можете нажать  во время разговора.
Сн. Удерж.	Активирует удерживаемый вызов. Также для активации вызова вы можете нажать  .
Отключить звук	Выключает микрофон (вы можете слышать абонента, а он не слышит вас).
Включить звук	Включение микрофона.
Вкл./Выкл. динамик	Включение/отключение громкой связи.
Вкл./Выкл.режим гарнитуры	Включает/отключает гарнитуру. Также для включения/отключения гарнитуры вы можете нажать  .
Конференц-связь	Организация конференц-связи во время текущего или удерживаемого вызова.
Вставить	Вставляет телефонный номер, скопированный из сообщения, записки, или контактов вместо ввода его вручную.
Сохранить	Сохраняет абонента в контактах.
Создать заметку	Позволяет вам создать заметку во время разговора.
Звонки	Открывает историю звонков.
Быстрый набор	Открывает список быстрого набора.
Параметры	Открывает настройки телефона.

## Управление несколькими вызовами

### Для ответа на другой вызов:

1. Нажмите  для удержания первого вызова и ответа на второй.
2. Для завершения второго вызова и возврата к первому нажмите  .

### Для удержания вызова и совершения другого:

Нажмите  для удерживания текущего вызова и набора другого номера. Когда Вы закончите второй вызов, нажмите   для возврата к первому вызову.

### Переключение между вызовами:

Для переключения между вызовами нажмите .

### Установка конференц-связи:

Имея несколько вызовов, нажмите **Меню > Конференция**.

# Программа фильтрации звонков


**Программа фильтрации звонков** - утилита, позволяющая контролировать все входящие звонки. С помощью данной программы можно управлять списком телефонных номеров из списка контактов, журналом звонков, журналом сообщений или любым телефонным номером вне списка, вызов которого необходимо принять или отклонить.

## Запуск программы фильтрации звонков

Контекстное меню позволяет вам активировать белый или черный списки.

Для запуска контекстного меню:

- Нажмите  > Программы > Фильтрация звонков.










## Управление белым списком

**Белый список** позволяет выбрать телефонные номера только тех абонентов, чьи вызовы необходимо принимать. Входящие вызовы с номеров вне белого списка будут автоматически отклоняться.

Для добавления элементов в белый список выполните приведенные ниже действия:

1. Нажмите  > Программы > Фильтрация звонков.
2. В поле **Редактировать список** выберите **Белый список**.
3. Выберите источник данных. Можно получить данные из списка контактов, журнала звонков, журналов сообщений, журналов SMS или ввести любой номер.
4. Для добавления нового элемента в списке (например, списке контактов) выберите элемент и затем нажмите **Добавить** или .
5. Для выхода щелкните .




Для удаления элементов из белого списка выберите контакт в белом списке и нажмите **Удалить** или






## Управление черным списком

**Черный список** позволяет выбрать телефонные номера абонентов, чьи вызовы необходимо отклонить. Входящие вызовы с номеров черного списка будут отклонены.

**Для добавления элементов в черный список выполните приведенные ниже действия:**

1. Нажмите  > **Программы** > **Фильтрации звонков**.
2. В поле **Редактировать список** выберите **Черный список**.
3. Выберите источник данных. Можно получить данные из списка контактов, журнала звонков, журнала сообщений или ввести любой номер.
4. Для добавления нового элемента в списке (например, списке контактов) выберите элемент и затем нажмите **Добавить** или .
5. Для выхода щелкните .

Для удаления элементов из черного списка выберите контакт в черном списке и нажмите **Удалить** или .



# Глава 5

## Сообщения

- Сообщения электронной почты
- SMS сообщения
- MMS сообщения
- Windows® Live

# Сообщения электронной почты

## Настройка учетной записи

Вам понадобится настроить учетную запись вашего поставщика услуг Интернет (ISP), или же доступа через VPN-соединение (обычно, с офисом, в котором Вы работаете) прежде чем Вы сможете получать и отправлять почту. Вы можете получать электронную почту через синхронизацию с ПК или прямое подключение к почтовому серверу, используя соединение вашего поставщика услуг Интернет (ISP) или корпоративную сеть.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед установкой e-mail адреса на устройство вам нужно подключиться к Интернет и иметь учетную запись электронной почты.

---

**Для настройки новой учетной записи:**

1. Нажмите  > **Сообщения > Настройка электронной почты.**
2. Введите ваш **Адрес эл. почты и пароль**, затем нажмите **Далее.**

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** По умолчанию ваше устройство пытается автоматически получить параметры e-mail из Интернет для таких учетных записей как Yahoo или Hotmail.

---

3. Если вы хотите вручную ввести параметры e-mail, снимите галочку **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета.** В противном случае, нажмите **Далее.**

---






**ПРИМЕЧАНИЕ:** Получите информацию о почтовом сервере от вашего провайдера.

---

4. Введите **Ваше имя и ник**, затем нажмите **Далее.**


5. В выпадающем списке выберите интервал времени для отправки/примема сообщений электронной почты.  
Для просмотра дополнительных параметров, нажмите **Проверить все параметры загрузки**, и выберите необходимые параметры.
6. Когда закончите, нажмите **Готово**.

## Управление учетной записью

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Просмотреть списка учетной записи	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Список учетной записи появится с числом непроведенных сообщений во входящей почте каждой учетной записи, показано в скобках.
Отправка/получение сообщений электронной почты	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Выберите учетную запись электронной почты для получения и отправки сообщений и нажмите <b>Меню &gt; Отправить/Получить</b> . Для остановки этого процесса нажмите <b>Меню &gt; Остановить отправку/Получение</b> .
Удалить учетную запись	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Выберите учетную запись и нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> .
Переключение между учетными записями	С открытой учетной записью нажмите <b>Меню &gt; Перейти</b> , затем нажмите другую учетную запись. Или используйте кнопки влево/вправо для быстрого переключения к другой учетной записи.
Изменить параметры учетной записи	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Выберите учетную запись и нажмите <b>Меню &gt; Параметры сообщения...</b> и затем выберите тип параметров для изменения. Нажмите  когда закончите.

## Отправка сообщения электронной почты

Для отправки сообщения электронной почты:

1. Нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите учетную запись электронной почты.
3. Нажмите **Меню > Создать**.
4. В поле **В:** введите e-mail адрес получателя или нажмите **Меню > Добавить получателя** для выбора из списка контактов.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы отправляете сообщение не только одному человеку, разделяйте их символом (;).

---

5. Введите ваше сообщение.
6. Когда закончите, нажмите **Отправить**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы не подключены к Интернет, сообщения электронной почты будут сохранены в папке Исходящие и отправлены в следующий раз при подключении к **Интернет**.

---

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Вставить рисунок/голосовую запись в сообщение электронной почты	При написании сообщения нажмите <b>Меню &gt; Вставить &gt; Картинка// Видео</b> .
Установить приоритет, безопасность, и язык сообщения электронной почты	При написании сообщения нажмите <b>Меню &gt; Параметры сообщения</b> .
Отменить сообщение	При написании сообщения нажмите <b>Меню &gt; Отменить сообщение</b> .
Сохранить сообщение	При написании сообщения нажмите <b>Меню &gt; в черновики</b> .
Удалить сообщение	Выберите сообщение и нажмите <b>Удалить</b> .
Переместить сообщение в другую папку	Выберите сообщение и нажмите <b>Меню &gt; Переместить....</b> Выберите папку и нажмите <b>Выбрать</b> .
Сортировать сообщения	В любой учетной записи нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Порядок сортировки</b> и выберите способ сортировки.
Вставить подпись	В любой учетной записи нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Параметры... &gt; Подпись</b> .
Изменить параметры сообщения	В любой учетной записи нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Параметры....</b>

## Загрузка сообщений электронной почты

Для приема и отправки сообщений электронной почты есть два способа:

- Синхронизация сообщений электронной почты с **Microsoft Exchange** или **Microsoft Outlook** на вашем компьютере.
- Отправка и прием сообщений электронной почты через прямое подключение к почтовому серверу, используя соединение вашего поставщика услуг Интернет (ISP) или корпоративную сеть.

## Синхронизация сообщений электронной почты

Вы можете отправить сообщения электронной почте как часть общего процесса синхронизации. В **Windows® XP** Вам нужно включить синхронизацию для электронной почты в **ActiveSync**. Для получения дополнительной информации, прочитайте Помощь **ActiveSync** в сети на вашем ПК. В **Windows® Vista** вы можете синхронизировать сообщения электронной почты через **Windows® Mobile Device Center**.

---



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для синхронизации в Windows Vista™ посмотрите сайт **Windows® Mobile Device Center** <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - Для подключения к почтовому серверу смотрите **Синхронизация с Exchange сервером**.
-



## Управление папками

Каждая учетная запись сообщений имеет свою собственную иерархию папок с пятью папками по умолчанию: **Входящие**, **Исходящие**, **Удаленные**, **Черновики** и **Отправленные**. Сообщения, которые Вы получаете и отправляете через учетную запись, сохраняются в этих папках. Вы можете переместить сообщение в другую папку этой же учетной записи.


Для	Выполнить
Просмотреть содержания папки сообщения	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Выберите учетную запись, которую Вы хотите просмотреть. Нажмите <b>Меню</b> > <b>Перейти</b> > <b>Папки...</b> и выберите папку, которую Вы хотите просмотреть.
Переместить сообщение в другую папку	Нажмите  > <b>Сообщения</b> . Выберите учетную запись сообщения, который Вы хотите переместить. Переходите в сообщение, которое Вы хотите переместить и нажмите <b>Меню</b> > <b>Переместить...</b> Выберите папку, в которую Вы хотите переместить сообщение.

# SMS сообщения

Ваше устройство поддерживает отправку SMS сообщений одному контакту в виде чата.

## Отправка SMS

Для отправки SMS сообщения:

1. Нажмите  > Сообщения > Сообщения> Меню > Создать > Текстовое сообщение.
2. Введите номер телефона вашего абонента или нажмите **Кому:** для выбора абонента из списка контактов. Разделите абонентов точкой запятой (;).
3. Введите ваше сообщение.
4. Когда закончите, нажмите **Отправить** для отправки сообщения.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При ответе абонента, ваше устройство отобразит сообщение его сообщения.

---

## MMS сообщения

При помощи вашего устройства, Вы можете создавать и отправлять MMS (мультимедийные) сообщения. В мультимедийное сообщение можно поместить картинку, видеоклип, звукозапись или текст. MMS сообщения могут быть отправлены через GPRS (General Packet Radio Service) на электронную почту или другим мобильным устройствам с поддержкой MMS.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед отправкой и приемом MMS сообщений, Вам нужно получить услуги GPRS и MMS у вашего оператора. Спросите вашего оператора как включить MMS услугу. Отправлять/принимать MMS сообщения могут только телефоны с функцией MMS.
  - В зависимости от телефонной сети или от вашего тарифа, возможно, Вы не сможете пользоваться MMS сообщениями.
- 

## Изменение параметров MMS

1. На главном экране MMS нажмите **Меню > Сервис > Параметры...**
2. В списке учетных записей, нажмите **MMS**.
3. На вкладке **Параметры MMSC**, выберите поставщика услуг Интернет. Нажмите **Редактировать** для изменения параметров MMSC.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Параметры можно узнать у вашего провайдера.

---

## Отправка MMS сообщения

Для отправки MMS сообщения:

1. Нажмите  > **Сообщения** > **Сообщения** > **Меню** > **Создать** > **MMS**.
2. Выберите шаблон или нажмите  для использования пустого листа.
3. В поле **Кому:** введите номер телефона или e-mail адрес абонента. Вы можете ввести его, используя телефонную клавиатуру или нажав **Меню** > **Получатели** > **Добавить получателя** для выбора из контактов. Если получателей несколько, разделите их запятой (;).
4. В поле **Тема** введите тему сообщения.
5. Нажмите поле **Вставить картинки/видео...** Отобразятся все ваши картинки и видеоклипы.
6. Выберите картинку или видеоклип для вставки в сообщение.
7. Нажмите поле **Вставить текст...** введите ваше сообщение.
8. Нажмите поле **Вставить аудио**. Отобразятся все ваши аудиозаписи.
9. Выберите аудиозапись, затем нажмите **Выбрать..**


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы не сможете вставить аудиозапись в сообщение с видеоклипом.

---

10. Нажмите **Отправить** для отправки сообщения.

Функции, доступные на экране MMS сообщений.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Копировать сообщение другим получателям	С помощью стилуса переместите курсор для отображения поля <b>Копия:</b> . Введите телефонный номер получателя или e-mail адрес или нажмите <b>Меню &gt; Получатели &gt; Добавить получателя</b> для выбора получателя из списка контактов.
Скрыть информацию получателя от других получателей сообщения	С помощью стилуса переместите курсор для отображения поля <b>Скрытая копия:</b> . Введите телефонный номер получателя или e-mail адрес или нажмите <b>Меню &gt; Получатель &gt; Добавить получателя</b> для выбора получателя из списка контактов.
Скрыть информацию отправителя	Нажмите  > <b>Сообщения &gt; Сообщения &gt; Меню &gt; Параметры MMS &gt; вкладка Параметры отправки</b> . Выберите галочку <b>Скрыть отправителя..</b>
Создать MMS сообщение из шаблона	Нажмите  > <b>Сообщения &gt; Сообщения &gt; Меню &gt; Создать &gt; MMS</b> , затем выберите шаблон.
Создать шаблон MMS сообщения	Создайте сообщение или откройте существующее сообщение и нажмите <b>Меню &gt; Сохранить в &gt; Шаблоны</b> .
Добавить готовые или часто используемые текстовые строки к сообщению	В текстовом поле нажмите <b>Меню &gt; Мой текст</b> . Выберите текстовую строку, которую хотите добавить.
Редактировать сообщение	В текстовом поле нажмите <b>Меню &gt; Мой текст &gt; Изменить мой текст...</b>
Уведомление о прочтении сообщения	Нажмите  > <b>Сообщения &gt; Сообщения &gt; Меню &gt; Параметры MMS &gt; вкладка Параметры отправки</b> . Выберите галочку <b>Скрыть отправителя..</b> Выберите галочку <b>Отчет о прочтении</b> .
Уведомление о доставке сообщения	Нажмите  > <b>Сообщения &gt; Сообщения &gt; Меню &gt; Параметры MMS &gt; вкладка Параметры отправки</b> . Выберите галочку <b>Скрыть отправителя</b> .

## Windows® Live

**Windows® Live** предоставляет набор услуг, включая e-mail, сообщения и поиск информации. С помощью **Windows® Live** вы можете использовать следующие возможности:

- Доступ к учетной записи Hotmail, MSN или Microsoft Exchange и отправка и прием сообщений электронной почты.
- Беседа с друзьями в онлайн.
- Поиск информации с помощью **Windows® Live**.

У вас должен быть паспорт для использования службы **Windows Live**. Если у вас есть учетная запись Hotmail® или **Windows Live**, у вас уже есть паспорт. Как только Вы получили **Microsoft Passport** или учетную запись **Microsoft Exchange**, Вы готовы к использованию учетной записи.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для использования службы **Windows Live®** вам нужно иметь Microsoft® Passport . Вы можете получить учетную запись на [www.passport.com](http://www.passport.com).

---

## Использование Hotmail®

Используйте **Windows® Live** для доступа к ящику Hotmail® и сообщениям электронной почты на вашем устройстве.


**Для входа в Hotmail®:**

1. Нажмите  > Программы > Windows Live.
2. Нажмите **Зарегистрировать Windows Live** для входа в **Windows Live**.
3. Нажмите **Принять**, затем введите e-mail адрес и пароль для учетной записи Hotmail®.
4. Выберите **Сохранить пароль** и нажмите **Далее**.
5. Выберите галочки для отображения или скрытия пунктов **Windows® Live** на экране Сегодня, затем нажмите **Далее**.
6. Выберите пункты для синхронизации на вашем устройстве, затем нажмите **Далее**. Подождите окончания процесса.

При следующем входе в Windows® Live отобразится ваше имя пользователя и пароль.

## Использование Windows® Live Messenger

**Для входа/выхода в Windows® Live Messenger:**

1. Установите e-mail адрес и пароль в **Windows® Live**.
2. Когда установки завершены, нажмите  > **Программы** > **Messenger**.
3. На экране **Windows® Live Messenger** нажмите **Вход**.
4. Для выхода нажмите **Меню** > **Выход**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не вышли из **Windows® Live Messenger**, вы будете оставаться подключенными. За это может потребоваться дополнительная плата со стороны вашего провайдера.

---

## Основные возможности Windows® Live Messenger

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Добавить контакт	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Добавить новый контакт</b> , и следуйте экранным инструкциям.
Удалить контакт	Выберите контакт и нажмите <b>Меню</b> > <b>Параметры контакта</b> > <b>Удалить контакт</b> .
Отправить сообщение	Выберите получателя и нажмите <b>Мгн. сообщ.</b> Введите ваше сообщение и нажмите <b>Отправить</b> .
Добавить участника	Во время беседы нажмите <b>Меню</b> > <b>Параметры</b> > <b>Добавить участника</b> , затем выберите контакт и нажмите <b>Добавить</b> .
Переключиться на другой чат	Список чатов отображается внизу экрана, выберите контакт для беседы.
Возврат в список контактов	Нажмите  внизу экрана.
Закончить беседу	В чате нажмите <b>Меню</b> > <b>Завершить беседу</b>
Просмотреть участников в беседе	В чате нажмите <b>Меню</b> > <b>Параметры</b> > <b>Просмотреть участников</b> .
Блокировать кого-либо в списке контактов.	В списке контактов выберите контакт. Нажмите <b>Меню</b> > <b>Параметры контакта</b> > <b>Блокировать контакт</b> . Этот контакт не сможет видеть ваше состояние и отправить вам сообщения.
Разблокировать контакт	В списке контактов выберите контакт. Нажмите <b>Меню</b> > <b>Параметры контакта</b> > <b>Разблокировать контакт</b> .



Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Изменить ваши состояния	Над списком контактов нажмите ваше имя, затем нажмите состояние. Или нажмите <b>Меню &gt; Изменить состояние</b> , затем нажмите состояние.
Отправить голосовой клип	Нажмите <b>Голосовое сообщение</b> для записи, затем нажмите <b>Отправить</b> .

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если ваш интернет-провайдер (ISP) одновременно разрешает только одно соединение, Вы можете столкнуться с проблемами при одновременном использовании **Windows® Live Messenger** вместе с другими приложениями. .
  - Рекомендуется закрыть Windows® Live Messenger перед активацией любых приложений, требующих интернет-соединения, например **Internet Explorer**, **MMS**, или **Streaming Player**.
-

# Глава 6

## Организация вашей жизни

- Использование контактов
- Использование календаря
- Использование задач

## Использование контактов

В контактах находится информация о контактах, например номера телефонов и адреса электронной почты. Используя Bluetooth® можно поделиться контактной информацией с другими пользователями. Если вы используете Outlook на вашем компьютере, вы можете синхронизировать контакты между мобильным устройством и ваши компьютером.


## Просмотр контактов

Для просмотра списка контактов выполните любое действие из следующих:

- Нажмите  > **Контакты**.
- На экране **ASUS Сегодня** нажмите **Контакты**.

Список контактов отображает список контактов в алфавитном порядке. Рядом с каждым контактом находится метод коммуникации по умолчанию, например рабочий телефон (w), мобильный телефон (m) или домашний телефон (h). Ваше устройство автоматически устанавливает номер мобильного телефона как средство коммуникации по умолчанию

Если номера телефонов хранятся на SIM карте, перед именем отображается значок SIM карты.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создать контакт	На экране ASUS Today нажмите <b>Контакты</b> > <b>Создать</b> > <b>Outlook контакты</b> . введите информацию для создания нового контакта и нажмите  .
Создать контакт на карте SIM	На экране ASUS Сегодня нажмите <b>Контакты</b> > <b>Создать</b> > <b>SIM Контакты</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы можете сохранить только один номер телефона для SIM контакта.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Изменить информацию контакта	На экране ASUS Сегодня нажмите <b>Контакты</b> . Выберите контакт для изменения информации и нажмите <b>Меню &gt; Редактировать</b> . Когда закончите изменения нажмите  .
Позвонить из списка контактов	На экране ASUS Сегодня нажмите <b>Контакты</b> . Используя стилус выберите контакт и нажмите <b>Call</b> .
Отправить SMS сообщение	На экране ASUS Сегодня нажмите <b>Контакты</b> . Выберите контакт для отправки SMS сообщения и нажмите <b>Меню &gt; Отправить SMS Сообщение</b> .
Отправить MMS сообщение	Нажмите <b>Контакты</b> на экране <b>Сегодня</b> . Выберите контакт для отправки MMS сообщения и нажмите <b>Меню &gt; Отправка MMS</b> .
Передать контакт другому устройству	Нажмите <b>Контакты</b> на экране <b>Сегодня</b> . Выберите контакт для передачи и нажмите <b>Меню &gt; Отправить контакт &gt; Передача</b> . Выберите устройство и нажмите <b>Передать</b> .
Найти контакт по имени	Нажмите <b>Пуск &gt; Контакты</b> . Если у вас нет просмотра по именам, нажмите <b>Меню &gt; Просмотр по &gt; Имени</b> . Введите несколько первых символов имени контакта или несколько первых цифр номера телефона пока контакт не появится.
Найти контакт по организации	Нажмите <b>Пуск &gt; Контакты</b> . Нажмите <b>Меню &gt; Просмотр по &gt; Организации</b> . Выберите организацию контакта и нажмите <b>ОК</b> для просмотра всех контактов из этой организации.
Найти контакт используя фильтр	На списке контакты, нажмите <b>Меню &gt; фильтр</b> . Выберите <b>Категорию</b> , которую Вы назначили на контакте. Для показа всех контактов снова, выберите <b>Все Контакты</b> .
Назначить мелодию для контакта	На экране Сегодня нажмите <b>Контакты</b> . Выберите контакт для назначения мелодии и нажмите <b>Меню &gt; Изменить</b> . Нажмите <b>Мелодии звонка</b> и выберите мелодию, затем нажмите  <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы можете назначить мелодию только для контактов, сохраненных в списке Outlook.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Добавить изображение к контакту	<p>На экране Сегодня нажмите <b>Контакты</b>. Выберите контакт для добавления рисунка и нажмите <b>Меню &gt; Изменить</b>. Выберите картинку или выберите <b>Камера</b> и сделайте фотографию.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы можете назначить изображение только для контактов, сохраненных в списке Outlook.</p>

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительную информацию о Google Maps смотрите в разделе **Google Maps Mobile** в главе 13.

---

## Использование Менеджера SIM

SIM менеджер позволяет вам управлять контактами на SIM карте.

Для запуска SIM менеджера нажмите  > Программы > Менеджер SIM.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создать контакт на SIM карте	Нажмите <b>Создать</b> и затем введите имя контакта и номер телефона. Нажмите <b>Готово</b> когда закончите.
Выбрать все контакты на SIM карте	Нажмите <b>Меню &gt; Выбрать все</b> .
Копировать контакт с SIM карты в устройство	Выберите контакт. Нажмите <b>Меню &gt; Копировать в контакты</b> , затем нажмите <b>ОК</b> .
Копировать контакт с устройства на SIM карту	Нажмите <b>Меню &gt; Извлечь из контактов</b> , затем выберите контакт для просмотра всех его номеров. Выберите желаемый номер и нажмите <b>Выбрать</b> .
Удалить контакт на SIM карте	Выберите контакт, который вы хотите удалить, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> .

## Использование календаря



Используйте календарь для планирования встреч, включая собрания и другие события. Вы можете настроить календарь для напоминания. Если Вы используете Outlook на настольном ПК, Вы можете синхронизировать встречи между смартфоном и компьютером.

Для запуска календаря выполните одно из следующих действий:

- Нажмите  > **Календарь**.
- На экране **ASUS Сегодня** нажмите .

## Планирование встречи


Для планирование встречи:

1. Нажмите  > **Календарь**.
2. Нажмите **Меню** > **Новая встреча**.
3. Введите информацию о встрече.  
Чтобы назначить событие всего дня, выберите **День**, выберите **Да**.
4. Нажмите .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Назначить встречу, которая будет повторяться	Выберите встречу и нажмите <b>Меню</b> > <b>Изменить</b> . Выберите одну из опций.
Удалить встречу	Выберите встречу и нажмите <b>Меню</b> > <b>Удалить встречу</b> .
Передать встречу	Выберите встречу и нажмите <b>Меню</b> > <b>Передать встречу...</b>
Выслать информацию о встрече	Выберите встречу для отправки и нажмите <b>Меню</b> > <b>Выслать инфо. о встре...</b>


## Просмотр встречи

Для просмотра встречи:

1. Нажмите  > Календарь.
2. Выберите встречу.

## Просмотра ваших планов

Для просмотра ваших планов

1. Нажмите  > Календарь.
2. Нажмите **Меню** и выберите желаемый вид.
  - Повестка дня
  - День
  - Неделя
  - Месяц
  - Год

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Просмотреть сегодняшнюю повестку	Из любого вида просмотра, нажмите <b>Меню &gt; К экрану сегодня</b> .
Просмотреть повестку для специальной даты	Из любого вида просмотра, нажмите <b>Меню &gt; Перейти к дате</b> . Выберите дату.
Показать номера недель	Из любого вида просмотра, нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Параметры...</b> Установите галочку <b>Показывать номера недель</b> .
Изменить параметры показа недели	Из любого вида просмотра нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Параметры...</b> и выполните следующее: <ul style="list-style-type: none"><li>• Для указания первого дня недели в <b>1-й день недели</b>, выберите <b>воскресенье</b> или <b>понедельник</b>.</li><li>• Для указания количества дней, в <b>Неделя</b>, выберите <b>5-дневная неделя</b>, <b>6-дневная неделя</b> или <b>7-дневная неделя</b>.</li></ul>



# Использование задач

Используйте задачи для ведения списка дел.

## Список задач

**Список задач** - это "список дел". При создании и редактировании задач с помощью Outlook на вашем компьютере и затем синхронизации их с устройством может быть показана дополнительная информация, например дата, приоритет и категория. Задачи с высоким приоритетом помечены восклицательным знаком, а с низким - стрелкой вниз. Просроченные задачи показываются красным цветом.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете синхронизировать информацию между телефоном и компьютером для сохранения списка задач в обоих устройствах.

---

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создать задачу	Нажмите  > Программы > Задачи > Меню > Создать задачу. Введите название задачи и информацию, затем нажмите  .
Отметить задачу как выполненную	Нажмите  > Программы > Задачи. Выберите задачу, затем нажмите <b>Выполнено</b> .
Удалить задачу	Нажмите  > Программы > Задачи. Выберите задачу, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить задачу</b> . Нажмите <b>Да</b> .
Изменить выполненную задачу на невыполненную	Нажмите  > Программы > Задачи. Выберите задачу, затем нажмите <b>Включить</b> для изменения ее состояния.
Поиск задачи	Нажмите  > Программы > Задачи. Нажмите <b>Меню &gt; Сортировать</b> по выберите опцию или <b>Меню &gt; Фильтр</b> и выберите категорию.

# Глава 7



## Персонализация вашего устройства

- Персонализация меню Пуск
- Использование менеджера профилей
- Персонализация экрана Сегодня
- Ввод контактной информации
- Настройка звуков и уведомлений
- Настройка даты, времени и будильника
- Настройка мелодии
- Настройка пробуждения

## Персонализация меню Пуск

Вы можете выбрать до семи программ, которые появятся в меню **Пуск**.

**Для персонализации меню Пуск:**

1. Нажмите  > **Настройка** > **Меню**.
2. Выберите до семи программ, которые появятся в меню **Пуск**.
3. Нажмите .



## Использование менеджера профилей

Менеджер профилей предоставляет вам удобный способ для персонализации мелодий и уведомлений в вашем устройстве для различных условий.



Имеется четыре профиля:

- **Нормальный:** В этом режиме вы можете выбрать мелодию для входящих звонков, сообщений, и уведомлений.
- **Встреча:** В этом режиме громкость отключена и телефон предупреждает о входящих звонках вибрацией.
- **Тихий:** В этом режиме громкость и мелодия отключены.
- **Автоматический:** В этом режиме устройство автоматически переключается между режимами нормальный и встреча на основе календаря.



**Для переключения в Нормальный режим:**

1. Нажмите  > **Настройка** > **Менеджер Профилей**.
2. Выберите **Нормальный**, затем выберите один из опций: **По умолчанию**, **Снаружи**, **Персональный**. Для изменения параметров опции нажмите **Правка**.
3. Выберите вкладку **Звук**, **Громкость** или **Имя** и выполните необходимые изменения.
4. Когда закончите, нажмите .

### Для переключения в режим встречи

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей.
2. Выберите **Встреча**.
3. Для изменения параметров нажмите **Правка**.
4. С помощью ползунка отрегулируйте громкость звука.
5. Когда закончите, нажмите .

### Для переключения в тихий режим

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей.
2. Выберите **Тихий**.
3. Для изменения параметров нажмите **Правка**.
4. С помощью ползунка отрегулируйте громкость звука.
5. Когда закончите, нажмите .

### Для переключения в автоматический режим

1. Нажмите  > Настройка > Менеджер профилей.
2. Выберите **Автоматический**.

---



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если система обнаружит встречу в вашем календаре, параметры звука будут автоматически переключены в режим встречи.

---



3. Когда закончите, нажмите .

## Персонализация экрана Сегодня


Для изменения темы:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Сегодня**.
2. На вкладке **Вид** выберите тему.
3. Нажмите  когда закончите.

Для выбора отображаемых пунктов на экране Сегодня:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Сегодня**.
2. На вкладке **Элементы** выберите элементы для отображения на экране **Сегодня**.
3. Нажмите  когда закончите.

Для изменения фонового изображения:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Сегодня**.
2. На вкладке **Вид** установите галочку **Использовать эту картинку как фон** и нажмите **Обзор**. Затем выберите желаемое изображение.
3. Нажмите  когда закончите.

## Ввод контактной информации

Функция информация о владельце позволяет вам ввести вашу контактную информацию, например имя, другие номера и e-mail адрес.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы настоятельно рекомендуем вводить подобную информацию, так как, кто бы ни нашел ваш телефон, он сможет связаться с вами и сообщить о потере.

---



**Для ввода данных о владельце:**

1. Нажмите  > **Настройка** > **Данные о владельце**.
2. Введите личные данные и нажмите .

## Настройка звука и уведомлений


Эта функция позволяет вам выбрать звуки для мелодии, уведомлений, напоминаний, предупреждений, сообщений и тонов клавиатуры. Вы можете выбрать мелодию из установленных в телефоне.

**Для изменения звука:**

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Звуки и уведомления**.
2. Во вкладке **Звуки**, выберите элементы, для которых вы хотите включить звук.
3. Когда закончите, нажмите .


**Для изменения уведомлений:**

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Звуки и уведомления**.

2. Во вкладке **Уведомления** выберите событие и измените его параметры.
3. Когда закончите, нажмите .

## Настройка даты, времени и будильника

Для установки даты и времени:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Часы и сигналы**.
2. На вкладке **Время** введите часовой пояс, дату и время.
3. Если вы хотите синхронизировать время вашего устройства с мобильным оператором, установите галочку "Синхронизировать с текущим часовым поясом".

---



**ПРИМЕЧАНИЕ:** • Если вы снимете галочку, время вашего устройства будет синхронизировано при синхронизации устройства с вашим ПК

• При выборе этой опции время на устройстве останется неизменным при синхронизации устройства с ПК.

---

4. Нажмите .

Для установки будильника:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Часы и сигналы**.
2. На вкладке **Сигналы**, введите точные данные.
3. Нажмите .

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете сконфигурировать дату/время непосредственно на экране **Сегодня**. Нажмите  и сконфигурируйте необходимые параметры.

---








## Установка мелодии звонка

С устройством вы можете добавить и настроить Вашу любимую музыку в качестве мелодии звонка. Вы можете легко использовать любимую мелодию в качестве мелодии звонка, используя следующие аудио форматы: aac/acc+, amr, .mp3, .wav, .wma, .mid.

### Добавление мелодии в список выбора звонка





Для добавления мелодии в список выбора на Ваше устройство:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Личные** > **Мелодии**.
2. Выберите расширение файла из списка.
3. Пометьте выбранные файлы из списка, которые Вы хотите добавить.  
Нажмите  для воспроизведения мелодии и нажмите  для остановки.
4. Нажмите  для завершения.



## Установка мелодии звонка



Для установки мелодии звонка:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Личные** > **Телефон**.
2. Выберите мелодию из списка. Песни или мелодии, которые Вы добавили в качестве мелодии звонка, отображаются в этом списке, как и мелодии, идущие в поставке с телефоном. Нажмите  для воспроизведения мелодии и коснитесь  для остановки.
3. Нажмите  для завершения.



# Настройка яркости дисплея

Ваше устройство имеет встроенный световой датчик, который регулирует яркость дисплея в зависимости от освещения. Вы также можете настроить яркость дисплея вручную.

## Включение автоматического редактирования:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Яркость**.
2. Выберите **Автонастройка**, затем нажмите .

## Для настройки яркости вручную:

1. Нажмите  > **настройка** > вкладка **Система** > **Яркость**.
2. Выберите **Вручную** и установите яркость.
3. Нажмите .

# Глава 8

## Беспроводные функции

- Использование приложения “ Беспроводные соединения”
- Использование Bluetooth®
- Подключение Wi-Fi
- Использование Wi-Fi Sharing
- Установка GPRS - соединения
- Установка USB соединения
- Установка сети
- Переключатель GSM/3G

## Использование приложения “Беспроводные соединения”

Приложение “Беспроводные соединения” позволяет вам включить/отключить режим полета; включить/отключить Wi-Fi, Bluetooth и телефон; использовать устройство как внешний модем; и включить/отключить Direct Push.

### Включение/отключение режима полета

При посадке в самолет ваше устройство можно переключить в режим полета. Режим полета позволяет вам отключить беспроводные соединения в вашем устройстве, но позволяет использовать основные функции, например прослушивание музыки и игры. В этом режиме вы не можете совершать вызовы и отправлять SMS.

**Для включения/отключения режима полета выполните следующие инструкции:**


1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Беспроводные соединения**.
2. Нажмите значок **Режим полета**. Когда режим полета включен, значок станет синим.

Для отключения режима полета нажмите значок **Режим полета**. Когда режим полета выключен, значок станет серым.

### Включение/отключение беспроводных соединений

В приложении “Беспроводные соединения” Вы можете включить/отключить беспроводные соединения в вашем устройстве, наприме Wi-Fi, Bluetooth и GPRS.

**Для включения/отключения беспроводных соединений выполните следующие инструкции:**

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Беспроводные соединения**.
2. Нажмите значок **Wi-Fi** или **Bluetooth** для включения любого из беспроводных соединений. Выбранный значок станет синим.

## Использование коммуникатора как внешнего модема

С помощью приложения “Общий интернет”, Вы можете использовать устройство для подключения ПК к Интернет. Для подключения устройства к ПК можно использовать USB Bluetooth адаптер.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проверьте, что у вас есть подключение к Интернет через Wi-Fi или GPRS. Дополнительную информацию смотрите в разделе Wi-Fi или GPRS этого руководства.

---


## Использование USB кабеля для подключения устройства к ПК

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проверьте, что у вас установлена программа Microsoft® ActiveSync 4.5 или новее.

---


**Для подключения устройства к ПК с помощью USB кабеля выполните следующее:**

1. Проверьте, что ActiveSync USB соединение на ПК отключено. Для отключения:
  - Откройте ActiveSync на ПК и нажмите **Файл > Параметры**.
  - Снимите галочку **Через USB подключение**.
2. Нажмите  > **Настройка > вкладка Подключения > Беспроводные соединения > Общий Интернет**.
3. Выберите **USB** в выпадающем списке **Подключения ПК**.
4. В списке Сетевое соединение, выберите сеть, которую ваше устройство использует для подключения к Интернет.
5. Нажмите **Подключить**. Через несколько секунд устройство установит соединение с Интернет.

## Использование Direct Push

Direct Push - технология, которая позволяет вам получать электронную почту даже без синхронизации с ПК.

Для использования Direct Push выполните следующее:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Беспроводные соединения**.
2. Нажмите значок **Direct Push** для включения функции Direct Push. Когда функция включена, значок станет синим.  
Для отключения Direct Push, нажмите значок **Direct Push**. Когда функция выключена, значок станет серым.

## Использование Bluetooth®

Bluetooth® – это технология беспроводного соединения с малым радиусом действия, которая позволяет устройствам, оснащенным Bluetooth, обмениваться данными в радиусе 7-10 метров (21-30 футов) без необходимости физического соединения. Включение функции Bluetooth на устройстве позволяет выполнить следующие действия:

- Подключаться и обмениваться данными (например, файлами, задачами и контактами) с другими устройствами, оснащенными функцией Bluetooth.
- Использовать службы Bluetooth. После соединения с другим устройством или компьютером, использующим Bluetooth, можно использовать службы, доступные на этом устройстве.



---

### Примечания:

- Максимальное расстояние, на котором Bluetooth устройства могут обмениваться данными зависит от окружения.
  - По умолчанию принятые данные хранятся в папке My Documents.
-

## Включение Bluetooth на устройстве

Для включения или выключения Bluetooth на устройстве используйте приложение Беспроводные соединения. Получить доступ к приложению Беспроводные соединения можно одним из приведенных ниже способов.

1. • Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Беспроводные соединения**.  
• Нажмите  > **Беспроводные соединения**.
2. На экране приложения **Беспроводные соединения** нажмите **Bluetooth**.


---

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для сохранения заряда батареи, если устройство не используется, отключите Bluetooth на устройстве.

---


## Подключение Bluetooth-устройств

1. Убедитесь, что на устройстве, которое необходимо подключить, включена функция Bluetooth, и устройство работает в режиме обнаружения.
2. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Bluetooth**.
3. Для поиска доступных Bluetooth-устройств нажмите **Добавить устройство....** Поиск может занять некоторое время.
4. Выберите устройство, с которым необходимо установить соединение, нажмите **Далее** или нажмите правую функциональную клавишу.
5. При отображении запроса введите буквенно-цифровой пароль устройства, с которым необходимо установить соединение, затем нажмите **Далее** или нажмите правую функциональную клавишу. Пароль можно найти в документации, входящей в комплект поставки устройства.
6. Введите название данного соединения.
7. Для подключения других устройств повторите шаги 3 – 6.

# Подключение Wi-Fi




## Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Wi-Fi** > **Меню** > **Включить Wi-Fi**. Система произведет автоматический поиск всех доступных беспроводных сетей.
2. В списке обнаруженных беспроводных сетей выберите беспроводную сеть, к которой вы хотите подключиться. Затем нажмите **ОК**.
3. Выберите тип соединения **Интернет** или **Рабочий** для сети, к которой вы хотите подключиться. Затем нажмите **ОК**.
4. Введите пароль если нужно и нажмите **Подключить**.

## Конфигурирование беспроводных сетей

Для подключения к беспроводной сети:



1. Для вызова страницы настройки Wi-Fi можно выполнить одно из приведенных ниже действий:
  - Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Wi-Fi**.
  - Нажмите  из значков состояния. Затем нажмите **Настройка** > **Wi-Fi**.
2. В окне Настройка беспроводных сетей выберите доступную беспроводную сеть, а затем выполните необходимые изменения. Если беспроводная сеть, с которой вы хотите установить соединение отсутствует в списке, нажмите **Добавить.....**  
Выберите вкладку **Сетевые адаптеры** и увидите список доступных сетевых адаптеров. При необходимости выберите и нажмите адаптер для его настройки..
3. После завершения настройки нажмите .



## Добавление беспроводной сети

Если устройству не удается автоматически определить беспроводную сеть, с которой вы хотите установить соединение, вы можете добавить сеть. Выясните настройки беспроводной сети у сетевого администратора.

### Добавление беспроводной сети:

1. Для вызова страницы настройки Wi-Fi можно выполнить одно из приведенных ниже действий.
  - Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Wi-Fi**.
  - Нажмите  на экране **Сегодня**, нажмите **Настройка** > **Wi-Fi**.  
Затем нажмите **Беспроводной** > **Добавить....**
2. Введите имя сети и выберите пункт из раскрывающегося меню **Подключение к:**. Затем нажмите **Далее**.
3. Настройте проверку подлинности, шифрование данных и сетевой ключ. Выясните эту информацию у вашего сетевого администратора. Затем нажмите **Далее**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Тип аутентификации, шифрование данных и сетевой ключ можно узнать у вашего сетевого администратора.

---

4. При необходимости изменения типа EAP установите флажок адаптера, а затем измените тип EAP.
5. После завершения настройки нажмите **Готово**.

## Использование Wi-Fi Sharing


**Wi-Fi Sharing** позволяет вам использовать ваше устройство как точку доступа. Любые WiFi-совместимые устройства, например ноутбук или PDA могут подключиться к Интернет с помощью вашего устройства через высокоскоростной пакетный доступ (HSPA). Одновременно могут быть подключены до 10 устройств.

---

**Важно:**

- Проверьте, что ваше устройство подключено к GPRS. Подробную информацию смотрите в разделе GPRS этого руководства.
  - Когда функция Wi-Fi Sharing включена, вы не можете использовать интернет-функции на вашем устройстве.
- 

### Для включения Wi-Fi Sharing:

1. Нажмите  > **Программы > Wi-Fi Sharing**.
2. Нажмите **OK** на предупреждающем сообщении, затем нажмите **Меню > Настройка**.
3. Установите **WEP ключ** и **SSID** и выберите сеть из списка **Сетевое соединение**.
4. Нажмите **Выполнить** когда закончите, затем нажмите **OK** на появившемся сообщении.
5. Нажмите **Подключить**. Wi-Fi включится автоматически и устройство установит GPRS соединение.

---

**Важно:** Не выключайте Wi-Fi при использовании Wi-Fi Sharing.

---

**Для выключения Wi-Fi Sharing** нажмите **Меню > Выход**.

## Установка GPRS-соединения

Ваше устройство позволяет устанавливать соединение посредством пакетной радиосвязи общего назначения (GPRS). Установка GPRS-соединения. Ваше устройство позволяет устанавливать соединение посредством пакетной радиосвязи общего назначения (GPRS).

1. В строке состояния экрана «Сегодня» нажмите **G** // **3G**, затем нажмите **Настройка > Подключения**.
2. На экране Настройка выберите вкладку **Подключения** и затем нажмите **Подключения**.
3. На экране **Подключения** нажмите **Добавить новое подключение через модем**.
4. Введите уникальное имя соединения и затем из списка модемов выберите **Сотовая линия (GPRS)**.
5. Введите имя точки доступа.
6. Введите имя, пароль и домен, нажмите **Готово**. Обратитесь в тех. поддержку Вашего сотового оператора.


---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сетевые подключения могут отличаться в зависимости от местоположения и оператора. О доступных сетевых соединениях в вашей области можно узнать у вашего оператора.
  - Цена и параметры GPRS услуги могут сильно различаться в зависимости от оператора. За подходящим решением обратитесь к вашему оператору.
  - Невозможно одновременно использовать соединения GPRS и USB.
-

## Подключение GPRS

### Для подключения GPRS:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Подключения**.
2. На экране **Подключения** нажмите **Управление существующими подключениями**.
3. Нажмите и удерживайте существующее соединение и затем во всплывающем меню нажмите **Подключить**.  
При необходимости удаления настроек выбранного подключения нажмите **Удалить**.
4. Чтобы выйти при установленном подключении, нажмите **ok**.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременном использовании WLAN и GPRS, при получении сигнала последнее подключение будет приоритетным.
  - Не рекомендуется одновременно использовать WLAN и GPRS.
- 

## Доступ к Интернет


Если GPRS подключение установлено, как подключение, используемое по умолчанию, то соединение по нему происходит автоматически при запуске приложения, которое использует выход в Интернет:

### Для доступа к Интернет:

1. Запустите любое приложение, которое использует подключение к сети Internet (например, Internet Explorer).  
Устройство автоматически установит соединение посредством GPRS-подключения, используемого по умолчанию. На экране отобразится всплывающее окно с информацией о состоянии подключения.
2. После подключения можно начинать навигацию в сети Интернет. При использовании Internet Explorer отобразится домашняя страница.

## Отключение GPRS

Для отключения GPRS выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Беспроводные соединения**.
2. Нажмите значок **GPRS**. Значок Станет серым когда GPRS не доступен .

---




### ПРИМЕЧАНИЕ.

- При настройке автоматической синхронизации ActiveSync с Exchange Server синхронизация произойдет после повторного подключения.
  - GPRS автоматически подключается повторно каждый раз при запуске приложения, для которого требуется GPRS-подключение (например, Internet Explorer или Windows Live).
- 

## Использование приложения “Установка сети”

С помощью приложения “Установка сети” можно легко выбирать и подключаться к поставщику услуг GPRS.

Для подключения посредством приложения “Установка сети” выполните приведенные ниже действия:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Установка сети**.  
Или в строке состояния нажмите  /  затем во всплывающей выноске нажмите **Настройка**, а затем **Настройка сети**.
2. На экране **Сетевые параметры**, выберите вашего оператора услуги GPRS из списка..

---

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Операторы изменяются в зависимости от региона.
  - Невозможно одновременно использовать соединения GPRS и USB.
-

# Установка USB соединения

**Установка USB** позволяет вам выбрать режим соединения между устройством и компьютером. Вы можете :

- Подключить устройство к компьютеру для синхронизации данных с помощью Microsoft® ActiveSync.;
- Подключить устройство к компьютеру для передачи данных между компьютером и устройством или картой памяти.

**Для установки режима USB соединения:**

1. Подключите устройство к ПК с помощью поставляемого USB кабеля.
2. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Установка USB**.
3. Выберите режим из перечисленных.
  - Для подключения устройства к ПК через ActiveSync, выберите **ActiveSync (турбо режим)** или **ActiveSync (нормальный режим)**. Рекомендуется выбрать турбо режим для быстрой передачи данных. Подробную информацию смотрите в разделе **Microsoft® ActiveSync** в главе 3 руководства пользователя.
  - Для использования устройства как устройство хранения, выберите **Устройство хранения данных (картридер)**, потом выберите **My Storage** из списка. Ваше устройство имеет 4 Гб для хранения данных.
  - Для использования устройства как картридера, выберите **Устройство хранения данных (картридер)**, потом выберите **Storage Card** из списка. Вы сможете иметь доступ к файлам на карте памяти.

---

**Важно:** Перед включением этой функции убедитесь что вы установили microSD карту.

---



4. Нажмите .

## Установка сети

Данная функция помогает автоматически настроить параметры сети в соответствии с вашей SIM-картой и вашим местоположением.

## Конфигурирование сети


Для конфигурирования параметров сети:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **Установка сети**.
2. Нажмите кнопку **Автоопределение**, устройство автоматически определит ваше местоположение и соответствующего оператора услуги. При необходимости вы можете вручную выбрать **Страна** и **Оператор**.
3. После завершения нажмите .

## Установка предпочитаемой сети

Ваше устройство позволяет вам установить порядок подключения к нескольким сетям. Если основная сеть недоступна, устройство автоматически подключится к другой доступной сети в вашем списке.




Для установки предпочитаемой сети:

1. На телефонной клавиатуре нажмите **Меню** > **Параметры...** > вкладка **Сеть**.
2. Нажмите **Поиск сети** и следуйте инструкциям на экране.
3. После установки предпочитаемых сетей, нажмите  для возврата на вкладку **Сеть**. В списке **Выбор сети** нажмите **Автоматически**.

## Переключатель GSM/3G

Эта функция позволяет удобно переключать типы сети. Доступны режимы: Автоматически, 3G и GSM. По умолчанию выбран режим Автоматически, который позволяет устройству выполнять автоматический поиск соответствующего сервиса.

### Выбор типа сети

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Подключения** > **GSM/3G сети**.
2. Выберите подходящий тип сети. После завершения нажмите .
3. Отобразится сообщение. Нажмите  и перезагрузите устройство, чтобы это изменение вступило в силу.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Тип сети отличается у различных провайдеров услуг.
  - Убедитесь, что вы выбрали правильный тип сети для вашей SIM-карты.
-



# Глава 9

## GPS функции



- GPS Catcher

# GPS Catcher

**GPS Catcher** позволяет обновлять GPS-данные на устройстве. GPS-данные содержат важную информацию о состоянии спутников, текущей дате и времени для определения положения спутников.

## Обновление GPS-данных

Для обновления GPS-данных выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите  > **Программы** > **GPS Catcher**.
2. нажмите **Обновить**. Начнется процесс обновления.
3. После завершения нажмите .


---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для успешного обновления убедитесь, что ваше устройство подключено к сети Интернет.
  - Срок действия GPS-данных истекает через 3 дня. Вам потребуется обновить их по истечении этого срока. Вы также можете настроить **GPS Catcher** на автоматическое обновление, см. приведенный ниже раздел Настройка **GPS Catcher**.
- 

## Настройка GPS Catcher

Для настройки **GPS Catcher** выполните приведенные ниже действия.

1. В окне **GPS Catcher** нажмите **Меню** > **Настройка**
2. Установите параметры в соответствии со своими предпочтениями.
3. После завершения настройки нажмите .

# Глава 10

## Функции мультимедиа


- Использование камеры
- Просмотр изображений и воспроизведение видео
- Потокное воспроизведение
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr


## Использование камеры

С помощью встроенной камеры можно делать снимки и записывать аудио- и видеоклипы.

### Включение камеры

Чтобы начать использовать камеру, проделайте одно из приведенных ниже действий:

- Нажмите  > Программы > Фото и видео > Камера.
- Нажмите и удерживайте кнопку камеры, расположенную с правой стороны устройства.

Чтобы выключить камеру, нажмите  для выхода.


### Поддерживаемые форматы

Используя фото- или видеорежим камеры, отснятые изображения или видеоклипы сохраняются в следующих форматах:

- **Фотографии (режим «Фото»)** - JPEG (.jpg)
- **Видео (режим «Видео»)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

## Экран режима «Фото»

Ниже приведено описание экранных значков в режиме «Фото».



### ПРИМЕЧАНИЕ.

- По умолчанию экран просмотра установлен в пейзажный режим.
- После включения камеры устройство по умолчанию переходит в режим «Фото».
- В режиме «Фото» кнопка камеры действует как кнопка спуска затвора.

## Меню опций режима «Фото»

Меню опций режима «Фото» позволяет изменить различные настройки камеры и изображения.



### Запуск меню опций:

1. На экране камеры нажмите **«Меню»**.
2. Для отображения содержимого в контекстном меню нажмите значок.
  - **Сцена:** С помощью опции «Сцена» можно выбрать установки, подходящие для ночной съемки или съемки спортивного события. Для использования автоматической настройки выберите «Авто».
  - **Таймер:** Устанавливает задержку спуска затвора в 5 или 10 секунд после нажатия кнопки камеры и спуска затвора.
  - **Размер картинки:** Позволяет установить размер кадра изображения.
  - **Дополнительно:** Данная опция позволяет настроить приведенные ниже параметры: **Камера, Видео, Настройка цвета и Общее.**

## Фотосъемка

После включения камеры, устройство по умолчанию переходит в режим «Фото». Для переключения между режимами камеры и видео, нажмите значок камеры/видео.

Чтобы сделать фотоснимок, следуйте инструкции:

1. Слегка нажмите кнопку камеры. Когда появится рамка автофокуса  и значок защиты от вибрации , полностью нажмите кнопку.



2. Нажмите **Фото** и затем повторите шаги 1 для более фотографий.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображение будет сохранено в **Мое хранилище/My Pictures**. Если вы установили **Мое хранилище** как **Mass Storage**, изображение будет сохранено в **My Documents/Мои фотографии** и может быть просмотрено с помощью приложения **Фото и видео**.

---

## Экран режима «Видео»

Ниже приведено описание экранных значков в режиме «Видео».



## Меню опций режима Видео

Меню опций режима **Видео** позволяет изменить различные настройки видео и воспроизведения.

Запуск меню опций режима **Видео**:

1. На экране видео нажмите **Меню**.
2. В появившемся контекстном меню нажмите на желаемый значок для отображения его содержимого.
  - **Размер видео**: Позволяет установить размер видеокадра.
  - **Дополнительно**: Данная опция позволяет настроить приведенные ниже параметры. **Камера, Видео, Настройка цвета и Общее**.



## Видеосъемка

Установка устройства в режим видеосъемки для записи видео.

### Для установки режима видеосъемки:

- Нажмите значок видеорежима.

### Для записи видео:

1. Наведите устройство на объект.
2. Для начала записи полностью нажмите кнопку камеры. При записи цвет индикатора записи изменится с зеленого на красный.
3. Для остановки записи снова нажмите кнопку камеры.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Видеоclip будет сохранен в месте по умолчанию.
  - Для воспроизведения видеоклипа в устройстве используйте **Windows Media Player Mobile**.
  - Для воспроизведения видеоклипа в компьютере используйте **Apple® QuickTime™ player**. Вы можете скачать его с [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime).
-

## Просмотр изображений и воспроизведение видео

Для просмотра сохраненных изображений и воспроизведения видеоклипов используйте приложение «Изображения и видео».

### Просмотр изображений и воспроизведение видео

Для просмотра изображений и воспроизведения видео выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите  > **Программы** > **Фото и видео**.
2. Нажмите на значок необходимого изображения или видеоклипа.
  - Для просмотра изображений или запуска видеоклипов, сохраненных на карте памяти microSD, нажмите на список папок и выберите **Storage Card**.
  - Для просмотра изображений, сохраненных в папке «**Мои фото**» на устройстве, выберите «**Мои фото**» и затем нажмите на значок файла изображения.
  - Для просмотра видеоклипов, сохраненных в папке **Мои фотографии** на устройстве, нажмите **Мои фотографии** и затем нажмите на значок видеофайла..

# Потоковое проигрыватель

**Потоковое проигрыватель** позволяет наслаждаться онлайнным просмотром из сети Интернет видеофайлов следующих форматов: 3gp, 3g2, mp4 и sdp.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием Потоковое проигрыватель нужно подключить устройство к сети Интернет через **Wi-Fi** или **GPRS** соединение.

---




---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** **RTSP** протокол обеспечивает передачу мультимедийных данных, например аудио и видеофайлов.

---

## Использование Потокový проигрыватель

1. Нажмите  > Программы > Потокový проигрыватель, затем нажмите Открыть.
2. Выберите Подключиться к предыдущим или ввести вручную.
3. Введите адрес потока затем нажмите Подключить.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Потокový воспроизведение только узнает сетевое адрес `rtsp://URL`.

---

4. Нажмите  чтобы его воспроизвести.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете запомнить `rtsp://URL` сайты. Подробную информацию смотрите в следующем разделе.

---

## Подключение с помощью закладок

Ваше устройство позволяет вам сохранять и воспроизводить потокový видео с `rtsp` сайтов.

---



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед подключением к любимому `rtsp` сайту, сначала нужно добавить его в закладки.

---

**Для создания закладки:**

1. На экране **Потоковый проигрыватель** нажмите **Меню > Менеджер закладок**.
2. Нажмите **Новая папка**, затем введите название папки.
3. Нажмите **Сохранить** для сохранения папки. В следующий раз Вы можете добавить **rtsp://URL сайт** в созданную папку.

#### Для добавления **rtsp://URL** адреса в закладки:

1. Нажмите  > **Программы > Потоковый проигрыватель**, затем нажмите **Открыть**.
2. Выберите **Подключиться к предыдущим или ввести вручную**.
3. Введите **rtsp://URL адрес** затем нажмите **Подключить**.
4. Нажмите  для воспроизведения файла с **rtsp** сайта.  
При воспроизведении файла нажмите **Меню > Добавить в закладки**.
5. Назначьте имя для файла.
6. Выберите папку в закладках для сохраняемого файла.

#### Для воспроизведения потокового файла из закладки:

1. Нажмите  > **Программы > Потоковый проигрыватель**, затем нажмите **Открыть**.
2. Выберите **Подключиться, используя закладку**.
3. Выберите файл в закладках, затем нажмите **Подключить**.
4. Нажмите  для воспроизведения файла с **rtsp** сайта.


# EziMusic




**EziMusic** позволяет вам слушать музыку и управлять музыкальными файлами.

Для запуска **EziMusic**, выполните одно из действий:

- Нажмите  > Программы > **EziMusic**.
- Нажмите клавишу **AnyTime Launcher**, затем нажмите  > **EziMusic**.

Далее идет описание **EziMusic** в вашем устройстве.



Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Добавить музыку из библиотеки	Нажмите <b>Библиотека</b> , затем откройте папку категории. Выберите музыку, затем нажмите <b>Меню &gt; Производится</b> .
Удалить музыку из списка <b>Воспроизводится</b>	Выберите музыку, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> .
Изменить режим повтора/выборочно	На экране Воспроизводится, нажмите <b>Меню &gt; Повтор./Выборочно</b> , потом выберите предпочитаемый режим. Вы также можете изменить режим Повтор и режим Выборочно, нажав  (Выборочно)/  (Повторять все)/  (Повтор + выборочно)
Сохранить список <b>Воспроизводится</b> как плейлист.	Нажмите <b>Меню &gt; Сохр. как плейлист</b> . Введите имя и нажмите <b>ОК</b> .
Установить песню как мелодию звонка	Нажмите <b>Меню &gt; Установ. как мелодию звонка</b> , затем нажмите <b>Сохранить</b> .
Установить клип как мелодию звонка	Нажмите <b>Меню &gt; Установ. как мелодию звонка</b> . Установите начальную и конечную точки, затем нажмите <b>Сохранить</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы не можете редактировать защищенные музыкальные файлы.
Настройка воспроизведения	Нажмите <b>Меню &gt; Настройка...</b> Выберите необходимые настройки, и нажмите <b>Готово</b> .
Посмотреть свойства файла	Выберите файла, затем нажмите <b>Меню &gt; Свойства</b> .

## Использовать Библиотеку

Перед прослушиванием музыки с помощью **EziMusic** вам нужно обновить библиотеку. После обновления библиотеки Вы можете воспроизводить музыку, сохраненную на устройстве и карте памяти.

Для открытия **Библиотека**

На экране **Воспроизводится**, нажмите  или **Библиотека**.





Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Обновить библиотеку	Нажмите <b>Update</b> , потом выберите <b>Из памяти и с карты</b> , <b>Из памяти устройства</b> или <b>С карты памяти</b> .
Удалить музыку из библиотеки	Нажмите <b>Все</b> . Выберите музыку, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить... &gt; Удалить файл только из библиотеки</b> , или <b>Удалить файл только из библиотеки и с устройства</b> . Нажмите <b>ОК</b> .
Добавить все песни исполнителя в список <b>Воспроизводится</b>	Нажмите <b>Исполнит</b> . Выберите исполнителя, затем нажмите <b>Воспроизвести</b> .
Добавить все песни в альбоме в список <b>Воспроизводится</b>	Нажмите <b>Альбом</b> . Выберите альбом, затем нажмите <b>Воспроизвести</b> .
Добавить все песни жанра в список <b>Воспроизводится</b>	Нажмите <b>Жанр</b> . Выберите жанр, затем нажмите <b>Воспроизвести</b> .
Воспроизвести все песни в плейлисте	Нажмите <b>Плейлисты</b> . Выберите плейлист, затем нажмите <b>Меню &gt; Воспроизвести</b> .
Удалить плейлист	Нажмите <b>Плейлисты</b> . Выберите плейлист, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> .
Воспроизвести защищенную песню	Нажмите <b>Защищенные песни</b> . Выберите песню, затем нажмите <b>Воспроизвести</b> .
Посмотреть свойства защищенной песни	Выберите файл, затем нажмите <b>Меню &gt; Свойства</b> .


# EziPhoto

**EziPhoto** позволяет вам просматривать и управлять фотографиями.

Для запуска **EziPhoto**, выполните одно из действий:

- Нажмите  > Программы > **EziPhoto**.
- Нажмите клавишу **AnyTime Launcher**, затем нажмите  > **EziPhoto**.

Далее идет описание **EziPhoto** в вашем устройстве.



Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Посмотреть фото в полноэкранном режиме	Выберите фото, затем нажмите на него для просмотра в полноэкранном режиме.
Добавить фото в альбом	Выберите фото, затем нажмите <b>Меню &gt; Добавить в</b> . Выберите альбом и нажмите <b>Готово</b> . При запросе подтверждения нажмите <b>ОК</b> .
Импортировать фото с установленной карты памяти	Нажмите <b>Меню &gt; Импорт...</b> , выберите папку с фотографиями, затем нажмите <b>Готово</b> . При запросе подтверждения нажмите <b>Да</b> .
Удалить фото	Выберите фото, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> . При запросе подтверждения нажмите <b>Да</b> .
Отправить фото	Выберите фото, затем нажмите <b>Меню &gt; Отправить....</b> Выберите <b>Загруз. на Flickr, Отправ. по MMS, Отправ. по E-mail</b> или <b>Bluetooth</b> , затем нажмите <b>Готово</b> .
Отправить несколько фото	Нажмите <b>Меню &gt; Множественный выбор</b> , затем выберите желаемые фото. Для отмены множественного выбора, нажмите <b>Назад</b> .
Установить как фотографию как сегодняшний фон	Нажмите <b>Меню &gt; Установить как фотографию как сегодняшний фон</b> , затем нажмите <b>Да</b> при запросе подтверждения.
Сохранить фото как профиль контакта	Нажмите <b>Меню &gt; Уст. для контакта</b> , затем выберите контакт. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Вы можете добавить фото только для контакта Outlook.

## Полноэкранный режим


При просмотре фото в полноэкранном режиме, вы можете использовать палец вместо стилуса. Вы также можете установить фото для контакта.

**Для просмотра фото в полноэкранном режиме выполните любое действие из следующих:**

- При просмотре всех фото дважды нажмите на фото.
- При просмотре альбомов, нажмите альбом для открытия, затем дважды нажмите на фото.
- При просмотре календаря дважды нажмите на дату, затем дважды нажмите на фото.

**Для просмотра предыдущего/следующего фото:**

Проведите пальцем вправо/влево по экрану для просмотра предыдущего/следующего фото.




### Для увеличения фото выполните любое действие из следующих

- В панели инструментов нажмите  / .
- Дважды нажмите на фото для его увеличения и дважды для возврата к нормальному размеру.

### Для прокрутки фотографии:

Вы можете прокрутить увеличенное фото.

- Пальцем или стилусом нажмите на экран, затем затем передвиньте фото в любом направлении.









## Режим слайдшоу

EziPhoto позволяет вам просматривать фото в режиме слайдшоу.

Для просмотра фото в режиме слайдшоу выполните любое действие из следующих:


- При просмотре **всех фотографий**, нажмите **Меню > Слайдшоу**.
- При просмотре **альбомов**, выберите альбом, затем нажмите **Меню > Слайдшоу**.
- При просмотре **календаря**, выберите дату, затем нажмите **Меню > Слайдшоу**.

Для использования панели управления слайдшоу:

1. В **Слайдшоу**, нажмите на экране для отображения панели управления.
2. Используйте панель управления для выполнения следующих действий:
  - Нажмите  для выхода из режима слайдшоу.
  - Нажмите  для перехода к предыдущему фото.
  - Нажмите  для приостановки.
  - Нажмите  для воспроизведения слайдшоу.
  - Нажмите  для перехода к следующему фото.
  - Нажмите  для регулировки громкости музыки.

### Для установки эффектов слайдшоу:


1. Нажмите **Меню > Настройка > Настройка слайдшоу**.
2. Выберите желаемый эффект. Вы можете посмотреть эффект в окне на правой стороне экрана.
3. Выберите задержку.
4. Выберите ориентацию экрана.
5. Выберите **Воспроизвести фоновую музыку** если вы желаете слушать музыку при просмотре слайдшоу. Нажмите **Просмотреть** для выбора музыки.
6. Нажмите **ОК**.



## Альбомы

Для запуска альбомов выполните любое действие из следующих

- Нажмите .
- Нажмите **Альбомы**.





Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Посмотреть фото в полноэкранном режиме	Нажмите альбом. Отобразятся все фото в альбоме. Выберите фото, затем нажмите на него для просмотра в полноэкранном режиме.
Добавить фото в альбом	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Добавить фотографию</b> . Выберите фото и нажмите <b>Готово</b> .
Экспортировать альбом на карту памяти	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Экспорт</b> .
Создать новый альбом	На экране альбомы нажмите <b>Меню</b> > <b>Новый альбом....</b> Введите название альбома, затем нажмите <b>ОК</b> .
Переименовать альбом	На экране альбомы нажмите <b>Меню</b> > <b>Переименовать</b> . Измените имя и нажмите <b>ОК</b> .
Удалить альбом	На экране альбомы нажмите <b>Меню</b> > <b>Удалить</b> . При подтверждении нажмите <b>Да</b> .
Удалить фото из альбома	Нажмите альбом. Отобразятся все фото в альбоме. Выберите фото, затем, затем нажмите <b>Меню</b> > <b>Удалить</b> . При подтверждении нажмите <b>Да</b> .
Выбор нескольких фото	Нажмите альбом. Нажмите <b>Меню</b> > <b>Множественный выбор</b> , затем выберите фото. Для отмены выбора нажмите <b>Назад</b> .

## Календарь

В календаре фото отсортированы по дате съемки.

Для запуска календаря выполните любое действие из следующих:

- Нажмите  .
- Нажмите **Календарь** на экране **Альбомы**



Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Просмотра фото в полноэкранном режиме	Дважды нажмите на дату в календаре для просмотра всех фото, сделанных в этот день. Выберите фото, затем нажмите его снова для просмотра в полноэкранном режиме.
Добавить все фото, сделанные в этот день в альбом	Нажмите фото на экране календаря. Нажмите <b>Меню &gt; Добавить в....</b> Выберите альбом, затем нажмите <b>ОК</b> для подтверждения.
Удалить все фото, сделанные в этот день	Нажмите фото на экране календаря, затем нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> . При подтверждении нажмите <b>Да</b> .
Отправить все фото, сделанные в этот день	Нажмите фото на экране календаря, затем нажмите <b>Меню &gt; Отправить</b> . Выберите <b>Загруз. на Flickr, Отправ. по MMS, Отправ. по E-mail, или Bluetooth</b> , затем нажмите <b>Готово</b> .

## YouTube&Flickr

**YouTube&Flickr** позволяет вам загружать видеоклипы на сайт YouTube а картинки на сайт Flickr с помощью MMS и e-mail сообщений.

---

**ВАЖНО:**

- Передзагрузкой видео или картинок с помощью MMS, убедитесь, что вы имеете услугу отправки MMS сообщений.
  - Перед загрузкой видео или картинок с помощью e-mail сообщений, настройте учетную запись электронной почты. Подробную информацию смотрите в разделе **Настройка учетной записи** в главе 5.
- 

## Использование YouTube


Вы можете загрузить видеоклипы на **YouTube** с вашего устройства с помощью MMS и e-mail сообщений.

---

**ВАЖНО:** Перед использованием **YouTube**, зарегистрируйтесь на **YouTube** и установите в мобильном профиле **YouTube** сайт <http://www.youtube.com>. **YouTube** предоставит вам специальный адрес эл. почты с [mms.youtube.com](mailto:mms.youtube.com).

---

### Для загрузки видеоклипов на YouTube:

1. Нажмите  > Программы > YouTube&Flickr > YouTube.
2. Нажмите Меню > Параметры области
3. В поле **Адрес электронной почты для загрузки YouTube** введите адрес эл. почты, затем нажмите Готово.
4. Выберите из списка **MMS** или учетную запись e-mail.
5. Нажмите **Добавить**, затем нажмите на видеоклип.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проконсультируйтесь с вашим оператором об ограничении размера для MMS сообщений. Вам разрешается загружать несколько видеоклипов за ограниченное время.

---

6. Введите название и описание для видеоклипа.
7. Нажмите **Отправить** для загрузки видеоклипа на **YouTube**.

## Использование Flickr


Вы можете загрузить фотографии на YouTube с вашего устройства с помощью MMS и e-mail сообщений.

---

**ВАЖНО:** Перед использованием **Flickr**, зарегистрируйтесь на <http://www.flickr.com>.

---

### Для загрузки фотографий на Flickr:

1. Нажмите  > Программы > YouTube&Flickr > Flickr.
2. Нажмите **Меню** > **Параметры области**
3. В поле **Адрес электронной почты для загрузки Flickr** введите **<имя пользователя> @photos.flickr.com**, затем нажмите **Готово**.
4. Выберите из списка **MMS** или учетную запись e-mail.
5. Нажмите **Добавить**, затем нажмите на фотографию.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проконсультируйтесь с вашим оператором об ограничении размера для MMS сообщений. Вам разрешается загружать несколько фотографий за ограниченное время.

---

6. Введите название и описание для фотографии.
7. Нажмите **Отправить** для загрузки фотографии на **Flickr website**.



# Глава 11

## Бизнес функции



- Clock (Время)
- Встречи

## Clock (Время)

**Время** позволяет вам установить время и будильник для вашего текущего местоположения, а также можно установить время для трех городов.



### Установка времени

Для установки времени:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Система** > **Clock (Время)**.
2. Нажмите вкладку **Время**, Установите время места, где вы находитесь.
3. После завершения настройки нажмите .

### Установка будильника

Для установки будильника:

1. Нажмите  > **Настройка** > **Система** > **Clock (Время)**.
2. Нажмите вкладку **Будильник**, затем нажмите **Новый**, или выберите существующий будильник и нажмите **Изменить**.
3. После завершения настройки нажмите .



# Встречи

Программа **Встречи** позволяет найти подходящее время для проведения видеоконференций, телефонных или сетевых встреч с участниками в разных часовых поясах.

## Использование программы Встречи

Использование программы Встречи:

1. Нажмите **Пуск > Программы > Встречи**.
2. Выберите дату и города.

Отобразится 24-часовое расписание выбранных городов с цветной кодировкой, которое позволяет определить наилучшее время встречи. Темно-синий цвет означает поздний вечер или раннее утро, светло-синий означает обычные часы, а белый цвет означает часы наибольшей нагрузки. Также можно изменить интервал отображаемого времени нажатием кнопки **«Интервал»** в нижнем правом углу экрана.


3. Выберите время встречи и нажмите **Новая дата**.
4. Для добавления даты в календарь введите информацию о встрече и нажмите **ОК**.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования летнего времени нажмите **«Интервал»** > «Летнее время».

---



# Глава 12

## ASUS специальные функции


- Gester
- ASUS Zip
- Резервное копирование
- Newstation

# Функция Gester

Эта функция обнаруживает перемещение пальцев по экрану для включения специальных эффектов, например скроллинга, масштабирования и поворота.

## Включение Gester

Для включения Gester

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Gester**.
2. Установите галочку **Включить функции сенсорного Gester**.
3. Если вы хотите слышать звук при обнаружении **Gester** выберите **Включить звуковые эффекты**.






---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Звук имеется только для некоторых функций Gester.

---

4. Нажмите  когда закончите.


## Использование Gester

Действие	Жест	Описание
Перемещение		<b>Перемещение вверх/вниз:</b> Переместите палец по экрану вверх/вниз и остановите в точке назначения.
		<b>Перемещение вправо/влево:</b> Переместите палец по экрану вправо/влево и остановите в точке назначения.
		<b>Перемещение вверх-влево/вниз-вправо:</b> Переместите палец по экрану вверх-влево/вниз-вправо и остановите в точке назначения.
Масштаб		<b>Увеличение в Internet Explorer и EziPhoto:</b> Переместите палец по экрану с наклоном вверх.
		<b>Уменьшение в Internet Explorer и EziPhoto:</b> Переместите палец по экрану с наклоном вниз.
Zoom		<b>Увеличение в Internet Explorer:</b> Переместите палец по экрану с наклоном вверх.
		<b>Уменьшение в in Internet Explorer:</b> Переместите палец по экрану с наклоном вниз.


## ASUS Zip

**ASUS ZIP** позволяет Вам экономить память и увеличивать емкость запоминающего устройства путем сжатия файлов в стандартном формате ZIP.


### Создание архива:

1. Нажмите  > Программы > **ASUS Zip**.
2. Выберите **Упаковать файл**, затем нажмите **Далее**.
3. Выберите файлы или папки и нажмите кнопку **Добавить**, затем нажмите **Далее**.
4. Переименуйте файл и выберите **Путь и Формат архива**. Введите **Пароль** если вы хотите установить пароль для файла. Нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Готово** для выхода.

### Добавление файла в имеющийся архив:

1. Нажмите  > Программы > **ASUS Zip**.
2. Выберите **Добавить файл в имеющийся архив**, затем нажмите **Далее**.
3. Выберите архив для добавления файла, затем нажмите **Далее**.
4. Выберите файлы или папки, которые вы хотите добавить и нажмите кнопку **Подробнее...**, затем нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Готово** для выхода.

Отобразятся файлы, содержащиеся в ZIP.:


1. Нажмите  > Программы > ASUS Zip.
2. Выберите **Распаковать файл**, затем нажмите **Далее**.
3. Выберите архив, затем нажмите **Далее**.
4. Выберите папку для сохранения распакованные файлы, затем нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Готово** для выхода.

## Резервное копирование

Утилита Резервное копирование позволяет выполнять резервное копирование и восстановление файлов и данных устройства и карты памяти.

### Резервное копирование файлов

**Выполнение резервного копирования файлов:**

1. Нажмите  > Программы > Резервное копирование, нажмите одноименную кнопку.
2. Выберите пункты для резервного копирования. Затем нажмите **Далее**.
3. Переименуйте файл и выберите место хранения резервной копии. Затем нажмите **Далее**.
4. Для шифрования файла резервной копии введите пароль из четырех знаков. Затем нажмите **Далее**.
5. Для запуска резервного копирования нажмите **Начать**. Для возврата к предыдущему экрану нажмите **Назад**.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выполнении резервного копирования файлов все прочие приложения будут отключены.

---


6. После завершения восстановления для сброса настроек нажат **Перезагрузка**.

## Установить Резервное копирование:

1. Нажмите  > **Программы** > **Резервное копирование**, затем нажмите **Опция**.
2. При необходимости перезагрузки устройства после выполнения резервного копирования установите этот флажок. После завершения настройки нажмите .

## Восстановление файлов

Для восстановления файлов:

1. Нажмите  > **Программы** > **Резервное копирование** > **Восстановить**.
2. Выберите файл, который нужно восстановить. Затем нажмите **Далее**.
3. Переименуйте файл и выберите местоположение сохранения для резервного копирования, затем нажмите **Далее**.
4. Для расшифровки файла резервной копии введите пароль из четырех знаков. Затем нажмите **Далее**.
5. Выберите пункты, восстановление которых необходимо выполнить. Затем нажмите **Далее**.
6. Для запуска восстановления нажмите **Начать**. Для возврата к предыдущему экрану нажмите **Назад**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выполнении восстановления файлов все прочие приложения будут отключены.

---

7. После завершения, нажмите **Сброс** для перезагрузки устройства.


# Newstation

Программа **NewStation** в вашем устройстве позволяет просматривать новости и блоги в любое время и в любом месте.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании функции NewStation проверьте, что устройств подключено к сети Интернет.


## Чтение NewStation

Для чтения **NewStation**:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.
2. Выберите папку категории, которую необходимо открыть.
3. Нажмите на имя канала, который необходимо открыть.
4. Просматривайте необходимые темы.


Создание новой категории:

1. Нажмите  > Программы > Newstation.
2. Нажмите **Меню** > Новая категория , а затем измените имя





## Добавление нового канала

1. Нажмите  > **Программы** > **Newstation**, затем выберите папку категории и откройте её.
2. Нажмите **Меню** > **Новый канал**. Доступно добавление канала из сети Интернет или из существующего файла.
  - **Добавление канала из сети Интернет:**

Переместите переключатель в положение Ввести с URL и введите URL-адрес. Затем нажмите **Далее**.  
Выберите категорию, к которой необходимо добавить канал. Затем нажмите **Готово**.

- **Импортирование канала из файла:**

Переместите переключатель в положение **Импортировать из файла**. Затем нажмите **Далее**.

Выберите папку и файл из списка.


Выберите каналы из списка. Затем нажмите **Далее**.

Выберите категорию, к которой нужно добавить канал. Затем нажмите **Готово**.

## Меню Newstation


### Меню Категория

Для использования меню категории.

1. Нажмите  > **Программы** > **Newstation**.
2. Выберите папку категории. Затем нажмите **Меню**. Отобразится список меню.
3. Выберите необходимый пункт.


### Меню Канал


Для использования меню канала.

1. Нажмите  > **Программы** > **NewStation**.
2. Выберите папку категории. Затем выберите канал и нажмите **Меню**. Отобразится список меню.
3. Выберите необходимый пункт.

### Меню Тема

Для использования меню темы:

1. Нажмите  > **Программы** > **Newstation**.
2. Выберите папку категории. Выберите канал, который нужно открыть. Выберите тему и нажмите **Меню**. Отобразится список меню.
3. Выберите необходимый пункт.



# Глава 13

## Другие функции

- Microsoft® Office Mobile
- Adobe Reader LE
- Auto Cleaner
- Восстановление параметров настройки, используемые по умолчанию
- Диспетчер задач
- Удаление программ
- Google Search
- Google Maps Mobile
- Использование Opera Mobile

## Microsoft® Office Mobile

Ваше устройство поставляется с предустановленным приложением **Microsoft® Office Mobile**, которое позволяет вам создавать, просматривать и редактировать электронные таблицы, презентации и текстовые файлы в вашем устройстве. Используйте эти приложения как вы используете офисные приложения в вашем компьютере.


Для доступа к приложениям нажмите  > **Программа** > **Office Mobile**. Выберите нужное приложение.

Иконка	Описание
	<b>Excel Mobile</b> позволяет вам просматривать, создавать и редактировать электронные таблицы Excel.
	<b>OneNote Mobile</b> позволяет вам просматривать, создавать и редактировать файлы OneNote.
	<b>Powerpoint Mobile</b> позволяет вам просматривать презентации powerpoint .
	<b>Word Mobile</b> позволяет вам просматривать, создавать и редактировать файлы word.

## Excel® Mobile

**Excel® Mobile** позволяет вам создавать, просматривать и редактировать электронные таблицы. Редактирование и форматирование таблицы сохраняется и при открытии таблицы на компьютере. Программа Excel® Mobile совместима с Microsoft® Office Excel 2007.

Для запуска Excel® Mobile, нажмите  > Программы > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создать новую таблицу	Нажмите <b>Создать</b> для создания новой таблицы; или нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Создать</b> для создания другой таблицы, продолжая работать с этим файлом. Появится чистая книга. Введите данные в новую таблицу. Нажмите  когда закончите.
Очистить содержимое или форматирование	С помощью стилуса выделите ячейку, колонку или столбец, который вы хотите очистить. Нажмите <b>Меню</b> > <b>Правка</b> > <b>Очистить</b> . Нажмите <b>Содержание</b> для очистки содержимого выбранных ячеек; нажмите <b>Форматы</b> для очистки форматирования, примененного к ячейке, строке или столбцу; или нажмите <b>Все</b> для очистки содержимого и форматирования примененного к ячейке, строке или столбцу.
Форматирование ячейки, строки или столбца.	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Формат</b> . Выполните форматирование для ячейки, строки или столбца.
Изменить лист	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Формат</b> > <b>Изменить листы</b> . Вы можете переименовать, вставить, удалить, переместить листы.
Вставить ячейку (строку или столбец), диаграмму, символ, функцию	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Вставить</b> . Выберите элемент, который вы хотите вставить. Вы можете вставить строку, столбец, диаграмму, символ или функцию.
Сортировка данных	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Сервис</b> > <b>Сортировать</b> . Выберите столбец для сортировки. Снимите галочку <b>По возрастанию</b> , если вы хотите сортировать данные по убыванию.
Сохранить файл	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Сохранить как...</b> Введите имя, папку и место для файла. Нажмите <b>Сохранить</b> .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Переименовать или переместить электронную таблицу	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Переим./переместить...</b> В поле <b>Имя</b> введите новое имя. Для перемещения файла в другое место, выберите папку или место для перемещения файла. Когда закончите, нажмите <b>ok</b> .
Отправить файл по электронной почте	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Отправить по эл.почте... &gt; Эл. почта Outlook</b> . Появится шаблон нового сообщения со вложенным Excel файлом. Введите адрес получателя, тему и сообщение. Нажмите <b>Отправить</b> .
Передать файл	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Передать...</b> Выберите устройство, затем нажмите <b>Косн. (Отпр.)</b> .
Удалить файл	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Удалить</b> . Для подтверждения нажмите <b>Да</b> .

## OneNote® Mobile

**OneNote Mobile** - программа для создания заметок. Оно позволяет вам получать информацию разными путями и организовывать в соответствии с вашими потребностями. Кроме текста, вы также можете вставить аудиозапись и картинку.

Для запуска OneNote® Mobile, нажмите  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.




Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создание новой заметки	Нажмите <b>Создать</b> . Когда закончите нажмите <b>ok</b> или <b>Готово</b> .
Форматирование текста	Выделите текст для форматирования. Нажмите <b>Меню &gt; Формат</b> . Вы можете применить жирный, курсив, подчеркнутый или зачеркнутый шрифт.
Очистить форматирование	Выделите текст, который вы хотите очистить. Нажмите <b>Меню &gt; Формат &gt; Очистить все</b> .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создание списка	Нажмите <b>Меню &gt; Список</b> . Выберите тип списка.
Очистка списка	Выделите текст, затем нажмите <b>Меню &gt; Список &gt; Очистить</b> .
Вырезать, скопировать или вставить текст	В <b>Меню</b> нажмите <b>Вырезать</b> , <b>Копировать</b> или <b>Вставить</b> .
Сделать фото для вставки в заметку	Нажмите <b>Меню &gt; Сфотографировать</b> . После снимка нажмите название вашей заметки в нижнем-правом углу экрана. Картинка появится в заметке.
Вставить картинку в заметку	Нажмите <b>Меню &gt; Вставить рисунок</b> . Выберите картинку для вставки в заметку.
Вставить запись в заметку	Нажмите <b>Меню &gt; Вставить запись</b> . Создайте запись, затем нажмите <b>ОК</b> .
Удалить заметку	В списке заметок нажмите <b>Меню &gt; Удалить</b> . Нажмите <b>Yes</b> для подтверждения.
Переименовать заметку	В списке заметок нажмите <b>Меню &gt; Переименовать</b> . Введите новое имя. Когда закончите нажмите <b>ok</b> или <b>Готово</b> .
Сортировать заметки по имени или дате	В списке заметок нажмите <b>Меню &gt; Параметры</b> . В списке <b>Сортировать заметки по</b> , выберите тип сортировки. Когда закончите нажмите <b>ok</b> или <b>Готово</b> .

## Word® Mobile

Документы Word, созданные на компьютере могут быть открыты и отредактированы на вашем устройстве. Редактирование и форматирование документа, сделанное на устройстве, сохраняется и при отрывти его на компьютере. Программа Word® Mobile совместима с Microsoft® Office Word 2007.

Для запуска **Word® Mobile** нажмите  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создание ногого документа	Нажмите <b>Создать</b> для создания нового документа; или нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Создать</b> для создания другого файла, продолжая работать с этим файлом. Введите содержимое для вашего нового документа. Нажмите  .
Сохранение документа в другой файл	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Сохранить как...</b> Введите имя, папку и место для файла. Нажмите <b>Сохранить</b> .
Переименовать или переместить файл	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Переимен. или переместит...</b> В поле <b>Имя</b> введите новое имя. Для перемещения файла в другое место, выберите папку или место для перемещения файла.
Отправить файл по электронной почте	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Отправить по эл. почте...</b> > <b>Эл. почта Outlook</b> . Появится шаблон нового сообщения со вложенным файлом. Введите адрес получателя, тему и сообщение. Нажмите <b>Отправить</b> .
Передать файл	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Передать...</b> Выберите устройство, затем нажмите <b>Косн. (Отпр.)</b> .
Удалить файл	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Файл</b> > <b>Удалить</b> . Для подтверждения нажмите <b>Да</b> .
Форматирование шрифта	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Формат</b> > <b>Шрифт...</b> Установите формат шрифта. Нажмите  когда закончите.
Форматирование параграфа	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Формат</b> > <b>Абзац...</b> Установите формат параграфа. Нажмите  когда закончите.



Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Проверить орфографию	Нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Параметры...</b>
Количество слов или букв в файле	Нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Статистика.</b>
Вставить дату	Нажмите <b>Меню &gt; Сервис &gt; Вставить дату</b>
Найти или заменить текст	Нажмите <b>Меню &gt; Правка &gt; Найти или заменить...</b>
Вырезать, скопировать или вставить текст	Нажмите <b>Вырезать, Копировать, или Вставить из Меню.</b>
Очистить содержимое	Нажмите <b>Меню &gt; Правка &gt; Очистить.</b>
Выделить все содержимое	Нажмите <b>Меню &gt; Правка &gt; Выделить все.</b>
Создать копию	В списке файлов нажмите и удерживайте файл, копию которого хотите создать. Появится меню файла. Нажмите <b>Создать копию.</b>

## PowerPoint® Mobile

Программа **PowerPoint® Mobile** позволяет вам просматривать презентации на вашем устройстве. Совместима с Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Для запуска PowerPoint® Mobile, нажмите  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Установить параметры презентации, например ориентацию экрана, анимацию слайдов и переходы	Нажмите <b>Меню &gt; Настройка презентации</b> . Установите параметры. Нажмите  когда закончите.
Просмотр презентации	Выберите файл для просмотра. При просмотре слайдшоу нажмите и удерживайте стилус на экране устройства. В появившемся меню выберите любой пункт.
Создать копию	В списке файлов нажмите и удерживайте файл, копию которого хотите создать. Появится меню файла. Нажмите <b>Создать копию</b> .
Удалить файл	В списке файлов нажмите и удерживайте файл, который хотите удалить. Появится меню файла. Нажмите <b>Удалить</b> .
Переименовать или переместить файл	В списке файлов нажмите и удерживайте файл, который хотите переименовать. Появится меню файла. Нажмите <b>Переимен. или переместит...</b> В поле <b>Имя</b> введите новое имя. Для перемещения файла в другое место, выберите папку или место для перемещения файла. Когда закончите, нажмите  .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Создать копию	В списке файлов нажмите и удерживайте файл, копию которого хотите создать. Появится меню файла. Нажмите <b>Создать копию</b> .
Отправить файл по электронной почте	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Отправить по эл. почте... &gt; Эл. почта Outlook</b> . Появится шаблон нового сообщения со вложенным файлом. Введите адрес получателя, тему и сообщение. Нажмите <b>Отправить</b> .
Передать файл	Нажмите <b>Меню &gt; Файл &gt; Передать...</b> Выберите устройство, затем нажмите <b>Косн. (Отпр.)</b> .

## Adobe Reader LE

**Adobe Reader LE** позволяет просматривать файлы PDF на вашем устройстве.

Для запуска программы Adobe Reader LE:

- Нажмите  > Программа > Adobe Reader LE.

Для открытия PDF файла:

- Нажмите **Открыть**, затем выберите PDF файл.

Для выхода из программы Adobe Reader LE:


- Нажмите **Выйти**.

## Auto Cleaner (Автоматическая очистка)

При необходимости освобождения памяти и удобного закрытия запущенных но неиспользуемых приложений используйте данную функцию.

### Для настройки AutoClean:


1. Нажмите **Пуск > Настройка > Вкладка Система > AutoCleaner**.
2. Для включения функции **AutoClean** (Автоматическая очистка) установите флажок. Затем выберите **Быстрое нажатие X** для закрытия программы или **Продолжительное нажатие X** для закрытия программы.
3. Для настройки **Исключение** и **Принудительно** нажмите соответствующую кнопку **Настройка**.
4. После завершения нажмите **ok**.



## Восстановление параметров настроек, используемых по умолчанию

Данная опция позволяет восстановить настройки, используемые по умолчанию.

**Для этого выполните следующие действия:**

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Параметры по умолчанию**.
2. Для подтверждения необходимости восстановления параметров настроек, используемых по умолчанию, в поле **Пароль** введите 1234.
3. Нажмите **Да**.

---


**ВНИМАНИЕ:** Эта опция удалит все файлы, сохраненные на вашем устройстве. Перед возвратом к настройкам по умолчанию сохраните важные данные на карте памяти или компьютере. Перед восстановлением параметров по умолчанию извлеките microSD карту из устройства.

---

## Системная информация

Системная информация содержит важную информацию об устройстве, включая текущие настройки устройства.

Запуск Системной информации.

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Системная информация**.
2. Для отображения сведений об аппаратном обеспечении устройства выберите вкладку **Информация об устройстве**.
3. Для отображения сведений о версии ПЗУ, загрузке, радио, версии батареи выберите вкладку **Версия**.

## Диспетчер задач

**Диспетчер задач** позволяет вам просматривать запущенные программы, объём памяти и загрузку процессора. Вы можете использовать эту функцию для завершения программ. Также на экране Диспетчера задач вы можете переключиться на любую другую запущенную программу.

**Для запуска приложения Диспетчер задач:**

Нажмите  > Программы > Диспетчер задач.

**Для выхода из приложения:**

Выберите приложение, из которой вы хотите выйти и нажмите **Снять задачу**.

Для выхода из всех приложений, нажмите **Меню > Снять все задачи**..


**Для перехода в другое приложение:**

Выберите приложение и нажмите джойстик вниз или нажмите **Меню > Переключиться**.

## Удаление программ

Для освобождения памяти на устройстве вы можете удалить установленные программы. Но вы не можете удалить программы, предустановленные на устройстве.



Для удаления программы выполните:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Система** > **Удаление программ**.
2. Выберите программу для удаления, затем нажмите **Удалить**.
3. Появится предупреждающее сообщение. Для подтверждения нажмите **Да**.

## Google Search

**Google Search** позволяет вам искать веб-страницы с помощью поискового сервиса Google.

Для отображение панели **Google Search** на экране **Сегодня**:

1. Нажмите  > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Сегодня**.
2. На вкладке **Элементы** выберите **Google Search**.
3. Нажмите . Панель **Google Search** появится на экране **Сегодня**.

# Google Maps Mobile


**Google Maps Mobile** - бесплатная служба от Google, которая позволяет вам получить информацию о пробках, направлении движения, бизнес-листинги и спутниковые изображения.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- Некоторые функции Google Maps Mobile могут не работать. Это зависит от вашего расположения
  - Google Maps доступно только для этих стран: Россия, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Тайвань и Китай.
  - Google Maps Mobile предоставлено Google и не имеет прямого или косвенного отношения к ASUS. Google может предоставлять обновления на своем сайте
  - Дополнительную информацию о Google Maps Mobile смотрите на сайте <http://mobile.google.com>
- 

Для запуска Google Maps Mobile, нажмите  > **Google Maps**.

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Получить направление	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Мое местоположение</b> . В поле <b>Начальная точка</b> введите место, в котором вы находитесь; а в поле <b>Конечная точка</b> введите место, в которое вы направляетесь. Нажмите  .
Получить спутниковое изображение	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Вид со спуска</b> .
Получить информацию о пробках	Нажмите <b>Меню</b> > <b>Как проехать...</b>



Найти местоположение контакта	Нажмите <b>Меню &gt; Параметры &gt; Поиск контактов...</b> Выберите контакт, который хотите найти.
Найти свое местоположение	<p>Нажмите <b>Меню &gt; Мое местоположение</b> и нажмите <b>0 (ноль)</b> для перемещения карты в ваше место. Появится мигающая синяя точка, показывающая ваше местоположение. Если GPS сигнал слабый, мигающая синяя точка будет окружена голубым кругом.</p> <p><b>Примечание:</b> Для лучшего приема сигнала используйте внешнее GPS устройство.</p>

---

**Примечание:** Также вы можете отправить свое местоположение контакту или найти контакт на картах Google. Дополнительную информацию смотрите в главе 6.

---

## Использование Opera Mobile

**Opera Mobile** позволяет вам просматривать веб-страницы на вашем устройстве. Также позволяет вам импортировать ссылки с Internet Explorer; отправить ссылки как e-mail/SMS/MMS сообщения; загружать изображения и копировать текст с веб-страниц.

Для запуска Opera Mobile выполните любое действие из следующих:















- Нажмите  > **Программы** > **Opera Browser**.
- Нажмите кнопку браузера Opera .




---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием приложения проверьте наличие соединения с Интернет. Подробную информацию смотрите в разделах GPRS или Wi-Fi этого руководства.

---

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Сделать домашней страницей	Нажмите  > <b>Параметры</b> > <b>Начальная страница</b> , потом выберите <b>Исп. по умол.</b> , <b>Использовать текущую</b> , или <b>Определяемый пользователем</b> для ввода URL.
Домой	Нажмите  .
Перейти на веб-страницу	Введите адрес в адресной строке, затем нажмите  для открытия страницы.
Перейти на страницу из закладок	Нажмите  для открытия списка сайтов, затем выберите один из них.
Назад на предыдущую страницу	Нажмите  .
Перейти на следующую страницу	Нажмите  > <b>Вперед</b> .
Остановить загрузку страницы	Нажмите  > <b>Остановить</b> .
Обновить страницу	Нажмите  > <b>Refresh</b> .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Сохранить страницу	Нажмите и удерживайте стилус на странице, затем нажмите <b>Сохранить</b> в меню.
Управление сохраненными страницами	Нажмите  > <b>Сохранить</b> . Нажмите  для добавления или удаления страниц.
Добавить страницу в закладки	Нажмите и удерживайте стилус на странице, затем нажмите <b>Добавить в закладки</b> в меню.
Управление закладками	Нажмите  и выберите закладку, затем нажмите  для редактирования или удаления закладки или перемещения ее в другую папку. Также вы можете добавить страницу в закладки, нажав  , или создать папку, нажав  .
Отправить закладку через e-mail/SMS/MMS сообщение	Откройте закладки и выберите пункт, затем нажмите  и выберите способ отправки.
Удалить историю	Нажмите  > <b>История</b> . Страницы будут отсортированы по времени. Выберите элемент и нажмите  , затем нажмите <b>Да</b> для подтверждения.
Открыть новое окно	Нажмите  > <b>Создать вкладку</b> .
Переключение между окнами	Нажмите  , затем выберите окно.
Закреть окно	Нажмите  .
Изменить размер текста на веб-странице	Нажмите  > <b>Параметры</b> > <b>Экран</b> и выберите желаемый размер.
Показать или скрыть картинки на веб-страницах	Нажмите  > <b>Параметры</b> > <b>Экран</b> и выберите <b>Показывать рисунки</b> .

Для того чтобы:	Необходимо выполнить
Включить/отключить полноэкранный режим	Нажмите  > <b>Параметры</b> > <b>Экран</b> и выберите <b>Автоматический переход на полный экран</b> .
Показать загрузки	Нажмите  > <b>Загрузки</b> . Выберите загружаемый файл и нажмите  для открытия или удаления его.
Отправить ссылку, вставленную на веб-страницу	Нажмите и удерживайте текст со ссылкой, потом выберите в меню выберите способ отправки.

# Приложение

- Примечания
- Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
- ASUS контактная информация
- Заявление о соответствии

# Примечания

## Сменные батареи

Если оборудование оснащено сменной батареей, и установка батареи неправильного типа может привести к взрыву (например, при использовании некоторых литиевых батарей), то применимо следующее:

- если батарея находится в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом с батареей должна присутствовать маркировка, или в инструкции по эксплуатации и обслуживанию должно быть включено уведомление;
- если батарея находится где-нибудь в другом месте оборудования, то рядом с батареей должна присутствовать маркировка, или в инструкцию по обслуживанию должно быть включено уведомление.

Маркировка или уведомление должны включать приведенный ниже или подобный ему текст:

---

ОСТОРОЖНО:

- ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.
  - УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.
- 

## Доступ оператора к Изделию

При необходимости размещения устройства в зоне доступа оператора все его составные части, представляющие опасность и находящиеся в пределах этой зоны, должны быть отмечены для предостережения оператора при работе с ними.

Допустимая маркировка устройства при возможности электрического удара

**(ISO 3864, No. 5036).**

## Оборудование для размещения в зоне с ограниченным доступом

Для оборудования, которое необходимо устанавливать только в зоне с ограниченным доступом, руководство по его установке должно содержать соответствующее предостережение.

---

### Предупреждение

При входе в зоны с содержанием потенциально опасных веществ в атмосфере, например заправочные станции, химические склады или зоны ведения взрывных работ, необходимо выключить устройство.

---

## Удельная мощность поглощения излучения (SAR)

### Радиочастотное излучение при ношении на теле

В целях соблюдения рекомендаций по уменьшению воздействия радиочастотного излучения устройство необходимо держать на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Несоблюдение этих инструкций может привести к воздействию радиочастотного излучения, превышающего пределы, установленные соответствующими рекомендациями.

### Воздействие радиочастотного излучения

#### ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ваш мобильный телефон - радиопередатчик и приемник. Он разработан и произведен так, чтобы не превышать пределы эмиссии для высокочастотного излучения, соответствуя международным рекомендациям. Эти рекомендации были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и включает требования для защиты всех людей, независимо от возраста и здоровья.

Рекомендации используют единицу измерения известную как Specific Absorption Rate, или SAR. Предел ICNIRP SAR Для мобильных устройств общественного пользования 2 W/kg, а наивысшее протестированное SAR значение для

этого устройства около уха 0.341 W/kg\* и тела 1.08 W/kg\*.

Хотя SAR измерен при наивысшей передаваемой мощности, действительный SAR этого устройства при работе обычно ниже указанного значения. Это происходит из-за автоматического изменения уровня мощности устройства для минимальной необходимой мощности при доступе к сети.

При больших различиях в уровнях SAR и положениях при работе все телефоны соответствуют правительственным требованиям для безопасного использования. Пожалуйста отметьте, что усовершенствование этой модели может привести к изменению уровня SAR в последующих продуктах; в любом случае, продукты будут соответствовать необходимым требованиям.

Мировая организация здравоохранения заявила, что при использовании мобильных устройств не требуется специальных мер предосторожности. Если вы хотите уменьшить влияние излучения на вас, вы можете ограничить длительность разговора или использовать гарнитуру для увеличения расстояния между телефоном и телом. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте Всемирной Организации Здравоохранения (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Тесты выполнены в соответствии с международными рекомендациями. Ограничение включает надежность, гарантирующую общественную безопасность и объяснение любых изменений в размерах. Дополнительная информация, включая протоколы тестирования ASUS, процедуры оценки и диаграммы измерения для этого продукта.

---



ASUS

Адрес: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Телефон: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

### Заявление

Коды IMEI для данного продукта, **ASUS P835**, уникальны для каждого устройства и предназначены только для этой модели. Код IMEI каждого устройства установлен на заводе и не может быть изменен пользователем, что соответствует требованиям целостности IMEI, оговоренных в GSM стандартах.

Если же у Вас возникли какие-нибудь вопросы или комментарии свяжитесь со мной.

С уважением,

Компания: ASUSTeK COMPUTER INC.

Телефон: 886-2-2894-3447

Факс: 886-2-2890-7698

Электронная почта: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## ASUS контактная информация

### **ASUSTeK COMPUTER INC. (Тайвань)**

Горячая линия: 0800-093-456 (Бесплатный звонок только на территории Тайваня)  
Факс: 886-2-2895-9254  
Электронная почта: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>  
WWW: <http://tw.asus.com>

### **ASUSTeK COMPUTER INC. (Тихоокеанский регион Азии)**

Горячая линия: 886-2-2894-3447  
Факс: 886-2-2890-7698  
Электронная почта: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>  
WWW: <http://www.asus.com>

### **ASUS COMPUTER GmbH (Германия/Австрия)**

Горячая линия: Материнские платы и другие изделия: +49-2102-9599-0  
Ноутбуки: +49-2102-9599-10  
Факс: +49-2102-9599-11  
Электронная почта: <http://www.asus.de/support/support.htm>  
WWW: <http://www.asus.de>

### **ASUSTek COMPUTER Inc. (Россия)**

Техническая поддержка: +7-(495)-231-2000; 8-(800)-100-2787 (Бесплатная линия для звонков из России)  
Техническая служба онлайн: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>  
Сайт поддержки: [http:// support.asus.com.tw/](http://support.asus.com.tw/)  
Сайт компании ASUS Tek: <http://www.asus.com.ru>  
Веб-сайт Pocket PC: <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>