

GigaX1005/GigaX1008

Мрежов комутатор

Ръководство за бързо
инсталиране

Технически характеристики

GigaX1005/GigaX1008	
Портове	5 x RJ-45 10/100 Mbps порта (GigaX1005) 8 x RJ-45 10/100 Mbps порта (GigaX1008) Автоматично MDI/MDIX разпознаване
Стандарти	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x управление на потоците в режим на пълен дуплекс
Характеристика	1K MAC (Media Access Control) адресиране 1.0 Gbps комутационна матрица (GigaX1005) 1.6 Gbps комутационна матрица (GigaX1008) Скорост на препращане за 64-байтови пакети: 148,810 pps към 100 Mbps портове 14,880 pps към 10 Mbps портове Non-blocking full-wire speed (максимална скорост без блокиране)
Захранване	9VAC/1A
EMI	FCC Class B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-TICK/MIC
Работна температура	0~40°C (32-104°F)
Работна влажност	10% ~ 90%

Благодарим ви, че закупихте комутатора GigaX1005/GigaX1008 на ASUS! Комутаторът интегрира възможностите на 100Mbps Fast Ethernet и 10Mbps Ethernet мрежа в компактен дизайн, идеален за малки работни групи.

Съдържание на опаковката

- ☑ 10/100Mbps Fast Ethernet комутатор с 5 или 8 порта
- ☑ Променливотоков захранващ адаптер
- ☑ Ръководство за бързо инсталиране



Ако някой от артикулите е повреден или липсва, незабавно се свържете с продавача.

Свързване на компютри към комутатора

Този комутатор поддържа функцията за автоматично MDI/MDIX разпознаване по кръстосан кабел и осигурява plug-and-play възможност (включи и ползвай), така че направо можете да включите мрежовия кабел към комутатора. Комутаторът автоматично разпознава типа на кабела, свързан към него, и регулира скоростта и дуплекса.

Включване на захранването


- 1 Включете женския жак на променливотоковия захранващ адаптер в захранващото гнездо върху задния панел на комутатора.
- 2 Включете щепсела на адаптера в контакт за променлив ток.

Светодиодни индикатори върху предния панел

След инсталиране на комутатора можете да проверите състоянието му по светодиодните индикатори на предния панел.




GigaX1005



GigaX1008


Светодиод	Цвят	Състояние	Описание
POWER	Зелен	ВКЛ. ИЗКЛ.	Комутаторът е включен. Комутаторът е изключен.
LINK/ACT	Зелен	ВКЛ. МИГАЩ	Установена е връзка. Установена е връзка и се изпращат или получават данни.

Портове на задния панел



GigaX1005

- 1 Портове 1-5. Комутаторът има пет 10/100Mbps RJ-45 порта, където можете да включвате компютри или мрежови устройства към комутатора.
- 2 Захранващо гнездо. В това гнездо се включва променливотоковият захранващ адаптер.



GigaX1008

- 1 Портове 1-8. Комутаторът има пет 10/100Mbps RJ-45 порта, където можете да включвате компютри или мрежови устройства към комутатора.
- 2 Захранващо гнездо. В това гнездо се включва променливотоковият захранващ адаптер.



Използвайте само променливотоковия захранващ адаптер, който се доставя с комутатора, за да предотвратите повреда на уреда.
