

GigaX1005/GigaX1008

Мережевий перемикач

Інструкція з інсталяції

# Технічні характеристики

<b>GigaX1005/GigaX1008</b>	
<b>Порти</b>	5 x портів RJ-45 10/100 МБайт/секунду8 портів (GigaX1005) 8 x RJ-45 10/100 МБайт/секунду(GigaX1008) Auto-MDI/MDIX
<b>Стандарти</b>	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x повнодуплексний контроль за потоками
<b>Експлуатаційні якості</b>	Спосіб адресації 1000 Управління доступом до середовища (MAC), комутуюча матриця 1.0 ГБайт/секунду (для GigaX1005), комутуюча матриця1.6 ГБайт/секунду (для GigaX1008). Швидкість передачі для 64-байтних пакетів: від 148 810 імпульсів/секунду до портів 100 МБайт/секунду, 14 880 імпульсів/секунду до портів 10 МБайт/секунду. Повна швидкість по кабелях без заторів.
<b>Живлення</b>	9 В перемінного струму / 1 А
<b>ЕМІ</b>	FCC Класу B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-TICK/MIC
<b>Температурний режим для експлуатації</b>	від 0 до 40 ° C (від 32 до 104 ° F)
<b>Дозволена відносна вологість повітря при експлуатації</b>	10% ~ 90%

Дякуємо вам за придбання перемикача ASUS GigaX1005/GigaX1008. Перемикач поєднує потужність мереж Швидкісного Езернету 100 Мбайт/секунду та Езернету 10 Мбайт/секунду. Компактний дизайн робить пристрій ідеальним для застосування у невеликій робочій групі.

## До комплекту входять

- ☑ Перемикач Швидкісного Езернету на 5 або 8 портів 10/100 Мбайт/секунду
- ☑ Адаптер перемінного струму
- ☑ Інструкція з інсталяції



Негайно зверніться до роздрібного розповсюджувача, якщо будь-який з виробів ушкоджений або відсутній.

## Підключення комп'ютерів до перемикача


Особливими функціями перемикача є автоматичне визначення переходу через нуль MDI/MDIX та функція plug-and-play (вмикай та грай), так що мережевий кабель можна підключити прямо до перемикача. Перемикач автоматично визначає тип приєднаного до нього кабелю та регулює швидкість та дуплекс.

## Підключення до мережі


- 1 Приєднайте один кінець адаптера перемінного струму до гнізда живлення на задній панелі перемикача.
- 2 Приєднайте штепсельну виделку адаптера до джерела перемінного струму.

## Світлодіодні індикатори передньої панелі

Встановивши перемикач, ви можете перевіряти його статус за світлодіодними індикаторами на передній панелі.




GigaX1005



GigaX1008


Світлодіод	Колір	Статус	Опис
POWER	Зелений	Увімкнено вимкнено	Перемикач увімкнено. Перемикач вимкнено.
LINK/ACT (зв'язок/ акт)	Зелений	Увімкнено мерехтить	Зв'язок встановлено. Зв'язок встановлено, йде передача або отримання даних.

## Порти задньої панелі



GigaX1005

- 1 Порти 1-5. Перемикач має вісім 10/100 Мбайт/секунду портів RJ-45, завдяки яким до перемикача можна підключати комп'ютери або мережеві пристрої.
- 2 Порт живлення Через цей порт підключають адаптер перемінного струму.



### GigaX1008

- 1 Порти 1-8. Перемикач має вісім 10/100 Мбайт/секунду портів RJ-45, завдяки яким до перемикача можна підключати комп'ютери або мережеві пристрої.
- 2 Порт живлення Через цей порт підключають адаптер перемінного струму.



---

Використовуйте лише той адаптер перемінного струму, який входить до комплекту перемикача, щоб запобігти псуванню виробу.

---