




# P526



## Návod na obsluhu

SK3311

Druhé vydanie  
júl 2007

Autorské práva © 2007 ASUSTeK Computers, Inc. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez výhradného písomného súhlasu spoločnosti ASUS Telecom ("ASUS") kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOL'VEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOL'VEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patriacimi spoločnostiam a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

# Obsah

Špecifikácie výrobku P526.....	8
--------------------------------	---

Obsah balenia .....	9
---------------------	---

## Kapitola 1: Na úvod

Spoznať svoje zariadenie P526.....	12
------------------------------------	----

Schéma .....	12
--------------	----

Popis prvkov zariadenia .....	14
-------------------------------	----

Pripravenie zariadenia na používanie.....	16
---	----

Inštalácia SIM karty a batérie.....	16
-------------------------------------	----

Nabíjanie batérie .....	18
-------------------------	----

Spustenie.....	19
----------------	----

Zapnutie zariadenia.....	19
--------------------------	----

Používanie pera .....	19
-----------------------	----

Kalibrácia zariadenia P526 .....	20
----------------------------------	----

Zablokovanie klávesov a tlačidiel.....	20
--	----

Obrazovka pre dnešok .....	21
----------------------------	----

Indikátory stavu .....	22
------------------------	----

Orientácia obrazovky .....	25
----------------------------	----

Menu Štart.....	26
-----------------	----

## Kapitola 2: Zadávanie údajov

Používanie obrazovkovej klávesnice.....	28
Používanie zadávania T9.....	29
Písanie a kreslenie na obrazovke.....	30
Nahrávanie hlasu .....	31
Používanie ActiveSync™ .....	33
Synchronizácia pomocou mini-USB.....	35
Synchronizácia so serverom Exchange Server.....	36
Nastavenie harmonogramu synchronizácie.....	38
Vyhľadávanie informácií .....	39
Získanie nápovery.....	40

## Kapitola 3: Vlastnosti telefónu

Používanie telefónu .....	42
Uskutočnenie volania .....	43
Používanie alfanumerickej klávesnice .....	43
Vlastnosti telefónneho bloku.....	44
Používanie inteligentného číselníka.....	44
Uskutočnenie volaní pomocou kontaktov.....	45
Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní.....	45
Používanie rýchleho vytáčania Speed Dial.....	46
Používanie hlasového príkazcu .....	47
Prijatie hovoru.....	48

## **Kapitola 4: Funkcie bezdrôtového spojenia**

<b>Používanie správcu bezdrôtového pripojenia .....</b>	<b>50</b>
Používanie Bluetooth® .....	51
Prehľad .....	51
Aktivovanie Bluetooth vo vašom zariadení .....	51
<b>Nastavenie pripojenia pomocou GPRS .....</b>	<b>59</b>
Pripojenie ku GPRS .....	57
Odpojenie od GPRS.....	58
Používanie nástroja GPRS .....	59

## **Kapitola 5: Multimediálne funkcie**

<b>Používanie fotoaparátu .....</b>	<b>61</b>
Spustenie fotoaparátu .....	61
Obrazovka počas režimu pre fotoaparát.....	63
Fotografovanie .....	70
Obrazovka počas režimu pre video.....	71
Nahrávanie videí .....	76
<b>Prezeranie obrázkov a videí.....</b>	<b>77</b>
Prezeranie obrázkov a videí.....	77

## **Kapitola 6: Ďalšie funkcie**

<b>ASUS Launcher .....</b>	<b>79</b>
Používanie aplikácie ASUS Launcher.....	79
<b>ASUS CallFilter .....</b>	<b>80</b>

Spustenie aplikácie filtra volaní ASUS CallFilter .....	80
Používanie aplikácie ASUS CallFilter .....	82
<b>Diaľkový prehrávač prezentácií .....</b>	<b>85</b>
Používanie diaľkového prehrávača prezentácií .....	85
<b>Windows Live™ .....</b>	<b>92</b>
Prihlásenie .....	92
<b>Meeting Time Planner.....</b>	<b>97</b>
<b>Nastavenie tónu zvončeka.....</b>	<b>98</b>
Pridanie tónu zvončeka do výberu .....	98
Zmena tónu zvončeka.....	98
<b>Nastavenie zobudenia .....</b>	<b>100</b>
<b>Prepínač režimov .....</b>	<b>101</b>
<b>Informácie o systéme.....</b>	<b>102</b>
<b>Obnovenie výrobných nastavení .....</b>	<b>103</b>

## **Kapitola 7: Stav prvkov zariadenia**

<b>Stavová ikona ASUS.....</b>	<b>105</b>
USB Setting (Nastavenie USB).....	106
LCD Brightness (Jas LCD).....	107
Battery (Batéria) .....	107
Memory (Pamäť) .....	108
Storage Card memory (Pamäť pamäťovej karty) .....	108
Programs running in memory (Programy bežiacie v rámci pamäte).....	109
Settings (Nastavenia).....	109

<b>Príloha.....</b>	<b>110</b>
<b>Vyhlásenia .....</b>	<b>111</b>

# Špecifikácie výrobku

Procesor	TI OMAP 850
Operačný systém	Microsoft® Windows Mobile™ 6
Pamäť	128 MB NAND Flash ROM 64 MB SDRAM
Displej	2,6 palcový, 320 x 240 displej z tekutých kryštálov (LCD) s dotykovou plochou TFT, 65 536 farieb a podsvietenie pomocou LED
Frekvenčné pásmo	Frekvenčný rozsah GSM quad-band (850/900/1800/1900 MHz) Integrované GSM/GPRS/EDGE a GPS s internou anténou
GPS	Zabudovaná čipová sada SiRF star III
GPRS	Trieda B, viac slotový triedy 10
Fotoaparát	2.0 mega pixlový fotoaparát s pevným zaostrením
Pripojiteľnosť	Bluetooth : V1.2 USB : USB Klient 1.1
Výkon batérie	Lítium iónová 1300 mAh
Rozširujúci slot	Slot pre MicroSD kartu
Zvuk	2,5 mm audio port Zabudovaný mikrofón a reproduktor
Hmotnosť	115g (s batériou)
Rozmery	110 x 58 x 15.4 mm
Dĺžka trvania hovoru*	4 hodiny(*môže sa líšiť v závislosti na rôznych sieťových prostrediach a typoch hovorov)
Doba v pohotovostnom režime*	150 hodín (*môže sa líšiť v závislosti na rôznych sieťových prostrediach a typoch hovorov)

**POZNÁMKA:** Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.



# Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia P526 a skontrolujte nasledujúce položky:

- ✓ Zariadenie ASUS P526
- ✓ Batéria
- ✓ Adaptér striedavého prúdu
- ✓ Mini USB kábel
- ✓ Náhlavová súprava
- ✓ Pero
- ✓ Autonabíjačka mobilného telefónu do auta\*
- ✓ Súprava do auta (držiak PDA a stojan s prísavkou určený na predné sklo)\*
- ✓ Ochranné púzdro
- ✓ CD s návodom na začatie práce so zariadením
- ✓ Návod na obsluhu
- ✓ Rýchly sprievodca pre spustenie
- ✓ Záručná karta

---

## POZNÁMKA:

- Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom..
- Autonabíjačka mobilného telefónu a súprava do auta sú dostupné iba v niektorých krajinách/regiónoch.

---

## VÝSTRAHA:

- Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, používajte jedine správny typ batérií. Podrobnosti nájdete v časti "Inštalácia SIM karty a batérie".
- Nepokúšajte sa rozmontovať batériu..
- Použitie batérie zlikvidujte správnym spôsobom. Informácie o správnom spôsobe likvidácie batérie získate na miestnych úradoch.



# Kapitola



## Na úvod


- Spoznajte svoje zariadenie P526
- Pripravenie zariadenia na používanie
- Spustenie
- Obrazovka pre dnešok

# Spoznajte svoje zariadenie P526


## Schéma



Funkcie na hornej strane



Funkcie na ľavej bočnej strane




Funkcie na prednej strane


### Components:

- 1 Hlavný vypínač
- 2 Volič
- 3 Tlačidlo OK
- 4 Oznamujúci LED indikátor
- 5 Slúchadlo s prijímačom
- 6 Dotyková LCD obrazovka
- 7 Ľavé programovateľné tlačidlo
- 8 Start button
- 9 Tlačidlo pre hlasové príkazy/nahrávanie
- 10 Pravé programovateľné tlačidlo
- 11 tlačidlo zahájenia hovoru
- 12 tlačidlo ukončenia hovoru
- 13 Tlačidlo - prepínač režim/úloha
- 14 Alfanumerická klávesnica
- 15 Kláves na vymazanie
- 16 mikrofón


# Spoznajte svoje zariadenie P526



Funkcie na zadnej strane



Funkcie na pravej  
bočnej strane



Funkcie na spodnej strane

## Prvky:

- 17** Konektor pre GPS anténu
- 18** Stereo reproduktor
- 19** Objektív fotoaparátu
- 20** Priehradka batérie
- 21** Tlačidlo pre zablokovanie tlačidiel a dotykovej obrazovky
- 22** Tlačidlo fotoaparátu
- 23** Tlačidlo pre resetovanie
- 24** Slot pre MicroSD
- 25** Pero
- 26** Port pre slúchadlo
- 27** Mini USB konektor

## Popis prvkov zariadenia

Č.	Položka	Popis
1	Hlavný vypínač	Jedným stlačením zariadenie prejde do režimu pozastavenia alebo k prebudeniu zariadenia z režimu spánku. Stlačením a podržaním zariadenie zapnete (ON) alebo vypnete (OFF).
2	Volič	Tento trojsmerový volič umožňuje pohodlnú navigáciu v rámci menu bez potreby nutne využívať dotykové pero.
3	Tlačidlo OK	Stlačením potvrdíte príkaz alebo zatvoríte/opustíte otvorenú aplikáciu.
4	Oznamujúci LED indikátor	Tento viacfarebný LED indikátor oznamuje nasledujúce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zelená</b> - telefón je úplne nabitý.</li> <li>• <b>Bliká na zeleno</b> - zistená sieť.</li> <li>• <b>Červená</b> - telefón sa nabíja.</li> <li>• <b>Bliká na červeno</b> - upozornenie na udalosť.</li> <li>• <b>Bliká na modro</b> - Bluetooth® alebo GPS je zapnutý.</li> </ul>
5	Slúchadlo s prijímačom	Umožňuje vám počúvať prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory.
6	LCD dotyková obrazovka	Táto 2,6-palcová TFT LCD dotyková obrazovka s 65536 farbami a rozlíšením 240 x 320 vám umožňuje pomocou pera písať, kresliť a vykonávať voľby.
7	Ľavé programovateľné tlačidlo	Vykonáva príkaz znázornený nad tlačidlom.
8	Tlačidlo Štart	Stlačením otvoríte menu Start (Štart).
9	Tlačidlo pre hlasového príkazcu/nahrávanie	Stlačením spustíte aplikáciu hlasového príkazcu. Stlačením a podržaním spustíte aplikáciu hlasového záznamníka.
10	Pravé programovateľné tlačidlo	Vykonáva úlohu znázornenú nad tlačidlom.
11	Tlačidlo pre uskutočnenie hovoru	Stlačením prijmete alebo zrealizujete hovor.
12	Tlačidlo Koniec	Stlačením ukončíte hovor.
13	Tlačidlo - prepínač režim/úloha	Umožňuje vám prepínať aplikácie a úlohy. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete blesk.

## Popis prvkov zariadenia

Č.	Položka	Popis
14	Alfanumerická klávesnica	Umožňuje zadávanie textu a čísel.
15	Kláves na vymazanie	Stlačením vymažete zadaný znak naľavo.
16	Mikrofón	Používa sa na realizáciu alebo prijímanie telefónnych hovorov, nahrávanie zvukov, nahrávanie hlasu alebo vyslovovanie hlasových príkazov.
17	Konektor pre GPS anténu	Kvôli lepšiemu príjmu signálu vám umožňuje nainštalovať externú GPS anténu.
18	Stereo reproduktor	Umožňuje vám počúvať zvukové médiá a telefonické hovory.
19	Objektív fotoaparátu	2 megapixelový pevný objektív určený na fotografovanie.
20	Priehradka batérie	Obsahuje batériu, ktorá dodáva zariadeniu elektrickú energiu
21	Tlačidlo pre pozastavenie	Posunutím zablokujete alebo odblokujete všetky tlačidlá vrátane dotykovej LCD obrazovky.
22	Tlačidlo pre fotoaparát	Stlačením a podržaním počas doby troch sekúnd spustíte fotoaparát. V rámci režimu fotografovania stlačením nasnímate záber. V rámci režimu video stlačením spustíte nahrávanie videa a opätovným stlačením nahrávanie zastavíte.
23	Tlačidlo pre obnovenie nastavení	Pomocou pera stlačte tlačidlo pre obnovenie nastavení, čím dôjde k mäkkému reštartu vášho zariadenia.
24	Otvor pre Micro-SD	Umožňuje vám zasunúť pamäťovú kartu Micro-SD.
25	Pero	Pomocou pera dokážete písať, kresliť alebo vyberať položky na dotykovej ploche.
26	Port pre slúchadlo	K tomuto portu pripojte príslušenstvo náhlavovej súpravy.
27	Mini USB konektor	Pomocou tohto konektora dokážete vykonávať synchronizáciu svojich údajov resp. nabíjať batériu.

# Pripravenie zariadenia na používanie

## Inštalácia SIM karty a batérie

Pred tým, ako dokážete realizovať telefonické rozhovory pomocou zariadenia P526, je potrebné, aby ste nainštalovali kartu identifikačného modulu účastníka (SIM). SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o účastníkovi, telefónny zoznam a prídavnú pamäť telefónu.

Vaše zariadenie P526 je dodávané s nabíjateľnou lítium - iónovou batériou.

Nové batérie sú dodávané čiastočne vybité a pred ich používaním je potrebné nabiť ich úplne. Vo všeobecnosti nedosiahnu svoju menovitú kapacitu, dokiaľ ich nenecháte štyri (4) krát vybiť a následne nabiť. Odporúčame vám nechať nové batérie nabíjať počas noci, a to aj v prípade, ak po niekoľkých hodinách indikátor oznamuje, že nabíjanie je dokončené. Niekedy môže počas počiatočného nabíjania dôjsť k zastaveniu nabíjania, kedy je potrebné batériu na asi pätnásť (15) minút vybrať a následne ju opäť vložiť a nechať nabíjať.

---

### VÝSTRAHA:

Používajte jedine batérie určené spoločnosťou ASUS..

---

Inštalácia SIM karty a batérie:


1. Odstráňte kryt priehradky batérie.

---

### POZNÁMKA:


Ak je zariadenie zapnuté, aby ste predišli strate údajov, zariadenie sa automaticky po otvorení priehradky batérie vypne.

---







2. Vyberte batériu.




3. Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol a odseknutý okraj smeroval k hornému ľavému okraju štrbiny tak, ako je to znázornené.



4. Do priehradky batérie vložte batériu tak, aby medené kontakty boli v zhode s medeným vodičom na zariadení.



5. Opätovne osadíte kryt priehradky batérie na svoje miesto.




## Nabíjanie batérie

Batéria sa dodáva čiastočne nabitá. Pred prvým použitím nechajte batériu nabíjať počas doby až štyroch (4) hodín.

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte zástrčku adaptéra striedavého prúdu k mini USB konektoru na spodnej strane zariadenia.
2. Zástrčku sieťovej šnúry zasuňte do uzemnenej sieťovej zásuvky na stene alebo do viacnásobnej zásuvky.



---

### POZNÁMKA:

- LED indikátor začne svietiť na červeno a na stavovej lište sa zobrazí ikona nabíjania batérie signalizujúc nabíjanie batérie.
  - V prípade úplného vybitia batérie, nabíjajte ju pred opätovným zapnutím počas doby aspoň dvadsiatich minút.
-

# Spustenie

## Zapnutie zariadenia

Pred prvým spustením zariadenia sa presvedčte, že vaše zariadenie P526 bolo úplne nabité.

Zapnutie:

1. Stlačte a podržte hlavný vypínač.




2. Podľa pokynov na obrazovke prispôsobte obrazovku a nastavte miestne časové pásmo.

## Používanie pera

Pero nájdete za horným pravým rohom zariadenia P526.

- Pomocou pera dokážete písať, kresliť, vyberať alebo presúvať položky na dotykovej ploche.
- Jedným poklepaním na položku položku vyberiete.
- Poklepaním a podržaním položky sa zobrazí menu položky.



## Kalibrácia zariadenia P526

Kalibrácia zariadenia zabezpečí, že položka, na ktorú na obrazovke poklepete je aktivovaná. To zahŕňa poklepanie na stred cieľov, ktoré sa na obrazovke objavujú v rôznych súradnicových polohách.

Kalibrácia obrazovky:


1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Systém a** následne poklepte na ikonu **Obrazovka**.
2. V adresári **Všeobecné** poklepte na **Prispôbiť obrazovku** a následne pokračujte podľa ďalších pokynov pre kalibráciu obrazovky.



## Zablokovanie klávesov a tlačidiel

Klávesy a tlačidlá svojho zariadenia môžete zablokovat', aby ste tak zabránili náhodnému zadaniu telefónneho čísla alebo spusteniu aplikácie. Zablokovanie klávesov a tlačidiel:

1. Nájdite tlačidlo pre zablokovanie tlačidiel a dotykovej obrazovky na pravej strane zariadenia.
2. Posunutím tlačidla smerom nadol dôjde k zablokovaniu.
3. Odblokovanie vykonáte posunutím nahor.




Tlač. pre  
zablokovanie  
tlačidiel a dotykovej  
obrazovky

# Obrazovka pre dnešok

Obrazovka pre dnešok vám zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás užitočné. Obrazovku pre dnešok dokážete nakonfigurovať tak, že na nej budete mať všetky pre vás potrebné informácie.













- Aby ste sa dostali do obrazovky pre dnešok, poklepte na Start (**Štart**) > Today (**Dnes**).
- Aby ste si obrazovku pre dnešok prispôbili vlastným potrebám, poklepte na adresár Start (**Štart**) > Settings (**Nastavenia**) > Personal (**Osobné**) > Today (**Dnes**).

V ďalšom sú popísané bežné informácie, ktoré nájdete na obrazovke pre dnešok:















## Indikátory stavu









V dolu uvedenej tabuľke sú uvedené ikony indikátorov stavu pre obrazovku pre dnešok.

Ikona	Popis
	Je dostupná všeobecná paketová rádiová služba (GPRS).
	Pripájanie prostredníctvom GPRS.
	Pripojenie prostredníctvom GPRS.
	Pripájanie pomocou ActiveSync.
	Pripájanie pomocou ActiveSync nie je aktívne.
	Prebieha synchronizácia pomocou ActiveSync.
	Chyba synchronizácie.
	Presmerovaný hovor.
	Hovor prebieha.
	Podržaný hovor.
	Zmeškaný hovor.
	Nová správa Služby krátkych správ (SMS).

## Indikátory stavu

Ikona	Popis
	Nová hlasová pošta.
	Nová správa Služby multimediálnych správ (MMS).
	Žiadna služba pre telefonovanie pomocou mobilného telefónu.
	Žiadny signál.
	Vyhľadávanie služby pre telefonovanie pomocou mobilného telefónu.
	Zobrazuje silu signálu.
	Zvuk je vypnutý.
	Zvuk je zapnutý.
	Batéria je vybitá.
	Batéria je veľmi slabo nabitá.
	Batéria je čiastočne nabitá.
	Batéria sa nabíja.

## Indikátory stavu

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá.
	Roamingová služba. Táto ikona sa objaví jedine v prípade funkcie medzinárodného roamingu.
	Zapnutý režim vibračného zvonenia alebo tichý režim.
	Je pripojená náhlavová súprava s podporou Bluetooth.
	Je pripojená náhlavová súprava s podporou Bluetooth s aktivovanou funkciou príjmu zvukov.
	Zobrazí sa v prípade nastavenia budíka.
	Nie je nainštalovaná žiadna SIM karta.
	Indikátor s poznámkou. Poklepaním si poznámku pozriete.




# Orientácia obrazovky

Dokážete nastaviť dve rôzne orientácie obrazovky:

1. Portrét
2. Krajina


Režim Portrét nastavte s cieľom mať lepší prehľad a lepšie obsluhovanie určitých aplikácií svojho zariadenia. Režim Krajina nastavte v prípade prezerania obrázkov, videí alebo v prípade prezerania dlhších textových súborov.

Zmenu orientácie obrazovky vykonáte tak, že poklepete na adresár **Štart > Nastavenie > Systém > Obrazovka** a následne zvolíte vami požadovanú orientáciu.

Orientáciu dokážete zmeniť aj poklepaním na ikonu  .



Režim Portrét



Režim Krajina


## Menu Štart

Menu Štart obsahuje rôzne bežne používané programy a aplikácie.

Poklepaním na **Štart** zobrazíte položky tohto úvodného menu:



Režim Portrét



Režim Krajina

Taktiež dokážete prispôsobiť položky, ktoré sa v rámci menu **Štart (Štart)** zobrazia.

Za tým účelom:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Osobné > Menu**.
2. Označte zaškrávkacie políčka položiek, ktorých zobrazenie v menu **Štart** si želáte. Môžete vybrať až sedem (7) položiek.



# Kapitola

# 2

## Zadávanie údajov

- Používanie panela pre zadávanie vstupov
- Písanie a kreslenie na obrazovke
- Nahrávanie hlasu
- Používanie aktívnej synchronizácie ActiveSync™
- Synchronizácia so serverom Exchange Server
- Vyhľadávanie informácií
- Získanie nápoedy

# Používanie obrazovkovej klávesnice

Pomocou obrazovkovej klávesnice dokážete napísať text, symboly, čísla a ostatné špeciálne znaky v prípade, ak je možné zadávanie vstupov.

Zadávanie textu pomocou obrazovkovej klávesnice:

1. V rámci aplikácie poklepte na šípku panela pre zadávanie vstupov a následne poklepte na **Klávesnica**.
2. Text napíšte poklepávaním na klávesy na obrazovkovej klávesnici.



Panel pre zadávanie vstupov

Zväčšenie obrazovkovej klávesnice:


1. V rámci aplikácie poklepte na šípku panela pre zadávanie vstupov a následne poklepte na **Možnosť**.
2. V rámci zoznamu pre **Spôsob zadávania vstupov** zvolíte **Klávesnica**.
3. Poklepte na **Zväčšiť klávesy**.

## Používanie zadávania T9

T9 vám umožňuje zadávať text v alfanumerickom formáte. Počas zadávania textu v alfanumerickom formáte pomocou klávesnice, T9 automaticky zadáva zhody pre vaše zadávanie vo forme najčastejšie používaných slov.

Aby ste prepli na funkciu T9, poklepte na šípku panela pre zadávania a následne poklepte na T9.

### Pomôcka pre zadávanie vstupov pomocou T9


- Pre zadanie slova alebo čísla stlačte klávesy na klávesnici.
- Pre zadanie slova alebo čísla zo zoznamu slov:
  - a. Pomocou voliča prejdite na zvýraznenú lištu na zozname slov.
  - b. Stlačte volič, čím pridáte zvolené slovo
  - alebo číslo.
  - c. Stlačte  čím vymažete predchádzajúci znak alebo zvýraznený text.




# Písanie a kreslenie na obrazovke

Priamo na obrazovke môžete písať a kresliť a taktiež aj ukladať poznámky napísané vlastnoručne. Ak uprednostňujete vlastnoručné písmo alebo používanie kresieb v rámci svojich poznámok, nastavte predvoľbu pre režim zadávania vstupov na **Písanie**. Ak uprednostňujete text, nastavte predvoľbu pre režim na **Písanie na stroji**.

Nastavenie predvoľby pre režim pre poznámkový blok:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Menu > Voľby**.
3. V okne **Prednastavený režim**: poklepte na šípku smerom nadol a zvolte jednu z nasledujúcich položiek:
  - **Písanie** - ak chcete kresliť, alebo používať pre poznámkový blok ručné písmo.
  - **Písanie na stroji** - ak chcete poznámku vytvoriť pomocou strojového písma.
4. Ostatné možnosti nastavte podľa svojich preferencií.
5. Po dokončení poklepte na .

Napísanie poznámky:


1. Poklepte na **Štart > Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Nový**.
3. Na obrazovku napíšte svoj text.
4. Po dokončení poklepte na , čím sa vrátite do zoznamu pre **Poznámkový blok**.

# Nahrávanie hlasu

Kedykoľvek, či je telefón v pohotovostnom alebo aktívnom režime, dokážete nahrat' zvuk, hlas, alebo pridať nahrávku k poznámke, a to počas používania svojho zariadenia.


Začatie nahrávania hlasu:

Nahrávanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla hlasového príkazu Voice Commander.




Môžete postupovať aj podľa uvedených krokov:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na **Nový**.
3. Ak nevidíte lištu nástrojov pre nahrávanie, poklepte na **Menu > Zobrazíť lištu nástrojov pre nahrávanie**.
4. Nahrávanie začnete poklepaním na ikonu nahrávania.
5. Prijímač umiestnite blízko svojich úst, alebo do blízkosti zdroja zvuku.
6. Po dokončení nahrávania poklepte na ikonu pre zastavenie. Na poznámke sa zobrazí ikona nahrávania.
7. Poklepte na **ok**.



Pridanie nahrávky k už uloženej poznámke:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Poznámkový blok**.
2. V zozname pre **Poznámkový blok** poklepte na uloženú poznámku, čím túto uloženú poznámku otvoríte.
3. Ak nevidíte lištu nástrojov pre nahrávanie, poklepte na **Menu > Zobrazíť lištu nástrojov pre nahrávanie**.
4. Nahrávanie začnete poklepaním na ikonu nahrávania.
5. Prijímač umiestnite blízko svojich úst, alebo do blízkosti zdroja zvuku.
6. Po dokončení nahrávania poklepte na ikonu pre zastavenie. Na poznámke sa zobrazí ikona nahrávania.
7. Poklepte na .



# Používanie ActiveSync™

ActiveSync™ vám umožňuje vykonať synchronizáciu údajov vo vašom zariadení s údajmi vo vašom počítači.

ActiveSync dokáže vykonávať synchronizáciu aj pomocou bezdrôtového pripojenia alebo pomocou mobilnej siete, a to prostredníctvom servera Microsoft Exchange Server, pod podmienkou, že vaša služba pre mobilné spojenie alebo vaša spoločnosť používa server Microsoft Exchange Server s podporou Exchange ActiveSync. V prípade synchronizácie priamo pomocou servera Exchange Server dokážete mať najnovšie aktualizácie aj v prípade, že váš osobný počítač bude vypnutý.

Počas synchronizácie ActiveSync porovnáva údaje vo vašom zariadení s údajmi vo vašom počítači alebo na serveri Exchange Server a vykonáva aktualizáciu všetkých údajov podľa najnovších zmien.

Pomocou ActiveSync dokážete zvoliť a aktualizovať údaje v nasledujúcich adresách umiestnenia:

- Kontakty
- Kalendár
- E-mail
- Úlohy
- Poznámky
- Obľúbené
- Súborný
- Média

Údaje medzi svojim počítačom a zariadením dokážete vymieňať aj bez potreby synchronizácie.

Aplikácia ActiveSync je vo vašom zariadení už nainštalovaná, avšak pred tým, ako budete môcť vykonať synchronizáciu údajov s počítačom, je potrebné, aby ste aplikáciu ActiveSync nainštalovali vo svojom počítači. Aplikáciu ActiveSync nainštalujete z CD Microsoft Getting

Started, ktoré je dodávané so zariadením.

Po nainštalovaní aplikácie ActiveSync nastavte vzťah pre synchronizovanie medzi zariadením a počítačom. Aplikácia ActiveSync spozná vaše zariadenie automaticky a automaticky prenesie nastavenia vášho zariadenia pre synchronizáciu.

Ak si želáte vykonať synchronizáciu svojho zariadenia so serverom Exchange Server prostredníctvom svojej spoločnosti alebo poskytovateľa služby, pred spustením sprievodcu pre nastavenie synchronizácie si u svojho správcu siete vyžiadajte si názov servera Exchange Server, názov užívateľa, heslo a názov domény.

Instalácia a konfigurácia ActiveSync v počítači:

1. Do mechaniky vložte CD Microsoft Getting Started, ktoré je dodávané so zariadením.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po dokončení nastavenia sa sprievodca nastavením synchronizácie automaticky spustí po tom, ako pripojíte svoje zariadenie k počítaču. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
4. V rámci sprievodcu pre nastavenie synchronizácie môžete:
  - Nakonfigurovať spojenie so serverom Exchange Server s cieľom vykonania priamej synchronizácie so serverom Exchange Server. Požadované parametre pre vstupy vyžadajte u svojho správcu siete.
  - Vytvoriť vzťah synchronizácie medzi svojim počítačom a svojim zariadením.
5. Zvoľte typ informácií, ktoré si želáte synchronizovať.
6. Po dokončení nastavenia synchronizácie aplikácia ActiveSync automaticky vykoná synchronizáciu vášho zariadenia. Po dokončení synchronizácie môžete zariadenie odpojiť.

---

**POZNÁMKA:**


- Po pripojení dôjde k automatickej synchronizácii zariadenia s vaším počítačom. Aplikácia ActiveSync vykoná synchronizáciu pri každej zmene vykonanej v zariadení alebo v počítači.
  - Na vykonanie synchronizácie databázy nie je možné použiť WLAN.
  - Viac informácií o synchronizácii pomocou ActiveSync nájdete v nápovede pre Windows® Mobile.
-

## Synchronizácia pomocou mini-USB

Svoje zariadenie môžete s cieľom vykonania synchronizácie pripojiť k svojmu počítaču, a to pomocou dodávaného mini-USB kábla.

Synchronizácia zariadenia pomocou mini-USB:

1. Po nainštalovaní ActiveSync do svojho počítača pripojte zástrčku mini-USB kábla ku mini-USB konektoru na spodnej strane zariadenia.
2. Druhý koniec USB kábla zasunúť do počítača. Po vykonaní spojenia dôjde k automatickej synchronizácii vášho zariadenia.



# Synchronizácia so serverom Exchange Server

Synchronizácia vášho zariadenia so serverom Exchange Server:

1. V menu ActiveSync poklepte na **Nabídka > Konfigurovať server**.



2. V poli Adresa serveru zadajte názov servera, na ktorom beží Exchange Server a následne poklepte na Další.

Ak je to potrebné, poklepte na zaškrŕavacie políčko Tento server vyžaduje šifrované pripojení SSL.



3. Zadajte svoje meno, heslo a doménu a následne poklepte na **Nasledujúci**.



4. Poklepte na políčka a zvolte položky s údajmi, ktoré si želáte zosynchronizovať so serverom Exchange Server. Zmenu dostupných nastavení synchronizácie vykonáte tak, že zvolíte položku s údajmi a poklepete na **Nastavenia**.



5. Spustíte proces synchronizácie.



# Nastavenie harmonogramu synchronizácie

Nastavenie synchronizácie so serverom Exchange Server:

1. Na obrazovke ActiveSync poklepte na **Menu > Plán.**



2. Podrobnosti o vstupe nájdete v tabuľke.




Hlasitosť	Odporúčané
Vysoká	Zvoľte kratší interval v rámci zoznamu pre špičkové časy Peak Times.
Nízka	Zvoľte možnosť As items arrive (Tak, ako bolo zariadenie dodané) alebo v zozname špičkových časov zvoľte dlhší interval.
Počas roamingu	Zaškrtnite Use above settings while roaming (Počas roamingu použiť hore uvedené nastavenia).
Posielanie správ	Zaškrtnite Send outgoing items immediately (Odchádzajúce položky odoslať okamžite).

# Vyhľadávanie informácií

Pomocou vyhľadávacieho nástroja dokážete vyhľadávať súbory a iné položky uložené v pamäti vášho zariadenia alebo na externej MiniSD karte. Taktiež dokážete vyhľadať súbor podľa názvu alebo na základe slov, a to v rámci rôznych aplikácií vrátane Kalendára, Kontakto, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Nápovede, Správ, Poznámkového bloku a Úloh. Taktiež dokážte nastaviť filter vyhľadávania pre súbory väčšie ako 64 KB.

Vyhľadanie súboru alebo položky:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Vyhľadať**.
2. V poli **Vyhľadať** zadajte názov súboru alebo iné informácie, ktoré si želáte vyhľadať.
3. V poli **Typ** zvolte typ údajov s cieľom filtrovať vaše vyhľadávanie.
4. Poklepte na **Vyhľadať**. Nájdene položky sú zobrazené v rámci **Výsledky**.
5. V zozname pre **Výsledky** poklepte na položku s vami požadovanými informáciami.




# Získanie nápovedy

Nápoved' pre používanie programu alebo zariadenia dokážete získať jednoduchým spôsobom.

Získanie nápovedy pre program:

- V rámci obrazovky pre dnešok alebo v rámci programu poklepte na **Štart > Nápoved'**. Otvorí sa stránka s linkami tém vysvetľujúcimi používanie programu.





# Kapitola



## Vlastnosti telefónu

- Používanie telefónu
- Uskutočnenie volania
- Prijatie hovoru


# Používanie telefónu

Svoje zariadenie P535 dokážete používať na uskutočnenie volaní a prijímanie hovorov podobne, ako je to u štandardných mobilných telefónov. Taktiež dokážete uchovať históriu uskutočnených a prijatých volaní, odoslaných SMS alebo MMS správ, zaznamenávať poznámky počas hovoru, realizovať volania z kontaktov, ako aj kopírovať údaje z nainštalovanej SIM karty do svojho zariadenia.

## Telefónny blok


Telefónny blok vám umožňuje jednoduché volanie a prístup ku kontaktom, histórii volaní, rýchle vytáčanie čísel a nastavenia telefónu. Aby ste telefónny blok spustili, vykonajte nasledujúce:

- Poklepte na **Štart > Telefón**.

- Stlačte tlačidlo .

## Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti telefónu alebo zariadenia:

1. Poklepte na  stavovej lište.
2. V rámci menu pre hlasitosť dokážete:
  - Posúvať jazdcom a nastavte hlasitosť zariadenia alebo telefónu.
  - Poklepaním **Zapnúť**, **Vibrovanie**, alebo **Vypnúť** zmeníte nastavenia hlasitosti systému a zvončeka.
  - Pomocou voliča nastavte hlasitosť alebo nastavte režim.



# Uskutočnenie volania

Telefonický rozhovor môžete vykonať pomocou telefónneho bloku. Telefónne hovory môžete realizovať aj priamo pomocou Kontaktov, Histórie volaní, Rychleho vytáčania alebo pomocou Hlasového príkazcu.

## Používanie alfanumerickej klávesnice

Uskutočnenie volania pomocou alfanumerickej klávesnice:

1. Presvedčte sa, že zariadenie nie je vo vyčkávacom režime.
2. Zadajte číslo subjektu, ktorému chcete zavolať a následne stlačte tlačidlo **Zavolať**.

Ak ste zadali nesprávne číslo, stlačením tlačidla **Vymazať** vymažete číslo naľavo od kurzora.

3. Po uskutočnení spojenia hovorte s volaným subjektom.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo **Koniec** a hovor ukončíte.



## Vlastnosti telefónneho bloku



## Používanie inteligentného číselníka


Číselník Smart Dialer využíva vopred zadefinovanú abecedu a písmená priradené tlačidlám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. Príklad: obsahuje písmená a, b, a c. obsahuje d, e, f; a podobne. Podľa postupnosti stláčania tlačidiel Smart Dialer zobrazuje položky z vašich kontaktov alebo predchádzajúce volania obsahujúce stlačené tlačidlá s písmenami.

Podľa uvedeného príkladu boli stlačené tlačidlá 3, 4, a 2a tak sú zobrazené všetky položky začínajúce písmenom d, e, alebo f; položky, ktorých druhé písmeno je g, h, alebo i; a všetky položky, ktorých tretie písmeno je a, b, alebo c.



## Uskutočnenie volaní pomocou kontaktov

Uskutočnenie volania priamo zo zoznamu kontaktov:

1. Stlačte pravé programovateľné tlačidlo alebo v rámci obrazovky **Dnes** poklepte na **Kontakty**.
2. Uskutočnenie volania vykonáte:
  - Poklepaním zvolíte kontakt; následne v rámci zoznamu kontaktov poklepte na **Zavolať**.
  - Poklepte na meno kontaktu a následne stlačte .
  - Taktiež môžete poklepať a podržať kontakt a v rámci menu pre ikonu poklepte na **Zavolať do práce**, **Zavolať domov** alebo **Zavolať na mobil**.
  - Poklepte na **Enter a name (Zadať meno)** a následne napíšte meno, ktoré si v rámci kontaktov želáte zavolať. Poklepte na **Zavolať** alebo stlačte ľavé programovateľné tlačidlo, čím vytočíte číslo vybranej položky.

## Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní

Uskutočnenie volaní pomocou histórie volaní:

1. Poklepte na **Štart > Telefón**.
2. V rámci telefónneho bloku poklepte na tlačidlo **História volaní**.
3. Narolujte sa na požadovaný kontakt alebo telefónne číslo a následne poklepte na **Zavolať**.


Pre zobrazenie viacerých čísel v ostatných kategóriách poklepte na **Menu > Filter** a poklepte na kategóriu.

Taktiež je možné **Históriu volaní** spustiť priamo z obrazovky pre dnešok, a to stlačením ľavého programovateľného tlačidla.



Tlačidlo pre  
históriu volaní

## Používanie rýchleho vytáčania Speed Dial

Pomocou rýchleho vytáčania Speed Dial dokážete jedným stlačením vytočiť často volané čísla. Ak napríklad priradíte kontakt k tlačidlu 2 v rámci rýchleho vytáčania Speed Dial, aby ste zavolali tento kontakt stačí, ak stlačíte a podržíte .

Vytvorenie vstupu rýchleho vytáčania Speed Dial:

1. Presvedčte sa, že vstup, ktorý chcete vytvoriť sa už nachádza v zozname kontaktov.
2. Poklepte na **Štart > Telefón**.
3. V rámci telefónneho bloku poklepte na tlačidlo **Rýchle vytáčanie**.
4. Poklepte na **Menu > Nový**.
5. Poklepte na kontakt v rámci zoznamu a následne poklepte na **Vybrať**.
6. V rámci políčka **Umiestnenie** zvolte voľné tlačidlo a následne poklepte na OK.

Vymazanie vstupu rýchleho vytáčania Speed Dial:


- V rámci zoznamu pre rýchle vytáčanie Speed Dial poklepte po vstupe, podržte a následne poklepte na **Vymazať**.

# Používanie hlasového príkazu

Uskutočnenie volania pomocou hlasového príkazu:

1. Stlačte tlačidlo hlasového príkazu Voice Commander vedľa pravého programovateľného tlačidla.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke; vaše zariadenie vás požiada "Vyslovte príkaz".
3. Hlasno povedzte "Zavolať" a následne povedzte meno, ktoré sa má v rámci zoznamu kontaktov zavolať.
4. Po požiadavke na potvrdenie povedzte "Áno" alebo "Nie".

Ak ste povedali "Áno", aplikácia vykoná vytočenie čísla; v opačnom prípade sa vrátite do menu hlasového príkazu.

5. Aby ste hlasového príkazu opustili, povedzte **Dovidenia**, alebo poklepte na .



Stlačením  
spustíte  
hlasového  
príkazu

## POZNÁMKY:

Aby ste mohli používať hlasového príkazu počas používania náhlavovej súpravy, stlačte tlačidlo pre prijatie hovoru\* a následne postupujte podľa pokynov. (\*Tlačidlo pre prijatie hovoru nemusí byť dostupné v rámci niektorých modelov náhlavových súprav.)

# Prijatie hovoru


V prípade prichádzajúceho volania sa zobrazí správa, ktorá vám ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť prichádzajúce volanie.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho volania:

- Pre prijatie volania poklepte **Prijat'**, alebo stlačte tlačidlo Zavolať.
- Pre odmietnutie volania poklepte na **Ignorovať**, alebo stlačte tlačidlo Ukončiť.

**TIP:**

Stlačením a podržaním tlačidla Zavolať dôjde k prepnutiu prijímača do režimu reproduktora.




Tlačidlo  
Zavolať

Tlačidlo  
Ukončiť

Počas prichádzajúceho volania sa zobrazí nasledujúce vybiehajúce okno:

- Poklepaním na **Prijat'** volanie prijmete, a alebo
- Poklepaním na **Ignorovať** volanie odmietnete.



Ukončenie hovoru:

- Prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor ukončíte poklepaním na **Ukončiť** alebo stlačením tlačidla pre ukončenie.



# Kapitola




## Funkcie bezdrôtového spojenia


- Používanie správcu bezdrôtového pripojenia
- Používanie Bluetooth®
- Nastavenie pripojenia pomocou GPRS


# Používanie správcu bezdrôtového pripojenia

Správca bezdrôtového pripojenia Wireless Manager vám umožňuje aktivovať a zablokovať vaše bezdrôtové pripojenia na jedno mieste. Ide o rýchly spôsob úspory batérie alebo prípravy vášho zariadenia na let na palube lietadla.

Používanie správcu bezdrôtového pripojenia:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia**.
2. Poklepte na **Správca bezdrôtového pripojenia**.
3. V rámci obrazovky správcu bezdrôtového pripojenia urobte nasledujúce:
  - Poklepte na tlačidlo požadovaného typu bezdrôtového pripojenia s cieľom jeho zapnutia alebo vypnutia. V prípade vypnutia je tlačidlo svetlejšej farby a zobrazí sa ikona prečiarknutá pomocou X.
  - Poklepaním na  zapnete alebo vypnete všetky bezdrôtové pripojenia.
  - Poklepaním na Menu zmeníte nastavenia pre jeden zo zobrazených typov bezdrôtového pripojenia.



4. Poklepte na **Urobené** alebo na , čím správcu bezdrôtového pripojenia opustíte.

# Používanie Bluetooth®

## Prehľad

Bluetooth® predstavuje technológiu bezdrôtovej komunikácie s krátkym rozsahom, ktorá umožňuje zariadeniam s podporou Bluetooth vymieňať údaje v rámci polomeru asi 10 metrov (30 stôp), a to bez potreby fyzického spojenia. Pomocou zariadenia s podporou Bluetooth dokážete:

- Pripojiť sa a komunikovať (t.j. odosielať súbory, úlohy, kontakty) s inými zariadeniami s podporou Bluetooth.
- Využívať službu Bluetooth. Po pripojení k inému zariadeniu s podporou Bluetooth dokážete využívať služby dostupné pre toto zariadenie.


## Aktivovanie Bluetooth vo vašom zariadení

Pomocou správcu bezdrôtového pripojenia Wireless Manager dokážete vo svojom zariadení aktivovať alebo zablokovat' Bluetooth. Prístup k správcovi bezdrôtového pripojenia Wireless Manager získate jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia** a následne poklepte na ikonu **Správca bezdrôtového pripojenia**.
2. Na obrazovke správcu bezdrôtového pripojenia Wireless Manager poklepte na **Bluetooth**.

Správcu bezdrôtového pripojenia môžete Wireless Manager spustiť aj v rámci obrazovky **Today (Dnes)** poklepaním na ikonu správcu bezdrôtového pripojenia Wireless Manager.

Poklepaním spustíte aplikáciu Wireless Manager (Správca bezdrôtového pripojenia)



### POZNÁMKY:

Ak Bluetooth nepoužívate, vypnite ho vo svojom zariadení s cieľom úspory výkonnosti batérie.

## Pridanie zariadení s podporou Bluetooth

1. Presvedčte sa, že na zariadení, ktoré si žiadate pridať je aktívne Bluetooth a že zariadenie je nastavené na **Zistiteľné**.
2. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia** a následne poklepte na ikonu Bluetooth .
3. Poklepte na **Pridať nové zariadenie...** a vyhľadajte dostupné zariadenia s podporou Bluetooth. Vyhľadávanie môže chvíľu trvať.



4. Zvolte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na **Následujúci** alebo poklepte na pravé programovateľné tlačidlo.



5. Po vyzvaní zadajte alfanumerický prístupový kód zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť a následne poklepte na 6. Pre toto spojenie zadajte zobrazovaný názov. alebo poklepte na pravé programovateľné tlačidlo. Nájdete ho v dokumentácii dodávanej s pripájajúcim sa zariadením.

6. Pre toto spojenie zadajte zobrazovaný názov.

7. Pre pripojenie viacerých zariadení zopakujte kroky 3 - 6.



# Nastavenie pripojenia pomocou GPRS

Vaše zariadenie P526 vám umožňuje vykonať spojenie pomocou všeobecnej paketovej rádiovkej služby (GPRS). GPRS predstavuje štandard bezdrôtovej komunikácie, ktorý funguje pri rýchlosti až 115 kbps; pre porovnanie aktuálny globálny systém pre mobilné komunikácie (GSM) funguje pri rýchlosti 9,6 kbps. Podporuje široký rozsah pásiem a umožňuje posielanie a prijímanie malých zhlukov údajov, akým je e-mail a taktiež umožňuje surfovanie po internete. Nastavenie pripojenia pomocou GPRS vo vašom zariadení:

1. Poklepte na obrazovku pre dnešok a následne poklepte na **G** na stavovej lište.
2. V rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Nastavenia**.



Vybiehajúce okno

3. V rámci obrazovky pre nastavenia zvolíte adresár pre pripojenia a následne poklepte na ikonu **Pripojenia**.



4. V rámci obrazovky pre pripojenia poklepte na **Pridať nové pripojenie** pomocou modemu.



5. Pre pripojenie zadajte jedinečný názov a následne v zozname pre modem zvolte **Mobilná linka (GPRS)**.



6. Zadajte názov prístupového bodu.



7. Zadajte meno užívateľa, heslo a doménu a následne poklepte na **Dokončiť**. Kvôli pomoci sa obráťte na svojho správcu siete.



---

**POZNÁMKA:**

GPRS a USB spojení nemožno využívať súčasne.

---



# Pripojenie ku GPRS

Pripojenie ku GPRS:

1. Poklepte na adresár **Štart** > **Nastavenia** > **Pripojenia** a následne poklepte na ikonu **Pripojenia**.
2. Na obrazovke pre pripojenia poklepte na **Správa existujúcich pripojení**.
3. Poklepte a pero podržte na existujúcom pripojení; následne v rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Pripojiť**.

Poklepaním na **Vymazať** vymažete zvolené nastavenie pre pripojenie.

4. Po pripojení poklepte na **ok** opustenie.

---

## POZNÁMKA:

- V prípade súčasného používania WLAN aj GPRS, prioritu signálu bude mať druhý. Odporúčame vám nepoužívať súčasne WLAN a GPRS.
- 



Ak ste nastavili GPRS pripojenie ako predvolené, po spustení aplikácie ktorou sa pripájate k Internetu dôjde k automatickému pripojeniu pomocou GPRS.

1. Spustíte akúkoľvek aplikáciu pripájajúcu sa k Internetu (napr. Internet Explorer).

Zariadenie sa automaticky pripojí k vami nastavenému GPRS spojeniu. Zobrazí sa vybiehajúce okno so zobrazením stavu pripojenia.

2. Po pripojení dokážete surfovať po Internete. Ak používate Internet Explorer, zobrazí sa predvolená úvodná stránka.



Vybiehajúce okno

## Odpojenie od GPRS

Odpojenie od GPRS:

1. Poklepte na **G** na stavovej lište.
2. V rámci vybiehajúceho okna poklepte na **Odpojiť**.

### POZNÁMKA:

- Ak je ActiveSync nastavený na automatickú synchronizáciu so serverom Exchange Server, k synchronizácii dôjde po opätovnom pripojení.
- GPRS sa automaticky pripojí vždy, ak spustíte aplikáciu, ktorá vyžaduje GPRS pripojenie (napríklad Internet Explorer alebo Pocket MSN).



## Používanie nástroja GPRS

Nástroj GPRS vám umožňuje pohodlne si zvoliť a pripojiť sa k svojmu poskytovateľovi GPRS služby.

Pripojenie pomocou nástroja GPRS:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavenia > Pripojenia** a následne poklepte na ikonu **Nastavenie siete**.

Taktiež môžete poklepať na **G** na stavovej lište a následne poklepať na **Nastavenia** v rámci vybiehajúceho okna.



2. V rámci obrazovky pre nastavenie siete zvolíte v zozname svojho poskytovateľa služby GPRS.

---

### POZNÁMKA:

- Operátori sa v rámci regiónov líšia.
  - GPRS a USB spojenia nemožno využívať súčasne.
- 



# Kapitola



## Multimediálne funkcie

- Používanie fotoaparátu
- Prezeranie obrázkov a videí


# Používanie fotoaparátu

Zabudovaný 2 mega pixelový fotoaparát vám umožňuje fotografovanie a nahrávanie audio/video klipov.

## Spustenie fotoaparátu

Začatie používania fotoaparátu:

- Poklepte na **Štart > Programy > Obrázky a videá** > na ikonu **Fotoaparát** alebo
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo fotoaparátu na pravej strane zariadenia.



### POZNÁMKA:

- Predvoleným režimom na prezeranie je režim krajina.
- Po spustení fotoaparátu je vaše zariadenie nastavené s predvoľbou pre režim fotoaparátu.
- V režime fotoaparátu tlačidlo fotoaparátu slúži ako tlačidlo uzávierky.

Opustenie režimu fotoaparátu:

- Na obrazovke fotoaparátu poklepte na ikonu  pre ukončenie.

## Dostupné režimy fotografovania

Fotoaparát vášho zariadenia je možné nastaviť na dva režimy fotografovania:

- **Režim fotoaparátu** - Režim fotoaparátu vám umožňuje snímanie fotografií a ich ukladanie do pamäte zariadenia alebo na kartu MicroSD. Fotoaparát môžete taktiež prispôbiť, aby zodpovedal prostrediu, dokážete nastaviť rozmer fotografie, zvoliť zväčšenie, nastaviť kvalitu fotografie, používať efekty ako aj upravovať ostatné pokročilé nastavenia.
- **Režim video** - Režim video vám umožňuje nahrávanie zvukových/video klipov. Podobne ako v režime fotoaparátu, tento režim taktiež umožňuje zvoliť zväčšenie, nastaviť rozmer videa, používať efekty, vybrať cieľovú pamäťovú jednotku, ako aj upravovať ostatné pokročilé nastavenia videa.


## Podporované formáty

Pri používaní režimu fotoaparátu alebo režimu videa sa zachytené fotografie alebo video klipy uložia do pamäte v nasledujúcich formátoch:

- **Režim fotoaparátu** - JPEG (.jpg)
- **režim video** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

# Obrazovka počas režimu pre fotoaparát

Nasledujúca časť popisuje ikony na obrazovke v režime fotoaparátu:



## Ikony počas režimu pre fotoaparát

- **Ikona režimu snímania** [  /  ] - zobrazuje aktuálny režim snímania.
- **Ikona kvality obrazu** [  /  /  ] - zobrazuje použitú hodnotu pre kvalitu obrazu.
- **Ikona predvoľby pre ukladanie do pamäte** [  /  ] - zobrazuje predvolenú pamäťovú jednotku pre ukladanie nasnímaných záberov a video klipov.
- **Ikona režimu scenérie** [  /  /  ] - zobrazuje použitý režim scenérie.
- **Ikona časovača** [  /  ] - v prípade aktivovania časovača pre fotoaparát (5 sekúnd alebo 10 sekúnd) sa zobrazí zodpovedajúca ikona. Ak stlačíte tlačidlo uzávierky alebo navigačné tlačidlo s cieľom nasnímať záber, začne odpočítavanie a k nasnímaniu záberu dôjde po uplynutí nastavenej hodnoty času.
- **Ikona režimu sériového snímania** [  /  ] - zobrazuje sa počet rámcikov v rámci režimu sériového snímania.
- **Ikona efektov** [  /  /  /  ] - zobrazuje použité efekty.
- **Rozlíšenie obrazu** [  /  /  /  /  /  ] - zobrazuje použité rozlíšenie. Pri nastavení rozlíšenia na hodnotu 1600 x 1200 nie je dostupná funkcia pre priblíženie/oddialenie.
- **Ikona pre opustenie** [  ] - poklepaním opustíte režim fotoaparátu.
- **Priblíženie** [  ] - poklepaním priblížite pohľad na objekt na obrazovke.
- **Oddialenie** [  ] - poklepaním oddialíte pohľad na objekt na obrazovke.
- **Zmenšeniny** [  ] - poklepaním spustíte aplikáciu pre obrázky a videá a dokážete si obrázky prezerať vo formáte ich zmenšenín.
- **Menu** [  ] - poklepaním zobrazíte možnosti pre menu fotoaparátu.
- **Informácie o zostávajúcich záberoch** - zobrazuje počet zostávajúcich, dostupných záberov na základe aktuálnych nastavení.



## Menu možností fotoaparátu

Menu možností fotoaparátu umožňuje vykonať zmenu rôznych nastavení pre fotoaparát a nastavení pre obrázky.

Otvorenie menu možností:

1. Na obrazovke pre fotoaparát poklepte na Menu .



2. V rámci menu ikony poklepte na ikonu, čím sa zobrazí obsah.



Menu ikony možností  
fotoaparátu

## Zmeniť režim

Možnosť pre zmenu režimu vám umožňuje nastaviť režim snímania v rámci režimu pre fotoaparát alebo video.



## Zábér

Možnosť pre scenériu vám umožňuje vybrať si z predvolieb vhodných pre nočnú scenériu alebo športové podujatie. Voľbou Auto použijete najlepšie nastavenie pre akúkoľvek scenériu.




## Rozmer obrázka

Umožňuje nastaviť rozmer rámčeka obrázka.




## Kvalita snímku

Táto voľba vám poskytuje tri prednastavenia kvality pre obrázky: **Normálna**, **Jemná**, a **Veľmi jemný**. Prednastavenou kvalitou je Vynikajúca.



## Lupa

Umožňuje vám zmeniť maximálne dovolené zväčšenie.



## Samospúšť

Nastavuje oneskorenie uvoľnenia uzávierky na hodnotu 5 alebo 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo pre fotografovanie/tlačidlo uzávierky.



## Dávka

Umožňuje vám zachytiť 4 alebo 9 obrázkov za sebou, a to pri jednom stlačení tlačidla pre fotografovanie/tlačidla uzávierky.



## Rámček

Umožňuje vám nastaviť rámček.

### POZNÁMKA:


Pred nastavovaním rámu sa presvedčte, že ste rozlíšenie obrazovky nastavili na hodnotu 320 x 240.



## Efekt

Voľba pre efekt vám umožňuje v rámci záberu použiť nejaké efekty. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností konfigurácie:

**Čierna a biela, Negatív, Solarizovať a Sepia (Hnedastý tón).** Po nastavení na **Normálny** nedôjde k aplikovaniu žiadneho efektu.




## Uložiť na

Umožňuje vám vybrať si predvolené pamäťové médium pre uloženie nasnímaných záberov.

### POZNÁMKA:

Pred nastavením predvoľby pre uloženie na Storage Card (Pamäťová karta) si pripravte MiniSD kartu.



## Pokročilé

Táto voľba vám umožňuje nastaviť nasledujúce:

- Formát prefixu názvu súboru
- Prefix názvu súboru
- Číslo súboru
- Vyznačenie dátumu a času
- Zvuk uzávierky
- Interval pre sériu záberov




## Fotografovanie

Po spustení fotoaparátu je vaše zariadenie nastavené s predvoľbou pre režim fotoaparátu. Ak tak nastavené nie je, poklepte na **Menu > Zmeniť režim > Režim fotoaparátu** a následne poklepte na **Urobené**.

Režim fotoaparátu môžete zmeniť aj poklepaním na ikonu fotoaparátu na obrazovke.

Fotografovanie:

1. Zacielte zariadenie na predmet a následne stlačte tlačidlo fotoaparátu/tlačidlo uzávierky.
2. Po zobrazení ikony «» sa presvedčte, že zariadenie je v stabilnej polohe a netrasie sa.
3. Pre nasnímanie ďalších fotografií zopakujte kroky 1 až 2.



---


### POZNÁMKA:

Obrázok sa automaticky uloží do pamäte predvoleného pamäťového média a je možné prezrieť si ho pomocou aplikácie pre obrázky a video.













---

# Obrazovka počas režimu pre video

Nasledujúca časť popisuje ikony na obrazovke v režime video:



## Ikony pre režim Video

- **Ikona režimu snímania** [  /  ] - zobrazuje aktuálny režim snímania.
- **Ikona predvoľby pre ukladanie do pamäte** [  /  ] - zobrazuje predvolenú pamäťovú jednotku pre ukladanie video klipov.
- **Ikona efektov** [  /  /  /  ] - zobrazuje použité efekty.
- **Veľkosť videa** [  /  ] - zobrazuje použitú veľkosť videa.
- **Ikona pre opustenie** [  ] - poklepaním opustíte režim video.
- **Priblíženie** [  ] - poklepaním priblížite pohľad na objekt na obrazovke.
- **Oddialenie** [  ] - poklepaním oddialite pohľad na objekt na obrazovke.
- **Zmenšeniny** [ **Thumbnails** ] - poklepaním spustíte aplikáciu pre obrázky a videá a dokážete prehrávať svoje video.
- **Menu** [ **Menu** ] - poklepaním zobrazíte možnosti pre menu video.
- **Informácie o zostávajúcom čase pre nahrávanie videa** - zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videa na základe aktuálnych nastavení.




## Menu možností pre video

Menu možností pre video umožňuje vykonať zmenu rôznych nastavení pre video a nastavení pre prehrávanie.

Otvorenie menu možností pre video:

1. Na obrazovke pre video poklepte na Menu .



2. V rámci menu ikony poklepte na ikonu, čím sa zobrazí obsah.



Menu ikony možností  
pre video

## Zmeniť režim

Možnosť pre zmenu režimu vám umožňuje vaše zariadenie na režim snímania pre fotoaparát alebo video.



## Lupa

Umožňuje vám zmeniť maximálne dovolené zväčšenie.



## Velikost videa

Umožňuje nastaviť rozmer rámčeka pre video.




## Uložiť na

Umožňuje vám vybrať si predvolené pamäťové médium pre uloženie nasnímaných záberov.

### POZNÁMKA:

Pred nastavením predvoľby pre uloženie na Pamäťová karta si pripravte MiniSD kartu.



## Efekt

Voľba pre efekt vám umožňuje v rámci záberu použiť nejaké efekty. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností konfigurácie:

**Čierna a biela, Negatív, Solarizovať a Hnedastý tón.** Po nastavení na **Normálny** nedôjde k aplikovaniu žiadneho efektu.



## Pokročilé

Táto voľba vám umožňuje nastaviť nasledujúce:

- Typ video súboru
- Formát prefixu názvu súboru
- Prefix názvu súboru
- Číslo súboru
- Aktivácia alebo deaktivácia zvuku počas nahrávania




# Nahrávanie videí

Kvôli nahrávaniu videí nastavte zariadenie na režim nahrávania videa.

Nastavenie režimu pre video:

- Poklepte na **Menu > Zmeniť režim > Režim pre video** a následne poklepte na **Urobené**.
- Režim pre video môžete zmeniť aj poklepaním na ikonu režimu pre video na obrazovke tak, ako je to znázornené.




Nahrávanie videa:

1. Zacielfte zariadenie na predmet a následne stlačte tlačidlo fotoaparátu/ tlačidlo uzávierky, čím sa začne nahrávanie.

Počas nahrávania videa sa indikátor stavu zmení zo zeleného na červený.

2. Pre ukončenie nahrávania opätovne stlačte tlačidlo fotoaparátu/tlačidlo uzávierky.



## POZNÁMKA:

- Video klip sa automaticky uloží do predvoleného adresára pamäťového umiestnenia.
- Pomocou mediálneho prehrávača Windows Media Player Mobile dokážete video klip vo svojom zariadení prehrať.
- Pomocou prehrávača Apple® QuickTime™ dokážete svoje video klipy prehrať v počítači. Inštalčný program pre aplikáciu QuickTime™ si môžete stiahnuť na adrese [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime).

# Prezeranie obrázkov a videí

Pomocou aplikácie na prezeranie obrázkov a videí Pictures and Video si môžete prezerat' obrázky a prehrávať videoklipy uložené v pamäti.

## Prezeranie obrázkov a videí

Prezeranie obrázkov a videí:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Obrázky a videá**.
2. Poklepte na obrázok alebo video, ktoré si želáte prezrieť.
  - Na prezeranie obrázkov alebo spustenie videa, ktoré sú uložené na pamäťovej MicroSD karte poklepte na adresár (**označený Moje obrázky**) a následne poklepte na **Karta MicrooSD**.
  - Aby ste mohli prezerat' obrázky **uložené** v adresári **Moje obrázky** vo vašom zariadení, poklepte na **Moje obrázky** a následne poklepte na zmenšeninu obrázka.
  - Ak chcete prehrávať video uložené v adresári **Moje videá** vo vašom zariadení, poklepte na **Moje videá** a následne poklepte na zmenšeninu videa.

# Kapitola



## Ďalšie funkcie

- ASUS Launcher
- ASUS Call Filter
- Diaľkový prehrávač prezentácií Remote Presenter
- Windows Live™
- Nastavenie tónu zvončeka
- Nastavenie budenia
- Prepínač režimov
- Informácia o systéme
- Obnovenie výrobných nastavení

# ASUS Launcher

Aplikácia ASUS Launcher predstavuje náhradný program, ktorý vám umožňuje pohodlné a rýchle spúšťanie aplikácií, vykonávanie úloh a zmenu nastavení pre zariadenie. Predvoľbou je zobrazenie menu aplikácie ASUS Launcher po spustení zariadenia.

Program môžete spustiť aj manuálne postupnosťou **Štart > Programy > ASUS Launcher**.

## Používanie aplikácie ASUS Launcher

Poklepaním otvorte nástroje na vytváranie správ, ktoré vám umožňujú písať/čítať e-maily, multimediálne správy alebo textové správy.


Poklepaním otvoríte blok telefónu a uskutočnite volanie.

Poklepaním spustíte fotoaparát a dokážete fotografovať alebo natáčať video sekvencie.

Poklepaním spustíte aplikáciu Media Center (Centrum médií) a dokážete prezeráť obrázky/videá alebo hľadať súbory.

Poklepaním otvoríte nástroje, pomocou ktorých dokážete plánovať stretnutia, vykonávať synchronizáciu zariadenia s PC, uskutočňovať prezentácie alebo spustiť hlasového príkazcu.

Poklepaním zobrazíte zoznam kontaktov.



Poklepaním otvoríte MS Office, dokážete prezeráť zoznam úloh, nastaviť stretnutia alebo poznamenať si poznámky.

Poklepaním dokážete upraviť profil svojho zariadenia. Taktiež dokážete prispôbiť zvuk a zvonenie zariadenia.

Poklepaním spustíte menu pre hry a aplikácie.

Poklepaním zobrazíte históriu volaní. V rámci tejto časti taktiež dokážete zrealizovať volanie, poslať správu, vymazať históriu volaní a skontrolovať alebo vynulovať stopky pre hovory.

Poklepaním sa dostanete do podriadených menu a dokážete upravovať zvukové, osobné a systémové nastavenia, ako aj nastavenia pripojenia. V rámci tejto možnosti dokážete taktiež zobrazit' informácie o zariadení a obnoviť predvolené nastavenia svojho zariadenia.


Poklepaním zobrazíte položky adresára My Favorites (Moje obľúbené).

# ASUS CallFilter

Aplikácia ASUS CallFilter predstavuje jednoduchý avšak účinný pomocný program, ktorý vám umožňuje ovládať vaše prichádzajúce volania. Používaním tohto pomocného programu dokážete spravovať zoznam telefónnych čísiel pochádzajúcich zo svojho zoznamu kontaktov, zoznamu volaní, zoznamu správ a z nezverejnených telefónnych čísiel, volania z ktorých si želáte prijať alebo zamietnuť.

## Spustenie aplikácie filtra volaní ASUS CallFilter


Poklepaním na  obrazovke **Dnes** spustíte aplikáciu ASUS CallFilter.



Poklepaním spustíte aplikáciu  
filtra hovorov CallFilter



Pri prvom spustení aplikácie ASUS CallFilter je potrebné vykonať inštaláciu a pre aplikáciu ASUS CallFilter zvoliť miesto pre ukladanie do pamäte. V ďalšom sú popísané kroky pri prvom spustení aplikácie ASUS CallFilter.

1. Po poklepaní na  , obrazovke **Dnes** pomocný program v rámci vášho zariadenia nainštaluje potrebné súbory typu cabinet file (.cab). Kvôli dokončeniu procesu postupujte podľa pokynov na obrazovke.




---

**DŮLEŽITÉ:**

Dokončení inštalácie môže trvať niekoľko sekúnd. Počas procesu inštalácie zariadenie NEVYPÍNAJTE.

---


2. Po vyzvaní zvolte miesto pre ukladanie do pamäte a poklepte na **Inštalovať**.



3. Po dokončení poklepte na Ok a zariadenie reštartujte.



## Používanie aplikácie ASUS CallFilter

Po nainštalovaní potrebných súborov poklepte, aby ste otvorili menu ikony  aplikácie ASUS CallFilter. Menu ikony vám umožňuje pohodlnú aktiváciu zoznamu **Prijat'** alebo **Odmietnuť**.

V rámci menu ikony dokážete vykonávať:

- Poklepte na **Zoznam Prijat'**, čím zaktivujete zoznam **Prijat'** a budete prijímať iba volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v zozname **Prijat'**.
- Poklepte na **Zoznam Odmietnuť**, čím zaktivujete zoznam **Odmietnuť** a budete blokovat' všetky volania prichádzajúce z čísel nachádzajúcich sa v zozname **Odmietnuť**.
- Poklepte na **Editovať**, čím otvoríte obrazovku pomocného programu CallFilter.
- Poklepaním na **Zatvoriť** deaktivujete pomocný program CallFilter.



Menu ikony aplikácie CallFilter

## Spravovanie zoznamu **Prijat'**

Zoznam **Prijat'** umožňuje vybrať telefónne čísla, volania z ktorých volania si želáte prijímať. Prichádzajúce volania z čísel, ktoré sa nenachádzajú v zozname **Prijat'** budú automaticky blokované.

Pridanie položky do zoznamu **Prijat'**:

1. V rámci menu ikony pre aplikáciu ASUS CallFilter zvolíte **Editovať**.
2. V rámci políčka **Editovať** zoznam zvolíte **Zoznam Prijat'**.
3. Zvolíte zdroj údajov. Údaje môžete získať zo svojich kontaktov, histórie volaní, histórie správ alebo môžete zadať akékoľvek neznáme číslo.
4. V rámci zoznamu (napr. Kontakty) zvolíte položku a poklepať na **Pridať**.



Pre pridanie novej položky v zozname **Accept (Prijat')** môžete poklepať aj na

-> .

5. Kliknite na **ok** a aplikáciu ukončíte.

Položky zo zoznamu **Prijat'** odstránite tak, že zvolíte kontakt v rámci zoznamu **Prijat'** a následne poklepete na **Odstrániť** alebo na

<- .



## Spravovanie zoznamu Odmietnuť

Zoznam **Odmietnuť** umožňuje vybrať telefónne čísla, volania z ktorých volania si želáte blokovať. Prichádzajúce volania z čísel, ktoré sa nachádzajú v zozname **Odmietnuť** budú automaticky blokované.

Pridanie položky do zoznamu **Odmietnuť**:


1. V rámci menu ikony pre aplikáciu ASUS CallFilter zvolíte **Editovať**.
2. V rámci políčka **Editovať zoznam** zvolíte **Zoznam Odmietnuť**.
3. Zvolíte zdroj údajov. Údaje môžete získať zo svojich kontaktov, histórie volaní, histórie správ alebo môžete zadať akékoľvek neznáme číslo.
4. V rámci zoznamu (napr. Kontakty) zvolíte položku a poklepte na **Pridať**.

Pre pridanie novej položky v zozname **Odmietnuť** môžete poklepať aj na

-> .

5. Kliknite na **ok** a aplikáciu ukončíte.

Položky zo zoznamu **Odmietnuť** odstránite tak, že zvolíte kontakt v rámci zoznamu **Odmietnuť** a následne poklepete na **Odstrániť** alebo na <- .



# Diaľkový prehrávač prezentácií

Pomocou aplikácie diaľkového prehrávača prezentácií Remote Presenter máte možnosť diaľkovo obsluhovať prezentácie formátu PowerPoint™ prezentované na vašom počítači alebo notebooku, a to pomocou svojho zariadenia P526. Pomocou bezdrôtového Bluetooth pripojenia takto poskytuje pohodlie a voľnosť pohybu počas vašej prezentácie. Taktiež vám umožňujú prezerať si poznámku k jednotlivým snímkam bez toho, aby ste narušili sledovanie snímok publikom.

## Používanie diaľkového prehrávača prezentácií

### DÔLEŽITÉ:

- Pred začatím sa presvedčte, že ste pomocný program pre diaľkový prehrávač prezentácií Remote Presenter nainštalovali do svojho počítača. Inštalčné súbory môžete nájsť na dodávanom CD s podporou.
- Diaľkový prehrávač prezentácií Remote Presenter funguje jedine na počítačoch s podporou Bluetooth.
- Zobrazenia obrazovky v rámci nasledujúceho nastavenia sú iba pre vašu informáciu a ich postupnosť sa môže líšiť v závislosti na predchádzajúcej konfigurácii Bluetooth vykonanej v rámci vášho systému.

Používanie diaľkového prehrávača prezentácií Remote Presenter:

1. Poklepte na **Štart > Programy > Diaľkový prehrávač prezentácií**.

Aplikáciu diaľkového prehrávača prezentácií Remote Presenter dokážete spustiť z menu aplikácie ASUS Launcher. V rámci menu aplikácie ASUS Launcher poklepte na **Organizátor** a následne poklepte na **Diaľkový prehrávač prezentácií**.

2. Pred vyhľadáním zariadení s podporou Bluetooth vykonajte nasledujúce kroky:
  - Aktivujte Bluetooth vo vašom zariadení.
  - Spustíte program diaľkového prehrávača prezentácií Remote Presenter vo svojom počítači.  
Spustenie môžete vykonať aj pomocou pracovnej plochy kliknutím na **Štart > Všetky programy > ASUS > Diaľkový prehrávač prezentácií**.

Po dokončení poklepte na **Next (Nasledujúci)**.




V ďalšom je popísané menu diaľkového prehrávača prezentácií Remote Presenter na obrazovke vášho počítača.




3. V rámci zoznamu nájdených zariadení s podporou Bluetooth vyberte názov počítača, v ktorom je uložená vaša PowerPoint prezentácia a následne poklepte na **Next (Nasledujúci)**.



4. Skontrolujte obrazovku svojho počítača v prípade, ak P526 zobrazí nasledujúce hlásenie:



5. Na obrazovke počítača sa zobrazilo nasledujúce hlásenie. Kliknite na hlásenie, čím umožníte, aby zariadenie P526 malo prístup k službe ActiveSync vo vašom počítači.



6. Poklepte na **Áno**, čím umožníte počítaču pripojiť sa k vášmu zariadeniu.



7. V rámci počítača zadajte autentifikačný prístupový kód a následne kliknite na **OK**. Autentifikačný prístupový kód sa používa na zabezpečenie spojenia.



8. Po vyzvaní zadajte ten istý autentifikačný prístupový kód, ako v prípade svojho P526.





**POZNÁMKA:** Autentifikačný prístupový kód pre Bluetooth sa požaduje jedine v prípade, ak vzťah párovania nebol doteraz s iným zariadením vytvorený.

9. Pокlepte na zaškrtávacie políčka a zvolte služby pre vaše zariadenie; následne kliknite na **Dokončit**.



10. Pокlepte na **Připojit**, čím dojde k připojení k vašmu počítači.




11. V menu diaľkového ovládača na vašom počítači kliknite na  s cieľom vytvoriť spojenie.

Po vyzvaní hlásením pre autorizáciu služby Bluetooth kliknite na **OK**.







12. Po zrealizovaní úspešného spojenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka.  
Ak spojenie zlyhalo, zopakujte krok 1.




8. Pre zobrazenie poklepte na názov **.ppt** súboru a následne poklepte na **Vybrať**.



Po zvolení sa vo vašom počítači automaticky spustí aplikácia Microsoft® PowerPoint pričom dôjde k otvoreniu vami zvoleného súboru.



9. Teraz môžete pomocou svojho zariadenia diaľkovo ovládať PowerPoint prezentáciu prezentovanú na vašom počítači. V ďalšom je popísané ovládacie menu vášho zariadenia.



# Windows Live™

Aplikácia Windows Live vo vašom zariadení vám poskytuje zostavu aktívnych služieb spoločnosti Windows, a to vrátane e-mailu, rýchleho odkazovača, ako aj vyhľadávania. Pomocou služby Windows Live dokážete v rámci svojho zariadenia pohodlne vykonávať nasledujúce:

- Získať prístup do svojho konta Hotmail, MSN, alebo Microsoft Exchange a posilať alebo prijímať emaily.
- Pozrite sa, ktorá osoba z osôb vo vašom zozname je on-line a porozprávajte sa s ňou pomocou odosielania a prijímania rýchlych správ.
- Surfovať po internete pomocou jednoduchého a presného vyhľadávacieho nástroja Windows Live.

## Prihlásenie

Pred začatím používania služby Windows Live vo svojom zariadení je potrebné, aby ste mali identifikačné číslo pre službu Windows Live, Microsoft Passport, alebo emailový účet v rámci Microsoft Exchange. Ak ste už predtým mali účet v rámci služby Hotmail alebo MSN Messenger, tento účet predstavuje váš účet v rámci služby Passport. Môžete ho používať pre prihlásenie do služby Windows Live.

Ak nemáte svoj účet, prejdite na nasledujúce stránky a zriadte si svoj účet zadarmo:

[www.live.com](http://www.live.com)

[www.passport.com](http://www.passport.com)

[www.hotmail.com](http://www.hotmail.com)

---

### DÔLEŽITÉ:

Presvedčte sa, že vaše mobilné spojenie alebo SIM karta obsahuje mobilnú dátovú službu, akou je všeobecná paketová rádiová služba (GPRS), čím sa dokážete pripojiť k internetu. Podrobnosti získate u predajcu svojho mobilného telefónu.

---

## Prihlásenie do Windows Live:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Programy > Windows Live**

Službu Windows Live dokážete spustiť z menu aplikácie ASUS Launcher. Zrealizujete to poklepaním na **Hry a aplikácie** a následne poklepte na Windows Live.

2. Poklepte na **Prihlásiť ke službám Windows Live**. Ak nie ste pripojený k internetu, vaše zariadenie sa k internetu pripojí automaticky pomocou GPRS.

---


### DÔLEŽITÉ:

Presvedčte sa, že ste pripojenie pomocou GPRS v rámci svojho zariadenia nakonfigurovali.

---

3. Prečítajte si podmienky používania služby Windows Live a následne poklepte na **Prijat'**. Ak s podmienkami nesúhlasíte, poklepte na **Odmietnuť**.

Ak ste poklepali na **Odmietnuť** systém sa vráti na obrazovku **Dnes**.



4. Zadáte svoju e-mailovú adresu a heslo a následne poklepte na **Next (Nasledujúci)**.



5. Poklepte na zaškrťovací políčka, čím zobrazíte alebo skryjete položky pre službu Windows na obrazovke **Dnes**.


Po dokončení kliknite na **Next (Nasledujúci)**.



6. Zvoľte položky, ktoré v rámci svojho zariadenia chcete synchronizovať; následne poklepte na **Next** (Nasledujúci).



Stav synchronizácie sa zobrazí tak, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke, a to počas doby, kedy služba Windows Live vykonáva synchronizáciu položky vo vašom zariadení. Bude to trvať chvíľu.




Po synchronizácii sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Poklepte na hroty šípok, aby ste zobrazili služby pre poštu, odkazovač alebo synchronizáciu.

Poklepte na Menu , čím sa dostanete do Windows Live a možností pre účet.



Ak ste aktivovali zobrazenie Windows Live na obrazovke **Dnes**, vaše užívateľské meno a stav účtu v rámci Windows Live sa zobrazia tak, ako je to zobrazené.

Poklepte na hroty šípok, aby ste sa dostali do menu služby Windows Live, služby pre poštu, odkazovač alebo synchronizáciu.





# Meeting Time Planner

Aplikácia pre plánovanie času stretnutí Meeting Time Planner vám umožňuje nájsť vhodný čas na uskutočnenie videokonferencie, telefonátu alebo internetového stretnutia s účastníkmi v rôznych časových pásmach.

## Používanie aplikácie pre plánovanie času stretnutia Meeting Time Planner

Používanie aplikácie pre plánovanie času stretnutia Meeting Time Planner

1. Poklepte na **Štart > Programy > Plánovanie času stretnutia**.
2. Zvoľte dátum a mestá.

Zobrazí sa farebný 24 hodinový rozvrh pre vybrané mestá, čo vám umožní zvoliť najlepší čas stretnutia. Tmavomodrá predstavuje noc/skoré ráno, svetlomodrá predstavuje hodiny mimo špičky a biela predstavuje dennú špičku. Taktiež dokážete zmeniť interval zobrazeného času, a to poklepaním na Interval v dolnom pravom rohu obrazovky.

3. Zvoľte čas pre vaše stretnutie a poklepte na **Nový dátum**.
4. Vyplňte informácie o stretnutí a poklepte na **OK**, čím pridáte tento dátum do kalendára.



**POZNÁMKA:** Môžete poklepať na Interval > Letný čas v prípade používania letného času.

# Nastavenie tónu zvončeka


Pomocou P526 dokážete pridať a konfigurovať svoju obľúbenú hudbu v podobe tónu zvonenia pre váš telefón. Dokážete jednoducho nakonfigurovať svoju obľúbenú skladbu alebo zvuk a použiť ako tón zvonenia, a to v nasledujúcich kompatibilných zvukových formátoch: aac/acc+, amr, .mp3, .wav, .wma, a .mid.

## Pridanie tónu zvončeka do výberu

Pridanie tónu zvončeka do kategórie s možnosťou výberu v rámci nastavenia telefónu:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavenia > Osobné > Zvonenie**.
2. Z dolu uvedeného políčka zvolte špecifickú príponu názvu súboru.
3. Poklepaním skontrolujte súbor zvonenia, ktorý si želáte pridať.

Poklepaním  vyskúšate zvuk pre tón zvonenia a poklepaním na  ho zastavíte.




# Zmena tónu zvončeka

Zmena tónu zvončeka:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavenia > Osobné > Telefón**.
2. Z políčka so zoznamom **Tón zvonenia** zvolíte tón zvonenia. Skladby a zvuky, ktoré ste pridali v podobe zvonení a v rámci tohto zoznamu zobrazia spoločne so predvolenými zvoneniami, ktoré toto zariadenie obsahovalo pri dodaní.

Poklepaním na ► vyskúšate zvuk pre tón zvonenia a poklepaním na ■ ho zastavíte.

3. Po dokončení poklepte na **ok**.



# Nastavenie zobudenia

Funkciu zobudenia môžete nastaviť vždy, ak je vaše zariadenie v režime spánku.

Nastavenie zobudenia:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavenia > Osobné > Budenie** .
2. Vyberte jedno z dostupných budení.

Poklepaním na **Vybrať všetky** zvolíte všetky akcie; ak poklepete na **Nevybrať žiadnu** , všetky dostupné akcie odznačíte.

3. Po dokončení poklepte na **ok** .




# Prepínač režimov

Prepínač režimov vám umožňuje jednoduché prepínanie medzi aplikáciami a úlohami.

Aby ste prepínač režimov mohli používať, stlačte tlačidlo prepínača režimov na klávesnici vášho zariadenia. Opätovným stlačením dokážete prepínať medzi aplikáciami.

Pomocou tlačidla prepínača režimov dokážete zapnúť a vypnúť blesk. Aby ste túto funkciu mohli využívať, stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimov.



Prepínač režimov môžete nakonfigurovať a môžete zadefinovať typ prepínača. Taktiež môžete zvoliť položky, ktoré sa majú zobrazíť v rámci vybiehajúceho menu prepínača režimov.

Zadefinovanie typu prepínača:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavenia > Osobné > Prepínač režimov**.
2. Poklepaním na tlačidlo rádia zvolíte typ prepínača.
3. Poklepte a potiahnite lištu rukoväte pre nastavenie vyčkávacej doby prepínača.

Výber položiek, ktoré sa zobrazia v rámci vybiehajúceho menu prepínača:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavenia > Osobné > Prepínač režimov**.
2. Poklepte na adresár **Položky**.
3. Položky zvolíte poklepaním na zaškrávkavacie políčka.

# Informácie o systéme

Informácie o systéme obsahujú dôležité informácie o zariadení vrátane aktuálnych nastavení zariadenia a verzie.

Spustenie informácií o systéme:

1. Poklepte na ikonu **Štart > Nastavení > Osobné > systémové Informace**.
2. Poklepte na adresár **Informácie o zariadení**, čím zobrazíte informácie o hardvéri.
3. Poklepaním na adresár **Verze** zobrazíte verziu pre pevnú pamäť, zavádzaciu jednotku, rádio, mediálny prehrávač a batériu.

Zariadenie



Položka	Popis
Název zařízení:	ASUS P526
UUID:	7A8F5000-2268-0801- 1412-87572A590349
IMEI:	353472010000010
Velikost Flash :	128 MB
Velikost RAM :	64 MB
Rozlišení obrazu...	240 x 320
Serva :	65836
	0017e396ca97

Informace o zariadení Verze

Informácie Verzia



Položka	Popis
Datum ROM :	2007/7/9
Verze ROM :	V6.0.9.CSY
Verze souboru B...	V6.0.9.CSY
Verze rádia :	W0.6.54
Verze baterie:	R1.3
Verze rozlišení ...	Neznámé

Informace o zariadení Verze


# Obnovenie výrobných nastavení

Táto voľba vám umožňuje obnoviť výrobné nastavenia.

Obnovenie výrobných nastavení:

1. Poklepte na adresár **Štart > Nastavení > Predvolené nastavení**.
2. Do políčka pre zadanie hesla napíšte '1234', čím potvrdíte, že chcete vykonať obnovenie výrobných nastavení.
3. Poklepte na **Ok**.

Obnovenie výrobných nastavení môžete vykonať aj súčasným stlačením voliča smerom nahor a tlačidla pre resetovanie.



---

## VÝSTRAHA:

Touto voľbou dôjde k vymazaniu všetkých súborov v tomto zariadení.

---

# Kapitola




## Stav prvkov zariadenia


- Stavová ikona ASUS



# Stavová ikona ASUS

Stavová ikona ASUS vám umožňuje jednoducho skontrolovať a prezerať stav nasledujúcich prvkov zariadenia: USB, jas LCD, výkon batérie, pamäť, karta MicroSD a pamäťové zariadenie.

Aby ste skontrolovali stav týchto prvkov, poklepte na stavovú ikonu ASUS  na obrazovke pre dňešok.



**USB:** Umožňuje vám nastaviť režim pripojenia pomocou USB.

**Jas:** Poklepaním nastavíte jas LCD pre napájanie pomocou batérie alebo pre externé napájanie.


**Výkon :** Zobrazuje zostávajúci výkon batérie a umožňuje vám nastaviť pokročilé funkcie pre úsporu energie.

**Pamäť:** Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu dostupnú pamäť.

**Settings (Nastavenia):** Umožňujú vám zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v rámci tohto vybiehajúceho okna pre stav zariadenia ASUS.


## Nastavení USB

Umožňuje vám nastaviť režim pripojenia pomocou USB.




## Jas LCD

Nastavuje jas LCD pri napájaní batériou a pri externom napájaní.



## Batéria

Zobrazuje stav kapacity batérie.




Pokročilé nastavenie vám umožňuje nastaviť dobu vypnutia zariadenia v prípade nepoužívania.



## Pamäť

Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť.



## Pamäť pamäťovej karty

Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť pamäťovej karty.



## Programy bežiacie v rámci pamäte

Umožňuje vám aktivovať alebo zastaviť programy bežiacie v rámci pamäte.

### DÔLEŽITÉ:

Ak opustíte bežiaci program, v skutočnosti ho iba minimalizujete a program zostáva v pamäti. Pomocou tejto voľby môžete zastaviť tie programy, ktoré bežia na pozadí.



## Nastavenia

Umožňujú vám zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v rámci vybiehajúceho okna nastavení pre zariadenie ASUS.



# Príloha

- Vyhlásenia
- Kontaktné informácie

# Vyhlásenia

## Náhradné batérie

Ak sa zariadenie dodáva s náhradnou batériou a v prípade, ak by výmena za nesprávny typ mohla spôsobiť výbuch (napr. pri použití niektorých lítiových batérií) uplatní sa nasledujúce:

- ak je batéria umiestnená v OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na obsluhu aj v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie;
- ak sa batéria nachádza na inom mieste zariadenia, v blízkosti batérie bude označenie, alebo v návode na vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie.

Označenie a prehlásenie bude obsahovať nasledujúci alebo podobný text:

### VÝSTRAHA

RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE JEJ NAHRADENIA NESPRÁVNÝM TYPOM.

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNI.

## **Prístup obsluhy pomocou nástroja**

Ak je pre získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY potrebný NÁSTROJ, taktiež všetky ostatné priehradky v tejto oblasti s výskytom rizika budú OBSLUHE neprístupné prostredníctvom toho istého NÁSTROJA, alebo takéto priehradky budú označené tak, aby odradili OBSLUHU od prístupu.

Prijateľné označenie pre riziko zasiahnutia elektrickým prúdom je (ISO 3864, č. 5036).

Zariadenia pre miesta s obmedzeným prístupom

V prípade zariadení určených iba pre inštaláciu na MIESTACH S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM budú pokyny pre inštaláciu obsahovať patričné prehlásenie.

## **VÝSTRAHA**

Užívateľ musí vypnúť zariadenie na miestach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú napríklad čerpace stanice pohonných hmôt, sklady chemikálií a prevádzok s výskytom trhavín.



## ASUS

Adresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchajvan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

### Prehlásenie

Týmto prehlasujeme, že kódy IMEI pre tento výrobok, ktorým je P535 sú pre každú jednotku jedinečné a priradené jedine pre tento model. Kód IMEI pre každú jednotku je výrobne nastavený a užívateľ ho nedokáže zmeniť. Zároveň je v zhode s relevantnými požiadavkami týkajúcimi sa integrity s IMEI, ktoré sú vyjadrené v normách GSM.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto náležitosti, budeme sa im maximálne venovať.

S pozdravom,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

# Kontaktné informácie

## ASUSTeK COMPUTER INC. (Tchajvan)

Horúca linka: 0800-093-456 (bezplatné hovory jedine v rámci Tchajvanu)

Fax: 886-2-2895-9254

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://tw.asus.com>

## ASUSTeK COMPUTER INC. (Ázia - Tichomorje)

Horúca linka: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.com>

## ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko/Rakúsko)

Horúca linka: +49-2102-9599-10

Fax: +49-2102-9599-11

E-mail: <http://www.asus.de/support/support.htm>

WWW: <http://www.asus.de>

## ASUS COMPUTER (Čína)

Tel: +86-10-82667575

E-Mail: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>