

ZenFone 6

Panduan Pengguna Elektronik

The background of the page features a large, faint, grayscale image of a person's face, possibly a child, looking towards the camera. The image is slightly out of focus and occupies the right and bottom portions of the page. In the bottom right corner, the ASUS logo is displayed in blue, with the tagline "IN SEARCH OF INCREDIBLE" underneath it. The logo is partially overlaid by a faint circular graphic element.

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

ID8838

Juni 2014

Edisi Pertama

Daftar isi

	Ketentuan yang berlaku	9
	Perawatan dan keselamatan	10
	Panduan	10
	Pembuangan	11
1	Menyiapkan Zen	
	Komponen dan fitur.....	14
	Memasang kartu SIM Mikro	15
	Memasang kartu memori	20
	Mengisi Daya ZenFone Anda.....	24
	Menghidupkan dan mematikan ZenFone Anda	27
2	Rumahku Istanaku	
	Fitur Layar Awal Zen.....	31
	Layar awal	31
	Mengelola layar awal.....	33
	Pengaturan cepat.....	37
	Pengaturan keyboard ASUS.....	41
	Pencarian Dengan Suara	42
	Layar Penguncian.....	45
	Menyambungkan Zenfone ke komputer.....	46
	Menyambungkan ke notebook	46
	Menyambungkan dengan PC desktop	47
3	Kontak	
	Mengelola kontak.....	50
	Menambah kontak	50
	Mengimpor kontak.....	51
	Mengekspor kontak.....	52

	Membuat dan menerima panggilan	53
	Membuat panggilan	53
	Menerima panggilan	55
	Fitur SIM ganda.....	56
	Mengubah nama kartu micro SIM	56
	Menetapkan kartu micro SIM default.....	57
	Pencadangan/pengembalian log panggilan	58
	Membuat cadangan log panggilan.....	58
	Mengembalikan cadangan log panggilan	58
4	Mengirim pesan dan sebagainya	
	Olahpesan	60
	Mengirim atau membalas pesan.....	60
	Mengkonfigurasi pilihan pesan	61
	Omlet Chat	62
	Mendaftar ke Omlet Chat	62
5	Mengakses email	
	Email	68
	Mengkonfigurasi account email.....	68
	Menambah account email.....	69
	Gmail	70
	Mengkonfigurasi account Gmail	70
6	Mengambil foto	
	Menjalankan aplikasi Kamera	74
	Dari layar penguncian	74
	Menggunakan widget kamera.....	74
	Dari layar awal.....	74
	Menggunakan tombol volume.....	74

Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya	75
Tutorial.....	75
Lokasi Foto.....	76
Layar awal Kamera	77
Pengaturan foto.....	78
Pengaturan video.....	80
Fitur kamera lanjutan.....	81
Waktu Mundur Cepat	81
HDR	82
Panorama	82
Malam	83
Cahaya redup	84
Selfie	85
Miniaturn	86
Hapus pintar	87
Semua Tersenyum.....	87
Mempercantik.....	88
Animasi GIF	88
Kedalaman bidang	89
Jeda waktu.....	89
Hubungan Kelompok	90
Berbagi foto	90
Menerima foto	92
7 Galeri	
Menggunakan Galeri	94
Layar utama	94
Melihat file dari lokasi sumber lainnya.....	95
Berbagi file dari galeri	96

Menghapus file dari galeri.....	96
Mengedit foto	97
Memperbesar/memperkecil tampilan gambar kecil atau foto.....	97

8 Bekerja dan bermain

Supernote	100
Membuat buku catatan	102
Berbagi buku catatan di Cloud	102
Berbagi catatan ke Cloud.....	102
Kalender	103
Membuat acara dari ZenFone	103
Menambahkan account ke Kalender.....	104
Membuat acara dari account Anda.....	104
Acara Berikutnya	105
Lakukan Nanti.....	106
Mengakses atau membuat tugas agenda	107
Cuaca	108
Layar awal Cuaca	109
Jam.....	110
Membuka Jam.....	110
Jam Dunia	111
Jam alarm.....	112
Stopwatch.....	113
Timer.....	114
Manajer File	116
Mengakses penyimpanan internal	116
Mengakses perangkat penyimpanan eksternal.....	117
Mengakses Penyimpanan Cloud.....	118

9 Internet

Browser.....	120
---------------------	------------

10	Hiburan	
	Menggunakan headset	122
	Menyambungkan konektor audio	122
	Wizard Audio.....	123
	Menggunakan Wizard Audio	123
	Jalankan Permainan	124
	Menggunakan Jalankan Permainan	124
	Musik	125
	Membuka Musik.....	125
	Memutar lagu.....	125
	Memutar lagu dari kartu SD.....	125
	Memutar musik di Cloud.....	126
	Radio FM.....	127
	Layar awal Radio FM	127
	Perekam suara	128
	Mengaktifkan Perekam Suara.....	128
	Layar awal Perekam Suara	128
11	Memelihara Zen	
	Memperbarui perangkat	130
	Memperbarui sistem.....	130
	Penyimpanan	130
	Pencadangan dan pengaturan ulang	131
	Mengamankan ZenFone	132
	Mengaktifkan layar.....	132
	Menetapkan identitas ZenFone Anda.....	140
12	Menyambungkan Zen	
	Wi-Fi.....	142
	Mengaktifkan Wi-Fi.....	142

	Menyambung ke jaringan Wi-Fi.....	142
	Menonaktifkan Wi-Fi.....	143
	Bluetooth®	143
	Mengaktifkan Bluetooth®	143
	Memasangkan ZenFone ke perangkat Bluetooth®	144
	Membatalkan pasangan ZenFone dengani perangkat Bluetooth®	144
	Miracast™	145
	Berbagi Link.....	146
	Cloud	148
	ASUS WebStorage.....	148
13	Aplikasi	
	Beralih aplikasi	150
	Mengunci aplikasi	150
	Men-download aplikasi	151
14	Fitur Zen lainnya	
	Penghemat daya.....	154
	Mengkonfigurasi Penghemat Daya.....	154
	Menyesuaikan Penghemat Daya.....	155
	Mode sarung tangan	156
	ASUS Splendid	157
	Lampiran	
	Pemberitahuan	160

Ketentuan yang berlaku

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, beberapa teks akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini berisi informasi penting yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini berisi informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERHATIAN! Pesan ini berisi informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman sewaktu menjalankan tugas serta mencegah kerusakan data dan komponen ZenFone.

Perawatan dan keselamatan

Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesoris, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

Pembuangan yang tepat



Jangan buang perangkat ini ke dalam sampah umum. Produk ini telah dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dan didaur ulang dengan benar. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

1




Menyiapkan Zen

1

Menyiapkan Zen

Komponen dan fitur

Palajari dan aktifkan perangkat dalam sekejap.



PENTING:

- Sebaiknya jangan gunakan pelindung layar karena dapat mengganggu sensor jarak. Jika Anda ingin menggunakan pelindung layar, pastikan produk tersebut tidak menghalangi sensor jarak.
 - Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.
 - Pastikan penutup tempat Micro-SIM/kartu memori selalu tertutup saat mengoperasikan atau membawa perangkat.
-

Memasang kartu SIM Mikro

Kartu modul identitas pelanggan mikro (micro-SIM) menyimpan informasi, seperti nomor ponsel, kontak, pesan, dan data lainnya yang memberi Anda akses ke jaringan seluler.

Zenfone Anda dilengkapi dua slot kartu micro-SIM yang memungkinkan Anda mengkonfigurasi dan menggunakan dua layanan jaringan seluler tanpa harus membawa dua perangkat bergerak pada saat yang sama.


PERHATIAN:

- Perangkat ini dirancang untuk digunakan hanya dengan kartu micro-SIM yang disetujui operator seluler.
 - Kami tidak menyarankan penggunaan kartu SIM yang dipotong dalam slot kartu micro-SIM.
 - Matikan perangkat sebelum memasukkan kartu micro-SIM.
 - Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.
 - Jangan masukkan kartu memori ke dalam slot kartu micro-SIM! Jika kartu memori tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot micro-SIM, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.
-

Memasang kartu SIM Mikro

1. Matikan perangkat.
2. Cungkil penutup dari celah di sudut kiri bawah, lalu lepaskan penutup belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.




3. Atur posisi kartu micro-SIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, lalu masukkan ke dalam slot 1 kartu Micro-SIM.
4. Dorong kartu micro-SIM ke dalam slot hingga terpasang dengan benar pada tempatnya.




Slot 1 kartu Micro-SIM

5. Jika Anda ingin memasang kartu micro-SIM lain, atur posisi kartu micro-SIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, lalu masukkan ke dalam slot 2 kartu Micro-SIM.



6. Pasang kembali penutup belakang. Tekan penutup belakang pada semua sisinya untuk mengunci pada tempatnya.



CATATAN: Jika Anda memasang dua kartu micro-SIM, buka **Settings (Pengaturan) > Dual SIM card settings (Pengaturan kartu SIM ganda)** untuk melihat informasi dan konfigurasi kartu SIM.


Mengeluarkan kartu micro-SIM

PERHATIAN: Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.

Untuk mengeluarkan kartu micro-SIM:

1. Matikan perangkat.
2. Cungkil penutup dari celah di sudut kiri bawah, lalu lepaskan penutup belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.




3. Tekan kartu micro-SIM card yang akan dikeluarkan, lalu tarik.

Ulangi langkah yang sama jika Anda ingin mengeluarkan kartu micro-SIM lainnya.



4. Pasang kembali penutup belakang. Tekan penutup belakang pada semua sisinya untuk mengunci pada tempatnya.



Memasang kartu memori

Zenfone Anda mendukung kartu microSD™, microSDHC™, dan microSDXC™ dengan kapasitas hingga 64 GB.


CATATAN: Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan ZenFone. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.

PERHATIAN!


- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
 - Jangan masukkan kartu micro-SIM ke dalam slot kartu memori! Jika kartu micro-SIM tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot kartu memori, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.
-

Untuk memasang kartu memori:


1. Matikan perangkat.
2. Cungkil penutup dari celah di sudut kiri bawah, lalu lepaskan penutup belakang.



2. Sejajarkan dan masukkan kartu memori ke dalam slot kartu memori.
3. Dorong kartu memori ke dalam slot hingga terpasang dengan benar pada tempatnya.



4. Pasang kembali penutup belakang. Tekan penutup belakang pada semua sisinya untuk mengunci pada tempatnya.



CATATAN: Setelah memasang kartu memori yang diformat, Anda dapat mengakses isinya dari **File Manager (Manajer File) > sdcard**.

Mengeluarkan kartu memori


PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
 - Keluarkan kartu memori dengan benar untuk mengeluarkannya dengan aman dari perangkat. Untuk mengeluarkan kartu memori, buka **Home (Awal) > All Apps (Semua Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Storage (Penyimpanan) > Unmount external storage (Lepas penyimpanan eksternal)**.
-


Untuk mengeluarkan kartu memori:

1. Matikan perangkat.
2. Cungkil penutup dari celah di sudut kiri bawah, lalu lepaskan penutup belakang.


PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.



2. Tekan kartu memori untuk mengeluarkannya, lalu tarik.



3. Pasang kembali penutup belakang. Tekan penutup belakang pada semua sisinya untuk mengunci pada tempatnya.



Mengisi Daya ZenFone Anda

Daya ZenFone Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

PENTING:


- Gunakan hanya adaptor daya AC dan kabel micro-USB yang disertakan untuk mengisi daya ZenFone. Menggunakan adaptor daya AC dan kabel lain dapat merusak perangkat.
- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel micro-USB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC 5,2 V, 1,35 A.
- Bila Anda menggunakan ZenFone sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas ZenFone.

PERHATIAN!

- Saat diisi daya, ZenFone dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel micro-USB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
 - Untuk mencegah kerusakan pada ZenFone, adaptor AC, atau kabel micro-USB. Pastikan kabel micro-USB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.
-

Mengisi Daya ZenFone Anda:


1. Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya AC.
2. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.
3. Sambungkan kabel micro USB ke ZenFone.



PENTING:

- Isi daya ZenFone selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

Lemah Tidak Mengisi Daya Mengisi Daya Penuh



4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari ZenFone sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.
-

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya ZenFone menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-

Menghidupkan dan mematikan ZenFone Anda

Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat bergetar dan hidup.


Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Power off (Matikan)**, lalu sentuh **OK**.

Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.



Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan perangkat Zen untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, memilih metode input, mengkonfigurasi jaringan seluler dan wi-fi, mensinkronisasi account, serta mengkonfigurasi layanan lokasi.

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

CATATAN: Anda juga dapat menggunakan Wizard Konfigurasi untuk mengkonfigurasi ulang perangkat, kapan pun Anda inginkan. Dari **Home Screen (Layar Awal)** buka **All Apps (Semua Aplikasi) > Setup Wizard (Wizard Konfigurasi)**.

Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa perangkat Zen Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai perangkat Zen Anda.

- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Aktifkan fitur Smart Saving (Hemat Daya Pintar) dalam aplikasi Power Saver (Penghemat Daya).
- Tetapkan audio ke mode Power Saving (Hemat Daya).
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Miracast.
- Nonaktifkan GPS.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

2

A horizontal strip showing a reflection of trees in water. The top half of the strip shows a pale, hazy sky with the dark, silhouetted tops of trees. The bottom half shows a clear reflection of these trees in a body of water, creating a symmetrical effect.


Rumahku Istanaku

Rumahku Istanaku

Fitur Layar Awal Zen

Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.



Geser layar Awal ke kiri atau kanan untuk menampilkan layar Awal yang diperluas

Mempelajari ikon

Ikon ini ditampilkan pada panel status dan akan memberitahukan status ZenFone saat ini.



Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal jaringan seluler anda.



Ikon ini menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot 1 kartu micro SIM.



Ikon ini menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot 2 kartu micro SIM.

CATATAN: Jika ikon kartu SIM berwarna hijau, berarti kartu tersebut ditetapkan sebagai jaringan default.



Ikon ini menunjukkan bahwa ada pesan yang belum dibaca.



Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal sambungan Wi-Fi.



Ikon ini menunjukkan status baterai ZenFone.



Ikon ini menunjukkan bahwa kartu microSD dimasukkan ke dalam ZenFone.



Ikon ini menunjukkan bahwa Anda mengambil screenshot ZenFone.



Ikon ini menunjukkan bahwa ZenFone sedang dalam mode Pesawat.



Ikon ini menunjukkan bahwa hotspot Wi-Fi ZenFone diaktifkan.



Ikon ini menunjukkan bahwa mode Hemat Daya Pintar diaktifkan.



Ikon ini menunjukkan bahwa mode Diam diaktifkan.



Ikon ini menunjukkan bahwa mode Getar diaktifkan.




Ikon ini menunjukkan status download aplikasi atau file.

Mengelola layar awal

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain menarik sebagai wallpaper, tambahkan cara pintas untuk akses cepat ke aplikasi favorit, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.

- Untuk menambahkan item ke layar awal, sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih salah satu kategori ini: **Apps (Aplikasi)**, **Widgets (Widget)**, **Wallpaper**, dan **Edit page (Edit halaman)**.
- Untuk membuka halaman di layar Awal, geser ke kiri atau kanan.



Cara pintas aplikasi

Tambahkan cara pintas agar dapat dengan cepat mengakses aplikasi yang sering digunakan langsung dari layar Awal.

Untuk menambahkan cara pintas aplikasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Apps (Aplikasi)**.
2. Dari **All Apps (Semua Aplikasi)**, sentuh terus aplikasi, lalu tarik ke bidang kosong di **layar Awal**.

Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari **Home screen (layar Awal)**, sentuh terus aplikasi, lalu tarik ke **X Remove (X Hapus)** di bagian atas layar.

Widget


Tambahkan widget untuk dengan cepat melihat kalender, peta, status baterai, dan sebagainya.

Untuk menambahkan widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Widgets (Widget)**.
2. Dari **Widget (Widget)**, sentuh terus widget, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.


Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari **Home screen (layar Awal)**, sentuh terus widget, lalu tarik ke **X Remove (X Hapus)** di bagian atas layar.

CATATAN: Anda juga dapat menyentuh  di layar Awal untuk melihat **All Apps (Semua Aplikasi)** dan **Widgets (Widget)**.


Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen Zen lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.




Menerapkan wallpaper dan latar belakang warna

Untuk menerapkan wallpaper dan latar belakang warna:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpapers (Wallpaper)**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di **Home screen (layar Awal)**, **Layar penguncian**, atau **layar Awal dan Layar penguncian**. Jika Anda tidak ingin menambahkan warna latar belakang ke wallpaper, lanjutkan langsung ke langkah 5.
3. Centang **Background tint (Warna latar belakang)**, lalu atur tingkat transparansi.
4. Sentuh , lalu pilih warna.
5. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.


CATATAN:

- Warna latar belakang dapat diterapkan ke **Home screen (layar Awal)**, atau **layar Awal dan Layar penguncian**.
 - Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari  > **Settings (Pengaturan) > Display (Tampilan)**.
-

Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpapers (Wallpaper)**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di **Home screen (layar Awal)**, atau **layar Awal dan Layar penguncian**.
3. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

CATATAN: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari  > **Settings (Pengaturan) > Display (Tampilan)**.


Pengaturan cepat

Aktifkan fungsi hanya dengan sekali sentuh dan personalisasikan ZenFone menggunakan **Quick settings (Pengaturan cepat)**. Fitur Zen yang unik ini juga menunjukkan pemberitahuan sistem yang akan membantu Anda melacak pembaruan dan perubahan terakhir pada ZenFone Anda.

Anda dapat mengaktifkan Pengaturan cepat kapanpun Anda membutuhkannya, bahkan saat menggunakan aplikasi di ZenFone.

Menjalankan Pengaturan cepat


Geser ke bawah dari sudut kanan atas layar ZenFone.




Dalam Pengaturan cepat

Gunakan Pengaturan cepat sebagai akses sekali sentuh ke beberapa fitur dan program ZenFone Anda.


Mengakses pengaturan

Sentuh  untuk mengaktifkan aplikasi Settings (Pengaturan) ZenFone Anda.


Melihat daftar Pengaturan Cepat ASUS

Sentuh  untuk melihat daftar fitur saat ini yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dari panel pemberitahuan Pengaturan cepat.


Melihat pemberitahuan sistem

Sentuh  untuk melihat pembaruan dan perubahan terakhir yang dibuat di ZenFone Anda.

Kembali ke layar awal Pengaturan cepat

Dari layar System notifications (Pemberitahuan sistem), sentuh  untuk kembali ke layar awal.


Mengakses pengaturan Tampilan

Sentuh  untuk mengaktifkan aplikasi Display (Tampilan).

Menggunakan Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat


Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan ZenFone. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.

CATATAN: Tombol biru menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan.



Menambah atau menghapus tombol

Untuk menambah atau menghapus tombol yang ada dari panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS:


1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Sentuh kotak di sebelah fitur untuk menambahkan atau menghapusnya dari Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS.

CATATAN: Kotak yang dicentang menunjukkan bahwa tombol fitur tersebut dapat diakses melalui Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS sedangkan kotak yang tidak dicentang berarti sebaliknya.

3. Sentuh  untuk kembali dan melihat panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS saat ini

Menggunakan Pemberitahuan sistem


Dalam Pemberitahuan sistem, Anda dapat melihat pembaruan terakhir yang dilakukan dan perubahan sistem pada ZenFone Anda. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem. Layar Pemberitahuan sistem intuitif dan dapat dinavigasi dengan cara berikut:





Pengaturan keyboard ASUS

Buat pesan SMS, email, dan sandi login menggunakan keyboard sentuh ZenFone.

Untuk mengakses pengaturan keyboard ASUS:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Pengaturan)**, lalu pilih **Language & input (Bahasa & input)**.



3. Sentuh  di sebelah **pengaturan keyboard ASUS**.
4. Konfigurasi pengaturan sesuai preferensi Anda.


Pencarian Dengan Suara


Buat perintah suara di ZenFone, lalu amati perangkat tersebut mendengarkan dan melakukan tindakan menggunakan aplikasi Voice Search (Pencarian Dengan Suara). Menggunakan Pencarian Dengan Suara, Anda dapat membuat perintah suara untuk melakukan yang berikut:

- Mencari data dan informasi secara online atau di ZenFone
- Membuka aplikasi dalam ZenFone
- Mendapatkan arah untuk pergi ke sebuah lokasi

PENTING! Zenfone Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menggunakan fitur ini.

Menjalankan Pencarian Dengan Suara

1. Sentuh  > **Voice Search (Pencarian Dengan Suara)**.
2. Setelah ikon mikrofon berwarna merah, mulai ucapkan perintah suara.




CATATAN: Bicaralah secara jelas dan gunakan frasa ringkas saat berbicara pada ZenFone Anda. Anda juga dapat memulai perintah dengan kata kerja yang terkait dengan fitur ZenFone yang akan digunakan.


Menyesuaikan hasil pencarian dengan suara dari Grup pencarian di ponsel

Jika Anda ingin menetapkan parameter untuk hasil pencarian dengan suara yang dikumpulkan dari account Google dan data ZenFone, Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:


1. Di layar awal ZenFone, sentuh  > **Voice Search (Pencarian Dengan Suara)**.
2. Sentuh  > **Settings (Pengaturan)**.



3. Sentuh **Phone search (Pencarian di ponsel)**.



4. Centang kotak grup pencarian yang ingin disertakan sebagai sumber bila menggunakan **Voice Search (Pencarian Dengan Suara)**.




Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Swipe (Geser)** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Pengaturan)**, lalu pilih **Lock screen (Layar penguncian)**.



3. Di layar berikutnya, sentuh **Screen lock (Kunci layar)**.



4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.


Menyambungkan Zenfone ke komputer

Sambungkan ZenFone ke port USB komputer untuk mengisi daya atau mentransfer file di antara perangkat.


CATATAN:

- Pengisian daya melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
 - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya ZenFone, isi daya ZenFone menggunakan stopkontak yang diarde.
-

Menyambungkan ke notebook



Menyambungkan dengan PC desktop



Untuk menyambungkan Zenfone ke komputer:

1. Pasang konektor micro USB ke ZenFone.
2. Pasang konektor USB ke port USB pada komputer.

3



Kontak

3


Kontak


Mengelola kontak

Tambahkan, impor, maupun ekspor kontak dari SIM atau account email ke ZenFone dan sebaliknya.

Menambah kontak

Untuk menambah kontak:

1. Sentuh aplikasi **Contacts (Kontak)**, lalu sentuh **Create a new contact (Buat kontak baru)** dari tab .
2. Pada layar Contacts (Kontak), pilih account yang akan digunakan untuk menyimpan kontak:
 - a. Perangkat
 - b. Penyimpanan kartu SIM (SIM1 atau SIM2)
 - c. Account email




CATATAN: Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Add account (Tambah account)**, lalu buat account.

3. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menambah dan menyimpan kontak baru.

Mengimpor kontak


Impor kontak dan data terkait dari satu sumber kontak ke ZenFone, account email, atau kartu micro SIM.

Untuk mengimpor kontak:

1. Sentuh aplikasi **Contacts (Kontak)**, lalu sentuh tab .
2. Sentuh **Import/export contacts (Impor/ekspor kontak)**, lalu pilih dari pilihan pengimporan berikut:
 - a. Impor dari kartu SIM 1/Impor dari kartu SIM 2
 - b. Impor dari penyimpanan
3. Pilih dari account berikut untuk menyimpan kontak:
 - a. Account email
 - b. Perangkat
 - c. SIM1/SIM2
4. Centang untuk memilih kontak yang akan diimpor. Setelah selesai, sentuh **Import (Impor)**.

Mengekspor kontak

Ekspor kontak ke salah satu akun penyimpanan di ZenFone.

1. Sentuh aplikasi **Contacts (Kontak)**, lalu sentuh tab .
2. Sentuh **Import/export contacts (Impor/ekspor kontak)**, lalu pilih dari pilihan pengimporan berikut:
 - a. Ekspor ke kartu SIM 1/Ekspor ke kartu SIM 2
 - b. Ekspor ke penyimpanan
3. Sentuh untuk memilih kontak dari account berikut:
 - a. Semua kontak
 - b. Account email
 - c. Perangkat
 - d. SIM1/SIM2
4. Centang kontak yang akan diekspor.
5. Setelah selesai, sentuh **Export (Ekspor)**.

Membuat dan menerima panggilan

Membuat panggilan

Zenfone Anda menyediakan berbagai cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak tersimpan, hubungi langsung nomor telepon, atau bahkan hubungi nomor tanpa memasukkan kode akses pada layar penguncian.

Menghubungi dari aplikasi Kontak


Gunakan aplikasi Kontak untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

Untuk membuat panggilan melalui aplikasi Kontak:

1. Dari layar Awal, sentuh **Contacts (Kontak)**, lalu cari nama kontak yang akan dihubungi.

CATATAN: Untuk melihat semua kontak dari semua account kontak, sentuh daftar dropdown **Contacts to display (Kontak yang akan ditampilkan)**, lalu centang semua account.

2. Sentuh nama kontak, lalu sentuh nomor.




3. Jika ada dua kartu SIM yang dipasang, sentuh kartu SIM yang diinginkan untuk membuat panggilan.

Menghubungi nomor telepon

Gunakan aplikasi Telepon untuk langsung menghubungi nomor telepon.

Untuk membuat panggilan melalui aplikasi Telepon:

1. Dari layar Awal, sentuh aplikasi **Phone (Telepon)**, lalu sentuh tombol angka.
2. Pilih dari tombol panggilan **SIM1** atau **SIM2** untuk menghubungi nomor.






CATATAN: Label tombol panggilan dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang dibuat pada kartu micro SIM. Lihat bagian **fitur SIM Ganda** dalam panduan pengguna ini untuk informasi selengkapnya.



Menerima panggilan

Layar sentuh ZenFone akan menyala bila ada panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga dapat beragam, tergantung pada status ZenFone.

Menjawab panggilan

Ada dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ZenFone:


- Jika perangkat aktif, sentuh **Answer (Jawab)**. Untuk menolak panggilan, sentuh **Decline (Tolak)**.
- Jika perangkat terkunci, tarik  ke  untuk menjawab atau ke  untuk menolak panggilan.



CATATAN: Anda juga dapat mengirim pesan untuk menolak panggilan. Geser ke atas **Reject with message (Tolak dengan pesan)**, lalu pilih dari pilihan yang ditampilkan untuk mengirim pesan.

Fitur SIM ganda

Fitur SIM ganda ZenFone dapat digunakan untuk mengelola pengaturan kartu micro SIM terpasang. Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kartu micro SIM, menentukan nama SIM, atau menetapkan satu sebagai jaringan pilihan.



Mengubah nama kartu micro SIM

Ubah nama kartu micro SIM di ZenFone agar Anda dapat mengidentifikasinya dengan mudah.

Untuk mengubah nama kartu micro SIM, sentuh **nama SIM1: SIM1** atau **nama SIM2: SIM2** lalu masukkan nama kartu micro SIM.

CATATAN: Jika SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang berbeda, sebaiknya gunakan nama penyedia tersebut untuk nama SIM Anda. Jika kedua SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang sama, sebaiknya gunakan nomor ponsel untuk nama SIM Anda.

Menetapkan kartu micro SIM default

Tetapkan kartu micro SIM sebagai SIM pilihan untuk panggilan suara dan layanan data.

Kartu SIM untuk panggilan suara

Saat Anda membuat panggilan, ZenFone secara otomatis menggunakan kartu micro SIM pilihan untuk menyambungkan panggilan.

Guna menetapkan kartu micro SIM untuk panggilan suara, sentuh **Voice call (Panggilan suara)**, lalu sentuh SIM yang akan digunakan.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

PENTING! Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika membuat panggilan dari daftar kontak.

Kartu SIM untuk layanan data

Guna menetapkan kartu micro SIM untuk layanan data, sentuh **Data service network (Jaringan layanan data)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.




Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Pencadangan/pengembalian log panggilan

Simpan log panggilan di ZenFone untuk melacak panggilan yang diterima, dibuat, atau tidak terjawab. Anda juga dapat mengirim log panggilan tersimpan ke account penyimpanan online atau mengirim melalui email menggunakan aplikasi email yang diinstal di ZenFone.





Membuat cadangan log panggilan

Untuk membuat cadangan log panggilan:

1. Dari layar Awal, sentuh , lalu sentuh  untuk menyembunyikan keypad.
2. Sentuh , lalu sentuh **Backup call log (Cadangkan log panggilan)**.
3. Sentuh **Backup call log to device (Cadangkan log panggilan ke perangkat)** untuk menyimpan cadangan log panggilan di ZenFone. Untuk mengirim cadangan log panggilan melalui email, sentuh **Backup call log to device and send out (Cadangkan log panggilan ke perangkat, lalu kirim)**.
4. Masukkan nama file cadangan, lalu sentuh **OK**. Setelah pencadangan berhasil, sentuh **OK**.

Mengembalikan cadangan log panggilan

Untuk mengembalikan cadangan log panggilan:

1. Dari layar Awal, sentuh , lalu sentuh  untuk menyembunyikan keypad.
2. Sentuh , lalu sentuh **Restore call log (Kembalikan log panggilan)**.
3. Pilih cadangan log panggilan yang ingin dikembalikan, lalu sentuh **OK**.
4. Setelah pengembalian log panggilan berhasil, sentuh **OK**.
5. Sentuh  untuk melihat log panggilan yang dikembalikan.

4




Mengirim pesan dan sebagainya

Olahpesan

Olahpesan dapat digunakan untuk mengirim pesan, segera membalas, atau membalas di lain waktu pesan penting dari kontak di salah satu kartu SIM yang terpasang di perangkat. Anda juga dapat mengirim pesan atau percakapan melalui email ke pengguna lain untuk memberi informasi kepada mereka.

Mengirim atau membalas pesan




Untuk memulai percakapan pesan:

1. Dari **Home screen (layar Awal)**, sentuh , lalu sentuh .
2. Di kolom **To (Ke)**, masukkan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak dari daftar.
3. Mulai buat pesan di kolom **Type message (Ketik pesan)**.
4. Setelah selesai, pilih account SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.


Mengkonfigurasi pilihan pesan

Anda dapat meneruskan pesan atau percakapan ke pengguna lain, dan membuat tanda untuk membalas pesan penting pada waktu yang tepat.

Untuk meneruskan percakapan SMS:


1. Dari **Home screen (layar Awal)**, sentuh .
2. Sentuh untuk memilih gambar pengirim, lalu sentuh  > **Forward SMS conversation (Teruskan percakapan SMS)**.
3. Sentuh **Select All (Pilih Semua)** atau salah satu pesan dari percakapan, lalu sentuh **Forward (Teruskan)**.
4. Di kolom **To (Ke)**, sentuh  untuk memilih alamat email atau nomor ponsel kontak.
5. Setelah selesai, pilih account SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Percakapan akan diteruskan sebagai pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia).

CATATAN:

- Pastikan Anda berlangganan MMS melalui penyedia layanan seluler.
 - Pastikan akses data diaktifkan di perangkat. Dari layar Awal, sentuh  > **Settings (Pengaturan)** > **More... (Lainnya...)** > **Mobile networks (Jaringan seluler)**, lalu centang **Data enabled (Data diaktifkan)**.
 - Tarif data seluler dan olahpesan berlaku bila meneruskan percakapan kepada pengguna lain.
-

Untuk menetapkan pesan sebagai tugas balas nanti:

Bila Anda menerima pesan penting pada waktu yang kurang tepat, Anda dapat menambahkannya ke daftar agenda agar dapat menjawabnya di lain waktu.

1. Di layar pesan, sentuh .
2. Sentuh **Reply later (Balas nanti)**. Pesan akan ditambahkan ke tugas **Do It Later (Lakukan Nanti)**.
3. Saat Anda siap membalas pesan, buka aplikasi **Do It Later (Lakukan Nanti)** dari **All Apps (Semua Aplikasi)**.

Omlet Chat

Omlet Chat adalah aplikasi olahpesan online yang dapat digunakan untuk mengobrol dengan teman di tempat, mengirim pesan multimedia, dan menyimpan data di salah satu account Cloud secara aman dan pribadi.

CATATAN: Aplikasi Omlet Chat mungkin hanya tersedia di beberapa negara.


Mendaftar ke Omlet Chat

Ada dua cara untuk mendaftar ke Omlet Chat, yakni menggunakan nomor ponsel dan account email atau account Facebook.

Mendaftarkan nomor ponsel

Gunakan nomor ponsel untuk sign in ke Omlet Chat.

Untuk mendaftarkan nomor ponsel:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Pada halaman Sign in, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan teks yang berisi PIN untuk melanjutkan pendaftaran.
3. Masukkan PIN, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
4. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
5. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.

CATATAN:


- Serangkaian layar akan ditampilkan untuk pendahuluan aplikasi. Ikuti petunjuk di layar hingga layar utama Omlet Chat ditampilkan.
 - Aplikasi Omlet Chat hanya dapat menambahkan kontak yang menginstal Omlet Chat di perangkat mereka.
-

6. Di layar utama Omlet Chat, sentuh **START CHAT (Mulai Obrolan)**, lalu pilih kontak yang diinginkan untuk mengobrol.

Mendaftarkan account email atau Facebook

Gunakan account email atau Facebook untuk sign in ke Omlet Chat.

Untuk mendaftarkan account email atau Facebook:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Pada halaman Sign in, sentuh **Connect a different account here (Hubungkan account lain di sini)** untuk memilih account dari **Email** atau **Facebook**, lalu ikuti petunjuk berikutnya di layar.
 - Jika Anda memilih email, masukkan account email, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan konfirmasi ke account email Anda.
 - Jika Anda memilih Facebook, aplikasi Omlet Chat akan membuka Facebook untuk log in ke account Facebook Anda.
3. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
4. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.

CATATAN:

- Serangkaian layar akan ditampilkan untuk pendahuluan aplikasi. Ikuti petunjuk di layar hingga layar utama Omlet Chat ditampilkan.
 - Aplikasi Omlet Chat hanya dapat menambahkan kontak yang menginstal Omlet Chat di perangkat mereka.
-
5. Di layar utama Omlet Chat, sentuh **START CHAT (Mulai Obrolan)**, lalu pilih kontak yang diinginkan untuk mengobrol.

Mengirim undangan Omlet

Untuk menambahkan kontak ke Omlet Chat, Anda harus mengirim undangan ke teman agar men-download dan menggunakan Omlet Chat.


Untuk mengirim undangan Omlet:

1. Sentuh **Contacts (Kontak)** di menu Omlet Chat.
2. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), sentuh **Invite a friend (Undang teman)**, lalu pilih dari pilihan berikut:
 - **Invite an Email or Phone number (Undang menggunakan Email atau Nomor ponsel)**. Masukkan nomor ponsel atau email teman anda lalu sentuh **Go (Lanjutkan)**.
 - **Invite Facebook friends (Undang teman Facebook)**. Sentuh untuk log in ke account Facebook Anda.
 - **Invite address book friends (Undang teman dari buku alamat)**. Sentuh untuk mengundang teman dari daftar kontak email Anda.
3. Aplikasi Omlet Chat akan mengumpulkan kontak dari account Anda. Setelah memilih kontak, ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan operasi.
 - Untuk aplikasi Facebook, centang untuk memilih kontak, lalu sentuh **Send (Kirim)**.
 - Untuk buku alamat, centang untuk memilih kontak, lalu sentuh **SEND INVITES (Kirim Undangan)**.


Menggunakan Omlet Chat

Kirim pesan teks serta multimedia untuk percakapan yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif.

Untuk memulai percakapan, sentuh **Contacts (Kontak)** dari menu Omlet Chat, lalu sentuh nama kontak.



Mengirim pesan obrolan

Untuk mengirim pesan obrolan, masukkan pesan di kolom **What's up (Apa kabar?)**, lalu sentuh .

Mengirim pesan suara

Untuk mengirim pesan suara, sentuh terus  sewaktu mengucapkan pesan, lalu lepas  untuk mengirim.


Mengirim stiker virtual

Untuk mengirim stiker virtual, sentuh 😊, lalu pilih dari stiker virtual yang ada.


CATATAN: Anda dapat men-download lebih banyak stiker virtual dari Sticker Store. Untuk men-download stiker virtual, sentuh 😊 > +, lalu sentuh ⬇️.

Mengirim pesan multimedia

Dari obrolan, sentuh +, lalu pilih dari ikon ini untuk mengirim pesan multimedia tertentu.



Geser layar yang ditampilkan di atas untuk melihat ikon berikut ini:



5



Mengakses email

5

Mengakses email

Email

Tambahkan account Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri email langsung dari perangkat. Anda juga dapat mensinkronisasi kontak email dari account tersebut ke ZenFone.

PENTING! Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menambahkan account email atau mengirim dan menerima email dari account yang ditambahkan.

Mengkonfigurasi account email

Untuk mengkonfigurasi akun email:


1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
3. Masukkan alamat email dan sandi, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.

CATATAN: Tunggu sewaktu perangkat secara otomatis memeriksa pengaturan server email masuk dan keluar.

4. Konfigurasi **Account settings (Pengaturan account)** seperti frekuensi pemeriksaan kotak masuk, hari sinkronisasi, atau pemberitahuan email masuk. Setelah selesai, sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Next (Berikutnya)** untuk log in ke kotak masuk.

Menambah account email

Untuk menambah account email lain:


1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh  > **Settings (Pengaturan)**, lalu tambahkan account email.
3. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi account email baru.

CATATAN: Anda juga dapat melihat langkah 3 hingga 5 di bagian **Mengkonfigurasi account email** dalam panduan ini untuk menyelesaikan proses konfigurasi.

Gmail

Menggunakan aplikasi Gmail, Anda dapat membuat account Gmail baru atau mensinkronisasikan account Gmail yang ada agar dapat mengirim, menerima, dan menelusuri email langsung dari perangkat.

Mengkonfigurasi account Gmail

1. Sentuh **Google**, lalu sentuh **Gmail**.
2. Sentuh **Existing (Yang Ada)**, masukkan account Gmail yang ada dan sandi, lalu sentuh .

CATATAN:

- Sentuh **New (Baru)** jika Anda tidak memiliki account Google.
 - Saat sign in, Anda harus menunggu saat perangkat berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account Anda.
-

3. Gunakan account Google Anda untuk mendaftarkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh [ikon panah kanan] untuk sign in ke account Gmail Anda.

PENTING! Jika Anda memiliki beberapa account email selain Gmail, gunakan aplikasi Email untuk menkonfigurasi dan mengakses semua account email Anda.



6




Mengambil foto

Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera ZenFone. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari layar penguncian

Tarik  ke bawah hingga aplikasi kamera diaktifkan.

Menggunakan widget kamera

Dari layar penguncian, geser ke kiri untuk mengaktifkan widget Kamera yang akan membuka aplikasi Kamera secara otomatis.

Dari layar awal

Sentuh **Camera (Kamera)**.

Menggunakan tombol volume

Sewaktu ZenFone berada dalam mode tidur, klik dua kali tombol volume untuk mengaktifkannya dan segera membuka aplikasi Kamera.

CATATAN: Sebelum menggunakan tombol volume untuk menjalankan aplikasi Kamera, aktifkan fungsi ini dari **Settings (Pengaturan) > Lock screen (Layar penguncian)**, lalu geser **Instant camera (Kamera cepat)** ke **ON (Aktif)**.

Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya

Setelah menjalankan Kamera untuk pertama kalinya, dua fitur akan ditampilkan secara berurutan untuk membantu Anda memulai: Tutorial dan Lokasi foto.

Tutorial

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan kamera ZenFone, Anda akan melihat layar tutorial berikut setelah menjalankan aplikasi **Camera (Kamera)**. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini.

1. Di layar Tutorial, sentuh **Skip (Abaikan)** jika Anda tidak ingin melihatnya atau **Start (Mulai)** untuk melihat tutorial dasar tentang cara menggunakan Kamera.
2. Setelah menyentuh salah satu pilihan ini, Anda akan melanjutkan ke layar Lokasi Foto.

Lokasi Foto

Setelah layar Tutorial selesai, layar Lokasi Foto akan ditampilkan guna membantu Anda membuat tag lokasi secara otomatis untuk foto dan video. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini:

1. Di layar Lokasi Foto, sentuh **No thanks (Tidak)** untuk melanjutkan ke layar kamera atau **Yes (Ya)** untuk mengkonfigurasi penandaan lokasi pada foto dan video.
2. Geser **Location Access (Akses Lokasi)** ke **ON (Aktif)** untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi.
3. Sentuh **Agree (Setuju)** untuk sepenuhnya mengaktifkan fitur dan melanjutkan ke layar Kamera.

Layar awal Kamera

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video ZenFone.



Pengaturan foto

Menyesuaikan tampilan foto yang diambil dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.




1. Di layar awal kamera, sentuh  >  .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.

Image (Foto)

Konfigurasi kualitas foto menggunakan pilihan ini.


Shoot mode (Mode pemotretan)

Atur kecepatan rana ke mode **Timer** atau ubah kecepatan **Burst (Berurutan)** dalam pilihan ini.



Focus & exposure (Fokus & pencahayaan)

Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaannya otomatis sentuh)** atau **Face detection (Deteksi wajah)** dalam pilihan ini.



Pengaturan video


Sesuaikan tampilan video yang direkam dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.

Image (Foto)

Konfigurasi kualitas video menggunakan pilihan ini.



Focus & exposure (Fokus & pencahayaan)

Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaan otomatis sentuh)** dalam pilihan ini.



Fitur kamera lanjutan



Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di ZenFone.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.


Timer otomatis

Setelah memilih **Self timer (Timer otomatis)** dan waktu, maka rana akan mulai mengambil bidikan beruntun selama dua (atau lima/sepuluh) detik setelah tombol rana ditekan.

Mengambil foto

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  .
2. Sentuh  > **Self timer (Timer otomatis)**..
3. Pilih timer.

7



Galeri


7

Galeri


Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di ZenFone menggunakan aplikasi Galeri.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di ZenFone. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.

Untuk membuka Galeri, sentuh  > **Gallery (Galeri)**.


Layar utama




Melihat file dari lokasi sumber lainnya

Secara default, Galeri Anda menampilkan semua file pada ZenFone menurut folder albumnya.

Untuk melihat file dari lokasi lain yang dapat diakses melalui ZenFone:



1. Dari layar utama, sentuh .
2. Sentuh salah satu lokasi sumber berikut ini untuk melihat file masing-masing.



PENTING! Diperlukan sambungan Internet untuk melihat foto dan video di **My cloud photos (Foto cloud saya)** dan **Friends photos (Foto teman)**.




Berbagi file dari galeri



Untuk berbagi file dari galeri:

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh , lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

Menghapus file dari galeri

Untuk menghapus file dari galeri:


1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh  (bila Zenfone berada dalam tampilan lansekap) atau sentuh , lalu sentuh **Delete (Hapus)** dari jendela pop-up (bila Zenfone berada dalam tampilan potret).



Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di ZenFone.

Untuk mengedit foto:

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh  untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.

8




Bekerja dan bermain

Supernote

Ubah pencatatan menjadi aktivitas menyenangkan dan kreatif yang disinkronisasi dengan data perangkat bergerak menggunakan Supernote.

Aplikasi intuitif ini dapat digunakan untuk membuat catatan yang diatur menurut buku catatan dengan langsung menulis atau menggambar di layar sentuh. Sewaktu membuat catatan, Anda juga dapat menambahkan file multimedia dari aplikasi lain dan membaginya melalui jaringan sosial atau account penyimpanan Cloud.



Mempelajari ikon

Tergantung pada mode input yang dipilih, ikon ini akan ditampilkan saat Anda mencatat di SuperNote.



Pilih mode ketik ini bila Anda ingin menggunakan keyboard di layar untuk membuat catatan.



Pilih mode tulis ini bila Anda ingin menulis catatan dengan tangan.



Pilih mode gambar ini bila ingin membuat gambar atau coretan.



Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk memilih alat bantu gambar yang akan digunakan, dan warna atau ukuran goresan.



Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk menghapus beberapa konten dalam catatan.




Sentuh ikon ini untuk mengambil foto atau merekam video, merekam audio, menambahkan label waktu, dan sebagainya ke catatan.



Sentuh ikon ini untuk menambahkan halaman baru ke buku catatan.

Membuat buku catatan

Untuk membuat file baru menggunakan Supernote, lihat langkah-langkah berikut:

1. Sentuh  > **Supernote**.
2. Sentuh **Add a new notebook (Tambah buku catatan baru)**.
3. Beri nama file tersebut, lalu pilih Pad (Panel) atau Phone (Ponsel) sebagai ukuran halaman.
4. Pilih template, lalu mulai tulis catatan.

Berbagi buku catatan di Cloud

Anda dapat berbagi buku catatan di Cloud dengan langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Supernote, sentuh terus buku catatan yang akan dibagi.
2. Di layar pop-up, sentuh **Enable cloud sync (Aktifkan sinkronisasi cloud)**.
3. Masukkan rincian Nama pengguna dan Sandi ASUS WebStorage untuk mensinkronisasi buku catatan ke Cloud.
4. Setelah buku catatan berhasil disinkronisasi ke Cloud, ikon Cloud akan ditampilkan di bagian atas buku catatan yang dibagi.

Berbagi catatan ke Cloud

Selain buku catatan, Anda juga dapat berbagi setiap catatan dari Supernote ke account penyimpanan Cloud. Untuk melakukannya:



1. Buka buku catatan berisi catatan yang akan dibagi.
2. Sentuh terus catatan yang akan dibagi.

3. Di layar pop-up, sentuh **Share (Bagi)**, lalu pilih jenis format file yang akan digunakan untuk berbagi.
4. Di layar berikutnya, pilih account penyimpanan Cloud yang diinginkan sebagai tempat untuk berbagi catatan.
5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan berbagi catatan yang dipilih.

Kalender


Aplikasi Kalender dapat digunakan untuk melacak acara penting menggunakan ZenFone. Selain membuat acara, Anda juga dapat menambahkan catatan, mengatur pengingat, atau membuat pemberitahuan hitung mundur untuk memastikan Anda tidak melupakan acara penting tersebut.

Membuat acara dari ZenFone

1. Sentuh  > **Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh **New Event (Acara Baru)** untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar New event (Acara baru), masukkan semua rincian penting acara Anda.
4. Setelah selesai, sentuh  untuk menyimpan dan keluar.

Menambahkan account ke Kalender


Selain membuat acara yang tercatat di ZenFone, Anda juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat acara yang akan secara otomatis disinkronisasi dengan account online Anda. Namun account tersebut harus ditambahkan terlebih dulu ke Kalender dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka **Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh  > **Accounts (Account)**.
3. Sentuh account yang akan ditambahkan.
4. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan penambahan account baru ke Kalender.

Membuat acara dari account Anda

Setelah menambahkan account online yang akan disinkronisasi dengan Kalender, kini Anda dapat menggunakan ZenFone guna membuat pemberitahuan untuk account online tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

CATATAN: Account online Anda harus sudah ditambahkan ke Kalender agar dapat melanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini. Anda dapat melihat bagian *Menambahkan account ke Kalender* dalam e-manual ini untuk selengkapnya.

1. Sentuh  > **Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh **New Event (Acara Baru)** untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar New event (Acara baru), sentuh **My Calendar (Kalender Baru)** untuk melihat semua account yang saat ini disinkronisasi dengan Kalender.
4. Sentuh account tempat Anda ingin membuat acara baru.
5. Di layar New event (Acara baru), masukkan semua rincian penting acara Anda.

Acara Berikutnya

Jangan lewatkan acara penting, bersenang-senang di bawah sinar matahari, atau menerima pesan/email/panggilan dari orang-orang tersayang. Konfigurasi kalender acara, grup Favorit dan VIP, atau pengaturan informasi cuaca terbaru untuk mendapatkan tanda serta pengingat acara berikutnya. Lihat tanda Acara Berikutnya dari Layar penguncian, panel Pemberitahuan Sistem, dan widget atau aplikasi Acara Berikutnya.

Jika Anda menggunakan **What's Next (Acara Berikutnya)** untuk pertama kalinya, Anda harus mengkonfigurasi account kalender atau menggunakan aplikasi Kalender di ZenFone.

CATATAN:

- Konfigurasi grup kontak favorit dan VIP untuk menerima tanda panggilan tidak terjawab dan pesan atau email yang belum dibaca dari orang-orang yang penting bagi Anda.
 - Lihat informasi rinci tentang cara membuat kalender acara dari bagian **Calendar (Kalender)**.
 - Pelajari cara mendapatkan informasi terbaru tentang cuaca dari bagian **Weather (Cuaca)**.
-

Lakukan Nanti

Atur bahkan hal yang paling sepele dalam kehidupan Anda yang sibuk. Bahkan saat Anda terlalu sibuk, balas email, pesan SMS, panggilan, atau baca berita online pada waktu yang Anda inginkan.

Tandai pesan atau email yang belum dibaca, halaman web yang menarik, dan panggilan tidak terjawab sebagai item **Reply Later (Balas Nanti)**, **Read Later (Baca Nanti)**, atau **Call Later (Hubungi Nanti)**. Item yang ditandai akan ditambahkan ke tugas Lakukan Nanti, dan Anda dapat menangani tugas tersebut pada waktu yang tepat.

CATATAN:

- Aplikasi pihak ketiga populer yang mendukung **Do It Later (Lakukan Nanti)** termasuk Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, dan IMDb.
 - Tidak semua aplikasi dapat berbagi dan menambahkan tugas ke **Do It Later (Lakukan Nanti)**.
-


Mengakses atau membuat tugas agenda

Bila sebelumnya Anda menetapkan pesan atau email sebagai **Reply Later (Balas Nanti)**, atau panggilan sebagai **Call Later (Hubungi Nanti)**, atau halaman web sebagai **Read Later (Baca Nanti)**, Anda dapat membuka kembali pesan/email/halaman web penting tersebut di aplikasi **Do It Later (Lakukan Nanti)**.

Untuk mengakses tugas agenda:


1. Dari layar awal, sentuh , lalu sentuh **Do It Later (Lakukan Nanti)** dari **All Apps (Semua Aplikasi)**.
2. Pilih tugas yang akan dilakukan.

Untuk membuat tugas baru:

Dari layar Do It Later (Lakukan Nanti), sentuh , lalu lanjutkan untuk membuat tugas agenda.


Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari ZenFone menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.



Pengaktif aplikasi Cuaca

Layar awal Cuaca



Sentuh ini untuk mengkonfigurasi pengaturan Weather (Cuaca).

Sentuh ini untuk mencari informasi cuaca dari kota lain.

Geser ke bawah untuk melihat informasi cuaca lainnya.


Jam


Sesuaikan pengaturan zona waktu ZenFone, atur alarm, dan gunakan ZenFone sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.

Membuka Jam


Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Dari layar awal Zenfone, sentuh tampilan jam digital.




- Sentuh  > **Clock (Jam).**


Jam Dunia

Sentuh  untuk mengakses pengaturan jam dunia ZenFone.





Jam alarm

Sentuh  untuk mengakses pengaturan jam dunia ZenFone.



Stopwatch

Sentuh  untuk menggunakan ZenFone sebagai stopwatch.




Sentuh tombol ini untuk mulai menjalankan fitur stopwatch.

Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk ZenFone. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengatur timer


1. Sentuh  untuk mengakses fitur timer ZenFone.




2. Gunakan keypad numerik untuk memasukkan waktu target, lalu sentuh Start (Mulai) untuk memulai timer.

Menambahkan atau menghapus pengaturan timer

Anda juga dapat menambahkan pengaturan timer baru atau menghapus yang ada yang tidak lagi diperlukan. Untuk melakukan salah satu pilihan tersebut, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sentuh  untuk mengakses fitur timer ZenFone.
2. Jika sebelumnya telah diatur, timer akan ditampilkan di layar awal timer. Anda dapat menghapus atau menambah pengaturan timer baru menggunakan ikon di layar awal Timer.






Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal ZenFone dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses penyimpanan internal:

1. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh  > **Internal storage (Penyimpanan internal)** untuk melihat konten ZenFone, lalu sentuh item untuk memilih.






Mengakses perangkat penyimpanan eksternal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Masukkan kartu microSD ke ZenFone.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Memasang kartu memori* dalam panduan pengguna ini.



2. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
3. Sentuh  > **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.




Mengakses Penyimpanan Cloud

PENTING! Aktifkan Wi-Fi di ZenFone untuk melihat file dari **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**.

Untuk mengakses file yang disimpan di account penyimpanan cloud:

1. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh , lalu sentuh lokasi penyimpanan cloud dalam **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**.




9



Internet

Browser

Antarmuka Zen browser yang ringkas dan intuitif akan mempermudah Anda untuk menelusuri konten web dengan pemuatan halaman yang cepat melalui mesin browser berbasis Chrome. Antarmuka ini juga dapat digunakan untuk berbagi konten web atau mengirimnya melalui email, serta mengirimnya sebagai tugas baca nanti.

Buka halaman yang akan dibagi, lalu sentuh .

- Untuk berbagi halaman, sentuh Share page (Bagi halaman), lalu pilih account atau aplikasi yang diinginkan untuk berbagi halaman.
- Untuk mengirim halaman agar dapat dibaca nanti, sentuh Read later (Baca nanti). Halaman akan ditambahkan ke tugas agenda dalam aplikasi Lakukan Nanti.

CATATAN:

- Pastikan ZenFone tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler.
 - Jika terhubung ke jaringan seluler, Anda mungkin dikenakan biaya berdasarkan paket jaringan Anda.
 - Untuk selengkapnya, lihat bagian Menyambung ke jaringan Wi-Fi.
 - Akses tugas agenda dari aplikasi **Do It Later (Lakukan Nanti)** di **All Apps (Semua Aplikasi)**.
-

10



Hiburan

10


Hiburan

Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik, menggunakan headset.

Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.



PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

CATATAN:

- Kami sangat menyarankan untuk hanya menggunakan headset yang kompatibel atau headset yang diberikan bersama perangkat ini.
 - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
 - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-


Wizard Audio

Wizard Audio dapat digunakan untuk menyesuaikan mode suara ZenFone untuk output audio yang lebih jelas sesuai dengan skenario penggunaan yang sebenarnya.

Menggunakan Wizard Audio

Untuk menggunakan Wizard Audio:

1. Sentuh **ASUS > Wizard Audio**.
2. Di jendela Wizard Audio, sentuh mode suara yang akan diaktifkan, lalu sentuh **Done (Selesai)** untuk menyimpan dan keluar.




Jalankan Permainan


Dapatkan permainan terbaru secara online dan bagi di account media sosial Anda menggunakan aplikasi Jalankan Permainan. Anda juga dapat bergabung ke permainan multipemain serta melihat pemain terbaik untuk permainan yang kompetitif dan seru.

PENTING! Log in ke account Google Anda untuk memaksimalkan fitur Jalankan Permainan.

Menggunakan Jalankan Permainan

Untuk menggunakan Jalankan Permainan:

1. Sentuh  > **Play Games (Jalankan Permainan)**.
2. Sentuh pilihan yang akan digunakan.



Sentuh untuk melihat ikhtisar aktivitas permainan Anda. Tombol ini juga menunjukkan aktivitas permainan kontak Google+ Anda.

Sentuh untuk menampilkan aktivitas permainan Anda dalam pilihan berikut: **ALL MY GAMES (Semua Permainan Saya)**, **MOST RECENTLY PLAYED (Permainan yang Terakhir Dijalankan)**, **INSTALLED (Diinstal)**

Sentuh untuk melihat semua permainan yang dijalankan menggunakan account Google+.

Sentuh untuk melihat semua kontak Anda di Google yang juga menjalankan permainan melalui Play Store. Anda dapat melihat mereka dalam pilihan ini: **ALL (Semua)**, **MOST RECENT (Terbaru)**, **YOU MAY KNOW (Anda Mungkin Kenal)**

Sentuh untuk menelusuri permainan dalam kategori berikut: **FEATURED (Disarankan)**, **POPULAR (Populer)**, **POPULAR MULTIPLAYER (Multipemain Populer)**.

Sentuh untuk membuka kategori **Games (Permainan)** di Play Store.

Musik

Akses koleksi musik Anda langsung di ZenFone menggunakan aplikasi Musik. Musik dapat digunakan untuk memutar file musik yang disimpan secara internal atau dari perangkat penyimpanan eksternal.

Membuka Musik

Untuk membuka Musik, sentuh  > **Music (Musik)**.

Memutar lagu

Secara default, Musik memutar semua lagu yang disimpan di sistem penyimpanan internal ZenFone. Mulai putar lagu dengan menyentuhnya mereka.

Memutar lagu dari kartu SD

Untuk memutar lagu yang disimpan dari kartu SD:

1. Pastikan kartu SD telah dimasukkan ke ZenFone.

CATATAN: Untuk informasi rinci tentang cara memasang kartu SD, lihat bagian *Memasukkan kartu micro SD* dalam e-manual ini.

2. Dari layar awal Musik, sentuh .
3. Dalam My Device (Perangkat Saya), sentuh **Musik (Musik)** untuk menelusuri file musik yang disimpan di kartu SD.

Memutar musik di Cloud


PENTING! Aktifkan Wi-Fi di ZenFone untuk melihat file dari **Cloud music (Musik cloud)**.

Zenfone Anda saat ini mendukung file musik yang disimpan dalam account penyimpanan cloud berikut ini:


- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Menambahkan account penyimpanan cloud

Untuk memutar lagu yang disimpan dari akun penyimpanan cloud:

1. Dari layar awal Musik, sentuh .
2. Dalam Cloud Music (Musik Cloud), pilih **Add cloud service (Tambah layanan cloud)**.
3. Pilih layanan penyimpanan cloud yang menyimpan file musik yang akan diputar.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses sign in ke account penyimpanan cloud Anda.


Memutar lagu dari account penyimpanan cloud

1. Buka aplikasi Musik, lalu sentuh .
2. Dalam Cloud Music (Musik Cloud), pilih layanan penyimpanan cloud yang menyimpan lagu yang akan diputar.

Radio FM

Dengarkan stasiun radio lokal favorit menggunakan ZenFone.

Untuk menggunakan fitur ini:

1. Sambungkan headset yang diberikan bersama ZenFone Anda.
2. Sentuh  > **FM Radio (Radio FM)**.

Layar awal Radio FM




Perekam suara

Rekam file audio menggunakan ZenFone dengan aplikasi Perekam Suara.

Mengaktifkan Perekam Suara

Untuk mengaktifkan Perekam Suara, sentuh  > **Sound Recorder (Perekam Suara)**.

Layar awal Perekam Suara



11



Memelihara Zen

11


Memelihara Zen

Memperbarui perangkat

Pastikan ZenFone selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

Memperbarui sistem

Untuk memperbarui ZenFone:

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Pengaturan)**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**.
3. Sentuh **System update (Pembaruan sistem)**, lalu sentuh **Check Update (Periksa Pembaruan)**.


CATATAN: Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem ZenFone diperbarui di **Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir:** di jendela **System update (Pembaruan sistem)**.

Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di ZenFone (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke ZenFone.

Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan ZenFone.
Untuk melakukannya:

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Pengaturan) > Backup and reset (Pencadangan dan pengaturan ulang)**.
2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:
 - **Backup my data (Cadangkan data saya):** Fitur ini akan mencadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google bila diaktifkan.
 - **Backup account (Account pencadangan):** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.
 - **Automatic Restore (Pengembalian Otomatis):** Fitur ini memudahkan pengembalian pengaturan dan data yang dicadangkan saat Anda menginstal ulang aplikasi.
 - **Factory data reset (Kembali ke pengaturan data pabrik):** Menghapus semua data di ponsel.


Mengamankan ZenFone

Gunakan fitur keamanan ZenFone untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan ZenFone.

Untuk memilih cara mengaktifkan layar ZenFone:

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Pengaturan) > Lock Screen (Kunci Layar)**.
2. Sentuh **Screen lock (Penguncian layar)**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci ZenFone.

CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Pilihan membuka kunci layar**.
 - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **None (Tidak Ada)** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
-

Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci ZenFone dari pilihan berikut ini.

- **Slide (Geser):** Geser jari ke arah manapun untuk membuka kunci ZenFone.

- **Pattern (Pola):** Geser jari di titik dan buat pola.



PENTING! Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

- **PIN:** Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.

Setup your PIN


Choose your PIN

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⬅ x	0	Next

PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

- **Password (Sandi):** Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.




PENTING! Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Mengkonfigurasi fitur keamanan layar lainnya

Selain mode penguncian layar, Anda juga dapat melakukan hal berikut pada jendela Keamanan layar:

- **Quick Access (Akses Cepat):** Geser tombol Quick Access (Akses Cepat) ke **ON (Aktif)** untuk membuka aplikasi di layar penguncian.
- **What's Next widget (Widget Acara Berikutnya):** Geser tombol What's Next widget (Widget Acara Berikutnya) ke **ON (Aktif)** untuk menampilkan widget tersebut di layar penguncian.
- **Instant camera (Kamera cepat):** Geser tombol Instant camera (Kamera cepat) ke **ON (Aktif)** untuk membuka aplikasi Kamera bahkan jika aplikasi ZenFone sedang dalam mode siaga dengan menekan tombol volume dua kali.
- **Owner info (Info pemilik):** Sentuh ini untuk mengedit dan memasukkan informasi yang ingin ditampilkan meskipun layar terkunci.



Menetapkan identitas ZenFone Anda

Ketahui identitas ZenFone Anda seperti nomor seri, nomor IMEI (Identitas Perlengkapan Seluler Internasional), atau nomor model.

Informasi ini penting. Saat ZenFone mungkin hilang, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan ZenFone Anda secara tidak sah.

Untuk menampilkan identitas ZenFone:

1. Sentuh **All Apps (Semua Aplikasi)**, lalu sentuh **Settings (Pengaturan)**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**. Layar Tentang menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan informasi perangkat lunak ZenFone Anda.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM, dan IMEI ZenFone Anda, sentuh **Status**.

12



Menyambungkan Zen

12


Menyambungkan Zen

Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi ZenFone akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan ZenFone.

Mengaktifkan Wi-Fi

Untuk mengaktifkan Wi-Fi:

1. Sentuh  di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Settings (Pengaturan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Quick Settings (Pengaturan Cepat). Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Quick Settings (Pengaturan Cepat).

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi:


1. Di layar Settings (Pengaturan), sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.

CATATAN:

- Zenfone Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
 - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Sentuh  di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Settings (Pengaturan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.


CATATAN: Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Quick Settings (Pengaturan Cepat). Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Quick Settings (Pengaturan Cepat).

Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth ZenFone untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

Mengaktifkan Bluetooth®

Untuk mengaktifkan Bluetooth:

1. Sentuh  di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Settings (Pengaturan)**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Quick Settings (Pengaturan Cepat). Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Quick Settings (Pengaturan Cepat).

Memasangkan ZenFone ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth ZenFone, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. ZenFone akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

Untuk memasangkan ZenFone ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Settings (Pengaturan), sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.

PENTING!


- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
 - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.
-

2. Sentuh **SEARCH FOR DEVICES (Cari Perangkat)** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.

CATATAN: Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

Membatalkan pasangan ZenFone dengani perangkat Bluetooth®

Untuk membatalkan pasangan ZenFone ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Settings (Pengaturan), sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **Batalkan pasangan**.

Miracast™

Menggunakan teknologi Miracast, Anda dapat mengambil screencast ZenFone Anda ke layar yang mendukung Miracast. Tindakan ini memungkinkan layar eksternal menjadi monitor ganda atau layar kedua untuk ZenFone Anda.


Mengaktifkan Miracast

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mulai menggunakan Miracast dari ZenFone:

Dari Pengaturan cepat

1. Konfigurasi layar yang mendukung Miracast yang akan digunakan dengan ZenFone.
2. Buka Pengaturan cepat di ZenFone.
3. Di panel pemberitahuan, sentuh **Miracast**.
4. Geser pilihan **Wireless display (Miracast) (Layar nirkabel (Miracast))** ke **ON (Aktif)**.
5. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Miracast, lalu pilih SSID yang sama pada ZenFone untuk mulai membuat pasangan.
6. Setelah sambungan dibuat, layar yang mendukung Miracast akan menampilkan konten yang sama seperti yang sedang ditampilkan di ZenFone.

Dari Pengaturan

1. Sentuh  > **Settings (Pengaturan)**.
2. Dalam Device (Perangkat), pilih **Wireless display (Miracast) (Layar nirkabel (Miracast))**.
3. Tetapkan pilihan **Wireless display (Miracast) (Layar nirkabel (Miracast))** ke ON (Aktif).
4. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Miracast, lalu pilih SSID yang sama pada ZenFone untuk mulai membuat pasangan.
5. Setelah sambungan dibuat, layar yang mendukung Miracast akan menampilkan konten yang sama seperti yang sedang ditampilkan di ZenFone.

Berbagi Link


Bagi dan terima file, aplikasi, atau konten media dengan perangkat bergerak Android menggunakan aplikasi Berbagi Link (untuk perangkat bergerak ASUS) aplikasi Shareit (untuk perangkat bergerak lainnya) melalui sambungan Wi-Fi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengirim atau menerima file yang lebih besar dari 100 MB dan dapat digunakan untuk berbagi atau menerima beberapa file secara bersamaan. Aplikasi Berbagi Link mengirim dan menerima file lebih cepat dari menggunakan Bluetooth.


CATATAN: Bila berbagi file menggunakan Share Link, ZenFone akan secara otomatis menyambung ke jaringan Wi-Fi yang tersedia di area Anda.

PENTING! Anda harus mengaktifkan Hotspot Wi-Fi di ZenFone untuk menerima file. Lihat bagian **Menggunakan Panel Notifikasi Pengaturan Ringkas** untuk mengetahui informasi selengkapnya.

Berbagi file

Untuk berbagi file:

1. Dari layar Awal, sentuh , lalu sentuh **Share Link (Berbagi Link)**.
2. Sentuh **Send file (Kirim file)**, lalu tentukan pilihan yang ditampilkan di layar.




3. Sentuh file yang akan dikirim, lalu sentuh **Done (Selesai)**.
4. Setelah ZenFone mendeteksi perangkat lain, sentuh perangkat yang akan menerima file.



Menerima file

Untuk menerima file:

1. Dari layar Awal, sentuh , lalu sentuh **Share Link (Berbagi Link)**.
2. Sentuh **Receive file (Terima file)** untuk menerima file dari pengirim.


Cloud

Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.

ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan account cloud penyimpanan dengan kapasitas gratis hingga 5 GB. Secara otomatis upload foto yang baru diambil untuk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.

CATATAN: Untuk menikmati fungsi upload otomatis, aktifkan **Instant Upload (Upload Cepat)** dari **Settings (Pengaturan) > Instant Upload (Upload Cepat)** di ASUS WebStorage.




13

Aplikasi

Beralih aplikasi

Bila Anda membuka beberapa aplikasi di Zen, Anda dapat beralih dengan mudah di antara aplikasi yang baru dibuka.

Sentuh  untuk melihat aplikasi yang baru dibuka.

- Sentuh aplikasi untuk melihatnya.
- Untuk menghapus aplikasi, geser aplikasi ke kiri atau kanan.


Mengunci aplikasi

Amankan aplikasi dari penggunaan yang tidak sah dengan sandi 4-12 digit.

Untuk mengunci aplikasi:

1. Dari **All Apps (Semua Aplikasi)**, sentuh  > **Lock (Kunci)**.
3. Masukkan sandi berisi 4-12 digit, lalu sentuh **OK**.

Untuk mengubah sandi aplikasi terkunci:

1. Dari **All Apps (Semua Aplikasi)**, sentuh  > **Lock app settings (Pengaturan kunci aplikasi)**. Masukkan sandi saat diminta.
2. Sentuh **Change password (Ubah sandi)**, lalu masukkan sandi lama dan baru.

Men-download aplikasi

Download berbagai aplikasi dan permainan dari Play Store langsung ke ZenFone. Beberapa aplikasi dan permainan tersedia gratis, namun Anda mungkin harus membeli aplikasi dan permainan lainnya menggunakan kartu kredit atau bentuk pembayaran lainnya.

Untuk men-download aplikasi:

1. Sentuh **Play Store** dari layar Awal.
2. Ikuti petunjuk di layar untuk masuk ke account Gmail Anda yang ada. Jika Anda tidak memiliki account Gmail, buat account.
3. Setelah berhasil sign in, Anda dapat mulai men-download aplikasi dari Play Store.

14



Fitur Zen lainnya

14

Fitur Zen lainnya

Penghemat daya


Maksimalkan atau hemat daya ZenFone bahkan saat siaga atau sewaktu tersambung ke jaringan. Sesuaikan pengaturan daya dengan pintar untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau menonton video.

Mengkonfigurasi Penghemat Daya

Maksimalkan, optimalkan, atau sesuaikan daya ZenFone dengan beberapa pilihan hemat daya pintar.

Untuk mengkonfigurasi Penghemat Daya:

1. Dari **All Apps (Semua Aplikasi)**, sentuh **Power Saver (Penghemat Daya)**.
2. Geser Smart saving (Hemat daya pintar) ke **ON (Aktif)**.




3. Pilih salah satu mode berikut:
 - **Ultra-saving mode (Mode sangat hemat):** Memutuskan sambungan jaringan saat ZenFone berada dalam kondisi siaga untuk benar-benar memaksimalkan masa pakai baterai.
 - **Optimized mode (Mode optimal):** Memperpanjang masa pakai baterai saat ZenFone tetap tersambung ke jaringan.
 - **Customized mode (Mode kustom):** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan daya untuk aktivitas yang sering Anda lakukan, dan

Menyesuaikan Penghemat Daya

Atur tingkat kecerahan untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau buku, menonton video, menelusuri situs web, dan mendengarkan musik. Anda juga dapat mengaktifkan fungsi hemat daya untuk beberapa aplikasi atau mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan saat ZenFone dalam mode tidur.

Untuk menyesuaikan Penghemat Daya:


1. Dari **Power Saver (Penghemat Daya)**, centang **Customized mode (Mode kustom)**, lalu sentuh .
2. Centang aktivitas, lalu atur persentase tingkat kecerahan.
3. Jika Anda ingin mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan, centang **IM and other apps using push notification (IM dan aplikasi lainnya yang menggunakan pemberitahuan push)**. Zenfone akan secara otomatis memutuskan sambungan jaringan saat ponsel siaga, dan akan mengembalikan sambungan jaringan saat ZenFone diaktifkan.

ASUS Splendid

ASUS Splendid dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan dengan mudah.



Untuk menggunakan ASUS Splendid:

1. Sentuh  > **ASUS Splendid**.
2. Atur suhu warna dan kontras layar melalui tab **Temperature (Suhu)** dan **Enhancement (Penyempurnaan)**.
3. Sentuh **Done (Selesai)** untuk menerapkan perubahan.



Lampiran

Lampiran

Pemberitahuan

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut:

- Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan interferensi berbahaya.
- Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Bab 15 Peraturan FCC (Federal Communications Commission). Standar tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan jika tidak dipasang serta digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, maka pengguna disarankan untuk mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Perubahan atau modifikasi tanpa izin tertulis dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian persyaratan produk dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Antena yang digunakan untuk unit pemancar ini tidak boleh berada di dekat atau dioperasikan bersama antena atau unit pemancar lainnya.

Pengoperasian pada gelombang frekuensi 5,15-5,25 GHz terbatas hanya untuk penggunaan di dalam ruangan. FCC mengharuskan penggunaan di dalam ruangan untuk gelombang 5,15-5,25 GHz guna mengurangi potensi interferensi berbahaya pada Sistem Satelit Seluler yang menggunakan saluran yang sama. Perangkat hanya akan memancarkan gelombang 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, dan 5,725-5,850 GHz bila terkait dengan AP (jalur akses).

Informasi Pemaparan RF (SAR)

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melebihi batasan emisi pemaparan terhadap energi RF (frekuensi radio) yang ditetapkan oleh FCC (Federal Communications Commission) Pemerintah AS.

Standar pemaparan menggunakan unit pengukuran yang disebut sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6 W/kg. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui FCC dengan EUT memancarkan gelombang pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat sebagaimana dilaporkan ke FCC adalah 1,18 W/kg saat diletakkan di dekat tubuh.

FCC telah memberikan Otorisasi Peralatan untuk perangkat ini dengan semua tingkat SAR yang dilaporkan dan dinilai serta sesuai dengan panduan pemaparan RF FCC. Informasi SAR pada perangkat ini telah dilaporkan ke FCC dan terdapat dalam bagian Display Grant di www.fcc.gov/oet/ea/fccid setelah mencari ID FCC: xxxxxxxx.

Pernyataan Peringatan IC

Perangkat dapat secara otomatis menghentikan transmisi jika tidak ada informasi untuk dikirim, atau terjadi kegagalan pengoperasian. Perlu diketahui bahwa pernyataan ini tidak ditujukan untuk melarang pengiriman informasi kontrol atau sinyal maupun penggunaan kode yang berulang bila diperlukan oleh teknologi.

Perangkat untuk gelombang 5150-5250 MHz hanya dibolehkan untuk penggunaan di dalam ruangan untuk mengurangi kemungkinan interferensi berbahaya pada sistem satelit seluler di saluran yang sama; penguatan antena maksimum yang diizinkan (untuk perangkat dalam gelombang 5250-5350 MHz dan 5470-5725 MHz) untuk mematuhi batas EIRP; dan penguatan antena maksimum yang diizinkan (untuk perangkat dalam gelombang 5275-5850 MHz) untuk mematuhi batas EIRP ditentukan untuk pengoperasian titik ke titik dan selain titik ke titik yang sesuai, sebagaimana dinyatakan dalam pasal A9.2(3). Selain itu, radar berdaya tinggi yang dialokasikan sebagai pengguna utama (yang berarti diprioritaskan) pada gelombang 5250-5350 MHz dan radar ini dapat menyebabkan interferensi dan/atau kerusakan pada perangkat LE-LAN.

Fitur Pilihan Kode Negara dinonaktifkan untuk produk yang dipasarkan di AS/Kanada. Untuk produk yang tersedia di pasar AS/Kanada, hanya saluran 1-11 yang dapat dioperasikan. Saluran lainnya tidak dapat dipilih.

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari <http://support.asus.com>.

Pencegahan Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengara, jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam jangka waktu lama.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang disebutkan dalam EN50332-1:2000 dan/atau EN50332-2:2003 yang berlaku dan diharuskan oleh French Article L.5232-1.

Peringatan Tanda CE



Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN/ Bluetooth nirkabel

Peralatan ini sesuai dengan persyaratan Ketentuan 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa dari 9 Maret 1999 yang mengatur Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengakuan kesesuaian.

Nilai SAR CE tertinggi untuk perangkat adalah 0,530 W/Kg.

Peralatan ini dapat dioperasikan di:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Kontrol DFS yang terkait dengan deteksi radar tidak boleh diakses oleh pengguna.

Informasi Paparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan paparan publik umum terhadap medan elektromagnetik untuk perlindungan kesehatan.

Batasan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi yang luas untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah biasa dan menyeluruh. Satuan pengukuran untuk batas yang disarankan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah SAR ("Tingkat Penyerapan Spesifik", dan batas SAR adalah 2,0 W/Kg yang dirata-rata pada 10 gram jaringan tubuh. Batas tersebut memenuhi persyaratan Komisi Internasional tentang ICNIRP (Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi panduan paparan ICNRP serta Standar Eropa EN 62311 dan EN 62209-2. SAR diukur dengan perangkat yang langsung terkena tubuh sewaktu mentransmisi pada tingkat daya output bersertifikasi tertinggi di semua gelombang frekuensi perangkat bergerak.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan nilai arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 Kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar dari atau sama dengan: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² atau H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ASUS Tablet atau kunjungi ASUS Support Site di <http://support.asus.com/>.

Nama model: ASUS_T00I

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

INFORMASI HAK CIPTA

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan isi panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya pada sistem pengambilan atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apa pun dalam bentuk dan tujuan apa pun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa izin tertulis dari ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT MAUPUN DATA, DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN MAUPUN PRODUK INI.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

BATASAN KEWAJIBAN

Mungkin terjadi kondisi di mana karena kelalaian ASUS atau kewajiban lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Dalam setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian Anda untuk kehilangan, kerusakan, atau klaim berdasarkan kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan pernyataan jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pemasok dan penjual ASUS. Ini adalah tanggung jawab maksimum bersama untuk ASUS, pemasok, dan penjualnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERPENGARUH PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PEMASOKNYA, MAUPUN PENJUAL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

LAYANAN DAN DUKUNGAN

Kunjungi situs web kami yang mendukung berbagai bahasa di: <http://support.asus.com>