

華碩 Fan Xpert 程式

華碩 Fan Xpert 可以很聰明地讓使用者針對不同的環境溫度調整處理器與機殼風扇轉速。Fan Xpert 的設計除了考量系統的負載能力之外，另外也兼顧到因為不同的地理位置、氣候條件而來的不同環境溫度。內建多樣化實用的設定，讓靈活的風扇速度控制提供一個安靜且低溫的使用環境。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 Fan Xpert 按鍵來執行此應用程式。

請點選下拉選單按鍵，便會顯示風扇的名稱，接著請選擇 CPU FAN 或 機殼 Fan。



風扇運作模式

- 關閉 (Disable) : 選擇此模式以關閉 Fan Xpert 功能。
- 標準模式 (Standard) : 此模式會讓風扇會以中等模式調整速度。
- 寧靜模式 (Silent) : 此模式會讓風扇轉速降至最低以求風扇安靜運作。
- 加速模式 (Turbo) : 此模式會讓風扇全速運作以求最佳的冷卻效果。
- 智慧模式 (Intelligent) : 此模式會根據環境溫度自動調整 CPU 風扇轉速。
- 穩定模式 (Stable) : 此模式會讓 CPU 風扇維持相同的轉速以避免因為風扇不穩定旋轉而造成的噪音。然而，當溫度超過 70C. 時，風扇會自動加速。
- 使用者模式 (User) : 此模式可讓您在某些限制下改變 CPU 風扇的運作模式。



機殼風扇的部份，僅有 關閉 (Disable) /標準 (Standard) /寧靜 (Silent) /加速 (Turbo) 模式可選。

點選以關閉 Calibration 視窗



點選以取得風扇轉動與風扇速度比值間的 calibration