

ASUS Splendid

La technologie d'amélioration vidéo ASUS Splendid offre une nouvelle expérience en matière de rendu vidéo sur ordinateur. Avec ASUS Splendid, vous pouvez rapidement modifier les effets de couleur et optimiser la qualité de l'image pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



Pour plus d'information sur la configuration de ASUS Splendid, reportez-vous au CD/DVD de support.

Démarrer ASUS Splendid

Vous pouvez démarrer ASUS Splendid tout de suite après l'avoir installé ou à tout moment depuis le bureau de Windows®.


Pour lancer l'utilitaire ASUS Splendid à partir du bureau de Windows®, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ASUS > ASUS Splendid x.x.x > Splendid**. La fenêtre principale de ASUS Splendid apparaît.

Après avoir lancé l'application, l'icône ASUS Splendid apparaît dans la zone de notification de Windows®. Cliquez sur cette icône pour fermer ou restaurer l'application.



Utiliser ASUS Splendid

Faire connaissance avec la fenêtre principale de ASUS Splendid :



Utiliser l'un des modes Splendid pré-définis

Dans la fenêtre principale, vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes de base Splendid disponibles : **Original**, **Vivid**, **Theater**, et **Standard**. Reportez-vous au tableau de la page suivante pour la description de chaque mode.

Modes Splendid

Mode	Description
Original	Conserve les paramètres de couleur d'origine.
Vivid	Accroît la saturation et le contraste pour un meilleur niveau de saturation des couleurs. Recommandé pour la plupart des applications multimédia et le visionnage de photos.
Theater	Offre un contraste plus léger et conserve la saturation d'origine pour un effet cinéma. Recommandé pour la lecture vidéo.
Standard	Offre un rendu des couleur balancé. Recommandé pour une visualisation de documents ou la navigation Internet prolongée.

Créer un mode Splendid personnalisé

Vous pouvez utiliser votre propre mode Splendid en créant un nouveau profil ou en modifiant l'un des modes Splendid existant.

Pour créer un profil, cliquez sur l'onglet **My Profile** (Mon profil) de la fenêtre principale pour afficher le sous-menu **My Profile Setting** (Paramètres de mon profil).



Vous pouvez ajuster les options suivantes : **Contrast** (Contraste), **Saturation**, **Brightness** (Luminosité) et **Hue** (Netteté) en déplaçant les curseurs appropriés.



Ces quatre options ne sont configurables qu'en sortie vidéo RGB.

Autres options ASUS Splendid

A partir de la fenêtre principale, vous pouvez aussi configurer d'autres paramètres en cliquant sur l'onglet **Preference** (Préférences).

