

ASUS Splendid

ASUS Splendid Video Enhancement Technology は、PCでの動画再生に革命をもたらします。色彩効果と画質を瞬時に最適化するため、最高の画像を簡単に楽しむことができます。



ASUS Splendid のセットアップについては、サポート CDをご参照ください。

ASUS Splendid を起動する

ASUS Splendid はインストール後、随時デスクトップから起動することができます。


ASUS Splendid をデスクトップから起動するには、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ASUS」→「ASUS Splendid x.x.x」→「Splendid」の順にクリックします。

ASUS Splendid を起動すると、ASUS Splendid アイコンがタスクバーに表示されます。このアイコンをクリックすると、アプリケーションの表示/最小化を切り替えることができます。



ASUS Splendid を使用する

ASUS Splendid のメイン画面：



Splendid モードを使用する

メインウィンドウでは、4つのモード (**Original**、**Vivid**、**Theater**、**Standard**) からモードを選択することができます。詳細は次の表をご参照ください。


モードの説明

モード	説明
Original	オリジナルの色彩設定を使用。
Vivid	彩度とコントラストを増強。写真の閲覧などに最適。
Theater	柔らかなコントラストで本来の彩度を保ち、劇場のような画像を作成。動画の再生に最適。
Standard	均衡のとれた画像を作成。資料やWeb の長時間閲覧する場合に最適。

Splendid モードをカスタマイズする

Splendid では、既存のモードを変更する、あるいはモードを新規作成することができます。

モードを作成するには、メインウィンドウの「**My Profile**」タブをクリックします。クリックすると、サブメニュー「**My Profile Setting**」が表示されます。



バーをスライドし、各項目の数値を調節します。設定項目は**Contrast** (コントラスト)、**Saturation** (彩度)、**Brightness** (輝度)、**Hue** (色相) です。



上の 4 項目が設定変更できるのは RGB 出力 のみです。

詳細設定

メインウィンドウで「**Preference**」ボタンをクリックすれば、詳細設定を行うことができます。

