

华硕 Splendid 程序

华硕 Splendid 图像智能技术 (ASUS Splendid Video Enhancement Technology) 将您在电脑上的图像观赏体验带入另一个层次，有了华硕 Splendid 图像强化技术，您可以快速调整色彩效果，并最佳化图像质量以获得最佳的视觉感受。



- 欲获得更多关于华硕 Splendid 程序设置，请参考应用程序光盘。
- 华硕 Splendid 程序只能在连接至 RGB 输出端子后启动。

运行华硕 Splendid 程序

您可以在华硕 Splendid 程序安装完成后立即运行或是在任何时候从 Windows 操作系统桌面启动该程序。


若要从 Windows 操作系统桌面运行 华硕 Splendid 程序，请点击 开始 > 所有程序 > ASUS > ASUS Splendid x.x.x. > Splendid。接着 华硕 Splendid 程序的主窗口便会出现。

在运行程序后，华硕 Splendid 的图标便会显示在 Windows 操作系统的任务栏中。请点击此图标来关闭或恢复此应用程序。



使用华硕 Splendid 程序

认识华硕 Splendid 程序主窗口：



使用默认 Splendid 模式

在主窗口中，有四种默认的 Splendid 模式供您选择：分别为 Original、Vivid、Theater 与 Standard。不同模式之叙述请参考下页列表。


Splendid 模式列表

模式	描述
Original	维持原先的显示色彩设置。
Vivid	提升饱和度与对比以使色彩更为饱和。 建议在家庭视听娱乐或欣赏照片时使用。
Theater	提供更柔和的对比并维持原先色彩饱和度，如电影院般的效果。 建议在播放影片时使用。
Standard	提供用户均衡的视觉舒适度与色彩丰富度。建议在长时间观看文件或是浏览网络时使用。

创建用户自订的 Splendid 模式

您可以由于创建一个新的模式或是从现有的模式中调整来定义属于您个人的 Splendid 模式。

若要创建一个新模式，请点击主窗口中的 My Profile 标签按钮以展开 My Profile setting 子菜单。



您可以拖曳滑杆以调整 Contrast（对比）、Saturation（饱和）、Brightness（亮度）与 Hue（色相）等设置。

其他华硕 Splendid 选项

在主窗口中，您也可以点击 Preference 标签按钮展开 Preference 子菜单以更改其他设置。

