

華碩 Splendid 程式

華碩 Splendid 影像智慧技術 (ASUS Splendid Video Enhancement Technology) 將您在電腦上的影像觀賞體驗帶入另一個層次，有了華碩 Splendid 影像強化技術，您可以快速調整色彩效果，並最佳化影像品質以獲得最佳的視覺感受。



- 欲獲得更多關於華碩 Splendid 程式設定，請參考公用程式光碟。
- 華碩 Splendid 程式只能在連接至 RGB 輸出端子後啟動。

執行華碩 Splendid 程式

您可以在華碩 Splendid 程式安裝完成後立即執行或是在任何時候從 Windows 作業系統桌面啟動該程式。


若要從 Windows 作業系統桌面執行 華碩 Splendid 程式，請點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > ASUS Splendid x.x.x. > Splendid**。接著 華碩 Splendid 程式的主視窗便會出現。

在執行程式後，華碩 Splendid 的圖示便會顯示在 Windows 作業系統的工作列中。請點選此圖示來關閉或恢復此應用程式。



使用華碩 Splendid 程式

認識華碩 Splendid 程式主視窗：



使用預設 Splendid 模式

在主視窗中，有四種預設的 Splendid 模式供您選擇：分別為 **Original**、**Vivid**、**Theater** 與 **Standard**。不同模式之敘述請參考下頁列表。


Splendid 模式列表

| 模式 | 描述 |
|----------|---|
| Original | 維持原先的顯示色彩設定。 |
| Vivid | 提升飽和度與對比以使色彩更為飽和。 建議在家庭視聽娛樂或欣賞照片時使用。 |
| Theater | 提供更柔和的對比並維持原先色彩飽和度，如電影院般的效果。 建議在播放影片時使用。 |
| Standard | 提供使用者均衡的視覺舒適度與色彩豐富度。建議在長時間觀看文件或是瀏覽網路時使用。 |

建立使用者自訂的 Splendid 模式

您可以藉由建立一個新的模式或是從現有的模式中調整來定義屬於您個人的 Splendid 模式。

若要建立一個新模式，請點選主視窗中的 **My Profile** 標籤按鈕以展開 **My Profile setting** 子選單。



您可以拖曳滑桿以調整 **Contrast**（對比）、**Saturation**（飽和）、**Brightness**（亮度）與 **Hue**（色相）等設定。

其他華碩 Splendid 選項

在主視窗中，您也可以點選 **Preference** 標籤按鈕展開 **Preference** 子選單以變更其他設定。

